

SONY[®]

Sound Bar

Vodič za početak



HT-ST9

Postavljanje


1	Sadržaj paketa	4
2	Postavljanje	5
3	Spajanje TV-a	6
4	Spajanje drugih uređaja	8
5	Uključivanje sustava	9
6	Jednostavno postavljanje	10
7	Slušanje zvuka	11

Pojedinosti o mrežnoj vezi, funkciji NFC i ostalim funkcijama potražite u priloženim uputama za upotrebu.




Upute za uporabu


1 Sadržaj paketa




Tanki zvučnik (1)



Rešetkasti okvir (1)



Niskotonski zvučnik (1)




Daljinski upravljač (1)



Baterije R03
(veličine AAA) (2)



Optički digitalni kabel za TV (1)



Nogari* (2) i vijci* (2)

* U uputama za uporabu saznajte kako koristiti ove predmete.




Vodič za početak (ova knjižica) (1)



Upute za uporabu (1)


Postavljanje daljinskog upravljača



2 Postavljanje



Napomena Postavite tanki zvučnik tako da se spriječi dodirivanje zvučne jedinice na njegovoj prednjoj strani.



Montiranje tankog zvučnika na zid
Pogledajte priložene upute za uporabu.



Pričvrščivanje rešetkastog okvira
Pogledajte priložene upute za uporabu.

3 Spajanje TV-a


Je li HDMI ulazni priključak na TV-u označen s „ARC“?




Ako TV nije označen s „ARC“



Optički digitalni kabel*1



HDMI kabel
(velike brzine) *2




*1 priložen.

*2 nije priložen.


Savjet

- Prilikom spajanja još jednog uređaja na TV isključite drugi uređaj iz TV-a te spojite novi uređaj na tanki zvučnik (str. 8).
- Kako biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima spojite HDMI priključak kompatibilan sa sustavom HDCP2.2. Pojediniosti potražite u odjeljku „Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima“ priloženih uputa za uporabu.

Ako je TV označen s „ARC“




HDMI kabel
(velike brzine) *2



*2 nije priložen.

4 Spajanje drugih uređaja

Spajanje Blu-ray Disc™ uređaja za reprodukciju, kutije s kabelima ili satelitske kutije, itd.




*2 nije priložen.

Prilikom spajanja još jednog uređaja na TV isključite drugi uređaj iz TV-a te spojite novi uređaj na tanki zvučnik.


Savjet Kako biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima spojite HDMI priključak kompatibilan sa sustavom HDCP2.2. Pojednosti potražite u odjeljku „Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima” priloženih uputa za uporabu.

5 Uključivanje sustava



- 1 Priključite kabele za napajanje izmjeničnom strujom (glavni vodič) tankog i niskotonskog zvučnika.
- 2 Uključite TV.
- 3 Pritisnite gumb I/⏻ (uključeno/pripravnost) na tankom zvučniku.
Zaslon će zasvijetliti.
- 4 Provjerite svijetli li indikator za uključeno/pripravnost na niskotonskom zvučniku u zelenoj boji.
Ako ne svijetli, bežični prijenos nije aktiviran.
Pogledajte odjeljak „Nema zvuka iz niskotonskog zvučnika.“ u poglavlju „Rješavanje problema“ priloženih uputa za uporabu.
- 5 Uključite priključeni uređaj.

6 Jednostavno postavljanje



- 1 Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču ovog sustava.
Pojavit će se zaslon [Easy Setup].


Ako se ne pojavi zaslon [Easy Setup]

Korištenjem daljinskog upravljača TV-a prebacite postavku ulaza TV-a na onu za HDMI ulazni priključak na koji je spojen sustav.

- 2 Pritisnite $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ kako biste odabrali stavku, a zatim pritisnite \oplus za izvođenje jednostavnog postavljanja.
- 3 Kada se prikaže poruka [Easy Initial Settings are complete.], odaberite [Finish].
Prikazat će se početni izbornik.

- Savjet**
- Na zaslonu se prikazuju upute na jeziku koji ste odabrali u ovom koraku.
 - Opciju [Easy Setup] možete odabrati i putem opcije [Setup] iz početnog izbornika.

7 Slušanje zvuka



Slušanje zvuka TV-a

- 1 Daljinskim upravljačem TV-a odaberite željeni program. Zaslom se prebacuje na zaslon televizora s emitiranim sadržajem te se iz sustava čuje zvuk s TV-a. Prilagodite jačinu pritiskom gumba +/- na daljinskom upravljaču sustava.

Ako se iz sustava ne čuje zvuk TV-a

Uzastopno pritisnite gumb INPUT na daljinskom upravljaču sustava dok se na zaslonu prednje ploče tankog zvučnika ne prikaže [TV].

Kako biste osim u TV-u uživali i u drugom ulaznom uređaju

- 1 Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču sustava. Prikazat će se početni izbornik.
- 2 Pritisnite za odabir željenog ulaza. Možete odabrati sljedeće ulaze: [TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)