

# Erdvinio garso ausinės Stereo austiñas Stereokõrvaklapid

Naudojimo instrukcija  
Lietošanas instrukcijas  
Kasutusuhend



\* 4 6 8 6 3 1 5 2 1 \* (2)

4-686-315-21(2) (LT-LV-EE)

MDR-XB550AP

## Kaip naudoti



- A** ① Daugiafunkcis mygtukas  
② Mikrofonas
- B** Įdieg programą „Smart Key”\* iš parduoutuvės „Google Play™”, daugiafunkcių mygtukų galésite reguliuoti garso takelius ir garsumą išmaniajamame telefone.
- \* „Smart Key” yra programa, skirta „Xperia™”, „Android™” OS 4.0 ir naujesnei versijai. Programa gali būti pasiekiamama nuo visose šalyse ir (arba) regionuose ir gali neveikti nepalaikomų modelių išmaniuosiuose telefonuose.

## Kā lietot

- A** ① Daudzfunkciju pogas  
② Mikrofons
- B** Ja instalēsit lietotni Smart Key\* no veikalā Google Play™, ieraksta un skajuma regulešanu viedtāruņi varēs veikt ar daudzfunkciju pogu.
- \* Smart Key ir lietotne, kas paredzēta Xperia™, Android™ OS 4.0 un jaunākām operētājsistēmām. Lietotne atsevišķas valstis un/vai reģionos var nebūt pieejama, un to nevar izmantot ar neatbalstītām viedtāruņu modeļiem.

## Kasutamine

- A** ① Mitme funktsiooniga nupp  
② Mikrofon
- B** Kui installeerite Google Play™ poest rakenduse Smart Key\*, saab teie nutitelefoni lugusid ja helitugevust reguleerida mitme funktsiooniga nupu abil.
- \* Smart Key on rakendus operāciju sistēmā Xperiā™, Android™ OS 4.0 ja uuematele versioonidele. Rakendus ei pruugi mōnes riigis ja/või piirkonnas saadaval olla ning seda ei saa kasutada toetuseta nutitelefonimodelitega.



**B**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey>



## Lietuvių

## Erdvino garso ausinės

### Suderinami gaminiai

Šių įrenginių naudokite su išmaniaisiais telefonais.

#### Pastabos

- Jei įrenginės prie nepalaikomo išmanijojo telefono, šio įrenginio mikrofonas gali neveikti arba gali būti žemias garsumo lygis.
- Negarantuojama, kad šiuo įrenginiu galėsite valdyti skaitmeninius muzikos grotuvus.

### Daugiafunkcio mygtuko naudojimas\*

Paspauskite vieną kartą, kad atsielieptumėte į skambutį, paspauskite dar kartą, kad jį baigtumėte; paspauskite, kad paleistumėte / pristabdymumėte garsą taip.

### Galimi veiksmai naudojant „iPhone“

Paleidžiamas / pristabdomas prijungto „iPhone“ gaminio garso takelis paspaudus vieną kartą. Pereinama prie tolesnio garso takelio paspaudus du kartus. Pereinama prie ankstesnio takelio paspaudus tris kartus. Paleidžiama funkcija „VoiceOver\*\*\*“ laikant paspaudus (jei pasiekiamai). Palaikykite nuspaužę apie dvi sekundes, kad atmetumestumėte gaunamą skambutį. Atmetę skambutį išsigirste du tylus garsinius signalus. \* Mygtuko funkcija gali skirtis atsižvelgiant į išmanijų telefoną.  
\*\* Ar veiks funkcija „VoiceOver“, priklauso nuo „iPhone“ ir jo programinės įrangos versijos.

### Specifikacijos

#### Ausinės

**Tipas:** uždaras, dinaminis / **Pagrindinis įrenginys:**

30 mm, kupolo tipo (CCAW garsinė ritė) / **Galia:**

1 000 mW (IEC\*) / **Varža:** 24 Ω esant 1 kHz /

**Jautrumas:** 102 dB/mW / **Dažnio atskas:**

5–22 000 Hz / **Kabelis:** apie 1,2 m ilgio, Y formos „Litz“ laidas / **Kištukas:** L formos auksuotas 4 polių mažasis kištukas / **Svoris:** maždaug 180 g be kabelio

#### Mikrofonas

**Tipas:** elektretinis kondensatorius /

**Kryptiškumas:** daugiaikryptis / **Atviroios grandinės įtampos lygis:** -40 dB (0 dB = 1 V/Pa) / **Efektyvusi dažnų diapazonas:** 20–20 000 Hz \* IEC – Tarptautinė elektrotechnikos komisija

Dizainas ir specifikacijos gali keistis neperspėjus. „iPad“, „iPhone“ ir „iPod“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

Xperia™ yra „Sony Mobile Communications AB“ prekės ženklas.

„Android™“ ir „Google Play™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

### Atsargumo priemonės



Garsi muzika gali pakentti jūsų klausai. Eismo saugumo sumetimais nenaudokite ausinių, kai viruojate automobilij arba važiuojate dviračiu.

- Kadangi ausinių danga yra keta, smarkiai spaudžiant jomis ausis galima pakentti ausų būgneliams. Nenaudokite ausinių vietose, kuriose jas gali klaiduti žmonės arba kiti objektai, pvz., kamuolys. Spaudžiant ausiniems ausis gali girdėtis diafragmos spragtelėjimo garsas. Tai nėra gedimas.

Papildomų pakaitinių ausinių pagalvėlių galima užsisakyti iš artimiausio „Sony“ pardavėjo.

CE ženklių galioja tik tose šalyse, kuriose jie teisėtai taikomi, daugiausia EEE (Europos ekonominės erdvės) šalyse.

## Latviski

## Stereo austiņas

### Saderīgie izstrādājumi

Izmantojiet šo iekārtu ar viedtālruni.

#### Piezīmes

- Ja pievienotis neatbalstītu viedtālruni, pastāv iespēja, ka šis iekārtas mikrofons var nefunkcionēt vai var būt zems skaluma līmenis.
- Netiek garantēts, ka šī iekārtā darbosies ar visiem digitālās mūzikas atskaitošajiem.

### Daudzfunkciju pogas lietošana\*

Nospiediet vienreiz, lai atbilstoju uz zvanu; nospiediet vēlreiz, lai to pārtrauktu; nospiediet, lai atskapotu/pauzētu ierakstu.

### iPhone iericei pieejamās darbības

Atskano/pauzē pievienota iPhone izstrādājuma ierakstu ar vienu nospiedienu. Pāriet uz nākamo ierakstu, veicot dubultu nospiedienu. Pāriet uz iepriekšējo ierakstu, veicot trišķāru nospiedienu. Palaiž funkciju VoiceOver\*\*, veicot nospiedienu un turot (ja funkcijai pieejama).

Turiet nospieštu aptuveni divas sekundes, lai noraidītu ienākošu zvanu. Atlaišanas brīdi divi klusi pikstieni apstiprina, ka zvans tika noraidīts.

\* Pogas funkcionalitāte var atšķirties atkarībā no viedtālruna.

\*\* Funkcijas VoiceOver pieejamība ir atkarīga no iPhone modeļa un tā programmatūras versijas.

### Tehniskais apraksts

#### Austiņas

**Veids:** slēgta tipa, dinamikas / **Devēja bloks:**

30 mm, kupolveida (CCAW balss spole) / **Nominālā jauda:** 1000 mW (IEC\*) / **Pilnā pretestība:** 24 Ω pie 1 kHz / **Jutīgums:** 102 dB/mW / **Frekvenču raksturlikme:**

5–22 000 Hz / **Kabelis:** aptuveni 1,2 m, Litz vads, Y forma / **Spraudnis:** L formas 4 polu minispraudnis ar zelta pārkājumu /

**Svars:** aptuveni 180 g bez kabeļa

#### Mikrofons

**Veids:** elektreta kondensators / **Uztveršanas virziens:** visaptverošs virziens / **Sprieguma līmenis atvērtā kēdē:** -40 dB (0 dB = 1 V/Pa) / **Efektīvais frekvenču diapazons:** 20–20 000 Hz

\* IEC = International Electrotechnical Commission (Starptautiskā elektrotehniskā komisija)

Dizains un tehniskie parametri var mainīties bez brīdinājuma.

iPad, iPhone un iPod ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Xperia™ ir Sony Mobile Communications AB preču zīme. Android™ un Google Play™ ir Google, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

### Piesardzības pasākumi



Klausīšanās lielā skajumā var ieteikt mērījumi dzīdzi. Satiksmes drošības nolūkos nelietojet iekārtu, braucot ar automašīnu vai divriteni.

- Tā kā austiņas nodrošina blīvu savienojumu, to spiešana uz ausim var izraisīt bungādiņas bojājumu. Izvairieties no austiņu lietošanas vietās, kur tās var aizkert cilvēki vai priekšmeti, piemēram, bumba.

Spiežot austiņas uz ausim, var izraisīt diafragmas klikska skāpu. Tā nav nepareiza darbība.

Nomainījai paredzētas papildu austiņu uzlikas var iegādāties pie tūkstantā Sony izplatītāja.

CE markējums ir derīgs tikai valstis, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas Ekonomiskās zonas) valstis.

## Eesti

## Stereokõrvaklapid

### Ühilduvad töoted

Kasutage seda seadet nutitelefonidega.

#### Märkused

- Kui loote ühenduse toetuseta nutitelefoniga, ei pruugi seadme mikrofon töötada või heli võib olla väike.
- Pole garantieeritud, et see seade töötab digitaalsele muusikapleierile.

### Mitme funktsiooniga nupu kasutamine\*

Vajutage üks kord kõne vastuvõtmiseks, vajutage uuesti kõne lõpetamiseks; vajutage loo esitamiseks/peatamiseks.

### iPhone'i puuhul kasutatavad toimingud

Esitab/peatab ühendatud iPhone'il kõlava loo ühe vajutusega. Liigub topeltvajutusega järgmiselle loo juurde. Liigub kolmekordse vajutusega eelmise loo juurde. Käivitab pika vajutusega funktsioni VoiceOver\*\* (kui see on saadaval).

Sissetuleva kõne tagasilükkamiseks hoidke ligikaudu kaks sekundit all. Kui lahti lasete, kinnitatav kaks madalat piiku, et kõne on tagasi lükatud.

\* Nupu funktsioonid võivad nutitelefonist olenevalt erineda.

\*\* Funktsiooni VoiceOver saadavus oleneb iPhone'ist ja selle tarkvaraversioonist.

### Tehnilised andmed

#### Kõrvaklapid

**Tüüp:** suletud, dünaamiline / **Kõlaseade:** 30 mm, kõlari tüüp (CCAW helippol) / **Võimsustaluvus:** 1000 mW (IEC\*) / **Näytakatust:** 24 Ω kohta /

**Tundlikkus:** 102 dB/mW / **Sagedusvastus:**

5–22 000 Hz / **Kaabel:** ligikaudu 1,2 m, Litz-juhe, Y-tüüp / **Pistik:** L-kujuline kuldne 4-haruline minipistik / **Mass:** ligikaudu 180 g ilma kaablita

Lisavarustusse kuuluvaid kõrvaklapide asenduspolstreid saab tellida lähimalt Sony edasimüüjalt.

CE-märgistus kehitib ainult neis riikides, kus see on seadusega kehtestatud, peamiselt EMP (Euroopa Majanduspiirkond) riikides.

#### Mikrofon

**Tüüp:** elektredist kondensaator / **Suund:** keramikmikrofon / **Avatud ahela pinggetase:** -40 dB (0 dB = 1 V/Pa) / **Efektīvne sageduspiirkond:** 20–20 000 Hz

\* IEC = International Electrotechnical Commission (Rahvusvaheline Elektrotehnikaakomisjon)

Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.

iPad, iPhone ja iPod on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. Xperia™ on ettevõtte Sony Mobile Communications AB kaubamärk.

Android™ ja Google Play™ on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

### Ettevaatusabinõud

Tugev heli võib teie kuulmist mõjutada. Liiklusohutuse tagamiseks ärge kasutage sõiduki juhitmise või jalgrattaga sõitmise ajal.

• Kuna kõrvaklappide korpus on suure tihedusega, võib nende kõrva surumisel kuulmekile vigasada. Vältige kõrvaklappide kasutamist kohas, kus nende pihta võidakse lüüa (nt palliga). Kõrvaklappide kõrva surumisel võib membraan klopsi teha. See ei viata seadme talitushäirele.

Lisavarustusse kuuluvaid kõrvaklappide asenduspolstreid saab tellida lähimalt Sony edasimüüjalt.