



Kufje Stereo pa tel



MDR-ZX220BT

©2016 Sony Corporation

http://www.sony.net/



Shqip

PARALAJMËRIM

Për të ulur rezikun nga zjarri ose shok elektrik, mos ekspozoni këtë aparat në shi ose lagështi.

Mos instaloni aparatin në vend të mbyllur, si raft për libra ose vitrinë të integruar.

Mos ekspozoni bateritë (pakon ose bateritë e instaluara) në ngrohje të tepërt si dritë dielli, zjarr ose tjetër për një kohë të gjatë. Mos i zbërtheni, të hapur ose copë Qelizat dytësore apo bateri.

Në rast të një rrjedh celular, nuk lejoni të lëngshme për të ardhur në kontakt me lëkurën ose sytë. Nëse kontakti është bërë, të larë zonën e prekur me sasi me bollëk e ujit dhe të kërkojë këshilla mjekësore. Qelizat dytësore dhe bateritë duhet të jetë i ngarkuar para përdorimit. Gjithmonë i referohen udhëzimet e prodhuesit ose pajisje manual për udhëzime të duhura akuzuar. Pas periudha të zgjatur magazinimit, ajo mund të jetë e nevojshme për të ngarkuar dhe shkarkimin e celularët ose bateritë disa herë për të marrë performancën maksimale. Shkatërrimin e duhur.

Shënim për konsumatorët: informacionet më poshtë vlejné vetëm për pajisjes e shitura në vendet që zbatojné direktivat e BE-së

Ky produkt është prodhuar nga dhe në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet lidhur me përputhjen e produktit me ligjet e Bashkimit Evropian do të trajtohen nga përfaqësuesi i autorizuar, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgjikë. Për çështje servिसimi dhe garancie, ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta të garancisë.

CE

Me këtë, Sony Corp., deklaron që kjo pajisje është në përputhje të plotë me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera të domosdoshme të Direktivës 1999/5/EC. Për detaje, shikoni URL më poshtë: http://www.compliance.sony.de/



Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake. Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të dhënavë kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Bluetooth® fjala shenjë dhe logot janë në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtre shenjave nga Sony Corporation është me licencë.

N-Mark është shenjë dalluese ose e regjistruar e NFC Forum, Inc. në Shtetet e Bashkuara ose në vende tjera.

Microsoft, Windows dhe Windows Vista janë shenja të regjistruar ose shenja të Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara ose në vende tjera.

Mac d h e Mac OS janë shenja dalluese të Apple Inc., në Shtetet e Bashkuara ose në vende tjera.

iPhone është shenjë dalluese e Apple Inc., në Shtetet e Bashkuara ose në vende tjera.

Shenjat dhe emrat tjerë tregtarë janë të pronarëve të tyre përkatës.

Udhëzime për përdorim

SO

- Pas nisjes së njësie, mund mos të lidhet me iPhone ose kompjuterin tuaj. Në këtë rast, fshini informacionet e çiftimit e njësie nga iPhone ose kompjuter dhe pastaj çiftoni sërish.

Tjetër

- Mos e vendosni këtë njësi në një vend të ekspozuar ndaj lagështirës, pluhurit, blözë ose avull, ose duke iu nënshtruar rrezet e diellit direkte. A mos i lënë njësinë në një makinë për një kohë të gjatë. Ajo mund të shkaktojë keqfunksionim.

- Duke përdorur pajisjen BLUETOOTH nuk mund të funksionojë në telefonat mobil, në varësi të kushteve valë radio dhe vend ku pajisja është duke u përdorur.
- Dëgjimi me këtë njësi në volum të lartë mund të ndikojë në dëgjimin tuaj.
- Për sigurinë e trafikut, mos e përdorni këtë njësi kur je në timon ose çiklizmit.
- Mos e përdorni njësinë në vendet ku ajo do të jetë e rrezikshme nëse nuk jeni në gjendje të dëgjojnë zë e ambientit, të tilla si në kalimet hekurudhore, platforma Stationit të Trenit, dhe vendet e ndërtimeit.

- A nuk e vënë në peshë apo presion në këtë njësi si ajo mund të shkaktojë njësi të shtrembëroj gjatë magazinimit të gjatë.
- A nuk është subjekt njësinë për shok tepruar.
- Pastroni njësi me një leckë të butë të thatë.
- Mos e ekspozoni njësi të ujit. Njësia nuk është i papërshkueshëm nga uji. Mos harroni për të ndjekur masat më poshtë.
 - Kini kujdes të mos të bjerë njësi në një lavaman ose enë tjetër të mbushur me ujë.
 - Mos e përdorni njësinë në mjedis të lagështa ose të motit të keq, të tilla si në shi apo dëborë.
 - A nuk merrni njësia lagësht. Nëse ju prekni njësinë me duar të lagura, ose të vënë njësi në një artikull të lagur e veshjeve, njësia mund të laget dhe kjo mund të shkaktojë keqfunksionim të njësisë.

- Nëse ju përjetojnë siklet pas përdorimit të njësisë, të ndaluar përdorimin njësi menjëherë.
- Të earpads mund të përkeqësohet për shkak të ruajtjes afatgjatë ose përdorimit.
- Nëse keni ndonjë pyetje ose probleme në lidhje me këtë njësi që nuk janë të mbuluara në këtë manual, ju lutemi kontaktoni shitësin më të afërt të Sony.

Mbulesa të reja për kufjet mund të porositen nga distributori më i afërt Sony.

Specifikimet

I përgjithshëm

Sistemit të komunikimit: BLUETOOTH

Specification version 4.1

Prodhim: BLUETOOTH Specification Power Class 2

Diapazoni maksimal i komunikimit:: Linjë e pamjes rreth 10 m¹⁾

Shiriti i frekuencës: 2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Metoda e modulimit: FHSS

Profile kompatible BLUETOOTH²⁾:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HFP (Hands-free Profile)

HSP (Headset Profile)

Kodekse të përmbajtura³⁾: SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Metoda e përmbajtur për mbrojtjen e përmbajtjes: SCMS-T

Diapazoni i transmetimit (A2DP): 20 Hz - 20,000 Hz (Frekuenca mostër 44.1 kHz)

Artikuj të përfshira:

- Kufje pa tel stereo (1)
- Kablo Micro-USB (rreth 50 cm) (1)
- Referenca Guide (kjo fletë) (1)
- Shpjeguesi i funksionimit (1)
- Dokumente të tjera (1 vendosur)

¹⁾ Diapazoni i vërtetë do të dallojë varësisht nga faktorë si pengesa mes pajisjeve fusha magnetike, rreth furrave mikrovalë, elektricitet statik, ndjeshmëria e pranimit, performanca e antenës, sistemi operativ, aplikacioni i softuerit, etj.

²⁾ Profilet standarde BLUETOOTH tregojnë qëllimin e komunikimit BLUETOOTH mes pajisjeve.

³⁾ Kodeks: Format audio për shtypje dhe konvertim të sinjalit

⁴⁾ Kodekse nën-shirti

⁵⁾ Avancuar Audio kodim

Stereo kufje pa tel

Burimi i rrymës

DC 3.7 V: Inkorporuar tek litium-jon bateri e ringarkueshme

DC 5 V: Kur ngarkuar duke përdorur USB

Pesha: Rreth 130 g

Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C

Haxhixhi i matur i rrymës: 0.8 W

Orë përdorimi:

Kur lidhet me anë të BLUETOOTH pajisjes

Music rishikim Koha: Max. 8 orë

Ora komunikimi: Max. 8 orë

Kohë gatishmërisë: Max. 200 orë

Shënim: Përdorimi orë mund të jetë më e shkurtyr në varësi të Codec dhe kushtet e përdorimit.

Koha tarifimit:

Rreth 2.5 orë

Shënim: ore tarifimit mund të jenë të ndryshme në varësi të kushteve të përdorimit.

Temperatura e karrikimit: 5 °C në 35 °C

Marrësi

Lloji: Mbyllur, Dynamic

Njësia e drajverit: 30 mm

Përgjigja frekuenca: 20 Hz - 20,000 Hz

Mikrofolni

Lloji: Elektret kondensuar

Drejtimi: Omni drejtues

Diapazoni efekti i frekuencës: 50 Hz - 8,000 Hz

Kërkesat sistemore për karrkimin e baterisë me USB

Kompjuteri personal me para-instaluar me ndonjë nga sistemet operative të mëposhtme dhe portit USB:

Sisteme operative

(kur përdoret Windows)

Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 7 / Windows® 8 Pro

Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

Windows Vista® (Service Pack 2 or later)

Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate / Media Center Edition 2005

(kur përdoret Mac)

Mac OS X (version.10.8 ose më të lartë)

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim.