

SONY[®]

Lydbjælke

Installationsvejledning



HT-ST9

Opsætning


1	Kassens indhold	4
2	Installation	5
3	Tilslutning af et TV	6
4	Tilslutning af andre enheder	8
5	Tænd for systemet	9
6	Udførelse af Easy Setup	10
7	Lytte til lyden	11

Se i den medfølgende betjeningsvejledning for at få oplysninger om netværkstilslutningen, NFC-funktionen og andre funktioner.




Betjeningsvejledning


1 Kassens indhold




Bjælkehøjttaler (1)



Stoframme (1)




Subwoofer (1)




Fjernbetjening (1)



R03-batterier
(størrelse AAA) (2)



Optisk digitalt kabel til et TV (1)



Standere* (2) og skruer* (2)

* Se i betjeningsvejledningen, hvordan du skal bruge disse dele.




Installationsvejledning
(denne bog) (1)



Betjeningsvejledninger (1)


Opsætning af fjernbetjeningen



2 Installation



Bemærk Installer bjælkehøjtaleren på en måde, der forhindrer berøring af højtalerenheden foran på bjælkehøjtaleren.



Montering af bjælkehøjtaleren på en væg

Se den medfølgende betjeningsvejledning.

Påsætning af stoframmen

Se den medfølgende betjeningsvejledning.



3 Tilslutning af et TV

Er HDMI-indgangsstikket på dit TV benævnt "ARC"?


NEJ

JÅ


Hvis dit TV ikke er benævnt "ARC"



Optisk digitalt kabel*¹




HDMI-kabel
(højhastighedstype)*²




*¹ Medfølger.

*² Medfølger ikke.

Når dit TV er benævnt "ARC"



HDMI-kabel
(højhastighedstype)*²




*² Medfølger ikke.

Tip Hvis du vil opleve copyrightbeskyttet 4K-indhold, skal du tilslutte det HDCP 2.2-kompatible HDMI-stik. Yderligere oplysninger findes "Visning af copyrightbeskyttet 4K-indhold" i de medfølgende betjeningsvejledninger.

4 Tilslutning af andre enheder


Tilslutning af Blu-ray Disc™-afspiller, kabelboks eller satellitboks osv.



Når der tilsluttes en anden enhed til TV'et, skal du frakoble den anden enhed fra TV'et og derefter tilslutte den til bjælkehøjttaleren.


Tip Hvis du vil se og høre copyrightbeskyttet 4K-indhold, skal du tilslutte det HDCP 2.2-kompatible HDMI-stik. Yderligere oplysninger findes "Visning af copyrightbeskyttet 4K-indhold" i de medfølgende betjeningsvejledninger.

5 Tænd for systemet



- 1 Tilslut vekselstrømsledningen.
- 2 Tryk på knappen I/⏻ (tændt/standby) på bjælkehøjttaleren.
Skærmen lyser.
- 3 Bekræft, at tændt/standby-indikatoren på subwooferen lyser grønt.
Hvis den ikke gør det, er den trådløse transmission ikke aktiveret.
Se i "Der kommer ingen lyd fra subwooferen" i "Fejlfinding" i den medfølgende betjeningsvejledning.
- 4 Tænd den tilsluttede enhed.


6 Udførelse af Easy Setup



- 1 Tænd TV-systemet.
- 2 Skift TV-indgangsindstillingen til det TV HDMI-indgangsstik, som HDMI-kablet er tilsluttet, når du tilslutter systemet til TV'et.
- 3 Tryk på HOME på fjernbetjeningen til dette system.
- 4 Tryk på ◀/▶ for at vælge [OK], og tryk derefter på ⊕ for at foretage Easy Setup.
- 5 Tryk på ↑/↓/←/→ for at vælge et element, og tryk derefter ⊕ som angivet på TV-skærmen.
- 6 Når [Easy Initial Settings are complete.] vises på TV-skærmen, skal du vælge [Finish].
Bjælkehøjtaleren er klar til brug.

Tip Vejledningen på skærmen vises på det sprog, som du valgte i dette trin.

7 Lytte til lyden



Lytte til lyden fra TV'et

- 1 Tryk på HOME.
- 2 Tryk på $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge [TV], og tryk derefter på \oplus .
Du kan også bruge knappen INPUT.
- 3 Tryk på knappen $\triangle +/-$ for at regulere lydstyrken.

Hvis du vil opleve lyd fra en anden indgangsenhed end TV'et

Tryk på $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ for at vælge den ønskede indgang.
Du kan vælge følgende indgange.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

Tip Vejledningen på skærmen vises på det sprog, som du valgte i "6 Udførelse af Easy Setup".

Opsætningen er fuldført. God fornøjelse.



* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 * (1)