

SONY[®]

Pailgasis garsiakalbis

Paleisties vadovas



HT-ST9

Sąranka


1	Pakuotės turinys	4
2	Montavimas	5
3	TV prijungimas	6
4	Kitų įrenginių prijungimas	8
5	Sistemos įjungimas	9
6	„Easy Setup“ vykdymas	10
7	Garso klausymasis	11

Išsamios informacijos apie tinklo ryšį, taip pat NFC ir kitas funkcijas žr. pridėtose naudojimo instrukcijose.




Naudojimo instrukcijos


1 Pakuotės turinys




Pailgasis garsiakalbis (1)



Grotelės (1)




Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)




Nuotolinio valdymo pultas (1)



R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)



TV optinis skaitmeninis kabelis (1)



Stovai* (2) ir varžtai* (2)

* Kaip naudoti šiuos komponentus, žr. naudojimo instrukcijoje.




Paleisties vadovas (šis leidinys) (1)



Naudojimo instrukcijos (1)


Nuotolinio valdymo pulto nustatymas



2 Montavimas



Pastaba Pailgąjį garsiakalbį reikia primontuoti taip, kad jo priekyje esantis garsiakalbio įrenginys su niekuo nesiliestų.



Pailgojo garsiakalbio montavimas ant sienos

Žr. pridėtas naudojimo instrukcijas.

Kaip pritvirtinti groteles

Žr. pridėtas naudojimo instrukcijas.



3 TV prijungimas

Ar prie TV HDMI įvesties kontakto yra užrašas ARC?


NE

TAIP


Jei užrašo ARC ant TV nėra



Skaitmeninis optinis kabelis*1




HDMI kabelis (didelės spartos)*2




*1 Priedama.

*2 Nepridedama.

Jei užrašas ARC ant TV yra



HDMI kabelis
(didelės spartos)*2




*2 Nepridedama.

Patarimas Norėdami gauti autorių teisių technologijomis apsaugotą 4K turinį, prijunkite prie HDCP 2.2 palaikančio HDMI lizdo. Išsamios informacijos žr. pridėtų naudojimo instrukcijų skyriuje „Autorių teisių technologijomis apsaugoto 4K turinio peržiūra“.

4 Kitų įrenginių prijungimas

„Blu-ray Disc™“ leistuvas, kabelinės televizijos priedėlio, palydovinės televizijos priedėlio ir kt. prijungimas




*2 Nepridedama.

Jei prie TV prijungtas kitas įrenginys, atjunkite jį nuo TV ir prijunkite prie pailgojo garsiakalbio.


Patarimas Norėdami gauti autorių teisių technologijomis apsaugotą 4K turinį, prijunkite prie HDCP 2.2 palaikančio HDMI lizdo. Išsamios informacijos žr. pridėtų naudojimo instrukcijų skyriuje „Autorių teisių technologijomis apsaugoto 4K turinio peržiūra“.

5 Sistemos įjungimas



- 1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidus.
- 2 Paspauskite pailgojo garsiakalbio mygtuką I / ⏻ (įjungti / nustatyti veikti budėjimo režimu).
Įjungiamas ekranas.
- 3 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo / budėjimo režimo indikatorius šviečia žaliai.
Jei ne, belaidis perdavimas nesuaktyvintas.
Žr. pridėtų naudojimo instrukcijų skyriaus „Nesklandumų šalinimas“ dalį „Nėra garso iš žemųjų dažnių garsiakalbio“.
- 4 Įjunkite prijungtą įrenginį.


6 „Easy Setup“ vykdymas



- 1 Įjunkite TV.
- 2 Jungdami sistemą prie TV, kaip TV įvesties nustatymą pasirinkite TV HDMI įvesties lizdą, prie kurio prijungtas HDMI kabelis.
- 3 Paspauskite HOME ant šios sistemos nuotolinio valdymo pulto.
- 4 Paspausdami ◀ / ▶ pasirinkite [OK], tada paspauskite ⊕, kad būtų vykdoma „Easy Setup“.
- 5 Paspausdami ↑/↓/←/→ pasirinkite elementą, tada paspauskite ⊕, kaip nurodoma TV ekrane.
- 6 Kai TV ekrane atsiras pranešimas [Easy Initial Settings are complete.], pasirinkite [Finish].
Dabar galite naudoti pailgąjį garsiakalbį.

Patarimas Instrukcijos ekrane pateikiamos ta kalba, kurią pasirinkote atlikdami šį veiksmą.

7 Garso klausymasis



Garso iš TV klausymasis

- 1 Paspauskite HOME.
- 2 Paspausdami \uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow pasirinkite [TV], tada paspauskite \oplus .
Taip pat galima naudoti mygtuką INPUT.
- 3 Paspausdami mygtuką \triangle +/- sureguliuokite garsumą.

Kito įvesties įrenginio (ne TV) naudojimas

Paspausdami \uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow pasirinkite norimą įvestį.
Galima rinktis kurią nors iš toliau nurodytų įvesčių.

[TV] / [HDMI1] / [HDMI2] / [HDMI3] / [Bluetooth Audio] / [Analog] / [USB] / [Screen mirroring] / [Home Network] / [Music Services]

Patarimas Instrukcijos ekrane pateikiamos ta kalba, kurią pasirinkote atlikdami 6 veiksmą „Easy Setup“ vykdymas“.

Štai ir nustatėte! Galite naudoti!



* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 * (1)