

SONY[®]

Äänipalkki

Aloitusopas



HT-ST9

Asennus


1	Pakkauksen sisältö	4
2	Asentaminen	5
3	Television liittäminen	6
4	Muiden laitteiden liittäminen	8
5	Järjestelmän virran kytkeminen	9
6	Easy Setup -toiminnon käyttäminen	10
7	Äänen kuunteleminen	11

Perehdy laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin, joissa on lisätietoja verkkoyhteydestä, NFC-toiminnosta ja muista toiminnoista.




Käyttöohjeet


1 Pakkauksen sisältö




Kaiutinpalkki (1)



Säleikkö (1)




Bassokaiutin (1)




Kauko-ohjain (1)



R03 (AAA-koko) -paristot (2)



Optinen digitaalikaapeli televisioon (1)



Jalustat* (2) ja ruuvit* (2)

* Lisätietoja näiden tarvikkeiden käytöstä on käyttöohjeissa.




Aloituspöytä (tämä kirja) (1)



Käyttöohjeet (1)


Kauko-ohjaimen käyttöönotto



2 Asentaminen



Huomautus Asenna kaiutinpalkki niin, että kaiutinpalkin etuosassa olevaa kaiutinyksikköä ei voi koskettaa.



Kaiutinpalkin asentaminen seinälle
Perehdy laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

Säleikön liittäminen
Perehdy laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.



3 Television liittäminen

Onko television HDMI-tuloliitännässä merkintä "ARC"?


EI

KYLLÄ


Kun televisiossa ei ole merkintää "ARC"



Optinen digitaalikaapeli*1



HDMI-kaapeli
(High Speed -tyyppinen) *2




*1 Vakiovaruste.

*2 Lisävaruste.


Vihje

- Kun olet liittämässä televisioon toista laitetta, irrota toinen laite televisiosta ja liitä se sitten kaiutinpalkkiin (sivu 8).
- Liitä HDCP 2.2 -tekniikkaa tukeva HDMI-liitin, jotta voit nauttia kopiosuojatusta 4K-sisällöstä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden kohdassa Kopiosuojatun 4K-sisällön katseleminen.

Kun televisiossa on merkintä "ARC"




HDMI-kaapeli
(High Speed -tyyppinen) *2



*2 Lisävaruste.

4 Muiden laitteiden liittäminen

Blu-ray Disc™ -soittimen, kaapeli- tai satelliittiviritin jne. liittäminen




*2 Lisävaruste.

Kun olet liittämässä televisioon toista laitetta, irrota toinen laite televisiosta ja liitä se sitten kaiutinpalkkiin.


Vihje Liitä HDCP 2.2 -tekniikkaa tukeva HDMI-liitin, jotta voit nauttia kopiosuojatusta 4K-sisällöstä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden kohdassa Kopiosuojatun 4K-sisällön katseleminen.

5 Järjestelmän virran kytkeminen



- 1 Kytke kaiutinpalkin ja bassokaiuttimen verkkovirtajohdot.
- 2 Kytke televisioon virta.
- 3 Paina kaiutinpalkin I/⏻ (virta/valmiustila) -painiketta.
Näyttöön tulee valo.
- 4 Tarkista, että bassokaiuttimen virran/valmiustilan ilmaisin palaa vihreänä.
Jos näin ei ole, langaton yhteys ei ole käytössä.
Perehdy laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden "Vianmääritys"-osan kohtaan "Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä."
- 5 Kytke liitettyyn laitteeseen virta.

6 Easy Setup -toiminnon käyttäminen



- 1 Paina järjestelmän kauko-ohjaimen HOME-painiketta. [Easy Setup] -näyttö tulee näkyviin.


Jos [Easy Setup] -näyttö ei tule näkyviin

Vaihda television kauko-ohjaimella television tuloasetukseksi se liitäntä, johon järjestelmän HDMI-tuloliitin on liitetty.

- 2 Valitse kohde painamalla $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ ja suorita sitten Easy Setup -toiminto painamalla \oplus .
- 3 Kun näyttöön ilmestyy [Easy Initial Settings are complete.], valitse [Finish]. Päävalikko tulee näkyviin.

- Vihje**
- Näytössä näkyvät ohjeet näytetään tässä vaiheessa valitsemallasi kielellä.
 - Voit valita myös päävalikon [Setup]-kohdasta [Easy Setup].

7 Äänen kuunteleminen



Televisiön äänen kuunteleminen

- 1 Valitse haluttu ohjelma television kauko-ohjaimella. Näyttö vaihtuu television lähetyksnäytöksi, ja television ääni toistetaan järjestelmästä. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla järjestelmän kauko-ohjaimen \triangleleft +/– -painiketta.

Jos television ääni ei kuulu järjestelmästä

Painele järjestelmän kauko-ohjaimen INPUT-painiketta, kunnes kaiutinpalkin etupaneelin näyttöön ilmestyy [TV].

Muun tulolaitteen kuin television äänestä nauttiminen

- 1 Paina järjestelmän kauko-ohjaimen HOME-painiketta. Päävalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse haluttu tulolähde painamalla $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$. Voit valita seuraavat tulolähteet.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)