

SONY[®]

Zvukový panel

Príručka pri spustení



HT-ST9

Inštalácia


1	Obsah balenia	4
2	Inštalácia	5
3	Pripojenie televízora	6
4	Pripojenie iných zariadení	8
5	Zapnutie systému	9
6	Vykonanie jednoduchého nastavenia	10
7	Počúvanie zvukového signálu	11

Podrobné informácie o pripojení k sieti, funkcii NFC a ďalších funkciách nájdete v dodanom návode na použitie.




Návod na použitie


1 Obsah balenia




Panelový reproduktor (1)



Mriežka (1)




Basový reproduktor (1)




Diaľkový ovládač (1)



Batérie R03
(veľkosti AAA) (2)



Optický digitálny kábel
na televízor (1)



Stojany* (2) a skrutky* (2)

* Informácie o používaní týchto položiek nájdete v návode na použitie.




Príručka pri spustení
(táto príručka) (1)



Návod na použitie (1)


Nastavenie diaľkového ovládača



2 Inštalácia



Poznámka Panelový reproduktor nainštalujte tak, aby ste zabránili dotknutiu sa jednotky reproduktora na prednej strane panelového reproduktora.



Montáž panelového reproduktora na stenu

Bližšie informácie nájdete v dodanom návode na použitie.

Pripojenie mriežky

Bližšie informácie nájdete v dodanom návode na použitie.



3 Pripojenie televízora

Nachádza sa na vstupnom termináli HDMI na televízore označenie ARC?


NIE

ÁNO


Keď sa na televízore nenachádza označenie ARC



Optický digitálny kábel*1



Kábel HDMI
(High Speed type)*2




*1 Je súčasťou dodávky.


*2 Nie je súčasťou dodávky.

- Tip**
- Keď je k televízoru pripojené iné zariadenie, odpojte ho od televízora a potom ho pripojte k panelovému reproduktoru (str. 8).
 - Ak chcete prehrávať obsah 4K, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorských práv, zapojte konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP 2.2. Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie obsahu 4K s ochranou autorských práv v dodanom návode na použitie.

Keď sa na televízore nachádza označenie ARC




Kábel HDMI
(High Speed type)*2



*2 Nie je súčasťou dodávky.

4 Pripojenie iných zariadení

Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray Disc™, prijímača káblovej televízie alebo satelitného prijímača atď.




*2 Nie je súčasťou dodávky.

Keď je k televízoru pripojené iné zariadenie, odpojte ho od televízora a potom ho pripojte k panelovému reproduktoru.


Tip Ak chcete prehrávať obsah 4K, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorských práv, zapojte konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP 2.2. Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie obsahu 4K s ochranou autorských práv v dodanom návode na použitie.

5 Zapnutie systému



- 1 Pripojte sieťové šnúry (napájacie káble) panelového reproduktora a hlbokotónového reproduktora.
- 2 Zapnite televízor.
- 3 Stlačte tlačidlo I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim) na panelovom reproduktore. Displej sa rozsvieti.
- 4 Presvedčte sa, že na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno indikátor zapnutia/pohotovostného režimu. Ak sa nerozsvieti, bezdrôtový prenos nie je aktivovaný. Pozrite si časť Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiadny zvuk. v kapitole Riešenie problémov v dodanom návode na použitie.
- 5 Zapnite pripojené zariadenie.

6 Vykonanie jednoduchého nastavenia



- 1 Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači tohto systému.
Zobrazí sa obrazovka [Easy Setup].


Ak sa obrazovka [Easy Setup] nezobrazí

Pomocou diaľkového ovládača televízora prepnete nastavenie vstupu televízora na ten vstupný konektor HDMI, ku ktorému je systém pripojený.

- 2 Stláčaním tlačidiel $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ vyberte položku a stlačením tlačidla \oplus vykonajte jednoduché nastavenie.
- 3 Keď sa na televíznej obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete.], vyberte položku [Finish].
Zobrazí sa domovská ponuka.

- Tip**
- Pokyny na obrazovke sa zobrazia v jazyku, ktorý ste vybrali v tomto kroku.
 - Možnosť [Easy Setup] môžete vybrať aj z položky [Setup] v domovskej ponuke.

7 Počúvanie zvukového signálu



Prehrávanie zvuku televízora

- 1 Vyberte požadovaný program pomocou diaľkového ovládača televízora.

Obrazovka sa prepne na obrazovku televízneho vysielania a zo systému sa reprodukuje zvuk televízora.

Stláčaním tlačidla \triangleleft +/- na diaľkovom ovládači systému nastavíte hlasitosť.

Ak systém nereprodukuje zvuk televízora

Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT na diaľkovom ovládači systému, až kým sa na displeji predného panela panelového reproduktora nezobrazí položka [TV].

Reprodukcia zvuku z iného vstupného zariadenia ako televízora

- 1 Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači systému. Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stláčaním tlačidiel $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ vyberte požadovaný vstup.

Môžete vybrať tieto vstupy.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)