SONY

4-542-124-**41**(1)

LVWL

Bezvadu stereo austiņas ar mikrofonu

Traadita stereo kuularid koos mikrofoniga

Bevielės stereofoninės ausinės su mikrofonu

Rokasgrāmata	LV
Juhend	EE
Vadovėlis	LT

LV EE LT

MDR-AS800BT

©2014 Sony Corporation

http://www.sony.net/

A



B



Vairāku funkciju taustiņš
Mitmefunktsiooniline nupp
Daugiafunkcinis mygtukas

Latviski

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu strāvas trieciena risku, neatveriet korpusu. Uzticiet remontēšanu tikai kvalificētam servisa personālam.

Nenovietojiet ierīci norobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapī.

Nepakļaujiet ilgstoši baterijas (vai ierīci, kurā ievietotas baterijas) pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešos saules staros, uguns tuvumā u. tml.

Piebilde klientiem: šī informācija attiecas tikai uz ierīcēm, kas pārdotas valstīs, kurās ir spēkā ES direktīvas
Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, vai tas ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes vai garantijas jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos.

CE

Sony Corp. paziņo, ka šī ierīce atbilst 1999/5/EK direktīvas būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet mājaslapu:
http://www.compliance.sony.de/

Atbrīvošanās no vecām baterijām, kā arī elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta, baterijas vai iesaiņojuma norāda, ka šo produktu un bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, kā arī elektrisko un elektronisko ierīci, to kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

BLUETOOTH nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zīmes lieto saskaņā ar licenci.

N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un citās valstīs.

Microsoft, Windows un Windows Vista ir Microsoft Corporation reģistrētās preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Mac un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

aptX® zīme un aptX logotips ir CSR plc vai tās grupas vienas kompānijas preču zīmes, un var būt reģistrētas vienā vai vairākās jurisdikcijās.

Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

Brīdinājumi

Par BLUETOOTH sakariem
- BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija darbojas apmēram 10 metru rādiusā. Maksimālais sakaru rādiuss var atšķirties atkarībā no šķēršļiem (cilvēkiem, metāla priekšmetiem, sienas utt.) vai elektromagnētiskās vides.
- Antena ir iebūvēta ierīcē, kā parādīts ar punktu līniju (**A** att.). BLUETOOTH sakaru jutība uzlabosies, pagriežot iebūvēto antenu pret pieslēgto BLUETOOTH iekārtu. Ja starp pieslēgtās iekārtas antenu un šīs ierīces iebūvēto antenu ir šķēršļi, iespējams, radīsies troksnis, pazudīs skaņa vai sakari tiks atspējoti.
- Iespējams, BLUETOOTH sakari tiks atspējoti, radīsies troksnis vai pazudīs skaņa šādos gadījumos.
  – Starp šo ierīci un BLUETOOTH iekārtu atrodas cilvēks. Situāciju var uzlabot, pavēršot BLUETOOTH iekārtu pret ierīces antenu.
  – Starp šo ierīci un BLUETOOTH iekārtu ir šķērslis, piemēram, metāla priekšmets vai siena.
  – Netālu no šīs ierīces tiek lietota iekārta, kura izmanto 2,4 GHz frekvenci, piemēram, Wi-Fi iekārta, bezvadu tālrunis vai mikroviļņu krāsns.
- Tā kā BLUETOOTH iekārtas un Wi-Fi (IEEE802.11b/g) lieto vienādu frekvenci (2,4 GHz), var rasties mikroviļņu traucējumi, izraisot troksni, skaņas pazušanu vai atspējotu savienojumu, ja šo ierīci lieto netālu no Wi-Fi iekārtas. Šādā gadījumā veiciet turpmāk minētās darbības.
  – Lietojiet šo ierīci vismaz 10 metru attālumā no Wi-Fi iekārtas.
  – Ja šo ierīci lietojat 10 metru robežās no Wi-Fi iekārtas, izslēdziet Wi-Fi iekārtu.
  – Novietojiet šo ierīci un BLUETOOTH iekārtu iespējami tuvu vienu otrai.
- BLUETOOTH iekārtas pārraidītie mikroviļņi var ietekmēt medicīnas iekārtu darbību. Izslēdziet šo ierīci un citas BLUETOOTH iekārtas turpmāk norādītajās vietās, jo tas var izraisīt negadījumu.
  – Uzliesmojošu gāzu tuvumā, slimnīcā, vilcienā, lidmašīnā vai degvielas uzpildes stacijā.
  – Pie automātiskajām durvīm vai ugunsgrēka trauksmes ierīces.
- Šī ierīce atbalsta BLUETOOTH standartam atbilstošas drošības funkcijas drošam pieslēgumam, kad tiek izmantota BLUETOOTH bezvadu tehnoloģija, taču aizsardzība var būt nepietiekama atkarībā no iestatījuma. Uzmanieties, kad sakariem lietojat BLUETOOTH bezvadu tehnoloģiju.
- Sony neatbild par informācijas noplūdi BLUETOOTH sakaru laikā.
- Netiek garantēts savienojums ar visām BLUETOOTH iekārtām.
  – Iekārtai ar BLUETOOTH funkciju ir jāatbilst Bluetooth SIG, Inc. noteiktajam BLUETOOTH standartam un jābūt autentiskai.
  – Pat ja pieslēgtā iekārta atbilst augstāk minētajam BLUETOOTH standartam, dažas no tām var nebūt iespējams pieslēgt vai tās var nedarboties pareizi atkarībā no savām funkcijām vai tehniskajiem raksturlielumiem.
  – Veicot telefonsarunu brīvroku režīmā, var rasties trokšņi atkarībā no iekārtas vai sakaru vides.
- Atkarībā no pieslēdzamās iekārtas sakaru sākšana var prasīt laiku.

Par ierīces akumulatora uzlādēšanu
- Šīs ierīces akumulatoru var uzlādēt, tikai izmantojot USB. Lai veiktu uzlādēšanu, nepieciešams personālais dators ar USB pieslēgvietu.
- Uzlādēšanas laikā šo ierīci nevar ieslēgt, un nevar izmantot BLUETOOTH funkciju.

Piebilde par statisko elektrību
- Ķermenī uzkrātā statiskā elektrība var izraisīt vāju kņudēšanu ausīs. Lai to novērstu, nēsājiet no dabīgiem materiāliem izgatavotas drēbes.

Ja ierīce nedarbojas pareizi
- Atiestatiet ierīci (**B** att.).
  Iestatiet ierīci uzlādēšanas režīmā, tad piespiediet vairāku funkciju taustiņu. Ierīce tiks atiestatīta. Sapārošanas informācija netiek izdzēsta.
- Ja problēmu neizdevās atrisināt arī pēc augstāk izskaidrotās atiestatīšanas, inicializējiet ierīci, kā norādīts zemāk.
  Izslēdziet ierīci, ilgāk nekā 2 sekundes piespiežot vairāku funkciju taustiņu. Pēc tam piespiediet un ilgāk nekā 15 sekundes turiet piespiestu vairāku funkciju taustiņu. Indikators (zils) mirgo 4 reizes, un ierīcei ir atjaunoti rūpnīcas iestatījumi. Visa sapārošanas informācija tiek izdzēsta.

Izturība pret šļakstiem
Šīs ierīces izturības pret šļakstiem raksturlielumi [1] atbilst IEC 60529 "Aizsardzības pakāpes pret ūdens iekļūšanu (IP kods)" IPX4 [2], kurā norādīta aizsardzības pakāpe pret ūdens iekļūšanu. Tomēr ierīci nevar izmantot ūdenī. Ja ierīce netiek izmantota pareizi, ūdens var iekļūt korpusā un izraisīt ugunsnelaimi, strāvas triecienu vai darbības kļūmes. Rūpīgi ievērojiet turpmāk minēto un pareizi izmantojiet ierīci.

Šķidrumi, uz kuriem attiecas izturības pret šļakstiem raksturlielumi

Attiecas:	Saldūdens, krāna ūdens, sviedri
Neattiecas:	Augstāk nenorādītie šķidrumi (piemēram, ziepjūdens, mazgājamā līdzekļa šķīdums, ūdens ar vannas līdzekļiem, šampūns, karsta avota ūdens, peldbaseina ūdens, sāļš ūdens utt.)

1) Pārliecinieties, ka mikro USB ligzdas vāciņš ir kārtīgi aizvērts, kad izmantojat ierīci.
2) IPX4 (aizsardzības pakāpes pret ūdens šļakstiem): aizsargā pret ūdens šļakstiem no jebkuras puses.

Izturības pret šļakstiem raksturlielumi pamatojas uz Sony mērījumiem šajā sadaļā norādītajos apstākļos. Ņemiet vērā, ka garantija neattiecas uz darbības kļūmēm dēļ ierīces iegremdēšanas ūdenī, ko izraisīja lietotāja nepareiza apiešanās.

Lai saglabātu izturību pret šļakstiem
Rūpīgi ievērojiet turpmāk minēto un pareizi izmantojiet ierīci.
- Nenometiet ierīci vai nepakļaujiet ierīci spēcīgu triecienu iedarbībai. Tas var deformēt vai sabojāt ierīci, pasliktinot izturību pret šļakstiem.
- Nelieciet ierīci ūdenī vai nelietojiet to mitrā vietā, piemēram, vannas istabā.
- Mikro USB ligzdas vāciņš ir svarīgs, lai saglabātu izturību pret šļakstiem. Pārliecinieties, ka ierīces izmantošanas laikā mikro USB ligzdas vāciņš ir kārtīgi aizvērts. Ja uz vāciņa ir svešķermeņi vai tas nav pilnībā aizvērts, nevar saglabāt izturību pret šļakstiem. Turklāt ūdens var iekļūt ierīcē un izraisīt darbības kļūmes.
- Nešļakstiet ūdeni uz cilindrisko daļu, no kuras tiek atskaņota skaņa. Tas var pasliktināt ierīces izturību pret šļakstiem.
- Izslaukiet ar mīkstu, sausu drānu ierīcē ielijušo ūdeni. Ja ūdens paliek ausu ieliktņu atverēs, iespējams, skaņa būs klusa vai nebūs dzirdama. Šādā gadījumā noņemiet ausu ieliktņus un izslaukiet ūdeni.
  Neatstājiet aukstā vietā ierīci ar ūdeni uz virsmas, jo ūdens var sasalt.
  Lai nepieļautu darbības kļūmes, pēc izmantošanas noteikti noslaukiet ūdeni.

Cita informācija
- Neatstājiet šo ierīci mitrā, putekļainā, piekvēpušā vai ar tvaikiem piesātinātā vietā, tiešos saules staros vai automašīnā, kas stāv pie luksofora. Tas var izraisīt darbības kļūmes.
- BLUETOOTH iekārta var nedarboties ar mobilajiem telefoniem atkarībā no radioviļņu stāvokļa un aprīkojuma lietošanas vietas.
- Ja pēc BLUETOOTH iekārtas darbināšanas rodas diskomforts, nekavējoties pārtrauciet BLUETOOTH iekārtas izmantošanu. Ja kādu problēmu neizdevās novērst, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.
- Ierīces atskaņošana lielā skaļumā var kaitēt dzirdei. Drošības labad nelietojiet šo ierīci, kamēr vadāt automašīnu vai braucat ar velosipēdu.
- Nelieciet smagus priekšmetus uz šīs ierīces un nespiediet to, jo ilgstošas uzglabāšanas laikā ierīce var deformēties.
- Nepakļaujiet ierīci spēcīgu triecienu iedarbībai.
- Notīriet ierīci ar mīkstu, sausu drāniņu.
- Ja radušies jautājumi vai problēmas saistībā ar šo ierīci, kas nav norādītas šajā lietošanas pamācībā, sazinieties ar tuvāko Sony dīleri.

Rezerves ausu ieliktņus, loka atbalstus un regulēšanas stīpu varat pasūtīt pie tuvākā Sony dīlera.

Tehniskie raksturlielumi

Vispārējā informācija

Sakaru sistēma: BLUETOOTH specifikācijas versija 3.0
Izeja: BLUETOOTH specifikācijas Power Class 2
Maksimālais sakaru rādiuss: taisnā līnijā apmēram 10 m [1]
Frekvenču diapazons: 2,4 GHz diapazons (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulācijas metode: FHSS
Savietojamie BLUETOOTH profili [2]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Atbalstītie kodeki [3]: SBC [4], AAC [5], aptX
Atbalstītā satura aizsardzības metode: SCMS-T
Pārraides diapazons (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskretizācijas frekvence 44,1 kHz)
Iesaiņojuma saturs:
bezvadu stereo austiņas ar mikrofonu (1)
mikro USB kabelis (apmēram 50 cm) (1)
gari silikona un gumijas hibrīda ausu ieliktņi (SS/S/M/L izmērs, pa diviem)
loka atbalsti (S/M/L izmērs, pa diviem)
regulēšanas stīpa (1)
pārnēsāšanas somiņa (1)
rokasgrāmata (šī pamācība) (1)
ātras darbību sākšanas pamācība (1)
cita dokumentācija (1 komplekts)

1) Faktiskais attālums ir atkarīgs no atsevišķiem faktoriem, piemēram, šķēršļi starp iekārtām, magnētiskie lauki ap mikroviļņu krāsni, statiskā elektrība, uztveršanas jutība, antenas raksturlielumi, operētājsistēma, programmatūra utt.
2) BLUETOOTH standarta profili norāda uz uzdevumu BLUETOOTH sakariem starp iekārtām.
3) Kodeks: audio signāla saspiešanas un pārveidošanas formāts
4) Subband Codec (kodeks ar daudzjoslu kodēšanu)
5) Advanced Audio Coding (uzlabota audio kodēšana)

Bezvadu stereo austiņas ar mikrofonu

Barošanas avots:
3,7 V līdzstrāva: iebūvēts litija jonu akumulators
5 V līdzstrāva: kad uzlādējat, izmantojot USB
Svars: apmēram 16 g (izņemot loka atbalstus)
Darbināšanas temperatūra: no 0°C līdz 40 °C
Nominālais elektroenerģijas patēriņš: 0,6 W
Izmantošanas laiks:
Kad pieslēgta, izmantojot BLUETOOTH iekārtu
Mūzikas atskaņošanas laiks: maksimāli 4,5 stundas
Sakaru laiks: maksimāli 4,5 stundas
Gaidīšanas režīma laiks: maksimāli 180 stundas
Piebilde: darbināšanas laiks stundās var būt mazāks atkarībā no kodeka un izmantošanas apstākļiem.
Uzlādēšanas laiks:
apmēram 2 stundas
Uzlādēšanas temperatūra: no 10°C līdz 35°C

Uztvērējs

Tips: noslēgts, dinamisks
Dziņi: 6 mm
Frekvenču diapazons: 20 Hz - 20 000 Hz

Mikrofons

Tips: MEMS
Virziens: visu virzienu
Efektīvais frekvenču diapazons: 100 Hz - 4 000 Hz

Sistēmas prasības akumulatora uzlādēšanai, izmantojot USB

Personālais dators ar iepriekšinstalētu jebkuru no turpmāk minētajām operētājsistēmām un USB ports:

Operētājsistēmas
(kad izmantojat Windows)
Windows® 8,1/Windows® 8,1 Pro
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 vai jaunāka versija)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

(kad izmantojat Mac)
Mac OS X (10.3 vai jaunāka versija)

Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Eestikeelne

HOIATUS

Voolulöögi riski vähendamiseks ärge avage korpust. Usaldage remont ainult kvalifitseeritud teeninduse personalile.

Ärge paigutage seadet kinnisesse kohta, näiteks raamaturiiulisse või seinakappi.

Hoidke patareisid (või seadet, kuhu on sisestatud patareid) pikaajalise liigse kuumuse eest, näiteks päikese käes, tule läheduses jne.

Märkus klientidele: see informatsioon kehtib ainult seadmetele, mis on ostetud riikides, kus on jõus EL direktiivid
Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan või see on toodetud Sony Corporation tellimusel. Teabe saamiseks toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele pöörduge volitatud esindaja poole aadressil Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse või garantiiga seotud küsimustega pöörduge vastavates hooldus- või garantiidokumentides näidatud aadressidel.

CE

Sony Corp. teavitab, et see seade vastab1999/5/EC direktiivi olulistele nõuetele ja teistele vastavatele tingimustele.
Täpsemat teavet leiate veebisaidist:
http://www.compliance.sony.de/

Kasutatud akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel, akul või selle pakendil näitab, et seda toodet ja akut ei tohi visata olmeprügisse. Teatud akudel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades toodete ja akude õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida nende väära käitlemise tagajärjel. Materjalide korduvkasutus aitab säästa loodusressursse. Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud akuga, tohib seda vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse personal. Aku, samuti elektrilise ja elektroonilise seadme õige käitlemise tagamiseks andke see kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta vaadake osast, kus kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist seadmest. Andke aku ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud akude kogumiskohta. Üksikasjalikku teavet selle toote või aku ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote või aku ostsite.

BLUETOOTH nime märgis ja logotüübid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony Corporation kasutab neid kooskõlas litsentsiga.

N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.

Microsoft, Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

Mac ja Mac OS on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides.

aptX® märgis ja aptX logotüüp on CSR plc või selle grupi ühe kompanii kaubamärgid ning võivad olla registreeritud ühes või mitmes jurisdiktsioonis.

Teised kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Hoiatused

BLUETOOTH side
- BLUETOOTH traadita tehnoloogia töötab umbes 10 meetri raadiuses. Maksimaalne sideraadius võib erineda sõltuvalt takistustest (inimesed, metallesemed, sein jne) või elektromagnetilisest keskkonnast.
- Antenn on sisse ehitatud punktiirjoonega näidatud seadmesse (**A** kuj). BLUETOOTH side tundlikkus paraneb, kui pöörate sisseehitatud antenni ühendatud BLUETOOTH seadmele. Kui ühendatud seadme antenni ja selle seadme sisseehitatud antenni vahel on takistused, võib tekkida müra, heli kaduda või side pole võimalik.
- BLUETOOTH side võib olla võimatu, võib tekkida müra või kaduda heli sellistel juhtudel.
  – Selle seadme ja BLUETOOTH seadme vahel asub inimene. Olukorra parandamiseks asetage BLUETOOTH seade esiküljega selle seadme antenni poole.
  – Selle seadme ja BLUETOOTH seadme vahel on takistus, näiteks inimene, metallese või sein.
  – Selle seadme lähedal kasutatakse seadet, mis töötab 2,4 GHz sagedusel, näiteks Wi-Fi seade, juhtmevaba telefon või mikrolaineahi.
- Kuna BLUETOOTH seadmed ja traadita LAN (IEEE802.11b/g/n) seadmed kasutavad sama sagedust (2,4 GHz), võivad tekkida mikrolainete häired, põhjustades müra, heli kadumist või valeühendust, kui seda seadet kasutatakse Wi-Fi seadme lähedal. Sellisel juhul teostage alljärgnevad toimingud.
  – Kasutage seda seadet vähemalt 10 meetri kaugusel Wi-Fi seadmest.
  – Kui kasutate seda seadet 10 meetri piirides Wi-Fi seadmest, lülitage Wi-Fi seade välja.
  – Paigutage see seade ja BLUETOOTH seade teineteisele võimalikult lähedale.
- BLUETOOTH seadme edastatud mikrolained võivad mõjutada meditsiiniseadmete tööd. Lülitage välja see seade ja teised BLUETOOTH seadmed allnäidatud kohtades, kuna need võivad põhjustada õnnetuse.
  – Süttivate gaaside lähedal, haiglas, rongis, lennukis või tanklas.
  – Automaatselt töötavate uste või tulekahju häiresüsteemide juures.
- See seade toetab BLUETOOTH standardile vastavaid turvafunktsioone ohutuks ühenduseks, kui kasutatakse BLUETOOTH traadita tehnoloogiat, kuid sõltuvalt seadistusest võib kaitse olla ebapiisav. Olge ettevaatlik, kui kasutate sideks BLUETOOTH traadita tehnoloogiat.
- Sony ei vastuta informatsiooni lekke eest BLUETOOTH side ajal.
- Ei garanteerita ühendust kõikide BLUETOOTH seadmetega.
  – BLUETOOTH funktsiooniga seade peab vastama Bluetooth SIG määratud BLUETOOTH standardile ja olema autentne.
  – Isegi kui ühendatud seade vastab eelpool mainitud BLUETOOTH standardile, võib olla võimatu mõnda neist ühendada või need ei tööta õigesti, sõltuvalt oma funktsioonidest või tehnilistest tunnustest.
  – Teostades telefonikõnet käed-vabad režiimis, võib tekkida müra, sõltuvalt seadmest või side keskkonnast.
- Sõltuvalt ühendatavast seadmest võib side alustamine nõuda aega.

Seadme aku laadimine
- Selle seadme akut saab laadida ainult läbi USB. Laadimise teostamiseks on vajalik USB ühenduskohaga personaalne arvuti.
- Laadimise ajal ei saa seda seadet sisse lülitada ega kasutada BLUETOOTH funktsiooni.

Märkus staatilise elektri kohta
- Kehasse kogunenud staatiline elekter võib tekitada nõrka surinat kõrvades. Selle vältimiseks kandke looduslikest materjalidest riideid.

Kui seade ei tööta õigesti
- Lähtestage seade (kuj **B**).
  Seadistage seade laadimisrežiimi, seejärel vajutage mitmefunktsioonilist nuppu. Seade lähtestub. Sidumise informatsiooni ei kustutata.
- Kui probleemi ei õnnestunud lahendada ka pärast eelpool selgitatud lähtestamist, lähtestage seade, nagu allpool näidatud. Lülitage seade välja, vajutades kauem kui 2 sekundit mitmefunktsioonilist nuppu. Seejärel vajutage ning hoidke umbes 15 sekundit all mitmefunktsioonilist nuppu. Indikaator (sinine) vilgub 4 korda ning seadmel taastuvad tehaseseadistused. Kogu sidumise informatsioon kustutatakse.

Pritsmekindlus
Selle seadme pritsmekindluse tunnused [1] vastavad IEC 60529 "Veekindluse kaitseastmed (IP kood)" IPX4 [2] standardile, mis määrab vee sissesattumise kaitseastme. Seadet ei saa siiski kasutada vees. Kui seadet ei kasutata õigesti, võib vesi sattuda korpusesse ja põhjustada tuleõnnetuse, voolulöögi või väärtalitluse. Järgige hoolikalt järgmist ja kasutage seadet õigesti.

Vedelikud, millele kehtivad pritsmekindluse tunnused

Kehtivad:	Magevesi, kraanivesi, higi
Ei kehti:	Eelpool märkimata vedelikud (näiteks seebivesi, pesuvahendi lahus, vannivahenditega vesi, šampoon, kuumaallika vesi, basseinivesi, soolane vesi jne)

1) Veenduge, et seadme kasutamisel on mikro-USB pesa kate korralikult suletud.
2) IPX4 (pritsmevastased kaitseastmed): Kaitseb igasuunaliste pritsmete eest.

Pritsmekindluse tunnused tuginevad Sony mõõtmistele selles osas näidatud tingimustes. Võtke arvesse, et garantii ei kehti talitlushäiretele, mis on tekkinud seadme vette pistmisel vale käsitsemise tõttu kasutaja poolt.

Pritsmekindluse säilitamine
Järgige hoolikalt järgmist ja kasutage seadet õigesti.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ning hoidke tugevate löökide eest. See võib seadet deformeerida või vigastada, vähendades pritsmekindlust.
- Ärge pistke seadet vette ning ärge kasutage niiskes kohas, näiteks vannitoas.
- Mikro-USB pesa kate on tähtis pritsmekindluse säilitamiseks. Veenduge, et seadme kasutamise ajal on mikro-USB pesa kate korralikult suletud. Pritsmekindlust ei saa säilitada, kui kattel on võõrkehad või see pole korralikult suletud. Peale selle võib vesi sattuda seadmesse ja põhjustada väärtalitlust.
- Ärge pritsige vett seadme tsilindrilisele osale, mille kaudu esitatakse muusikat. See võib vähendada seadme pritsmekindlust.
- Pühkige seadmele sattunud vesi pehme kuiva lapiga. Kui kuularite avadesse jääb vett, võib heli olla vaikne või seda pole kuulda. Sellisel juhul eemaldage kuularid ja kuivatage vesi. Ärge jätke seadet, mille pinnal on vesi, külma kohta, kuna vesi võib jäätuda.
  Väärtalitluse vältimiseks kuivatage alati pärast kasutamist vesi.

Muu teave
- Ärge jätke seda seadet niiskesse, tolmusesse, suitsusesse või auruga täidetud kohta, otsese päikese kätte või valgusfoori taga seisvasse autosse. See võib põhjustada talitlushäireid.
- BLUETOOTH seade võib mitte töötada mobiiltelefonidega, sõltuvalt raadiolainete seisukorrast ja seadme kasutamise kohast.
- Kui BLUETOOTH seadme kasutamisel tekib ebamugavustunne, katkestage viivitamatult BLUETOOTH seadme kasutamine. Kui mõnda probleemi ei õnnestunud kõrvaldada, võtke ühendus Sony edasimüüjaga.

- Seadme taasesitus suurel helitugevusel võib kahjustada kuulmist. Ohutuse tagamiseks ärge kasutage seda seadet autot juhtides või jalgrattaga sõites.
- Ärge asetage sellele seadmele raskeid esemeid ning ärge vajutage seda, kuna pikaajalisel hoidmisel võib seade deformeeruda.
- Hoidke seadet tugevate põrutuste eest.
- Puhastage seadet pehme kuiva lapiga.
- Kui seoses selle seadmega tekkivad probleemid või küsimused, mida pole kasutusjuhendis käsitletud, võtke ühendus lähima Sony edasimüüjaga.

Varukuulareid, kaaretugesid ja reguleerimisvõru saate tellida lähimalt Sony edasimüüjalt.

Tehnilised andmed

Üldine informatsioon

Sidesüsteem: BLUETOOTH spetsifikatsiooni versioon 3.0
Väljund: BLUETOOTH spetsifikatsioon Power Class 2
Maksimaalne sideraadius: Otsejoonel umbes 10 m[1)]
Sagedusala: 2,4 GHz diapasoon (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulatsioonimeetod: FHSS
Ühilduvad BLUETOOTH profiilid[2)]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Toetatud kodekid[3)]: SBC[4)], AAC[5)], aptX
Toetatud sisukaitsemeetod: SCMS-T
Edastusulatus (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskreetimissagedus 44,1 kHz)
Pakendi sisu:
traadita stereo kõrvaklapid koos mikrofoniga (1)
mikro-USB kaabel (umbes 50 cm) (1)
pikad silikoonkummist kuularid (SS/S/M/L suurus, kahekaupa)
kaaretoed (S/M/L suurus, kahekaupa)
reguleerimisvõru (1)
kott kaasaskandmiseks (1)
käsiraamat (see juhend) (1)
lühijuhend (1)
muu dokumentatsioon (1 komplekt)

1) Tegelik kaugus sõltub erinevatest teguritest, näiteks takistused seadmete vahel, magnetväli mikrolaineahju ümber, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni omadused, operatsioonisüsteem, tarkvara jne.
2) BLUETOOTH profiilid viitavad ülesandele BLUETOOTH seadmetevahelises sides.
3) Kodek: audio signaali kompressiooni ja muundamise formaat
4) Subband Codec (kodek mitmeribalise kodeerimisega)
5) Advanced Audio Coding (täiustatud audio kodeerimine)

Traadita stereo kuularid koos mikrofoniga

Toiteallikas:
3,7 V alalisvool: sisseehitatud liitiumioonaku
5 V alalisvool: kui laete läbi USB
Kaal: umbes 16 g (väljaarvatud kaaretoed)
Töökeskkonna temperatuur: 0°C kuni 40 °C
Nominaalne elektrienergia tarve: 0,6 W
Kasutusaeg:
Kui on ühendatud, kasutades BLUETOOTH seadet
Muusika taasesituse aeg: maksimaalselt 4,5 tundi
Side aeg: maksimaalselt 4,5 tundi
Ooterežiimi aeg: maksimaalselt 180 tundi
Märkus: Kasutusaeg tundides võib olla väiksem sõltuvalt kodekist ja kasutustingimustest.
Laadimisaeg: Umbes 2 tundi
Laadimise temperatuur: 10°C kuni 35°C

Vastuvõtja

Tüüp: Suletud, dünaamiline
Draiverid: 6 mm
Sagedusala: 20 Hz - 20 000 Hz

Mikrofon

Tüüp: MEMS
Suund: kõigesuunaline
Efektiivne sagedusala: 100 Hz - 4 000 Hz

Süsteemi nõuded aku laadimiseks läbi USB

Personaalne arvuti eelinstallitud ükskõik millise allpool mainitud operatsioonisüsteemiga ja USB port:

Operatsioonisüsteemid
(kui kasutate Windows)
Windows® 8,1/Windows® 8,1 Pro
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 või uuem versioon)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

(kui kasutate Mac)
Mac OS X (10.3 või uuem versioon)

Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva hoiatuseta.

Lietuviškai

ĮSPĖJIMAS

Siekdami sumažinti srovės smūgio pavojų, neatidarykite korpuso. Patikėkite visus remonto darbus tik kvalifikuotam serviso specialistui.

Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje arba įmontuotoje spintoje.

Baterijas (ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos) reikia saugoti nuo didelės temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.

Pastaba klientams: ši informacija yra taikoma tik tiems įrenginiams, kurie yra parduoti šalyse, kurioms galioja ES direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti apie gaminio atitikimą Europos Sąjungos teisiniams aktams, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

CE

Sony Corp. pareiškia, kad šis įrenginys atitinka 1999/5/EK direktyvos pagrindinius reikalavimus ir kitus susietus reikalavimus.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją, aplankykite interneto svetainę: http://www.compliance.sony.de/

Atitarnavusių baterijų, elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio, baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad šio gaminio ir baterijos negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami tokius gaminius ir baterijas, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo gaminių arba baterijų. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai.
Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos bei elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimą, nugabenkite į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį arba bateriją.

BLUETOOTH pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony Corporation naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.

N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.

Microsoft, Windows ir Windows Vista yra Microsoft Corporation registruoti prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir/arba kitose šalyse.

Mac ir Mac OS yra Apple Inc. prekių ženklai, kurie yra registruoti JAV ir kitose šalyse.

aptX® ženklas ir aptX logotipas yra CSR plc arba jos grupės vienos kompanijos prekių ženklai, ir gali būti registruoti vienoje arba keliose jurisdikcijose.

Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Įspėjimai

Apie BLUETOOTH ryšį
- BLUETOOTH bevielė technologija turi apytiksliai 10 metrų veikimo radiusą. Maksimalus ryšio radiusas gali skirtis priklausomai nuo kliūčių (žmonių, metalinių daiktų, sienų ir t.t.) arba elektromagnetinės įtakos.
- Antena yra integruota į įrenginį, ir pažymėta punktyrine linija (iliustracija **A**). BLUETOOTH ryšio jautrumas pagerės, pasukus integruotą anteną į prijungtą BLUETOOTH įrenginį. Jeigu tarp prijungto įrenginio antenos ir šio įrenginio integruotos antenos yra kliūtys, įmanoma, kils triukšmas, trukčios garsas arba bus nutrauktas ryšys.
- Įmanoma, BLUETOOTH ryšys bus nutrauktas, kils triukšmas arba trukčios garsas šiais atvejais.
  – Tarp šio įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra žmogus. Situaciją galima pagerinti, nukreipiant BLUETOOTH įrenginį į įrenginio anteną.
  – Tarp šio įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio yra kliūčių, pavyzdžiui, metaliniai daiktai arba siena.
  – Netoli nuo šio įrenginio yra naudojamas įrenginys, kuris naudoja 2,4 GHz dažnį, pavyzdžiui, Wi-Fi įrenginys, bevielis telefonas arba mikrobangų krosnelė.
- Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir Wi-Fi (IEEE802.11b/g) naudoja vieną ir tą patį dažnį (2,4 GHz), gali kilti mikrobangų trukdžiai, sukeldami triukšmą, garso trukčiojimą arba ryšio nutraukimą, jeigu šį įrenginį naudojate netoli nuo Wi-Fi įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau minėtus veiksmus.
  – Naudokite šį įrenginį maždaug 10 metrų nuotolyje nuo Wi-Fi įrenginio.
  – Jeigu šį įrenginį naudojate 10 metrų ribose nuo Wi-Fi įrenginio, išjunkite Wi-Fi įrenginį.
  – Pastatykite šį įrenginį ir BLUETOOTH įrenginį kuo įmanoma arčiau vieną prie kito.
- BLUETOOTH įrenginio siunčiamos radijo bangos gali įtakoti medicininių įrenginių veikimą. Išjunkite šį įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius toliau minėtose vietose, nes gali atsitikti nelaimė.
  – Vietose, kur yra degių dujų, ligoninėse, traukiniuose, lėktuvuose arba degalinėse.
  – Prie automatinių durų arba priešgaisrinės signalizacijos.
- Šis įrenginys remia BLUETOOTH standartą remiančias saugumo funkcijas saugiam ryšiui, kai yra naudojama BLUETOOTH bevielė technologija, tačiau saugumas gali būti nepakankamas priklausomai nuo nuostatų. Elkitės atidžiai, kai ryšiui naudojate BLUETOOTH bevielę technologiją.
- Sony neprisiima jokios atsakomybės už įmanomą informacijos nuotėkį BLUETOOTH ryšio metu.
- Nėra garantuojamas suderinamumas su visais BLUETOOTH įrenginiais.
  – Įrenginys, turintis BLUETOOTH funkciją, turi atitikti Bluetooth SIG, Inc. nustatytą BLUETOOTH standartą ir turi būti autentiškas.
  – Net jeigu prijungtas įrenginys atitinka aukščiau minėtą Bluetooth standartą, kai kurių įrenginių gali nebūti įmanoma prijungti arba jie gali neveikti teisingai priklausomai nuo įrenginio funkcijų arba techninių duomenų.
  – Telefono pokalbiui naudojant laisvų rankų sistemą gali kilti triukšmai priklausomai nuo įrenginio arba aplinkos.
- Priklausomai nuo prijungiamo įrenginio ryšio sudarymas gali užimti daugiau laiko.

Apie įrenginio akumuliatoriaus įkrovimą
- Šio įrenginio akumuliatorių galima įkrauti tik naudojant USB. Norint įkrauti, reikalingas asmeninis kompiuteris su USB lizdu.
- Įkrovimo metu šio įrenginio neįmanoma įjungti, ir neįmanoma naudoti BLUETOOTH funkcijos.

Pastaba dėl statinės elektros
- Kūne susikaupusi statinė elektra gali sukelti silpną peršėjimą ausyse. Norėdami jo išvengti, dėvėkite iš natūralių medžiagų pagamintus rūbus.

Jeigu įrenginys neveikia teisingai
- Atstatykite įrenginį (iliustracija **B**).
  Nustatykite įrenginį į įkrovimo būseną, po to paspauskite daugiafunkcinį mygtuką. Įrenginys bus atstatytas. Suporavimo informacija nėra ištrinama.
- Jeigu problemos nepavyko išspręsti net po aukščiau aprašyto atstatymo, inicijuokite įrenginį, kaip yra nurodyta žemiau.
  Išjunkite įrenginį ilgiau nei 2 sekundes laikydami paspaustą daugiafunkcinį mygtuką. Po to paspauskite ir ilgiau nei 15 sekundžių laikykite paspaustą daugiafunkcinį mygtuką. Indikatorius (mėlynas) sublyksi 4 kartus, ir įrenginio nuostatos yra grąžintos į pradinę padėtį. Visa suporavimo informacija yra ištrinta.

Atsparumas purslams
Šio įrenginio atsparumo purslams charakteristikos [1)] atitinka IEC 60529 "Apsaugos lygiai vandens pralaidumui (IP kodas)" IPX4 [2)], kuriame yra nurodytas apsaugos lygis vandens pralaidumui. Tačiau įrenginio neįmanoma naudoti vandenyje. Jeigu įrenginys nėra naudojamas teisingai, vanduo gali patekti į korpusą ir sukelti gaisrą, elektros srovės smūgį arba veikimo sutrikimus. Atidžiai laikykitės toliau minėto ir teisingai naudokite įrenginį.

Skysčiai, kuriems yra taikomos atsparumo purslams charakteristikos

Taikoma: Gėlas vanduo, krano vanduo, prakaitas
Netaikoma: Aukščiau nenurodyti skysčiai (pavyzdžiui, muilinas vanduo, plovimo skystis, vanduo su priemonėmis voniai, šampūnas, karšto šaltinio vanduo, baseino vanduo, sūrus vanduo ir t.t.)

1) Įsitikinkite, kad mikro USB lizdo dangtelis yra tvarkingai uždarytas, kai naudojate įrenginį.
2) IPX4 (apsaugos lygiai vandens čiurkšlėms): Apsaugo nuo vandens purslų iš bet kurios pusės.

Atsparumo purslams charakteristikos yra paremtos Sony matavimais šiame skyriuje nurodytomis sąlygomis. Įsidėmėkite, kad garantija nėra taikoma veikimo sutrikimams dėl įrenginio įmerkimo į vandenį, kuriuos sukėlė vartotojo neteisingas įrenginio naudojimas.

Atsparumo purslams išsaugojimas
Atidžiai laikykitės toliau minėto ir teisingai naudokite įrenginį.
- Nenumeskite įrenginio ir saugokite įrenginį nuo stiprių smūgių poveikio. Taip galite deformuoti arba sugadinti įrenginį, pablogindami atsparumą purslams.
- Nedėkite įrenginio į vandenį arba nenaudokite jo drėgnoje vietoje, pavyzdžiui, vonios kambaryje.
- Mikro USB lizdo dangtelis yra svarbus, kad išsaugotumėte atsparumą purslams. Įsitikinkite, kad įrenginio naudojimo metu mikro USB lizdo dangtelis yra tvarkingai uždarytas. Jeigu ant dangtelio yra svetimkūniai arba jis iki galo nėra uždarytas, neįmanoma išsaugoti atsparumo purslams. Be to vanduo gali patekti į įrenginį ir sukelti veikimo sutrikimus.
- Neužtaškykite vandens ant cilindrinės dalies, iš kurios yra atkuriamas garsas. Taip galite pabloginti įrenginio atsparumą purslams.
- Nušluostykite minkšta, sausa skepetėle į įrenginį patekusį vandenį. Jeigu vanduo lieka ausų įdėkliukų angose, įmanoma, garsas bus tylus arba nebus girdimas. Tokiu atveju nuimkite ausų įdėkliukus ir išvalykite sausai vandenį.
  Nepalikite šaltoje vietoje įrenginio su vandeniu ant jo paviršiaus, nes vanduo gali sušalti.
  Siekdami išvengti veikimo sutrikimų, po naudojimo būtinai nušluostykite vandenį.

Kita informacija
- Nepalikite šio įrenginio drėgnoje, dulkėtoje, aprūkusioje ar garais pripildytoje vietoje, tiesioginiuose saulės spinduliuose arba automobilyje, kuris stovi prie šviesoforo. Priešingu atveju gali kilti veikimo sutrikimai.
- BLUETOOTH įrenginys gali neveikti su mobiliais telefonais priklausomai nuo radijo bangų padėties ir įrenginio naudojimo vietos.
- Jeigu po BLUETOOTH įrenginio naudojimo kyla diskomfortas, nedelsdami nutraukite BLUETOOTH įrenginio naudojimą. Jeigu kokia nors problema išlieka, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.
- Įrenginio naudojimas atkūrimui dideliu garso lygiu gali pakenkti klausai. Saugumo sumetimais nenaudokite šio įrenginio, kai vairuojate automobilį arba važiuojate dviračiu.
- Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų ir nespauskite jo, nes ilgo saugojimo metu įrenginys gali deformuotis.
- Saugokite įrenginį nuo galingų smūgių poveikio.
- Valykite įrenginį minkšta, sausa skepetėle.
- Jeigu dėl šio įrenginio kilo klausimų arba problemų, kurie nėra nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.

Atsarginius ausų įdėkliukus, lankelio atramas ir reguliuojamą lankelį galite užsisakyti pas Sony platintoją.

Techniniai duomenys

Bendro pobūdžio informacija

Ryšio sistema: BLUETOOTH techninės sąlygos versija 3.0
Išvestis: BLUETOOTH techninės sąlygos Power Class 2
Maksimalus ryšio radiusas: Tiesia linija apytiksliai 10 m[1)]
Dažnių diapazonas: 2,4 GHz diapazonas (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Moduliacijos metodas: FHSS
Suderinami BLUETOOTH profiliai[2)]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Remiami kodekai[3)]: SBC[4)], AAC[5)], aptX
Remiamo turinio apsaugos metodas: SCMS-T
Perdavimo diapazonas (A2DP): 20 Hz - 20 000 Hz (diskretizacijos dažnis 44,1 kHz)
Įpakavimo turinys:
bevielės stereofoninės ausinės su mikrofonu (1)
mikro USB kabelis (apytiksliai 50 cm) (1)
ilgi silikono ir gumos hibrido ausų įdėkliukai (SS/S/M/L dydis, po du)
lankelio atramos (S/M/L dydis, po du)
reguliuojamas lankelis (1)
nešiojimo dėklas (1)
vadovėlis (ši instrukcija) (1)
greito veiksmų pradėjimo instrukcija (1)
kita dokumentacija (1 komplektas)

1) Faktiškas radiusas priklauso nuo atskirų faktorių, pavyzdžiui, kliūčių tarp įrenginių, magnetinių laukų aplinkui mikrobangų krosnelę, statinės elektros, priėmimo jautrumo, antenos charakteristikų, operacinės sistemos, taikomosios programinės įrangos ir t.t.
2) BLUETOOTH standarto profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių užduotį.
3) Kodekas: garso signalo suglaudinimo ir konvertavimo formatas
4) Subband Codec (kodekas naudojantis daugiajuostį kodavimą)
5) Advanced Audio Coding (patobulintas garso kodavimas)

Bevielės stereofoninės ausinės su mikrofonu

Maitinimo šaltinis:
3,7 V nuolatinė srovė: integruotas ličio jonų akumuliatorius
5 V nuolatinė srovė: kai įkraunate naudodami USB
Svoris: apytiksliai 16 g (neįskaitant lankelio atramų)
Naudojimo temperatūra: nuo 0°C iki 40 °C
Nominalus elektros sunaudojimas: 0,6 W
Naudojimo trukmė:
Kai prijungta naudojant BLUETOOTH įrenginį
Muzikos atkūrimo trukmė: maksimaliai 4,5 valandos
Ryšio trukmė: maksimaliai 4,5 valandos
Parengties būsenos trukmė: maksimaliai 180 valandų
Pastaba: Veikimo trukmė valandomis gali būti trumpesnė priklausomai nuo kodeko ir naudojimo sąlygų.
Įkrovimo trukmė: apytiksliai 2 valandos
Įkrovimo temperatūra: nuo 10°C iki 35°C

Imtuvas

Tipas: uždaras, dinamiškas
Membranos: 6 mm
Dažnių diapazonas: 20 Hz - 20 000 Hz

Mikrofonas

Tipas: MEMS
Kryptis: visų krypčių
Efektyvus dažnių diapazonas: 100 Hz - 4.000 Hz

Sistemos reikalavimai akumuliatoriaus įkrovimui naudojant USB

Asmeninis kompiuteris su iš anksto įdiegta bet kuria iš toliau minėtų operacinių sistemų ir USB lizdas:

Operacinės sistemos
(kai naudojate Windows)
Windows® 8,1/Windows® 8,1 Pro
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 arba naujesnė versija)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

(kai naudojate Mac)
Mac OS X (10.3 arba naujesnė versija)

Įrenginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

Tulkots / Tõlgitud / Versta SIA "CMEDIA", 2014
info@cmedia.lv