SONY 4-487-529-**05**(1)

Монтирање на рол бар

Упатство за употреба

© 2013 Sony Corporation

http://www.sony.net/

VCT-RBM1





Македонски

Забелешка за потрошувачите во земјите кои ги применуваат ЕУ Директивите

Овој производ е произведен од Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Парашања кои се однесуваат на усогласеноста на производот врз основа на законодавството на ЕУ адресирајте ги до овластениот претставник Sony Deutschland GmbH,Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германија. За сервис или гаранција, обратете се на наведените адреси обезбедени во сервисната книшка или гарантниот лист.

Мерки на претпазливост

- Пред употреба на овој додаток, прво внимателно прочитајте ги мерките на претпазливост во Упатството за употреба.
- Возачот е обврзан да ги следи законите за сообраќај на патишата. Кршење на правила за безбедност на пат, како на пр. занемарување "на мерки на претпазливоста" е нелегално и може да предизвика сообраќајна незгода или повреда.
  - Додека возите не ракувајте со опремата.
- Проверувајте ја состојбата на додатокот најмалку еднаш годишно.
- Уредот не го инсталирајте на места каде може да попречи во работата. На ваков начин може да предизвикате незгода. Проверете дали со менувачот, кочниците и т.н. може да ракувате непречено.
- Уредот не го инсталирајте на места каде го попречува видикот, во согласност со локалните закони. Попречувањето на видиот може да предизвика несреќа или повреда.
- Камерата не ја оставајте монтирана на точка, во автомобил и т.н. Со оставање на места изложени на директна сончева светлина, високи температури, влага или прашина, може да предизвика изобличување или течење на батериите што може да предизвика повреда.
- Додатокот држете го подалеку од дофат на мали деца. Доколку некое дете голтне мало парче или ако падне може да предизвика несреќа или сериозна повреда.
- Прикачете ја камерата цврсто на додатокот. Во спротивно, може да падне и да предизвика несреќа или повреда. Проверете дали безбедно е прикачена.
- Додатокот поставете го безбедно. Следете ги инструкциите во ова упатство за зацврстување на рол барот. Во спротивно, рол барот може да падне и да предизвика несреќа или повреда.
- Не ракувајте со камерата додека возите.
- На опремата за монтирање може да се појават точки, гребатинки или оштетување поради вибрации, удар, паѓање, точлина, директна сончева светлина, нечистотија, мали честички од камен, дожд, вода и т.н. Опремата за монтирање користете ја во соодветно опкружување.
- Монтираната опрема може да не работи правилно поради вибрадии.
- Во зависност од обликот на лентата, како на пр. коса цевка, може да предизвика потешкотии при монтирање.

Илустрациите во ова Упатство за употреба може да се разликуваат од вистинскиот производ.

A Листа со делови

Ⓐ Монтирање на рол бар
① Основа за камера
②/⑥*/⑦ Завртка на вртење A
③/⑧* Капак за завртката
⑤* Алки за на рака A
⑥ Тока
⑨ Заедничка основа
⑩ Ремен S (Приближ. 130 mm (5 1/8 in)): Дијаметар 20 mm-40 mm (13/16 – 1 5/8 in)
⑪ Гумени лента S (Приближ. 80 mm (3 1/4 in)): Дијаметар 20 mm-40 mm (13/16 – 1 5/8 in)
* Овој производ е конфигуриран за различни височини. За висока фигурација Ⓐ -1), користете ④, ⑤ и ⑥ за монтирање. Деловите ④, ⑤ и ⑥ се вклучени во испорачаните додатоци. Кога не ги користите чувајте ги на безбедно место.

Ⓑ Ремен L (Приближ. 210 mm (8 3/8 in)): Дијаметар 20 mm-65 mm (13/16 – 2 5/8 in)

Ⓒ Гумена лента L (Приближ. 140 mm (5 5/8 in)): Дијаметар 20 mm-65 mm (13/16 – 2 5/8 in)

- Видете во A-1 за менување на ремент.
- Кога го менувате ременот, ставете го во базата за монтирање во правилна насока.

B Инсталирање

Додатокот инсталирајте го на барот (Видете сл.B-1, 2, 3)

- Пред да правите други операции, ослободете ја завртката A (A-Ⓐ-⑦). (Видете сл. B-1-①.)
- Пред да го прикачите ременот, прво намотајте го околу барот. (Видете сл.B-1-②.)
- Откако ремент ќе го повлечете преку токата, зацврстете ја завртката A (A-Ⓐ-⑦) цврсто. (Видете сл. B-2.)
- Проверете дали додатокот правилно е поставен.

За откачување на додатокот (Видете сл.B-4)

Пред да го откачите додатокот од барот, извадете ја камерата од додатокот.

Спецификации

Димензии (Максимум)
(Приближ.) 76 mm × 85 mm × 52 mm
(3 in × 3 3/8 in × 2 1/8 in) (т / в / д)

Маса
Приближ. 100 g (3.6 oz)

Поддржан спектар на опсег на дијаметар
20 mm – 65 mm (13/16 – 2 5/8 in)

Вкупна тежина на камерата и прикачените додатоци
250 g (8.9 oz) или помалку

Вклучени делови
Монтирање на рол бар (1), Завртка A (1), Капак на завртката (1), Алки за на рака A (1), Ремен L (1), Гумена лента L (1), Комплет печатени документи

Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најва.