SONY

4-479-125-**41**(1)

Wireless Noise Canceling Stereo Headset

Startvejledning	DA
Pika-aloitusopas	FI
Snabbguide	SV

Bluetooth

* 4 4 7 9 1 2 5 4 1 * (1)

MDR-ZX750BN

© 2014 Sony Corporation Printed in Denmark

Dansk

Opladning af enheden

Forbind enheden og den opstartede computer med det medfølgende micro-USB-kabel.



Når enheden og computeren er forbundet, starter opladningen, og indikatoren (rød) lyser. Opladning gennemføres i løbet af højst ca. 2,5 timer, og indikatoren (rød) slukkes automatisk.

Brug det medfølgende micro-USB-kabel. Du vil muligvis ikke kunne oplade enheden med andre kabler.

Tilslutning med en smartphone (NFC) med et enkelt tryk

Se afsnittet "Parring og tilslutning med Bluetooth -enheden" for at forbinde til en BLUETOOTH-enhed, der ikke er kompatibel med one-touch-forbindelse (NFC-funktion).

NFC (Near Field Communication) er en teknologi der muliggør trådløs kommunikation på kort afstand mellem forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. NFC-funktionen gør det nemt at opnå datakommunikation ved bare at holde mod det pågældende symbol eller det angivne sted på NFC-kompatible enheder.
Ved at bruge NFC-funktionen tændes enheden automatisk og parres og forbindes derefter med en BLUETOOTH-enhed.

Kompatible smartphones
- Smartphones med indbygget NFC-funktion (Operativsystem: Android 2.3.3 eller nyere, undtagen Android 3.x)

Forberedelse på smartphonen

1 Hent og installer appen "NFC Easy Connect" på smartphonen.
Gå til følgende websted:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
Med 2D-koden:
Brug en app, der kan læse 2D-koder.

Tip

Hvis din smartphone har en NFC-funktion, f.eks. den på Android 4.1 eller nyere, behøver du muligvis ikke at installere "NFC Easy Connect" for at kunne forbinde enheden med din smartphone med et enkelt tryk. I så fald er det ikke nødvendigt at udføre dette trin. Betjening og specifikationer være forskellige fra beskrivelsen her. Se vejledningen til din smartphone for nærmere oplysninger.

2 Indstil smartphonen, så NFC-funktionen kan bruges.
Se instruktionerne til smartphonen for nærmere oplysninger.

Om "NFC Easy Connect"-appen

"NFC Easy Connect" er Sonys originale app til Android-telefoner, den fås hos Google Play Store.
For at finde ud af mere om funktionerne skal du søge efter "NFC Easy Connect" og hente den gratis app.
Appen er muligvis ikke tilgængelig i visse lande og/eller regioner.

Oprette forbindelse med smartphonen vha. one-touch-funktioner

Ved at røre enheden med smartphonen tændes enheden automatisk og fortsætter derefter til parring og BLUETOOTH-tilslutning.

1 Lås skærmen på smartphonen op.
Hvis du har installeret appen "NFC Easy Connect" på smartphonen, skal du starte appen "NFC Easy Connect".

2 Rør ved denne enhed med smartphonen.
Rør med smartphonen ved N-mærket på denne enhed.
I vejledningen til smartphonen kan du finde oplysninger om, hvor på din smartphone, der skal røres.



Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre tilslutningen.
For at afbryde skal du røre ved smartphonen igen.
Du kan vælge lyden fra andre NFC-kompatible BLUETOOTH-enheder.
For nærmere oplysninger, se Hjælp-vejledningen.

Lytte og ringe op

Betjen enheden efter at have foretaget BLUETOOTH-tilslutning med din BLUETOOTH-enhed.

Lytte til musik

Profil: A2DP, AVRCP

Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.

Den venstre enhed af headsettet har en berøringsprik.

Afspil/pause: Tryk på ►II.
Stop: Hold ►II nede.
Næste/forrige: Tryk på ►►I/I◄◄.
Hurtigt frem/hurtigt tilbage:
Hold ►►I/I◄◄ nede.

Bemærk

De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Når du betjener knappen, der er vist ovenfor, kan den fungere på en anden måde eller måske slet ikke fungere.

Lydkvaliteten er indstillet til standardtilstand (SBC høj kvalitet-tilstand) før afsendelse. Når du tilslutter en BLUETOOTH-enhed, der er kompatibel med AAC eller aptX, kan du ændre indstillingen som beskrevet i Hjælp-vejledningen for at nyde musikafspilning med en højere lydkvalitet.

Foretage et opkald/Modtage et opkald

Profil: HSP, HFP

Betjen din mobiltelefon for at foretage et opkald.

Tryk på -knappen på enheden, når et indgående opkald modtages.



Betjen på samme måde, når et indgående opkald modtages, mens du lytter til musikken.
Afspilning af musik standser under et opkald, og genoptages automatisk, når opkaldet er slut.

Bemærk

Afspilning af musik genoptages måske ikke automatisk med nogle BLUETOOTH -enheder.

For at afslutte et opkald skal du trykke på -knappen på enheden igen.

Lydstyrken for et opkald og musiklytning kan justeres uafhængigt.

Bruge enheden ved at tilslutte den medfølgende ledning

Du kan bruge enheden som almindelige kabelforbundne hovedtelefoner ved at tilslutte den medfølgende ledning.



Bemærkninger
- Sørg for at sætte stikket helt ind.
- BLUETOOTH-funktionen er deaktiveret.
- Knapperne VOLUME +/–, /►II og ►►I/I◄◄ kan ikke anvendes.

Bruge den støjreducerende funktion

Aktiver støjreduktion på denne enhed.



Tryk på POWER-knappen og hold i ca. to sekunder, når enheden er slukket. Når enheden og den støjreducerende funktion er slået til, lyser NC-knappen. Støjreduktion er indstillet til NC-tilstand B.

Sådan slås den støjreducerende funktion fra
- Når du bruger BLUETOOTH-forbindelse: Tryk på NC-knappen. NC-knappen slukkes. (For at slå funktionen til skal du trykke på NC-knappen igen.)
- Når den medfølgende ledning er tilsluttet: Tryk på POWER-knappen i mindst to sekunder. (Strømmen og den støjreducerende funktion slås fra.)

Bruge AI støjreducerende funktion

AI støjreducerende funktion er en praktisk funktion, der automatisk vælger en af de støjreducerende tilstande. Denne funktion aktiverer den mest effektive støjreducerende tilstand ved straks at analysere den omgivende lyd.

Tryk på NC-knappen og hold.

Når enheden er tændt, skal du trykke på NC-knappen og holde, indtil der kommer biplyde fra hovedtelefonerne.
Enheden begynder at analysere den omgivende lyd (ca. tre sekunder).
Under analysen sænkes lydstyrken fra hovedtelefonerne, og NC-knappen blinker.
Når analysen er færdig, indstilles den mest effektive støjreduktion automatisk, og lydstyrken fra hovedtelefonerne vender tilbage til normal.

Typer indstilling for støjreduktion

NC-tilstand A:	Reducerer støj, der indeholder en stor mængde mellemfrekvent til lavfrekvent lyd. Omgivende støj reduceres effektivt.
NC-tilstand B:	Reducerer støj, der indeholder en stor mængde meget lavfrekvent lyd. F.eks. reduceres baggrundsstøj, der typisk høres i en bus eller et tog, effektivt.
NC-tilstand C:	Reducerer støj fra et relativt stille og bredt område af frekvent lyd. Baggrundsstøj, der typisk findes i et kontormiljø (pc'er, kopimaskiner og lign.), reduceres effektivt.

Efter brug

1 Afslut BLUETOOTH-forbindelsen ved at betjene BLUETOOTH -enheden.

2 Tryk og hold på POWER-knappen i ca. to sekunder.
Indikatoren (blå) slukkes, og headsettet slukkes.

Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheden

Opstad denne enhed før parring.

1 Placer BLUETOOTH-enheden inden for én meter fra denne enhed.

2 Aktiver parringstilstand på denne enhed.



Tryk og hold på POWER -knappen i mindst syv sekunder.

Sørg for, at indikatoren blinker blåt og rødt skiftevis, efter at du slipper knappen.

3 Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-enheden for at finde denne enhed.
Når listen over fundne enheder vises på displayet på BLUETOOTH -enheden, skal du vælge "MDR-ZX750BN".
Hvis indtastning af adgangsnøgle er påkrævet på BLUETOOTH -enhedens skærm, skal du indtaste "0000".

4 Lav BLUETOOTH-forbindelsen fra BLUETOOTH-enheden.

Tilslutning med den parrede enhed

1 Tænd enheden.



Tryk på POWER-knappen og hold i ca. 2 sekunder, mens denne enhed er slukket.

Sørg for, at indikatoren blinker blåt, efter at du slipper knappen.

2 Lav BLUETOOTH-forbindelsen fra BLUETOOTH-enheden.

Nærmere oplysninger om betjening af enheden kan findes i Hjælp-vejledningen på din computer eller smartphone.
http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/ce/

- BLUETOOTH-firmamærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og Sony Corporations brug af disse mærker sker på licens.
- N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
- aptX®-mærket og aptX-logoet er varemærker tilhørende CSR plc eller et af dets koncernselskaber, og kan være registreret i en eller flere jurisdiktioner.
- Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Suomi

Laitteen lataaminen

Kytke laite ja käynnistetty tietokone toimitetulla mikro-USB-kaapelilla.



Kun laite ja tietokone on kytketty, lataus alkaa ja ilmaisin (punainen) syttyy. Lataus on valmis enintään noin 2,5 tunnin kuluttua ja ilmaisin (punainen) sammuu automaattisesti.

Käytä toimitettua mikro-USB-kaapelia. Et välttämättä pysty lataamaan laitetta muilla kaapeleilla.

Yhden painalluksen yhteys älypuhelimen kanssa (NFC)

Katso tiedot yhdistämisestä muihin kuin yhden kosketuksen toiminnon (NFC-toiminnon) kanssa yhteensopiviin BLUETOOTH-laitteisiin kohdasta "Paritus ja yhdistäminen BLUETOOTH-laitteella".

NFC (Near Field Communication, lähikenttätietoliikenne) on tekniikka, joka mahdollistaa lyhyen kantaman langattoman tiedonsiirron erilaisten laitteiden, kuten matkapuhelinten ja mikrosirulappujen välillä. NFC-toiminnon ansiosta tietoliikenne voidaan toteuttaa helposti koskettamallaa NFC-yhteensopivien laitteiden vastaavaan symbolia tai määritettyä kohtaa.
NFC-toimintoa käyttämällä virta kytkeytyy laitteeseen automaattisesti ja sen jälkeen se muodostaa pariliitoksen ja yhteyden BLUETOOTH -laitteeseen.

Yhteensopivat älypuhelimet
- Älypuhelimet, joissa on sisäänrakennettu NFC-toiminto (Käyttöjärjestelmä: Android 2.3.3 tai uudempi, ei Android 3.x)

Valmistelut älypuhelimessa

1 Lataa ja asenna "NFC Easy Connect" -sovellus älypuhelimeesi.
Mene seuraavalle verkkosivustolle:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
Kaksiulotteisella koodilla:
Käytä kaksiulotteiden koodin lukusovellusta.

Vihje

Jos älypuhelimessasi on NFC-toiminto, esim. Android 4.1:n tai uudemman, sinun ei välttämättä tarvitse asentaa "NFC Easy Connect" -sovellusta yhdistääksesi laitteen älypuhelimeen yhdellä kosketuksella. Tällöin sinun ei tarvitse tehdä tätä vaihetta. Käyttötapa ja tekniset tiedot voivat erota tässä esitetystä kuvauksesta. Katso lisätietoja älypuhelimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

2 Aseta älypuhelin niin, että NFC-toimintoa voi käyttää.
Yksityiskohtaisia tietoja on älypuhelimen käyttöohjeissa.

Tietoja "NFC Easy Connect" -sovelluksesta

"NFC Easy Connect" on Sonyn alkuperäinen sovellus Android Phone -puhelimille, ja se on saatavilla Google Play -kaupasta.
Saat lisätietoja toiminnoista etsimällä hakusanalla "NFC Easy Connect" ja lataa ilmainen sovellus.
Sovellus ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja/tai kaikilla alueilla.

Yhteyden muodostaminen älypuhelimeen yhden kosketuksen toiminnoilla

Kun kosketat laitetta älypuhelimella, virta kytkeytyy laitteeseen automaattisesti ja sen jälkeen se muodostaa pariliitoksen ja yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.

1 Avaa älypuhelimen näytön lukitus.
Jos asennat "NFC Easy Connect" -sovelluksen älypuhelimeen, käynnistä "NFC Easy Connect" -sovellus.

2 Kosketa tätä laitetta älypuhelimella.
Kosketa älypuhelinta tämän laitteen kohdalla, jossa on merkintä N. Katso älypuhelimen käyttöohjeista kohta, johon älypuhelimessa pitää koskettaa.



Muodosta yhteys loppuun noudattamalla näytölle tulevia ohjeita.
Peruuta yhteys koskettamalla älypuhelinta uudelleen.
Voit valita äänen toisista NFC-yhteensopivista BLUETOOTH-laitteista.
Katso lisätiedot ohjeesta.

Kuunteleminen ja soittaminen

Käytä laitetta sen jälkeen, kun olet muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteesi kanssa.

Musiikin kuuntelu

Profiili: A2DP, AVRCP

Aloita toisto BLUETOOTH-laitteella.

Kuulokkeiden vasemmassa yksiössä on tunnistusnyppylä.

Toisto/tauko: Paina ►II.
Pysäytä: Pidä ►II painettuna.
Seuraava/edellinen: Paina ►►I /I◄◄.
Pikakelaus eteenpäin/pikakelaus taaksepäin: Pidä ►►I/I◄◄ painettuna.

Huomautus

Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-laitteen mukaan. Kun käytät alla näytettyä painiketta, se voi toimia eri tavoin tai olla toimimatta lainkaan.

Äänenlaatu on asetettu normaalitilaan (SBC korkealaatuinen tila) toimitettaessa. Kun liität AAC- tai aptX-yhteensopivan BLUETOOTH-laitteen, voit muuttaa asetusta oppaassa kuvatulla tavalla nauttiaksesi musiikin toistosta paremmalla äänenlaadulla.

Puhelun soittaminen/puhelun vastaanottaminen

Profiili: HSP, HFP

Käytä matkapuhelintasi puhelun soittamiseen.

Paina laitteen -painiketta, kun sinulle tulee puhelu.



Toimi samaan tapaan kuin saapuvan puhelun tullessa, kun kuuntelet musiikkia.
Musiikin toisto siirtyy tauolle puhelun aikana ja jatkuu automaattisesti, kun puhelu loppuu.

Huomautus

Musiikin toisto ei välttämättä jatku automaattisesti joidenkin BLUETOOTH -laitteiden kanssa.

Lopeta puhelu painamalla laitteen -painiketta uudelleen.

Puhelun ja musiikin kuuntelun äänenvoimakkuutta voi säätää erikseen.

Laitteen käyttö liittämällä toimitettu johto

Voit käyttää laitetta tavallisina langallisina melunvaimennuskuulokkeina kytkemällä toimitetun johdon.



Huomautuksia
- Työnnä pistoke kunnolla paikalleen.
- BLUETOOTH-toiminto ei ole käytössä.
- Painikkeita VOLUME +/–, /►II ja ►►I/I◄◄ ei voi käyttää.

Melunvaimennuksen käyttö

Käynnistä melunvaimennustila tästä laitteesta.



Paina POWER-painiketta ja pidä se painettuna noin 2 sekunnin ajan, kun laitteen virta on sammutettu. Kun virta on kytketty laitteeseen ja melunvaimennustoiminto on käytössä, NC-painikkeeseen syttyy valo. Melunvaimennustilaksi on asetettu NC-tila B.

Melunvaimennustilan poistaminen käytöstä
- BLUETOOTH-yhteyttä käytettäessä: Paina NC-painiketta. NC-painikkeen valo sammuu. (Ota toiminto käyttöön painamalla NC-painiketta uudelleen.)
- Kun toimitettu johto on kytketty: Paina POWER-painiketta yli 2 sekunnin ajan. (Virta sammuu ja melunvaimennustoiminto poistuu käytöstä.)

AI-melunvaimennuksen käyttö

AI-melunvaimennus on kätevä toiminto, joka valitsee automaattisesti jonkin melunvaimennustiloista. Tämä toiminto tuottaa tehokkaimman melunvaimennuksen analysoimalla ympäristön ääniä.

Paina ja pidä painettuna NC-painike.



Kun virta on kytketty laitteeseen, paina NC-painiketta ja pidä se painettuna, kunnes kuulokkeista kuuluu piippaus. Laite alkaa analysoida ympäristön ääniä (n. 3 sekuntia). Analysoinnin aikana kuulokkeiden äänenvoimakkuus pienenee ja NC-painikkeessa vilkkuu valo.
Kun analyysi on suoritettu valmiiksi, paras mahdollinen taustamelun vaimennustila asetetaan käyttöön automaattisesti, ja kuulokkeiden äänenvoimakkuus palaa normaaliksi.

Melunvaimennustilan tyypit

NC-tila A:	Vaimentaa melua, joka sisältää paljon keski- ja matalan taajuusalueen ääniä. Ympäristön melu vaimenee tehokkaasti.
NC-tila B:	Vaimentaa melua, joka sisältää paljon erittäin matalan taajuuden ääniä. Esimerkiksi bussissa tai junassa kuuluva taustamelu vaimenee tehokkaasti.
NC-tila C:	Vaimentaa melua, jossa on suhteellisen hiljaisia ja laajan taajuusalueen ääniä. Esimerkiksi toimistoympäristön taustamelu (tietokoneet, kopiokoneet jne.) vaimenee tehokkaasti.

Käytön jälkeen

1 Katkaise BLUETOOTH-yhteys käyttämällä BLUETOOTH -laitetta.

2 Paina POWER -painiketta noin 2 sekunnin ajan.
Merkkivalo (sininen) sammuu ja kuulokkeiden virta sammuu.

Pariliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH-laitteeseen

Lataa tämä laite ennen pariliitoksen muodostamista.

1 Laita BLUETOOTH-laite 1 metrin etäisyydelle tästä laitteesta.

2 Käynnistä pariliitostila tästä laitteesta.



Paina POWER -painiketta yli 7 sekunnin ajan.

Varmista, että ilmaisin vilkkuu sinisenä ja punaisena vuorotellen, kun olet päästänyt painikkeen.

3 Tee BLUETOOTH-laitteen pariliitoksen muodostamismenettely tämän laitteen havaitsemiseksi.
Kun havaittujen laitteidenluettelo näkyy BLUETOOTH-laitteen näytöllä, valitse "MDR-ZX750BN".
Jos salasanaa kysytään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, kirjoita "0000".

4 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.

Yhteyden muodostaminen laitteeseen, johon on muodostettu pariliitos

1 Kytke laite päälle.



Paina POWER-painiketta noin 2 sekunnin ajan, kun laitteen virta on sammutettuna.

Varmista, että ilmaisin vilkkuu sinisenä ja punaisena, kun olet päästänyt painikkeen.

2 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.

Yksityiskohtaisia tietoja laitteen käyttämisestä on tietokoneen tai älypuhelimen ohjeessa.
http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/ce/

- BLUETOOTH-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja kaikkien tällaisten Sony Corporationin merkkien käyttö edellyttää lisenssin hankkimista.
- N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Android on Google Inc:n tavaramerkki.
- aptX®-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai sen konserniyritysten tavaramerkkejä, ja ne voivat olla rekisteröityjä yhdellä tai usealla lainkäyttöalueella.
- Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta.

Svenska

Ladda enheten

Anslut enheten till den startade datorn med den medföljande mikro-USB-kabeln.



När enheten och datorn är anslutna startar laddningen och indikatorn (röd) tänds. Laddningen är klar efter cirka 2,5 timmar som längst och indikatorn (röd) slocknar automatiskt.

Använd den medföljande mikro-USB-kabeln. Du kanske inte kan ladda enheten med andra kablar.

Anslutning till en smartphone med en beröring (NFC)

Mer information finns i "Koppla ihop och ansluta med BLUETOOTH-enheten" för att ansluta till en BLUETOOTH -enhet som inte är kompatibel med one-touch-anslutning (NFC-funktion).

NFC (Near Field Communication) är en teknik som gör trådlös, kortdistanskommunikation möjlig mellan flera olika enheter såsom mobiltelefoner och IC-taggar. Tack vare NFC-funktionen kan du enkelt upprätta datakommunikation genom att hålla den relevanta symbolen eller den markerade platsen på NFC-kompatibla enheter mot varandra. Genom att använda NFC-funktionen startas enheten automatiskt och parkopplas därefter och ansluts till en BLUETOOTH-enhet.

Kompatibla smartphones
- Smartphones med inbyggd NFC-funktion (OS: Android 2.3.3 eller senare, exklusive Android 3.x)

Förberedelse på din smartphone

1 Ladda ner och installera appen "NFC Easy Connect" på din smartphone.
Gå till följande webbplats:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
Med den tvådimensionella koden:
Använd en app som läser tvådimensionell kod.

Tips

Om din smartphone har en NFC-funktion, som Android 4.1 eller senare, kanske du inte behöver installera "NFC Easy Connect" för att ansluta enheten till din smartphone med en beröring. I så fall behöver du inte utföra det här steget. Användningen och specifikationerna kan skilja sig från beskrivningen här. Mer information finns i bruksanvisningen som följer med din smartphone.

2 Ställ in din smartphone så att NFC-funktionen kan användas.
För information se instruktionerna för din smartphone.

Om appen "NFC Easy Connect"

"NFC Easy Connect" är Sonys originalapp för Android-telefoner och kan hämtas på Google Play Store.
För att ta reda på mer om funktionerna, sök efter "NFC Easy Connect" och hämta den kostnadsfria appen.
Appen kanske inte är tillgänglig i vissa länder och/eller regioner.

Ansluta till en smartphone med one-touch-funktioner

Genom att hålla enheten mot din smartphone slås enheten på automatiskt och fortsätter därefter med parkoppling och upprättande av BLUETOOTH-anslutning.

1 Lås upp skärmen på din smartphone.
Om du har installerat appen "NFC Easy Connect" på din smartphone, startar du appen "NFC Easy Connect".

2 Håll din smartphone mot denna enhet.
Håll din smartphone mot N-markeringen på denna enhet.
Information om den angivna platsen på din smartphone som du ska hålla mot headsetet finns i handboken till din smartphone.



Följ skärmanvisningarna för att slutföra anslutningen.
För att koppla ner anslutningen, håll din smartphone mot enheten igen.
Du kan välja ljud från andra NFC-kompatibla BLUETOOTH-enheter.
Mer information finns i hjälpguiden.

Lyssna och ringa upp

Använd enheten efter att du upprättat BLUETOOTH-anslutning med din BLUETOOTH-enhet.

Lyssna på musik

Profil: A2DP, AVRCP

Starta uppspelning på BLUETOOTH-enheten.



Den vänstra enheten på headsetet har en taktil punkt.

Uppspelning/paus: Tryck på ►II.
Stopp: Håll ►II nertryckt.
Nästa/föregående: Tryck på ►►I /I◄◄.
Snabbspolning framåt/bakåt:
Håll ►►I/I◄◄ nertryckt.

Obs!

De tillgängliga funktionerna kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. När du använder knappen som illustrerats ovan, kan det fungera annorlunda eller inte fungerar alls.

Ljudkvaliteten ställs in på standardläget (läget för hög kvalitet SBC) före leverans. När du ansluter en BLUETOOTH-enhet som är kompatibel med AAC eller aptX, kan du ändra inställningen enligt beskrivningen i hjälpguiden för att njuta av musik med en högre ljudkvalitet.

Ringa upp ett samtal/Ta emot ett samtal

Profil: HSP, HFP

Använd mobiltelefonen för att ringa upp ett samtal.

Tryck på -knappen på enheten för att ta emot ett inkommande samtal.



Gör på samma sätt om det kommer ett inkommande samtal medan du lyssnar på musik.
Musikuppspelningen pausas under ett samtal och återupptas automatiskt när samtalet är slut.

Obs!

Musikuppspelning kanske inte återupptas automatiskt med vissa BLUETOOTH -enheter.

Tryck på -knappen på enheten igen för att avsluta ett samtal.

Det går att justera volymen individuellt för ett samtal och när du lyssnar på musik.

Använda enheten genom att ansluta den medföljande sladden

Du kan använda enheten som vanliga trådbundna brusreducerande hörlurar genom att ansluta den medföljande sladden.



Obs!
- Se till att ansluta kontakten ordentligt.
- BLUETOOTH-funktionen inaktiveras.
- Knapparna VOLUME +/–, /►II och ►►I/I◄◄ kan inte användas.

Använda brusreduceringen

Aktivera brusreduceringsläget på denna enhet.



Tryck på och håll in POWER-knappen under cirka 2 sekunder när enheten är avstängd. När enheten och brusreduceringsfunktionen har aktiverats, tänds NC-knappen. Brusreduceringsläget är inställt på NC-läge B.

Stänga av brusreduceringsfunktionen
- Vid användning med BLUETOOTH-anslutningen: Tryck på NC-knappen. NC-knappen släcks. (För att aktivera funktionen, tryck på NC-knappen igen.)
- När den medföljande sladden är ansluten: Tryck på POWER-knappen under mer än 2 sekunder. (Strömmen och brusreduceringsfunktionen stängs av.)

Använda AI-brusreduceringen

AI-brusreduceringen är en användbar funktion som automatiskt väljer ett av brusreduceringslägena. Denna funktion ger det effektivaste brusreduceringsläget genom att omedelbart analysera omgivande ljudkomponenter.

Tryck på och håll NC-knappen intryckt.



När enheten är påslagen, tryck på och håll NC-knappen tills det kommer en ljudsignal från hörlurarna. Enheten börjar analysera omgivande ljudkomponenter (ungefär 3 sekunder). Under analysen sänks ljudvolymen i hörlurarna och NC-knappen blinkar.
När analysen är klar ställs det effektivaste brusreduceringsläget in automatiskt och ljudvolymen från hörlurarna återgår till normal.

Brusreduceringslägen

NC-läge A:	Reducerar brus som innehåller en stor mängd mellanfrekventa till lågfrekventa ljud. Brus och buller i omgivningen reduceras effektivt.
NC-läge B:	Reducerar brus som innehåller en stor mängd superlågfrekventa ljud. Exempelvis reduceras bakgrundsljud på en buss eller ett tåg effektivt.
NC-läge C:	Reducerar brus från relativt tysta ljud med ett brett frekvensomfång. Bakgrundsljud från kontorsmiljöer (datorer, kopiatorer etc.) reduceras effektivt.

Efter användning

1 Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

2 Tryck och håll POWER-knappen i cirka 2 sekunder.
Indikatorn (blå) släcks och headsetet stängs av.

Parkoppla och ansluta till BLUETOOTH-enheten

Ladda enheten innan du parkopplar.

1 Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 meters avstånd från denna enhet.

2 Aktivera parkopplingsläge på denna enhet.



Tryck och håll POWER -knappen i mer än 7 sekunder.

Kontrollera att indikatorn blinkar blått och rött omväxlande efter att du har släppt knappen.

3 Utför parkopplingsproceduren på BLUETOOTH-enheten för att detektera denna enhet.
Välj "MDR-ZX750BN" när listan med detekterade enheter visas på BLUETOOTH-enhetens display.
Om du måste mata in en kodnyckel på displayen på BLUETOOTH -enheten anger du "0000."

4 Upprätta BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH -enheten.

Ansluta till den parkopplade enheten

1 Slå på enheten.



Tryck och håll POWER -knappen under cirka 2 sekunder medan enheten är avstängd.

Kontrollera att indikatorn blinkar blått efter att du har släppt knappen.

2 Upprätta BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH -enheten.

Detaljerad information om hur du använder enheten finns i hjälpguiden på din dator eller smartphone.
http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/ce/

- BLUETOOTH-ordmärket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning av dessa av Sony Corporation sker under licens.
- N-markeringen är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.
- Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
- aptX®-märket och aptX-logotypen är varumärken som tillhör CSR plc eller ett av dess koncernbolag och kan vara registrerat i en eller flera jurisdiktioner.
- Övriga varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.