

**SONY®**

# Manual do utilizador

Computador pessoal  
Série VPCZ2



## Conteúdo

Leia este documento primeiro .....	4	Utilizar a LAN sem fios .....	68
Mais informações sobre o seu computador VAIO.....	5	Utilizar a WAN sem fios .....	73
Considerações ergonómicas.....	8	Utilizar a função BLUETOOTH.....	78
Introdução.....	10	Utilizar a autenticação de impressão digital .....	84
Localizar controlos e portas .....	11	Utilizar o TPM .....	89
Acerca das luzes indicadoras .....	18	Utilizar dispositivos periféricos .....	99
Ligar uma fonte de alimentação.....	19	Utilizar os auscultadores de cancelamento	
Utilizar a bateria .....	21	de ruído .....	100
Encerrar o computador com segurança.....	29	Ligar uma estação de ancoragem .....	107
Utilizar os modos de economia de energia .....	30	Ligar altifalantes externos ou auscultadores .....	115
Manter o computador num estado otimizado.....	33	Ligar um monitor externo.....	116
Utilizar o computador VAIO .....	36	Seleccionar modos de visualização .....	122
Utilizar o teclado.....	37	Utilizar a função de múltiplos monitores.....	123
Utilizar a consola sensível ao tacto.....	40	Ligar um dispositivo USB .....	125
Utilizar os botões de funções especiais .....	43	Personalizar o computador VAIO.....	127
Utilizar a função de acesso rápido à Web.....	44	Definir a palavra-passe.....	128
Utilizar a câmara integrada .....	46	Utilizar o VAIO Control Center.....	135
Utilizar a unidade de disco óptico .....	47	Utilizar o VAIO Power Management.....	136
Utilizar um “Memory Stick” .....	55	Seleccionar modos gráficos .....	137
Utilizar outros módulos/cartões de memória.....	62	Alterar o idioma do ecrã .....	139
Utilizar a Internet.....	66		
Utilizar a rede (LAN).....	67		

Precauções.....	140	Monitor.....	187
Informação sobre segurança .....	141	Impressão .....	193
Informações sobre cuidados e manutenção .....	143	Microfone .....	194
Manusear o computador .....	144	Altifalantes .....	195
Manusear o ecrã LCD .....	146	Consola sensível ao tacto .....	197
Utilizar a fonte de alimentação .....	147	Teclado .....	198
Manusear a câmara integrada .....	148	Disquetes.....	199
Manusear discos .....	149	Áudio/Vídeo .....	200
Utilizar a bateria .....	150	“Memory Stick” .....	202
Manuseamento do “Memory Stick” .....	151	Periféricos.....	203
Manusear o dispositivo de armazenamento integrado .....	152	Estação de ancoragem.....	204
Utilizar a autenticação de impressão digital.....	153	Marcas registadas.....	205
Utilizar o TPM.....	154	Aviso .....	208
Resolução de problemas .....	155		
Funcionamento do computador .....	157		
Segurança/Actualização do sistema .....	164		
Recuperação/suportes de recuperação .....	165		
Partição .....	169		
Bateria.....	170		
Câmara integrada .....	172		
Redes (LAN/LAN sem fios) .....	174		
WAN sem fios .....	178		
Tecnologia BLUETOOTH.....	179		
Discos ópticos .....	182		

## Leia este documento primeiro

Parabéns por ter adquirido este computador VAIO® e bem-vindo ao **Manual do utilizador** apresentado no ecrã. A Sony combinou as tecnologias mais recentes em som, vídeo, informática e comunicações para lhe oferecer um computador de tecnologia de ponta.

! As visualizações externas ilustradas neste manual podem ser ligeiramente diferentes das apresentadas no computador.

### Como encontrar especificações

Algumas funcionalidades, opções e itens fornecidos podem não estar disponíveis no seu computador.

Para obter informações acerca da configuração do seu computador, visite o site de Suporte VAIO em <http://support.vaio.sony.eu/>.

# Mais informações sobre o seu computador VAIO

Esta secção fornece informações de suporte acerca do seu computador VAIO.

## 1. Documentação impressa


- Manual de consulta rápida** – Uma visão geral da ligação de componentes, informações de configuração, etc.
- Manual de Recuperação, Cópias de Segurança e Resolução de Problemas**
- Regulamentos, Garantia e Suporte**



Antes de activar as funções de transmissão sem fios, como a tecnologia BLUETOOTH e LAN sem fios, leia cuidadosamente o manual **Regulamentos, Garantia e Suporte**.

## 2. Documentação on-line

- ❑ **Manual do utilizador VAIO** – Informações gerais sobre o seu computador VAIO, incluindo informação para suporte e resolução de problemas.

Para aceder ao **Manual do utilizador VAIO**, clique em **Iniciar** , **Todos os Programas** e **VAIO Manual**.

- ❑ **Ajuda e Suporte do Windows** – Uma funcionalidade abrangente para conselhos práticos, iniciações e demonstrações que o ajudarão a aprender a utilizar o seu computador.

Para aceder a **Ajuda e Suporte do Windows**, clique em **Iniciar** e **Ajuda e Suporte**, ou mantenha premida a tecla Microsoft Windows e prima a tecla **F1**.

### 3. Sites de suporte

Se detectar algum problema no seu computador VAIO, inicie o **VAIO Care**, que disponibiliza várias opções que ajudam a resolver a maioria dos problemas. Para obter detalhes, consulte **Utilizar o VAIO Care (página 35)**.

Se precisar de mais assistência, visite o site de Suporte VAIO em <http://support.vaio.sony.eu/>.

Quando contactar o Suporte VAIO, terá de indicar o número de série do computador.


O número de série contém 15 algarismos e encontra-se no fundo da janela **VAIO Care**; na base ou no painel posterior do computador; ou dentro do compartimento da bateria.

Outras fontes de informação acerca do computador VAIO:

- ❑ O Fórum VAIO em [http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio\\_and\\_computing/](http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/), que lhe permite interagir com outros utilizadores de computadores VAIO na comunidade social VAIO.
- ❑ O website VAIO em <http://www.vaio.eu/>, que disponibiliza informação sobre produtos
- ❑ A loja online Sony Store em <http://www.sony.eu/store>

## Considerações ergonómicas

O computador será utilizado como dispositivo portátil numa grande variedade de ambientes. Sempre que possível, deverá ter em conta as seguintes considerações ergonómicas tanto para os ambientes estacionários como para os portáteis:



- ❑ **Posicionamento do seu computador** – Coloque o computador directamente à sua frente. Mantenha os antebraços na horizontal, com os pulsos numa posição confortável e neutra durante a utilização do teclado ou do dispositivo apontador. Deixe que a parte superior dos seus braços caia de forma natural nos lados. Faça pausas frequentes durante a utilização do computador. A utilização excessiva do computador pode criar tensão nos olhos, músculos ou tendões.
- ❑ **Mobiliário e postura** – Utilize uma cadeira com um bom suporte para as costas. Ajuste o nível da cadeira de modo a que os pés fiquem nivelados com o chão. Um bom apoio de pés proporciona um posicionamento mais confortável. Sente-se de forma relaxada e na vertical e evite curvar-se para a frente ou inclinar-se para trás.



- ❑ **Ângulo de visão do monitor do computador** – Utilize a função de inclinação do monitor para encontrar a melhor posição. Pode reduzir o cansaço dos olhos e a fadiga muscular ajustando a inclinação do monitor para a posição adequada. Ajuste também o nível de brilho do monitor.
- ❑ **Iluminação** – Escolha um local onde as janelas e as luzes não causem demasiado brilho e reflexos no monitor. Utilize luz indirecta para evitar pontos brilhantes no monitor. Uma iluminação adequada aumenta o conforto e a eficácia do trabalho.
- ❑ **Posicionamento de um monitor externo** – Sempre que utilizar um monitor externo, coloque-o a uma distância de visualização confortável. Certifique-se de que o ecrã do monitor está ao nível dos olhos ou ligeiramente abaixo ao sentar-se em frente ao monitor.

# Introdução

Esta secção descreve como começar a utilizar o seu computador VAIO.

**!** Antes de iniciar o computador pela primeira vez, não deverá ligar qualquer outro hardware que não tenha sido fornecido originalmente com o computador. Após a conclusão, ligue um dispositivo (por exemplo, uma impressora, uma unidade de disco rígido externa, um digitalizador, etc.) de cada vez, seguindo as instruções do fabricante.


- Localizar controlos e portas (página 11)**
- Acerca das luzes indicadoras (página 18)**
- Ligar uma fonte de alimentação (página 19)**
- Utilizar a bateria (página 21)**
- Encerrar o computador com segurança (página 29)**
- Utilizar os modos de economia de energia (página 30)**
- Manter o computador num estado optimizado (página 33)**

## Localizar controlos e portas


Disponha de alguns minutos para identificar os controlos e portas mostrados nas páginas seguintes.

! O aspecto do seu computador pode ser diferente do ilustrado neste manual, devido a variações nas especificações.

### Vista frontal




- 1 Câmara integrada (página 46)
- 2 Indicador da câmara integrada (página 18)
- 3 Ecrã LCD (página 146)
- 4 Botão de alimentação/Indicador de alimentação (página 18)
- 5 Teclado (página 37)
- 6 Consola sensível ao tacto (página 40)
- 7 Indicador de carga (página 18)
- 8 Indicador da unidade de disco (página 18)
- 9 Indicador **WIRELESS** (página 18)



- 1 Selector **WIRELESS** (página 68), (página 73), (página 78)
- 2 Botão **ASSIST** (página 43)
- 3 Botão **WEB** (página 43)
- 4 Botão **VAIO** (página 43)
- 5 Sensor de luz ambiente (página 39), (página 190)  
Mede a intensidade da luz ambiente para ajustar automaticamente o brilho do LCD para um nível óptimo.
- 6 Microfones integrados (mono)
- 7 Indicador Num lock (página 18)
- 8 Indicador Caps lock (página 18)
- 9 Indicador Scroll lock (página 18)
- 10 Sensor de impressões digitais (página 84)
- 11 Ranhura “Memory Stick Duo”\* (página 55)
- 12 Indicador de acesso a suportes (página 18)
- 13 Ranhura para cartão de memória **SD** (página 62)

\* O seu computador é compatível apenas com “Memory Stick” de tamanho Duo.


## Vista posterior



**1** Ranhura para cartão SIM ([página 73](#))

**2** Ventilação


## Lateral direita



**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- 1 Tomada para auscultadores (página 100), (página 115)
- 2 Porta LAN (página 67)  
Feche a tampa da porta antes de utilizar a porta LAN.

Quando a tampa da porta se desengata:  
A tampa da porta pode desengatar se exercer pressão sobre ela quando a abrir ou desligar um cabo LAN. Para prender a tampa da porta, alinhe a tampa com a extremidade (1) da porta e empurre a tampa até fazer clique.




- 3 Porta de saída **HDMI** (página 118)
- 4 Porta USB\*<sup>1</sup> (página 125)
- 5 Porta USB/estação de ancoragem\*<sup>2</sup> (página 109), (página 125)
- 6 Porta DC IN (página 19)

\*<sup>1</sup> Suporta dispositivos compatíveis com USB 2.0.

\*<sup>2</sup> A porta de cor azul suporta dispositivos compatíveis com USB 2.0/3.0.


## Lateral esquerda



- 1 Porta para monitor ([página 116](#))
- 2 Ventilação
- 3 Ranhura de segurança

! Dependendo do cabo de segurança que utiliza, ligar o cabo à ranhura de segurança pode fazer levantar o lado esquerdo do computador. Utilize o cabo de segurança apropriado.


## Base (com a bateria)



- 1** Altifalantes integrados (estéreo)
  - 2** Botão de desligar a bateria ([página 24](#)), ([página 160](#)), ([página 171](#))
  - 3** Tampa do conector da bateria expandida\*
  - 4** Ventilação
- \* Para obter instruções detalhadas sobre como instalar uma bateria expandida, consulte o manual fornecido com a mesma. Enquanto a bateria expandida estiver colocada no computador, guarde para uso futuro a tampa do conector que retirou.



## Base (sem a bateria)









**1** Conector da bateria ([página 21](#))

**!** Não pode substituir o(s) módulo(s) de memória do computador.

## Acerca das luzes indicadoras

O computador está equipado com as seguintes luzes indicadoras:

Indicador	Funções
Ligar 	Acende-se com a cor verde quando o computador está no modo Normal, pisca lentamente com a cor laranja enquanto o computador está no modo de Suspensão, e apaga-se quando o computador é desligado ou entra no modo de Hibernação.
Carga 	Acende-se quando a bateria está a carregar. Consulte <b>Carregar a bateria (página 25)</b> para obter mais informações.
Acesso a suportes	Acende-se quando está em curso o acesso a dados num cartão de memória, tal como “Memory Stick” e um cartão de memória SD. (Não active o modo de Suspensão nem desligue o computador quando este indicador estiver aceso.) Quando o indicador estiver apagado, o cartão de memória não está a ser utilizado.
Câmara integrada	Acende-se quando a câmara integrada está a ser utilizada.
Unidade de disco 	Acende-se quando está em curso o acesso a dados no dispositivo de armazenamento integrado. Não active o modo de Suspensão nem desligue o computador quando este indicador estiver aceso.
Num lock 	Prima as teclas <b>Fn+Num Lk</b> para activar o teclado numérico. Prima as teclas uma segunda vez para desactivar o teclado numérico. O teclado numérico não está activo quando o indicador está apagado.
Caps lock 	Prima a tecla <b>Caps Lock</b> para escrever letras maiúsculas. As letras aparecem em minúsculas se premir a tecla <b>Shift</b> quando o indicador estiver aceso. Prima a tecla uma segunda vez para apagar o indicador. A escrita normal é retomada quando o indicador Caps lock estiver apagado.
Scroll lock 	Prima as teclas <b>Fn+Scr Lk</b> para alterar o modo de deslocação do ecrã. A deslocação normal é retomada quando o indicador Scroll lock estiver apagado. A tecla <b>Scr Lk</b> funciona de modo diferente em função do programa que estiver a utilizar e não funciona em todos os programas.
<b>WIRELESS</b>	Acende-se quando está activada pelo menos uma opção sem fios.

## Ligar uma fonte de alimentação

Pode utilizar um transformador ou uma bateria recarregável como fonte de alimentação para o computador. Antes de utilizar o computador pela primeira vez, é necessário ligar um transformador ao computador.

! Não utilize o computador sem instalar a bateria já que isso poderá causar problemas no computador.

### Utilizar o transformador


Quando o computador está ligado directamente à electricidade da rede e tem a bateria instalada, utiliza a corrente proveniente da tomada de electricidade.



Utilize apenas o transformador fornecido com o computador.

### Para utilizar o transformador

- 1 Ligue uma extremidade do cabo de alimentação (1) ao transformador (3).
- 2 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade (2).
- 3 Ligue o cabo do transformador (3) à porta DC IN (4) do computador.



! A forma da tomada DC In depende do transformador.



Para desligar completamente o computador da corrente eléctrica, desligue o transformador da tomada de electricidade.

Certifique-se de que a tomada de electricidade é de acesso fácil.

Se não tencionar utilizar o computador durante um longo período de tempo, coloque-o no modo de Hibernação. Consulte **Utilizar o modo de Hibernação** ([página 32](#)).

## Utilizar a bateria

A bateria já vem instalada no computador aquando da entrega mas não está completamente carregada.

! Não utilize o computador sem instalar a bateria já que isso poderá causar problemas no computador.

## Instalar/remover a bateria




Para distinguir entre a bateria pré-instalada no computador e a bateria expandida (fornecida apenas com alguns modelos), neste manual a primeira poderá ser referida como bateria principal.


Para obter instruções detalhadas sobre como instalar e carregar uma bateria expandida, consulte o manual fornecido com a mesma.

### Para instalar a bateria

- 1 Desligue o computador, feche o ecrã LCD e desligue o transformador.
- 2 Encaixe a bateria no respectivo compartimento.  
A bateria deve ficar ao mesmo nível da base do computador.




- 3 Com uma moeda, aperte os quatro parafusos de borracha (1), os dois parafusos metálicos curtos (2) e os dois parafusos metálicos compridos (3).



## Para retirar a bateria


**!** Perderá todos os dados não guardados se retirar a bateria com o computador ligado e desligado do transformador.

- 1 Desligue o computador, feche o ecrã LCD e desligue o transformador caso esteja ligado.
- 2 Utilize uma moeda para desparafusar os oito parafusos.




**!** Tenha cuidado para não perder os parafusos removidos.

- 3 Coloque a ponta do dedo no entalhe da bateria.



- 4 Puxe a bateria na direcção da seta e retire-a do respectivo compartimento.



Se o computador não reconhecer a bateria, desligue-o e, em seguida, prima e mantenha premido o botão de desligar a bateria durante cerca de três segundos com um objecto fino e recto (como, por exemplo, um clipe de papel). Caso o problema persista, retire a bateria e volte a instalá-la. Se houver uma bateria expandida instalada no computador, desligue-o e retire a bateria expandida. Se isso não resolver o problema, prima e mantenha premido o botão de desligar a bateria durante cerca de três segundos. Caso o problema persista, retire ambas as baterias e volte a instalá-las.



Para sua segurança é recomendado que utilize baterias recarregáveis e transformadores genuínos da Sony, que cumpram a norma de garantia de segurança, fornecidos pela Sony para o seu computador VAIO. Alguns computadores VAIO podem só funcionar com uma bateria genuína da Sony.



## Carregar a bateria

A bateria fornecida com o seu computador portátil não está completamente carregada no momento da entrega.

### Para carregar a bateria

- 1 Instale a bateria.
- 2 Ligue o computador a uma fonte de alimentação através do transformador.  
O indicador de carga acende-se enquanto a bateria está a ser carregada. Quando a bateria carrega até próximo do nível máximo de carga que seleccionou, o indicador de carga apaga-se.

<b>Estado do indicador de carga</b>	<b>Significado</b>
Aceso na cor laranja	A bateria está a carregar.
Intermitente com a luz indicadora de alimentação na cor verde	A bateria está sem carga. (modo Normal)
Intermitente com a luz indicadora de alimentação na cor laranja	A bateria está sem carga. (modo de Suspensão)
Pisca rapidamente na cor laranja	Ocorreu um erro devido a falha da bateria, ou bateria não bloqueada.

**!** Carregue a bateria do modo descrito neste manual, a partir da primeira carga da bateria.



Mantenha a bateria instalada no computador enquanto estiver ligado directamente à electricidade da rede. A bateria continua a carregar enquanto estiver a utilizar o computador.

Quando a bateria está sem carga e ambos os indicadores de bateria e de corrente ficam intermitentes, deve ligar o transformador para recarregar a bateria ou encerrar o computador e instalar uma bateria completamente carregada.

A bateria fornecida com o computador é uma bateria de íões de lítio e pode ser recarregada em qualquer momento. O carregamento de uma bateria parcialmente descarregada não afecta a duração da bateria.

Enquanto algumas aplicações de software ou dispositivos periféricos estiverem a ser utilizados, o computador poderá não entrar no modo de Hibernação, mesmo quando a carga da bateria for reduzida. Para evitar a perda de dados quando utilizar o computador com a bateria, guarde frequentemente os dados e active manualmente um modo de gestão de energia, como por exemplo, o modo de Suspensão ou de Hibernação.

Se a bateria se esgotar enquanto o computador está no modo de Suspensão, perderá todos os dados não guardados. É impossível regressar ao trabalho anterior. Para evitar perda de dados, deve guardar frequentemente os seus dados.

### Acerca da utilização de uma bateria expandida

- ❑ Se houver uma bateria expandida instalada no computador, a bateria principal é carregada primeiro até cerca de 80% da sua capacidade. Em seguida, a bateria expandida começa a carregar até cerca de 80%. Quando ambas as baterias estão carregadas até cerca de 80%, a bateria principal começa a carregar até 100%. Em seguida, a bateria expandida começa a carregar até 100%.
- ❑ Se houver uma bateria expandida instalada no computador, a carga da bateria expandida é utilizada primeiro.

## Verificar a capacidade de carga da bateria

A capacidade de carga da bateria diminui gradualmente à medida que aumenta o número de vezes que a bateria é carregada ou a duração do uso da bateria. Para tirar o máximo proveito da bateria, verifique a capacidade de carga da bateria e altere as definições da bateria.

Para verificar a capacidade de carga da bateria

- 1 Clique em **Iniciar, Todos os Programas** e, em seguida, em **VAIO Control Center**.
- 2 Clique em **Power Management** e em **Battery**.



Adicionalmente, pode activar a função de cuidados da bateria para prolongar a vida útil da bateria.

## Prolongar a vida útil da bateria

Quando o computador está a utilizar a alimentação da bateria, pode prolongar a vida útil da bateria através dos métodos seguintes.

- ❑ Diminuição do brilho do ecrã do computador (LCD).
- ❑ Utilização do modo de poupança de energia. Consulte **Utilizar os modos de economia de energia (página 30)** para obter mais informações.
- ❑ Alteração das definições de poupança de energia nas **Opções de energia**. Consulte **Utilizar o VAIO Power Management (página 136)** para obter mais informações.



Para obter mais informações sobre como prolongar a vida útil da bateria, consulte o ficheiro de ajuda depois de seguir os passos descritos em **Verificar a capacidade de carga da bateria (página 27)**.

## Encerrar o computador com segurança

Para evitar a perda de dados não guardados, certifique-se de que encerra correctamente o computador, como descrito abaixo.

### Para encerrar o computador

- 1 Desligue os periféricos ligados ao computador.
- 2 Guarde os seus dados e feche todas as aplicações de software em execução.
- 3 Clique em **Iniciar** e no botão **Encerrar**.  
Após um curto período de tempo, o computador desligar-se-á automaticamente. Certifique-se de que o indicador de alimentação se apaga.

## Utilizar os modos de economia de energia

Pode tirar partido das definições de gestão de energia para preservar a vida da bateria. Para além do modo de funcionamento normal, o computador tem dois modos distintos de poupança de energia segundo a sua preferência: Suspensão e Hibernação.

! Se não tencionar utilizar o computador durante um período de tempo longo enquanto está desligado da electricidade da rede, coloque-o no modo de Hibernação ou desligue-o.

Se a bateria se esgotar enquanto o computador está no modo de Suspensão, perderá todos os dados não guardados. É impossível regressar ao trabalho anterior. Para evitar perda de dados, deve guardar frequentemente os seus dados.

<b>Modo</b>	<b>Descrição</b>
Modo Normal	Este é o estado normal do computador quando está a ser utilizado. O indicador verde de alimentação está ligado quando o computador está neste modo.
Modo de Suspensão	O modo de Suspensão desliga o ecrã LCD e coloca o(s) dispositivo(s) incorporado(s) de armazenamento e a CPU num modo de consumo de energia inferior. O indicador cor-de-laranja de alimentação pisca lentamente quando o computador está neste modo. O computador sai do modo de Suspensão com mais rapidez do que do modo de Hibernação. Contudo, o modo de Suspensão utiliza mais energia do que o modo de Hibernação.
Modo de Hibernação	Quando o computador está no modo de Hibernação, o estado do sistema é guardado no(s) dispositivo(s) de armazenamento integrado(s) e a alimentação é desligada. Mesmo quando a bateria se esgota, não são perdidos dados. O indicador de alimentação está apagado quando o computador está neste modo.

## Utilizar o modo de Suspensão

Para activar o modo de Suspensão

Clique em **Iniciar**, na seta  junto ao botão **Encerrar** e, em seguida, em **Suspender**.

Para regressar ao modo Normal

- Prima qualquer tecla.
- Prima o botão de alimentação do computador.

! Se premir o botão de alimentação durante mais de quatro segundos, o computador desliga-se automaticamente. Perderá todos os dados não guardados.

## Utilizar o modo de Hibernação

Para activar o modo de Hibernação

Prima as teclas **Fn+F12**.

Alternativamente, pode clicar em **Iniciar**, na seta de seta junto ao botão **Encerrar** e, em seguida, em **Hibernar**.

! Não desloque o computador enquanto o indicador de alimentação não apagar.

Para regressar ao modo Normal

Prima o botão de alimentação.

! Se premir o botão de alimentação durante mais de quatro segundos, o computador desliga-se automaticamente.



## Manter o computador num estado otimizado

### Actualizar o computador

Certifique-se de que actualiza o seu VAIO com as aplicações de software a seguir apresentadas, para melhorar a eficiência, segurança e funcionalidade do computador.

A aplicação **VAIO Update** notifica-o automaticamente quando estiverem disponíveis na Internet novas actualizações, e efectua a sua transferência e instalação no computador.

#### **Windows Update**

Clique em **Iniciar**, **Todos os Programas** e **Windows Update**, e siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### **VAIO Update 5**

Clique em **Iniciar**, **Todos os Programas** e **VAIO Update**, e siga as instruções apresentadas no ecrã.



O computador tem de estar ligado à Internet para poder descarregar as actualizações.

## Utilizar o software antivírus do computador

Proteja o seu computador contra vírus de computador utilizando o software antivírus.

Pode manter o software antivírus actualizado com as actualizações mais recentes, descarregando e instalando as actualizações a partir do site do fabricante. Para actualizar o software antivírus, determine qual dos seguintes programas antivírus tem instalado no seu computador e siga os passos indicados.

! O computador tem de estar ligado à Internet para poder descarregar as actualizações.

### ❑ **Trend Micro:**

- 1 Clique em **Iniciar, Todos os Programas, Trend Micro Titanium Maximum Security e Trend Micro Titanium Maximum Security.**
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### ❑ **McAfee:**

- 1 Clique em **Iniciar, Todos os Programas, McAfee e McAfee Internet Security ou McAfee Total Protection.**
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### ❑ **Norton Internet Security:**

- 1 Clique em **Iniciar, Todos os Programas, Norton Internet Security e LiveUpdate ou Norton Internet Security.**
- 2 Siga as instruções no ecrã.



Consulte o ficheiro de ajuda do software para obter mais informações.



O procedimento real pode ser diferente do acima descrito, pois depende da versão do software que tem instalada no computador. Nesse caso, siga as instruções apresentadas no ecrã.

## Utilizar o VAIO Care

Com o **VAIO Care**, pode efectuar regularmente verificações de desempenho e afinações no computador de modo a mantê-lo a funcionar num nível otimizado. Inicie o **VAIO Care** sempre que detectar um problema no computador. O **VAIO Care** disponibilizará as medidas adequadas para resolver o problema.

### Para iniciar o VAIO Care

- Nos modelos com o botão **ASSIST**

Prima o botão **ASSIST** com o computador ligado.

- Nos modelos sem o botão **ASSIST**

Clique em **Iniciar, Todos os Programas** e **VAIO Care**.



Consulte o ficheiro de ajuda no **VAIO Care** para obter mais informações.

Nos modelos com o botão **ASSIST**, premir o botão **ASSIST** com o computador desligado inicia o **VAIO Care Rescue**. O **VAIO Care Rescue** pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, quando o Windows não iniciar.

# Utilizar o computador VAIO

Esta secção descreve como tirar o maior partido da utilização do computador VAIO.

- ❑ **Utilizar o teclado** ([página 37](#))
- ❑ **Utilizar a consola sensível ao tacto** ([página 40](#))
- ❑ **Utilizar os botões de funções especiais** ([página 43](#))
- ❑ **Utilizar a função de acesso rápido à Web** ([página 44](#))
- ❑ **Utilizar a câmara integrada** ([página 46](#))
- ❑ **Utilizar a unidade de disco óptico** ([página 47](#))
- ❑ **Utilizar um “Memory Stick”** ([página 55](#))
- ❑ **Utilizar outros módulos/cartões de memória** ([página 62](#))
- ❑ **Utilizar a Internet** ([página 66](#))
- ❑ **Utilizar a rede (LAN)** ([página 67](#))
- ❑ **Utilizar a LAN sem fios** ([página 68](#))
- ❑ **Utilizar a WAN sem fios** ([página 73](#))
- ❑ **Utilizar a função BLUETOOTH** ([página 78](#))
- ❑ **Utilizar a autenticação de impressão digital** ([página 84](#))
- ❑ **Utilizar o TPM** ([página 89](#))





## Utilizar o teclado






O seu teclado tem teclas adicionais que executam tarefas específicas do modelo.

### Combinações e funções com a tecla Fn



Algumas funções do teclado podem ser utilizadas após o sistema operativo terminar a iniciação.

Combinação/Funcionalidade	Função
<b>Fn +  (F1):</b> utilização da consola sensível ao tacto	Desactiva e activa a consola sensível ao tacto.
<b>Fn +  (F2):</b> silêncio	Liga e desliga os altifalantes integrados ou os auscultadores.
<b>Fn +  (F3/F4):</b> controlo do volume	Altera o nível do volume dos altifalantes integrados. Para aumentar o volume, prima sem soltar <b>Fn+F4</b> ou prima <b>Fn+F4</b> e, em seguida, <b>↑</b> ou <b>→</b> . Para reduzir o volume, prima sem soltar <b>Fn+F3</b> ou prima <b>Fn+F3</b> e, em seguida, <b>↓</b> ou <b>←</b> .
<b>Fn +  (F5/F6):</b> controlo de brilho	Altera o brilho do ecrã do computador (LCD). Para aumentar a intensidade luminosa, prima sem soltar <b>Fn+F6</b> ou prima <b>Fn+F6</b> e, em seguida, <b>↑</b> ou <b>→</b> . Para reduzir a intensidade luminosa, prima sem soltar <b>Fn+F5</b> ou prima <b>Fn+F5</b> e, em seguida, <b>↓</b> ou <b>←</b> .

Combinação/Funcionalidade	Função
Fn +  /  (F7): saída de imagem	<p>Alterna a saída de imagem entre o ecrã do computador e o monitor externo. Prima a tecla <b>Enter</b> para seleccionar a saída de imagem.</p> <p>Se ligar a estação de ancoragem fornecida ou opcional ao computador, pode seleccionar os modos gráficos. Consulte <b>Seleccionar modos gráficos (página 137)</b> para obter mais informações.</p> <p><b>!</b></p> <p>Se desligar um cabo de monitor do computador ou a estação de ancoragem quando um monitor externo tiver sido seleccionado como o destino de saída, o ecrã do computador apaga-se. Nesse caso, prima a tecla <b>P</b> duas vezes enquanto mantém premida a tecla <b>Windows</b> e, em seguida, prima a tecla <b>Enter</b> para mudar a saída de imagem para o ecrã do computador.</p> <p>A utilização de vários monitores pode não ser suportada, pois depende do ecrã externo ligado.</p>
Fn +  /  (F9/F10): zoom	<p>Altera o tamanho de uma imagem ou de um documento apresentado nalguma aplicação.</p> <p>Para tornar a visualização menor e mais afastada (menos zoom), prima <b>Fn+F9</b>.</p> <p>Para tornar a visualização maior e mais próxima (mais zoom), prima <b>Fn+F10</b>.</p> <p>Consulte o ficheiro de ajuda no <b>VAIO Control Center</b> para obter mais informações.</p>
Fn +  (F12): hibernação	<p>Permite obter o nível mais baixo de consumo de energia. Quando executa este comando, os estados do sistema e dos dispositivos periféricos ligados são guardados no dispositivo de armazenamento integrado e o sistema é desligado. Para regressar ao estado original do sistema, utilize o interruptor de ligação para ligar a alimentação.</p> <p>Para obter detalhes sobre a gestão de energia, consulte <b>Utilizar os modos de economia de energia (página 30)</b>.</p>

## Alterar as definições do teclado retroiluminado



Algumas funcionalidades e opções podem não estar disponíveis no seu computador.

Se o seu computador for fornecido com um teclado retroiluminado, pode configurar a luz do teclado para ligar e desligar automaticamente de acordo com a intensidade da luz ambiente.

Adicionalmente, pode definir um período de tempo para que a retroiluminação do teclado se desligue após inactividade do teclado.

Para alterar as definições do teclado retroiluminado

- 1 Clique em **Iniciar, Todos os Programas** e, em seguida, em **VAIO Control Center**.
- 2 Clique em **Keyboard and Mouse** e **Backlit Keyboard**.




A intensidade da luz ambiente é medida pelo sensor da luz ambiente. Bloquear o sensor da luz ambiente pode ligar a retroiluminação do teclado.

## Utilizar a consola sensível ao tacto





Faça deslizar o dedo na consola sensível ao tacto (1), para mover o cursor (2) no ecrã do computador.

Com o cursor sobre o item ou objecto pretendido, prima a zona do botão esquerdo ou a zona do botão direito para executar vários comandos ou visualizar os menus.





## Acerca da zona da consola sensível ao tacto

<b>Zona</b>	<b>Descrição</b>
<p>Zona activa</p> 	<p>Deslize o dedo nesta zona para mover o cursor.</p>
<p>Zona do botão esquerdo</p> 	<p>Prima em qualquer ponto nesta zona para fazer clique com o botão esquerdo do rato.</p>
<p>Zona do botão direito</p> 	<p>Prima em qualquer ponto nesta zona para fazer clique com o botão direito do rato.</p>
<p>Zona de deslocamento vertical</p> 	<p>Deslize o dedo na vertical nesta zona para deslocar para cima e para baixo.</p>

## Para utilizar a zona da consola sensível ao tacto

Acção	Descrição
Apontar	Deslize um dedo na zona activa para colocar o cursor sobre um item ou objecto.
Clicar	Prima a zona do botão esquerdo uma vez.
Clicar duas vezes	Prima a zona do botão esquerdo duas vezes seguidas.
Clicar com o botão direito	Prima a zona do botão direito uma vez. Em muitas aplicações, esta acção apresenta um menu de atalho de contexto (se existir algum).
Arrastar	Deslize um dedo na zona activa, premindo simultaneamente a zona do botão esquerdo.
Deslocar na vertical	Deslize dois dedos na vertical na zona activa ou deslize um dedo na zona de deslocamento vertical (a função de deslocamento só está disponível em aplicações que suportam a funcionalidade de deslocamento por consola sensível ao tacto).
Deslocar na horizontal	Deslize dois dedos na horizontal na zona activa (a função de deslocamento só está disponível em aplicações que suportam a funcionalidade de deslocamento por consola sensível ao tacto).
Folhear	Deslize três dedos linearmente num movimento rápido na zona activa. Nos web browsers ou em software de visualização de imagens, pode folhear para a esquerda para mover para trás e folhear para a direita para mover para a frente.



Pode desactivar/activar a consola sensível ao tacto premindo as teclas **Fn+F1**. Também pode utilizar o **VAIO Control Center** para alterar as definições da consola sensível ao tacto.






Certifique-se de que liga um rato antes de desactivar a consola sensível ao tacto. Se desactivar a consola sensível ao tacto antes de ligar um rato, só poderá utilizar o teclado para as operações de cursor.

## Utilizar os botões de funções especiais

O computador está equipado com botões especiais que o ajudam a utilizar funções específicas do computador.

O botão **ASSIST**, o botão **WEB** e o botão **VAIO** existentes no computador são botões sensíveis ao toque. Se tocar acidentalmente num destes botões poderá fazer executar a função ou tarefa correspondente.

Botão de funções especiais	Funções
Botão <b>ASSIST</b> 	Inicia o <b>VAIO Care</b> quando o computador está ligado. Quando o computador está desligado, o botão <b>ASSIST</b> inicia o <b>VAIO Care Rescue</b> . O <b>VAIO Care Rescue</b> pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, quando o Windows não iniciar. Consulte <b>Utilizar o VAIO Care (página 35)</b> para obter mais informações.
Botão <b>WEB</b> 	Quando o computador está no modo Normal, o botão <b>WEB</b> inicia o web browser atribuído ao botão por predefinição. Quando o computador está desligado, o botão <b>WEB</b> activa a função de acesso rápido à Web e inicia o web browser utilizado com esta função. Consulte <b>Utilizar a função de acesso rápido à Web (página 44)</b> para obter mais informações.  ! O botão <b>WEB</b> não funciona quando o computador está no modo de Suspensão ou no modo de Hibernação.
Botão <b>VAIO</b> 	Executa a tarefa atribuída ao botão por predefinição. Pode alterar a atribuição predefinida com o <b>VAIO Control Center</b> .
Botão de ejeção de discos *	Ejecta os discos ópticos.

\* Localizado na estação de ancoragem (página 107).

## Utilizar a função de acesso rápido à Web

A função de acesso rápido à Web permite-lhe aceder imediatamente à Internet sem ter de iniciar o sistema operativo Windows.

### Activar a função de acesso rápido à Web

Para activar a função de acesso rápido à Web, o computador tem de estar desligado.


Para activar a função de acesso rápido à Web


- 1 Prima o botão **WEB** no computador.
- 2 Siga as instruções apresentadas no assistente de configuração inicial.  
Depois de efectuar a configuração inicial, o web browser utilizado para a função de acesso rápido à Web iniciar-se-á automaticamente quando premir o botão **WEB** da próxima vez.

### Sair da função de acesso rápido à Web

! Para poder iniciar o sistema operativo Windows, tem de primeiro sair da função de acesso rápido à Web.

Para sair da função de acesso rápido à Web, efectue qualquer um dos seguintes procedimentos:

- Clique no ícone  que se encontra no canto inferior esquerdo do ecrã.
- Prima o botão **WEB**.
- Prima o botão de alimentação do computador.

Para obter informações detalhadas acerca da utilização ou das restrições da função de acesso rápido à Web, clique no ícone  que se encontra no canto inferior direito do ecrã.

## Notas sobre a função de acesso rápido à Web

- ❑ Se utilizar a função de acesso rápido à Web em conjunto com a estação de ancoragem, ligue-a ao computador antes de premir o botão **WEB**.
- ❑ Com a função de acesso rápido à Web activada, pode utilizar:
  - ❑ o botão **ASSIST**.
  - ❑ qualquer tecla de função (excepto as teclas **F2**, **F3** e **F4**) em conjunto com a tecla **Fn** para os atalhos.
  - ❑ a tecla **Scr Lk** em conjunto com a tecla **Fn** para um atalho.
  - ❑ qualquer porta e tomada, excepto a porta DC IN, a porta LAN, as portas USB e a tomada para para auscultadores.
  - ❑ a ranhura para “Memory Stick Duo” e a ranhura para cartões de memória **SD**.
  - ❑ o **Intel® Wireless Display** (instalado apenas em alguns modelos).
  - ❑ a função WAN sem fios (disponível apenas em alguns modelos).
  - ❑ a função WiMAX (disponível apenas em alguns modelos).

## Utilizar a câmara integrada

O seu computador está equipado com uma câmara integrada.

Com um software de comunicação, tal como o **Windows Live Messenger**, pode fazer videochamadas através da Internet. Para obter informações detalhadas sobre a utilização do software, consulte o ficheiro de ajuda do software.



O indicador luminoso da câmara integrada acende-se quando ela está a ser utilizada.

O software instalado no computador varia consoante a configuração do computador.

Para fazer uma videochamada utilizando o Windows Live Messenger

- 1 Clique em **Iniciar, Todos os Programas** e, em seguida, em **Windows Live Messenger**.



Para fazer uma videochamada, tem de iniciar sessão no **Windows Live Messenger**.

Para apresentar a imagem da câmara integrada

- 1 Clique em **Iniciar, Todos os Programas, ArcSoft Webcam Suite** e **WebCam Companion 4**.
- 2 Clique em **Capturar** (Capture).



Caso não consiga capturar imagens correctamente (por exemplo, se as imagens não aparecem nítidas), clique na resolução actual da imagem, no canto superior direito da janela principal, e baixe o valor da resolução.

## Utilizar a unidade de disco óptico


Ligar a estação de ancoragem fornecida ou opcional ao computador permite-lhe utilizar suportes de discos ópticos com o computador.




Algumas funcionalidades e opções nesta secção podem não estar disponíveis no seu computador. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do seu computador.

## Para inserir um disco

- 1 Ligue a estação de ancoragem ao computador ([página 109](#)).
- 2 Insira um disco na ranhura da unidade de disco óptico.
  - Quando a unidade de disco óptico estiver na posição vertical, introduza um disco conforme ilustrado abaixo.



- Quando a unidade de disco óptico estiver na posição horizontal, introduza um disco com a etiqueta virada para cima.





## Discos suportados

O computador reproduz e grava CDs, DVDs e Blu-ray Disc™, dependendo do modelo adquirido.

Consulte o gráfico de referência em baixo para saber que tipo de discos são suportados pelas unidades ópticas.

RG: reproduzível e gravável  
R: reproduzível mas não gravável  
–: não reproduzível nem gravável

	CD-ROM	CD-R/RW	DVD-ROM	DVD-R/RW	DVD+R/RW	DVD+R DL (Camada dupla)	DVD-R DL (Camada dupla)	DVD- RAM <sup>*1</sup> *2	BD-ROM	BD-R/ RE <sup>*3</sup> *4
Unidade de DVD SuperMulti	R	RG <sup>*6</sup>	R	RG	RG	RG	RG	RG	–	–
Unidade de Blu-ray Disc™ com DVD SuperMulti	R	RG <sup>*6</sup>	R	RG	RG	RG	RG	RG	R	RG <sup>*5</sup>
Unidade ROM de Blu-ray Disc™ com DVD SuperMulti	R	RG <sup>*6</sup>	R	RG	RG	RG	RG	RG	R	R

<sup>\*1</sup> A unidade de discos DVD SuperMulti existente na estação de ancoragem não suporta o cartucho DVD-RAM. Utilize apenas discos normais ou discos com cartucho amovível.

<sup>\*2</sup> A gravação de dados em discos DVD-RAM de um só lado (2,6 GB) compatíveis com a norma DVD-RAM versão 1.0 não é suportada. Não são suportados discos DVD-RAM versão 2.2/DVD-RAM 12X revisão 5.0.

<sup>\*3</sup> A unidade de Blu-ray Disc existente na estação de ancoragem não suporta suportes BD-RE Disc versão 1.0 e Blu-ray Disc com um cartucho.

<sup>\*4</sup> O formato BDXL™ Disc não é suportado.

<sup>\*5</sup> Suporta a gravação de dados em discos BD-R Part1 versão 1.1/1.2/1.3 (discos de uma camada com capacidade de 25 GB, discos de duas camadas com capacidade de 50 GB) e discos BD-RE Part1 versão 2.1 (discos de uma camada com capacidade de 25 GB, discos de camada dupla com capacidade de 50 GB).

<sup>\*6</sup> A gravação de dados em discos CD-RW Ultra Speed não é suportada.

! Esta unidade foi concebida para reproduzir discos em conformidade com o padrão Compact Disc (CD). Os DualDiscs e alguns discos de música protegidos por tecnologias de protecção de direitos de autor não estão em conformidade com o padrão Compact Disc (CD). Consequentemente, estes discos podem não ser compatíveis com esta unidade.

Quando adquirir discos pré-gravados ou em branco para utilização na estação de ancoragem, certifique-se de que lê cuidadosamente os avisos existentes na embalagem do disco para verificar a compatibilidade de reprodução e de gravação com a unidade de disco óptico da estação de ancoragem. A Sony NÃO garante a compatibilidade da unidade de disco óptico da estação de ancoragem com discos que não sejam compatíveis com “CD”, “DVD” ou “Blu-ray Disc” padrão. A UTILIZAÇÃO DE DISCOS QUE NÃO RESPEITEM ESTAS NORMAS PODE PROVOCAR DANOS FATAIS NA SUA ESTAÇÃO DE ANCORAGEM OU CRIAR CONFLITOS DE SOFTWARE E PROVOCAR O BLOQUEIO DO SISTEMA.

Para esclarecer dúvidas sobre os formatos de disco, contacte a editora do disco pré-gravado ou um fabricante do disco gravável.



A reprodução/escrita de discos de 8 cm e a utilização de um adaptador de discos de 8 cm não são suportadas.

! Para reproduzir continuamente Blu-ray Disc protegidos por direitos de autor, actualize a chave AACS. A actualização da chave AACS necessita do acesso à Internet.

Tal como acontece com os outros dispositivos ópticos, algumas circunstâncias podem limitar a compatibilidade ou impedir a reprodução de Blu-ray Disc. Os computadores VAIO podem não suportar a reprodução de filmes em suportes gravados nos formatos AVC ou VC1 a velocidades elevadas.

As definições de região são necessárias para alguns conteúdos em discos DVD e BD-ROM. Se a definição da região na unidade de disco óptico não corresponder ao código da região no disco, a reprodução não é possível.

Excepto se o seu monitor externo for compatível com a norma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), não pode reproduzir ou visualizar o conteúdo de Blu-ray Disc protegidos por direitos de autor.

Alguns conteúdos podem restringir que a saída de vídeo seja a definição padrão, ou proibir a saída de vídeo analógico. Quando o envio de sinais de vídeo é efectuado através de ligações digitais, como uma ligação HDMI ou DVI, recomendamos vivamente que implemente um ambiente digital compatível com HDCP para obter uma qualidade de visualização ideal.

Encerre todos os utilitários de disco existentes na memória antes de reproduzir ou gravar um disco já que isso poderá causar avarias no computador.

## Notas sobre a utilização da unidade de disco óptico

### Notas sobre a gravação de dados num disco

- ❑ Utilize apenas discos circulares. Não utilize discos de qualquer outra forma (em estrela, coração, cartão, etc.), pois pode danificar a unidade de disco óptico.
- ❑ Não bata nem sacuda o computador e a estação de ancoragem enquanto a unidade de disco óptico estiver a gravar dados num disco.
- ❑ Não ligue nem desligue o cabo de alimentação ou o transformador enquanto a unidade de disco óptico estiver a gravar dados num disco.
- ❑ Não desligue a estação de ancoragem do computador enquanto a unidade de disco óptico estiver a gravar dados num disco.

### Notas sobre a reprodução de discos

Para obter um desempenho ideal durante a reprodução de discos, deverá seguir as seguintes recomendações:

- ❑ Alguns leitores de CD e unidades de disco óptico de computadores podem não conseguir reproduzir CDs de áudio criados com o suporte de dados de CD-R ou CD-RW.
- ❑ Alguns leitores de DVD e unidades de disco óptico do computador podem não conseguir reproduzir DVDs criados com o suporte de dados de DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW ou DVD-RAM.
- ❑ Se a estação de ancoragem estiver equipada com uma unidade de Blu-ray Disc, a respectiva reprodução está disponível no computador. No entanto, a unidade pode não conseguir reproduzir alguns dos conteúdos do Blu-ray Disc, ou o computador ficar instável durante a reprodução do Blu-ray Disc. Para reproduzir os conteúdos normalmente, descarregue e instale as actualizações mais recentes para o software de reprodução de Blu-ray Disc através do **VAIO Update**. Para obter mais informações sobre como utilizar o **VAIO Update**, consulte **Actualizar o computador (página 33)**.
- ❑ Dependendo do ambiente do sistema, pode sentir interrupções sonoras e/ou quebras na imagem durante a reprodução de AVC HD.
- ❑ Não coloque o computador nos modos de economia de energia durante a reprodução de um disco.
- ❑ Não bata nem sacuda o computador e a estação de ancoragem enquanto a unidade de disco óptico estiver a ler dados de um disco.

## Notas sobre códigos de região

Os indicadores do código de região estão identificados nos discos ou nas embalagens para indicar a região e o tipo de leitor onde pode reproduzir o disco. Se o código de região indicar “all”, pode reproduzir este disco na maioria das regiões do mundo. Se o código de região da área da sua residência for diferente da indicada na etiqueta, não pode reproduzir o disco no computador.

Para saber o código de região da área da sua residência, consulte a tabela a seguir apresentada.

Área de residência	Código de região	Área de residência	Código de região	Área de residência	Código de região
África	5	Austrália*	4	China	6
Europa	2	Hong Kong*	3	Índia*	5
Indonésia*	3	Japão*	2	Coreia	3
Kuwait*	2	Malásia*	3	Nova Zelândia*	4
Filipinas*	3	Rússia	5	Arábia Saudita*	2
Singapura*	3	África do Sul*	2	Taiwan	3
Tailândia*	3	Emiratos Árabes Unidos*	2	Vietname	3

\* Um código de região não é atribuído à unidade de disco óptico da estação de ancoragem, por padrão.

Se for a primeira vez que reproduz um vídeo em DVD no computador, siga estes passos antes de inserir o disco:

- 1 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Computador**.
- 2 Clique com o botão direito do rato na unidade de disco óptico e seleccione **Propriedades**.
- 3 Clique no separador **Hardware**.
- 4 Seleccione a sua unidade de disco óptico na lista **Todas as unidades de disco** e clique em **Propriedades**.
- 5 Clique no separador **Região de DVD**.
- 6 Seleccione uma região apropriada na lista e clique em **OK**.

! Pode alterar o código de região apenas um número limitado de vezes. Quando tiver excedido este número, o código de região da unidade é atribuído de forma permanente e não poderá voltar a alterá-lo. A reconfiguração do computador não repõe este número. Quaisquer dificuldades causadas pela alteração das definições de código de região da unidade não são cobertas pela garantia.

## Reproduzir discos

Para reproduzir um disco

- 1 Insira um disco na unidade de disco óptico.

!  
Feche todas as aplicações de software em utilização antes de reproduzir um disco.

- 2 Se não aparecer nada no ambiente de trabalho, clique em **Iniciar, Todos os Programas** e no software pretendido para reproduzir o disco.  
Para obter instruções sobre a utilização do software, consulte o ficheiro de ajuda do software.

## Copiar ficheiros para discos

Para copiar ficheiros para um disco

- 1 Insira um disco gravável na unidade de disco óptico.

!  
Feche todas as aplicações de software em utilização antes de copiar ficheiros para um disco.

- 2 Se não aparecer nada no ambiente de trabalho, clique em **Iniciar, Todos os Programas** e no software de gravação de discos pretendido para copiar os ficheiros para o disco.  
Para obter instruções sobre a utilização do software, consulte o ficheiro de ajuda do software.

## Utilizar um “Memory Stick”

Um “Memory Stick” é um suporte de gravação IC compacto, portátil e versátil especialmente concebido para a troca e partilha de dados digitais com produtos compatíveis, tais como câmaras digitais, telemóveis e outros dispositivos. Como é amovível, pode ser utilizado para o armazenamento de dados externos.

### Antes de utilizar um “Memory Stick”

A ranhura “Memory Stick Duo” do computador é compatível com os seguintes tamanhos e tipos de suportes:

- “Memory Stick Duo”
- “Memory Stick PRO Duo”
- “Memory Stick PRO-HG Duo”


! O seu computador suporta “Memory Stick” de tamanho Duo, e não suporta “Memory Stick” de tamanho padrão.

Para obter as informações mais recentes sobre “Memory Stick”, visite <http://www.sony.net/memorycard/>.

## Inserir e remover um “Memory Stick”

Para inserir um “Memory Stick”

- 1 Localize a ranhura “Memory Stick Duo”.
- 2 Segure no “Memory Stick” com a seta a apontar na direcção da ranhura.
- 3 Deslize cuidadosamente o “Memory Stick” na ranhura até encaixar e fazer clique.  
Não force a entrada do suporte na ranhura.







Se o “Memory Stick” não entrar facilmente na ranhura, remova-o suavemente e verifique se está a inseri-lo na direcção correcta.

Quando introduzir um “Memory Stick” na ranhura pela primeira vez, poderá ser-lhe solicitado que instale software de controlador. Neste caso, siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o software.

O “Memory Stick” é automaticamente detectado pelo sistema e o respectivo conteúdo é apresentado. Se não aparecer nada no ambiente de trabalho, clique em **Iniciar, Computador** e clique duas vezes no ícone “Memory Stick”.

O ícone “Memory Stick” aparecerá na janela **Computador** depois de introduzir o “Memory Stick” na ranhura.



Antes de utilizar um “Memory Stick Micro” (“M2”), certifique-se de que o insere num adaptador “M2” de dimensão Duo. Se inserir o suporte de dados directamente na ranhura “Memory Stick Duo” sem o adaptador, poderá não conseguir retirá-lo da ranhura.

## Para remover um “Memory Stick”

! Não remova o “Memory Stick” enquanto o indicador de acesso ao suporte de dados estiver aceso. Se o fizer, poderá perder dados. Os volumes de dados de grandes dimensões podem demorar algum tempo a carregar, pelo que se deve certificar de que o indicador está apagado antes de remover o “Memory Stick”.

- 1 Localize a ranhura “Memory Stick Duo”.
- 2 Verifique se a luz indicadora de acesso a suportes está apagada.
- 3 Empurre o “Memory Stick” para dentro do computador e solte-o.  
O “Memory Stick” é ejectado.
- 4 Retire o “Memory Stick” da ranhura.

! Remova sempre o “Memory Stick” com cuidado, ou este pode sair inesperadamente.

## Formatar um “Memory Stick”

### Para formatar um “Memory Stick”

O “Memory Stick” vem formatado por predefinição e está pronto para ser utilizado.

Se pretender reformatar o suporte com o computador, siga estes passos.

! Quando formatar o suporte, certifique-se de que utiliza o dispositivo concebido para formatar o suporte e que suporte “Memory Stick”.

A formatação do “Memory Stick” apaga a totalidade dos dados armazenados no suporte. Antes de formatar o suporte de dados, certifique-se de que ele não contém dados valiosos.

Não remova o “Memory Stick” da ranhura durante a formatação. Se o fizer, pode provocar uma avaria.

- 1 Localize a ranhura “Memory Stick Duo”.
- 2 Deslize cuidadosamente o “Memory Stick” na ranhura até encaixar e fazer clique.
- 3 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Computador**.
- 4 Clique com o botão direito do rato no ícone “Memory Stick” e seleccione **Formatar**.
- 5 Clique em **Restaurar predefinições do dispositivo**.

! O tamanho da unidade de atribuição e do sistema de ficheiros pode ser alterado.

Não seleccione **NTFS** a partir da lista pendente **Sistema de ficheiros** pois, se o fizer, pode provocar uma avaria.



O processo de formatação será completado mais rapidamente se seleccionar **Formatação Rápida** em **Opções de formatação**.

- 6 Clique em **Iniciar**.
- 7 Siga as instruções no ecrã.

! O tempo de formatação do “Memory Stick” depende do tipo de suporte.

## Notas sobre a utilização de um “Memory Stick”

- ❑ O seu computador foi testado e é compatível com “Memory Stick” da Sony com capacidades até 32 GB disponíveis até Janeiro de 2011. No entanto, não garantimos a compatibilidade com todos os “Memory Stick”.
- ❑ Certifique-se de que segura o “Memory Stick” com a seta virada para cima na direcção correcta quando o inserir na ranhura. Para evitar danificar o computador ou o suporte “Memory Stick”, não o force na ranhura, caso não o consiga inserir suavemente.
- ❑ Introduza ou remova um “Memory Stick” da ranhura com cuidado. Não force a entrada ou saída dos suportes da ranhura.
- ❑ A compatibilidade da utilização de um “Memory Stick” com vários adaptadores de conversão não é garantida.
- ❑ “MagicGate” é o nome geral da tecnologia de protecção de direitos de autor desenvolvida pela Sony. Para beneficiar desta funcionalidade, utilize “Memory Stick” com o logótipo “MagicGate”. A ranhura para “Memory Stick Duo” existente no computador não suporta a tecnologia “MagicGate” do “Memory Stick” com capacidade até 256 MB.
- ❑ Excepto para utilização pessoal, é contra a lei de direitos de autor utilizar dados de áudio e/ou imagem que tenha gravado sem a autorização prévia dos respectivos proprietários. Do mesmo modo, o “Memory Stick” com esses dados de direitos de autor só pode ser utilizado de acordo com a lei.
- ❑ Não insira mais do que um cartão de memória na ranhura. A introdução incorrecta do suporte pode danificar o computador e o suporte.

## Utilizar outros módulos/cartões de memória

### Utilizar o cartão de memória SD

O computador está equipado com uma ranhura de cartão de memória **SD**. Pode utilizar esta ranhura para transferir dados entre câmaras digitais, câmaras de vídeo, leitores de música e outros dispositivos de áudio/vídeo.

#### Antes de utilizar o cartão de memória SD


A ranhura para cartões **SD** do computador é compatível com os seguintes cartões de memória:

- Cartão de memória SD
- Cartão de memória SDHC
- Cartão de memória SDXC

Para obter as informações mais recentes sobre as placas de memória compatíveis, consulte **Mais informações sobre o seu computador VAIO (página 5)** para visitar o site de suporte apropriado.

## Para inserir um cartão de memória SD

- 1 Localize a ranhura para cartões de memória **SD**.
- 2 Segure no cartão de memória SD com a seta a apontar na direcção da ranhura.
- 3 Deslize cuidadosamente o cartão de memória SD na ranhura até encaixar e fazer clique.  
Não force a entrada do cartão na ranhura.



Quando introduzir um cartão de memória SD na ranhura pela primeira vez, poderá ser-lhe solicitado que instale software de controlador. Neste caso, siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o software.

O ícone do cartão de memória SD aparecerá na janela **Computador** depois de introduzir o cartão na ranhura.

## Para remover um cartão de memória SD

- 1 Localize a ranhura para cartões de memória **SD**.
- 2 Verifique se a luz indicadora de acesso a suportes está apagada.
- 3 Empurre o cartão de memória SD para dentro do computador e solte-o.  
O cartão de memória SD é ejectado.
- 4 Retire o cartão de memória SD da ranhura.



## Notas sobre a utilização de cartões de memória

### Notas gerais sobre a utilização de cartões de memória

- ❑ Certifique-se de que utiliza cartões de memória compatíveis com as normas suportadas pelo seu computador.
- ❑ Certifique-se de que segura o cartão de memória com a seta virada para cima na direcção correcta quando o inserir na ranhura. Para evitar danificar o computador ou o suporte, não force o cartão de memória na ranhura, caso não o consiga inserir suavemente.
- ❑ Introduza ou remova o cartão de memória da ranhura com cuidado. Não force a entrada ou saída dos suportes da ranhura.
- ❑ Não remova o cartão de memória enquanto o indicador de acesso ao suporte de dados estiver aceso. Se o fizer, poderá perder dados.
- ❑ Não tente introduzir um cartão ou adaptador de cartão de memória de um tipo diferente na ranhura do cartão de memória. Poderá ser difícil retirar um cartão ou adaptador de cartão de memória incompatível da ranhura e poderá provocar danos no computador.
- ❑ Não insira mais do que um cartão de memória na ranhura. A introdução incorrecta do suporte pode danificar o computador e o suporte.

### Notas sobre a utilização do cartão de memória SD

- ❑ O seu computador foi testado e é compatível apenas com os principais cartões de memória disponíveis até Janeiro de 2011. No entanto, não garantimos a compatibilidade com todos os cartões de memória.
- ❑ Os cartões de memória SD (até 2 GB), os cartões de memória SDHC (até 32 GB) e os cartões de memória SDXC (até 64 GB) foram testados e confirmados como compatíveis com o seu computador.
- ❑ Alguns tipos de cartões de memória SD como, por exemplo, os que incluem UHS (funcionalidade de transferência de dados Ultra High Speed), podem aquecer bastante devido ao acesso contínuo. Se tal acontecer, aguarde até que o cartão arrefeça para poder retirá-lo.

## Utilizar a Internet

Antes de utilizar a Internet, necessita de efectuar uma subscrição junto de um ISP (Internet Service Provider – Fornecedor de Serviços da Internet) e de configurar os dispositivos requeridos para efectuar a ligação do computador à Internet.

O ISP pode ter disponíveis os seguintes tipos de serviços de ligação à Internet:

- Fiber to the Home (FTTH)
- Digital Subscriber Line (DSL)
- Modem por cabo
- Satélite
- Acesso telefónico

Para obter informações detalhadas sobre os dispositivos requeridos para acesso à Internet, e sobre como ligar o computador à Internet, consulte o seu ISP.



Para ligar o computador à Internet utilizando a função de LAN sem fios, necessita de configurar a rede LAN sem fios. Consulte **Utilizar a LAN sem fios (página 68)** para obter mais informações.




Quando ligar o computador à Internet, certifique-se de que toma as medidas de segurança apropriadas para proteger o computador contra ameaças on-line.

Dependendo do seu contrato de serviços com o seu ISP, pode necessitar de ligar um dispositivo de modem externo como, por exemplo, um modem de telefone USB, um modem DSL, ou um modem por cabo, ao computador para estabelecer ligação à Internet. Para obter instruções detalhadas sobre as configurações de ligação e a configuração do modem, consulte o manual fornecido com o modem.

## Utilizar a rede (LAN)

Pode ligar o seu computador a redes do tipo 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T através de um cabo LAN. Ligue uma extremidade de um cabo LAN (não fornecido) opcional à porta LAN do computador ou da estação de ancoragem e a outra extremidade à sua rede. Para obter definições detalhadas e saber quais os dispositivos necessários para ligar à LAN, consulte o administrador da rede.



Pode ligar o computador a qualquer rede sem alterar as predefinições.



Não ligue um cabo telefónico à porta LAN do computador.

Se a porta LAN estiver ligada às linhas telefónicas abaixo mencionadas, os picos de corrente eléctrica no conector podem provocar danos, sobreaquecimento ou incêndios.


- Linhas telefónicas domésticas (intercomunicadores) ou de escritório (linhas telefónicas múltiplas de escritório)
- Linha telefónica de subscritor de telefone público
- PBX (central telefónica)

## Utilizar a LAN sem fios

A LAN sem fios (WLAN) permite que o computador estabeleça ligação a uma rede através de uma ligação sem fios.



A WLAN utiliza a seguinte norma IEEE 802.11a/b/g/n, que especifica o tipo de tecnologia utilizada. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do seu computador.



Norma WLAN	Banda de frequência	Observações
IEEE 802.11a	5 GHz	Disponível apenas nos modelos em conformidade com a norma IEEE 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11b/g	2,4 GHz	A norma IEEE 802.11g proporciona comunicações de maior velocidade do que a norma IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n	5 GHz/2,4 GHz	Nos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11b/g/n, só pode ser utilizada a banda 2,4 GHz.

## Notas sobre a utilização da função LAN sem fios

### Notas gerais acerca da utilização da função LAN sem fios

- ❑ Nalguns países ou regiões, a utilização de produtos de WLAN pode ser restringida por regulamentos locais (por exemplo, número limitado de canais).
- ❑ As normas IEEE 802.11a e IEEE 802.11n não estão disponíveis em redes ad-hoc.
- ❑ A banda de 2,4 GHz, com a qual os dispositivos de LAN sem fios funcionam, é utilizada por vários dispositivos. Apesar dos dispositivos de LAN sem fios utilizarem tecnologia para minimizarem a interferência de rádio de outros dispositivos que utilizam a mesma banda, essa interferência de rádio pode causar diminuição nas velocidades, redução nos intervalos ou falhas nas comunicações.
- ❑ A velocidade e o alcance de comunicação variam em função das seguintes condições:
  - ❑ Distância entre os dispositivos de comunicação
  - ❑ Existência de obstáculos entre os dispositivos
  - ❑ Configuração do dispositivo
  - ❑ Condições de rádio
  - ❑ Meio ambiente, que inclui a existência de paredes e materiais dessas paredes
  - ❑ Software utilizado
- ❑ As comunicações podem ser cortadas dependendo das condições de rádio.
- ❑ A velocidade de comunicação actual pode não ser tão rápida como a apresentada no computador.
- ❑ Utilizar produtos WLAN compatíveis com diferentes normas que utilizam a mesma banda na mesma rede sem fios pode reduzir a velocidade de comunicação devido a interferências de rádio. Tendo isto em consideração, os produtos WLAN foram concebidos para reduzir a velocidade de comunicação para assegurar comunicação com outro produto WLAN caso seja compatível com uma norma diferente que utiliza a mesma banda. Quando a velocidade de comunicação não é tão rápida como a esperada, a mudança do canal sem fios no ponto de acesso pode aumentar a velocidade de comunicação.

## Nota sobre encriptação de dados


A norma WLAN inclui os métodos de encriptação: Wired Equivalent Privacy (WEP), que é um protocolo de segurança, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e Wi-Fi Protected Access (WPA). Propostos conjuntamente pelo IEEE e pela Wi-Fi Alliance, o WPA2 e o WPA são especificações de melhoramentos de segurança interoperacionais, baseados em normas, que aumentam o nível de protecção de dados e controlam o acesso às redes Wi-Fi existentes. O WPA foi concebido para ser compatível com a especificação IEEE 802.11i. Utiliza a encriptação de dados melhorada TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), além da autenticação de utilizador utilizando 802.1X e do EAP (Extensible Authentication Protocol). A encriptação de dados protege a ligação sem fios vulnerável entre os clientes e os pontos de acesso. Além disso, existem outros mecanismos de segurança de LAN típicos para garantir a privacidade, tais como: protecção por palavra-passe, encriptação ponto a ponto, redes privadas virtuais e autenticação. O WPA2, a segunda geração do WPA, proporciona uma protecção de dados e um controlo de acesso à rede mais seguros, sendo igualmente concebido para proteger todas as versões dos dispositivos 802.11, incluindo as normas 802.11b, 802.11a, 802.11g, e 802.11n, banda múltipla e modo múltiplo. Para além disso, sendo baseado na norma IEEE 802.11i ratificada, o WPA2 fornece segurança de nível governamental através da implementação do algoritmo de encriptação AES compatível com o FIPS 140-2 do NIST (National Institute of Standards and Technology) e da autenticação baseada no 802.1X. O WPA2 é retrocompatível com o WPA.

## Iniciar as comunicações de LAN sem fios



Em primeiro lugar, tem de estabelecer comunicações de LAN sem fios entre o seu computador e um ponto de acesso (não fornecido). Consulte o **Ajuda e Suporte do Windows** para obter mais informações. Para obter ajuda para configurar uma rede sem fios, clique em **Iniciar, Todos os Programas e VAIO Easy Connect** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã **Easy Internet Connection Setup**.

! Para obter detalhes sobre como seleccionar o canal que será utilizado pelo ponto de acesso, consulte o manual fornecido com o seu ponto de acesso.

### Para iniciar as comunicações de LAN sem fios

- 1 Certifique-se de que existe um ponto de acesso configurado.  
Consulte o manual fornecido com o ponto de acesso para obter mais informações.
- 2 Ligue o selector **WIRELESS**.
- 3 Clique em **Iniciar, Todos os Programas e VAIO Smart Network**, ou clique no ícone  do **VAIO Smart Network** na barra de tarefas.
- 4 Clique no interruptor junto a **Wireless LAN** para o mudar para **On** na janela **VAIO Smart Network**.  
Certifique-se de que o indicador **WIRELESS** está aceso.

! A comunicação de LAN sem fios utilizando a banda de 5 GHz, disponível apenas em determinados modelos, está desactivada por padrão. Para activar a comunicação de banda de 5 GHz, necessita de seleccionar a opção para utilizar a banda de 5 GHz, ou as bandas de 2,4 GHz e de 5 GHz na lista pendente **Wireless LAN Settings** na janela de definições **VAIO Smart Network**.

- 5 Clique em  ou  na barra de tarefas.
- 6 Selecione o ponto de acesso pretendido e clique em **Ligar**.

## Parar as comunicações de LAN sem fios

Para parar as comunicações de LAN sem fios

Clique no interruptor junto a **Wireless LAN** para o mudar para **Off** na janela **VAIO Smart Network**.

! A desactivação da função de LAN sem fios durante o acesso a documentos, ficheiros ou recursos remotos pode originar a perda de dados.



## Utilizar a WAN sem fios

A utilização de WAN sem fios (WWAN) permite ao computador estabelecer ligação à Internet através da rede sem fios, sempre que tiver cobertura da rede móvel.

O sistema WWAN pode não estar disponível nalguns países ou regiões.



Algumas funcionalidades e opções nesta secção podem não estar disponíveis no seu computador. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do seu computador.

## Inserir um cartão SIM


Para utilizar a função WAN sem fios, precisa primeiro de introduzir um cartão SIM na ranhura de cartões SIM do computador. O seu cartão SIM encontra-se num encaixe metálico com o tamanho aproximado de um cartão de crédito.



Consoante o seu país e modelo, poderá ter acesso a uma promoção do operador de telecomunicações seleccionado para o VAIO. Nesse caso, o cartão SIM estará no pacote do SIM do operador dentro da embalagem, ou já introduzido na ranhura de cartões SIM. Se o cartão SIM não for fornecido com o computador, pode adquiri-lo através do operador de telecomunicações da sua preferência.


### Para inserir um cartão SIM

- 1 Desligue o computador.
- 2 Introduza um objecto fino e recto (tal como um clip de papel) no orifício (1) do suporte do cartão SIM (2) para que o suporte se solte.




- 3 Segure cuidadosamente no suporte do cartão SIM e remova-o da ranhura.


- 4 Retire o cartão SIM (3) empurrando-o para fora do encaixe metálico.



- 5 Coloque o cartão SIM no respectivo suporte com a face do circuito impresso virada para cima.



6 Introduza o suporte do cartão SIM na ranhura para cartões SIM.



**!** Não toque no circuito impresso do cartão SIM. Certifique-se de que segura firmemente no computador antes de introduzir ou remover o suporte do cartão SIM.

Não danifique o cartão SIM de qualquer forma, seja dobrando-o ou exercendo pressão no cartão.

## Iniciar a comunicação da WAN sem fios

Para iniciar as comunicações WAN sem fios

! Certifique-se de que o suporte do cartão SIM está bem encaixado na ranhura para cartões SIM, caso contrário a função WAN sem fios pode não funcionar.

- 1 Ligue o selector **WIRELESS**.
- 2 Clique em **Iniciar, Todos os Programas** e **VAIO Smart Network**, ou clique no ícone  do **VAIO Smart Network** na barra de tarefas.
- 3 Na janela **VAIO Smart Network**, certifique-se de que o selector junto de **Wireless WAN** esteja **On**.
- 4 Clique no botão de seta para baixo junto do selector **Wireless WAN** e no botão **Connect** para iniciar o software do gestor de ligação, ou o software pré-instalado por um operador de telecomunicações, dependendo do modelo ou país.
- 5 Introduza o seu código PIN quando solicitado.
- 6 Clique em **Ligar**.
- 7 Se lhe for solicitado, introduza a informação de APN do seu operador de telecomunicações.

Para mais informações sobre como utilizar a função de WAN sem fios, consulte o ficheiro de ajuda incluído no software **VAIO Smart Network** ou a documentação fornecida pelo operador de telecomunicações.

## Utilizar a função BLUETOOTH

Pode estabelecer uma comunicação sem fios entre o computador e outros dispositivos BLUETOOTH<sup>®</sup>, tais como outro computador ou um telemóvel. Pode transferir dados entre estes dispositivos sem cabos até uma distância de 10 metros em espaço aberto.

### Segurança BLUETOOTH

A tecnologia sem fios BLUETOOTH tem uma função de autenticação que lhe permite determinar com quem está a comunicar. Com a função de autenticação pode impedir que qualquer dispositivo BLUETOOTH anónimo acesse o seu computador.

Durante a primeira comunicação entre dois dispositivos BLUETOOTH, deve ser determinada uma chave (uma palavra-passe necessária para autenticação) comum a registar por ambos os dispositivos. Assim que um dispositivo for registado, não haverá necessidade de introduzir novamente a chave.



A chave pode ser sempre diferente, mas tem de ser a mesma em ambos os lados.

Para determinados dispositivos, tais como um rato, não pode ser introduzida nenhuma chave.


## Comunicar com outro dispositivo BLUETOOTH

Podemos ligar o computador a um dispositivo BLUETOOTH como outro computador, um telemóvel, um PDA, um auricular, um rato ou uma câmara digital sem utilizar quaisquer cabos.



## Para comunicar com outro dispositivo BLUETOOTH

Para comunicar com outro dispositivo BLUETOOTH, primeiro necessita de configurar a função BLUETOOTH. Para obter informações sobre como configurar e utilizar a função BLUETOOTH, procure as informações sobre BLUETOOTH na **Ajuda e Suporte do Windows**.

- 1 Ligue o selector **WIRELESS**.
- 2 Clique em **Iniciar, Todos os Programas e VAIO Smart Network**, ou clique no ícone  do **VAIO Smart Network** na barra de tarefas.
- 3 Clique no interruptor junto a **BLUETOOTH** para o mudar para **On** na janela **VAIO Smart Network**. Certifique-se de que o indicador **WIRELESS** está aceso.



## Parar as comunicações BLUETOOTH

Para parar as comunicações BLUETOOTH

- 1 Desligue o dispositivo BLUETOOTH que está a comunicar com o computador.
- 2 Clique no interruptor junto a **BLUETOOTH** para o mudar para **Off** na janela **VAIO Smart Network**.

## Notas sobre a utilização da função BLUETOOTH

- A velocidade de transferência de dados varia em função das seguintes condições:
  - Obstáculos, como paredes, localizados entre dispositivos
  - Distância entre dispositivos
  - Material utilizado nas paredes
  - Proximidade de microondas e telefones sem fios
  - Interferência de frequências de rádio e outras condições ambientais
  - Configuração do dispositivo
  - Tipo de aplicação
  - Tipo de sistema operativo
  - Utilização das funções de LAN sem fios e BLUETOOTH em simultâneo no computador
  - Tamanho do ficheiro a transmitir
- Os ficheiros grandes podem, ocasionalmente, ser danificados durante a transferência contínua, devido às limitações da norma BLUETOOTH e à interferência electromagnética no ambiente.
- Todos os dispositivos BLUETOOTH têm de ser certificados para que os requisitos aplicáveis da norma sejam mantidos. Mesmo se as normas forem cumpridas, o desempenho de um dispositivo individual, as especificações e os procedimentos de funcionamento podem variar. A troca de dados pode não ser possível em todas as situações.
- O vídeo e o áudio podem não ser sincronizados se reproduzir vídeos no computador com saída de áudio de um dispositivo BLUETOOTH ligado. Esta é uma situação frequente com a tecnologia BLUETOOTH e não indica uma avaria.
- A banda de 2,4 GHz, com a qual os dispositivos BLUETOOTH ou os dispositivos de rede sem fios funcionam, é utilizada por vários dispositivos. Apesar dos dispositivos BLUETOOTH utilizarem tecnologia para minimizarem a interferência de rádio de outros dispositivos que utilizam a mesma banda, essa interferência de rádio pode causar diminuição nas velocidades de comunicações, redução das distâncias ou falhas nas comunicações.

- ❑ A função BLUETOOTH pode não funcionar com outros dispositivos, pois depende do fabricante ou da versão do software utilizada pelo fabricante.
- ❑ A ligação de vários dispositivos BLUETOOTH no computador pode causar congestionamentos no canal, resultando num desempenho pobre dos dispositivos. Esta é uma situação normal com a tecnologia BLUETOOTH e não indica uma avaria.
- ❑ É possível realizar comunicações de alta velocidade entre o computador e dispositivos BLUETOOTH, se estes forem compatíveis com a BLUETOOTH Core Specification Version 3.0 + HS. Para utilizar comunicações de alta velocidade, active as funções LAN sem fios e BLUETOOTH no computador.



Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do seu computador.

## Utilizar a autenticação de impressão digital

O computador está equipado com um sensor de impressões digitais, para conveniência adicional.

Depois de registar as suas impressões digitais, a função de autenticação de impressão digital proporciona:

- ❑ Um substituto para a introdução da palavra-passe para aceder ao Windows ([página 88](#))  
Se registou as suas impressões digitais para a conta de utilizador, pode substituir a autenticação de impressão digital pela introdução da palavra-passe quando aceder ao Windows.
- ❑ **Início de sessão no Website** (Website Log On) para um rápido acesso ao site  
Depois de registar as suas informações de utilizador (contas de utilizador, palavras-passe, etc.) para sites no **Início de sessão no Website** (Website Log On), pode utilizar a autenticação de impressão digital como substituto da introdução de informações necessárias e aceder a sites protegidos por palavra-passe.  
Para obter informações detalhadas, consulte o ficheiro de ajuda incluído no **TrueSuite**.



Para ver o ficheiro de ajuda, clique em **Iniciar, Todos os Programas, TrueSuite e TrueSuite**.

! Poderá não conseguir utilizar a funcionalidade **Início de sessão no Website** (Website Log On), dependendo do site a que aceder.

- ❑ Função de **Iniciação rápida** (Quick Launch) para um rápido acesso às aplicações  
A funcionalidade **Iniciação rápida** (Quick Launch) está disponível no computador para iniciar a sua aplicação preferida (ficheiro executável) que está atribuída a um dos seus dedos com a impressão digital registada. Após ter atribuído uma aplicação ao dedo, poderá iniciar a aplicação atribuída passando simplesmente o dedo pelo sensor de impressões digitais.

## Registar uma impressão digital

Para utilizar a função de autenticação de impressão digital, tem de registar as suas impressões digitais no computador.

Para registar uma impressão digital


- 1 Clique em **Iniciar, Todos os Programas, TrueSuite e TrueSuite**.
- 2 Clique em **Começar** (Get Started).
- 3 Siga as instruções no ecrã.  
Se for apresentada a janela de definição da palavra-passe do Windows, defina-a.




Consulte o ficheiro de ajuda incluído no **TrueSuite** para obter mais informações.

Se o registo da impressão digital tiver falhado, siga estes passos para tentar novamente.

- 1 Coloque a articulação do dedo no centro no sensor de impressões digitais (1).



- 2 Passe o dedo pelo sensor de impressões digitais na perpendicular e deixe ler o dedo a partir da articulação até à ponta do mesmo.



! Ao passar o dedo, mantenha-o em contacto com o sensor de impressões digitais.

O registo de impressões digitais poderá falhar se mover o dedo demasiado depressa ou demasiado devagar. Deixe que o sensor de impressões digitais verifique a sua impressão digital durante cerca de um segundo.

Pode não conseguir registar e/ou fazer reconhecer as suas impressões digitais se o dedo estiver demasiado seco ou molhado, sujo, se apresentar rugas, lesões, etc.

Registe mais do que uma impressão digital para o caso do sensor falhar o reconhecimento da impressão digital.

Limpe o dedo e o sensor de impressões digitais antes da leitura para garantir um bom desempenho do reconhecimento.

## Aceder ao Windows

Para utilizar a função de autenticação por impressão digital em vez da introdução da palavra-passe do Windows para iniciar sessão no sistema, necessita de definir a palavra-passe do Windows e de configurar o computador para autenticação por impressão digital. Para obter mais informações sobre como definir a palavra-passe do Windows, consulte **Definir a palavra-passe (página 128)**.

### Para iniciar sessão no Windows

Passa o dedo cuja impressão digital está registada no sensor de impressões digitais quando aparecer o ecrã de início de sessão do Windows. Para obter informações detalhadas, consulte o ficheiro de ajuda incluído no **TrueSuite**.



## Utilizar o TPM

O Trusted Platform Module (TPM) pode estar incorporado no seu computador para fornecer funções de segurança básicas. Em conjunto com o TPM, pode encriptar e desencriptar os seus dados para aumentar a segurança do computador contra acesso impróprio.



Algumas funcionalidades e opções nesta secção podem não estar disponíveis no seu computador. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do seu computador.

Os TPMs são definidos pelo Trusted Computing Group (TCG) e também são designados por chips de segurança.

## Aviso importante

### Notas sobre como encriptar o sistema operativo ou os ficheiros de programa

A encriptação dos ficheiros usados pelo sistema operativo ou qualquer aplicação de software, utilizando o Sistema de Encrypting File System (EFS) com o TPM, impedirá que inicie ou utilize esse software.

Para evitar esses problemas, tenha em conta os seguintes aspectos antes de utilizar o EFS:

- Certifique-se de que guarda os dados que pretende encriptar nos seguintes destinos:
  - A pasta **Encrypted Data** criada com as predefinições no processo de inicialização de utilizador
  - Uma nova pasta encriptada criada na pasta **Os Meus Documentos** ou na pasta **Documentos** na sua conta
  - A Personal Secure Drive



A Personal Secure Drive é uma unidade virtual que é criada utilizando a funcionalidade Personal Secure Drive e que encripta automaticamente os dados nela guardados.

- Não altere as seguintes definições no separador **Ver** na janela **Opções de Pastas** que aparece quando clica em **Opções de pesquisa e pasta** em **Organizar** no menu do Explorador do Windows.
  - Não mostrar pastas, unidades e ficheiros ocultos**
  - Ocultar ficheiros protegidos do sistema operativo (Recomendado)**
- Não altere os atributos de sistema dos ficheiros, excepto se necessário.
- Não encripte a pasta **Windows**, nem a pasta **Programas** e os ficheiros nela contidos.
- Não encripte a pasta **Utilizadores** nem as pastas de contas nela contidas.

## Notas sobre como encriptar ficheiros de chave ou os ficheiros na Personal Secure Drive

A encriptação de ficheiros criados nas seguintes pastas, quando a sua conta de utilizador é inicializada e o EFS está activado, impedirá que inicie o software TPM e a desencriptação dos dados encriptados.

Com as definições padrão, os ficheiros nas pastas indicadas abaixo não podem ser encriptados porque têm atributos de sistema.

Não altere os atributos de sistema dos ficheiros existentes nas pastas indicadas abaixo.

! As pastas seguintes estão ocultas por predefinição.

- ❑ As pastas que contêm ficheiros de chaves
  - ❑ C:\ProgramData\Infineon
  - ❑ C:\Utilizadores\All Users\Infineon  
(C:\Utilizadores\All Users é um atalho para C:\ProgramData.)
  - ❑ C:\Utilizadores\<conta>\AppData\Roaming\Infineon
- ❑ Ficheiros na Personal Secure Drive  
C:\Security Platform\Personal Secure Drive\System Data\xxx.FSF

## Notas sobre como encriptar ficheiros de cópia de segurança ou outros ficheiros

A encriptação de ficheiros de cópia de segurança ou ficheiros de token de recuperação de emergência impedirá que recupere o sistema do computador em caso de emergência, e a encriptação de ficheiros de token de reposição da palavra-passe ou de ficheiros de informações secretas impedirá que reponha a palavra-passe.

Não encripte os seguintes ficheiros ou pastas:



O caminho padrão dos ficheiros seguintes, visualizados clicando em **Browse**, é Os Meus Documentos (ou Documentos)\Security Platform ou Security Platform em suportes amovíveis.

- Ficheiro de cópia de segurança automática  
Nome de ficheiro padrão: SPSystemBackup.xml ou SPSystemBackup\_<nome do computador>.xml
- Pasta de armazenamento dos ficheiros de cópia de segurança automática  
Nome da pasta (fixo):
  - SPSystemBackup (A pasta é criada como subpasta do ficheiro SPSystemBackup.xml.)
  - SPSystemBackup\_<nome do computador> (A pasta é criada como subpasta do ficheiro SPSystemBackup\_<nome do computador>.xml.)
- Ficheiro de token de recuperação de emergência  
Nome de ficheiro padrão: SPEmRecToken.xml
- Ficheiro de token para reposição de palavras-passe  
Nome de ficheiro padrão: SPPwResetToken.xml
- Ficheiro de token para recuperação de emergência/reposição da palavra-passe  
Nome de ficheiro padrão: SPToken\_<nome do computador>.xml
- Ficheiro de informações secretas para reposição de palavra-passe  
Nome de ficheiro padrão: SPPwdResetSecret.xml ou SPPwdResetSecret\_<nome do computador>\_<nome do utilizador>.<nome de domínio>.xml

- Ficheiro de cópia de segurança de chaves e certificados  
Nome de ficheiro padrão: SpBackupArchive.xml
- Ficheiro de cópia de segurança PSD  
Nome de ficheiro padrão: <Nome da unidade>-Personal Secure Drive.fsb
- Ficheiro de cópia de segurança da palavra-passe do proprietário  
Nome de ficheiro padrão: SpOwner\_<nome do computador>.tpm
- Ficheiro de protocolo  
Nome de ficheiro padrão: SpProtocol\_<nome do computador>\_<nome do utilizador>.<nome de domínio>.txt

## Configurar o TPM

Para utilizar o TPM incorporado, tem de:

- 1 Activar o TPM no ecrã de configuração do BIOS.
- 2 Instalar o **Infineon TPM Professional Package**.
- 3 Inicializar e configurar o TPM.

Para activar o TPM no ecrã de configuração do BIOS

- 1 Ligue o computador e prima repetidamente a tecla **F2** até que o logótipo VAIO desapareça.  
O ecrã de configuração do BIOS é apresentado. Se o ecrã não aparecer, reinicie o computador e tente de novo.

**!** O logótipo VAIO não aparece quando as definições **Fast BIOS Startup Settings** estão activadas no **VAIO Control Center**. Desactive as definições no **VAIO Control Center** (página 163).

- 2 Prima a tecla **←** ou **→** para seleccionar o separador **Security**, **↑** ou **↓** para seleccionar **Change TPM State** e, em seguida, a tecla **Enter**.
- 3 Prima a tecla **↑** ou **↓** para seleccionar **Enable** e, em seguida, **Enter**.
- 4 Prima a tecla **←** ou **→** para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** e, em seguida, prima a tecla **Enter**.
- 5 Depois do sistema reiniciar, seleccione **Execute** na janela de confirmação e, em seguida, prima a tecla **Enter**.



Também pode desactivar o TPM e limpar a configuração do mesmo no ecrã de configuração do BIOS.

**!** Antes de activar o TPM, certifique-se de que define a palavra-passe de ligação para protecção contra modificações não autorizadas da configuração do TPM.

Se o TPM estiver activado, o logótipo VAIO demorará mais tempo a aparecer, devido às verificações de segurança efectuadas durante o arranque do computador.

Não conseguirá aceder a quaisquer dados protegidos pelo TPM se limpar a propriedade do TPM. Antes de limpar a configuração do TPM, certifique-se de que efectua cópias de segurança dos dados protegidos pelo TPM.

## Para instalar o Infineon TPM Professional Package

Leia o ficheiro Readme.txt existente na pasta **C:\Infineon\Readme**. Em seguida, clique duas vezes em **setup.exe** na pasta **C:\Infineon** para instalar o pacote.

Para instalar este pacote, tem de ter direitos de administrador no computador.

! Tem de definir algumas palavras-passe enquanto instala o **Infineon TPM Professional Package**. Sem estas palavras-passe, não conseguirá restaurar quaisquer dados protegidos pelo TPM ou ficheiros de cópia de segurança. Certifique-se de que anota as palavras-passe e mantenha-as secretas e em segurança.

## Para inicializar e configurar o TPM

Consulte a documentação on-line para obter informações detalhadas. Para abrir a documentação, clique em **Iniciar**, **Todos os Programas**, **Infineon Security Platform Solution** e clique em **Help**.

! A manutenção e gestão de dados protegidos pelo TPM serão da sua inteira responsabilidade. A Sony não assume qualquer responsabilidade por quaisquer defeitos decorrentes da manutenção e gestão dos dados.

## Utilizar a Encriptação de Unidade BitLocker com o TPM

**Encriptação de Unidade BitLocker** é uma funcionalidade de encriptação de dados que está disponível em modelos com o Windows 7 Ultimate ou Windows 7 Enterprise. A activação da **Encriptação de Unidade BitLocker** em conjunto com o TPM encripta todos os dados no dispositivo de armazenamento integrado.

Para obter informações detalhadas sobre como utilizar e configurar a **Encriptação de Unidade BitLocker**, consulte a **Ajuda e Suporte do Windows**.



Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do seu computador.

### Notas sobre a utilização da Encriptação de Unidade BitLocker

- ❑ Certifique-se de que inicia o TPM com o **Infineon TPM Professional Package** antes de activar a **Encriptação de Unidade BitLocker**. Se a activar sem iniciar o TPM, não será gerada uma palavra-passe de proprietário do TPM, e não será possível configurar o **Infineon TPM Professional Package**.
- ❑ O **Infineon TPM Professional Package** não efectua uma cópia de segurança de um ficheiro (palavra-passe de recuperação) para a **Encriptação de Unidade BitLocker**.
- ❑ Foi pré-configurada uma partição do sistema BitLocker adicional. Esta partição do sistema utiliza 100 MB do volume total do dispositivo de armazenamento integrado.
- ❑ É necessário activar o TPM no ecrã de configuração do BIOS para activar a **Encriptação de Unidade BitLocker**.
- ❑ Não encripte dados num dispositivo de armazenamento (como um dispositivo de memória flash USB) que tenha armazenada uma chave de recuperação, utilizando a **Encriptação de Unidade BitLocker**.



## Para desproteger os dados encriptados com uma chave de recuperação armazenada num dispositivo de memória flash USB

Para desproteger os dados encriptados com uma chave de recuperação armazenada num dispositivo de memória flash USB, o sistema precisa de aceder ao dispositivo de memória flash USB durante o arranque do computador. Siga estes passos para configurar a ordem do arranque no ecrã de configuração do BIOS:

- 1 Ligue um dispositivo de memória flash USB.
- 2 Ligue o computador e prima repetidamente a tecla **F2** até que o logótipo VAIO desapareça. O ecrã de configuração do BIOS é apresentado. Se o ecrã não aparecer, reinicie o computador e tente de novo.  
  
! O logótipo VAIO não aparece quando as definições **Fast BIOS Startup Settings** estão activadas no **VAIO Control Center**. Desactive as definições no **VAIO Control Center** (página 163).
- 3 Prima a tecla ← ou → para seleccionar o separador **Security**, ↑ ou ↓ para seleccionar **Change TPM State** e, em seguida, a tecla **Enter**.
- 4 Prima a tecla ↑ ou ↓ para seleccionar **Enable** e, em seguida, **Enter**.
- 5 Prima a tecla ← ou → para seleccionar **Boot** e, em seguida, seleccione **Enabled** na opção **External Device Boot**.
- 6 Prima a tecla ↑ ou ↓ para seleccionar **Boot Priority** e, em seguida, prima a tecla **Enter**.
- 7 Prima a tecla **F5** ou **F6** para alterar a ordem do dispositivo de arranque de modo a que **Internal Hard Disk** apareça antes de **External Device**.  
  
! Terá de mover **Internal Optical Drive** para o topo da lista para recuperar o sistema do computador utilizando o suporte de recuperação.
- 8 Prima a tecla ← ou → para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** e, em seguida, prima a tecla **Enter**.
- 9 Depois do sistema reiniciar, seleccione **Execute** na janela de confirmação e, em seguida, prima a tecla **Enter**.
- 10 Siga as instruções da **Ajuda e Suporte do Windows** para activar a **Encriptação de Unidade BitLocker**.
- 11 Guarde a palavra-passe de recuperação no dispositivo de memória flash USB na janela para guardar a palavra-passe de recuperação.
- 12 Siga as instruções no ecrã.  
Terá início o processo de encriptação.

! A actualização do BIOS através de software de actualização, como o **VAIO Update**, reverte para as predefinições do BIOS. Será necessário repetir novamente os passos acima descritos.

Demora várias horas para concluir o processo de encriptação.

## Utilizar dispositivos periféricos

Pode adicionar funcionalidades ao seu computador VAIO utilizando as várias portas do computador.

- Utilizar os auscultadores de cancelamento de ruído** ([página 100](#))
- Ligar uma estação de ancoragem** ([página 107](#))
- Ligar altifalantes externos ou auscultadores** ([página 115](#))
- Ligar um monitor externo** ([página 116](#))
- Seleccionar modos de visualização** ([página 122](#))
- Utilizar a função de múltiplos monitores** ([página 123](#))
- Ligar um dispositivo USB** ([página 125](#))

## Utilizar os auscultadores de cancelamento de ruído

O seu computador pode ser fornecido com um par de auscultadores de cancelamento de ruído.



Algumas funcionalidades e opções nesta secção podem não estar disponíveis no seu computador. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do seu computador.

O computador está equipado com um processador de cancelamento de ruído digital que detecta ruídos ambiente e que emite uma onda de oposição de fase para reduzir esses ruídos.




Pode usar os auscultadores de cancelamento de ruído como microfone utilizando o microfone integrado nos auscultadores.

## Antes de utilizar os auscultadores de cancelamento de ruído

- ❑ Só é possível activar a função de cancelamento de ruído quando os auscultadores de cancelamento de ruído estão ligados na tomada que suporta esta função.
- ❑ A função de cancelamento de ruído não funciona em saídas de som com os seguintes dispositivos:
  - ❑ Altifalantes externos
  - ❑ Auscultadores sem a função de cancelamento de ruído
  - ❑ Dispositivos de saída de som ligados ao computador através de uma ligação BLUETOOTH
- ❑ Para tirar o máximo partido da função de cancelamento do ruído tem de utilizar correctamente os auscultadores. Certifique-se de que coloca, adequadamente, os auriculares nos ouvidos.




Se sentir que a função de cancelamento de ruído tem pouco efeito, ajuste a posição dos auriculares ou substitua-os por um par de outra dimensão. Os auscultadores são fornecidos com um par de auriculares de tamanho médio colocado, para além de um par extra de dimensões pequeno e grande.



- ❑ A função de cancelamento do ruído destina-se a reduzir o ruído de baixa frequência, mas não o de alta frequência. Nem foi concebida para implementar um ambiente de áudio 100% livre de ruído.

- Quando a função de cancelamento do ruído parece não estar a funcionar, desligue completamente os auscultadores fornecidos de cancelamento do ruído e, em seguida, ligue-os novamente.
- Mantenha o microfone integrado (1) dos auscultadores de cancelamento de ruído desbloqueado para garantir que a função fica completamente activa.




- Pode ouvir um ruído sibilante suave enquanto a função de cancelamento de ruído é activada. Este é apenas um ruído operacional gerado pela função, e não indica uma avaria.
- Pode sentir que a função de cancelamento do ruído tem pouco efeito, ou que o ruído ambiente continua alto, dependendo do tipo de ruído ou do grau de silêncio do ambiente. Neste caso, desactive a função de cancelamento de ruído.
- A utilização de um telemóvel pode causar interferência de rádio os auscultadores de cancelamento de ruído. Quando da utilização dos auscultadores, mantenha os telemóveis afastados dos auscultadores.
- Ligar ou desligar os auscultadores de cancelamento de ruído gera ruído. Isto é normal e não significa uma avaria. Certifique-se de que retira os auscultadores dos ouvidos antes de ligar ou desligar os auscultadores.
- Certifique-se de que utiliza os auscultadores de cancelamento de ruído. Pode ligar os auscultadores fornecidos com um Walkman® ao computador, mas a função de cancelamento de ruído do PC não funcionará bem com esses auscultadores.
- Se configurar os auscultadores de cancelamento de ruído para captar sons a partir do microfone integrado e emití-los através dos auriculares, os sons serão amplificados. Tenha cuidado com o volume emitido quando alterar a configuração.


## Ligar os auscultadores de cancelamento de ruído

Para ligar os auscultadores de cancelamento de ruído

Ligue o cabo dos auscultadores na respectiva tomada .

O ícone  aparece na barra de tarefas para indicar que a função de cancelamento de ruído está activada, e uma mensagem em balão surge a partir do ícone.




Quando o ícone  está na barra de tarefas, a função de cancelamento de ruído está desactivada. Clique com o botão direito do rato e seleccione **Enable Noise Canceling Function** no menu.

## Ajustar o efeito da função de cancelamento de ruído

Os auscultadores de cancelamento de ruído fornecidos com o computador estão configurados para proporcionarem um efeito otimizado por padrão.

Se sentir que a função de cancelamento de ruído não está completamente activa, pode ajustar o efeito com o deslizador de **Noise Canceling Optimization** na janela **Noise Canceling Headphones**.

Para ajustar o efeito da função de cancelamento de ruído

- 1 Clique com o botão direito do rato no ícone  na barra de tarefas e seleccione **Settings...**
- 2 Arraste o deslizador de **Noise Canceling Optimization** para seleccionar o nível de cancelamento de ruído pretendido.



O deslizador deve estar no centro da escala para se conseguir o nível otimizado. O arrastamento do deslizador totalmente para o nível máximo não activa completamente a função de cancelamento de ruído.

- 3 Clique em **Aplicar**.
- 4 Confirme que o efeito de cancelamento de ruído é satisfatório e, em seguida, clique em **OK**.




## Utilizar a função de directividade do microfone

Tal como um microfone comum, o microfone integrado dos auscultadores de cancelamento de ruído capta os sons ambiente provenientes de todas as direcções. A função de directividade (formação de feixe) do microfone, contudo, pode reduzir os ruídos ambiente e captar principalmente a sua voz e os sons vindos do espaço à sua frente e atrás de si.

A função de directividade do microfone é particularmente útil se quiser fazer a sua voz ser ouvida com toda a clareza durante uma conversa ou quando pretende utilizar os auscultadores como microfone para gravar a sua própria voz ou sons vindos do espaço à sua frente.

### Para activar a função de directividade do microfone

- 1 Clique com o botão direito do rato no ícone  na barra de tarefas e seleccione **Settings...**
- 2 Clique no separador **Microphone directivity** e seleccione a caixa de verificação **Enable the microphone directivity function**.
- 3 Clique em **OK**.

! Quando o som ambiente é extremamente alto, a função de directividade do microfone pode não ser activada completamente ou o nível de volume do ruído pode flutuar em breves intervalos.

A função de directividade do microfone foi concebida para ser utilizada apenas com ruídos ambiente altos. Desactive a função sempre que o ruído ambiente for baixo.

## O que fazer se o balão não aparecer

Se a mensagem em balão não aparecer, altere as definições da função de cancelamento de ruído.

Para visualizar a mensagem em balão

- 1 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Painel de Controlo**.
- 2 Clique em **Hardware e Som**.
- 3 Clique em **Gerir dispositivos de áudio** em **Som**.
- 4 No separador **Reprodução**, clique duas vezes no ícone de altifalantes ou auscultadores.
- 5 Clique no separador **Melhoramentos**.
- 6 Clique para seleccionar a caixa de verificação **Noise Canceling Function** e clique em **Modify Settings**.



Se a caixa de verificação **Desactivar todos os melhoramentos** estiver seleccionada, clique para a cancelar.

- 7 Clique para seleccionar a caixa de verificação **Display a message when noise canceling headphones are connected**.
- 8 Clique em **OK**.

## Ligar uma estação de ancoragem


Pode ser fornecida com o computador uma estação de ancoragem.

Ligar a estação de ancoragem fornecida ou opcional ao computador permite-lhe utilizar suportes de disco óptico com o computador e ligar periféricos adicionais ao computador, tal como uma impressora e um monitor externo.



Algumas funcionalidades e opções nesta secção podem não estar disponíveis no seu computador. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do seu computador.

### Localizar portas na estação de ancoragem




- 1 Porta USB\*<sup>1</sup> (página 125)
- 2 Porta USB\*<sup>2</sup> (página 125)
- 3 Porta LAN (página 67)
- 4 Porta de saída **HDMI** (página 118)
- 5 Porta para monitor (página 116)
- 6 Cabo do conector
- 7 Ranhura de segurança
- 8 Porta DC IN (página 109)
- 9 Conector da Docking Station (página 109), (página 112)
- 10 Botão UNDOCK (página 112)
- 11 Indicador IN USE (página 112)

Acende-se quando há uma comunicação activa entre a estação de ancoragem e o computador.

\*1 Em conformidade com a norma USB 2.0.

\*2 Em conformidade com as normas USB 2.0/3.0. As portas USB em conformidade com a norma USB 3.0 são identificadas pela cor azul.



**1** Porta USB\* (página 125)

**2** Ventilação

**3** Unidade de disco óptico (página 47)

**4** Indicador de alimentação

Acende-se com a cor verde quando a estação de ancoragem está ligada, pisca a cor-de-laranja quando o computador está em modo de Suspensão e pisca a amarelo está em curso o acesso a dados na unidade de disco óptico.

**5** Botão de ejeção de discos (página 43), (página 47)


\* Em conformidade com a norma USB 2.0.

**!** A estação de ancoragem só pode ser alimentada através do transformador fornecido com o computador. Não ligue o transformador a partir da estação de ancoragem ou a tomada durante a utilização da estação de ancoragem. Se o fizer, pode danificar os dados ou avariar o hardware.

## Ligar a estação de ancoragem ao computador

Para ligar a estação de ancoragem ao computador


- 1 Instale a estação de ancoragem no suporte vertical fornecido.



! Não coloque a estação de ancoragem na vertical em posição invertida. Certifique-se de que a instala conforme ilustrado acima, à esquerda.




Se preferir não utilizar o suporte vertical fornecido com a estação de ancoragem, pode pousar a estação de ancoragem na horizontal conforme ilustrado abaixo.




- 2 Ligue uma extremidade do cabo de alimentação (1) ao transformador (2) e a outra extremidade a uma tomada.

- 3 Ligue o cabo do transformador (2) à porta DC IN (3) da estação de ancoragem (4).



! Não utilize o transformador fornecido com o computador. Certifique-se de que utiliza o transformador fornecido com a estação de ancoragem.

- 4 Ligue o conector da Docking Station à porta USB/estação de ancoragem e à porta DC IN no computador.



## Desligar a estação de ancoragem do computador

! Certifique-se de que não estão a ser utilizados dispositivos ligados à estação de ancoragem antes de a desligar o computador.

Não desligue a estação de ancoragem do computador enquanto o indicador IN USE estiver aceso. Desligar a estação de ancoragem enquanto o indicador IN USE estiver aceso poderá provocar perda de dados não guardados, a ausência de resposta ou a falha do computador. Se o computador deixar de responder, consulte **O que devo fazer se o computador ou o software parar de responder?** ([página 159](#)).


Prima o botão UNDOCK e aguarde até que o indicador IN USE se apague, antes de desligar a estação de ancoragem do computador, mesmo se o computador estiver em modo de Hibernação ou modo de Suspensão.

Desligar a estação de ancoragem do computador quando a bateria estiver a ficar sem carga poderá provocar perda de dados não guardados.



## Para desligar a estação de ancoragem do computador

- 1 Feche determinadas aplicações de software, como as que estejam a utilizar o acelerador gráfico ou a aceder à unidade de disco óptico ou à porta USB da estação de ancoragem.
- 2 Prima o botão UNDOCK (1) e aguarde até que o indicador IN USE (2) se apague.



- 3 Segure no conector da Docking Station e desligue-o do computador.



Se o indicador IN USE estiver apagado, não é necessário premir o botão UNDOCK.

Em alternativa, pode desligar a estação de ancoragem do computador da seguinte forma:

- 1 Clique em **Iniciar**, na seta junto do botão **Encerrar** e, em seguida, em **Desancorar**.
- 2 Certifique-se de que o balão de mensagem aparece e que o indicador IN USE se apaga. Em seguida, desligue o conector da Docking Station do computador.



Para desligar completamente a estação de ancoragem da corrente eléctrica, desligue o transformador.

## Ligar altifalantes externos ou auscultadores

Pode ligar dispositivos externos de saída de som (não fornecido), como altifalantes ou auscultadores, ao computador.

### Para ligar altifalantes externos




Certifique-se de que os altifalantes foram concebidos para utilização com um computador.



Baixe o volume dos altifalantes antes de os ligar.

A função de cancelamento de ruído não funciona na saída de som através dos altifalantes externos.

Ligue os altifalantes externos (1) à tomada para auscultadores (2) com um cabo de altifalante (3) (não fornecido).



## Ligar um monitor externo




Algumas funcionalidades e opções nesta secção podem não estar disponíveis no seu computador.

### Ligar um monitor de computador ou um projector


Pode ligar um monitor externo (por exemplo, um monitor de computador ou um projector) directamente ao computador ou através da estação de ancoragem.

Para ligar um monitor de computador ou um projector

- 1 Ligue o cabo de alimentação (1) do monitor externo ou o projector numa tomada de electricidade.
- 2 Ligue o monitor externo ou o projector à porta de monitor (2) no computador ou na estação de ancoragem utilizando um cabo de monitor (3).





Se for necessário, ligue a tomada para auscultadores do projector e a tomada para auscultadores (4)  do computador utilizando um cabo de altifalante (5).



O computador é compatível com a norma HDCP e é capaz de codificar o canal de transmissão dos sinais de vídeo digital com a finalidade de protecção de direitos de autor, o que lhe permite reproduzir e visualizar uma enorme variedade de conteúdos de alta qualidade, protegidos por direitos de autor. Para ver os conteúdos protegidos por direitos de autor, ligue um monitor compatível com HDCP à porta de saída **HDMI** no computador ou na estação de ancoragem. Se o computador tiver ligado um monitor não compatível, não poderá reproduzir ou visualizar qualquer conteúdo protegido por direitos de autor.



Se o monitor externo estiver equipado com uma porta de entrada HDMI, ligue uma extremidade de um cabo HDMI à porta de saída **HDMI** no computador ou na estação de ancoragem, e a outra extremidade à porta de entrada HDMI no monitor do computador.

Para ligar um monitor TFT/DVI, utilize um adaptador HDMI para DVI-D para o ligar à porta de saída **HDMI** do computador ou da estação de ancoragem.

DVI-D é a abreviatura de Digital Visual Interface - Digital. Trata-se de um tipo de porta DVI que suporta apenas sinais de vídeo digitais (não suporta sinais de vídeo analógicos). Tem 24 pinos.

Uma porta DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) suporta sinais de vídeo analógico e digital. Tem 29 pinos.

O cabo HDMI transporta sinais de áudio e vídeo.


## Ligar um televisor a uma porta de entrada HDMI

Pode ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI ao computador.

Para ligar um televisor ao computador

! Para ouvir som a partir do dispositivo ligado à porta de saída **HDMI**, necessita de alterar o dispositivo para saída de som. Para obter instruções detalhadas, consulte **Como altero o dispositivo de saída de som?** ([página 200](#)).

- 1 Ligue o cabo de alimentação do televisor (1) a uma tomada de corrente.
- 2 Ligue uma extremidade do cabo HDMI (2) à porta de saída **HDMI** (3) do computador ou da estação de ancoragem e a outra extremidade ao televisor.
- 3 Mude o canal de entrada do televisor para a entrada externa.
- 4 Configure o sistema de configuração do televisor.



! Se for utilizado um controlador de dispositivo não fornecido pela Sony, é possível que as imagens não seja apresentadas e o áudio não seja escutado. Utilize sempre o controlador fornecido pela Sony.



Consulte o manual fornecido com o televisor para obter mais informações sobre a instalação e a utilização.

O cabo HDMI transporta sinais de áudio e vídeo.

## Para reproduzir um suporte Blu-ray 3D Disc



Algumas funcionalidades e opções podem não estar disponíveis no seu computador. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do seu computador.

Nos modelos com a unidade de Blu-ray Disc, pode reproduzir suportes Blu-ray 3D™ Disc e ver imagens 3D num ecrã compatível com 3D, tal como uma TV 3D, ligando o ecrã ao computador ou à estação de ancoragem com um cabo HDMI.



Certifique-se de que utiliza os óculos 3D especificados pelo fabricante do televisor para ver imagens 3D.



Consulte o manual fornecido com a TV 3D para obter informações detalhadas sobre a função 3D.

- 1 Ligue a estação de ancoragem fornecida ou opcional ao computador ([página 109](#)).
- 2 Siga os passos descritos em **Para ligar um televisor ao computador** ([página 118](#)) para ligar a sua TV 3D ao computador ou à estação de ancoragem com um cabo HDMI e configurar o sistema de configuração do televisor.
- 3 Prima as teclas **Fn+F7** e clique em **Settings**.
- 4 Seleccione o External Display mode e altere as definições para só visualizar imagens no monitor externo ([página 137](#)).
- 5 Clique em **Iniciar, Todos os Programas, CyberLink PowerDVD BD e CyberLink PowerDVD BD**.
- 6 Clique em **3D**, que se encontra no canto inferior direito da janela **PowerDVD BD**, active a função 3D e clique em **Deteção Automática** (Auto Detect).



É possível alterar a resolução do ecrã do computador. Clique em **3D**, que se encontra no canto inferior direito da janela **PowerDVD BD**, e no item de menu para alterar a resolução do ecrã.

Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o **PowerDVD BD** para obter mais informações.

- 7 Insira um suporte Blu-ray 3D Disc na unidade de disco óptico.



Para ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador e uma televisão. Pode ligar um receptor de cinema em casa de alta qualidade, ou outros dispositivos descodificadores de som surround, entre o computador e o televisor utilizando uma ligação HDMI.

! Antes de ligar o dispositivo ao computador, certifique-se de que a ligação HDMI foi efectuada entre a televisão e o receptor de cinema em casa, ou o primeiro dispositivo de descodificação de som surround.

Para ouvir som a partir do dispositivo ligado à porta de saída **HDMI**, necessita de alterar o dispositivo para saída de som. Para obter instruções detalhadas, consulte **Como altero o dispositivo de saída de som? (página 200)**.

- 1 Ligue a televisão e defina a entrada para HDMI.
- 2 Ligue o receptor de cinema em casa ou o dispositivo descodificador de som surround, e defina a entrada para HDMI.
- 3 Ligue uma extremidade de um cabo HDMI à porta de entrada HDMI no receptor de cinema em casa ou no dispositivo descodificador de som surround, e a outra extremidade à porta de saída **HDMI** no computador ou na estação de ancoragem.


 Pode ajustar a resolução do ecrã do televisor ligado ao computador. Consulte **Porque é que o monitor não apresenta um vídeo? (página 190)** para obter mais informações.

Com a ligação HDMI, o volume pode ser ajustado apenas pelo dispositivo de áudio ligado. O computador não tem qualquer controlo sobre o volume de saída de qualquer um dos dispositivos ligados.

## Seleccionar modos de visualização

Quando tem um monitor externo ligado, pode seleccionar o ecrã do seu computador ou o monitor ligado para usar como monitor principal.

! Se a estação de ancoragem fornecida ou opcional estiver ligada ao computador, feche determinadas aplicações de software que estejam em execução, como jogos, software de reprodução de vídeo ou web browsers, antes de seleccionar um modo de visualização.

 Poderá não conseguir visualizar os mesmos conteúdos no ecrã do computador e no monitor externo ou projector simultaneamente, dependendo do tipo do monitor externo ou projector.

Ligue o monitor externo antes de ligar o computador.

Para seleccionar um modo de visualização com as teclas **Fn+F7**

Pode seleccionar um modo de visualização com as teclas **Fn+F7**. Consulte **Combinações e funções com a tecla Fn (página 37)** para obter mais informações.

Ao ligar a estação de ancoragem ao computador, também pode seleccionar um modo gráfico com as teclas **Fn+F7**. Consulte **Seleccionar modos gráficos (página 137)** para obter mais informações.

Para seleccionar um modo de visualização nas definições de visualização


- 1 Clique com o botão direito do rato na área de trabalho e seleccione **Resolução de ecrã**.
- 2 Clique na lista pendente junto a **Múltiplos monitores**, seleccione a definição pretendida e, em seguida, clique em **OK**.

! Se o Computer Display mode estiver seleccionado como modo gráfico, não pode visualizar conteúdos no(s) monitor(es) externo(s) ligado(s) à estação de ancoragem. Altere as definições do modo gráfico ([página 137](#)).

## Utilizar a função de múltiplos monitores

A função de monitores múltiplos permite-lhe distribuir secções do seu ambiente de trabalho em monitores separados. Por exemplo, se tiver um monitor externo ligado ao computador, o ecrã do computador e o monitor externo podem funcionar como um único ambiente de trabalho.

Pode deslocar o cursor de um monitor para o outro. Isto permite-lhe arrastar objectos, tal como uma janela de uma aplicação aberta ou uma barra de ferramentas, de um monitor para o outro.



## Para utilizar a função de múltiplos monitores



O monitor externo pode não suportar a função de múltiplos monitores.

Algumas aplicações de software podem não ser compatíveis com os ajustes de múltiplos monitores.

Certifique-se de que o computador não entra no modo de Suspensão ou de Hibernação quando estiver a utilizar a função de múltiplos monitores, ou o computador poderá não voltar ao modo Normal.

Se definir cores diferentes em cada monitor, não expanda uma janela única em duas visualizações, ou o software poderá não funcionar correctamente.

- 1 Clique com o botão direito do rato na área de trabalho e seleccione **Resolução de ecrã**.
- 2 Clique na lista pendente junto a **Múltiplos monitores**, seleccione **Expandir estes ecrãs** e, em seguida, clique em **OK**.



Se o Computer Display mode estiver seleccionado como modo gráfico, não pode visualizar conteúdos no(s) monitor(es) externo(s) ligado(s) à estação de ancoragem. Altere as definições do modo gráfico ([página 137](#)).



Pode definir o número de cores e a resolução de cada monitor e personalizar a função de múltiplos monitores.


Defina menos cores ou uma resolução inferior para cada monitor.

## Ligar um dispositivo USB

Pode ligar um dispositivo USB (Universal Serial Bus) ao seu computador, como por exemplo um rato, uma unidade de disquetes, altifalantes ou uma impressora.

Para ligar um dispositivo USB

- 1 Escolha a porta USB (1) que preferir utilizar.
- 2 Ligue o cabo do dispositivo USB (2) à porta USB.



## Para carregar um dispositivo USB

Pode carregar um dispositivo USB ligando-o à porta USB que fornece energia, quando o computador está desligado, em modo de Hibernação ou em modo de Suspensão, bem como no modo Normal.

- 1 Ligue o computador a uma tomada de electricidade com o transformador (página 19).
- 2 Clique em **Iniciar, Todos os Programas** e, em seguida, em **VAIO Control Center**.
- 3 Clique em **Power Management** e **USB Charging Settings** e active as definições de carregamento por USB.
- 4 Ligue um dispositivo USB à porta USB (identificada com **CHARGE** por cima) junto da porta de saída **HDMI** (página 14).

! Se as definições de carregamento por USB estiverem activadas, não pode utilizar o computador através da função de reactivação remota estando o dispositivo USB ligado à porta USB que fornece energia.

Se o carregamento não começar quando ligar um dispositivo USB à porta USB que fornece energia, desligue o dispositivo e experimente voltar a ligá-lo.

## Notas sobre a ligação de um dispositivo USB

- Poderá ter de instalar o software de controlador fornecido com o dispositivo USB antes de o utilizar. Consulte o manual fornecido com o dispositivo USB para obter mais informações.
- Assegure-se que utiliza uma impressora USB compatível com a sua versão do Windows para imprimir documentos.
- Para obter informações sobre como remover um dispositivo USB, consulte o manual fornecido com o dispositivo.
- Para proteger o seu computador e/ou dispositivos USB de danos, tenha em atenção o seguinte:
  - Quando deslocar o computador com dispositivos USB ligados, evite expor as portas USB a choques ou impactos.
  - Não coloque o computador num saco ou mala de transporte quando tiver dispositivos USB ligados.
- Se o computador entrar em modo de Suspensão quando estiver a gravar dados num dispositivo USB, os dados não são gravados correctamente no dispositivo USB.

## Personalizar o computador VAIO



Esta secção descreve brevemente como alterar as definições principais do computador VAIO. Entre outras coisas, aprenderá a utilizar e a personalizar o aspecto do software e utilitários da Sony.

- Definir a palavra-passe (página 128)**
- Utilizar o VAIO Control Center (página 135)**
- Utilizar o VAIO Power Management (página 136)**
- Seleccionar modos gráficos (página 137)**
- Alterar o idioma do ecrã (página 139)**

## Definir a palavra-passe

Definir a palavra-passe permite-lhe proteger o seu computador contra o acesso não autorizado fazendo com que o utilizador introduza a palavra-passe quando o computador é ligado ou regressa ao modo Normal a partir do modo de Suspensão ou do modo de Hibernação.

! Não se esqueça da sua palavra-passe. Anote a palavra-passe e mantenha-a em local seguro.

Tipo de palavra-passe	Descrição
Palavra-passe de ligação	<p>Pode utilizar as funções do BIOS para definir dois tipos de palavra-passe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Palavra-passe do computador: permite que os utilizadores com direitos administrativos alterem as opções de configuração no ecrã de configuração do BIOS e iniciem o computador.</li><li>- Palavra-passe do utilizador: permite que os utilizadores com contas padrão alterem algumas das opções de configuração do BIOS e iniciem o computador. Para definir a palavra-passe do utilizador, tem de definir primeiro a palavra-passe da máquina.</li></ul> <p> Será necessário introduzir a palavra-passe de ligação depois de aparecer o logótipo VAIO para iniciar o computador.</p> <p>! Se não se lembrar da palavra-passe do computador, ela terá de ser reposta e será cobrada uma taxa de cancelamento. Para repor a palavra-passe, contacte um centro de assistência/suporte autorizado da Sony. Para encontrar o centro ou agente mais próximo, consulte <b>Mais informações sobre o seu computador VAIO (página 5)</b>.</p> <p>Pode repor a palavra-passe do utilizador no ecrã de configuração do BIOS introduzindo a palavra-passe do computador.</p>
Palavra-passe do Windows	<p>Permite que os utilizadores iniciem sessão no seu computador e protejam cada conta de utilizador com a sua própria palavra-passe.</p> <p> A introdução da palavra-passe do Windows é pedida depois de seleccionar a sua conta de utilizador.</p>



## Definir a palavra-passe de ligação

Para adicionar a palavra-passe de ligação (palavra-passe da máquina)

- 1 Ligue o computador e prima repetidamente a tecla **F2** até que o logótipo VAIO desapareça.  
O ecrã de configuração do BIOS é apresentado. Se o ecrã não aparecer, reinicie o computador e tente de novo.

! O logótipo VAIO não aparece quando as definições **Fast BIOS Startup Settings** estão activadas no **VAIO Control Center**. Desactive as definições no **VAIO Control Center** ([página 163](#)).

- 2 Prima a tecla **←** ou **→** para seleccionar **Security**, de modo a visualizar o separador **Security**, seleccione **Set Machine Password** e, em seguida, prima **Enter**.
- 3 No ecrã de introdução da palavra-passe, introduza a palavra-passe duas vezes e prima a tecla **Enter**.  
A palavra-passe pode ter até 32 caracteres alfanuméricos (incluindo espaços).
- 4 Seleccione **Password when Power On** em **Security** e prima **Enter**.
- 5 Altere a definição de **Disabled** para **Enabled**.
- 6 Prima a tecla **←** ou **→** para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** e, em seguida, prima a tecla **Enter**.  
No pedido de confirmação, prima a tecla **Enter**.

## Para adicionar a palavra-passe de ligação (palavra-passe de utilizador)

! Certifique-se de que define a palavra-passe da máquina antes da do utilizador.

- 1 Ligue o computador e prima repetidamente a tecla **F2** até que o logótipo VAIO desapareça. O ecrã de configuração do BIOS é apresentado. Se o ecrã não aparecer, reinicie o computador e tente de novo.

! O logótipo VAIO não aparece quando as definições **Fast BIOS Startup Settings** estão activadas no **VAIO Control Center**. Desactive as definições no **VAIO Control Center** ([página 163](#)).

- 2 Introduza a palavra-passe da máquina e prima a tecla **Enter**.
- 3 Prima a tecla **←** ou **→** para seleccionar **Security**, de modo a visualizar o separador **Security**, seleccione **Set User Password** e, em seguida, prima **Enter**.
- 4 No ecrã de introdução da palavra-passe, introduza a palavra-passe duas vezes e prima a tecla **Enter**. A palavra-passe pode ter até 32 caracteres alfanuméricos (incluindo espaços).
- 5 Prima a tecla **←** ou **→** para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** e, em seguida, prima a tecla **Enter**. No pedido de confirmação, prima a tecla **Enter**.

## Para alterar ou remover a palavra-passe de ligação (palavra-passe da máquina)

- 1 Ligue o computador e prima repetidamente a tecla **F2** até que o logótipo VAIO desapareça.  
O ecrã de configuração do BIOS é apresentado. Se o ecrã não aparecer, reinicie o computador e tente de novo.  
  
! O logótipo VAIO não aparece quando as definições **Fast BIOS Startup Settings** estão activadas no **VAIO Control Center**. Desactive as definições no **VAIO Control Center** ([página 163](#)).
- 2 Introduza a palavra-passe da máquina e prima a tecla **Enter**.
- 3 Prima a tecla **←** ou **→** para seleccionar **Security**, de modo a visualizar o separador **Security**, seleccione **Set Machine Password** e, em seguida, prima **Enter**.
- 4 No ecrã de introdução da palavra-passe, introduza a palavra-passe actual uma vez e, em seguida, uma nova palavra-passe duas vezes e prima a tecla **Enter**.  
Para remover a palavra-passe, deixe os campos **Enter New Password** e **Confirm New Password** em branco e prima a tecla **Enter**.
- 5 Prima a tecla **←** ou **→** para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** e, em seguida, prima a tecla **Enter**.  
No pedido de confirmação, prima a tecla **Enter**.

## Para alterar ou remover a palavra-passe de ligação (palavra-passe de utilizador)

- 1 Ligue o computador e prima repetidamente a tecla **F2** até que o logótipo VAIO desapareça.  
O ecrã de configuração do BIOS é apresentado. Se o ecrã não aparecer, reinicie o computador e tente de novo.  
  
! O logótipo VAIO não aparece quando as definições **Fast BIOS Startup Settings** estão activadas no **VAIO Control Center**. Desactive as definições no **VAIO Control Center** ([página 163](#)).
- 2 Introduza a palavra-passe do utilizador e prima a tecla **Enter**.
- 3 Prima a tecla **←** ou **→** para seleccionar **Security**, de modo a visualizar o separador **Security**, seleccione **Set User Password** e, em seguida, prima **Enter**.
- 4 No ecrã de introdução da palavra-passe, introduza a palavra-passe actual uma vez e, em seguida, uma nova palavra-passe duas vezes e prima a tecla **Enter**.  
Para remover a palavra-passe, deixe os campos **Enter New Password** e **Confirm New Password** em branco e prima a tecla **Enter**.
- 5 Prima a tecla **←** ou **→** para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** e, em seguida, prima a tecla **Enter**.  
No pedido de confirmação, prima a tecla **Enter**.

## Definir a palavra-passe do Windows

Para adicionar a palavra-passe do Windows

- 1 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Painel de Controlo**.
- 2 Clique em **Contas de Utilizador e Segurança Familiar** ou em **Contas de Utilizador**.
- 3 Clique em **Contas de Utilizador**.
- 4 Clique em **Criar uma palavra-passe para a conta** em **Efectuar alterações à sua conta de utilizador**.
- 5 Nos campos **Nova palavra-passe** e **Confirmar a nova palavra-passe**, introduza a palavra-passe para a sua conta.
- 6 Clique em **Criar palavra-passe**.



Consulte o **Ajuda e Suporte do Windows** para obter mais informações sobre a palavra-passe do Windows.

Para alterar a palavra-passe do Windows

- 1 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Painel de Controlo**.
- 2 Clique em **Contas de Utilizador e Segurança Familiar** ou em **Contas de Utilizador**.
- 3 Clique em **Contas de Utilizador**.
- 4 Clique em **Alterar Palavra-passe**.
- 5 No campo **Palavra-passe actual**, introduza a palavra-passe actual.
- 6 Nos campos **Nova palavra-passe** e **Confirmar a nova palavra-passe**, introduza uma palavra-passe nova.
- 7 Clique em **Alterar palavra-passe**.

## Para remover a palavra-passe do Windows

- 1 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Painel de Controlo**.
- 2 Clique em **Contas de Utilizador e Segurança Familiar** ou em **Contas de Utilizador**.
- 3 Clique em **Contas de Utilizador**.
- 4 Clique em **Remover a palavra-passe**.
- 5 No campo **Palavra-passe actual**, introduza a palavra-passe actual que pretende remover.
- 6 Clique em **Remover Palavra-passe**.

## Utilizar o VAIO Control Center

O utilitário **VAIO Control Center** permite-lhe aceder a informações do sistema e especificar preferências para o comportamento do sistema.

Para utilizar o VAIO Control Center

- 1 Clique em **Iniciar, Todos os Programas** e, em seguida, em **VAIO Control Center**.
- 2 Seleccione o item de controlo pretendido e altere as definições.
- 3 Quando tiver terminado, clique em **OK**.  
A definição do item pretendido foi alterada.



Para obter mais informações sobre cada opção, consulte o ficheiro de ajuda no **VAIO Control Center**.

Alguns dos itens de controlo não serão visíveis se abrir o **VAIO Control Center** como utilizador padrão.

## Utilizar o VAIO Power Management

A gestão de energia ajuda-o a configurar planos de energia para computadores alimentados por electricidade da rede ou por bateria, para satisfazer os seus requisitos de consumo de energia.

A função do **VAIO Power Management** é acrescentada às **Opções de energia** do Windows. Com esta aplicação, pode melhorar as funções de gestão de consumo de energia do Windows para garantir um melhor funcionamento do seu computador e prolongar a vida útil da bateria.

### Seleccionar um plano de alimentação

Quando inicia o computador, aparece um ícone de estado de energia na barra de tarefas. Este ícone indica o tipo de fonte de alimentação que está a utilizar. Clique duas vezes neste ícone para aceder à janela que mostra o estado da alimentação.

#### Para seleccionar um plano de alimentação

- 1 Clique com o botão direito do rato no ícone do estado da alimentação, e seleccione **Opções de energia**.
- 2 Seleccione o plano de alimentação que pretende.

#### Para alterar as definições do plano de alimentação

- 1 Clique em **Alterar definições do esquema** à direita do plano de alimentação pretendido na janela **Opções de energia**. Altere as definições do modo de Suspensão e da visualização, conforme for necessário.
- 2 Se necessitar de alterar as definições avançadas, clique em **Alterar definições avançadas de energia** e vá para o passo 3. Caso contrário, clique em **Guardar alterações**.
- 3 Clique no separador **VAIO Power Management**. Alterar as definições para cada item.
- 4 Clique em **OK**.



## Seleccionar modos gráficos

Ligar a estação de ancoragem fornecida ou opcional ao computador permite-lhe utilizar os aceleradores gráficos da estação de ancoragem bem como do computador.

### Acerca dos modos gráficos com aceleradores gráficos

Se ligar a estação de ancoragem ao computador, pode utilizar dois modos gráficos. Em função do número de monitores externos ligados ao computador e à estação de ancoragem, o computador passa automaticamente um dos modos gráficos a modo gráfico óptimo.

#### Computer Display mode

No Computer Display mode, o computador otimiza o desempenho gráfico utilizando o acelerador gráfico da estação de ancoragem, quando as imagens são apresentadas no ecrã do computador. Este modo é apropriado para quando utiliza determinadas aplicações de software, como software de jogos, no ecrã do computador.



No Computer Display mode, não é possível visualizar as imagens no(s) monitor(es) externo(s) ligado(s) à estação de ancoragem.

#### External Display mode

No External Display mode, pode alargar o ambiente de trabalho para o(s) monitor(es) externo(s) ligado(s) ao computador e à estação de ancoragem. Este modo é apropriado para quando joga jogos utilizando apenas o(s) monitor(es) externo(s) ligado(s) à estação de ancoragem.

O acelerador gráfico do computador é utilizado para apresentar imagens no ecrã do computador ou no(s) monitor(es) externo(s) ligado(s) ao computador, enquanto o acelerador gráfico da estação de ancoragem é utilizado para apresentar as imagens no(s) monitor(es) externo(s) ligado(s) à estação de ancoragem.

## Seleccionar o modo gráfico manualmente

Pode seleccionar manualmente o modo gráfico que pretende.

Para seleccionar o modo gráfico manualmente

- 1 Prima as teclas **Fn+F7**.
- 2 Clique em **Settings**.
- 3 Seleccione o modo gráfico pretendido e clique em **OK** ou **Aplicar**.



Pode igualmente seleccionar o destino de saída do monitor pretendido na janela **Settings**.

Caso utilize o **Intel® Wireless Display** (instalado apenas em alguns modelos), desligue a estação de ancoragem do computador ou desligue o(s) monitor(es) externo(s) da estação de ancoragem e seleccione o External Display mode.

## Alterar o idioma do ecrã

Nos modelos com **Windows 7 Ultimate** ou **Windows 7 Enterprise**, pode descarregar e instalar o idioma pretendido.



Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do seu computador.



Para descarregar um idioma, o computador deve estar ligado à Internet. Para obter mais informações sobre como ligar o computador à Internet, consulte **Utilizar a Internet** ([página 66](#)).

### Para instalar um idioma

- 1 Clique em **Iniciar, Todos os Programas** e, em seguida, em **Windows Update**.
- 2 Clique **xx** (número) **actualizações opcionais estão disponíveis**.
- 3 Selecciono o idioma pretendido na lista.
- 4 Clique em **OK** para iniciar a descarga e instalação do idioma seleccionado.

### Para alterar o idioma do ecrã

- 1 Clique em **Iniciar, Painel de Controlo e Relógio, Idioma e Região**.
- 2 Clique em **Região e Idioma**.
- 3 Selecciono o separador **Teclados e Idiomas**.
- 4 Escolha um idioma na lista pendente.
- 5 Clique em **OK**.

# Precauções

Esta secção descreve orientações de segurança e precauções para o ajudar a proteger o computador VAIO de potenciais danos.



Algumas funcionalidades e opções nesta secção podem não estar disponíveis no seu computador.

- Informação sobre segurança (página 141)**
- Informações sobre cuidados e manutenção (página 143)**
- Manusear o computador (página 144)**
- Manusear o ecrã LCD (página 146)**
- Utilizar a fonte de alimentação (página 147)**
- Manusear a câmara integrada (página 148)**
- Manusear discos (página 149)**
- Utilizar a bateria (página 150)**
- Manuseamento do “Memory Stick” (página 151)**
- Manusear o dispositivo de armazenamento integrado (página 152)**
- Utilizar a autenticação de impressão digital (página 153)**
- Utilizar o TPM (página 154)**

## Informação sobre segurança

### Computador

- Utilize o computador numa superfície resistente e estável.
- É recomendado que não utilize o computador directamente no colo. A temperatura na base da unidade pode subir durante a utilização normal e, após algum tempo, pode causar desconforto ou queimaduras.
- Utilize apenas cabos de interface e equipamentos periféricos especificados.
- Mantenha as peças pequenas, tais como o “Memory Stick” e os adaptadores para “Memory Stick”, fora do alcance das crianças. Existe o risco de engolimento destes itens.

### Fonte de alimentação

- Não coloque o transformador em contacto com a pele. Afaste o transformador do corpo se aquecer e causar desconforto.
- Não coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação; isso pode provocar um incêndio.
- Para desligar o cabo de alimentação, puxe-o pela ficha. Nunca puxe pelo cabo.
- Caso não tencione utilizar o computador durante um longo período de tempo, desligue-o da tomada de electricidade.
- Quando o transformador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de electricidade.
- Certifique-se de que a tomada de electricidade é de acesso fácil.

## Bateria

- ❑ Nunca exponha as baterias a temperaturas superiores a 60°C, tal como num carro estacionado ao sol ou sob a luz directa do sol.
- ❑ Para sua segurança é recomendado que utilize baterias recarregáveis e transformadores genuínos da Sony, que cumpram a norma de garantia de segurança, fornecidos pela Sony para o seu computador VAIO. Alguns computadores VAIO podem só funcionar com uma bateria genuína da Sony.
- ❑ Mantenha a bateria afastada de todas as fontes de calor.
- ❑ Mantenha a bateria seca.
- ❑ Não abra nem tente desmontar a bateria.
- ❑ Não exponha a bateria a choques mecânicos como, por exemplo, a queda numa superfície dura.
- ❑ Se não utilizar o computador durante um longo período de tempo, remova a bateria do computador para evitar danos na mesma.
- ❑ Se não tiver utilizado a bateria durante um período de tempo considerável, a carga restante pode ser reduzida. Isto é normal e não significa uma avaria. A bateria descarrega-se gradualmente com o tempo quando não está a ser utilizada. Ligue o transformador ao computador e recarregue a bateria antes de voltar a utilizar o computador.

## Auscultadores

- ❑ **Segurança na estrada** – Não utilize os auscultadores durante a condução de veículos ou de motos ou quando andar de bicicleta. Pode provocar um acidente de trânsito e é ilegal em algumas áreas. Também pode ser potencialmente perigoso ouvir música alto enquanto caminha, especialmente em passeadeiras para peões.
- ❑ **Evitar lesões auditivas** – Evite utilizar auscultadores com um volume muito elevado. Os especialistas em audição desaconselham que se ouça música muito alta de forma contínua e prolongada. Se ouvir um zumbido, reduza o volume ou deixe de utilizar os auscultadores.

## Informações sobre cuidados e manutenção

### Computador

- ❑ Limpe a caixa com um pano macio ou ligeiramente humedecido com um detergente suave. Não utilize um esfregão abrasivo, pó para arear ou solvente, como álcool ou benzina, pois pode danificar o revestimento do computador.
- ❑ Certifique-se de que desliga o transformador, e que retira a bateria antes de limpar o computador.

### Ecrã LCD

- ❑ Utilize um pano macio e seco para limpar a superfície do ecrã LCD. Esfregar a superfície pode danificar o ecrã.
- ❑ Para proteger o ecrã LCD e o teclado contra danos (por exemplo, ao transportar o computador), abra o pano de limpeza sem rugas sobre o teclado antes de fechar o ecrã LCD.

### Câmara integrada

Limpe a superfície da câmara integrada e a área envolvente com um pano macio e seco. Não esfregue com demasiado força, para evitar fazer riscos.

### Discos


- ❑ O cuidado adequado dos discos é essencial para a respectiva fiabilidade contínua. Não utilize solventes (tais como benzina, diluente, álcool, detergentes ou aerossóis antiestáticos), porque estes produtos podem danificar o disco.
- ❑ Para uma limpeza normal, segure no disco pelas extremidades e utilize um pano macio para limpar a superfície a partir do centro para fora.
- ❑ Se o disco estiver muito sujo, molhe um pano macio com água, torça-o bem e utilize-o para limpar a superfície do disco a partir do centro para fora. Limpe os vestígios de humidade com um pano seco macio.

## Manusear o computador

- Se deixar cair um objecto sólido ou qualquer líquido sobre o computador, encerre o computador, desligue-o da tomada e retire a bateria. Pode ser preferível que o computador seja analisado por pessoal qualificado antes de o utilizar novamente.
- Não deixe cair o computador nem coloque quaisquer objectos sobre o mesmo.
- Não coloque o computador em locais sujeitos a:
  - Fontes de calor, tais como radiadores ou condutas de ventilação
  - Luz solar directa
  - Pó excessivo
  - Humidade ou chuva
  - Vibrações mecânicas ou choques
  - Ímanes fortes ou altifalantes sem blindagem magnética
  - Temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 5°C
  - Humidade elevada
- Não coloque equipamentos electrónicos perto do computador. O campo electromagnético do equipamento pode provocar uma avaria no computador.
- Não utilize o computador sem instalar a bateria já que isso poderá causar problemas no computador.
- O computador utiliza sinais de rádio de alta frequência e pode provocar interferências na recepção de rádio ou de televisão. Se tal acontecer, coloque o computador a uma distância adequada do rádio ou televisão.
- Não utilize cabos de ligação cortados ou danificados.



- ❑ Se o computador for transportado directamente de um local frio para um local quente, pode ocorrer condensação de humidade dentro do computador. Nesses casos, aguarde pelo menos uma hora antes de ligar o computador. Se ocorrer algum problema, desligue o computador e contacte um centro de assistência/suporte autorizado da Sony. Para encontrar o centro ou agente mais próximo, consulte **Mais informações sobre o seu computador VAIO** (página 5).
- ❑ Para evitar a perda de dados em caso de danos no computador, efectue regularmente uma cópia de segurança dos mesmos.
- ❑ Não exerça pressão no ecrã de LCD nem nas extremidades, quando abrir a tampa do ecrã de LCD ou levantar o computador. O ecrã de LCD pode ser sensível à pressão ou força acrescentada, e ao exercer pressão pode danificar o ecrã ou causar avaria. Para abrir o computador, segure na base com uma mão e, com a outra, levante com cuidado a tampa do ecrã de LCD. Para transportar o computador com a tampa aberta, segure no computador com as duas mãos.



- ❑ Utilize uma mala de transporte concebida especificamente para transportar o computador.

## Manusear o ecrã LCD

- ❑ Não deixe o ecrã LCD virado para o sol. Se o fizer, pode danificar o ecrã LCD. Certifique-se de que bloqueia a luz directa do sol ao utilizar o computador próximo de uma janela.
- ❑ Não arranhe a superfície do ecrã LCD, nem exerça pressão sobre ele. Se o fizer, pode provocar danos.
- ❑ A utilização do computador em condições de baixa temperatura pode produzir uma imagem residual no ecrã LCD. Isto não indica uma avaria. Quando o computador regressar à temperatura normal, o ecrã volta ao normal.
- ❑ Pode aparecer uma imagem residual no ecrã LCD se a mesma imagem for visualizada durante um período de tempo prolongado. A imagem residual desaparece após algum tempo. Pode utilizar uma protecção de ecrã para evitar imagens residuais.
- ❑ O ecrã LCD aquece durante o funcionamento. Isto é normal e não significa uma avaria.
- ❑ O ecrã LCD é fabricado através da utilização de tecnologia de alta precisão. No entanto, pode observar pequenos pontos negros e/ou brilhantes (vermelhos, azuis ou verdes) que aparecem no ecrã LCD de forma contínua. Isto é uma consequência normal do processo de fabrico e não indica uma avaria.
- ❑ Não altere a definição do ecrã LCD na janela **Definições de Tablet PC** mesmo quando existirem opções disponíveis para selecção, pois isso pode tornar o computador instável. A Sony não assume qualquer responsabilidade relativamente aos resultantes de alterações às definições.
- ❑ Não exerça pressão no ecrã de LCD com a tampa fechada, pois isso pode riscar ou manchar o ecrã LCD.
- ❑ Fechar o ecrã LCD tendo um cabo LAN, um cabo do monitor ou um cabo de segurança ligado ao computador pode causar danos na porta correspondente no computador. Certifique-se de que desliga todos os cabos do computador antes de fechar o ecrã.

## Utilizar a fonte de alimentação

- ❑ Não partilhe uma tomada de electricidade com outro equipamento que consuma energia, tal como uma fotocopiadora ou um destruidor de papel.
- ❑ Pode adquirir um cabo de alimentação com um protector contra picos de corrente. Este dispositivo ajuda a evitar danos no computador provocados por picos de corrente repentinos, durante uma tempestade, por exemplo.
- ❑ Utilize o transformador fornecido com o computador ou produtos genuínos da Sony. Não utilize qualquer outro transformador, pois pode provocar avarias.

## Manusear a câmara integrada

- Não risque nem manche a superfície da câmara integrada nem a área envolvente, pois isso pode diminuir a qualidade da imagem.
- Não permita a incidência de luz solar directa na lente da câmara integrada, independentemente do estado de consumo de energia do computador, dado que poderá provocar uma avaria na câmara.

## Manusear discos

- ❑ As impressões digitais e o pó na superfície do disco podem causar erros de leitura. Certifique-se de que segura no disco pelas extremidades e pelo orifício central, conforme mostrado abaixo:



- ❑ Nunca cole etiquetas adesivas nos discos. Se o fizer, afectará a utilização dos discos e pode causar danos irreparáveis.

## Utilizar a bateria

- ❑ A vida útil das baterias é mais curta quando utilizadas num ambiente frio. Isto deve-se à diminuição da eficiência da bateria a baixas temperaturas.
- ❑ Carregue as baterias a temperaturas entre os 10°C e os 30°C. As temperaturas inferiores requerem um tempo de carregamento mais prolongado.
- ❑ Carregue a bateria apenas do modo descrito neste manual do utilizador ou conforme indicado por escrito pela Sony.
- ❑ Quando está a ser utilizada ou carregada, a bateria pode aquecer. Isto é normal e não constitui motivo de preocupação.
- ❑ Não necessita de descarregar a bateria antes de a carregar novamente.
- ❑ Se a bateria ficar rapidamente sem carga depois de ter sido completamente carregada, pode ter alcançado o final da sua vida útil e deve ser substituída.

## Manuseamento do “Memory Stick”

- Não toque no conector do “Memory Stick” com os dedos ou com objectos metálicos.
- Utilize apenas a etiqueta adesiva fornecida com o “Memory Stick”.
- Não dobre, não deixe cair, nem abra o “Memory Stick”.
- Não desmonte nem modifique o “Memory Stick”.
- Mantenha o “Memory Stick” seco.
- Não utilize nem guarde o “Memory Stick” em locais sujeitos a:
  - Electricidade estática
  - Ruído eléctrico
  - Temperaturas extremamente elevadas, como num carro estacionado ao sol
  - Luz solar directa
  - Humidade elevada
  - Substâncias corrosivas
- Utilize a caixa fornecida com o “Memory Stick”.
- Não se esqueça de efectuar uma cópia de segurança dos seus dados.
- Quando utilizar o “Memory Stick Duo”, não utilize uma caneta de ponta fina para escrever na etiqueta colada ao “Memory Stick Duo”. A pressão exercida no suporte poderá danificar os componentes internos.

## Manusear o dispositivo de armazenamento integrado

O dispositivo de armazenamento integrado (a unidade de disco rígido ou unidade de estado sólido) tem uma densidade de armazenamento elevada e lê ou grava dados num curto espaço de tempo. Contudo, pode ser facilmente danificado se for utilizado indevidamente. Se o dispositivo de armazenamento integrado sofrer danos, os dados não podem ser restaurados. Para evitar perder dados, deve manusear o computador com cuidado.

### Para evitar danificar o dispositivo de armazenamento integrado

- Não sujeite o computador a movimentos bruscos.
- Mantenha o computador afastado de ímanes.
- Não coloque o computador num local sujeito a vibrações mecânicas ou numa posição instável.
- Não desligue ou reinicie o computador durante a leitura ou gravação de dados no dispositivo de armazenamento.
- Não utilize o computador num local sujeito a mudanças extremas de temperatura.
- Não remova o dispositivo de armazenamento do computador.



## Utilizar a autenticação de impressão digital

- ❑ A tecnologia de autenticação de impressão digital não garante a autenticação completa de utilizadores ou a protecção total dos seus dados e hardware.  
A Sony não assume qualquer responsabilidade por quaisquer problemas e prejuízos decorrentes da utilização ou da incapacidade de utilização do sensor de impressões digitais.
- ❑ A velocidade de reconhecimento da impressão digital depende das condições de funcionamento e também varia entre indivíduos.
- ❑ Caso o dispositivo integrado de armazenamento tenha de ser inicializado (por exemplo, após a reparação), os modelos de impressões digitais serão perdidos. Terá que os registar todos novamente.
- ❑ A manutenção e gestão de dados relativos à autenticação de impressão digital serão da sua inteira responsabilidade. A Sony não assume qualquer responsabilidade por quaisquer defeitos decorrentes da manutenção e gestão dos dados.
- ❑ Um sensor de impressão digital pode ficar avariado ou danificado se raspar a superfície com:
  - ❑ Um objecto sólido ou aguçado
  - ❑ Objectos finos, por exemplo, passar um dedo sujo no sensor de impressões digitais
- ❑ Descarregar electricidade estática do dedo, tocando num objecto metálico especialmente durante estações secas (por exemplo, Inverno) antes de digitalizar a impressão digital. A electricidade estática pode causar avaria num sensor de impressão digital.

## Utilizar o TPM

- ❑ Apesar do computador ser fornecido com as funções de segurança de TPM, estas funções não garantem protecção total dos seus dados e hardware. A Sony não assume qualquer responsabilidade por quaisquer problemas e prejuízos decorrentes da utilização destas funções.
- ❑ Depois de instalar o **Infineon TPM Professional Package**, tem de definir algumas palavras-passe do TPM no computador. Sem estas palavras-passe, não conseguirá restaurar quaisquer dados protegidos pelo TPM. Certifique-se de que anota as palavras-passe e mantenha-as secretas e em segurança.
- ❑ Certifique-se de que efectua cópias de segurança do ficheiro de arquivo de recuperação de emergência mais recente, do ficheiro de tokens de recuperação de emergência, do ficheiro de token de redefinição da palavra-passe, do ficheiro de informações secretas pessoais e mantenha-as em segurança antes de enviar o computador para reparação. Os dados guardados no TPM incorporado na placa principal poderão ser perdidos ou ficar danificados durante a reparação.
- ❑ Durante a acção de reparação, o TPM também será substituído se a placa principal necessitar de substituição. Neste caso, utilize as cópias de segurança dos ficheiro de recuperação de emergência, do ficheiro de token de recuperação de emergência, do ficheiro de token de redefinição da palavra-passe e do ficheiro de informações secretas pessoais para restaurar a configuração do TPM.
- ❑ Efectue uma cópia de segurança dos dados guardados no dispositivo integrado de armazenamento antes de enviar o computador para reparação. O dispositivo integrado de armazenamento poderá ser inicializado e devolvido depois da reparação e, neste caso, não conseguirá restaurar os dados no dispositivo com as cópias de segurança dos ficheiros de recuperação de emergência, do ficheiro de token de recuperação de emergência, do ficheiro de token de redefinição da palavra-passe e do ficheiro de informações secretas pessoais.
- ❑ Certifique-se de que define as operações de cópia de segurança automática após concluir o assistente de inicialização do TPM. Se a janela que contém a caixa de verificação **Run automatic backup now** for apresentada após a configuração, seleccione a caixa de verificação e actualize os ficheiros de cópia de segurança. O processo de restauro utilizando os ficheiros de cópia de segurança pode falhar se não configurar as operações de cópia de segurança automática.
- ❑ A manutenção e gestão de dados protegidos pelo TPM serão da sua inteira responsabilidade. A Sony não assume qualquer responsabilidade por quaisquer defeitos decorrentes da manutenção e gestão dos dados.

# Resolução de problemas

Esta secção descreve como resolver problemas comuns que pode encontrar durante a utilização do computador VAIO. Muitos problemas têm soluções simples. Se estas sugestões não resolverem os problemas, utilize o **VAIO Care**. Para iniciar o software, consulte **Utilizar o VAIO Care (página 35)**.

Se os problemas persistirem e precisar de assistência, visite os websites de suporte indicados em **Mais informações sobre o seu computador VAIO (página 5)**.



Algumas funcionalidades e opções nesta secção podem não estar disponíveis no seu computador.

- Funcionamento do computador (página 157)**
- Segurança/Actualização do sistema (página 164)**
- Recuperação/suportes de recuperação (página 165)**
- Partição (página 169)**
- Bateria (página 170)**
- Câmara integrada (página 172)**
- Redes (LAN/LAN sem fios) (página 174)**
- WAN sem fios (página 178)**
- Tecnologia BLUETOOTH (página 179)**
- Discos ópticos (página 182)**
- Monitor (página 187)**
- Impressão (página 193)**
- Microfone (página 194)**



- Altifalantes (página 195)**
- Consola sensível ao tacto (página 197)**
- Teclado (página 198)**
- Disquetes (página 199)**
- Áudio/Vídeo (página 200)**
- “Memory Stick” (página 202)**
- Periféricos (página 203)**
- Estação de ancoragem (página 204)**

## Funcionamento do computador

### O que devo fazer se o computador não arrancar?

- ❑ Certifique-se de que o computador está devidamente ligado a uma fonte de alimentação, que tem a alimentação ligada e que o indicador de energia está aceso.
- ❑ Certifique-se de que a bateria está correctamente instalada e carregada. Se houver uma bateria expandida instalada no computador, certifique-se de que tanto a bateria principal como a bateria expandida estão devidamente instaladas e carregadas.
- ❑ Desligue todos os dispositivos USB que se encontrem ligados (se existir algum) e, em seguida, reinicie o computador.
- ❑ Se o computador estiver ligado a uma régua de tomadas ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS), certifique-se de que a régua de tomadas ou a UPS está ligada a uma fonte de alimentação e está ligada.
- ❑ Se estiver a utilizar um monitor externo, certifique-se de que está ligado a uma fonte de alimentação e está ligado. Certifique-se de que os controlos de brilho e contraste estão ajustados correctamente. Consulte o manual fornecido com o monitor para obter mais informações.
- ❑ Desligue o transformador e remova a bateria. Aguarde três a cinco minutos. Reinstale a bateria, ligue o transformador e prima o botão de alimentação para ligar o computador.
- ❑ A condensação poderá causar problemas no computador. Se ocorrer condensação, não utilize o computador durante pelo menos uma hora.
- ❑ Verifique se está a utilizar o transformador fornecido pela Sony. Para sua segurança, utilize apenas a bateria recarregável e o transformador Sony genuíno, fornecidos pela Sony para o seu computador VAIO.

## O que devo fazer se o indicador verde de alimentação acender mas se o ecrã permanecer em branco?

- ❑ Prima as teclas **Alt+F4** várias vezes para fechar a janela da aplicação. Pode ter ocorrido um erro da aplicação.
- ❑ Se as teclas **Alt+F4** não funcionarem, clique em **Iniciar**, na seta junto do botão **Encerrar** e, em seguida, em **Reiniciar** para reiniciar o computador.
- ❑ Se o computador não for reiniciado, prima as teclas **Ctrl+Alt+Delete**, e clique na seta  junto ao botão **Encerrar**  e **Reiniciar**.  
Se a janela **Segurança do Windows** aparecer, clique em **Reiniciar**.
- ❑ Se este procedimento não funcionar, prima sem soltar o botão de alimentação durante mais de quatro segundos para desligar o computador. Desligue o transformador e deixe o computador assim durante cerca de cinco minutos. Em seguida, ligue o transformador e ligue novamente o computador.

! Desligar o computador com as teclas **Ctrl+Alt+Delete**, ou através do botão de alimentação, pode originar a perda dos dados não guardados.

## O que devo fazer se o computador ou o software parar de responder?

- Se o computador parar de responder enquanto uma aplicação de software estiver em execução, prima as teclas **Alt+F4** para fechar a janela da aplicação.
- Se a utilização das teclas **Alt+F4** não funcionar, clique em **Iniciar** e no botão **Encerrar** para encerrar o computador.
- Se o computador não for desligado, prima as teclas **Ctrl+Alt+Delete** e clique no botão **Encerrar**. Se a janela **Segurança do Windows** aparecer, clique em **Encerrar**.
- Se este procedimento não funcionar, prima sem soltar o botão de alimentação até que o computador se desligue.  
**!**  
Desligar o computador com as teclas **Ctrl+Alt+Delete**, ou através do botão de alimentação, pode originar a perda dos dados não guardados.
- Desligue o transformador e remova a bateria. Aguarde três a cinco minutos. Reinstale a bateria, ligue o transformador e prima o botão de alimentação para ligar o computador.
- Tente reinstalar o software.
- Contacte o fabricante do software ou o fornecedor de suporte técnico designado.

## Porque é que o computador não entra no modo de Suspensão ou de Hibernação?

O computador pode tornar-se instável se o modo de funcionamento for alterado antes do computador entrar totalmente no modo de Suspensão ou de Hibernação.

Para restaurar o computador para o modo Normal

- 1 Feche todos os programas abertos.
- 2 Clique em **Iniciar**, na seta junto ao botão **Encerrar** e, em seguida, em **Reiniciar**.
- 3 Se o computador não for reiniciado, prima as teclas **Ctrl+Alt+Delete**, e clique na seta junto do botão **Encerrar** e **Reiniciar**.  
Se a janela **Segurança do Windows** aparecer, clique em **Reiniciar**.
- 4 Se este procedimento não funcionar, prima sem soltar o botão de alimentação até que o computador se desligue.

! Desligar o computador com as teclas **Ctrl+Alt+Delete**, ou através do botão de alimentação, pode originar a perda dos dados não guardados.

## O que devo fazer se o indicador de carga estiver a piscar rapidamente e se o meu computador não arrancar?

- ❑ Este problema pode dever-se ao facto da bateria não estar correctamente instalada. Para resolver este problema, desligue o computador e, em seguida, prima e mantenha premido o botão de desligar a bateria durante cerca de três segundos com um objecto fino e recto (como, por exemplo, um clip de papel). Caso o problema persista, retire a bateria e volte a instalá-la. Para obter detalhes, consulte **Instalar/remover a bateria (página 21)**.
- ❑ Se o problema persistir, isso significa que a bateria instalada não é compatível. Retire a bateria e contacte um centro de assistência/suporte autorizado da Sony. Para encontrar o centro ou agente mais próximo, consulte **Mais informações sobre o seu computador VAIO (página 5)**.



## Porque é que a janela Propriedades do sistema indica uma velocidade da CPU inferior ao máximo?

Isto é normal. Visto que a CPU do computador utiliza um tipo de tecnologia de controlo de velocidade da CPU para poupança de energia, as Propriedades do sistema podem apresentar a velocidade actual da CPU em vez da velocidade máxima.

## O que devo fazer se o meu computador não aceitar a minha palavra-passe e apresentar a mensagem Enter Onetime Password?

Se introduzir uma palavra-passe de ligação errada três vezes consecutivas, a mensagem **Enter Onetime Password** é apresentada e o Windows não arranca. Prima sem soltar o botão de alimentação durante mais de quatro segundos para verificar se o indicador de alimentação se apaga. Aguarde 10 a 15 segundos e, em seguida, reinicie o computador e introduza a palavra-passe correcta. A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas, pelo que deve verificar se as letras são maiúsculas ou minúsculas antes de introduzir a palavra-passe.

## O que devo fazer se o meu software de jogos não funcionar ou parar constantemente?

- Visite o Web site do jogo para verificar se existem correcções ou actualizações para transferir.
- Certifique-se de que instalou o software de controlador de vídeo mais recente.
- Em alguns modelos VAIO, a memória gráfica é partilhada com o sistema. Nesse caso, não garantimos o desempenho gráfico ideal.
- Se a estação de ancoragem estiver ligada ao computador, efectue qualquer um dos seguintes procedimentos:
  - Selecione o Computer Display mode como modo gráfico para visualizar as imagens no ecrã do computador ([página 137](#)).
  - Selecione o External Display mode e altere as definições de destino de saída de imagem para só visualizar as imagens no(s) monitor(es) externo(s) ligado(s) à estação de ancoragem ([página 137](#)).

## Porque é que o ecrã não se desliga após decorrido o período de tempo seleccionado?

Algumas aplicações de software ou protecções de ecrã são concebidas para desactivar temporariamente a funcionalidade do seu sistema operativo que desliga o ecrã do computador ou coloca o computador em modo de Suspensão após um determinado período de inactividade. Para resolver este problema, encerre a(s) aplicação(ões) de software ou altere a protecção de ecrã actual.

## Como posso alterar a ordem dos dispositivos de arranque?

Pode utilizar uma das funções do BIOS para alterar a ordem dos dispositivos de arranque. Siga estes passos:

- 1 Ligue o computador e prima repetidamente a tecla **F2** até que o logótipo VAIO desapareça.  
O ecrã de configuração do BIOS é apresentado. Se o ecrã não aparecer, reinicie o computador e tente de novo.

! O logótipo VAIO não aparece quando as definições **Fast BIOS Startup Settings** estão activadas no **VAIO Control Center**. Desactive as definições no **VAIO Control Center** ([página 163](#)).

- 2 Prima a tecla **←** ou **→** para seleccionar **Boot**.
- 3 Prima a tecla **↑** ou **↓** para seleccionar a unidade cuja ordem do dispositivo de arranque pretende alterar.
- 4 Prima a tecla **F5** ou **F6** para alterar a ordem dos dispositivos de arranque.
- 5 Prima a tecla **←** ou **→** para seleccionar **Exit**, seleccione **Exit Setup** e, em seguida, prima a tecla **Enter**.  
No pedido de confirmação, prima a tecla **Enter**.

## O que devo fazer se não conseguir iniciar o computador a partir da unidade de disquetes USB ligada ao computador?

Para iniciar o computador a partir da unidade de disquetes USB, tem de alterar o dispositivo de arranque.

- 1 Certifique-se de que as **Fast BIOS Startup Settings** no **VAIO Control Center** estão desactivadas ([página 163](#)).
- 2 Reinicie o computador e prima repetidamente a tecla **F11** até que o logótipo VAIO desapareça.

## Por que motivo o logótipo VAIO não aparece quando ligo o computador?

Quando as definições **Fast BIOS Startup Settings** estão activadas no **VAIO Control Center**, o logótipo VAIO não aparece. Para desactivar as **Fast BIOS Startup Settings**, siga estes passos:

- 1 Clique em **Iniciar**, **Todos os Programas** e, em seguida, em **VAIO Control Center**.
- 2 Clique em **System Information** e **Fast BIOS Startup Settings** para desactivar as definições.

## Segurança/Actualização do sistema

### Como posso encontrar actualizações importantes para o meu computador?

Pode encontrar e instalar as actualizações mais recentes no computador com as aplicações de software: **Windows Update** e **VAIO Update**. Consulte **Actualizar o computador (página 33)** para obter mais informações.

### Como posso programar a instalação das actualizações do Windows no meu computador?

O sistema operativo Microsoft Windows está pré-instalado no computador. A melhor maneira de proteger o computador contra ameaças de segurança, tais como vírus, é transferir e instalar regularmente as mais recentes actualizações para o Windows.

Pode obter actualizações importantes para o Windows efectuando o seguinte procedimento:

! O computador tem de estar ligado à Internet para poder descarregar as actualizações.

- 1 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Painel de Controlo**.
- 2 Clique em **Sistema e Segurança**.
- 3 Clique em **Centro de Acção**.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar as actualizações automáticas ou agendadas.

## Recuperação/suportes de recuperação

### Como posso criar suportes de recuperação?

Pode criar um suporte de recuperação utilizando o **VAIO Care**. Estes suportes de dados servem para restaurar as definições de fábrica do sistema do computador. Para criar o suporte, inicie o **VAIO Care** ([página 35](#)) e, em seguida, clique em **Recovery & restore, Recovery** e **Create Recovery Media**.

! Se não tiver sido fornecida uma estação de ancoragem com o computador, terá de ligar uma unidade de disco óptico externa (não incluída).

Consulte o **Manual de Recuperação, Cópias de Segurança e Resolução de Problemas** para obter mais informações.

### Como posso restaurar as definições de fábrica do meu computador?

Existem duas formas de recuperar o sistema do computador: a partir dos suportes de recuperação e da área de recuperação. Consulte o **Manual de Recuperação, Cópias de Segurança e Resolução de Problemas** para obter mais informações.

### Como posso reinstalar o software e os controladores originais?

Pode restaurar o software e os controladores pré-instalados utilizando o **VAIO Care**. Para os restaurar, inicie o **VAIO Care** ([página 35](#)) e, em seguida, clique em **Recovery & restore, Recovery** e **Reinstall Applications and Drivers**.

Consulte o ficheiro de ajuda no **VAIO Care** para obter mais informações.

## Como verifico o volume da área de recuperação?

O dispositivo de armazenamento integrado contém a área de recuperação onde são armazenados os dados de recuperação do sistema. Para verificar o volume da área de recuperação, siga estes passos:

- 1 Clique em **Iniciar**, clique com o botão direito do rato em **Computador**, e seleccione **Gerir**.
- 2 Clique em **Gestão de discos** em **Armazenamento** no painel esquerdo.  
O volume da área de recuperação e o volume total da unidade C são apresentados na linha **Disco 0** no painel central.

## Como reduzo o volume da área de recuperação?

O dispositivo de armazenamento integrado contém a área de recuperação onde são armazenados os dados de recuperação do sistema. Se o computador tiver uma unidade de estado sólido, poderá querer minimizar a área de recuperação removendo esses dados.

- 1 Se recuperar o computador a partir de suportes de recuperação (discos ópticos) no modelo sem uma estação de ancoragem, ligue uma unidade de disco óptico externa (não fornecida) ao computador e a uma fonte de alimentação CA.
- 2 Insira o disco na unidade de disco óptico ou ligue a unidade flash USB (não fornecida) à porta USB, quando o computador estiver no modo Normal.



Utilize os suportes de recuperação que criou aquando da entrega do computador.

- 3 Desligue o computador e volte a ligá-lo.



Se estiver a utilizar a estação de ancoragem, a unidade de disco óptico externa ou uma unidade flash USB, prima repetidamente a tecla **F11** até que o logótipo VAIO desapareça. No entanto, quando as definições **Fast BIOS Startup Settings** estão activadas no **VAIO Control Center**, o logótipo VAIO não aparece. Desactive as definições no **VAIO Control Center** ([página 163](#)).

- 4 Prima a tecla **↑** ou **↓** para seleccionar **VAIO Care Rescue** e prima **Enter**.
- 5 Clique em **Tools** e **Start advanced recovery wizard**.



Quando surgir a mensagem **Do you need to rescue data?**, faça uma cópia de segurança dos seus dados, se for necessário.

- 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã até aparecer a janela **Select recovery type**.
- 7 Seleccione **Custom recovery - Remove recovery contents**.
- 8 Siga as instruções no ecrã.

!

O procedimento acima envolve a recuperação do sistema. As aplicações e dados que adicionou ao dispositivo de armazenamento antes de remover os dados para recuperação do sistema serão perdidos.

Depois de remover os dados para recuperação do sistema, necessitará dos suportes de recuperação para proceder à recuperação do sistema posteriormente.



## Partição

### Como crio uma partição do disco rígido?

A funcionalidade do Windows permite-lhe criar uma partição sem recuperar o sistema do computador.

- 1 Clique em **Iniciar, Painel de Controlo, Sistema e Segurança e Criar e formatar partições do disco rígido em Ferramentas Administrativas.**
- 2 Se a janela **Controlo de Conta de Utilizador** for apresentada, clique em **Sim.**  
Se tiver iniciado sessão no computador com uma conta de utilizador normal, poderá ser-lhe pedido que digite um nome de administrador e a respectiva palavra-passe.
- 3 Clique com o botão direito na unidade C e seleccione **Reduzir Volume.**
- 4 Especifique o tamanho da partição a ser criada em **Introduza a quantidade de espaço a reduzir, em MB** e clique em **Reduzir.**
- 5 Clique com o botão direito do rato em **Não atribuído** e seleccione **Novo Volume Simples.**
- 6 Siga as instruções no ecrã.



Se utiliza o **VAIO Care Rescue**, pode criar uma partição no processo de recuperação. Consulte **Utilizar o VAIO Care (página 35)** para obter mais informações.

## Bateria

### Como posso localizar o estado de carga da bateria?

Pode verificar o estado de carga da bateria através do indicador de carga. Consulte **Carregar a bateria (página 25)** para obter mais informações.

### Quando é que o computador está a utilizar electricidade da rede?

Quando o computador está ligado a uma tomada de electricidade através do transformador, utiliza electricidade da rede, mesmo que tenha uma bateria instalada.

### Quando devo recarregar a bateria?

Recarregue a bateria se:

- A bateria estiver sem carga, ambos os indicadores de bateria e de corrente estiverem a piscar.
- Não tiver utilizado a bateria durante um longo período de tempo.

### Quando devo substituir a bateria?

Aparece uma mensagem indicando que deve substituir a bateria quando chegar ao fim da vida útil. Pode verificar a capacidade de carga da bateria com a função **Battery** no **VAIO Control Center**.

### Devo ficar preocupado se a bateria instalada estiver quente?

Não, é normal que a bateria esteja quente quando está a alimentar o computador.

## O computador pode entrar no modo de Hibernação enquanto é alimentado pela bateria?

O computador pode entrar no modo de Hibernação enquanto é alimentado pela bateria, mas alguns programas de software e dispositivos periféricos podem impedi-lo de o fazer. Se estiver a utilizar um programa que impeça o sistema de entrar no modo de Hibernação, guarde os dados frequentemente para evitar perder dados. Consulte **Utilizar o modo de Hibernação (página 32)** para obter informações sobre como pode activar manualmente o modo de Hibernação.

## Por que não consigo carregar a bateria completamente?

A função de cuidados da bateria é activada para prolongar a vida útil da bateria no **VAIO Control Center**. Verifique as definições no **VAIO Control Center**.

## O que devo fazer se for apresentada uma mensagem de aviso de incompatibilidade ou instalação incorrecta da bateria e o computador entrar no modo de Hibernação?

- ❑ Este problema pode dever-se ao facto da bateria não estar correctamente instalada. Para resolver este problema, desligue o computador e, em seguida, prima e mantenha premido o botão de desligar a bateria durante cerca de três segundos com um objecto fino e recto (como, por exemplo, um clip de papel). Caso o problema persista, retire a bateria e volte a instalá-la.  
Se houver uma bateria expandida instalada no computador, desligue-o e retire a bateria expandida. Se isso não resolver o problema, prima e mantenha premido o botão de desligar a bateria durante cerca de três segundos. Caso o problema persista, retire ambas as baterias e volte a instalá-las. Para obter informações sobre como instalar e remover a bateria, consulte **Instalar/remover a bateria (página 21)**.
- ❑ Se o problema persistir, isso significa que a bateria instalada não é compatível. Retire a bateria e contacte um centro de assistência/suporte autorizado da Sony. Para encontrar o centro ou agente mais próximo, consulte **Mais informações sobre o seu computador VAIO (página 5)**.

## Câmara integrada

### Porque é que a visualização do localizador não apresenta imagens ou apresenta imagens com má qualidade?

- A câmara integrada não pode ser partilhada por mais do que uma aplicação de software. Saia da aplicação aberta antes de iniciar outra. Nos modelos com **Media Gallery**, não pode utilizar outra aplicação de câmara que recorra à câmara integrada quando usar a função de gestos da **Media Gallery**.
- A visualização do localizador poderá apresentar algum ruído, por exemplo faixas horizontais, ao visualizar um objecto em movimento. Isto é normal e não significa uma avaria.
- Se o problema persistir, reinicie o computador.

### Porque é que o vídeo da câmara integrada é suspenso durante alguns segundos?

O vídeo pode ser suspenso durante alguns segundos se:

- For utilizada uma tecla de atalho com a tecla **Fn**.
- A carga da CPU aumentar.

Isto é normal e não significa uma avaria.

### Porque é que as imagens captadas têm má qualidade?

- As imagens captadas sob luz fluorescente poderão apresentar reflexos desta.
- Uma parte escura de imagens captadas poderá aparecer como ruído.
- A superfície da câmara integrada e a área envolvente estão sujas. Limpe-as. Consulte **Informações sobre cuidados e manutenção (página 143)**.

## O que devo fazer se as imagens captadas tiverem fotogramas em falta e interrupções no áudio?

- As definições de efeitos na aplicação de software poderá ter provocado a perda de fotogramas. Consulte o ficheiro de ajuda do software para obter mais informações.
- Poderão existir mais aplicações de software em execução do que o computador pode suportar. Termine as aplicações que não está a utilizar.
- Este problema poderá ocorrer se o computador estiver a ser alimentado segundo o plano de poupança de energia, o que diminui o desempenho da CPU. Consulte **Selecionar um plano de alimentação (página 136)** para verificar qual é o plano de alimentação actual.

## O que devo fazer se faltarem fotogramas na reprodução de filmes quando o computador está a ser alimentado pela bateria?

A bateria está sem carga. Ligue o computador a uma tomada de electricidade.




## O que devo fazer se as imagens captadas apresentam cintilação?

Este problema ocorre quando utiliza a câmara sob luzes fluorescentes, devido à diferença entre a frequência de emissão da luz e a velocidade do obturador.

Para reduzir a cintilação, altere a direcção da câmara ou o brilho das imagens. Nalgumas aplicações de software pode definir um valor adequado para uma das propriedades da câmara (por exemplo, fonte de luz, cintilação, etc.) para eliminar o ruído da luz cintilante.

## Redes (LAN/LAN sem fios)

### O que devo fazer se o ícone do VAIO Smart Network não aparecer na barra de tarefas?

- Clique em  na barra de tarefas e verifique se o ícone  do **VAIO Smart Network** é apresentado.
- Se o ícone  do **VAIO Smart Network** não aparecer na barra de tarefas, clique em **Iniciar, Todos os Programas** e **VAIO Smart Network**, e altere a definição de modo a que o ícone seja apresentado na barra de tarefas.

## O que devo fazer se o computador não conseguir aceder a um ponto de acesso de uma LAN sem fios?

- A capacidade da ligação é afectada pela distância e por obstruções. Poderá ter de afastar o computador de obstruções ou de o aproximar de qualquer ponto de acesso que esteja a utilizar.
- Certifique-se de que o selector **WIRELESS** está ligado e que o indicador **WIRELESS** do computador está aceso.
- Certifique-se de que o ponto de acesso está ligado.
- Se pretender ligar o computador a um ponto de acesso de LAN sem fios utilizando a banda de 5 GHz, certifique-se de que a opção para utilizar a banda de 5 GHz, ou as bandas de 2,4 GHz e de 5 GHz, está seleccionada no separador **Wireless LAN Settings** na janela de definições **VAIO Smart Network**. A comunicação de LAN sem fios (norma IEEE 802.11a) utilizando apenas a banda de 5 GHz, disponível apenas em determinados modelos, está desactivada por padrão.
- Siga estes passos para verificar as definições:
  - 1 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Painel de Controlo**.
  - 2 Clique em **Ver estado e tarefas da rede** em **Rede e Internet**.
  - 3 Clique em **Ligar a uma rede** para confirmar que o ponto de acesso está seleccionado.
- Certifique-se de que a chave de encriptação está correcta.
- Certifique-se de que **Desempenho Máximo** está seleccionada para **Definições do Adaptador Sem Fios** na janela **Opções de energia**. A selecção de qualquer outra opção pode resultar em falha de comunicação. Para alterar as definições, siga estes passos:
  - 1 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Painel de Controlo**.
  - 2 Clique em **Sistema e Segurança** e **Opções de energia**.
  - 3 Clique em **Alterar definições do esquema** do plano de alimentação actual.
  - 4 Clique em **Alterar definições avançadas de energia**.
  - 5 Clique duas vezes em **Definições do Adaptador Sem Fios** e **Modo de poupança de energia**.
  - 6 Seccione **Desempenho Máximo** na lista pendente.

## O que devo fazer se não conseguir aceder à Internet?

- ❑ Verifique as definições do ponto de acesso. Consulte o manual fornecido com o ponto de acesso para obter mais informações.
- ❑ Certifique-se de que o computador e o ponto de acesso estão interligados.
- ❑ Afaste o computador de obstáculos ou aproxime-o de qualquer ponto de acesso que esteja a utilizar.
- ❑ Certifique-se de que o computador está correctamente configurado para aceder à Internet.
- ❑ Certifique-se de que **Desempenho Máximo** está seleccionada para **Definições do Adaptador Sem Fios** na janela **Opções de energia**. A selecção de qualquer outra opção pode resultar em falha de comunicação. Siga os passos descritos em **O que devo fazer se o computador não conseguir aceder a um ponto de acesso de uma LAN sem fios? (página 175)** para alterar as definições.

## Porque é que a velocidade de transferência de dados é lenta?

- ❑ A velocidade de transferência de dados da LAN sem fios é afectada pela distância e pelas obstruções entre dispositivos e pontos de acesso. Outros factores incluem a configuração dos dispositivos, as condições de rádio e a compatibilidade do software. Para maximizar a velocidade de transferência de dados, afaste o computador de obstáculos ou aproxime-o de qualquer ponto de acesso que esteja a utilizar.
- ❑ Se estiver a utilizar um ponto de acesso de LAN sem fios, o dispositivo poderá estar temporariamente sobrecarregado, dependendo do número de dispositivos que estejam a comunicar através do ponto de acesso.
- ❑ Se o seu ponto de acesso interferir com outros pontos de acesso, altere o respectivo canal. Consulte o manual fornecido com o ponto de acesso para obter mais informações.
- ❑ Certifique-se de que **Desempenho Máximo** está seleccionada para **Definições do Adaptador Sem Fios** na janela **Opções de energia**. A selecção de qualquer outra opção pode resultar em falha de comunicação. Siga os passos descritos em **O que devo fazer se o computador não conseguir aceder a um ponto de acesso de uma LAN sem fios? (página 175)** para alterar as definições.



## Como posso evitar interrupções na transferência de dados?

- Quando o computador estiver ligado a um ponto de acesso, podem ocorrer interrupções na transferência de dados durante a utilização de ficheiros de grandes dimensões ou se o computador estiver nas proximidades de micro-ondas e telefones sem fios.
- Aproxime o computador do ponto de acesso.
- Certifique-se de que a ligação ao ponto de acesso está intacta.
- Altere o canal do ponto de acesso. Consulte o manual fornecido com o ponto de acesso para obter mais informações.
- Certifique-se de que **Desempenho Máximo** está seleccionada para **Definições do Adaptador Sem Fios** na janela **Opções de energia**. A selecção de qualquer outra opção pode resultar em falha de comunicação. Siga os passos descritos em **O que devo fazer se o computador não conseguir aceder a um ponto de acesso de uma LAN sem fios? (página 175)** para alterar as definições.

## O que são canais?

- A comunicação numa LAN sem fios utiliza bandas de frequência divididas, conhecidas como canais. Os canais predefinidos de pontos de acesso de LAN sem fios de outros fabricantes podem ser diferentes dos canais dos dispositivos Sony.
- Se estiver a utilizar um ponto de acesso de LAN sem fios, consulte as informações sobre conectividade existentes no manual fornecido com o ponto de acesso.

## Porque é que a ligação à rede é interrompida quando altero a chave de encriptação?

Dois computadores com função de LAN sem fios podem perder uma ligação de rede ponto-a-ponto se a chave de encriptação for alterada. Pode repor o perfil original da chave de encriptação ou reintroduzir a chave em ambos os computadores, para que esta corresponda.

## WAN sem fios

### O que devo fazer se o meu computador não conseguir estabelecer ligação à WAN sem fios?

- Certifique-se de que a bateria está correctamente instalada e carregada.
- Certifique-se de que o cartão SIM foi activado para dados 3G pelo seu operador de telecomunicações. Ao inserir o cartão SIM, siga o procedimento descrito em **Inserir um cartão SIM (página 74)**.
- A sua rede móvel tem de assegurar a cobertura na sua área. Contacte o seu fornecedor de comunicações sem fios para obter informações sobre a cobertura de rede.
- Certifique-se de que o selector **WIRELESS** está ligado e que o indicador **WIRELESS** do computador está aceso.
- Certifique-se de que o interruptor junto a **Wireless WAN** está definido como **On** na janela **VAIO Smart Network**.
- Certifique-se de que o Nome de Ponto de Acesso (APN) está devidamente configurado no software de gestão de ligações. Se não estiver, contacte o operador de telecomunicações para obter o APN correcto a utilizar. Consulte o ficheiro de ajuda incluído no software de gestão de ligações para obter mais informações sobre a configuração de APN.
- Confirme que o software de gestão de ligações detectou correctamente o modem WAN sem fios. O software pode demorar algum tempo a detectar o modem WAN sem fios.



Para obter mais informações sobre a função de WAN sem fios, visite o site de suporte da VAIO.

- Certifique-se de que o suporte do cartão SIM está bem encaixado na ranhura para cartões SIM.

## Tecnologia BLUETOOTH

### O que devo fazer se outros dispositivos BLUETOOTH não conseguirem encontrar o computador?

- Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função BLUETOOTH activada.
- Certifique-se de que o selector **WIRELESS** está ligado e que o indicador **WIRELESS** do computador está aceso.
- Não pode utilizar a função BLUETOOTH quando o computador estiver no modo de economia de energia. Coloque o computador de novo no modo Normal e, em seguida, ligue o selector **WIRELESS**.
- O computador e o dispositivo podem estar demasiado afastados. A tecnologia BLUETOOTH sem fios funciona melhor quando os dispositivos se encontram separados por menos de 10 metros.

### O que devo fazer se não conseguir encontrar o dispositivo BLUETOOTH com que pretendo comunicar?

- Verifique se a função BLUETOOTH do dispositivo com o qual pretende comunicar está activada. Para mais informações, consulte o manual do outro dispositivo.
- Se o dispositivo com o qual pretende comunicar já estiver a comunicar com outro dispositivo BLUETOOTH, poderá não ser localizado ou não ser capaz de comunicar com o computador.
- Para permitir que outros dispositivos BLUETOOTH comuniquem com o computador, siga estes passos:
  - 1 Clique em **Iniciar** e **Dispositivos e Impressoras**.
  - 2 Clique com o botão direito do rato no ícone do dispositivo BLUETOOTH e clique em **Definições Bluetooth**.
  - 3 Clique no separador **Opções** e seleccione a caixa de verificação **Permitir aos dispositivos Bluetooth descobrir este computador**.

## O que devo fazer se outros dispositivos BLUETOOTH não conseguirem estabelecer ligação com o computador?

- ❑ Verifique as sugestões em **O que devo fazer se não conseguir encontrar o dispositivo BLUETOOTH com que pretendo comunicar? (página 179)**.
- ❑ Certifique-se de que os outros dispositivos estão autenticados.
- ❑ A distância de transferência pode ser inferior a 10 metros, dependendo dos obstáculos existentes entre os dois dispositivos, da qualidade das ondas de rádio e do sistema operativo ou do software utilizado. Aproxime o computador e os dispositivos BLUETOOTH.

## Porque é que a velocidade de ligação BLUETOOTH está lenta?

- ❑ A velocidade de transferência de dados depende dos obstáculos e/ou da distância entre os dois dispositivos, da qualidade das ondas de rádio e do sistema operativo ou do software utilizado. Aproxime o computador e os dispositivos BLUETOOTH.
- ❑ A banda de 2,4 GHz, com a qual os dispositivos BLUETOOTH ou os dispositivos de rede sem fios funcionam, é utilizada por vários dispositivos. Apesar dos dispositivos BLUETOOTH utilizarem tecnologia para minimizarem a interferência de rádio de outros dispositivos que utilizam a mesma banda, essa interferência de rádio pode causar diminuição nas velocidades de comunicações, redução das distâncias ou falhas nas comunicações.
- ❑ Se uma versão de BLUETOOTH padrão utilizada no dispositivo BLUETOOTH com o qual pretende comunicar não for a mesma da utilizada no computador, a velocidade de comunicações torna-se mais lenta.
- ❑ É possível realizar comunicações de alta velocidade entre o computador e dispositivos BLUETOOTH, se estes forem compatíveis com a BLUETOOTH Core Specification Version 3.0 + HS. Para utilizar comunicações de alta velocidade, active as funções LAN sem fios e BLUETOOTH no computador.

!  
Alguns perfis BLUETOOTH não suportam as comunicações de alta velocidade.

## Posso utilizar um dispositivo com tecnologia BLUETOOTH em aviões?

Com a tecnologia BLUETOOTH, o computador transmite uma frequência de rádio de 2,4 GHz. Algumas localizações sensíveis, tais como hospitais e aviões, poderão ter restrições à utilização de dispositivos BLUETOOTH para evitar interferências de rádio. Contacte o pessoal para saber se a utilização da função BLUETOOTH do computador é ou não permitida.

## Porque é que não consigo utilizar a função BLUETOOTH quando inicio sessão no meu computador como um utilizador com conta padrão?

A função BLUETOOTH pode não estar disponível para um utilizador com uma conta de utilizador padrão no seu computador. Inicie sessão no computador como um utilizador com direitos de administrador.

## Porque é que não consigo utilizar os dispositivos BLUETOOTH quando mudo de utilizador?

Se mudar de utilizador sem terminar a sessão no sistema, os dispositivos BLUETOOTH não funcionarão. Certifique-se de que termina a sessão antes de mudar de utilizador. Para terminar sessão a partir do sistema, clique em **Iniciar**, na seta junto do botão **Encerrar** e, em seguida, em **Terminar sessão**.

## Porque é que não posso trocar os dados do cartão de visita com um telemóvel?

A função de troca do cartão de visita não é suportada.

## O que devo fazer se o ícone de BLUETOOTH não aparecer na barra de tarefas?

- Certifique-se de que o interruptor junto a **BLUETOOTH** está definido como **On** na janela **VAIO Smart Network**.
- Para visualizar o ícone de BLUETOOTH na barra de tarefas, siga estes passos:
  - 1 Clique em **Iniciar** e **Dispositivos e Impressoras**.
  - 2 Clique com o botão direito do rato no ícone do dispositivo BLUETOOTH e clique em **Definições Bluetooth**.
  - 3 Clique no separador **Opções** e seleccione a caixa de verificação **Mostrar o ícone Bluetooth na área de notificação**.

## Discos ópticos

### Porque é que o computador pára quando tento ler um disco?

O disco que o computador está a tentar ler pode estar sujo ou danificado. Siga estes passos:

- 1 Prima as teclas **Ctrl+Alt+Delete** e clique na seta junto do botão **Encerrar** e em **Reiniciar** para reiniciar o computador.

!

Desligar o computador com as teclas **Ctrl+Alt+Delete** pode originar a perda dos dados não guardados.

- 2 Remova o disco da unidade de disco óptico.
- 3 Verifique se o disco está sujo ou danificado. Se necessitar de limpar o disco, consulte **Discos (página 143)** para obter instruções.

### O que devo fazer se o disco não deslizar para fora?

- Certifique-se de que a estação de ancoragem está ligada a uma fonte de alimentação CA.
- Prima o botão de ejeção do disco na estação de ancoragem.
- Se o botão de ejeção do disco não funcionar, clique em **Iniciar** e **Computador**, clique com o botão direito do rato no ícone da unidade de disco óptico e seleccione **Ejectar**.
- Tente reiniciar o computador.

## O que devo fazer se não conseguir reproduzir correctamente um disco no meu computador?

- Certifique-se de que o disco está inserido correctamente na unidade de disco óptico. Consulte **Utilizar a unidade de disco óptico (página 47)**.
- Certifique-se de que os programas necessários estão instalados, de acordo com as instruções do fabricante.
- Se um disco estiver sujo ou danificado, o computador irá parar de responder. Siga estes passos:
  - 1** Prima as teclas **Ctrl+Alt+Delete** e clique na seta junto do botão **Encerrar** e em **Reiniciar** para reiniciar o computador.  
**!**  
Desligar o computador com as teclas **Ctrl+Alt+Delete** pode originar a perda dos dados não guardados.
  - 2** Remova o disco da unidade de disco óptico.
  - 3** Verifique se o disco está sujo ou danificado. Se necessitar de limpar o disco, consulte **Discos (página 143)** para obter instruções.
- Se estiver a reproduzir um disco e não conseguir escutar som, efectue qualquer um dos seguintes procedimentos:
  - O volume pode ter sido desligado através da teclas **Fn+F2**. Prima novamente as teclas ou o botão.
  - O volume pode ter sido minimizado pelas teclas **Fn+F3**. Mantenha premidas as teclas **Fn+F4** para aumentar suficientemente o volume para poder ouvir.
  - Clique com o botão direito do rato no ícone de volume na barra de tarefas, e clique em **Abrir o Misturador de Volume** para verificar as definições.
  - Verifique a definição de volume no misturador de áudio.
  - Se estiver a utilizar altifalantes externos, verifique as definições de volume dos altifalantes e as ligações entre estes e o computador.

- ❑ Certifique-se de que o software correcto do controlador está instalado. Siga estes passos:
  - 1 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Painel de Controlo**.
  - 2 Clique em **Sistema e Segurança**.
  - 3 Clique em **Sistema**.
  - 4 Clique em **Gestor de Dispositivos** no painel da esquerda.  
É apresentada a janela **Gestor de Dispositivos** com uma lista dos dispositivos de hardware do computador. Se o dispositivo listado tiver um “X” ou um ponto de exclamação, poderá ter de activar o dispositivo ou reinstalar o software de controlador.
  - 5 Clique duas vezes no dispositivo da unidade de disco óptico para abrir uma lista das unidades de disco óptico do computador.
  - 6 Clique duas vezes na unidade pretendida.  
Pode confirmar o software do controlador seleccionando o separador **Controlador** e clicando em **Detalhes do controlador**.
  - 7 Clique em **OK** para fechar a janela.
- ❑ Certifique-se de que o disco não tem qualquer etiqueta adesiva colada. As etiquetas deste tipo podem-se descolar enquanto o disco está na unidade óptica e pode danificá-la.
- ❑ Se aparecer um aviso de código de região, o disco poderá ser incompatível com a unidade de disco óptico. Verifique a embalagem para se certificar de que o código de região é compatível com a unidade de disco óptico.
- ❑ Se o computador tiver condensação, não o utilize durante pelo menos uma hora. A condensação pode causar problemas no computador.
- ❑ Certifique-se de que a estação de ancoragem está ligada correctamente ao computador e de que está a ser alimentada pela corrente eléctrica e, em seguida, tente reproduzir o disco novamente.



## O que devo fazer se não conseguir reproduzir o suporte de dados Blu-ray Disc, ou se o meu computador ficar instável durante a reprodução do Blu-ray Disc?

- Verifique se a unidade de disco óptico suporta discos Blu-ray Disc.
- Para reproduzir continuamente Blu-ray Disc protegidos por direitos de autor, necessita de actualizar a chave AACS. Se aparecer uma mensagem solicitando que actualize a chave AACS, siga as instruções apresentadas.  
  
! O computador tem de estar ligado à Internet para poder actualizar a chave AACS.
- Pode não conseguir reproduzir alguns dos conteúdos do Blu-ray Disc no computador, ou este ficar instável durante a reprodução do Blu-ray Disc. Para reproduzir os conteúdos normalmente, descarregue e instale as actualizações mais recentes para o software de reprodução de Blu-ray Disc através do **VAIO Update**.  
Para obter mais informações sobre como utilizar o **VAIO Update**, consulte **Actualizar o computador (página 33)**.

## O que devo fazer se não conseguir gravar dados num CD?

- Não inicie qualquer aplicação de software e não permita que qualquer aplicação seja automaticamente iniciada, nem mesmo uma protecção de ecrã.
- Se estiver a utilizar um disco de CD-R/RW com uma etiqueta adesiva afixada, substitua-o sem qualquer etiqueta. A utilização de um disco com uma etiqueta adesiva afixada pode causar erros de gravação ou outros danos.

## O que devo fazer se não conseguir gravar dados num DVD?

- Certifique-se de que está a utilizar um DVD gravável adequado.
- Verifique quais são os formatos de DVD gravável compatíveis com a unidade de disco óptico. Algumas marcas de DVDs graváveis não funcionam.

## Porque é que não consigo gravar dados no suporte Blu-ray Disc?

- Verifique se a unidade de disco óptico suporta a função de gravação em Blu-ray Disc.
- Os suportes BD-R Disc não são regraváveis. Não pode adicionar ou apagar dados ao, ou do, suporte BD-R Disc.

## O que devo fazer se a minha unidade óptica externa não funcionar correctamente?

Certifique-se de que a unidade óptica externa está ligada a uma fonte de alimentação CA e à porta USB. Se não estiver ligada, a unidade óptica externa poderá não funcionar correctamente.

## Monitor

### Porque é que o monitor se apagou?

- ❑ O monitor do computador pode apagar-se se a alimentação do computador for interrompida ou se este entrar num modo de economia de energia (Suspensão ou Hibernação). Se o computador estiver no modo de Suspensão LCD (Vídeo), prima qualquer tecla para regressar ao modo Normal. Consulte **Utilizar os modos de economia de energia (página 30)** para obter mais informações.
- ❑ Certifique-se de que o computador está devidamente ligado a uma fonte de alimentação, que tem a alimentação ligada e que o indicador de energia está aceso.
- ❑ Se o computador estiver a ser alimentado pela bateria, certifique-se de que esta está correctamente instalada e carregada. Consulte **Utilizar a bateria (página 21)** para obter mais informações.
- ❑ Se a saída de imagem estiver direccionada para o monitor externo, prima as teclas **Windows+P** duas vezes e, em seguida, prima a tecla **Enter** para alterar a saída de imagem para o ecrã do computador.

## O que devo fazer se a qualidade das imagens ou dos vídeos não for boa?

- ❑ Assegure-se que selecciona **True Color (32 bits)** para as cores de visualização antes de utilizar o software de vídeo/imagem ou iniciar a reprodução do DVD. A selecção de outra opção pode impedir que o software apresente as imagens com sucesso. Para alterar as cores de visualização, siga estes passos:
  - 1 Clique com o botão direito do rato na área de trabalho e seleccione **Resolução de ecrã**.
  - 2 Clique em **Definições avançadas**.
  - 3 Clique no separador **Monitor**.
  - 4 Seleccione **True Color (32 bits)** em **Cores**.
- ❑ Não altere a resolução do monitor ou as cores durante a utilização de software de vídeo/imagem ou a reprodução de DVDs, uma vez que isso pode causar falha de reprodução/visualização ou nas operações de sistema irregulares. Adicionalmente, recomenda-se que desactive a protecção de ecrã antes de iniciar a reprodução do DVD. Se a protecção de ecrã estiver activa, pode ser activada durante a reprodução do DVD e impedir a sua execução. Algumas protecções de ecrã podem até alterar a resolução do monitor e as cores.

## O que devo fazer se alguns itens não couberem no ecrã do computador?

Verifique se o tamanho do texto está definido como 100%. Se não estiver, alguns itens (como, por exemplo, um menu de software) podem não ser apresentados correctamente, dependendo do software utilizado. Consulte a **Ajuda e Suporte do Windows** para obter mais informações sobre como alterar o tamanho do texto.

## O que devo fazer se não for apresentada qualquer imagem na televisão ou no monitor externo ligado à porta de saída HDMI?

- ❑ Certifique-se de que está a utilizar um monitor compatível com HDCP. Os conteúdos protegidos por direitos de autor não são apresentados num monitor que não seja compatível com HDCP. Consulte **Ligar um televisor a uma porta de entrada HDMI (página 118)** ou **Ligar um monitor de computador ou um projector (página 116)** para obter mais informações.
- ❑ Se a estação de ancoragem estiver ligada ao computador e o Computer Display mode estiver seleccionado como modo gráfico, não pode visualizar conteúdos no monitor externo ligado à porta de saída **HDMI** na estação de ancoragem. Altere o modo gráfico para o External Display mode (página 137).

## O que devo fazer se a minha TV 3D ligada à porta de saída HDMI não apresentar imagens 3D?

- ❑ Altere as definições de reprodução 3D. Para alterar as definições, clique em **3D** que se encontra no canto inferior direito da janela **PowerDVD BD**. Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o **PowerDVD BD** para obter mais informações.
- ❑ Se o computador estiver ligado à TV 3D através de um amplificador AV, certifique-se de que este suporta a reprodução 3D.
- ❑ Verifique as definições de resolução da saída HDMI no computador. Se a resolução não estiver definida como 1920 x 1080 ou 1280 x 720, as imagens não são apresentadas em 3D.
- ❑ Se visualizar imagens 3D na sua TV 3D sem ligar a estação de ancoragem ao computador, siga estes passos:
  - 1 Siga os passos descritos em **Para ligar um televisor ao computador (página 118)** para ligar a sua TV 3D ao computador com um cabo HDMI e configurar o sistema de configuração do televisor.
  - 2 Prima as teclas **Fn+F7** e seleccione a TV 3D ligada ao computador como destino de saída de imagem.
- ❑ Deverá também consultar o manual fornecido com a sua TV 3D para obter mais informações acerca da reprodução 3D.

## Porque é que o monitor não apresenta um vídeo?

- Se a saída de visualização estiver direccionada para o monitor externo e se estiver desligado, não será possível visualizar um vídeo no ecrã do computador. Pare a reprodução de vídeo, altere a saída de imagem para o ecrã do computador e, em seguida, reinicie a reprodução de vídeo. Para alterar a saída de imagem para o ecrã do computador, prima as teclas **Windows+P** duas vezes e, em seguida, prima a tecla **Enter**.
- A memória de vídeo do computador pode ser insuficiente para a visualização de vídeos de alta resolução. Nesse caso, reduza a resolução do ecrã LCD.

Para alterar a resolução do ecrã, siga estes passos:

- 1 Clique com o botão direito do rato na área de trabalho e seleccione **Resolução de ecrã**.
- 2 Clique na lista pendente junto a **Resolução**.
- 3 Mova o deslizador para cima para aumentar ou para baixo para reduzir a resolução do ecrã.



Podem verificar a quantidade total de memória de gráficos e de vídeo disponível. Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho, seleccione **Resolução de ecrã** e clique em **Definições avançadas** e no separador **Placa**. O valor apresentado pode ser diferente do total de memória actual do computador.

## O que devo fazer se a imagem do monitor estiver demasiado escura?

- Prima as teclas **Fn+F6** para aumentar o brilho do ecrã do computador.
- O bloqueamento do sensor de luz ambiente torna o ecrã negro. Certifique-se de que o sensor está desbloqueado.

## O que devo fazer se o monitor estiver em branco?

Prima as teclas **Windows+P** duas vezes e, em seguida, prima a tecla **Enter** para alterar a saída de imagem para o ecrã do computador.

## Como executo o Windows Aero?

Para executar o Windows Aero, siga estes passos:

- 1 Clique com o botão direito do rato na área de trabalho e seleccione **Personalizar**.
- 2 Seleccione o tema pretendido nos **Temas Aero**.

Para obter informações sobre as funcionalidades do Windows Aero, como Windows Flip 3D, consulte o **Ajuda e Suporte do Windows**.

## O que devo fazer se uma aplicação de software não funciona correctamente quando a estação de ancoragem está ligada ao computador?

- Se estiver a visualizar imagens no ecrã do computador e no monitor externo ligado ao computador ou à estação de ancoragem, seleccione o ecrã ou o monitor como destino de saída de imagem. Para alterar o destino de saída de imagem, consulte **Seleccionar modos gráficos (página 137)**.
- Desligue a estação de ancoragem do computador.

## Como posso melhorar o desempenho do computador?

Ao ligar a estação de ancoragem fornecida ou opcional ao computador, pode utilizar o acelerador gráfico da estação de ancoragem e melhorar o desempenho do computador.

Para visualizar imagens no ecrã do computador, seleccione o Computer Display mode como modo gráfico. Para só visualizar as imagens no(s) monitor(es) externo(s) ligado(s) à estação de ancoragem, seleccione o External Display mode e altere as definições de destino de saída de imagem. Consulte **Seleccionar modos gráficos (página 137)** para obter mais informações.

## Por que motivo não posso visualizar as mesmas imagens no ecrã do computador e no monitor externo ligado à estação de ancoragem?

Não é possível visualizar em simultâneo as mesmas imagens individualmente no ecrã do computador e no(s) monitor(es) externo(s) ligado(s) à estação de ancoragem.



## Impressão

### O que devo fazer se não conseguir imprimir um documento?

- Certifique-se de que a impressora está ligada e que o cabo da impressora está correctamente ligado às portas da impressora e do computador.
- Certifique-se de que a impressora é compatível com o sistema operativo Windows instalado no computador.
- Poderá ter de instalar software de controlador de impressora antes de a utilizar. Consulte o manual fornecido com a impressora para obter mais informações.
- Se a impressora não estiver a funcionar após o computador retomar a partir de um modo de poupança de energia (Suspensão ou Hibernação), reinicie o computador.
- Se a impressora tiver funções de comunicação bidireccional, a desactivação das funções no computador poderá permitir a impressão. Siga estes passos:
  - 1 Clique em **Iniciar** e **Dispositivos e Impressoras**.
  - 2 Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora e seleccione **Propriedades**.
  - 3 Clique no separador **Portas**.
  - 4 Clique para desmarcar a caixa de verificação **Activar suporte bidireccional**.
  - 5 Clique em **OK**.

Este procedimento desactiva as funções de comunicação bidireccional da impressora, tais como a transferência de dados, a monitorização de estado e o painel remoto.

Se a impressora estiver ligada à estação de ancoragem, verifique se esta está ligada a uma fonte de alimentação CA.

## Microfone

### O que devo fazer se o microfone não funcionar?

- O computador não está equipado com tomada de microfone. Não pode utilizar um microfone externo.
- Ao utilizar os auscultadores de cancelamento de ruído como microfone, certifique-se de que os auscultadores estão correctamente ligados à tomada de microfone existente no computador.
- O seu dispositivo de entrada de som pode ter sido configurado incorrectamente. Para o configurar, siga estes passos:
  - 1 Feche todos os programas abertos.
  - 2 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Painel de Controlo**.
  - 3 Clique em **Hardware e Som**.
  - 4 Clique em **Gerir dispositivos de áudio** em **Som**.
  - 5 No separador **Gravação**, seleccione o dispositivo pretendido para a entrada de som e clique em **Predefinir**.

### Como posso evitar o som de retorno do microfone?

O som de retorno do microfone ocorre quando o microfone recebe o som proveniente de um dispositivo emissor, como um altifalante.

Para evitar este problema:

- Mantenha o microfone afastado de um dispositivo emissor de som.
- Reduza o volume dos altifalantes e do microfone.

## Altifalantes

### O que devo fazer se não ouvir som a partir dos altifalantes incorporados?

- Se estiver a utilizar um programa com controlo de volume próprio, certifique-se de que este está correctamente definido. Consulte o ficheiro de ajuda do programa para obter mais informações.
- O volume pode ter sido desligado através da teclas **Fn+F2**. Prima novamente as teclas ou o botão.
- O volume pode ter sido minimizado pelas teclas **Fn+F3**. Mantenha premidas as teclas **Fn+F4** para aumentar suficientemente o volume para poder ouvir.
- Verifique os controlos de volume do Windows, clicando no ícone de volume na barra de tarefas.
- O seu dispositivo de saída de som pode ter sido configurado incorrectamente. Para alterar o dispositivo de saída de som, consulte **Como altero o dispositivo de saída de som? (página 200)**.
- Poderá não conseguir ouvir o som, se tiver uma bateria expandida instalada no computador.

## O que devo fazer se os altifalantes externos não funcionarem?

- Verifique as sugestões dadas em **O que devo fazer se não ouvir som a partir dos altifalantes incorporados?** ([página 195](#)).
- Se estiver a utilizar um programa com controlo de volume próprio, certifique-se de que este está correctamente definido. Consulte o ficheiro de ajuda do programa para obter mais informações.
- Certifique-se de que os altifalantes estão correctamente ligados e que o volume está suficientemente alto para que seja possível ouvir som.
- Certifique-se de que os altifalantes foram concebidos para utilização com um computador.
- Se os altifalantes tiverem um botão de silêncio, desactive esse botão.
- Se os altifalantes necessitarem de alimentação externa, certifique-se de que estão ligados a uma fonte de alimentação. Consulte o manual fornecido com os altifalantes para obter mais informações.
- Verifique os controlos de volume do Windows, clicando no ícone de volume na barra de tarefas.
- O seu dispositivo de saída de som pode ter sido configurado incorrectamente. Para alterar o dispositivo de saída de som, consulte **Como altero o dispositivo de saída de som?** ([página 200](#)).

## Consola sensível ao tacto

### O que devo fazer se a consola sensível ao tacto não funcionar?

- ❑ Deslize o dedo na zona activa para mover o cursor. Consulte **Utilizar a consola sensível ao tacto (página 40)**.
- ❑ Poderá ter desactivado a consola sensível ao tacto. Prima as teclas **Fn+F1** para a activar. Consulte **Utilizar a consola sensível ao tacto (página 40)**.
- ❑ Certifique-se de que não haja qualquer rato ligado ao computador.
- ❑ Se o cursor não se mover enquanto uma aplicação de software está em execução, prima as teclas **Alt+F4** para fechar a janela da aplicação.
- ❑ Se as teclas **Alt+F4** não funcionarem, prima uma vez a tecla do Windows e, em seguida, a tecla **→** várias vezes, seleccione **Reiniciar** com a tecla **↑** ou **↓**, e prima **Enter** para reiniciar o computador.
- ❑ Se o computador não reiniciar, prima as teclas **Ctrl+Alt+Delete**, seleccione a seta junto do botão **Encerrar** com as teclas **↓** e **→**, prima a tecla **Enter**, seleccione **Reiniciar** com a tecla **↑** ou **↓**, e prima a tecla **Enter** para reiniciar o computador.
- ❑ Se este procedimento não funcionar, prima sem soltar o botão de alimentação até que o computador se desligue.

**!**  
Desligar o computador com as teclas **Ctrl+Alt+Delete**, ou através do botão de alimentação, pode originar a perda dos dados não guardados.

## Teclado

### O que devo fazer se a configuração do teclado estiver incorrecta?

O esquema de idioma do teclado do computador está especificado na etiqueta existente na embalagem. Se seleccionar um teclado regional diferente durante a configuração do Windows, a configuração das teclas não será correspondente.

Para alterar a configuração do teclado, siga estes passos:

- 1 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Painel de Controlo**.
- 2 Clique em **Relógio, Idioma e Região** e, em seguida, **Mudar de teclado ou outro método de introdução em Região e Idioma**.
- 3 Clique em **Mudar de teclado** no separador **Teclados e Idiomas**.
- 4 Altere as definições conforme pretendido.

### O que devo fazer se não conseguir introduzir determinados caracteres com o teclado?

Se não conseguir introduzir **U, I, O, P, J, K, L, M**, etc., é possível que a tecla **Num Lk** esteja activada. Verifique se o indicador Num lock. Se o indicador Num lock estiver aceso, prima as teclas **Fn+Num Lk** para o apagar antes de introduzir estes caracteres.

## Disquetes

### Porque é que o ícone Remover Hardware com Segurança e Ejectar Suporte de Dados não é apresentado na barra de tarefas quando a unidade está ligada?

O computador não reconhece a unidade de disquetes. Em primeiro lugar, certifique-se de que o cabo USB está correctamente ligado à porta USB. Se tiver de ligar novamente o cabo, aguarde alguns momentos para que o computador reconheça a unidade. Se o ícone continuar a não ser apresentado, siga estes passos:

- 1 Feche todos os programas que estejam a aceder à unidade de disquetes.
- 2 Aguarde até que a luz indicadora da unidade de disquetes se apague.
- 3 Carregue no botão de ejeção para remover a disquete e desligue a unidade de disquetes USB do computador.
- 4 Ligue novamente a unidade de disquetes inserindo o cabo USB na respectiva porta.
- 5 Reinicie o computador clicando em **Iniciar**, na seta junto do botão **Encerrar** e, em seguida, em **Reiniciar**.

### O que devo fazer se não conseguir gravar dados numa disquete?

- Certifique-se de que a disquete está correctamente introduzida na unidade.
- Se a disquete estiver correctamente introduzida e mesmo assim não conseguir gravar dados, é possível que a disquete esteja cheia ou protegida contra escrita. Pode utilizar uma disquete que não esteja protegida contra escrita ou desactivar a protecção contra escrita.

## Áudio/Vídeo

### Como desligo o som de início do Windows?

Para desligar o som de início do Windows, siga estes passos:

- 1 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Painel de Controlo**.
- 2 Clique em **Hardware e Som**.
- 3 Clique em **Gerir dispositivos de áudio** em **Som**.
- 4 No separador **Sons**, clique para cancelar a caixa de verificação **Reproduzir som de Arranque do Windows**.
- 5 Clique em **OK**.

### Como altero o dispositivo de saída de som?

Se não ouvir qualquer som a partir do dispositivo ligado a uma porta, como a porta USB, porta de saída de HDMI, porta de saída óptica ou tomadas de auscultadores, necessita de alterar o dispositivo para a saída de som.

- 1 Feche todos os programas abertos.
- 2 Clique em **Iniciar** e, em seguida, em **Painel de Controlo**.
- 3 Clique em **Hardware e Som**.
- 4 Clique em **Gerir dispositivos de áudio** em **Som**.
- 5 No separador **Reprodução**, seleccione o dispositivo de saída de som pretendido e clique em **Predefinir**.



## O que devo fazer se não ouvir o som emitido pelo dispositivo de saída de som ligado à porta de saída HDMI, porta de saída óptica ou tomada de auscultadores?

- ❑ Necessita de alterar o dispositivo de saída de som se pretender ouvir som a partir do dispositivo ligado a uma porta como, por exemplo, a porta de saída HDMI, porta de saída óptica ou tomada de auscultadores. Para obter instruções detalhadas, consulte **Como altero o dispositivo de saída de som? (página 200)**.
- ❑ Se continuar sem ouvir som a partir do dispositivo de saída:
  - 1 Siga os passos de 1 a 4 em **Como altero o dispositivo de saída de som? (página 200)**.
  - 2 No separador **Reprodução**, seleccione o ícone HDMI ou S/PDIF e clique em **Propriedades**.
  - 3 Clique no separador **Avançadas**.
  - 4 Seleccione a velocidade de amostragem e a profundidade de bits (por exemplo, 48.000 Hz, 16 bits) que o dispositivo suporta.
  - 5 Clique em **OK**.

## Porque é que ocorrem interrupções de som e/ou falhas de fotogramas quando reproduzo vídeos de alta definição, como é o caso dos gravados com a câmara de vídeo digital AVCHD?

A reprodução de vídeos de alta definição requer recursos substanciais de hardware como, por exemplo, CPU, GPU, ou desempenho da memória do sistema no seu computador. Durante a reprodução de vídeo, algumas operações e/ou funções podem ficar indisponíveis, e podem ocorrer interrupções de som, falhas de fotogramas e de reprodução, dependendo da configuração do computador.

## “Memory Stick”

### O que devo fazer se não conseguir utilizar um “Memory Stick” formatado num computador VAIO, noutros dispositivos?

É possível que tenha de reformatar o “Memory Stick”.

A formatação de um “Memory Stick” apaga todos os dados, incluindo músicas anteriormente guardadas neste. Antes de reformatar um “Memory Stick”, efectue uma cópia de segurança dos dados importantes e confirme se o “Memory Stick” não contém ficheiros que pretenda manter.

- 1 Copie os dados do “Memory Stick” para o dispositivo integrado de armazenamento, para guardar dados ou imagens.
- 2 Formate o “Memory Stick” seguindo os passos em **Formatar um “Memory Stick”** (página 59).

### Posso copiar imagens de uma câmara de vídeo digital através de “Memory Stick”?

Sim e pode visualizar clips de vídeo que tenha gravado em câmaras de vídeo digital compatíveis com “Memory Stick”.

### Porque é que não consigo gravar dados no “Memory Stick”?

Algumas versões de “Memory Stick” estão equipadas com um dispositivo de prevenção de apagamento para proteger dados importantes contra o apagamento ou substituição acidental. Certifique-se de que o dispositivo de prevenção de apagamento está desligado.

## Periféricos

### O que devo fazer se não conseguir ligar um dispositivo USB?

- ❑ Se for aplicável, verifique se o dispositivo USB está ligado e está a utilizar a respectiva fonte de alimentação. Por exemplo, se estiver a utilizar uma câmara digital, verifique se a bateria está carregada. Se estiver a utilizar uma impressora, verifique se o cabo de alimentação está correctamente ligado a uma tomada eléctrica.
- ❑ Experimente utilizar outra porta USB. É possível que o software de controlador tenha sido instalado para a porta específica que utilizou da primeira vez que ligou o dispositivo.
- ❑ Consulte o manual fornecido com o dispositivo USB para obter mais informações. Poderá ter de instalar software antes de ligar o dispositivo.
- ❑ Tente ligar um dispositivo simples e de baixa alimentação, tal como um rato, para verificar se a porta está a funcionar.
- ❑ Os concentradores USB podem impedir o funcionamento de um dispositivo devido a falha na distribuição de alimentação. Recomendamos que ligue o dispositivo directamente ao computador, sem utilizar um concentrador.

### Por que motivo não consigo carregar o dispositivo USB ligado à porta USB que fornece energia?

Se o computador estiver desligado, em modo de Hibernação ou em modo de Suspensão, ligue o computador a uma fonte de alimentação CA.

## Estação de ancoragem

### O que faço se aparecer uma mensagem de erro quando desligo a estação de ancoragem do computador?

- ❑ Quando um dispositivo inserido ou ligado à estação de ancoragem está a ser utilizado ou a unidade de disco óptico está a gravar dados num disco, não pode desligar a estação de ancoragem do computador. Guarde os dados não gravados, saia das aplicações que estejam a utilizar esses dispositivos e tente novamente.  
Se o procedimento anterior não funcionar, encerre o computador e desligue a estação de ancoragem do computador.
- ❑ Quando a bateria estiver com pouca carga, não pode desligar a estação de ancoragem do computador. Carregue a bateria ou desligue o computador e tente novamente.
- ❑ Certifique-se de que retorna ao utilizador com sessão originalmente iniciada antes de desligar a estação de ancoragem do computador. Se o desligar como qualquer outro utilizador pode causar avarias.  
Para mudar de utilizador, consulte o **Ajuda e Suporte do Windows**.
- ❑ Feche determinadas aplicações de software que estejam a utilizar o acelerador gráfico, como jogos, software de reprodução de vídeo ou web browsers, antes de desligar a estação de ancoragem do computador.

### Por que motivo o indicador IN USE continua aceso, mesmo depois de ter desligado a estação de ancoragem do computador?

Se a estação de ancoragem for desligada do computador quando o indicador IN USE estiver aceso, este permanecerá aceso. Para apagar o indicador IN USE:

- ❑ Desligue a estação de ancoragem da fonte de alimentação CA.
- ❑ Volte a ligar a estação de ancoragem do computador e desligue-a correctamente. Consulte **Desligar a estação de ancoragem do computador (página 112)**.

## Marcas registradas

SONY e o logótipo SONY são marcas registradas da Sony Corporation.

VAIO e o logótipo VAIO são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation.

“BRAVIA” é uma marca comercial da Sony Corporation.



e “Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “MagicGate”, “OpenMG”, “Memory Stick PRO”, “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Micro”, “M2” e o logótipo “Memory Stick” são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation.

Walkman é uma marca registada da Sony Corporation.

i.LINK é um nome para identificar IEEE 1394. i.LINK e o logótipo i.LINK “” são marcas comerciais da Sony Corporation.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep e Atom são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero e o logótipo Windows são marcas comerciais do grupo de empresas da Microsoft.

Blu-ray Disc<sup>™</sup>, Blu-ray<sup>™</sup>, Blu-ray 3D<sup>™</sup>, os logótipos Blu-ray Disc e Blu-ray 3D são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

A marca e os logótipos da palavra BLUETOOTH são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização destas marcas por parte da Sony Corporation é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Roxio Easy Media Creator é uma marca comercial da Sonic Solutions.


WinDVD é uma marca comercial da Corel Inc.


PowerDVD é uma marca comercial da CyberLink.Inc.


NVIDIA e 3D Vision são marcas comerciais registradas e/ou marcas comerciais da NVIDIA Corporation nos Estados Unidos e noutros países.

ArcSoft e o logótipo ArcSoft são marcas comerciais registradas da ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion é uma marca comercial da ArcSoft, Inc.

AMD, o logótipo AMD Arrow, ATI e as respectivas combinações, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc.

O logótipo SD é uma marca comercial. 

O logótipo SDHC é uma marca comercial. 

O logótipo SDXC é uma marca comercial. 

A marca e os logótipos da palavra ExpressCard são propriedade da PCMCIA e a utilização destas marcas por parte da Sony Corporation é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC.

CompactFlash® é uma marca comercial da SanDisk Corporation.

, “XMB” e “xross media bar” são marcas comerciais da Sony Corporation e da Sony Computer Entertainment Inc.

“PlaceEngine” é uma marca comercial registada da Koozyt, Inc.

“PlaceEngine” foi desenvolvida pela Sony Computer Science Laboratories, Inc. e é licenciada pela Koozyt, Inc.

“TransferJet” e o logótipo “TransferJet” são marcas comerciais da Sony Corporation.

“AVCHD” é uma marca comercial da Panasonic Corporation e da Sony Corporation.

Todos os outros nomes de sistemas, produtos e serviços são marcas comerciais dos respectivos proprietários. No manual, as indicações <sup>TM</sup> ou © não são especificadas.

As funcionalidades e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Nem todo o software acima listado pode ser fornecido com o seu modelo.

# Aviso

© 2011 Sony Corporation. Todos os direitos reservados.

Este manual e o software aqui descrito não podem, na íntegra ou em parte, ser reproduzidos, traduzidos ou convertidos num formato legível por máquina sem autorização prévia por escrito.

A Sony Corporation não oferece qualquer garantia em relação a este manual, ao software ou a qualquer outra informação aqui contida e desresponsabiliza-se expressamente por quaisquer garantias, comerciabilidade ou capacidade implícitas para um fim específico relativamente a este manual, software ou qualquer outra informação. Em nenhuma circunstância a Sony Corporation se responsabilizará por quaisquer danos incidentais, consequenciais ou especiais, quer se baseiem em fraudes, contratos, ou outros, que surjam ou estejam ligados a este manual, software ou a outra informação aqui contida ou pela utilização que lhe seja dada.

No manual, as indicações <sup>TM</sup> ou ® não são especificadas.

A Sony Corporation reserva-se o direito de efectuar quaisquer alterações a este manual ou às informações aqui contidas sem aviso prévio. O software aqui descrito rege-se pelos termos de um acordo de licença do utilizador separado.

A Sony Corporation não é responsável e não terá que compensar devido a gravações perdidas efectuadas para o seu computador, suportes de gravação externos ou dispositivos de gravação, ou qualquer perda relevante, mesmo quando as gravações não são executadas devido a razões que incluem falha do computador, ou quando os conteúdos de uma gravação são perdidos ou danificados como resultado de uma falha ou de uma reparação efectuada no seu computador. A Sony Corporation não restaurará, recuperará nem repetirá, em qualquer circunstância, os conteúdos que tenham sido gravados no seu computador, suporte de gravação externo ou dispositivos de gravação.



