

SONY®

4-191-056-11 (1)

α

Priprema fotoaparata

Prije uporabe

Snimanje

Uporaba funkcija
snimanja

Uporaba funkcija
pregledavanja

Promjene postavki

Gledanje snimaka na
računalu

Ispis snimaka

A-mount

α390

Digitalni SLR fotoaparat

Upute za uporabu

DSLR-A390




© 2010 Sony Corporation


Priprema

Baterija

- 1 Punite bateriju dok se ne isključi indikator CHARGE.




- 2 Umetnite bateriju u fotoaparata.



Umetnite bateriju čvrsto dokraja uz pritiskanje zasuna za blokiranje vrškoma baterije.


Objektiv

- 1 Uklonite poklopac kućišta s fotoaparata i ambalažni poklopac na poledini objektivu.



- Ne dirajte unutrašnje dijelove.
- Uđe li u fotoaparata prašina, može se pojaviti na snimljenoj slici. Ne ostavljajte fotoaparata i objektiv bez poklopaca. Objektiv izmjenjujte brzo i na mjestu gdje nema prašine.

- 2 Pri postavljanju objektivu poravnajte pripadajuće oznake kao na slici.




- Zakrenite objektiv dok ne klikne.
- Pri snimanju uklonite pokrov objektivu.

α390

Memorijska kartica

- 1 Otvorite pokrov pretinca za memorijsku karticu.



- 2 Umetnite memorijsku karticu i prekloptom za memorijsku karticu odaberite vrstu memorijske kartice koju želite koristiti.

Strana s naljepnicom (SD memorijska kartica)

Dio s priključkom




Dio s priključkom


- Pri ulaganju memorijske kartice isključite fotoaparat.
- Za raspoložive memorijske kartice pogledajte Upute za uporabu.

Podšavanje datuma/vremena

- 1 Uključite fotoaparat.



- 2 Podesite datum/vrijeme.



Set date and time?

OK

Cancel

Date/Time setup

2010 / 1 / 1 12 : 00 AM


YYYY/MM/DD

◀ Select ⇄ Adjust ● Enter

Snimanje

1 Podesite funkcijski kovačič na AUTO.

- Provjerite je li preklopka LIVE VIEW/OVF podešana na "LIVE VIEW".




Preklopka LIVE VIEW/OVF

2 Pogledajte objekt snimanja na LCD zaslonu.



3 Pritisnite okidač dopola kako bi se slika izoštrila.


- Zadržavanje okidača pritisnutim dopola aktivira automatsko izoštravanje.



4 Pritisnite okidač dokraja za snimanje.



Reprodukcija



Kontrolne tipke

Pritisnite



Za prikaz prethodne ili sljedeće snimke:
pritisnite kontrolnu tipku .

Za povratak u mod snimanja:

Za brisanje snimke
Pritisnite .

Za potpuno uživanje u značajkama svog SLR fotoaparata pročitajte "Upute za uporabu".

Bilješka za korisnika

Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani uređaja.

Zabilježite serijski broj na dolje naznačeno mjesto.

Ove brojeve upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.

Broj modela DSLR-A390

Serijski broj _____

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE SAČUVAJTE OVE UPUTE. OPASNOST – ZA SMANJENJE RIZIKA OD ELEKTRIČNOG UDARA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE.

Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj utičnici, koristite adapter utikača koji odgovara vašoj mrežnoj utičnici.

Oprez

Baterija

Ako se baterijom ne rukuje pravilno, može eksplodirati te uzrokovati požar ili kemijske opekline. Obratite pozornost na sljedeća upozorenja.

- Nemojte rastavljati.
- Nemojte bateriju drobiti ili je izlagati udarcima ili sili poput udaranja, bacanja ili gaženja po njoj.
- Nemojte kratko spajati i ne dopustite da metalni predmeti dospiju u doticaj s kontaktima baterije.
- Ne izlažite visokoj temperature preko 60 °C, primjerice izravnom sunčevom svjetlu ili u vozilu parkiranom na suncu.
- Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
- Nemojte koristiti litij-ionske baterije koje su oštećene ili koje cure.

- Punite bateriju u originalnom Sonyjevom punjaču ili uređaju koji može puniti akumulatorsku bateriju.
- Držite bateriju izvan doseg a male djece.
- Čuvajte bateriju suhom.
- Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom koju preporučuje Sony.
- Dotrajalu bateriju odbacite odmah u skladu s uputama.

Punjač

Čak i ako je indikator CHARGE isključen, punjač za baterije nije odspojen s izvora napajanja (mrežnog napajanja) sve dok je spojen na zidnu utičnicu. Ukoliko dođe do problema prilikom uporabe punjača za baterije, odmah isključite napajanja tako da odspojite utikač iz zidne utičnice.

Za korisnike u Europi

Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m.

Pažnja

Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog uređaja.

Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)



Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.

Na određenim baterijama uz ovu oznaku može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlaštenu zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft. , Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici

www.sukladnost-sony.com.hr

Napomene o uporabi

Postupak snimanja

- Ovaj fotoaparati nudi dva načina snimanja: Live View mod uz korištenje LCD zaslona i mod tražila uz korištenje tražila (OVF).
- Fotografija snimljena u Live View modu i fotografija snimljena u modu tražila mogu se razlikovati, primjerice u ekspoziciji, ravnoteži bjeline ili funkciji D-range optimizer, ovisno o korištenom načinu mjerenja ili modu ekspozicije.
- U Live View modu, snimljena slika može se razlikovati od slike koja je prikazana na LCD zaslonu. Razlike su veće u sljedećim slučajevima:
 - Kod uporabe bljeskalice.
 - Prilikom snimanja pri slabom svjetlu, primjerice, snimanja noću.
 - Kad je razlika u intenzitetu objekta prevelika.
 - Kod uporabe Circular PL filtra.

Napomena o kompenzaciji snimljenih sadržaja

Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja uslijed nepravilnosti u radu fotoaparata ili memorijske kartice i sl.


Sigurnosne kopije podataka

Kako biste spriječili potencijalnu opasnost od gubljenja podataka, uvijek kopirajte podatke na drugi medij.

Napomene o LCD zaslonu i objektivu

- LCD zaslon je proizveden uporabom vrlo precizne tehnologije tako da je preko 99,99% piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD zaslonu se mogu pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice (bjele, crvene, plave ili zelene). Ove točkice su normalna posljedica postupka proizvodnje i ne utječu na snimke. Za ispravljanje ovih problema, do kojih može doći u Live View modu, možete

smanjiti efekt uporabom funkcije "Pixel mapping" (str. 156).



Crne, bijele, crvene, plave i zelene točkice

- Ne držite kameru za LCD zaslon.
- Nemojte izlagati fotoaparati izravnom sunčevu svjetlu. Fokusiranje sunčeva svjetla na predmet u blizini može uzrokovati požar. Kad fotoaparati trebate staviti na mjesto izloženo izravnom sunčevu svjetlu, pričvrstite pokrov objektivu.
- Slika može ostavljati trag na LCD zaslonu na hladnim mjestima. Pojava nije kvar. Pri uključivanju fotoaparata na hladnom mjestu, LCD zaslon se može trenutačno zatamniti. Kad se fotoaparati zagrije, zaslon će raditi normalno.
- Nemojte pritiskivati LCD zaslon. Zaslon može promijeniti boju i može doći do problema u radu.

Upozorenje o autorskim pravima

TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.

Slike upotrijebljene u ovom priručniku

Slike upotrijebljene kao primjeri u ovom priručniku su reprodukcije, a ne stvarne slike snimljene ovim fotoaparatom.

O tehničkim podacima navedenima u ovim uputama za uporabu

Tehnički podaci dobiveni su u sljedećim uvjetima, osim ako u uputama nije navedeno drukčije: pri prosječnoj okolnoj temperaturi od 25 °C i uz uporabu sasvim napunjene baterije.

Sadržaj

	Napomene o uporabi	7
Priprema fotoaparata	Provjera isporučenog pribora	13
	Priprema baterije	14
	Montaža objektiva	20
	Ulaganje memorijske kartice	22
	Priprema fotoaparata	25
	Uporaba isporučenog pribora	27
	Provjera broja mogućih snimaka	29
	Čišćenje	31
Prije uporabe	Pregled dijelova i indikatora sa zaslona	34
	Prednja strana	34
	Stražnja strana	35
	Donja i bočne strane	36
	LCD zaslon (grafički prikaz)	37
	Odabir funkcije/podešenja	39
	Funkcije odabrane kontrolnim kotačićem	40
	Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija)	41
	Funkcije odabrane tipkom MENU	41
Snimanje	Podešavanje kuta LCD zaslona	43
	Snimanje bez potresanja fotoaparata	44
	Pravilno držanje tijela	44
	Uporaba funkcije SteadyShot	45
	Uporaba stativa	46
	AUTO /  Snimanje s automatskim podešenjem	47
	Snimanje s prikladnim podešenjem za objekt (Scene Selection)	49
	 Fotografiranje portreta	50
	 Fotografiranje pejzaža	51
	 Fotografiranje malih predmeta	52
	 Fotografiranje objekata u pokretu	53
	 Fotografiranje zalazaka sunca	54
	 Fotografiranje noćnih prizora	55

	Snimanje slike na željeni način (način ekspozicije)	56
	P Snimanje s automatskim programiranjem.....	58
	A Snimanje uz upravljanje zamućenjem pozadine (prioritet otvora blende)	59
	S Razni načini snimanja objekta koji se kreće (prioritet brzine zatvarača)	61
	M Snimanje s ručno podešenom ekspozicijom (ručna ekspozicija)	63
	M Snimanje tragova objekta pomoću duge ekspozicije (BULB)	65
	Snimanje uz korištenje tražila (OVF)	67
	Podešavanje snimanje pomoću tražila	67
	Izoštavanje prikaza u tražilu (podešavanje dioptera)	68
	Promjena informacija o snimanju (DISP).....	69
	LCD zaslon (grafički prikaz)	70
	LCD zaslon (standardni prikaz).....	72
	Tražilo	74
Uporaba funkcije snimanja	Odabir načina izoštravanja.....	75
	Uporaba automatskog izoštravanja.....	75
	Snimanje sa željenom kompozicijom (zadržavanje fokusa).....	77
	Odabir načina izoštravanja u skladu s kretanjem objekta (način automatskog izoštravanja)	78
	Odabir područja izoštravanja (AF area)	79
	Ručno izoštravanje (MF)	80
	Zumiranje u jednom koraku.....	81
	Uporaba bljeskalice.....	82
	Snimanje s bežičnom bljeskalicom.....	85
	Podešavanje svjetline slike (ekspozicija, kompenzacija bljeskalice, mjerenje svjetla)	86
	Korištenje kompenzacije svjetline za cijelu sliku (kompenzacija ekspozicije).....	86
	Podešavanje količine svjetla bljeskalice (kompenzacija bljeskalice).....	88

	Odabir načina za mjerenje svjetline objekta (Metering mode).....	89
	Podešavanje ISO osjetljivosti	90
	Podešavanje tonova boje (White balance)	91
	Podešavanje ravnoteže bjeline u skladu s određenim izvorom svjetla (automatska/ pretpodešena ravnoteža bjeline).....	91
	Registriranje tonova boje (ručno podešavanje ravnoteže bjeline)	92
	Obrada slike	94
	Ispravljanje svjetline slike (D-Range Optimizer) ...	94
	Odabir željene obrade slike (Creative Style).....	94
	Promjena raspona reprodukcije boja (prostor boje)....	96
	☺/📷 Odabir načina okidanja	97
	Pojedinačno snimanje	97
	Kontinuirano snimanje.....	97
	Uporaba samookidanja	98
	Snimanje fotografija uz pomak ekspozicije (bracketing ekspozicije)	99
	Snimanje pomoću daljinskog upravljača	101
Uporaba funkcija pregledavanja	Reprodukcija slika	102
	Provjera informacija o snimkama	106
	Zaštita slika (Protect)	109
	Brisanje snimaka (Delete).....	110
	Gledanje snimaka na TV prijemu	112
Promjena postavki	Podešavanje veličine i kvalitete slike	116
	Podešavanje načina za snimanje namemorijsku karticu	118
	Promjena podešenja za smanjenje šuma	120
	Promjena funkcija kontrolnog kotačića	121
	Promjena ostalih postavki	122
	Podešavanje LCD zaslona.....	124
	Provjera verzije fotoaparata	126
	Resetiranje na standardne postavke	127

Gledanje snimaka na računalu	Kopiranje slika na računalo	129
	Gledanje snimaka na računalu	133
	Uporaba softvera	137
Ispis snimaka	Podešavanje DPOF-a	143
	Ispisivanje snimaka pomoću spajana fotoaparata na PictBridge kompatibilni pisač	145
Ostalo	Tehnički podaci	148
	U slučaju problema	152
	Poruke upozorenja	162
	Mjere opreza	165

Provjera isporučenog pribora

Broj u zagradama pokazuje količinu.

- Punjač baterije BC-VH1 (1)



- Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)




- Punjiva baterija NP-FH50 (1)



- USB kabel (1)



- Remen za nošenje aparata na ramenu (1)



- Pokrov tražila (1)



- Poklopac kućišta (1) (pričvršćen na fotoaparat)



- Okular (1) (pričvršćen na fotoaparat)
- CD-ROM (aplikacije za α fotoaparat) (1)
- Kratke upute za uporabu (1)
- Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)

Priprema baterije

Pri prvoj uporabi fotoaparata napunite bateriju NP-FH50 "InfoLITHIUM" (isporučena).

Punjenje baterije

"InfoLITHIUM" bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno prazna. Može se također koristiti i kad nije sasvim napunjena.

1 Umetnite bateriju u punjač za baterije.

Pritisnite bateriju dok ne klikne.




2 Spojite punjač za baterije na zidnu utičnicu.

Indikator svijetli: Punjenje je u tijeku

Indikator je isključen: Normalno punjenje je dovršeno

Jedan sat kasnije se indikator isključuje: Potpuno punjenje je dovršeno



Trajanje punjenja

- Vrijeme potrebno za punjenje sasvim prazne baterije (isporučena) na temperaturi od 25°C je sljedeće.

Potpuno punjenje	Normalno punjenje
Približno 265 min	Približno 205 min

- Vrijeme punjenja razlikuje se ovisno o preostalom kapacitetu baterije ili uvjetima punjenja.

Dok trepće indikator CHARGE

- Indikator CHARGE na priloženom punjaču trepće na sljedeći način:
 - Brzo trepće: Indikator se uključuje i isključuje u intervalima od 0,15 sekundi.
 - Sporo trepće: Indikator se uključuje i isključuje u intervalima od 1,5 sekundi.

- Kad trepće indikator CHARGE, izvadite bateriju koja se puni i zatim je ponovno pravilno stavite na punjač. Ako indikator CHARGE ponovno brzo trepće, to može značiti pogrešku u radu baterije ili da je umetnuta baterija koja nije podržanog tipa. Provjerite tip baterije koja se puni. Ako je baterija odgovarajućeg tipa, izvadite bateriju, zamijenite je novom ili drugom te provjerite radi li punjač normalno. Ako punjač baterije radi pravilno, možda je došlo do problema u radu baterije.
- Kad indikator CHARGE trepće polako, znači da je punjač privremeno prekinuo punjenje. Punjač automatski prekida punjenje i prelazi u pripravno stanje ako je temperatura izvan preporučenog raspona. Kad se temperatura vrati u odgovarajući raspon, punjač nastavlja punjenje i indikator CHARGE opet svijetli. Savjetujemo punjenje baterije uz temperaturu okoline između 10°C i 30°C.

Napomene

- Spojite punjač za baterije na najbližu zidnu utičnicu.
- Kad je punjenje dovršeno, odspojite mrežni kabel (kabel napajanja) iz zidne utičnice i uklonite bateriju iz punjača. Ako ostavite napunjenu bateriju u punjaču, vijek trajanja baterije može se smanjiti.
- U punjaču isporučenom s ovim fotoaparatom nemojte puniti nikakve baterije osim "InfoLITHIUM" baterije serije H. Ostale vrste baterija mogu procuriti, pregrijati se ili eksplodirati ako ih pokušate puniti, uzrokujući tako opasnost od ozljeda električnom strujom ili opeklina.
- Ako je punjač zaprljan, baterije se možda neće puniti pravilno. Očistite punjač suhom krpom i sl.


Uporaba fotoaparata u inozemstvu — Napajanje

Fotoaparat, punjač za baterije i AC adapter AC-PW10AM (opcija) možete koristiti u bilo kojoj državi ili regiji u kojoj je napajanje u rasponu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.


Napomena

- Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može uzrokovati kvar.

- 1** Otvorite pokrov baterijskog pretinca uz pomak zasuna na pokrovu.




- 2** Umetnite bateriju čvrsto dokraja uz pritiskanje zasuna za blokiranje vrškom baterije.




Zasun za blokiranje

- 3** Zatvorite pokrov baterijskog pretinca.



Vađenje baterije

Isključite fotoaparat i pomaknite zasun za blokiranje u smjeru strelice. Pripazite da baterija ne padne.



Zasun za blokiranje

Provjera preostalog kapaciteta baterije

Podesite prekidač na ON i provjerite razinu na LCD zaslonu.

Napunjenost baterije						"Battery exhausted"
	Visoka Niska					Ne možete više snimati.

Što je to "InfoLITHIUM" baterija?

"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja ima sposobnost razmjene podataka vezanih uz uvjete rada s fotoaparatom.

Napomene

- Uslijed određenih okolnosti, indikator preostalog kapaciteta baterije možda neće biti točan.
- Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije vodootporna.
- Nemojte ostavljati bateriju na jako toplim mjestima, kao što je parkirano vozilo ili pod izravnim suncem.

Raspoložive baterije

S ovim fotoaparatom može se koristiti samo baterija NP-FH50. Nije moguće koristiti NP-FH30 i NP-FH40.

Učinkovita uporaba baterije

- Kapacitet baterije se smanjuje na hladnim mjestima. Stoga na hladnim mjestima vrijeme uporabe može biti kraće i može se usporiti brzina kontinuiranog snimanja. Savjetujemo vam da bateriju stavite u džep u blizini tijela kako bi se zagrijala te je umetnite u fotoaparat malo prije snimanja.
- Baterija će se brže isprazniti ako učestalo upotrebljavate bljeskalicu, često primjenjujete kontinuirano snimanje ili učestalo uključujete i isključujete fotoaparat.
- Vrijeme snimanja u Live View modu je kraće od vremena snimanja u modu tražila. Kad smatrate da se baterija prebrzo prazni, podesite mod tražila. Time ćete osigurati dulje trajanje baterije.

Trajanje baterije

- Vijek trajanja baterije je ograničen. Kapacitet baterije tijekom uporabe s vremenom pomalo slabi. Ako se vrijeme uporabe baterije značajno skрати, vjerojatno je došla do kraja vijeka trajanja. Kupite novu bateriju.

- Vijek trajanja baterije ovisio o načinu pohranjivanja i uvjetima rada te okolišu u kojem se baterija upotrebljava.


Kako pohraniti bateriju

Ako bateriju nećete koristiti duže vrijeme, jednom godišnje je sasvim napunite i ispraznite je pomoću fotoaparata kako biste produžili njenu trajnost te je zatim spremite na suho i hladno mjesto.


Montaža objektiva

1 Uklonite poklopac kućišta s fotoaparata i ambalažni poklopac s poledine objektiva.

- Objektiv izmjenjujte brzo i na mjestu gdje nema prašine kako bi se spriječio ulazak prašine i nečistoća u fotoaparata.




2 Pri postavljanju objektiva poravnajte narančaste oznake na objektivu i fotoaparatu.



Narančaste oznake

3 Zakrenite objektiv udesno dok ne klikne u blokirani položaj.




Napomene

- S objektivom DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM ne isporučuje se stražnji pokrov za objektiv. Kad taj objektiv spremate odvojeno od fotoaparata, kupite stražnji pokrov za objektiv ALC-R55.
- Pri montaži objektiva nemojte pritiskati tipku za otpuštanje objektiva.
- Pri postavljanju objektiva nemojte primjenjivati silu.
- Objektivi s E-mount priključkom nisu kompatibilni s ovim fotoaparatom.

Za uklanjanje objektivna


- 1 Pritisnite dokraja tipku za otpuštanje objektivna i zakrenite objektiv ulijevo dok se ne zaustavi.**



Tipka za otpuštanje objektivna

- 2 Stavite ambalažni poklopac na poledinu objektivna i pričvrstite poklopac kućišta na fotoaparata.**

- Prije postavljanja poklopana uklonite prašinu s njih.
- Kupite li objektiv DT 18 – 55 mm F3.5 – 5.6 SAM, kupite također stražnji pokrov za objektiv ALC-R55.



Napomena o izmjeni objektivna

Dospiju li pri izmjeni objektivna prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu slikovnog senzora (dijela koji je zamjena za film), mogu se ovisno o uvjetima snimanja pojaviti na snimci.

Fotoaparata je opremljen funkcijom za zaštitu od prašine kako bi se spriječilo taloženje prašine na slikovnom senzoru. Ipak objektiv postavljajte/uklanjajte dalje od prašnjavih mjesta.

Dospije li prašina ili nečistoća na slikovni senzor


Očistite slikovni senzor pomoću [Cleaning mode] u izborniku  Setup (str. 32).

Ulaganje memorijske kartice

S ovim fotoaparatom mogu se koristiti samo "Memory Stick PRO Duo" medij, "Memory Stick PRO-HG Duo" medij, SD memorijska kartica i SDHC memorijska kartica. MultiMediaCard se ne može upotrebljavati s ovim fotoaparatom.


U ovom priručniku se "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" nazivaju "Memory Stick PRO Duo", a SD memorijska kartica i SDHC memorijska kartica nazivaju se "SD memorijska kartica".

1 Otvorite pokrov pretinca za memorijsku karticu.




2 Umetnite "Memory Stick PRO Duo" ili SD memorijsku karticu.

- Umetnite memorijsku karticu na prikazani način dok ne klikne.




3 Preklapkom za memorijsku karticu odaberite vrstu memorijske kartice koju želite koristiti.



4 Zatvorite pokrov pretinca za memorijsku karticu.

Za vađenje memorijske kartice

Provjerite je li indikator pristupa isključen i zatim otvorite pokrov pretinca za memorijsku karticu te jednom pritisnite memorijsku karticu.



Indikator pristupa

Napomene o uporabi memorijskih kartica

- Nemojte udarati, savijati ili bacati memorijsku karticu.
- Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati memorijsku karticu u sljedećim uvjetima:
 - Na mjestima s visokom temperaturom, kao što je unutar vozila parkirano na izravnom suncu.
 - Na mjestima izloženim izravnom suncu.
 - Na vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima.
- Memorijska kartica može biti vruća odmah nakon dugotrajne uporabe. Rukujte njome pažljivo.
- Dok svijetli indikator pristupa, nemojte uklanjati memorijsku karticu ili bateriju ni isključivati fotoaparata. Mogli bi se oštetiti podaci.
- Stavite li memorijsku karticu pored snažno magnetiziranog materijala ili je koristite u okruženju gdje se lako stvara statički elektricitet ili je prisutan električni šum, mogu se oštetiti podaci.
- Savjetujemo pohranjivanje sigurnosne kopije važnih podataka, primjerice na tvrdi disk računala.
- Kad prenosite ili pohranjujete memorijsku karticu, stavite je u priloženu kutijicu.
- Nemojte izlagati memorijsku karticu vodi.
- Nemojte dodirivati kontakte na memorijskoj kartici rukama ili metalnim predmetima.
- Kad je zaštitni graničnik na memorijskoj kartici podešen u položaj "LOCK", nije moguća primjena funkcija poput snimanja ili brisanja snimaka.

- Za pravilan rad na ovom fotoaparatu provjerene su "Memory Stick PRO Duo" ili SD memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.
- Ne može se jamčiti da će u fotoaparatu raditi memorijska kartica formatirana pomoću računala.
- Brzina očitavanja/snimanja podataka ovisi o kombinaciji memorijske kartice i uređaja koji se upotrebljava.
- Nemojte jako pritiskivati dok pišete po naljepnici kartice.
- Nemojte lijepiti naljepnice na memorijske kartice.
- Nemojte rastavljati ili preinačavati memorijske kartice.
- Nemojte ostavljati memorijske kartice u dohvat male djece. Djeca bi to mogla slučajno progutati.

Napomene o "Memory Stick" medijima koji se mogu koristiti s ovim fotoaparatom

Vrste "Memory Stick" kartica koje možete upotrebljavati uz fotoaparatom navedene su u tablici dolje. Ipak, ne može se jamčiti pravilan rad svih funkcija za "Memory Stick PRO Duo".

"Memory Stick PRO Duo" medij*	Može se koristiti s ovim fotoaparatom	
"Memory Stick PRO-HG Duo" medij*		
"Memory Stick Duo" kartica	Ne može se koristiti s ovim fotoaparatom	
"Memory Stick" i "Memory Stick PRO" medij	Ne može se koristiti s ovim fotoaparatom	

* Opremljen je funkcijom MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite autorskih prava koja upotrebljava tehnologiju kriptiranja. Snimanje i reprodukcija za koje su potrebne MagicGate funkcije ne može se vršiti na ovom fotoaparatu.

* Podržava high-speed prijenos podataka pomoću paralelnog sučelja.


Priprema fotoaparata

Podešavanje datuma


Pri prvom uključanju fotoaparata prikazuje se izbornik za podešavanje datuma/vremena.

1 Podesite prekidač na ON kako biste uključili fotoaparata.

- Za isključenje fotoaparata, podesite ga na OFF.





2 Provjerite na LCD zaslonu je li odabrano [OK] i zatim pritisnite središte kontrolne tipke.



3 Odaberite pojedinačne parametre tipkama ◀/▶, a brojčanu vrijednost podesite tipkama ▲/▼.

- Pri promjeni niza [YYYY/MM/DD] prvo odaberite [YYYY/MM/DD] tipkama ◀/▶, zatim ga promijenite pomoću ▲/▼.



4 Ponovite korak 3 kako biste podesili druge opcije i zatim pritisnite središte kontrolne tipke.

5 Provjerite je li odabrano [OK] i zatim pritisnite središte kontrolne tipke.

Za poništenje podešenja datuma/vremena

Pritisnite tipku MENU.

Za ponovno podešavanje datuma/vremena

Tipka MENU →  2 → [Date/Time setup]

Uporaba isporučenog pribora


Ovo poglavlje opisuje kako se koristi remen za nošenje aparata na ramenu, pokrov tražila i okular. Ostali pribor opisan je na sljedećim stranicama.

- Akumulatorska baterija (str. 14)
- Punjač za bateriju (str. 14)
- Mrežni kabel (kabel napajanja) (str. 14)
- USB kabel (str. 130, 146)
- CD-ROM (str. 138)

Postavljanje remena za nošenje na ramenu

Pričvrstite oba kraja remena na fotoaparata.

- Na remen možete također pričvrstiti pokrov tražila (str. 28).



Uporaba pokrova tražila i okulara


Možete spriječiti ulazak svjetla kroz tražilo i utjecaj na ekspoziciju. Pri okidanju bez uporabe tražila, primjerice pri snimanju uz samookidanje, pričvrstite pokrov tražila.

1 Nagnite LCD zaslon prema dolje.




2 Pažljivo uklonite okular pritiskom na obje njegove bočne strane.

- Stavite prste pod okular i pomaknite ga prema gore.



3 Stavite pokrov na tražilo.




Napomena

- Ovisno o situaciji, mogu se aktivirati senzori okulara smješteni ispod tražila te se može izoštriti slika ili LCD zaslon može nastaviti treptati. U tim slučajevima isključite [Eye-Start AF] (str. 67) i [Auto off w/VF] (str. 125).

Provjera broja mogućih snimaka

Kad uložite memorijsku karticu u fotoaparata i podesite prekidač na ON, na LCD zaslonu prikazuje se broj mogućih snimaka (za snimanje s trenutnim postavkama).



Napomene

- Kad "0" (broj mogućih snimaka) trepće žuto, memorijska kartica je puna. Zamijenite memorijsku karticu novom ili izbrišite snimke na trenutnoj memorijskoj kartici (str. 110).
- Kad "NO CARD" (broj mogućih snimaka) trepće žuto, to znači da nije uložena memorijska kartica. Uložite memorijsku karticu.

Broj snimaka koje se mogu pohraniti na memorijsku karticu

Tablica pokazuje približan broj snimaka koje je moguće pohraniti na memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su dobivene testiranjem sa standardnim Sonyjevim memorijskim karticama: Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.

Veličina slike: L 14M

Omjer širine i visine slike: 3:2*

"Memory Stick PRO Duo" medij

(Jedinica: Fotografije)

Kapacitet Veličina	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
Standard	548	1085	2180	4421	8725
Fine	393	779	1566	3176	6268
RAW & JPEG	72	144	291	592	1169
RAW	89	178	358	728	1438

Kapacitet Veličina	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
Standard	537	1081	2177	4421	8889
Fine	385	776	1564	3176	6386
RAW & JPEG	71	144	291	592	1191
RAW	87	177	358	728	1465

* Kad je [Aspect ratio] podešen na [16:9], možete načiniti više snimaka od broja prikazanog u gornjoj tablici. Međutim, podesite li na [RAW], broj mogućih snimaka je isti kao za omjer slike [3:2].

Broj mogućih snimaka pri uporabi baterije

Kad fotoaparatus koristite sa sasvim napunjenom baterijom (isporučena), možete načiniti broj snimaka naveden ispod. Stvarne vrijednosti mogu biti manje od navedenih, ovisno o uvjetima uporabe.

Live View mod	Približno 230 fotografija
Mod tražila	Približno 500 fotografija

- Taj broj izračunat je sa sasvim napunjenom baterijom i u sljedećim uvjetima:
 - Pri okolnoj temperaturi od 25 °C.
 - [Quality] je podešen na [Fine].
 - [Autofocus mode] je podešen na **AF-A** (Automatic AF).
 - Snimanje jednom svakih 30 sekundi.
 - Bljeskalica se aktivira jednom na svaka dva snimanja.
 - Fotoaparatus se uključuje i isključuje jednom na svakih deset snimanja.
- Metoda mjerenja zasniva se na CIPA standardu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Čišćenje

Čišćenje LCD zaslona

Čistite površinu zaslona komercijalno nabavljivim priborom za čišćenje LCD zaslona kako biste uklonili otiske prstiju, prašinu itd.

Čišćenje objektivna

- Pri čišćenju površine objektivna uklonite prašinu komercijalno nabavljivom puhaljkom. Ako se prašina zalijepila za površinu, obrišite je mekom krpicom ili maramicom lagano navlaženom otopinom za čišćenje. Brišite spiralnim pokretom od središta prema van. Nemojte otopinu za čišćenje prskati izravno na površinu objektivna.
- Ne dodirujte rukama unutrašnjost fotoaparata, primjerice kontakte objektivna ili zrcalo. Budući da prašina na zrcalu i oko njega može utjecati na sustav automatskog izoštravanja, otpušite je komercijalno nabavljivom puhaljkom. Dospije li prašina na slikovni senzor, može se pojaviti na snimljenoj slici. Podesite fotoaparat u mod za čišćenje i zatim ga očistite puhaljkom (str. 32). Nemojte unutrašnjost fotoaparata čistiti puhaljkom s aerosolnim raspršivačem. Time možete uzrokovati kvar.
- Nemojte koristiti otopinu za čišćenje koja sadržava organska otapala poput razrjeđivača ili benzina.

Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata

Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom krpom. Izbjegavajte sljedeće kako ne bi došlo do oštećenja boje ili kućišta.

- Uporabu kemikalija poput razrjeđivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata, insekticida, kreme za sunčanje itd.
- Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate gore navedena sredstva.
- Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s gumom ili vinilom.

Čišćenje slikovnog senzora


Dospiju li prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu slikovnog senzora (dijela koji je zamjena za film), mogu se ovisno o uvjetima snimanja pojaviti na snimci. Ako na slikovnom senzoru ima prašine, uklonite je pomoću komercijalno nabavljive puhaljke primjenom sljedećih koraka. Slikovni senzor možete lako očistiti koristeći samo puhaljku i funkciju za zaštitu od prašine.

Napomene

- Čišćenje je moguće samo kad je razina baterije  (tri segmenta) ili veća. Slabo napunjena baterija može pri čišćenju uzrokovati oštećenje zatvarača. Čišćenje je potrebno dovršiti brzo. Preporuča se uporaba AC adaptera AC-PW10AM (opcija).
- Nemojte koristiti puhaljku s aerosolnim raspršivačem jer može raspršiti čestice vode u unutrašnjost fotoaparata.


1 Provjerite je li baterija sasvim napunjena (str. 18).

2 Pritisnite tipku MENU i zatim odaberite 3 kontrolnim tipkama .



3 Odaberite [Cleaning mode] pomoću i zatim pritisnite središte kontrolne tipke.

Prikazuje se poruka "After cleaning, turn camera off. Continue?".




4 Odaberite [OK] kontrolnom tipkom i pritisnite središte kontrolne tipke.

Nakon kratkotrajnog vibriranja slikovnog senzora podigne se zrcalo srijeda.

5 Odspojite objektiv (str. 21).

6 Puhaljkom očistite površinu slikovnog senzora i okolno područje.

- Ne dodirujte slikovni senzor vrhom puhaljke. Čišćenje završite brzo.
- Držite fotoaparot otvorom prema dolje kako biste spriječili ponovno padanje prašine u njega.
- Pri čišćenju slikovnog senzora ne stavljajte vrh puhaljke u unutrašnjost iza priključka za objektiv.



7 Pričvrstite objektiv i isključite fotoaparot.


Napomena

- Fotoaparot se počinje oglašavati zvučnim signalom ako pri čišćenju oslabi baterija. Odmah prekinite čišćenje i isključite fotoaparot.

Pregled dijelova i indikatora sa zaslona


Pogledajte stranice u zagradama za detalje o uporabi.

Prednja strana



- 1 Okidač (47)
- 2 Prekidač (25)
- 3 Kontrolni kotačić (60, 121)
- 4 Indikator samookidača (98)
- 5 Kontakti za objektiv*
- 6 Senzor daljinskog upravljača
- 7 Zrcalo*
- 8 Priključak za objektiv
- 9 Ugrađena bljeskalica* (82)
- 10  Oznaka položaja slikovnog senzora (77)
- 11 Funkcijski kotačić (47 – 66)
- 12 Tipka za otpuštanje objektiva (21)
- 13 Preklopka načina izoštravanja (75, 80)

*** Ne dirajte izravno te dijelove.**



- 1 Priključak za pribor s automatskom blokadom (85)
- 2 Tražilo* (67)
- 3 Tipka MENU (41)
- 4 Senzori okulara (67, 125)
- 5 LCD zaslon (37, 43, 102, 106)
- 6 Senzor svjetline (124)
- 7 Dioptrijski regulator (68)
- 8 Preklopka LIVE VIEW/OVF (67)
- 9 Tipka  ("pametni" telekonverter) (81)
- 10 Za snimanje: Tipka  (ekspozicija) (86)
Za reprodukciju: Tipka  (zumiranje) (103)
- 11 Tipka Fn (funkcija) (41)
- 12 Kontrolna tipka (Enter) (39)/
Tipka Spot AF (79)

Kontrolne tipke

Dok je uključen izbornik:

/// (39)

Dok je isključen izbornik: DISP

(38, 69, 102)// (97)/ISO


(90)/ (82)

13 Tipka  (brisanje) (110)

14 Tipka  (reprodukcija) (102)

*** Ne dirajte izravno te dijelove.**


Donja i bočne strane



- 1** HDMI priključnica (112)
- 2** Preklopkom za memorijsku karticu
- 3** Pokrov utora za memorijske kartice
- 4** Utor za "Memory Stick PRO Duo" medij (22)
- 5** Utor za SD memorijsku karticu (22)
- 6**  (USB) priključnica (130, 146)
- 7** Žaruljica pristupa (23)
- 8** Hvataljke remena za nošenje na ramenu (27)
- 9** DC IN priključnica
 - Pri spajanju AC adaptera AC-PW10AM (opcija) isključite fotoaparatus i zatim spojite utikač AC adaptera u priključnicu DC IN na fotoaparatu.
- 10** Pokrov baterijskog pretinca (17)
- 11** Otvor za stativ
 - Upotrijebite stativ s vijkom kraćim od 5,5 mm. Nećete moći dobro pričvrstiti fotoaparatus na stativ s vijcima kraćim od 5,5 mm, a tako se može i oštetiti.

LCD zaslon (grafički prikaz)

U Live View modu prikazuju se sljedeći indikatori na zaslonu. Za indikatore u modu tražila, pogledajte str. 70.



Zaslon	Opis
	Preostali kapacitet baterije (18)
x 1.4	Smart teleconverter (81)
RAW RAW+J FINE STD	Kvaliteta slike (117)
	Veličina slike (116)/ Omjer širine i visine slike (116)
	Memorijska kartica (22)
100	Preostali broj slika za snimanje (29)
 WB 7500K G9	Ravnoteža bjeline (Preset, Custom, Color temperature, Color filter) (91)
	D-Range Optimizer (94)
	Creative Style (94)


Zaslon	Opis
10 C3 BRK C 0.3EV	Način okidanja (97)
	Histogram (87)
 	Način izoštravanja (78)
	AF područje (79)
	Mjerenje (89)
	Funkcijski kodačić (47 – 66)
	Mod bljeskalice (82)
	Smanjenje efekta crvenih očiju (84)
+2.0	Kompenzacija bljeska- lice (88)
ISO 400	ISO osjetljivost (90)

3


Zaslon	Opis
● (●) (●)	Izoštravanje (76)
1/125	Brzina zatvarača (61)
F3.5	Otvor blende (59)
-2..1..0..1..2+	EV skala (64, 100)
	Upozorenje na pomicanje fotoaparata (45)
	SteadyShot skala (45)

Za promjenu prikaza podataka o snimanju


Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz na zaslonu se mijenja na sljedeći način.




Indikatori uključeni



Histogram uključen



Indikatori isključeni




Histogram (str. 87)

Odabir funkcije/podešenja

Funkciju za snimanje ili reprodukciju možete odabrati iz liste izbornika. Za prikaz liste izbornika pritisnite kontrolnu tipku, tipku Fn (funkcija) ili tipku MENU.


Primjer: Pritisnete li tipku Fn.



U listi izbornika pomaknite kursor kontrolnom tipkom na podešenje koje želite odabrati i potvrdite odabir.

◀▶: Pritisnite ▲/▼/◀/▶ na kontrolnoj tipki za pomak kursora.

●: Pritisnite središnju tipku za potvrdu odabira.




O ovim uputama za uporabu se postupak odabira funkcije kontrolnom tipkom iz liste izbornika opisuje na sljedeći način:


Primjer: Tipka Fn → [White balance] → odaberite željeno podešenje

Kad započnete postupak, u dnu zaslona prikazat će se vodič za funkcije kontrolnih tipaka. Pratite taj vodič pri rukovanju fotoaparatom. Za navedeni primjer, opis korak-po-korak je sljedeći:

1 Pritisnite tipku Fn.




2 Odaberite [White balance] pomoću ▲/▼/◀/▶ na kontrolnoj tipki i zatim pritisnite središte ● za potvrdu.



3 Odaberite i potvrdite željenu funkciju prateći funkcijski vodič.

Primjerice, za promjenu opcije ☀ odaberite ☀ pomoću ▲/▼ i podesite vrijednost na +/- pomoću ◀/▶, zatim pritisnite središte ● za potvrdu.



Funkcijski vodič

Lista funkcijskog vodiča

Funkcijski vodič također označava postupke koji se ne odnose na uporabu kontrolne tipke. Ikone imaju sljedeća značenja.

	Tipka MENU
	Povratak tipkom MENU
	Tipka Fn
	Tipka (brisanje)
	Tipka Q (zumiranje)
	Tipka (reprodukcija)
	Kontrolni kotačić

Funkcije odabrane kontrolnim kotačićem

Funkcije koje ćete češće koristiti u raznim uvjetima snimanja pridijeljene su kontrolnoj tipki. Možete podesiti te funkcije za snimanje izravno i također mijenjati status prikaza kontrolnom tipkom.

DISP (prikaz) (str. 38, 69, 102)

⚡ (bljeskalica) (str. 82)

ISO osjetljivost (str. 90)

(način okidanja) (97)

- Single-shot adv. (str. 97)

- Continuous adv. (str. 97)
- Self-timer (str. 98)
- Self-timer(Cont.) (str. 98)
- Bracket: Cont. (str. 99)
- Daljinski upravljač (str. 101)

Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija)

Ta tipka poziva izbornike namijenjene za podešavanje i izvođenje funkcija koje se pri snimanju ili gledanju učestalo koriste.

Mod snimanja

Autofocus mode (78)
 Metering mode (89)
 White balance (91)
 AF area (79)
 D-RangeOptimizer (94)
 Creative Style (94)

Mod reprodukcije

Delete (110)
 Image Index (104)
 Specify Printing (143)
 Slide show (105)
 Protect (109)
 Rotate (103)

Funkcije odabrane tipkom MENU

Možete podesiti osnovne postavke za fotoaparat u cjelini ili izvoditi funkcije poput snimanja, reprodukcije ili drugih postupaka.

Izbornik za snimanje

 1	Image size (116) Aspect ratio (116) Quality (117) Flash compens. (88) AF illuminator (84) SteadyShot (45)
---	--

 2	Color Space (96) Long exp.NR (120) High ISO NR (120)
---	--

Izbornik korisničkih postavki

 1	Eye-Start AF (67) Ctrl dial setup (121) Red eye reduc. (84) Auto review (124) Auto off w/VF (125)
---	---

Izbornik za reprodukciju

 1	Delete (110) Format (119) Slide show (105) Protect (109) Specify Printing (143) PlaybackDisplay (102)
--	--

Izbornik podešenja

 1	LCD brightness (124) Power Save (LV) (122) Power Save (OVF) (122) CTRL FOR HDMI (114) Display Color (122) Help Guide disp. (122)
--	---

 2	Date/Time setup (123)  Language (123) File number (118) Folder name (118) Select folder (119) • New folder (119)
---	--

 3	USB connection (130, 145) Audio signals (122) Pixel mapping (156) Cleaning mode (32) Version (126) Reset default (127)
--	---

Podešavanje kuta LCD zaslona

Možete podesiti kut LCD zaslona u skladu s okolnostima snimanja. Time se olakšava snimanje iz različitih položaja.




Niski položaj



Visoki položaj

Podesite LCD zaslon kako biste jasnije vidjeli prikaz.




Snimanje bez potresanja fotoaparata

"Potresanja fotoaparata" označava neželjeno pomicanje fotoaparata do kojeg dolazi nakon pritiska okidača, a posljedica je nejasna slika. Za smanjenje potresanja fotoaparata slijedite ove upute.


Pravilno držanje tijela

Stabilizirajte gornji dio tijela i zauzmite položaj koji sprječava pomicanje fotoaparata.

U Live View modu



U modu tražila



Točka ①

Jedna ruka drži hvatište fotoaparata, a druga podržava objektiv.

Točka ②

Zauzmite stabilan položaj sa stopalima razdvojenim za širinu ramena.


Točka ③

Laktove lagano naslonite uz tijelo.

Pri snimanju iz klečećeg položaja umirite gornji dio tijela tako da prislonite lakat na koljeno.

Indikator upozorenja na pomicanje fotoaparata

Zbog mogućeg potresanja fotoaparata, u tražilu trepće indikator  (Upozorenje na potresanje fotoaparata). U tom slučaju koristite stativ ili bljeskalicu.



Indikator  (upozorenje na potresanje fotoaparata)

Napomena


- Indikator  (upozorenje na pomicanje fotoaparata) prikazuje se samo u modovima koji automatski podešavaju brzinu zatvarača. Taj indikator ne prikazuje se u M/S modovima.

Uporaba funkcije SteadyShot

Funkcija SteadyShot može smanjiti učinak potresanja fotoaparata ekvivalentno povećanjima brzine zatvarača od 2,5 do 3,5. Funkcija SteadyShot je standardno podešena na [On].

Indikator SteadyShot skale

Indikator  (SteadyShot skala) pokazuje status potresanja fotoaparata. Pričekajte da se vrijednost na skali smanji, zatim počnite snimanje.



Indikator  (SteadyShot skala)

Za isključenje funkcije SteadyShot

Tipka MENU →  1 → [SteadyShot] → [Off]

Napomena

- Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno odmah po uključanju fotoaparata ili kad pritisnete okidač dokraja bez zaustavljanja na pola hoda. Pričekajte da se indikator  (SteadyShot skala) smanji i zatim polako pritisnite okidač.

Uporaba stativa

Savjetujemo vam da postavite fotoaparat na stativ u sljedećim slučajevima.

- Snimanje bez bljeskalice na tamnom mjestu.
- Snimanje s malim brzinama zatvarača koje se obično koriste pri noćnom snimanju.
- Snimanje objekata izbliza, primjerice pri makrosnimanju.
- Snimanje s teleskopskim objektivom.

Napomena


- Pri uporabi stativa isključite funkciju SteadyShot jer će ona možda raditi nepravilno (str. 45).

AUTO / Snimanje s automatskim podešenjem

"AUTO" mod omogućuje jednostavno snimanje bilo kojeg objekta u svim uvjetima jer fotoaparata procjenjuje trenutačne uvjete kako bi podesio postavke.

Odaberite  pri snimanju na mjestu gdje je zabranjena uporaba bljeskalice. Kad zakrenete funkcijski kotačić, na zaslonu se prikazuje objašnjenje za odabrani mod i načini snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti (str. 122).


- 1** Podesite kontrolni kotačić na **AUTO** ili  (bljeskalica isključena).



- 2** Podesite LCD zaslon kako biste jasnije vidjeli prikaz i držite fotoaparata.


- 3** Smjestite željeni objekt u područje za izoštravanje.

Trepće li indikator  (upozorenje na potresanje fotoaparata), pažljivo snimate objekt držeći fotoaparata mirno ili uz uporabu stativa.



Područje izoštravanja



- 4** Pri uporabi zum-objektiva zakrenite prsten za zumiranje i zatim odlučite o snimanju.



Prsten za zumiranje

5 Pritisnite okidač dopola kako bi se slika izoštrila.



Kad se potvrdi izoštrjenost, svijetli ● ili (indikator izoštravanja) (str. 76).



Indikator izoštravanja

6 Pritisnite okidač dokraja za snimanje.

- Funkcija SteadyShot bit će učinkovitija pritisnete li okidač nakon što se smanji indikator (SteadyShot skala).



Indikator (SteadyShot skala)

Napomena

- Budući da fotoaparat uključi funkciju automatskog podešavanja, mnoge značajke neće biti raspoložive (npr. kompenzacija ekspozicije i ISO osjetljivost). Želite li podesiti razne postavke, namjestite funkcijski kotačić na P i zatim snimajte objekt.

Snimanje s prikladnim podešenjem za objekt (Scene Selection)

Odabir odgovarajućeg moda za objekt ili uvjete snimanja omogućuje vam snimanje slike s prikladnim podešenjem za objekt. Kad zakrenete funkcijski kotačić, na zaslonu se prikazuje objašnjenje za odabrani mod i načini snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti (str. 122).

Napomena

- Fotoaparat procjenjuje uvjete kako bi podesio postavke. Budući da fotoaparat uključi funkciju automatskog podešavanja, mnoge značajke neće biti raspoložive (npr. kompenzacija ekspozicije i ISO osjetljivost).

Taj mod je prikladan za

- Zamućivanje pozadine i izoštravanje objekta.
- Meko izražavanje tonova kože.



Podesite funkcijski kotačić na  (Portrait).

Tehnike snimanja

- Za snažnije zamućenje pozadine podesite objektiv u položaj za telefoto.
- Možete snimiti vjernu sliku izoštrite li oko koje je bliže objektivu.
- Za snimanje objekata osvijetljenih straga koristite sjenilo objektiva (opcija).
- Postaju li oči objekta crvene pri snimanja s bljeskalicom, koristite funkciju za smanjenje efekta crvenih očiju (str. 84).
- Podesite način rada bljeskalice na  (Flash Off) kad snimate bez bljeskalice (str. 82).

Fotografiranje pejzaža

Taj mod je prikladan za

- Snimanje cijelog krajobraza vrlo oštro i u živim bojama.



Podesite funkcijski kogačić na  (Landscape).

Tehnike snimanja

- Za naglašavanje otvorenosti krajobraza podesite objektiv u širokokutni položaj.
- Podesite način rada bljeskalice na  (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 82).

Taj mod je prikladan za

- Snimanje objekata izbliza, primjerice cvijeća, kukaca, jela ili malih predmeta.



Podesite funkcijski kotačić na  (Macro).

Tehnike snimanja

- Približite se objektu i snimajte na minimalnoj udaljenosti za objektiv.
- Za snimanje objekta iz veće blizine koristite makroobjektiv (opcija).
- Podesite način rada bljeskalice na  (Flash Off) kad snimate objekta unutar 1 m.
- Pri snimanju u makro modu funkcija SteadyShot neće biti sasvim učinkovita. Za bolje rezultate koristite stativ.
- Podesite način rada bljeskalice na  (Flash Off) kad snimate bez bljeskalice (str. 82).

Fotografiranje objekata u pokretu

Taj mod je prikladan za

- Snimanje objekata u pokretu vani ili na dobro osvijetljenim mjestima.



Podesite funkcijski kovačić na  (Sports Action).

Tehnike snimanja

- Fotoaparat snima slike kontinuirano dok je okidač pritisnut.
- Pritisnite i zadržite okidač dopola sve do pravog trenutka.
- Podesite način rada bljeskalice na  (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 82).

Taj mod je prikladan za

- Prekrasno snimanje crvenila sutona.



Podesite funkcijski kotačić na  (Sunset).

Tehnike snimanja

- Za razliku od drugih modova, ovaj se koristi za snimke s naglašenim crvenim nijansama. Također je prikladan za snimanje prekrasnog crvenila izlaska sunca.
- Podesite način rada bljeskalice na  (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 82).

Fotografiranje noćnih prizora

Taj mod je prikladan za

- Snimanje noćnih prizora iz udaljenosti bez gubitka noćne atmosfere okoliša.



Podesite funkcijski kovačić na (Night Port./View).

Podesite način rada bljeskalice na  (Flash Off) kad snimate noćne kadrove bez osoba (str. 82).

Tehnike snimanja

- Za sprječavanje zamućenja slike pazite da se objekt ne miče.
- Brzina zatvarača je manja, stoga savjetujemo uporabu stativa.

Napomena

- Pri snimanju potpuno tamnog noćnog prizora snimka možda neće ispasti kako treba.

Snimanje slike na željeni način (način ekspozicije)

Na SLR fotoaparat u možete podesiti brzinu zatvarača (koliko dugo je zatvarač otvoren) i otvor blende (domet izoštravanja: dubinsku oštrinu) kako biste postigli željeni učinak na fotografiji.

Primjerice, možete koristiti brzi zatvarač za snimanje trenutačnog oblika vala ili možete istaknuti cvijet povećanjem otvora blende kako bi sve ispred i iza cvijeta ispalo neizoštreno. To je nekoliko efekata koje možete postići svojim fotoaparatom (str. 59, 61).

Podešavanje brzine zatvarača i otvora blende ne samo da omogućuje fotografske efekte kretanja i izoštrenosti, već također određuje svjetlinu slike pomoću upravljanja količinom ekspozicije (količine svjetla koje ulazi u fotoaparat) koja je najvažniji čimbenik pri fotografiranju.

Mijenjanje svjetline slike prema količini ekspozicije



Količina
ekspozicije

niska



visoka

Pri uporabi veće brzine zatvarača fotoaparat otvara zatvarač kraće vrijeme. To znači da u fotoaparat kraće ulazi svjetlo pa su snime tamnije. Za snimanje svjetlije slike možete donekle povećati otvor blende (kroz koji ulazi svjetlo) kako biste podesili količinu svjetla koju fotoaparat prima odjednom.

Svjetlina slike podešena brzinom zatvarača i otvorom blende naziva se "ekspozicijom".

Ovo poglavlje pokazat će vam kako podesiti ekspoziciju i u fotografiji izraziti kretanje, oštrinu i svjetlo. Možete pronaći pravi način za snimanje željene slike i objekta.

Kad zakrenete funkcijski kotačić, na zaslonu se prikazuje objašnjenje za odabrani mod i načini snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti (str. 122).

P Snimanje s automatskim programiranjem

Taj mod je prikladan za

- Primjenu automatske ekspozicije uz zadržavanje korisničkih postavki za ISO osjetljivost, Creative Style, D-Range Optimizer i sl.



1 Podesite funkcijski kotačić na P.

2 Podesite željene postavke funkcija za snimanje (str. 75 – 101).

- Podesite način rada bljeskalice na  (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 82).

3 Izoštrite motiv i snimajte.

A Snimanje uz upravljanje zamućenjem pozadine (prioritet otvora blende)

Taj mod je prikladan za

- Izoštavanje objekta i zamućivanje svega ispred i iza njega. Otvaranje blende sužava domet izoštravanja. (Dubinska oštrina se smanji.)





- Snimanje prizora u dubinu. Sužavanje otvora blende proširuje domet izoštravanja. (Dubinska oštrina se povećá.)



1 Podesite funkcijski kotačić na A.

2 Odaberite otvor blende (F-broj) kontrolnim kotačićem.

- Manji F-broj: Prednji plan i pozadina objekta su neizoštreteni. Veći F-broj: Oštar je i objekt i njegov prednji plan i pozadina.
- Neizoštrene dijelove slike ne možete provjeriti u tražilju. Provjerite snimku i podesite otvor blende.




Otvor blende (F-broj)

3 Izoštrite motiv i snimajte.

Brzina zatvarača podešava se automatski kako bi se postigla odgovarajuća ekspozicija.

- Kad fotoaparat procijeni da odabranim otvorom blende nije postignuta odgovarajuća ekspozicija, trepće brzina zatvarača. U tom slučaju ponovno podesite otvor blende.



Brzina zatvarača

Tehnike snimanja

- Ovisno o otvoru blende, brzina zatvarača može se smanjiti. Kad je brzina zatvarača manja, savjetujemo uporabu stativa.
- Za jače zamućenje pozadine koristite telefoto objektiv ili objektiv s manjim otvorom blende (svijetli objektiv).
- Podesite način rada bljeskalice na  (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 82). Međutim, domet bljeskalice razlikuje se ovisno o otvoru blende. Pri snimanju s bljeskalicom provjerite njen domet (str. 84).

S Razni načini snimanja objekta koji se kreće (prioritet brzine zatvarača)



Taj mod je prikladan za

- Snimanje objekta koji se kreće u trenutku. Koristite veću brzinu zatvarača za oštro snimanje trenutka pokreta.
- Ocrtavanje kretanja kako bi se izrazio dinamizam i tok. Koristite manju brzinu zatvarača kako biste snimili trag kretanja objekta.



1 Podesite funkcijski kovačić na S.

2 Odaberite brzinu zatvarača kontrolnim kotačićem.




Brzina zatvarača

3 Izoštrite motiv i snimajte.

Otvor blende podešava se automatski kako bi se postigla odgovarajuća ekspozicija.

- Kad fotoaparata procijeni da odabranom brzinom zatvarača nije postignuta odgovarajuća ekspozicija, trepće otvorom blende. U tom slučaju ponovno podesite brzinu zatvarača.



Otvor blende (F-broj)

Tehnike snimanja

- Kad je brzina zatvarača manja, savjetujemo uporabu stativa.
- Pri snimanju sportskih scena u zatvorenom, odaberite višu ISO osjetljivost.

Napomene

- Pri snimanju uz prioritet brzine zatvarača ne prikazuje se indikator  (upozorenje na pomicanje fotoaparata).
- Što je viša ISO osjetljivost, primjetljiviji je šum slike.
- Kad brzina zatvarača iznosi jednu sekundu ili više, nakon snimanja će se izvoditi smanjivanje šuma (Long exp.NR). Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika.
- Podesite način rada bljeskalice na  (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 82). Međutim, ako pri uporabi bljeskalice smanjite otvor blende (veći F-broj) smanjivanjem brzine zatvarača, svjetlo bljeskalice neće dosezati udaljene objekte.

M Snimanje s ručno podešenom ekspozicijom (ručna ekspozicija)

Taj mod je prikladan za


- Snimanje sa željenom ekspozicijom tako što ćete podesiti brzinu zatvarača i otvor blende.




1 Podesite funkcijski kovačić na M.

2 Zakrenite kontrolni kovačić kako biste podesili brzinu zatvarača i uz pritiskanje tipke zakrenite kontrolni kovačić za podešavanje otvora blende.

- Opciju koju će podešavati kontrolni kovačić (brzinu zatvarača ili otvor blende) možete odabrati pomoću [Ctrl dial setup] (str. 121).



Tipka 



Otvor blende (F-broj)

Brzina zatvarača

3 Snimajte nakon što podesite ekspoziciju.


- Provjerite vrijednost ekspozicije na EV skali.

Prema +: Slike postaju svjetlije.

Prema -: Slike postaju tamnije.

Strelica ◀ ▶ pojavljuje se ako je podešena ekspozicija van raspona EV skale.

Strelica počinje treptati ako se razlika poveća.



Standardna vrijednost

Napomene

- Pri snimanju uz ručno podešenje ekspozicije ne prikazuje se indikator (upozorenje na pomicanje fotoaparata).
- Kad je funkcijski kotačić podešen na M, ISO postavka [AUTO] je podešena na [100]. U M modu nije raspoloživa postavka [AUTO]. Podesite ISO osjetljivost ako je potrebno (str. 90).
- Podesite način rada bljeskalice na (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 82). Međutim, domet bljeskalice razlikuje se ovisno o otvoru blende. Pri snimanju s bljeskalicom provjerite njen domet (str. 84).

M Snimanje tragova objekta pomoću duge ekspozicije (BULB)



Taj mod je prikladan za

- Snimanje tragova svjetla, primjerice vatrometa.
- Snimanje tragova zvijezda.




1 Podesite funkcijski kovačić na M.

2 Zakrenite kontrolni kovačić ulijevo dok se ne prikaže [BULB].



BULB

3 Dok držite pritisnutom tipku , zakrenite kontrolni kovačić kako biste podesili otvor blende (F-broj).



Tipka 

4 Pritisnite okidač dopola kako bi se slika izoštrila.

5 Pritisnite i zadržite okidač koliko traje snimanje.

Zatvarač ostaje otvoren dokle god držite okidač pritisnutim.

Tehnike snimanja

- Koristite stativ.
- Pri snimanju vatrometa i sl. podesite izoštravanje na beskonačno u modu ručnog izoštravanja.
- Koristite daljinski upravljač (opcija) (str. 101). Pritisak na tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču aktivira BULB snimanje, a ponovni pritisak zaustavlja BULB snimanje. Tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču ne trebate zadržati pritisnutom.

Napomene

- Pri uporabi stativa isključite funkciju SteadyShot (str. 45).
- Što je duže vrijeme ekspozicije, primjetljiviji je šum slike.
- Nakon snimanja će se primjenjivati funkcija smanjenja šuma (Long exp.NR) onoliko dugo koliko je zatvarač bio otvoren. Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika.


Snimanje uz korištenje tražila (OVF)

Možete snimati fotografije uz korištenje LCD zaslona (Live View) ili tražila (OVF).


Podešavanje snimanje pomoću tražila

Pomaknite preklopku LIVE VIEW/ OVF u položaj "OVF".

Status zaslona promijeni se na sljedeći način:



Prikaz tražila



Prikaz LCD zaslona

Kad gledate kroz tražilo, objekt unutar područja izoštravanja se izoštrava automatski (Eye-Start AF).

Za isključenje funkcije Eye-Start AF

Tipka MENU → 1 → [Eye-Start AF] → [Off]

- Prije postavljanja povećala FDA-MIAM (opcija) ili kutnog tražila FDA-AIAM (opcija) na fotoaparatus, savjetujemo vam da podesite [Eye-Start AF] na [Off] jer se mogu aktivirati senzori okulara smješteni iza tražila.

Izoštavanje prikaza u tražilu (podešavanje dioptera)

Podesite dioptrijski regulator prema svojoj vidu tako da indikatori u tražilu budu jasno vidljivi.


- Zakrenite kotačić prema + ako ste dalekovidni ili prema – ako ste kratkovidni.
- Diopter ćete lakše podesiti isprobate li fotoaparat na svjetlu.



Ako je zakretanje dioptrijskog regulatora otežano

Stavite prste ispod okulara i pomaknite ga nagore kako biste ga uklonili te zatim podesite diopter.


- Prije postavljanja povećala FDA-M1AM (opcija) ili kutnog tražila FDA-A1AM (opcija) na fotoaparat, prvo uklonite okular na opisani način.




Promjena informacija o snimanju (DISP)

Pritisnite DISP na kontrolnoj tipki za prelazak između grafičkog i standardnog prikaza.


Kad fotoaparat zakrenete u okomiti položaj, prikaz se automatski zakreće u skladu s položajem fotoaparata.




Grafički prikaz
(standardno podešenje)



Standardni prikaz




Bez prikaza



LCD zaslon (grafički prikaz)

U grafičkom prikazu se prikazuje grafički brzina zatvarača i otvor blende te se jasno pokazuje kako funkcionira ekspozicija. U modu AUTO ili Scene Selection prikazuju se samo opcije koje je moguće podesiti. Pogledajte stranice u zagradama za detalje o uporabi.



1

Zaslon	Opis
	Funkcijski kotačić (47 – 66)
1/125	Brzina zatvarača (61)
F5.6	Otvor blende (59)
	SteadyShot (45)

2

Zaslon	Opis
	Indikator brzine zatvarača* (61)
	Indikator otvora blende* (59)

* Okomita oznaka ukazuje na trenutnu vrijednost.

3

Zaslon	Opis
	Način rada bljeskalice (82)/Smanjenje efekta crvenih očiju (84)
	Način okidanja (97)
	Kompenzacija ekspozicije (86)
ISO AUTO	ISO osjetljivost (90)


4

Zaslon	Opis
	Preostali kapacitet baterije (18)
RAW RAW+J FINE STD	Kvaliteta slike (117)
	Veličina slike (116)/ Omjer širine i visine slike (116)
	Memorijska kartica (22)
100	Preostali broj slika za snimanje (29)

LCD zaslon (standardni prikaz)

Pogledajte stranice u zagradama za detalje o uporabi.

U načinu AUTO ili Scene Selection




1

Zaslon	Opis
AUTO PASM 	Funkcijski kotačić (47 – 66)
1/125	Brzina zatvarača (61)
F5.6	Otvor blende (59)
+2.0	Ekspozicija (86)
	SteadyShot (45)

2

Zaslon	Opis
AUTO SLOW REAR WL	Način rada bljeskalice (82)/Smanjenje efekta crvenih očiju (84)
	Kompenzacija ekspozicije (86)
	Kompenzacija bljeskalice (88)
	EV skala (64, 100)
ISO AUTO	ISO osjetljivost (90)
10 	Način okidanja (97)


U načinu P/A/S/M



Zaslon	Opis
AF-A AF-S AF-C MF	Način izoštravanja (78)
	Područje automatskog izoštravanja (79)
	Način mjerenja svjetla (89)
Standard Vivid Portrait Landscape Night Sunset B/W	Creative Style (94)
AWB WB 7500K G9	Ravnoteža bjeline (Auto, Preset, Custom, Color temperature, Color filter) (91)
D-R D-R D-OFF	D-Range Optimizer (94)

3

Zaslon	Opis
	Preostali kapacitet baterije (18)
RAW RAW+J FINE STD	Kvaliteta slike (117)
	Veličina slike (116)/ Omjer širine i visine slike (116)
	Memorijska kartica (22)
100	Preostali broj slika za snimanje (29)



1

Zaslon	Opis
	Područje automatskog izoštravanja (79)
	Područje snimanja za omjer slike 16:9 (116)

2

Zaslon	Opis
	Kompenzacija bljeskalice (88)
	Punjenje bljeskalice (82)
WL	Bežična bljeskalica (85)
H	Brza sinkronizacija*
MF	Ručno izoštravanje (80)
	Izoštravanje
125	Brzina zatvarača (61)
5.6	Otvor blende (59)
-2 · +1 · 0 · +1 · +2	EV skala (64, 100)
0	Upozorenje da snimanje nije moguće (97)
	Upozorenje na pomicanje fotoaparata (45)
	SteadyShot skala (45)
	Omjer slike 16:9 (116)

* Pri uporabi bljeskalice HVL-F58AM/ HVL-F42AM (opcija) možete snimati s funkcijom brze sinkronizacije uz bilo koju brzinu zatvarača. Detalje potražite u uputama za uporabu bljeskalice.


Odabir načina izoštravanja

Postoje dva načina izoštravanja: automatsko i ručno izoštravanje. Ovisno o objektivu, prebacivanje između automatskog i ručnog izoštravanja izvodi se na različite načine.


Vrsta objektiva	Preklopka na	Za prelazak na automatsko izoštravanje	Za prelazak na ručno izoštravanje
Objektiv ima preklopku za način izoštravanja	Objektivu (Preklopku za način izoštravanja na fotoaparatu uvijek podesite na AF.)	Preklopku za način izoštravanja na objektivu podesite na AF.	Preklopku za način izoštravanja na objektivu podesite na MF.
Objektiv nema preklopku za način izoštravanja	Fotoaparatu	Preklopku za način izoštravanja na fotoaparatu podesite na AF.	Preklopku za način izoštravanja na fotoaparatu podesite na MF.

Uporaba automatskog izoštravanja

- 1** Preklopku za način izoštravanja na fotoaparatu podesite na AF.




- 2** Kad objektiv ima preklopku za način izoštravanja, podesite je na AF.



3 Pritisnite okidač dopola za provjeru izoštravanja i snimajte.

- Kad se potvrdi izoštravanje, indikator izoštravanja promijeni se u ● ili (●) (dolje).
- Zeleni okviri prikazani su na područjima na kojima je izoštravanje potvrđeno.



Tehnika snimanja

- Za odabir područja koje se koristi za izoštravanje podesite [AF area] (str. 79).

Indikator izoštravanja

Indikator izoštravanja	Status
● svijetli	Objekt je izoštraven. Aparat je spreman za snimanje.
(●) svijetli	Potvrđena je izoštravanje. Žarište se pomiče prateći objekt koji se kreće. Aparat je spreman za snimanje.
(○) svijetli	Izoštravanje je još u tijeku. Nije moguće snimanje.
● trepće	Izoštravanje nije moguće. Zatvarač je blokiran.

Objekti koje će možda trebati izoštriti posebno


Sljedeći objekti se teško mogu izoštriti automatski. U tim situacijama koristite funkciju zadržavanja fokusa (str. 77) ili ručno izoštravanje (str. 80).

- Objekt slabog kontrasta, primjerice plavo nebo ili bijeli zid.
- Dva objekta na različitim udaljenostima koji se preklapaju u području automatskog izoštravanja.
- Objekt sačinjen od uzoraka koji se ponavljaju, primjerice fasada zgrade.
- Objekt koji je vrlo svijetao ili blještav, primjerice Sunce, šasijsa automobila ili površina vode.
- Ambijentalno osvjetljenje nije dovoljno.

Za mjerenje točne udaljenosti objekta

Oznaka  na gornjem dijelu fotoaparata pokazuje lokaciju slikovnog senzora*. Pri mjerenju točne udaljenosti između fotoaparata i objekta pratite položaj vodoravne linije.

* Slikovni senzor je u fotoaparatu dio koji je zamjena za film.



Napomene

- Ako je objekt bliže od minimalne udaljenosti za snimanje za pričvršćeni objektiv, nije moguće izoštravanje. Osigurajte dostatnu udaljenost između objekta i fotoaparata.
- Kad je preklopka za način izoštravanja na fotoaparatu podešena na MF, ne postiže se pravilno izoštravanje čak i ako je preklopka za način izoštravanja na objektivu podešena na AF. Za prebacivanje na automatsko izoštravanje, preklopku za način izoštravanja na fotoaparatu podesite na AF.

Snimanje sa željenom kompozicijom (zadržavanje fokusa)

1 Smjestite objekt u AF područje i pritisnite okidač dopola.

Zadržava se fokus i ekspozicija.



2 Zadržite okidač pritisnutim dopola i smjestite objekt u izvorni položaj kako biste ponovno kadrirali snimku.



3 Pritisnite okidač dokraja za snimanje.

Odabir načina izoštravanja u skladu s kretanjem objekta (način automatskog izoštravanja)

Tipka Fn → [Autofocus mode] → odaberite željeno podešenje

AF-S (Single-shot AF)	Kad pritisnete i zadržite okidač dopola, fotoaparat izoštrava i zadržava tu izoštrenost.
AF-A (Automatic AF)	Ovisno o kretanju objekta, [Autofocus mode] se mijenja između Single-shot AF i Continuous AF . Kad okidač pritisnete i zadržite dopola, fokus se zadržava ako je objekt miran ili fotoaparat nastavlja izoštravati ako se objekt kreće.
AF-C (Continuous AF)	Fotoaparat nastavlja izoštravati dok je okidač pritisnut i zadržan dopola. • Neće se oglašavati audiosignali kad aparat izoštri objekt.

Tehnike snimanja

- Koristite **AF-S** (Single-shot AF) kad je objekt nepomičan.
- Koristite **AF-C** (Continuous AF) kad se objekt pomiče.

Napomena

- **AF-A** (Automatic AF) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili na jedan od sljedećih Scene Selection modova:  (Portrait),  (Landscape),  (Sunset) ili  (Night Port./View).


AF-S (Single-shot AF) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na  (Macro) u Scene Selection.

AF-C (Continuous AF) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na  (Sports Action) u Scene Selection.

Odabir područja izoštravanja (AF area)

Odaberite željeno AF područje prema uvjetima snimanja ili po želji. Zeleni okviri prikazani su na područjima na kojima je izoštravanje potvrđeno.

- Područje koje koristite za izoštravanje nakratko svijetli u modu tražila.



Tipka Fn → [AF area] → odaberite željeno podešenje

 (Wide)	Fotoaparat određuje koje od devet područja automatskog izoštravanja će se koristiti za izoštravanje unutar AF područja. Ako pritisnete i zadržite središte kontrolne tipke, možete izoštravati uz uporabu AF područja smještenih u središnjem dijelu.
 (Spot)	Fotoaparat isključivo koristi središnje područje automatskog izoštravanja.
 (Local)	Kontrolnom tipkom odaberite među devet područja ono za koje želite aktivirati izoštravanje. Ako pritisnete i zadržite središte kontrolne tipke tijekom snimanja, možete privremeno izoštravati uz uporabu AF područja smještenih u središnjem dijelu.


Napomene

- Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, [AF area] je uvijek  (Wide) i ne možete odabrati druge postavke.
- AF područje možda neće svijetliti pri kontinuiranom snimanju ili kad okidač pritisnete dokraja bez pauze.
- Zeleni okviri koji se prikazu nakon potvrđivanja izoštravanja označavaju područje izoštravanja. Oni ne označavaju veličinu područja. Područje automatskog izoštravanja i okviri možda se neće nalaziti na istom mjestu. Pojava nije kvar.

Ručno izoštravanje (MF)

Kad je automatsko izoštravanje otežano, možete izoštravati ručno.


1 Preklopku za način izoštravanja na objektivu podesite na MF.



2 Kad objektiv nema preklopku za način izoštravanja, podesite preklopku za način izoštravanja na fotoaparatu na MF.



3 Zakrenite prsten za izoštravanje na objektivu kako biste izoštrili objekt.




Napomene

- Ako se objekt može izoštriti automatski, svijetli indikator ● kad se potvrdi izoštravanje. Kod primjene Wide AF područja koristi se središnje područje, a kod primjene Local AF područja koristi se područje odabrano kontrolnom tipkom.
- Pri uporabi telekonvertera (opcija) i sl., možda se prsten za izoštravanje neće moći zakretati normalno.
- Ako diopter nije podešen pravilno u modu tražila, slika u tražilu možda neće biti dobro izoštrana (str. 68).
- Na ovom fotoaparatu nije dostupna funkcija izravnog ručnog izoštravanja.

Zumiranje u jednom koraku

Možete zumirati središte slike pomoću "pametnog" telekonvertera (digitalno zumiranje) i snimiti sliku.

1 Pomaknite preklopku LIVE VIEW/OVF u položaj "LIVE VIEW".



2 Pritisnite tipku .

- Svakim pritiskom na tipku , uvećanje se mijenja na sljedeći način.
Približno $\times 1,4$ \rightarrow približno $\times 2$ \rightarrow isključeno

Tipka .



Veličina fotografije automatski se podešava na sljedeću vrijednost, bez obzira na odabranu veličinu fotografije.

Faktor uvećanja	Veličina slike
Približno $\times 1,4$	M*
Približno $\times 2$	S*

* Broj piksela u veličini fotografije koja je odabrana na ovaj način različit je od onog u veličini fotografije odabranoj u normalnom načinu rada.

M: 3264×2176 piksela

S: 2416×1600 piksela

Napomene


- Kad je prekloпка LIVE VIEW/OVF podešena u položaj "OVF", "pametni" telekonverter nije dostupan.
- Kad je opcija [Quality] podešena je **RAW** (RAW) ili **RAW+J** (RAW & JPEG), "pametni" telekonverter nije dostupan.
- Kad je "pametni" telekonverter dostupan (u modu automatskog izoštravanja), opcija [AF area] podešena je na  (Spot).
- Kad je "pametni" telekonverter dostupan, opcija [Metering mode] podešena je na  (Multi segment).

Uporaba bljeskalice

Na tamnom mjestu uporaba bljeskalice omogućuje vam da objekt snimate s dovoljno svjetline te vam također pomaže da smanjite učinak pomicanja fotoaparata. Pri snimanju s aparatom okrenutim prema suncu možete bljeskalicu koristiti kako biste snimili svijetlu sliku objekta osvijetljenog straga.

Kad je funkcijski kotačić podešen na AUTO, bljeskalica se otvara automatski pri snimanju na tamnom mjestu ili u protusvjetlu.

1 ⚡ na kontrolnoj tipki → odaberite željeno podešenje




2 Snimajte kad se dovrši punjenje bljeskalice.

⚡ trepće: Bljeskalica se puni. Kad indikator trepće, nije moguće snimanje.

⚡ svijetli: Bljeskalica se napunila i spremna je za aktivaciju.

- Pritisnete li okidač dopola na tamnom mjestu u modu automatskog izoštravanja, može se aktivirati bljeskalica kako bi potpomogla izoštravanje objekta (AF osvijetljenje).



Indikator ⚡ (punjenje
bljeskalice)

 (Flash Off)	Bljeskalica se ne aktivira čak ni na tamnom mjestu.
 (Autoflash)	Bljeskalica se aktivira kad je tamno ili u protusvjetlu.
 (Fill-flash)	Bljeskalica se aktivira pri svakoj snimci.
 (Slow sync.)	Bljeskalica se aktivira pri svakoj snimci. Uporaba funkcije Slow sync omogućuje vam snimanje jasne slike objekta i pozadine usporavanjem brzine zatvarača.
 (Rear sync.)	Bljeskalica se aktivira točno prije dovršetka ekspozicije pri svakom okidanju.
 (Wireless)	Aktivira se vanjska bljeskalica (opcija) odvojena od fotoaparata i udaljena od nje (snimanje s bežičnom bljeskalicom).

Tehnike snimanja

- Sjenilo objektiva (opcija) može blokirati svjetlo bljeskalice. Uklonite sjenilo objektiva pri uporabi bljeskalice.
- Pri uporabi bljeskalice snimajte objekt s udaljenosti od 1 m ili veće.
- Pri snimanju u zatvorenom ili noću možete koristiti funkciju Slow sync kako biste snimili svjetliju sliku osoba i pozadine.
- Možete koristiti funkciju Rear sync za snimanje prirodnog traga objekta koji se kreće, npr. bicikla u vožnji ili osobe koja hoda.

Napomene

- Ne držite fotoaparat za bljeskalicu.
- Uvjeti snimanja potrebni za sprječavanje sjena na slici razlikuju se ovisno o objektivu.
- Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, ne možete odabrati opcije  (Slow sync.),  (Rear sync.) i  (Wireless).

Domest bljeskalice

Domest ugrađene bljeskalice ovisi o ISO osjetljivosti i otvoru blende. Pogledajte sljedeću tablicu.

Otvor blende		F2.8	F4.0	F5.6
Podešeni ISO	AUTO	1,4 – 7,1 m	1 – 5 m	1 – 3,6 m
	100	1 – 3,6 m	1 – 2,5 m	1 – 1,8 m
	200	1 – 5,1 m	1 – 3,5 m	1 – 2,5 m
	400	1,4 – 7,1 m	1 – 5 m	1 – 3,6 m
	800	2 – 10 m	1,4 – 7,1 m	1 – 5,1 m

AF osvjetljenje

- AF osvjetljenje ne radi kad je [Autofocus mode] podešen na **AF-C** (Continuous AF) ili se objekt kreće u **AF-A** (Automatic AF). (Svjetli indikator  ili .)
- AF osvjetljenje možda neće raditi sa žarišnim duljinama 300 mm ili većima.
- Dok je pričvršćena vanjska bljeskalica, koristi se njeno AF osvjetljenje.

Za isključenje AF osvjetljenja

Tipka MENU →  1 → [AF illuminator] → [Off]

Primjena funkcije smanjenja efekta crvenih očiju

Ta funkcija smanjuje efekt crvenih očiju aktivacijom predbljeska (slabijeg bljeska) nekoliko puta prije snimanja uz uporabu bljeskalice.

Tipka MENU →  1 → [Red eye reduc.] → [On]


Snimanje s bežičnom bljeskalicom

Vanjsku bežičnu bljeskalicu (opcija) možete pri snimanju koristiti i bez kabela kad nije pričvršćena na fotoaparata. Promjenom položaja bljeskalice možete snimati sliku s trodimenzionalnim ugođajem pomoću isticanja kontrasta svjetla i sjene na objektu.

Detalje potražite u uputama za uporabu bljeskalice.

1 Pričvrstite bežičnu bljeskalicu na priključak za pribor s automatskom blokadom te uključite i fotoaparat i bljeskalicu.

2 na kontrolnoj tipki → (Wireless)



3 Uklonite bežičnu bljeskalicu s priključka za pribor.

Napomene

- Fotoaparat ne može izvesti testiranje bežične bljeskalice unaprijed. Snimite sliku kako biste provjerili aktivira li se bljeskalica pravilno.
- Fotoaparat ne može upravljati količinom osvjetljenja za vanjsku bljeskalicu.
- Nakon snimanja s bežičnom bljeskalicom isključite bežični rad bljeskalice. Koristite li se ugrađena bljeskalica dok je još uključena funkcija bežične bljeskalice, dobit će se nepravilna ekspozicija.
- Kad drugi fotograf u blizini koristi bežičnu bljeskalicu te svjetlo njegove ugrađene bljeskalice uzrokuje aktivaciju vaše vanjske bljeskalice, promijenite kanal vanjske bljeskalice. Za promjenu kanala vanjske bljeskalice pogledajte upute za uporabu isporučene s njom.

Podešavanje svjetline slike (ekspozicija, kompenzacija bljeskalice, mjerenje svjetla)

Korištenje kompenzacije svjetline za cijelu sliku (kompenzacija ekspozicije)

Ekspozicija se odabire automatski (automatska ekspozicija), osim za M način snimanja.

Automatski podešenu ekspoziciju možete po želji korigirati mijenjanjem ekspozicije na + ili – stranu. Cijelu sliku možete učiniti svjetlijom pomakom prema + strani. Cijela slika postaje tamnijom pomaknete li ekspoziciju u – stranu.

Podesite u smjeru –



Osnovna ekspozicija



Podesite u smjeru +



1 Pritisnite tipku za prikaz izbornika za korekciju ekspozicije.


Tipka 



2 Podesite ekspoziciju kontrolnim kotačićem.

Prema + (više): Svjetlija slika.

Prema – (manje): Tamnija slika.



Standardna ekspozicija

3 Izoštrite motiv i snimajte.

Tehnike snimanja


- Podesite razinu kompenzacije uz provjeru snimljene slike.
- Primjenom bracketinga pri snimanju možete načiniti više snimaka uz ekspoziciju pomaknutu na plus ili minus stranu (str. 99).

Napomena

- Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, M (ručna ekspozicija) ili Scene Selection.

Za snimanje tijekom provjere zaslona koristeći histogram

Histogram prikazuje raspodjelu svjetline koja pokazuje koliko piksela određene svjetline postoji u slici. Za prikaz histograma pritisnite DISP na kontrolnoj tipki (str. 38 i 102).



Primjenom kompenzacije ekspozicije mijenjat će se i histogram. Ilustracija zdesna je primjer toga.

Snimanje s kompenzacijom ekspozicije u pozitivnoj strani posvjetljuje cijelu sliku pa se cijeli histogram pomiče na svijetlu stranu (desna strana). Primjenjuje li se kompenzacija ekspozicije u negativnu stranu, histogram će se pomaknuti u drugu stranu. Oba kraja histograma pokazuju dio s pretežno svijetlim ili pretežno tamnim tonovima. Ta područja nije moguće kasnije obnoviti pomoću računala. Podesite ekspoziciju po potrebi i snimajte ponovno.



Napomene

- Histogram prikazan u Live View modu ne označava konačnu snimljenu fotografiju. Označava status slike koja je prikazana na LCD zaslonu. Histogram će se razlikovati ovisno o podešenju otvora blende, itd.
- Histogram se razlikuje u slučajevima snimanja i reprodukcije u sljedećim situacijama:
 - Kod uporabe bljeskalice.
 - Prilikom snimanja pri slabom svjetlu, primjerice, snimanja noću.

Podešavanje količine svjetla bljeskalice (kompenzacija bljeskalice)

Pri snimanju s bljeskalicom možete podesiti samo količinu svjetla bljeskalice, bez mijenjanja kompenzacije ekspozicije. Možete mijenjati samo ekspoziciju glavnog objekta koji je unutar dometa bljeskalice.

Tipka MENU →  1 → [Flash compens.] → odaberite željeno podešenje

Prema +: Povećava količinu svjetla bljeskalice.

Prema -: Smanjuje količinu svjetla bljeskalice.

Napomene

- Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection.
- Ako ste podesili količinu svjetla bljeskalice, u tražilu se prikazuje  kad se ugrađena bljeskalica otvori. kad je podesite, ne zaboravite resetirati vrijednost.
- Učinak povećanja podešenja možda neće biti vidljiv zbog ograničene količine svjetla bljeskalice ako je objekt izvan maksimalnog dometa bljeskalice. Ako je objekt vrlo blizu, učinak nižeg podešenja bljeskalice možda neće biti vidljiv.

Kompenzacija ekspozicije i kompenzacija bljeskalice

Kompenzacija ekspozicije korigira uvjete snimanja mijenjanjem brzine zatvarača, otvora blende i ISO osjetljivosti (kad je odabran [AUTO]). Koristi li se bljeskalica, također se mijenja količina njenog svjetla.

Međutim, kompenzacija bljeskalice mijenja samo količinu svjetla bljeskalice.

Odabir načina za mjerenje svjetline objekta (Metering mode)

Tipka Fn → [Metering mode] → odaberite željeni mod

 (Multi segment)	Mjeri svjetlo na svakom području nakon dijeljenja ukupnog područja u više njih i određuje odgovarajuću ekspoziciju cijelog kadra.
 (Center weighted)	Mjeri prosječnu svjetlinu cijelog kadra uz naglašavanje središnjeg dijela kadra.
 (Spot)	Mjeri svjetlo u ili oko područja izoštavanja smještenog u središtu kadra.

Tehnika snimanja

- Obično za snimanje možete koristiti  (Multi segment) mjerenje.


Napomena

- Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, [Metering mode] je uvijek  (Multi segment) i ne možete odabrati druge modove.

Podešavanje ISO osjetljivosti

Osjetljivost na svjetlo izražava se ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj, viša je osjetljivost.

1 Pritisnite ISO na kontrolnoj tipki za prikaz izbornika za ISO.



2 Odaberite željenu vrijednost kontrolnim tipkama ▲/▼.

- Što je veći broj, viša je razina šuma.

Napomene

- Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, ISO je uvijek AUTO i ne možete odabrati druge ISO brojeve.
- Kad je mod ekspozicije podešen na P/A/S te je ISO podešen na [AUTO], ISO se automatski podesi između ISO 100 i ISO 400.
- Postavka [AUTO] nije raspoloživa u modu snimanja M. Promijenite li mod snimanja na M uz podešen [AUTO], promijenit će se u [100]. Podesite ISO prema uvjetima snimanja.

Podešavanje tonova boje (White balance)

Tonovi boja objekta mijenjaju se ovisno o značajkama izvora svjetla. Sljedeća tablica pokazuje kako se ton boje mijenja na temelju različitih izvora svjetla u usporedbi s objektom koji ispada bijel pod sunčevim svjetlom.

Vrijeme/ svjetlo	Dnevno svjetlo 	Oblačno 	Fluorescentno 	Klasična žarulja 
Svojstva svjetla	Bijela	Plavkasto	Zelenkasto	Crvenkasto

Ravnoteža bjeline je značajka koja podešava ton boje približno onome što vidite. Koristite tu funkciju kad ton boje na slici ne ispadne kako ste očekivali ili kad želite promijeniti ton boje u svrhu određenog fotografskog izričaja.

Napomene

- Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, [White balance] je uvijek AWB (Auto WB) i ne možete odabrati druge modove.
- Ako za rasvjetu imate samo živinu ili natrijevu žarulju, zbog svojstava tog izvora svjetla fotoaparat neće moći postići točnu ravnotežu bjeline. U tim situacijama koristite bljeskalicu.

Podešavanje ravnoteže bjeline u skladu s određenim izvorom svjetla (automatska/pretpodešena ravnoteža bjeline)

Tipka Fn → [White balance] → odaberite željeno podešenje

- Kad nije odabran [AWB], ton boje možete precizno ugoditi kontrolnim tipkama ◀/▶. Podešavanjem prema + slika poprima crvenije tonove, a podešavanjem prema – plavkaste.

AWB (Auto WB)	Fotoaparati automatski detektira izvor svjetla i podešava tonove boja.
 (Daylight)	Odaberete li opciju koja odgovara određenom izvoru svjetla, tonovi boja podešavaju se za taj izvor svjetla (pretpodešena ravnoteža bjeline).
 (Shade)	
 (Cloudy)	
 (Tungsten)	
 (Fluorescent)	
 (Flash)	

Tehnika snimanja

- Odaberete li  (Custom), možete registrirati svoje podešenje (u nastavku).

Registriranje tonova boje (ručno podešavanje ravnoteže bjeline)

U sceni gdje se ambijentalno svjetlo sastoji od više vrsta izvora svjetla, savjetuje se ručno podesiti ravnotežu bjeline kako bi se bjelina reproduci-rala točno.

1 Tipka Fn → [White balance] → 

2 Odaberite [ SET] kontrolnom tipkom ◀/▶ i pritisnite središte kontrolne tipke.

3 Držite fotoaparati tako da bijelo područje potpuno pokriva područje izoštravanja smješteno u središtu kadra i zatim pritisnite okidač.

Zatvarač klikne i prikazuju se kalibrirane vrijednosti (temperature boje i filter boje).

4 Pritisnite središte kontrolne tipke.

Na zaslon se vrati prikaz informacija o snimanju uz sačuvano ručno podešenje ravnoteže bjeline.

- Ručno podešenje ravnoteže bjeline registrirano ovim postupkom je aktivno sve do registriranja novog podešenja.
-

Napomena

- Poruka "Custom WB error" označava ja je vrijednost van očekivanog raspona. (Kad se koristi bljeskalica za objekt koji je vrlo blizu ili ako je u kadru objekt svijetle boje.) Registrirate li tu vrijednost, u prikazu informacija o snimanju na LCD zaslonu indikator  postane žut. Tada možete snimati, no savjetujemo vam da ponovno podesite ravnotežu bjeline kako biste dobili točniju vrijednost za nju.

Za pozivanje ručnog podešenja ravnoteže bjeline

Tipka Fn → [White balance] →  (Custom)

Napomena

- Koristi li se bljeskalica pri pritisku okidača, ručno podešenje ravnoteže bjeline se snimi tako da se uzima u obzir i svjetlo bljeskalice. Pri kasnijim snimanjima koristite bljeskalicu.

Obrada slike

Ispravljanje svjetline slike (D-Range Optimizer)

Tipka Fn → [D-RangeOptimizer] → odaberite željeno podešenje

OFF (Off)	Bez optimizacije.
D-R (Standard)	Kad postoji snažan kontrast svjetla i sjene između objekta i pozadine (što je uobičajeno pri snimanju prema suncu, fotoaparata naglašava kontrast u cijeloj slici kako bi se dobila slika odgovarajuće svjetline i kontrasta.
D-RA (Advanced)	Dijeljenjem slike u mala područja fotoaparata analizira kontrast svjetla i sjene između objekta i pozadine te stvara sliku s optimalnom svjetlinom i gradacijom.

Napomene

- D-RA (Advanced)** je odabran kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili na jedan od sljedećih Scene Selection modova:  (Portrait),  (Landscape) ili  (Macro).
- D-R (Standard)** je odabran kad je mod ekspozicije podešen na  (Sports Action) u Scene Selection.
- OFF (Off)** je odabran kad je mod ekspozicije podešen na  (Sunset) ili  (Night Port./View) u Scene Selection.
- Za uvećane RAW slike možete na fotoaparatu provjeriti samo **D-R (Standard)** efekt funkcije D-Range optimizer.
- Pri snimanju s opcijom D-Range Optimizer slika može sadržavati šum.

Odabir željene obrade slike (Creative Style)

1 Tipka Fn → [Creative Style] → odaberite željeno podešenje

2 Kad želite podesiti  (Contrast),  (Saturation) ili  (Sharpness), odaberite željenu opciju tipkama /  i zatim podesite vrijednost pomoću / .

Standard † (Standard)	Za snimanje raznih scena s bogatom gradacijom i krasnim bojama.
Vivid † (Vivid)	Povećava se zasićenje i kontrast kako bi se dobile atraktivne snimke živopisnih scena i motiva poput cvijeća, proljetnog zelenila, plavog neba ili prizora mora.
Portrait † (Portrait)	Za snimanje boje kože u mekim tonovima. Idealno za snimanje portreta.
Landscape † (Landscape)	Povećava se zasićenje, kontrast i oštrina kako bi se snimili živopisni i vrlo jasni pejzaži. Udaljeni krajolici također postaju izraženiji.
Night † (Night View)	Pri snimanju noćne scene naglašava se kontrast čime se dobiva vjernija slika.
Sunset † (Sunset)	Za snimanje prekrasnog crvenila sutona.
B/W † (B/W)	Za snimanje crno-bijelih slika.

Za svaku opciju iz Creative Style moguće je podesiti  (Contrast),  (Saturation) i  (Sharpness).

 (Contrast)	Što je odabrana veća vrijednost, to se više naglašava razlika svjetlosti i sjene čime se postiže veći učinak na slici.
 (Saturation)	Što je odabrana vrijednost veća, to su boje življe. Pri odabiru niže vrijednosti, boje slike su nenapadne i diskretne.
 (Sharpness)	Podešava oštrinu. Što je odabrana vrijednost veća obrisi su naglašeniji, a što je vrijednost niža obrisi su mekši.

Napomene

- Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, [Creative Style] je uvijek **Standard**† (Standard) i ne možete odabrati druge postavke.
- Odaberete li **B/W**† (B/W), ne možete podesiti zasićenje.

Promjena raspona reprodukcije boja (prostor boje)

Način na koji se boje predstavljaju kombinacijama brojeva ili rasponom reprodukcije boja naziva se "prostor boja". Možete promijeniti prostor boja, ovisno o namjeni.

Tipka MENU →  **2** → **[Color Space]** → **odaberite željeno podešenje**

sRGB	To je standardni prostor boja ovog digitalnog fotoaparata. Koristite sRGB pri normalnom snimanju, primjerice kad snimke namjeravate ispisivati bez ikakvih preinaka.
Adobe RGB	To je široki raspon reprodukcije boja. Adobe RGB je učinkovit kad je velik dio objekta živo zelen ili crven. <ul style="list-style-type: none">• Naziv datoteke počinje s "_DSC."

Napomene

- Adobe RGB je za aplikacije ili pisače koji podržavaju upravljanje bojama i DCF2.0 standard. Pri uporabi aplikacija ili pisača koji ih ne podržavaju može se dobiti slika ili ispisi koji ne reproduciraju boje vjerno.
- Pri prikazivanju slika koje su snimljene s Adobe RGB prostorom boja na fotoaparatu ili uređajima koji ne podržavaju Adobe RGB, slike se prikazuju s niskim zasićenjem.

Odabir načina okidanja

Ovaj fotoaparatus ima pet načina okidanja, npr. pojedinačno i kontinuirano. Koristite ih tako da odgovaraju vašim potrebama.

Pojedinačno snimanje

To je normalan način snimanja.

 na kontrolnoj tipki → 
(Single-shot adv.)



Napomena

- Kad je mod ekspozicije podešen na  (Sports Action) u Scene Selection, pojedinačno snimanje nije moguće.


Kontinuirano snimanje

Fotoaparatus snima kontinuirano s maksimalno 2,5 snimke u sekundi*.

Live View mod	Maksimalno 2 fotografije u sekundi
Mod tražila	Maksimalno 2,5 fotografije u sekundi

* Naši uvjeti mjerenja. Brzina kontinuirano snimanja je manja, ovisno o uvjetima snimanja.

1  na kontrolnoj tipki → 
(Continuous Adv.)



2 Izoštrite motiv i snimajte.

- Kad pritisnete i zadržite okidač, snimanje se nastavlja.

Maksimalan broj kontinuiranih snimaka

Broj mogućih kontinuiranih snimaka ima ograničenje.

Fine/Standard	Bez ograničenja (dok se ne napuni memorijska kartica)
RAW & JPEG	3 snimke
RAW	6 snimaka

Napomene


- Kontinuirano snimanje nije moguće dok u tražilu trepće "0". Pričekajte da indikator nestane.
- Kad mod ekspozicije nije podešen na  (Sports Action) u Scene Selection, kontinuirano snimanje nije moguće.
- Brzina kontinuiranog snimanja može se smanjiti kad je baterija slaba ili pri niskim temperaturama.

Uporaba samookidanja

Samookidanje s 10-sekundnom odgodom je praktično kad i fotograf želi biti na fotografiji, a samookidanje s 2-sekundnom odgodom je korisno za smanjenje potresanja fotoaparata. [Self-timer(Cont.)] je koristan za sprječavanje problema jer fotoaparat kontinuirano snima tri ili pet slika nakon pauze od 10 sekundi.

1 / na kontrolnoj tipki → (Self-timer) → odaberite željeno podešenje

- Broj iza  označava trenutno odabrane sekunde.
- Za primjenu kontinuiranog samookidanja odaberite .



2 Izoštrite motiv i snimajte.

- Kad je uključeno samookidanje, status se naznačuje audiosignalima i indikatorom self-timera. Pred samo snimanje indikator samookidača trepće brzo i audiosignal je brz.

Za isključivanje samookidanja

Pritisnite kontrolnu tipku / .

Napomena

- Kad ćete snimati bez gledanja u tražilo, koristite pokrov tražila (str. 28).

Snimanje fotografija uz pomak ekspozicije (bracketing ekspozicije)



Osnovna ekspozicija



Smjer –




Smjer +

Opcija Bracket omogućuje snimanje nekoliko fotografija s različitim stupnjem ekspozicije. Ovaj fotoaparatus opremljen je funkcijom automatskog bracketinga. Odredite vrijednost odstupanja (koraka) od osnovne ekspozicije i fotoaparatus će snimati uz automatsko mijenjanje ekspozicije. Po dovršetku snimanja možete odabrati fotografiju željene svjetline. Koristi li se bljeskalica, primjenjuje se bracketing bljeskalice kako bi se dobilo više snimaka različito osvijetljenih bljeskalicom. Za snimanje pritisnite okidač uzastopce za svaku pojedinačnu snimku.

1 / na kontrolnoj tipki →

BRK C (Bracket: Cont.) →

Odaberite željeni korak bracketinga



2 Izoštrite motiv i snimajte.

Osnovna ekspozicija podešava se s prvom snimkom u nizu.

BRK C* (Bracket: Cont.)	Snima tri fotografije s ekspozicijom pomaknutom za odabrani korak. Pritisnite i zadržite okidač dok se snimanje ne zaustavi. Ako se aktivira bljeskalica, pritisnite okidač uzastopce za svaku pojedinačnu snimku.
--------------------------------	---

* _ EV prikazano uz **BRK C** je trenutno odabrani korak.

Napomene

- Kad je funkcijski kotačić podešen na M, ekspozicija se mijenja podešavanjem brzine zatvarača.
- Pri podešavanju ekspozicije, pomak ekspozicije temelji se na kompenziranoj vrijednosti.
- Bracketing se ne može koristiti kad je mod snimanja podešen na AUTO ili Scene Selection.

EV skala u snimanje bracketingom

	Bracketing ambijentalnog svjetla* 0,3 koraka, tri snimke Kompenzacija ekspozicije 0	Bracketing bljeskalice 0,7 koraka, tri snimke Kompenzacija bljeskalice -1.0
LCD zaslon (Live View mod)		
LCD zaslon (mod tražila/standardni prikaz)	 Prikazano u gornjem retku.	 Prikazano u donjem retku.
Tražilo		

* Ambijentalno svjetlo: Bilo koje svjetlo osim bljeskalice koje osvjetljuje scenu duže vrijeme, primjerice prirodno svjetlo, klasična žarulja ili fluorescentno svjetlo.


- U snimanju s bracketingom prikazan je na EV skali broj indikatora jednak broju mogućih snimaka. Međutim, pri snimanju s bracketingom bljeskalice se u tražilu ne prikazuju indikatori na skali.
- Kad započne snimanje bracketingom, indikatori koji označavaju već snimljene fotografije počnu nestajati jedan po jedan.

- Pritisnete li okidač dopola i otpustite ga, prikazuje se "br 1". Za bracketing bljeskalice prikazuje se "Fbr 1". Kad započne snimanje bracketingom bljeskalice, time se pokazuje koji je broj sljedeće snimke (npr. "Fbr 2", "Fbr 3").

Snimanje pomoću daljinskog upravljača

Možete snimati koristeći tipke SHUTTER i 2SEC (okidanje nakon 2 sekunde) na daljinskom upravljaču RMT-DSLR1 (opcija). Također pogledajte upute za uporabu isporučene s daljinskim upravljačem.

- 1  na kontrolnoj tipki → 
(Remote Commander)



- 2 Izoštrite objekt, usmjerite predajnik daljinskog upravljača prema pripadajućem senzoru i snimajte.

Napomena

- Kad snimate fotografije pomoću tražila, pričvrstite pokrov tražila (str. 28).

Reprodukcija slika

Na LCD zaslonu prikazuje se zadnja snimljena fotografija.

1 Pritisnite tipku .



2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama  .


Za povratak u mod snimanja

Ponovno pritisnite tipku .


Za promjenu prikaza podataka o snimanju

Pritisnite kontrolnu tipku DISP.

Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz na zaslonu se mijenja na sljedeći način.



S podacima o
snimanju



Prikaz histograma



Bez podataka o
snimanju

Za odabir orijentacije pri reprodukciji fotografije snimljene u portretnom položaju

Tipka MENU  1  [PlaybackDisplay]  odaberite željeno podešenje

Napomena

- Pri reprodukciji slike na TV-u ili na računalu, slika će se prikazivati u portretnom položaju čak i kad je odabrano [Manual rotate].

1 Tipka Fn → [Rotate]

2 Pritisnite središte kontrolne tipke.

Slika se rotira ulijevo. Za ponovno rotiranje ponovite korak 2.

- Kad jednom rotirate sliku, čak i ako isključite fotoaparatus pohranit će se u rotiranom položaju i tako se prikazivati ubuduće.

Za povratak na normalan reproduksijski prikaz

Pritisnite tipku .

Napomena

- Kad kopirate rotirane snimke na računalo, "PMB" s isporučenog CD-ROM-a može rotirane snimke prikazivati pravilno. Međutim, slike se možda neće rotirati pri uporabi nekih softvera.

Povećavanje slika


Sliku možete povećati radi bolje provjere. To je praktično za provjeru izoštrjenosti snimke.

1 Odaberite snimku koju želite povećati i zatim pritisnite tipku .

Tipka 



2 Povećajte ili smanjite sliku kontrolnim kotačićem.



3 Kontrolnim tipkama ▲/▼/◀/▶ odaberite dio koji želite uvećati.

Za povratak na normalnu veličinu slike

Pritisnite tipku  kako bi se slika vratila na normalnu veličinu.

Raspon uvećanja

Mogući su sljedeći rasponi uvećanja.

Veličina slike	Raspon uvećanja
L	Približno $\times 1,1 - \times 14$
M	Približno $\times 1,1 - \times 11$
S	Približno $\times 1,1 - \times 7,2$

Odabir prikaza popisa snimaka

Tipka Fn → [Image Index] → odaberite željeni broj snimaka za prikaz


Na zaslonu se pojavi indeksni prikaz snimaka.

Za povratak na prikaz jedne snimke

Pritisnite središte kontrolne tipke kad odaberete željenu snimku.

Za odabir mape

- 1 Odaberite traku za mape pomoću ◀/▶ na kontrolnoj tipki i zatim pritisnite središte.
- 2 Odaberite željenu mapu tipkama ▲/▼ i zatim pritisnite središte.



Traka za mape

Automatska reprodukcija snimaka (slide show)

Automatskom reprodukcijom možete upravljati pomoću tipke Fn ili MENU. Tu je opisano upravljanje pomoću tipke Fn.

Tipka Fn → [Slide show] → [OK]

Reproducira snimke po redu (slide show). Nakon reprodukcije svih slika, slide show se automatski zaustavlja.

- Prethodnu/sljedeću snimku možete prikazati pritiskom kontrolnih tipaka ◀/▶.

Za pauzu slide showa

Pritisnite središte kontrolne tipke. Ponovni pritisak opet započinje slide show.

Za prekid prije završetka slide showa

Pritisnite tipku ▶.

Za odabir trajanja prikaza pojedinačnih slika u slide showu

Tipka Fn → [Slide show] → [Interval] → odaberite željeni broj sekundi

Za ponavljanje reprodukcije

Tipka Fn → [Slide show] → [Repeat] → [On]

Provjera informacija o snimkama

Svakim pritiskom na DISP na kontrolnoj tipki, prikaz informacija se mijenja (str. 102).

Prikaz osnovnih informacija


 100-0003  DPOF3 FINE 

1/125 F3.5 ISO100
2010 1 1 10:37AM 3/7

Zaslon	Opis
 	Memorijska kartica (22)
100-0003	Broj mape-datoteke (135)
	Zaštita (109)
DPOF3	DPOF podešenje (143)
RAW RAW+J FINE STD	Kvaliteta slike (117)
     	Veličina slike (116)/ Omjer širine i visine slike (116)
	Upozorenje na preostali kapacitet baterije (18)
1/125	Brzina zatvarača (61)
F3.5	Otvor blende (59)
ISO100	ISO osjetljivost (90)
2010 1 1 10:37 AM	Datum snimanja
3/7	Broj datoteke/ukupni broj snimaka

Zaslon	Opis
NO CARD	Upozorenje da nedostaje kartica

Prikaz histograma



1

Zaslona	Opis
	Memorijska kartica (22)
100-0003	Broj mape-datoteke (135)
	Zaštita (109)
DPOF3	DPOF podešenje (143)
RAW RAW+J FINE STD	Kvaliteta slike (117)
	Veličina slike (116)/ Omjer širine i visine slike (116)
	Upozorenje na preostali kapacitet baterije (18)


2

Zaslona	Opis
	Histogram (87)
AUTO P A S M 	Funkcijski kotačić (47 – 66)
1/125	Brzina zatvarača (61)
F3.5	Otvor blende (59)
ISO100	ISO osjetljivost (90)
-0.3	Kompenzacija ekspozicije (86)

Zaslona	Opis
-0.3	Kompenzacija bljeskalice (88)
	Metering mode (89)
35mm	Žarišna duljina (150)
	Creative Style (94)
AWB +1 5500K M1	Ravnoteža bjeline (Auto, Preset, Color temperature, Color filter) (91)
	D-Range Optimizer (94)
2010 1 1 10:37 AM	Datum snimanja
3/7	Broj datoteke/ukupni broj snimaka

Trepereći dijelovi prikaza histogama

Ako slika ima dio s pretežno svijetlim ili pretežno tamnim tonovima, taj dio trepće na histogramu (upozorenje na ograničenje svjetline).



Zaštita slika (Protect)

Snimke možete zaštititi od slučajnog brisanja.

Funkcijom zaštite možete upravljati pomoću tipke Fn ili MENU. Tu je opisano upravljanje pomoću tipke Fn.


Uključenje/isključenje zaštite za odabrane snimke

1 Tipka Fn → [Protect] → [Marked images]

2 Snimku koju želite zaštititi odaberite kontrolnom tipkom ◀/▶ i pritisnite središte kontrolne tipke.

Na odabranoj slici se prikazuje oznaka .

- Za poništavanje odabira, ponovno pritisnite središte.



3 Za zaštitu ostalih slika, ponovite korak 2.

4 Pritisnite tipku Fn.

5 Odaberite [OK] kontrolnom tipkom ▲ i pritisnite središte kontrolne tipke.

Uključenje/isključenje zaštite za sve snimke

Tipka Fn → [Protect] → [All images] ili [Cancel all] → [OK]

Brisanje snimaka (Delete)

Kad jednom izbrisete snimku, ne možete je vratiti. Prvo provjerite želite li snimke izbrisati ili ne.


Funkcijom brisanja možete upravljati pomoću tipke Fn ili MENU. Tu je opisano upravljanje pomoću tipke Fn.

Napomena

- Zaštićene snimke se ne mogu izbrisati.

Brisanje trenutno prikazane snimke.

- 1 Odaberite snimku koju želite izbrisati i zatim pritisnite tipku .**



Tipka 

- 2 Odaberite [Delete] pomoću  i zatim pritisnite središte kontrolne tipke.**

Brisanje odabranih snimaka

- 1 Tipka Fn → [Delete] → [Marked images]**

- 2 Snimke koje želite izbrisati odaberite kontrolnom tipkom i zatim pritisnite središte kontrolne tipke.**

Na odabranoj slici se prikazuje oznaka .



Ukupni broj

- 3 Za brisanje ostalih snimaka ponovite korak 2.**

4 Pritisnite tipku Fn.

5 Odaberite [Delete] kontrolnom tipkom ▲ i pritisnite središte kontrolne tipke.

Brisanje svih snimaka u mapi

1 Tipka Fn → [Image Index] → odaberite željeni broj snimaka

2 Odaberite traku za mape kontrolnom tipkom ◀.



Traka za mape

3 Pritisnite središte kontrolne tipke i zatim pomoću ▲/▼ odaberite mapu koju želite izbrisati.

4 Pritisnite tipku 🗑️.

5 Odaberite [Delete] pomoću ▲ i zatim pritisnite središte kontrolne tipke.

Brisanje svih snimaka odjednom

Tipka Fn → [Delete] → [All images] → [Delete]


Napomena

- Ako je snimaka puno, brisanje odabirom opcije [All Images] može trajati duže vrijeme. Savjetujemo vam da snimke brišete na računalo ili formatirate memorijsku karticu pomoću fotoaparata.

Gledanje snimaka na TV prijemniku

Za gledanje snimaka iz fotoaparata na TV-u potreban je HDMI kabel (opcija) i HD TV opremljen HDMI priključnicom.

1 Isključite fotoaparat i TV prijemnik prije spajanja fotoaparata na TV.



2 Uključite TV i odaberite ulaz.


- Također pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.

3 Uključite fotoaparat.

Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu.

Odaberite željenu snimku kontrolnim tipkama ◀▶.

- LCD zaslon na fotoaparatu se ne uključuje.



Napomene

- Koristite HDMI kabel s logom HDMI.
- Koristite HDMI minipriključak na jednom kraju (za fotoaparat) i priključak prikladan za spajanje na vaš TV na drugom kraju.

- Spojite li fotoaparata na Sonyjev TV kompatibilan s VIDEO-A modom pomoću HDMI kabela, TV automatski odabire kvalitetu slike prikladnu za gledanje fotografija. Za detalje pogledajte upute za uporabu Sonyjevog TV-a kompatibilnog s VIDEO-A modom.
- Neki uređaji možda neće raditi pravilno.
- Nemojte spajati izlaznu priključnicu uređaja s HDMI priključnicom fotoaparata. To može prouzročiti nepravilnosti u radu.

O "PhotoTV HD"

Ovaj fotoaparata je kompatibilan s "PhotoTV HD" standardom.

Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću HDMI kabela, možete uživati u potpuno novom doživljaju fotografija u očaravajućoj Full HD kvaliteti.

"PhotoTV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične slike suptilnih tekstura i boja.

Uporaba fotoaparata u inozemstvu

Fotoaparata automatski prepoznaje sustav boja kakav koristi spojeni uređaj za prikaz.

O sustavima boja TV prijemnika

Ako želite gledati slike na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik s ulaznom video priključnicom i video kabel. Sustav boja TV prijemnika mora odgovarati sustavu digitalnog fotoaparata. Provjerite u sljedećem popisu sustav boja TV koji se upotrebljava u državi ili regiji gdje upotrebljavate fotoaparata.

NTSC sustav

Bahami, Bolivija, Kanada, Srednjoafrička Republika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.

PAL sustav

Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong, Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Ujedinjeno Kraljevstvo, itd.

PAL-M sustav

Brazil

PAL-N sustav

Argentina, Paragvaj, Urugvaj

SECAM sustav

Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.

Primjena funkcije "BRAVIA" Sync

Spojite li fotoaparata HDMI kabelom na TV koji podržava "BRAVIA" Sync, možete upravljati fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača TV-a.

1 Spojite fotoaparata na TV koji podržava "BRAVIA" Sync (str. 112).

Ulaz se promijeni automatski i na TV zaslonu prikazuje se slika snimljena fotoaparatom.

2 Pritisnite tipku LINK MENU na daljinskom upravljaču TV-a.

3 Koristite pripadajuću tipku na daljinskom upravljaču TV-a.

Opcije za Link Menu

Delete	Odabire način brisanja snimaka: pojedinačno ili sve (str. 110).
Image Index	Prijelaz na indeksni prikaz.
Slide show	Reproducira snimke automatski (str. 105).
Protect	Uključenje/isključenje zaštite za sve snimke (str. 109).
Specify Printing	Podršavanje/poništenje DPOF postavki na svim snimkama (str. 143). Određivanje broja slika za ispis. Datiranje slika ili ne.
Single-image playback	Povratak na prikaz jedne snimke.

Napomene

- Raspoložive funkcije su ograničene dok je fotoaparata spojen na TV putem HDMI kabla.
- Te postupke omogućuju samo TV prijemnici koji podržavaju "BRAVIA" Sync. Detalje potražite u uputama za uporabu TV-a.

- Ako fotoaparat reagira na neželjeni način pri upravljanju pomoću daljinskog upravljača TV-a dok je fotoaparat spojen HDMI kabelom na TV drugog proizvođača, podesite [CTRL FOR HDMI] u izborniku  Setup na [Off].

Podešavanje veličine i kvalitete slike

Veličina slike

Tipka MENU →  1 → [Image size] → odaberite željenu veličinu

[Aspect ratio]: [3:2]

L:14M	4592 × 3056 piksela
M:7.7M	3408 × 2272 piksela
S:3.5M	2288 × 1520 piksela

[Aspect ratio]: [16:9]

L:12M	4592 × 2576 piksela
M:6.5M	3408 × 1920 piksela
S:2.9M	2288 × 1280 piksela

Napomena

- Odaberete li RAW sliku u [Quality], veličina RAW slike odgovara L. Ta veličina nije prikazana na LCD zaslonu.

Omjer širine i visine slike

Tipka MENU →  1 → [Aspect ratio] → odaberite željeni omjer

3:2	Normalan omjer.
16:9	Omjer za HDTV.

Tipka MENU →  1 → [Quality] → odaberite željeno podešenje

RAW (RAW)	Format datoteka: RAW (neobrađeni podaci) Taj format ne izvodi nikakvo digitalno procesiranje na slikama. Odaberite taj format za procesiranje slike u profesionalne svrhe na računalu. • Veličina slike je stalno podešena na maksimum. Veličina slike nije prikazana na LCD zaslonu.
RAW+J (RAW & JPEG)	Format datoteka: RAW (neobrađeni podaci) + JPEG Istodobno se kreira RAW slika i JPEG slika. To je praktično kad vam trebaju dvije slikovne datoteke, JPEG za gledanje i RAW za editiranje. • Kvaliteta slike je stalno podešena na [Fine] a veličina slike na [L].
FINE (Fine)	Format datoteka: JPEG
STD (Standard)	Slika se pri snimanju komprimira u JPEG format. Budući da je omjer kompresije za STD (Standard) veći od onog iz FINE (Fine), veličina datoteke za STD je manja od one za FINE . Time se omogućuje snimanje više datoteka na memorijsku karticu, no kvaliteta slike će biti niža.

Napomena

- Za detalje o broju mogućih snimaka kad se promijeni kvaliteta slike, pogledajte str. 29.

O RAW slikama

Za otvaranje RAW slika snimljenih ovim fotoaparatom treba vam softver "Image Data Converter SR" priložen na CD-ROM-u (isporučen). Tim softverom se RAW slika može otvoriti i konvertirati u neki uobičajeni format kao što je JPEG ili TIFF te joj možete ponovno podesiti ravnotežu bjeline, zasićenje boje, kontrast i sl.

- Slika RAW formata ne može se ispisivati pomoću DPOF pisaača ili pisaača koji podržava PictBridge.
- Pri reprodukciji uvećane slike snimljene u RAW formatu možete provjeriti samo **D-R** (Standard) efekt funkcije D-Range Optimizer.

Podešavanje načina za snimanje na memorijsku karticu

Odabir načina dodjeljivanja broja datoteke snimkama

Tipka MENU →  2 → [File number] → odaberite željeno podešenje

Series	Fotoaparatus ne resetira brojeve i redom pridjeljuje brojeve datotekama dok ne dosegne "9999".
Reset	Fotoaparatus resetira brojeve u sljedećim slučajevima i pridjeljuje datotekama brojeve od "0001." Ako mapa za snimanje sadrži datoteku, dodjeljuje se broj za jedan veći od najvećeg broja. <ul style="list-style-type: none">– Kad se promijeni format mape.– Kad se izbrišu sve snimke u mapi.– Kad zamijenite memorijsku karticu.– Kad formatirate memorijsku karticu.

Odabir formata naziva mape

Pohranjene snimke pohranjuju se u automatski kreirane mape unutar mape DCIM na memorijskoj kartici.

Tipka MENU →  2 → [File name] → odaberite željeno podešenje

Standard form	Oblik naziva mape će biti sljedeći: broj mape + MSDCF. Primjer: 100MSDCF
Date form	Oblik naziva mape će biti sljedeći: broj mape + G (zadnja znamenka)/MM/DD. Primjer: 10100405 (naziv mape: 100, datum: 04/05/2010)

Kreiranje nove mape

Možete kreirati na memorijskoj kartici mapu za pohranu snimaka. Kreira se nova mapa s brojem većim od prethodno kreirane i mapa postaje nova mapa za snimanje.

Tipka MENU →  2 → **[New folder]**

Odabir mape za snimanje

Odaberete li mapu s nazivom standardnog oblika i tamo su dvije ili više mapa, možete odabrati mapu za koja će se koristiti za pohranu snimaka.

Tipka MENU →  2 → **[Select folder]** → odaberite željenu mapu

Napomena

- Mapu ne možete odabrati ako ste odabrali opciju [Date Form].

Formatiranje memorijske kartice

Imajte na umu da se formatiranjem nepovratno brišu svi podaci s memorijske kartice, uključujući zaštićene snimke.

Tipka MENU →  1 → **[Format]** → **[OK]**

Napomene

- Pri formatiranju svijetli indikator pristupa. Dok svijetli indikator pristupa, ne uklanjajte memorijsku karticu.
- Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Ovisno o primijenjenom formatu, možda se neće moći koristiti u fotoaparatu formatirate li je na računalu.
- Ovisno o memorijskoj kartici, formatiranje može trajati nekoliko minuta.

Promjena podešenja za smanjenje šuma

Isključenje funkcije smanjenja šuma pri snimanju s dugom ekspozicijom

Podesite li brzinu zatvarača na sekundu ili duže (snimanje s dugom ekspozicijom), uključit će se funkcija smanjenja šuma onoliko dugo koliko je otvoren zatvarač.

Time će se smanjiti zrnati šum tipičan za dugu ekspoziciju. Dok je aktivna funkcija smanjenja šuma, prikazuje se pripadajuća poruka i ne možete načiniti drugu snimku. Odaberite [On] kad vam je važna kvaliteta slike. Odaberite [Off] kad vam je važno brzo snimanje.

Tipka MENU →  2 → [Long exp.NR] → [Off]

Napomene

- Funkcija smanjenja šuma ne primjenjuje uz kontinuirano snimanje, kontinuirani bracketing ili kontinuirano samookidanje čak i kad je podešena na [On].
- Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, ne možete isključiti smanjenje šuma.

Isključivanje smanjenja šuma za snimanje s visokom ISO osjetljivošću

Pri snimanju s ISO osjetljivošću podešenom na 1600 ili više, fotoaparat smanjuje šum koji je zamjetljiviji kad je osjetljivost fotoaparata visoka. Odaberite [On] kad vam je važna kvaliteta slike. Odaberite [Off] kad vam je važno brzo snimanje.

Tipka MENU →  2 → [High ISO NR] → [Off]

Napomene

- Funkcija smanjenja šuma ne primjenjuje uz kontinuirano snimanje, kontinuirani bracketing ili kontinuirano samookidanje čak i kad je podešena na [On].
- Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, ne možete isključiti smanjenje šuma.

Promjena funkcija kontrolnog kotačića

Promjena funkcije kontrolnog kotačića

Kad je mod snimanja M (ručna ekspozicija), fotoaparati možete podesiti tako da se podesiva opcija (brzina zatvarača ili otvor blende) može odabrati samo kontrolnim kotačićem.

To je korisno odaberete li najčešće korištenu opciju pri podešavanju ekspozicije.

Tipka MENU → ⚙ 1 → [Ctrl dial setup] → odaberite željeno podešenje

Promjena ostalih postavki

Uključivanje/isključivanje zvuka

Odabire zvuk koji će se čuti kad je zatvarač blokiran, pri odbrojavanju za samookidanje i sl.

Tipka MENU →  **3** → **[Audio signals]** → **odaberite željeno podešenje**

Odabir boje za pozadinu zaslona

Možete odabrati boju za pozadinu LCD zaslona ([Black] (crna), [White] (bijela), [Brown] (smeđa) ili [Pink] (ružičasta)).

Tipka MENU →  **1** → **[Display Color]** → **odaberite željeno podešenje**

Uklanjanje Help Guide prikaza sa zaslona

Možete isključiti Help Guide koji se prikazuje pri rukovanju fotoaparatom. To je praktično kad želite brzo izvesti sljedeći postupak.

Tipka MENU →  **1** → **[Help Guide disp.]** → **[Off]**

Podešavanje vremena za isključenje fotoaparata u štedni mod

Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se fotoaparat isključivati u štedni mod (Power save). Pritisak okidača dopola vraća fotoaparat u mod snimanja.

Tipka MENU →  **1** → **[Power save (LV)]** ili **[Power Save (OVF)]** → **odaberite željeno vrijeme**

Napomena

- Neovisno o ovom podešenju, fotoaparat se isključuje u štedni mod nakon 30 minuta kad je spojen na TV ili mu je način okidanja podešen na  (Remote Commander).

Podešavanje datuma

Podešava datum. Za detalje pogledajte str. 25.

Tipka MENU →  **2** → **[Date/Time setup]** → **Podesite datum i vrijeme**

Odabir jezika

Tipka MENU →  **2** → **[Language]** → **odaberite željeni jezik**

Podešavanje LCD zaslona

Ručno podešavanje svjetline LCD zaslona

Svjetlina LCD zaslona se automatski podešava prema okolnim svjetlosnim uvjetima pomoću svjetlosnog senzora (str. 35).

Svjetlinu LCD zaslona možete podesiti ručno.

Tipka MENU →  1 → [LCD brightness] → odaberite željeno podešenje

Napomene

- Kad je ta opcija podešena na [Auto], nemojte prekrivati svjetlosni senzor rukom i sl.
- Pri uporabi fotoaparata s adapterom AC-PW10AM AC (opcija), svjetlina LCD zaslona je uvijek podešena na najsvjetliju vrijednost, čak i ako odaberete [Auto].

Podešavanje trajanja prikaza slike odmah nakon snimanja (Auto review)

Snimku možete provjeriti na LCD zaslonu odmah nakon snimanja. Možete promijeniti prikazano vrijeme.

Tipka MENU →  1 → [Auto review] → odaberite željeno podešenje

Napomena

- U automatskom pregledu slika se neće prikazivati u okomitom položaju čak ni ako je [PlaybackDisplay] podešen na [Auto rotate] (str. 102).

Ostavljanje LCD zaslona uključenim pri gledanju u tražilo

Kad je preklopka LIVE VIEW/OVF podešena u položaj "OVF", LCD zaslon se isključi i za gledanje možete upotrijebiti tražilo.

Standardnim podešenjem se pri gledanju u tražilo isključuje LCD zaslon kako bi se smanjilo trošenje baterije.

Želite li da LCD zaslon ostane uključen dok gledate u tražilo, odaberite [Off].

Tipka MENU → ⚙ 1 → [Auto off w/VF] → [Off]

Provjera verzije fotoaparata

Prikaz verzije

Prikazuje verziju vašeg fotoaparata. Provjerite verziju pri objavi nadogradnje firmvera.

Tipka MENU →  **3** → [Version]

Napomena

- Ažuriranje je moguće samo kad je razina baterije  (tri segmenta) ili veća. Savjetujemo vam uporabu dovoljno napunjene baterije ili AC adaptera AC-PW10AM (opcija).

Resetiranje na standardne postavke

Možete resetirati glavne funkcije fotoaparata.

Tipka MENU →  **3** → **[Reset default]** → **[OK]**

Mogu se resetirati sljedeće opcije.

Opcije	Resetiraju se na
Kompenzacija ekspozicije (86)	±0.0
Prikaz osnovnih informacija (69)	Grafički prikaz
Reprodukcijski prikaz (102)	Prikaz jedne snimke (s informacijama o snimanju)
Način okidanja (97)	Single-shot adv.
ISO osjetljivost (90)	AUTO
Mod bljeskalice (82)	Autoflash ili Flash Off
Metering mode (89)	Multi segment
Autofocus mode (78)	AF-A
White balance (91)	AWB (Auto white balance)
Ručno podešavanje ravnoteže bjeline (92)	5500K
D-RangeOptimizer (94)	Standard
Creative Style (94)	Standard

Izbornik za snimanje

Opcije	Resetiraju se na
Image size (116)	L:14M
Aspect ratio (116)	3:2
Quality (117)	Fine
Flash compens. (88)	±0.0
AF illuminator (84)	Automatski
SteadyShot (45)	On
Color Space (96)	sRGB
Long exp.NR (120)	On
High ISO NR (120)	On

Izbornik korisničkih postavki

Opcije	Resetiraju se na
Eye-Start AF (67)	On
Ctrl dial setup (121)	Brzina zatvarača
Red eye reduc. (84)	Off
Auto review (124)	2 sec
Auto off w/VF (125)	On

Izbornik za reprodukciju

Opcije	Resetiraju se na
Specify Printing – Date imprint (147)	Off
Slide show – Interval (105)	3 sec
Slide show – Repeat (105)	Off
PlaybackDisplay (102)	Auto rotate

Izbornik podešenja

Opcije	Resetiraju se na
LCD brightness (124)	Auto
Power Save (LV) (122)	20 sec
Power Save (OVF) (122)	10 sec
CTRL FOR HDMI (114)	On
Display Color (122)	White
Help Guide disp. (122)	On
File number (118)	Series
Folder name (118)	Standard form
USB connection (130, 146)	Mass Storage
Audio signals (122)	On

Kopiranje slika na računalo

Ovo poglavlje opisuje kako kopirati snimke s memorijske kartice na računalo spojeno USB kabelom.

Preporučena konfiguracija računala

Za prebacivanje snimaka preporučuje se sljedeća konfiguracija računala za spajanje s fotoaparatom.

■ Windows

OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows XP*¹ SP3/Windows Vista*² SP2/Windows 7

- Rad se ne može jamčiti kod gore navedenih sustava koji su nadograđivani ili kod multi-boot sustava.

*1 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.

*2 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.

USB priključnica: Standardna

■ Macintosh

OS (prethodno instaliran): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6)

USB priključnica: Standardna

Napomene o spajanju fotoaparata s računalom

- Rad se ne može jamčiti uz sve preporučene računalne konfiguracije navedene gore.
- Ako spojite dva ili više USB uređaja na jedno računalo istovremeno, neki uređaji, uključujući fotoaparata, možda neće raditi, ovisno o vrsti USB uređaja kojeg upotrebljavate.
- Ne može se jamčiti rad kod uporabe USB huba ili produžnog kabela.
- Spajanje kamere pomoću USB sučelja kompatibilnog s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno) omogućuje napredne funkcije prebacivanja (high speed transfer) jer je ova kamera kompatibilna s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno).
- Kad se računalo aktivira iz suspend ili sleep moda, komunikacija između kamere i računala možda se neće odmah uspostaviti.

1 Umetnite memorijsku karticu sa snimkama u fotoaparatus.

2 Preklompom za memorijsku karticu odaberite vrstu memorijske kartice s koje želite kopirati snimke.

3 Umetnite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparatus ili spojite fotoaparatus na mrežno napajanje preko AC adaptera (opcija).


- Kad tijekom kopiranja slika na računala uz baterijsko napajanje i mali napon baterije, može doći do pogreške kod prijenosa ili se podaci mogu oštetiti ako se baterija isključite prebrzo.

4 Uključite fotoaparatus i računalo.

5 Provjerite je li [USB connection] u 3 podešen na [Mass Storage].

6 Spojite fotoaparatus i računalo.

Na radnoj površini prikazuje se AutoPlay Wizard.



Za Windows

U ovom odlomku se opisuje primjer kopiranja slika u "Documents" (kod Windows XP: "My Documents").

Snimke možete lako kopirati uporabom isporučenog softvera "PMB" (str. 137).

1 Kliknite na [Open folder to view files] (kod Windows XP: [Open folder to view files] → [OK]) kad se automatski prikaže wizard na radnoj površini.

- Kad se ne pojavi Wizard, kliknite na [Computer] (kod Windows XP: [My Computer]) → [Removable Disk].




2 Dvapat kliknite na [DCIM].

- Snimke možete također prebacivati izravno pomoću softvera "PMB".

3 Dvapat kliknite mapu gdje su pohranjene slikovne datoteke koje želite kopirati. Zatim kliknite desnom tipkom miša na slikovnu datoteku za prikaz izbornik i kliknite na [Copy].


- O odredištima za pohranu slikovnih datoteka pogledajte str. 135.



4 Dvapat kliknite na mapu [Documents]. Zatim kliknite na prozor "Documents" za prikaz izbornika i kliknite na [Paste].

Slikovne datoteke se kopiraju u mapu "Documents".

- Ako u određenoj mapi za kopiranje postoji slika s jednakim nazivom datoteke, prikazuje se zaslon za potvrđivanje presnimavanja. Ako presnimate novu sliku preko postojeće, originalna datoteka se briše. Za kopiranje slikovne datoteke na računalo bez presnimavanja preko postojeće, promijenite naziv datoteke i zatim je kopirajte. Imajte na umu da se nakon promjene naziva datoteke snimka možda neće moći reproducirati ovim fotoaparatom (str. 135).



Za Macintosh

1 Dvapat kliknite upravo prepoznatu ikonu → [DCIM] → mapa u kojoj su pohranjene slike koje želite kopirati.

2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska.

Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.

Gledanje snimaka na računalu

Za Windows

U ovom odlomku se opisuje postupak gledanja kopiranih snimaka u "Documents" (kod Windows XP: "My Documents").

Za RAW slike potreban je isporučeni softver "Image Data Converter SR" (str. 140).

1 Kliknite na [Start] → [Documents].

- Koristite li Windows 2000, dvaput kliknite na [My Documents] na radnoj površini.



2 Dvaput kliknite na željenu slikovnu datoteku.

Snimka se prikazuje.

Za Macintosh

Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska → željenu slikovnu datoteku kako biste otvorili tu slikovnu datoteku.

Prekidanje USB veze

Za Windows ili Macintosh najprije izvedite sljedeće postupke kod:

- Odsipavanja USB kabela.
- Vađenja memorijske kartice.
- Isključivanja fotoaparata.

■ Za Windows

Dvaput kliknite na  u traci sa zadacima i zatim kliknite na  (USB Mass Storage Device) → [Stop]. Potvrdite uređaj u prozoru za potvrđivanje i zatim kliknite [OK].

Uređaj je odspojen.

■ Za Macintosh

Povucite ikonu pogona ili ikonu memorijske kartice u "Trash".


Kamera je odspojena od računala.

Odredišta za pohranjivanje slika i nazivi datoteka

Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom grupiraju se u mape na memorijskoj kartici.

Primjer: gledanje mapa na Windows Vista

- A** Mape koje sadržavaju slikovne podatke snimljene fotoaparatom. (Prve tri znamenke pokazuju broj mape.)
 - B** Možete kreirati mapu s nazivom koji sadržava datum (str. 118).
- U mapi "MISC" ne mogu se snimati niti reproducirati slike.
 - Slikovne datoteke se imenuju na sljedeći način:
 - (broj datoteke) označava bilo koji broj između 0001 do 9999. Brojčani dio naziva RAW datoteke i pripadajuće JPEG datoteka je jednak.
 - JPEG datoteke: DSC0□□□□.JPG
 - JPEG datoteke (Adobe RGB):
_DSC□□□□.JPG
 - RAW datoteka (koja nije Adobe RGB):
DSC0□□□□.ARW
 - RAW datoteka (Adobe RGB): _DSC□□□□.ARW
 - Ovisno o računalu, možda se neće prikazivati ekstenzija.



Kopiranje snimaka s računala na memorijsku karticu i gledanje snimaka

U ovom poglavlju se opisuje postupak na primjeru računala s Windows sustavom. Korak 1 nije potreban ako niste mijenjali naziv datoteke. Snimke možete lako kopirati uporabom isporučeneog softvera "PMB" (str. 137).


1 Desnom tipkom miša kliknite na slikovnu datoteku i zatim kliknite na [Rename]. Promijenite naziv datoteke u "DSC0□□□□".

- Unesite broj između 0001 i 9999 umjesto □□□□.
- Ako se pojavi poruka o presnimavanju postojeće datoteke, unesite drugi broj.
- Ovisno o postavkama računala, može se prikazati ekstenzija. Ekstenzija za fotografije je JPG. Nemojte mijenjati ekstenziju.



2 Kopirajte slikovnu datoteku u mapu na memorijskoj kartici sljedećim redom.

- ① Desnom tipkom miša kliknite na slikovnu datoteku i zatim kliknite na [Copy].
 - ② Dvapat kliknite na [Removable Disk] u [Computer] (kod Windows XP: [My Computer]).
 - ③ Desnom tipkom miša kliknite na mapu [□□□MSDCF] unutar mape [DCIM] i zatim kliknite na [Paste].
- □□□ je bilo koji broj između 100 i 999.



Napomene

- Možda nećete moći reproducirati neke slike ovisno o veličini slike.
- Ako je slikovna datoteka obrađena na računalu ili je snimljena drugim modelom fotoaparata, reprodukcija na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
- Kad nema mape, prvo načinite mapu pomoću fotoaparata (str. 119) i zatim kopirajte slikovnu datoteku.

Uporaba softvera

Za korištenje snimaka načinjenih ovim fotoaparatom isporučen je sljedeći softver:

- Sony Image Data Suite
 - "Image Data Converter SR"
 - "Image Data Lightbox SR"
- "PMB" (Picture Motion Browser)

Napomena

- "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.

Preporučena konfiguracija računala

■ Windows

Preporučena konfiguracija za uporabu softvera "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data Lightbox SR"

OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows XP*¹ SP3/Windows Vista*² SP2/Windows 7

*1 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.

*2 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.

CPU/Memorija: Preporučuje se Pentium 4 ili brži te 1 GB ili više RAM-a.

Zaslون: 1024 × 768 točaka ili više

Preporučena konfiguracija za uporabu softvera "PMB"

OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows XP*¹ SP3/Windows Vista*² SP2/Windows 7

*1 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korištenje funkcije kreiranja diskova potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 ili noviji.

*2 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.

CPU/Memorija: Pentium III 500 MHz ili brži, 256 MB RAM-a ili više

(Preporučeno: Pentium III 800 MHz ili brži te 512 MB RAM-a ili više)

Tvrđi disk: Potreban prostor na disku za instaliranje — 500 MB ili više

Zaslون: 1024 × 768 točaka ili više

■ Macintosh

Preporučena konfiguracija za uporabu softvera "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image Data Lightbox SR"

OS (prethodno instaliran): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow Leopard))

CPU: Power PC G4/G5 serija (preporučuje se 1 GHz ili brži)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ili brži

Memorija: preporučuje se 1 GB ili više

Zaslون: 1024 × 768 točka ili više

Instaliranje softvera


■ Windows

- Logirajte se kao administrator.

1 Uključite računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM pogon računala.

Prikazuje se izbornik za instalaciju.

- Ako se ne prikaže, dvaput kliknite na [Computer] (u Windows XP: [My Computer]) →  (SONYPMB) → [Install.exe].
- Kod Windows Vista, može se prikazati AutoPlay zaslon. Odaberite "Run Install.exe" i slijedite upute koje se prikazuju na zaslonu za nastavak instalacije.



2 Kliknite na [Install].

- Označite i "Sony Image Data Suite" i "PMB" te slijedite upute na zaslonu.

3 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.

Instalira se sljedeći softver i na desktopu se prikazuju ikone prečaca.

"Image Data Converter SR"

"Image Data Lightbox SR"

"PMB"

"PMB Launcher"

"PMB Help"

■ Macintosh

- Logirajte se kao administrator.
-

1 Uključite svije Macintosh računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM pogon.

2 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a.

3 Kopirajte datoteku [IDS_INST.pkg] iz mape [MAC] u ikonu tvrdog diska.

4 Dvaput kliknite na datoteku [IDS_INST.pkg].

- Slijedite upute na zaslonu za završetak instalacije.
-

Napomena

- Kad se prikaže poruka o resetiranju računala, resetirajte računalo slijedeći upute na zaslonu.

Uporaba aplikacije "Image Data Converter SR"

Napomena

- Pohranite li snimku kao RAW podatke, slika se sprema u ARW2.1 formatu.

Softverom "Image Data Converter SR" možete:

- Editirati snimke načinjene u RAW formatu raznim korekcijama, poput tonske krivulje i oštine.
- Podešavati na snimkama ravnotežu bjeline, ekspoziciju, Creative Style postavke i sl.
- Pohraniti snimke prikazane i editirane na računalu. Snimku možete pohraniti u RAW ili standardnom formatu.
- Za detalje o softveru "Image Data Converter SR" pogledajte Help.

Za otvaranje Helpa kliknite na [Start] → [All Programs] → [Sony Image Data Suite] → [Help] → [Image Data Converter SR Ver.3].

Informacije o podršci za "Sony Image Data Suite" (samo na engleskom):

<http://www.sony.co.jp/ids-se/>

Za otvaranje/izlazak iz softvera "Image Data Converter SR"

■ Windows

Dvaput kliknite na ikonu za "Image Data Converter SR Ver.3" na radoj površini.

Pri otvaranju iz Start izbornika kliknite na [Start] → [All Programs] → [Sony Image Data Suite] → [Image Data Converter SR Ver.3].

Za izlazak kliknite na tipku  u gornjem desnom kutu zaslona.

■ Macintosh

Dvaput kliknite na [Image Data Converter SR Ver.3] u mapi [Sony Image Data Suite] unutar mape [Applications].

Za izlazak kliknite na opciju Quit u izborniku [IDC SR].

Uporaba aplikacije "Image Data Lightbox SR"

Softverom "Image Data Lightbox SR" možete:

- Prikazati i usporediti RAW/JPEG snimke načinjene ovim fotoaparatom.
- Ocjenjivati snimke od jedan do pet.
- Podesiti oznake boja itd.

- Prikazati snimku aplikacijom "Image Data Converter SR" i podesiti je.
- Za detalje o softveru "Image Data Lightbox SR" pogledajte Help.

Za otvaranje Helpa iz Start izbornika, kliknite na [Start] → [All Programs] → [Sony Image Data Suite] → [Help] → [Image Data Lightbox SR].

Za otvaranje/izlazak iz softvera "Image Data Lightbox SR"

■ Windows

Dvapat kliknite na [Image Data Lightbox SR] na radnoj površini.

Pri otvaranju iz Start izbornika kliknite na [Start] → [All Programs] → [Sony Image Data Suite] → [Image Data Lightbox SR].

Za izlazak kliknite na tipku  u gornjem desnom kutu zaslona. Pojavi se dijaloški prozor za pohranu kolekcije.

■ Macintosh

Dvapat kliknite na [Image Data Lightbox SR] u mapi [Sony Image Data Suite] unutar mape [Applications].

Za izlazak kliknite na opciju Quit u izborniku [Image Data Lightbox SR].

Uporaba aplikacije "PMB"

Napomena

- "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.

Uz "PMB" možete:

- Prebacivati slike snimljene fotoaparatom na računalo i prikazati ih.
- Organizirajte slike na računalu u kalendaru prema datumu snimanja i prikažite ih.
- Možete retuširati (Red Eye Correction i sl.), ispisati i slati fotografije u privitku e-maila, promijeniti datum snimanja i ostalo.
- Ispisivati ili pohranjivati fotografije s datumom.
- Kreirati podatkovni disk pomoću CD ili DVD snimača.
- Za detalje o "PMB", pogledajte "PMB Help".

Kako biste otvorili "PMB Help", dvapat kliknite na ikonu  (PMB Help) na radnoj površini. Pri otvaranju iz izbornika Start kliknite na [Start] → [All Programs] → [PMB] → [PMB Help].

Za otvaranje/izlazak iz softvera "PMB"

Dvaput kliknite na ikonu  (PMB) na radoj površini.

Ili preko izbornika Start: Kliknite na [Start] → [All Programs] → [PMB] → [PMB].

Za izlazak iz softvera "PMB" kliknite na tipku  u gornjem desnom kutu zaslona.

Informacije o podršci za "PMB" (samo na engleskom):

<http://www.sony.co.jp/pmb-se/>

Napomena

- Na zaslonu se prikazuje potvrda za Information tool kod prvog pokretanja "PMB" softvera. Odaberite [Start]. Ova funkcija obavještava vas o novostima, kao što su nadogradnje softvera. Možete promijeniti postavku kasnije.

Podešavanje DPOF-a

Pomoću fotoaparata možete odabrati snimke i broj primjeraka za ispis prije ispisa snimaka u fotostudiju ili na vašem pisaču. Primijenite sljedeći postupak.

DPOF postavke ostaju za snimke i nakon ispisivanja. Savjetujemo vam da ih uklonite nakon ispisa.

Podešavanje/poništenje DPOF postavki na odabranim snimkama

DPOF postavkama možete upravljati pomoću tipke Fn ili MENU. Tu je opisano upravljanje pomoću tipke Fn.

1 Tipka Fn → [Specify Printing] → [DPOF setup] → [Marked images] → [OK]

2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama ◀/▶.

3 Odaberite broj primjeraka središtem kontrolne tipke.

- Za poništenje DPOF postavki podesite broj na "0".

4 Pritisnite tipku Fn.

5 Odaberite [OK] kontrolnom tipkom ▲ i pritisnite središte kontrolne tipke.

Napomene

- Ne možete podesiti DPOF za RAW datoteke.
- Možete podesiti bilo koji broj do 9.

Podešavanje/poništenje DPOF postavki na svim snimkama

Tipka Fn → [Specify Printing] → [DPOF setup] → [All images] ili [Cancel all] → [OK] → [OK]

- Nakon odabira [All images] možete podesiti broj primjeraka za ispis. Za sve snimke će se koristiti ista vrijednost.

Datiranje slika

Pri ispisivanju možete datirati slike. Položaj datuma (unutar ili izvan slike, veličina znakova i sl.) ovisi o pisaču.

Tipka Fn → [Specify Printing] → [Date imprint] → [On]

Napomena

- Ovisno o pisaču, ova funkcija možda neće biti dostupna.

Ispisivanje snimaka pomoću spajana fotoaparata na PictBridge kompatibilni pisač

Čak i ako nemate računalo, možete ispisati slike snimljene fotoaparatom spajanjem fotoaparata izravno s PictBridge kompatibilnim pisačem. "PictBridge" se temelji na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)



Napomena

- RAW snimke ne mogu se ispisivati.

Korak 1: Podešavanje fotoaparata

Napomena

- Savjetuje se uporaba AC adaptera (opcija) kako bi se spriječilo isključivanje usred postupka.

1 Tipka MENU →  3 → [USB connection] → [PTP]


2 Isključite fotoaparat i umetnite memorijsku karticu koja sadržava snimke.

3 Preklopkom za memorijsku karticu odaberite vrstu memorijske kartice s koje želite ispisivati snimke.

Korak 2: Spajanje fotoaparata s pisačem

1 Spojite fotoaparat s pisačem.

① U USB
priključnicu



② U USB
priključnicu

2 Uključite fotoaparat i pisač.

Prikazuje se izbornik za odabir snimaka koje želite ispisati.

Korak 3: Ispis

1 Snimku za ispis odaberite kontrolnom tipkom ◀/▶ i pritisnite središte kontrolne tipke.

- Za poništavanje, ponovno pritisnite središte.

2 Ponovite korak 1 želite li ispisati još slika.

3 Pritisnite tipku MENU i podesite svaku opciju.

- Za detalje o podešavanju opcija pogledajte "PictBridge menu".

4 Odaberite [Print] → [OK] u izborniku i zatim pritisnite središte kontrolne tipke.

Fotografija je otisnuta.

- Kad se pojavi poruka da je ispis dovršen, pritisnite središte kontrolne tipke.

Za poništavanje ispisa

Želite li poništiti ispis, tijekom ispisivanja pritisnite središte kontrolne tipke. Uklonite USB kabel ili isključite fotoaparata. Kad ponovno želite ispisivati, primijenite opisani postupak (korake 1 – 3).

PictBridge izbornik

Print

Ispisuje odabrane snimke. Za detalje pogledajte "Korak 3: Ispis

Set print q'ty

Možete podesiti broj primjeraka, do 20. Isti broj primjeraka za ispis primjenjuje se na sve odabrane snimke.

Paper size

Automatski	Podešenje pisača
9×13cm/3.5"×5"	89 × 127 mm
Hagaki	100 × 147 mm
10×15 cm	10 × 15 cm
4"×6"	101,6 × 152,4 mm
A6/4.1"×5.8"	105 × 148,5 mm
13×18cm/5"×7"	127 × 178 mm
Letter	216 × 279,4 mm
A4/8.3"×11.7"	210 × 297 mm
A3/11.7"×16.5"	297 × 420 mm

Date imprint

Day and time	Dodavanje datuma i vremena.
Date	Dodavanje datuma.
Off	Datum se ne dodaje.

Unmark all

Nakon pojave poruke odaberite [OK] i zatim pritisnite središte kontrolne tipke. Nakon ispisivanja se sa svake snimke briše . Odaberite tu opciju kako biste poništili postavke bez ispisivanja slika.

Tehnički podaci

Fotoaparar

[Sustav]

Vrsta fotoaparata

Digitalni SLR fotoaparar s ugrađenom bljeskalicom i izmjenjivim objektivima

Objektiv A-mount objektiv

[Slikovni senzor]

Ukupan broj piksela

Približno 14 900 000 piksela

Efektivni broj piksela

Približno 14 200 000 piksela

Format slike

23,5 × 15,7 mm (APS-C format) Interlace scan
Primary Color

[SteadyShot]

Sustav Mehanizam za pomak slikovnog senzora

Mogućnost SteadyShot kompenzacije

Smanjenje brzine zatvarača oko 2,5 – 3,5 EV (razlikuje se ovisno o uvjetima snimanja i objektivu)

[Anti-Dust]

Sustav Antistatička obloga niskopropusnog filtra i mehanizam za pomak slikovnog senzora

[Sustav automatskog izoštravanja]

Sustav TTL detekcija fazne razlike, linijski CCD senzori (9 točaka, 8 linija sa središnjim senzorom končanice)

Raspon osjetljivosti

0 – 18 EV (ekvivalent za ISO 100)

AF osvjetljenje

Približno 1 – 5 m

[Live View]

Tip Nagibni mehanizam penta zrcala.

Format slike

Ekskluzivan slikovni senzor za Live View

Način mjerenja svjetla

Mjerenje 1200 zona

Raspon mjerenja

2 – 17 EV (više segmenata, središte, točka), (pri ISO 100 s F1.4 objektivom)

Pokrivenost kadra

0,90

[Tražilo]

Tip Fiksni sustav u razini oka s penta-Dach zrcalom

Pokrivenost kadra

0,95

Uvećanje

0,74 × s 50 mm objektivom na beskonačno, –1 m⁻¹

Eye Point

Oko 19,7 mm od okulara, 14,1 mm od okvira okulara s diopтером na –1 (–1 m⁻¹)

Podšavanje dioptera

Od –3,0 do +1 m⁻¹

[Kontrola ekspozicije]

Ćelija za mjerenje svjetla
SPC

Način mjerenja svjetla
40-segmentni sačasti uzo-
rak, ekskluzivni slikovni
senzor za Live View u Live
View modu

Raspon mjerenja
2 do 20 EV (4 do 20 EV uz
Spot mjerenje), (pri ISO
100 s F1.4 objektivom)
2 do 17 EV u Live View
modu (u svim načinima
mjerenja, pri ISO 100 s
F1.4 objektivom)

ISO osjetljivost (indeks preporučene
ekspozicije)
AUTO, ISO 100 – 3200

Kompenzacija ekspozicije
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)

[Zatvarač]

Tip Elektronski kontrolirani
zatvarač s vertikalnim kre-
tanjem, u žarišnoj ravnini

Raspon brzina
1/4000 sekunde – 30 se-
kundi, proizvoljno, (korak
1/3 EV)

Brzina sinkronizacije bljeskalice
1/160 sekunde

[Ugrađena bljeskalica]

Brojka vodilja bljeskalice
GN 10 (u metrima uz ISO
100)

Vrijeme punjenja
Oko 4 sekunde

Pokrivenost bljeskom
Za 18 mm objektiv (žariš-
na duljina koju pokazuje
objektiv)

Kompenzacija bljeskalice
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)

[Medij za snimanje]

"Memory Stick PRO Duo",
SD memorijska kartica,
SDHC memorijska kartica.

[LCD zaslon]

LCD zaslon 6,7 cm (tip 2,7), TFT
Ukupan broj točaka
230 400 (960 × 240)

[Ulazne/izlazne priključnice]

USB miniB
HDMI HDMI minipriključnica
tipa C

[Napajanje, općenito]

Odgovarajuća baterija
Punjiva baterija NP-FH50

[Ostalo]

PictBridge Kompatibilan
Exif Print Kompatibilan
PRINT Image Matching III
Kompatibilan
Dimenzije Približno 128,1 × 97,1
× 83.5 mm (Š/V/D, bez
dijelova koji strše)
Masa Približno 549 g (uključu-
jući bateriju te "Memory
Stick PRO Duo")
Približno 497 g (samo
fotoaparata)
Radna temperatura
Od 0 do 40 °C

Format datoteka	JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline) kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
USB komunikacija	Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilna)

Punjač baterije BC-VH1

Ulazne vrijednosti	100 V – 240 V AC, 50/60 Hz, 4 W
Izlazne vrijednosti	8,4 V DC, 0,28 A
Raspon radne temperature	Od 0 do 40 °C
Raspon temperature za pohranu	Od –20 do +60 °C
Maksimalne dimenzije	Približno 60 × 25 × 95 mm (Š/V/D)
Masa	Približno 75 g

Punjiva baterija NP-FH50

Baterija	Litij-ionska baterija
Najveći napon	DC 8,4 V
Nazivni napon	DC 6,8 V
Maksimalna struja punjenja	1,75 A
Maksimalan napon punjenja	DC 8,4 V

Kapacitet	Tipičan 6,1 Wh (900 mAh) Minimalan 5,9 Wh (870 mAh)
Maksimalne dimenzije	Približno 31,8 × 18,5 × 45 mm (Š/V/D)
Masa	Približno 50 g

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

O žarišnoj duljini

Kut slike kod ovog fotoaparata uži je nego kod fotoaparata s 35 mm filmom. Možete pronaći odgovarajući ekvivalent žarišnoj duljini fotoaparata s 35 mm filmom te snimajte s jednakim kutom slike tako što ćete povećati žarišnu duljinu svog objektiva za pola.

Primjerice, uporabom 50 mm objektiva možete postići vrijednost usporedivu sa 75 mm objektivom fotoaparata s 35 mm filmom.

O kompatibilnosti podataka

- Ovaj fotoaparat je uskladen s pravilima DCF (Design rule for Camera File system universal standard) univerzalnog standarda kojeg je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric and Information Technology Industries Association).
- Nije zajamčena reprodukcija snimaka načinjenih ovim fotoaparatom na drugoj opremi, kao i reprodukcija snimaka načinjenih ili editiranih drugom opremom na ovom fotoaparatom.

Zaštićeni znakovi

- **α** je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", "MagicGate" i **MAGIC GATE** su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- Microsoft, Windows i Windows Vista su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
- Macintosh i Mac OS su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Apple Computer, Inc.
- PowerPC je registrirani zaštitni znak tvrtke IBM Corporation u SAD-u.
- SDHC logo je zaštitni znak.
- MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke MultiMediaCard Association.
- Intel, Intel Core, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation.
- Adobe je trgovačka marka ili registrirana trgovačka marka tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- D-Range Optimizer Advanced koristi tehnologiju koju omogućuje  Apical Limited.
- Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake TM ili ® nisu navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.

U slučaju problema

Ako tijekom uporabe kamere nađete na probleme, isprobajte sljedeća rješenja. Provjerite napomene na str. 152 do 161. Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.

❶ Provjerite sljedeće.

❷ Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite fotoaparatus.

❸ Resetirajte postavke (str. 127).

❹ Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.

Baterija i napajanje

Baterija se ne može umetnuti.

- Pri ulaganju baterije pritisnite njezinim vrhom zapornu polugicu (str. 17).
- Provjerite broj modela baterije (str. 13, 18).

Preostali indikator baterije je netočan ili je prikazan indikator dostatnog kapaciteta baterije ali prebrzo nestane napajanje.

- To se događa kad koristite fotoaparatus na iznimno vrućim ili hladnim mjestima (str. 165).
- Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju (str. 14).
- Baterija je istrošena (str. 18). Zamijenite bateriju novom.

Fotoaparatus se ne može uključiti.

- Pravilno stavite bateriju (str. 17).
- Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju (str. 14).
- Baterija je istrošena (str. 18). Zamijenite bateriju novom.

Fotoaparatus odjednom isključuje.

- Ne rukujete li fotoaparatom kroz određeno vrijeme, on se prebaci u štedni mod i skoro je isključen. Za uključenje iz štednog moda nastavite koristiti fotoaparatus, npr. pritisnite okidač dopola (str. 122).

Za vrijeme punjenja baterije trepće indikator CHARGE.

- Uklonite i opet pravilno umetnite bateriju.
- Bateriju puniti na temperaturi između 10 °C i 30 °C.

Snimanje

Pri uključanju se ništa ne prikazuje na LCD zaslonu kad je odabran mod tražila.

- Prema standardnom podešenju će se LCD zaslon isključiti ako ne registrira nikakav postupak kroz duže od 10 sekundi kako bi se smanjilo trošenje baterije.

Slika u tražilu nije jasna.

- Podesite pravilno dioptriju dioptrijskim regulatorom (str. 68).

Ništa nije prikazano na tražilu.

- Preklopka LIVE VIEW/OVF je podešena na "LIVE VIEW". Podesite je na "OVF" (str. 67).

Nema snimanja.

- Nije uložena memorijska kartica.

Fotoaparatus ne okida.

- Upotrebljavate memorijsku karticu s preklopkom za zaštitu od snimanja koja je u položaju LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.
- Preklopka za memorijsku karticu nije u pravilnom položaju. Podesite je u pravilan položaj (str. 22).
- Provjerite slobodan prostor na memorijskoj kartici (str. 29). Ako je pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
 - Izbrišite nepotrebne slike (str. 110).
 - Promijenite memorijsku karticu.

- Ne možete snimati slike dok puniti ugrađenu bljeskalicu (str. 82).
- Snimanje nije moguće dok je objekt neizoštren.
- Objektiv nije pravilno postavljen. Spojite objektiv pravilno (str. 20).
- Kad je na fotoaparat pričvršćen astronomski teleskop i sl., podesite mod snimanja na M i snimajte.
- Možda je objekt potrebno izoštriti posebno (str. 76). Koristite funkciju zadržavanja fokusa ili ručno izoštravanje (str. 77, 80).

Snimanje traje dugo.

- Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 120). Pojava nije kvar.
- Snimate u RAW modu (str. 117). Budući da je datoteka s RAW podacima velika, snimanje u RAW modu može potrajati.

Slika nije izoštrena.

- Objekt je preblizu. Provjerite minimalnu žarišnu duljinu objektiva.
- Snimate u modu ručnog izoštravanja. Podesite preklopku načina izoštravanja na AF (automatsko) (str. 75).
- Kad objektiv ima preklopku za način izoštravanja, podesite je na AF.
- Ambijentalno osvjetljenje nije dovoljno.

Eye-Start AF ne radi.

- Podesite [Eye-Start AF] na [On] (str. 67).
- Pritisnite okidač dopola.

Bljeskalica ne radi.

- Bljeskalica je podešena na [Autoflash]. Želite li biti sigurni da će se bljeskalica aktivirati kad god je to potrebno, podesite je na [Fill-flash] (str. 82).

Na slikama snimljenim uz uporabu bljeskalice vide se nejasne mrlje.

- Čestice prašine u zraku reflektirale su svjetlo bljeskalice i pojavile se na slici. Pojava nije kvar.

Bljeskalica se predugo puni.

- Bljeskalica je okidala više puta zaredom u kratkom razdoblju. Kad bljeskalica okida više puta zaredom, punjenje može trajati duže no obično kako bi se spriječilo pregrijavanje fotoaparata.

Slika snimljena uz uporabu bljeskalice je pretamna.

- Ako je objekt izvan dometa bljeskalice, slike će biti tamne jer svjetlo bljeskalice ne stiže do objekta. Promijeni li se ISO, domet bljeskalice se također mijenja s njime (str. 84).
- Slika može u sljedećim slučajevima ispasti tamna. Uklonite te pribore i zatim snimajte.
 - ND filter ili PL filter.
 - Difuzor.
 - Širokokutni panel za bljeskalicu HVL-F36AM.

Datum i vrijeme se ne snimaju pravilno.

- Podesite točan datum i vrijeme (str. 25, 123).

Vrijednost za otvor blende i/ili brzinu zatvarača trepće kad pritisnete okidač dopola.

- Budući da je objekt presvijetao ili pretaman, izvan je raspoloživog raspona fotoaparata. Podesite postavku ponovno.

Slika je bjelkasta (bljesak).

Na slici se pojavljuju mrlje svjetla (sjene).

- Slika je snimljena pod snažnim izvorom svjetla i u objektiv je ušlo previše svjetla. Spojite sjenilo objektivna (opcija).

Rubovi slike su pretamni.

- Koristi li se kakav filter ili sjenilo, uklonite ga i pokušajte ponovno snimati. Ako je filter deblji ili je sjenilo postavljeno nepravilno, filter ili sjenilo može se djelomično pojaviti na slici. Optičke značajke nekih objektivna mogu uzrokovati da rubno područje slike ispadne pretamno (nedovoljno svjetla).

Oči osoba ispadaju crvene.

- Uključite funkciju smanjenja efekta crvenih očiju (str. 84).
- Približite se objektu i snimajte ga unutar dometa bljeskalice uz uporabu bljeskalice (str. 84).

Na LCD zaslonu se pojavljuju i ostaju točke.

- Pojava nije kvar. Točke se ne snimaju (str. 7).
- Možete smanjiti ovaj efekt uporabom funkcije "Pixel mapping".
 - ① Pomaknite preklopku LIVE VIEW/OVF u položaj "LIVE VIEW".
 - ② Pričvrstite pokrov objektiva.
 - ③ Tipka MENU →  3 → [Pixel mapping] → [OK]

Slika je zamučena.

- Slika je snimljena na tamnom mjestu bez bljeskalice i vidljiv je učinak pomicanja fotoaparata. Preporučuje se uporaba stativa ili bljeskalice (str. 46, 82).

U tražilu trepće ◀ ▶ za EV skalu.

- Objekt je presvijetao ili pretaman za raspon mjerenja kod ovog fotoaparata.

Boje slike snimljene u Live View modu su neobične.

- U Live View modu, pažljivo provjerite sliku prikazanu na LCD zaslonu prije snimanja. Fotoaparat možda neće moći prepoznati boje slike odmah nakon odabira Live View moda. U tom slučaju možda se neće postići očekivani rezultat.

Reprodukcija

Fotoaparat ne reproducira.

- Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 135).
- Ako je slikovna datoteka obrađena na računalu ili je snimljena drugim modelom fotoaparata, reprodukcija na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
- Fotoaparat je u USB načinu rada. Prekinite USB vezu (str. 133).

Slika se ne prikazuje na TV zaslonu.

- Provjerite je li spajanje pravilno (str. 112).

Brisanje/editiranje slika

Kamera ne može izbrisati sliku.

- Isključite zaštitu (str. 109).

Greškom ste izbrisali snimku.

- Kad jednom izbrisete snimku, ne možete je vratiti. Savjetujemo vam da zaštitite snimke koje ne želite izbrisati (str. 109).

Ne može podešavati DPOF oznaku.

- Ne možete staviti DPOF oznake na RAW snimke.

Računala

Ne znate je li operativni sustav računala kompatibilan s fotoaparatom.

- Provjerite "Preporučena konfiguracija računala" (str. 129, 137).

Vaše računalo ne prepoznaje fotoaparata.

- Provjerite je li fotoaparata uključen.
- Ako je napon baterije nizak, umetnite napunjenu bateriju (str. 14) ili upotrijebite AC adapter (nije isporučen).
- Koristite USB kabel (isporučen) (str. 130).
- Odspojite USB kabel i zatim ga ponovno čvrsto spojite.
- Podesite [USB connection] na [Mass Storage] (str. 130).
- Odspojite sve uređaje osim fotoaparata, tipkovnice i miša iz USB priključnica na računalo.
- Spojite fotoaparata izravno na računalo bez uporabe USB huba ili drugih uređaja (str. 129).

Snimke se ne mogu kopirati.

- Izvršite USB spajanje pravilnim priključivanjem fotoaparata na računalo (str. 130).
- Slijedite opisni postupak kopiranja u skladu s OS računala (str. 131).
- Ako snimate slike na memorijsku karticu formatiranu na računalo, možda nećete moći kopirati slike na računalo. Snimajte uz uporabu memorijske kartice formatirane u fotoaparatu (str. 119).

Snimke se ne mogu reproducirati na računalo.

- Ako upotrebljavate "PMB", pogledajte "PMB Help".
- Obratite se proizvođaču računala ili softvera.

Nakon USB spajanja, "PMB" se ne pokreće automatski.

- Izvršite USB spajanje nakon što se uključi računalo (str. 130).

Ne znate upotrebljavati isporučeni softver.

- Pogledajte Help ili vodič dotičnog softvera.

Memorijska kartica

Ne možete uložiti memorijsku karticu.

- Memorijska kartica je pogrešno uložena. Umetnite u pravilnom smjeru (str. 22).

Ne možete snimati na memorijsku karticu.

- Memorijska kartica je puna. Izbrišite nepotrebne slike (str. 110).
- Uložena je memorijska kartica koja se ne može koristiti (str. 23).

Greškom ste formatirali memorijsku karticu.

- Formatiranjem se brišu svi podaci s memorijske kartice. Podaci se ne mogu obnoviti.

"Memory Stick PRO Duo" se ne prepoznaje na računalu s "Memory Stick" utorom.

- Ako utor za "Memory Stick" ne podržava "Memory Stick PRO Duo", spojite fotoaparatus na računalo (str. 130). Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".

Ispis

Uz sljedeće točke također pogledajte "PictBridge kompatibilan pisač" (u nastavku).

Boje slike su čudne.

- Pri ispisivanju slika snimljenih u Adobe RGB modu pomoću sRGB pisaa koji ne podržavaju Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), slike se ispisuju s nižim zasićenjem (str. 96).

Slike se ispisuju uz oba odrezana ruba.

- Ovisno o vašem pisaču, mogu se odrezati svi rubovi slike. Posebno kad snimate sliku s omjerom širine i visine podešenim na [16:9], bočni rubovi slike mogu biti odrezani.
- Kod ispisa slika pomoću vašeg pisača, isključite funkcije orezivanja ili ispis bez ruba. Obratite se proizvođaču pisača kako biste saznali omogućuje li pisač ovu funkciju.
- Kad nosite slike na ispis u fotografski studio, raspitajte se podržavaju li ispis slika bez rezanja oba ruba.

Nije moguć ispis slika s datumom.

- Uporabom "PMB", možete ispisati slike s datumom (str. 141).
- Ova kamera nema funkciju prikaza datuma na slikama. Ipak, s obzirom da slike snimljene fotoaparatom sadrže podatke o snimanju, možete ispisati sliku s datumom ako pisač ili softver prepoznaju Exif informacije. Za kompatibilnost s Exif informacijama, obratite se proizvođaču pisača ili softvera.
- Pri ispisivanju u fotostudiju snimke je moguće ispisati s datumom zamolite li djelatnike za to.

PictBridge kompatibilan pisač

Detalje potražite u uputama za uporabu pisača ili se obratite proizvođaču pisača.

Nije moguće uspostaviti spajanje.

- Fotoaparat se ne može izravno spojiti na pisač koji ne podržava PictBridge standard. Obratite se proizvođaču pisača kako biste saznali podržava li pisač PictBridge ili ne.
- Podesite [USB connection] na [PTP] (str. 145).
- Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte upute za uporabu pisača.

Slike se ne mogu ispisati.

- Provjerite jesu li fotoaparat i pisač pravilno spojeni pomoću USB kabela.
- RAW snimke se ne mogu ispisati.
- Možda se neće moći ispisati slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrađene na računalu.

"---- -- --" se ispisuju umjesto datuma na slici.

- Snimke koje ne sadržavaju informacije o datumu/vremenu snimanja ne mogu se ispisati s datumom. Podesite [Date imprint] na [Off] i ponovno ispišite sliku (str. 147).

Nije moguć ispis u odabranoj veličini.

- Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite pri svakom mijenjanju formata papira nakon što je na fotoaparat spojen pisač.
- Postavka ispisa fotoaparata razlikuje se od postavke ispisa. Promijenite postavku na fotoaparatu (str. 147) ili pisaču.

Fotoaparatom se ne može rukovati nakon poništavanja ispisa.

- Pričekajte trenutak dok pisač poništava postupak. Ovisno o pisaču, potrebno je određeno vrijeme.

Ostalo

Objektiv se zamaglio.

- Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i ostavite ga približno sat vremena prije uporabe (str. 165).

Pri uključanju fotoaparata prikazuje se poruka "Set date and time?".

- Fotoaparat ste ostavili neko vrijeme neupotrijebljen, sa slabom baterijom ili bez nje. Napunite bateriju i ponovno podesite datum (str. 25, 165). Ako se podešenje datuma briše pri svakom punjenju baterije, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

Oznaka broja mogućih fotografija se ne smanjuje ili se smanjuje za dva odjednom.

- To se događa jer se omjer kompresije i veličina slike nakon kompresije mijenjaju ovisno o slici pri snimanju JPEG slike (str. 117).

Podešenje se samo resetira.

- Uklonili ste bateriju dok je prekidač bio u položaju ON. Pri uklanjanju baterije provjerite je li fotoaparatusključen te da indikator pristupa ne svijetli (str. 17, 36).

Fotoaparatusključite ispravno.

- Isključite fotoaparatus. Izvadite i ponovno umetnite bateriju. Koristite li AC adapter (opcija), odspojite mrežni kabel. Ako je fotoaparatus jako zagrijan, ostavite ga da se ohladi prije primjene ovog korektivnog postupka. Ako fotoaparatus ne radi nakon tih postupaka, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

Treptanje pet stupaca SteadyShot skale.

- Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti snimati, ali funkcija SteadyShot neće raditi. Isključite i ponovno uključite fotoaparatus. Ako SteadyShot skala nastavlja treptati, obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.

Na zaslonu se prikazuje "--E--".

- Izvadite i ponovno umetnite memorijsku karticu. Ako taj postupak ne isključiti indikator, formatirajte memorijsku karticu.

Poruke upozorenja

Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite navedene upute.

Incompatible battery. Use correct model.

- Koristite neodgovarajuću bateriju (str. 18).

Set date and time?

- Podesite datum i vrijeme. Ako fotoaparatus niste koristili duže vrijeme, napunite ugrađenu akumulatorsku bateriju (str. 25, 165).

Power insufficient

- Pokušali ste očistiti slikovni senzor (Cleaning mode), a baterija je bila slabo napunjena. Napunite bateriju ili koristite AC adapter (opcija).

Unable to use "Memory Stick." Format?

Unable to use SD memory card. Format?

- Memorijsku karticu ste formatirali na računalo i promijenio se format datoteka. Odaberite [OK] i zatim formatirajte memorijsku karticu. Memorijsku karticu možete koristiti ponovno, no svi prethodni podaci su izbrisani s nje. Formatiranje može potrajati duže vrijeme.

Pojavljuje li se poruka i dalje, zamijenite memorijsku karticu.

Card error

- Uložena je neodgovarajuća memorijska kartica ili nije uspjelo formatiranje.

Reinsert "Memory Stick." Reinsert SD memory card.

- Uložena memorijska kartica ne može se upotrebljavati s ovim fotoaparatom.
- Memorijska kartica je oštećena.
- Kontakti na memorijskoj kartici su zaprljani.

SD memory card locked.

- Upotrebljavate memorijsku karticu s preklopkom za zaštitu od snimanja koja je u položaju LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.

This "Memory Stick" is not supported.

- Koristite "Memory Stick" prikladan za ovaj fotoaparatus (str. 23).

No "Memory Stick" inserted. Shutter is locked.

No SD memory card inserted. Shutter is locked.

- Nije uložena memorijska kartica one vrste koja je odabrana preklopkom za memorijsku karticu. Umetnite memorijsku karticu ili preklopkom za memorijsku karticu promijenite vrstu memorijske kartice.

Processing...

- Nakon snimanja će se primjenjivati funkcija smanjenja šuma (Long Exposure NR) onoliko dugo koliko je zatvarač bio otvoren. Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika.

Unable to display.

- Možda se neće moći prikazati slike snimljene drugim fotoaparatom ili obrađene na računalu.

No lens attached. Shutter is locked.

- Objektiv nije pravilno postavljen ili nije postavljen uopće.
- Spajate li fotoaparata na astronomski teleskop ili nešto slično, podesite mod snimanja na M.

No images

- Na memorijskoj kartici nema snimaka.

Image protected

- Pokušali ste izbrisati zaštićene snimke.

Unable to print.

- Pokušali ste RAW snimke označiti DPOF oznakom.

Initializing USB connection...

- Uspostavlja se USB veza. Nemojte odspajati USB kabel.

Provjerite spojeni uređaj.

- Nije moguće uspostaviti PictBridge vezu. Odspojite USB kabel i zatim ga ponovno spojite.

Camera overheating. Allow it to cool.

- Fotoaparata se jako zagrijao jer ste snimali bez prekida. Isključite fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme da se fotoaparata ohladi kako bi opet bio spreman za snimanje.

Camera error System error

- Isključite fotoaparata, uklonite bateriju i zatim je ponovno umetnite. Ako se poruka pojavljuje često, obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.

Unable to magnify. Unable to rotate image.

- Možda neće biti moguće uvećavanje ili rotiranje snimaka načinjenih drugim fotoaparatom.

No images changed

- Pokušali ste zaštititi snimke ili ste podesili DPOF bez promjene podataka za te snimke.

Cannot create more folders.

- Mapa s nazivom koji započinje brojem "999" već postoji na memorijskoj kartici. Ne možete kreirati mape ako je to slučaj.

Printing canceled

- Poništili ste zadatak ispisa. Odspojite USB kabel ili isključite fotoaparat.

Unable to mark.

- Pokušali ste označiti RAW snimke u izborniku PictBridge.

Printer error

- Provjerite pisač.
- Provjerite je li slika koju namjeravate ispisati oštećena.

Printer busy

- Provjerite pisač.

Mjere opreza

Nemojte kameru koristiti/ ostavljati na sljedećim mjestima

- Na jako toplom, suhom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na izravnom suncu. Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili može doći do kvara.
- Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
- Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
- Pored jakih magneta.
- Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u kameru ne uđe pijesak ili prašina. To može uzrokovati kvar kamere, u nekim slučajevima nepopravljiv.

O spremanju

Pričvrstite pokrov objektivu ili poklopac kućišta kad ne koristite fotoaparat. Pri postavljanju poklopca kućišta uklonite svu prašinu s poklopca prije stavljanja na fotoaparat. Kupite li objektiv DT 18 – 55 mm F3.5 – 5.6 SAM, kupite također stražnji pokrov za objektiv ALC-R55.

O radnoj temperaturi

Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0 °C do 40 °C. Snimanje na izuzetno niskim ili visokim temperaturama izvan spomenutog opsega se ne preporučuje.

O kondenzaciji vlage

Ako kameru unesete izravno iz hladnog u topli prostor, unutar nje ili na vanjskim dijelovima može se kondenzirati vlaga. Dode li do toga, kamera neće ispravno raditi.

Kako spriječiti kondenzaciju vlage

Pri unošenju fotoaparata s hladnog na toplo mjesto zatvorite ga u plastičnu vrećicu i ostavite da se prilagodi uvjetima na novom mjestu oko sat vremena.

Ako dođe do kondenzacije vlage

Isključite kameru i pričekajte približno jedan sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati dok je u unutrašnjosti objektivu ostala vlaga.

O ugrađenoj punjivoj bateriji

Ova kamera ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez obzira na to je li kamera uključena ili isključena.

Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite kameru. Međutim, ako koristite aparat samo nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se potpuno nakon približno 3 mjeseca nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije uporabe kamere svakako napunite bateriju.

Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek možete koristiti fotoaparat, ali datum i vrijeme neće biti zabilježeni. Ako se pri svakom punjenju baterije resetiraju postavke fotoaparata, možda se istrošila ugrađena akumulatorska baterija. Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.

Punjenje ugrađene baterije

Umetnite napunjenu glavnu bateriju u fotoaparat ili spojite fotoaparat na mrežno napajanje preko AC adaptera (opcija) te ostavite isključeni fotoaparat 24 sata ili duže.

Napomene o snimanju/ reprodukciji

- Prije snimanja važnih prigoda izvedite probno snimanje kako biste se uvjerali da kamera radi dobro.
- Ova kamera nije otporna na prašinu, vodu i prskanje.
- Nemojte gledati u sunce ili snažan izvor svjetla kroz uklonjeni objektiv ili kroz tražilo. To može uzrokovati nepopravljivo oštećenje vida.
Ili, može uzrokovati kvar fotoaparata.

- Kameru ne koristite u blizini uređaja s jakim radiovalovima ili zračenjima. Kamera možda neće moći pravilno snimati ili reproducirati.
- Uporaba kamere na pješćanim i prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.
- Ukoliko dođe do kondenzacije vlage, uklonite je prije uporabe fotoaparata (str. 156).
- Nemojte tresti ili udarati kameru. Osim kvarova i nemogućnosti snimanja, to može učiniti memorijsku karticu neiskoristivom, a može doći i do oštećenja ili gubitka podataka.
- Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje prašine po površini što će rezultirati nedovoljnim svjetlom.
- Držite fotoaparat, isporučeni pribor i sl. izvan dosega male djece. Mogla bi progutati memorijsku karticu i sl. U tom slučaju odmah se obratite liječniku.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku korisnicima (Customer Support).

<http://www.sony.net/>