

SONY®

4-419-606-51(2)

Digitalni fotoaparat / Priručnik za upotrebu

Cyber-shot



DSC-HX20V/HX30/HX30V

Saznajte više o fotoaparatu (»Korisnički priručnik za Cyber-shot«)



»Korisnički priručnik za Cyber-shot« je online priručnik. Konsultujte ga za detaljno uputstvo o mnogim funkcijama fotoaparata.

- ① Pristupite stranici za Sony podršku.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Odaberite svoju zemlju ili regiju.
- ③ Potražite naziv modela svog fotoaparata na stranici podrške.
 - Naziv modela proverite na donjem delu fotoaparata.

Provera isporučenih stavki

Broj u zagradama označava broj komada.

- Fotoaparat (1)
- Punjiva baterijska jedinica NP-BG1 (1)/Kućište za bateriju (1)
- Mikro USB kabl (1)
- AC ispravljач AC-UB10/UB10B (1)
- Električni kabl (ne isporučuje se za SAD i Kanadu) (1)
- Traka za nošenje (1)
- Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik) (1)

UPOZORENJE

**Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu
nemojte izlagati kiši ni vlazi.**

VAŽNO SIGURNOSNO UPUTSTVO -SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO OPASNOST PAŽLJIVO SLEDITE OVO UPUTSTVO KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA

Ako se utikač ne može direktno utaknuti u mrežnu utičnicu, priključite ga preko adaptera za utikač čija konfiguracija odgovara mrežnoj utičnici.

PAŽNJA

| Baterijska jedinica

Baterijska jedinica kojom se neispravno rukuje može se rasprsnuti, prouzrokovati požar pa čak i hemijske opekatine. Držite se sledećih mera opreza.

- Nemojte rastavljati bateriju.
- Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primeni sile kao npr. udarcima čekićem, bacanju ili gaženju.
- Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dodu u dodir sa priključcima baterije.
- Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mestima izloženim direktnoj sunčevoj svetlosti ili vozilima parkiranim na suncu.
- Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
- Ne dirajte oštećene ni cureće litijum-jonske baterije.
- Baterijsku jedinicu obavezno punite originalnim Sonyjevim punjačom baterije ili drugim uređajem kojim se može puniti baterija.
- Držite baterijsku jedinicu izvan dometa male dece.
- Baterijsku jedinicu držite na suvom mestu.
- Zamenite samo sa baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci Kompanije Sony.
- Istrošene baterijske jedinice zbrinite na način opisan u uputstvu.

I AC ispravljač

Priključite AC ispravljač u najbližu zidnu utičnicu.

U slučaju problema dok AC ispravljač radi, odmah prekinite dovod struje isključivanjem utikača iz zidne utičnice.

Kabl napajanja, ako se isporučuje, dizajniran je posebno za korišćenje samo sa ovim fotoaparatom, te se ne bi trebao koristiti sa drugom električnom opremom.

Za kupce u Evropi



Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ovaj digitalni fotoaparat DSC-HX20V/HX30V skladan sa osnovnim zahtevima i ostalim važećim odredbama Direktive 1999/5/EZ-a. Pojedinosti potražite na sledećem URL-u:

<http://www.compliance.sony.de/>

I Upozorenje korisnicima u zemljama u kojima se primenjuju direktive EU

Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation sa sedištem na adresi 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za pitanja elektromagnetne kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa popravkama i garancijom obratite se na pojedinačne adrese navedene u garantnim dokumentima.

Ovaj proizvod je ispitani i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima iz R&TTE direktive EU o upotrebi priključnih kablova kraćih od 3 m.

I Pažnja

Elektromagnetna polja određenih frekvencija mogu prouzrokovati smetnje slike i zvuka ove jedinice.

I Upozorenje

Ako statički elektricitet ili elektromagnetsko polje prouzrokuju prekid prenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovo uključite vezni kabl (USB, itd.).

| Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to predviđenom mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolinu i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili uređaj.

| Zbrinjavanje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne sme zbrinjavati kao ostali kućni otpad.

Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti hemijski simbol. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Ona treba da bude zbrinuta na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to predviđenom mestu, pomažete i sprečavate moguće negativne uticaje po okolini i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora.

Ugradenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja podataka trebaju stalno napajanje sme zameniti samo kvalifikovano servisno osoblje.

Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog veka, uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i elektronskih uređaja.


Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mesto koje se bavi recikliranjem istrošenih baterija.

Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Za kupce u Italiji

Korišćenjem RLAN mreže upravlja: - vezano uz privatno korišćenje, Zakon br. 259 od 1.8.2003. (»Zakon o elektronskim komunikacijama«). Članak 104. posebno navodi kad je potrebno prethodno pribavljanje opšteg ovlašćenja, a članak 105. navodi kad je dopušteno besplatno korišćenje; - vezano uz snabdevanje javnosti RLAN pristupom telekomunikacionim mrežama i uslugama, Odluka ministarstva od 28.5.2003., kako je izmenjena i dopunjena, te članak 25. (opšte ovlašćenje za mreže i usluge u elektronskim komunikacijama) Zakona o elektronskim komunikacijama.


Delovi fotoaparata




- 1** Okidač
- 2** Birač moda
- i** (Inteligentno automatsko)/**i** **+** (Superior automatsko)/**P** (Programska automatika)/**M** (Snim. s ruč. određ. ekspozicije)/
MR (Način pozivanja memorije)/**i** **■** (i-Panoramsko snimanje)/
■ (Snimanje filma)/**3D** (3D snimanje)/**SCN** (Odabir scene)/**▲** (Defokusiranje pozadine)
- 3** Za snimanje: Poluga W/T (zoom)
Za pregledavanje: Poluga **■** (Indeks)/poluga **Q** (Zoom pri reprodukciji)
- 4** Svetlo samookidača/indikator snimanja osmeha/AF svetlo
- 5** Tipka CUSTOM (Prilagođeno)
- 6** Svetlo napajanja/punjena
- 7** Tipka ON/OFF (napajanje)
- 8** Blic
 - Prste nemojte držati blizu blica.
 - Kad koristite blic, on se izvlači automatski.
 - Blic se automatski uvlači kad se napajanje isključi, fotoaparat se prebací u mod reprodukcije ili se promeni mod snimanja.
- 9** Mikrofon
- 10** Objektiv
- 11** Zvučnik
- 12** LCD ekran

- [13]** GPS senzor (ugrađeni, samo DSC-HX20V/HX30V)
- [14]** Tipka ▶ (reprodukcijska)
- [15]** Tipka MOVIE (Video zapis)
- [16]** Mini priključnica HDMI
- [17]** Wi-Fi senzor (ugrađeni, samo DSC-HX30/HX30V)
- [18]** Kukica za traku za nošenje
- [19]** Točkić za upravljanje
- [20]** Tipka MENU
- [21]** Tipka ?/■ (Vodič kroz fotoaparat/Brisanje)
- [22]** Otvor za umetanje baterije
- [23]** Polugica za vađenje baterije
- [24]** Navoj za stativ
 - Koristite stativ sa vijkom dužine manje od 5,5 mm. U protivnom fotoaparat neće moći dobro učvrstiti i može se oštetiti.
- [25]** Svetlo pristupa podacima
- [26]** Otvor za memorijsku karticu
- [27]** Oznaka  (TransferJet™)
- [28]** Mikro USB priključak
- [29]** Poklopac baterije/memorijske kartice

Umetanje baterijske jedinice



Polugica za vađenje baterije




1 Otvorite poklopac.

2 Umetnite baterijsku jedinicu.

- Dok pritiskate polugu za vađenje baterije, umetnite baterijsku jedinicu kako je prikazano. Osigurajte da se poluga za vađenje baterije nakon umetanja zaključa.
- Zatvaranjem poklopca kad je baterija nepravilno umetnuta možete oštetiti fotoaparat.

Punjene baterijske jedinice

Za korisnike u SAD-u i Kanadi



Za korisnike iz ostalih država/područja osim SAD i Kanade

Svetlo napajanja/punjenja
Svetli: Punjenje
Ugašeno: Punjenje završeno
Trepće:
greška pri punjenju
Punjenje zaustavljeno zbog
pregrevanja

- 1 Mikro USB kablom (isporučeno) spojite fotoaparat na AC ispravljač (isporučeno).
- 2 Spojite AC ispravljač u zidnu utičnicu.

Svetlo napajanja/punjenja svetli narandžasto, a punjenje započinje.

- Tokom punjenja baterije isključite fotoaparat.
- Baterijska jedinica može se puniti čak i kad je delimično puna.
- Kad svetlo napajanja/punjenja treperi a punjenje nije završeno, izvadite i ponovo umetnite baterijsku jedinicu.

Napomene

- Ako svetlo napajanja/punjjenja treperi dok je AC ispravljač spojen na zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno jer je temperatura izvan preporučenog opsega. Kad se temperatura vratí u odgovarajući opseg, punjenje se nastavlja. Preporučujemo punjenje baterijske jedinice pri okolnoj temperaturi od 10°C do 30°C.
- Baterijska jedinica možda se neće efikasno napuniti ako je priključak baterije prljav. U tom slučaju, sa priključka baterije mekanom krpom ili vatiranim štapićem lagano obrišite prašinu kako biste ga očistili.
- Spojite AC ispravljač (isporučeno) u najbližu zidnu utičnicu. Ako tokom korišćenja AC ispravljača dođe do kvarova, odmah isključite priključak iz zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
- Kad se punjenje završi, AC ispravljač isključite iz zidne utičnice.
- Svakako koristite samo originalne Sony baterijske jedinice, mikro USB kabl (isporučeno) i AC ispravljač (isporučeno).

■ Vreme punjenja (Potpuno punjenje)


Vreme punjenja je približno 175 min pomoću AC ispravljača (isporučeno).

Napomene

- Gore navedeno vreme punjenja primenjuje se kad se puni potpuno ispražnjena baterijska jedinica pri temperaturi od 25°C. Punjenje može trajati i duže, zavisno od uslova korišćenja i spoljnih uslova.

■ Punjenje spajanjem na računar

Baterijska jedinica može se puniti spajanjem fotoaparata na računar pomoću mikro USB kabla.



Napomena

- Kod punjenja putem računara na umu imajte sledeće stavke:
 - Ako se fotoaparat spoji na prenosni računar koji nije spojen na izvor napajanja, smanjuje se nivo napunjenoosti baterije prenosnog računara. Nemojte puniti tokom dužih vremenskih perioda.
 - Kad se između računara i fotoaparata uspostavi USB veza, nemojte isključivati/uključivati ili ponovo pokretati računar ili buditi računar iz moda mirovanja. Fotoaparat može prouzrokovati neispravan rad. Pre isključivanja/uključivanja ili ponovnog pokretanja računara ili buđenja računara iz moda mirovanja, odspojite fotoaparat i računar.
 - Nema garancije za punjenje pomoću posebno napravljenog računara ili izmenjenog računara.

■ Vreme trajanja baterije i broj slika koje se mogu snimiti i prikazati

	Vreme trajanja baterije	Broj slika
Snimanje (fotografija)	Oko 160 min	Približno 320 slika
Pregledavanje (fotografija)	Oko 230 min	Približno 4600 slika
Snimanje (video zapisa)	Oko 75 min	—

Napomene

- Gornji broj slika važi kad je baterijska jedinica sasvim napunjena. Broj slika može se smanjiti zavisno od uslova korišćenja.
- Broj slika koje se mogu snimiti označava snimanje u sledećim uslovima:
 - Upotreba »Memory Stick PRO Duo« (Mark2) marke Sony (prodaje se posebno)
 - Baterijska jedinica koristi se pri temperaturi okoline od 25°C.
 - [Postavljen. GPS-a] je podešen na [Isključeno] (samo DSC-HX20V/HX30V).
 - [Rezolucija prikaza] je podešen na [Standardna].
- Broj fotografija za »Snimanje (fotografija)« zasniva se na CIPA standardu i vredi za snimanje pod sledećim uslovima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - DISP (Postavljanje prikaza) je postavljena na [UKLJUČENO].
 - Jedno okidanje svakih 30 sekundi.
 - Zum se uključuje/isključuje pritiskom na W odnosno T stranu.
 - Blic će se aktivirati svaki drugi put.
 - Uredaj će se uključiti i isključiti svaki deseti put.
- Vreme trajanja baterije za video zapise vredi za snimanje u sledećim uslovima:
 - Kvalitet video zapisa: AVC HD HQ
 - Kad se kontinuirano snimanje završi zbog postavljenih ograničenja (str. 25), ponovo pritisnite tipku MOVIE (Video zapis) i nastavite snimati. Funkcije snimanja poput zuma ne funkcionišu.

■ Snabdevanje strujom

Fotoaparat se može napajati iz zidne utičnice spajanjem AC ispravljača pomoću mikro USB kabla (isporučeno).


Slike možete preneti na računar a da se ne brinete da li će se baterijska jedinica istrošiti spajanjem fotoaparata na računar mikro USB kablom.

Uz to, AC adapter AC-UD10 (prodaje se posebno) možete koristiti kod snimanja za snabdevanje energijom.

Napomene

- Napajanje se ne može isporučivati kad baterijska jedinica nije umetnuta u fotoaparat.
- Kad je fotoaparat spojen direktno na računar ili na utičnicu preko isporučenog AC adaptera AC-UB10/UB10B, napajanje je dostupno samo u modu reprodukcije. Ako je fotoaparat u modu snimanja ili dok menjate postavke fotoaparata, napajanje se ne isporučuje čak i ako uspostavite USB vezu pomoću mikro USB kabla.
- Ako fotoaparat i računar spojite mikro USB kablom kad je fotoaparat u modu reprodukcije, ekran na fotoaparatu promeniće se iz ekrana reprodukcije u ekran USB veze. Za prelazak u ekran reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcijska).

Umetanje memorijske kartice (prodaje se posebno)



1 Otvorite poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu (prodaje se posebno).

- Karticu umetnите sa odsečenim uglom u prikazanom smeru dok ne klikne.

3 Zatvorite poklopac.

■ Memorijске kartice koje se mogu koristiti

	Memorijska kartica	Za fotografije	Za video zapise
A	Memory Stick PRO Duo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (samo Mark2)
	Memory Stick PRO-HG Duo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Memory Stick Duo	<input type="radio"/>	—
B	Memory Stick Micro (M2)	<input type="radio"/>	—
	Memory Stick Micro (Mark2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C	SD memorijска kartica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (Klasa 4 ili brža)
	SDHC memorijска kartica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (Klasa 4 ili brža)
	SDXC memorijска kartica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (Klasa 4 ili brža)
D	microSD memorijска kartica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (Klasa 4 ili brža)
	microSDHC memorijска kartica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> (Klasa 4 ili brža)

- U ovom priručniku se proizvodi u tablici grupno nazivaju ovako:

A: »Memory Stick Duo«

B: »Memory Stick Micro«

C: SD kartica

D: microSD memorijска kartica

Napomena

- Kad sa ovim fotoaparatom koristite »Memory Stick Micro« ili microSD memorijске kartice, svakako koristite odgovarajući adapter.

■ Za vađenje memorijске kartice/baterijske jedinice


Memorijska kartica: Pogurajte memorijsku karticu jednom kako biste je izbacili.

Baterijska jedinica: Gurnite polugicu za vađenje baterije. Pazite da vam baterija ne ispadne.

Napomena

- Nikad ne vadite memorijsku karticu/baterijsku jedinicu dok gori svetlo pristupa podacima (str. 7). Tako možete prouzrokovati oštećenje podataka na memorijskoj kartici/unutrašnjoj memoriji.

Podešavanje sata



1 Pritisnite tipku napajanja ON/OFF.

Postavka datuma i vremena prikazuje se kad prvi put uključite fotoaparat.

- Može potrajati neko vreme dok fotoaparat ne počne funkcionisati.

2 Odaberite željeni jezik.

3 Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputstvu na ekranu, pa pritisnite ● na točkiću za upravljanje.


4 Postavite [Format dat. i vrem.], [Letnje vreme] i [Dat. i vreme], pa odaberite [OK] → [OK].

- Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.


5 Sledite uputstvo na ekranu.

- Baterijska jedinica će se brzo isprazniti u sledećim slučajevima:
 - [Postavljen GPS-a] je podešen na [Uključeno] (samo DSC-HX20V/HX30V).
 - [Rezolucija prikaza] je podešen na [Visoka].

Snimanje fotografija/video zapisa



-  Inteligentno automatsko
 Snimanje filma



Poluga W/T (zum)
W: smanjivanje
T: uvećavanje

Blic (A) nemojte pokrivati.

Snimanje fotografija

1 Do pola pritisnite okidač za izoštravanje slike.

Kad se završi izoštravanje začuće se »bip« i osvetliti indikator ●.

2 Pritisnите okidač do kraja kako biste snimili sliku.

Snimanja video zapisa

1 Pritisnite tipku MOVIE (Video zapis) za početak snimanja.


- Skalu uvećanja menjajte polugom W/T (zum).
- Pritisnite taster okidača kako biste snimili fotografije dok nastavljate snimati video zapis.

2 Ponovo pritisnите tipku MOVIE za prekid snimanja.

Napomene

- Blic nemojte ručno gurati prema dole ili izvlačiti. To može uzrokovati kvar.
- Ako se pri snimanju video zapisa koristi funkcija zumiranja, snimiće se zvuk rada objektiva i poluge. Kad se završi snimanje video zapisa može se snimiti i zvuk rada tipke MOVIE.
- Kontinuirano snimanje moguće je u trajanju od približno 29 minuta sa zadatim postavkama fotoaparata i pri temperaturi od približno 25°C. Kad se snimanje video zapisa završi, snimanje možete ponovo pokrenuti ako ponovo pritisnete tipku MOVIE. Zavisno od temperature okoline, snimanje se može zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio.

Pregledavanje slika



1 Pritisnite tipku ▶ (reprodukcijska).

- Kad se slike na memorijskoj kartici snimljene sa drugim fotoaparatima reprodukuju na ovom fotoaparatu, pojavljuje se registracioni ekran za datoteku sa podacima.

■ Odabir sledeće/prethodne slike

Odaberite sliku pritiskom ▶ (sledeće)/◀ (prethodno) na točkiću za upravljanje ili okretanjem točkića za upravljanje. Za gledanje video zapisa pritisnite ● u sredini točkića za upravljanje.

■ Brisanje slike

- ① Pritisnite tipku ?/☒ (Brisanje).
- ② Odaberite [Ova slika] pomoću ▲ na točkiću za upravljanje, zatim pritisnite ●.

■ Povratak na snimanje fotografija

Pritisnite okidač do pola.

Vodič kroz fotoaparat

Fotoaparat je opremljen ugrađenim uputstvom za korišćenje. To vam omogućuje da prema svojim potrebama pretražujete funkcije fotoaparata.



1 Pritisnite tipku MENU.

2 Odaberite željenu stavku MENU, pa pritisnite tipku ?/☒ (Vodič kroz fotoaparat).

Prikazuje se vodič za rad za odabranu stavku.

- Ako pritisnete tipku ?/☒ (Vodič kroz fotoaparat) kad se ekran MENU ne prikazuje, vodič možete pretraživati pomoću ključnih reči ili ikona.

Uvod u ostale funkcije

Ostalim funkcijama koje se koriste tokom snimanja ili reprodukcije može se upravljati pomoću točkića za upravljanje ili tipke MENU na fotoaparatu. Fotoaparat je opremljen funkcijskim vodičem koji vam omogućuje jednostavan odabir funkcija. Tokom prikaza vodiča možete koristiti različite funkcije.



Točkić za upravljanje

DISP (Postavljanje prikaza): Omogućuje vam promenu prikaza ekrana.
SHOT (Neprekidno snim./Samookidač): Omogućuje vam korišćenje samookidača i moda brzog snimanja.

SCN (Kreativne fotografije): Omogućuje vam da promenite [Svetlina], [Boje], [Živost] i [Foto efekat] kad se mod snimanja podesi na [Inteligentno automatsko] ili [Superior automatsko].

Fn (Blic): Omogućuje vam odabir moda rada blica za fotografije.

Tipka Centriraj (Praćenje fokusa): Fotoaparat prati predmet i automatski podešava izoštravanje čak i kad se predmet kreće.

Opcije menija

Snimanje

Sn. vid. u mod. scen.	Odaberite mod snimanja video zapisa.
3D snimanje	Odaberite mod snimanja 3D slika.
Odabir scene	Odaberite prethodno podešene postavke kako bi odgovarale različitim uslovima scene.
Mod pozivanja memorije	Odaberite postavku koju želite pozvati kad se birač moda postavi na [Mod pozivanja memorije].

Foto efekat	Snimite fotografiju sa izvornom teksturom skladno željenom efektu.
Jednostavni mod	Fotografije snimajte pomoću minimalnih funkcija.
Efekat defokusir.	Postavite nivo efekta defokusiranja pozadine pri snimanju u modu Defokusiranje pozadine.
Veličina slike(Dual Rec)	Podesite veličinu fotografije snimljene dok se snimao film.
Veličina slike/ Veličina panor. slike/Veličina video zapisa/ Kvalitet video zapisa	Odaberite veličinu i kvalitet slike za fotografije, panoramske slike ili datoteke video zapisa.
HDR efekat umetničke slike	Kad se u Efektu slika odabere [HDR umetnička slika], podešava se nivo efekta.
Područje naglašavanja	Kad se u Efektu slika odabere [Minijatura], podešava se deo na koji se fokusira.
Ton boja	Kad se u Efektu slika odabere [Igračka fotoaparat], podešava se nijansa boje.
Izdvojena boja	Kad se u Efektu slika odabere [Parcijalne boje], odabire se boja koja se izdvaja.
Efekat vodenih boja	Kad se u Efektu slika odabere [Vodene boje], podešava se nivo efekta.
Efekat ilustracije	Kad se u Efektu slika odabere [Ilustracija], podešava se nivo efekta.
EV	Ručno podesite ekspoziciju.
ISO	Podesite osetljivost.
Balans bele boje	Podesite tonove boje slike.
Pomak bele boje	Podesite tonove boja skladno podešenoj vrednosti postavljenoj na osnovu odabranog tona Balansa bele boje.
Izoštravanje	Odaberite mod izoštravanja.
Mod merenja svetla	Odaberite mod merenja svetla koji određuje koji deo objekta će služiti za podešavanje ekspozicije.

Interval nepr. snimanja	Odaberite broj slika u sekundi kod brzog snimanja slika.
Postavke skupa ekspozicije	Postavite vrstu snimanja sa skupom ekspozicije.
Prepoznavanje scena	Postavite na automatsko prepoznavanje uslova snimanja.
Efekat nežn. tena	Postavite Efekat nežn. tena i nivo efekta.
Snimanje osmeha	Postavite na automatsko otpuštanje okidača kad se otkrije osmeh.
Osetljivost osmeha	Podesite osetljivost funkcije Snimanja osmeha za otkrivanje osmeha.
Otkrivanje lica	Odaberite za otkrivanje lica i automatsko podešavanje različitih postavki.
Mod boja	Odabire živost slike propraćenu efektima.
Zasićenost boja	Podešava živost slike.
Kontrast	Podesite kontrast slike.
Oštrina	Podesite oštrinu slike.
Smanj. zatvar. očiju	Postavite na automatsko snimanje dveju slika i odabir slike u kojoj oči ne trepaju.
SteadyShot video zapisa	Podesite jačinu postavke SteadyShot u snimanju video zapisa. Ako promenite postavku za [SteadyShot video zapisa], promeniće se ugao prikaza.
Informacije o položaju ^{*1}	Proverite status GPS triangulacije i ažurirajte podatke o položaju.
SNIMANJE GPS dnevnika ^{*1}	Zabeležite rutu kojom ste išli dok ste nosili fotoaparat.
Registrij postavke	Registrujte željene načine ili postavke fotoaparata.
Pošalji na računar ^{*2}	Napravite sigurnosne kopije slika prebacujući ih na računar spojen na mrežu.
Vodič kroz fotoaparat	Pretražujte funkcije fotoaparata prema svojim potrebama.

^{*1} Samo DSC-HX20V/HX30V

^{*2} Samo DSC-HX30/HX30V

Pregledavanje

Dijaprojekcija	Odaberite metodu kontinuirane reprodukcije.
Prikaz na smartphoneu*	Učitajte i prenesite slike na smartphone.
Prikaži na TV-u*	Gledajte slike na TV-u koji se može spojiti na mrežu.
Pošalji na računar*	Napravite sigurnosne kopije slika prebacujući ih na računar spojen na mrežu.
Pošaljti. pomoću TransferJet	Prenesite podatke bliskim poravnanjem dva proizvoda opremljenih tehnologijom TransferJet.
Brisanje	Izbrišite sliku.
Retuširanje	Retuširajte sliku različitim efektima.
Foto efekat	Dodajte različite teksture na slike.
3D gledanje	Postavite za reprodukciju slika snimljenih u 3D modu na 3D TV prijemniku.
Mod prikaza	Odaberite format prikaza za slike.
Prikaži grupu nepr. snim. slika	Tokom reprodukcije odaberite prikaz brzo snimljenih slika po grupama ili prikaz svih slika.
Zaštita	Zaštitite slike.
Štampanje (DPOF)	Na fotografiju dodajte oznaku naloga za štampanje.
Rotacija	Zakrenite fotografiju uлево.
Vodič kroz fotoaparat	Pretražujte funkcije fotoaparata prema svojim potrebama.

* Samo DSC-HX30/HX30V

Lista postavki

Ako pritisnete tipku MENU tokom snimanja ili reprodukcije,  (Postavke) se daje kao konačan odabir. Možete promeniti zadate postavke na ekranu  (Postavke).

 Postavke Snimanja	Format video zapisa/AF osvetljivač/Mreža/Zum za jasnu sliku/Digitalni zum/Smanj. Šuma Vatra/Ref. nivo mikrofona/Smanj. ef. crv. očiju/Upoz. o zatv. očima/Zapis datuma/Šire polje izoštrav./Prilagođeno dugme/Rezolucija prikaza
 Glavne Postavke	Zvučni signal/Svetlina Panela/Language Setting/Boja prikaza/Pokazni mod rada/Pokretanje/Funkcijski vodič/HDMI rezolucija/KON. ZA HDMI/Eko mod/Postav. USB povez./USB napajanje/LUN Postavka/Preuzimanje muzike/Isprazni muziku/Vazdušni mod/Postavlj. GPS-a ^{*1} /GPS assist podaci ^{*1} /Obriši GPS dnev. ^{*1} /TransferJet/Eye-Fi/Verzija
 Postavke mreže ^{*2}	WPS dugme/Post. pristup. tačke/Uredi naziv uređaja/Prik. na smartphoneu/Prikaži MAC adresu
 Alati za Memorijsku Karticu ^{*3}	Format/Stvar. foldera za snim./Prom. foldera za snim./Izbr. folder za snim./Kopiranje/Broj datoteke
 Postavke Sata	Postavka područja/Postav. dat. i vrem./Autom. PODEŠ sata ^{*1} /Aut. PODEŠ područ. ^{*1}

^{*1} Samo DSC-HX20V/HX30V

^{*2} Samo DSC-HX30/HX30V

^{*3} Ako nije umetnuta memorijска kartica, prikazaće se  (Alati za Unutrašnju Memoriju), a moći će se odabrati samo [Format].

Instaliranje računarske aplikacije (Windows)

Ugrađeni softver »PlayMemories Home« omogućuje vam prebacivanje fotografija i video zapisa na računar i njihovo korišćenje.

Možete snimati ili reprodukovati slike na ovom fotoaparatu čak i ako ne instalirate »PlayMemories Home«, ipak, »PlayMemories Home« potreban je za prebacivanje AVCHD video zapisa na računar.

1 Spojite fotoaparat na računar.

2 Windows 7: [Computer] → ikona fotoaparata → ikona medija → Dvaput kliknite [PMHOME.EXE]

Windows XP/Vista: [Computer] (u OS Windows XP, [My Computer]) → [PMHOME] → Dvaput kliknite [PMHOME.EXE]

3 Za završenje instalacije sledite uputstvo na ekranu.

Napomena

- »PlayMemories Home« nije kompatibilan sa Mac OS. Ako reprodukujete slike na Mac računaru, koristite aplikacije koje su instalirane na vašem Mac računaru.

Pojedinosti potražite na <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Funkcije opcije »PlayMemories Home«

Niže se nalaze primeri funkcija dostupnih kad koristite »PlayMemories Home«. Kako biste iskoristili prednost različitih funkcija »PlayMemories Home«, spojite se na Internet i instalirajte »Expanded Feature«.

- Slike snimljene sa fotoaparatom možete prebaciti na računar i prikazati ih.
- Slike memorisane u računaru možete prikazati po datumu snimanja u prikazu kalendara.
- Možete ispraviti greške na fotografijama (korekcija crvenih očiju, i sl.), štampati slike, slati ih e-poštom i promeniti datum i vreme snimanja.
- Slike možete memorisati i štampati sa datumom.
- Možete snimiti disk od AVCHD video zapisa kopiranih na računar.
(Expanded Feature)

Broj fotografija i vreme za snimanje video zapisa

Broj fotografija i preostalo vreme snimanja može odstupati zavisno od uslova snimanja i memoriske kartice.

Fotografije

(Jedinica: fotografija)

Kapacitet Veličina	Unutrašnja memorija Oko 105 MB	Memorijska kartica 2 GB
18M	17	295
VGA	370	6400
16:9(13M)	19	330

Video zapisi

U donjoj tablici su navedene približne vrednosti maksimalnih vremena snimanja. Navedena vremena su ukupna vremena snimanja za sve video zapise. Maksimalno vreme neprekidnog snimanja je oko 29 minuta. Maksimalna veličina video zapisa u formatu MP4 je do približno 2 GB.

(h (sat), m (minute))

Kapacitet Veličina	Unutrašnja memorija Oko 105 MB	Memorijska kartica
AVC HD 28M (PS)	—	9 m (9 m)
AVC HD 24M (FX)	—	10 m (10 m)
AVC HD 9M (HQ)	—	25 m (15 m)
MP4 12M	—	15 m
MP4 3M	—	1 h 10 m

Broj u () je minimalno vreme snimanja.

- Vreme snimanja video zapisa razlikuje se, jer je fotoaparat opremljen sa varijabilnom brzinom prenosa podataka (VBR) koja automatski podešava kvalitet slike zavisno od scene snimanja. Kad snimate objekat koji se brzo kreće, slika je jasnija, ali je vreme snimanja kraće, jer je za snimanje potrebno više memorije.

Vreme snimanja se takođe razlikuje zavisno od uslova snimanja, objekta ili postavki kvaliteta/veličine slike.

Napomene vezane za korišćenje fotoaparata

Funkcije ugrađene u ovaj fotoaparat

- Ovaj priručnik opisuje svaku od funkcija aparata kompatibilnih/ nekompatibilnih s TransferJet-om, te kompatibilnih s 1080 60i i 1080 50i.
 - Kako biste utvrdili da li vaš fotoaparat podržava GPS funkciju, proverite naziv modela fotoaparata.
Kompatibilno s GPS-om: DSC-HX20V/HX30V
Nekompatibilno s GPS-om: DSC-HX30
 - Kako biste utvrdili da li vaš fotoaparat podržav funkciju TransferJet i da li je 1080 60i- ili 1080 50i-kompatibilan proverite sledeće oznake na donjoj strani kućišta.
Aparat kompatibilan s TransferJet-om:  (TransferJet)
Aparat kompatibilan s 1080 60i: 60i
Aparat kompatibilan s 1080 50i: 50i
- Ovaj fotoaparat je kompatibilan sa video zapisima formata 1080 60p ili 50p. Za razliku od standardnih modova snimanja do danas, koji snimaju u modu isprepletanja, ovaj fotoaparat snima pomoću progresivne metode. To povećava rezoluciju te daje jasniju, realističniju sliku.
- Dok ste u avionu podesite [Vazdušni mod] na [Uključeno].
- Nemojte tokom dužih vremenskih perioda 3D slike snimljene fotoaparatom gledati na 3D kompatibilnim monitorima.
- Kada 3D slike snimljene fotoaparatom gledate na 3D kompatibilnom monitoru, možete doživeti nezgodu, u vidu napora za oči, umora ili mučnine. Kako biste sprečili ove simptome, preporučujemo redovne pauze. Međutim, sami trebate odrediti dužinu i učestalost pauza koje su vam potrebne, jer to zavisi od pojedinca. Ako doživate bilo koji vid nezgode, prestanite gledati 3D slike dok se ne oporavite te se po potrebi savetujte sa lekarom. Takođe pogledajte uputstvo za rukovanje isporučeno sa uređajem ili softverom koji koristite sa fotoaparatom. Imajte na umu da se vid deteta još uvek razvija (naročito kod dece mlađe od 6 godina). Pre nego što detetu dopustite da gleda 3D slike savetujte se sa pedijatrom ili oftalmologom te pazite da dete pri gledanju takvih slika poštuje mere opreza.

O uređajima kompatibilnim sa GPS-om (samo DSC-HX20V/HX30V)

- Koristite GPS skladno odredbama zemalja i regija gde ga koristite.
- Ako ne snimate podatke o smeru ili lokaciji postavite [Postavl. GPS-a] na [Isključeno].

O upotrebi i održavanju

Izbegavajte grubo rukovati proizvodom, rastavljati ga, menjati, podvrgavati fizičkom stresu ili uticajima kao što je udaranje čekićem, ispuštanje proizvoda ili gaženje po njemu. Posebno pazite na objektiv.

Napomene o snimanju/reprodukciji

- Pre početka snimanja napravite probno snimanje kako bi se uverili u ispravnost fotoaparata.
- Fotoaparat nije zaštićen od prašine, prskanja tečnosti i nije vodootporan.
- Izbegavajte izlaganje fotoaparata delovanju vode. Ako voda dospe u unutrašnjost fotoaparata može doći do neispravnog funkcionisanja. U nekim slučajevima fotoaparat neće biti moguće popraviti.
- Fotoaparat nemojte usmeravati prema suncu ili nekom drugom jakom izvoru svetlosti. To može prouzrokovati neispravno funkcionisanje fotoaparata.
- Ako dođe do kondenzacije vlage, otklonite je pre upotrebe fotoaparata.
- Fotoaparat nemojte tresti niti udarati. Mogli biste prouzrokovati kvar pa možda nećete moći snimati slike. Dalje, medij snimanja se može pokvariti ili se mogu oštetići slikovni podaci.

Nemojte koristiti/skladištitи fotoaparat na sledećim mestima

- Mestima sa krajnje visokom ili krajnje niskom temperaturom i vlažnim mestima

Na mestima kao što je vozilo parkirano na suncu kućište fotoaparata može se deformisati što može prouzrokovati neispravnosti u radu.

- Mestima direktno izloženim suncu ili blizu grejanja

Kućište fotoaparata može promeniti boju ili se deformisati što može prouzrokovati neispravnosti u radu.

- Mestima izloženim trešenju

U blizini lokacije koja generiše jake radio talase, emituje zračenje ili jake elektromagnetne talase. U protivnom snimanje i reprodukcija slika možda neće ispravno funkcionisati.

- Mestima gde ima peska i prašine

Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u fotoaparat. Ovo može prouzrokovati neispravnosti u radu fotoaparata koji se u nekim slučajevima neće moći otkloniti.

O nošenju fotoaparata

Nemojte sedati sa fotoaparatom u zadnjem džepu pantalona ili suknje jer tako možete prouzrokovati neispravnosti u radu ili oštećenje fotoaparata.

Napomene o ekranu i objektivu

Ekran je proizveden tehnologijom najveće preciznosti tako da je ispravnost piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na ekranu ipak se može pojaviti nekoliko crnih i/ili svetlih tačaka (bele, crvene, plave ili zelene boje). Ove tačke su normalan rezultat proizvodnog postupka i ne utiču na kvalitet snimka.

Napomene o blicu

- Fotoaparat nemojte nositi držeći ga za blic ili ga jako pritiskati.
- Ako u otvoren blic uđe voda, prašina ili pesak, to može prouzrokovati kvar.

O temperaturi fotoaparata

Fotoaparat i baterija mogu se zagrejati zbog dugotrajne upotrebe, to nije posledica neispravnog rada.

O zaštiti protiv pregrevanja

Zavisno od fotoaparata i temperature baterije, možda nećete moći snimati video zapise ili se fotoaparat može automatski isključiti iz sigurnosnih razloga. Pre isključivanja, na ekranu će se pojaviti upozorenje ili će fotoaparat prestati snimati video zapise. U tom slučaju ostavite napajanje isključenim i sačekajte dok se temperatura fotoaparata i baterije ne snizi. Ako uključite napajanje a da niste ostavili da se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovo isključiti ili možda nećete moći snimati video zapise.

O punjenju baterije

Ako punite bateriju koja se nije koristila duže vreme, možda je nećete moći napuniti do odgovarajućeg kapaciteta.

Razlog su karakteristike baterije, ne kvar. Ponovo napunite bateriju.

Upozorenje o autorskom pravu

Televizijski programi, filmovi, video trake i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravom. Nedozvoljeno presnimavanje takvog materijala može biti protivno odredbama zakona o autorskom pravu.

Bez naknade za oštećene podatke ili neuspeh snimaka

Sony ne može nadoknaditi štetu zbog neuspeh snimaka ili oštećenja podataka koji su rezultat neispravnog rada fotoaparata ili medija snimanja i sl.

Čišćenje površine fotoaparata

Očistite površinu fotoaparata mekom krpom malo navlaženom u vodi, zatim predite površinu suvom krpom. Za sprečavanje oštećenja kućišta i završnog sloja:

– Nemojte izlagati fotoaparat delovanju hemijskih sredstava tipa razređivača, benzina, alkohola, krpa za jednokratnu upotrebu, sredstava za odbijanje insekata, preparata za sunčanje ili insekticida.

Tehničke specifikacije

Fotoaparat

[Sistem]

Uredaj za snimanje: Senzor Exmor R CMOS 7,76 mm (1/2,3 tip)

Ukupni broj piksela fotoaparata:
Oko 18,9 megapiksela

Broj efektivnih piksela fotoaparata:
Oko 18,2 megapiksela

Objektiv: Sony G 20× zum objektiv
 $f = 4,45 \text{ mm} - 89 \text{ mm}$ (25 mm –
500 mm (ekvivalent 35 mm
filma))
F3,2 (W) – F5,8 (T)

Pri snimanju video zapisa (16:9):
27,5 mm – 550 mm*

Pri snimanju video zapisa (4:3):
34 mm – 680 mm*

* Kad se [SteadyShot
video zapisa] postavi na
[Standardno]

SteadyShot: Optički

Kontrola ekspozicije: Automatska
ekspozicija, Ručna ekspozicija,
Odabir scene (15 načina)

Balans belog: Automatski, dnevno
svetlo, oblačno, fluorescentno
1/2/3, svetlo sijalice, blic,

'Jedan dodir', Pomak bele boje

Format signala:

Za 1080 50i: PAL boja, CCIR
standardi HDTV 1080/50i, 1080/
50p rezolucija

Za 1080 60i: NTSC boja, EIA
standardi HDTV 1080/60i, 1080/
60p rezolucija

Formati datoteka:

Fotografije: kompatibilno sa
JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline), kompatibilno sa DPOF
3D slike: kompatibilan sa MPO
(MPF Extended (nejednaka
slika))

Video zapisi (AVCHD format):
AVCHD format Ver. 2.0
skladan

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Zvuk: 2-kanalni Dolby Digital,
opremljen sa Dolby Digital
Stereo Creator

• Proizvedeno sa licencom
kompanije Dolby Laboratories.

Video zapisi (MP4 format):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Zvuk: 2-kanalni MPEG-4 AAC-
LC

Memorijski mediji: Unutrašnja
memorija (oko 105 MB),
»Memory Stick Duo«, SD
kartice, »Memory Stick Micro«,
microSD memorijske kartice

Blic: Domet blica (ISO osetljivost
(preporučeni indeks
ekspozicije) podešen na
automatski odabir):

Oko 0,4 m do 7,1 m (W)

Oko 1,5 m do 3,9 m (T)

[Izlazni i ulazni priključci]

HDMI priključnica: Mini priključnica HDMI
Mikro USB priključak:
 USB veza
USB veza: Hi-Speed USB (USB 2.0)

[Ekran]

LCD ekran:
 7,5 cm (3,0 tip) TFT pogon
Ukupan broj tačaka:
 921 600 tačaka

[Napajanje, opšte]

Napajanje: Punjiva baterijska jedinica NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (prodaje se posebno),
3,6 V
AC ispravljač AC-UB10/
UB10B, 5 V
Potrošnja snage (pri snimanju):
 1,1 W
Radna temperatura okruženja:
 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
 -20 °C do +60 °C
Dimenzije (kompatibilno sa CIPA):
 106,6 mm × 61,9 mm × 34,6 mm
 (Š/V/D)
Masa (kompatibilno sa CIPA)
 (uključujući NP-BG1 baterijsku jedinicu, »Memory Stick Duo«):
 Oko 254 g
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III:
 Kompatibilan

[Bežična LAN mreža] (samo

DSC-HX30/HX30V)

Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n

AC ispravljač AC-UB10/UB10B

Potrebna snaga: 100 V do 240 V
naizmenično, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: 5 V jednosmerno,
 0,5 A
Radna temperatura okruženja:
 0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja:
 -20 °C do +60 °C

Dimenzije:
 Oko 50 mm × 22 mm × 54 mm
 (Š/V/D)

Masa:
 Za SAD i Kanadu: Oko 48 g
 Za zemlje i regije izuzev SAD-a i
 Kanade: Oko 43 g

Punjiva baterijska jedinica NP-BG1

Vrsta baterije: Litijum-jonska baterija
Maksimalni napon: 4,2 V
 jednosmerno
Nazivni napon: 3,6 V jednosmerno
Najveći napon punjenja: 4,2 V
 jednosmerno
Najveća jačina struje punjenja:
 1,44 A
Kapacitet:
 tipično: 3,4 Wh (960 mAh)
 najmanje: 3,3 Wh (910 mAh)

Izvođenje i tehničke specifikacije
podložne su promenama bez
prethodnog obaveštenja.

Zaštitni znaci

- Sledeći znaci su zaštitni znaci Sony Corporation.
Cyber-shot, »Cyber-shot«,
»Memory Stick PRO Duo«,
»Memory Stick PRO-HG Duo«,
»Memory Stick Duo«, »Memory Stick Micro«
• »AVCHD Progressive« i
»AVCHD Progressive« logotip su zaštitni znakovi kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Windows je registrovani zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- Mac je registrovani zaštitni znak kompanije Apple Inc.
- SDXC logotip zaštitni je znak kompanije SD-3C, LLC.
- »« i »PlayStation« registrovani su zaštitni znakovi kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
- Dalje, nazivi proizvoda i sistema korišćeni u ovom priručniku uglavnom su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci odgovarajućih programera ili proizvođača. Oznake ™ i ® nisu konzistentno korišćene u ovom priručniku.



- Dodajte više užitka sa svojim PlayStation 3 preuzimanjem aplikacije za PlayStation 3 sa PlayStation Store (gde je dostupna).

- Aplikacija za PlayStation 3 zahteva PlayStation Network račun i preuzimanje aplikacije. Moguće pristupiti u područjima gde je dostupna PlayStation Store.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovori na najčešća pitanja mogu se naći na Internet stranicama kompanije Sony za podršku korisnicima (Sony Customer Support Website).

<http://www.sony.net/>

Odštampano na 70% ili više recikliranom papiru sa bojom na bazi biljnog ulja bez VOC-a (Volatile Organic Compound).

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input

Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic

Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic

Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit

Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

TV Video Centar

Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar

Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis

Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar

+381 11 228 33 00

www.sony.rs

support.rs@eu.sony.com