


SONY®

LCD Цифров цветен телевизор

 **Ръководство за експлоатация**
Преди да започнете работа с телевизора,
моля, прочетете раздела "Информация за
безопасност" в това ръководство.
Запазете ръководството за бъдещи справки.

KDL-26T30xx

BRAVIA



За полезна информация относно продуктите на Sony
<http://www.sony.bg>
<http://www.sony-europe.com/myproduct/>

Изхвърляне на телевизора



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделително събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за

околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в отделните сервизни книжки и гаранционни карти.

Въведение

Благодарим ви, че избрахте този продукт на Sony. Преди да започнете работа с телевизора, моля, прочетете изцяло това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Забележка за цифровата функция на телевизора

- Всяка функция, свързана с цифровия телевизор (-) ще работи само в държавите и областите, в които се предават DVB-T (MPEG2) цифрови земни сигнали или където имате достъп до съвместима с DVB-C (MPEG 2) кабелна услуга. Моля, проверете при вашия местен дилър дали там, където живеете, можете да приемате DVB-T сигнал или попитайте кабелния си оператор дали тяхната DVB-C услуга е съвместима за интегрирана употреба с телевизора Ви.
- Кабелният Ви оператор може да изиска допълнителна такса за тази услуга и да Ви накара да се съгласите с техните условия на употреба.
- Въпреки че този телевизор следва DVB-T и DVB-C спецификациите, съвместимостта му с бъдещи DVB-T цифрови земни сигнали и DVB-C цифрови кабелни предавания не може да бъде гарантирано.
- Възможно е някои цифрови функции на телевизора да не работят в някои държави/региони; възможно е и DVB-C кабелната услуга да не работи правилно с някои доставчици
- За повече информация относно функциите на DVB-C вижте нашата страница: <http://support.sony-europe.com/tv/DVBC>

Информация за търговски марки

- **DVB** е регистрирана търговска марка на DVB Project.
- Произведен с лиценз от BBE Sound Inc. с един от следните регистрирани в САЩ патенти: 5510752, 5736897. BBE и BBE символът са регистрирани търговски марки на BBE Sound, Inc.
- Произведен под лиценз от Dolby Laboratories. "Dolby" и символът двойно-D **DD** са търговски марки на Dolby Laboratories.
- HDMI и логото HDMI, както и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC.



Обозначението "xx", което се появява в името на модела отговаря на двете цифри обозначаващи цвятотата вариация на телевизора Ви.

Съдържание

Ръководство за бързо включване

4

Информация за безопасност	8
Предпазни мерки	9
Преглед на устройството за дистанционно управление.....	10
Преглед на бутоните на телевизора и индикаторите	11

Гледане на телевизия

Гледане на телевизия.....	12
Проверка на цифровия електронен програмен справочник (EGP) DVB	14
Използване на списъка Digital Favourite (Любими) DVB	16

Използване на допълнително оборудване

Свързване на допълнително оборудване	17
Преглед на изображения от свързано оборудване	18
Използване на HDMI контрол	19

Използване на функциите на MENU

Работа със системата от менюта	20
Меню за настройка на картината	21
Меню за настройка на звука	23
Меню с настройки за различните опции.....	25
Меню с настройки.....	27
Меню за цифрови настройки --	30

Допълнителна информация

Спецификации	32
Отстраняване на проблеми.....	34

DVB : само за цифрови канали

Ръководство за бързо включване

1: Проверка на приложените аксесоари

Устройство за дистанционно управление RM-ED009 (1)

Батерии размер AA (тип R6) (2)


Поддържащ ремък (1) и винтове (2)

Стойка (1)

Винтове за стойката (3)

Поставяне на батериите в устройството за дистанционно управление


Натиснете и повдигнете капачето на отделието за батериите




- Уверете се, че сте поставили приложените батерии, спазвайки поляритета.
- Никога не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии.
- Изхвърляйте изхабените батерии на определените за това места. В някои региони това може да е регламентирано. Моля, свържете се с местните власти.
- Работете внимателно с устройството за дистанционно управление. Не го изпускайте и не спъвайте върху него. Не разливайте нищо върху него.
- Не поставяйте устройството за дистанционно управление на места в близост до топлинни източници или на места, изложени на директна слънчева светлина, а също и във влажна стая.

2: Прикрепяне на стойката


1 Отворете картонената опаковка и извагете стойката.




2 Отстранете опаковката и извагете телевизора.




3 Поставете телевизора върху стойката. Уверете се, че няма преплитане на кабели.



4 Извадете винтовете от приложената торбичка.




5 Стегнете телевизора към стойката, като използвате приложените винтове.




Ако използвате електрическа отвертка, задайте стойност на отвертката приблизително 1.5 N-m (15 kgf-cm).

3: Свързване на антена/видеорекодер


Свързване на антена/кабелна




Свързване на антена/кабел и видеорекодер





4: Предпазване на телевизора от падане




5: Събиране на кабелите






6: Избор на език и държава/регион и местоположение




1 Свържете телевизора към контакт (електрическа мрежа от 220 – 240 V AC, 50 Hz).

2 Натиснете  на телевизора, намиращ се от горната страна на устройството. Когато включите телевизора за първи път, на екрана автоматично се извежда менюто за избор на език (меню Language).

3 Натиснете , за да изберете език от изведените опции в менюто на екрана, след това натиснете .



4 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете държава/региона, в която ще използвате телевизора, след това натиснете \oplus .




Ако държава/региона, в който ще използвате телевизора, не се изведе в списъка, вместо държава/регион изберете "--".

7: Автоматична настройка на телевизора

1 Преди да стартирате автоматичната настройка на телевизора, заредете предварително записана касета във видеорекордера, свързан към телевизора (стр. 5), и започнете възпроизвеждане. Видео каналът ще бъде открит и запазен на телевизионното устройство по време на автоматичната настройка. Ако към телевизора няма свързан видеорекордер, пропуснете тази процедура.

2 Натиснете \oplus .



3. Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете "Antenna" или "Cable" и натиснете \oplus .

Ако изберете "Cable" ще се появи екранът за избор на тип сканиране. Вижте "Настройка на телевизора за кабелна връзка" (стр. 7).

Телевизорът автоматично започва търсенето на всички възможни цифрови канали, след което търси всички аналогови сигнали. Възможно е тази процедура да отнеме няколко минути. Моля, бъдете търпеливи и не натискайте никакви бутони на телевизора или на устройството за дистанционно управление.

Ако на екрана се появи съобщение, което ви подканва да свържете антената.

Не са открити цифрови или аналогови канали. Моля, проверете връзката на антената и натиснете \oplus , за да стартирате отново автоматичната настройка.

4 Когато на екрана се изведе менюто за сортиране на програми (меню Programme Sorting), следвайте стъпките, описани в "Programme Sorting" (сортиране на програми) (стр. 27).

Ако не желаете да променяте реда, в който сте запазили аналоговите канали на телевизора, преминете към стъпка 5.

5. Натиснете MENU, за да излезете.

Телевизорът е настроен всички възможни канали.

Когато не можете да приемате цифрови канали или когато избирате регион, в който няма цифрово приемане, на стъпка 4 (стр. 7), сверете часа след като извършите стъпка 5.

Настройка на телевизора за кабелна връзка

1 Натиснете \oplus .

2 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете "Quick Scan" ("Бързо сканиране") или "Full Scan" ("Цялостно сканиране"), след това натиснете \oplus .

"Quick Scan": Каналите се настройват според информацията подадена от кабелния оператор.

Препоръчителната настройка за "Frequency", "Network ID" и "Symbol Rate" е "Auto".

Тази опция е препоръчителна за бърза настройка, когато се поддържа от вашия кабелен оператор.

Ако "Quick Scan" не може да извърши настройката, моля използвайте метод "Full Scan" описан по-долу.

"Full Scan": Всички възможни канали се улавят и запазват.

Този процес може да отнеме време. Препоръчвам Ви да използвате, когато "Quick Scan" не се поддържа от кабелния Ви оператор.

За повече информация относно поддържаните кабелни оператори, моля обрънете се към страницата ни в интернет: <http://support.sony-europe.com/TV/DVBC>


3 Натиснете $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow$ и изберете "Start".

Телевизорът започва да търси канали. Не натискайте други бутони на телевизора или дистанционното управление.

Някои кабелни оператори не поддържат "Quick Scan". Ако не засечете никакви канали с тази опция, моля използвайте метод "Full Scan".

Сваляне на стойката за маса на телевизора

Не сваляйте стойката на телевизионното устройство, освен ако не сте решили да монтирате устройството на стената.



Обърнете се към инструкциите приложени към стойката за стена SU-WL100. Възможно е модел KDL-26T30xx да не се появи в инструкциите за употреба.

Информация за безопасност

Инсталация/Настройка

За да избегнете риск от пожар, токов удар или повреда и/или наранявания, инсталирайте и използвайте телевизионното устройство в съответствие с инструкциите, описани по-долу.

Инсталация

- Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до лесно достъпен контакт от мрежата от 220 V.
- Поставете телевизора на стабилна и равна повърхност.
- Инсталирането на устройството към стената трябва да се извършва само от квалифициран персонал.
- За по-голяма безопасност, препоръчваме ви да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително: Стойка за стена SU-WL100

Пренасяне


- Преди да местите телевизора, изключете всички кабели от телевизионното устройство.
- Когато пренасяте телевизора на ръка, придържайте го, както е показано на илюстрацията вясно.
- Когато повдигате телевизора, задържте здраво от долната страна. Не излагайте LCD на нела на удари.
- Когато пренасяте телевизора, стремете се да не изложите устройството на удари или преклени вибрации.
- Когато пренасяте устройството за поправка или го местите, пакетирайте го като използвате оригиналната опаковка и материали за пакетиране.



Вентилация


- Не поставяйте нищо върху вентилационните отвори на корпуса.
- Оставете свободно място около телевизора, както е показано по-долу.
- За да предоставите адекватна вентилация, препоръчваме ви да използвате оригиналната скоба за стена на Sony.

Инсталация на стена



Оставете най-малко толкова място.


Инсталиране с помощта на стойката



Оставете най-малко толкова място.

- За да постигнете правилна вентилация и да предотвратите събирането на прах или мръсотия, следвайте следните правила:
- Не инсталирайте телевизора с горния му край надолу, обърнат назад или настрана.
- Не инсталирайте телевизора върху рафтове, вградени шкафове, килим или легло.
- Не покривайте телевизора с пергета, парчета плат или вестници и др.
- Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу.

Циркулацията на въздух е блокирана.



Захранващ кабел

За да предотвратите риск от пожар, токов удар, повреда и/или нараняване, при работа със захранващия кабел следвайте описанието, дадено по-долу.

- Използвайте само оригинален захранващ кабел на Sony. Не използвайте други марки кабели.
- Зарегете щепсела плътно и докрай в контакта.
- Работете с телевизора само със захранване от 220-240 V AC.
- За ваша безопасност, когато прокарате кабели, уверете се, че сте изключили захранващия кабел; внимавайте да не се спънете в кабелите.
- Преди да поправяте или местите телевизора изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V.
- Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина.
- Почиствайте редовно захранващия кабел. За да го направите, изключвайте захранващия кабел от мрежата от 220 V. Ако захранващият кабел е замърсен или пращен и по него се образува влага, възможно е покритието на кабела да се наруши и това може да доведе до пожар.

Забележки

- Не използвайте приложения захранващ кабел с друго оборудване.
- Не гупчете, не огъвайте и не усуквайте захранващия кабел. Ако го направите, възможно е проводниците да се оголят или прекъснат.
- Не преправяйте захранващия кабел.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
- Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате от контакта.
- Не свързвайте твърде много устройства към един и същи контакт.
- Не използвайте контакт с плътко гнездо.

Забранена употреба

Не инсталирайте/използвайте телевизора на следните места или при следните ситуации. Ако го направите е възможно телевизорът да се повреди и това може да причини пожар, токов удар, повреда и/или нараняване.

Местоположение:

На открито (пряка слънчева светлина), на морския бряг, на кораб или друг плавателен съд, във вътрешността на превозно средство, в медицински заведения, на нестабилни повърхности, близо до вода, изложен на дъжд, влага или пушек.

Околна среда:

Горещи, влажни или крайно прашни места; места, на които има много насекоми; места, изложени на механични вибрации или такива, намиращи се в близост до леснозапалими вещества (свещи и гр.). Телевизорът трябва да бъде предпазен от поливане с течности и в близост до него да не бъдат поставяни предмети, пълни с течности, като например вази.

Ситуации:

Не използвайте устройството, когато сте с мокри ръце, а също и когато корпусът е свален или когато са прикрепени аксесоари, които не са препоръчани от производителя. По време на гръмотевични бури изключвайте телевизионното устройство от мрежата от 220 V; също така изключвайте и антените.

Счупени парчета:

- Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на екрана може да се счупи и да експлодира при удара и това може да причини сериозни наранявания.
- Ако повърхността на дисплея се пропука, не я докосвайте, докато не изключите захранващия кабел. В противен случай може да получите токов удар.

Когато не използвате устройството

- Поради причини, свързани с безопасността и околната среда, ви препоръчваме да изключите телевизора, ако не планирате да го използвате за няколко дни.
- Телевизорът е включен към мрежата от 220 V дори когато е изключен от копчето. За да изключите напълно телевизионното устройство, изключете от мрежата от 220 V и самия кабел на захранването.
- Въпреки това, някои телевизори притежават функции, които изискват да оставите устройството в режим на готовност.

Относно децата

- Не позволявайте на деца да се качват върху телевизора.
- Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не бъдат погълнати по грешка.

Ако се получи следния проблем...

Ако се получи някой от следните проблеми, незабавно изключете телевизора и захранващия кабел. Консултирайте се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony за това дали телевизорът трябва да бъде проверен от квалифициран сервиз.

Когато:

- Захранващият кабел е повреден.
- Гнездото на контакта е плътко.
- Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или нещо е хвърлено по него.
- Течни или твърди предмети са попаднали в отворите на корпуса.

Предпазни мерки

Преглед на телевизора

- Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като гледането на телевизия в слабо осветена стая натоварва допълнително очите ви.
- Когато използвате слушалки, настройте прецизно силата на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.

LCD екран

- Въпреки че LCD екранът е изработен по високо прецизна технология и повече от 99,99% от пикселите му са ефективни, върху него могат да се появят черни или светли точки (червени, сини или зелени). Това е структурна особеност на LCD панела и не е неизправност.
- Не натискайте и не дракскате предния филтър и не поставяйте предмети върху устройството. Изображението може да е неравно или LCD панелът може да се повреди.
- Ако използвате устройството на студено място, картината може да се замъгли или да стане по-тъмна. Това не е неизправност. Този феномен изчезва, когато температурата се повиши.
- Когато на екрана са изведени неподвижни изображения за продължително време, могат да се появят оставащи образи. Вероятно те ще изчезнат след няколко секунди.
- Екранът и корпусът се затоплят, когато не използвате устройството. Това не е неизправност.
- LCD екранът се състои от малко количество течни кристали и живак. Флуоресцентната тръба, използвана в това устройство, също съдържа живак. Следвайте местните правила и закони за изхвърляне на подобни отпадания.

Поддръжка и почистване на повърхността на екрана/корпуса на телевизора


Преди да започнете почистване се уверете, че сте изключили и телевизора, и захранващия кабел, свързан към мрежата от 220 V.

- За да предотвратите повреда на покритието на екрана, следвайте инструкциите, изброени по-долу.
- За да премахнете поленалата прах от повърхността на екрана/корпуса, почиствайте с меко сухо парче плат. Ако наслоената прах не може да се почисти, почистете екрана с меко и леко навлажнено с почистващ разтвор парче плат.
- Не използвайте грапаби парчета плат, алкални разтвори, почистващи прахове или разтвори, като например алкохол или бензин. Използването на такива вещества или продължителен контакт с гума или винил може да повреди повърхността на екрана или повърхността на самото устройство.
- Когато регулирате ъгъла на телевизора, местете устройството бавно, за да предотвратите изместване на телевизора или падане на устройството от масата или стойката.

Допълнително оборудване


Не инсталирайте допълнителни компоненти или оборудване, излъчващи електромагнитни вълни, близо до телевизора. В противен случай може да се получи смущение в картината и/или звука.

Преглед на устройството за дистанционно управление



- 1 Режим на готовност на телевизора
Изключва временно телевизора и го включва от режим на готовност.
 - 2 **A/B** - Двоен звук (стр. 23)
 - 3 **Цветни бутони (стр. 13, 14, 16)**
 - 4 **Input select/Text hold**
 - В TV режим (стр. 18): Избира входен сигнал от източник, свързан към гнездата на телевизора.
 - В текстов режим (стр. 13): Задържа настоящата страница.
 - 5
 - 6 **TOOLS (стр. 13, 18)**
Можете да работите с различни опции за преглед и в зависимост от източника и режима на екрана можете да промените/извършите настройки.
 - 7 **MENU (стр. 20)**
 - 8 **THEATRE**
Можете да включите или изключите режим Theatre. Когато режимът Theatre е включен, оптималният аудио изход (ако телевизорът е свързан с аудио система чрез HDMI кабел) и качеството на картината за филмово съдържание се задава автоматично.
 - 9 **Бутони с номера**
 - В TV режим: Избира канали. За номера на канали 10 и нагоре, въведете бързо втората цифра.
 - В текстов режим: Въведете трицифрения номер на страницата, за да изберете страницата.
 - 10 **Предходен канал**
Връща към предишния гледан канал (за повече от 5 секунди).
 - 11 **PROG +/- (E) (E)**
 - В TV режим: Избира следващ (+) или предходен (-) канал.
 - В текстов режим (стр. 13): Избира следваща (+) или предходна (-) страница.
 - 12 **Заглушаване на звука**
 - 13 **Сила на звука**
 - 14 **Text (стр. 13)**
 - 15 **DIGITAL** – Цифров режим (стр. 12)
 - 16 **ANALOG** – Аналогов режим (стр. 12)
 - 17 **RETURN/**
Връща се в предходния екран на избеденото меню.
 - 18 **EPG (Цифров електронен програмен справочник) (стр. 14)**
 - 19 **Застиване на картината (стр. 13)**
Задава пауза на телевизионната картина.
 - 20 **Режим на екрана (стр. 13)**
 - 21 **Информация/Извеждане на текст**
 - В цифров режим: Извежда бела информация за програмата, която гледате в момента.
 - В аналогов режим: Извежда информация за номера на настоящия канал и режима на екрана.
 - В текстов режим (стр. 13): Извежда скрита информация (например отговор на загадка).
- Бутоните A/B, PROG+ и номер 5 имат осезаема точка. Използвайте я, когато работите с телевизора.
- Ако изключите телевизора, режимът Theatre също се изключва.

Преглед бутоните на телевизора и индикаторите



1 **MENU** (стр. 20)

2 - **Избор на входен сигнал/ОК**

- В телевизионен режим (стр. 18): Избира източника на входен сигнал от оборудването, свързано към гнездата на телевизора.
- В режим на телевизионно меню: Избира меню или опция и потвърждава настройката.

3

- В TV режим: Увеличава (+) или намалява (-) силата на звука.
- В TV меню: Препреминава през опциите надясно () или наляво ()

4 **PROG**

- В TV режим: Избира следващ (+) или предходен (-) канал.
- В TV меню: Препреминава през опциите нагоре () или надолу ()

5 - **Захранване**

- Включва или изключва телевизора.
За да изключите напълно телевизора, изключете захранващия кабел.

6 - **Изключване на картината/Индикатор за автоматично изключване**

- Светва в зелено, когато изключите картината (стр. 25).
- Светва в оранжево, когато зададете таймера за автоматично изключване (стр. 26).

7 - **Индикатор за режим на готовност**

- Светва в червено, когато телевизорът е в режим на готовност.

8 - **Индикатор за захранване/индикатор за таймер за запис на програма**

- Светва в зелено, когато телевизорът е включен.
- Светва в оранжево, когато зададете запис с таймера (стр. 14).
- Светва в червено, когато записвате с таймера.


9 **Сензор на устройството за дистанционно управление.**

- Приема IR сигнали от устройството за дистанционно управление.
- Не поставяйте нищо над сензора, защото функциите му могат да се нарушат.

Уверете се, че телевизорът е напълно изключен преди да изключите захранващия кабел. Ако изключите захранващия кабел докато телевизорът е включен, индикаторът може да остане включен или телевизорът да се повреди.

Гледане на телевизия

Гледане на телевизия



1 Натиснете на телевизора (отгоре), за да включите устройството.

Когато телевизорът е в режим на готовност (индикаторът (готовност) от предната страна на телевизора свети в червено), натиснете на устройството за дистанционно управление, за да включите телевизора.

2 Натиснете DIGITAL, за да включите цифров режим или ANALOG, за да включите аналогов режим. Възможните канали се различават в зависимост от режима.

3 Натиснете бутоните с цифри или PROG +/-, за да изберете TV канал.

За да изберете номер на канал 10 или по-голям, използвайте бутоните с цифри и въведете бързо втората и третата цифри.

За да изберете цифров канал, като използвате Цифровия електронен програмен справочник (EPG), вижте стр. 14.

В цифров режим

За кратко се извежда банер с информация. Възможно е на банера да се появят следните икони.

: Възможна интерактивна услуга (MHEG цифров текст)

: Интерактивната услуга (MHEG цифров текст) е деактивирана понастоящем

: Радио услуга

: Кодирана/платена услуга

: Възможни са няколко езика за звука

: Възможни са субтитри

: Възможни са субтитри за хора с увреден слух

: Препоръчителна възраст за настоящата програма (от 4 до 18 години)

: Родителска защита

: Настоящата програма се записва

Допълнителни операции





За да	Натиснете
Включите телевизора без звук от режим на готовност.	Натиснете +/-, за да настроите нивото на звука.
Регулирайте звука	Натиснете + (увеличение)/ - (намаляване).
Влезете в таблицата с програмния индекс (само в аналогов режим)	За да изберете аналогов канал, натиснете +/-; след това натиснете +.

За да използвате телетекст

Намиснете -. Всеки път, когато намискате -, дисплеят се променя както следва:

Текст → Текст и картина (смесен режим) → Без текст (изключване на услугата телетекст)


За да изберете страница, намиснете бутоните с цифри или +/-.


За да задържите страница, намиснете  .
За да разкриете скрита информация, намиснете  .

Когато в ъгъла на страницата се изведе четирицветна индикация, това означава, че можете да използвате услугата Fastext. Услугата Fastext ви позволява да отваряте страници бързо и лесно. Намиснете съответния цветен бутон, за да отворите страницата.


За да замразите картината




Замразява изображението на телевизора (например за да запишете телефонен номер или рецепта).

1 Намиснете  на дистанционното управление.


2 Намиснете , за да регулирате позицията на прозореца.

3 Намиснете , за да премахнете прозореца


4 Намиснете  отново, за да се върнете към нормален TV режим.

Не е възможно за  AV3,  AV4,  AV5 и PC входящи сигнали.

За да промените ръчно режима на екрана в съответствие с предаването


Неколкократно намиснете , за да изберете съответния екранен формат.

Smart*




Извежда обикновени 4:3 предавания с имитация на широкоекранен ефект. 4:3 изображението се разтегля, за да запълни екрана.

4:3




Извежда обикновени 4:3 предавания (например за телевизори без широк екран) в правилните пропорции. Като резултат на екрана се появяват черни ленти.

Wide




Извежда широкоекранни предавания в правилните пропорции.

Zoom*



Възпроизвежда предавания в кино (широкоекранен) формат в правилните пропорции.


14:9*



Извежда 14:9 предавания в правилните пропорции. Като резултат на екрана се виждат черни ленти.

* Възможно е части от долната и горната част на екрана да бъдат отрязани.

- Изображения с HD сигнал могат да се извеждат само в режим "Wide".
- Не можете да използвате тази функция докато цифровият банер е изведен.
- Възможно е някои символи и/или букви в горната и долната част на екрана да не се виждат в режим "Smart". В този случай можете да изберете "V-Size" от менюто "Screen" и да регулирате вертикалния размер, така че символите да бъдат видими.

- Можете да зададете "Auto Format" в положение "On". В този режим телевизорът автоматично избира най-добрия режим за определеното предаване (стр. 25).
- Можете да регулирате част от изображението, когато изберете "Smart" (50Hz), "Zoom" или "14:9". Намиснете , за да преместите нагоре или надолу (например, за да прочетете субтитри) (освен за 720p и 1080i).


Използване на менюто с инструменти

Намиснете TOOLS, за да изведете следните опции, когато гледате телевизионна програма.

Опции	Описание
Затваряне	Затваря менюто Tools (инструменти).
Режим на работа с изображението	Вижте стр. 21.
Режим на работа със звука	Вижте стр. 23.
Високоговорител	Вижте стр. 24.
Аудио език (само в цифров език)	Вижте стр. 31.
Настройка на субтитрите (само в цифров режим)	Вижте стр. 31
Таймер за автоматично изключване	Вижте стр. 26.
Пестене на захранването	Вижте стр. 25.
Информация за системата (само в цифров режим)	Извежда екрана с информация за системата.























Проверка на цифровия електронен програмен справочник (EPG) **DVB** *



- 1 В цифров режим натиснете .
- 2 Извършете желаната операция, както е показано в таблицата по-долу или на изведения екран.

Цифров електронен програмен справочник (EPG)

















* Моля, обърнете внимание, че е възможно тази функция да не работи в някои сгради/региони.

За да	Извършете следното
Гледате програма.	Натиснете  , за да изберете програмата, след това натиснете  .
Изключите EPG	Натиснете  .
Сортирайте програмната информация по категории – Category List (списък с категории)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Натиснете  бутон. 2 Натиснете , за да изберете категория, след това натиснете . <p>Възможните категории включват: “All Categories”: Съдържа всички възможни канали. Име на категорията (например “News”): Съдържа всички канали, запазени в съответната избрана категория.</p>
Зададете програма за запис – Timer REC	<ol style="list-style-type: none"> 1 Натиснете , за да изберете програмата, която желаете да записвате, след това натиснете  . 2 Натиснете , за да изберете “Timer REC”. 3 Натиснете , за да зададете таймерите на телевизора и видеорекордера. До информацията за програмата се извежда червеният символ . Индикаторът  от предната страна на телевизора светва в оранжево. <p>Горната процедура може да бъде използвана дори когато програмата, която желаете да запишете, вече е започнала  .</p>
Зададете програма, която да бъде изведена автоматично на екрана при започване – Reminder	<ol style="list-style-type: none"> 1 Натиснете , за да изберете бъдещата програма, която желаете да изведете, след това натиснете  . 2 Натиснете , за да изберете “Reminder”, след това натиснете . <p>До информацията за програмата се извежда символът . Индикаторът  от предната страна на телевизора светва в оранжево.</p> <p>Ако превключите телевизора в режим на готовност, устройството автоматично ще се включи, когато програмата започне.</p>















За да

Извършете следното

Зададете часа и датата на програма, която желаете да запишете
– Manual timer REC


- 1 Натиснете /  .
- 2 Натиснете /, за да изберете “Manual timer REC”, след това натиснете .
- 3 Натиснете /, за да изберете дата, след това натиснете .
- 4 Задайте начално и крайно време по същия начин като стъпка 3.
- 5 Натиснете /, за да изберете програма, след това натиснете .
- 6 Натиснете  за да зададете таймерите на телевизора и видеорекордера. Индикаторът   от предната страна на телевизора светва в оранжево.

Отменете запис/Reminder
– Timer list

- 1 Натиснете  .
 - 2 Натиснете /, за да изберете “Timer list”, след това натиснете .
 - 3 Натиснете /, за да изберете програма, която желаете да отмените, след това натиснете .
 - 4 Натиснете /, за да изберете “Cancel timer”, след това натиснете .
- Извежда се дисплей за потвърждение на отмяната на програмата.
- 5 Натиснете  , за да изберете “Yes”, след това натиснете , за да потвърдите избора си.

- Можете чрез телевизора да зададете с таймера запис за видеорекордера, само за видеорекордери, съвместими с функцията SmartLink. Ако вашият видеорекордер не е съвместим с функцията SmartLink, ще се появи съобщение, което ще ви напомни да зададете таймера за вашия видеорекордер.
- След като записът е започнал, можете да превключите телевизора в режим на готовност, но не го изключвайте напълно, защото записът ще прекъсне.
- Ако сте избрали възрастова граница за програмите, на екрана ще се появи съобщение, което ще ви пита за кода. За повече информация относно “Parental Lock” (родителска защита) вижте стр. 31.

Използване на списъка Digital Favourites (любими програми)



Списък с любими програми

* Възможно е тази функция да не работи в някои сръжжави/региони.

Тази функция ви позволява да избирате програми от списък с максимум 4 канала, които вие сте определили.


- 1 Натиснете MENU.
- 2 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете "Digital Favourites", след това натиснете \oplus .
- 3 Извършете желаната операция, както е показано в следната таблица или както е избедено на екрана.

За да	Извършете следното
Направите първия си списък с любими програми.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Натиснете \oplus, за да изберете "Yes". 2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка Favourites (любими). 3 Натиснете \uparrow/\downarrow, за да изберете канала, който желаете да прибавите, след това натиснете \oplus. <p>Каналите, запазени в списъка Favourites (любими), са обозначени със символа ♥.</p>
Гледате канал	<ol style="list-style-type: none"> 1 Натиснете жълтия бутон, за да работите със списъка Favourites (любими). 2 Натиснете \oplus докато избирате канал.
Изключите списъка с любими програми	Натиснете RETURN
Прибавите или премахнете канали в списъка Favourites (любими).	<ol style="list-style-type: none"> 1 Натиснете синия бутон. 2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка Favourites (любими), който желаете да редактирате. 3 Натиснете \uparrow/\downarrow, за да изберете канал, който желаете да прибавите или премахнете, след това натиснете
Премахнете всички канали от списъка с любими	<ol style="list-style-type: none"> 1 Натиснете синия бутон. 2 Натиснете жълтия бутон, за да изберете списъка Favourites (любими), който желаете да редактирате. 3 Натиснете синия бутон. 4 Натиснете $\leftarrow \rightarrow$, за да изберете "Yes", след това натиснете \oplus, за да потвърдите избора си.

Използване на допълнително оборудване

Свързване на допълнително оборудване

Можете да свържете широка гама от допълнително оборудване към вашия телевизор. Свързващите кабели не са приложени.



Преглед на изображения от свързано оборудване

Включете свързаното оборудване, след което извършете една от следните операции.

За оборудване, свързано към scart гнездата, като използвате напълно окабелен 21-пинов scart кабел.



Започнете възпроизвеждането на свързаното оборудване.








Изображението от свързаното оборудване се извежда на екрана.

За автоматично настроен видеорекодер (стр. 7)






Натиснете PROG +/- или бутоните с цифри в аналогов режим, за да изберете видео канал.


За друго свързано оборудване



Натиснете  , докато се появи списъкът с желани входящи източници (вижте по-долу).



Символ на екрана	Описание
 AV1 /  AV1	За да видите оборудването свързано към A .
 AV2 /  AV2	За да видите оборудването свързано към A . Smartlink е директна връзка между телевизора и видео/DVD рекордера.
 AV3	За да видите оборудването свързано към H .
 AV4	HDMI IN 4* За да видите оборудването свързано към E .
 AV5	HDMI IN 5* За да видите оборудването свързано към D . Ако оборудването има DVI гнездо, свържете DVI гнездото към HDMI IN гнездото, като използвате DVI - HDMI адаптер (не е приложен в комплекта), и свържете аудио изходите на устройството към аудио входовете на HDMI IN гнездата.




- Уверете се, че използвате само HDMI кабел, който притежава логото HDMI.
- Когато свързвате HDMI съвместимо оборудване, се поддържа комуникация със свързаното оборудване. Обърнете се към стр. 19 за настройка на тази комуникация.
- Когато свързвате аудио система чрез HDMI гнездо, уверете се, че сте свързали към HiFi гнездо.

Символ на екрана	Описание
 AV6 или  AV6	За да видите оборудването свързано към B . За да предотвратите смущения в картината, не свързвайте едновременно видеокамерата към видео гнездото  6 и S video гнездото  6. Ако свързвате моно оборудване, свържете към гнездото  6 L.


 PC	За да видите оборудването свързано към F . Препоръчваме ви да използвате PC кабел с ферит.
--	--

Символ на екрана	Описание
 A	Свържете към гнездото, за да слушате звука от телевизора през слушалки.
 CAM (Conditional Access Module)	За да използвате платени телевизионни услуги. За подробности, вижте ръководството за експлоатация, приложено с CAM. За да използвате CAM, свалете зуменото покритие на CAM гнездото. Изключете телевизора, когато зареждате CAM в гнездото. Когато не използвате CAM, препоръчваме ви отново да поставите зуменото покритие върху CAM гнездото. CAM не се поддържа във всички държави. Моля, обърнете се към вашия доставчик.

Hi-Fi аудио оборудване  G	Свържете към аудио изходните гнезда  -, за да слушате звук от телевизора на Hi-Fi аудио оборудване.
---	--

Допълнителни операции	
За да	Извършете следното
За да се върнете към нормални телевизионни операции	Натиснете DIGITAL или ANALOG.
Получите достъп до таблицата за входящи сигнали (освен за аналогов режим)	Натиснете  , за да получите достъп до таблицата за входящи сигнали. За да изберете входящ източник, натиснете  , след това натиснете  .

Промените силата на звука на свързана HDMI система с аудио контрол	Натиснете - +/-.
--	------------------

Заглушете звука на свързаната HDMI-съвместима аудио система	Натиснете  . Натиснете отново, за да възстановите нивото на силата на звука.
---	--

Използване на менюто Tools (инструменти).




Натиснете TOOLS, за да изведете следните опции, когато гледате изображения от свързано оборудване.

Опции	Описание
Затваряне	Затваря менюто с инструменти.
Режим на работа с изображението (освен за PC входен режим)	Виждете стр. 21.
Режим на дисплея (само за Виждете стр. 21. PC входен режим)	
Режим на работа със звука	Виждете стр. 23.
Високоскоростен	Виждете стр. 24.
PIP (само за PC входен режим)	Виждете стр. 19.
H Centre (само за PC входен режим)	Виждете стр. 26.
V Lines (само за PC входен режим)	Виждете стр. 26.
Таймер за автоматично изключване (освен в PC входен режим)	Виждете стр. 26.
Пестене на хранването	Виждете стр. 25.





За да гледате две картини едновременно - PIP (Картина в картината)

Можете едновременно да гледате две изображения (от компютър и телевизионна програма) на екрана. Свържете компютъра (стр. 17) и се уверете, че изображенията от него се извеждат на екрана на телевизора.

Не можете да извеждате резолюции, които са по-големи от WXGA (1280x768 пиксела).

- 1 Натиснете TOOLS, за да изведете менюто с инструменти.
- 2 Натиснете /, за да изберете "PIP", след това натиснете .

Картината от свързаното оборудване се извежда в пълен размер, а телевизионната програма се извежда в десния ъгъл.

Използвайте /  , за да преместите позицията на телевизионния екран.

- 3 Натиснете бутоните с цифри или PROG +/-, за да изберете телевизионните канали.

За да се върнете в режим на единично изображение Натиснете или RETURN.

Можете да промените звука на изображението, като изберете "Audio Swap" в менюто Tools (инструменти).

Използване на HDMI контрол

Функцията HDMI контрол позволява на оборудванията да се контролират едно друго посредством използването на HDMI CEC (Consumer Electronic Control), определен от HDMI.

Свързватки оборудването с HDMI кабели, можете да извършвате контролни операции между Sony HDMI-съвместимо оборудване, като например телевизор, DVD рекордер с твърд диск и аудио системата.

Уверете се, че сте свързали правилно съвместимото оборудване и че сте го настроили за работа с функцията HDMI контрол.

За да свържете HDMI-съвместимо оборудване

Свържете съвместимото оборудване и телевизора, като използвате HDMI кабел. Когато свързвате аудио система, се уверете, че в допълнение към HDMI кабела сте свързали с подходящите кабели и DIGITAL OUT (Optical) или аудио изходните гнезда на телевизора и аудио системата. За подробности виждете стр. 17.

За да извършите HDMI настройка

Функцията HDMI трябва да бъде зададена на телевизора и на свързаното оборудване. За настройка на телевизора виждете "HDMI Set-up" (настройка на HDMI) на стр. 28. За подробности по настройката виждете ръководството за експлоатация на свързаното оборудване.

Функции на HDMI контрол


- Изключва свързаното към телевизора оборудване.
- Включва телевизор, свързан към оборудването, и автоматично превключва входния сигнал на оборудването, когато започнете да възпроизвеждате с него.
- Ако включите свързаната аудио система докато телевизорът е включен, входният сигнал се превключва към звук от аудио системата.
- Резултата силата на звука и заглушава звука на свързаната аудио система.

Използване на допълнително оборудване

Използване на функциите на MENU

Работа със системата от менютата


“MENU” ви позволява да се наслаждавате на различни удобни функции на този телевизор. Можете лесно да изберете канали или външни входи, като използвате устройството за дистанционно управление. Можете лесно да промените настройките на вашият телевизор и каналите.



1 Натиснете бутона MENU.

2 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете опция, след това натиснете \oplus .

За да излезете от менюто, натиснете MENU.



1 Digital Favourites*

Показва списък с любими програми (стр. 16).

2 Аналогово

Връща се към последния гледан аналогов канал.

3 Цифров*

Връща се към последния гледан цифров канал.

4 Цифров EPG*

Включва цифровия електронен програмнен справочник (EPG) (стр.14).

5 Външни входи

Изберете оборудването, свързано към вашия телевизор. За да гледате желаните външен вход, изберете източник на входен сигнал, след това натиснете \oplus .

6 Настройки

Отваря екрана с менюто с настройки, където се извършват повечето допълнителни регулации и настройки.

1 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете икона в менюто, след това натиснете \oplus .


2 Натиснете \uparrow/\downarrow \leftarrow \rightarrow , за да изберете опция, и извършете промяната или настройката, след това натиснете \oplus .

За подробности относно настройките вижте стр. 21 до 31.

Опциите, които можете да регулирате, се различават в зависимост от ситуацията. Опциите, които не са възможни, стават сиви или не се извеждат.

* Възможно е тази функция да не работи в някои държави/региони.

Меню за настройка на картината



Можеме да изберете опция в списъка по-долу от менюто "Pictures" - настройка на картината. За да изберете опции в "Settings", вижте "Работа със системата от менюта" (стр. 20).

Picture Mode (режим на изображението)

Избира режим на изображението освен за PC входен източник.
"Vivid": За светла картина с увеличен контраст и острота.
"Standard": Стандартна картина. Оптимална картина за домашна употреба.
"Cinema": Настройва оптимална картина за видео филми. Подходяща за имитация на обстановка в кино. Тези картинни настройки са създадени съвместно със Sony Pictures Entertainment, за да възпроизведат максимално точно до оригинала филми

Display Mode (режим на дисплея; само в режим PC)

Избира режим на дисплея за входен източник на компютър.
"Video": За видео изображения
"Text": За текст, таблици и означения.

Backlight

Осветява или затъмнява задното осветяване.

Contrast

Увеличава или намалява контраста на изображението.

Brightness

Осветява или затъмнява изображението.

Colour

Увеличава или намалява интензитета на цветността.

Hue

Увеличава или намалява зелените и червените тонове.

"Hue" може да се регулира само за програми с NTSC сигнал (например видео ленти в САЩ).

Sharpness

Изостря или омекотява изображението.




Colour Tone (тон на цветовете)

Задава белите тонове в изображението.
"Cool": Придава на белите цветове синкав оттенък.
"Neutral": Придава на белите цветове неутрален оттенък.
"Warm": Придава на белите цветове червеникав оттенък.

"Warm" може да бъде регулиран само ако "Picture Mode" е зададен в положение "Vivid".

Noise Reduction (намаляване на шума)

Намалява шума в картината (снежинки) при предавания със слаб сигнал.
“Auto”: Автоматично намалява смущенията в картината (само в аналогов режим).
“High”/“Medium”/“Low”: Модифицира ефекта на намаляване на смущенията.
“Off”: Изключва функцията за намаляване на шума.

“Auto” не е възможно за  AV3,  AV4,  AV5 в режим PC.

“Adv. Contrast Enhancer”


Автоматично задава “Backlight” и “Contrast” в най-удобната настройка според осветеността на екрана. Тази настройка е особено ефективна за тъмни изображения. Тя ще увеличи разликите в контраста на по тъмните сцени.

Reset (нулиране)

Връща всички настройки на картината, освен “Target Input”, “Picture Mode” (режим на изображението) и “Display Mode” (режима на дисплея) в положението им по подразбиране.

“Brightness”, “Colour”, “Sharpness” и “Adv. Contrast Enhancer” не са възможни, когато “Picture Mode” е в настройка “Vivid” или когато “Display Mode” е в настройка “text”

Меню за настройка на звука



Можете да изберете опция, описана по-долу, в менюто "Sound" (настройка на звука). За да изберете опция в "Settings", вижте "Работа със системата от менюта" (стр. 20).

Ефект на звука

Избира режима на звука.

"Standard": Увеличава яснотата, детайлността и присъствието на звук чрез "BBE High Definition Sound system".

"Dynamic": Прави яснотата и присъствието на звук по-интензивни за по-добро разпознаване и музикална реалистичност чрез "BBE High Definition Sound system".

"BBE ViVA": BBE ViVA Sound осигурява музикално точен естествен триизмерен образ с Hi-Fi звук. Яснотата на звука се увеличава от BBE, докато дълбочината, широтата и височината на звука се увеличават от триизмерния звук процес. BBE ViVA Sound е съвместим с всички телевизионни програми, включително новини, музика, филми, спортове и електронни игри.

"Dolby Virtual": Използва телевизионните високоговорители, за да симулира те съраунд ефект създаден от мултиканална система.

"Off": Без отговор. Позволява Ви да запазите предпочитани настройки.

Ako настроите "Auto Volume" в позиция "On", "Dolby Virtual" се променя в "Standard".

Ako слушалките са свързани, "Sound Effect" се променя в позиция "Off".

Treble (гискант)

Задава звук с по-висока честота.

Bass (бас)

Задава звук с по-ниска честота.

Balance (баланс)

Резулта баланс между лявия и десен високоговорители.

Reset (нулиране)

Нулира настройките за звука към фабричните настройки.

Dual Sound

Избира звука от високоговорителите за стерео или двузвучни програми. "Stereo"/"Mono": За стерео предавания.

"A"/"B"/"Mono": За двузвучни предавания, изберете "A" за канал 1, "B" за канал 2 или "Mono" за моно канал, ако има такъв.

Ako изберете друго оборудване, свързано към телевизора, задайте "Dual Sound" в положение "Stereo", "A" или "B".

Auto Volume (автоматично задаване на ниво на силата на звука)

Силата на звука на каналите остава същата, независимо от предавания сигнал (например в случай на реклама).

Speaker


Включва/изключва вътрешните високоговорители на телевизора.

“TV Speaker”: Телевизионните колонки са включени, за да слушате звука от телевизора през вътрешните колонки.

“Audio System”: Телевизионните колонки са изключени, за да слушате звука от телевизора само през външно аудио оборудване, свързано към изходните аудио гнезда. Когато свържете към HDMI съвместимо оборудване, можете да управлявате оборудването отделно от телевизора. Тези настройки трябва да бъдат направени след свързване с оборудването

“Sound Effect”, “Treble”, “Bass”, “Balance” и “Auto Volume” не са възможни, когато “Speaker” е в позиция “Audio System”.

Меню с опции



Можеме да изберете опция, описана по-долу в менюто "Screen" (настройка на екрана). За да изберете опции в "Settings", вижте "Работа със системата от менюта" (стр. 20).

Screen

Променя формата на екрана.
"Auto Format" Тази функция ви позволява автоматично да променяте съотношението на картината на екрана в зависимост от предавания сигнал.
"Screen Format" За подробности относно формата на екрана вижте "За да промените ръчно екрана в съответствие с предаването" вижте стр. 12.
"V-Size": Регулира вертикалния размер на картината, когато "Screen Format" е в позиция "Smart".

Дори ако сте избрали "On" или "Off" в "Auto Format", все винаги можете да промените формата на екрана, като неколккратно натиснете . "Auto Format" е възможен само за PAL и SECAM сигнали.

Power Saving (пестене на хранване)

Избира режим на намаляване на консумацията на електроенергия от телевизора.
"Standard": Настройки по подразбиране.
"Reduce": Намалява консумацията на електроенергия на телевизора.
"Picture Off": Изключва изображението. Можете да слушате звук при изключена картина.

AV2 Output

Задава извеждането на сигнала да става през гнездото от задната страна на телевизора.
Ако свържете видеорекодер или друго записващо оборудване към гнездото , все можете да записвате от устройства, свързани към други гнезда на телевизора.
"TV": Извежда програма.
"Auto": Извежда това, което е на екрана (не е възможно за , , и PC).

RGB Centre

Регулира позицията на хоризонталното изображение, така че картината да е в центъра на екрана.
Тази опция е възможна само когато RGB източникът е свързан към Scart конектори 1/ 2 или 2/ 2 от задната страна на телевизора.

PC Adjustment


Автоматично регулира позицията на дисплея, когато телевизорът приема входни сигнали от свързания компютър.

Тази настройка работи само в РС режим.

“Phase” : Регулира екрана, когато част от изведения текст или изображение е неясен.

“Pitch” : Увеличава или намалява изображението хоризонтално.

“H Centre” : Мести екрана наляво или надясно.

“V Lines” : Коригира линиите в изображението докато наблюдавате RGB входен сигнал от РС  конектор.

“Power Saving” : Превключва телевизора в режим на готовност, ако не се получава сигнал от компютъра.


“Reset” : Нулира устройството към фабрични настройки.

Timer (Таймер)

Задава автоматично включване/изключване на телевизора.

Sleep Timer (таймер за автоматично изключване)

Задава период от време, след който телевизорът автоматично преминава в режим на готовност.

Когато таймерът за автоматично изключване е активиран, индикаторът  (таймер) от предната страна на телевизора светва в оранжево.

- Ако изключите телевизора и отново го включите, настройката “Sleep Timer” преминава в положение “Off”.
- Една минута преди телевизорът да премине в режим на готовност, на екрана на телевизора се извежда съобщение “Sleep timer will end soon. Power will be turned off”.

Clock Set (настройка на часовника)

Позволява ви ръчно да настроите часа. Когато телевизорът приема цифрови канали, часът не може да бъде сверяван ръчно, тъй като се регулира от времевия код на предавания сигнал.


Timer (таймер за самостоятелно включване) Задава таймера за включване/изключване на телевизора.

“Timer Mode” : Избира желанния период.

“On Time” : Задава времето за включване на телевизора.

“Off Time” : Задава времето за изключване на телевизора.

Меню с настройќи



Можете да изберете опција, описана по-долу, во менюто Set-up (настройќи). За да изберете опции во “Settings”, вжнете “Работа със системата от менюта” (стр. 20).

Auto Start-up (автоматична првоначална настройќа)

Стартира “меню с првоначални операции”, за да изберете език и држава/регион, както и да настроите всички възможни цифрови и аналогови канали. Обикновено няма да ви се налага да извършвате тази операция, защото езикът и државата/регионът вече ще бъдат избрани, а каналите ще бъдат настроени при първата инсталация на телевизора (стр. 7). Въпреки това, тази опция ви позволява отново да извършите този процес (да настроите отново телевизора, когато смените жилището си, например, или да потърсите нови канали, пуснати от вашия кабелен оператор).

Language (език)

Тази опция ви позволява да избирате език, на който да бъдат извеждани менюта.

Auto Tuning

Тази опция ви позволява да търсите и запазвате всички възможни аналогови канали. Обикновено не се налага да извършвате тази операция, защото каналите са настроени заедно с првоначалната инсталация на телевизора (стр. 7). Тази опция ви позволява да повторите този процес (например да настроите отново телевизора, когато смените жилището си или, например, да търсите нови канали, които скоро са осигурени от вашия кабелен оператор).

Programme Sorting

Променя реда, в който аналоговите канали са запазени в телевизора.
1 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете канала, който желаете да преместите на нова позиция, и натиснете \rightarrow .
2 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете нова позиция за вашия канал, след това натиснете \ominus .

AV Preset

Тази опция ви позволява да определите име за външен източник, който сте свързали към страничните или задните гнезда на телевизора. Името ще се изведе за кратко на екрана, когато изберете оборудването. Можете също да пропускате входни източници, които не са свързани към оборудване.

1 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете желания входен източник, след това натиснете \ominus .
2 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете по-голяма желаната опция, след това натиснете \oplus .

- AV1 (или AV2/AV3/AV4/AV5/AV6/PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Използва едн от предварително зададените етикети за име на свързаното оборудване.

- “Edit”: Създайте ваш собствен етикет.

1 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете желаната буква или цифра (“_” вместо празно място), след това натиснете \oplus .

Ако въведете грешен символ

Натиснете $\leftarrow \rightarrow$, за да изберете грешния символ. След това натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете правилния символ.

2 Повторете процедурата от стъпка 1, докато името се завърши.

3 Изберете “OK”, след това натиснете \oplus .

- “Skip”: Пропуска входен източник, който не е свързан към никакво оборудване, когато натиснете \uparrow/\downarrow , а да изберете входен източник.

HDMI Set-up

Тази функция се използва за настройка на HDMI-съвместимо оборудване, свързано към HDMI гнездата. Обърнете внимание, че настройката за свързване трябва да бъде извършена също на HDMI-съвместимото оборудване. "HDMI Control"

Задава настройка за връзка между телевизора и HDMI-съвместимото устройство.

Когато зададете в положение "On", можете да работите със следните опции в менюто.

"Auto Devices Off"

Когато тази настройка е зададена в положение "On", HDMI устройството, свързано с телевизора, се изключва.

"Auto TV On"

Когато тази настройка е зададена в положение "On", телевизорът, свързан с HDMI устройството, се включва.

"Device List Update"

Създава или обновява "HDMI Device List". Можете да свържете до 11 HDMI-съвместими устройства и до 5 устройства към едно гнездо. Уверете се, че сте обновили "HDMI Device List", когато промените връзките и настройките на HDMI устройствата.

"HDMI Device List"

Извежда свързаното HDMI-съвместимо устройство.

Sound Offset




Въвежда независимо ниво на звука за всяко оборудване свързано към телевизора.



Manual Programme Preset

Преди да изберете "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder", натиснете /, за да изберете номера на програмата с канала, който желаете да модифицирате. След това изберете .

System

Настройва програмни канали ръчно.

1 Натиснете /, за да изберете "Programme" и след това натиснете .

2 Натиснете /, за да изберете една от следните телевизионни системи, след това натиснете RETURN.

V/G: За сържави и региони от Западна Европа.



D/K: За сържави и региони от Източна Европа.




L: За Франция

I: За Великобритания

В зависимост от страната/региона избран в "Country" (стр. 6) тази опция може да не е възможна.





Channel

1 Натиснете /, за да изберете "Channel", след това натиснете .

2 Натиснете /, за да изберете "S" (за кабелна телевизия) или "C" (за земни канали), след това натиснете .



3 Настройте каналите, както следва:



Ако не знаете номера на канала (честота)

Натиснете /, за да потърсите следващия възможен канал. Когато каналът бъде открит, търсенето спира. За да продължите търсенето, натиснете /.

Ако знаете номера на канала (честота)

Натиснете бутоните с цифри, за да въведете номера на канала с програмата, която желаете, или номера на VCR канала.

4 Натиснете , за да прескочите към "Confirm", след това натиснете .

5 Натиснете , за да изберете "OK", след това натиснете .

Повторете процедурата, описана по-горе, за да настроите и запазите други канали ръчно.

Label

Позволява ви да наименувате канал, като използвате максимум 5 букви или цифри.

AFT

Ако имате усещането, че изображението има смущения, можете да използвате тази опция, за да извършите ръчна настройка на избрания програмен номер като по този начин ще постигнете по-добро качество на изображението.

Audio Filter

Подобрява качеството на звука за индивидуални канали в случай на смущения при моно предавания. Понякога нестандартните сигнали могат да причинят смущения или прекъсване на звука, когато гледате моно програми. Ако не се получават звукови отклонения, препоръчваме ви да оставите тази опция в положението ѝ по подразбиране "Off".

Не можете да получавате стерео или програми с двоен звук, когато сте избрали "Low" или "High".
"Audio Filter" не е възможен, когато "System" е в настройка "L".



LNA

Повишава качеството на картината в случай, че излъчваният сигнал е слаб (картина със смущения).

Skip

Пропускаме нежелани аналогови канали, когато са избрани с бутоните PROG +/- (Можете да избирате канал с такава настройка, като използвате бутоните с цифри.)

Decoder


Показва и записва избрани кодирани канали, когато използвате декодер, свързан през видеорекордер директно към scart конектора  или към scart конектора .

В зависимост от страната/региона избран в "Country" (стр. 6) тази опция може да не е възможна.

Confirm

Запазва промените, извършени в настройките "Manual Programme Preset".

Меню за цифрови настройки DV3



Можете да променяте/задавате цифрови настройки, като използвате менюто “Digital Set-up” (цифрови настройки). Изберете “Digital Set-up” и натиснете \rightarrow , за да изведете следните менюта. За да изберете опции в “Settings”, вижте “Работа със системата от менюта” (стр. 20).

Възможно е някои настройки да не работят в някои държави/региони.

Digital Tuning

Digital Auto Tuning

Настройва всички възможни цифрови канали.

Тази опция ви позволява да настроите отново вашия телевизор, когато смените жилището си, например, или да търсите нови канали, пуснати от вашия кабелен оператор. За подробности вижте “Автоматична настройка на телевизора” на стр. 6.

Program List Edit

Премахва всички нежелани цифрови канали, запазени в телевизора, и променя поредността им.

1 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете канала, който желаете да премахнете или преместите на нова позиция.

Натиснете бутоните с цифри, за да въведете трицифрената програма на предаването, което желаете.

2 Премахнете или сменете реда на цифровите канали, както следва:

За да премахнете цифрови канали

Натиснете \odot . Извежда се съобщение за потвърждение за изтриването на цифровия канал. Натиснете \leftarrow , за да изберете “Yes”, след това натиснете \odot .

За да промените реда на цифровите канали

Натиснете \rightarrow , след това натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете новата позиция за канала и натиснете \leftarrow .

3 Натиснете RETURN.

Digital Manual Tuning

Ръчна настройка на цифровите канали. Тази функция работи, когато функцията “Digital Auto Tuning” е зададена в положение “Antenna”.

1 Натиснете съответния бутон с цифра, за да изберете номера на канала, който желаете, след това натиснете \uparrow/\downarrow , за да настроите канала.

2 Когато каналът бъде открит, натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете канала, който желаете да запазите, след това натиснете \odot .

3 Натиснете \uparrow/\downarrow , за да изберете номер на програма, на който желаете да запазите канала, след това натиснете \odot .

Повторете гореописаната процедура, за да настроите ръчно и други канали.

Digital Set-up (цифрова настройка)

Subtitle Set-up

“Subtitle Setting” (настройка на субтитрите): Когато изберете “For Hard Of Hearing”, възможно е заедно със субтитрите да се появят и допълнителни визуални помощни материали (ако телевизионният канал излъчва такава информация).

“Subtitle Language” (език на субтитрите)

Избира език за извеждане на субтитрите.

Audio Set-up

Audio Type (аудио вид)

Увеличава нивото на звука, когато сте избрали “For Hard Of Hearing”

Audio Language (аудио език)

Избира езика за звука на избраната програма. Някои цифрови канали могат да предават програми на няколко езика.

Audio Description (аудио описание)

Предоставя аудио описание на визуалната информация, ако телевизионните канали съдържат такава информация.

Mixing Level

Регулира изходните нива на основния звук на телевизора и аудио описанието.

Тази опция е възможна само когато “Audio Description” е в позиция “On”.

Banner Mode

“Basic”: Извежда информация за програмата с цифров банер.

“Full”: Извежда информация за програмата с цифров банер и извежда подробна програмна информация под банера.

Radio Display (радио дисплей)

Фонът на екрана се извежда, когато слушате радио предавания. Можете да изберете цвят за фона на екрана или да изберете случайно избран цвят. За да отмените временно появяването на фон, натиснете който и да е бутон.

Parental Lock (родителска защита)

Задава възрастова граница за програмите. Всяка програма, която надвишава възрастовата граница, може да бъде гледана само след въвеждането на PIN код.

1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете съществуващ PIN код.

Ако не сте задавали PIN код преди това, ще се появи екран за въвеждане на PIN. Следвайте инструкциите, описани по-долу в “PIN code”.

2 Натиснете –/–, за да изберете възрастова граница или “None” (за неограничено гледане), след това натиснете –.

3 Натиснете RETURN.

PIN code (PIN код)

За да зададете PIN код за първи път

1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете нов PIN код.

2 Натиснете RETURN.

За да промените PIN кода

1 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете съществуващия PIN код.

2 Натиснете бутоните с цифри, за да въведете новия PIN код.

3 Натиснете RETURN.

PIN кодът 9999 винаги се приема.

Технически настройки

“Auto Service Update”: Позволява на телевизора да разпознава и запазва нови цифрови услуги, когато се появят такива.

“Software Download”: Позволява на телевизора автоматично да получава обновления на софтуера чрез съществуващата антена (ако има такава). Sony препоръчва тази опция винаги да бъде зададена в положение “On”. Ако не желаете да обновявате вашия софтуер, задайте тази опция в положение “Off”.

“System Information”: Извежда информация за настоящата версия на софтуера и нивото на сигнала.

“Time Zone”: Позволява ви ръчно да изберете времевата зона, в която се намирате, ако не е същата като настроената за вашата държава/регион.

“Auto DST”: Задава автоматична или ръчна смяна на лятно и зимно часово време.

● “On”: Автоматично превключва между лятно и зимно часово време в зависимост от календара.

● “Off”: Часът се извежда спрямо настройката, зададена в “Time Zone”.

CA Module Set-up

Позволява ви да използвате услугата платена телевизия, след като се съобщи с Conditional Access Module (CAM) и карта за гледане. За местоположението на гнездото (PCMCIA) вижте стр. 17.

Спецификации

Дисплей на устройството:

Изисквания на захранването:

220 – 240 V AC, 50 Hz

Размер на екрана:

26 инча

Резолуция на дисплея:

1,366 точки (хоризонтална) x 768 линии (вертикална)

Консумация на захранване:

95 W или по-малко

Консумация на захранване в режим на готовност*:

0.6 W или по-малко

* Тази консумация се достига след като телевизорът приключи с нужните вътрешни процеси след изключване.

Размери (ш/в/г):

Прибл. 656 x 504 x 214 мм (с поставка)

Прибл. 656 x 452 x 96 мм (без поставка)

Тегло

Прибл. 13.0 kg (с поставка)

Прибл. 11.0 kg (без поставка)

Система на панела:

LCD (течно-кристален дисплей) панел

Телевизионна система:

Аналогова: В зависимост от гържавата/региона:

V/G/H, D/K, L, I

Цифрова: DVB-T/DVB-C

Цветова система/видео система:

Аналогова: PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (само Video In)

Цифрова: MPEG-2 MP@ML

Антена:

75 ома външен терминал за VHF/UHF

Покритие на каналите:

Аналогово:

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

SATV: S1-S20

HYPER: S21-S41


D/K: R1-R12, R21-R69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

I: UHF B21-B69


Цифрово: VHF/UHF

Терминали:




1

21-пинов Scart конектор (CENELEC стандарт) включително аудио/видео вход, RGB вход и TV аудио/видео изход.



2

21-пинов Scart конектор (CENELEC стандарт) включително аудио/видео вход, RGB вход, аудио/видео изход с възможност за избор и SmartLink интерфейс.




3

Поддържани формати: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 ома, 0,3 V негативна синхронизация

P-/C-: 0.7 Vp-p, 75 ома

P-/C-: 0.7 Vp-p, 75 ома



3

Аудио вход (фоно жакове)

500 mVrms

Импеданс: 47 килоома

HDMI IN 4, 5

Видео: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Аудио: Двуканален, линейен PCM 32, 44.1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита или аналогов аудио вход (фоно жакове)


Аналогови аудио (фоно) жакове:

500 mVrms, импеданс 47 килоома (само HDMI IN



5)

S видео вход (4-пинов мини DIN)



6

Видео вход (фоно жак)



6

Аудио вход (фоно жакове):

Аудио изход (ляв/десен) (фоно жак)

PC вход (15 Dsub) (вижте стр. 17)

G: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено

B: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено

R: 0.7 Vp-p, 75 ома, без синхронизация на зелено

HD: 1.5 Vp-p

VD: 1.5 Vp-p

PC аудио вход (мини жак)

Жак слушалки

CAM (Conditional Access Module) гнездо

Изход за звука

10 W + 10 W

Допълнителни аксесоари:

Скоба за стена SU-WL100

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Таблица за PC входния сигнал


Сигнали	Хоризонтала (пиксели)	Вертикала (линии)	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Стандарт
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Ръководство
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Ръководство
WXGA	1280	768	47.4	60	VGA
	1280	768	47.8	60	VGA

- PC входът на този телевизор не поддържа Sync on Green или Composite Sync.
- PC входът на този телевизор не поддържа свързващи сигнали.
- За най-добро качество на картината, препоръчваме ви да използвате сигнали с вертикална честота от 60 Hz. При други сигнали ще видите съобщение "NO SYNC".

Сигнали	Хоризонтала (пиксели)	Вертикала (линии)	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Стандарт
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Ръководство
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Ръководство
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
WXGA	1280	768	47.8	60	VESA
WXGA	1360	768	47.4	60	VESA

Таблица за PC входния сигнал за HDMI 4, 5

Отстраняване на проблеми


Проверете дали индикаторът  (готовност) мига в червено.

Когато мига

Функцията за автodiагностика е включена.

1 Измерете продължителността на премигванията на индикатора  (готовност).

Например, ако индикаторът мига 3 пъти, след това има 2 секунди пауза и пак мига 3 пъти.

2 Натиснете  отгоре на телевизора, за да изключите устройството, изключете захранващия кабел и информирайте вашия доставчик или сервиз на Sony за премигванията на индикатора (продължителност и интервал).




Когато не мига

1 Проверете опциите в таблицата по-долу.



2 Ако проблемът продължава, проверете телевизора в квалифициран сервиз.

Картина

Не се появява картина (екранът е тъмен) и няма звук.

- Проверете връзките на антената.
- Телевизорът не е включен в мрежата. Натиснете  на телевизора (отгоре).
- Ако индикаторът  (готовност) свети в червено, натиснете .

Не се появява картина или информационно меню от свързаното към scart конектора оборудване.

- Натиснете  , за да изведете списък на свързаното оборудване. След това изберете желанния вход.
- Проверете връзките между допълнителното оборудване и телевизора.

Получава се раздвояване на изображенията или изображенията оставят следа.

- Проверете връзките на антената/кабела.
- Проверете посоката и местоположението на антената.

На екрана се появяват "снежинки" или изображенията съдържа смущения.

- Проверете дали антената не е счупена или презгната.
- Проверете дали не е изтекъл срокът на годност на антената (3-5 години при нормална употреба, 1-2 години близо до морския бряг).

Появяват се точкови линии или ленти.

- Пазете телевизора от източници, които могат да причинят електрични смущения, като например автомобили, мотоциклети или сешоари.
- Когато инсталирате допълнително оборудване, оставете малко място между допълнителното оборудване на телевизора.
- Уверете се, че антената е свързана чрез приложния коаксиален кабел.
- Пазете антената далеч от групи свързващи кабели.

Появяват се смущения в картината, когато гледате телевизионни канали.


- Изберете "AFI" (Автоматична фина настройка), за да получите по-добро приемане на картината (стр. 28).


Появяват се малки черни и/или ярки петънца на екрана.

- Изображението на дисплея е съставено от пиксели. Малките черни и/или ярки петънца на екрана не означават неизправност.

Цветните програми нямат цветовете.


- Изберете "Reset" (стр. 22).

Не се появяват цветовете или цветовете са неестествени, когато гледате сигнал от  3 жаковете.

- Проверете връзките на  3 жаковете и се уверете, че са здраво поставени в съответните им гнезда.

Звук

Картината е добра, но няма звук.

- Натиснете - +/- или  (заглушаване).
- Уверете се, че опцията "Speaker" е зададена в положение "TV Speaker" (стр. 24).

Канали

Желаните канали не могат да бъдат избрани.

- Превключете между цифров и аналогов режим и изберете желанния цифров/аналогов канал.

Някои канали са празни.

- Това са кодирани/платени канали. Включете се в услугата за платена телевизия.
- Каналът се използва само за данни (без картина и звук).
- Свържете се с телевизионната станция за подробности относно предаването на сигнала.

Не се извежда цифров канал.

- Свържете се с местния ви оператор, за да разберете дали във вашата област има цифрови предавания.
- Обновете антената си.

Общи

Телевизорът се изключва автоматично (преминава в режим на готовност).

- Проверете дали таймерът за автоматично изключване ("Sleep Timer") е включен или потвърдете настройката "Duration" от "On Time" (стр. 26).
- Ако не се приема сигнал и не се извършва операция в TV режим за около 10 минути, телевизорът автоматично преминава в режим на готовност.

Телевизорът се включва автоматично.

- Проверете дали "On Time" е включен (стр. 26).
- Някои входни източници не могат да бъдат избрани.
- Изберете "AV Preset" и отменете функцията "Skip" на входния източник (стр. 27).

Устройството за дистанционно управление не работи.

- Сменете батериите.

Не можете да гобавяте канали към Favourite List

- Можете да съхранявате до 999 канала във Favourite List.

HDMI оборудването не се появява в "HDMI Device List"

- Проверете дали оборудването е съвместимо с HDMI.

Не всички канали се натроиват

Проверете страницата за поддръжка относно информация за кабелния Ви оператор.

<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC>

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япон. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>

<http://www.sony.net/>