




Objektiv za DSLR fotoaparat**Uputstvo za upotrebu**

DT 18-250mm F3.5-6.3

SAL18250

©2007 Sony Corporation

http://www.sony.net/



Ovaj objektiv dizajniran je za Sony α fotoaparate (modelle opremljene slikevnom senzorom veličine APS-C). Ne možete ga koristiti na fotoaparatima formata 35 mm.

UPOZORENJE


Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uredaj kiši ili vlazi.

Ne gledajte direktno u sunce koristeći ovaj objektiv. U suprotnom, može doći do oštećenja ili gubitka vida. Objektiv držite dalje od male dece. Postoji rizik od nezgoda ili ozlede.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj Uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)
 Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okolinu i brijeti za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagaliste otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Obaveštenje za potrošače u zemljama koje primenjuju direktive EU

Proizvodač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sve pitanja koja se tiču servisa ili garancije, molimo obratite se na adrese koje su navedene u priloženim dokumentima o servisu ili garanciji.

**Tehnički podaci**

Naziv (Naziv modela)	Žižna daljina*1 (mm) ekivalentna 35mm formatu	grupe objektiva - elementi	ugao gledanja *1	Najmanji fokus*2 (m)	Najveće uvećanje (X)	Najmanji otvor blende (f)	Promer filtera (mm)	Dimenzije (maks. promjer x visina) (mm)	Masa (g)
DT 18-250mmF3.5-6.3 (SAL18250)	27-375	13-16	76°-6°30'	0.45(1.48)	0.29	f/22-40	62	Približno 75 x 86	Približno 440

*1 Vrednosti za žižnu daljinu i ugao gledanja ekvivalentne 35mm formatu zasnovane su na DSLR fotoaparatom koji su opremljeni slikevnom senzorom veličine APS-C.

*2 Najmanji fokus je najkraća udaljenost od slikevne senzore do objekta.

- Ovaj objektiv opremljen je koderom udaljenosti. Koder udaljenosti omogućava tačnije merenje (ADI) pomoću blica za ADI.
- Zavisno od mehanizma objektiva, žižna daljina može se promeniti sa svakom promenom udaljenosti fotografisanja. Žižna daljina pretpostavlja da je objektiv fokusiran na položaj beskonačno.

Isporučeni pribor: Objektiv (1), prednji poklopac objektiva (1), zadnji poklopac objektiva (1), zatvarač objektiva (1), set ispisanih dokumenata

Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez najave.

Proizvodač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

α je registrovani zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.

Napomene o upotrebi

- Ne ostavljajte objektiv na direktnom sunčevom svetlu. Ako se sunčeva svetlost fokusira na obližnji objekat, može doći do požara. Ako zbog okolnosti morate ostaviti objektiv na direktnom sunčevom svetlu, poklopite objektiv poklopcom.
- Priprezite da ne izložite objektiv mehaničkim udarcima prilikom pričvršćivanja.
- Uvek poklopite objektiv pripadajućim poklopcom, pre skladištenja.
- Ne držite objektiv na veoma vlažnom mestu duži vremenski period jer može doći do nakupljanja vodi.
- Ne pridržavajte fotoaparat za objektiv, naročito za delove koji se produžuju radi zumiranja i sl.
- Ne dirajte kontakte objektiva. Ako se na kontaktima objektiva nakupi prljavština i slično, to može prouzrokovati smetnje ili prekid slanja i primanja signala između objektiva i fotoaparata, te može prouzrokovati nepravilnosti u radu.

Mere opreza kod upotrebe blica

Kod određenih kombinacija objektiva i blica, objektiv može delimično da zakloni svetlo blica, što može rezultirati senkom pri dnu fotografije. Kad koristite ugraden blic, uklonite poklopac objektiva i fotografirajte sa najmanje 1 m udaljenosti od objekta snimanja.

Vinjetiranje

Kod upotrebe objektiva, uglovi ekrana postaju tamniji od sredine.

Kako biste umanjili ovaj fenomen (nazvan vinjetiranje), zatvorite otvor za 1 do 2 podeoka.

Kondenzacija

Kad unesete objektiv direktno sa hladnog na toplo mesto, na objektivu se može pojavit kondenzovana vlaga. Kako biste to sprečili, smestite objektiv u plastičnu torbicu ili slično. Kad temperatura vazduha unutar torbice dostigne temperaturu okruženja, izvadite objektiv iz torbice.

Čišćenje objektiva

- Ne dirajte direktno površinu objektiva.
- Ako se objektiv zaprlja, očistite prljavštinu pomoću duvaljke za objektive i obrišite objektiv mekom, čistom krpom (preporučujemo krpu za čišćenje KK-CA (dodatao navabljiva)).
- Za čišćenje objektiva i fotoaparata ne koristite organske rastvore, na primer, razređivač ili benzin.

A Nazivi delova

1...Prsten za zumiranje 2...Oznaka žižne daljine 3...Kontakti objektiva 4...Oznaka za pričvršćivanje 5...Škala žižne daljine 6...Preklopka za blokiranje zuma 7...Oznaka udaljenosti 8...Škala udaljenosti 9...Prsten za fokusiranje 10...Oznaka zatvarača objektiva

B Pričvršćivanje/uklanjanje objektiva**Pričvršćivanje objektiva (pogledajte sliku B-1)**




- Uklonite prednji i zadnji poklopac objektiva i poklopac fotoaparata.
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okolinu i brijeti za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagaliste otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

- Poravnajte narandžastu oznaku na objektivu sa narandžastom oznakom na fotoaparatu (oznaka za pričvršćivanje), zatim umetnite objektiv u fotoaparat i zakrenite ga u smeru kazaljke na satu dok se ne uglavi.

- Ne pritiskajte tipku za otpuštanje objektiva na fotoaparatu kad pričvršćujete objektiv.
- Ne pričvršćujte objektiv pod uglom.

Uklanjanje objektiva (pogledajte sliku B-2)

Pritisnite i zadržite tipku za otpuštanje objektiva na fotoaparatu, zakrenite objektiv u smeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne zaustavi, zatim odspojite objektiv.

B**1-1****1-2****2****C Pričvršćivanje zatvarača objektiva**

Preporučujemo upotrebu zatvarača objektiva radi smanjenja odbljeska i postizanja boljeg kvaliteta fotografije.

Poravnajte crvenu liniju na zatvaraču objektiva sa crvenom linijom na objektivu (oznaka zatvarača objektiva). Zakrenite zatvarač u smeru kazaljke na satu sve dok se crvena linija na objektivu ne poravnava sa crvenom tačkom na zatvaraču, te se začuje 'klik'.

- Kad koristite fotoaparat sa ugradenim blicom, uklonite zatvarač objektiva kako ne biste zatvorili svetlo blic.

- Zatvarač pričvrstite pravilno. U protivnom, zatvarač objektiva može ometati željeni efekat ili se može pojaviti na fotografijama.

- Kod smeštanja, okrenite zatvarač objektiva i sa druge strane ga naslonite na objektiv.

D Zumiranje

Zakrenite prsten za zumiranje na željenu žižnu daljinu.

Blokiranje zuma

Ova preklopka sprečava prođenje cevi objektiva zbog mase objektiva tokom prenošenja.

Pomerite preklopku za blokiranje zuma, kako biste onemogućili zum. Za omogućavanje zuma, vratićete preklopku za blokiranje zuma u početni položaj.

D Fokusiranje

Kad koristite auto fokus, fotoaparat automatski fokusira objektiv.

- Za vreme automatskog fokusiranja, ne dirajte prsten za fokusiranje, koji se tada zakreće. Prsten za fokusiranje zakreće ručno samo kad je fotoaparat podešen na direktno ručno fokusiranje, u suprotnom može doći do nepravilnosti u radu uređaja.

Kad fokusirate ručno, podešite fotoaparat na ručno fokusiranje i zakrećite prsten za fokusiranje, pritom gledajući kroz tražilo na fotoaparatu. Signal fokusa na tražilu označava trenutni stepen fokusa.

- Prsten za fokusiranje može se zakrenuti do položaja malo iza položaja beskonačno kako bi se omogućilo precizno fokusiranje pri različitim radnim temperaturama. Ne zakrećite prsten za fokusiranje sve do kraja prilikom ručnog fokusiranja, čak ni do položaja beskonačno. Gledajte kroz tražilo i precizno podešite fokus.
- Kod modela objektiva DT 18-250mm F3.5-6.3, prsten za fokusiranje zakreće se u smeru suprotnom od standardnih α objektiva.

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com