

SONY[®]



Kliknite! Môžete priamo preskočiť

▶ Prenos hudby

▶ Prenos videí/fotografií

▶ Riešenie problémov

Prevádzková príručka

NWZ-E443 / E444 / E445


Poznámka

- V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača nemusia byť niektoré modely k dispozícii.

Prehľadávanie dokumentu Preádzková príručka

Používanie tlačidiel v dokumente Preádzková príručka

Kliknutím na tlačidlá umiestnené v pravej hornej časti tohto návodu môžete prejsť na „Obsah“, „Informácie o ponuke Home“ alebo „Register“.




Rada

- Kliknutím na číslo strany v obsahu alebo v registri môžete prejsť na vyznačenú stranu.
- Kliknutím na odkaz na stranu na každej strane môžete prejsť na vyznačenú stranu (napr. ☞ s. 5).
- Ak chcete vyhľadať referenčnú stranu podľa kľúčového slova, zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho textového poľa v okne programu Adobe Reader.
- Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od verzie programu Adobe Reader.

Zmena zobrazenia strany

Pomocou tlačidiel v okne programu Adobe Reader môžete vybrať spôsob zobrazovania strán.



Priebežne

Strany sa zobrazujú priebežne za sebou, pričom šírka strany sa prispôbí do okna. Pri rolovaní sa predchádzajúce alebo nasledujúce strany priebežne posúvajú smerom nahor alebo nadol.

Jedna strana

Strany sa zobrazujú po jednej, pričom veľkosť strany sa prispôbí do okna. Pri rolovaní sa zobrazenie zmení na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.

Obsah

Základné ovládanie a obrazovky

Súčasti a ovládacie prvky	5
Zapnutie a vypnutie prehrávača.....	7
Informácie o ponuke Home	8
Používanie ponuky Home	11
Používanie ponuky možností.....	14
Informácie o Programme	16
Dodávaný softvér	16
Kompatibilný softvér	16

Príprava prehrávača

Nabíjanie batérie	17
Výber jazyka zobrazenia	19
Nastavenie dátumu a času	20

Prenos hudby

Výber spôsobu prenosu hudby.....	21
A Prenos hudby pomocou programu Windows Media Player 11.....	22
Import hudby z CD diskov	22
Prenos hudby	24
B Prenos hudby pomocou programu Content Transfer	26
C Prenos hudby pomocou programu Prieskumník systému Windows.....	28

Prenos videí/fotografií

Výber spôsobu prenosu videí/ fotografií.....	30
A Prenos videí/fotografií pomocou programu Content Transfer.....	31
B Prenos videí/fotografií pomocou programu Prieskumník systému Windows.....	33

Prehrávanie hudby

Prehrávanie hudby [Music]	35
Obrazovka prehrávania hudby.....	36
Obrazovka so zoznamom hudby	37
Vyhľadávanie skladieb.....	38
Prehrávanie zoznamu skladieb.....	39
Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí	40
Vymazávanie skladieb	41
Používanie ponuky možností hudby.....	42
Zobrazenie obrazovky s podrobnými informáciami [Detailed Information]	44
Zobrazenie obrazovky s obrázkom obalu albumu [Cover Art]	44
Zmena nastavení hudby	45
Nastavenie režimu prehrávania [Play Mode]	45
Nastavenie kvality zvuku [Equalizer].....	46
Počúvanie so zapnutou funkciou čistého stereofónneho zvuku [Clear Stereo]	47
Nastavenie úrovne hlasitosti [Dynamic Normalizer]	48
Optimalizácia kvality zvukového výstupu z dodaného reproduktora SRS-NWGT014E [SP Output Optimizer]	49

Sledovanie videí

Prehrávanie videa [Videos].....	50
Obrazovka prehrávania videa.....	51
Vymazávanie videí.....	52
Používanie ponuky možností videa	53
Zmena nastavení videa	54
Nastavenie funkcie zväčšenia [Zoom Settings]	54
Nastavenie zobrazenia obrazovky videa [Display]	56
Nastavenie orientácie videa [Video Orientation]	57

Pokračovanie ↓

Prezeranie fotografií

Prezeranie fotografií [Photos]	58
Obrazovka zobrazenia fotografie.....	59
Prehrávanie prezentácie	60
Vymazávanie fotografií	61
Používanie ponuky možností fotografie	62
Zmena nastavení fotografie	63
Orientácia fotografie [Photo Orientation]	63
Nastavenie zobrazenia obrazovky fotografie [Display]	64
Nastavenie režimu prehrávania prezentácie [Slide Show Repeat]	64
Nastavenie intervalu prezentácie [Slide Show Interval]	65

Počúvanie a nahrávanie FM rádia

Počúvanie FM rádia.....	66
Obrazovka FM Radio	67
Automatické nastavenie predvolieb vysielacích staníc [Auto Preset]	68
Manuálne nastavenie predvolieb rozhlasových staníc.....	69
Vymazanie predvolených vysielacích staníc.....	69
Nahrávanie FM rádia.....	70
Prehrávanie nahraných programov FM rádia	72
Vymazávanie nahraných programov FM rádia	73
Používanie ponuky možností FM rádia	74
Zmena nastavení FM rádia.....	76
Nastavenie príjmu [Scan Sensitivity].....	76
Nastavenie monofónneho/stereofónneho režimu [Mono/Auto]	76

Nahrávanie a počúvanie zvuku

Nahrávanie hlasu	77
Prehrávanie nahraných zvukových súborov	79
Vymazávanie nahraných zvukových súborov	80
Používanie ponuky možností nahrávania zvuku	81
Zmena nastavení nahrávania	83
Výber úrovne kvality nahrávania [Bit Rate Settings]	83

Používanie časovača

Nastavenie časovača	84
Nastavenie budíka [Alarm]	85
Nastavenie časovača spánku [Sleep Timer].....	86

Všeobecné nastavenia

Zmena všeobecných nastavení	87
Zobrazenie informácií o prehrávači [Unit Information].....	87
Obmedzenie hlasitosti [AVLS (Volume Limit)]	88
Vypnutie pípania [Beep Settings].....	88
Nastavenie typu šetriča obrazovky [Screen saver]	89
Nastavenie jasnosti obrazovky [Brightness].....	89
Nastavenie aktuálneho času [Set Date-Time].....	90
Nastavenie formátu dátumu [Date Display Format].....	91
Nastavenie formátu času [Time Display Format]	91
Obnovenie pôvodných nastavení [Reset all Settings]	92
Formátovanie pamäte [Format]	92
Výber jazyka zobrazenia [Language Settings]	93

Užitočné fakty

Informácie o výdrži batérie	94
Čo je formát a bitová rýchlosť?	95
Čo je formát zvuku?.....	95
Čo je formát videa?	96
Čo je formát fotografie?	96
Ukladanie údajov	97
Aktualizácia firmvéru prehrávača	98

Riešenie problémov


Riešenie problémov	99
Hlásenia	111

Ďalšie informácie

Upozornenia	113
Upozornenie týkajúce sa licencie a ochrannnej známky.....	121
Špecifikácie.....	124
Register	131

Súčasti a ovládacie prvky

Predná časť



1 Tlačidlo BACK/HOME

Stlačením tohto tlačidla prejdete o jednu úroveň nahor v zobrazenom zozname alebo sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME môžete zobraziť ponuku [Home] (☞ s. 8).

2 5-smerové tlačidlo*¹

Slúži na spustenie prehrávania a umožňuje navigáciu v ponukách prehrávača na obrazovke (☞ s. 11, 14).

3 Displej

Pozri ☞ s. 8.

4 Tlačidlo VOL +*¹/-

Nastavuje hlasitosť.

5 Prepínač HOLD

Prehrávač môžete chrániť pred neželaným stláčaním tlačidiel počas transportu prepínačom HOLD. Posunutím prepínača HOLD v smere šípky ➡ sa zablokujú všetky ovládacie tlačidlá. Ak posuniete prepínač HOLD do opačnej polohy, funkcia HOLD sa vypne.


6 Tlačidlo OPTION/PWR OFF

Stlačením aktivujete zobrazenie ponuky možností (☞ s. 14, 42, 53, 62, 74, 81).

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF, obrazovka sa vypne a prehrávač prejde do pohotovostného režimu (☞ s. 7).

*¹ Na tlačidlá sú hmatové body, ktoré slúžia ako pomôcka pri jeho používaní.

Pokračovanie ↓

Zadná časť**7 Tlačidlo RESET**

Keď stlačíte tlačidlo RESET malým špendlíkom atď., obnovia sa pôvodné nastavenia prehrávača (☞ s. 99).

8 Otvor na remienok

Slúži na upevnenie remienka (predávaný samostatne).

9 Mikrofón

Pozri ☞ s. 77.

10 Konektor WM-PORT


Slúži na pripojenie dodávaného USB kábla alebo voliteľného periférneho zariadenia.

Ak je váš prehrávač dodávaný s reproduktorom SRS-NWGT014E, pripojte ho prostredníctvom konektora WM-PORT.

11 Konektor pre slúchadlá

Zasuňte konektor slúchadiel, až kým nezacvakne na miesto. Ak sú slúchadlá pripojené nesprávne, zvuk zo slúchadiel nemusí znieť správne.

Zapnutie a vypnutie prehrávača



Zapnutie prehrávača

Prehrávač zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Rada

- Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie [On hold... Cancel HOLD function to activate controls.], posunutím prepínača HOLD na pravej strane prehrávača do opačného smeru šípky ➡ zrušte funkciu HOLD.

Vypnutie prehrávača

Stlačte a podržte tlačidlo OPTION/PWR OFF. [POWER OFF] sa zobrazí na displeji, a potom prehrávač aktivuje pohotovostný režim a displej sa vypne.

Rada

- Pred použitím prehrávača na ňom nastavte dátum a čas (☞ s. 20, 90).
- Ak sa počas pozastavenia s prehrávačom nepracuje dlhšie ako 3 minúty, prehrávač automaticky prejde do pohotovostného režimu za účelom šetrenia batérie a displej sa vypne.
- Ak v pohotovostnom režime nevykonáte žiadnu operáciu po dobu 4 hodín, prehrávač sa automaticky úplne vypne. V tomto stave sa batérie spotrebúvajú veľmi málo.


Poznámka










- Prehrávač nie je možné ovládať, keď je pripojený k počítaču. Pred ovládaním prehrávača odpojte kábel USB.
- Prehrávač spotrebúva aj v pohotovostnom režime veľmi malé množstvo energie batérie. Preto sa prehrávač môže v závislosti od zostávajúceho nabitia batérie náhle úplne vypnúť.

Informácie o ponuke Home

Položky ponuky [Home] sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Bližšie informácie o zoznamoch položiek jednotlivých ponúk si pozrite na [☞ s. 9](#).

Bližšie informácie o jednotlivých položkách ponuky si pozrite na príslušnej referenčnej strane.



	[Shuffle All]	Slúži na prehrávanie všetkých skladieb uložených v prehrávači v náhodnom poradí (☞ s. 40).
	[FM Radio]	Slúži na príjem vysielania FM rádia a tiež na nahrávanie aktuálne prijímaného programu FM rádia (☞ s. 66).
	[Voice Recording]	Slúži na nahrávanie zvuku pomocou zabudovaného mikrofónu prehrávača (☞ s. 77).
	[Photos]	Slúži na zobrazenie fotografií prenesených do prehrávača (☞ s. 58).
	[Music]	Počúvanie skladieb prenesených do prehrávača. Zvukové záznamy nahrané v prehrávači a záznamy z FM rádia môžete počúvať pomocou funkcie [Voice Recording] (☞ s. 35).
	[Videos]	Slúži na zobrazenie videí prenesených do prehrávača (☞ s. 50).
	[Settings]	Slúži na nastavenie prehrávača a jeho aplikácií (☞ s. 87).
	[Playlists]	Slúži na prehrávanie skladieb v zoznamoch skladieb (☞ s. 39).
	[Now Playing]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania alebo obrazovky s aktuálne prehrávaným obsahom.

Pokračovanie 

 [Shuffle All] 40

 [FM Radio] 66

 [Voice Recording] 77

 [Photos] 58

 [Music]

- └ [All Songs] 38
- └ [Album] 38
- └ [Artist] 38
- └ [Genre] 38
- └ [Release Year] 38
- └ [Folder] 38
- └ [Voice Recording] 38, 79
- └ [FM Recording] 38, 72

 [Videos] 50

 [Settings]

- └ [Music Settings]
 - └ [Play Mode] 45
 - └ [Equalizer] 46
 - └ [Clear Stereo] 47
 - └ [Dynamic Normalizer] 48
 - └ [SP Output Optimizer] 49
- └ [Video Settings]
 - └ [Zoom Settings] 54
 - └ [Video Orientation] 57
 - └ [Display] 56
- └ [Photo Settings]
 - └ [Photo Orientation] 63
 - └ [Display] 64
 - └ [Slide Show Repeat] 64
 - └ [Slide Show Interval] 65
- └ [FM Radio Settings]
 - └ [Scan Sensitivity] 76
 - └ [Mono/Auto] 76
- └ [Recording Settings]
 - └ [Bit Rate Settings] 83
- └ [Common Settings]
 - └ [Unit Information] 87
 - └ [AVLS (Volume Limit)] 88
 - └ [Beep Settings] 88
 - └ [Screensaver] 89
 - └ [Brightness] 89
 - └ [Set Date-Time] 20, 90
 - └ [Date Display Format] 91
 - └ [Time Display Format] 91
 - └ [Reset all Settings] 92
 - └ [Format] 92
- └ [Language Settings] 19, 93

 [Playlists] 39










 [Now Playing]

Pokračovanie ↓

Informácie o oblasti s informáciami

V oblasti s informáciami sa zobrazujú ikony znázornené v tabuľke uvedenej nižšie. Tieto ikony sa líšia v závislosti od stavu prehrávania, nastavenia alebo obrazovky.


Blížšie informácie o ikonách si pozrite na jednotlivých referenčných stranách.

Ikony	Popis
	Stav prehrávania (☞ s. 36, 51, 59)
	Stav nahrávania (☞ s. 71, 78)
	Názov skladby, meno interpreta, názov videa, názov fotografie, názov súboru s nahraným zvukom alebo názov súboru s nahraným programom FM rádia
	FM rádio
	Režim prehrávania (☞ s. 45)
	Ekvalizér (☞ s. 46)
	Nastavenie zväčšovania ([Auto] alebo [Full]) (☞ s. 54)
	Časovač spánku (☞ s. 86)
	Stav nabitia batérie (☞ s. 17)

Používanie ponuky Home

Ponuka [Home] je počiatočný bod každej aplikácie, napríklad vyhľadávania skladieb, zmeny nastavení atď.

Ponuku [Home] môžete zobraziť stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME na prehrávači.




V ponuke [Home] môžete vybrať požadovanú položku na obrazovke pomocou 5-smerového tlačidla.

Stlačením tlačidla ▲/▼/◀/▶ vyberte položku a potom stlačením tlačidla ►||^{*1} potvrdíte výber.

^{*1} Na tlačidle sú hmatové body, ktoré slúžia ako pomôcka pri jeho používaní.

- Tlačidlo ▲/▼/◀/▶: slúži na výber položky.
- Tlačidlo ►||: slúži na potvrdenie položky.



Pokračovanie ↓


V tomto návode sú prevádzkové pokyny pre použitie z ponuky [Home] opisované nižšie uvedeným spôsobom.

Príklad: V ponuke [Home] zvolíte 🎵 [Music] ➔ [Album] ➔ požadovaný album ➔ požadovanú skladbu.

Vlastné úkony pre príklad vyššie sú uvedené nižšie.

1 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME.


Zobrazí sa ponuka [Home].



Tlačidlo BACK/HOME

2 Stlačením tlačidla ▲/▼/◀/▶ vyberte položku 🎵 [Music] a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.

Zobrazí sa ponuka vyhľadávania.



3 Stlačením tlačidla ▲/▼/◀/▶ vyberte položku [Album] a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.

Zobrazí sa zoznam albumov.




Pokračovanie ↓

- 4** Stlačením tlačidla ▲/▼/◀/▶ vyberte album a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.


Zobrazí sa zoznam skladieb pre vybratý album.

- V zozname sa môžete posúvať stlačením tlačidla ▲/▼.



- 5** Stlačením tlačidla ▲/▼/◀/▶ vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.

Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby a spustí sa prehrávanie.



Návrat do ponuky [Home] počas činnosti

Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME.


Návrat na predchádzajúcu obrazovku počas činnosti

Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

Používanie ponuky možností

Položky ponuky možností sa líšia v závislosti od funkcie a umožňujú zmeniť nastavenia jednotlivých aplikácií.

Ponuku možností môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF.




V ponuke možností môžete vybrať požadovanú položku na obrazovke pomocou 5-smerového tlačidla.

Stlačením tlačidla ▲/▼/◀/▶ vyberte položku a potom stlačením tlačidla ►||^{*1} potvrdte výber.

^{*1} Na tlačidle sú hmatové body, ktoré slúžia ako pomôcka pri jeho používaní.


- Tlačidlo ▲/▼/◀/▶: slúži na výber položky.
- Tlačidlo ►||: slúži na potvrdenie položky.



Nižšie je ako príklad uvedený postup pre nastavenie možnosti [Play Mode] na režim [Shuffle].

1 Na obrazovke prehrávania hudby stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.

Zobrazí sa ponuka možností.





Pokračovanie ↓

- 2** Stlačením tlačidla ▲/▼/◀/▶ vyberte položku [Play Mode] a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.



- 3** Stlačením tlačidla ▲/▼/◀/▶ vyberte položku [Shuffle] a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.

Režim prehrávania sa zmení na režim [Shuffle].



Položky ponuky možností sa líšia v závislosti od obrazovky, na ktorej stlačíte tlačidlo OPTION/PWR OFF.

Bližšie informácie si pozrite na nasledujúcich stranách.

- „Používanie ponuky možností hudby“ (☞ s. 42)
- „Používanie ponuky možností videa“ (☞ s. 53)
- „Používanie ponuky možností fotografie“ (☞ s. 62)
- „Používanie ponuky možností FM rádia“ (☞ s. 74)
- „Používanie ponuky možností nahrávania zvuku“ (☞ s. 81)

Informácie o Programe

Dodávaný softvér


Content Transfer

Program Content Transfer dokáže prenášať hudbu, videá alebo fotografie z počítača do prehrávača jednoduchým presunutím myšou. Na presunutie údajov myšou do programu Content Transfer môžete použiť program Prieskumník systému Windows alebo program iTunesR a pod. Program Content Transfer umožňuje skonvertovať súbory videa z formátu, ktorý prehrávač nepodporuje na formát, ktorý dokáže prehrávať. Bližšie informácie o používaní si pozrite v položke Pomocník softvéru.

Podporované súbory na prenos: hudba (MP3, WMA, AAC, WAV), fotografia (JPEG), video (MPEG-4 jednoduchý profil, AVC (H.264/AVC) základný profil, WMV*¹)

*¹ Niektoré súbory WMV nie je možné prehrávať po prenesení pomocou programu Content Transfer. Tieto súbory môže byť možné prehrať, ak ich preniesete znova pomocou programu Windows Media Player 11.

Rada

- Súbory ATRAC spravované programom SonicStage je možné preniesť do prehrávača po ich skonvertovaní na formát súboru MP3. Ak chcete konvertovať súbory, prevezmite si nástroj MP3 Conversion Tool z webovej stránky podpory pre zákazníkov ( s. 120).

Kompatibilný softvér

Windows Media Player 11

Program Windows Media Player dokáže importovať zvukové údaje z diskov CD a preniesť ich do prehrávača.

Podporované súbory na prenos: hudba (MP3, WMA), video (WMV), fotografia (JPEG)

Bližšie informácie o používaní si pozrite v položke Pomocník softvéru alebo navštívte nasledujúcu webovú stránku.

<http://www.support.microsoft.com/>


Rada


- Pri niektorých počítačoch, v ktorých je už nainštalovaný program Windows Media Player 10, sa môžu vyskytnúť obmedzenia pre súbory (AAC, súbory videa atď.) pri ich prenášaní prostredníctvom presúvania myšou. Tento problém môžete vyriešiť nainštalovaním programu Windows Media Player 11 z preberacej lokality Windows Media Player, ktorý znova umožní prenos súborov prostredníctvom presúvania myšou. Pred nainštalovaním programu Windows Media Player 11 do počítača sa uistite, že váš softvér alebo služby zodpovedajú programu Windows Media Player 11.


Nabíjanie batérie

Batéria prehrávača sa nabíja počas pripojenia prehrávača k spustenému počítaču.

Na pripojenie prehrávača k počítaču použite dodaný kábel USB.

Keď indikátor nabitia batérie v pravej dolnej časti displeja ukazuje stav: , nabíjanie je dokončené (doba nabíjania je približne 2 hodiny).




Keď prehrávač používate po prvý raz alebo ak ste ho dlhú dobu nepoužívali, nabite ho úplne (na stav  na indikátore nabitia batérie na displeji).

Informácie o indikátore batérie

Indikátor batérie v oblasti s informáciami ukazuje stav nabitia batérie.



S postupným vybíjaním batérie miznú paličky na ikone. Ak sa zobrazí hlásenie [LOW BATTERY. Please Charge.], prehrávač nie je možné používať. V takomto prípade nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču. Informácie o výdrži batérie si pozrite na  s. 128.

Pokračovanie ↓

Poznámka

- Ak nabíjate prehrávač po dlhšom čase nepoužívania, váš počítač nemusí rozpoznať prehrávač alebo sa na displeji nemusí nič zobraziť. Nabíjajte prehrávač asi 5 minút, a potom začne pracovať normálne.
- Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 °C až 35 °C. Ak by ste batériu nabíjali mimo uvedeného teplotného rozsahu, indikátor batérie môže blikať a batéria sa nemusí nabiť.
- Batériu je možné opakovane nabiť približne 500-krát, potom sa však opotrebuje. Toto číslo sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania prehrávača.
- Indikátor batérie na displeji je len približný. Napríklad jedna čierna palička na indikátore nebude vždy znamenať, že batéria je nabitá do jednej štvrtiny.
- Počas prístupu počítača k prehrávaču sa na displeji zobrazuje hlásenie [Do not disconnect.]. Počas zobrazenia hlásenia [Do not disconnect.] neodpájajte dodaný kábel USB, inak môže dôjsť k poškodeniu práve prenášaných údajov.
- Počas pripojenia prehrávača k počítaču sú ovládacie tlačidlá prehrávača nefunkčné.
- Ak neplánujete používať prehrávač dlhšie ako pol roka, nabite batériu počas tohto obdobia aspoň raz, aby sa zachovala jej výkonnosť.
- Niektoré zariadenia USB pripojené k počítaču môžu rušiť správnu činnosť prehrávača.
- Nezaručujeme nabitie akumulátora s použitím po domácky zostaveného alebo upraveného počítača.
- Batéria prehrávača sa nenabíja, ak sa počas pripojenia prehrávača pomocou kábla USB počítač prepne do úsporného režimu, napríklad do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku. Prehrávač namiesto toho naďalej využíva energiu z batérie, ktorá sa tým vybíja.
- Nenechávajte prehrávač dlhšiu dobu pripojený k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k zdroju striedavého prúdu, pretože prehrávač môže vybiť batériu počítača.
- Počas pripojenia prehrávača k počítaču nezapínajte, nereštartujte, nezapínajte z režimu spánku ani nevypínajte počítač. Tieto operácie môžu spôsobiť poruchu prehrávača. Pred vykonávaním týchto operácií odpojte prehrávač od počítača.
- Počas nabíjania sa v prehrávači môže akumulovať teplo. Neznamená to poruchu.

Výber jazyka zobrazenia

K dispozícii je viacero jazykov pre ponuky a hlásenia.



- 1** V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Language Settings] → požadované nastavenie jazyka.

Jazyk	Hlásenia a ponuky sa zobrazujú v jazyku
[Deutsch]	nemčina
[English]	angličtina
[Español]	španielčina
[Français]	francúzština
[Italiano]	taliančina
[Português]	portugalčina
[Русский]	ruština
[한국어]	kórejčina
[简体中文]	zjednodušená čínština
[繁體中文]	tradičná čínština

Nastavenie dátumu a času

Niektoré aplikácie prehrávača nepracujú správne, kým nie je nastavený dátum a čas. Pred použitím prehrávača nastavte aktuálny dátum a čas.



- 1 V ponuke [Home] vyberte položku [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Set Date-Time].
- 2 Stlačením tlačidla ◀/▶ vyberte rok a potom stlačením tlačidla ▲/▼ zmeňte hodnotu.
- 3 Rovnakým postupom ako v kroku 2 upravte nastavenia pre mesiac, dátum, hodiny a minúty.
- 4 Stlačením tlačidla ▶|| potvrdte nastavenie.

Zobrazenie aktuálneho času

Ak chcete zobraziť aktuálny čas, stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF v ponuke [Home] alebo na obrazovke prehrávania a v ponuke možností vyberte položku [Clock Display].

Rada

- Ako formát dátumu môžete vybrať [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] a [DD/MM/YYYY]. Okrem toho môžete vybrať aj formát času, a to formát [12-hour] alebo [24-hour]. Bližšie informácie si pozrite v časti „Nastavenie formátu dátumu [Date Display Format]“ (☞ s. 91) alebo v časti „Nastavenie formátu času [Time Display Format]“ (☞ s. 91).

Poznámka


- V prípade vybitia batérie, napríklad ak sa prehrávač dlhú dobu nepoužíval, sa môžu nastavenia pre dátum a čas stratiť a namiesto aktuálneho dátumu a času sa zobrazí symbol „-“.
- Hodiny sa môžu predbehnúť alebo oneskoriť až o 60 sekúnd za mesiac. V takomto prípade nastavte hodiny znova.

Výber spôsobu prenosu hudby

Môžete naimportovať hudbu z audio CD diskov alebo z Internetu, atď. Ak chcete importovať hudbu do vášho počítača, použite vhodný softvér. Hudbu môžete do prehrávača prenášať nasledujúcimi tromi spôsobmi.


A Prenos hudby z CD diskov pomocou Windows Media Player 11 (☞ s. 22)

Pomocou Windows Media Player 11 môžete importovať hudbu z vašich CD diskov, atď. do vášho počítača a následne ich preniesť do prehrávača.



B Prenos hudby z iTunes, atď., pomocou Content Transfer (☞ s. 26)

Ak máte už spracovanú hudbu prostredníctvom iTunes, atď., môžete ju preniesť do prehrávača pomocou programu Content Transfer.



C Prenos hudby prostredníctvom presunutia myšou s použitím programu Prieskumník systému Windows (☞ s. 28)

S použitím programu Prieskumník systému Windows na počítači môžete priamo preniesť hudbu z počítača prostredníctvom presunutia myšou.



💡 Rada

- Podrobné informácie o postupoch pre importovanie hudobných súborov si pozrite v položke Pomocník príslušného softvéru.
- Bližšie informácie o podporovaných formátoch súborov si pozrite v časti „Podporovaný formát súborov“ (☞ s. 124).
- Prehrávač nepoužíva softvér SonicStage (softvér SonicStage, vyvinutý spoločnosťou Sony, spravuje hudobné súbory v počítači alebo prenáša hudbu do iných typov prehrávačov). S týmto prehrávačom môžete preniesť hudbu tromi, vyššie uvedenými spôsobmi bez použitia programu SonicStage. Súbory ATRAC spravované programom SonicStage je možné preniesť do prehrávača po konverzii do súborového formátu MP3. Ak chcete konvertovať súbory, prevezmite si nástroj MP3 Conversion Tool z webovej stránky podpory pre zákazníkov (☞ s. 120).
- Maximálny počet súborov na jeden priečinok v rámci priečinka [MUSIC] je 4 000.

A Prenos hudby pomocou programu Windows Media Player 11


Pomocou Windows Media Player 11 môžete importovať skladby z vašich CD diskov, atď. do vášho počítača a následne ich preniesť do prehrávača.

Rada

- Bližšie informácie o používaní a podpore programu Windows Media Player, nájdete v informačnej časti pre Windows Media Player na internetovej stránke: <http://support.microsoft.com/>

Import hudby z CD diskov

Program Windows Media Player 11 môžete použiť na kopírovanie (konvertovanie) hudby z diskov CD. Skladby z CD diskov kopírujte a konvertujte do počítača podľa týchto pokynov.



1 Vložte zvukový CD disk.

2 Spustíte program Windows Media Player 11 a kliknete na kartu [Kopírovať a konvertovať] v hornej časti okna.

Keď je počítač pripojený na internet, program Windows Media Player 11 získa informácie o CD disku (názov disku, názov skladby alebo meno interpreta atď.) a zobrazí ich v okne.

Pokračovanie ↓

3 Vyberte položku [Spustiť kopírovanie a konvertovanie].

Program Windows Media Player 11 začne importovať CD disk. Importované skladby sú označené ako [Skopírované a skonvertované do knižnice]. Počkajte, kým sa naimportujú všetky skladby.

Rada


- Importované skladby sa ukladajú do priečinka [Hudba] (Windows XP) alebo do priečinka [Hudba] (Windows Vista) v počítači. Nájdete ich kliknutím na kartu [Knižnica] v okne programu Windows Media Player 11.
- Program Windows Media Player 11 získava informácie o CD disku z databázy na internete. Informácie o niektorých diskoch CD však nemusia byť v databáze k dispozícii. Ak informácie o vašom disku CD chýbajú, môžete ich pridať po importovaní. Informácie o pridávaní a upravovaní informácií o CD diskoch si pozrite v položke Pomocník programu Windows Media Player 11. Ak nechcete importovať niektorú skladbu, zrušte začiarknutie políčka vľavo od názvu skladby.

Poznámka

- Importované skladby sú obmedzené iba na súkromné použitie. Používanie skladby nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje povolenie držiteľov autorských práv.

Prenos hudby


Program Windows Media Player 11 môžete použiť na prenos hudby z počítača do prehrávača.



Poznámka

- Počas zobrazenia hlásenia [Do not disconnect.] na prehrávači neodpájajte kábel USB, inak môže dôjsť k poškodeniu práve prenášaných údajov.
- Ak sa program Content Transfer automaticky spustí po pripojení prehrávača k počítaču pomocou dodávaného USB kábla, zatvorte alebo ignorujte Content Transfer pretože program Content Transfer nie je potrebné použiť. Podrobnosti o nastavení automatického štartu programu Content Transfer si prečítate v časti Pomocník programu Content Transfer.

1 Spustíte program Windows Media Player 11 a potom pripojíte prehrávač k počítaču pomocou dodaného kábla USB.

Konektor kábla USB zasunúť do prehrávača tak, aby značka  smerovala nahor.

Zobrazí sa okno [Nastavenie zariadenia].

2 Vyberte položku [Zrušiť].

Ak sa zobrazí okno automatického prehrávania, zatvorte ho kliknutím na tlačidlo [Zrušiť] alebo na ikonu Zavrieť.

- Ak namiesto tlačidla [Dokončiť] kliknete na tlačidlo [Zrušiť], všetky údaje o knižnici programu Windows Media Player sa automaticky skopírujú do prehrávača. Ak je veľkosť údajov o knižnici väčšia ako dostupný úložný priestor prehrávača, kopírovanie sa nespustí.
- Okno [Nastavenie zariadenia] môžete otvoriť kedykoľvek. Ak ho chcete otvoriť, kliknite pravým tlačidlom myši na položku [WALKMAN] na ľavej strane okna programu Windows Media Player a potom kliknite na položku [Nastaviť synchronizáciu].

3 Kliknite na kartu [Synchronizovať] v okne programu Windows Media Player 11.

4 Presuňte myšou požadované skladby do zoznamu pre synchronizáciu na pravej strane okna.


Skladby sa pridajú do zoznamu pre synchronizáciu.

5 Kliknutím na položku [Spustiť synchronizáciu] spustíte synchronizáciu.

Po dokončení synchronizácie sa v zozname pre synchronizáciu zobrazí hlásenie, potvrdzujúce, že môže prehrávač odpojiť. Po dokončení zavrite program Windows Media Player 11 a odpojte prehrávač od počítača.

B Prenos hudby pomocou programu Content Transfer


Ak máte už spracovanú hudbu prostredníctvom iTunes, atď., môžete ju preniesť do prehrávača pomocou programu Content Transfer. Môžete použiť iTunes, atď., na presunutie hudby myšou do programu Content Transfer.



Poznámka

- Počas zobrazenia hlásenia [Do not disconnect.] na prehrávači neodpájajte kábel USB, inak môže dôjsť k poškodeniu práve prenášaných údajov.
- Content Transfer sa nedá použiť pre obsah programu Windows Media Player.
- Obsah s ochranou proti kopírovaniu nie je možné prenášať.
- Content Transfer podporuje prenos údajov z programu iTunes 8.1 do prehrávača. Podrobnosti o obmedzeniach pri prenose hudby z programu iTunes navštívte stránky zákazníckej podpory (☎ s. 120).

1 Pripojte prehrávač k počítaču pomocou dodaného kábla USB.

Konektor kábla USB zasunúť do prehrávača tak, aby značka  smerovala nahor.


Program Content Transfer sa automaticky spustí.

- Podrobnosti o nastavení automatického spúšťania a všeobecnej prevádzke programu Content Transfer nájdete v časti Pomocník programu Content Transfer.
- Na spustenie programu môžete kliknúť aj na [Všetky programy] v ponuke [Štart] a potom na [Content Transfer] - [Content Transfer].

2 Spustíte program iTunes, atď.

3 Vyberte požadované skladby v programe iTunes, atd., a potom presuňte súbory myšou do Content Transfer.


Program Content Transfer rozpozná typ údajov podľa prípony a pošle ich do príslušného priečinka v prehrávači.



© Prenos hudby pomocou programu Prieskumník systému Windows

S použitím programu Prieskumník systému Windows na počítači môžete priamo preniesť údaje prostredníctvom presunutia myšou.

Hierarchia údajov, ktoré je možné prehrať, má určité pravidlá. Na zaistenie správneho prenesenia údajov si pozrite nasledujúce pokyny.



💡 Rada


- Pri niektorých počítačoch, v ktorých je už nainštalovaný program Windows Media Player 10, sa môže vyskytnúť obmedzenie počtu súborov (AAC, súbory videa atď.), ktoré je možné preniesť prostredníctvom presúvania myšou. Tento problém môžete vyriešiť nainštalovaním programu Windows Media Player 11 z preberacej lokality Windows Media Player, ktorý znova umožní prenos súborov prostredníctvom presúvania myšou. Pred nainštalovaním programu Windows Media Player 11 do počítača sa uistite, že váš softvér alebo služby zodpovedajú programu Windows Media Player 11.

Pokračovanie ↓

Poznámka

- Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.
- Počas zobrazenia hlásenia [Do not disconnect.] na prehrávači neodpájajte kábel USB, inak môže dôjsť k poškodeniu práve prenášaných údajov. Ak sa prehrávač odpojí počas prenosu súborov, v prehrávači môžu zostať nepotrebné súbory. V takomto prípade preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte prehrávač (☞ s. 92).
- Nemeňte názvy priečinkov ani nevymazávajte priečinky [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] a [FM].
- Nemeňte názvy priečinkov alebo súborov, ktoré sa nachádzajú priamo v priečinku [MP_ROOT], [MPE_ROOT] a [Record]. V opačnom prípade sa tieto priečinky a súbory na prehrávači nezobrazia.
- Niektoré súbory sa z dôvodu ochrany proti kopírovaniu nemusia v prehrávači prehrávať. Aj keď môžete prenášať viac súborov alebo priečinkov do prehrávača, prehrávač nedokáže zobraziť alebo prehrať akékoľvek súbory, priečinky alebo úrovne presahujúce tento limit.
- Ak sa program Content Transfer automaticky spustí po pripojení prehrávača k počítaču pomocou dodávaného USB kábla, zatvorte alebo ignorujte Content Transfer pretože program Content Transfer nie je potrebné použiť. Podrobnosti o nastavení automatického štartu programu Content Transfer si prečítate v časti Pomocník programu Content Transfer.

1 Pripojte prehrávač k počítaču pomocou dodaného kábla USB.

Konektor kábla USB zasunúť do prehrávača tak, aby značka  smerovala nahor.


2 Kliknite na [Štart] – [Tento počítač] alebo [Počítač] – [WALKMAN] – [Storage Media], a potom zvolte priečinok [MUSIC].

Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.


3 Presuňte myšou súbory alebo priečinky do priečinka [MUSIC] alebo do jedného z jeho podpriečinkov.

Prístup k súborom a priečinkom hlbšie ako do 8. úrovne nie je zaručený.

Hudobné súbory alebo priečinky vo vašom počítači



Priečinok [MUSIC] vo vašom prehrávači



Výber spôsobu prenosu videí/fotografií

Do prehrávača môžete importovať videá z nasnímaného materiálu alebo z Internetu, atď.


Fotografie môžete importovať z digitálneho fotoaparátu, atď.

Na importovanie videí/fotografií do počítača použijete vhodný softvér.

Videá/fotografie môžete do prehrávača prenášať nasledujúcimi tromi spôsobmi.

A Prenos videí/fotografií pomocou programu Content Transfer (☞ s. 31)

S použitím programu Content Transfer na počítači môžete priamo preniesť videá/fotografie z počítača.



B Prenos videí/fotografií prostredníctvom presunutia myšou s použitím programu Prieskumník systému Windows (☞ s. 33)

S použitím programu Prieskumník systému Windows na počítači môžete priamo preniesť videá/fotografie z počítača prostredníctvom presunutia myšou.



C Prenos videí/fotografií pomocou programu Windows Media Player 11

Videá/fotografie spravované programom Windows Media Player 11 môžete priamo preniesť do prehrávača pomocou programu Windows Media Player 11.

Bližšie informácie o používaní a podpore programu Windows Media Player, nájdete v informačnej časti pre Windows Media Player na internetovej stránke:


<http://support.microsoft.com/>

☛ Rada

- Podrobné informácie o postupoch pre importovanie videí/fotografií si pozrite v položke Pomocník príslušného softvéru.
- Bližšie informácie o podporovaných formátoch súborov si pozrite v časti „Podporovaný formát súborov“ (☞ s. 124).
- Maximálny počet súborov na jeden priečinok v rámci priečinkov [PICTURE], [PICTURES] alebo [DCIM] je 4 000.

A Prenos videí/fotografií pomocou programu Content Transfer

S použitím programu Content Transfer na počítači môžete priamo preniesť videá/fotografie z počítača. Môžete prenášať videá/fotografie presunutím požadovaných súborov myšou z Prieskumníka systému Windows do programu Content Transfer.



Poznámka

- Počas zobrazenia hlásenia [Do not disconnect.] na prehrávači neodpájajte kábel USB, inak môže dôjsť k poškodeniu práve prenášaných údajov.
- Obsah s ochranou proti kopírovaniu nie je možné prenášať.

1 Pripojte prehrávač k počítaču pomocou dodaného kábla USB.

Konektor kábla USB zasunúť do prehrávača tak, aby značka **w** smerovala nahor.

Program Content Transfer sa automaticky spustí.


- Podrobnosti o nastavení automatického spúšťania a všeobecnej prevádzke programu Content Transfer nájdete v časti Pomocník programu Content Transfer.
- Na spustenie programu môžete kliknúť aj na [Všetky programy] v ponuke [Štart] a potom na [Content Transfer] - [Content Transfer].

Pokračovanie ↓

2 Vyberte požadované videá/fotografie v programe Prieskumník systému Windows a potom presuňte súbory myšou do Content Transfer.

Program Content Transfer rozpozná typ údajov podľa prípony a pošle ich do príslušného priečinka v prehrávači.


Video/foto súbory alebo priečinky
v počítači



B Prenos videí/fotografií pomocou programu Prieskumník systému Windows

S použitím programu Prieskumník systému Windows na počítači môžete priamo preniesť údaje prostredníctvom presunutia myšou.

Hierarchia údajov, ktoré je možné prehrať, má určité pravidlá. Na zaistenie správneho prenesenia údajov si pozrite nasledujúce pokyny.



Rada


- Niektoré súbory WMV je možné prehrávať len po ich prenesení pomocou programu Windows Media Player 11.
- Pri niektorých počítačoch, v ktorých je už nainštalovaný program Windows Media Player 10, sa môže vyskytnúť obmedzenie počtu súborov (AAC, súbory videa atď.), ktoré je možné preniesť prostredníctvom presúvania myšou. Tento problém môžete vyriešiť nainštalovaním programu Windows Media Player 11 z preberacej lokality Windows Media Player, ktorý znova umožní prenos súborov prostredníctvom presúvania myšou. Pred nainštalovaním programu Windows Media Player 11 do počítača sa uistite, že váš softvér alebo služby zodpovedajú programu Windows Media Player 11.

Pokračovanie ↓

Poznámka

- Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.
- Počas zobrazenia hlásenia [Do not disconnect.] na prehrávači neodpájajte kábel USB, inak môže dôjsť k poškodeniu práve prenášaných údajov. Ak sa prehrávač odpojí počas prenosu súborov, v prehrávači môžu zostať nepotrebné súbory. V takomto prípade preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte prehrávač (☞ s. 92).
- Nemeňte názvy priečinkov ani nevymazávajte priečinky [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] a [FM].
- Nemeňte názvy priečinkov alebo súborov, ktoré sa nachádzajú priamo v priečinku [MP_ROOT], [MPE_ROOT] a [Record]. V opačnom prípade sa tieto priečinky a súbory na prehrávači nezobrazia.
- Niektoré súbory sa z dôvodu ochrany proti kopírovaniu nemusia v prehrávači prehrávať. Aj keď môžete prenášať viac súborov alebo priečinkov do prehrávača, prehrávač nedokáže zobraziť alebo prehrať akékoľvek súbory, priečinky alebo úrovne presahujúce tento limit.
- Ak sa program Content Transfer automaticky spustí po pripojení prehrávača k počítaču pomocou dodávaného USB kábla, zatvorte alebo ignorujte Content Transfer pretože program Content Transfer nie je potrebné použiť. Podrobnosti o nastavení automatického štartu programu Content Transfer si prečítate v časti Pomocník programu Content Transfer.

1 Pripojte prehrávač k počítaču pomocou dodaného kábla USB.

Konektor kábla USB zasunúť do prehrávača tak, aby značka  smerovala nahor.

2 Kliknite postupne na [Štart] – [Tento počítač] alebo [Počítač] – [WALKMAN] – [Storage Media], a potom zvolte priečinok [VIDEO] alebo [PICTURE].



Hierarchia údajov sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia.

3 Presuňte myšou súbory alebo priečinky do priečinka [VIDEO] alebo [PICTURE], alebo do jedného z ich podpriečinkov.

- Video súbory alebo priečinky: presuňte myšou do priečinka [VIDEO] alebo do jedného z jeho podpriečinkov.
- Fotografie alebo priečinky: presuňte myšou do priečinka [PICTURE] alebo do jedného z jeho podpriečinkov.

Prístup k súborom a priečinkom hlbšie ako do 8. úrovne nie je zaručený.



Videá alebo súbory s fotografiami
alebo priečinky vo vašom počítači




Video: priečinok [VIDEO] vo vašom prehrávači
Fotografie: priečinok [PICTURE] vo vašom prehrávači

Prehrávanie hudby [Music]


Ak chcete prehrávať hudbu, výberom položky  [Music] zobrazíte obrazovku [Music].

V ponuke  [Music] môžete prehrávať nahrané FM vysielanie a zvukové súbory. Bližšie informácie si pozrite v časti „Vyhľadávanie skladieb“ ( s. 38).




1 V ponuke [Home] vyberte položku [Music].

Zobrazí sa ponuka vyhľadávania.

- Výberom požadovanej metódy vyhľadávania môžete zobrazíť obrazovku so zoznamom skladieb a vyhľadávať skladby. Bližšie informácie si pozrite v časti „Vyhľadávanie skladieb“ ( s. 38).

2 Vyberte požadovanú metódu vyhľadávania ➔ požadovanú skladbu.

Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby a spustí sa prehrávanie skladieb.

- Vyberajte položky, kým sa nezobrazí zoznam skladieb.
- Bližšie informácie o používaní obrazovky prehrávania hudby si pozrite v časti „Obrazovka prehrávania hudby“ ( s. 36).



Poznámka

- Ak je v prehrávači uložených veľa súborov alebo priečinkov, zapnutie prehrávača alebo zobrazenie zoznamu priečinkov/súborov môže trvať dlhšie.

Obrazovka prehrávania hudby




Operácie na obrazovke prehrávania hudby

Operácia (indikátor na obrazovke)	Postup
Prehrávanie (▶)/pozastavenie (⏸)* ¹	Stlačte tlačidlo ▶ .
Rýchly posun dopredu (⏭)/rýchly posun dozadu (⏮)	Stlačte a podržte tlačidlo ◀/▶.
Presun na začiatok predchádzajúcej (alebo aktuálnej) skladby (⏮)/presun na začiatok nasledujúcej skladby (⏭)	Stlačte tlačidlo ◀/▶.
Zobrazenie kurzora a presúvanie sa po zobrazených položkách	Stlačte tlačidlo ▲/▼.

*¹ Ak sa počas pozastavenia s prehrávačom nepracuje dlhšie ako 3 minúty, prehrávač automaticky prejde do pohotovostného režimu.

Obrazovka so zoznamom hudby


Príklady obrazoviek so zoznamom hudby:



Obrazovka so zoznamom skladieb

Register

V časti so zoznamom sa zobrazujú iniciály skladby, albumu atď.



Obrazovka so zoznamom albumov

Operácie na obrazovke so zoznamom hudby

Operácia	Postup
Potvrdenie položky v zozname	Stlačte tlačidlo ► .
Posun kurzora nahor alebo nadol	Stlačte tlačidlo ▲/▼. • Stlačením a podržaním tlačidla ▲/▼ môžete vykonávať posun nahor alebo nadol rýchlejšie.
Posun kurzora doľava/ doprava, keď je zobrazený register	Stlačte tlačidlo ◀/▶.
Zobrazenie predchádzajúcej/ nasledujúcej obrazovky zoznamu, keď nie je zobrazený register	Stlačte tlačidlo ◀/▶.

Vyhľadávanie skladieb

Keď v ponuke [Home] vyberiete položku 🎵 [Music], zobrazí sa ponuka pre vyhľadávanie.

V ponuke vyhľadávania môžete vybrať požadovanú metódu vyhľadávania a potom vyhľadať v zozname hudby požadovanú skladbu.

Požadovanú skladbu môžete tiež v zozname hudby vyhľadať výberom položky 📁 [Playlists] v ponuke [Home].



💡 Rada

- Zoznamy [All Songs], [Album] a [Artist] sú usporiadané v abecednom poradí.

1 V ponuke [Home] vyberte položku 🎵 [Music] ➔ požadovanú metódu vyhľadávania ➔ požadovanú skladbu.

- Vyberajte položky nasledujúcim spôsobom, kým sa nezobrazí zoznam skladieb.

Pokračovanie ↓

Metóda vyhľadávania

Metóda	Popis
[All Songs]* ¹	Vyberte skladbu zo zoznamu skladieb.
[Album]* ¹	Vyberte album ➔ skladbu.
[Artist]* ^{1, *2, *3}	Vyberte interpreta ➔ album ➔ skladbu.
[Genre]* ^{1, *3}	Vyberte žáner ➔ interpreta ➔ album ➔ skladbu.
[Release Year]* ^{1, *3}	Vyberte rok vydania ➔ interpreta ➔ skladbu.
[Folder]* ^{4, *5}	Vyberte priečinok ➔ skladbu.
[Voice Recording]* ⁶	Vyberte dátum nahrania priečinka ➔ nahraný zvukový súbor.
[FM Recording]* ⁷	Vyberte dátum nahrania priečinka ➔ nahraný program FM rádia.



*¹ Nahrané zvukové súbory a programy FM rádia sa nezobrazujú v zozname.



*² Slovo „The“ na začiatku mena interpreta sa pri usporadúvaní zoznamu vynecháva.

*³ Môžete zobrazíť všetky skladby vybraného interpreta, žánra alebo roka vydania. Na obrazovke so zoznamom [Artist], [Genre] alebo [Release Year] vyberte položku [All [XXX]].

*⁴ Priečinky obsahujúce nahrané zvukové súbory alebo programy FM rádia sa nezobrazujú v zozname [Folder].

*⁵ Najprv sa zobrazujú priečinky v poradí podľa názvu a potom sa zobrazujú súbory v poradí podľa názvu. V tomto prípade sa nerozlišujú malé a veľké písmená.

*⁶ Pomocou zabudovaného mikrofónu prehrávača ( s. 77) môžete nahráť zvuk a nahrané zvukové súbory potom môžete prehrať. Bližšie informácie o prehrávaní nahraných zvukových súborov si pozrite v časti „Prehrávanie nahraných zvukových súborov“ ( s. 79).

*⁷ Na prehrávači môžete nahrávať programy FM rádia ( s. 70) a prehrať ich v inom prehrávači. Bližšie informácie o prehrávaní nahraných programov FM rádia si pozrite v časti „Prehrávanie nahraných programov FM rádia“ ( s. 72).

Prehrávanie zoznamu skladieb


Môžete prehrať zoznamy skladieb.

Zoznamy skladieb sa vytvárajú s použitím programu Windows Media Player 11. Informácie o vytváraní zoznamov skladieb si pozrite v položke Pomocník programu Windows Media Player 11. Na prehrávači sa nezobrazujú obrázky obalov albumov zaregistrované k zoznamu skladieb.

1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Playlists] ➔ požadovaný zoznam ➔ požadovanú skladbu.

Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí


Všetky skladby uložené v prehrávači sa prehrávajú v náhodnom poradí.



1 V ponuke [Home] vyberte položku [Shuffle All].

Všetky skladby sa usporiadajú do náhodného poradia. Potom sa zobrazí obrazovka prehrávania hudby a spustí sa prehrávanie skladieb.

Rada

- Keď spustíte prehrávanie [Shuffle All], režim prehrávania sa zmení na režim [Shuffle] alebo [Shuffle&Repeat] ( s. 45). Nastavenie pre režim prehrávania [Shuffle] alebo [Shuffle&Repeat] sa zachová, aj keď zrušíte prehrávanie [Shuffle All].
- Prehrávanie [Shuffle All] sa automaticky zruší, keď vykonáte ktorúkoľvek z nasledujúcich činností:
 - spustíte prehrávanie skladby jej výberom cez položku [Music] atď.,
 - zmeníte režim prehrávania.

Poznámka



- Režim prehrávania je odlišný pre skladby a pre nahrané zvukové súbory. Nahrané zvukové súbory a nahrané programy FM rádia nie je možné prehrávať v náhodnom poradí ani vtedy, keď je vybrané náhodné prehrávanie [Shuffle All].

Vymazávanie skladieb

Na vymazanie skladieb z prehrávača použijete softvér, ktorý ste použili na prenos piesní, alebo program Prieskumník systému Windows.

Bližšie informácie o používaní softvéru si pozrite v položke Pomocník softvéru.

Rada

- Nahrané zvukové súbory a nahrané programy FM rádia môžete vymazať na prehrávači. Bližšie informácie si pozrite v časti „Vymazávanie nahraných zvukových súborov“ ( s. 80) a v časti „Vymazávanie nahraných programov FM rádia“ ( s. 73).

Poznámka

- Samotný prehrávač nedokáže vymazať skladby bez pripojenia k počítaču.

Používanie ponuky možností hudby

Ponuku možností hudby môžete vyvolať stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF na obrazovke so zoznamom hudby alebo na obrazovke prehrávania hudby. Bližšie informácie o používaní ponuky možností si pozrite na [☞ s. 14](#). Možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z ktorej ponuku možností vyvoláte. Informácie o nastaveniach a použití si pozrite na referenčnej strane.









Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom hudby

Možnosti	Popis/referenčná strana
[Now Playing]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania alebo zobrazenie obrazovky aktuálne prehrávaného obsahu.
[Go to Recording Screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky Voice Recording (☞ s. 77) alebo obrazovky FM Recording (☞ s. 70).
[Go to FM Radio screen]	Zobrazí sa obrazovka FM rádia s naposledy prijímanou vysielacou stanicou (☞ s. 66).
[Detailed Information]	Slúži na zobrazenie podrobných informácií o skladbe, napríklad času prehrávania, formátu zvuku, bitovej rýchlosti a názvu súboru (☞ s. 44).
[Go to the song playback screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania hudby s naposledy prehrávanou skladbou.
[Delete This Song]* ¹	Slúži na vymazanie nahraného zvukového súboru alebo nahraného programu FM rádia (☞ s. 73, 80).

*¹ Táto možnosť sa zobrazí len vtedy, keď je zobrazený zoznam nahraných zvukových súborov alebo nahraných programov FM rádia.

Pokračovanie 

Možnosti zobrazené na obrazovke prehrávania hudby

Možnosti	Popis/referenčná strana
[Play Mode]	Slúži na nastavenie režimu prehrávania ( s. 45).
[Equalizer]	Slúži na prispôsobenie kvality zvuku ( s. 46).
[SP Output Optimizer]	Optimalizuje kvalitu zvukového výstupu z dodaného reproduktora (len pre prehrávače, ktoré sú dodávané s reproduktorom SRS-NWGT014E) ( s. 49).
[Cover Art]	Slúži na zobrazenie obrázka obalu albumu ( s. 44).
[Detailed Information]	Slúži na zobrazenie podrobných informácií o skladbe, napríklad času prehrávania, formátu zvuku, bitovej rýchlosti a názvu súboru ( s. 44).
[Add to Wishlist/Remove from Wishlist]	Slúži na pridanie skladby do zoznamu prání a jej zakúpenie v službe pre príslušný softvér./Slúži na odstránenie skladby zo zoznamu prání.
[Alarm]	Slúži na nastavenie alarmu ( s. 85).
[Sleep Timer]	Slúži na nastavenie časovača spánku ( s. 86).
[Clock Display]	Slúži na zobrazenie aktuálneho času ( s. 20, 90).

Zobrazenie obrazovky s podrobnými informáciami [Detailed Information]

- 1 Na obrazovke so zoznamom hudby alebo na obrazovke prehrávania hudby stlačte tlačidlo **OPTION/PWR OFF**.
- 2 Vyberte položku [Detailed Information].

Obrazovka s podrobnými informáciami



Keď zobrazíte túto obrazovku z obrazovky prehrávania hudby, stlačením tlačidla ◀/▶ môžete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

Čas prehrávania

Formát súboru

Bitová rýchlosť

Súbory chránené autorskými právami

Počas prehrávania skladby s variabilnou bitovou rýchlosťou sa zobrazuje indikátor „VBR“.

Názov súboru

Zobrazenie obrazovky s obrázkom obalu albumu [Cover Art]

- 1 Na obrazovke prehrávania hudby stlačte tlačidlo **OPTION/PWR OFF**.
- 2 Vyberte položku [Cover Art].

Obrazovka s obrázkom obalu albumu



Počas zobrazenia obrazovky s obrázkom obalu albumu môžete stlačením tlačidla ◀/▶ prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

Rada

- Ak skladby neobsahujú informácie o obrázku obalu albumu, zobrazí sa predvolený obrázok prehrávača.
- Obrázok obalu albumu sa zobrazí len vtedy, keď sú k dispozícii informácie o obrázku obalu albumu. Obrázok obalu albumu môžete nastaviť pomocou programu Windows Media Player 11 alebo iného softvéru umožňujúceho prenos súborov na nastavenie obrázkov obalu albumu. Bližšie informácie o používaní nájdete v položke Pomocník softvéru alebo získate od jeho výrobcu. Obrázok obalu albumu sa nemusí zobraziť v závislosti od formátu súboru s obrázkom obalu albumu.

Zmena nastavení hudby

Ak chcete zmeniť nastavenia hudby, vyberte v ponuke [Home] položku [Settings] a potom vyberte položku [Music Settings].



Nastavenie režimu prehrávania [Play Mode]

Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane náhodného prehrávania a opakovaného prehrávania vybraných skladieb.

- 1 V ponuke [Home] vyberte položku [Settings] → [Music Settings] → [Play Mode] → požadovaný typ režimu prehrávania.**

Typ/ikona	Popis
[Normal]/žiadna ikona	Skladby v rozsahu prehrávania sa prehrávajú v poradí zoznamu skladieb. (Predvolené nastavenie)
[Repeat]/↺	Skladby v rozsahu prehrávania sa prehrávajú v poradí zoznamu piesní a prehrávanie sa potom opakuje.
[Shuffle]/SHUF	Skladby v rozsahu prehrávania sa prehrávajú v náhodnom poradí.
[Shuffle&Repeat]/↺SHUF	Skladby v rozsahu prehrávania sa prehrávajú v náhodnom poradí a prehrávanie sa potom opakuje.
[Repeat 1 Song]/↺1	Opakovane sa bude prehrávať aktuálna skladba alebo skladba vybraná v zozname skladieb.


Poznámka

- Prehrávač prehráva skladby len zo zoznamov, z ktorých sa spustilo prehrávanie (zoznam albumov, zoznam interpretov atď.)
- Keď spustíte prehrávanie [Shuffle All], režim prehrávania sa zmení na režim [Shuffle] alebo [Shuffle&Repeat].
- Nahrané zvukové súbory a vysielanie rozhlasových staníc v pásme FM nie je zahrnuté do režimu prehrávania a nevzťahuje sa na ne miešanie alebo opakované prehrávanie.


Nastavenie kvality zvuku [Equalizer]

Kvalitu zvuku môžete nastaviť na základe hudobného žánru atď.

- 1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Music Settings] → [Equalizer] → požadovaný typ ekvalizéra.

Typ (ikona)	Popis
[None]	Nastavenie kvality zvuku nie je aktivované. (Predvolené nastavenie)
[Heavy] (H H H)	Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na dosiahnutie výrazného zvuku.
[Pop] (P P P)	Zvýrazňuje stredné frekvenčné rozsahy zvuku, čo je ideálne pre vokály.
[Jazz] (J J J)	Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na dosiahnutie živšieho zvuku.
[Unique] (U U U)	Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy, aby bolo možné ľahko počuť aj jemné zvuky.
[Custom 1] (1 1 1)	Používateľom prispôsobiteľné nastavenie zvuku, pre ktoré môžete upraviť individuálne každý frekvenčný rozsah. Bližšie informácie si pozrite na  s. 47.
[Custom 2] (2 2 2)	

Poznámka

- Ak sa zdá, že vaše osobné nastavenia uložené ako [Custom 1] a [Custom 2] poskytujú inú úroveň hlasitosti než ostatné nastavenia, môže byť potrebné upraviť hlasitosť manuálne.
- Nastavenie [Equalizer] sa nepoužije počas prehrávania videa alebo FM rádia.
- Keď je [SP Output Optimizer] nastavené na [SRS-NWGT014E] ( s. 49) nastavenie [Equalizer] sa nepoužije na zvukový výstup z dodaného reproduktora*¹ SRS-NWGT014E. Keď je dodaný reproduktor pripojený k prehrávaču a [SP Output Optimizer] je nastavené na [SRS-NWGT014E], [Equalizer] nebude možné zvoliť.

*¹ Reproduktor SRS-NWGT014E nie je dodávaný so všetkými prehrávačmi.

Pokračovanie ↓

Prispôsobenie kvality zvuku

Môžete prednastaviť hodnotu CLEAR BASS (basy) a 5-pásmový ekvalizér ako [Custom 1] alebo [Custom 2].

1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Music Settings] → [Equalizer] → [Edit] zobrazenú v položke [Custom 1] alebo [Custom 2].

2 Stlačením tlačidla ◀/▶ vyberte kurzor pre nastavenie hodnoty CLEAR BASS alebo frekvenčného rozsahu, stlačením tlačidla ▲/▼ upravte úroveň nastavenia a potom stlačením tlačidla ▶|| potvrdíte nastavenie.

Znova sa zobrazí obrazovka [Equalizer].

- Hodnotu CLEAR BASS môžete nastaviť na ľubovoľnú zo 4 úrovní zvuku a 5 frekvenčných rozsahov môžete nastaviť na ľubovoľnú zo 7 úrovní zvuku.
- Po úprave úrovne nastavenia nezabudnite stlačením tlačidla ▶|| potvrdiť nastavenie. Ak stlačíte tlačidlo BACK/HOME skôr, než potvrdíte nastavenie, nastavenie sa zruší.


Počúvanie so zapnutou funkciou čistého stereofónneho zvuku [Clear Stereo]

Funkcia [Clear Stereo] umožňuje individuálne digitálne spracovanie zvuku ľavého a pravého kanála.

1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Music Settings] → [Clear Stereo] → požadovaný typ Clear Stereo.

Typ	Popis
[On]	Funkcia [Clear Stereo] sa aktivuje, keď používate dodané slúchadlá.
[Off]	Funkcia [Clear Stereo] sa vypne a bude sa prehrávať normálny zvuk. (Predvolené nastavenie)

Poznámka

- Nastavenie [Clear Stereo] sa nepoužije počas prehrávania videa alebo FM rádia.
- Keď je [SP Output Optimizer] nastavené na [SRS-NWGT014E] ( s. 49), nastavenie [Clear Stereo] sa nepoužije na zvukový výstup z dodaného reproduktora*¹ SRS-NWGT014E. Keď je dodaný reproduktor pripojený k prehrávaču a [SP Output Optimizer] je nastavené na [SRS-NWGT014E], [Clear Stereo] nebude možné zvoliť.
- Funkcia [Clear Stereo] je navrhnutá na dosiahnutie maximálneho efektu s dodanými slúchadlami. S inými slúchadlami efekt [Clear Stereo] nemusí byť možné dosiahnuť. Ak používate iné slúchadlá, nastavte funkciu [Clear Stereo] na možnosť [Off].

*¹ Reproduktor SRS-NWGT014E nie je dodávaný so všetkými prehrávačmi.


Nastavenie úrovne hlasitosti [Dynamic Normalizer]

Môžete znížiť rozdiely úrovne hlasitosti medzi skladbami. Keď počúvate skladby albumu v režime náhodného prehrávania s týmto nastavením, úroveň hlasitosti jednotlivých skladieb sa upravuje tak, aby sa minimalizovali rozdiely spôsobené rôznymi úrovňami hlasitosti pri ich nahrávaní.

- 1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Music Settings] → [Dynamic Normalizer] → požadovaný typ Dynamic Normalizer.

Typ	Popis
[On]	Minimalizuje sa rozdiel v úrovni hlasitosti medzi skladbami.
[Off]	Skladby sa prehrávajú s ich pôvodnou prenesenou úrovňou hlasitosti. (Predvolené nastavenie)

Poznámka

- Nastavenie [Dynamic Normalizer] sa nepoužije počas prehrávania videa alebo FM rádia.
- Keď je [SP Output Optimizer] nastavené na [SRS-NWGT014E] ( s. 49), nastavenie [Dynamic Normalizer] sa nepoužije na zvukový výstup z dodaného reproduktora*¹ SRS-NWGT014E. Keď je dodaný reproduktor pripojený k prehrávaču a [SP Output Optimizer] je nastavené na [SRS-NWGT014E], [Dynamic Normalizer] nebude možné zvoliť.

*¹ Reproduktor SRS-NWGT014E nie je dodávaný so všetkými prehrávačmi.

Optimalizácia kvality zvukového výstupu z dodaného reproduktora*¹ SRS-NWGT014E [SP Output Optimizer]

Prehrávač je vybavený funkciou Digital Linear Phase Speaker, ktorá slúži na optimalizáciu kvality zvuku z dodaného reproduktora*¹ SRS-NWGT014E. Funkcia Digital Linear Phase Speaker umožňuje presnú lokalizáciu zvuku vylepšovaním frekvenčnej amplitúdy a fázových charakteristík.

Keď k prehrávaču pripojíte dodaný reproduktor SRS-NWGT014E, prehrávač nastaví funkciu [SP Output Optimizer] na [SRS-NWGT014E], a optimalizuje tak kvalitu zvuku z dodaného reproduktora.

Keď je k vášmu prehrávaču dodávaný reproduktor SRS-NWGT014E, predvolené nastavenie funkcie [SP Output Optimizer] je [SRS-NWGT014E] a funkcia Digital Linear Phase Speaker je aktivovaná. Ak je model vášho prehrávača dodávaný bez reproduktora, predvolené nastavenie funkcie [SP Output Optimizer] je [Off] a funkcia Digital Linear Phase Speaker nie je aktivovaná.

Vzhľadom na to, že funkcia Digital Linear Phase je optimalizovaná pre dodaný reproduktor SRS-NWGT014E, táto funkcia môže negatívne ovplyvniť kvalitu zvukového výstupu z iného než dodaného reproduktora SRS-NWGT014E. Ak pripájate iný než dodaný reproduktor SRS-NWGT014E, nastavte funkciu [SP Output Optimizer] na [Off].

*¹ Reproduktor SRS-NWGT014E nie je dodávaný so všetkými prehrávačmi.


- 1** V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] ➔ [Music Settings] ➔ [SP Output Optimizer] ➔ požadované nastavenie.


Typ	Popis
[SRS-NWGT014E]	Aktivuje funkciu [SP Output Optimizer], keď sa zvuk prehráva cez dodaný reproduktor SRS-NWGT014E.
[Off]	Deaktivuje funkciu [SP Output Optimizer] a prehráva štandardný zvuk cez reproduktor.

Poznámka

- Nastavenie [SP Output Optimizer] sa nepoužíva pri reprodukcii zvuku cez slúchadlá.
- Keď je k prehrávaču pripojený dodaný reproduktor SRS-NWGT014E a funkcia [SP Output Optimizer] je nastavená na [SRS-NWGT014E], funkcie [Equalizer], [Clear Stereo] a [Dynamic Normalizer] nebude možné zvoliť.
- [SP Output Optimizer] sa nemusí zobrazíť v prípade modelov dodávaných bez reproduktora.


Prehrávanie videa [Videos]


Ak chcete prehrať video, výberom položky  [Videos] zobrazíte obrazovku [Videos].





1 V ponuke [Home] vyberte položku [Videos] ➔ požadované video.

Zobrazí sa obrazovka prehrávania videa a spustí sa prehrávanie videa.

- Bližšie informácie o používaní obrazovky prehrávania videa si pozrite v časti „Obrazovka prehrávania videa“ ( s. 51).



Rada

- Keď je položka [Display] nastavená na možnosť [On] ( s. 56), počas prehrávania videa sa zobrazia podrobné informácie ako napríklad názov videa, jeho ikona prehrávania, uplynulý čas prehrávania atď. Ak je táto funkcia nastavená na možnosť [Off], tieto informácie sa nezobrazujú.
- Môžete prehrať video, ktoré sa prehrávalo naposledy. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF v zozname videí a potom vyberte v ponuke možností položku [Most Recent Video].
- Video súbory sú zobrazené v poradí, v akom sú prenášané. (Najnovšie údaje sú zobrazené na vrchu.)
- Súbory JPEG môžete nastaviť ako miniatúry súborov videa tak, že súbory JPEG umiestnite do zodpovedajúcich priečinkov pre videá. Keď zobrazíte zoznam videí, môžete vidieť náhľady (malé obrázky v ponuke) videosúborov uložených v prehrávači. Ak chcete zobraziť pre videosúbor náhľad, vytvorte JPEG súbor (rozlíšenie 160 × 120 (horizontálne × vertikálne), prípona: .jpg), pomenujte ho rovnako ako požadovaný videosúbor, a potom ho uložte do priečinka pre videosúbory.
- Maximálna veľkosť videa, ktorú je možné prehrať na prehrávači, je 240 × 320. Bližšie špecifikácie si pozrite v časti „Špecifikácie“ ( s. 124).

Poznámka

- V zoznamoch videí sa môže zobraziť maximálne 1 000 súborov videa.

Obrazovka prehrávania videa



Operácie na obrazovke prehrávania videa

Operácia (indikátor na obrazovke)	Postup
Prehrávanie (▶)/pozastavenie (⏸)* ¹	Stlačte tlačidlo ▶ .
Rýchly posun dopredu (▶▶)/rýchly posun dozadu (◀◀)	Stlačte a podržte tlačidlo ◀▶.
Rýchly posun dopredu (▶▶)/rýchly posun dozadu (◀◀) počas pozastavenia* ²	Počas pozastavenia stlačte a podržte tlačidlo ◀▶.
Pomalý posun dopredu (◉▶)/pomalý posun dozadu (◀◉)* ³	Počas pozastavenia stlačte tlačidlo ◀▶.
Presun na začiatok aktuálneho videa	Stlačte tlačidlo ▲.

*¹ Ak sa počas pozastavenia s prehrávačom nepracuje dlhšie ako 3 minúty, prehrávač automaticky prejde do pohotovostného režimu.

*² Rýchlosť rýchleho posunu dopredu a dozadu počas pozastavenia sa líši v závislosti od dĺžky videa.

*³ Interval posunu dopredu a dozadu počas pozastavenia sa líši v závislosti od videa.


Vymazávanie videí

Na vymazanie videí z prehrávača použite softvér, ktorý ste použili na prenos videí, alebo program Prieskumník systému Windows. Bližšie informácie o používaní softvéru si pozrite v položke Pomocník softvéru.

Poznámka





- Samotný prehrávač nedokáže vymazať videá bez pripojenia k počítaču.

Používanie ponuky možností videa







Ponuku možností videa môžete vyvolať stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF na obrazovke so zoznamom videí alebo na obrazovke prehrávania videa. Bližšie informácie o používaní ponuky možností si pozrite na  s. 14.

Možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z ktorej ponuku možností vyvoláte. Informácie o nastaveniach a použití si pozrite na referenčnej strane.

Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom videí


Možnosti	Popis/referenčná strana
[Now Playing]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania alebo zobrazenie obrazovky aktuálne prehrávaného obsahu.
[Go to Recording Screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky Voice Recording ( s. 77) alebo obrazovky FM Recording ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]	Zobrazí sa obrazovka FM rádia s naposledy prijímanou vysielacou stanicou ( s. 66).
[Play from beginning]	Slúži na presun na začiatok videa ( s. 51).
[Detailed Information]	Slúži na zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad veľkosť súboru, rozlíšenie, formát kompresie videa a zvuku, názov súboru atď.
[Most Recent Video]	Slúži na spustenie prehrávania videa, ktoré sa prehrávalo naposledy.
[Go to the song playback screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania hudby s naposledy prehrávanou skladbou.

Možnosti zobrazené na obrazovke prehrávania videa

Možnosti	Popis/referenčná strana
[Play from beginning]	Slúži na presun na začiatok videa ( s. 51).
[Zoom Settings]	Slúži na nastavenie funkcie zväčšenia ( s. 54).
[Video Orientation]	Slúži na nastavenie orientácie videa ( s. 57).
[Display]	Umožňuje nastaviť, či sa majú zobrazovať informácie o videu ( s. 56).
[Detailed Information]	Slúži na zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad veľkosť súboru, rozlíšenie, formát kompresie videa a zvuku, názov súboru atď.
[Brightness]	Slúži na nastavenie jasu obrazovky ( s. 89).
[Clock Display]	Slúži na zobrazenie aktuálneho času ( s. 20, 90).
[Go to the song playback screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania hudby s naposledy prehrávanou skladbou.

Zmena nastavení videa

Ak chcete zmeniť nastavenia videa, vyberte v ponuke [Home] položku [Settings] a potom vyberte položku [Video Settings].







Nastavenie funkcie zväčšenia [Zoom Settings]

Aktuálne prehrávané video môžete zväčšiť.

- 1** V ponuke [Home] vyberte položku [Settings] → [Video Settings] → [Zoom Settings] → požadovaný typ nastavenia priblíženia.

Typ	Popis
[Auto]	<p>Veľkosť obrazu videa sa prispôbí oblasti zobrazenia pri zachovaní pôvodného pomeru strán (predvolené nastavenie). Obraz videa s pomerom strán 16:9 sa zobrazí v plnej šírke s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti obrazovky (formát Letterbox).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Zdroj 4:3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Zdroj 16:9</p> </div> </div>

Pokračovanie ↓

Typ	Popis
[Full]	<p>Veľkosť obrazu videa sa prispôsobí dostupnej oblasti zobrazenia pri zachovaní pomeru strán. Obraz videa sa zobrazí v plnej výške s pravou a ľavou stranou obrazu orezanými tak, aby sa zmestil na obrazovku.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Zdroj 4:3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Zdroj 16:9</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Bodkovaný rámček predstavuje pôvodnú veľkosť obrazu videa.
[Off]	<p>Veľkosť obrazu videa je nezmenená a video sa zobrazuje v pôvodnom rozlíšení. Ak je rozlíšenie videa príliš veľké, ľavá, pravá, horná a spodná strana obrazovky bude orezaná.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Zdroj 4:3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Zdroj 16:9</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Bodkovaný rámček predstavuje pôvodnú veľkosť obrazu videa.

Nastavenie zobrazenia obrazovky videa [Display]

Počas prehrávania videa môžete zobraziť alebo skryť podrobné informácie o videu, ako je napríklad názov videa, jeho ikona prehrávania a uplynulý čas prehrávania atď.

- 1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] ➔ [Video Settings] ➔ [Display] ➔ požadovaný typ zobrazenia.

Typ	Popis
[On]	Zobrazuje sa názov videa, stav prehrávania alebo uplynulý čas atď.
[Off]	Podrobné informácie o aktuálne prehrávanom videu sú skryté a zobrazia sa len vtedy, keď používate ovládacie prvky prehrávača. (Predvolené nastavenie)





Poznámka

- Ak je položka [Video Orientation] nastavená na možnosť [Horizontal (right)], nezobrazuje sa názov videa.


Nastavenie orientácie videa [Video Orientation]

Orientáciu videa môžete nastaviť na [Vertical] alebo [Horizontal (right)]. Funkcia 5-smerového tlačidla sa prepína podľa nastavenia položky [Video Orientation].

- 1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] ➔ [Video Settings] ➔ [Video Orientation] ➔ požadovaný typ orientácie.

Typ	Popis
[Vertical]	<p>Zobrazenie bude mať rozlíšenie 240 × 180 bodov. (Predvolené nastavenie)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Zdroj 4:3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Zdroj 16:9</p> </div> </div>
[Horizontal (right)]	<p>Zobrazenie bude mať rozlíšenie 320 × 240 bodov.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Zdroj 4:3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Zdroj 16:9</p> </div> </div>


Rada

- Keď je položka [Display] nastavená na možnosť [On] ( s. 56), zobrazia sa podrobné informácie ako napríklad názov videa, jeho ikona prehrávania, uplynulý čas prehrávania atď. Ak je táto funkcia nastavená na možnosť [Off], tieto informácie sa nezobrazujú.

Poznámka

- Ak je položka [Video Orientation] nastavená na možnosť [Horizontal (right)], nezobrazuje sa názov videa.


Prezeranie fotografií [Photos]


Ak chcete zobraziť fotografie, výberom položky  [Photos] zobrazte obrazovku [Photos].



- 1** V ponuke [Home] vyberte položku  [Photos] ➔ požadovaný priečinok ➔ požadovanú fotografiu.

Zobrazí sa obrazovka zobrazenia fotografie.

- Stlačením tlačidla ◀/▶ môžete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
- Bližšie informácie o používaní obrazovky zobrazenia fotografie si pozrite v časti „Obrazovka zobrazenia fotografie“ ( s. 59).




Pokračovanie ↓




Rada

- V zozname priečinkov s fotografiami sa v abecednom poradí zobrazia len priečinky obsahujúce fotografie.
- Prehrávanie skladieb alebo príjem FM rádia pokračuje aj počas vyhľadávania fotografií v zoznamoch priečinkov s fotografiami alebo počas zobrazenia obrazovky zobrazenia fotografie.
- Fotografie vo vybratom priečinku môžete zobrazovať postupne (prehrávanie prezentácie) (☞ s. 60).
- Fotografie prenesené do prehrávača môžete usporiadať podľa priečinka. Vyberte prehrávač (zobrazuje sa ako [WALKMAN]) s použitím programu Prieskumník systému Windows a presuňte myšou nový priečinko hneď pod priečinko [PICTURE] alebo [PICTURES]. Bližšie informácie o hierarchii údajov si pozrite na ☞ s. 33.

Poznámka

- Ako fotografie sa rozpoznávajú všetky súbory s príponou .jpg vrátane náhľadových súborov videí. V zozname priečinkov s fotografiami sa zobrazia všetky priečinky obsahujúce súbory .jpg.
- V zoznamoch priečinkov s fotografiami je možné zobraziť maximálne 8 000 priečinkov s fotografiami. V zoznamoch fotografií je možné zobraziť maximálne 8 000 fotografií bez ohľadu na počet priečinkov, v ktorých sú uložené.
- Ak je fotografia príliš veľká alebo ak je súbor fotografie poškodený, zobrazí sa ikona  a fotografiu nie je možné zobraziť.
- Ak fotografie nie sú kompatibilné s formátom DCF 2.0 (alebo ak je názov priečinka alebo súboru dlhý atď.), operácia (zobrazenie fotografií alebo prezentácie) môže trvať dlhšie.

Obrazovka zobrazenia fotografie



Oblasť s informáciami

Operácie na obrazovke zobrazenia fotografie


Keď zmeníte orientáciu zobrazenia na horizontálnu, zmení sa aj orientácia a funkcie tlačidla ▲/▼/◀/▶.

Operácia (indikátor na obrazovke)	Postup
Prehrávanie (▶)/pozastavenie () *1 prezentácie	Stlačte tlačidlo ▶ .
Zobrazenie predchádzajúcej/ nasledujúcej fotografie	Stlačte tlačidlo ◀/▶.

*1 Pri prehrávaní skladieb počas pozastavenia prezentácie obrazovka stmavne, ak nevykonáte žiadnu činnosť dlhšie ako 30 sekúnd. Ak pozastavíte prehrávanie skladieb a sprievodnej prezentácie a nevykonáte žiadnu činnosť dlhšie než 3 minúty, obrazovka sa vypne a prehrávač prejde do pohotovostného režimu.

Prehrávanie prezentácie

Fotografie vo vybratom priečinku môžete zobrazovať postupne vo forme prezentácie.



1 V ponuke [Home] vyberte položku [Photos].

Zobrazí sa zoznam priečinkov s fotografiami.


2 Stlačením tlačidla ▲/▼/◀/▶ vyberte priečink s fotografiami a potom stlačte a podržte tlačidlo ►||.

Spustí sa prezentácia fotografií vo vybratom priečinku.

Rada

- Prehrávanie prezentácie môžete spustiť ktorýmkoľvek z nasledujúcich postupov:
 - Stlačte a podržte tlačidlo ►|| v zozname fotografií.
 - Stlačte tlačidlo ►|| na obrazovke zobrazenia fotografie.
 - Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF v zozname priečinkov s fotografiami alebo v zozname fotografií a potom vyberte v ponuke možnosť položku [Begin slide show].

Poznámka

- Počas prehrávania prezentácie sa obrazovka nevypne automaticky a ani neprepne do režimu šetriča obrazovky ( s. 89).




Vymazávanie fotografií

Na vymazanie fotografií z prehrávača použijete softvér, ktorý ste použili na prenos fotografií, alebo program Prieskumník systému Windows. Bližšie informácie o používaní softvéru si pozrite v položke Pomocník softvéru.

Poznámka





- Samotný prehrávač nedokáže vymazať fotografie bez pripojenia k počítaču.

Používanie ponuky možností fotografie







Ponuku možností fotografie môžete vyvolať stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF v zozname priečinkov s fotografiami, v zozname fotografií alebo na obrazovke zobrazenia fotografie. Bližšie informácie o používaní ponuky možností si pozrite na  s. 14.

Možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z ktorej ponuku možností vyvoláte. Informácie o nastaveniach a použití si pozrite na referenčnej strane.

Možnosti zobrazené na obrazovke s priečinkami s fotografiami alebo obrazovke so zoznamom fotografií


Možnosti	Popis/referenčná strana
[Now Playing]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania alebo zobrazenie obrazovky aktuálne prehrávaného obsahu.
[Go to Recording Screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky Voice Recording ( s. 77) alebo obrazovky FM Recording ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]	Zobrazí sa obrazovka FM rádia s naposledy prijímanou vysielacou stanicou ( s. 66).
[Begin slide show]	Slúži na spustenie prezentácie ( s. 60).
[Detailed Information]	Slúži na zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad veľkosť súboru, rozlíšenie, názov súboru atď.
[Most Recent Photo]	Slúži na spustenie prehrávania fotografie, ktorá sa prehrávala naposledy.
[Go to the song playback screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania hudby s naposledy prehrávanou skladbou.

Možnosti zobrazené na obrazovke zobrazenia fotografie

Možnosti	Popis/referenčná strana
[Photo Orientation]	Slúži na nastavenie orientácie fotografie ( s. 63).
[Display]	Umožňuje nastaviť, či sa majú zobrazovať informácie o fotografii ( s. 64).
[Detailed Information]	Slúži na zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad veľkosť súboru, rozlíšenie, názov súboru atď.
[Slide Show Repeat]	Slúži na výber režimu prehrávania prezentácie ( s. 64).
[Slide Show Interval]	Slúži na výber intervalu prezentácie ( s. 65).
[Brightness]	Slúži na nastavenie jasnosti obrazovky ( s. 89).
[Clock Display]	Slúži na zobrazenie aktuálneho času ( s. 20, 90).
[Go to the song playback screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania hudby s naposledy prehrávanou skladbou.

Zmena nastavení fotografie

Ak chcete zmeniť nastavenia fotografie, vyberte v ponuke [Home] položku [Settings] a potom vyberte položku [Photo Settings].



Orientácia fotografie [Photo Orientation]

Orientáciu fotografie môžete nastaviť na [Vertical], [Horizontal (right)] alebo [Horizontal (left)].

Funkcia 5-smerového tlačidla sa prepína podľa nastavenia položky [Photo Orientation].

- 1** V ponuke [Home] vyberte položku [Settings] → [Photo Settings] → [Photo Orientation] → požadovaný typ orientácie fotografie.

Typ	Popis
[Vertical]	Zobrazenie bude mať rozlíšenie 240 × 180 bodov. (Predvolené nastavenie)
[Horizontal (right)] [Horizontal (left)]	Zobrazenie bude mať rozlíšenie 320 × 240 bodov.






Nastavenie zobrazenia obrazovky fotografie [Display]

Počas zobrazenia fotografie môžete zobraziť alebo skryť podrobné informácie o fotografii, ako je napríklad ikona ukazujúca stav prehrávania atď.

- 1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Photo Settings] → [Display] → požadovaný typ zobrazenia.

Typ	Popis
[On]	Zobrazí sa názov fotografie, dátum snímania, stav prehrávania, číslo fotografie atď.
[Off]	Informácie o aktuálnej fotografii sú skryté. (Predvolené nastavenie)

Poznámka

- Ak je položka [Photo Orientation] nastavená na možnosť [Horizontal (right)] alebo [Horizontal (left)] ( s. 63), nezobrazuje sa názov fotografie, a to ani vtedy, keď je položka [Display] nastavená na možnosť [On].


Nastavenie režimu prehrávania prezentácie [Slide Show Repeat]

Fotografie môžete opakovane zobrazovať vo forme prezentácie.

- 1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Photo Settings] → [Slide Show Repeat] → požadovaný typ nastavenia.

Typ	Popis
[On]	Fotografie v priečinku s fotografiami sa zobrazujú postupne a opakovane.
[Off]	Fotografie v priečinku s fotografiami sa zobrazujú postupne až po poslednú fotografiu, potom sa vykoná návrat na prvú fotografiu a prehrávanie sa pozastaví. (Predvolené nastavenie)

Poznámka

- Počas prehrávania prezentácie sa obrazovka nevypne automaticky a ani neprepne do režimu šetriča obrazovky ( s. 89).



Nastavenie intervalu prezentácie [Slide Show Interval]

Môžete nastaviť čas, ako dlho sa má zobrazovať každá fotografia.

- 1** V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Photo Settings] → [Slide Show Interval] → požadovaný typ intervalu.

Typ	Popis
[Short]	Fotografie sa prepínajú na nasledujúce fotografie v krátkom intervale.
[Normal]	Fotografie sa prepínajú na nasledujúce fotografie v štandardnom intervale. (Predvolené nastavenie)
[Long]	Fotografie sa prepínajú na nasledujúce fotografie v dlhom intervale.

Poznámka

- Zobrazenie veľkej fotografie môže chvíľu trvať.

Počúvanie FM rádia

Ak chcete počúvať FM rádio, výberom položky  [FM Radio] v ponuke [Home] zobrazíte obrazovku [FM Radio].




Poznámka

- Kábel slúchadiel slúži ako anténa a preto ho čo najviac roziahnite.

1 V ponuke [Home] vyberte položku [FM Radio].



Zobrazí sa obrazovka FM Radio.

2 Stlačením tlačidla ▲/▼ zvolíte požadovanú frekvenciu alebo stlačením tlačidla ◀/▶ zvolíte požadovanú predvoľbu.

- Bližšie informácie o používaní obrazovky FM rádia si pozrite v časti „Obrazovka FM Radio“ ( s. 67).



Poznámka

- Číslo predvoľby nie je možné vybrať, ak nie sú uložené žiadne predvolené stanice. Nastavte predvoľby dostupných staníc pomocou [Auto Preset] ( s. 68), alebo ich uložte manuálne ( s. 69).

Obrazovka FM Radio



Poznámka

- Vzhľad obrazovky sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste prehrávač kúpili.

Operácie na obrazovke FM rádia

Operácia	Postup
Výber predchádzajúcej/nasledujúcej frekvencie	Stlačte tlačidlo ▲/▼.
Výber predchádzajúcej/nasledujúcej dostupnej stanice* ¹	Stlačte a podržte tlačidlo ▲/▼.
Výber predchádzajúceho/nasledujúceho čísla predvoľby* ²	Stlačte tlačidlo ◀/▶.
Pozastavenie/pokračovanie FM príjmu	Stlačte tlačidlo ▶ .

*¹ Ak je citlivosť príliš vysoká, zmeňte nastavenie [Scan Sensitivity] (☞ s. 76) na [Low].

*² Číslo predvoľby nie je možné vybrať, ak nie sú zadané žiadne predvolené stanice. Nastavte predvoľby dostupných staníc pomocou funkcie [Auto Preset] (☞ s. 68).

Automatické nastavenie predvolieb vysielacích staníc [Auto Preset]

Výberom položky [Auto Preset] môžete automaticky nastaviť predvolby dostupných vysielacích staníc vo vašej oblasti (až 30 staníc). Pri prvom použití FM rádia alebo pri prechode do novej oblasti odporúčame nastaviť predvolby dostupných vysielacích staníc výberom položky [Auto Preset].

1 Na obrazovke FM rádia stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.

Zobrazí sa ponuka možností.


2 Vyberte položku [Auto Preset] ➔ [Yes].

Nastavia sa predvolby dostupných vysielacích staníc v poradí podľa frekvencie (od najnižšej po najvyššiu).

Po dokončení nastavenia predvolieb sa zobrazí hlásenie [Auto Preset completed.] a prvá predvolená stanica je pripravená na príjem.

- Ak chcete automatické nastavenie predvolieb zrušiť, vyberte možnosť [No].

Rada

- Ak kvôli vysokej citlivosti prehrávač prijíma veľké množstvo neželaných vysielacích staníc, zmeňte nastavenie [Scan Sensitivity] ( s. 76) na možnosť [Low].

Poznámka

- Vykonaním operácie [Auto Preset] sa vymažú predtým predvolené vysielacie stanice.

Manuálne nastavenie predvolieb rozhlasových staníc

Vysielacie stanice, ktoré nie je možné vyhľadať pomocou funkcie [Auto Preset], môžete nastaviť ako predvolené manuálne (☞ s. 68).

1 Na obrazovke FM rádia vyberte požadovanú frekvenciu.

2 Stlačte a podržte tlačidlo ►II.

Frekvencia, ktorú ste vybrali v kroku **1**, sa nastaví ako predvoľba a pod frekvenciu sa zobrazí priradené číslo predvoľby.



Rada

- Predvoliť môžete maximálne 30 staníc.

Poznámka

- Čísla predvolieb sa ukladajú v poradí od najnižšej po najvyššiu frekvenciu.

Vymazanie predvolených vysielacích staníc

1 Na obrazovke FM rádia vyberte číslo predvoľby, ktoré chcete vymazať.

2 Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.

Zobrazí sa ponuka možností.

3 Vyberte položku [Delete from Preset].

Predvolená vysielacia stanica sa vymaže a zobrazí sa hlásenie.

Nahrávanie FM rádia

Na prehrávači môžete nahrávať programy FM rádia. Vysielanie FM rádia sa nahrá vo formáte MP3.

Pred nahrávaním pripojte slúchadlá a presvedčíte sa, že FM vysielanie je dobre počuť a príjem je dostatočne dobrý.



Poznámka

- Ak nastavenie [Set Date-Time] nie je presné, priečinko s dátumom nemusí byť pomenovaný správne. Pred nahrávaním programov FM rádia nastavte aktuálny dátum a čas (☞ s. 20, 90).

1 Na obrazovke FM rádia stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.

Zobrazí sa ponuka možností.

- Ak stlačíte tlačidlo OPTION/PWR OFF na obrazovke FM rádia počas pozastavenia, nie je možné zvoliť [Record].

2 Vyberte položku [Record].

Zobrazí sa obrazovka nahrávania z FM rádia a prehrávač prejde do pohotovostného režimu pre nahrávanie.

3 Stlačte tlačidlo ►||.

Spustí sa nahrávanie. Počas nahrávania môžete počúvať práve nahrávané vysielanie FM rádia cez slúchadlá.

- Nahrávanie môžete pozastaviť stlačením tlačidla ►||. Ak chcete v nahrávaní pokračovať, stlačte tlačidlo znova.

Pokračovanie ↓

4 Stlačením tlačidla BACK/HOME zastavte nahrávanie.

- Nahrávka sa uloží ako súbor „FM-xxxx-nnn-hhmm^{*1}“ do priečinka [Record] – [FM] – [rrrr-mm-dd^{*2}].

^{*1} Názvy súborov sa priradujú automaticky ako „FM-xxxx-nnn-hhmm“ (FM – frekvencia – poradové číslo – hodina a minúty).

^{*2} Názvy priečinkov sa priradujú automaticky ako „rrrr-mm-dd“ (rok – mesiac – deň). V prípade, že vytvoríte za sebou idúce priečinky v jeden deň, za „dd“ v názve priečinka sa pridá číslo priečinka (2 až 999).

Obrazovka FM Recording




Rada


- Pri nahrávaní v oblastiach so slabým príjmom môže nahrávka obsahovať šum. Nahrávajte v oblasti so silnejším príjmom.
- Môžete nastaviť kvalitu nahrávania (bitovú rýchlosť) (☞ s. 83).
- Ak chcete nahrávať do nového priečinka, stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF na obrazovke FM Recording, keď je nahrávanie zastavené, a potom vyberte v ponuke možností položku [Create New Folder]. Program FM rádia, ktorý sa bude nahrávať ako nasledujúci, sa uloží do nového priečinka. Ak číslo priečinka za označením „dd“ dosiahne hodnotu 999, nie je možné vytvoriť viac priečinkov.

Poznámka

- Ak premenujete súbory v priečinku [Record] a [FM] pomocou počítača alebo ak do priečinka [Record] a [FM] opäť umiestnite súbory, ktoré boli predtým importované do počítača, tieto súbory nemusia byť možné na prehrávači prehrať.
- Nahrať môžete až 4 000 súborov vysielania FM rádia.
- Maximálny počet „nnn“ (sériové číslo názvu súboru) je 999. Ak počet prekročí číslo 999, musíte vytvoriť nový priečink.


Prehrávanie nahraných programov FM rádia

Ak chcete prehrať nahrané programy FM rádia, výberom položky  [Music] zobrazíte obrazovku [Music]. Môžete zobraziť zoznam priečinkov v priečinku [FM].



- 1** V ponuke [Home] vyberte položku  [Music] → [FM Recording] → požadovaný priečink → požadovaný nahraný program FM rádia.

Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby a spustí sa prehrávanie nahraného programu FM rádia.

- Bližšie informácie o používaní obrazovky prehrávania hudby si pozrite v časti „Obrazovka prehrávania hudby“ ( s. 36).

Rada


- Nahrané vysielanie FM rádia sa dá prehrávať aj prostredníctvom voľby ponuky zobrazenej na obrazovke FM Radio alebo FM Recording. V zobrazení FM Radio alebo FM Recording stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF, potom zvolte [Play Recorded Data] → požadovaný priečink → požadovaný nahraný program FM rádia.

Obrazovka prehrávania hudby s nahranými FM programami



Vymazávanie nahraných programov FM rádia

Na prehrávači môžete vymazať nahrané programy FM rádia.



- 1 V ponuke [Home] vyberte položku [Music] → [FM Recording] → požadovaný priečink.**

Zobrazí sa zoznam súborov uložených v priečinku [FM].

- 2 Stlačením tlačidla /// vyberte nahraný FM program, ktorý chcete vymazať, a potom stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.**

Zobrazí sa ponuka možností.

- 3 Vyberte položku [Delete This Song] → [Yes].**


Vybratý program FM rádia sa vymaže.

- Ak chcete vymazanie zrušiť, vyberte položku [No].

Poznámka









- Nie je možné vymazať nahraný FM program počas prehrávania skladieb.
- Ak pred vymazaním FM programu sa prehrávala skladba, s vymazaním nahraných FM programov z displeja zmizne aj správa o možnosti obnovenia prehrávania posledne prehrávanej skladby.

Používanie ponuky možností FM rádia



Ponuku možností FM rádia môžete vyvolať stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF na obrazovke FM rádia alebo na obrazovke FM nahrávania. Ponuku možností FM rádia tiež môžete vyvolať zo zoznamu priečinkov alebo súborov nahraných programov FM rádia alebo na obrazovke prehrávania hudby s nahranými programami FM rádia. Bližšie informácie o používaní ponuky možností si pozrite na  s. 14.

Možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z ktorej ponuku možností vyvoláte. Informácie o nastaveniach a použití si pozrite na referenčnej strane.

Možnosti zobrazené na obrazovke FM rádia

Možnosti	Popis/referenčná strana
[Record]	Slúži na zobrazenie obrazovky FM nahrávania ( s. 70).
[Play Recorded Data]	Slúži na zobrazenie obrazovky so zoznamom priečinkov nachádzajúcich sa v priečinku [FM] uloženom v priečinku [Record] ( s. 72).
[Save to Preset]	Slúži na nastavenie aktuálne naladenej vysielacej stanice ako predvolby ( s. 69).
[Delete from Preset]	Slúži na vymazanie vysielacej stanice z predvolených staníc ( s. 69).
[Auto Preset]	Slúži na automatické nastavenie predvolieb vysielacích staníc ( s. 68).
[Scan Sensitivity]	Umožňuje nastaviť citlivosť rozhlasového príjmu ( s. 76).
[Mono/Auto]	Slúži na prepínanie medzi monofónnym a stereofónnym režimom ( s. 76).
[Clock Display]	Slúži na zobrazenie aktuálneho času ( s. 20, 90).
[Go to the song playback screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania hudby s naposledy prehrávanou skladbou.

Možnosti zobrazené na obrazovke FM nahrávania

Možnosti	Popis/referenčná strana
[Create New Folder]	Slúži na pridanie nového priečinka do priečinka [FM] uloženého v priečinku [Record].
[Play Recorded Data]	Slúži na zobrazenie obrazovky so zoznamom priečinkov nachádzajúcich sa v priečinku [FM] uloženom v priečinku [Record] ( s. 72).
[Bit Rate Settings]	Slúži na nastavenie kvality nahrávania ( s. 83).
[Go to the song playback screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania hudby s naposledy prehrávanou skladbou.

Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom priečinkov alebo súborov nahraných programov FM rádia

Možnosti	Popis/referenčná strana
[Now Playing]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania alebo obrazovky s aktuálne prehrávaným obsahom.
[Go to Recording Screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky Voice Recording (☞ s. 77) alebo obrazovky FM Recording (☞ s. 70).
[Go to FM Radio screen]	Zobrazí sa obrazovka FM rádia s naposledy prijímanou vysielacou stanicou (☞ s. 66).
[Detailed Information]* ¹	Slúži na zobrazenie podrobných informácií o nahranom programe FM rádia, ako je napríklad čas prehrávania, formát zvuku, bitová rýchlosť a názov súboru (☞ s. 44).
[Delete This Song]* ¹	Slúži na vymazanie nahraného zvukového súboru alebo nahraného programu FM rádia (☞ s. 73, 80).
[Go to the song playback screen]	Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby s naposledy prehrávanou skladbou.


*¹ Táto možnosť sa zobrazí len pri zobrazení obrazovky so zoznamom súborov.

Možnosti zobrazené na obrazovke prehrávania hudby s nahranými programami FM rádia

Možnosti	Popis/referenčná strana
[Play Mode]	Slúži na nastavenie režimu prehrávania (☞ s. 45).
[Equalizer]	Slúži na prispôsobenie kvality zvuku (☞ s. 46).
[SP Output Optimizer]	Optimalizuje kvalitu zvukového výstupu z dodaného reproduktora (len pre prehrávače, ktoré sú dodávané s reproduktorom SRS-NWGT014E) (☞ s. 49).
[Cover Art]	Slúži na zobrazenie obrázka obalu albumu (☞ s. 44).
[Detailed Information]	Slúži na zobrazenie podrobných informácií o nahranom programe FM rádia, ako je napríklad čas prehrávania, formát zvuku, bitová rýchlosť a názov súboru (☞ s. 44).
[Add to Wishlist/Remove from Wishlist]	Slúži na prídanie skladby do zoznamu prianí a jej zakúpenie v službe pre príslušný softvér./Slúži na odstránenie skladby zo zoznamu prianí.
[Alarm]	Slúži na nastavenie alarmu (☞ s. 85).
[Sleep Timer]	Slúži na nastavenie časovača spánku (☞ s. 86).
[Clock Display]	Slúži na zobrazenie aktuálneho času (☞ s. 20, 90).

Zmena nastavení FM rádia

Ak chcete zmeniť nastavenia FM rádia, vyberte v ponuke [Home] položku [Settings] a potom vyberte položku [FM Radio Settings].



Nastavenie príjmu [Scan Sensitivity]

Pri výbere staníc pomocou funkcie [Auto Preset] (☞ s. 68) alebo tlačidlom ▲/▼ môže FM prijímač v dôsledku vysokej citlivosti prijímať neželené vysielacie stanice. V takomto prípade nastavte príjem na možnosť [Low]. Predvolené nastavenie je [High].

1 V ponuke [Home] vyberte položku [Settings] ➔ [FM Radio Settings] ➔ [Scan Sensitivity] ➔ [Low].

- Ak chcete nastaviť citlivosť príjmu späť na predvolenú hodnotu, vyberte možnosť [High].

Nastavenie monofónneho/stereofónneho režimu [Mono/Auto]

Ak je počas FM príjmu počuť šum, nastavte prijímač na monofónny režim [Mono]. Ak ho nastavíte na režim [Auto], monofónny alebo stereofónny príjem sa bude vyberať automaticky v závislosti od podmienok príjmu. Predvolené nastavenie je [Auto].


1 V ponuke [Home] vyberte položku [Settings] ➔ [FM Radio Settings] ➔ [Mono/Auto] ➔ [Mono].

- Ak sa chcete vrátiť k automatickému nastaveniu, vyberte možnosť [Auto].



Nahrávanie hlasu

Pomocou zabudovaného mikrofónu prehrávača môžete nahráť zvuk a nahrané zvukové súbory potom môžete prehrať. Súbory sa nahrávajú vo formáte MP3.



Poznámka

- Ak nastavenie [Set Date-Time] nie je presné, priečinko s dátumom nemusí byť pomenovaný správne. Pred nahrávaním nastavte aktuálny dátum a čas (☞ s. 20, 90).
- Počas nahrávanie neôžete počúvať zvuk zo slúchadel.

1 V ponuke [Home] vyberte položku [Voice Recording].

Zobrazí sa obrazovka nahrávania hlasu a prehrávač prejde do pohotovostného režimu pre nahrávanie.

2 Stlačte tlačidlo .

Spustí sa nahrávanie.

- Nahrávanie môžete pozastaviť stlačením tlačidla . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, stlačte tlačidlo znova.

Pokračovanie




3 Stlačením tlačidla BACK/HOME zastavte nahrávanie.

- Nahrávka sa uloží ako súbor „VR-nnn-hhmm*¹“ do priečinka [Record] – [Voice] – [rrrr-mm-dd*²].

*¹ Názvy súborov sa priradujú automaticky ako „VR-nnn-hhmm“ (VR – poradové číslo – hodina a minúty).

*² Názvy priečinkov sa priradujú automaticky ako „rrrr-mm-dd“ (rok – mesiac – deň). V prípade, že vytvoríte za sebou idúce priečinky v jeden deň, za „dd“ v názve priečinka sa pridá číslo priečinka (2 až 999).

Obrazovka nahrávania hlasu



Rada

- Môžete nastaviť kvalitu nahrávania (bitovú rýchlosť) (s. 83).
- Ak chcete nahrávať do nového priečinka, stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF na obrazovke nahrávania hlasu, keď je nahrávanie zastavené, a potom vyberte v ponuke možností položku [Create New Folder]. Nasledujúca nahrávka sa uloží do nového priečinka. Ak číslo priečinka za označením „dd“ dosiahne hodnotu 999, nie je možné vytvoriť viac priečinkov.


Poznámka

- Ak premenujete súbory v priečinku [Record] a [Voice] pomocou počítača alebo ak do priečinka [Record] a [Voice] opäť umiestnite súbory, ktoré boli predtým importované do počítača, tieto súbory nemusia byť možné na prehrávači prehrať.
- Nahrať môžete až 4 000 súborov nahraného zvuku.
- Maximálny počet „nnn“ (sériové číslo názvu súboru) je 999. Ak počet prekročí číslo 999, musíte vytvoriť nový priečinok.



Prehrávanie nahraných zvukových súborov

Ak chcete prehrávať nahrané súbory, zvolte 🎵 [Music] a zobrazte obrazovku [Music]. Môžete zobrazíť zoznam priečinkov v priečinku [Voice].



- 1** V ponuke [Home] zvolte 🎵 [Music] ➔ [Voice Recording] ➔ požadovaný priečink ➔ požadovaný nahraný zvukový súbor.

Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby a spustí sa prehrávanie nahraného zvukového súboru.

- Bližšie informácie o používaní obrazovky prehrávania hudby si pozrite v časti „Obrazovka prehrávania hudby“ (🔗 s. 36).

💡 Rada

- Nahrané zvukové súbory sa dajú prehrávať aj prostredníctvom voľby ponuky zobrazenej na obrazovke nahrávania hlasu. Na obrazovke záznamu hlasu stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a potom zvolte [Play Recorded Data] ➔ požadovaný priečink ➔ požadovaný nahraný zvukový súbor.


Obrazovka prehrávania hudby s nahranými zvukovými súborami





Vymazávanie nahraných zvukových súborov

Nahrané zvukové súbory môžete vymazať na prehrávači.



- 1 V ponuke [Home] vyberte položku [Music] → [Voice Recording] → požadovaný priečink.**

Zobrazí sa zoznam súborov uložených v priečinku [Voice].

- 2 Stlačením tlačidla /// vyberte nahraný zvuk, ktorý chcete vymazať, a potom stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.**

Zobrazí sa ponuka možností.

- 3 Vyberte položku [Delete This Song] → [Yes].**

Vybratý zvukový súbor sa vymaže.

- Ak chcete vymazanie zrušiť, vyberte položku [No].

Poznámka

- Nie je možné vymazať nahraný zvukový súbor počas prehrávania skladby.
- Po vymazaní zvukového súboru z displeja zmizne informácia o obnovení prehrávania posledne prehrávanej skladby.



Používanie ponuky možností nahrávania zvuku

Ponuku možností nahrávania zvuku môžete vyvolať stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF na obrazovke nahrávania hlasu. Ponuku možností nahrávania zvuku tiež môžete vyvolať zo zoznamu priečinkov alebo súborov nahraných zvukov alebo na obrazovke prehrávania hudby s nahranými zvukmi. Informácie o používaní ponuky možností si pozrite na s. 14. Možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od obrazovky, z ktorej ponuku možností vyvoláte. Informácie o nastaveniach a použití si pozrite na referenčnej strane.

Možnosti zobrazené na obrazovke nahrávania zvuku

Možnosti	Popis/referenčná strana
[Create New Folder]	Slúži na pridanie nového priečinka do priečinka [Voice] uloženého v priečinku [Record].
[Play Recorded Data]	Slúži na zobrazenie obrazovky so zoznamom priečinkov nachádzajúcich sa v priečinku [Voice] uloženom v priečinku [Record] (s. 79).
[Bit Rate Settings]	Slúži na nastavenie kvality nahrávania (s. 83).
[Go to the song playback screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania hudby s naposledy prehrávanou skladbou.

Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom priečinkov alebo súborov nahraných zvukových súborov

Možnosti	Popis/referenčná strana
[Now Playing]	Slúži na zobrazenie obrazovky prehrávania alebo obrazovky s aktuálne prehrávaným obsahom.
[Go to Recording Screen]	Slúži na zobrazenie obrazovky Voice Recording (s. 77) alebo obrazovky FM Recording (s. 70).
[Go to FM Radio screen]	Zobrazí sa obrazovka FM rádia s naposledy prijímanou vysielacou stanicou (s. 66).
[Detailed Information]* ¹	Slúži na zobrazenie podrobných informácií o nahranom zvuku, ako je napríklad čas prehrávania, formát zvuku, bitová rýchlosť a názov súboru (s. 44).
[Delete This Song]* ¹	Slúži na vymazanie nahraného zvukového súboru alebo nahraného programu FM rádia (s. 73, 80).
[Go to the song playback screen]	Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby s naposledy prehrávanou skladbou.

*¹ Táto možnosť sa zobrazí len pri zobrazení obrazovky so zoznamom súborov.





Možnosti zobrazené na obrazovke prehrávania hudby s nahranými zvukovými súbormi

Možnosti	Popis/referenčná strana
[Play Mode]	Slúži na nastavenie režimu prehrávania (☞ s. 45).
[Equalizer]	Slúži na prispôsobenie kvality zvuku (☞ s. 46).
[SP Output Optimizer]	Optimalizuje kvalitu zvukového výstupu z dodaného reproduktora (len pre prehrávače, ktoré sú dodávané s reproduktorom SRS-NWGT014E) (☞ s. 49).
[Cover Art]	Slúži na zobrazenie obrázka obalu albumu (☞ s. 44).
[Detailed Information]	Slúži na zobrazenie podrobných informácií o nahranom zvuku, ako je napríklad čas prehrávania, formát zvuku, bitová rýchlosť a názov súboru (☞ s. 44).
[Add to Wishlist/Remove from Wishlist]	Slúži na pridanie skladby do zoznamu prianí a jej zakúpenie v službe pre príslušný softvér./Slúži na odstránenie skladby zo zoznamu prianí.
[Alarm]	Slúži na nastavenie alarmu (☞ s. 85).
[Sleep Timer]	Slúži na nastavenie časovača spánku (☞ s. 86).
[Clock Display]	Slúži na zobrazenie aktuálneho času (☞ s. 20, 90).




Zmena nastavení nahrávania

Ak chcete zmeniť nastavenia nahrávania, vyberte v ponuke [Home] položku  [Settings] a potom vyberte položku [Recording Settings].



Výber úrovne kvality nahrávania [Bit Rate Settings]

Pre úroveň kvality nahrávania môžete vybrať nastavenie [MP3 160kbps], [MP3 128kbps] alebo [MP3 96kbps]. Čím je úroveň vyššia, tým viac pamäte prehrávač použije na nahrávanie zvuku. Predvolené nastavenie je [MP3 128kbps].


- 1** V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Recording Settings] → [Bit Rate Settings] → [MP3 160kbps], [MP3 128kbps] (výrobné nastavenie) alebo [MP3 96kbps].

Nastavenie časovača

Časovač môžete nastaviť tak, aby sa prehrávali skladby v stanovenom čase (Budík). Môžete tiež nastaviť časový úsek, po ktorom sa prehrávač automaticky prepne do pohotovostného režimu (časovač spánku).

Budík a vypínací časovač nemôžu byť nastavené na rovnaký čas.

Časovač je možné nastaviť na obrazovke prehrávania hudby.





Poznámka

- Ak nastavenie [Set Date-Time] nie je presné, nastavenia časovača nie je možné vykonať správne. Pred nastavovaním časovača nastavte aktuálny dátum a čas (☞ s. 20, 90).

Nastavenie budíka [Alarm]

Časovač môžete nastaviť tak, aby sa prehrávali skladby v stanovenom čase ako budík.

- 1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Music] ➔ požadovanú metódu vyhľadávania ➔ požadovanú skladbu.**
- 2 Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.**
Zobrazí sa ponuka možností.
- 3 Vyberte položku [Alarm].**
- 4 Stlačením tlačidla /▶ vyberte hodinu a potom stlačením tlačidla ▲/▼ zmeňte hodnotu.**
- 5 Rovnakým postupom ako v kroku **4** upravte nastavenie pre minúty.**
- 6 Stlačením tlačidla ▶|| potvrdte nastavenie.**
Prehrávač automaticky zastaví prehrávanie skladieb a prehrávač sa automaticky vypne.
V nastavenom čase prehrávač automaticky prehrá naposledy prehrávanú skladbu.

Zrušenie budíka

Po nastavení budíka zapnite prehrávač stlačením ľubovoľného tlačidla.

Keď sa zobrazí [Alarm is now set. Cancel?], zvolte [Yes].

Ak vyberiete možnosť [No], budík sa nezruší a prehrávač sa automaticky vypne.

Poznámka

- Budík sa neaktivuje, ak je prehrávač pripojený k počítaču. Pred nastavením času odpojte kábel USB.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o pokračovaní v naposledy prehrávanej skladbe, alebo posledne prehrávaná skladba bola vymazaná, v nastavenom čase začne automaticky znieť budík.


Nastavenie časovača spánku [Sleep Timer]

Môžete nastaviť časový úsek, po ktorom sa prehrávač automaticky prepne do pohotovostného režimu (časovač spánku).

- 1 **Na obrazovke prehrávania hudby stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.**
Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 **Vyberte položku [Sleep Timer] → požadované trvanie časovača spánku.**

Trvanie	Popis
[30 Min]	Prehrávač sa vypne po 30 minútach.
[60 Min]	Prehrávač sa vypne po 60 minútach.
[90 Min]	Prehrávač sa vypne po 90 minútach.
[120 Min]	Prehrávač sa vypne po 120 minútach.

Rada

- Po nastavení časovača spánku sa v oblasti s informáciami na obrazovke prehrávania hudby zobrazí indikátor .

Zrušenie časovača spánku

Po nastavení časovača spánku stlačte tlačidlo BACK/HOME, potom stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME alebo stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF na obrazovke prehrávania hudby.

Keď sa zobrazí [Sleep timer is now set. Cancel?], zvolte [Yes].

Ak vyberiete možnosť [No], časovač spánku sa nezruší a znova sa zobrazí obrazovka prehrávania hudby.

Poznámka

- Časovač spánku sa neaktivuje, ak je prehrávač pripojený k počítaču.
- Ak po nastavení časovača spánku vypnete prehrávač stlačením a podržaním tlačidla OPTION/PWR OFF a potom prehrávač znova zapnete, časovač spánku sa zruší.

Zmena všeobecných nastavení

Ak chcete zmeniť všeobecné nastavenia prehrávača, vyberte v ponuke [Home] položku [Settings] a potom vyberte položku [Common Settings].



Zobrazenie informácií o prehrávači [Unit Information]

Zobrazia sa informácie ako názov modelu, verzia firmvéru atď.

- 1** V ponuke [Home] vyberte položku [Settings] → [Common Settings] → [Unit Information].

Položka	Popis
[Model:]	Zobrazí sa názov modelu prehrávača.
[Firmware:]	Zobrazia sa informácie o verzii firmvéru prehrávača.
[Total songs:]	Zobrazí sa celkový počet skladieb uložených v prehrávači.
[Total videos:]	Zobrazí sa celkový počet videí uložených v prehrávači.
[Total photos:]	Zobrazí sa celkový počet fotografií uložených v prehrávači.
[WM-PORT:]	Zobrazia sa informácie o verzii pre konektor WM-PORT.

Obmedzenie hlasitosti [AVLS (Volume Limit)]

Nastavením funkcie [AVLS (Volume Limit)] (systém automatického obmedzenia hlasitosti) môžete obmedziť maximálnu hlasitosť a zabrániť tak problémom so sluchom alebo rozptyľovaniu pozornosti. S funkciou [AVLS (Volume Limit)] môžete počúvať hudbu pri pohodlnej úrovni hlasitosti.

- 1** V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Common Settings] → [AVLS (Volume Limit)] → požadovaný typ nastavenia.

Typ	Popis
[On]	Hlasitosť sa udržiava na strednej úrovni.
[Off]	Zvuk sa prehráva s pôvodnou hlasitosťou. (Predvolené nastavenie)

Vypnutie pípania [Beep Settings]

Môžete zapnúť alebo vypnúť prevádzkové zvuky prehrávača.

- 1** V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Common Settings] → [Beep Settings] → požadovaný typ nastavenia.

Typ	Popis
[On]	Pípanie je zapnuté. (Predvolené nastavenie)
[Off]	Pípanie je vypnuté.

Nastavenie typu šetriča obrazovky [Screensaver]

Šetrič obrazovky sa spustí, keď počas prehrávania skladby alebo príjmu FM rádia so zariadením nepracujete dlhšie ako 30 sekúnd, a je ho možné nastaviť na typ [Clock] alebo [Blank].

- 1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Common Settings] → [Screensaver] → [Type] → požadovaný typ nastavenia.

Typ	Popis
[Clock]	Keď so zariadením nepracujete dlhšie ako 30 sekúnd, spustí sa šetrič obrazovky vo forme hodín.
[Blank]	Keď so zariadením nepracujete dlhšie ako 30 sekúnd, obrazovka sa vypne. (Predvolené nastavenie)


Nastavenie jasú obrazovky [Brightness]

Jas obrazovky môžete nastaviť na jednu z 5 úrovní.

- 1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Common Settings] → [Brightness] → požadovaný typ nastavenia.

Typ	Popis
[1] – [5]	Čím je číslo väčšie, tým je obrazovka jasnejšia. Predvolené nastavenie je [3].

Rada


- Ak nastavíte jas obrazovky na nižšiu úroveň, batéria vydrží dlhšie ( s. 94).

Poznámka



- Keď je prehrávač pripojený prostredníctvom kábla USB, jas displeja sa dá nastaviť na nižšiu úroveň bez ohľadu na nastavenie.

Nastavenie aktuálneho času [Set Date-Time]

Môžete nastaviť dátum a čas.

- 1** V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Common Settings] → [Set Date-Time].
- 2** Stlačením tlačidla ◀/▶ vyberte rok a potom stlačením tlačidla ▲/▼ zmeníte hodnotu.
- 3** Rovnakým postupom ako v kroku **2** upravte nastavenia pre mesiac, dátum, hodiny a minúty.
- 4** Stlačením tlačidla ▶|| potvrdíte nastavenie.


Rada

- Ak chcete zobrazíť aktuálny čas, stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF na obrazovke prehrávania hudby a v ponuke možností vyberte položku [Clock Display].
- Ako formát dátumu môžete vybrať [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] a [DD/MM/YYYY]. Okrem toho môžete vybrať aj formát času, a to formát [12-hour] alebo [24-hour]. Bližšie informácie si pozrite v časti „Nastavenie formátu dátumu [Date Display Format]“ ( s. 91) alebo v časti „Nastavenie formátu času [Time Display Format]“ ( s. 91).

Poznámka

- V prípade vybitia batérie, napríklad ak sa prehrávač dlhú dobu nepoužíval, sa môžu nastavenia pre dátum a čas stratiť a namiesto aktuálneho dátumu a času sa zobrazí symbol „-“.
- Hodiny sa môžu predbehnúť alebo oneskoriť až o 60 sekúnd za mesiac. V takomto prípade nastavte hodiny znova.


Nastavenie formátu dátumu [Date Display Format]

Formát zobrazenia aktuálneho dátumu ( s. 90) môžete nastaviť ako [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] alebo [DD/MM/YYYY].

- 1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Common Settings] → [Date Display Format] → požadovaný typ formátu.

Typ	Popis
[YYYY/MM/DD]	Dátum sa zobrazuje vo formáte rok/mesiac/deň.
[MM/DD/YYYY]	Dátum sa zobrazuje vo formáte mesiac/deň/rok.
[DD/MM/YYYY]	Dátum sa zobrazuje vo formáte deň/mesiac/rok.

Nastavenie formátu času [Time Display Format]

Ako formát zobrazenia aktuálneho času ( s. 90) môžete vybrať formát [12-hour] alebo [24-hour].

- 1 V ponuke [Home] vyberte položku  [Settings] → [Common Settings] → [Time Display Format] → požadovaný typ formátu.

Typ	Popis
[12-hour]	Aktuálny čas sa zobrazí v 12-hodinovom formáte.
[24-hour]	Aktuálny čas sa zobrazí v 24-hodinovom formáte.

Obnovenie pôvodných nastavení [Reset all Settings]

Môžete obnoviť predvolené nastavenia prehrávača. Obnovením nastavení prehrávača sa nevymažú údaje ako hudba, videá a fotografie.

Poznámka

- Táto funkcia je k dispozícii iba v režime pozastavenia.

1 V ponuke [Home] vyberte položku [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Reset all Settings] ➔ [Yes].

Zobrazí sa hlásenie [Restored factory settings.].

- Ak chcete túto operáciu zrušiť, na obrazovke s výzvou na potvrdenie vyberte možnosť [No].

Formátovanie pamäte [Format]

Zabudovanú pamäť typu flash prehrávača môžete naformátovať.

Poznámka

- Naformátovaním pamäte sa vymažú všetky údaje (skladby, videá, fotografie atď., vrátane ukážkových údajov nainštalovaných výrobcom). Nezabudnite pred formátovaním skontrolovať údaje uložené v pamäti a exportovať všetky dôležité údaje na pevný disk počítača.
- Zabudovanú pamäť typu flash prehrávača neinicializujte (neformátujte) pomocou programu Prieskumník systému Windows. Ak ste vykonali formátovanie pomocou programu Prieskumník systému Windows, formátovanie zopakujte pomocou prehrávača.
- Táto funkcia je k dispozícii iba v režime pozastavenia.

1 V ponuke [Home] vyberte položku [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Format].

Zobrazí sa hlásenie [All data including songs will be deleted. Proceed?].

2 Vyberte položku [Yes].

Zobrazí sa hlásenie [All data will be deleted. Proceed?].

- Ak chcete túto operáciu zrušiť, vyberte možnosť [No].


3 Vyberte položku [Yes].

Po dokončení inicializácie sa zobrazí hlásenie [Memory formatted.].

- Ak chcete túto operáciu zrušiť, vyberte možnosť [No].

Výber jazyka zobrazenia [Language Settings]

K dispozícii je viacero jazykov pre ponuky a hlásenia.



- 1** V ponuke [Home] vyberte položku [Settings] → [Language Settings] → požadované nastavenie jazyka.

Jazyk	Hlásenia a ponuky sa zobrazujú v jazyku
[Deutsch]	nemčina
[English]	angličtina
[Español]	španielčina
[Français]	francúzština
[Italiano]	taliančina
[Português]	portugalčina
[Русский]	ruština
[한국어]	kórejčina
[简体中文]	zjednodušená čínština
[繁體中文]	tradičná čínština

Informácie o výdrži batérie

Úpravou nastavení a vhodným používaním napájania môžete šetriť energiu batérie a používať prehrávač dlhší čas medzi jednotlivými nabitiami. Dlhšiu výdrž batérie zaistíte dodržiavaním nasledujúcich rád.

Vypínajte prehrávač manuálne

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF, prehrávač prejde do pohotovostného režimu a obrazovka sa vypne, aby sa šetrila energia batérie. Navyše ak je pohotovostný režim zapnutý dlhšie ako 4 hodiny, prehrávač sa automaticky úplne vypne.

Nastavenia pre dlhšiu výdrž batérie

Energiu batérie môžete ušetriť tak, že zmeníte predvolené nastavenia na nastavenia pre dlhšiu výdrž batérie. Bližšie informácie o nastavení pre dlhšiu výdrž batérie si pozrite v časti „Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)“ (☞ s. 128).

	Nastavenie	Predvolené nastavenie	Nastavenie pre dlhšiu výdrž batérie
Nastavenia obrazovky	[Brightness]* ¹ (☞ s. 89)	[3]	[3]
	[Type] v položke [Screensaver]* ² (☞ s. 89)	[Blank]	[Blank]
Nastavenia zvukových efektov* ³	[Equalizer] (☞ s. 46)	[None]	[None]
	[Clear Stereo] (☞ s. 47)	[Off]	[Off]
	[Dynamic Normalizer] (☞ s. 48)	[Off]	[Off]
Nastavenie výstupu reproduktora	[SP Output Optimizer]* ⁴ (☞ s. 49)	[SRS-NWGT014E]* ⁵	[Off]

*¹ Keď nastavíte položku [Brightness] na hodnotu [5], môže sa životnosť batérie skrátiť až o 50 %.

*² Keď nastavíte položku [Type] v rámci položky [Screensaver] na možnosť [Clock], môže sa životnosť batérie skrátiť o 20 %.

*³ Keď nastavíte položku [Equalizer] na možnosť [Custom 1], položku [Clear Stereo] na možnosť [On] a položku [Dynamic Normalizer] na možnosť [On], môže sa životnosť batérie skrátiť o 50 %.

*⁴ Nastavenie [SP Output Optimizer] sa nemusí zobrazovať v prípade modelov dodávaných bez reproduktora.

*⁵ Keď je k vášmu prehrávaču dodávaný reproduktor SRS-NWGT014E, predvolené nastavenie funkcie [SP Output Optimizer] je [SRS-NWGT014E]. Ak je váš prehrávač dodávaný bez reproduktora, predvolené nastavenie funkcie [SP Output Optimizer] je [Off].

Upravte formát údajov a bitovú rýchlosť

Čas prehrávania sa bude líšiť, pretože na nabitie batérie môže mať vplyv formát a bitová rýchlosť prehrávaných skladieb, videí alebo fotografií.

Podrobnosti o čase nabíjania a o čase použitia si pozrite na ☞ s. 127, 128.

Čo je formát a bitová rýchlosť?

Čo je formát zvuku?

Formát zvuku označuje metódu používanú na importovanie zvukových údajov z internetu alebo zvukových diskov CD do počítača a ich následné uloženie vo forme zvukových súborov.

Bežné formáty zahŕňajú MP3, WMA atď.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je bežne používaná technológia kompresie zvuku, ktorú vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization).

Technológia MP3 dokáže komprimovať zvukové súbory na približne 1/10 veľkosti štandardných súborov na CD diskoch.

WMA: WMA (Windows Media Audio) je bežne používaná technológia kompresie zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Microsoft Corporation. Formát WMA poskytuje rovnakú kvalitu zvuku ako formát MP3, avšak s menšou veľkosťou súborov.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je bežne používaná technológia kompresie zvuku, ktorú vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization). Formát AAC poskytuje rovnakú kvalitu zvuku ako formát MP3, avšak s menšou veľkosťou súborov.

Linear PCM: Linear PCM je formát nahrávania zvuku bez digitálnej kompresie. Nahrávaním s týmto formátom môžete dosiahnuť rovnakú kvalitu ako pri hudbe na CD diskoch.

Čo je ochrana autorských práv?

Niektoré hudobné súbory alebo súbory videa atď., ktoré si kúpite na lokalite ponúkajúcej preberanie hudby atď., môžu využívať kontrolné technológie ako napríklad šifrovanie, ktoré obmedzuje používanie a kopírovanie materiálu v súlade so zákonmi o autorských právach.

Čo je bitová rýchlosť?

Bitová rýchlosť označuje množstvo údajov použitých na uloženie každej sekundy zvuku, ktoré je vyjadrené v kb/s (kilobajty za sekundu), napríklad 64 kb/s. Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu zvuku, ale vyžaduje viac úložného priestoru pri rovnakej dĺžke zvuku.

Pokračovanie ↓

Vzťah medzi bitovou rýchlosťou, kvalitou zvuku a veľkosťou pamäte?

Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu zvuku, ale vyžaduje viac úložného priestoru pri rovnakej dĺžke zvuku a do prehrávača preto môžete uložiť menej skladieb.

Nižšia bitová rýchlosť umožňuje uložiť viac skladieb, ale s nižšou kvalitou zvuku.

Poznámka

- Ak importujete skladbu z CD disku do počítača s nízkou bitovou rýchlosťou, kvalitu zvuku skladby už potom nie je možné zlepšiť výberom vysokej bitovej rýchlosti pri prenose skladby z počítača do prehrávača.

Čo je formát videa?

Formát videa označuje metódu používanú pri importovaní videí a zvukových údajov do počítača a ich ukladanie vo forme súborov videa.

Bežné formáty zahŕňajú MPEG-4, AVC atď.

MPEG-4: MPEG-4 označuje formát Moving Picture Experts Group phase 4, ktorý vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization). Tento kompresný formát je určený pre video a zvuk.

AVC: AVC označuje formát Advanced Video Coding, ktorý vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization). Umožňuje živšiu reprodukciu obrazu pri nižšej bitovej rýchlosti. Súbory AVC zahŕňajú štyri profily, pričom jedným z nich je „základný profil AVC“. Formát AVC je založený na štandarde MPEG-4 AVC organizácie ISO (International Organization for Standardization) a keďže formát AVC je štandardizovaný ako kódovanie MPEG-4 Advanced Video Coding, časť 10, zvykne sa bežne označovať ako MPEG-4 AVC/H.264 alebo H.264/AVC.


WMV: WMV (Windows Media Video) je formát kompresie videa, ktorú vyvinula spoločnosť Microsoft Corporation. Bol vytvorený na základe formátu MPEG-4, dosahuje vysokú mieru kompresie a podporuje ochranu proti kopírovaniu prostredníctvom technológie DRM.

Čo je formát fotografie?

Formát fotografie označuje metódu používanú pri importovaní obrázkov do počítača a ich ukladanie vo forme súborov s obrázkami. Jedným z bežne používaných formátov je napríklad JPEG.

JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) je bežne používaný formát kompresie obrázkov, ktorý vyvinula skupina JPEG. Formát JPEG dokáže komprimovať súbor obrázka na 1/10 až 1/100 veľkosti pôvodných súborov obrázkov.

Rada

- Bližšie informácie o podporovaných formátoch súborov a bitových rýchlostiach si pozrite na  s. 124.


Ukladanie údajov

Počítačové údaje môžete uložiť do zabudovanej pamäte typu flash prehrávača tak, že ich preniesiete z počítača pomocou programu Prieskumník systému Windows alebo iného softvéru umožňujúceho prenos súborov. Ak je prehrávač pripojený k počítaču, zabudovaná pamäť typu flash sa zobrazí v programe Prieskumník systému Windows ako [WALKMAN].

Poznámka

- Počas používania programu Prieskumník systému Windows nepoužívajte na prácu so zabudovanou pamäťou typu flash prehrávača dodaný softvér.
- Počas prenosu údajov neodpájajte dodaný kábel USB, keď sa zobrazuje hlásenie [Do not disconnect.]. Údaje by sa mohli poškodiť.
- Neformátujte zabudovanú pamäť typu flash pomocou programu Prieskumník systému Windows. Ak chcete naformátovať zabudovanú pamäť typu flash, naformátujte ju na prehrávači (☞ s. 92).
- Nemeňte nasledujúce názvy priečinkov ani ich nevymazávajte: [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] a [FM].
- Nemeňte názvy priečinkov alebo súborov, ktoré sa nachádzajú priamo v priečinku [MP_ROOT], [MPE_ROOT] alebo [Record]. V opačnom prípade sa tieto priečinky a súbory na prehrávači nezobrazia.



Aktualizácia firmvéru prehrávača

Firmvér prehrávača môžete aktualizovať. Inštaláciou najnovšieho firmvéru prehrávača môžete do prehrávača pridať nové funkcie. Podrobné informácie o najnovšom firmvéri a postupe jeho inštalácie nájdete na webovej stránke zákazníckej podpory ( s. 120).

-
- 1 Prevezmite z webovej stránky aktualizčný program do počítača.**
 - 2 Pripojte prehrávač k počítaču a potom spustíte aktualizčný program.**
 - 3 Vykonajte aktualizáciu firmvéru prehrávača podľa pokynov na obrazovke.**

Aktualizácia firmvéru je dokončená.
-

Rada

- Informácie o verzii firmvéru prehrávača sa dajú zobrazit' po zvolení položky  [Settings] → [Common Settings] → [Unit Information] v ponuke [Home] ( s. 87).

Riešenie problémov

Ak prehrávač nefunguje, ako by mal, skúste vyriešiť problém podľa nasledujúcich krokov.


1 Vyhľadajte príznaky problému v nasledujúcich tabuľkách na riešenie problémov a vyskúšajte niektorý z uvedených nápravných postupov.

2 Pripojte prehrávač k počítaču, aby sa nabila batéria.

Niektoré problémy sa môžu vyriešiť nabitím batérie.

3 Stlačte tlačidlo RESET malým špendlíkom atď.

Ak stlačíte tlačidlo RESET počas používania prehrávača, uložené údaje a nastavenia prehrávača sa môžu stratiť.



4 Skontrolujte informácie o danom probléme v položkách Pomocník jednotlivých softvérov.

5 Vyhľadajte informácie o danom probléme na jednej z webových stránok zákazníckej podpory (☞ s. 120).

6 Ak sa problém nevyrieši vykonaním vyššie uvedených krokov, poraďte sa s najbližším predajcom spoločnosti Sony.

Činnosť

Prehrávač nevydáva žiadny zvuk.

- Úroveň hlasitosti je nastavená na nulovú hodnotu.
 - Zvýšte hlasitosť (☞ s. 5).
- Konektor slúchadiel nie je správne pripojený.
 - Pripojte konektor slúchadiel správne (☞ s. 6).
- Konektor slúchadiel je znečistený.
 - Vyčistite konektor slúchadiel mäkkou, suchou handričkou.
- V prehrávači nie sú uložené žiadne skladby ani videá.
 - Postupujte podľa pokynov v zobrazenom hlásení a preneste skladby alebo videá z počítača.

Údaje nie je možné prehrať.

- Batéria je vybitá.
 - Batériu úplne nabite (☞ s. 17).
 - Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením tlačidla RESET obnovte predvolené nastavenia prehrávača (☞ s. 99).
- V prehrávači nie sú uložené žiadne údaje.
 - Postupujte podľa pokynov v hlásení a preneste údaje z počítača.
- Prenesené súbory nemajú formát, ktorý je možné prehrať. Bližšie informácie si pozrite v odseku „Podporovaný formát súborov“ časti „Špecifikácie“ (☞ s. 124).
 - Skladby alebo videá nemusí byť možné prehrať v závislosti od formátu súboru (☞ s. 124).
 - Fotografie nemusí byť možné zobrazit' v závislosti od veľkosti súboru alebo formátu súboru (☞ s. 124).
- Doba obmedzenia prehrávania skladby uplynula kvôli podmienkam predplatného atď.
 - Skladby s uplynulou dobou obmedzenia prehrávania nie je možné prehrať. Aktualizujte ich pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos.
- Po prenesení prostredníctvom presunutia myšou v programe Prieskumník systému Windows úroveň hierarchie údajov nezodpovedá s prehrávačom (☞ s. 28, 33).
- Údaje môžu byť poškodené.
 - Poškodené údaje v súbore môžu byť rozpoznané ako formát, ktorý prehrávač nedokáže prehrať. Vymažte poškodené údaje a potom znova preneste nepoškodené údaje z počítača.
- Súbory z priečinkov [Record], [Voice] a [FM] sa v počítači premenujú.
 - Ak v počítači premenujete súbory priečinkov [Record], [Voice] a [FM], môže sa stať, že ich nebude možné na prehrávači prehrať.

Pokračovanie ↓

Prenesené údaje sa nezobrazujú v svojom zozname.

- Bol dosiahnutý maximálny počet súborov, ktoré je možné zobraziť. Maximálny počet súborov je 1 000 súborov pre videá a 8 000 súborov pre fotografie. Maximálny počet priečinkov je 8 000 priečinkov pre fotografie v zozname priečinkov s fotografiami.
 - Vymažte nepotrebné údaje.
- Údaje boli prostredníctvom presunutia myšou umiestnené na nesprávne miesto.
 - Umiestnite údaje prostredníctvom presunutia myšou na správne miesto (☞ s. 28, 33).
- Dostupná kapacita je nedostatočná.
 - Uvoľnite miesto v prehrávači vymazaním nepotrebných údajov.
- Po prenesení prostredníctvom presunutia myšou v programe Prieskumník systému Windows úroveň hierarchie údajov nezodpovedá s prehrávačom (☞ s. 28, 33).

Pri výbere položky [All Songs] alebo [Album] sa zobrazia všetky skladby, avšak pri výbere položky [Folder] sa niektoré skladby nezobrazia.

- Zvukové súbory nie sú umiestnené v priečinkoch pod priečinkom [MUSIC].
 - Umiestnite ich prostredníctvom presunutia myšou do priečinka [MUSIC].

Skladby sa prehrávajú iba v rámci obmedzeného rozsahu prehrávania, ako napríklad v rámci jedného albumu.

- Prehrávač prehráva skladby len zo zoznamov, z ktorých sa spustilo prehrávanie (zoznam albumov, zoznam interpretov atď.) (☞ s. 38)

Na prehrávači nie je možné vymazať údaje.

- Na prehrávači nie je možné vymazávať skladby, videá alebo fotografie.
 - Vymažte ich pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos údajov, alebo pomocou programu Prieskumník systému Windows.

Tvorí sa šum.

- V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, napríklad mobilný telefón.
 - Pri používaní takýchto zariadení, napríklad mobilných telefónov, ich udržiavajte ďalej od prehrávača.
- Hudobné údaje importované z diskov CD atď. sú poškodené.
 - Vymažte údaje a potom ich importujte a preneste znova. Pri importovaní údajov do počítača zatvorte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu údajov.
- Prenesené súbory nemajú formát, ktorý je možné prehrať. Bližšie informácie si pozrite v odseku „Podporovaný formát súborov“ časti „Špecifikácie“ (☞ s. 124).
 - Niektoré skladby sa nemusia dať prehrať v závislosti od určitých parametrov súboru.

Prehrávač nefunguje.

- Prepínač HOLD je nastavený do polohy HOLD.
 - Posuňte prepínač HOLD do opačnej polohy (☞ s. 5).
- Prehrávač obsahuje skondenзованú vlhkosť.
 - Počkajte niekoľko hodín, kým prehrávač nevyschne.
- Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostatočná.
 - Nabite batériu pripojením prehrávača k spustenému počítaču (☞ s. 17).
 - Ak po nabití batérie nenastane žiadna zmena, stlačením tlačidla RESET obnovte predvolené nastavenia prehrávača (☞ s. 99).
- Prehrávač nie je možné ovládať, keď sa zobrazuje hlásenie [Connecting] alebo [Connected USB (MTP)].
 - Odpojte pripojenie USB a potom začnite pracovať s prehrávačom.

Prehrávanie sa nezastaví.

- Pri tomto prehrávači nie je žiadny rozdiel medzi zastavením a pozastavením. Keď stlačíte tlačidlo ►||, zobrazí sa indikátor || a prehrávanie sa pozastaví/zastaví.

Prenesené údaje nie je možné nájsť.

- Ak je v prehrávači uložených mnoho údajov, niektoré sa nemusia zobraziť.
- Zabudovaná pamäť typu flash prehrávača bola naformátovaná s použitím programu Prieskumník systému Windows.
 - Naformátujte zabudovanú pamäť typu flash na prehrávači (☞ s. 92).
- Dodaný kábel USB bol odpojený od prehrávača počas prenosu údajov.
 - Preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte zabudovanú pamäť typu flash na prehrávači (☞ s. 92).
- Po prenosení prostredníctvom presunutia myšou v programe Prieskumník systému Windows úroveň hierarchie údajov nezodpovedá s prehrávačom (☞ s. 28, 33).
- Prenesené súbory nemajú formát, ktorý je možné prehrať. Bližšie informácie si pozrite v odseku „Podporovaný formát súborov“ časti „Špecifikácie“ (☞ s. 124).
 - Skladby alebo videá nemusí byť možné prehrať v závislosti od formátu súboru (☞ s. 124).
 - Fotografie nemusí byť možné zobraziť v závislosti od veľkosti súboru alebo formátu súboru (☞ s. 124).

Hlasitosť je nedostatočná.

- Je zapnutá funkcia [AVLS (Volume Limit)].
 - Vypnite funkciu [AVLS (Volume Limit)] (☞ s. 88).

Z pravého kanála slúchadiel neznie žiadny zvuk.

Prípadne zvuk pravého kanála je počuť z oboch strán slúchadiel.

- Konektor slúchadiel nie je úplne zasunutý.
 - Ak slúchadlá nie sú pripojené správne, zvuk nebude znieť správne. Zasuňte konektor slúchadiel do zásuvky tak, aby zacvakol (☞ s. 6).

Prehrávanie sa zrazu zastavilo.

- Zostávajúca energia batérie je nedostatočná.
→ Nabite batériu pripojením prehrávača k spustenému počítaču (☞ s. 17).
- Prehrávate súbory skladieb alebo videa, ktoré nie je možné prehrávať.
→ Prehrajte iné súbory skladieb alebo videa.

Nezobrazujú sa miniatúry.

- Skladby s formátom súborov podporovaným prehrávačom neobsahujú informácie o obrázku obalu albumu.
Miniatúry sa zobrazujú iba pri skladbách, ktoré obsahujú informácie o obrázku obalu albumu a ktoré majú formát súboru podporovaný prehrávačom.
→ Vykonajte prenos znova s použitím programu Windows Media Player 11 alebo iného softvéru umožňujúceho prenos súborov.
- Názov miniatúry sa nezhoduje s príslušným videom alebo video nie je umiestnené na správnom mieste.
→ Umiestnite súbor JPEG s rovnakým názvom ako video do priečinka v priečinku [VIDEO].

Nezobrazuje sa obrázok obalu albumu.

- Údaje neobsahujú informácie o obrázku obalu albumu.
→ Obrázok obalu albumu sa zobrazí iba vtedy, ak údaje obsahujú informácie o obrázku obalu albumu.
Obrázok obalu albumu môžete nastaviť pomocou programu Windows Media Player 11 alebo iného softvéru umožňujúceho prenos súborov na nastavenie obrázkov obalu albumu. Bližšie informácie o používaní nájdete v položke Pomocník softvéru alebo získate od jeho výrobcu.
- Niektoré obrázky obalu albumu nie je možné zobraziť v závislosti od ich formátu súboru.

Prehrávač nie je možné naformátovať.

- Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostatočná.
→ Nabite batériu pripojením prehrávača k spustenému počítaču (☞ s. 17).

Napájanie prehrávača sa vyplo a potom znova zaplo.

- V prípade poruchy sa prehrávač automaticky vypne a potom znova zapne.

Prehrávač nefunguje správne.

- Počítač bol spustený alebo reštartovaný, keď bol k nemu pripojený prehrávač.
→ Obnovte predvolené nastavenia prehrávača stlačením tlačidla RESET na prehrávači. Pred spustením alebo reštartovaním počítača odpojte prehrávač.

Displej

Namiesto názvu sa zobrazí symbol „□“.

- Názov obsahuje znaky, ktoré nie je možné zobrazíť na prehrávači.
 - Premenujte názov s použitím vhodných znakov pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos, alebo pomocou programu Prieskumník systému Windows.

Namiesto názvu albumu, mena interpreta atď. sa zobrazí text [Unknown].

- Údaje neobsahujú informácie ako názov albumu, meno interpreta atď.

Zobrazujú sa nezrozumiteľné znaky.

- Je vybraný nesprávny jazyk.
 - Vyberte správny jazyk v položke [Language Settings] (☞ s. 19, 93) a potom znova preneste údaje do prehrávača.

Obrazovka stmavne počas zobrazenia fotografie.

- Nepokúsili ste sa vykonať žiadnu operáciu dlhšie ako 30 sekúnd (☞ s. 89).
 - Stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Obrazovka sa vypne.

- Nevykonali ste žiadnu operáciu dlhšie ako 3 minúty s prehrávačom v režime pozastavenia.
 - Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Nevykonali ste žiadnu operáciu dlhšie ako 30 sekúnd s položkou [Screensaver] nastavenou na možnosť [Blank] (☞ s. 89).
 - Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
 - Nastavte položku [Screensaver] na inú možnosť ako [Blank].

Zobrazí sa hlásenie.

- Pozrite si časť „Hlásenia“ (☞ s. 111).

Napájanie

Batéria vydrží krátko.

- Prevádzková teplota je nižšia ako 5 °C.
→ Výdrž batérie sa skraca v dôsledku vlastností batérie. Neznamená to poruchu.
- Čas nabíjania batérie nie je dostatočný.
→ Batériu nabíjajte dovtedy, kým sa nezobrazí indikátor **FULL**.
- Úpravou nastavení alebo vhodným používaním napájania môžete šetriť energiu batérie a používať prehrávač dlhší čas medzi jednotlivými nabitiami batérie (☞ s. 94).
- Prehrávač ste dlhší čas nepoužívali.
→ Účinnosť batérie sa zlepší jej opakovaným nabitím a vybitím.
- Ak sa výdrž batérie skrúti na polovicu oproti bežnému času, aj keď je batéria úplne nabitá, mali by ste ju vymeniť.
→ Poradte sa s najbližším predajcom spoločnosti Sony.
- Prehrávajú sa obsahy chránené autorskými právami.
→ Pri prehrávaní obsahov chránených autorskými právami sa môže skrútiť výdrž batérie.

Prehrávač nedokáže nabiť batériu.

- Kábel USB nie je správne pripojený do konektora USB na počítači.
→ Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte.
→ Použite dodaný kábel USB.
- Batéria sa nabíja pri teplote okolia mimo rozsahu 5 °C až 35 °C.
→ Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 °C až 35 °C.
- Počítač nie je zapnutý.
→ Zapnite počítač.
- Počítač prešiel do stavu spánku alebo dlhodobého spánku.
→ Preberte počítač zo stavu spánku alebo dlhodobého spánku.

Prehrávač sa automaticky vypol.

- Prehrávač sa automaticky vypína, aby sa zabránilo zbytočnej spotrebe batérie.
→ Zapnite prehrávač stlačením ľubovoľného tlačidla.

Nabíjanie sa dokončí veľmi rýchlo.

- Ak je batéria pri začatí nabíjania takmer úplne nabitá, na dosiahnutie úplného nabitia stačí krátky čas.

Pripojenie k počítaču

Pri pripojení k počítaču pomocou dodaného kábla USB sa nezobrazí hlásenie [Connecting] alebo [Connected USB (MTP)].

- Zostávajúca energia batérie je nedostatočná.
 - Nabite batériu pripojením prehrávača k spustenému počítaču (minimálne na 5 minút).
- Kábel USB nie je správne pripojený do konektora USB na počítači.
 - Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte.
 - Použite dodaný kábel USB.
- Používa sa rozbočovač USB.
 - Pripojenie prehrávača cez rozbočovač USB nemusí fungovať. Pripojte prehrávač priamo k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
- Počítač používa iný softvér ako ten, ktorý sa používa na prenos.
 - Odpojte kábel USB, počkajte niekoľko minút a potom kábel znova pripojte. Ak problém pretrváva, odpojte kábel USB, reštartujte počítač a potom znova pripojte kábel USB.
- Hlásenie [Connecting] alebo [Connected USB (MTP)] sa nemusí na prehrávači zobrazíť v závislosti od softvérového prostredia spusteného na počítači.
 - Spustíte program Windows Media Player alebo program Prieskumník systému Windows.
- Konektor USB na počítači môže mať problém.
 - Pripojte prehrávač do iného konektora USB na počítači.
- Prehrávač je v režime nahrávania alebo pozastaveného nahrávania.
 - Počítač nerozpozná prehrávač v režime nahrávania alebo pozastaveného nahrávania.

Údaje nie je možné preniesť z počítača do prehrávača.

- Prenos sa môže zastaviť kvôli rušeniu, ako je napríklad statická elektrina atď. Toto zastavenie sa uskutočňuje za účelom ochrany údajov.
 - Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.
- Pri prenose súborov prostredníctvom presunutia myšou na počítači, v ktorom nie je nainštalovaný program Windows Media Player 11, môže byť obmedzené množstvo súborov (AAC, súbory videa atď.), ktoré je možné preniesť prostredníctvom presunutia myšou.
 - Nainštalujte program Windows Media Player 11 z preberacej lokality Windows Media Player a potom súbory znova preneste prostredníctvom presunutia myšou. Pred nainštalovaním programu Windows Media Player 11 do počítača sa uistite, že váš softvér alebo služby zodpovedajú programu Windows Media Player 11. Bližšie informácie o používaní a podpore programu Windows Media Player nájdete na nasledujúcej webovej stránke:
<http://support.microsoft.com/>
- Kábel USB nie je správne pripojený do konektora USB na počítači.
 - Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte.
- V zabudovanej pamäti typu flash nie je dostatok voľného miesta.
 - Zväčšite voľné miesto presunutím nepotrebných údajov späť do počítača.
- Skladby s obmedzenou dobou prehrávania alebo počtom prehraní nemusí byť možné preniesť kvôli obmedzeniam nastaveným vlastníckymi autorských práv. Obráťte sa na distribútora, ktorý vám poskytne bližšie informácie o nastaveniach jednotlivých zvukových súborov.

- V prehrávači sa nachádzajú neštandardné údaje.
 - Preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte zabudovanú pamäť typu flash na prehrávači (☞ s. 92).
- Údaje môžu byť poškodené.
 - Vymažte údaje, ktoré nie je možné preniesť z počítača, a potom ich znova importujte do počítača. Pri importovaní údajov do počítača zatvorte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu údajov.
- Bol prekročený limit súborov a priečinkov, ktoré je možné preniesť.
 - Vymažte nepotrebné údaje.
- Pokúšate sa preniesť súbory .m4a, .mp4 alebo .m4v do počítača, v ktorom je už nainštalovaný program Windows Media Player 10.
 - Nainštalujte program Windows Media Player 11 z preberacej lokality Windows Media Player.
- Ak preniesete údaje pomocou vhodného softvéru na prenos a prenos sa nevykoná, obráťte sa na výrobcu.

Do prehrávača je možné preniesť iba malé množstvo údajov.

- V zabudovanej pamäti typu flash nie je dostatok voľného miesta.
 - Zväčšite voľné miesto prenesením nepotrebných údajov späť do počítača.
- V prehrávači sú uložené údaje, ktoré nie je možné na prehrávači prehrať.
 - Ak sú v prehrávači uložené iné údaje ako skladby, videá alebo fotografie, môžete preniesť menej údajov. Údaje, ktoré nie je možné prehrať na prehrávači, preneste späť do počítača, aby sa zväčšilo voľné miesto.

Prehrávač je počas pripojenia k počítaču nestabilný.

- Používa sa rozbočovač USB alebo predlžovací kábel USB.
 - Pripojenie prehrávača cez rozbočovač alebo predlžovací kábel USB nemusí fungovať. Pripojte prehrávač priamo k počítaču pomocou dodaného kábla USB.

Nie je možné premenovať alebo vymazať priečinky.

- Priečinky [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE], [PICTURES], [Record], [Voice] a [FM] nie je možné vymazať ani premenovať.

FM rádio

FM vysielanie je zle počuteľné.

- Prijímaná stanica nie je dobre naladená.
→ Naladte stanicu manuálne pomocou tlačidla ▲/▼ (☞ s. 67).

Príjem je slabý a kvalita zvuku je nedostatočná.

- Rádiový signál je slabý.
→ Počúvajte FM vysielanie pri okne, pretože signál môže byť v budovách alebo vozidlách slabý.
- Kábel slúchadiel nie je úplne rozťahnutý.
→ Kábel slúchadiel slúži ako anténa. Kábel slúchadiel čo najviac rozťahnite.

FM vysielania sú ovplyvňované rušením.

- V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, napríklad mobilný telefón.
→ Pri používaní takýchto zariadení, napríklad mobilných telefónov, ich udržiavajte ďalej od prehrávača.

FM vysielanie nepočuť.

- Slúchadlá nie sú pripojené.
→ Kábel slúchadiel slúži ako anténa. Keď je do konektora WM-PORT pripojené voliteľné periférne zariadenie a slúchadlá sa nedajú pripojiť, príjem rozhlasového vysielania v pásme FM nie je dostupný.

Nahrávanie

Zostávajúci čas pre nahrávanie ostáva rovnaký aj po vymazaní súborov.

- Z dôvodu obmedzení systému sa zostávajúci čas pre nahrávanie nemusí zlepšiť, ak sú vymazané len krátke súbory.

Nie je možné nahrávať.

- V zabudovanej pamäti typu flash nie je dostatok voľného miesta.
 - Vymažte nepotrebné súbory.
 - Exportujte nahrané súbory do počítača. Potrebné voľné miesto sa môže líšiť v závislosti od bitovej rýchlosti a času nahrávania.
- Bol dosiahnutý maximálny počet súborov, ktoré je možné nahráť. Maximálny počet súborov je 4 000 súborov pre nahrané programy FM rádia a nahrané zvukové súbory.
 - Vymazaním nepotrebných súborov znížte počet nahraných programov FM rádia alebo nahraných zvukových súborov na 4 000 alebo menej.
 - Exportujte nahrané súbory do počítača.
- Prehrávač je pripojený k počítaču.
 - Odpojte prehrávač od počítača.
- Sériové číslo súboru dosiahlo hodnotu 999.
 - Vytvorte nový priečinok (☞ s. 71, 78).

Celkový súčet nahraného času a zostávajúceho času sa nerovná maximálnemu času pre nahrávanie.

- Pri nahraní mnohých krátkych súborov sa môžu tieto súbory z dôvodu obmedzení systému nahráť s automaticky vloženými prázdnyimi medzerami medzi jednotlivými súbormi. Táto skutočnosť spôsobuje zväčšenie celkového nahraného času a výsledkom je nezhoda časov.

Nahrané súbory nie je možné vymazať.

- Súboru alebo priečinku, ktorý nie je možné vymazať, bol na počítači nastavený atribút [Readonly] (iba na čítanie).
 - Vymažte údaje pomocou programu Prieskumník systému Windows.
- Energia batérie je nízka alebo nedostatočná.
 - Batériu úplne nabite (☞ s. 17).
- Nie je možné vymazať nahraný súbor počas prehrávania skladby.

Priečinok sa nevymaže, aj keď boli vymazané všetky nahrané súbory.

- Priečinok obsahuje iné ako nahrané súbory.
 - Otvorte priečinok pomocou programu Prieskumník systému Windows a vymažte všetky iné súbory ako súbory nahrané prehrávačom.

Časovač

Budík nefunguje.

- Pri nastavovaní budíka bol proces ukončený v polovici alebo sa prehrávač vypol bez potvrdenia nastavenia hodín a minút.
- Budík sa neaktivuje, ak je prehrávač pripojený k počítaču.
 - Odpojte kábel USB.
- Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostatočná.
 - Nabite batériu pripojením prehrávača k spustenému počítaču (☞ s. 17).

Iné

Prehrávač pri používaní nepípa.

- Položka [Beep Settings] je nastavená na možnosť [Off].
 - Nastavte položku [Beep Settings] na možnosť [On] (☞ s. 88).
- Prehrávač nepípa, keď je pripojený k voliteľnému držiaku alebo inému zariadeniu.

Prehrávač sa zahrieva.

- Prehrávač sa môže zahriať pri nabíjaní batérie alebo tesne po nabíjaní. Prehrávač sa môže zahriať aj pri prenose veľkého množstva údajov. Toto správanie je normálne a neznamena problém. Prehrávač na chvíľku odložte a nechajte ho vychladnúť.

Dátum a čas boli vynulované.

- Ak necháte prehrávač určitý čas s vybitou batériou, dátum a čas sa môžu vynulovať. Neznamena to poruchu. Nabíjajte batériu dovtedy, kým sa na obrazovke nezobrazí indikátor **FULL**, a potom znova nastavte dátum a čas (☞ s. 20, 90).

Hlásenia

Ak sa na displeji zobrazí hlásenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

[All group numbers have been used.]

- Celkový počet skladieb zaregistrovaných v zoznamoch skladieb prekročil hodnotu 27 000.
 - Skladby prekračujúce limit sú uložené v zozname [Others].
 - Ak nemôžete nájsť skladbu, vyhľadajte ju najprv v zozname [Others].
 - Ak nechcete uložiť skladby prekračujúce limit do zoznamu [Others], vymažte z prehrávača nepotrebné skladby pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos skladieb, alebo pomocou programu Prieskumník systému Windows.
 - Ak celkový počet zoznamov skladieb zaregistrovaných v prehrávači prekračuje hodnotu 27 000, zoznamy skladieb prekračujúce toto číslo nie je možné zobrazit. Znížte počet zoznamov skladieb (ich vymazaním) pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos zoznamov skladieb.

[Cannot play; file format is not supported.]

- Pokúšate sa prehrať súbor, ktorý nie je možné prehrať na prehrávači.
 - Nemôžete prehrať skladbu s nepodporovaným formátom súboru (☞ s. 124).

[Cannot play; license has expired.]

- Doba obmedzenia prehrávania skladby uplynula.
 - Aktualizujte licenčné informácie skladieb pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos.

[Cannot save more than 30 Preset stations.]

- Je predvolených už 30 staníc.
 - Najprv vymažte nepotrebné stanice (☞ s. 69) a potom uložte ako predvolby požadované stanice pri dodržaní tohto limitu.

[Do not disconnect.]

- Prehrávač je pripojený k počítaču alebo inému externému zariadeniu na prenos údajov.
 - Toto nie je chybové hlásenie. Neodpájajte kábel USB, kým sa nedokončí prenos.

[Firmware update failed.]

- Aktualizáciu firmvéru sa nepodarilo dokončiť.
 - Skúste aktualizovať firmvér znova podľa pokynov zobrazených na počítači.

[LOW BATTERY. Please Charge.]

- Batéria prehrávača je takmer vybitá.
 - Nabite batériu (☞ s. 17).

Pokračovanie ↓

[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]

- Dostupná kapacita prehrávača je nedostatočná.
 - Pripojte prehrávač k počítaču pomocou dodaného kábla USB a potom vymažte všetky nepotrebné údaje z prehrávača pomocou softvéru, ktorý ste použili na prenos, alebo pomocou programu Prieskumník systému Windows.

[On hold... Cancel HOLD function to activate controls.]

- Prehrávač nie je možné ovládať, pretože prepínač HOLD je nastavený do polohy HOLD.
 - Ak chcete ovládať prehrávač, posuňte prepínač HOLD do opačnej polohy (☞ s. 5).

[The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu.]

- Zabudovaná pamäť typu flash nebola naformátovaná správne.
- Zabudovaná pamäť typu flash bola naformátovaná na počítači.
 - Výberom položky [Settings] - [Common Settings] - [Format] naformátujte zabudovanú pamäť typu flash znova (☞ s. 92).

Upozornenia

Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ

Výrobca tohto produktu je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonsko. Autorizovaný zástupca pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Všetky služby a záležitosti týkajúce sa záruky nájdete na adresách, ktoré sa nachádzajú v oddelených servisných a záručných dokumentoch.

Pokračovanie ↓

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Použiteľné príslušenstvo: slúchadlá

Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so szavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom.

Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov, vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria musí byť vymenená iba kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu použitých batérií.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo batérie kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Bezpečnosť

- Neskratujte kontakty prehrávača inými kovovými predmetmi.
- Nedotýkajte sa nabíjateľnej batérie holými rukami, ak z nej vyteká kvapalina. V prípade vytečenia batérie sa obráťte na najbližšieho predajcu spoločnosti Sony, pretože kvapalina z batérie môže zostať v prehrávači. Ak sa vám kvapalina odstane do očí, nedrhnite si ich, pretože by to mohlo zapríčiniť oslepnutie. Oči si opláchnite čistou vodou a navštívte lekára. Ak sa vám kvapalina dostane na telo alebo oblečenie, okamžite ju zmyte. Ak to neurobíte, môžete si spôsobiť popáleniny alebo zranenie. V prípade popálenia alebo zranenia kvapalinou z batérie navštívte lekára.
- Na prehrávač nevyliievajte vodu a nekladajte do neho žiadne cudzie predmety. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak k tomu dôjde, okamžite vypnite prehrávač, odpojte kábel USB od prehrávača a obráťte sa na najbližšieho predajcu spoločnosti Sony alebo servisné centrum spoločnosti Sony.
- Prehrávač nevhadzujte do ohňa.
- Prehrávač nerozoberajte a neupravujte. Mohlo by to zapríčiniť úraz elektrickým prúdom. Ohľadom výmeny nabíjateľných batérií, vnútorných kontrol alebo opravy sa obráťte na najbližšieho predajcu spoločnosti Sony alebo servisné centrum spoločnosti Sony.


Pokračovanie ↓

Inštalácia

- Na prehrávač neukladajte žiadne ťažké predmety a nevystavujte ho silným nárazom. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie.
- Prehrávač nikdy nepoužívajte na miestach, kde by mohol byť vystavený extrémnemu svetlu, teplote, vlhkosti alebo otrasom. Prehrávač môže stratiť farbu a zdeformovať sa alebo poškodiť.
- Prehrávač nikdy nenechávajte vystavený vysokej teplote, napríklad vo vozidle zaparkovanom na slnku alebo na priamom slnečnom svetle.
- Prehrávač nenechávajte na nadmerne prašnom mieste.
- Prehrávač nenechávajte na nestabilnom povrchu alebo v šikmej polohe.
- Ak prehrávač spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, vypnite prehrávač a presuňte ho ďalej od rádia alebo televízora.
- Pri používaní prehrávača dodržiavajte nižšie uvedené upozornenia, aby ste zabránili zdeformovaniu skrinky prehrávača alebo jeho poruche.
 - Nesadajte si s prehrávačom uloženým v zadnom vrecku.



- Keď je prehrávač vložený do tašky s obtočeným káblom slúchadiel, nevystavujte túto tašku silným nárazom.



- Prehrávač nevystavujte vode. Prehrávač nie je vodotesný. Dodržujte nižšie uvedené upozornenia.
 - Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol do umývadla alebo inej nádoby naplnenej vodou.
 - Nepoužívajte prehrávač na vlhkých miestach alebo v zlom počasi, napríklad keď prší alebo sneží.
 - Prehrávač chráňte pred vlhkosťou. Ak sa dotknete prehrávača mokrými rukami alebo ho umiestnite do mokrého kusu odevu, prehrávač sa môže navlhčiť, čo môže spôsobiť jeho poruchu.



- Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača ťahajte za konektor slúchadiel. Ťahaním za kábel slúchadiel môžete spôsobiť poškodenie kábla.

Informácie o statickej elektrine

Pri mimoriadne suchom vzduchu môžete na ušiach pocítiť jemné štípanie. Spôsobuje ho statická elektrina nahromadená v tele a nejde o poruchu prehrávača.

Tento jav môžete minimalizovať nosením oblečenia vyrobeného z prírodných materiálov.

Zahrievanie

Pri dlhodobejšom používaní počas nabíjania môže v prehrávači vznikáť teplo.

Slúchadlá

Bezpečnosť na cestách

Nepoužívajte slúchadlá v situáciách, kedy nesmie dôjsť k obmedzeniu sluchu.

Prevenia pred poškodením sluchu

Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Ušní lekári varujú pred nepretržitým, hlasitým a dlhodobým prehrávaním. Ak vám začne zvonieť v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte používať prehrávač.

Nezvyšujte hlasitosť náhle na vysokú úroveň, najmä pri používaní slúchadiel. Hlasitosť zvyšujte postupne, aby vám hlasitý zvuk nepoškodil sluch.

Ohľaduplnosť voči ostatným

Hlasitosť udržiavajte na strednej úrovni. To vám umožní počuť zvuky okolo vás a brať tak ohľad na ľudí vo vašom okolí.

Výstraha

Ak používate prehrávač a začne sa blýskať, okamžite si zložte slúchadlá.

Ak sa u vás vyskytne alergická reakcia na dodané slúchadlá, prestaňte ich okamžite používať a obráťte sa na lekára.

Pokračovanie ↓

Používanie

- Pri používaní remienka (predávaný samostatne) dávajte pozor, aby sa nezachytil o predmety okolo vás. Okrem toho nehojdajte prehrávačom zavesenom na remienku, aby ste ním neudreli iné osoby.
- V lietadle prehrávač používajte v súlade s letovými pokynmi a nepoužívajte ho počas vzlietania a pristávania lietadla.
- Nezabúdajte, že v niektorých prípadoch, napríklad pri rýchlom prenesení prehrávača z prostredia s nízkou teplotou do prostredia s vysokou teplotou alebo pri použití v miestnosti, kde sa práve zaplo kúrenie, môže dočasne vzniknúť kondenzácia. Kondenzácia vytvára jav, pri ktorom sa vlhkosť zo vzduchu zachytáva na povrchoch, napríklad kovových paneloch atď., a potom sa mení na kvapalinu.

Ak sa v prehrávači vytvorí kondenzácia, nechajte ho vypnúť, kým sa kondenzácia nestratí. Ak budete používať prehrávač s kondenzáciou, môže to spôsobiť poruchu.

Displej LCD

- Na povrch displeja LCD nepôsobte veľkou silou. Môže to spôsobiť porušenie farieb alebo jasů alebo zapríčiniť poruchu displeja LCD.
- Ak používate prehrávač na chladnom mieste, okolo zobrazovaných obrázkov sa môžu objaviť čierne pruhy. Neznamená to poruchu prehrávača.

Čistenie

- Skrinku prehrávača čistite jemnou handričkou, napríklad čistiacou handričkou na okuliare.
- Ak je skrinka prehrávača veľmi znečistená, očistite ju jemnou handričkou navlhčenou vodou alebo miernym roztokom čistiaceho prostriedku.
- Nepoužívajte žiadne druhy brúsneho materiálu, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá ako lieh alebo benzén, pretože by mohli poškodiť povrch skrinky.
- Dávajte pozor, aby do prehrávača cez otvor pri konektore nevnikla voda.
- Pravidelne čistite konektor slúchadiel.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov ohľadom prehrávača sa poraďte s najbližším predajcom spoločnosti Sony.

Pokračovanie ↓

Softvér

- Zákony o autorských právach zakazujú rozmnožovanie softvéru, sprievodného návodu a ich častí a prenajímanie softvéru bez súhlasu držiteľa autorských práv.
- Spoločnosť SONY v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek finančné škody alebo stratu ziskov vrátane nárokov tretích strán, ktoré vyplývajú z použitia softvéru dodaného s týmto prehrávačom.
- Softvér poskytnutý s týmto prehrávačom nie je možné používať s iným zariadením ako tým, pre ktoré je určený.
- Upozorňujeme, že z dôvodu neustáleho úsilia o zvyšovanie kvality sa môžu špecifikácie softvéru zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Záruka sa nevzťahuje na používanie prehrávača s iným ako poskytnutým softvérom.
- Schopnosť zobrazíť príslušné jazyky v dodávanom softvéri závisí od nainštalovaného operačného systému v počítači. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, zaistite, aby bol nainštalovaný operačný systém kompatibilný s požadovaným jazykom, ktorý chcete zobrazíť.
 - Nezarúčujeme, že v dodávanom softvéri bude možné správne zobrazíť všetky jazyky.
 - Znaký vytvorené používateľom a niektoré špeciálne znaký sa nemusí zobrazíť.
- Pri vysvetleniach v tejto príručke sa predpokladá, že poznáte základy ovládania systému Windows.
Podrobné informácie o používaní vášho počítača a operačného systému si pozrite v príslušných príručkách.

Pokračovanie ↓

Informácie o ukázkových údajoch*¹

V prehrávači sú predinštalované ukázkové údaje.

Ak tieto ukázkové údaje vymažete, nebude ich možné obnoviť a neposkytneme vám žiadne náhradné údaje.

*¹ V niektorých krajinách alebo regiónoch nie sú niektoré ukázkové údaje nainštalované.

- Nahraná skladba je obmedzená len na súkromné použitie. Používanie skladby nad rámec tohto obmedzenia vyžaduje povolenie držiteľov autorských práv.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplné nahranie, prevzatie alebo poškodenie údajov spôsobené problémami s prehrávačom alebo počítačom.
- V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazený na prehrávači nemusí zobrazíť správne na inom zariadení. Možné príčiny:
 - Kapacita pripojeného prehrávača.
 - Prehrávač správne nefunguje.
 - Informácie o obsahu sú napísané v jazyku alebo pomocou znakov, ktoré prehrávač nepodporuje.

Webové stránky podpory pre zákazníkov

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy v súvislosti s týmto produktom alebo potrebujete informácie o položkách kompatibilných s týmto produktom, navštívte nasledujúce webové stránky.

Pre zákazníkov v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pre zákazníkov v Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pre zákazníkov v Európe: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pre zákazníkov v iných krajinách alebo regiónoch: <http://www.sony-asia.com/support>

Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Upozornenie týkajúce sa licencie a ochrannej známky

- ATRAC je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
 - „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
 - **CLEAR BASS** je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
 - Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.
 - Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a iných krajinách.
 - Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty licencované spoločnosťami Fraunhofer IIS a Thomson.
 - IBM a PC/AT sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti International Business Machines Corporation.
 - Apple, Macintosh a iTunes sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.
 - Pentium je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation.
 - Tento softvér je čiastočne založený na práci spoločnosti Independent JPEG Group.
 - THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
 - (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
- NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- Všetky ostatné ochranné alebo registrované ochranné známky sú ochrannými alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Značky [™] a [®] sa v tejto príručke nepoužívajú.

Tento produkt je chránený právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia akejkoľvek technológie mimo tohto výrobku sú bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej dcérskej spoločnosti Microsoft zakázané.

Poskytovatelia obsahu používajú technológiu manažmentu digitálnych práv pre formát Windows Media, ktorá sa nachádza v tomto zariadení („WM-DRM“), na ochranu integrity obsahu („Secure Content“) tak, aby ich intelektuálne vlastníctvo v takomto obsahu vrátane autorských práv nebolo odcudzené.

Toto zariadenie používa softvér WM-DRM na prehrávanie zabezpečeného obsahu („WM-DRM Software“). Ak bol softvér WM-DRM z tohto zariadenia odcudzený, majitelia zabezpečeného obsahu („Secure Content Owners“) môžu požiadať spoločnosť Microsoft o anulovanie práv na softvér WM-DRM a poskytnutie nových licencií na kopírovanie, zobrazovanie a/alebo prehrávanie zabezpečeného obsahu. Týmto zrušením sa nezmení schopnosť softvéru WM-DRM prehrávať nechránený obsah. Zoznam zrušeného softvéru WM-DRM sa odošle do vášho zariadenia pri preberaní licencie pre zabezpečený obsah z internetu alebo počítača. Microsoft môže, v súlade s licenciou, taktiež prevziať zoznam zrušeného softvéru do vášho zariadenia v mene majiteľov zabezpečeného obsahu.

- Information on Expat

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Program ©2009 Sony Corporation

Dokumentácia ©2009 Sony Corporation

Špecifikácie

Podporovaný formát súborov

Hudba		
Zvukové formáty (kodek)	MP3	Formát mediálneho súboru: formát súboru MP3 (MPEG-1 Layer3) Prípona súboru: .mp3 Bitová rýchlosť: 32 až 320 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia*1: 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Formát mediálneho súboru: formát súboru ASF Prípona súboru: .wma Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia*1: 44,1 kHz * Kompatibilná so softvérom WM-DRM 10
	AAC-LC*2	Formát mediálneho súboru: formát súboru MP4 Prípona súboru: .mp4, .m4a Bitová rýchlosť: 16 až 320 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR))*3 Vzorkovacia frekvencia*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
	Linear PCM	Formát mediálneho súboru: formát súboru Wave-Riff Prípona súboru: .wav Bitová rýchlosť: 1 411 kb/s Vzorkovacia frekvencia*1: 44,1 kHz
Video		
Formáty videa (kodek)		Rýchlosť snímok: maximálne 30 snímok za sekundu Rozlíšenie: maximálne QVGA (240 × 320)
	AVC (H.264/AVC)	Formát mediálneho súboru: formát súboru MP4 Prípona súboru: .mp4, .m4v Profil: základný profil Úroveň: maximálne 1.3 Bitová rýchlosť: maximálne 768 kb/s
	MPEG-4	Formát mediálneho súboru: formát súboru MP4 Prípona súboru: .mp4, .m4v Profil: jednoduchý profil Bitová rýchlosť: maximálne 1 024 kb/s
	Windows Media Video 9*4	Formát mediálneho súboru: formát súboru ASF Prípona súboru: .wmv Profil: hlavný profil, jednoduchý profil Bitová rýchlosť: maximálne 768 kb/s * Kompatibilná so softvérom WM-DRM 10
Zvukové formáty (kodek)	AAC-LC (pre AVC, MPEG-4)	Počet kanálov: maximálne 2 kanály Vzorkovacia frekvencia*1: 24, 32, 44,1, 48 kHz Bitová rýchlosť: maximálne 288 kb/s na kanál
	WMA (pre Windows Media Video 9)	Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia*1: 44,1 kHz
Veľkosť súboru		maximálne 2 GB
Počet súborov		maximálne 1 000

Fotografia ^{*5}		
Formát fotografií (kodek)	JPEG	Formát mediálneho súboru: kompatibilný s formátom súborov Exif 2.21 Prípona súboru: .jpg Profil: základný profil Počet bodov: maximálne 4 000 × 4 000 bodov (16 000 000 bodov)
Počet súborov	Maximálne 8 000	

Nahrávanie	
Kodek: MP3	
Bitová rýchlosť: 160 kb/s, 128 kb/s, 96 kb/s	
Vzorkovacia frekvencia ^{*1} : 44,1 kHz	

^{*1} Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým kódovacím zariadeniam.

^{*2} Nie je možné prehrávať súbory AAC-LC chránené autorským právom.

^{*3} V závislosti od vzorkovacej frekvencie sú zahrnuté neštandardné bitové rýchlosti alebo nezaručené bitové rýchlosti.

^{*4} Niektoré súbory WMV je možné prehrávať len po ich prenosení pomocou programu Windows Media Player 11.

^{*5} Niektoré súbory s fotografiami nie je možné prehrať v závislosti od ich formátov súboru.

Maximálny počet skladieb a čas, ktoré je možné nahráť (približné hodnoty)

Približné časy sú založené na prípade, že prenášate a nahrávate iba 4-minútové skladby (bez videí a fotografií) vo formáte MP3. Počty skladieb a časy pre iné prehrávateľné formáty zvukových súborov sa môžu líšiť od formátu MP3.

NWZ-E443			NWZ-E444	
Bitová rýchlosť	Skladby	Čas	Skladby	Čas
48 kb/s	2 450	163 hod. 20 min.	5 050	336 hod. 40 min.
64 kb/s	1 850	123 hod. 20 min.	3 750	250 hod. 00 min.
128 kb/s	925	61 hod. 40 min.	1 850	123 hod. 20 min.
256 kb/s	460	30 hod. 40 min.	945	63 hod. 00 min.
320 kb/s	370	24 hod. 40 min.	755	50 hod. 20 min.

NWZ-E445		
Bitová rýchlosť	Skladby	Čas
48 kb/s	10 000	666 hod. 40 min.
64 kb/s	7 700	513 hod. 20 min.
128 kb/s	3 850	256 hod. 40 min.
256 kb/s	1 900	126 hod. 40 min.
320 kb/s	1 550	103 hod. 20 min.

Pokračovanie ↓

Maximálny nahrávací čas videí (približné hodnoty)

Približné nahrávacie časy predstavujú odhadované hodnoty pre prípad, keď sa prenášajú iba videá. Čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania prehrávača.

	NWZ-E443	NWZ-E444	NWZ-E445
Bitová rýchlosť	Čas	Čas	Čas
Formát videa: 384 kb/s Formát zvuku: 128 kb/s	14 hod. 30 min.	30 hod. 10 min.	61 hod. 40 min.
Formát videa: 768 kb/s Formát zvuku: 128 kb/s	8 hod. 20 min.	17 hod. 10 min.	35 hod. 10 min.

Maximálny počet fotografií, ktoré je možné preniesť (približná hodnota)

Maximálne 8 000

Počet fotografií, ktoré je možné preniesť, môže byť menší v závislosti od veľkostí súborov.

Kapacita (kapacita dostupná pre používateľa)*1

NWZ-E443: 4 GB (približne 3,5 GB = 3 758 096 384 bajtov)

NWZ-E444: 8 GB (približne 7,1 GB = 7 623 566 950 bajtov)

NWZ-E445: 16 GB (približne 14,4 GB = 15 461 882 266 bajtov)

*1 Dostupná úložná kapacita prehrávača sa môže líšiť.

Časť pamäte sa používa pre funkcie správy údajov.

Pokračovanie ↓

Výstup (slúchadlá)

Frekvenčná charakteristika

20 až 20 000 Hz (pri prehrávaní dátového súboru, meranie jedného signálu)

FM rádio

Frekvenčné pásmo FM

87,5 až 108,0 MHz

Frekvencia sa mení v kroku po 0,1 MHz.

Medzifrekvencia (FM)

Nedá sa použiť

Rozhranie

Slúchadlá: stereofónny minikonektor

WM-PORT (univerzálny pripájací konektor): 22 kolíkov

Verzia: 1.1

Vysokorýchlostné USB (kompatibilné s USB 2.0)

Prevádzková teplota

5 °C až 35 °C

Napájací zdroj

- Zabudovaná nabíjateľná lítium-iónová batéria
- Napájanie cez USB (z počítača cez dodaný kábel USB)

Čas nabíjania

Nabíjanie cez USB

Približne 2 hodiny (úplné nabitie), približne 45 minút (približne 80 %)

Pokračovanie ↓

Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)

NWZ-E443/E444/E445	
Hudba	
Prehrávanie formátu MP3 128 kb/s	približne 30 hodín
Video	
Prehrávanie formátu MPEG-4 384 kb/s	približne 6 hodín
Prehrávanie formátu AVC Baseline 384 kb/s	približne 4 hodiny
FM rádio	
Pri prijímaní FM vysielania	približne 13 hodín
Nahrávanie vysielania FM rádia (pri typickej bitovej rýchlosti: MP3 128 kb/s)	Približne 5 hodín
Nahrávanie zvuku	
Nahrávanie zvuku vo formáte MP3 pri bitovej rýchlosti 128 kb/s	približne 8 hodín

Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení. Vyššie uvedené odhadované údaje o časoch použitia batérie sú založené na podmienkach typického používania s nastaveniami uvedenými v stĺpčeku „Základné nastavenie pre meranie výdrže batérie (nastavenie pre dlhšiu výdrž batérie)“ v nasledujúcej tabuľke. Malé množstvo energie batérie sa spotrebúva aj vtedy, keď je prehrávač dlhší čas vypnutý.

Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia hlasitosti, podmienok používania a teploty okolia.

	Nastavenie	Predvolené nastavenie	Základné nastavenie pre meranie výdrže batérie (nastavenie pre dlhšiu výdrž batérie)
Nastavenia obrazovky	[Brightness]* ¹ (☞ s. 89)	[3]	[3]
	[Type] v položke [Screensaver]* ² (☞ s. 89)	[Blank]	[Blank]
Nastavenia zvukových efektov* ³	[Equalizer] (☞ s. 46)	[None]	[None]
	[Clear Stereo] (☞ s. 47)	[Off]	[Off]
	[Dynamic Normalizer] (☞ s. 48)	[Off]	[Off]
Nastavenie výstupu reproduktora	[SP Output Optimizer]* ⁴ (☞ s. 49)	[SRS-NWGT014E]* ⁵	[Off]

*¹ Keď nastavíte položku [Brightness] na hodnotu [5], môže sa životnosť batérie skrátiť až o 50 %.

*² Keď nastavíte položku [Type] v rámci položky [Screensaver] na možnosť [Clock], môže sa životnosť batérie skrátiť o 20 %.

*³ Keď nastavíte položku [Equalizer] na možnosť [Custom 1], položku [Clear Stereo] na možnosť [On] a položku [Dynamic Normalizer] na možnosť [On], môže sa životnosť batérie skrátiť o 50 %.

*⁴ Nastavenie [SP Output Optimizer] sa nemusí zobraziť v prípade modelov dodávaných bez reproduktora.

*⁵ Keď je k vášmu prehrávaču dodávaný reproduktor SRS-NWGT014E, predvolené nastavenie funkcie [SP Output Optimizer] je [SRS-NWGT014E]. Ak je váš prehrávač dodávaný bez reproduktora, predvolené nastavenie funkcie [SP Output Optimizer] je [Off].

Displej

2-palcový farebný displej TFT s podsvietením bielymi diódami LED, rozlíšenie QVGA (240 × 320 bodov), 262 144 farieb

Rozmery (š/v/h, bez vyčnievajúcich častí)

44,0 × 86,8 × 9,3 mm

Rozmery (š/v/h)

44,6 × 86,8 × 9,8 mm

Hmotnosť

Približne 54 g

Dodané položky

- Slúchadlá (1)
- Kábel USB (1)
- Prípojka (1)

Používa sa pri pripájaní prehrávača k voliteľnému držiaku atď.

- Quick Start Guide (1)
- Softvér (1)

Softvér je uložený v zabudovanej pamäti prehrávača typu flash a obsahuje nasledovné položky. Podrobnosti o inštalácii tohto nájdete v časti „Quick Start Guide“.

- Content Transfer
 - WALKMAN Guide
- Prevádzková príručka, atď.

Pokračovanie ↓

Systémové požiadavky

- Počítač
IBM PC/AT alebo kompatibilný počítač s nainštalovaným jedným z nasledujúcich operačných systémov Windows*¹:
Windows XP Home Edition (balík Service Pack 2 alebo novší)/Windows XP Professional (balík Service Pack 2 alebo novší)/Windows Vista Home Basic (Service Pack 1)/Windows Vista Home Premium (Service Pack 1)/Windows Vista Business (Service Pack 1)/Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
Podporovaná 64-bitová verzia operačného systému Windows Vista.
Nie sú podporované iné ako vyššie uvedené operačné systémy.
^{*1} Okrem verzií operačných systémov, ktoré nie sú podporované spoločnosťou Microsoft.
- Procesor: Pentium III 450 MHz alebo výkonnejší (Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší v prípade operačného systému Windows Vista)
- Pamäť RAM: 256 MB alebo viac (512 MB alebo viac v prípade operačného systému Windows Vista)
- Pevný disk: 380 MB alebo viac voľného miesta
- Displej:
 - Rozlíšenie obrazovky: 800 × 600 bodov (alebo väčšie) (odporúčané rozlíšenie 1 024 × 768 alebo väčšie)
 - Kvalita farieb: 8 bitov alebo vyššia (odporúčaná kvalita farieb 16 bitov)
- Jednotka CD-ROM (podporujúca funkcie prehrávania CD diskov s digitálnou hudbou s použitím WDM)
- Zvuková karta
- Konektor USB (odporúča sa vysokorýchlostné USB)
- Sú vyžadované programy Internet Explorer 7.0 a Windows Media Player 11.
- Na použitie služby Electronic Music Distribution (EMD) alebo návštevu webovej stránky je potrebné širokopásmové pripojenie na internet.

Nezaručujeme funkčnosť prehrávača so všetkými počítačmi, ani keď spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky.

Nie sú podporované nasledujúce prostredia:

- Po domácky zostavené počítače alebo operačné systémy
- Prostredie, ktoré je inováciou pôvodného operačného systému nainštalovaného výrobcom
- Prostredie s viacerými operačnými systémami
- Prostredie s viacerými monitormi
- Macintosh

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Register

Symboly

5-smerné tlačidlo	5, 11
↺ (Repeat)	45
SHUF (Shuffle)	45
↺SHUF (Shuffle&Repeat)	45
↺1 (Repeat 1 Song)	45
††H (Heavy)	46
††P (Pop)	46
††J (Jazz)	46
††U (Unique)	46
††1 (Custom 1)	46
††2 (Custom 2)	46

A

AAC	95
AAC-LC	124
Adobe Reader	2
[Alarm]	85
[Auto Preset]	68
AVC	96, 124
[AVLS (Volume Limit)]	88

B

Batéria	17, 94
[Beep Settings]	88
[Bit Rate Settings]	83
[Brightness]	89

C

Content Transfer	16
------------------------	----

Č

Časovač	84
---------------	----

D

[Date Display Format]	91
Dátový tok	95
Dátum a čas	20
[Detailed Information]	44
[Display]	56, 64
Displej	5, 8
Dobíjanie	17
Dodávaný reproduktor	49
[Dynamic Normalizer]	48

E

[Equalizer]	46
Explorer	28, 33, 97

F

Firmvér	98
[FM Radio]	8, 66
[Format]	92
Formát fotografií	96, 125
Formát videa	96, 124
Formát zvuku	95, 124

H

[Heavy]	46
---------------	----

I

Inicializácia (formátovanie)	92
------------------------------------	----

J

[Jazz]	46
JPEG	96, 125

K

Kapacita	126
Konektor pre slúchadlá	6
Kvalita zvuku	46

L

[Language Settings]	19, 93
Linear PCM	95, 124

M

Mikrofón	6, 77
[Model:]	87
[Mono/Auto]	76
MP3	95, 124
MPEG-4	96, 124
[Music]	8, 35

N

Nabíjanie	17
Náhľady	103
Náhodné prehrávanie	40, 45
Nahrávanie	
FM Rádio	70
Hlas	77
Napájanie	5, 7, 17, 94, 105
Nastavenie času	20, 90
[Now Playing]	8

O

Oblasť s informáciami	10
Otvor pre popruh	6

P

[Photo Orientation]	63
[Photos]	8, 58
[Play Mode]	45
[Playlists]	8, 39
Počítač	130
Ponuka [Home]	8, 11
Ponuka volieb	
.....	14, 42, 53, 62, 74, 81
[Pop]	46
Prepínač HOLD	5
Prezentácia	60

R

Rádio	66
[Release Year]	39
[Repeat]	45
[Repeat 1 Song]	45
[Reset all Settings]	92
Resetovanie prehrávača	99
Riešenie problémov	99
Rozsah prehrávania	45

S

[Scan Sensitivity]	76
[Screensaver]	89
[Set Date-Time]	20, 90
[Settings]	8
FM Rádio	76
Fotografie	63
Hudba	45
Nahrávanie	83
Video	54
Všeobecné	87
[Shuffle]	45
[Shuffle All]	8, 40
[Shuffle&Repeat]	45
[Sleep Timer]	86
[Slide Show Interval]	65
[Slide Show Repeat]	64
Softvér	16
[SP Output Optimizer]	49
Správy	111

T

[Time Display Format]	91
Tlačidlo BACK/HOME	5
Tlačidlo OPTION/PWR OFF	5
Tlačidlo RESET	6
Tlačidlo VOL +/-	5
[Total photos:]	87
[Total songs:]	87
[Total videos:]	87

U

Údaje	97
[Unique]	46
[Unit Information]	87
USB kábel	6, 24

Pokračovanie ↓

V

[Video Orientation]	57
[Videos]	8, 50
[Voice Recording]	8, 77
Výdrž batérie	10
Vyhľadávanie skladieb	38
Vylepšenie	98
Vymazanie	
Fotografia	61
Nahrané FM vysielanie	73
Nahrané zvukové súbory	80
Pieseň	41
Video	52

W

Windows Explorer	28, 33, 97
Windows Media Player	16
WM-PORT	6
WMA	16, 95, 124
WMV	16, 96, 124

Z

Zapnutie a vypnutie	7
Zobrazenie prehrávania	36, 51
[Zoom Settings]	54