

# DAV-IS50

## System domáciho kina s DVD prehrávačom

Návod k obsluze

CZ





## ***DAV-IS50***

### ***Průvodce rychlým zapojením a nastavením***


Po provedení postupu uvedeného v tomto průvodci rychlým zapojením a nastavením budete moci systém ihned začít používat.

Podrobné informace - viz návod k obsluze.




# A


A




B




C




D




G




E



F



H




I




J




K




L



M



N



O



P



Q



R





S







# B




3





4



5





6






7

Televizor atd.




**C****R** Zadní strana subwooferu




Zadní panel surroundového zesilovače

**D**


E

Audio kabel (není součástí příslušenství)





**F****G**

H



ECM-AC2



## A

### Vybalení

- A Ovládací jednotka
- B Levá přední reprosoustava (bílá zástrčka, kabel 4,5 m)
- C Středová reprosoustava (zelená zástrčka, kabel 3,0 m)
- D Pravá přední reprosoustava (červená zástrčka, kabel 4,5 m)
- E Levá prostorová (surround) reprosoustava (modrá zástrčka, kabel 5,0 m)
- F Pravá prostorová (surround) reprosoustava (šedá zástrčka, kabel 5,0 m)
- G Subwoofer
- H Smyčková anténa pro pásmo AM
- I Drátová anténa pro pásmo FM
- J Video kabel (žlutý)
- K Dálkový ovladač
- L Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
- M Kalibrační mikrofon
- N Surroundový zesilovač
- O Kryt kabelů reprosoustav
- P Držák kabelů reprosoustav
- Q Bezdrátový transceiver
- R Bezdrátový vysílač
- S Kabely reprosoustav (pouze pro připojení prostorových (surround) reprosoustav pomocí kabelu) (2)

## B

### Umístění reprosoustav

Pro dosažení nejlepšího prostorového zvuku by měly být všechny reprosoustavy (kromě subwooferu) umístěny ve stejné vzdálenosti od poslechového místa (1). Doporučujeme umístit subwoofer do oblasti (2).

#### Poznámka

Podle umístění subwooferu může dojít ke zkreslení televizního obrazu. V takovém případě umístěte subwoofer do větší vzdálenosti od televizoru.

- 3 Pokud je subwoofer umístěn před přední reprosoustavou, měla by být vzdálenost menší než 0,5 m<sup>1)</sup>.
- 4 Pokud je subwoofer umístěn v jiné oblasti, nemusí být dosaženo správných hloubek<sup>2)</sup>. Je třeba nastavit vzdálenost od poslechového místa.
- 5 Na horní stranu subwooferu, kde se nachází reproduktor, nepokládejte žádné předměty.
- 6 Neumísťujte subwoofer pod stůl nebo do regálu atd.
- 7 Neumísťujte subwoofer za jakoukoliv překážku, jako je např. televizor. Středky budou zkreslené.

## C

### Vložení bezdrátového vysílače/transceiveru

Vložení bezdrátového vysílače do hlavního zařízení S-AIR (subwoofer)

- 1 Odšroubujte šrouby krytu slotu a sejměte jej. Dbejte přitom výstražného upozornění.
- 2 Vložte bezdrátový vysílač.

### 3 Pomocí stejných šroubů upevněte bezdrátový vysílač.

Vložte bezdrátový transceiver do vedlejšího zařízení S-AIR (surroundový zesilovač).

## D Připojení reprosoustav

- Před připojením reprosoustav umístěte subwoofer na stabilní povrch s větší velikostí než subwoofer.
- Abyste zabránili poškození povrchu subwooferu, položte pod subwoofer měkkou látku.
- Středovou a přední reprosoustavy připojte k subwooferu a prostorové (surround) reprosoustavy připojte k surroundovému zesilovači. Zástrčky kabelů reprosoustav mají stejnou barvu jako konektory, do kterých mají být kabely připojeny.
- Jednotlivé reprosoustavy si označte, abyste si byli jisti jejich umístěním.

## E Propojení systému a televizoru

Toto schéma představuje základní propojení systému a televizoru. Audio kabel (červený/bílý) není dodáván.

- 3 Síťový kabel připojte až jako poslední.

## F Vložení baterií

- K** Dálkový ovladač
- L** Baterie typu R6 (velikost AA) (2)

## G Nastavení bezdrátového systému

Subwoofer přenáší zvuk do surroundového zesilovače, k němuž jsou připojeny prostorové (surround) reprosoustavy. Pro vytvoření přenosu zvuku proveďte následující kroky:

- 1 Stiskněte tlačítko **I/⏻** na ovládací jednotce.  
Systém se zapne.
- 2 Ujistěte se, že je přepínač SURROUND SELECTOR (Výběr prostorových (surround) reprosoustav) na surroundovém zesilovači nastaven do polohy SURROUND (Prostorové (surround) reprosoustavy).
- 3 Nastavte přepínač S-AIR ID na surroundovém zesilovači do polohy A.
- 4 Stiskněte tlačítko POWER (Napájení) na surroundovém zesilovači.  
Indikátor POWER/ON LINE (Napájení/online) se rozsvítí zeleně.

Po připojení a nastavení můžete k surroundovému zesilovači upevnit kryt, který slouží pro uspořádání a uložení kabelů reprosoustav.


- 1 Nasadte kryt kabelů reprosoustav do drážek po stranách surroundového zesilovače a posuňte jej dolů.  
Posuňte kryt co nejvíce dolů, až uslyšíte cvaknutí. Obráťte surroundový zesilovač vzhůru nohama a uložte kabely do krytu kabelů reprosoustav.
- 2 Vložte západky držáku kabelů reprosoustav do otvorů na krytu kabelů reprosoustav a zavřete držák.

# H Provedení rychlého nastavení (Quick Setup)

## Poznámka

- Zobrazované položky se liší podle vaší oblasti.

- 1 Zapněte televizor.
- 2 Stiskněte tlačítko **I/O** na ovládací jednotce a tlačítko POWER (Napájení) na surroundovém zesilovači.  
Systém se zapne.
- 3 Přepněte volič vstupů na televizoru tak, aby se signál ze systému zobrazil na obrazovce televizoru.  
Ve spodní části obrazovky televizoru se zobrazí zpráva [Press [ENTER] to run QUICK SETUP]. (Stisknutím tlačítka [ENTER] spustíte rychlé nastavení.). Pokud se tato zpráva nezobrazí, vyvolejte rychlé nastavení (Quick Setup) ručně. Podrobné informace - viz návod k obsluze: „Vývolání rychlého nastavení“ v části „Krok 4: Provedení rychlého nastavení (Quick Setup)“.
- 4 Stiskněte tlačítko **+** bez vloženého disku.  
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka pro nastavení jazyka zobrazovaných OSD nabídek.
- 5 Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr jazyka.  
Systém bude zobrazovat nabídky a titulky ve vybraném jazyce.
- 6 Stiskněte tlačítko **+**.  
Zobrazí se nabídka pro nastavení poměru stran obrazovky připojeného televizoru.



- 7 Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr nastavení, které odpovídá typu vašeho televizoru.
  - Pokud máte širokoúhlý televizor nebo standardní televizor 4:3 s širokoúhlým režimem [16:9]
  - Pokud máte standardní televizor 4:3 [4:3 LETTER BOX] nebo [4:3 PAN SCAN]
- 8 Stiskněte tlačítko **+**.  
Zobrazí se obrazovka funkce [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace).



- 9 Připojte kalibrační mikrofon (M) do konektoru ECM-AC2 na zadní straně ovládací jednotky a pomocí stativu nebo podobného zařízení (není součástí příslušenství) jej umístěte do úrovně uší.

Přední reprosoustavy by měly směřovat na kalibrační mikrofon a mezi reprosoustavami a kalibračním mikrofonem by neměly být žádné překážky.

- 10 Stiskněte tlačítko  $\leftarrow/\rightarrow$  pro výběr možnosti [YES] (Ano) a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$ .

Bude zahájena funkce [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace). Během měření se vyvarujte jakéhokoli hluku.

**Poznámka**

- Po spuštění funkce [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) bude slyšet hlasitý testovací signál. Hlasitost není možné snížit. Mějte ohled na děti a sousedy.

- 11 Odpojte kalibrační mikrofon a stiskněte tlačítko  $\leftarrow/\rightarrow$  pro výběr možnosti [YES] (Ano).

- 12 Stiskněte tlačítko  $\oplus$ .

Rychlé nastavení (Quick Setup) je dokončeno. Veškerá zapojení a nastavení jsou dokončena.

**Poznámka**

- Pokud proces měření není dokončen správně, postupujte podle pokynů ve zprávě a potom funkci [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) zopakujte.

# Dosažení stabilního S-AIR příjmu

Pokud je S-AIR příjem špatný nebo nestabilní, přečtěte si následující text.

## Používání zařízení S-AIR (hlavní a vedlejší zařízení S-AIR)


Před použitím zařízení S-AIR zkontrolujte následující:

- **Ujistěte se, že jsou správně vloženy bezdrátové adaptéry.**

Bezdrátové adaptéry vložte pevně do příslušného slotu na hlavním, resp. vedlejším zařízení S-AIR.

- **Ujistěte se, že je na hlavním i vedlejším zařízení S-AIR nastaven stejný ID kód.**

Výchozí nastavení ID kódu hlavního a vedlejšího zařízení S-AIR je „A”.  
V závislosti na zařízení S-AIR můžete v případě potřeby nastavit ID kód pomocí přepínače nebo nabídky.  
Podrobnosti - viz návod k obsluze jednotlivých zařízení S-AIR.



## Poznámky k prostředí, ve kterých jsou používána zařízení S-AIR (hlavní a vedlejší zařízení S-AIR)

Zařízení S-AIR používají rádiovou frekvenci 2,4 GHz. Některá elektronická zařízení (a také další faktory) mohou způsobit přerušování připojení nebo nestabilitu S-AIR příjmu.

- **Vliv elektronických zařízení**

Následující zařízení mohou způsobovat rušení:

- mobilní a bezdrátové telefony,
- bezdrátové sítě LAN, osobní počítače,
- herní zařízení používající rádiové signály,
- mikrovlnné trouby.



- **Ostatní faktory**

Následující faktory mohou zhoršit kvalitu příjmu:

- materiály nebo konstrukce, jako například stěny a podlahy,
- prostředí, v němž je zařízení S-AIR umístěno.

Při používání zařízení S-AIR je umístěte co nejdále od výše uvedených elektronických zařízení nebo je umístěte na místo, kde je dosaženo stabilního příjmu.

## Pokud je S-AIR příjem špatný

Zkontrolujte následující:

Vedte kabely, které jsou připojeny k zařízení S-AIR (síťový kabel, kabely reprosoustav nebo jiné kabely), ve větší vzdálenosti od bezdrátového adaptéru a slotu.




Kolem zařízení S-AIR ponechte maximum volného prostoru.

Neumísťujte zařízení S-AIR na horní plochu elektronického zařízení nebo přímo pod něj.

Neumísťujte zařízení S-AIR do uzavřeného regálu, kovové police nebo pod stůl.




Změňte polohu (výšku, orientaci a umístění v místnosti) zařízení S-AIR tak, aby byl příjem co nejstabilnější.



Umístěte zařízení S-AIR tak, aby byly adaptéry hlavního a vedlejšího zařízení S-AIR ve vzájemné blízkosti.



Umístěte zařízení S-AIR tak, aby byla v dostatečné vzdálenosti od ostatních bezdrátových zařízení.



Umístěte zařízení S-AIR tak, aby byla v dostatečné vzdálenosti od kovových dveří nebo stolků.

Pokud nelze S-AIR příjem zlepšit, změňte nastavení položky „RF CHANGE” (Změna RF kanálu). Podrobnosti - viz návod k obsluze jednotlivých zařízení S-AIR.

## VAROVÁNÍ

**Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.**


Neinstalujte tento přístroj do stíněného prostoru (například do knihovničky, vestavěné skříně a na podobná místa).

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory na přístroji novinami, ubrusy na stůl, závěsy, záclonami a podobně.

Na přístroj nikdy nestavte zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.

Baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi nevystavujte nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni atd.



Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek ve třídě CLASS 1 LASER. Tento štítek je umístěn ve spodní části přístroje.

### Pro zákazníky v Evropě



**Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a ostatních evropských zemích se systémem třídění odpadu)**

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak projevíly v důsledku nesprávné likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračete na

místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

### Pro zákazníky v Evropě



**Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu)**

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem.

Zajištěním správné likvidace baterií předejdete možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak projevíly v důsledku nesprávné likvidace baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem.

Pro zajištění správné likvidace baterie odnese výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

U ostatních baterií si přečtěte část popisující správnou likvidaci baterie. Odneste baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií.

Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím obračete na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

### Poznámka pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU

Výrobek tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obračte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.

## Bezpečnostní upozornění

### Zdroje napájení

- Výměnu síťového kabelu je možno provádět výhradně v kvalifikované servisní dílně.
- Přístroj není odpojen od síťového napájení, dokud je síťový kabel připojen do síťové zásuvky, a to ani ve chvílích, kdy je samotný přístroj vypnutý.
- Jelikož zástrčka síťového kabelu slouží pro odpojení přístroje od síťového napájení, připojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě výskytu jakéhokoliv neobvyklého provozního stavu přístroje okamžitě odpojte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky.

## O tomto návodu

- Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují ovládací prvky na dálkovém ovladači. Používat můžete také ovládací prvky na ovládací jednotce, pokud mají shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na dálkovém ovladači.
- Položky nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) se mohou lišit v závislosti na oblasti.
- Označení „DVD“ se používá jako všeobecný termín pro disky DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R a DVD-RW/DVD-R.
- Výchozí nastavení je podtrženo.

## Poznámky k funkci S-AIR

Tento systém je kompatibilní s funkcí S-AIR, která umožňuje bezdrátový přenos zvuku mezi zařízeními S-AIR.

Se systémem je možno použít následující zařízení S-AIR:

- Surroundový zesilovač (dodávané příslušenství): Můžete využít funkci bezdrátového přenosu prostorového (surround) zvuku.
- S-AIR receiver (doplňkové příslušenství): Zvuk z tohoto systému si můžete vychutnat v jiné místnosti.

S-AIR receiver lze zakoupit jako doplňkové příslušenství (řada výrobků S-AIR se liší v závislosti na oblasti prodeje).

Poznámky nebo pokyny týkající se surroundového zesilovače nebo S-AIR receiveru v tomto návodu k obsluze platí, pouze pokud je surroundový zesilovač nebo S-AIR receiver používán.

Podrobnosti o funkci S-AIR - viz část „Používání zařízení kompatibilního s funkcí S-AIR“ (strana 74).

# Obsah

O tomto návodu.....	3
Poznámky k funkci S-AIR.....	3
Disky, které lze přehrávat .....	6
<b>Začínáme</b>	
Krok 1: Umístění reprosoustav .....	12
Krok 2: Zapojení systému.....	19
Krok 3: Nastavení bezdrátového systému .....	32
Krok 4: Provedení rychlého nastavení (Quick Setup).....	34
<b>Základní ovládání</b>	
Přehrávání disku.....	38
Poslech radiopřijímače nebo jiných zařízení.....	41
Poslech zvuku ze všech reprosoustav ...	43
<b>Různé funkce pro přehrávání disků</b>	
Vyhledávání titulu/kapitoly/skladby/ scény atd. ....	44
Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk zastaven .....	45
(Resume Play) (Obnovení přehrávání)	
Vytvoření vašeho vlastního programu ..	46
(Program Play) (Přehrávání programu)	
Přehrávání v náhodném pořadí .....	47
(Shuffle Play) (Přehrávání v náhodném pořadí)	
Opakované přehrávání .....	48
(Repeat Play) (Opakované přehrávání)	
Používání nabídky disku DVD .....	49
Změna nastavení zvuku.....	50
Výběr seznamu [ORIGINAL] (Originální seznam titulů) nebo [PLAY LIST] (Vlastní seznam titulů) na disku DVD- VR.....	51
Zobrazení informací o disku .....	52
Změna úhlu záběru.....	54
Zobrazení titulků .....	55
Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem.....	55
(A/V SYNC) (Synchronizace obrazu a zvuku)	
Přehrávání souborů MP3/souborů obrázků JPEG.....	56
Přehrávání souborů MP3 a souborů obrázků JPEG ve formě prezentace (slide show) se zvukovým doprovodem.....	59
Sledování video souborů DivX® .....	60
Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi PBC (Ovládání přehrávání) (ver.2.0) .....	62
(PBC Playback) (Přehrávání s funkcemi PBC)	
<b>Nastavení zvuku</b>	
Poslech prostorového (surround) zvuku s použitím režimu dekodování .....	63
Výběr režimu zvuku .....	65
Nastavení úrovně hloubek, středů a výšek.....	66
<b>Funkce radiopřijímače</b>	
Ukládání rozhlasových stanic na předvolby.....	67
Poslech radiopřijímače .....	68
Používání systému RDS (Radio Data System).....	70
<b>Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)/externí audio zařízení</b>	
Používání funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) pro televizory s funkcí „BRAVIA“ Sync .....	70
Používání adaptéru DIGITAL MEDIA PORT.....	73
Používání zařízení kompatibilního s funkcí S-AIR.....	74
<b>Další možnosti ovládání</b>	
Ovládání televizoru dodaným dálkovým ovladačem.....	80
Poslech zvuku multiplexního vysílání..	82
(DUAL MONO) (Duální monofonní režim)	

Poslech zvuku při nízké hlasitosti ..... 83 (NIGHT MODE) (Noční poslech)	Funkce automatické diagnostiky ..... 110 (Pokud se na displeji zobrazí písmena/čísla)
Používání časovače vypnutí ..... 83	Technické údaje ..... 111
Změna jasu displeje na předním panelu ..... 84	Slovník ..... 112
Změna režimu zobrazování informací ..... 84 (INFORMATION MODE) (Režim informací)	Tabulka jazykových kódů ..... 114
Změna režimu podsvícení tlačítek ovládaných jemným stiskem ..... 85 (ILLUMINATION MODE) (Režim podsvícení)	Přehled částí přístroje a ovládacích prvků ..... 115
	Průvodce nabídkou Control Menu (Nabídka ovládání) ..... 121
	Rejstřík ..... 125











## **Rozšířené možnosti nastavení**

Omezení přehrávání disku ..... 86 (PARENTAL CONTROL) (Rodičovský zámek)
Automatická kalibrace vhodného nastavení ..... 88 (AUTO CALIBRATION) (Automatická kalibrace)
Používání nabídky pro nastavení ..... 90
Nastavení jazyka nabídek nebo zvukového doprovodu ..... 91 [LANGUAGE SETUP] (Nastavení jazyka)
Nastavení obrazovky ..... 91 [VIDEO SETUP] (Nastavení obrazu)
Nastavení HDMI ..... 93 [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI)
Nastavení zvuku ..... 94 [AUDIO SETUP] (Nastavení zvuku)
Ostatní nastavení ..... 95 [SYSTEM SETUP] (Nastavení systému)
Nastavení reprosoustav ..... 96 [SPEAKER SETUP] (Nastavení reprosoustav)
Návrat k výchozím hodnotám ..... 99

## **Doplňující informace**

Bezpečnostní upozornění ..... 100
Poznámky k diskům ..... 101
Řešení problémů ..... 102

# Disky, které lze přehrávat

Typ	Logo disku	Popis	Symbol
DVD VIDEO	     	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD VIDEO</li> <li>• DVD-R/DVD-RW ve formátu DVD VIDEO nebo v režimu Video</li> <li>• DVD+R/DVD+RW ve formátu DVD VIDEO</li> </ul>	<b>DVD-V</b>
Režim VR (Video Recording)	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD-R/DVD-RW v režimu VR (Video Recording) (kromě DVD-R DL)</li> </ul>	<b>DVD-VR</b>
VIDEO CD		<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIDEO CD (disky verze 1.1 a 2.0)</li> <li>• Super VCD</li> <li>• CD-R/CD-RW/CD-ROM ve formátu Video CD nebo Super VCD</li> </ul>	<b>VIDEO CD</b>
CD		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hudební CD</li> <li>• CD-R/CD-RW ve formátu hudebního CD</li> </ul>	<b>CD</b>
DATA CD	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-R/CD-RW/CD-ROM ve formátu DATA CD obsahující soubory MP3<sup>1)</sup>, soubory obrázků JPEG<sup>2)</sup> a video soubory DivX<sup>3)4)</sup> ve formátu, který odpovídá normě ISO 9660<sup>5)</sup> Level 1/Level 2 nebo Joliet (rozšířený formát)</li> </ul>	<b>DATA-CD</b>
DATA DVD	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW ve formátu DATA DVD obsahující soubory MP3<sup>1)</sup>, soubory obrázků JPEG<sup>2)</sup> a video soubory DivX<sup>3)4)</sup> ve formátu, který odpovídá normě UDF (Universal Disk Format)</li> </ul>	<b>DATA DVD</b>



<sup>1)</sup>Označení MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) představuje formát podle normy ISO/MPEG pro kompresi zvukových dat. Soubory MP3 musí být ve formátu MPEG 1 Audio Layer 3.

<sup>2)</sup>Soubory obrázků JPEG musí odpovídat obrazovému formátu DCF. (DCF „Design rule for Camera File system“: Normy pro obrázky (snímky) z digitálních fotoaparátů stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)).

<sup>3)</sup>DivX<sup>®</sup> představuje technologii pro kompresi obrazových souborů vyvinutou společností DivX, Inc.

<sup>4)</sup>DivX, DivX Certified a související loga jsou obchodní značky společnosti DivX, Inc. a jsou používány v licenci.

<sup>5)</sup>Logický formát souborů a složek na discích CD-ROM definovaný podle normy ISO (International Organization for Standardization).

Loga „DVD-RW“, „DVD+RW“, „DVD+R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ jsou obchodní značky.

---


## Příklady disků, které tento systém není schopen přehrát

Systém nepřehraje následující disky:


- Jiné disky CD-ROM/CD-R/CD-RW než disky zaznamenané ve formátech uvedených na straně 6.
- Disky CD-ROM zaznamenané ve formátu PHOTO CD.
- Datové části disků CD-Extra.
- Grafické disky CD.
- DVD Audio.
- DATA DVD, které neobsahují soubory MP3, soubory obrázků JPEG nebo video soubory DivX.
- DVD-RAM.
- Super Audio CD.

Dále systém neumožňuje přehrávání těchto disků:

- DVD VIDEO s odlišným regionálním kódem (strana 8).
- Disky s nestandardním tvarem (například karta, srdce).
- Disky, které jsou opatřeny různým příslušenstvím, jako je například štítek nebo prstenec.



- Disky s adaptérem pro konverzi disku o průměru 8 cm na standardní velikost.



- Disky s nalepenými papírky nebo samolepkami.
- Disky, z nichž nebyla sejmuta ochranná adhezivní fólie nebo celofánová páska.

## Poznámky k diskům CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Některé disky CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW není možno na tomto systému přehrát kvůli kvalitě záznamu nebo fyzickému stavu disku, charakteristice záznamového zařízení a záznamového (vypalovacího) a authoringového softwaru.

Není možno přehrát disk, který nebyl správně uzavřen. Více informací - viz návod k obsluze záznamového zařízení.

Mějte na paměti, že u některých disků DVD+RW/DVD+R nemusí některé funkce přehrávání pracovat ani v případě správného uzavření disků. V takovém případě použijte pro přehrávání disku režim normálního přehrávání. Navíc není možno přehrávat některé disky DATA-CD/DATA-DVD vytvořené metodou zápisu Packet Write.

## Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv

Tento systém je určen pro přehrávání disků, které jsou v souladu s normou Compact Disc (CD).

V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto systému přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

## Poznámky k duálním diskům (DualDisc)

Duální disk představuje oboustranný disk, který ukládá DVD data na jednu stranu a digitální audio data na druhou stranu.

Protože však audio materiál není v souladu s normou Compact Disc (CD), není zaručeno přehrávání na tomto systému.

---


## Poznámky k diskům CD s více sekcemi (Multi Session CD)

- Pokud je na disku CD s více sekcemi zaznamenán soubor MP3 v první sekci, bude systém schopen tento disk přehrát. Je možno rovněž přehrávat jakékoli následující soubory MP3 zaznamenané v dalších sekcích.
- Pokud je na disku CD s více sekcemi zaznamenán soubor obrázku JPEG v první sekci, bude systém schopen tento disk přehrát. Je možno rovněž přehrávat jakékoli následující soubory obrázků JPEG zaznamenané v dalších sekcích.
- Pokud jsou v první sekci zaznamenány soubory MP3 a soubory obrázků JPEG ve formátu hudebního CD nebo Video CD, bude možno přehrát pouze obsah první sekce.

---

## Regionální kód

Regionální kód systému je uveden ve spodní části ovládací jednotky, přičemž platí, že je možno přehrávat pouze disky DVD označené stejným regionálním kódem.

Disky DVD VIDEO s označením  bude na tomto systému rovněž možno přehrávat.

Pokud se pokusíte přehrát disk DVD VIDEO s jiným označením, zobrazí se na obrazovce televizoru zpráva [Playback prohibited by area limitations.] (Přehrávání zakázáno z důvodu regionálního omezení.). Na některých discích DVD VIDEO nemusí být regionální kód uveden, a přesto není možno tyto disky DVD VIDEO v důsledku regionálního omezení přehrávat.

---

## Poznámka k přehrávání disků DVD a VIDEO CD

Některé operace související s přehráváním disků DVD a VIDEO CD mohou být úmyslně nastaveny výrobcem záznamu. Protože tento systém přehrává disky DVD nebo VIDEO CD v souladu s obsahem disku navrženým výrobcem záznamu, nemusí být některé funkce přehrávání dostupné. Přečtěte si pokyny dodané s vašimi disky DVD nebo VIDEO CD.

---

## **Autorská práva**

Tento výrobek zahrnuje technologii ochrany autorských práv chráněnou americkými patenty a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision, a pokud nebude v autorizaci společnosti Macrovision stanoveno jinak, je omezeno výhradně na domácí či jinak omezené používání.

Pronikání do struktury zařízení nebo provádění demontáže je zakázáno.

Tento systém je vybaven adaptivním maticovým dekodérem Dolby\* Digital a Dolby Pro Logic (II) a systémem DTS\*\* Digital Surround System.

\* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.

\*\* Vyrobeno v licenci podle následujících amerických patentů: 5451942; 5956674; 5974380; 5978762; 6487535 a dalších amerických a celosvětově vydaných patentů a nahlášených patentových práv. DTS a DTS Digital Surround jsou registrované obchodní značky a loga DTS a Symbol jsou obchodní značky společnosti DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tento systém disponuje rozhraním High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.


„BRAVIA“ je obchodní značka společnosti Sony Corporation.

„S-AIR“ a příslušné logo jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.

## Začínáme


## Vybalení

- Ovládací jednotka (1)




- Reprosoustavy


–Levá přední reprosoustava (bílá zástrčka) (pouze pro připojení pomocí kabelu)




–Pravá přední reprosoustava (červená zástrčka) (pouze pro připojení pomocí kabelu)




–Středová reprosoustava (zelená zástrčka) (pouze pro připojení pomocí kabelu)



–Levá prostorová (surround) reprosoustava (modrá zástrčka) (pouze pro bezdrátové připojení)



–Pravá prostorová (surround) reprosoustava (šedá zástrčka) (pouze pro bezdrátové připojení)



- Subwoofer (1)



- Smyčková anténa pro pásmo AM (1)




- Drátová anténa pro pásmo FM (1)



- Video kabel (1)



- Dálkový ovladač (1)




- Baterie typu R6 (velikost AA) (2)



- Kalibrační mikrofon (1)



- Surroundový zesilovač (TA-SA100WR) (1)



- Kryt kabelů reprosoustav (1)



- Držák kabelů reprosoustav (1)



- Bezdrátové adaptéry  
– Bezdrátový transceiver (EZV-RT10) (1)



- Bezdrátový vysílač (EZV-T100) (1)




- Kabely reprosoustav (2) (pro připojení prostorových (surround) reprosoustav pomocí kabelu)



- Držáky (5)
- Imbusový klíč (1)
- Návod k obsluze
- Průvodce rychlým zapojením a nastavením (karta) (1)

## Vložení baterií do dálkového ovladače

Systém je možno ovládat prostřednictvím dodaného dálkového ovladače. Vložte dvě baterie R6 (velikosti AA) tak, aby póly  $\oplus$  a  $\ominus$  odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro baterie. Při ovládání nasměrujte dálkový ovladač na snímač signálu dálkového ovladače na ovládací jednotce.





### Poznámka

- Dálkový ovladač neponechávejte na velmi teplých nebo vlhkých místech.
- Nepoužívejte novou baterii společně se starou.
- Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostal žádný předmět (zejména při výměně baterií).
- Dálkový ovladač nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani jiným zdrojům světla. To by mohlo mít za následek nefunkčnost dálkového ovladače.
- Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému vytečení elektrolytu a případné korozi.

## Krok 1: Umístění reprosoustav

Pro dosažení nejlepšího prostorového zvuku by měly být všechny reprosoustavy (kromě subwooferu) umístěny ve stejné vzdálenosti od poslechového místa (①). Doporučujeme umístit subwoofer v oblasti (②).

Reprosoustavy a subwoofer umístěte níže uvedeným způsobem.




- ① Ovládací jednotka
- ② Levá přední reprosoustava (L)
- ③ Pravá přední reprosoustava (R)
- ④ Středová reprosoustava
- ⑤ Levá prostorová (surround) reprosoustava (L)
- ⑥ Pravá prostorová (surround) reprosoustava (R)
- ⑦ Subwoofer
- ⑧ Surroundový zesilovač

### Tip

- Subwoofer můžete umístit v různé poloze tak, aby směřoval k poslechovému místu.
- Při instalaci reprosoustavy může být reprosoustava nestabilní. V takovém případě použijte běžně dostupnou kabelovou svorku nebo pásku atd. pro zajištění kabelu reprosoustavy.


## Efektivní použití subwooferu

Pro zdůraznění hloubek umístěte subwoofer co nejbližší ke stěně.




### Poznámka


- Pokud je subwoofer umístěn před přední reprosoustavou, měla by být vzdálenost menší než 0,5 m.\*





- Pokud je subwoofer umístěn v jiné oblasti (③), nemusí být dosaženo správných hloubek. Je třeba nastavit vzdálenost od poslechového místa.




- Na horní stranu subwooferu, kde se nachází reproduktor, nepokládejte žádné předměty.



- Neumísťujte subwoofer pod stůl, do regálu atd.



- Neumísťujte subwoofer za jakoukoliv překážku, jako je např. televizor. Středů budou zkreslené.



#### Poznámka


- Neinstalujte reprosoustavy v šikmé poloze.
- Neumísťujte reprosoustavy na místa, kde se vyskytuje:
  - nadměrné horko nebo chlad,
  - prach nebo nečistoty,
  - velmi vysoká vlhkost,
  - vibrace a otřesy,
  - přímé sluneční světlo.
- Při umísťování reprosoustav anebo stojanů (nejsou součástí příslušenství) s upevňovacími reprosoustavami na speciálně upravené podlahy (voskované, naolejované, naleštěné atd.) buďte opatrní, protože by mohlo dojít ke vzniku skvrn nebo odbarvení jejich povrchu.
- K čištění použijte měkký hadřík (například hadřík pro čištění brýlí).
- Nepoužívejte žádné abrazivní utěrky, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například alkohol nebo benzín.
- Podle umístění subwooferu může dojít ke zkreslení televizního obrazu. V takovém případě umístěte subwoofer do větší vzdálenosti od televizoru.

#### Tip

- Pokud změníte umístění reprosoustav, doporučujeme změnit nastavení. Podrobnosti - viz část „Automatická kalibrace vhodného nastavení“ (strana 88).

## Poznámka k zacházení se subwooferem

- Při zvedání subwooferu nevkládejte ruce do výřezů v subwooferu. Mohlo by dojít k poškození reproduktorového měniče. Při zvedání uchopte subwoofer za spodní stranu.



- Při zvedání subwooferu jej nedržte za slot pro bezdrátový vysílač EZW-T100.
- Netlačte na horní stranu subwooferu.





## Instalace reprosoustav na stěnu

Před instalací reprosoustav na stěnu se rozhodněte, jakým způsobem budete chtít připojit prostorové (surround) reprosoustavy. Tyto reprosoustavy můžete připojit dvěma různými způsoby.

- Ⓐ Připojení prostorových (surround) reprosoustav k surroundovému zesilovači S-AIR (bezdrátové připojení)
  - Ⓑ Připojení prostorových (surround) reprosoustav k subwooferu (připojení pomocí kabelu)
- Sony doporučuje použít bezdrátové připojení. Podrobnosti - viz část „Krok 2: Zapojení systému“ (strana 19).


Prostorové (surround) reprosoustavy jsou dodány s kabelem určeným pro připojení k surroundovému zesilovači (bezdrátové připojení). Pokud chcete reprosoustavy připojit k subwooferu, musíte vyměnit kabely prostorových (surround) reprosoustav. Podrobnosti o výměně kabelů reprosoustav - viz kroky 2 až 4 v části „Instalace reprosoustav na stěnu“ níže.

### Poznámka

- obraťte se na odborný obchod se spojovacím materiálem, kde získáte další informace týkající se materiálů stěn nebo šroubů, které je třeba použít.
- Použijte šrouby vhodné pro materiál a pevnost stěny. Protože například sádkartonové stěny jsou velmi křehké, upevněte šrouby bezpečně do pomocného nosníku a tento připevněte ke stěně. Reprosoustavy instalujte na svislou a rovnou stěnu v místech, kterými procházejí výztuhy.
- Společnost Sony není zodpovědná za nehody nebo poškození způsobená nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností stěny, nesprávnou instalací šroubů, přírodní katastrofou atd.

**1** Připravte si šrouby (nejsou součástí příslušenství), které jsou vhodné pro otvory v držáku.


**2** Upevněte držák ke stěně pomocí otvoru ①.




### Tip

- Aby se reprosoustava neotáčela, použijte rovněž otvor ②.


- 3** Pomocí imbusového klíče (dodávané příslušenství) sejměte zadní kryt a pomocí šroubováku (+) (není součástí příslušenství) demontujte podstavec reprosoustavy.




- 4** Pomocí dodaného imbusového klíče (1) zatlačte na bod **A** a vyjměte kabely reprosoustav (2).




Pokud je páčka dole, jsou kabely reprosoustav zajištěny.




Pokud je páčka nahoře, lze kabely reprosoustav vyjmout.



- 5** Protáhněte kabely reprosoustav otvorem ③.




- 6** Znovu připojte odpojené kabely reprosoustav tak, aby póly  $\oplus/\ominus$  odpovídaly příslušným svorkám reprosoustav (1), a potom stlačte páčku dolů (2).




**Tip**

- Pokud nelze páčku stlačit, použijte imbusový klíč (dodávané příslušenství).

- 7** Pomocí imbusového klíče (dodávané příslušenství) upevněte zadní kryt zpět na místo.




- 8** Pomocí šroubu demontovaného v kroku 3 a otvoru ④ upevněte reprosoustavu k držáku.




## Poznámka k připojení kabelu reprosoustavy

Zástrčky kabelů reprosoustav mají stejnou barvu jako konektory, do kterých mají být kabely připojeny. Pro prostorové (surround) reprosoustavy je možné použít 2 typy kabelů reprosoustav. Kabely prostorových (surround) reprosoustav můžete vyměnit v závislosti na způsobu připojení reprosoustav.



### Tip

- Kabely reprosoustav (pro připojení k subwooferu) můžete vyjmout ze zástrčky. Umístěte zástrčku na rovný povrch tak, aby západka směřovala dolů (1), a zatlačte na zástrčku. Potom vyjměte kabel reprosoustavy ze zástrčky (2).



- Kabely reprosoustav (pro připojení k surroundovému zesilovači) nelze vyjmout ze zástrčky.

## Zabránění zkratování kabelů reprosoustav

Při zkratování kabelů reprosoustav může dojít k poškození systému. Abyste tomu předešli, dodržujte při připojování kabelů reprosoustav následující pokyny. Ujistěte se, že se obnažená část kabelu reprosoustavy nedotýká druhé svorky reprosoustavy nebo obnažené části druhého kabelu reprosoustavy (viz obr. níže).

Obnažená část kabelu se dotýká druhé svorky reprosoustavy.



Obnažené části kabelů se navzájem dotýkají v důsledku nadměrného obnažení izolace kabelů.



### Poznámka

Dbejte na to, aby byly kabely reprosoustav připojeny do příslušných svorek reprosoustav: ⊕ k + a ⊖ k -. Pokud jsou kabely přehozeny, bude zvuk při reprodukci postrádat hloubky a může být zkreslený.

## Krok 2: Zapojení systému

Projděte si schémata zapojení uvedená níže a přečtěte si doplňující informace od ① do ⑦ na následujících stranách.


### Poznámka

- Kabely je třeba připojit pevně, abyste se vyhnuli pískání a šumu.
- Pokud budete připojovat další zařízení, která jsou vybavena ovladačem hlasitosti, nastavte na nich hlasitost na takovou úroveň, aby výsledný zvuk nebyl zkreslený.


Prostorové (surround) reprosoustavy můžete připojit dvěma různými způsoby:

- Ⓐ Připojení prostorových (surround) reprosoustav k surroundovému zesilovači S-AIR (bezdrátové připojení).
- Ⓑ Připojení prostorových (surround) reprosoustav k subwooferu (připojení pomocí kabelu).  
Sony doporučuje použít bezdrátové připojení.

## Ⓐ Připojení prostorových (surround) reprosoustav k surroundovému zesilovači S-AIR (bezdrátové připojení)




## ⑤ Připojení prostorových (surround) reprosoustav k subwooferu (připojení pomocí kabelu)



## ① Připojení ovládací jednotky

Zástrčku systémového kabelu ovládací jednotky připojte do konektoru SYSTEM CONTROL (Ovládání systému) ve spodní části subwooferu.

Zasuňte zástrčku kabelu SYSTEM CONTROL (Ovládání systému) a utáhněte šrouby na zástrčce.



### Poznámka


- Před připojením ovládací jednotky umístěte subwoofer na stabilní povrch s větší velikostí než subwoofer.
- Abyste zabránili poškození povrchu subwooferu, položte pod subwoofer měkkou látku.



## ② Připojení reprosoustav

### Ⓐ Připojení prostorových (surround) reprosoustav k surroundovému zesilovači S-AIR (bezdrátové připojení)


Připojte zástrčky středové a předních reprosoustav do konektorů FRONT L (Levá přední reprosoustava), FRONT R (Pravá přední reprosoustava), resp. CENTER (Středová reprosoustava) ve spodní části subwooferu a zástrčky prostorových (surround) reprosoustav připojte do konektorů SPEAKER L (Levá reprosoustava), resp. SPEAKER R (Pravá reprosoustava) na zadní straně surroundového zesilovače.



### UPOZORNĚNÍ


Šrouby vyšroubujte až v případě, že budete chtít vložit bezdrátový vysílač EZW-T100.

Zadní panel surroundového zesilovače



## Ⓑ Připojení prostorových (surround) reprosoustav k subwooferu (připojení pomocí kabelu)

Připojte kabely reprosoustav k odpovídajícím konektorům SPEAKER (Reprosoustavy). Zástrčky kabelů reprosoustav mají stejnou barvu jako konektory, do kterých mají být kabely připojeny.



### UPOZORNĚNÍ

Šrouby vyšroubujte až v případě, že budete chtít vložit bezdrátový vysílač EZW-T100.

### ③ Vložení bezdrátového vysílače/transceiveru (vysílač a přijímač)

Zvuk z hlavního zařízení S-AIR můžete bezdrátově přenášet do výrobku S-AIR, jako je např. surroundový zesilovač nebo S-AIR receiver.

Výrobek S-AIR představuje zařízení, které je kompatibilní s funkcí S-AIR.

Abyste mohli používat funkci S-AIR, je třeba do subwooferu, surroundového zesilovače a S-AIR receiveru vložit bezdrátový vysílač/transceiver.


Podrobnosti o funkci S-AIR - viz část „Používání zařízení kompatibilního s funkcí S-AIR“ (strana 74).

#### Poznámka

- Před vložením bezdrátového vysílače/transceiveru se ujistěte, že je odpojen síťový kabel ze síťové zásuvky.
- Nedotýkejte se konektorů na bezdrátovém vysílači/transceiveru.
- Bezdrátový vysílač/transceiver zasuňte stranou s logem S-AIR směrem nahoru.
- Bezdrátový vysílač/transceiver zasuňte tak, aby značka ▼ na bezdrátovém vysílači/transceiveru směřovala proti stejné značce na slotu.
- Do slotu pro bezdrátový transceiver EZW-RT10 nezasunujte žádné jiné zařízení.
- Do slotu pro bezdrátový vysílač EZW-T100 nezasunujte žádné jiné zařízení.

### Vložení bezdrátového vysílače do hlavního zařízení S-AIR (subwoofer)


#### 1 Vyšroubujte šrouby a sejměte kryt slotu.




#### Poznámka

- Odšroubujte šrouby krytu slotu. Dbejte přitom výstražného upozornění. Nedemontujte žádné jiné šrouby.
- Ačkoliv již kryt slotu není potřebný, po demontáži jej uschovejte.

#### 2 Zasuňte bezdrátový vysílač.




### 3 Pomocí šroubů vyšroubovaných v kroku 1 upevníte bezdrátový vysílač.



#### Poznámka

- Pro upevnění bezdrátového vysílače nepoužívejte žádné jiné šrouby.

### Vložení bezdrátového transceiveru do vedlejšího zařízení S-AIR (surroundový zesilovač)



### 4 Připojení televizoru


Použijte níže uvedené příslušenství následujícím způsobem:

- Video kabel (1)

Pro poslech TV zvuku z reprosoustav systému propojte televizor a systém pomocí audio kabelu (není součástí příslušenství) (A).

Pro výstup obrazu do vašeho televizoru zkontrolujte vstupní video konektory na televizoru a vyberte způsob připojení A, B nebo C. Kvalita obrazu se zvyšuje v závislosti na způsobu připojení od A (standardní) až do C (HDMI).

Pokud je televizor vybaven digitálním optickým nebo koaxiálním výstupem, můžete zlepšit kvalitu zvuku použitím digitálního kabelu (B).



\* Pokud váš televizor přijímá signály v progresivním formátu, použijte toto připojení a nastavte výstupní signál systému na progresivní formát (strana 37).

\*\* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Pokud je váš televizor vybaven konektorem HDMI, použijte toto připojení a vyberte typ výstupního signálu (strana 36).

#### Poznámka


- Během funkce „DMPORT“ není video signál na výstupu z konektorů HDMI OUT (Výstup HDMI) a COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup).
- Systém je schopen přijímat jak digitální, tak i analogové signály. Digitální signály mají přednost před analogovými signály. Pokud tok digitálního signálu ustane, začne se analogový signál zpracovávat po uplynutí 2 sekund.
- Při připojování kabelu HDMI se ujistěte, že je zástrčka otočena správným směrem.
- Při připojování optického digitálního kabelu zasuňte zástrčku do konektoru tak, aby zacvakla do správné polohy.

#### Tip

- Požadované zařízení, jako například videorekordér, digitální satelitní receiver nebo PlayStation můžete připojit do konektorů TV (AUDIO IN) (TV - audio vstup) (A) nebo TV (DIGITAL IN OPTICAL) (TV - digitální optický vstup) (B) místo do konektorů na televizoru.

## ⑤ Připojení dalších zařízení

Zvuk z připojeného zařízení můžete přehrávat přes reprosoustavy tohoto systému.




### Připojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT

Adaptér DIGITAL MEDIA PORT připojte do konektoru DMPORT. Podrobnosti - viz část „Používání adaptéru DIGITAL MEDIA PORT“ (strana 73).

#### Poznámka

- Adaptér DIGITAL MEDIA PORT připojte tak, aby odpovídaly značky ▼. Při odpojování stlačte část **A** a vytáhněte kabel.
- Nepřipojujte ani neodpojujte adaptér DIGITAL MEDIA PORT od ovládací jednotky v případě, že je systém zapnutý.




#### Tip

- Digitální audio vstup můžete přiřadit funkci „TV“ (Televizor) a „SAT/CABLE“ (Satelit/kabelová TV). Podrobnosti - viz položka [DIGITAL IN] (Digitální vstup) (strana 95).

## Pokud je váš televizor vybaven několika audio/video vstupy


Zvuk můžete přehrávat pomocí připojeného televizoru přes reprosoustavy tohoto systému. Zařízení připojte následujícím způsobem.



Vyberte zařízení na televizoru. Podrobnosti - viz návod k obsluze televizoru.

Pokud televizor není vybaven několika audio/video vstupy, bude nutné pro příjem zvuku z více než dvou zařízení použít přepínač.

## 6 Připojení antény




### Poznámka

- Smyčkovou anténu pro pásmo AM umístěte co nejdál od systému a ostatních AV zařízení, protože by mohlo dojít ke vzniku šumu.
- Nezapomeňte drátovou anténu pro pásmo FM úplně rozvinout.
- Po připojení drátové antény pro pásmo FM ji umístěte pokud možno vodorovně.

### Tip

- Nasměrováním smyčkové antény pro pásmo AM nastavte nejlepší příjem zvuku v pásmu AM.
- Pokud bude příjem v pásmu FM špatný, připojte pomocí koaxiálního kabelu 75 ohmů (není součástí příslušenství) k ovládací jednotce venkovní směrovou anténu pro pásmo FM - viz níže uvedený obrázek.







## 7 Připojení síťového kabelu

Před připojením síťového kabelu subwooferu a surroundového zesilovače do síťové zásuvky připojte k subwooferu středovou a přední reprosoustavy a k surroundovému zesilovači připojte prostorové (surround) reprosoustavy (strana 23).

Zadní strana subwooferu




Do síťové  
zásuvky



Síťový kabel


### Poznámka

- Po připojení síťového kabelu počkejte před zapnutím napájení pomocí tlačítka  asi 20 sekund.

## Krok 3: Nastavení bezdrátového systému

Pro použití bezdrátového systému je třeba nastavit surroundový zesilovač. Před provedením nastavení se ujistěte, že je v subwooferu a surroundovém zesilovači správně vložen bezdrátový vysílač a transceiver (strana 25).


Bezdrátový systém se nazývá „S-AIR“. Podrobnosti o funkci S-AIR - viz část „Používání zařízení kompatibilního s funkcí S-AIR“ (strana 74).




Indikátor POWER / ON LINE (Napájení/online)

POWER (Napájení)

Přepínač S-AIR ID



Konektor PHONES (Sluchátka)



Přepínač SURROUND SELECTOR (Výběr prostorových (surround) reproduktů)

Subwoofer přenáší zvuk do surroundového zesilovače, k němuž jsou připojeny prostorové (surround) reproduktory. Pro vytvoření přenosu zvuku proveďte následující kroky:

- 1 Stiskněte tlačítko I/O na ovládací jednotce.**  
Systém se zapne.
- 2 Ujistěte se, že je přepínač SURROUND SELECTOR (Výběr prostorových (surround) reproduktů) na surroundovém zesilovači nastaven do polohy SURROUND (Prostorové (surround) reproduktů).**
- 3 Nastavte přepínač S-AIR ID na surroundovém zesilovači do polohy A.**

## 4 Stiskněte tlačítko POWER (Napájení) na surroundovém zesilovači.

Indikátor POWER / ON LINE (Napájení/online) se rozsvítí zeleně. Pokud ne, zkontrolujte stav přenosu.

### Kontrola stavu přenosu

Stav připojení pro přenos zvuku mezi subwooferem a surroundovým zesilovačem můžete zkontrolovat pomocí indikátoru POWER / ON LINE (Napájení/online) na surroundovém zesilovači.

#### Indikátor POWER / Stav ON LINE (Napájení/online)

Svítil zeleně.	Připojení pro bezdrátový přenos zvuku je vytvořeno.
Bliká zeleně.	Připojení pro bezdrátový přenos zvuku není vytvořeno. Podrobnosti - viz část „Surroundový zesilovač“ (strana 109).
Svítil červeně.	Surroundový zesilovač nevysílá zvuk. Podrobnosti - viz část „Surroundový zesilovač“ (strana 109).
Nesvítil.	Surroundový zesilovač se vypnul nebo se aktivoval ochranný obvod. Podrobnosti - viz část „Surroundový zesilovač“ (strana 109).

### Poslech zvuku ve sluchátkách

Při připojení sluchátek do konektoru PHONES (Sluchátka) na surroundovém zesilovači můžete poslouchat zvuk ze systému, aniž byste se museli nacházet v blízkosti ovládací jednotky.

#### Poznámka

- Pokud připojíte sluchátka k surroundovému zesilovači, nebude zvuk vycházet z reproduktů systému.
- Při špatném příjmu rozhlasového vysílání nebo při vypnutí surroundového zesilovače v době, kdy jsou k němu připojena sluchátka, může dojít ke ztlumení zvuku systému na minimum. V takovém případě se na displeji na předním panelu budou střídavě zobrazovat nápisy „HP NO LINK“ (Žádný signál pro sluchátka) a „VOLUME MIN“ (Minimální hlasitost). Zkontrolujte stav příjmu rozhlasového vysílání a znovu nastavte hlasitost.

## Pokud používáte několik výrobků S-AIR

Nastavením různých ID kódů pro jednotlivé výrobky S-AIR můžete zabránit chybnému přenosu zvuku mezi zařízeními S-AIR. Podrobnosti - viz část „Vytvoření připojení pro bezdrátový přenos zvuku mezi hlavním zařízením S-AIR a vedlejším zařízením S-AIR (nastavení ID kódu)“ (strana 75).


## Zabránění přenosu zvuku od sousedů

Abyste zabránili přenosu zvuku od vašich sousedů, můžete provést spárování hlavního zařízení S-AIR se surroundovým zesilovačem. Podrobnosti - viz část „Určení požadovaného hlavního zařízení S-AIR a vedlejšího zařízení S-AIR (spárování)“ (strana 77).

## Upevnění krytu k surroundovému zesilovači


Po připojení a nastavení můžete k surroundovému zesilovači upevnit kryt, který slouží pro uspořádání a uložení kabelů reprosoustav.

### 1 Nasadte kryt kabelů reprosoustav do drážek po stranách surroundového zesilovače a posuňte jej dolů.



Posuňte kryt co nejvíce dolů, až uslyšíte cvaknutí. Obráťte surroundový zesilovač vzhůru nohama a uložte kabely do krytu kabelů reprosoustav.

### 2 Vložte západky držáku kabelů reprosoustav do otvorů na krytu kabelů reprosoustav a zavřete držák.



#### Poznámka


- Při demontáži nejdříve odejměte držák kabelů reprosoustav a potom kryt kabelů reprosoustav. Pro odejmutí držáku kabelů reprosoustav lehce stlačte západku na držáku a zvedněte jej. Pro odejmutí krytu kabelů reprosoustav jemně roztáhněte okraje krytu a posuňte kryt směrem dolů.
- Při ukládání kabelů nepoužívejte nadměrnou sílu.

## Krok 4: Provedení rychlého nastavení (Quick Setup)

Podle následujících kroků provedete základní nastavení systému.

### Poznámka

- Při propojení systému a televizoru komponentním video kabelem (není součástí příslušenství) nebo kabelem HDMI (není součástí příslušenství) je třeba nastavit typ video výstupu tak, aby odpovídal vašemu televizoru. Podrobnosti - viz část „Nastavení vhodného typu video výstupu pro váš televizor“ (strana 36).



- 1 Zapněte televizor.**
- 2 Stiskněte tlačítko I/Power na ovládací jednotce a tlačítko POWER (Napájení) na surroundovém zesilovači.**

Systém se zapne.

### Poznámka


- Zkontrolujte, zda je funkce systému přepnuta na „DVD“ (strana 41).

- 3 Přepněte volič vstupů na televizoru tak, aby se signál ze systému zobrazil na obrazovce televizoru.**

Ve spodní části obrazovky televizoru se zobrazí zpráva [Press [ENTER] to run QUICK SETUP.] (Stisknutím tlačítka [ENTER] spustíte rychlé nastavení.). Pokud se tato zpráva nezobrazí, vyvolejte rychlé nastavení (strana 36) ručně.

- 4 Stiskněte tlačítko (+) bez vloženého disku.**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka pro nastavení jazyka OSD nabídek.




- 5 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr jazyka.**

Systém bude zobrazovat nabídky a titulky ve vybraném jazyce.

- 6 Stiskněte tlačítko (+).**

Zobrazí se nabídka pro nastavení poměru stran obrazovky připojeného televizoru.



- 7 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr nastavení, které odpovídá typu vašeho televizoru.**

■ Pokud máte širokoúhlý televizor nebo standardní televizor 4:3 se širokoúhlým režimem [16:9] (strana 91)

■ Pokud máte standardní televizor 4:3 [4:3 LETTER BOX] nebo [4:3 PAN SCAN] (strana 91)

- 8 Stiskněte tlačítko (+).**

- 9 Připojte kalibrační mikrofon do konektoru ECM-AC2 na zadní straně ovládací jednotky.**


Pomocí stativu (není součástí příslušenství) atd. postavte kalibrační mikrofon do úrovně uší.

Přední reprosoustavy by měly směřovat na kalibrační mikrofon a mezi reprosoustavami a mikrofonem by neměly být žádné překážky.

**Poznámka**



- Konektor ECM-AC2 je určen pouze pro dodaný kalibrační mikrofon. Nepřipojujte do něj žádné jiné mikrofony.

Zadní strana ovládací jednotky



Do konektoru ECM-AC2

Kalibrační mikrofon



## 10 Stiskněte tlačítko $\leftrightarrow$ pro výběr možnosti [YES] (Ano).

**Poznámka**

- Ujistěte se, že k surroundovému zesilovači nejsou připojena sluchátka (strana 74). Následující kroky není možné provádět s připojenými sluchátky.
- Před spuštěním funkce [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) umístěte surroundový zesilovač na vhodné místo a zapněte jej. Pokud jej umístíte např. do jiné místnosti, nebude při měření dosaženo správných výsledků.

## 11 Stiskněte tlačítko $\oplus$ .

Funkce [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) se spustí. Během měření se vyvarujte jakéhokoli hluku.

**Poznámka**

- Po spuštění funkce [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) bude slyšet hlasitý testovací signál. Hlasitost není možné snížit. Mějte ohled na děti a sousedy.
- Během měření (které trvá přibližně 1 minutu) nebuďte v prostoru měření a nevytvářejte hluk, který může měření ovlivnit.

## 12 Odpojte kalibrační mikrofon a stiskněte tlačítko $\leftrightarrow$ pro výběr možnosti [YES] (Ano).

**Poznámka**

- Prostředí, v němž je systém nainstalován, může mít vliv na výsledky měření.
- Pokud proces měření není dokončen správně, postupujte podle pokynů ve zprávě a potom funkci [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) zopakujte.

## 13 Stiskněte tlačítko $\oplus$ .

Rychlé nastavení (Quick Setup) je dokončeno. Veškerá zapojení a nastavení jsou dokončena.





### Ukončení nabídky rychlého nastavení


V kterémkoli kroku stiskněte tlačítko  $\square$  DISPLAY (Zobrazení).



**TiP**

- Pokud funkci [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) zrušíte, provedte nastavení reprosoustav podle části „Nastavení reprosoustav“ (strana 96).
- Pokud změníte umístění reprosoustav, provedte nové nastavení reprosoustav. Viz část „Automatická kalibrace vhodného nastavení“ (strana 88).
- Chcete-li změnit některé nastavení - viz část „Používání nabídky pro nastavení“ (strana 90).
- Podrobnosti o funkci [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) a chybových zprávách funkce [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) - viz část „Automatická kalibrace vhodného nastavení“ (strana 88).

## Vyvolání rychlého nastavení

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „DVD“.
- 2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení). Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládaní).
- 3 Stiskněte tlačítko  pro výběr nabídky  [SETUP] (Nastavení) a potom stiskněte tlačítko  .  
Zobrazí se položky nabídky [SETUP] (Nastavení).













- 4 Stiskněte tlačítko  pro výběr položky [QUICK] (Rychlé nastavení) a potom stiskněte tlačítko  .  
Zobrazí se obrazovka pro rychlé nastavení.

## Nastavení vhodného typu video výstupu pro váš televizor

Podle způsobu připojení televizoru (strana 26) vyberte typ video výstupu na systému.

### Výběr typu výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)

Při propojení ovládací jednotky a televizoru kabelem HDMI vyberte typ výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Další podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze vašeho televizoru/projektoru atd.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „DVD“.
- 2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení).  
Na TV obrazovce se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládaní).
- 3 Stiskněte tlačítko  pro výběr nabídky  [SETUP] (Nastavení) a potom stiskněte tlačítko  .  
Zobrazí se položky nabídky [SETUP] (Nastavení).
- 4 Stiskněte tlačítko  pro výběr položky [CUSTOM] (Uživatelské nastavení) a potom stiskněte tlačítko  .  
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
- 5 Stiskněte tlačítko  pro výběr nabídky [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) a potom stiskněte tlačítko  .  
Zobrazí se položky nabídky [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI).
- 6 Stiskněte tlačítko  pro výběr položky [HDMI RESOLUTION] (Rozlišení HDMI) a potom stiskněte tlačítko  .

- 7 Stiskněte tlačítko  $\updownarrow$  pro výběr požadovaného nastavení a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$ .**
- [AUTO (1 920 × 1 080p)]: Na výstupu jsou video signály vhodné pro připojený TV.
  - [1 920 × 1 080i]: Na výstupu jsou video signály 1 920 × 1 080i\*.
  - [1 280 × 720p]: Na výstupu jsou video signály 1 280 × 720p\*.
  - [720 × 480/576p]\*\*: Na výstupu jsou video signály 720 × 480p\* nebo 720 × 576p\*.
- \*i: prokládaný formát (interlace), p: progresivní formát
- \*\*V závislosti na modelu se může zobrazit rozlišení [720 × 480p].

## Akceptuje váš televizor progresivní signály?

Progresivní formát představuje metodu pro zobrazování televizního obrazu, která omezuje blikání obrazu a zvyšuje jeho ostrot. Pro zobrazení obrazu v tomto režimu je potřeba připojit televizor, který je schopen zpracovat progresivní signál.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „DVD“.**
- 2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko  $\text{☺}$  DISPLAY (Zobrazení).**
- Na TV obrazovce se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).
- 3 Stiskněte tlačítko  $\updownarrow$  pro výběr nabídky  $\text{📺}$  [SETUP] (Nastavení) a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$ .**
- Zobrazí se položky nabídky [SETUP] (Nastavení).
- 4 Stiskněte tlačítko  $\updownarrow$  pro výběr položky [CUSTOM] (Uživatelské nastavení) a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$ .**
- Zobrazí se nabídka pro nastavení.
- 5 Stiskněte tlačítko  $\updownarrow$  pro výběr nabídky [VIDEO SETUP] (Nastavení obrazu) a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$ .**
- Zobrazí se položky nabídky [VIDEO SETUP] (Nastavení obrazu).

- 6 Stiskněte tlačítko  $\updownarrow$  pro výběr položky [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] (Progresivní signál - komponentní výstup) a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$ .**

- 7 Stiskněte tlačítko  $\updownarrow$  pro výběr požadovaného nastavení a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$ .**
- [OFF] (Vypnuto): Na výstupu nejsou progresivní signály. Tuto možnost vyberte, pokud:

- váš televizor neakceptuje progresivní signály,
- je váš televizor připojen do jiných konektorů než COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup).

[ON] (Zapnuto): Na výstupu jsou progresivní signály. Tuto možnost vyberte, pokud:

- váš televizor akceptuje progresivní signály,
- je váš televizor připojen do konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup).

Při výběru možnosti [ON] (Zapnuto) se zobrazí obrazovka s potvrzením. Provedte níže uvedené kroky.

- 8 Stiskněte tlačítko  $\leftarrow/\rightarrow$  pro výběr možnosti [START] (Spuštění) a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$ .**

Na výstupu bude progresivní signál po dobu asi 5 sekund. Zkontrolujte, zda je obraz zobrazen správně.

- 9 Stiskněte tlačítko  $\leftarrow/\rightarrow$  pro výběr možnosti [YES] (Ano) a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$ .**

Bude nastaven výstup progresivního signálu. Při výběru možnosti [NO] (Ne) nebude nastaven výstup progresivního signálu.


## Základní ovládání

## Přehrávání disku


DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD

V závislosti na disku DVD VIDEO nebo VIDEO CD se mohou některé funkce lišit nebo mohou být omezeny.


Přečtěte si pokyny dodané s vaším diskem.

**Poznámka**

- Na tlačítka ovládaná jemným stiskem netlačte příliš silně.
- Na horní stranu ovládací jednotky neumísťujte žádné předměty. V opačném případě by mohlo dojít k aktivaci tlačítek ovládaných jemným stiskem nebo deaktivaci ostatních tlačítek na ovládací jednotce.

**Tip**

- Při aktivaci se tlačítka ovládaná jemným stiskem rozsvítí.
- Režim podsvícení tlačítek ovládaných jemným stiskem umístěných na horní straně ovládací jednotky můžete nastavit (strana 85).





- 1** Zapněte televizor.
- 2** Přepněte volič vstupů na vašem televizoru na tento systém.
- 3** Stiskněte tlačítko I/⏻.


Systém se zapne.

Pokud není funkce systému nastavena na „DVD“, stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce) na dálkovém ovladači nebo tlačítko FUNCTION (Funkce) (tlačítko ovládané jemným stiskem) na ovládací jednotce pro výběr funkce „DVD.“

Na displeji na předním panelu se zobrazí zpráva „No Disc“ (Není vložen disk) a systém je připraven pro vložení disku.


- 4** Vložte disk.

Zasuňte disk do otvoru pro disk, až se automaticky vtáhne dovnitř.



Označenou stranou směrem nahoru

Disk se automaticky vsune do ovládací jednotky a na displeji na předním panelu se zobrazí následující indikace:



- 5** Stiskněte tlačítko ▷ na dálkovém ovladači nebo tlačítko ► (tlačítko ovládané jemným stiskem) na ovládací jednotce.

Systém spustí přehrávání (plynulé přehrávání).

- 6** Stiskněte tlačítko VOLUME +/- (Hlasitost) na dálkovém ovladači nebo tlačítko VOLUME +/- (Hlasitost) (tlačítko ovládané jemným stiskem) na ovládací jednotce pro nastavení hlasitosti.

Na obrazovce televizoru a displeji na předním panelu se zobrazí úroveň hlasitosti. V závislosti na stavu systému se nemusí úroveň hlasitosti na obrazovce televizoru zobrazit.



#### Poznámka

- Pokud zapnete funkci Control for HDMI (Ovládání přes HDMI), bude možno televizor, který je připojen k ovládací jednotce kabelem HDMI, ovládat synchronně se systémem. Podrobnosti - viz strana 70.

#### Tip

- Pokud propojíte systém a televizor HDMI kabelem, můžete oba přístroje jednoduše ovládat pomocí funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI). Podrobnosti - viz strana 70.

## Úspora energie v pohotovostním režimu

Pokud je systém zapnutý, stiskněte tlačítko . Systém se přepne do pohotovostního režimu. Pro zrušení pohotovostního režimu jednou stiskněte tlačítko .



























Pro aktivaci režimu úspory energie musí být systém nastaven následovně:

- položka [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání přes HDMI) musí být nastavena na [OFF] (Vypnuto) (strana 71),
- funkce „S-AIR STBY“ (Pohotovostní režim S-AIR) musí být nastavena na „OFF“ (Vypnuto) (strana 77).

### Poznámka

- Pokud je systém vypnutý, nevkládejte disk do ovládací jednotky.

## Další operace

Funkce	Stiskněte
Zastavení	
Pauza	
Obnovení přehrávání po pauze	 /  na dálkovém ovladači nebo  (tlačítko ovládané jemným stiskem) na ovládací jednotce.
Přechod na následující kapitolu, skladbu nebo scénu <sup>1)</sup>	
Přechod na předchozí kapitolu, skladbu nebo scénu <sup>1)</sup>	 dvakrát během jedné sekundy. Jedním stisknutím tlačítka  přejdete na začátek aktuální kapitoly, skladby nebo scény.
Dočasné vypnutí zvuku	MUTING (Utlumení zvuku). Pro obnovení zvuku opět stiskněte toto tlačítko nebo tlačítko VOLUME + (Hlasitost) pro nastavení hlasitosti.
Zastavení přehrávání a vyjmutí disku	
Vyhledání místa rychlým přehráváním dopředu nebo dozadu (Scan) (Vyhledávání) <sup>1)2)</sup>	 /  nebo  v průběhu přehrávání disku. Po každém stisknutí tlačítka  nebo  v průběhu vyhledávání se rychlost přehrávání změní. Pro návrat k normální rychlosti přehrávání stiskněte tlačítko  . Skutečná rychlost může být u různých disků rozdílná.
Sledování jednotlivých snímků (Slow-motion Play) (Zpomalené přehrávání) <sup>3)</sup>	 /  nebo  <sup>4)</sup> , když je systém v režimu pauzy. Po každém stisknutí tlačítka  nebo  při zpomaleném přehrávání se rychlost přehrávání změní. K dispozici jsou dvě rychlosti. K normální rychlosti přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka  .
Přehrávání po snímcích (Freeze Frame) (Zastavení obrazu) <sup>3)5)</sup>	 pro přechod na následující snímek, když je systém v režimu pauzy. Pro přechod na předchozí snímek v režimu pauzy stiskněte tlačítko  (pouze disk DVD VIDEO/DVD-VR/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW). K normální rychlosti přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka  .
Zopakování předchozí scény (předchozích 10 sekund) <sup>6)</sup>	 (zopakování předchozí scény) v průběhu přehrávání.
Rychlý posun vpřed v aktuální scéně (následujících 30 sekund) <sup>7)</sup>	 (posun scény) v průběhu přehrávání.

<sup>1)</sup>Kromě souborů obrázků JPEG.

<sup>2)</sup>Rychlost vyhledávání může být u různých disků rozdílná.

<sup>3)</sup>Pouze disk DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO CD.

<sup>4)</sup>Kromě disku VIDEO CD.

<sup>5)</sup>U disku DATA CD/DATA DVD tato funkce pracuje pouze s video soubory DivX.

<sup>6)</sup>Pouze disk DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. Toto tlačítko nelze použít u video souborů DivX.


<sup>7)</sup>Pouze disk DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R. Toto tlačítko nelze použít u video souborů DivX.

### Poznámka

- U některých scén není možno funkce zopakování předchozí scény nebo posunutí scény použít.

## Výběr připojeného zařízení

Můžete používat televizor, videorekordér nebo jiná zařízení připojená do konektorů TV nebo SAT/CABLE (Satelit/kabelová TV) na zadní straně ovládací jednotky. Viz návody k obsluze k připojovaným zařízením, kde najdete další informace.



**Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí požadovaný název funkce.**

Po každém stisknutí tlačítka FUNCTION (Funkce) se režim systému změní v následujícím pořadí:

DVD → FM → AM → TV → SAT/CABLE → DMPORT → DVD → ...

### Tip

- Můžete nastavit přiřazení digitálních vstupních audio signálů funkci „TV“ a „SAT/CABLE“ (Satelit/kabelová TV). Podrobnosti - viz položka [DIGITAL IN] (Digitální vstup) (strana 95).


### Poznámka

- Budete-li současně používat jak konektory TV (AUDIO IN) (TV - audio vstup), tak i konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL) (TV - digitální optický vstup), bude mít prioritu digitální připojení.

## Změna vstupní úrovně zvuku z připojeného zařízení

Při poslechu zvuku ze zařízení připojeného do konektorů TV (AUDIO IN) (TV - audio vstup) na zadní straně ovládací jednotky může docházet ke zkreslení zvuku. To závisí na připojeném zařízení a nejedná se o závadu.


Pro zabránění zkreslení snižte vstupní úroveň na ovládací jednotce.



- 1** Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION (Funkce)**, až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „TV“.
- 2** Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU (Nabídka systému)**.
- 3** Opakovaně stiskněte tlačítko **↑/↓**, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „ATTENUATE“ (Zeslabení), a potom stiskněte tlačítko **⊕** nebo **→**.
- 4** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr nastavení.
  - „ATT ON“ (Zapnuto): Snižení vstupní úrovně. Výstupní úroveň se změní.
  - „ATT OFF“ (Vypnuto): Normální vstupní úroveň.
- 5** Stiskněte tlačítko **⊕**.  
Nastavení je provedeno.
- 6** Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU (Nabídka systému)**.  
Nabídka systému se vypne.

### Poznámka

- Nápis „ATTENUATE“ (Zeslabení) se zobrazí, pouze pokud je funkce nastavena na „TV“.



- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).**
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko  $\uparrow/\downarrow$ , až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DEC. MODE“ (Režim dekódování), a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$  nebo  $\rightarrow$ .**
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko  $\uparrow/\downarrow$ , až se na displeji na předním panelu zobrazí požadovaný režim dekódování.**

Budete-li chtít, aby zvuk z televizoru nebo stereofonní zvukový doprovod z dvoukanálového zdroje vystupoval ze všech reprosoustav, vyberte režim dekódování „PLII MOVIE“ (Film) nebo „PLII MUSIC“ (Hudba).

Podrobnosti - viz strana 64.

- 4 Stiskněte tlačítko  $\oplus$ .**  
Nastavení je provedeno.
- 5 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).**  
Nabídka systému se vypne.

#### Poznámka

- V závislosti na vašem televizoru může být nutné pro poslech prostorového (surround) zvuku pomocí systému vypnout reproduktory televizoru.

## Různé funkce pro přehrávání disků

# Vyhledávání titulu/ kapitoly/skladby/scény atd.

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD


### DATA DVD

U disku DVD VIDEO/DVD-VR můžete provádět vyhledávání podle titulu nebo kapitoly, u disku VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD můžete provádět vyhledávání podle skladby/stopy, indexu nebo scény. U disku DATA CD/DATA DVD můžete provádět vyhledávání podle složky nebo souboru. Titulům a skladbám/stopám na disku jsou přiřazena jednoznačná čísla a zadáním odpovídajícího čísla lze požadovaný titul nebo skladbu/stopu vybrat přímo. Scénu můžete rovněž vyhledávat prostřednictvím časového kódu.


## 1 Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení). (Při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD se soubory obrázků JPEG stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) dvakrát.)

Na TV obrazovce se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

## 2 Stiskněte tlačítko pro výběr způsobu vyhledávání.


Příklad: Pokud vyberete položku  [CHAPTER] (Kapitola)

Je vybráno [\*\* (\*\*)] (\*\* představuje číslo). Číslo v závorce odpovídá celkovému počtu titulů, kapitol, skladeb, indexů, scén, složek nebo souborů.



## 3 Stiskněte tlačítko .

[\*\* (\*\*)] se změní na [-- (\*\*)].



## 4 Stiskněte tlačítko nebo numerická tlačítka pro výběr požadovaného titulu, kapitoly, skladby, indexu, scény atd.


### Pokud uděláte chybu

Zrušte číslo stisknutím tlačítka CLEAR (Vymazání) a potom zadejte jiné číslo.

## 5 Stiskněte tlačítko .

Systém zahájí přehrávání od vybraného čísla.

### Tip

- Pokud je vypnuta nabídka Control Menu (Nabídka ovládání), můžete vyhledat kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW), stopu/skladbu (VIDEO CD/CD) nebo soubor (DATA CD/DATA DVD (video soubor DivX) stisknutím numerických tlačítek a tlačítka .

## Vyhledání scény prostřednictvím časového kódu (pouze disk DVD VIDEO a režim DVD-VR)

### 1 V kroku 2 vyberte položku [TIME] (Čas).

Je vybráno [T \*\*:\*\*:\*\*] (doba přehrávání aktuálního titulu).

### 2 Stiskněte tlačítko .

[T \*\*:\*\*:\*\*] se změní na [T --:--:--].

### 3 Numerickými tlačítky zadejte časový kód.

Například pro nalezení scény s časovým kódem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od začátku stiskněte tlačítka „2, 1, 0, 2, 0“ ([2:10:20]).

### 4 Stiskněte tlačítko .

### Poznámka

- Vyhledávání scény prostřednictvím časového kódu není možné u disku DVD+R/DVD+RW.

# Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk zastaven

*(Resume Play) (Obnovení přehrávání)*

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD

DATA DVD

Jakmile disk zastavíte, zapamatuje si systém místo, kde jste stisknuli tlačítko ■, a na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „Resume“ (Obnovení). Dokud disk nevyjmete, bude funkce obnovení přehrávání pracovat i po přepnutí systému do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka I/⏏.

## 1 Při přehrávání disku stiskněte tlačítko ■ pro zastavení přehrávání.

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „Resume“ (Obnovení).

## 2 Stiskněte tlačítko ▷.

Systém zahájí přehrávání z místa, kde byl disk v kroku 1 zastaven.

### Poznámka

- V závislosti na tom, kde jste přehrávání disku zastavili, nemusí systém obnovit přehrávání přesně od stejného místa.
- Místo, kde byl disk zastaven, se z paměti vymaže v případě, že:
  - vysunete disk,
  - přepnete systém do pohotovostního režimu (pouze disk DATA CD/DATA DVD),
  - změníte některou z položek v nabídce pro nastavení,
  - změníte funkci stisknutím tlačítka FUNCTION (Funkce),
  - odpojíte síťový kabel,
  - změníte úroveň rodičovského zámku.
- U disku DVD-VR, VIDEO CD, CD, DATA CD a DATA DVD si systém zapamatuje místo obnovení přehrávání pro aktuální disk.
- Funkci Resume Play (Obnovení přehrávání) není možno použít během režimu Program Play (Přehrávání programu) a Shuffle Play (Přehrávání v náhodném pořadí).
- U některých disků nemusí tato funkce pracovat správně.

### Tip

- Pro přehrávání disku od začátku dvakrát stiskněte tlačítko ■ a potom stiskněte tlačítko ▷.

## Obnovení přehrávání u dříve přehrávaného disku (Multi-disc Resume) (Obnovení přehrávání u více disků)

**(Pouze disk DVD VIDEO, VIDEO CD)**

Systém uloží do paměti místo, kde byl disk zastaven při posledním přehrávání, a při příštím vložení stejného disku obnoví přehrávání z tohoto místa. Při zaplnění paměti bude vymazáno místo obnovení přehrávání pro první disk.

Pro aktivaci této funkce nastavte položku [MULTI-DISC RESUME] (Obnovení přehrávání u více disků) v nabídce [SYSTEM SETUP] (Nastavení systému) na [ON] (Zapnuto). Podrobnosti - viz část „[MULTI-DISC RESUME] (Obnovení přehrávání u více disků) (pouze disk DVD VIDEO/VIDEO CD)“ (strana 96).

### Poznámka

- Pokud je položka [MULTI-DISC RESUME] (Obnovení přehrávání u více disků) v nabídce [SYSTEM SETUP] (Nastavení systému) nastavena na [OFF] (Vypnuto) (strana 96), je místo obnovení přehrávání vymazáno při změně funkce stisknutím tlačítka FUNCTION (Funkce).
- Systém umožňuje uložení místa obnovení přehrávání nejméně pro 10 disků.

### Tip

- Pro přehrávání disku od začátku dvakrát stiskněte tlačítko ■ a potom stiskněte tlačítko ▷.

# Vytvoření vašeho vlastního programu

## (Program Play) (Přehrávání programu)

VIDEO CD    CD

Po uspořádání skladeb na disku do vašeho vlastního programu můžete obsah disku přehrávat ve vybraném pořadí. Je možno naprogramovat až 99 skladeb.

### 1 Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Na TV obrazovce se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

### 2 Stiskněte tlačítko pro výběr položky [PROGRAM] (Program) a potom stiskněte tlačítko .

Zobrazí se možnosti položky [PROGRAM] (Program).

### 3 Stiskněte tlačítko pro výběr možnosti [SET →] (Nastavení) a potom stiskněte tlačítko .

Celkový čas nastrovaných skladeb

PROGRAM		0: 00:00
ALL CLEAR		T
1. TRACK	--	--
2. TRACK	--	01
3. TRACK	--	02
4. TRACK	--	03
5. TRACK	--	04
6. TRACK	--	05
7. TRACK	--	06

Skladby zaznamenané na disku



### 4 Stiskněte tlačítko .

Kurzor se přesune na řádek ve sloupci se skladbami [T] (v tomto případě [01]).

PROGRAM		0: 00:00
ALL CLEAR		T
1. TRACK	--	--
2. TRACK	--	01
3. TRACK	--	02
4. TRACK	--	03
5. TRACK	--	04
6. TRACK	--	05
7. TRACK	--	06

### 5 Vyberte skladbu, kterou chcete naprogramovat.

Například vyberte skladbu [02].

Stiskněte tlačítko  pro výběr skladby [02] ve sloupci [T] a potom stiskněte tlačítko .

Vybraná skladba

PROGRAM		0: 03:51
ALL CLEAR		T
1. TRACK	(02)	--
2. TRACK	--	01
3. TRACK	--	02
4. TRACK	--	03
5. TRACK	--	04
6. TRACK	--	05
7. TRACK	--	06


Celkový čas nastrovaných skladeb

### 6 Pro nastrovaní dalších skladeb zopakujte kroky 4 a 5.


Nastrované skladby jsou zobrazeny ve vybraném pořadí.

### 7 Stiskněte tlačítko pro spuštění přehrávání programu.

Zahájí se přehrávání programu.


Po ukončení přehrávání programu můžete stejný program přehrát znovu stisknutím tlačítka .

## Návrat k normálnímu přehrávání



Stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) v době, kdy není na televizoru zobrazena obrazovka pro nastavení programu, nebo v kroku 3 vyberte možnost [OFF] (Vypnuto). Pokud chcete přehrát stejný program znovu, vyberte v kroku 3 možnost [ON] (Zapnuto) a stiskněte tlačítko .





## Vypnutí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)

Opakovaně stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení), až se nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) vypne.

## Změna nebo zrušení programu

- 1 Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části „Vytvoření vašeho vlastního programu“.
- 2 Stiskněte tlačítko  pro výběr čísla naprogramované skladby, kterou chcete změnit nebo vymazat.  
Pokud chcete vymazat skladbu z programu, stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání).
- 3 Pokračujte krokem 5 a proveďte nové programování.  
Pro zrušení programu vyberte řádek [--] ve sloupci [T] a potom stiskněte tlačítko .

## Zrušení všech naprogramovaných skladeb

- 1 Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části „Vytvoření vašeho vlastního programu“.
- 2 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost [ALL CLEAR] (Vymazat vše).
- 3 Stiskněte tlačítko .

### Poznámka

- Při stisknutí tlačítka CLEAR (Vymazání) pro návrat k normálnímu přehrávání se rovněž zruší režimy Shuffle Play (Přehrávání v náhodném pořadí) a Repeat Play (Opakované přehrávání).

## Přehrávání v náhodném pořadí





*(Shuffle Play) (Přehrávání v náhodném pořadí)*

**VIDEO CD** **C D** **DATA-CD** **DATA DVD**


Obsah disku můžete přehrávat v náhodném pořadí. Po vypnutí a dalším zapnutí této funkce bude pořadí přehrávání skladeb odlišné.

### Poznámka

- Při přehrávání souborů MP3 může být stejná skladba přehrávána opakovaně.

- 1 **V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení).**  
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).
- 2 **Stiskněte tlačítko  pro výběr položky  [SHUFFLE] (Přehrávání v náhodném pořadí) a potom stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se možnosti položky [SHUFFLE] (Přehrávání v náhodném pořadí).

- 3 **Stiskněte tlačítko  pro výběr položky, která se má přehrávat v náhodném pořadí.**

### ■ VIDEO CD/CD


- [OFF] (Vypnuto): Vypnuto.
- [TRACK] (Skladba/stopa): Náhodné přehrávání skladeb/stop na disku.

### ■ Při přehrávání programu

- [OFF] (Vypnuto): Vypnuto.
- [ON] (Zapnuto): Náhodné přehrávání skladeb vybraných v programu.

### ■ DATA CD (kromě video souboru DivX)/DATA DVD (kromě video souboru DivX)

- [OFF] (Vypnuto): Vypnuto.
- [ON (MUSIC)] (Zapnuto - hudba): Soubory MP3 ve složce na aktuálním disku budou přehrávány v náhodném pořadí. Pokud nevyberete žádnou složku, budou v náhodném pořadí přehrávány skladby v první složce.


- 4 **Stiskněte tlačítko .**

Spustí se přehrávání v náhodném pořadí.

## Návrat k normálnímu přehrávání

Stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) nebo v kroku 3 vyberte možnost [OFF] (Vypnuto).

## Vypnutí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)

Opakovaně stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení), až se nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) vypne.

### Poznámka

- Tuto funkci nelze použít při přehrávání disku VIDEO CD a Super VCD s funkcemi PBC.
- Při stisknutí tlačítka CLEAR (Vymazání) pro návrat k normálnímu přehrávání se rovněž zruší režimy Program Play (Přehrávání programu) a Repeat Play (Opakované přehrávání).

## Opakované přehrávání

### (Repeat Play) (Opakované přehrávání)

**DVD-V** **DVD-VR** **VIDEO CD** **C D** **DATA-CD**

**DATA DVD**

Obsah disku můžete přehrávat opakovaně. Můžete používat kombinaci režimů Shuffle Play (Přehrávání v náhodném pořadí) nebo Program Play (Přehrávání programu).

### 1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

### 2 Stiskněte tlačítko pro výběr položky [REPEAT] (Opakované přehrávání) a potom stiskněte tlačítko .

Zobrazí se možnosti položky [REPEAT] (Opakované přehrávání).

### 3 Stiskněte tlačítko pro výběr položky, která se má přehrávat opakovaně.

#### ■ DVD VIDEO/DVD-VR

- [OFF] (Vypnuto): Vypnuto.
- [DISC] (Disk): Opakované přehrávání všech titulů na disku.
- [TITLE] (Titul): Opakované přehrávání aktuálního titulu na disku.
- [CHAPTER] (Kapitola): Opakované přehrávání aktuální kapitoly.

#### ■ VIDEO CD/CD

- [OFF] (Vypnuto): Vypnuto.
- [DISC] (Disk): Opakované přehrávání všech skladeb/stop na disku.
- [TRACK] (Skladba/stopa): Opakované přehrávání aktuální skladby/stopy.

#### ■ DATA CD/DATA DVD

- [OFF] (Vypnuto): Vypnuto.
- [DISC] (Disk): Opakované přehrávání všech složek na disku.
- [FOLDER] (Složka): Opakované přehrávání aktuální složky.

- [TRACK] (Skladba) (pouze soubory MP3): Opakované přehrávání aktuálního souboru.
- [FILE] (pouze video soubory DivX): Opakované přehrávání aktuálního souboru.

### ■ Během režimu Shuffle Play (Přehrávání v náhodném pořadí) nebo Program Play (Přehrávání programu)

- [OFF] (Vypnuto): Vypnuto.
- [ON] (Zapnuto): Opakované přehrávání při použití režimu Shuffle Play (Přehrávání v náhodném pořadí) nebo Program Play (Přehrávání programu).


## 4 Stiskněte tlačítko .

Položka je vybrána.

## Návrat k normálnímu přehrávání

Stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) nebo v kroku 3 vyberte možnost [OFF] (Vypnuto).

## Vypnutí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)

Opakovaně stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení), až se nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) vypne.

### Poznámka

- Tuto funkci nelze použít při přehrávání disku VIDEO CD a Super VCD s funkcemi PBC.
- Při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD, který obsahuje soubory MP3 i soubory obrázků JPEG, jejichž časy přehrávání nejsou shodné, nebude zvukový výstup odpovídat obrazovému výstupu.
- Pokud je položka [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Režim - hudba, obrázek) nastavena na [IMAGE] (Obrázek) (strana 59), nelze vybrat položku [TRACK] (Skladba).
- Při stisknutí tlačítka CLEAR (Vymazání) pro návrat k normálnímu přehrávání se rovněž zruší režimy Program Play (Přehrávání programu) a Shuffle Play (Přehrávání v náhodném pořadí).

### Tip

- Stav funkce [REPEAT] (Opakované přehrávání) můžete zobrazit. Stiskněte tlačítko REPEAT (Opakované přehrávání) na dálkovém ovladači.

## Používání nabídky disku DVD

### DVD-V

Disk DVD je rozdělen na několik částí, které tvoří úseky obrazu nebo hudby. Tyto části se nazývají „tituly“. Pokud přehráváte disk DVD, který obsahuje několik titulů, můžete požadovaný titul vybrat pomocí tlačítka DVD TOP MENU (Hlavní nabídka). Při přehrávání disku DVD, který umožňuje výběr položek, jako je jazyk titulků a jazyk zvukového doprovodu, nastavte tyto položky pomocí tlačítka DVD MENU (Nabídka DVD).

## 1 Stiskněte tlačítko DVD TOP MENU (Hlavní nabídka DVD) nebo DVD MENU (Nabídka DVD).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka disku.

Obsah nabídky se u různých disků liší.

## 2 Stiskněte tlačítko / / / nebo numerická tlačítka pro výběr položky, kterou chcete přehrát nebo změnit.

## 3 Stiskněte tlačítko .

## Zobrazení nabídky disku DVD v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání)

## 1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).


## 2 Stiskněte tlačítko / pro výběr nabídky [DISC MENU] (Nabídka disku) a potom stiskněte tlačítko .

Zobrazí se položky nabídky [DISC MENU] (Nabídka disku).

## 3 Stiskněte tlačítko / pro výběr položky [MENU] (Nabídka) nebo [TOP MENU] (Hlavní nabídka).

## 4 Stiskněte .

## Vypnutí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)

Opakovaně stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení), až se nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) vypne.

## Změna nastavení zvuku

DVD-V

DVD-VR

VIDEO CD

CD

DATA-CD

DATA DVD

Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo DATA CD/DATA DVD (video soubor DivX) zaznamenaného ve více audio formátech (PCM, Dolby Digital, MPEG audio nebo DTS) můžete změnit formát zvuku. Jsou-li na disku DVD VIDEO zaznamenaný vícejazyčné zvukové stopy, můžete vybrat také požadovaný jazyk zvukového doprovodu.

U disku VIDEO CD, CD, DATA CD nebo DATA DVD můžete vybrat zvuk pravého nebo levého kanálu a poslouchat jej z obou reproduktů.

**Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO (Zvukový doprovod) během přehrávání vyberte požadovaný audio signál.**

### ■ DVD VIDEO

U různých disků DVD VIDEO se nabídka jazyků liší.

Jestliže se zobrazí 4 číslice, indikují jazykový kód. Viz část „Tabulka jazykových kódů“ (strana 114), kde jsou uvedeny jazyky spolu s příslušnými kódy. Jestliže je stejný jazykový kód zobrazen dvakrát nebo vícekrát, znamená to, že na disku DVD VIDEO je záznam ve více audio formátech.

### ■ DVD-VR

Zobrazí se typy zvukových doprovodů, které jsou zaznamenané na disku.

Příklad:

- [1: MAIN] (Hlavní zvukový doprovod)
- [1: SUB] (Vedlejší zvukový doprovod)
- [1: MAIN+SUB] (Hlavní a vedlejší zvukový doprovod)
- [2: MAIN] (Hlavní zvukový doprovod)
- [2: SUB] (Vedlejší zvukový doprovod)
- [2: MAIN+SUB] (Hlavní a vedlejší zvukový doprovod)

### ■ Poznámka

- Možnosti [2: MAIN] (Hlavní zvukový doprovod), [2: SUB] (Vedlejší zvukový doprovod) a [2: MAIN+SUB] (Hlavní a vedlejší zvukový doprovod) se nezobrazují, pokud je na disku zaznamenan pouze jeden zvukový doprovod.

### ■ VIDEO CD/CD/DATA CD (soubor MP3)/ DATA DVD (soubor MP3)

- [STEREO]: Standardní stereofonní zvuk
- [1/L]: Zvuk levého kanálu (monofonní)
- [2/R]: Zvuk pravého kanálu (monofonní)

### ■ DATA CD (video soubor DivX)/DATA DVD (video soubor DivX)

Výběr formátů audio signálu u disku DATA CD nebo DATA DVD se liší v závislosti na video souboru DivX, který je uložen na disku. Příslušný formát se zobrazuje na displeji.

### ■ Super VCD

- [1:STEREO]: Stereofonní zvuk zvukové stopy číslo 1
- [1:1/L]: Zvuk levého kanálu zvukové stopy číslo 1 (monofonní)
- [1:2/R]: Zvuk pravého kanálu zvukové stopy číslo 1 (monofonní)
- [2:STEREO]: Stereofonní zvuk zvukové stopy číslo 2
- [2:1/L]: Zvuk levého kanálu zvukové stopy číslo 2 (monofonní)
- [2:2/R]: Zvuk pravého kanálu zvukové stopy číslo 2 (monofonní)

### ■ Poznámka

- Při přehrávání disku VCD, na kterém není uložena zvuková stopa číslo 2, nebude na výstupu po nastavení možnosti [2:STEREO], [2:1/L] nebo [2:2/R] žádný zvukový signál.

## Zobrazení informací o formátu audio signálu


(Pouze disk DVD VIDEO, DATA DVD, DATA CD)

Pokud při přehrávání opakovaně stisknete tlačítko AUDIO (Zvukový doprovod), zobrazí se formát aktuálního audio signálu (PCM, Dolby Digital, DTS atd.) níže uvedeným způsobem.

### ■ DVD


#### Příklad:

5.1kanalový zvuk Dolby Digital



#### Příklad:


Dolby Digital 3 kanály



■ DATA CD (video soubor DivX)/DATA DVD (video soubor DivX)

#### Příklad:

MP3 audio



## Výběr seznamu [ORIGINAL] (Originální seznam titulů) nebo [PLAY LIST] (Vlastní seznam titulů) na disku DVD-VR

### DVD-VR

Tato funkce je dostupná pouze u disků DVD-VR s vytvořeným seznamem titulů pro přehrávání.

**1** Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **DISPLAY (Zobrazení)**.

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

**2** Stiskněte tlačítko pro výběr položky [ORIGINAL/PLAY LIST] (Originální/vlastní seznam titulů) a potom stiskněte tlačítko .

Zobrazí se možnosti položky [ORIGINAL/PLAY LIST] (Originální/vlastní seznam titulů).

**3** Stiskněte tlačítko pro výběr nastavení.

- [PLAY LIST] (Vlastní seznam titulů): Můžete přehrávat tituly, které byly vytvořeny úpravou původních titulů.
- [ORIGINAL] (Originální seznam titulů): Můžete přehrávat původně zaznamenané tituly.

**4** Stiskněte tlačítko .

# Zobrazení informací o disku

DVD-V

DVD-VR

VIDEO CD

C D

DATA-CD

DATA DVD

## Zobrazení doby přehrávání a zbývající doby na displeji na předním panelu

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY (Zobrazení) během přehrávání disku se údaje na displeji na předním panelu změní následovně:

① → ② → ... → ① → ...

Některé zobrazené údaje mohou po uplynutí několika sekund zmizet.

### ■ DVD VIDEO/DVD-VR

- ① Doba přehrávání aktuálního titulu
- ② Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu
- ③ Doba přehrávání aktuální kapitoly
- ④ Zbývající doba přehrávání aktuální kapitoly
- ⑤ Název disku
- ⑥ Titul a kapitola

### ■ VIDEO CD (bez funkcí PBC)/CD

- ① Doba přehrávání aktuální skladby/stopy
- ② Zbývající doba přehrávání aktuální skladby/stopy
- ③ Doba přehrávání disku
- ④ Zbývající doba přehrávání disku
- ⑤ Název skladby/stopy
- ⑥ Skladba/stopa a index<sup>a)</sup>

<sup>a)</sup> Pouze VIDEO CD.

### ■ Super VCD

- ① Doba přehrávání aktuální stopy
- ② Text stopy
- ③ Číslo stopy a indexu

### ■ DATA CD (soubor MP3) nebo DATA DVD (soubor MP3)

- ① Doba přehrávání a číslo aktuální skladby
- ② Název skladby (souboru)<sup>b)</sup>

<sup>b)</sup> Pokud soubor MP3 obsahuje ID3 tag, zobrazí systém název složky/skladby (souboru) podle informací ID3 tagu.

Systém podporuje ID3 tag verze 1.0/1.1/2.2/2.3. Při použití ID3 tagů verze 1.0/1.1 i 2.2/2.3 u jednoho souboru MP3 má přednost zobrazení informací ID3 tagu verze 2.2/2.3.

### ■ DATA CD (video soubor DivX)/DATA DVD (video soubor DivX)

- ① Doba přehrávání aktuálního souboru
- ② Název aktuálního souboru
- ③ Číslo aktuálního alba a souboru

#### Poznámka

- Systém je schopen zobrazovat pouze první úroveň DVD/CD textu, jako je název disku nebo titulu.
- Pokud není možno zobrazit název souboru MP3, zobrazí se místo toho na displeji na předním panelu „\*“.
- V závislosti na textu se nemusí zobrazovat název disku nebo skladby/stopy.
- Doba přehrávání souborů MP3 a video souborů DivX se nemusí zobrazovat správně.


#### Tip

- Při přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC se na displeji na předním panelu zobrazí doba přehrávání.

## Zobrazení doby přehrávání a zbývající doby na TV obrazovce

### 1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Na TV obrazovce se zobrazí níže uvedený údaj.



### 2 Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazení) se časový údaj změní.

Časové údaje, které můžete zobrazit, závisí na přehrávaném disku.

#### ■ DVD VIDEO/DVD-VR

- T \*\*:\*\*:\*\*

Doba přehrávání aktuálního titulu

- T\_\*\*:\*\*:\*\*

Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu

- C \*\*:\*\*:\*\*

Doba přehrávání aktuální kapitoly

- C\_\*\*:\*\*:\*\*

Zbývající doba přehrávání aktuální kapitoly

**■ VIDEO CD (s funkcemi PBC)**

- \*\*:\*.:\*\*

Doba přehrávání aktuální scény

**■ VIDEO CD (bez funkcí PBC)/CD**

- T \*\*:\*.:\*\*

Doba přehrávání aktuální skladby/  
stopy

- T\_ \*\*:\*.:\*\*

Zbývající doba přehrávání aktuální  
skladby/stopy

- D \*\*:\*.:\*\*

Doba přehrávání aktuálního disku

- D\_ \*\*:\*.:\*\*

Zbývající doba přehrávání aktuálního  
disku

**■ DATA CD (soubor MP3)/DATA DVD (soubor MP3)**

- T \*\*:\*.:\*\*

Doba přehrávání aktuální skladby

**■ DATA CD (video soubor DivX)/DATA DVD (video soubor DivX)**

- \*\*:\*.:\*\*

Doba přehrávání aktuálního souboru

**Poznámka**

- Pro některé jazyky se nemusí zobrazovat určitá písmena/znaky.
- V závislosti na typu přehrávaného disku může systém zobrazovat pouze omezený počet znaků. Kromě toho (rovněž v závislosti na disku) se nemusí zobrazit všechny textové znaky.


**Zobrazení informací o přehrávání disku****Kontrola DVD/CD textu**

Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) pro zobrazení textu zaznamenaného na disku DVD/CD.


DVD/CD text se na obrazovce televizoru zobrazí pouze v případě, že je na disku zaznamenan.

Tento text není možno změnit. Jestliže disk text neobsahuje, zobrazí se nápis

„NO TEXT“ (Žádný text).

**Kontrola DATA CD/DATA DVD (soubor MP3/video soubor DivX) textu**

Stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazení) během přehrávání souborů MP3 nebo video souborů DivX na disku DATA CD/DATA DVD můžete na obrazovce televizoru zobrazit název složky/souboru MP3/video souboru DivX a datový tok audio souboru (množství dat za sekundu pro aktuální audio soubor).




- 1) Zobrazí se při:
  - přehrávání souboru MP3 na disku DATA CD/DATA DVD,
  - přehrávání video souboru DivX, který obsahuje zvuk ve formátu MP3 na disku DATA CD/DATA DVD.
- 2) Pokud soubor MP3 obsahuje ID3 tag, zobrazí systém název složky/skladby (souboru) podle informací ID3 tagu.  
Systém podporuje ID3 tag verze 1.0/1.1/2.2/2.3. Při použití ID3 tagů verze 1.0/1.1 i 2.2/2.3 u jednoho souboru MP3 má přednost zobrazení informací ID3 tagu verze 2.2/2.3.

## Zobrazení informací o datu u souboru obrázku JPEG

Informace o datu je možno zobrazovat při přehrávání, pokud je v souboru obrázku JPEG zaznamenána záložka (tag) Exif\*.

**V průběhu přehrávání dvakrát stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení).**

Na TV obrazovce se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).



\* Formát „Exchangeable Image File Format“ představuje formát pro digitální fotoaparáty definovaný sdružením Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

### Tip

- Informace o datu jsou ve formátu [MM/DD/RRRR].  
MM: Měsíc  
DD: Den  
YYYY: Rok
- Informace o datu se liší v závislosti na oblasti.

## Změna úhlu záběru

### DVD-V

Jestliže jsou na disku DVD VIDEO k dispozici pro jednu scénu různé úhly záběru, je možno úhel záběru změnit.

**Během přehrávání stiskněte tlačítko ANGLE (Úhel záběru) pro výběr požadovaného úhlu záběru.**

### Poznámka

- U některých disků DVD VIDEO není změna úhlu záběru možná, i když disk DVD VIDEO obsahuje scény pořízené z několika úhlů.



## Zobrazení titulků

DVD-V

DVD-VR

DATA-CD

DATA DVD

Pokud jsou na disku zaznamenány titulky, je možno je v průběhu přehrávání zapnout nebo vypnout. Pokud jsou na disku DVD zaznamenány vícejazyčné titulky, můžete v průběhu přehrávání disku změnit jejich jazyk nebo titulky kdykoli zapnout nebo vypnout.

**Během přehrávání stiskněte tlačítko SUBTITLE (Titulky) pro výběr požadovaného jazyka titulků.**

### Poznámka

- U některých disků DVD VIDEO není možné jazyk titulků změnit, i když jsou na nich zaznamenány titulky ve více jazycích. V některých případech není také možné titulky vypnout.
- Titulky je možné změnit, pokud má video soubor DivX příponu „.AVI“ nebo „.DivX“ a pokud obsahuje informace o titulcích ve stejném souboru.

## Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem

**(A/V SYNC) (Synchronizace obrazu a zvuku)**

DVD-V

DVD-VR

VIDEO CD

Pokud zvuk není synchronizován s obrazem na TV obrazovce, můžete nastavit prodlevu mezi obrazem a zvukem.

- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).**
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „A/V SYNC“ (Synchronizace obrazu a zvuku), a potom stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.**
- 3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr nastavení.**
  - „LONG“ (Dlouhá): Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem na 130 ms.
  - „SHORT“ (Krátká): Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem na 70 ms.
  - „OFF“ (Vypnuto): Prodleva není nastavena.
- 4 Stiskněte tlačítko ⊕.**  
Nastavení je provedeno.
- 5 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).**  
Nabídka systému se vypne.

### Poznámka

- V závislosti na vstupním datovém toku nemusí být funkce „A/V SYNC“ (Synchronizace obrazu a zvuku) účinná.

# Přehrávání souborů MP3/souborů obrázků JPEG

**DATA-CD** **DATA DVD**

Můžete přehrávat soubory MP3 nebo soubory obrázků JPEG:

- které mají příponu „.MP3“ (soubor MP3) nebo „.JPG“/„.JPEG“ (soubor obrázku JPEG),
  - které odpovídají obrazovému formátu DCF\*.
- \* „Design rule for Camera File system“: Normy pro obrázky (snímky) z digitálních fotoaparátů stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).


## Poznámka

- Systém umožňuje přehrávání jakýchkoli dat s příponou „.MP3“, „.JPG“ nebo „.JPEG“, a to i přesto, že nejsou ve formátu MP3 nebo JPEG. Při přehrávání tohoto typu dat však může dojít k reprodukci hlasitého šumu, který může poškodit vaše reprooustavy.
- Tento systém nepodporuje audio formát MP3PRO.
- Systém rozpozná až 200 složek a nebude přehrávat další složky s vyšším pořadovým číslem než 200. (V závislosti na struktuře složek může být počet složek, které dokáže systém rozpoznat, nižší.)
- Systém je schopen rozpoznat až 150 souborů MP3/ souborů obrázků JPEG v jedné složce.
- Spuštění přehrávání může trvat déle, pokud systém právě přistupuje k následující složce, nebo při přeskakování na jinou složku.
- Systém nemusí přehrát určité typy souborů obrázků JPEG (např.: soubor obrázku JPEG menší než 8 (šířka) × 8 (výška)).

## Výběr souboru MP3 nebo složky

- 1 Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.
- 2 Stiskněte tlačítko DVD MENU (Nabídka DVD).

Složky zaznamenané na disku DATA CD nebo DATA DVD se zobrazí na TV obrazovce. V průběhu přehrávání složky se její název zobrazí šedým stínováním.



- 3 Stiskněte tlačítko  $\updownarrow$  pro výběr složky.

### ■ Přehrávání souborů MP3 ve složce

Stiskněte tlačítko  $\triangleright$  pro spuštění přehrávání vybrané složky.

### ■ Výběr souboru MP3

Stiskněte tlačítko  $\oplus$ .

Zobrazí se seznam souborů obsažených ve složce.



Stiskněte tlačítko  $\updownarrow$  pro výběr souboru a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$ .

Systém spustí přehrávání vybraného souboru. Seznam souborů můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka DVD MENU (Nabídka DVD). Dalším stisknutím tlačítka DVD MENU (Nabídka DVD) se zobrazí seznam složek.

## Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

## Přehrávání následujícího nebo předchozího souboru MP3

Stiskněte tlačítko ►► pro přehrání následujícího souboru MP3. Dvojím stisknutím tlačítka ◀◀ spustíte přehrávání předchozího souboru MP3. Jedním stisknutím tlačítka ◀◀ se můžete vrátit na začátek aktuálního souboru MP3. Mějte na paměti, že následující složku je možno vybrat dalším stisknutím tlačítka ►► po posledním souboru v aktuální složce, ale není možno se vrátit do předchozí složky stisknutím tlačítka ◀◀. Pro návrat do předchozí složky vyberte složku ze seznamu složek.

## Návrat k předchozímu zobrazení

Stiskněte tlačítko ↶ RETURN (Zpět).


## Vypnutí zobrazení

Stiskněte tlačítko DVD MENU (Nabídka DVD).

## Výběr souboru obrázku JPEG nebo složky

- 1 Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.
- 2 Stiskněte tlačítko DVD MENU (Nabídka DVD).

Složky zaznamenané na disku DATA CD nebo DATA DVD se zobrazí na TV obrazovce. V průběhu přehrávání složky se její název zobrazí šedým stínováním.



- 3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr složky.

### ■ Přehrávání souborů obrázků JPEG ve složce

Stiskněte tlačítko ▷ pro spuštění přehrávání vybrané složky.

### ■ Výběr souboru obrázku JPEG pomocí zobrazení vnořených obrazovek

Stiskněte tlačítko PICTURE NAVI (Navigace obrazu).

Soubory obrázků JPEG ve složce se zobrazí na 16 vnořených obrazovkách.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Stiskněte tlačítko ◀/↑/↓/▶ pro výběr souboru obrázku JPEG, který si chcete prohlédnout, a potom stiskněte tlačítko ⊕. Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte tlačítko ↶ RETURN (Zpět).

#### Poznámka

- Funkce PICTURE NAVI (Navigace obrazu) nepracuje, pokud je položka [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Režim - hudba, obrázek) nastavena na [MUSIC] (Hudba).

#### Tip

- Na pravé straně TV obrazovky se zobrazí posuvník. Zbývající soubory obrázků JPEG zobrazíte po výběru spodního obrázku JPEG a stisknutí tlačítka **↓**. K předchozímu souboru obrázku JPEG se vrátíte po výběru horního obrázku JPEG a stisknutí tlačítka **↑**.

## Přehrávání následujícího nebo předchozího souboru obrázku JPEG

Pokud není na TV obrazovce zobrazena nabídka Control Menu (Nabídka ovládání), stiskněte tlačítko **←/→**. Mějte na paměti, že následující složku je možno vybrat dalším stisknutím tlačítka **→** po posledním obrázku v aktuální složce, ale není možno se vrátit do předchozí složky stisknutím tlačítka **←**. Pro návrat do předchozí složky vyberte složku ze seznamu složek.

## Otočení obrázku JPEG

Pokud je na TV obrazovce zobrazen obrázek JPEG, můžete jej otočit o 90 stupňů.

Během prohlížení obrázku JPEG stiskněte tlačítko **↑/↓**.

Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání).

#### Poznámka

- Obrázek JPEG nelze otočit při nastavení položky [JPEG RESOLUTION] (Rozlišení JPEG) v nabídce [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) na [(1 920 × 1 080i) HD ] nebo [(1 920 × 1 080i) HD] (strana 94).

## Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko **■**.

## Zobrazení seznamu souborů MP3/souborů obrázků JPEG/video souborů DivX

### 1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko **☰** DISPLAY (Zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

### 2 Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr položky **☰** [BROWSING] (Procházení) a potom stiskněte tlačítko **⊕**.

Zobrazí se možnosti položky [BROWSING] (Procházení).

### 3 Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr požadovaného seznamu a potom stiskněte tlačítko **⊕**.

- [FOLDER LIST] (Seznam složek): Zobrazí se seznam složek. Pokračujte krokem 3 v části „Výběr souboru MP3 nebo složky“ (strana 56) nebo „Výběr souboru obrázku JPEG nebo složky“ (strana 57).

- [PICTURE LIST] (Seznam obrázků): Soubory obrázků JPEG ve složce se zobrazí na 16 vnořených obrazovkách. Pokračujte krokem 3 v části „Výběr souboru obrázku JPEG nebo složky“ (strana 57).


Pokud není ve vybrané složce k dispozici žádný soubor obrázku JPEG, zobrazí se nápis [No image data] (Žádné obrazové soubory). V takovém případě vyberte možnost [FOLDER LIST] (Seznam složek) pro zobrazení seznamu složek.

# Přehrávání souborů MP3 a souborů obrázků JPEG ve formě prezentace (slide show) se zvukovým doprovodem



DATA-CD DATA DVD

Při umístění souborů MP3 a souborů obrázků JPEG do stejné složky na disku DATA CD nebo DATA DVD můžete obrázky přehrávat ve formě prezentace (slide show) se zvukovým doprovodem.

**1** Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.

**2** Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení).

Na TV obrazovce se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládní).

**3** Stiskněte tlačítko  pro výběr položky [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Režim - hudba, obrázek) a potom stiskněte tlačítko .

Zobrazí se možnosti položky [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Režim - hudba, obrázek).



**4** Stiskněte tlačítko  pro výběr nastavení.

- **[AUTO] (Automaticky):** Soubory obrázků JPEG a soubory MP3 ve stejné složce můžete přehrávat společně jako prezentaci (slide show).
- **[MUSIC] (Hudba):** Můžete plynule přehrávat pouze soubory MP3.
- **[IMAGE] (Obrázek):** Můžete přehrávat pouze soubory obrázků JPEG ve formě prezentace (slide show).

**5** Stiskněte tlačítko .

**6** Stiskněte tlačítko DVD MENU (Nabídka DVD).

Zobrazí se seznam složek zaznamenaných na disku DATA CD nebo DATA DVD.

**7** Stiskněte tlačítko  pro výběr požadované složky a potom stiskněte tlačítko .

Systém spustí přehrávání vybrané složky. Stiskem tlačítka DVD MENU (Nabídka DVD) můžete seznam složek zapnout nebo vypnout.

## Poznámka

- Funkce PICTURE NAVI (Navigace obrazu) nepracuje při nastavení položky [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Režim - hudba, obrázek) na [MUSIC] (Hudba).
- Budete-li v této chvíli přehrávat rozsáhlý soubor MP3 a soubor obrázků JPEG, může docházet k přeskokování zvuku. Při vytváření souboru MP3 doporučujeme nastavit datový tok na 128 kb/s nebo nižší hodnotu. Pokud stále dochází k přeskokování zvuku, snižte velikost souboru JPEG.

## Nastavení doby zobrazení souborů obrázků JPEG při prezentaci (slide show)

**1** Dvakrát stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení).

Na TV obrazovce se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládní).

**2** Stiskněte tlačítko  pro výběr položky [INTERVAL] (Interval) a potom stiskněte tlačítko .

Zobrazí se možnosti položky [INTERVAL] (Interval).

**3** Stiskněte tlačítko  pro výběr nastavení.

- **[NORMAL] (Normální):** Nastavení standardního intervalu.
- **[FAST] (Rychle):** Nastavení kratšího intervalu než u možnosti [NORMAL] (Normální).
- **[SLOW1] (Pomalou 1):** Nastavení delšího intervalu než u možnosti [NORMAL] (Normální).
- **[SLOW2] (Pomalou 2):** Nastavení delšího intervalu než u možnosti [SLOW1] (Pomalou 1).

**4** Stiskněte tlačítko .

#### Poznámka

- Doba potřebná pro zobrazení některých souborů obrázků JPEG může být delší než vybrané nastavení. To se týká zejména souborů v progresivním JPEG formátu nebo souborů JPEG s 3 000 000 nebo více pixely.
- Doba trvání intervalu závisí na nastavení položky [JPEG RESOLUTION] (Rozlišení JPEG) v nabídce [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) (strana 94).

## Výběr efektu pro soubory obrázků JPEG při prezentaci (slide show)

### 1 Dvakrát stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Na TV obrazovce se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

### 2 Stiskněte tlačítko pro výběr položky [EFFECT] (Efekt) a potom stiskněte tlačítko .


Zobrazí se možnosti položky [EFFECT] (Efekt).

### 3 Stiskněte tlačítko pro výběr nastavení.

- [MODE1] (Režim 1): Obrázek JPEG se roztáhne odshora dolů.
- [MODE2] (Režim 2): Obrázek JPEG se na TV obrazovce roztáhne zleva doprava.
- [MODE3] (Režim 3): Obrázek JPEG se roztáhne směrem od středu TV obrazovky k okrajům.
- [MODE4] (Režim 4): Pro obrázky JPEG se budou náhodně vybírat jednotlivé efekty.
- [MODE5] (Režim 5): Následující obrázek JPEG se nasune přes předcházející obrázek.
- [OFF] (Vypnuto): Vypnuto.

### 4 Stiskněte tlačítko .

#### Poznámka

- Nastavení položky [EFFECT] (Efekt) se neuplatní, pokud je položka [JPEG RESOLUTION] (Rozlišení JPEG) v nabídce [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) nastavena na [(1 920 × 1 080i) HD ] nebo [(1 920 × 1 080i) HD] (strana 94).

## Sledování video souborů DivX®

DATA-CD DATA DVD

## Poznámky k video souborům DivX

DivX® představuje technologii pro kompresi obrazových souborů vyvinutou společností DivX, Inc. Tento výrobek představuje oficiální certifikovaný produkt DivX®.

Můžete přehrávat disky DATA CD nebo DATA DVD, které obsahují video soubory DivX®.

### Disky DATA CD nebo DATA DVD, které je systém schopen přehrávat

Při přehrávání disků DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) nebo DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) na tomto systému platí určité podmínky:

- u disků DATA CD/DATA DVD, které obsahují kromě souborů MP3 nebo souborů obrázků JPEG také video soubory DivX, bude systém přehrávat pouze video soubory DivX. Tento systém však bude přehrávat pouze disky DATA CD, jejichž formát je v souladu s normou ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet, a disky DATA DVD ve formátu UDF. Další podrobnosti o formátech záznamu naleznete v pokynech, které jste obdrželi s diskovou mechanikou a se svým záznamovým (vypalovacím) softwarem (není součástí příslušenství).

### Pořadí přehrávání dat na disku DATA CD nebo DATA DVD

Mějte na paměti, že pořadí přehrávání nemusí platit, a to v závislosti na softwaru použitém pro vytvoření video souboru DivX, nebo pokud je vytvořeno více než 200 složek a 150 video souborů DivX v jednotlivých složkách.

#### Poznámka

- Může se stát, že systém nebude schopen přehrát některé disky DATA CD/DATA DVD vytvořené ve formátu Packet Write.

## Video soubory DivX, které je tento systém schopen přehrát

Systém je schopen přehrát data zaznamenaná ve formátu DivX, která mají příponu souboru „.AVI“ nebo „.DIVX“. Systém nebude schopen přehrát soubory s příponou „.AVI“ nebo „.DIVX“, pokud neobsahují video ve formátu DivX.

### Tip

- Další podrobnosti o souborech MP3 nebo souborech obrázků JPEG, které je možno přehrávat na disku DATA CD nebo DATA DVD - viz část „Disky, které lze přehrávat“ (strana 6).


### Poznámka

- Systém nemusí být schopen přehrát video soubor DivX, pokud je tento soubor vytvořen kombinací dvou nebo více video souborů ve formátu DivX.
- Systém není schopen přehrát video soubor DivX, jehož rozlišení obrazu přesahuje 720 bodů (šířka obrazu) × 576 bodů (výška obrazu) nebo jehož velikost přesahuje 2 GB.
- V závislosti na video souboru DivX může zvuk přeskakovat nebo nemusí odpovídat obrazu na obrazovce televizoru.
- Systém není schopen přehrát některé video soubory DivX, které jsou delší než 3 hodiny.
- V závislosti na video souboru DivX se může obraz zastavovat nebo může být nejasný. V takovém případě je doporučeno vytvořit soubor s nižším datovým tokem. Pokud je zvuk stále zašumělý, doporučujeme použít audio formát MP3. Mějte však na paměti, že tento systém nepodporuje formát WMA (Windows Media Audio) pro přehrávání souborů DivX.
- V důsledku kompresní technologie použité u video souborů DivX může po stisknutí tlačítka ▷ chvíli trvat, než se zobrazí obraz.

## Výběr složky

### 1 Stiskněte tlačítko DVD MENU (Nabídka DVD).

Zobrazí se seznam složek obsažených na disku. V seznamu jsou uvedeny pouze složky obsahující video soubory DivX.



### 2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr složky, kterou chcete přehrát.

### 3 Stiskněte tlačítko ▷.

Systém spustí přehrávání vybrané složky.

Výběr video souborů DivX - viz část „Výběr video souboru DivX“ (strana 62).

## Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko ◀▶ / ◀◀▶▶.

## Vypnutí zobrazení

Opakovaně stiskněte tlačítko DVD MENU (Nabídka DVD).


## Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

## Výběr video souboru DivX

- 1 Po kroku 2 v části „Výběr složky“ stiskněte tlačítko  $\oplus$ .

Zobrazí se seznam souborů obsažených ve složce.



- 2 Stiskněte tlačítko  $\uparrow/\downarrow$  pro výběr souboru a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$ .

Zahájí se přehrávání vybraného souboru.

### Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko  $\bullet\rightarrow/\leftarrow\bullet$ .

### Návrat k předchozímu zobrazení

Stiskněte tlačítko  $\curvearrowright$  RETURN (Zpět).

### Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko  $\blacksquare$ .

### Přehrávání následujícího nebo předchozího video souboru DivX bez zobrazení výše uvedeného seznamu souborů

Následující nebo předchozí video soubor DivX ve stejné složce můžete vybrat stisknutím tlačítka  $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ .

Stisknutím tlačítka  $\blacktriangleright$  při přehrávání posledního souboru aktuální složky můžete vybrat první soubor následující složky. Mějte na paměti, že do předchozí složky se není možno vrátit stisknutím tlačítka  $\blacktriangleleft$ . Pro návrat do předchozí složky vyberte složku ze seznamu složek.

#### Tip

- Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete si video soubor DivX přehrát tolikrát, kolikrát je nastaven. Jsou načítány následující události:
  - vypnutí systému,
  - přehrávání jiného souboru.

## Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi PBC (Ovládání přehrávání) (ver. 2.0)

### (PBC Playback) (Přehrávání s funkcemi PBC)

#### VIDEO CD

Pomocí funkcí PBC (Ovládání přehrávání) můžete provádět jednoduché interaktivní operace, funkce vyhledávání a další podobné operace.

Funkce PBC umožňují interaktivní přehrávání disků VIDEO CD prostřednictvím nabídky na TV obrazovce.

- 1 Spusťte přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC.

Na TV obrazovce se zobrazí nabídka pro váš výběr.

- 2 Pomocí numerických tlačítek vyberte požadované číslo položky.

- 3 Stiskněte tlačítko  $\oplus$ .

- 4 Postupujte podle pokynů v nabídce.

Přečtěte si pokyny dodané s diskem, protože ovládání se může u různých disků VIDEO CD lišit.

### Návrat zpět do nabídky

Stiskněte tlačítko  $\curvearrowright$  RETURN (Zpět).

#### Poznámka

- V závislosti na disku VIDEO CD se v kroku 3 může místo zprávy [Press ENTER] (Stiskněte tlačítko ENTER) zobrazit zpráva [Press SELECT] (Stiskněte tlačítko SELECT). V takovém případě stiskněte tlačítko  $\blacktriangleright$ .

#### Tip


- Pro přehrávání bez funkcí PBC (Ovládání přehrávání) stiskněte tlačítko  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  nebo numerická tlačítka ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení pro výběr skladby/stop, a potom stiskněte tlačítko  $\blacktriangleright$  nebo  $\oplus$ . Systém spustí přehrávání. V tomto případě není možné přehrávat statický obraz, jako např. nabídku. Pro návrat k přehrávání s funkcemi PBC (Ovládání přehrávání) dvakrát stiskněte tlačítko  $\blacksquare$  a potom stiskněte tlačítko  $\blacktriangleright$ .



# Poslech prostorového (surround) zvuku s použitím režimu dekódování

DVD-V   DVD-VR   VIDEO CD   C D   DATA-CD   DATA DVD

Přednosti prostorového (surround) zvuku můžete využívat jednoduchým výběrem některého z předprogramovaných režimů dekódování. Tyto režimy nabízejí vzrušující a mohutný zvuk jako v kině a přinášejí ho až do vašeho domova.



- 1** Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU (Nabídka systému)**.
- 2** Opakovaně stiskněte tlačítko **↑/↓**, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „DEC. MODE“ (Režim dekódování), a potom stiskněte tlačítko **⊕** nebo **→**.
- 3** Opakovaně stiskněte tlačítko **↑/↓**, až se na displeji na předním panelu zobrazí požadovaný režim dekódování.

Zobrazení	Režim dekódování	Efekt
„A.F.D. STD“	AUTOMATICKÝ FORMÁT - STANDARDNÍ	Prezentuje zvuk tak, jak byl zaznamenán/zakódován. V závislosti na zdroji se liší reprosoustavy, ze kterých vychází zvuk.
„A.F.D. MULTI“	AUTOMATICKÝ FORMÁT - VÍCEKANÁLOVÝ ZVUK	Dvoukanálový zdroj: Zvuk zaznamenaný ve dvoukanálovém formátu (levý a pravý přední kanál) je rovněž na výstupu levého a pravého prostorového (surround) kanálu. V tomto režimu vychází zvuk z levé a pravé přední reprosoustavy, levé a pravé prostorové (surround) reprosoustavy a ze subwooferu. Ze středové reprosoustavy nevychází žádný zvuk. Vícekanálový zdroj: V závislosti na zdroji se liší reprosoustavy, ze kterých vychází zvuk.

Zobrazení	Režim dekódování	Efekt
„PLII MOVIE“	Dolby Pro Logic II MOVIE (Film)	Dekódování vstupního signálu pomocí formátu Pro Logic pro filmy a vytvoření pěti širokopásmových výstupních kanálů ze dvoukanálových zdrojů. Toto nastavení je vhodné pro sledování dabovaných nebo starých filmů. V tomto režimu vychází zvuk ze všech reprosoustav a subwooferu. U některých zdrojů není zvuk reprodukován ze všech reprosoustav.
„PLII MUSIC“	Dolby Pro Logic II MUSIC (Hudba)	Dekódování vstupního signálu pomocí formátu Pro Logic pro hudbu a vytvoření pěti širokopásmových výstupních kanálů ze dvoukanálových zdrojů. Toto nastavení je vhodné pro poslech běžných stereo zdrojů, jako jsou např. disky CD. V tomto režimu vychází zvuk ze všech reprosoustav a subwooferu. U některých zdrojů není zvuk reprodukován ze všech reprosoustav.
„2CH STEREO“	DVOUKANÁLOVÉ STEREO	V tomto režimu zvuk vychází z levé a pravé přední reprosoustavy a ze subwooferu. Vícekanálové prostorové (surround) formáty jsou sloučeny do dvou kanálů.
„HP THEATER“	SLUCHÁTKA - KINO	V tomto režimu vychází prostorový (surround) zvuk z levého a pravého kanálu sluchátek.
„HP 2CH“	SLUCHÁTKA - DVOUKANÁLOVÉ STEREO	V tomto režimu vychází zvuk z levého a pravého kanálu sluchátek. Vícekanálové prostorové (surround) formáty jsou sloučeny do dvou kanálů.

#### 4 Stiskněte tlačítko .

Vybraný režim dekódování se aktivuje.

#### 5 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).

Nabídka systému se vypne.

### Vypnutí prostorového efektu

Vyberte možnost „A.F.D. STD“ (Automatický formát - standardní) nebo „2CH STEREO“ (Dvoukanálové stereo) pro režim „DEC. MODE“ (Režim dekódování) a nastavte režim zvuku (strana 65) na „MOVIE“ (Film) nebo „MUSIC“ (Hudba).

#### Poznámka

- Podle disku nebo zdroje nemusí být při výběru možnosti „A.F.D. MULTI“ (Automatický formát - vícekanálový zvuk) přehrána počáteční část zvuku, protože je automaticky vybrán vhodný režim. Abyste tomu zabránili, vyberte možnost „A.F.D. STD“ (Automatický formát - standardní).
- Pokud je na vstupu signál z vícekanálového zdroje, jsou režimy „PLII MOVIE“ (Film) a „PLII MUSIC“ (Hudba) zrušeny a probíhá přímý výstup z vícekanálového zdroje.
- Pokud je na vstupu zvuk dvojjazyčného vysílání, nejsou režimy „PLII MOVIE“ (Film) a „PLII MUSIC“ (Hudba) účinné.
- V závislosti na vstupním datovém toku nemusí být režim dekódování účinný.
- Při výběru možnosti „A.F.D. MULTI“ (Automatický formát - vícekanálový zvuk) nemusí být prostorový (surround) nebo stereofonní efekt účinný. V takovém případě vyberte možnost „A.F.D. STD“ (Automatický formát - standardní), „PLII MOVIE“ (Film) nebo „PLII MUSIC“ (Hudba).
- Při změně režimu dekódování během používání S-AIR receiveru (není součástí příslušenství, strana 76) může zvuk z S-AIR receiveru přeskakovat.


#### Tip

- Systém si ukládá do paměti naposledy vybraný režim dekódování pro jednotlivé funkce. Kdykoli vyberete funkci, jako například DVD nebo TUNER (Radiopřijímač), vybere se opět režim dekódování, který byl u této funkce naposledy použit. Pokud například přehráváte DVD s režimem dekódování Dolby Pro Logic II MOVIE (Film), přepnete na jinou funkci a potom se k funkci DVD opět vrátíte, použije se znovu režim Dolby Pro Logic II MOVIE (Film).

# Výběr režimu zvuku

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD

Pro poslech zvukového doprovodu filmů nebo hudby můžete vybrat odpovídající režim.



**Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko SOUND MODE (Režim zvuku), až se na displeji na předním panelu zobrazí požadovaný režim.**

- „AUTO“ (Automaticky): Automatický výběr režimu „MOVIE“ (Film) nebo „MUSIC“ (Hudba) podle vloženého disku nebo vstupního zvukového proudu.
- „MOVIE“ (Film): Režim zvuku vhodný pro filmy.
- „MUSIC“ (Hudba): Režim zvuku vhodný pro hudbu.
- „SPORTS“ (Sport): Systém přidá ozvěnu pro sportovní pořady.
- „NEWS“ (Zprávy): Systém upraví zvuk pro mluvené pořady, jako jsou např. zprávy.
- „OMNI-DIR“ (Všesměrový zvuk): Systém poskytuje stereo efekt kdekoli, jako byste byli obklopeni satelitními reproduktory.

## Poznámka


- Podle disku nebo zdroje nemusí být při výběru možnosti „AUTO“ (Automaticky) přehrána počáteční část zvuku, protože je automaticky vybrán vhodný režim. Abyste tomu zabránili, vyberte jinou možnost než „AUTO“ (Automaticky).
- Při změně režimu zvuku během používání S-AIR receiveru (není součástí příslušenství, strana 76) může zvuk z S-AIR receiveru přeskakovat.
- Systém si ukládá do paměti naposledy vybraný režim zvuku pro jednotlivé funkce.
- Při výběru možnosti „SPORTS“ (Sport) může být v závislosti na vstupním datovém toku automaticky použit režim Pro Logic II Music (Hudba).

## Tip

- Při připojení sluchátek k surroundovému zesilovači můžete vybrat pouze režim „AUTO“ (Automaticky), „MOVIE“ (Film) nebo „MUSIC“ (Hudba).

# Nastavení úrovně hloubek, středů a výšek

Nastavení úrovně hloubek, středů a výšek je snadné.



## 1 Opakovaně stiskněte tlačítko TONE (Zvuk), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „BASS“ (Hloubky), „MIDDLE“ (Středů) nebo „TREBLE“ (Výšky).

- „BASS“ (Hloubky): Nastavení úrovně hloubek (-6,0 – +6,0 dB, krok 0,5 dB).
- „MIDDLE“ (Středů): Nastavení úrovně středů (-6,0 – +6,0 dB, krok 0,5 dB).
- „TREBLE“ (Výšky): Nastavení úrovně výšek (-6,0 – +6,0 dB, krok 0,5 dB).

## 2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro nastavení.

Na displeji na předním panelu se zobrazí nastavená hodnota.

## 3 Stiskněte tlačítko ⊕.

### Poznámka

- V závislosti na režimu zvuku může být zvukový efekt méně patrný.
- Při připojení sluchátek k surroundovému zesilovači není dostupné nastavení položky „MIDDLE“ (Středů).

## Funkce radiopřijímače

# Ukládání rozhlasových stanic na předvolby

Na předvolby je možno uložit až 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. Před laděním stanic nezapomeňte ztlumit hlasitost na minimum.

### Tip

- Funkce radiopřijímače můžete ovládat pomocí následující obrazovky zobrazené na TV.



**1** Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION (Funkce)**, až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „FM“ nebo „AM“.

**2** Podržte stisknuté tlačítko **TUNING +/- (Ladění)**, až se spustí vyhledávání stanic.

Po naladění stanice se vyhledávání zastaví. Na displeji na předním panelu se zobrazí nápisy „TUNED“ (Naladěno) a „STEREO“ (u stereofonní stanice).

**3** Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU (Nabídka systému)**.

**4** Opakovaně stiskněte tlačítko **↑/↓**, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „MEMORY“ (Paměť).

**5** Stiskněte tlačítko **⊕** nebo **→**.

Na displeji na předním panelu se zobrazí číslo předvolby.



**6** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr požadovaného čísla předvolby.



### Tip

- Číslo předvolby můžete vybrat přímo stisknutím numerických tlačítek.

**7** Stiskněte tlačítko **⊕**.

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „COMPLETE“ (Dokončeno) a stanice je uložena.

**8** Zopakujte kroky 2 až 7 pro uložení dalších stanic.

**9** Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU (Nabídka systému)**.

Nabídka systému se vypne.

## Změna čísla předvolby

Stisknutím tlačítka **PRESET +/- (Předvolba)** (strana 68) vyberte požadované číslo předvolby a potom proveďte postup od kroku 3.

## Poslech radiopřijímače

Nejprve uložte stanice na předvolby - viz část „Ukládání rozhlasových stanic na předvolby“ (strana 67).

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „FM“ nebo „AM“.**

Naladí se naposledy přijímaná stanice.

- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- (Předvolba) vyberte stanici na předvolbě.**

Po každém stisknutí tlačítka systém naladí jednu stanici na předvolbě.

### Tip

- Číslo předvolby můžete vybrat přímo stisknutím numerických tlačítek.

- 3 Stisknutím tlačítka VOLUME +/- (Hlasitost) nastavte hlasitost.**

## Vypnutí radiopřijímače

Stiskněte tlačítko I/⏻ pro vypnutí systému.

Pro změnu na jinou funkci stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce).

## Poslech stanic, které nejsou uloženy na předvolbách

V kroku 2 použijte ruční nebo automatické ladění.

Pro ruční ladění opakovaně stiskněte tlačítko TUNING +/- (Ladění).

Pro automatické ladění podržte stisknuté tlačítko TUNING +/- (Ladění). Automatické ladění se zastaví, jakmile je naladěna rozhlasová stanice. Pro ruční zastavení automatického ladění stiskněte tlačítko TUNING +/- (Ladění) nebo ■.

## Poslech rozhlasové stanice, jejíž frekvenci znáte

V kroku 2 použijte přímé ladění.

- 1 Stiskněte tlačítko D.TUNING (Přímé ladění).**
- 2 Stisknutím numerických tlačítek vyberte frekvenci, kterou chcete naladit. Např. pro zadání frekvence „98,0 MHz“ stiskněte numerická tlačítka v následujícím pořadí: 9 → 8 → 0**
- 3 Stiskněte tlačítko ⊕.**

### Tip

- Pro zlepšení příjmu změňte umístění nebo polohu připojených antén.

## V případě, že FM program šumí

V případě, že FM program šumí, můžete nastavit monofonní příjem. Stereofonní efekt bude zrušen,lepší se však kvalita příjmu.

- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).**
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „FM MODE“ (Režim FM), a potom stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.**
- 3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr možnosti „MONO“.**
  - „STEREO“: Stereofonní příjem.
  - „MONO“: Monofonní příjem.
- 4 Stiskněte tlačítko ⊕.**

Nastavení je dokončeno.
- 5 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).**


Nabídka systému se vypne.

## Pojmenování stanic na předvolbách

Stanice na předvolbách můžete označit názvem. Tyto názvy (jako například „XYZ“) se zobrazí na displeji na předním panelu systému po výběru stanice.

Pro jednotlivé stanice na předvolbách lze zadat pouze jeden název.

- 1** Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION (Funkce)**, až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „FM“ nebo „AM“.  
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
- 2** Opakovaně stiskněte tlačítko **PRESET +/- (Předvolba)** pro výběr stanice na předvolbě, pro kterou chcete vytvořit indexový název.
- 3** Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU (Nabídka systému)**.
- 4** Opakovaně stiskněte tlačítko **↑/↓**, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „NAME IN“ (Zadání názvu).



- 5** Stiskněte tlačítko **⊕** nebo **→**.
- 6** Pomocí tlačítek **←/↑/↓/→** vytvořte název.

Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr znaku a potom stiskněte tlačítko **→** pro posunutí kurzoru na následující pozici.

Pro název stanice mohou být zadávána písmena, číslice a další symboly.

### Pokud uděláte chybu

Opakovaně stiskněte tlačítko **←/→**, až znak, který má být změněn, začne blikat, a potom stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr požadovaného znaku.

Pro vymazání znaku opakovaně stiskněte tlačítko **←/→**, až znak, který má být vymazán, začne blikat, a potom stiskněte tlačítko **CLEAR (Vymazání)**.

- 7** Stiskněte tlačítko **⊕**.

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „COMPLETE“ (Dokončeno) a název stanice je uložen.

- 8** Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU (Nabídka systému)**.

Nabídka systému se vypne.

## Zobrazení názvu stanice nebo frekvence na displeji na předním panelu

Pokud je systém v režimu „FM“ nebo „AM“, můžete naladěnou frekvenci zkontrolovat na displeji na předním panelu.

### Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Po každém stisknutí tlačítka **DISPLAY (Zobrazení)** se zobrazení na displeji na předním panelu změní následovně:

- ① Název stanice\*
- ② Frekvence\*\*

\* Zobrazuje se, pokud jste pro stanici na předvolbě zadali název.

\*\* Po uplynutí několika sekund se vrátí k normálnímu zobrazení.

## Používání systému RDS (Radio Data System)

### Co je to systém RDS (Radio Data System)?

Systém RDS (Radio Data System) představuje službu rozhlasového vysílání, která umožňuje, aby rozhlasové stanice vysílaly společně s běžným programovým signálem další doplňující informace. Tento radiopřijímač nabízí užitečné funkce RDS, jako je například zobrazení názvu stanice. Systém RDS je dostupný pouze u stanic v pásmu FM.\*

#### Poznámka

- Systém RDS nemusí pracovat správně, pokud naladěná stanice nevysílá správně signál RDS nebo pokud je signál stanice slabý.
- \* Některé stanice vysílající v pásmu FM nemusí poskytovat služby RDS nebo nemusí poskytovat stejné typy služeb. Pokud nejste obeznámeni se systémem RDS ve vaší oblasti, vyzkoušejte, které stanice systém RDS poskytují.

### Příjem vysílání v systému RDS

#### Vyberte stanici vysílající v pásmu FM.

Pokud jste naladili stanici poskytující služby RDS, zobrazí se na displeji na předním panelu název stanice\*.

- \* Pokud není možno vysílání RDS správně přijímat, nemusí se název stanice na displeji zobrazit.

#### Tip

- Pokud je zobrazen název stanice, můžete opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazení) zobrazit její frekvenci.

## Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)/externí audio zařízení

### Používání funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) pro televizory s funkcí „BRAVIA“ Sync

Tuto funkci lze použít pouze u televizorů s funkcí „BRAVIA“ Sync.

Pokud pomocí kabelu HDMI (není součástí příslušenství) propojíte zařízení Sony, která jsou kompatibilní s funkcí Control for HDMI (Ovládání přes HDMI), bude ovládání zjednodušeno níže uvedeným způsobem:

- Theatre Mode (Režim kina) (strana 72),
- One-Touch Play (Přehrávání stisknutím jediného tlačítka) (strana 72),
- System Power Off (Vypnutí systému) (strana 72),
- System Audio Control (Ovládání zvuku systému) (strana 72),
- Volume Limit (Omezení hlasitosti) (strana 73).


Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) je standard pro vzájemné ovládání zařízení používaný protokolem CEC (Consumer Electronics Control) pro HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) nebude pracovat v následujících případech:

- pokud připojíte tento systém k zařízení, které není kompatibilní s funkcí Control for HDMI (Ovládání přes HDMI),
- pokud není zařízení vybaveno konektorem HDMI.

Na dálkovém ovladači systému jsou k dispozici tlačítka pro ovládání TV, jako např. THEATRE (Kino), ONE-TOUCH PLAY (Přehrávání stisknutím jediného tlačítka), TV I/Ů. Podrobnosti - viz část „Ovládání televizoru dodaným dálkovým ovladačem“ (strana 80) a návod k obsluze TV.





#### Poznámka

- V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) pracovat. Přečtěte si návod k obsluze vašeho zařízení.
- Funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) nemusí pracovat, pokud připojíte jiné zařízení než Sony, i když je toto zařízení kompatibilní s funkcí Control for HDMI (Ovládání přes HDMI).

## Příprava pro použití funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)

### (Control for HDMI - Easy Setting) (Ovládání přes HDMI - snadné nastavení)

Systém je kompatibilní s funkcí Control for HDMI - Easy Setting (Ovládání přes HDMI - snadné nastavení). Pokud je TV kompatibilní s funkcí Control for HDMI - Easy Setting (Ovládání přes HDMI - snadné nastavení), můžete nastavit funkci [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání přes HDMI) systému automaticky provedením nastavení na TV. Podrobnosti - viz návod k obsluze TV.

Pokud není TV kompatibilní s funkcí Control for HDMI - Easy Setting (Ovládání přes HDMI - snadné nastavení), nastavte funkci Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) na systému a TV ručně.

#### Poznámka

- Zobrazované položky se různí v závislosti na modelu pro určitou zemi.

- 1** Ujistěte se, že je systém a TV propojen kabelem HDMI.
- 2** Zapněte TV a stiskněte tlačítko I/⏻ pro zapnutí systému.
- 3** Přepněte volič vstupů na TV tak, aby se signál ze systému přiváděl přes vstup HDMI zobrazen na TV obrazovce.
- 4** Nastavte funkci Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) na systému a TV.

Podrobnosti o nastavení funkce na systému - viz následující kroky. Podrobnosti o nastavení funkce na TV - viz návod k obsluze TV (v závislosti na TV může být funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) ve výchozím nastavení vypnutá).

## Zapnutí/vypnutí funkce [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání přes HDMI)

- 1** Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION (Funkce)**, až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „DVD“.
- 2** Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **DISPLAY (Zobrazení)**.  
Na TV obrazovce se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).
- 3** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr nabídky **[SETUP] (Nastavení)** a potom stiskněte tlačítko **+**.  
Zobrazí se položky nabídky [SETUP] (Nastavení).
- 4** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr položky **[CUSTOM] (Uživatelské nastavení)** a potom stiskněte tlačítko **+**.  
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
- 5** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr nabídky **[HDMI SETUP] (Nastavení HDMI)** a potom stiskněte tlačítko **+**.  
Zobrazí se položky nabídky [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI).
- 6** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr položky **[CONTROL FOR HDMI] (Ovládání přes HDMI)** a potom stiskněte tlačítko **+**.
- 7** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr nastavení a potom stiskněte tlačítko **+**.
  - [OFF] (Vypnuto): Vypnuto.
  - [ON] (Zapnuto): Zapnuto.

#### Poznámka

- Pokud se zobrazí zpráva [Please verify the HDMI connection.] (Zkontrolujte prosím HDMI připojení.), ujistěte se, že je HDMI připojení provedeno správně.

## Použití funkce Theatre Mode (Režim kina)

### (Theatre Mode) (Režim kina)

Pokud je TV kompatibilní s funkcí Theatre Mode (Režim kina), můžete si po stisknutí tlačítka THEATRE (Kino) vychutnat optimální obraz pro filmy a zvuk automaticky přehrávaný přes reprosoustavy systému.

## Sledování DVD stisknutím jediného tlačítka

### (One-Touch Play) (Přehrávání stisknutím jediného tlačítka)

Pouhým stisknutím tlačítka ONE-TOUCH PLAY (Přehrávání stisknutím jediného tlačítka) se TV zapne, přepne se na vstupní režim DVD a systém automaticky spustí přehrávání disku.

Funkce One-Touch Play (Přehrávání stisknutím jediného tlačítka) rovněž pracuje, pokud:

- vložíte disk a na displeji na předním panelu se zobrazí symbol ►,
- stisknete tlačítko DVD TOP MENU (Hlavní nabídka DVD)/DVD MENU (Nabídka DVD) a na displeji na předním panelu se zobrazí symbol ►,
- vyberete funkci „DVD“ stisknutím tlačítka FUNCTION (Funkce) a na displeji na předním panelu se zobrazí symbol ►.

#### Poznámka

- Funkce One-Touch Play (Přehrávání stisknutím jediného tlačítka) nepracuje při stisknutí tlačítka ▷.

Systém a TV pracují následovně (např.):

Tento systém	TV
Zapne se. (Pokud již není zapnutý.)	Zapne se. (Pokud již není zapnutý.)
↓	↓
Přepne se na funkci „DVD“.	Přepne se na vstup HDMI.
↓	↓
Spustí přehrávání disku. Zvuk bude přehráván přes reprosoustavy systému.	Nastaví úroveň hlasitosti na minimum. (System Audio Control) (Ovládání zvuku systému)

#### Poznámka

- Ujistěte se, že je HDMI připojení provedeno správně a nastavte položku [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání přes HDMI) na [ON] (Zapnuto).
- V závislosti na TV nemusí být přehrán začátek obsahu.
- V závislosti na disku může spuštění přehrávání chvíli trvat.

## Současné vypnutí systému a TV

### (System Power Off) (Vypnutí systému)

Pokud vypnete TV stisknutím tlačítka POWER (Napájení) na dálkovém ovladači TV nebo tlačítka TV I/Ⓞ na dálkovém ovladači systému, systém se rovněž automaticky vypne.

#### Poznámka

- Před použitím funkce System Power Off (Vypnutí systému) proveďte vhodné nastavení TV. Podrobnosti - viz návod k obsluze TV.
- V závislosti na stavu systému (např. během jiné funkce než „DVD“ nebo „TV“ nebo během přehrávání disku CD) se systém nemusí automaticky vypnout.

## Poslech TV zvuku přes reprosoustavy tohoto systému

### (System Audio Control) (Ovládání zvuku systému)

Tato funkce umožňuje poslouchat TV zvuk přes reprosoustavy tohoto systému.

Pro použití této funkce propojte systém a TV audio kabelem (není součástí příslušenství) a kabelem HDMI (není součástí příslušenství) (strana 27).

V závislosti na TV může být při nastavení systému na funkci „TV“ aktivována funkce System Audio Control (Ovládání zvuku systému). TV zvuk bude vycházet z reprosoustav systému a hlasitost reproduktorů TV bude snížena na minimum.

Funkci System Audio Control (Ovládání zvuku systému) můžete použít následovně:

- Pokud sledujete TV a funkce systému je nastavena na „TV“, bude TV zvuk

automaticky přehráván přes reprosoustavy systému.

- Hlasitost systému můžete ovládat pomocí dálkového ovladače TV.
- Pokud vypnete systém nebo přepnete funkci systému na jinou funkci než „TV“, bude TV zvuk přehráván přes reproduktory TV.

Funkci System Audio Control (Ovládání zvuku systému) můžete rovněž ovládat z nabídky TV. Podrobnosti - viz návod k obsluze TV.

#### **Poznámka**

- Pokud zapnete TV před zapnutím systému, nebude TV zvuk chvíli vystupovat.
- Pokud je TV v režimu PAP (Obraz a obraz), nebude funkce System Audio Control (Ovládání zvuku systému) pracovat. Po ukončení režimu PAP se obnoví způsob výstupu TV zvuku použitý před aktivací režimu PAP.
- Pokud vyberete TV program během přehrávání DVD na systému, funkce „TV“ se automaticky nastaví na výstup TV zvuku.
- Pokud během sledování TV aktivujete funkci One-Touch Play (Přehrávání stisknutím jediného tlačítka), aktivuje se i funkce System Audio Control (Ovládání zvuku systému) a TV zvuk bude vypnut.

#### **Tip**

- Pro audio propojení mezi systémem a TV můžete použít digitální kabel. Podrobnosti - viz část „<sup>4</sup> Připojení televizoru“ (strana 26).

## **Nastavení maximální úrovně hlasitosti systému**

### ***(Volume Limit) (Omezení hlasitosti)***

Pokud v nabídce TV nebo stisknutím tlačítka THEATRE (Kino) změníte způsob výstupu TV zvuku na výstup přes reprosoustavy systému, může být v závislosti na úrovni hlasitosti systému reprodukován hlasitý zvuk. Tomu můžete zabránit omezením maximální úrovně hlasitosti. Podrobnosti - viz položka [VOLUME LIMIT] (Omezení hlasitosti) (strana 93).

## **Používání adaptéru DIGITAL MEDIA PORT**

Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) je určen pro poslech zvuku z přenosného audio zařízení nebo počítače. Po připojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT můžete poslouchat zvuk z připojeného zařízení prostřednictvím systému.

Dostupné adaptéry DIGITAL MEDIA PORT se liší podle oblasti.

Podrobnosti o připojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT - viz část „Připojení dalších zařízení“ (strana 28).

#### **Poznámka**

- Nepřipojujte jiný typ adaptéru než DIGITAL MEDIA PORT.
- Nepřipojujte ani neodpojujte adaptér DIGITAL MEDIA PORT od ovládací jednotky v případě, že je systém zapnutý.
- V závislosti na typu adaptéru DIGITAL MEDIA PORT může být na výstupu rovněž obraz. V takovém případě je na výstupu systému pouze kompozitní video signál (viz strana 26, způsob připojení **A**) bez ohledu na typ video signálu.
- Pokud současně používáte systém a bezdrátový Bluetooth audio adaptér (jako např. TDM-BT1, není součástí příslušenství), může být snížena přenosová vzdálenost mezi Bluetooth vysílačem a bezdrátovým Bluetooth audio adaptérem. V takovém případě umístěte Bluetooth vysílač co nejdál od systému, nebo přemístěte bezdrátový Bluetooth audio adaptér blíž k Bluetooth vysílači.
- Pokud současně používáte systém a bezdrátový síťový audio adaptér (jako např. TDM-NC1, není součástí příslušenství), umístěte bezdrátový síťový audio adaptér co nejdál od systému.


## Přehrávání z připojeného zařízení na tomto systému

- 1** Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION** (Funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „DMPORT“.
- 2** Spustíte přehrávání na připojeném zařízení.

Zvuk a obraz z připojeného zařízení se bude přehrávat na systému nebo připojeném TV. Podrobnosti o ovládání - viz návod k obsluze adaptéru DIGITAL MEDIA PORT.

### Tip

- Při poslechu audio skladeb MP3 nebo jiné komprimované hudby z přenosného zařízení můžete zvuk vylepšit. Vyberte možnost „A.F.D. STD“ (Automatický formát - standardní) pro režim „DEC. MODE“ (Režim dekódování) (strana 63) a nastavte režim zvuku (strana 65) na „MOVIE“ (Film), „MUSIC“ (Hudba) nebo „NEWS“ (Zprávy). Pro zrušení vyberte jinou možnost než „A.F.D. STD“ (Automatický formát - standardní).
- V závislosti na typu adaptéru DIGITAL MEDIA PORT může být možné ovládání připojeného zařízení tlačítky na dálkovém ovladači nebo na ovládací jednotce. Na následující obrázku je uveden příklad tlačítek, která je v tomto případě možno používat.




## Používání zařízení kompatibilního s funkcí S-AIR

Tento systém je kompatibilní s funkcí S-AIR (strana 113), která umožňuje přenos zvuku mezi zařízeními S-AIR.

### Poznámky k zařízením S-AIR

K dispozici jsou dva typy zařízení S-AIR:

- **Hlavní zařízení S-AIR** (ovládací jednotka a subwoofer v tomto systému): Slouží pro vysílání audio signálů. Můžete používat až 3 hlavní zařízení S-AIR. (Počet hlavních zařízení S-AIR, která lze používat, závisí na systémovém prostředí.)
- **Vedlejší zařízení S-AIR** (surroundový zesilovač v tomto systému): Slouží pro příjem audio signálů:
  - surroundový zesilovač: můžete využít funkci bezdrátového přenosu prostorového (surround) zvuku,
  - S-AIR receiver (není součástí příslušenství): zvuk z tohoto systému si můžete vychutnat v jiné místnosti.



## Vytvoření připojení pro bezdrátový přenos zvuku mezi hlavním zařízením S-AIR a vedlejším zařízením S-AIR (nastavení ID kódu)

*Pro surroundový zesilovač (dodávané příslušenství)*

*Pro S-AIR receiver (není součástí příslušenství)*

Přenos zvuku bude probíhat po jednoduchém zadání stejného ID kódu pro hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR. Pokud pro jednotlivá hlavní zařízení S-AIR nastavíte různé ID kódy, můžete použít několik hlavních zařízení S-AIR.

### Nastavení ID kódu na hlavním zařízení S-AIR

- 1** Stiskněte tlačítko **I/⏻** na hlavním zařízení S-AIR.  
Systém se zapne.
- 2** Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION (Funkce)**, až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „DVD“.
- 3** Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **☰** **DISPLAY (Zobrazení)**.  
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).
- 4** Stiskněte tlačítko **↕** pro výběr nabídky **[SETUP] (Nastavení)** a potom stiskněte tlačítko **⊕**.  
Zobrazí se položky nabídky [SETUP] (Nastavení).
- 5** Stiskněte tlačítko **↕** pro výběr položky **[CUSTOM] (Uživatelské nastavení)** a potom stiskněte tlačítko **⊕**.  
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
- 6** Stiskněte tlačítko **↕** pro výběr nabídky **[AUDIO SETUP] (Nastavení zvuku)** a potom stiskněte tlačítko **⊕**.  
Zobrazí se položky nabídky [AUDIO SETUP] (Nastavení zvuku).

- 7** Stiskněte tlačítko **↕** pro výběr položky **[S-AIR SETUP →] (Nastavení funkce S-AIR)** a potom stiskněte tlačítko **⊕**.

#### **Poznámka**

- Pokud v hlavním zařízení S-AIR není vložen bezdrátový vysílač, nelze položku [S-AIR SETUP] (Nastavení funkce S-AIR) vybrat.

- 8** Stiskněte tlačítko **↕** pro výběr možnosti **[ID]** a potom stiskněte tlačítko **⊕**.

- 9** Stiskněte tlačítko **↕** pro výběr požadovaného ID kódu a potom stiskněte tlačítko **⊕**.


Můžete vybrat jakýkoliv z nabízených ID kódů (A, B nebo C).

Zobrazí se obrazovka s potvrzením.

- 10** Stiskněte tlačítko **⊕**.

Nastavte na vedlejším zařízení S-AIR stejný ID kód.

Přenos zvuku bude probíhat následovně (příklad):



#### **TIP**

- Pro ověření aktuálního ID kódu proveďte všechny uvedené kroky 1 až 7. Při párování hlavního zařízení S-AIR s vedlejším zařízením S-AIR (strana 77) se zobrazí nápis [(PAIRING)] (Párování) vedle ID kódu na obrazovce pro výběr ID kódu.

## Nastavení ID kódu na surroundovém zesilovači

**1** Ujistěte se, že je přepínač SURROUND SELECTOR (Výběr prostorových (surround) reprosoustav) na surroundovém zesilovači nastaven do polohy SURROUND (Prostorové (surround) reprosoustavy).

**2** Nastavte přepínač S-AIR ID na surroundovém zesilovači tak, aby odpovídal nastavení ID kódu (A, B nebo C) na hlavním zařízení S-AIR.

**3** Stiskněte tlačítko POWER (Napájení) na surroundovém zesilovači.

Pokud je vytvořeno připojení pro bezdrátový přenos zvuku, bude indikátor POWER / ON LINE (Napájení/online) na surroundovém zesilovači svítit zeleně.

Podrobnosti o indikátoru POWER / ON LINE (Napájení/online) - viz část „Kontrola stavu přenosu“ (strana 32).

## Nastavení ID kódu na S-AIR receiveru (není součástí příslušenství)

Prečtěte si návod k obsluze S-AIR receiveru.

### Poznámka

• Nastavení stejného ID kódu pro hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR a vytvoření bezdrátového přenosu zvuku je snadné. Avšak může se stát, že vaši sousedé budou rovněž přijímat zvuk z vašeho systému, pokud mají nastaven stejný ID kód, nebo vy budete přijímat zvuk od vašich sousedů. Abyste tomu zabránili, můžete požadované hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR specifikovat provedením spárování (strana 77).

## Poslech zvuku z tohoto systému v jiné místnosti

### Pro S-AIR receiver (není součástí příslušenství)

Použitím S-AIR receiveru si můžete vychutnat zvuk ze systému. S-AIR receiver lze umístit kdekoli, bez ohledu na umístění hlavního zařízení S-AIR, což vám umožňuje přehrávat zvuk z tohoto systému v jiné místnosti.

Podrobnosti o S-AIR receiveru - viz návod k obsluze S-AIR receiveru.

## 1 Nastavte stejný ID kód pro S-AIR receiver a hlavní zařízení S-AIR.

- Nastavení ID kódu na hlavním zařízení S-AIR - viz část „Nastavení ID kódu na hlavním zařízení S-AIR“ (strana 75).
- Nastavení ID kódu na S-AIR receiveru - viz návod k obsluze S-AIR receiveru.

### Poznámka

- Pokud používáte ještě další vedlejší zařízení S-AIR, jako např. surroundový zesilovač, neměňte ID kód hlavního zařízení S-AIR. Nastavte na S-AIR receiveru stejný ID kód jako na hlavním zařízení S-AIR.
- Pokud spárujete hlavní zařízení S-AIR a další vedlejší zařízení S-AIR, jako např. surroundový zesilovač, je třeba rovněž spárovat hlavní zařízení S-AIR a S-AIR receiver. Podrobnosti - viz část „Určení požadovaného hlavního zařízení S-AIR a vedlejšího zařízení S-AIR (spárování)“ (strana 77).

## 2 Vyberte požadovanou funkci na S-AIR receiveru.

Funkce se mění ve stejném pořadí jako při stisknutí tlačítka FUNCTION (Funkce) (strana 41).

## 3 Nastavte hlasitost na S-AIR receiveru.

### Poznámka

- Pokud je přehráván jiný než dvoukanálový stereo zvuk, je vícekanálový zvuk sloučen do dvou kanálů.
- Výstup zvuku z S-AIR receiveru může být přerušován činností hlavního zařízení S-AIR.
- Zdroj zvuku je stejný pro systém i S-AIR receiver.

## Ovládání systému z S-AIR receiveru

Systém můžete ovládat pomocí S-AIR receiveru použitím následujících tlačítek:

Stiskněte	Ovládání
	Stejná funkce jako u tlačítek na dálkovém ovladači a na ovládací jednotce.
S-AIR CH	Změna funkce systému.

Podrobnosti - viz návod k obsluze S-AIR receiveru.

## Poslech zvuku z S-AIR receiveru, pokud je hlavní zařízení S-AIR v pohotovostním režimu

### Pro S-AIR receiver (není součástí příslušenství)

Zvuk z S-AIR receiveru můžete poslouchat, i pokud je hlavní zařízení S-AIR v pohotovostním režimu, jestliže nastavíte položku „S-AIR STBY“ (Pohotovostní režim S-AIR) na „ON“ (Zapnuto).

- 1 Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU** (Nabídka systému).
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **↑/↓**, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „S-AIR STBY“ (Pohotovostní režim S-AIR), a potom stiskněte tlačítko **⊕** nebo **→**.
- 3 Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr požadovaného nastavení.
  - „ON“ (Zapnuto): Zvuk z S-AIR receiveru můžete poslouchat, pokud je hlavní zařízení S-AIR v pohotovostním režimu nebo pokud je zapnuté.
  - „OFF“ (Vypnuto): Zvuk z S-AIR receiveru nemůžete poslouchat, pokud je hlavní zařízení S-AIR v pohotovostním režimu.
- 4 Stiskněte tlačítko **⊕**. Nastavení je provedeno.
- 5 Stiskněte tlačítko **SYSTEM MENU** (Nabídka systému). Nabídka systému se vypne.

#### Poznámka

- Při nastavení položky „S-AIR STBY“ (Pohotovostní režim S-AIR) na „ON“ (Zapnuto) se zvýší příkon v pohotovostním režimu.
- Pokud vypnete systém a položka „S-AIR STBY“ (Pohotovostní režim S-AIR) je nastavena na „ON“ (Zapnuto), bude na displeji na předním panelu blikat (pokud není vytvořeno připojení pro bezdrátový přenos zvuku mezi hlavním zařízením S-AIR a S-AIR receiverem) nebo svítit (pokud je vytvořeno připojení pro bezdrátový přenos zvuku mezi hlavním zařízením S-AIR a S-AIR receiverem) indikátor „S-AIR“.
- Pokud v hlavním zařízení S-AIR není vložen bezdrátový vysílač, nelze položku „S-AIR STBY“ (Pohotovostní režim S-AIR) nastavit.

- Položka „S-AIR STBY“ (Pohotovostní režim S-AIR) se automaticky nastaví na „OFF“ (Vypnuto), pokud z hlavního zařízení S-AIR vyjmete bezdrátový vysílač.
- Pokud vypnete systém a položka „S-AIR STBY“ (Pohotovostní režim S-AIR) je nastavena na „ON“ (Zapnuto), nebudete moci použít žádné tlačítko kromě tlačítka **I/⏏**.

#### TIP

- Pokud v hlavním zařízení S-AIR není vložen disk a na displeji na předním panelu svítí indikátor „S-AIR“, můžete do hlavního zařízení S-AIR vložit disk a vychutnat si hudbu prostřednictvím S-AIR receiveru.

## Určení požadovaného hlavního zařízení S-AIR a vedlejšího zařízení S-AIR (spárování)


### Pro surroundový zesilovač (dodávané příslušenství)

### Pro S-AIR receiver (není součástí příslušenství)

Nastavení stejného ID kódu pro hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR, jako je např. surroundový zesilovač nebo S-AIR receiver, a vytvoření bezdrátového přenosu zvuku je snadné. Avšak může se stát, že vaši sousedé budou rovněž přijímat zvuk z vašeho systému, pokud mají nastaven stejný ID kód, nebo vy budete přijímat zvuk od vašich sousedů. Abyste tomu zabránili, můžete požadované hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR specifikovat provedením spárování.

#### ■ Před spárováním


Před spárováním je vytvořen bezdrátový přenos zvuku podle ID kódu (příklad).





## ■ Po spárování

Po spárování je vytvořen bezdrátový přenos zvuku pouze mezi hlavním zařízením S-AIR a vedlejším(i) zařízením(i) S-AIR.







Spárování



- 1 Vedlejší zařízení S-AIR, které chcete spárovat, umístíte do blízkosti hlavního zařízení S-AIR.**

### Poznámka



- Odpojte od surroundového zesilovače sluchátka (pokud jsou připojena).



- 2 Na hlavním zařízení S-AIR a na vedlejším zařízení S-AIR nastavte stejný ID kód.**
    - Nastavení ID kódu na hlavním zařízení S-AIR - viz část „Nastavení ID kódu na hlavním zařízení S-AIR“ (strana 75).
    - Nastavení ID kódu na surroundovém zesilovači - viz část „Nastavení ID kódu na surroundovém zesilovači“ (strana 76).
    - Nastavení ID kódu na S-AIR receiveru - viz návod k obsluze S-AIR receiveru.
  - 3 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „DVD“.**
  - 4 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení).**
- Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).
- 5 Stiskněte tlačítko  pro výběr nabídky  [SETUP] (Nastavení) a potom stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se položky nabídky [SETUP] (Nastavení).

- 6 Stiskněte tlačítko  pro výběr položky [CUSTOM] (Uživatelské nastavení) a potom stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se nabídka pro nastavení.

- 7 Stiskněte tlačítko  pro výběr nabídky [AUDIO SETUP] (Nastavení zvuku) a potom stiskněte tlačítko .**
- Zobrazí se položky nabídky [AUDIO SETUP] (Nastavení zvuku).



- 8 Stiskněte tlačítko  pro výběr položky [S-AIR SETUP →] (Nastavení funkce S-AIR) a potom stiskněte tlačítko .**

### Poznámka

- Pokud v hlavním zařízení S-AIR není vložen bezdrátový vysílač, nelze položku [S-AIR SETUP] (Nastavení funkce S-AIR) vybrat.

- 9 Stiskněte tlačítko  pro výběr položky [PAIRING] (Párování) a potom stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se obrazovka s potvrzením.

- 10 Stiskněte tlačítko  pro výběr možnosti [YES] (Ano) a potom stiskněte tlačítko .**
- Hlavní zařízení S-AIR zahájí párování.  
Pro zrušení párování vyberte možnost [NO] (Ne).

- 11 Proveďte párování na vedlejším zařízení S-AIR.**

### ■ Pro surroundový zesilovač

Stisknutím tlačítka POWER (Napájení) na surroundovém zesilovači zapnete zesilovač a stiskněte tlačítko PAIRING (Párování) na zadním panelu surroundového zesilovače. Indikátor PAIRING (Párování) na surroundovém zesilovači bude při zahájení párování blikat červeně.

Pokud je vytvořeno připojení pro bezdrátový přenos zvuku, rozsvítí se indikátor PAIRING (Párování) na surroundovém zesilovači červeně a zobrazí se zpráva s potvrzením.

### Tip

- Pro stisknutí tlačítka PAIRING (Párování) na zadním panelu surroundového zesilovače lze použít předmět s tenkou špičkou, jako např. kancelářskou sponku.



**■ Pro S-AIR receiver**

Přečtěte si návod k obsluze S-AIR receiveru. Pokud je vytvořeno připojení pro bezdrátový přenos zvuku, zobrazí se obrazovka s potvrzením.

**Poznámka**

- Po kroku 10 provedte párování během několika minut. V opačném případě se párování automaticky zruší a zobrazí se obrazovka s potvrzením. Pro provedení párování vyberte možnost [YES] (Ano). Pro návrat k předchozímu zobrazení vyberte možnost [NO] (Ne).

**12 Stiskněte tlačítko ←/→ pro výběr další operace.****■ Dokončení párování**

Vyberte možnost [NO] (Ne) a stiskněte tlačítko (+).

**■ Spárování s dalším vedlejším zařízením S-AIR**

Vyberte možnost [YES] (Ano) a stiskněte tlačítko (+).

**Poznámka**

- Pokud spárujete hlavní zařízení S-AIR a další vedlejší zařízení S-AIR (strana 77), bude přenos zvuku vytvořený podle ID kódu zrušen.
- Při párování se zobrazí nápis [(PAIRING)] (Párování) vedle ID kódu na obrazovce pro výběr ID kódu.

**Zrušení párování**

Proveďte nastavení ID kódu na hlavním zařízení S-AIR podle postupu uvedeného v části „Nastavení ID kódu na hlavním zařízení S-AIR“ (strana 75). Pokud vyberete nový ID kód (můžete použít i předchozí vybraný ID kód), bude párování zrušeno.

**Pokud je přenos zvuku nestabilní**

*Pro surroundový zesilovač (dodávané příslušenství)*

*Pro S-AIR receiver (není součástí příslušenství)*

Pokud používáte několik bezdrátových zařízení pracujících ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz, jako je např. bezdrátová síť LAN nebo Bluetooth, může být přenos mezi zařízeními S-AIR nebo jinými bezdrátovými systémy

nestabilní. V takovém případě lze přenos zlepšit změnou nastavení položky „RF CHANGE“ (Změna RF kanálu).

- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).**
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „RF CHANGE“ (Změna RF kanálu), a potom stiskněte tlačítko (+) nebo →.**
- 3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr požadovaného nastavení.**
  - „AUTO“ (Automaticky): Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Systém automaticky nastaví položku „RF CHANGE“ (Změna RF kanálu) na „ON“ (Zapnuto) nebo „OFF“ (Vypnuto).
  - „ON“ (Zapnuto): Systém vyhledá nejlepší přenosový kanál.
  - „OFF“ (Vypnuto): Přenos zvuku probíhá na pevně nastaveném kanálu.
- 4 Stiskněte tlačítko (+).**  
Nastavení je provedeno.
- 5 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).**  
Nabídka systému se vypne.
- 6 Při nastavení položky „RF CHANGE“ (Změna RF kanálu) na „OFF“ (Vypnuto) vyberte takový ID kód, aby byl přenos zvuku stabilní (strana 75).**

**Poznámka**

- Pokud v hlavním zařízení S-AIR není vložen bezdrátový vysílač, nelze položku „RF CHANGE“ (Změna RF kanálu) nastavit.
- Většinou není třeba měnit toto nastavení.
- Pokud je položka „RF CHANGE“ (Změna RF kanálu) nastavena na „OFF“ (Vypnuto), bude přenos zvuku mezi hlavním zařízením S-AIR a vedlejším zařízením S-AIR probíhat na jednom z následujících kanálů:
  - S-AIR ID A: kanál ekvivalentní Wi-Fi kanálu 1,
  - S-AIR ID B: kanál ekvivalentní Wi-Fi kanálu 6,
  - S-AIR ID C: kanál ekvivalentní Wi-Fi kanálu 11.
- Přenos lze rovněž zlepšit změnou přenosového kanálu (frekvence) na druhém bezdrátovém systému. Podrobnosti - viz návod k obsluze příslušného bezdrátového systému.

## Další možnosti ovládání

# Ovládání televizoru dodaným dálkovým ovladačem

Po nastavení signálu dálkového ovladače můžete váš televizor ovládat prostřednictvím dodaného dálkového ovladače.

### Poznámka

- Při výměně baterií v dálkovém ovladači může dojít k vynulování kódu na výchozí nastavení (SONY). Nastavte příslušný kód znovu.

## Příprava dálkového ovladače pro ovládání televizoru

**Podržte stisknuté tlačítko TV I/⏻  
a numerickými tlačítky zadejte kód výrobce  
vašeho televizoru (viz tabulka). Pak tlačítko  
TV I/⏻ uvolněte.**

Pokud jste kód výrobce nastavili správně, tlačítko TV dvakrát pomalu blikne. V opačném případě blikne tlačítko TV pětkrát rychle.

## Kódy televizorů, které je možno dálkově ovládat

Pokud je pro některé zařízení uvedeno více kódů, zkuste je postupně zadat, dokud nenaleznete kód, který bude s vaším televizorem pracovat.


## Televizor

Výrobce	Kód
SONY	501 (výchozí)
AIWA	501
AKAI	503
DAEWOO	503, 506, 515, 544
FISHER	508, 545
GENERAL ELECTRIC (GE)	503, 509, 510, 544
GOLDSTAR/LG	503, 515, 517, 544, 568
GRUNDIG	533
HITACHI	503, 514, 515, 517, 544, 557, 571
ITT	521, 522
JVC	516
LOEWE	515
MAGNAVOX	503, 515, 517, 518, 544, 566
MARANTZ	527
MITSUBISHI/MGA	503, 527, 544, 566, 568
NEC	503, 517, 554, 566
NOKIA	521, 522
PANASONIC	509, 553, 572
PHILIPS	515, 518, 557, 570, 571
PIONEER	509, 525, 551
RCA/PROSCAN	503, 510, 544
SABA	530, 537, 547, 549, 558
SAMPO	566
SAMSUNG	503, 515, 517, 544, 557, 566, 569, 574
SANYO	508, 545, 567
SHARP	517, 535, 565
TELEFUNKEN	530, 537, 547, 549, 558
THOMSON	530, 537, 547, 549
TOSHIBA	535, 541, 551
ZENITH	543, 567

## Přijímač kabelové televize (CATV)

Výrobce	Kód
SONY	821
HAMLIN/REGAL	836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/GI/ MOTOROLA	806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814
JERROLD	830, 831
OAK	841, 842, 843
PANASONIC	816, 826, 832, 833, 834, 835
PIONEER	828, 829
SCIENTIFIC ATLANTA	815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS	830, 831
ZENITH	826, 827






## Ovládání televizoru dálkovým ovladačem

Televizor je možno ovládat níže uvedenými tlačítky. Pro použití těchto tlačítek (kromě tlačítek THEATRE (Kino) a TV ) nastavte dálkový ovladač do TV režimu stisknutím tlačítka TV tak, aby se tlačítko TV rozsvítilo asi na jednu sekundu.

Pro ukončení TV režimu stiskněte tlačítko TV tak, aby čtyřikrát bliklo.

### Poznámka

- Pokud během TV režimu stisknete některé z následujících tlačítek, tlačítko TV se rozsvítí. (V závislosti na nastavení výrobce nemusí některá tlačítka pracovat a tlačítko TV se nerozsvítí.)
- Pokud během TV režimu stisknete tlačítko, které není uvedeno v následující tabulce, tlačítko TV čtyřikrát blikne a dálkový ovladač automaticky ukončí TV režim.
- V závislosti na vašem televizoru nemusí být možno televizor ovládat nebo používat některá uvedená tlačítka.
- TV režim se vypne, pokud nebudete dálkový ovladač používat po dobu 10 sekund.

Po stisknutí tlačítka	Je možno
TV 	Zapnout a vypnout televizor.
THEATRE (Kino)	Zobrazit optimální obraz vhodný pro filmy.
TV VOL +/- (Hlasitost televizoru)	Nastavit hlasitost televizoru.
TV CH +/- (Kanál televizoru)	Vybrat kanál televizoru.
Numerická tlačítka, ●, ENTER (Potvrzení)	Vybrat kanál televizoru.
TOOLS (Nástroje)	Zobrazit ovládací nabídku pro aktuální zobrazení.
RETURN (Zpět)	Vrátit se na předchozí kanál nebo úroveň v nabídce televizoru.
MENU (Nabídka)	Zobrazit nabídku televizoru.
MUTING (Utlumení zvuku)	Dočasně vypnout zvuk televizoru.
    , ⊕	Vybrat položku v nabídce.

Po stisknutí tlačítka	Je možno
PROG +/- (Program), ⏪/⏩	Vybrat kanál televizoru. Po stisknutí tlačítka ⏪ můžete vybrat následující (⏩) nebo předchozí (⏩) teletextovou stránku.
Numerická tlačítka, -/--	Vybrat kanál televizoru. Po stisknutí tlačítka ⏪ můžete vybrat teletextovou stránku zadáním trojčíferného čísla stránky.
ANALOG (Analogový režim)	Přepnout do analogového režimu.
DIGITAL (Digitální režim)	Přepnout do digitálního režimu.
⏪/?	Zobrazit informace.
⏪	Zobrazit teletext.
Barevná tlačítka	Vybrat možnosti v nabídce.
⏪	Zobrazit digitálního elektronického programového průvodce (EPG).
⏪/⏩	V TV režimu přepínat vstup televizoru mezi TV signálem a dalšími vstupními zdroji. Po stisknutí tlačítka ⏪ můžete zastavit aktuální teletextovou stránku.

#### Tip

Funkce těchto tlačítek je stejná jako funkce tlačítek na dálkovém ovladači televizoru Sony. Podrobnosti - viz návod k obsluze televizoru.


## Poslech zvuku multiplexního vysílání

### (DUAL MONO) (Duální monofonní režim)

Zvuk multiplexního vysílání můžete poslouchat, pokud systém přijímá nebo přehrává multiplexní signál ve formátu Dolby Digital.

#### Poznámka

- Pro příjem signálů Dolby Digital bude třeba k ovládací jednotce připojit televizor nebo jiné zařízení prostřednictvím optického nebo koaxiálního digitálního kabelu (strany 27, 28) a nastavit režim digitálního výstupu televizoru nebo jiného zařízení na Dolby Digital.




**Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO (Zvukový doprovod), až se na displeji na předním panelu zobrazí požadovaný signál.**

- „MAIN“ (Hlavní zvukový doprovod): Bude reprodukován zvuk hlavního jazyka.
- „SUB“ (Vedlejší zvukový doprovod): Bude reprodukován zvuk vedlejšího jazyka.
- „MAIN+SUB“ (Hlavní a vedlejší zvukový doprovod): Bude reprodukován sloučený zvuk obsahující hlavní i vedlejší jazyk.

## Poslech zvuku při nízké hlasitosti

### (NIGHT MODE) (Noční poslech)

V tomto režimu si můžete vychutnat zvukové efekty nebo dialogy tak, jako byste se nacházeli v kině, a to dokonce i při nízké hlasitosti zvuku. To může být užitečné při sledování filmů v noci.



### Stiskněte tlačítko NIGHT (Noční poslech).

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „NIGHT“ (Noční poslech) a zvukový efekt se aktivuje.

#### Tip


- Pro větší zdůraznění efektu nastavte položku [AUDIO DRC] (Komprese dynamického rozsahu) na [STANDARD] (Standardní) nebo [MAX] (Maximální) (strana 95).

### Vypnutí zvukového efektu

Znovu stiskněte tlačítko NIGHT (Noční poslech).

## Používání časovače vypnutí

Systém můžete nastavit tak, aby se po uplynutí určité doby sám vypnul, takže můžete usínat při poslechu hudby. Doba je možno nastavovat se snižujícím se krokem po 10 minutách.



### Stiskněte tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí).

Po každém stisknutí tlačítka SLEEP (Časovač vypnutí) se zobrazení minut (zbývající doba do vypnutí) na displeji na předním panelu změní následovně:

SLEEP OFF  
(Časovač vypnutí) → SLEEP 90M → SLEEP 80M  
↑ ↓  
SLEEP 10M ..... SLEEP 60M ← SLEEP 70M

Pokud je nastaven časovač vypnutí, zobrazí se na displeji na předním panelu nápis „SLEEP“ (Časovač vypnutí).

### Zobrazení zbývající doby

Jednou stiskněte tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí).

### Změna zbývající doby


Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí) pro výběr požadované doby.

### Zrušení časovače vypnutí

Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí), až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „SLEEP OFF“ (Časovač vypnutý).

## Změna jasu displeje na předním panelu

Jas displeje na předním panelu je možno nastavit na jednu ze dvou úrovní.



**Stiskněte tlačítko DIMMER (Snížení jasu displeje).**


Po každém stisknutí tlačítka DIMMER (Snížení jasu displeje) se jas displeje na předním panelu změní.

- „DIMMER OFF“ (Snížení jasu displeje vypnuto): Jasnější svícení displeje.
- „DIMMER ON“ (Snížení jasu displeje zapnuto): Displej na předním panelu ztmavne.

## Změna režimu zobrazování informací

**(INFORMATION MODE) (Režim informací)**

Můžete změnit režim zobrazování informací na displeji na předním panelu.




- 1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).**
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „INFO MODE“ (Režim informací), a potom stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.**
- 3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr nastavení.**
  - „STANDARD“ (Standardní): Zobrazování všech informací, jako např. typ disku, číslo skladby, informace o opakovaném přehrávání, frekvence rozhlasové stanice atd. pro vybranou funkci. Podrobné informace o zobrazovaných informacích - viz „Displej na předním panelu“ (strana 117).
  - „SIMPLE“ (Jednoduchý): Zobrazování pouze názvu vybrané funkce.
- 4 Stiskněte tlačítko ⊕.**  
Nastavení je provedeno.
- 5 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).**  
Nabídka systému se vypne.

## Změna režimu podsvícení tlačítek ovládaných jemným stiskem

(ILLUMINATION MODE) (Režim podsvícení)

Můžete nastavit režim podsvícení tlačítek ovládaných jemným stiskem umístěných na horní straně ovládací jednotky.



**1** Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).

**2** Opakovaně stiskněte tlačítko ↑/↓, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis „ILLUM MODE“ (Režim podsvícení), a potom stiskněte tlačítko ⊕ nebo →.

**3** Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr nastavení.

- „STANDARD“ (Standardní): Tlačítka ovládaná jemným stiskem stále svítí.
- „SIMPLE“ (Jednoduchý): Tlačítka ovládaná jemným stiskem se rozsvítí, jakmile se jich dotknete. Pro ovládání tlačítek se jich jednou dotkněte, tlačítka se rozsvítí. Tlačítka ovládaná jemným stiskem zhasnou, pokud se jich nedotknete po dobu 10 sekund.

**4** Stiskněte tlačítko ⊕.

Nastavení je provedeno.


**5** Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (Nabídka systému).

Nabídka systému se vypne.

### Poznámka

- Pokud je nastaven režim „SIMPLE“ (Jednoduchý) a tlačítka ovládaná jemným stiskem zhasnou, dotkněte se nejdříve oblasti s tlačítky ovládanými jemným stiskem tak, aby se tlačítka rozsvítila, a potom je použijte pro ovládání systému.

Oblast s tlačítky ovládanými jemným stiskem



### TIP

- Pokud je nastaven režim „SIMPLE“ (Jednoduchý), rozsvítí se během přehrávání pouze tlačítko ► na horní straně ovládací jednotky.

## Rozšířené možnosti nastavení


### Omezení přehrávání disku

**(PARENTAL CONTROL) (Rodičovský zámek)**


**DVD-V**

Přehrávání některých disků DVD VIDEO je možno omezit podle přednastavené úrovně, jako je například věk uživatelů. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami. Přehrávání lze omezit nastavením hesla. Při zapnutí funkce [PARENTAL CONTROL] (Rodičovský zámek) je pro přehrávání takových disků nutné zadat heslo.



**1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „DVD“.**

**2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení).**



Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

**3 Stiskněte tlačítko  pro výběr nabídky  [SETUP] (Nastavení) a potom stiskněte tlačítko .**



Zobrazí se položky nabídky [SETUP] (Nastavení).

**4 Stiskněte tlačítko  pro výběr položky [CUSTOM] (Uživatelské nastavení) a potom stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se nabídka pro nastavení.


**5 Stiskněte tlačítko  pro výběr nabídky [SYSTEM SETUP] (Nastavení systému) a potom stiskněte tlačítko .**


Zobrazí se položky nabídky [SYSTEM SETUP] (Nastavení systému).

**6 Stiskněte tlačítko  pro výběr položky [PARENTAL CONTROL →] (Rodičovský zámek) a potom stiskněte tlačítko .**

■ **Pokud jste ještě nezadali heslo**

Zobrazí se okno pro vytvoření nového hesla.



Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko .


Zobrazí se okno pro potvrzení hesla.

■ **Pokud jste heslo již zaregistrovali**

Zobrazí se okno pro zadání hesla.



**7 Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se okno pro nastavení úrovně omezeného přehrávání.



**8 Stiskněte tlačítko  pro výběr položky [STANDARD] (Standardní) a potom stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se možnosti položky [STANDARD] (Standardní).

**9 Stiskněte tlačítko  pro výběr zeměpisné oblasti jako normy pro omezení přehrávání a potom stiskněte tlačítko .**

Oblast je vybrána.

Pokud vyberete možnost [OTHERS→] (Ostatní), zvolte a numerickými tlačítky zadejte standardní kód podle tabulky v části „Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámek“ (strana 114).

**10 Stiskněte tlačítko  pro výběr položky [LEVEL] (Úroveň) a potom stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se možnosti položky [LEVEL] (Úroveň).



## 11 Stiskněte tlačítko $\updownarrow$ pro výběr požadované úrovně a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ .

Nastavení funkce [PARENTAL CONTROL] (Rodičovský zámek) je dokončeno.

Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání.

## Vypnutí funkce [PARENTAL CONTROL] (Rodičovský zámek)

V kroku 11 nastavte položku [LEVEL] (Úroveň) na [OFF] (Vypnuto).

## Přehrávání disku, pro který je nastavena funkce [PARENTAL CONTROL] (Rodičovský zámek)

### 1 Vložte disk a stiskněte tlačítko $\triangleright$ .

Na obrazovce televizoru se zobrazí okno pro zadání vašeho hesla.

### 2 Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko $\oplus$ .

Systém spustí přehrávání.

#### Poznámka

- Budete-li přehrávat disky, které nepodporují funkci [PARENTAL CONTROL] (Rodičovský zámek), nebude možno omezit přehrávání takového disku pomocí tohoto systému.
- V závislosti na disku můžete být při přehrávání disku požádáni o změnu úrovně rodičovského zámku. V takovém případě zadejte heslo a potom změňte úroveň. Pokud je zrušen režim Resume Play (Obnovení přehrávání), vrátí se úroveň na předcházející hodnotu.

#### Tip

- Pokud své heslo zapomenete, vyjměte z přístroje disk a zopakujte kroky 1 až 7 v části „Omezení přehrávání disku“ (strana 86). Jakmile budete vyzváni k zadání hesla, zadejte numerickými tlačítky heslo „199703“ a potom stiskněte tlačítko  $\oplus$  . Zobrazí se okno pro zadání nového čtyřciferného hesla. Po zadání nového čtyřciferného hesla znovu vložte disk do ovládací jednotky a stiskněte tlačítko  $\triangleright$  . Jakmile se na obrazovce televizoru zobrazí okno pro zadání hesla, zadejte vaše nové heslo.

## Změna hesla

### 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „DVD“.

### 2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko $\square$ DISPLAY (Zobrazení).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

### 3 Stiskněte tlačítko $\updownarrow$ pro výběr nabídky $\square$ [SETUP] (Nastavení) a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ .

Zobrazí se položky nabídky [SETUP] (Nastavení).

### 4 Stiskněte tlačítko $\updownarrow$ pro výběr položky [CUSTOM] (Uživatelské nastavení) a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ .

Zobrazí se nabídka pro nastavení.

### 5 Stiskněte tlačítko $\updownarrow$ pro výběr nabídky [SYSTEM SETUP] (Nastavení systému) a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ .

Zobrazí se položky nabídky [SYSTEM SETUP] (Nastavení systému).

### 6 Stiskněte tlačítko $\updownarrow$ pro výběr položky [PARENTAL CONTROL $\rightarrow$ ] (Rodičovský zámek) a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ .

Zobrazí se okno pro zadání hesla.

### 7 Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko $\oplus$ .

### 8 Stiskněte tlačítko $\updownarrow$ pro výběr položky [CHANGE PASSWORD $\rightarrow$ ] (Změna hesla) a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ .

### 9 Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko $\oplus$ .

### 10 Numerickými tlačítky zadejte nové čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko $\oplus$ .

### 11 Pro potvrzení vašeho hesla jej opět zadejte numerickými tlačítky a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ .

## Pokud při zadávání hesla uděláte chybu

Stiskněte tlačítko  $\leftarrow$  předtím, než stisknete tlačítko  $\oplus$  , a pak zadejte správné číslo.

## Automatická kalibrace vhodného nastavení

### (AUTO CALIBRATION) (Automatická kalibrace)

Funkce D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration) umožňuje automatické nastavení prostorového (surround) zvuku.

#### Poznámka

- Po spuštění funkce [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) bude ze systému vypoupat hlasitý testovací signál. Hlasitost není možné snížit. Mějte ohled na děti a sousedy.
- Ujistěte se, že k surroundovému zesilovači nejsou připojena sluchátka. Následující kroky není možné provádět s připojenými sluchátky.
- Před spuštěním funkce [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) umístěte surroundový zesilovač na vhodné místo a zapněte jej. Pokud jej umístíte např. do jiné místnosti, nebude při měření dosaženo správných výsledků.

**1** Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION (Funkce)**, až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „DVD“.

**2** Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **DISPLAY (Zobrazení)**.

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

**3** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr nabídky **[SETUP] (Nastavení)** a potom stiskněte tlačítko **+**.

Zobrazí se položky nabídky [SETUP] (Nastavení).

**4** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr položky **[CUSTOM] (Uživatelské nastavení)** a potom stiskněte tlačítko **+**.

Zobrazí se nabídka pro nastavení.

**5** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr nabídky **[AUDIO SETUP] (Nastavení zvuku)** a potom stiskněte tlačítko **+**.

Zobrazí se položky nabídky [AUDIO SETUP] (Nastavení zvuku).

**6** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr položky **[AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace)** a potom stiskněte tlačítko **+**.

Zobrazí se možnosti položky [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace).


**7** Připojte kalibrační mikrofon (dodávané příslušenství) do konektoru ECM-AC2 na zadní straně ovládací jednotky.

Pomocí stavivu (není součástí příslušenství) atd. postavte kalibrační mikrofon do úrovně uší.

Přední reproduktory by měly směřovat na kalibrační mikrofon a mezi reproduktory a mikrofonem by neměly být žádné překážky.


#### Poznámka

- Konektor ECM-AC2 je určen pouze pro dodaný kalibrační mikrofon. Nepřipojujte do něj žádné jiné mikrofony.



Do konektoru ECM-AC2

Kalibrační mikrofon



**8** Stiskněte tlačítko **←/→** pro výběr možnosti **[YES] (Ano)**.

**9** Stiskněte tlačítko **+**.

Funkce [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) se spustí.

Během měření se vyvarujte jakéhokoli hluku.

#### Poznámka

- Během měření (které trvá přibližně 1 minutu) nebudíte v prostoru měření a nevytvářejte hluk, který může způsobit selhání měření. Během měření vychází z reprosoustav testovací signál.
- Prostředí, v němž je systém nainstalován, může mít vliv na výsledky měření.
- Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí chybová zpráva, postupujte podle pokynů ve zprávě a potom vyberte možnost [YES] (Ano). Chybová zpráva se zobrazí, pokud:
  - jsou k surroundovému zesilovači připojena sluchátka,
  - není připojen kalibrační mikrofon,
  - nejsou správně připojeny přední reprosoustavy,
  - nejsou správně připojeny prostorové (surround) reprosoustavy,
  - nejsou správně připojeny přední a prostorové (surround) reprosoustavy,
  - není připojen subwoofer.

## 10 Stiskněte tlačítko $\leftrightarrow$ pro výběr možnosti [YES] (Ano) nebo [NO] (Ne) a potom stiskněte tlačítko $\oplus$ .

### ■ Měření je v pořádku.

Odpojte kalibrační mikrofon a vyberte možnost [YES] (Ano). Výsledky měření se uplatní.

### ■ Měření není v pořádku.

Postupujte podle pokynů ve zprávě a vyberte možnost [YES] (Ano) pro opakování.

#### Poznámka

- Při probíhající automatické kalibraci:
  - nevypínejte napájení,
  - nestiskněte žádné tlačítko,
  - neměňte hlasitost,
  - neměňte funkci,
  - nekládejte nebo nevyjímejte disk,
  - nepřipojujte k surroundovému zesilovači sluchátka,
  - neodpojujte kalibrační mikrofon.
- Při změně připojení prostorových (surround) reprosoustav z bezdrátového připojení na připojení pomocí kabelu nebo obráceně použijte funkci D.C.A.C. pro provedení nastavení zvuku.

#### Tip

- Můžete zkontrolovat vzdálenost mezi poslechovým místem a jednotlivými reprosoustavami. Viz strana 96.

## Chybové zprávy při provádění automatické kalibrace

Pokud se během provádění funkce [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) zobrazí některá z následujících zpráv, proveďte postup uvedený ve sloupci „Příznaky a odstranění“ a zopakujte automatickou kalibraci.

Chybová zpráva	Příznaky a odstranění
[Check calibration mic connection.] (Zkontrolujte připojení kalibračního mikrofonu.)	Není rozpoznán žádný zvukový signál. Zkontrolujte, zda je kalibrační mikrofon správně připojen. Pokud je kalibrační mikrofon připojen správně, může být kalibrační mikrofon nebo jeho kabel poškozen.
[Mic input level overloaded.] (Příliš vysoká úroveň mikrofonního vstupu.)	Kalibrační mikrofon nebo systém může být poškozen. Obratě se na vašeho prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.
[Check front speaker connection.] (Zkontrolujte připojení předních reprosoustav.)	Přední reprosoustavy nejsou připojeny. Připojte přední reprosoustavy (strana 23).
[Check surround speaker connection.] (Zkontrolujte připojení prostorových (surround) reprosoustav.)	Je připojena pouze jedna prostorová (surround) reprosoustava. Připojte prostorové (surround) reprosoustavy správně (strana 23).
[Check front and surround speaker connection.] (Zkontrolujte připojení předních a prostorových (surround) reprosoustav.)	Přední reprosoustavy nejsou připojeny a je připojena pouze jedna prostorová (surround) reprosoustava. Připojte reprosoustavy správně (strana 23).
[Check subwoofer connection.] (Zkontrolujte připojení subwooferu.)	Obratě se na vašeho prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.

# Používání nabídky pro nastavení

Můžete provádět různá nastavení položek týkajících se např. obrazu a zvuku. Zobrazované položky se liší v závislosti na modelu pro určitou zemi.

## Poznámka

- Nastavení přehrávání uložená na disku budou mít přednost před nastaveními v nabídce pro nastavení, přičemž ne všechny popisované funkce musí pracovat.

**1** Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION (Funkce)**, až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „DVD“.

**2** Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko **DISPLAY (Zobrazení)**.

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

**3** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr nabídky **SETUP (Nastavení)** a potom stiskněte tlačítko **+**.

Zobrazí se položky nabídky [SETUP] (Nastavení).

**4** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr položky **CUSTOM (Uživatelské nastavení)** a potom stiskněte tlačítko **+**.


Zobrazí se nabídka pro nastavení.

**5** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr požadované nabídky a potom stiskněte tlačítko **+**.

- [LANGUAGE SETUP] (Nastavení jazyka) (strana 91)
- [VIDEO SETUP] (Nastavení obrazu) (strana 91)
- [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) (strana 93)
- [AUDIO SETUP] (Nastavení zvuku) (strana 94)
- [SYSTEM SETUP] (Nastavení systému) (strana 95)
- [SPEAKER SETUP] (Nastavení reprosoustav) (strana 96)

Příklad: [VIDEO SETUP] (Nastavení obrazu)

Vybraná nabídka




Nabídka pro nastavení

**6** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr položky a potom stiskněte tlačítko **+**.

Zobrazí se možnosti dostupné ve vybrané položce.


Příklad: [TV TYPE] (Typ televizoru)



**7** Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr nastavení a potom stiskněte tlačítko **+**.

Možnost je vybrána a nastavování je dokončeno.


Příklad: [4:3 LETTER BOX]



## Nastavení jazyka nabídek nebo zvukového doprovodu

### [LANGUAGE SETUP] (Nastavení jazyka)

Umožňuje nastavit různé jazyky pro OSD nabídky nebo zvukový doprovod.



#### ■ [OSD] (Nabídka na obrazovce)

Slouží pro přepínání jazyka OSD nabídek zobrazovaných na obrazovce televizoru.

#### ■ [MENU] (Nabídka) (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží pro přepínání jazyka nabídky disku.

#### ■ [AUDIO] (Zvukový doprovod) (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží pro přepínání jazyka zvukového doprovodu. Pokud vyberete možnost [ORIGINAL] (Originální), bude vybrán jazyk s prioritou určenou diskem.

#### ■ [SUBTITLE] (Titulky) (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží pro přepínání jazyka titulků zaznamenaných na disku DVD VIDEO. Pokud vyberete možnost [AUDIO FOLLOW] (Podle zvukového doprovodu), bude se jazyk titulků měnit v souladu s jazykem vybraným pro zvukový doprovod.

#### Poznámka

- Pokud v položce [MENU] (Nabídka), [AUDIO] (Zvukový doprovod) nebo [SUBTITLE] (Titulky) vyberete jazyk, který není na disku DVD VIDEO zaznamenan, bude automaticky vybrán jeden ze zaznamenaných jazyků (v závislosti na disku nemusí být jazyk vybrán automaticky).


#### Tip

- Pokud vyberete možnost [OTHERS →] (Ostatní) v položkách [MENU] (Nabídka), [AUDIO] (Zvukový doprovod) a [SUBTITLE] (Titulky), vyberte a numerickými tlačítky zadejte kód jazyka ze seznamu v části „Tabulka jazykových kódů“ (strana 114).

## Nastavení obrazovky

### [VIDEO SETUP] (Nastavení obrazu)

Vyberte příslušné nastavení podle připojeného televizoru.




#### ■ [TV TYPE] (Typ televizoru)

Můžete vybrat poměr stran obrazovky připojeného televizoru.

#### [16:9]

Tuto možnost vyberte, máte-li širokoúhlý televizor nebo televizor s širokoúhlým režimem.




#### [4:3 LETTER BOX]

Tuto možnost vyberte, máte-li televizor s poměrem stran obrazovky 4:3. Bude se zobrazovat širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky.



#### [4:3 PAN SCAN]

Tuto možnost vyberte, máte-li televizor s poměrem stran 4:3. Na celé obrazovce se automaticky zobrazí širokoúhlý obraz, přičemž se z něj odříznou přesahující části.



**Poznámka**

- V závislosti na disku DVD může být automaticky vybrán režim [4:3 LETTER BOX] místo režimu [4:3 PAN SCAN] nebo naopak.

### ■ [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] (Progresivní signál - komponentní výstup)

Můžete zapnout nebo vypnout výstup progresivního signálu z konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup). Podrobnosti - viz část „Akceptuje váš televizor progresivní signály?“ (strana 37).

**[OFF] (Vypnuto)**

Výstup signálů v prokládaném formátu.

**[ON] (Zapnuto)**

Výstup signálů v progresivním formátu. Při výběru možnosti [ON] (Zapnuto) proveďte níže uvedené kroky.

## 1 Vyberte možnost [ON] (Zapnuto) a stiskněte tlačítko ⊕.

Zobrazí se obrazovka s potvrzením.

## 2 Stiskněte tlačítko ←/→ pro výběr možnosti [START] (Spuštění).

Na výstupu bude progresivní signál po dobu asi 5 sekund. Zkontrolujte, zda je obraz zobrazen správně.

## 3 Stiskněte tlačítko ←/→ pro výběr možnosti [YES] (Ano).

Bude nastaven výstup progresivního signálu. Při výběru možnosti [NO] (Ne) nebude nastaven výstup progresivního signálu.

**Poznámka**

- Nastavení položky [PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)] (Progresivní signál - komponentní výstup) je účinné, pouze pokud připojíte televizor k ovládací jednotce pomocí komponentního video kabelu (strana 27).

### ■ [4:3 OUTPUT] (Výstup 4:3)


Pokud používáte televizor 16:9, můžete změnit poměr stran obrazu a zobrazit obraz ve formátu 4:3. Můžete-li poměr stran obrazu změnit na vašem televizoru, změňte toto nastavení na televizoru, nikoli na systému.

**[FULL] (Celá obrazovka)**

Tuto možnost vyberte, pokud můžete na vašem televizoru změnit poměr stran obrazu.

**[NORMAL] (Normální)**

Tuto možnost vyberte, pokud na vašem televizoru nemůžete změnit poměr stran obrazu. Bude se zobrazovat signál s poměrem stran 16:9 s černými pruhy v levé a pravé části obrazovky.



Televizor s poměrem stran obrazovky 16:9

**Poznámka**

- Nastavení položky [4:3 OUTPUT] (Výstup 4:3) je účinné, pouze pokud je položka [TV TYPE] (Typ televizoru) v nabídce [VIDEO SETUP] (Nastavení obrazu) nastavena na [16:9].

### ■ [PAUSE MODE] (Režim pauzy) (pouze disk DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)

Můžete vybrat způsob reprodukce obrazu v režimu přerušení (pauzy) přehrávání.

**[AUTO] (Automaticky)**


Obraz, včetně subjektů, které se pohybují dynamicky, se bude reprodukovat bez chvění.

**[FRAME] (Snímek)**

Obraz, včetně subjektů, které se nepohybují dynamicky, se reprodukuje ve vysokém rozlišení.

# Nastavení HDMI

## [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI)



### ■ [HDMI RESOLUTION] (Rozlišení HDMI)

Můžete vybrat typ výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Podrobnosti - viz část „Výběr typu výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)“ (strana 36).

<b>[AUTO (1 920 x 1 080p)]</b>	Na výstupu jsou video signály vhodné pro připojený televizor.
<b>[1 920 x 1 080i]</b>	Na výstupu jsou video signály 1 920 x 1 080i*.
<b>[1 280 x 720p]</b>	Na výstupu jsou video signály 1 280 x 720p*.
<b>[720 x 480/576p]</b>	Na výstupu jsou video signály 720 x 480p* nebo 720 x 576p*.

\* i: prokládaný formát (interlace), p: progresivní formát

\*\* V závislosti na modelu se může zobrazit rozlišení [720 x 480p].

### ■ [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání přes HDMI)

Můžete zapnout nebo vypnout funkci [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání přes HDMI). Tato funkce je dostupná, pokud je systém propojen s televizorem kabelem HDMI. Podrobnosti - viz část „Používání funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) pro televizory s funkcí „BRAVIA“ Sync“ (strana 70).

[OFF] (Vypnuto) Vypnuto.

[ON] (Zapnuto) Zapnuto. Lze vzájemně ovládat jednotlivá zařízení, která jsou propojena kabelem HDMI.

#### Poznámka

- Při výběru možnosti [ON] (Zapnuto) bez připojení televizoru kabelem HDMI se zobrazí zpráva [Please verify the HDMI connection.] (Zkontrolujte prosím HDMI připojení.) a možnost [ON] (Zapnuto) nebude možné vybrat.

### ■ [VOLUME LIMIT] (Omezení hlasitosti)

Pokud v nabídce televizoru nebo stisknutím tlačítka THEATRE (Kino) změníte způsob výstupu zvuku televizoru na výstup přes reprosoustavu systému, bude aktivována funkce System Audio Control (Ovládání zvuku systému) (strana 72) a v závislosti na úrovni hlasitosti systému může být reprodukován hlasitý zvuk. Tomu můžete zabránit omezením maximální úrovně hlasitosti.

[LEVEL3] (Úroveň 3) Maximální úroveň hlasitosti je nastavena na 15.

[LEVEL2] (Úroveň 2) Maximální úroveň hlasitosti je nastavena na 20.

[LEVEL1] (Úroveň 1) Maximální úroveň hlasitosti je nastavena na 30.

[OFF] (Vypnuto) Vypnuto.

#### Poznámka

- Tato funkce je dostupná pouze při nastavení položky [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání přes HDMI) na [ON] (Zapnuto).

### ■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

Můžete vybrat typ výstupního signálu HDMI z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).

[YCbCr] Výstup signálů YCbCr.

[RGB] Výstup signálů RGB.

#### Poznámka

- Pokud je přehrávaný obraz zkrácený, nastavte místo možnosti [YCbCr] možnost [RGB].
- Pokud je konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) připojen k zařízení s konektorem DVI, budou na výstupu automaticky signály [RGB], i pokud vyberete možnost [YCbCr].

## ■ [AUDIO (HDMI)] (Zvukový doprovod - HDMI)

Můžete nastavit způsob výstupu audio signálu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).

<b>[OFF] (Vypnuto)</b>	Zvuk nebude z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) vystupovat.
<b>[ON] (Zapnuto)</b>	Výstupní audio signály Dolby Digital, DTS nebo 96 kHz/24 bitů PCM budou zkonvertovány na 48 kHz/16 bitů PCM.

### Poznámka

- Pokud k ovládací jednotce připojíte televizor kabelem HDMI a vyberete možnost [ON] (Zapnuto), nebudou se na zvuk vystupující z televizoru aplikovat funkce [AUDIO DRC] (Komprese dynamického rozsahu), „A/V SYNC“ (Synchronizace obrazu a zvuku), TONE (Zvuk), „DEC. MODE“ (Režim dekódování) a režim zvuku.
- Při výběru jiné funkce než „DVD“ nebude na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) žádný zvuk, ani pokud nastavíte položku [AUDIO (HDMI)] (Zvukový doprovod - HDMI) na [ON] (Zapnuto).

## ■ [JPEG RESOLUTION] (Rozlišení JPEG)

Můžete nastavit rozlišení souborů obrázků JPEG na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).

<b>[SD <input type="checkbox"/></b>	Výstup ve standardním rozlišení s černým snímkem.
<b>[HD <input type="checkbox"/></b>	Výstup v rozlišení HD s černým snímkem.
<b>[HD]</b>	Výstup v rozlišení HD bez černého snímku.
<b>[(1 920 × 1 080i) HD <input type="checkbox"/></b>	Výstup v rozlišení HD v plné velikosti s černým snímkem.
<b>[(1 920 × 1 080i) HD]</b>	Výstup v rozlišení HD v plné velikosti bez černého snímku.


### Poznámka

- Nastavení položky [JPEG RESOLUTION] (Rozlišení JPEG) je účinné, pouze pokud nastavíte položku [TV TYPE] (Typ televizoru) v nabídce [VIDEO SETUP] (Nastavení obrazu) na [16:9] a položku [HDMI RESOLUTION] (Rozlišení HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) na jinou možnost než [720 × 480/576p].

- Možnost [(1 920 × 1 080i) HD ] nebo [(1 920 × 1 080i) HD] můžete vybrat pouze při nastavení položky [HDMI RESOLUTION] (Rozlišení HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) na [1 920 × 1 080i].
- Pokud vyberete možnost [(1 920 × 1 080i) HD ] nebo [(1 920 × 1 080i) HD], zobrazí se další snímek po černém snímku.
- Výstup signálu HDMI se při vkládání nebo vysouvání disku DATA CD nebo DATA DVD dočasně zastaví.

## Nastavení zvuku

### [AUDIO SETUP] (Nastavení zvuku)



## ■ [S-AIR SETUP] (Nastavení funkce S-AIR)

Můžete provést nastavení funkce S-AIR.

Podrobnosti - viz část „Používání zařízení kompatibilního s funkcí S-AIR“ (strana 74).

<b>[ID]</b>	Můžete nastavit ID kód hlavního zařízení S-AIR.
-------------	---

<b>[PAIRING] (Párování)</b>	Můžete spárovat systém a vedlejší zařízení S-AIR, jako např. surroundový zesilovač nebo S-AIR receiver.
-----------------------------	---

### Poznámka

- Tato funkce je dostupná pouze při vložení S-AIR vysílače do hlavního zařízení S-AIR.

## ■ [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace)

Můžete provést automatickou kalibraci vhodného nastavení. Podrobnosti - viz část „Automatická kalibrace vhodného nastavení“ (strana 88).



## ■ [DIGITAL IN] (Digitální vstup)

Můžete nastavit přiřazení digitálních vstupních audio signálů funkci „TV“ a „SAT/CABLE“ (Satelit/kabelová TV).

---

**[TV → OPT, SAT/CABLE → COAX]** Optické vstupní audio signály jsou přiřazeny funkci „TV“ a koaxiální vstupní audio signály jsou přiřazeny funkci „SAT/CABLE“ (Satelit/kabelová TV).

---

**[TV → COAX, SAT/CABLE → OPT]** Koaxiální vstupní audio signály jsou přiřazeny funkci „TV“ a optické vstupní audio signály jsou přiřazeny funkci „SAT/CABLE“ (Satelit/kabelová TV).

## ■ [AUDIO DRC] (Komprese dynamického rozsahu) (pouze disk DVD VIDEO)

Můžete zúžit dynamický rozsah zvukového doprovodu. Funkce [AUDIO DRC] (Komprese dynamického rozsahu) je užitečná při sledování filmů při nízké hlasitosti v nočních hodinách.

---

**[OFF] (Vypnuto)** Žádná komprese dynamického rozsahu.

---

**[STANDARD] (Standardní)** Zvukový doprovod se reprodukuje s takovým typem dynamického rozsahu, jaký byl zamýšlen zvukovým inženýrem.

---

**[MAX] (Maximální)** Maximální komprese dynamického rozsahu.

### Poznámka

• Funkce [AUDIO DRC] (Komprese dynamického rozsahu) pracuje pouze u formátu Dolby Digital.

## ■ [TRACK SELECTION] (Výběr zvukové stopy) (pouze disk DVD VIDEO)

Při přehrávání disku DVD VIDEO, na němž je zaznamenán větší počet audio formátů (PCM, DTS, Dolby Digital nebo MPEG audio), můžete upřednostnit zvukovou stopu, která obsahuje nejvyšší počet kanálů.

---

**[OFF] (Vypnuto)** Vypnuto.

---


**[AUTO] (Automaticky)** Systém vybere zvukovou stopu automaticky podle dané priority.

### Poznámka

- Při nastavení položky na [AUTO] (Automaticky) může dojít ke změně jazyka. Nastavení položky [TRACK SELECTION] (Výběr zvukové stopy) má vyšší prioritu než nastavení položky [AUDIO] (Zvukový doprovod) v nabídce [LANGUAGE SETUP] (Nastavení jazyka) (strana 91). (V závislosti na disku nemusí tato funkce pracovat.)
- Pokud mají zvukové stopy ve formátu PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG audio stejný počet kanálů, vybere systém formát PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG audio v tomto pořadí.

## Ostatní nastavení

### [SYSTEM SETUP] (Nastavení systému)



## ■ [SCREEN SAVER] (Spořič obrazovky)

Můžete předejít možnému poškození obrazovky (trvalé vypálení obrazu). Pro zrušení spořiče obrazovky stiskněte kterékoliv tlačítko (například tlačítko ).

---

**[ON] (Zapnuto)** Obrázek spořiče obrazovky se zobrazí po uplynutí 15 minut od pozastavení nebo zastavení přehrávání, nebo pokud přehráváte disk CD, DATA CD (soubor MP3) nebo DATA DVD (soubor MP3) déle než 15 minut.

---

**[OFF] (Vypnuto)** Vypnuto.

## ■ [BACKGROUND] (Pozadí obrazovky)

Můžete vybrat barvu pozadí nebo obrázek zobrazovaný na obrazovce televizoru v režimu zastavení přehrávání nebo při přehrávání disku CD, DATA CD (soubor MP3) nebo DATA DVD (soubor MP3).

---

**[JACKET PICTURE] (Obrázek obalu)** Na pozadí se zobrazí statický obrázek, avšak pouze tehdy, je-li na disku zaznamenán (disk CD-EXTRA atd.). Pokud disk tento obrázek obalu neobsahuje, zobrazí se obrázek možnosti [GRAPHICS] (Grafika).

---

**[GRAPHICS] (Grafika)** Zobrazuje se přednastavený obrázek uložený v paměti systému.

---

**[BLUE] (Modré pozadí)** Barva pozadí je modrá.

---

**[BLACK] (Černé pozadí)** Barva pozadí je černá.

---

## ■ [PARENTAL CONTROL] (Rodičovský zámek)

Můžete nastavit omezení přehrávání. Podrobnosti - viz část „Omezení přehrávání disku“ (strana 86).

## ■ [DivX]

Můžete zobrazit registrační kód tohoto systému. Podrobnosti - viz webová stránka <http://www.divx.com>.

## ■ [MULTI-DISC RESUME] (Obnovení přehrávání u více disků) (pouze disk DVD VIDEO/VIDEO CD)

Můžete zapnout nebo vypnout funkci [MULTI-DISC RESUME] (Obnovení přehrávání u více disků).

---

**[ON] (Zapnuto)** Systém ukládá místa pro obnovení přehrávání až pro 10 disků.

---

**[OFF] (Vypnuto)** Systém neukládá místa pro obnovení přehrávání do paměti. Přehrávání se obnoví v místě obnovení pouze pro aktuální disk v systému.

---

## ■ [RESET]


Nastavení v nabídce [SETUP] (Nastavení) kromě položky [PARENTAL CONTROL] (Rodičovský zámek) můžete obnovit na výchozí

hodnoty. Podrobnosti - viz část „Obnovení nastavení položek v nabídce [SETUP] (Nastavení) na výchozí hodnoty“ (strana 99).

# Nastavení reprosoustav

## [SPEAKER SETUP] (Nastavení reprosoustav)

Pro dosažení nejlepšího možného prostorového (surround) zvuku nastavte připojení reprosoustav a jejich vzdálenost od poslechového místa. Pak pomocí testovacího signálu nastavte úroveň a vyvážení reprosoustav na stejnou úroveň.



## ■ [CONNECTION] (Připojení)

Nebudete-li připojovat středovou reprosoustavu nebo prostorové (surround) reprosoustavy, nastavte položky [CENTER] (Středová reprosoustava) a [SURROUND] (Prostorové reprosoustavy). Protože jsou nastavení předních reprosoustav a subwooferu pevná, není možno je změnit.

---

**[FRONT] (Přední reprosoustavy)** [YES] (Ano)

---

**[CENTER] (Středová reprosoustava)** [YES] (Ano): Za normálních podmínek vyberte tuto možnost. [NONE] (Žádná): Tuto možnost vyberte, pokud není použita středová reprosoustava.

---

**[SURROUND] (Prostorové reprosoustavy)** [YES] (Ano): Za normálních podmínek vyberte tuto možnost. [NONE] (Žádná): Tuto možnost vyberte, pokud není použita žádná prostorová (surround) reprosoustava.


---

**[SUBWOOFER] (Subwoofer)** [YES] (Ano)

---


### ■ [DISTANCE (FRONT)] (Vzdálenost předních reproduktů)

Pokud přemístíte přední reproduktory a středovou reproduktory, nastavte vzdálenost (A) od poslechového místa k reproduktům. Vzdálenost můžete nastavit v rozsahu 0,0 až 7,0 metrů.



### ■ [DISTANCE (SURROUND)] (Vzdálenost prostorových reproduktů)

Pokud přemístíte prostorové (surround) reproduktory, nastavte vzdálenost (B) od poslechového místa k reproduktům. Vzdálenost můžete nastavit v rozsahu 0,0 až 7,0 metrů.



<b>[L/R] (Levá/pravá reproduktory) 3,0 m<sup>1)</sup></b>	Nastavení vzdálenosti předních reproduktů.
<b>[CENTER] (Středová reproduktory) 3,0 m<sup>1)2)</sup></b>	Nastavení vzdálenosti středové reproduktory.
<b>[SUBWOOFER] (Subwoofer) 3,0 m<sup>1)</sup></b>	Nastavení vzdálenosti subwooferu.

<b>[L/R] (Levá/pravá reproduktory) 3,0 m<sup>3)4)</sup></b>	Nastavení vzdálenosti prostorových (surround) reproduktů.
---	---

- 1) Provedete-li nastavení pomocí nabídky Quick Setup (Rychlé nastavení) (strana 34), výchozí hodnoty se změní.
- 2) Tato položka se zobrazí při nastavení položky [CENTER] (Středová reproduktory) na [YES] (Ano) v parametru [CONNECTION] (Připojení).

- 3) Provedete-li nastavení pomocí nabídky Quick Setup (Rychlé nastavení) (strana 34), výchozí hodnoty se změní.
- 4) Tato položka se zobrazí při nastavení položky [SURROUND] (Prostorové reproduktory) na [YES] (Ano) v parametru [CONNECTION] (Připojení).

#### Poznámka

- V závislosti na vstupním datovém toku nemusí být nastavení položky [DISTANCE] (Vzdálenost) účinné.
- Pokud nejsou všechny přední a prostorové (surround) reproduktory umístěny ve stejné vzdálenosti od poslechového místa, nastavte vzdálenost podle nejbližší reproduktory.
- Prostorové (surround) reproduktory neumísťujte od poslechového místa dál než přední reproduktory.
- Pokud nastavení vzdálenosti reproduktů není v doporučeném rozsahu, zobrazí se symbol  $\triangle \uparrow$  /  $\triangle \downarrow$ \*\* m (\*\* představuje číslo). Symbol  $\triangle \uparrow$  znamená, že je nastavena větší než doporučená vzdálenost. Symbol  $\triangle \downarrow$  znamená, že je nastavena menší než doporučená vzdálenost.

## ■ [LEVEL (FRONT)] (Úroveň předních reprosoustav)

Můžete nastavit úroveň zvuku předních reprosoustav, středové reprosoustavy a subwooferu. Pro snadné nastavení úrovně nezapomeňte nastavit položku [TEST TONE] (Testovací signál) na [ON] (Zapnuto).

<b>[L/R] (Levá/pravá reprosoustava) 0,0 dB</b>	Nastavení úrovně předních reprosoustav v rozsahu -6,0 dB až +6,0 dB.
<b>[CENTER] (Středová reprosoustava) 0,0 dB<sup>5)</sup></b>	Nastavení úrovně středové reprosoustavy v rozsahu -6,0 dB až +6,0 dB.
<b>[SUBWOOFER] (Subwoofer) 0,0 dB</b>	Nastavení úrovně subwooferu v rozsahu -6,0 dB až +6,0 dB.

<sup>5)</sup> Tato položka se zobrazí při nastavení položky [CENTER] (Středová reprosoustava) na [YES] (Ano) v parametru [CONNECTION] (Připojení).

## ■ [LEVEL (SURROUND)] (Úroveň prostorových reprosoustav)

Můžete nastavit úroveň zvuku prostorových (surround) reprosoustav. Pro snadné nastavení úrovně nezapomeňte nastavit položku [TEST TONE] (Testovací signál) na [ON] (Zapnuto).

<b>[L/R] (Levá/pravá reprosoustava) 0,0 dB<sup>6)</sup></b>	Nastavení úrovně prostorových (surround) reprosoustav v rozsahu -6,0 dB až +6,0 dB.
---	---























<sup>6)</sup> Tato položka se zobrazí při nastavení položky [SURROUND] (Prostorové reprosoustavy) na [YES] (Ano) v parametru [CONNECTION] (Připojení).

## ■ [TEST TONE] (Testovací signál)

Z reprosoustav začne vycházet testovací signál pro nastavení úrovně [LEVEL (FRONT)] (Úroveň předních reprosoustav) a [LEVEL (SURROUND)] (Úroveň prostorových reprosoustav).

<b>[OFF] (Vypnuto)</b>	Testovací signál z reprosoustav nevychází.
<b>[ON] (Zapnuto)</b>	Při nastavování úrovně bude z jednotlivých reprosoustav postupně vycházet testovací signál. Jakmile vyberete jednu z položek nabídky [SPEAKER SETUP] (Nastavení reprosoustav), začne testovací signál postupně vycházet z jednotlivých reprosoustav.

## Nastavení úrovně reprosoustav pomocí testovacího signálu

- 1** Ve chvíli, kdy je systém v režimu **ZASTAVENÍ**, stiskněte tlačítko  **DISPLAY** (Zobrazení).  
Zobrazí se nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).
- 2** Stiskněte tlačítko  pro výběr nabídky  **[SETUP] (Nastavení)** a potom stiskněte tlačítko .  
Zobrazí se položky nabídky [SETUP] (Nastavení).
- 3** Stiskněte tlačítko  pro výběr položky **[CUSTOM] (Uživatelské nastavení)** a potom stiskněte tlačítko .  
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
- 4** Opakovaně stiskněte tlačítko  pro výběr nabídky **[SPEAKER SETUP] (Nastavení reprosoustav)** a potom stiskněte tlačítko  nebo .
- 5** Opakovaně stiskněte tlačítko  pro výběr položky **[TEST TONE] (Testovací signál)** a potom stiskněte tlačítko  nebo .
- 6** Opakovaně stiskněte tlačítko  pro výběr možnosti **[ON] (Zapnuto)** a potom stiskněte tlačítko .  
Z každé reprosoustavy postupně zazní testovací signál.
- 7** Stisknutím tlačítek // nastavte hodnotu položky **[LEVEL (FRONT)] (Úroveň předních reprosoustav)** nebo **[LEVEL (SURROUND)] (Úroveň prostorových reprosoustav)**.  
Testovací signál uslyšíte pouze z reprosoustavy, kterou nastavujete.
- 8** Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko .
- 9** Opakovaně stiskněte tlačítko  pro výběr položky **[TEST TONE] (Testovací signál)** a potom stiskněte tlačítko .
- 10** Opakovaně stiskněte tlačítko  pro výběr možnosti **[OFF] (Vypnuto)** a potom stiskněte tlačítko .

#### Poznámka


- Testovací signál není na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).

#### Tip

- Pro nastavení hlasitosti všech reprosoustav současně stiskněte tlačítko VOLUME +/- (Hlasitost).
- Pro obnovení výchozích hodnot po změně nastavení vyberte položku a stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání). Mějte na paměti, že pouze položka [CONNECTION] (Připojení) se nevrátí na svou výchozí hodnotu.

## Návrat k výchozím hodnotám

### Obnovení nastavení systému, jako například stanice na předvolbách, na výchozí hodnoty



- 1 Vypněte napájení.**
- 2 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko I/⏻ na ovládací jednotce asi 5 sekund.**

Na displeji na předním panelu se po dobu asi 10 sekund budou střídavě zobrazovat nápisy „MEMORY CLR“ (Vymazání paměti) a „PUSH POWER“ (Stiskněte tlačítko POWER).
- 3 Stiskněte tlačítko I/⏻.**

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „CLEARING“ (Mazání) a dojde k obnovení výchozích hodnot. Po zobrazení nápisu CLEARED! (Vymazáno!) se systém vypne.

#### Poznámka

- Pokud v kroku 3 nestisknete tlačítko I/⏻ nebo stisknete jiné tlačítko než I/⏻ na ovládací jednotce, systém se zapne. Obnovení výchozích hodnot nebude provedeno.
- Po obnovení výchozích hodnot počkejte před zapnutím napájení tlačítkem I/⏻ asi 20 sekund.

### Obnovení nastavení položek v nabídce [SETUP] (Nastavení) na výchozí hodnoty

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION (Funkce), až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „DVD“.**
- 2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).**

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

- 3 Stiskněte tlačítko pro výběr nabídky [SETUP] (Nastavení) a potom stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se položky nabídky [SETUP] (Nastavení).

- 4 Stiskněte tlačítko pro výběr položky [CUSTOM] (Uživatelské nastavení) a potom stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se nabídka pro nastavení.

- 5 Stiskněte tlačítko pro výběr nabídky [SYSTEM SETUP] (Nastavení systému) a potom stiskněte tlačítko .**

Zobrazí se položky nabídky [SYSTEM SETUP] (Nastavení systému).

- 6 Stiskněte tlačítko pro výběr položky [RESET] a potom stiskněte tlačítko .**

- 7 Stiskněte tlačítko pro výběr možnosti [YES] (Ano).**

Výběrem možnosti [NO] (Ne) můžete tento proces opustit a vrátit se do nabídky Control Menu (Nabídka ovládání).

- 8 Stiskněte tlačítko .**

Při obnovování nastavení systému, které trvá několik sekund, dbejte na to, abyste nestiskli tlačítko I/⏻.

#### Poznámka

- Pokud není v ovládací jednotce vložen disk, zobrazí se na obrazovce televizoru při zapnutí systému po obnovení výchozích hodnot úvodní zpráva. Budete-li chtít provést funkci Quick Setup (Rychlé nastavení) (strana 34), stiskněte tlačítko . Pro návrat na normální obrazovku stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání).
- Nastavení položek [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Režim - hudba, obrázek), [INTERVAL] (Interval) a [EFFECT] (Efekt) se rovněž obnoví na výchozí hodnoty.

# Bezpečnostní upozornění

## Zdroje napájení

- Pokud nebudete subwoofer delší dobu používat, odpojte jej ze síťové zásuvky. Při odpojování síťového kabelu uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.

## Umístění systému

- Umístěte systém na dobře větrané místo, aby nedošlo k jeho přehřátí v důsledku nárůstu teploty uvnitř systému.
- Při vysoké hlasitosti reprodukce nebo po delším provozu se skříňka systému značně zahřeje. To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce. Měli byste se ale vyvarovat doteku skříňky. Neumísťujte ovládací jednotku do stísněného prostoru, kde je špatné odvětrávání, protože by mohlo dojít k jejímu přehřátí.
- Neblokujte větrací otvory pokládáním jakýchkoli předmětů na systém. Systém je vybaven vysoce výkonným zesilovačem. Pokud dojde k zablokování větracích otvorů, může dojít k přehřátí a k poruchám funkce ovládací jednotky.
- Nepokládejte ovládací jednotku na žádné povrchy nebo plochy (pokrývky, přikrývky a podobně) nebo do blízkosti materiálů (záclony, závěsy), které mohou blokovat větrací otvory.
- Neinstalujte ovládací jednotku do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou například radiátory nebo výstupy teplého vzduchu, nebo na místa, kam dopadá přímé sluneční světlo, kde se vyskytuje nadměrná prašnost, mechanické otřesy nebo nárazy.
- Neinstalujte ovládací jednotku v šikmém poloze. Ovládací jednotka je určena pro provoz pouze v horizontální poloze.
- Neponechávejte ovládací jednotku ani diský v blízkosti zařízení se silným magnetem, jako jsou například mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Na ovládací jednotku ani subwoofer neumísťujte žádné předměty.
- Pokud používáte více zařízení S-AIR, umístěte je dál od sebe, aby nedocházelo k rušení.
- Surroundový zesilovač a zařízení S-AIR umístěte do vzdálenosti nejméně 50 cm od sobě.
- Pokud používáte více surroundových zesilovačů, nestavte je na sebe.

## Provoz

- Pokud systém přenesete bezprostředně z chladné do vyhřáté místnosti nebo pokud je systém umístěn ve velmi vlhké místnosti, může se na optických součástkách uvnitř ovládací jednotky vytvořit kondenzace. Pokud tento stav nastane, nemusí systém správně pracovat. V takovém případě vyjměte ze systému disk a nechejte jej zapnutý přibližně půl hodiny, aby se vlhkost odpařila.
- Před přenášením systému z něj vyjměte disk. V opačném případě by se disk mohl poškodit.
- Pokud se do skříňky systému dostane jakýkoli předmět, odpojte subwoofer od sítě a před opětovným použitím jej nechejte zkontrolovat kvalifikovanou osobou.

## Nastavení hlasitosti

- Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní hlasitosti nebo při úplné absenci zvuku nezvyšujte hlasitost. V opačném případě může při přehrávání hlasité pasáže dojít k poškození reprosoustav.

## Čištění

- Povrch skříňky, přední panel a ovládací prvky čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například alkohol nebo benzín. S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho systému, se obračejte na svého nejbližšího prodejce Sony.
- Skříňku surroundového zesilovače čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například alkohol nebo benzín.

## Čištění disků, čističe disků/ snímacího systému

- Nepoužívejte čističe disků nebo snímacího systému (vlhkého typu nebo ve spreji). Mohlo by dojít k chybné funkci přístroje.

## Barvy na obrazovce vašeho televizoru

- Pokud reprosoustavy způsobují poruchy barev na obrazovce vašeho televizoru, vypněte televizor a po uplynutí 15 až 30 minut jej opět zapněte. Pokud se i nadále projevují poruchy barev, umístěte reprosoustavy do větší vzdálenosti od televizoru.

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozornění: Tento systém umožňuje zobrazování statického obrazu na obrazovce vašeho televizoru po nekonečně dlouhou dobu. Pokud ponecháte statický obraz nebo nabídky nastavení zobrazeny na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete televizor riziku trvalého poškození obrazovky. Zejména projekční televizory jsou na toto zacházení velmi citlivé.

Výrobní štítek je umístěn ve spodní části ovládací jednotky.

### Přenášení systému

Budete-li systém přenášet, používejte následující postup, abyste chránili jeho vnitřní mechanismy.

#### 1 Stiskněte tlačítko pro vyjmutí disku.

Ujistěte se, že v ovládací jednotce není vložen disk.

#### 2 Stiskněte tlačítko pro vypnutí napájení.

#### 3 Odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.

### Poznámky k funkci S-AIR

- Jelikož funkce S-AIR přenáší zvuk pomocí rádiových vln, může při výskytu překážek, které brání přenosu signálu, docházet k přeskakování zvuku. Tento jev je pro rádiové vlny charakteristický a nepředstavuje závadu.
- Jelikož funkce S-AIR přenáší zvuk pomocí rádiových vln, může být přenos signálu rušen zařízeními, která vytváří elektromagnetické pole, jako jsou např. mikrovlnné trouby.
- Jelikož funkce S-AIR používá stejnou frekvenci jako ostatní bezdrátové systémy (např. bezdrátová LAN nebo Bluetooth zařízení), může být přenos signálu rušen nebo negativně ovlivněn. V takovém případě proveďte následující kroky:
  - neinstalujte systém do blízkosti bezdrátových zařízení,
  - nepoužívejte systém a ostatní bezdrátová zařízení současně.
- Přenosová vzdálenost se liší podle podmínek prostředí. Najděte místo, kde je přenos mezi hlavním zařízením S-AIR a vedlejším zařízením S-AIR nejspolehlivější, a nainstalujte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR na toto místo.

### Poznámka k surroundovému zesilovači

- Výrobní štítek je umístěn na boční straně.

## Poznámky k diskům

### Zacházení s disky

- Disk uchovávejte v čistotě a při manipulaci jej držte za okraj. Nedotýkejte se záznamového povrchu disku.
- Nelepte na disk papírky nebo lepicí pásku.



- Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla (horkovzdušné rozvody), ani jej nenechávejte v zaparkovaném autě na slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu teploty.
- Po přehrávání vložte disk zpět do ochranného obalu.

### Čištění

- Před přehráváním očistěte disk hadříkem. Povrch disku otřete od středu směrem k okrajům.



- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.

Tento přístroj umožňuje přehrávání pouze standardních kruhových disků. Při použití nestandardních disků, které nemají kruhový tvar (například ve tvaru karty, srdce nebo hvězdy), může docházet k poruchám funkce.

Nepoužívejte disky, které jsou opatřeny různým příslušenstvím, jako je například štítek nebo prsteneček.





## Řešení problémů

Pokud se při provozu systému setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě před tím, než požádáte o opravu. Pokud jakýkoli problém přetrvává, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud servisní technik vymění při opravě některé součástky, může si je ponechat.

V případě problémů s funkcí S-AIR by měl prodejce Sony zkontrolovat celý systém (hlavní zařízení S-AIR (ovládací jednotku a subwoofer) a vedlejší zařízení S-AIR).

### Napájení

Příznak	Řešení
Systém se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je pevně připojen síťový kabel.</li><li>• Jakmile na displeji na předním panelu zhasne indikátor „STANDBY“ (Pohotovostní režim), stiskněte tlačítko .</li><li>• Po připojení síťového kabelu počkejte před zapnutím napájení pomocí tlačítka  asi 20 sekund.</li></ul>
Pokud na displeji na předním panelu střídavě blikají nápisy „PROTECTOR“ (Ochrana) a „PUSH POWER“ (Stiskněte tlačítko POWER).	<p>Stiskněte tlačítko  pro vypnutí systému a poté, co zmizí nápis „STANDBY“ (Pohotovostní režim), zkontrolujte následující položky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nejsou póly <math>\oplus</math> a <math>\ominus</math> kabelů reprosoustav zkratovány?</li><li>• Používáte pouze specifikované reprosoustavy?</li><li>• Nejsou zablokovány větrací otvory systému?</li></ul> <p>Zkontrolujte výše uvedené položky a odstraňte případný problém. Jakmile zmizí nápis „STANDBY“ (Pohotovostní režim), počkejte před zapnutím napájení pomocí tlačítka  asi 20 sekund. Pokud nelze příčinu problému nalézt ani po kontrole výše uvedených položek, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony.</p>



## Obraz

Příznak	Řešení
Není reprodukován žádný obraz.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Propojovací video kabely nejsou správně připojeny.</li><li>• Propojovací video kabely jsou poškozeny.</li><li>• Ovládací jednotka není připojena ke správnému vstupnímu konektoru na televizoru (strana 26).</li><li>• Video vstup na televizoru není nastaven tak, abyste mohli na obrazovce televizoru sledovat obraz ze systému.</li><li>• Zkontrolujte výstupní režim systému (strana 36).</li><li>• Nastavili jste progresivní formát, avšak váš televizor není schopen zpracovat signál v progresivním formátu. V takovém případě vraťte nastavení zpět na prokládaný formát (výchozí nastavení) (strana 37).</li><li>• Přestože je váš televizor kompatibilní se signály v progresivním formátu (525p), může být obraz ovlivněn, nastavíte-li systém do progresivního formátu. V takovém případě vraťte nastavení zpět na prokládaný formát (výchozí nastavení) (strana 37).</li><li>• Znovu připojte propojovací kabely.</li><li>• Systém je připojen ke vstupnímu zařízení, které není kompatibilní s HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (na displeji na předním panelu se nerozsvítí indikace „HDMI“).</li><li>• Pokud je pro výstup video signálu používán konektor HDMI OUT (Výstup HDMI), změňte typ výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI). Mohli byste tak problém vyřešit (strana 36). Připojte televizor a ovládací jednotku pomocí jiného video konektoru než HDMI OUT (Video výstup) a přepněte vstup televizoru na připojený video vstup, abyste viděli nabídku na obrazovce. Změňte typ výstupního video signálu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) a přepněte vstup televizoru zpět na HDMI. Pokud se obraz stále nezobrazuje, zopakujte uvedené kroky s jinou možností.</li></ul>
V obrazu se objevuje šum.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disk je znečištěný nebo poškozený.</li><li>• Pokud obrazový výstup z tohoto systému prochází do televizoru přes videorekordér, může být obraz negativně ovlivněn signálem ochrany proti kopírování, který bývá použit u některých disků DVD. Jestliže tyto problémy přetrvávají i po přímém propojení ovládací jednotky s televizorem, zkuste ovládací jednotku připojit k video vstupu televizoru (kromě konektoru HDMI) (strana 26).</li></ul>
Přestože jste nastavili poměr stran obrazovky v položce [TV TYPE] (Typ televizoru) nabídky [VIDEO SETUP] (Nastavení obrazu), nevyplňuje obraz celou obrazovku.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poměr stran obrazu je pevně stanoven diskem.</li></ul>
Na televizoru se zobrazují nestejněměrné barvy.	<p>Subwoofer a přední reprosoustavy tohoto systému jsou magneticky stíněné, aby nedocházelo k vyzařování magnetického pole. K mírnému vyzařování ovšem může docházet, jelikož jsou reprosoustavy vybaveny silným magnetem. V takovém případě zkontrolujte následující položky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud jsou reprosoustavy používány v blízkosti klasického (CRT) televizoru nebo projektoru, umístěte reprosoustavy do vzdálenosti alespoň 0,3 metru od televizoru.</li><li>• Pokud přetrvává nesprávné zobrazování barev, vypněte televizor a zapněte jej po 15 až 30 minutách.</li><li>• Dochází-li k pískání, umístěte reprosoustavy do ještě větší vzdálenosti od televizoru.</li><li>• Ujistěte se, že v blízkosti reprosoustav není žádný magnetický předmět (magnetický držák na stojanu televizoru, zdravotní pomůcka, hračka apod.).</li></ul>

## Zvuk

Příznak	Řešení
Není reprodukován žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabel reprosoustavy není pevně připojen.</li><li>• Pokud je na displeji na předním panelu zobrazen nápis „MUTING“ (Utlumení zvuku), stiskněte tlačítko MUTING (Utlumení zvuku) na dálkovém ovladači.</li><li>• Systém je v režimu pauzy nebo v režimu zpomaleného přehrávání. K normálnímu režimu přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka ▷.</li><li>• Provádí se rychlý posun vpřed nebo vzad. K normálnímu režimu přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka ▷.</li><li>• Zkontrolujte nastavení reprosoustav (strana 96).</li><li>• Zařízení připojené do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) není kompatibilní s formátem audio signálu. V takovém případě nastavte položku [AUDIO (HDMI)] (Zvukový doprovod - HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) na [ON] (Zapnuto) (strana 94).</li></ul>
Na výstupu z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) není žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavte položku [AUDIO (HDMI)] (Zvukový doprovod - HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) na [ON] (Zapnuto) (strana 94).</li><li>• Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) je připojen k zařízení DVI (Digital Visual Interface) (konektory DVI (Digital Visual Interface) neakceptují audio signály).</li><li>• Vyzkoušejte následující: ① Vypněte systém a znovu jej zapněte. ② Vypněte připojené zařízení a znovu jej zapněte. ③ Odpojte a znovu připojte kabel HDMI.</li></ul>
Zvuk levého a pravého kanálu je nevyvážený nebo stranově převrácený.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda jsou správně a pevně připojeny reprosoustavy a zařízení.</li><li>• Proveďte funkci [AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace) (strana 88).</li></ul>
V reprodukci se vyskytuje brum nebo šum.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda jsou správně a pevně připojeny reprosoustavy a zařízení.</li><li>• Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely v dostatečné vzdálenosti od transformátoru nebo motoru a zda jsou alespoň 3 metry od vašeho televizoru nebo zářivkového osvětlení.</li><li>• Přesuňte televizor do větší vzdálenosti od audio zařízení.</li><li>• Zástrčky a konektory jsou znečištěné. Otřete je hadříkem mírně navlhčeným v alkoholu.</li><li>• Očistěte disk.</li></ul>
Při přehrávání disku VIDEO CD, CD nebo souboru MP3 dochází ke ztrátě stereo efektu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavte režim „AUDIO“ (Zvukový doprovod) na „STEREO“ stisknutím tlačítka AUDIO (Zvukový doprovod) (strana 50).</li><li>• Ujistěte se, že je ovládací jednotka správně připojena.</li></ul>
Prostorový (surround) efekt je při přehrávání zvukového doprovodu ve formátu Dolby Digital, DTS nebo MPEG audio obtížně slyšitelný.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte nastavení režimu „DEC. MODE“ (Režim dekódování) (strana 63).</li><li>• Zkontrolujte připojení a nastavení reprosoustav (strany 23, 96).</li><li>• V závislosti na disku DVD nemusí být na výstupu kompletní signál ve formátu 5.1 kanálů. Může se jednat o monofonní nebo stereofonní signál, a to i tehdy, je-li zvukový doprovod zaznamenan v audio formátu Dolby Digital nebo MPEG audio.</li></ul>
Zvuk vychází pouze ze středové reprosoustavy.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte připojení reprosoustav.</li><li>• V závislosti na disku může zvuk vycházet pouze ze středové reprosoustavy.</li></ul>
Ze středové reprosoustavy nevychází žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte připojení a nastavení reprosoustavy (strany 23, 96).</li><li>• Zkontrolujte nastavení režimu „DEC. MODE“ (Režim dekódování) (strana 63).</li><li>• V závislosti na zdroji může být efekt středové reprosoustavy méně patrný.</li><li>• Je přehráván dvoukanálový zdroj.</li></ul>
Z prostorových (surround) reprosoustav nevychází žádný zvuk nebo je jejich hlasitost velmi nízká.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte připojení a nastavení reprosoustav (strany 23, 96).</li><li>• Zkontrolujte nastavení režimu „DEC. MODE“ (Režim dekódování) (strana 63).</li><li>• V závislosti na zdroji může být efekt prostorových (surround) reprosoustav méně patrný.</li><li>• Bezdrátové nastavení reprosoustav není správné.</li><li>• Je přehráván dvoukanálový zdroj.</li></ul>

Příznak	Řešení
Počáteční část zvukového záznamu je oříznuta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavte režim zvuku na jinou možnost než „AUTO“ (Automaticky) (strana 65).</li> <li>Nastavte režim dekódování na jinou možnost než „A.F.D. MULTI“ (Automatický formát - vícekanálový zvuk) (strana 63).</li> </ul>
Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk oříznut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hlavní zařízení S-AIR nebo surroundový zesilovač je umístěn na místě, jako je například kovová polička.</li> <li>V blízkosti surroundového zesilovače je umístěno zařízení bezdrátové sítě LAN, mikrovlnná trouba, Bluetooth zařízení atd.</li> <li>Umístěte zařízení do větší vzdálenosti od surroundového zesilovače nebo jej vypněte.</li> </ul>

## Ovládání

Příznak	Řešení
Není možné naladit žádné rozhlasové stanice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa. Nasměrujte anténu nebo v případě potřeby připojte venkovní anténu.</li> <li>Signál stanic je příliš slabý (při ladění prostřednictvím automatického ladění). Použijte přímé ladění.</li> <li>Na předvolbách nejsou uloženy žádné stanice nebo došlo k vymazání stanic z předvoleb (při ladění prostřednictvím funkce vyhledávání stanic na předvolbách). Uložte stanice na předvolby (strana 67).</li> <li>Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení), aby se na displeji na předním panelu zobrazila frekvence stanice.</li> </ul>
Dálkový ovladač nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mezi dálkovým ovladačem a ovládací jednotkou jsou překážky.</li> <li>Vzdálenost mezi ovládací jednotkou a dálkovým ovladačem je příliš velká.</li> <li>Dálkový ovladač není nasměrován na snímáči signálu dálkového ovladače na ovládací jednotce.</li> <li>Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.</li> </ul>
Disk se nepřehrává.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Není vložen žádný disk.</li> <li>Disk je vložen obráceně. Vložte disk tak, aby strana pro přehrávání směřovala dolů.</li> <li>Systém není schopen přehrávat disky CD-ROM apod. (strana 7).</li> <li>Regionální kód disku DVD neodpovídá regionálnímu kódu systému.</li> <li>Uvnitř ovládací jednotky zkondenzovala vlhkost, která může způsobit poškození snímáčiho zařízení. Vyjměte disk a ponechejte ovládací jednotku zapnutou přibližně půl hodiny.</li> <li>Disk nebyl správně zaznamenán.</li> <li>Disk je znečištěný nebo poškozený.</li> </ul>
Není možno přehrát soubor MP3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk DATA CD není zaznamenán ve formátu MP3, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet.</li> <li>Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu MP3, který odpovídá normě UDF (Universal Disk Format).</li> <li>Soubor MP3 nemá příponu „.MP3“.</li> <li>Data nejsou ve formátu MP3, přestože přípona souboru je „.MP3“.</li> <li>Data neodpovídají formátu MPEG 1 Audio Layer 3.</li> <li>Systém neumožňuje přehrávání audio skladeb ve formátu MP3PRO.</li> <li>Položka [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Režim - hudba, obrázek) byla nastavena na [IMAGE] (Obrázek) (strana 59).</li> <li>Pokud není možno změnit nastavení položky [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Režim - hudba, obrázek), vyjměte disk a opět jej vložte nebo systém vypněte a poté zapněte.</li> <li>Disk DATA CD/DATA DVD obsahuje video soubor DivX.</li> </ul>

Příznak	Řešení
Není možno zobrazit soubor obrázků JPEG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk DATA CD není zaznamenán ve formátu JPEG, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet.</li> <li>Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu JPEG, který odpovídá normě UDF (Universal Disk Format).</li> <li>Soubor nemá příponu „.JPEG“ nebo „.JPG“.</li> <li>Obrázek je větší než 3 072 (šířka) × 2 048 (výška) bodů v normálním režimu nebo je větší než 2 000 000 bodů v progresivním režimu JPEG, který je většinou používán pro internetové stránky.</li> <li>Obrázek se nevejde na obrazovku televizoru (takové obrázky jsou zmenšeny).</li> <li>Položka [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Režim - hudba, obrázek) byla nastavena na [MUSIC] (Hudba) (strana 59).</li> <li>Pokud není možno změnit nastavení položky [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Režim - hudba, obrázek), vyjměte disk a opět jej vložte nebo systém vypněte a poté zapněte.</li> <li>Disk DATA CD/DATA DVD obsahuje video soubor DivX.</li> </ul>
Soubory MP3 a soubory obrázků JPEG se začnou přehrávat současně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byla vybrána možnost [AUTO] (Automaticky) v položce [MODE (MUSIC, IMAGE)] (Režim - hudba, obrázek) (strana 59).</li> </ul>
Není možno přehrát video soubor DivX.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soubor není vytvořen ve formátu DivX.</li> <li>Soubor nemá příponu „.AVI“ nebo „.DIVX“.</li> <li>Disk DATA CD/DATA DVD nebyl vytvořen ve formátu DivX, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet/UDF.</li> <li>Obraz video souboru DivX je větší než 720 bodů (šířka) × 576 bodů (výška).</li> </ul>
Názvy složky/skladby/souboru se nezobrazují správně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém je schopen zobrazovat pouze znaky abecedy a číslice. Ostatní znaky se zobrazují jako [*].</li> </ul>
Disk se nezačne přehrávat od začátku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byla nastavena funkce Program play (Přehrávání programu), Shuffle Play (Přehrávání v náhodném pořadí) nebo Repeat Play (Opakované přehrávání). Před přehráváním disku stiskněte tlačítko CLEAR (Vymazání) pro zrušení těchto funkcí.</li> <li>Byla nastavena funkce Resume Play (Obnovení přehrávání). V režimu zastavení stiskněte tlačítko ■ na ovládací jednotce nebo na dálkovém ovladači a potom spusťte přehrávání (strana 45).</li> <li>Na obrazovce televizoru se automaticky zobrazí nabídka titulu, nabídka disku DVD nebo nabídka funkcí PBC (Ovládání přehrávání).</li> </ul>
Systém začne přehrávat disk automaticky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk DVD je vybaven funkcí automatického přehrávání.</li> </ul>
Přehrávání se automaticky zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Některé disky mohou obsahovat signál automatické pauzy. Při přehrávání takového disku zastaví systém přehrávání, jakmile nalezne signál automatické pauzy.</li> </ul>
Není možno provádět některé funkce, jako je zastavení, vyhledávání, zpomalené přehrávání nebo opakované přehrávání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>U některých disků není možno některé uvedené operace používat. Přečtěte si příložené pokyny k disku.</li> </ul>
Zprávy na obrazovce televizoru se nezobrazují v požadovaném jazyce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyberte požadovaný jazyk v položce [OSD] (Nabídka na obrazovce) nabídky [LANGUAGE SETUP] (Nastavení jazyka) (strana 91).</li> </ul>
Jazyk zvukového doprovodu není možno změnit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na přehrávaném disku DVD není zaznamenán vícejazyčný zvukový doprovod.</li> <li>Disk DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového doprovodu.</li> </ul>
Není možno změnit jazyk titulků.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány vícejazyčné titulky.</li> <li>Disk DVD neumožňuje změnu jazyka titulků.</li> </ul>
Titulky není možno vypnout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk DVD neumožňuje vypnutí titulků.</li> </ul>

Příznak	Řešení
Úhly záběrů není možno změnit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány záběry pořízené z různých úhlů (strana 54).</li> <li>• Disk DVD neumožňuje změnu úhlů záběru.</li> </ul>
Není možno vysunout disk a na displeji na předním panelu je zobrazen nápis „LOCKED“ (Uzamknuto).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obratě se na vašeho prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.</li> </ul>
Zpráva [Data error] (Chyba dat) se zobrazí na obrazovce televizoru při přehrávání disku DATA CD nebo DATA DVD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soubor MP3/soubor obrázku JPEG/video soubor DivX, který chcete přehrát, je poškozený.</li> <li>• Data neodpovídají formátu MPEG 1 Audio Layer 3.</li> <li>• Formát souboru obrázku JPEG není v souladu s normou DCF.</li> <li>• Soubor obrázku JPEG má sice příponu „.JPG“ nebo „.JPEG“, avšak není ve formátu JPEG.</li> <li>• Soubor, který chcete přehrát, má sice příponu „.AVI“ nebo „.DIVX“, avšak není ve formátu DivX, nebo je ve formátu DivX, ale neodpovídá certifikačnímu profilu DivX.</li> </ul>
Systém nepracuje normálně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky a po několika minutách jej opět zapojte.</li> </ul>
Na displeji na předním panelu je zobrazen nápis „DEMO PLAY“ (Ukázkový režim).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obratě se na vašeho prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.</li> </ul>
Funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud na displeji na předním panelu nesvítí indikátor HDMI, zkontrolujte HDMI připojení (strana 27).</li> <li>• Nastavte položku [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) na [ON] (Zapnuto) (strany 71, 93).</li> <li>• Ujistěte se, že je připojené zařízení kompatibilní s funkcí Control for HDMI (Ovládání přes HDMI).</li> <li>• Zkontrolujte, zda je síťový kabel připojeného zařízení pevně připojen.</li> <li>• Zkontrolujte nastavení funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) na připojeném zařízení. Přečtěte si návod k obsluze vašeho zařízení.</li> <li>• Pokud změníte HDMI připojení, pokud odpojíte a opět připojíte síťový kabel nebo pokud dojde k výpadku napájení, nastavte položku [CONTROL FOR HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) na [OFF] (Vypnuto) a potom znovu na [ON] (Zapnuto) (strana 93).</li> <li>• Podrobnosti - viz část „Používání funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) pro televizory s funkcí „BRAVIA“ Sync“ (strana 70).</li> </ul>
Při použití funkce System Audio Control (Ovládání zvuku systému) nevystupuje ze systému a televizoru žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte položku [AUDIO (HDMI)] (Zvukový doprovod - HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (Nastavení HDMI) na [ON] (Zapnuto) (strana 94).</li> <li>• Zkontrolujte, zda je připojený televizor kompatibilní s funkcí System Audio Control (Ovládání zvuku systému).</li> <li>• Podrobnosti - viz část „Používání funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) pro televizory s funkcí „BRAVIA“ Sync“ (strana 70).</li> <li>• Zkontrolujte připojení.</li> </ul>

## Funkce S-AIR

Příznak	Řešení
Bezdrátové připojení pro přenos zvuku mezi zařízeními S-AIR nebylo vytvořeno. Indikátor na vedlejší zařízení S-AIR: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nesvítlí.</li><li>• Bliká.</li><li>• Svítí červeně.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud používáte navíc další hlavní zařízení S-AIR, umístěte jej dále než 8 m od tohoto hlavního zařízení S-AIR.</li><li>• Ujistěte se, že je nastaven stejný ID kód na hlavním zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR (strana 75).</li><li>• Provedli jste spárování hlavního zařízení S-AIR a jiného vedlejšího zařízení S-AIR. Proveďte spárování s požadovaným vedlejšími zařízeními S-AIR (strana 77).</li><li>• Hlavní zařízení S-AIR je spárováno s dalším vedlejšími zařízeními S-AIR. Zrušte spárování.</li><li>• Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR dál od ostatních bezdrátových zařízení.</li><li>• Ukončete používání jiného bezdrátového zařízení.</li><li>• Vedlejší zařízení S-AIR je vypnuté. Ujistěte se, že je připojen síťový kabel, a zapněte vedlejší zařízení S-AIR.</li></ul>
Z vedlejšího zařízení S-AIR není slyšet žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud používáte navíc další hlavní zařízení S-AIR, umístěte jej dále než 8 m od tohoto hlavního zařízení S-AIR.</li><li>• Ujistěte se, že je nastaven stejný ID kód na hlavním zařízení S-AIR a vedlejšími zařízeními S-AIR (strana 75).</li><li>• Ujistěte se, že jste párování provedli správně (strana 77).</li><li>• Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR blíž k sobě.</li><li>• Nepoužívejte zařízení vytvářející elektromagnetické vlny, jako je např. mikrovlnná trouba.</li><li>• Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR dál od ostatních bezdrátových zařízení.</li><li>• Ukončete používání jiného bezdrátového zařízení.</li><li>• Změňte nastavení položky „RF CHANGE“ (Změna RF kanálu) (strana 79).</li><li>• Změňte nastavení ID kódu na hlavním zařízení S-AIR a vedlejšími zařízeními S-AIR.</li><li>• Vypněte systém a vedlejší zařízení S-AIR a potom je opět zapněte.</li></ul>
Dochází k výskytu šumu nebo zvuk přeskakuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud používáte navíc další hlavní zařízení S-AIR, umístěte jej dále než 8 m od tohoto hlavního zařízení S-AIR.</li><li>• Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR blíž k sobě.</li><li>• Nepoužívejte zařízení vytvářející elektromagnetické vlny, jako je např. mikrovlnná trouba.</li><li>• Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR dál od ostatních bezdrátových zařízení.</li><li>• Ukončete používání jiného bezdrátového zařízení.</li><li>• Změňte nastavení položky „RF CHANGE“ (Změna RF kanálu) (strana 79).</li><li>• Změňte nastavení ID kódu na hlavním zařízení S-AIR a vedlejšími zařízeními S-AIR.</li></ul>

## Surroundový zesilovač


Pokud z prostorových (surround) reprosoustav nevychází žádný zvuk, zkontrolujte stav indikátoru POWER / ON LINE (Napájení/online) na surroundovém zesilovači. Podrobnosti o indikátoru POWER / ON LINE (Napájení/online) - viz část „Krok 3: Nastavení bezdrátového systému“ (strana 32).

Příznak	Řešení
Napájení se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je pevně připojen síťový kabel.</li></ul>
Indikátor POWER / ON LINE (Napájení/online) se nerozsvítí.	<p>Vypněte surroundový zesilovač a odpojte síťový kabel surroundového zesilovače. Potom zkontrolujte následující položky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nedošlo ke zkratování kabelů reprosoustav + a –?</li><li>• Nejsou zablokovány větrací otvory na surroundovém zesilovači?</li><li>• Po kontrole výše uvedených položek a vyřešení problému připojte síťový kabel surroundového zesilovače do síťové zásuvky a zapněte jej. Pokud jste ani po kontrole všech výše uvedených položek nezjistili příčinu problému, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.</li></ul>
Není reprodukován žádný zvuk. Zkontrolujte stav indikátoru POWER / ON LINE (Napájení/online) na surroundovém zesilovači.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Svítí zeleně:<ul style="list-style-type: none"><li>– kabely reprosoustav nejsou pevně připojeny,</li><li>– zkontrolujte připojení a nastavení reprosoustav,</li><li>– hlasitost na systému je nastavena na minimum,</li><li>– u hlavního zařízení S-AIR je aktivní funkce vypnutí zvuku,</li><li>– v závislosti na zdroji nebo nastavení systému může být efekt reprosoustav méně výrazný,</li><li>– jsou připojena sluchátka.</li></ul></li><li>• Bliká zeleně:<ul style="list-style-type: none"><li>– hlavní zařízení S-AIR není zapnuto,</li><li>– provedli jste párování hlavního zařízení S-AIR a jiného vedlejšího zařízení S-AIR,</li><li>– surroundový zesilovač je párován s jiným hlavním zařízením S-AIR,</li><li>– zkontrolujte ID kód hlavního zařízení S-AIR a surroundového zesilovače (strana 75),</li><li>– párování nebylo dokončeno,</li><li>– přenos zvuku je špatný, přemístěte surroundový zesilovač tak, aby se indikátor POWER / ON LINE (Napájení/online) rozsvítil zeleně,</li><li>– umístěte subwoofer a surroundový zesilovač do větší vzdálenosti od bezdrátových zařízení, ukončete používání jiného bezdrátového zařízení,</li><li>– bezdrátový transceiver není správně vložen.</li></ul></li><li>• Svítí červeně:<ul style="list-style-type: none"><li>– změňte nastavení přepínače SURROUND SELECTOR (Výběr prostorových (surround) reprosoustav) (SURROUND (Prostorové reprosoustavy) nebo SURROUND BACK (Zadní prostorové reprosoustavy) na surroundovém zesilovači tak, aby toto nastavení odpovídalo hlavnímu zařízení S-AIR.</li></ul></li></ul>
Na displeji na předním panelu se střídavě zobrazují nápisy „HP NO LINK“ (Žádný signál pro sluchátka) a „VOLUME MIN“ (Minimální hlasitost) a hlasitost systému se sníží na minimum.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hlasitost se sníží na minimum, pokud před vypnutím systému vypnete surroundový zesilovač, ke kterému jsou připojena sluchátka, nebo pokud je příjem rozhlasového vysílání špatný. V takovém případě zkontrolujte kvalitu rozhlasového příjmu a znovu nastavte hlasitost.</li></ul>

## Funkce automatické diagnostiky

**(Pokud se na displeji zobrazí písmena/čísla)**

Při aktivaci autodiagnostické funkce (působící jako ochrana před chybou funkcí systému) se na obrazovce nebo na displeji na předním panelu zobrazí pětiznakové servisní číslo (například C 13 50) jako kombinace písmene a čtyř číslic. V takovém případě si projděte následující tabulku.



## Pokud se na obrazovce televizoru zobrazuje číslo verze

Po zapnutí systému se může na obrazovce televizoru zobrazit číslo verze [VER.X.XX] (X je číslo). Ačkoliv se nejedná o závadu a číslo je určeno pouze pro servisní účely Sony, není normální provoz systému možný. Systém vypněte a po chvíli znovu zapněte.



První tři znaky servisního čísla	Příčina anebo nápravné opatření
C 13	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disk je znečištěný. ➔ Očistěte disk měkkým hadříkem (strana 101).</li><li>• Disk je ve formátu, který tento systém není schopen přehrát.</li></ul>
C 31	<p>Disk není vložen správně.</p> <p>➔ Restartujte systém a pak vložte disk správným způsobem.</p>
E XX (xx představuje číslo)	<p>Systém aktivoval funkci automatické diagnostiky, která působí jako ochrana před chybou funkcí přístroje.</p> <p>➔ obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony nebo na místní autorizované středisko Sony a poskytněte toto pětiznakové servisní číslo. Příklad: E 61 10</p>



# Technické údaje

## Část zesilovače

Výstupní výkon (jmenovitý)

Levá/pravá přední reprosoustava:

35 W + 35 W  
(10 ohmů při 1 kHz,  
celkové harmonické  
zkreslení 1 %)

Nepřetržitý výstupní výkon RMS (referenční)

Levá/pravá přední reprosoustava\*:

50 W + 50 W  
(10 ohmů při 1 kHz,  
celkové harmonické  
zkreslení 10 %)

Středová reprosoustava\*:

50 W  
(10 ohmů při 1 kHz,  
celkové harmonické  
zkreslení 10 %)

Levá/pravá prostorová (surround) reprosoustava\*:

50 W + 50 W  
(10 ohmů při 1 kHz,  
celkové harmonické  
zkreslení 10 %)

Subwoofer\*:

100 W (4 ohmy při 70 Hz,  
celkové harmonické  
zkreslení 10 %) + 100 W (4  
ohmy při 500 Hz, celkové  
harmonické zkreslení 10 %)

\* V závislosti na nastavení režimu dekódování a na zdroji nemusí být k dispozici žádný zvukový výstup.

Vstupy (analogové) TV (AUDIO IN)

(TV - audio vstup) Citlivost: 450/250 mV

Vstupy (digitální)

SAT/CABLE (COAXIAL IN)

(Koaxiální vstup - satelit/kabelová TV)

Impedance: 75 ohmů

## DVD systém

Laser

Polovodičový laser  
(DVD:  $\lambda = 645 - 660$  nm)  
(CD:  $\lambda = 770 - 800$  nm)  
Výžarování: nepřetržitě

Formát signálu

NTSC/PAL

## Část radiopřijímače

Systém

Digitální systém s PLL  
syntézou

Část FM tuneru

Rozsah ladění

87,5 – 108,0 MHz  
(s krokem ladění 50 kHz)

Anténa

Drátová anténa pro pásmo  
FM

Anténní konektor

75 ohmů (nesymetrických)

Mezifrekvence

10,7 MHz

Část AM tuneru

Rozsah ladění

531 – 1 602 kHz (s krokem  
ladění 9 kHz)

Anténa

Smyčková anténa pro  
pásmo AM

Mezifrekvence

450 kHz

## Obrazová část

Výstupy

VIDEO: 1 VŠ-š, 75 ohmů  
COMPONENT  
(Komponentní):  
Y: 1 VŠ-š, 75 ohmů  
Pb/Cb, Pr/CR: 0,7 VŠ-š,  
75 ohmů  
HDMI OUT (Výstup  
HDMI): Typ A (19 pinů)

## Reprosoustavy

### Přední/středová/prostorové (surround) (SS-IS15)

Reproduktorový systém

Širokopásmový  
reproduktorový systém

Reproduktor

35 mm

Jmenovitá impedance

10 ohmů

Rozměry (přibližné)

45 × 55 × 40 mm (š/v/h)

Hmotnost (přibližná)

0,07 kg

Kabely reprosoustav

4,5 m x 2, 3 m x 1, 12 m x 2

### Subwoofer (SA-WSIS50)

Reproduktorový systém

Dvoupásmový  
reproduktorový systém se  
2 měniči

Reproduktor

120 mm + 160 mm

Jmenovitá impedance

4 ohmy

Rozměry (přibližné)

190 × 450 × 472 mm

Hmotnost (přibližná)

13,5 kg

Napájení

220 – 240 V stř., 50/60 Hz

Příkon

V zapnutém stavu: 130 W  
V pohotovostním režimu:  
0,3 W (v režimu úspory  
energie)

### Ovládací jednotka (HCD-IS50)

Rozměry (přibližné)

215 × 105 × 207 mm  
(š/v/h)

Hmotnost (přibližná)

3,0 kg

Výstupní výkon

(DIGITAL MEDIA PORT)

DC OUT (Stejnoseměrný  
výstup): 5 V, 700 mA

### Surroundový zesilovač (TA-SA100WR)

Část zesilovače

Režim stereo (jmenovitý výkon)

80 W + 80 W (3 ohmy při  
1 kHz, celkové  
harmonické zkreslení 1 %)

Prostorový (surround) režim (referenční výkon)  
 Výstupní výkon RMS  
 143 W (na kanál 3 ohmy při  
 1 kHz, celkové harmonické  
 zkreslení 10 %)\*

\* V závislosti na zdroji nemusí být k dispozici žádný  
 zvukový výstup.

Jmenovitá impedance: 3 – 16 Ω  
 Všeobecné údaje  
 Napájení 220 – 240 V stř.,  
 50/60 Hz  
 Příkon V zapnutém stavu: 50 W  
 Rozměry (přibližné) 85 × 100 × 330 mm  
 (š/v/h)  
 (včetně bezdrátového  
 transceiveru EZW-RT10)  
 85 × 100 × 345 mm  
 (š/v/h) včetně krytu a  
 držáku kabelů  
 reprosoustav  
 Hmotnost (přibližná) 1,7 kg včetně krytu a  
 držáku kabelů  
 reprosoustav

### Bezdrátový transceiver (EZW-RT10)

Komunikační systém Specifikace S-AIR verze  
 1.0  
 Výstupní výkon 12,0 mW  
 Frekvenční pásmo 2,4000 GHz - 2,4835 GHz  
 Metoda modulace DSSS  
 Napájení 3,3 V stejnosm., 350 mA  
 Rozměry (přibližné) 50 × 13 × 60 mm (š/v/h)  
 Hmotnost (přibližná) 24 g

### Bezdrátový vysílač (EZW-T100)

Komunikační systém Specifikace S-AIR verze  
 1.0  
 Výstupní výkon 12,0 mW  
 Frekvenční pásmo 2,4000 GHz - 2,4835 GHz  
 Metoda modulace DSSS  
 Napájení 4 V stejnosm., 550 mA  
 5 V stejnosm., 15 mA  
 Rozměry (přibližné) 52 × 24 × 95 mm  
 (max. 77 × 24 × 95 mm)  
 (š/v/h)  
 Hmotnost (přibližná) 61 g

Design a technické údaje mohou být předmětem změn  
 bez předchozího upozornění.



- Příkon v pohotovostním režimu 0,3 W.
- Při výrobě desek s plošnými spoji se nepoužívají halogenované samozhášecí přísady.
- Výkonová účinnost zesilovače více než 85 % je dosažena pomocí plně digitálního zesilovače typu S-master.

## Slovník

### Digital Cinema Auto Calibration (Automatická kalibrace digitálního domácího kina)

Funkce Digital Cinema Auto Calibration (Automatická kalibrace digitálního domácího kina) byla vyvinuta společností Sony pro automatické změření a nastavení reprosoustav podle poslechového prostředí v krátkém čase.

### Dolby Digital

Tento formát domácího kina je ještě propracovanější než formát Dolby Surround Pro Logic. V tomto formátu je vytvářen výstup pro prostorové (surround) reprosoustavy ve stereo režimu s rozšířeným frekvenčním pásmem a s nezávislým kanálem subwooferu pro mohutné hluboké tóny. Tento formát se rovněž nazývá „5.1“, přičemž kanál subwooferu je označen jako 0.1 (protože jeho funkcí je pouze v případě potřeby poskytovat efekt hlubokých tónů). Všech šest kanálů v tomto formátu je zaznamenáno odděleně pro dosažení vynikající hodnoty separace kanálů. Protože jsou navíc všechny signály zpracovávány digitálně, nedochází k velkému zhoršení kvality signálu.

### Dolby Pro Logic II

Formát Dolby Pro Logic II vytváří pět výstupních širokopásmových kanálů z dvoukanalových zdrojů. To se provádí prostřednictvím vyspělého maticového prostorového (surround) dekodéru, který extrahuje prostorové vlastnosti původního záznamu bez přidání jakýchkoli nových zvuků nebo tonálního zbarvení.

### ■ Movie mode

Režim Movie mode (Film) je možno používat u stereofonních televizních programů a všech programů zakódovaných ve formátu Dolby Surround. Výsledkem je zlepšená směrovost zvukového pole, která se blíží kvalitě diskretního zvuku 5.1 kanálů.

### ■ Music mode

Režim Music mode (Hudba) je možno používat pro jakékoli stereofonní hudební záznamy, protože poskytuje široký a hluboký zvukový prostor.

## DTS

Digitální technologie komprese zvuku vyvinutá společností DTS, Inc. Tato technologie odpovídá prostorovému (surround) zvuku 5.1 kanálů. Součástí tohoto formátu je kromě stereofonního zadního kanálu i oddělený kanál subwooferu. Formát DTS poskytuje vysoce kvalitní digitální zvuk v podobě diskretních kanálů 5.1. Je dosaženo dobré hodnoty separace kanálů, protože všechny kanály a jejich data jsou zaznamenány odděleně a zpracování všech kanálů je digitální.

## HDMI (High-definition multimedia interface) (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením)

HDMI je rozhraní, které podporuje současný přenos video a audio signálu pomocí jednoho digitálního připojení a umožňuje přehrávání vysoce kvalitního digitálního obrazu a zvuku. Specifikace HDMI podporuje technologii HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (Ochrana digitálního obsahu s velkou šířkou pásma), což je technologie ochrany proti kopírování obsahující technologii kódování digitálních video signálů.

## Prokládaný formát (prokládané snímání)

Prokládaný formát představuje standardní způsob zobrazování TV obrazu u barevné televizní normy NTSC s frekvencí 30 snímků za sekundu. Každý snímek je snímán dvakrát - střídavě mezi sudými snímanými řádky a lichými snímanými řádky s frekvencí 60krát za sekundu.

## Rodičovský zámek

Funkce disku DVD umožňující omezené přehrávání disku v závislosti na věku diváka v souladu s úrovní omezení podle jednotlivých zemí. Toto omezení je u různých disků různé; pokud je aktivováno, je přehrávání buď úplně zakázáno, nebo jsou přeskakovány násilné scény, nebo jsou nahrazovány jinými scénami atd.

## Progresivní formát (sekvenční snímání)

Na rozdíl od prokládaného (interlace) formátu je progresivní formát schopen reprodukovat 50 - 60 snímků za sekundu při reprodukci všech nasnímaných obrazových řádků (525 řádků u barevné televizní normy NTSC). Celková kvalita obrazu se zvyšší a statický obraz, text a horizontální linie se jeví jako ostřejší.

## S-AIR (Sony Audio Interactive Radio frequency)

V poslední době se značně rozšířilo používání DVD médií, digitálního vysílání a dalších vysoce kvalitních médií.

Pro zajištění přenosu dat z těchto médií bez ztráty kvality vyvinula společnost Sony technologii nazvanou „S-AIR“ pro rádiový přenos digitálních audio signálů bez jakékoliv komprese a začlenila ji do zařízení EZW-RT10/EZW-T100.

Tato technologie přenáší digitální audio signály bez jakékoliv komprese ve frekvenčním rozsahu 2,4 GHz pásma ISM (nelicencované frekvenční pásmo určené pro průmysl, vědu a lékařství). Toto pásmo využívají např. bezdrátové sítě LAN a Bluetooth zařízení.

## Tabulka jazykových kódů

Pravopis jazyků odpovídá normě ISO 639: 1988 (E/F).

Kód Jazyk	Kód Jazyk	Kód Jazyk	Kód Jazyk
1027 Afar	1183 Irish	1347 Maori	1507 Samoan
1028 Abkhazian	1186 Scots Gaelic	1349 Macedonian	1508 Shona
1032 Afrikaans	1194 Galician	1350 Malayalam	1509 Somali
1039 Amharic	1196 Guarani	1352 Mongolian	1511 Albanian
1044 Arabic	1203 Gujarati	1353 Moldavian	1512 Serbian
1045 Assamese	1209 Hausa	1356 Marathi	1513 Siswati
1051 Aymara	1217 Hindi	1357 Malay	1514 Sesotho
1052 Azerbaijanian	1226 Croatian	1358 Maltese	1515 Sundanese
1053 Bashkir	1229 Hungarian	1363 Burmese	1516 Swedish
1057 Byelorussian	1233 Armenian	1365 Nauru	1517 Swahili
1059 Bulgarian	1235 Interlingua	1369 Nepali	1521 Tamil
1060 Bihari	1239 Interlingue	1376 Dutch	1525 Telugu
1061 Bislama	1245 Inupiak	1379 Norwegian	1527 Tajik
1066 Bengali; Bangla	1248 Indonesian	1393 Occitan	1528 Thai
1067 Tibetan	1253 Icelandic	1403 (Afan)Oromo	1529 Tigrinya
1070 Breton	1254 Italian	1408 Oriya	1531 Turkmen
1079 Catalan	1257 Hebrew	1417 Punjabi	1532 Tagalog
1093 Corsican	1261 Japanese	1428 Polish	1534 Setswana
1097 Czech	1269 Yiddish	1435 Pashto; Pushto	1535 Tonga
1103 Welsh	1283 Javanese	1436 Portuguese	1538 Turkish
1105 Danish	1287 Georgian	1463 Quechua	1539 Tsonga
1109 German	1297 Kazakh	1463 Quechua	1540 Tatar
1130 Bhutani	1298 Greenlandic	1481 Rhaeto- Romance	1543 Twi
1142 Greek	1299 Cambodian	1482 Kirundi	1557 Ukrainian
1144 English	1300 Kannada	1483 Romanian	1564 Urdu
1145 Esperanto	1301 Korean	1483 Romanian	1572 Uzbek
1149 Spanish	1305 Kashmiri	1489 Russian	1581 Vietnamese
1150 Estonian	1307 Kurdish	1491 Kinyarwanda	1587 Volapük
1151 Basque	1311 Kirghiz	1495 Sanskrit	1613 Wolof
1157 Persian	1313 Latin	1498 Sindhi	1632 Xhosa
1165 Finnish	1326 Lingala	1501 Sangho	1665 Yoruba
1166 Fiji	1327 Laothian	1502 Serbo- Croatian	1684 Chinese
1171 Faroese	1332 Lithuanian	1503 Singhalese	1697 Zulu
1174 French	1334 Latvian; Lettish	1505 Slovak	
1181 Frisian	1345 Malagasy	1506 Slovenian	1703 Není specifikován


## Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámeč

Kód Oblast	Kód Oblast	Kód Oblast	Kód Oblast
2044 Argentina	2165 Finsko	2362 Mexiko	2149 Španělsko
2047 Austrálie	2174 Francie	2376 Holandsko	2499 Švédsko
2046 Rakousko	2109 Německo	2390 Nový Zéland	2086 Švýcarsko
2057 Belgie	2248 Indie	2379 Norsko	2528 Thajsko
2070 Brazílie	2238 Indonésie	2427 Pákistán	2184 Velká Británie
2079 Kanada	2254 Itálie	2424 Filipíny	
2090 Chile	2276 Japonsko	2436 Portugalsko	
2092 Čína	2304 Korea	2489 Rusko	
2115 Dánsko	2363 Malajsie	2501 Singapur	

# Přehled částí přístroje a ovládacích prvků


Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách.

## Ovládací jednotka (přední panel)



- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Tlačítka ovládaná jemným stiskem (▶ / ■ / FUNCTION (Funkce) / VOLUME -/+ (Hlasitost) (38) | <b>4</b> I/⏻ (zapnutí/pohotovostní režim) (34, 99) |
| <b>2</b> Snímač signálu dálkového ovladače (11)  | <b>5</b> Otvor pro disk (39)                       |
| <b>3</b> Displej na předním panelu (117)   | <b>6</b> ▲ (vysunutí disku) (40)                   |


## Ovládací jednotka (zadní panel)



- |  |   |
|--|---|
| 1 Konektory TV (AUDIO IN R/L) (TV - audio vstup) (27)  | 6 Konektor VIDEO OUT (VIDEO) (Video výstup - video) (27)            |
| 2 Konektor ECM-AC2 (88)  | 7 Konektory VIDEO OUT (COMPONENT) (Video výstup - komponentní) (27) |
| 3 Konektor SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) (Satelit/kabelová TV - digitální koaxiální vstup) (28) | 8 Větrací otvory  |
| 4 Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI) (27)   | 9 Konektor DMPORT (28)  |
| 5 Konektor TV (DIGITAL IN OPTICAL) (TV - digitální optický vstup) (27)                           | 10 Svorcky pro připojení AM antény (30)                             |
|  | 11 Konektor FM 75Ω COAXIAL (Koaxiální) (30)                         |

## Displej na předním panelu


### Indikátory na displeji na předním panelu



- 1 Bliká při aktivaci časovače vypnutí (83).
- 2 Rozsvítí se při aktivaci funkce vypnutí zvuku.
- 3 Rozsvítí se při vložení disku CD nebo DATA CD.
- 4 Rozsvítí se při příjmu stanice (pouze radiopřijímač) (67).
- 5 Rozsvítí se, pokud se na displeji na předním panelu zobrazí informace o titulu nebo kapitole (pouze disk DVD) (52).
- 6 Stereofonní/monofonní efekt (pouze radiopřijímač) (68).
- 7 Rozsvítí se, pokud je v subwooferu vložen S-AIR vysílač (není součástí příslušenství) a probíhá přenos zvuku.
- 8 Aktuální formát prostorového (surround) zvuku (neplatí pro soubory obrázků JPEG).
- 9 Rozsvítí se, pokud je barevný televizní systém nastaven na NTSC.
- 10 Rozsvítí se při správném připojení konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) ke kompatibilnímu zařízení HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) se vstupem HDMI nebo DVI (Digital Visual Interface) (27).
- 11 Aktuální režim opakovaného přehrávání (48).
- 12 Rozsvítí se, pokud jsou na výstupu systému progresivní signály (pouze u funkce DVD) (92).
- 13 Rozsvítí se, pokud je vložen disk (pouze u funkce DVD).
- 14 Zobrazuje stav systému, například číslo kapitoly, titulu nebo skladby, informace o čase, frekvenci radiopřijímače, stavu přehrávání, režimu dekodování apod.
- 15 Stav přehrávání (pouze u funkce DVD).
- 16 Aktuální formát prostorového (surround) zvuku (neplatí pro soubory obrázků JPEG).
- 17 Rozsvítí se při aktivaci režimu nočního poslechu (83).

## Subwoofer

### Spodní část subwooferu



- 1 Větrací otvory
- 2 Konektor SYSTEM CONTROL (Ovládání systému) (22)
- 3 Konektory SPEAKER (Reprosoustavy) (23)
- 4 Slot pro bezdrátový vysílač EZW-T100 (23)


#### **⚠ UPOZORNĚNÍ**

Šrouby vyšroubujte až v případě, že budete chtít vložit bezdrátový vysílač EZW-T100.




# Surroundový zesilovač

## Přední panel



## Zadní panel




- 1 Konektor PHONES (Sluchátka) (32)
- 2 POWER (ON/OFF) (Napájení - zapnutí/ vypnutí) (32)
- 3 Indikátor POWER / ON LINE (Napájení/ online) (32)
- 4 Indikátor PAIRING (Párování) (78)
- 5 Tlačítko PAIRING (Párování) (78)

- 6 Slot pro bezdrátový transceiver (EZW-RT10) (26)
- 7 Přepínač S-AIR ID (32)
- 8 Konektor SPEAKER L (Levá reprosoustava) (23)
- 9 Konektor SPEAKER R (Pravá reprosoustava) (23)
- 10 Přepínač SURROUND SELECTOR (Výběr prostorových (surround) reprosoustav) (32)

# Dálkový ovladač

V ABECDNÍM POŘADÍ		POPISY TLAČÍTEK
<b>A - O</b>	<b>P - Z</b>	
ANALOG (Analogový režim) <sup>4)</sup> [5]	PICTURE NAVI (Navigace obrazu) [28]	Numerická tlačítka <sup>3)4)</sup> [7]
ANGLE (Úhel záběru) [9]	PRESET +/- (Předvolba) [15]	⏻ (zapnutí/pohotovostní režim) [2]
AUDIO (Zvukový doprovod) <sup>3)</sup> [27]	PROG +/- (Program) <sup>3)4)</sup> [19]	TV ⏻ (zapnutí/pohotovostní režim) [1]
CLEAR (Vymazání) [29]	REPEAT (Opakované přehrávání) [6]	⏪/⏩/⏴/⏵/⏶/⏷/⏸/⏹ <sup>1)4)</sup> [12]
D.TUNING (Přímé ladění) [10]	SLEEP (Časovač vypnutí) [33]	◀•/•▶ REPLAY/ADVANCE (Zopakování předchozí scény/posun scény) [16]
DIGITAL (Digitální režim) <sup>4)</sup> [6]	SOUND MODE +/- (Režim zvuku) <sup>3)</sup> [19]	⏮/⏭ [15]
DIMMER (Snížení jasu displeje) [5]	SUBTITLE (Titulky) [10]	⏮/⏭ [23]
DISPLAY (Zobrazení) [3]	SYSTEM MENU (Nabídka systému) [13]	◀/▶ [23]
DVD MENU (Nabídka DVD) [11]	THEATRE (Kino) [34]	▷ <sup>3)</sup> [24]
DVD TOP MENU (Hlavní nabídka DVD) [26]	TOUCH/TOOLS (Nástroje/ možnosti) <sup>4)</sup> [13]	■ [17]
ENTER (Potvrzení) [8]	TUNING +/- (Ladění) [23]	⏮ [18]
FUNCTION (Funkce) [4]	TV [22]	☐ DISPLAY (Zobrazení) <sup>2)</sup> [14]
MENU/HOME (Nabídka/domů) <sup>4)</sup> [14]	TV VOL +/- (Hlasitost televizoru) <sup>4)</sup> [20]	▲ [32]
MUTING (Utlumení zvuku) <sup>4)</sup> [21]	VOLUME +/- (Hlasitost) [20]	-./- <sup>4)</sup> [8]
NIGHT (Noční poslech) [31]		🔄 RETURN (Zpět) <sup>4)</sup> [25]
ONE-TOUCH PLAY (Přehrávání stisknutím jediného tlačítka) [35]		⏪/⏩/⏴/⏵/⏶/⏷/⏸/⏹ <sup>4)</sup> [3]
		→/⏴/⏵ <sup>4)</sup> [11]
		☐ <sup>4)</sup> [26]
		☐ <sup>4)</sup> [29]
		⏮/⏭ <sup>4)</sup> [19]



<sup>1)</sup>Tlačítko ENTER (Potvrzení) má stejnou funkci jako tlačítko ⏻. Při ovládání televizoru se tlačítko ENTER (Potvrzení) používá pro výběr kanálu a tlačítko ⏻ se používá pro výběr položek nabídky.


<sup>2)</sup>Toto tlačítko je k dispozici pouze pro funkci „DVD“ nebo „DMPORT“. V závislosti na adaptéru DIGITAL MEDIA PORT nemusí toto tlačítko pracovat.

<sup>3)</sup>Tlačítka 5, ▷, PROG +/-/SOUND MODE (Program/ režim zvuku) a AUDIO (Zvukový doprovod) jsou opatřena výstupky. Tyto výstupky použijte pro snazší orientaci při ovládání systému.


<sup>4)</sup>Pokud je dálkový ovladač v TV režimu, změně se tato tlačítka na ovládací tlačítka televizoru. Dálkový ovladač je v TV režimu, pokud svítí tlačítko TV [22].

## Průvodce nabídkou Control Menu (Nabídka ovládání)

Prostřednictvím nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) můžete ovládat jednotlivé funkce a zobrazit příslušné informace.



### Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Po každém stisknutí tlačítka  DISPLAY (Zobrazení) se změní zobrazení nabídky Control Menu (Nabídka ovládání):

① → ② → ... → ① → ...

- ① Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 1
- ② Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 2 (zobrazuje se pouze u některých disků)
- ③ Vypnutí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)


#### Poznámka

- Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) se zobrazí pouze při aktivní funkci „DVD“.

## Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání)

V nabídkách Control Menu (Nabídka ovládání) 1 a 2 se zobrazují různé položky v závislosti na typu disku. Bližší informace o jednotlivých položkách jsou uvedeny na stranách v závorkách.

Příklad: Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 1 při přehrávání disku DVD VIDEO.



¹) Číslo scény u disku VIDEO CD (funkce PBC jsou zapnuté), číslo stopy/skladby u disku VIDEO CD/CD, číslo složky u disku DATA CD/DATA DVD.

²) Číslo indexu u disku VIDEO CD, číslo souboru MP3 nebo číslo souboru obrázku JPEG u disku DATA CD/DATA DVD.

³) Disk Super VCD je označen jako „SVCD“.

„MP3“ v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) 1 nebo „JPEG“ v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) 2 u disku DATA CD/DATA DVD.





















































⁴) U souborů obrázků JPEG je zobrazeno datum (pouze u některých souborů obrázků JPEG).

## Vypnutí zobrazení

Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).



## Seznam položek nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)

Položka	Název položky, funkce, odpovídající typ disku
	<b>[TITLE] (Titul) (strana 44)/[SCENE] (Scéna) (strana 44)/[TRACK] (Skladba/stopa) (strana 44)</b> Výběr titulu, scény nebo skladby/stopy pro přehrávání. <span style="float: right;">VIDEO CD   DVD-V   DVD-VR</span>
	<b>[CHAPTER] (Kapitola) (strana 44)/[INDEX] (Index) (strana 44)</b> Výběr kapitoly nebo indexu pro přehrávání. <span style="float: right;">VIDEO CD   DVD-V   DVD-VR</span>
	<b>[TRACK] (Skladba) (strana 44)</b> Výběr skladby pro přehrávání. <span style="float: right;">DATA DVD   C D   DATA-CD</span>
	<b>[ORIGINAL/PLAY LIST] (Originální/vlastní seznam titulů) (strana 51)</b> Výběr typu titulů (DVD-RW/DVD-R) pro přehrávání, [ORIGINAL] (Originální seznam titulů) nebo upravený [PLAY LIST] (Vlastní seznam titulů). <span style="float: right;">DVD-VR</span>

	<b>[TIME] (Čas) (strana 44)</b> Zobrazení uplynulé a zbývající doby přehrávání. Zadání časového kódu pro vyhledání obrazu a hudby.      
	<b>[PROGRAM] (Program) (strana 46)</b> Výběr skladby pro přehrávání v požadovaném pořadí.  
	<b>[SHUFFLE] (Přehrávání v náhodném pořadí) (strana 47)</b> Přehrávání skladeb/souborů v náhodném pořadí.    
	<b>[REPEAT] (Opakované přehrávání) (strana 48)</b> Opakované přehrávání celého disku (všech titulů/všech skladeb/všech složek/všech souborů) nebo jednoho titulu/kapitoly/skladby/složky/souboru.      
	<b>[DISC MENU] (Nabídka disku) (strana 49)</b> Zobrazení nabídky disku DVD. 
	<b>[BROWSING] (Procházení) (strana 58)</b> Zobrazení seznamu složek/souborů obrázků JPEG.  
	<b>[SETUP] (Nastavení) (strana 90)</b> [CUSTOM] (Uživatelské nastavení) Umožňuje úpravu dalších nastavení nad rámec rychlého nastavení (Quick Setup). [QUICK] (Rychlé nastavení) (strana 34) Provedení základních nastavení. Nabídka Quick Setup (Rychlé nastavení) můžete používat pro výběr požadovaného jazyka nabídek na obrazovce, nastavení poměru stran obrazovky televizoru a spuštění automatické kalibrace.      
	<b>[FOLDER] (Složka) (strana 44)</b> Výběr složky pro přehrávání.  
	<b>[FILE] (Soubor) (strana 44)</b> Výběr souboru obrázku JPEG nebo video souboru DivX pro přehrávání.  
 *	<b>[DATE] (Datum) (strana 54)</b> Zobrazení data pořízení snímku digitálním fotoaparátem.  
 *	<b>[INTERVAL] (Interval) (strana 59)</b> Specifikace doby, po kterou jsou obrázky zobrazeny na obrazovce televizoru.  
 *	<b>[EFFECT] (Efekt) (strana 60)</b> Výběr efektů, které se použijí při výměně jednotlivých obrázků v průběhu prezentace (slide show).  
 *	<b>[MODE (MUSIC, IMAGE)] (Režim - hudba, obrázek) (strana 59)</b> Výběr typu dat; soubor MP3, soubor obrázku JPEG nebo obojí, které budou přehrávány při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD.  

\* Tyto položky se nezobrazují při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD s video souborem DivX.

#### Tip

- Indikátor na ikoně nabídky Control Menu (Nabídka ovládní) se rozsvítí žlutě  →  , pokud vyberete kteroukoli možnost kromě [OFF] (Vypnuto) (pouze [PROGRAM] (Program), [SHUFFLE] (Přehrávání v náhodném pořadí) a [REPEAT] (Opakované přehrávání)). Indikátor na ikoně [ORIGINAL/PLAY LIST] (Originální/vlastní seznam titulů) se rozsvítí žlutě, pokud vyberete možnost [PLAY LIST] (Vlastní seznam titulů) (výchozí nastavení).



## Čísla

- 16:9 91
- 4:3 LETTER BOX 91
- 4:3 OUTPUT (Výstup 4:3) 92
- 4:3 PAN SCAN 91
- 5.1kanálový prostorový (surround) zvuk 51

## A

- A/V SYNC (Synchronizace obrazu a zvuku) 55
- ANGLE (Úhel záběru) 54
- ATTENUATE (Zeslabení) 42
- AUDIO (HDMI) (Zvukový doprovod - HDMI) 94
- AUDIO (Zvukový doprovod) 50
- AUDIO DRC (Kompresa dynamického rozsahu) 95
- AUDIO SETUP (Nastavení zvuku) 94
- AUTO CALIBRATION (Automatická kalibrace) 88, 94

## B

- BACKGROUND (Pozadí obrazovky) 96
- BASS (Hloubky) 66
- Baterie 11

## C

- CHAPTER (Kapitola) 44
- CONNECTION (Připojení) 96
- Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) 70, 93
- CUSTOM (Uživatelské nastavení) 90, 99

## D

- D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration) 88, 94, 112
- Dálkový ovladač 11, 120
- DATA CD 6
- DATA DVD 6
- DIGITAL IN (Digitální vstup) 95
- DIGITAL MEDIA PORT 28, 73
- DIMMER (Snížení jasu displeje) 84

Disk CD s více sekcemi (Multi Session CD) 8

Disky, které lze přehrávat 6

DISPLAY (Zobrazení) 52, 69

Displej na předním panelu 84, 117

DISTANCE (Vzdálenost) 97

DivX 60, 96

Dolby Digital 51, 112

Dolby Pro Logic II 112

DTS 113

DUAL MONO (Duální monofonní režim) 82

## E

EFFECT (Efekt) 60

## F

FM MODE (Režim FM) 68

## H

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 113

HDMI SETUP (Nastavení HDMI) 93

HDMI YCBCR/RGB (HDMI) 93

## I

ILLUMINATION MODE (Režim podsvícení) 85

INFORMATION MODE (Režim informací) 84

Instalace reprosoustav na stěnu 15

INTERVAL (Interval) 59

## J

JPEG RESOLUTION (Rozlišení JPEG) 94

## L

LANGUAGE SETUP (Nastavení jazyka) 91

LEVEL (Úroveň) 98

## M

MENU (Nabídka) 91

MIDDLE (Střed) 66

MODE (MUSIC, IMAGE) (Režim - hudba, obrázek) 59

MP3 56

MULTI-DISC RESUME (Obnovení přehrávání u více disků) 45, 96

MUTING (Utlumení zvuku) 40

## N

Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 121

Nabídka disku DVD 49

NIGHT MODE (Noční poslech) 83

## O

Řešení problémů 102

ORIGINAL (Originální seznam titulů) 51

OSD (Nabídka na obrazovce) 91

Ovládací jednotka 115, 116

## P

PARENTAL CONTROL (Rodičovský zámek) 86, 96, 114

PAUSE MODE (Režim pauzy) 92

PBC Playback (Přehrávání s funkcemi PBC) 62

PICTURE NAVI (Navigace obrazu) 57

PLAY LIST (Vlastní seznam titulů) 51

Přední panel 115

Připojení televizoru 26

Pojmenování stanic na předvolbách 69

Posun scény 40

Prezentace (slide show) 59

Program Play (Přehrávání programu) 46

Progressivní formát 37, 113

PROGRESSIVE (COMPONENT OUT) (Progressivní signál - komponentní výstup) 92

Prokládaný formát 113

## Q

Quick Setup (Rychlé nastavení) 34

## R

RDS 70  
Režim dekódování 63  
Režim zvuku 65  
Regionální kód 8  
Repeat Play (Opakované přehrávání) 48  
RESET 96, 99  
Resume Play (Obnovení přehrávání) 45  
Rodičovský zámek 113

## S

S-AIR 113  
S-AIR SETUP (Nastavení funkce S-AIR) 94  
S-AIR STBY (Pohotovostní režim S-AIR) 77  
SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) 95  
SETUP (Nastavení) 90, 99  
Shuffle Play (Přehrávání v náhodném pořadí) 47  
SLEEP (Časovač vypnutí) 83  
Soubor obrázku JPEG 56  
SPEAKER SETUP (Nastavení reprosoustav) 96  
SUBTITLE (Titulky) 91  
Subwoofer 118  
SYSTEM MENU (Nabídka systému) 42, 43, 63, 64, 67, 68, 69, 77, 79, 84, 85  
SYSTEM SETUP (Nastavení systému) 95

## T

Tabulka jazykových kódů 114  
TEST TONE (Testovací signál) 98  
Tlačítka ovládaná jemným stiskem 38  
TRACK SELECTION (Výběr zvukové stopy) 95  
TREBLE (Výšky) 66  
TV TYPE (Typ televizoru) 91

## V

Všesměrový zvuk 65  
VIDEO SETUP (Nastavení obrazu) 91  
VOLUME LIMIT (Omezení hlasitosti) 93  
Vybalení 10

## Z

Zadní panel 116  
Zopakování předchozí scény 40  
Zpomalené přehrávání 40  
Zvuk multiplexního vysílání 82









<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



**Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.