

CD/DVD Přehrávač

CZ Návod k obsluze

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DVD
VIDEO

COMPACT
disc
DIGITAL VIDEO


DVP-NS76H

VAROVÁNÍ

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Abyste nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte skříňku přístroje. Opravy světe pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Výměnu síťového napájecího kabelu může provádět pouze autorizovaný servis.



Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek ve třídě CLASS 1 LASER. Štítek CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING je umístěn na zadní straně přístroje.

UPOZORNĚNÍ

Použití optických nástrojů s tímto přístrojem zvyšuje riziko poškození zraku. Laserový paprsek používaný v tomto CD/DVD přehrávači může poškodit zrak, proto se nepokoušejte skříňku přístroje rozebírat. Opravy světe pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Výrobek je třeba odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace tohoto elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku můžete předejít možným negativním následkům

pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. S žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračete na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

- Tento přístroj je určen pro napájení napětím 220 – 240 V střídavých, 50/60 Hz. Zkontrolujte, zda napájecí napětí, uvedené na přístroji odpovídá vašemu místnímu napájecímu napětí.
- Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, například vázy.

Umístění přístroje

- Neinstalujte přístroj v šikmé poloze. Přístroj byl zkonstruován tak, aby fungoval pouze v horizontální poloze.
- Neponechávejte přístroj ani disky v blízkosti zařízení se silným magnetem, jako jsou například mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Nepokládejte na přístroj žádné těžké předměty.

Poznámky k diskům

- Disky uchovávejte v čistotě a při manipulaci je držte za okraje. Nedotýkejte se záznamového povrchu disku.



- Disk nevystavujte přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla (horkovzdušné rozvodny), ani jej nenechávejte v zaparkovaném autě na slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu teploty.
- Po přehrávání vložit disk zpět do ochranného obalu.
- K čištění disku použijte čistící utěrku. Povrch disku otírejte od středu směrem ven.



- K čištění nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky na disky/snímací systém ani antistatické spreje určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.
- Pokud jste potisk disku prováděli sami, před přehráváním disku jej nechejte zaschnout.

Bezpečnostní upozornění

Pro vaši bezpečnost

Pokud se do vnitřku přístroje dostane jakýkoli předmět nebo tekutina, odpojte neprodleně přístroj ze sítě a před dalším používáním jej nechejte překontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

Zdroje napájecího napájení

- Přehrávač je pod stálým napětím, pokud je síťový napájecí kabel připojen do síťové zásuvky, a to i ve chvílích, kdy je přehrávač vypnutý.
- Pokud nebudete přehrávač delší dobu používat, nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky. Při odpojování síťového napájecího kabelu uchopte vždy samotnou zástrčku; nikdy netehtejte za kabel.

Umístění přístroje

- Přehrávač umístěte na dobře větrané místo, aby nedošlo k jeho přehřátí v důsledku nárstu teploty uvnitř přístroje.
- Neumísťujte přehrávač na měkký podklad, jako je například příkrývka.
- Neinstalujte přehrávač do blízkosti tepelných zdrojů nebo na místa vystavená přímému slunečnímu záření, na prašná místa nebo na místa, kde dochází k mechanickým otřesům.

Provoz

- Přenesete-li přehrávač přímo z chladu do teplého prostředí nebo umístíte-li jej ve velmi vlhké místnosti, může na optických částech přehrávače dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, přehrávač nemusí správně pracovat. V takovém případě vyjměte disk a přehrávač ponechejte před dalším používáním přibližně půl hodiny zapnutý, dokud se vlhkost neodpaří.
- Před přenášením vyjměte z přehrávače všechny disky. V opačném případě by se disk mohl poškodit.

Nastavení hlasitosti

Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní zvuku nebo při úplné absenci audio signálu nezvyšujte hlasitost. V opačném případě může při přehrávání pasáží s vyšší úrovní zvuku dojít k poškození reprosoustav.

Čištění

Povrch skříňky přehrávače, přední panel a ovládací prvky čistěte měkkým hadříkem, mírně navlhčeným v roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte abrazivní materiály, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například alkohol nebo benzín.

Čištění disků, čističe disků/snímácího systému

Nepoužívejte běžně dostupný čisticí disk nebo čističe disků/snímácího systému (mokré nebo ve spreji). Mohlo by dojít k poškození přístroje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozornění: Tento přehrávač umožňuje zobrazení statických snímků na obrazovce televizoru i po delší dobu. Pokud ponecháte statické záběry nebo nabídky nastavení na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete televizor riziku trvalého poškození obrazovky. Televizory s plazmovými panely a projekční televizory jsou na toto zacházení velmi citlivé.

S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho přehrávače, se obraťte na svého nejbližšího prodejce Sony.







Obsah

VAROVÁNÍ	2
Poznámky k diskům	2
Bezpečnostní upozornění	3
O tomto návodu	6
Tento přehrávač umožňuje přehrávání následujících disků	7
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků	9
Průvodce nabídkou Control Menu (Magic Pad)	12
Zapojování	15
Zapojení přehrávače	15
Krok 1: Vybalení	15
Krok 2: Vložení baterií do dálkového ovladače	15
Krok 3: Připojení video kabelů/HDMI kabelů	16
Krok 4: Připojení audio kabelů	20
Krok 5: Připojení síťového napájecího kabelu	22
Krok 6: Quick Setup (rychlé nastavení)	22
Přehrávání disků	24
Přehrávání disků	24
Obnovení přehrávání od místa, kde byl disk zastaven (Multi-disc Resume)	26
Používání nabídky disku DVD	27
Výběr „ORIGINAL“ nebo „PLAY LIST“ na disku DVD-RW/DVD-R	27
Přehrávání disků VIDEO CD s funkcí PBC (PBC Playback)	28
Různé režimy přehrávání (Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat Play)	29
Vyhledávání scény	33
Vyhledání určitého místa na disku (Search, Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)	33
Vyhledávání titulu/kapitoly/skladby/scény atd.	34
Vyhledávání podle scén (PICTURE NAVIGATION)	36
Zobrazení informací o disku	37
Zobrazení přehrávacího a zbývajících času (doby)	37
Nastavení zvuku	40
Změna zvukového doprovodu	40
Nastavení zvuku TV Virtual Surround (TVS)	42
Sledování filmů	44
Změna úhlů záběru	44
Zobrazení titulků	44
Úprava přehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE)	45
Zaostření obrazu (SHARPNESS)	47
Úprava kvality obrazu (BNR, MNR)	48
Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem (AV SYNC)	49

Poslech souborů MP3 audio a prohlížení obrázků JPEG	51
Poznámky k audio skladbám MP3 a obrázkům ve formátu JPEG.	51
Přehrávání audio skladeb MP3 nebo souborů obrázků JPEG.	52
Prohlížení obrázků JPEG ve formě prezentace Slide Show	55
Sledování videosekvencí ve formátu DivX®	57
O souborech DivX Video	57
Přehrávání video souborů DivX.	58
Využití dalších funkcí	60
Zamykání disků (CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL).	60
Ovládání televizoru dodaným dálkovým ovladačem	63
Nastavení a úpravy	64
Používání displeje Setup	64
Nastavení jazyka nabídek nebo zvukového doprovodu (LANGUAGE SETUP)	65
Nastavení zobrazení na obrazovce (SCREEN SETUP)	66
Uživatelská nastavení (CUSTOM SETUP)	68
Nastavení parametrů zvuku (AUDIO SETUP)	69
Doplňující informace	72
Řešení problémů	72
Autodiagnostická funkce (Pokud se na displeji zobrazí písmena/čísla).	75
Slovník	76
Technické údaje.	78
Tabulka jazykových kódů.	79
Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámek	79
Index	80

O tomto návodu

- Pokyny v tomto návodu popisují ovládací prvky dálkového ovladače. Můžete rovněž používat ovládací prvky na přehrávači, pokud mají shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na dálkovém ovladači.
- Označení „DVD“ se používá jako všeobecný termín pro disky DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R (režim +VR) a DVD-RW/DVD-R (režim video).
- Význam symbolů používaných v tomto návodu:

Symbol	Význam
	Funkce dostupné pro disky DVD VIDEO a DVD+RW/DVD+R v režimu +VR nebo disky DVD-RW/DVD-R v režimu video
	Funkce dostupné pro disky DVD-RW/DVD-R v režimu VR (Video Recording)
	Funkce dostupné pro disky VIDEO CD (včetně disků Super VCD nebo CD-R/CD-RW ve formátu Video CD nebo Super VCD)
	Funkce dostupné pro hudební disky CD nebo disky CD-R/CD-RW ve formátu hudebních CD
	Funkce dostupné pro disky DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW, obsahující skladby MP3 ^{*1} , soubory obrázků JPEG a video soubory ve formátu DivX ^{*2*3})
	Funkce dostupné pro disky DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R obsahující skladby MP3 ^{*1} , soubory obrázků JPEG a videosekvence ve formátu DivX ^{*2*3})

*1 Formát MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) představuje normu pro formát, definovaný organizací ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG pro komprimování audio dat.

*2 DivX[®] představuje technologii pro kompresi obrazových souborů, vyvinutou společností DivX, Inc.

*3 Označení DivX, DivX Certified a související loga jsou obchodními známkami společnosti DivX Networks, Inc. a jsou používány v licenci.

Tento přehrávač umožňuje přehrávání následujících disků

Formáty disků	
DVD VIDEO	
DVD-RW/-R	
DVD+RW/+R	 
VIDEO CD/ Hudební CD	
CD-RW/-R	

„DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD-VIDEO” a logo „CD” jsou obchodní značky.

Poznámky k diskům CD/DVD

Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků CD-ROM/CD-R/CD-RW, zaznamenaných v následujících formátech:

- Formát hudebního CD.
- Formát Video CD.
- Audio soubory MP3, soubory obrázků JPEG a video soubory DivX ve formátu, který odpovídá normě ISO9660* Level 1/ Level 2 nebo jeho rozšířenému formátu Joliet.
- Formát obrázkového disku CD KODAK.
- * Logický formát souborů a složek na discích CD-ROM, definovaný normou ISO (International Organization for standardization).

Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R, zaznamenaných v následujících formátech:

- Audio soubory MP3, soubory obrázků JPEG a videosekvence DivX v souladu s formátem UDF (Universal Disk Format).

Příklady disků, které tento přehrávač není schopen přehrát

Přehrávač nepřehraje následující disky:

- Disky CD-ROM/CD-R/CD-RW odlišné od disků, zaznamenaných ve formátech uvedených na této stránce.
- Disky CD-ROM, zaznamenané ve formátu PHOTO CD.
- Datové části disků CD-Extra.
- Disky DVD Audio.
- HD vrstvu disků Super Audio CD.
- Disky DATA DVD, které neobsahují audio skladby MP3, soubory obrázků JPEG nebo videosekvence DivX.

Dále není přehrávač schopen přehrávat tyto disky:

- Disky DVD VIDEO s rozdílným regionálním kódem.
- Disky s nestandardním tvarem (například karta, srdce).
- Disky s nalepenými papírky nebo samolepkami.
- Disky, z nichž nebyla sejmuta ochranná adhezivní fólie nebo celofánová páska.

Regionální kód

Tento přehrávač má regionální kód (kód oblasti), který je uveden na jeho zadní straně, přičemž je možno přehrávat pouze disky DVD VIDEO (pouze pro přehrávání) označené stejným regionálním kódem. Tento systém slouží k ochraně autorských práv.

Disky s označením DVD VIDEO  je na tomto přehrávači rovněž možno přehrát.

Pokud se pokusíte přehrát disk DVD VIDEO s jiným označením, zobrazí se na obrazovce zpráva „Playback prohibited by area limitations.” (Přehrávání není kvůli regionálnímu omezení povoleno.) Na některých discích DVD VIDEO nemusí být regionální kód uveden, a přesto nelze tyto disky v důsledku regionálního omezení přehrávat.



Poznámky

- **Poznámky k diskům DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CD-RW**
Některé disky DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CD-RW nelze na tomto přehrávači přehrát v důsledku kvality záznamu, fyzickému stavu disku, nebo charakteristice záznamového zařízení a záznamového/autoringového (vypalovacího) softwaru. Nelze přehrát ani disk, který nebyl správně uzavřen. Více informací najdete v návodu k obsluze záznamového zařízení. Mějte na paměti, že u některých DVD+RW/DVD+R nemusí některé funkce přehrávání pracovat ani v případě správného uzavření disků. V takovém případě použijte pro přehrávání disku režim normálního přehrávání. Navíc není možno přehrávat některé disky DATA CD/DATA DVD, vytvořené metodou zápisu Packet Write.
- **Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv**
Přístroj je určen pro přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD).
V současné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.
- **Poznámky k diskům DualDiscs**
DualDisc představuje oboustranný disk, který překrývá zaznamenaný materiál DVD na jedné straně digitálním audio materiálem na druhé straně.
Protože však audio materiál není v souladu s normou Compact Disc (CD), není zaručeno přehrávání na tomto přístroji.

Poznámka k přehrávání disků DVD a VIDEO CD

Některé operace související s přehráváním disků DVD a VIDEO CD mohou být úmyslně nastaveny výrobcem záznamu. Tento přehrávač přehrává DVD a VIDEO CD podle jejich obsahu vytvořeného výrobcem záznamu, a z tohoto důvodu nemusí být některé funkce přehrávání dostupné. Přečtěte si pokyny dodané s vašimi disky DVD nebo VIDEO CD.


Autorská práva

Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy a určitými patenty platnými v USA a dalšími právy intelektuálního vlastnictví. Používání této technologie chráněné autorskými právy musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, a pokud nebude v autorizaci Macrovision Corporation stanoveno jinak, je omezeno výhradně na domácí či jinak omezené používání. Pronikání do struktury zařízení nebo provádění demontáže je zakázáno.

Přehled částí přístroje a ovládacích prvků

Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách.

Přední panel




- 1 Tlačítko (on/standby) (24)
- 2 Zásuvka na disk (24)
- 3 Displej na předním panelu (10)
- 4 Indikátor HDMI* (High-Definition Multimedia Interface) (Multimediální digitální rozhraní s vysokým rozlišením) (17, 66, 69, 77) se rozsvítí při správném připojení konektoru HDMI OUT k zařízení HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (Ochrana digitálního obsahu s velkou šířkou pásma), které je vybaveno vstupem HDMI nebo DVI (Digitální obrazové rozhraní).
- 5 Tlačítko (otevření/zavření) (24)
- 6 Tlačítko (play) přehrávání (24)
- 7 Tlačítko (stop) (25)
- 8 Tlačítka (předchozí/následující) (33)
- 9 Tlačítko/indikátor PROGRESSIVE (18) Rozsvítí se, pokud jsou na výstupu přehrávače progresivní signály.
- 10 Senzor dálkového ovládání (15)

* Tento přehrávač odpovídá specifikacím verze 1.1 High-Definition Multimedia Interface (Multimediální digitální rozhraní s vysokým rozlišením).

Tento DVD přehrávač je vybaven technologií High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní nebo registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.


Zadní panel




- 1 Konektor HDMI OUT (výstup multimediálního rozhraní s vysokým rozlišením) (16)
- 2 Zdířka DIGITAL OUT (OPTICAL) (20)
- 3 Zdířka DIGITAL OUT (COAXIAL) (20)
- 4 Zdířky LINE OUT L/R (AUDIO) (20)
- 5 Zdířky LINE OUT (VIDEO) (16)
- 6 Zdířka LINE (RGB) - TV (16)
- 7 Zdířka S VIDEO OUT (16)
- 8 Zdířky COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) (16)

Displej na předním panelu


Při přehrávání disků DVD VIDEO/DVD režim VR



Při přehrávání VIDEO CD s funkcí Playback Control (PBC) (28)



Při přehrávání disku CD, DATA DVD (MP3 audio/DivX video), DATA CD (MP3 audio/DivX video) nebo VIDEO CD (bez funkce PBC)




*1 Při přehrávání video souborů DivX se nezobrazuje aktuální skladba.

*2 Při přehrávání disků DATA DVD se zobrazí indikátor DVD.

Při přehrávání disků VIDEO CD (bez funkce PBC) se zobrazí indikátor VCD.

Dálkový ovladač




- 1** Tlačítko TV \mathbb{I}/\mathbb{U} (on/standby) (63)
- 2** Tlačítko \blacktriangle (otevření/zavření) (25)
- 3** Numerická tlačítka (27)
Tlačítko s číslem 5 je opatřeno výstupkem.*
- 4** Tlačítko CLEAR (29)
- 5** Tlačítko TOP MENU (27)
- 6** Tlačítka $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ (27)
- 7** Tlačítko \curvearrowright RETURN (návrat) (24, 25)

- 8** Tlačítka $\leftarrow\bullet\bullet\bullet\bullet\rightarrow/\bullet\bullet\bullet\bullet\rightarrow$ (replay/step/advance/step) (25, 34)
- 9** Tlačítka $\leftarrow\leftarrow\leftarrow/\rightarrow\rightarrow\rightarrow$ (předchozí/následující) (25)
- 10** Tlačítka $\leftarrow\leftarrow\leftarrow\leftarrow/\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow$ (hledání/zpomalené přehrávání) (34)
- 11** Tlačítko ZOOM (25, 54)
- 12** Tlačítko SLOW PLAY/FAST PLAY (zpomalené/zrychlené přehrávání) (25)
- 13** Tlačítko ∞ (zvukový doprovod) (40)
- 14** Tlačítko \dots (titulky) (44)
- 15** Tlačítko \mathbb{I}/\mathbb{U} (on/standby) (24)
- 16** Tlačítko \triangleleft (hlasitost) +/- (63)
Tlačítko + je opatřeno výstupkem.*
- 17** Tlačítko \rightleftharpoons (přepínač TV/video) (63)
- 18** Tlačítko PICTURE NAVI (navigace obrazu) (36, 54)
- 19** Tlačítko TIME/TEXT (čas/text) (37)
- 20** Tlačítko MENU (27)
- 21** Tlačítko ENTER (22)
- 22** Tlačítko DISPLAY (12)
- 23** Tlačítko \triangleright (přehrávání) (24)
Tlačítko \triangleright je opatřeno výstupkem.*
- 24** Tlačítko \blacksquare (stop) (25)
- 25** Tlačítko $\mathbb{I}\mathbb{I}$ (pauza) (25)
- 26** Tlačítko SUR (surround) (42)
- 27** Tlačítko ∞ (úhel záběru) (44)

* Při ovládání přehrávače se orientujte podle výstupků na povrchu některých tlačítek.

Průvodce nabídkou Control Menu (Magic Pad)


Prostřednictvím nabídky Control Menu můžete ovládat jednotlivé funkce a zobrazit příslušné informace. Opakovaným stiskem tlačítka DISPLAY vyvoláte nebo změníte nabídku Control Menu:



Nabídka Control Menu

V nabídkách Control Menu 1 a 2 se zobrazují různé položky podle typu disku. Bližší informace o jednotlivých položkách jsou uvedeny na stranách v závorkách.

Příklad: Nabídka Control Menu 1 při přehrávání disku DVD VIDEO.



*1 Zobrazí se číslo scény u disku VIDEO CD (funkce PBC je zapnuta), číslo skladby u disků VIDEO CD/CD, číslo alba u disků DATA CD/DATA DVD.

*2 Zobrazuje se číslo indexu u disku VIDEO CD, číslo audio skladby MP3 nebo číslo souboru obrázku JPEG pro disk DATA CD/DATA DVD. Číslo video souboru DivX pro disk DATA CD/DATA DVD.

















*3 Disk Super VCD se zobrazuje jako „SVCD”.









*4 Zobrazuje se datum souborů ve formátu JPEG.

Vypnutí displeje

Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY.



Seznam položek nabídky Control Menu

Položka	Název položky, Funkce
	TITLE - titul (strana 34)/SCENE - scéna (strana 34)/TRACK - skladba (strana 34) Výběr titulu, scény nebo skladby, která se má přehrát.
	CHAPTER (kapitola) (strana 34)/INDEX (strana 34) Výběr kapitoly nebo indexu pro přehrávání.
	TRACK (skladba) (strana 34) Výběr skladby pro přehrávání.
	ORIGINAL/PLAY LIST (strana 27) Výběr typu titulů (DVD-RW/DVD-R v režimu VR) pro přehrávání, [ORIGINAL] nebo upravený PLAYLIST.
	TIME/TEXT (čas/text) (strana 34) Zobrazení uplynulé a zbývající doby přehrávání. Vložení časového kódu pro vyhledání obrazu a hudby. Zobrazuje se DVD/CD text nebo název skladby/souboru DATA CD/DATA DVD.
	PROGRAM (strana 29) Výběr titulu, kapitoly nebo skladby pro přehrávání v požadovaném pořadí.
	SHUFFLE (náhodný výběr) (strana 30) Přehrávání titulu, kapitoly nebo skladby v náhodném pořadí.
	REPEAT (opakování) (strana 31) Opakované přehrávání celého disku (všech titulů/všech skladeb/všech alb) nebo jednotlivých titulů/kapitol/skladeb/alb/souborů.
	A-B REPEAT (opakování úseku) (strana 32) Výběr určitých částí pro opakované přehrávání.
	CUSTOM PICTURE MODE (uživatelský režim obrazu) (strana 45) Nastavení video signálu z přehrávače. Můžete zvolit kvalitu obrazu, která nejlépe odpovídá programu, který sledujete.
	SHARPNESS (ostroť) (strana 47) Zvýraznění obrysu obrázku pro jeho vyšší zaostření.
	BNR (strana 48) Upravuje kvalitu obrazu omezením „blokového šumu“ nebo vzniku mozaikových rastrů na obrazovce TV.
	MNR (strana 48) Upravuje kvalitu obrazu omezením slabého šumu objevujícího se kolem obrysů obrázků.
	AV SYNC (synchronizace AV) (strana 49) Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem.
	PARENTAL CONTROL (rodičovský zámek) (strana 60) Nastavení úrovně omezení přehrávání na tomto přehrávači.
	SETUP (strana 64) Rychlé nastavení - QUICK Setup (strana 22) Rychlé nastavení (Quick Setup) použijte pro výběr jazyka zobrazovaných nabídek, volbu poměru stran televizního obrazu a nastavení audio výstupu. CUSTOM Setup Umožňuje úpravu dalších nastavení nad rámec rychlého nastavení (Quick Setup). RESET (obnovení původních hodnot) Obnovení výchozích hodnot „SETUP“ nastavení.

	ALBUM (strana 34) Vyberte album, které obsahuje audio skladbu MP3 a soubor obrázku JPEG, který chcete přehrát.
	FILE (soubor) (strana 34) Volba souboru obrázku JPEG pro zobrazení.
	ALBUM (strana 34) Volba alba, které obsahuje video soubor DivX, který se má přehrát.
	FILE (soubor) (strana 34) Volba video souboru DivX pro přehrávání.
	DATE (datum) (strana 54) Zobrazuje se datum pořízení obrázku digitálním fotoaparátem.
	INTERVAL (strana 56) Specifikuje dobu, po kterou jsou obrázky zobrazeny na obrazovce televizoru.
	EFFECT (Efekt) (strana 56) Volba efektů, které se použijí při výměně jednotlivých záběrů v průběhu prezentace (slide show).
	MODE (režim) (MP3, JPEG) (strana 55) Volba typu dat; Audio skladba MP3 (AUDIO), soubor obrázku JPEG (IMAGE) nebo obojí (AUTO), která/který má být přehráván z disku DATA CD/DATA DVD.

Tip

Ikona indikátoru Control Menu se rozsvítí zeleně

 → , zvolíte-li kteroukoli položku, kromě „OFF“ (pouze pro režimy „PROGRAM“, „SHUFFLE“, „REPEAT“, „A-B REPEAT“, „SHARPNESS“, „CUSTOM PICTURE MODE“, „BNR“, „MNR“). Indikátor „ORIGINAL/PLAY LIST“ se rozsvítí zeleně, pokud zvolíte nastavení „PLAY LIST“ (výchozí nastavení). Při nastavení na více než 0 ms se indikátor „AV SYNC“ rozsvítí zeleně.

Zapojení přehrávače

Podle kroků 1 až 6 propojte přehrávač s dalšími přístroji a upravte nastavení parametrů přehrávače.

Poznámky


- Správným připojením kabelů předejdete nežádoucímu šumu.
- Přečtěte si pokyny, dodané s komponenty, které budete k přehrávači připojovat.
- Tento přehrávač není možno připojit k televizoru, který nemá zdířku SCART nebo vstupní zdířku video.
- Než začnete se zapojováním, odpojte napájecí kabely všech připojovaných zařízení.


Krok 1: Vybalení

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:

- Dálkový ovladač (1)
- Baterie typu R6 (velikost AA) (2)

Krok 2: Vložení baterií do dálkového ovladače

Přehrávač je možno ovládat prostřednictvím dodaného dálkového ovladače. Vložte dvě baterie typu R6 (velikost AA) tak, aby konce označené \oplus a \ominus odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro baterie. Při použití dálkový ovladač nasměrujte na senzor dálkového ovládání  na přehrávači.




Poznámky

- Dálkový ovladač neopouštějte na velmi teplých nebo vlhkých místech.
- Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostal žádný předmět, zejména při výměně baterií.
- Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému slunečnímu záření nebo světelným zdrojům. Mohlo by dojít k poškození dálkového ovladače.
- Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému vytečení elektrolytu a případné korozi.

Krok 3: Připojení video kabelů/HDMI kabelů

Připojte přehrávač video kabelem k televizoru, projektoru nebo AV zesilovači (receiver). Zvolte jednu z možností **A** až **E**, podle typu vstupního konektoru na televizoru, projektoru nebo AV zesilovači (receiver).

Pro sledování progresivního signálu (525p nebo 625p) na kompatibilním televizoru, projektoru nebo monitoru musíte použít zapojení **D**. Zapojení **C** zvolte, když připojujete přehrávač k TV, projektoru nebo AV zesilovači (receiver) se vstupem HDMI.



Poznámka

Při zapojení televizoru, umožňujícího sledování progresivního signálu je doporučeno použít výhradně zapojení **D**. Budete-li připojovat televizor jak podle zapojení **D**, tak i podle **B**, může speciální řídicí signál, vysílaný z kabelu SCART, způsobovat přepnutí signálu na konektor SCART.

A Pokud připojujete přehrávač ke vstupní zdírce video

Žlutou zástrčku audio/video kabelu (není součástí příslušenství) zapojte do žluté zdířky (video). Tímto způsobem dosáhnete standardní kvality obrazu.

Při tomto typu zapojení zvolte možnost „NORMAL (INTERLACE)“ (výchozí nastavení) stisknutím tlačítka PROGRESSIVE na předním panelu.

**B Pokud připojujete přehrávač ke vstupnímu konektoru S VIDEO**

Připojte kabel S VIDEO (není součástí příslušenství). Tímto způsobem docílíte vysokou kvalitu obrazu.

Při tomto typu zapojení zvolte možnost „NORMAL (INTERLACE)“ (výchozí nastavení) stisknutím tlačítka PROGRESSIVE na předním panelu.

**C Pokud připojujete přehrávač ke vstupnímu konektoru HDMI/DVI**

Použijte certifikovaný HDMI kabel Sony (není součástí dodávky) pro sledování vysoce kvalitního digitálního obrazu a zvuku přenášeného prostřednictvím konektoru HDMI OUT. Při zapojování do konektoru HDMI OUT pečlivě vyrovnejte konektor HDMI podle zdířky. Na kabel HDMI neaplikujte tlak a neohýbejte jej.

**Připojení k televizoru se vstupem DVI**

Použijte kabel HDMI-DVI s konvertorem (není součástí příslušenství). Konektor DVI není určen pro přenos zvukových signálů, takže musíte použít ještě další propojení pro zvuk (strana 20). Výstup HDMI OUT nepropojte s konektory DVI, které nejsou kompatibilní s HDCP (např. konektory DVI na PC monitorech).

D Budete-li připojovat monitor, projektor nebo AV zesilovač (receiver), který je vybaven komponentním video vstupem (Y, P_B/C_B, P_R/C_R)

Připojte zařízení prostřednictvím konektorů COMPONENT VIDEO OUT komponentním video kabelem (není dodán) nebo trojčím video kabelů (nejsou součástí příslušenství) stejného druhu a délky. Tímto způsobem docílíte věrnou reprodukci barev a vysoce kvalitní obraz.

Pokud váš televizor akceptuje progresivní signály ve formátu 525p/625p, použijte toto zapojení a stiskněte tlačítko PROGRESSIVE na předním panelu, aby byl zajištěn výstup progresivních signálů. Podrobnosti - viz část „Používání tlačítka PROGRESSIVE“ (strana 18).



Ⓢ Pokud připojíte přehrávač ke vstupnímu konektoru SCART

Připojte kabel SCART (není součástí příslušenství). Ověřte kvalitu připojení, abyste se vyhnuli pískání a šumu. Po připojení prostřednictvím kabelu SCART zkontrolujte, zda televizor pracuje se signály S video nebo RGB. Přečtěte si pokyny, dodané s televizorem. Navíc, jestliže v nabídce nastavení „SCREEN SETUP“ nastavíte položku „LINE“ na hodnotu „S VIDEO“ nebo „RGB“ (na displeji Setup) (strana 67), použijte kabel SCART, který pracuje se všemi těmito jednotlivými signály.

Při tomto typu zapojení zvolte možnost „NORMAL (INTERLACE)“ (výchozí nastavení) stisknutím tlačítka PROGRESSIVE na předním panelu.




Při připojení ke standardnímu televizoru s poměrem stran obrazu 4:3

V závislosti na disku nemusí obraz vyplňovat celou obrazovku televizoru. Pro změnu poměru stran obrazu- viz strana 66.

Poznámky

- Nepřipojujte mezi přehrávač a televizor videorekordér. Pokud prochází signál z přehrávače přes videorekordér, nemusíte získat na obrazovce televizoru čistý obraz. Jestliže má televizor pouze jednu vstupní zdířku audio/video, připojte přehrávač k ní.




- Pokud v nabídce SCREEN SETUP (strana 67), nastavíte položku „LINE“ na hodnotu „RGB“, nebudou na výstupu přehrávače žádné komponentní video signály.

Budete-li chtít přehrávat disk zaznamenaný v televizní normě NTSC, bude na výstupu přehrávače video signál nebo signál nastavený v menu Setup (Nastavení) v televizní normě NTSC, avšak obraz se nemusí na televizorech s televizní normou PAL zobrazit. V takovém případě otevřete zásuvku pro disk a disk vyjměte.

Použití tlačítka PROGRESSIVE

Prostřednictvím tlačítka PROGRESSIVE na předním panelu můžete zvolit formát signálu, ve kterém budou z přehrávače vystupovat video signály (progressivní nebo prokládaný) a způsob konverze pro progressivní signály. Indikátor PROGRESSIVE se rozsvítí, pokud jsou na výstupu přehrávače progressivní signály.

Po každém stisknutí tlačítka PROGRESSIVE se obraz změní tak, jak je uvedeno dále:



◆PROGRESSIVE AUTO

Tuto možnost zvolte pokud:

- váš televizor akceptuje progresivní signály,
- pokud je televizor připojen ke zdíčkám COMPONENT VIDEO OUT.

Za normálních okolností (při splnění výše uvedených podmínek) zvolte tuto možnost. Tak se bude automaticky detekovat typ softwaru, a zvolí se příslušná metoda konverze.

Mějte na paměti, že obraz nebude čistý (nebo se vůbec neobjeví), pokud tato nastavení zvolíte, nejsou-li splněny obě výše uvedené podmínky.

◆PROGRESSIVE VIDEO

Tuto možnost zvolte pokud:

- váš televizor akceptuje progresivní signály,
- pokud je televizor připojen ke zdíčkám COMPONENT VIDEO OUT,
- chcete-li pevně nastavit metodu konverze na hodnotu PROGRESSIVE VIDEO (pro video-software).

Zvolte tuto možnost, pokud obraz po nastavení položky PROGRESSIVE AUTO není čistý.

Mějte na paměti, že obraz nebude čistý (nebo se vůbec neobjeví), pokud tato nastavení zvolíte, nejsou-li splněny výše uvedené podmínky.

◆NORMAL (prokládaný)

Tuto možnost zvolte pokud:

- váš televizor neakceptuje progresivní signály,
- pokud je váš televizor připojen k jiným zdíčkám, než COMPONENT VIDEO OUT (LINE OUT (VIDEO) nebo S VIDEO OUT).

Toto nastavení není možné zvolit, pokud svítí indikátor HDMI.

◆Poznámky k typům DVD software a metodě konverze

DVD software je možno rozdělit na dva typy: filmový software a video software.

Video software je odvozen z televizního vysílání (jako jsou například dramatické pořady a sitcomy), přičemž se zobrazuje obraz s 25 snímků/50 políčky (30 snímků/60 políčky) za sekundu. Filmový software je odvozen z klasického filmu, přičemž se zobrazuje obraz s 24 snímků za sekundu. Některý DVD software obsahuje jak video, tak i film.


Aby bylo možno na vaší obrazovce tento obraz zobrazovat při výstupu progresivního signálu přirozeně, je třeba provést konverzi progresivního signálu tak, aby odpovídala typu DVD software, který sledujete.

Poznámky

- Pokud přehráváte video-software ve formátu progresivního signálu, mohou se části některých typů obrazu jevit jako nepřirozené v důsledku procesu konverze, pokud je výstup uskutečněn prostřednictvím zdíček COMPONENT VIDEO OUT. Obrazový výstup ze zdíček S VIDEO OUT a LINE OUT (VIDEO) není nijak ovlivněn, protože signál z nich vystupuje v normálním (prokládaném - interlace) formátu.
- Pokud v nabídce SCREEN SETUP nastavíte položku „LINE“ na hodnotu „RGB“, přepne se přehrávač do režimu „NORMAL (INTERLACE - prokládaný signál)“. To se stane i při nastavení položky „PROGRESSIVE AUTO“ nebo „PROGRESSIVE VIDEO“.

Krok 4: Připojení audio kabelů

Zvolte jednu z následujících možností uspořádání **A** nebo **B** podle typu vstupní zdíčky na TV monitoru, projektoru nebo AV zesilovači (receiveru). Tímto způsobem je možno poslouchat zvuk.



↘ : Směr signálu

* Žlutá zástrčka se používá pro video signály (strana 16).

Tip

Pro správné umístění reprosoustav - viz návod k obsluze pro další připojované komponenty.

A Připojení ke vstupním zdírkám L/R


Toto zapojení bude pro reprodukci zvuku využívat dvojici reproduktorů vašeho televizoru nebo stereo zesilovače (receiveru). Připojte prostřednictvím audio/video kabelu (není součástí příslušenství).




- Prostorový (Surround) efekt (strana 42)
TV: Dynamic Theatre, Dynamic, Wide, Night



Stereo zesilovač (receiver) Standard, Night



- Prostorový (surround) efekt
Dolby Digital (5.1 kanálů), DTS (5.1 kanálů),
MPEG audio (5.1 kanálů)




- *1 Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Názvy „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého písmene „D“ jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.
- *2 „DTS“ a „DTS Digital Out“ jsou obchodní značky společnosti Digital Theater Systems, Inc.

Poznámky

- Po dokončení propojení nezapomeňte v nabídce Quick Setup nastavit položku „DOLBY DIGITAL“ na hodnotu „DOLBY DIGITAL“ a položku „DTS“ na hodnotu „ON“ (strana 22). V případě, že je AV zesilovač (receiver) vybaven audio dekodérem MPEG, nastavte položku „MPEG“ v nastavení parametrů zvuku (Audio Setup) na hodnotu „MPEG“ (strana 71). V opačném případě nebude z reprosoustav vyzářován zvuk nebo z nich naopak uslyšíte hlasitý šum.
- Při připojení zesilovače (receiveru), který podporuje vzorkovací frekvenci 96 kHz, nastavte položku „48kHz/96kHz PCM“ v nabídce „AUDIO SETUP“ na hodnotu „96kHz/24bit“ (strana 71).
- Při tomto typu zapojení nebude možno používat zvukové efekty TVS tohoto přehrávače.
- Při připojení přehrávače k AV zesilovači (receiveru) prostřednictvím HDMI kabelu je potřeba provést jednu z následujících věcí:
 - Připojte AV zesilovač (receiver) k televizoru kabelem HDMI.
 - Připojte přehrávač k televizoru jiným video kabelem než HDMI (kabelem pro komponentní video, S VIDEO nebo kabelem audio/video).
- Při zapojování do konektoru HDMI OUT pečlivě vyrovnejte konektor HDMI podle zdíčky. Na kabel HDMI neaplikujte tlak a neohýbejte jej.

B Připojení k digitální vstupní audio zdířce

Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven dekodérem Dolby Digital*¹, DTS*² nebo audio dekodérem MPEG a vstupní digitální zdířkou, použijte toto zapojení. Připojení prostřednictvím koaxiálního nebo optického digitálního/HDMI kabelu (není součástí příslušenství).




Krok 5: Připojení síťového napájecího kabelu

Připojte přehrávač a televizor (napájecím kabelem) do síťových zásuvek.

Krok 6: Quick Setup (rychlé nastavení)

Podle následujících kroků provedete základní minimální nastavení přehrávače.

Pokud chcete vynechat úpravy některé položky, stiskněte tlačítko ►►. Návrat k předchozímu nastavení provedete stiskem tlačítka ◀◀.




- 1 Zapněte televizor.**
- 2 Stiskněte tlačítko I/Power.**
- 3 Přepněte přepínač vstupu televizoru tak, aby se signál z přehrávače zobrazil na obrazovce televizoru.**

Ve spodní části obrazovky se zobrazí nápis „Press [ENTER] to run QUICK SETUP“ (stiskněte tlačítko Enter pro vstup do menu rychlé nastavení). Jestliže se tato zpráva nezobrazí, spustíte rychlé nastavení výběrem položky „QUICK“ v možnosti „SETUP“ v nabídce Control Menu (strana 65).

- 4 Stiskněte tlačítko ENTER bez vloženého disku.**

Zobrazí se menu nastavení jazyka pro další komunikaci.




- 5 Stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte požadovaný jazyk.**

Tento přehrávač zobrazuje nabídky a titulky ve zvoleném jazyce.

- 6 Stiskněte tlačítko ENTER.**

Zobrazí se menu pro nastavení formátu obrazu na připojeném televizoru.



7 Stisknutím tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte nastavení, které odpovídá typu vašeho televizoru.

◆ Pokud máte širokoúhlý televizor nebo standardní televizor s formátem obrazu 4:3 a širokoúhlým režimem


- 16:9 (strana 66)

◆ Jestliže máte standardní televizor s poměrem stran 4:3

- 4:3 LETTER BOX nebo 4:3 PAN SCAN (strana 66)

8 Stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se nabídka nastavení typu zdířky pro připojení zesilovače (receiveru).



9 Tlačítkem \uparrow/\downarrow zvolte typ zdířky (pokud existuje), kterou používáte pro připojení zesilovače (receiveru) a pak stiskněte tlačítko ENTER.


Pokud jste nepřipojili AV zesilovač (receiver), zvolte možnost „NO” a pak přejděte ke kroku 13.

Pokud jste AV zesilovač (receiver) připojili pouze prostřednictvím audio kabelu, zvolte možnost „YES: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)” a pak přejděte ke kroku 13.

Pokud jste AV zesilovač (receiver) připojili buď prostřednictvím optického nebo koaxiálního digitálního/HDMI kabelu, zvolte možnost „YES: DIGITAL OUTPUT”. Zobrazí se displej Setup pro položku „DOLBY DIGITAL”.


10 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu typu signálu Dolby Digital, který má vstupovat z přehrávače do zesilovače (receiveru).

Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven dekodérem Dolby Digital, zvolte možnost „DOLBY DIGITAL”. V opačném případě zvolte možnost „D-PCM”.



11 Stiskněte tlačítko ENTER.

Vybere se položka „DTS”.



12 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu, zda chcete, aby do zesilovače (receiveru) vstupoval signál DTS (nebo nikoli).

Pokud je váš AV zesilovač (receiver) vybaven dekodérem DTS, zvolte možnost „ON”. V opačném případě zvolte možnost „OFF”.

13 Stiskněte tlačítko ENTER.

◆ Pokud je v kroku 9 zvolena položka „DIGITAL OUTPUT”

- Rychlé nastavení se ukončí a zapojení je hotovo.
- Pokud má váš AV zesilovač (receiver) zabudovaný audio dekodér MPEG, nastavte položku „MPEG” na hodnotu „MPEG” (strana 71).

Přehrávání disků


Přehrávání disků DVD_{Video}

DVD_{VR} CD VCD DATA CD

DATA DVD

U některých disků DVD nebo VIDEO CD se mohou některé funkce lišit nebo mohou být omezeny.

Přečtěte si pokyny, dodané s vaším diskem.




- 1 Zapněte televizor.**
- 2 Stiskněte tlačítko I/⏻.**
Přehrávač se zapne.
- 3 Přepněte přepínač vstupu televizoru tak, aby se signál z přehrávače zobrazil na obrazovce televizoru.**

◆ Používáte-li zesilovač (receiver)

Zapněte zesilovač (receiver) a zvolte příslušný kanál tak, aby byl slyšet zvuk z přehrávače.

- 4 Stiskněte tlačítko ≡ na přehrávači a vložte disk do zásuvky na disk.**



Přehrávanou stranou směrem dolů

- 5 Stiskněte tlačítko ▷.**

Zásuvka na disk se uzavře. Přehrávač spustí plynulé přehrávání (continuous play). Nastavte hlasitost na televizoru nebo zesilovači (receiver).

U některých disků se na obrazovce televizoru může objevit menu. Pro disk DVD VIDEO, viz strana 27. Pro VIDEO CD, viz strana 28.

Vypnutí přehrávače

Stiskněte tlačítko I/⏻. Přehrávač se přepne do režimu standby.

⚡ Tip

Jestliže nepoužijete přehrávač po dobu 30 minut, kdy je přehrávač v režimu stop, přehrávač se automaticky vypne. Pro zapnutí nebo vypnutí této funkce nastavte položku „AUTO POWER OFF“ v nabídce „CUSTOM SETUP“ na hodnotu „ON“ nebo „OFF“ (strana 68).


Poznámky k přehrávání zvukového doprovodu DTS na disku DVD VIDEO

- Audio signály DTS vystupují na konektorech DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL)/HDMI OUT.
- Při přehrávání disku DVD VIDEO se zvukovým doprovodem DTS nastavte položku „DTS“ na hodnotu „ON“ v nabídce „AUDIO SETUP“ (strana 71).
- Pokud přehrávač připojíte k audio zařízení bez dekodéru DTS, nenastavujte položku „DTS“ na hodnotu „ON“ v nabídce „AUDIO SETUP“ (strana 71).
Z reprosoustav může vycházet hlasitý šum, který je nepříjemný pro lidský sluch nebo může dojít k poškození reprosoustav.

Poznámka

Disky vytvořené na DVD rekordérech musí být správně uzavřeny (finalizovány), aby je bylo možno přehrávat. Pro další informace o uzavírání disků - viz návod k obsluze dodaný s DVD rekordérem.

Další operace



Funkce	Ovládání
Stop	Stiskněte tlačítko ■.
Pauza	Stiskněte tlačítko III◀◀.
Obnovení přehrávání po pauze	Stiskněte tlačítko II nebo ▷.
Přesun na následující kapitolu, skladbu nebo scénu v režimu plynulého přehrávání	Stiskněte tlačítko ▶▶.
Návrat na předchozí kapitolu, skladbu nebo scénu v režimu plynulého přehrávání	Stiskněte tlačítko ◀◀.
Zastavení přehrávání a vyjmutí disku.	Stiskněte tlačítko ▲.
Zopakování předchozí scény* ¹	V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀◀◀ (reply).
Rychlé posunování aktuální scény směrem vpřed* ²	V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko ●▶▶▶▶ (advance).
Zvětšení obrazu* ³	Stiskněte opakovaně tlačítko ZOOM. Stiskněte tlačítko CLEAR pro zrušení.

*¹ Pouze pro disky DVD VIDEO/DVD-RW/ DVD-R. Toto tlačítko není možno použít pro video soubory DivX.

*² Pouze pro disky DVD VIDEO/DVD-RW/ DVD-R/DVD+RW/DVD+R. Toto tlačítko není možno použít pro video soubory DivX.

*³ Pouze pro video a obrázky JPEG (kromě obrázků na pozadí - BACKGROUND). Zvětšený obrázek je možno posunovat pomocí ◀/▶/↙/↘. V závislosti na obsahu disku se může funkce zoom při posunutí obrázku automaticky zrušit.

Poznámka

U některých scén nelze funkce „Instant Replay“ nebo „Instant Advance“ použít.

Rychlé nebo pomalé přehrávání se zvukovým doprovodem

Při rychlém nebo pomalém přehrávání aktuální scény můžete poslouchat dialogy nebo zvukový doprovod.

V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko FAST PLAY nebo SLOW PLAY.

Po stisknutí tlačítka FAST PLAY nebo SLOW PLAY dojde ke změně rychlosti.

Návrat k normálnímu přehrávání

Stiskněte tlačítko ▷.

Poznámky

- Tuto funkci je možno používat pouze s disky DVD/VIDEO CD/Super VCD a DVD-RW/ DVD-R v režimu VR.
- Po dosažení maximální nebo minimální rychlosti se zobrazí zpráva „Operation not possible“.
- Při přehrávání v režimu FAST PLAY a SLOW PLAY není možno změnit úhel záběru (strana 44), titulky (strana 44) a zvukový doprovod (strana 40). Zvukový doprovod je možno změnit pouze u disků VIDEO CD/Super VCD.
- Funkce Fast Play a Slow Play nepracují při přehrávání zvukového doprovodu DTS.
- Funkce Fast Play a Slow Play není možno používat při přehrávání statických snímků na disku DVD-RW/DVD-R v režimu VR.



Uzamykání zásuvky na disk (Child Lock - Rodičovský zámek)

Zásuvku pro disk můžete uzamknout, aby ji nemohly otevřít děti.

Pokud je přehrávač v pohotovostním režimu, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítka RETURN (návrat), ENTER (potvrzení) a pak I/⏏.

Přehrávač se zapne a na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „LOCKED“. Ve chvíli, kdy je funkce rodičovský zámek aktivní, nebudou fungovat tlačítka ▲ a ▼ na přehrávači a na dálkovém ovladači.

Odblokování zásuvky na disk

Po návratu přehrávače do pohotovostního režimu standby, stiskněte opět tlačítko  RETURN, ENTER a pak tlačítko .


Poznámka

I pokud zvolíte položku „RESET“ v nabídce „SETUP“ (v nabídce Control Menu) (strana 65), zůstane zásuvka na disk uzamčena.

Obnovení přehrávání od místa, kde byl disk zastaven (Multi-disc Resume)

DVDVideo VCD

Přehrávač si pamatuje, kde byl disk zastaven, až pro 6 naposledy přehrávaných disků, přičemž umožňuje obnovení přehrávání při příštím vložení téhož disku. Po uložení místa obnovení přehrávání pro 7. disk dojde ke zrušení místa pro obnovení přehrávání prvního disku.



1 Pro zastavení přehrávání disku stiskněte tlačítko ■.

Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis „RESUME“.

2 Stiskněte tlačítko ▷.

Přehrávač zahájí přehrávání od místa, kde byl disk v kroku 1 zastaven.

Poznámky

- Funkce „MULTI-DISC RESUME“ v nabídce „CUSTOM SETUP“ musí být nastavena na „ON“ (výchozí nastavení), aby tato funkce pracovala (strana 68).
- Místo, kde byl disk zastaven, se z paměti přehrávače vymaže v případě, že:
 - změníte režim přehrávání,
 - změníte některou z položek v obrazovce nastavení.
- Pro disky DVD-RW/DVD-R v režimu VR, disky CD, DATA CD a DATA DVD platí, že si přehrávač zapamatuje bod pro obnovení přehrávání pro aktuální disk. Bod obnovení přehrávání se smaže pokud:
 - otevřete zásuvku na disk,
 - odpojíte síťový napájecí kabel,
 - se přehrávač vrátí do režimu standby (pouze disky DATA CD/DATA DVD).
- Funkci „Resume Play (Obnovení přehrávání)“ nelze využít v režimech „Shuffle Play“ (Přehrávání v náhodném pořadí) a „Programme Play“ (Přehrávání v naprogramovaném pořadí).
- U některých disků tato možnost nefunguje.
- Pokud je funkce „MULTI-DISC RESUME“ v nabídce „CUSTOM SETUP“ nastavena na hodnotu „ON“ a přehráváte-li nahraný disk, jako například disk DVD-RW, může přehrávač začít přehrávat jiné nahrané disky od stejného bodu obnovení přehrávání.


Tip

Pro přehrání disku od začátku dvakrát stiskněte tlačítko ■ a pak tlačítko ▷.

Používání nabídky disku DVD DVDVideo

DVD je rozdělen na dlouhé úseky obrazu nebo zvuku nazývané „tituly“. Pokud přehráváte disk DVD, který obsahuje několik titulů, můžete požadovaný titul zvolit tlačítkem TOP MENU.

Při přehrávání disků DVD, které umožňují volbu položek, jako jsou jazyk titulků a jazyk zvukového doprovodu, nastavte tyto položky tlačítkem MENU.



1 Stiskněte tlačítko TOP MENU nebo MENU.


Na obrazovce televizoru se zobrazí menu disku.

Obsah nabídky se u různých disků liší.

2 Stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ nebo numerická tlačítka pro volbu položky, kterou chcete přehrát nebo změnit.

Po stisku numerického tlačítka se zobrazí následující menu.


Požadovanou položku zvolte stiskem numerického tlačítka.



3 Stiskněte tlačítko ENTER.

Výběr „ORIGINAL” nebo „PLAY LIST” na disku DVD-RW/DVD-R DVDVR

Některé disky DVD-RW/DVD-R v režimu VR (Video Recording) obsahují pro přehrávání dva typy titulů: původně nahrané tituly (ORIGINAL) a tituly, které mohou být vytvořeny na DVD přehrávačích, umožňujících úpravy titulů (PLAY LIST). Pro přehrávání je potom možné zvolit typ titulu.




1 Ve chvíli, kdy je přehrávač v režimu stop, stiskněte tlačítko DISPLAY.

Zobrazí se nabídka Control Menu.

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky (ORIGINAL/PLAY LIST) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti výběru pro položku „ORIGINAL/PLAY LIST”.



3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu nastavení.


- PLAY LIST: přehrávání titulů, které byly vytvořeny úpravou původních titulů („ORIGINAL”).
- ORIGINAL: přehrávání původně zaznamenaných titulů.

4 Stiskněte tlačítko ENTER.

Přehrávání disků VIDEO CD s funkcí PBC (PBC

Playback) VCD

Funkce PBC (Playback Control) umožňuje interaktivní přehrávání VIDEO CD prostřednictvím menu zobrazovaných na obrazovce televizoru.



1 Spustíte přehrávání VIDEO CD s funkcí PBC.

Zobrazí se menu, ze kterého můžete vybírat.

2 Požadovanou položku zvolte stiskem numerického tlačítka.

3 Stiskněte tlačítko ENTER.

4 Při interaktivním ovládní postupujte podle pokynů v menu.

Přečtěte si pokyny dodané s diskem, protože ovládní se může u různých disků VIDEO CD lišit.

Návrat zpět do menu

Stiskněte tlačítko RETURN.

Tip

Pro přehrávání bez funkcí PBC stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ nebo numerická tlačítka (ve chvíli, kdy je přístroj zastaven kvůli volbě skladby) a pak stiskněte tlačítko ▷ nebo ENTER.

Na obrazovce televizoru se zobrazí „Play without PBC“ (Přehrávání bez funkce PBC) a přehrávač zahájí plynulé přehrávání. Tímto způsobem není možné přehrávat statické záběry, např. nabídky. Pro návrat k přehrávání s funkcemi PBC stiskněte dvakrát tlačítko ■ a pak stiskněte tlačítko ▷.

Poznámka


V závislosti na disku VIDEO CD se v kroku 3 může místo nápisu „Press ENTER“ zobrazit nápis „Press SELECT“ - viz pokyny, dodané s diskem. V takovém případě stiskněte tlačítko ▷.

Různé režimy přehrávání

(Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A-B Repeat Play)

Můžete nastavit následující režimy přehrávání:

- Programme Play (přehrávání programu) (strana 29)
- Shuffle Play (přehrávání v náhodném pořadí) (strana 30)
- Repeat Play (opakované přehrávání) (strana 31)
- A-B Repeat Play (opakované přehrávání úseku) (strana 32)



Poznámka

Režim přehrávání se zruší v případě, že:

- vysunete disk,
- přepnete přehrávač do režimu standby stisknutím tlačítka I/⏻.

Vytvoření vašeho vlastního programu (Programme Play)

DVD Video VCD CD


Po uspořádání jednotlivých titulů, kapitol nebo skladeb na disku do svého vlastního programu můžete obsah disku přehrávat ve zvoleném pořadí. Naprogramovat můžete až 99 titulů, kapitol a skladeb.

1 Stiskněte tlačítko DISPLAY.

Zobrazí se nabídka Control Menu.


2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky [PROGRAM] a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti položky „PROGRAM“.



3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky „SET →” a pak stiskněte tlačítko ENTER.


Při přehrávání disku VIDEO CD nebo CD se zobrazí „TRACK”.



Tituly nebo skladby zaznamenané na disku

4 Stiskněte tlačítko →.

Kurzor se přesune na řádek „T” s titulem nebo skladbou (v tomto případě „01”).



Kapitoly zaznamenané na disku

5 Zvolte titul, kapitolu nebo skladbu, kterou chcete naprogramovat.

◆ Při přehrávání disku DVD VIDEO

Například zvolte kapitolu „03” z titulu „02”.

Tlačítkem ↑/↓ zvolte hodnotu „02” na řádku „T” a pak stiskněte tlačítko ENTER.

PROGRAM	T	C
ALL CLEAR	--	ALL
1. TITLE --	01	01
2. TITLE --	02	02
3. TITLE --	03	03
4. TITLE --	04	04
5. TITLE --	05	05
6. TITLE --		06
7. TITLE --		

Pak stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu hodnoty „03” na řádku „C” a pak stiskněte tlačítko ENTER.

PROGRAM	T
ALL CLEAR	--
1. TITLE (02-03)	01
2. TITLE --	02
3. TITLE --	03
4. TITLE --	04
5. TITLE --	05
6. TITLE --	
7. TITLE --	

Vybraný titul a kapitola

◆ Při přehrávání disku VIDEO CD nebo CD

Například zvolte skladbu „02”. Tlačítkem \uparrow/\downarrow zvolte hodnotu „02” na řádku „T” a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zvolená skladba

PROGRAM	T	0:15:30
ALL CLEAR	--	
1. TRACK (02)	01	
2. TRACK --	02	
3. TRACK --	03	
4. TRACK --	04	
5. TRACK --	05	
6. TRACK --		
7. TRACK --		

Celkový čas naprogramovaných skladeb

6 Další tituly, kapitoly nebo skladby naprogramujete v krocích 4 a 5.

Naprogramované tituly, kapitoly a skladby se zobrazí ve vybraném pořadí.

7 Stiskněte tlačítko \triangleright pro spuštění přehrávání programu (Program Play).

Zahájí se naprogramované přehrávání. Po ukončení přehrávání programu můžete skladby přehrát znovu ve stejném pořadí stiskem tlačítka \triangleright .

Návrat k normálnímu přehrávání

V kroku 2 stiskněte tlačítko CLEAR nebo zvolte „OFF”. Budete-li chtít stejný program opět přehrát, zvolte v kroku 3 „ON” a stiskněte tlačítko ENTER.

Změna nebo zrušení programu

- 1 Provedte kroky 1 až 3, uvedené v části „Vytvoření vašeho vlastního programu (Programme Play)”.
- 2 Pomocí \uparrow/\downarrow zvolte číslo programu titulu, kapitoly nebo skladby, kterou chcete změnit nebo zrušit a stiskněte tlačítko \rightarrow . Budete-li chtít zrušit z programu titul, kapitolu nebo skladbu, stiskněte tlačítko CLEAR.
- 3 V kroku 5 vytvořte nový program. Zrušení programu proveďte výběrem „--” v řádku „T” a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zrušení naprogramovaného pořadí všech titulů, kapitol nebo skladeb

- 1 Provedte kroky 1 až 3 uvedené v části „Vytvoření vašeho vlastního programu (Programme Play)”.
- 2 Stiskněte tlačítko \uparrow a zvolte „ALL CLEAR”.
- 3 Stiskněte tlačítko ENTER.

Tip

Naprogramované tituly, kapitoly nebo skladby můžete přehrávat v režimech Repeat Play nebo Shuffle Play. Během přehrávání v režimu „Programme Play” postupujte podle kroků pro nastavení režimu Repeat Play (strana 31) nebo Shuffle Play (strana 30).

Poznámky

- Pokud naprogramujete skladby na disku na Super VCD, nebude se zobrazovat celková doba přehrávání.
- Tuto funkci nemůžete používat při přehrávání prostřednictvím funkce PBC u disků VIDEO CD nebo Super VCD.

Přehrávání v náhodném pořadí (Shuffle Play) DVD Video VCD CD


Přehrávač může volit a v náhodném pořadí přehrávat tituly, kapitoly nebo skladby. Pořadí přehrávání za sebou následujících skladeb může být v tomto režimu různé.

1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (displej).

Zobrazí se nabídka Control Menu.

2 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu položky \square (SHUFFLE) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti režimu „SHUFFLE“.



3 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro výběr položek, které mají být přehrávány v náhodném pořadí.

◆ Při přehrávání disku DVD VIDEO

- TITLE (titul)
- CHAPTER (kapitola)

◆ Při přehrávání disku VIDEO CD nebo CD

- TRACK (skladba)

◆ Při přehrávání programu

- ON (zapnuto): náhodný výběr titulů, kapitol nebo skladeb nastavených pro programové přehrávání.

4 Stiskněte tlačítko ENTER.

Spustí se přehrávání v náhodném pořadí.

Návrat k normálnímu přehrávání

Stiskněte tlačítko CLEAR nebo zvolte v kroku 3 hodnotu „OFF“.

💡 Tipy

- Režim přehrávání v náhodném pořadí můžete nastavit i po zastavení přehrávání. Po zvolení možnosti „SHUFFLE“ stiskněte tlačítko \square . Zahájí se přehrávání v náhodném pořadí (Shuffle Play).
- Pokud zvolíte možnost „CHAPTER“, bude možno v náhodném pořadí přehrávat až 200 kapitol na disku.

Poznámka

Tuto funkci nemůžete používat při přehrávání prostřednictvím funkce PBC u disků VIDEO CD nebo Super VCD.

Opakované přehrávání (Repeat Play)

DVD Video DVD Vn VCD CD DATA CD

DATA DVD

Můžete opakovaně přehrávat všechny tituly nebo skladby na disku nebo pouze jeden titul, kapitolu nebo skladbu.


Můžete používat kombinaci režimů „Shuffle Play“ nebo „Programme Play“.

1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (displej).

Zobrazí se nabídka Control Menu.

2 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu položky \square (REPEAT) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti výběru pro položku „REPEAT“.



3 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro výběr položky, která má být přehrávána v náhodném pořadí.

◆ Při přehrávání disku DVD VIDEO

- DISC (disk): opakované přehrávání všech titulů.
- TITLE (titul): opakované přehrávání aktuálního titulu na disku.
- CHAPTER (kapitola): opakované přehrávání aktuální kapitoly.

◆ Při přehrávání disku DVD (režim VR)

- DISC (disk): opakované přehrávání všech titulů zvoleného typu.
- TITLE (titul): opakované přehrávání aktuálního titulu na disku.
- CHAPTER (kapitola): opakované přehrávání aktuální kapitoly.

◆ Při přehrávání disku VIDEO CD nebo CD

- DISC (disk): opakované přehrávání všech skladeb.
- TRACK (skladba): opakované přehrávání aktuální skladby.

◆ Při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD

- DISC (disk): opakované přehrávání všech alb.
- ALBUM: opakované přehrávání aktuálního alba.
- TRACK (pouze audio skladby MP3): opakované přehrávání aktuální skladby.
- FILE (soubor) (pouze video soubory DivX): opakované přehrávání aktuálního souboru.

◆ Pokud jsou aktivovány režimy „Programme Play” nebo „Shuffle Play”.

- ON (zapnuto): opakování programového nebo náhodného přehrávání.


4 Stiskněte tlačítko ENTER.

Spustí se opakované přehrávání.

Návrat k normálnímu přehrávání

Stiskněte tlačítko CLEAR nebo zvolte v kroku 3 hodnotu „OFF”.

🔔 Tip

Funkci „Repeat Play (Opakované přehrávání)” můžete nastavit po zastavení přehrávání. Po zvolení možnosti „REPEAT” stiskněte tlačítko . Zahájí se opakované přehrávání (Repeat Play).

Poznámky

- Tuto funkci nemůžete používat při přehrávání prostřednictvím funkce PBC u disků VIDEO CD nebo Super VCD.
- Při opakování disku DATA CD/DATA DVD, který obsahuje audio soubory MP3 a obrázky JPEG a pokud jejich časy přehrávání nejsou shodné, nebude při opakovaném přehrávání audio výstup odpovídat souboru obrázku.
- Pokud je režim „MODE (MP3, JPEG)” nastaven na hodnotu „IMAGE (JPEG)” (strana 55), není možno zvolit skladbu („TRACK”).

Opakování úseku (A-B Repeat Play)

DVDVideo DVDVr VCD CD


Opakovaně můžete přehrávat také určitou část titulu, kapitoly nebo skladby. (Tuto funkci můžete použít, pokud si chcete zapamatovat text skladby atd.)

1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko DISPLAY (displej).

Zobrazí se nabídka Control Menu.


2 Stiskněte tlačítko pro volbu položky (A-B REPEAT) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti výběru pro položku „A-B REPEAT”.




3 Stiskněte tlačítko pro volbu položky „SET →” a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se pruh pro nastavení režimu „A-B REPEAT”.



4 Jakmile během přehrávání naleznete začátek (bod A) úseku, který chcete opakovaně přehrávat, stiskněte tlačítko ENTER.

Nastaví se začátek úseku (bod A).



5 Po dosažení konce úseku (bod B) znovu stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se nastavené body a přehrávač spustí opakované přehrávání vybraného úseku.

Návrat k normálnímu přehrávání


Stiskněte tlačítko CLEAR nebo zvolte v kroku 3 hodnotu „OFF”.

Poznámky

- Jestliže nastavíte režim A-B Repeat Play, zruší se nastavení režimů Shuffle Play, Repeat Play a Programme Play.
- Funkce opakování úseku (A-B Repeat Play) nepracuje v rozsahu přes několik souborů.
- Funkci opakování úseku (A-B Repeat Play) není možno nastavit pro disk DVD-RW/DVD-R (režim VR), který obsahuje statické obrázky.

Vyhledání určitého místa na disku (Search, Scan, Slow-motion Play, Freeze Frame)

Určité místo můžete na disku vyhledat při procházení obrazu nebo při pomalém přehrávání.



Poznámky

- U některých disků nelze některé popisované operace používat.
- U disků DATA CD/DATA DVD můžete vyhledávat určité místo pouze v audio souboru MP3 nebo ve videosekvenci DivX.

Rychlé vyhledání určitého místa na disku tlačítky předchozí/následující (Search)

DVD Video DVD Vcr VCD CD DATA CD DATA DVD

Tlačítky **◀◀/▶▶** na přehrávači můžete vyhledat následující nebo předchozí kapitolu, skladbu nebo scénu.

V průběhu přehrávání stiskněte jedenkrát krátce tlačítko **▶▶** nebo **◀◀** pro přechod na následující nebo předchozí kapitolu/skladbu/scénu. Nebo stiskněte a podržte tlačítko **▶▶** nebo **◀◀** pro vyhledání vpřed nebo vzad a v požadovaném místě tlačítko uvolněte pro návrat k normálnímu přehrávání. (Vyhledávání)

Rychlé vyhledání místa přehráváním disku rychlým posunem vpřed nebo rychlým posunem vzad (Scan)

DVD Video DVD Vcr VCD CD DATA CD DATA DVD

Při přehrávání disku stiskněte tlačítko **◀◀◀** nebo **▶▶▶**. Jakmile najdete požadované místo, stiskněte tlačítko **▷** pro obnovení normální rychlosti přehrávání. Po každém stisknutí tlačítka **◀◀◀** nebo **▶▶▶** v průběhu vyhledávání se rychlost vyhledávání změní. Současně se změní i níže uvedená indikace. Skutečná rychlost může být u různých disků rozdílná.

Ve směru přehrávání

×2▶ → 1▶▶ → 2▶▶▶ → 3▶▶▶

↑
3▶▶ (pouze disky DVD VIDEO/DVD režim VR/VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2▶ (pouze disk DVD VIDEO/CD)

V opačném směru

×2◀ → 1◀◀ → 2◀◀◀ → 3◀◀◀

↑
3◀◀ (pouze disky DVD VIDEO/DVD režim VR/VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2◀ (pouze disk DVD VIDEO)

* Pouze DivX video

Rychlost přehrávání „x2▶”/„x2◀” je přibližně dvojnásobná oproti normální rychlosti.

Rychlost přehrávání „3▶▶”/„3◀◀” je vyšší než „2▶▶”/„2◀◀” a rychlost přehrávání „2▶▶”/„2◀◀” je vyšší než „1▶▶”/„1◀◀”.

Sledování jednotlivých snímků (Slow-motion play)

DVDVideo DVDVR VCD DATA CD DATA DVD

Stiskněte tlačítko ◀◀◀◀ nebo ▶▶▶▶ ve chvíli, kdy je přehrávač v režimu pauzy. K normální rychlosti přehrávání se vrátíte stiskem tlačítka ▷.

Po každém stisknutí tlačítka ◀◀◀◀ nebo ▶▶▶▶ v režimu přehrávání po jednotlivých snímcích (Slow-motion Play) se rychlost přehrávání změní. K dispozici jsou dvě rychlosti. Po každém stisku tlačítka se indikace změní následujícím způsobem:

Ve směru přehrávání

2 ▶▶ ↔ 1 ▶▶

V opačném směru (pouze disk DVD VIDEO/ DVD režim VR)

2 ◀◀ ↔ 1 ◀◀

Rychlost přehrávání „2 ▶▶”/„2◀◀” je nižší než „1 ▶▶”/„1◀◀”.

Poznámka

U disků DATA CD/DATA DVD tato funkce pracuje pouze s video soubory DivX.

Přehrávání po jednotlivých snímcích (Freeze Frame) DVDVideo

DVDVR VCD DATA CD DATA DVD

Po přerušení přehrávání (pauza) stiskněte tlačítko ◀▶▶▶ (krok) a přejděte na další snímek. Stisknutím tlačítka ◀◀◀◀ (krok) přejdete na předcházející snímek (pouze disk DVD VIDEO/DVD režim VR). K normální rychlosti přehrávání se vrátíte stiskem tlačítka ▷.

Poznámky


- Přehrávání po snímcích není možné na disku DVD-RW/DVD-R v režimu VR.
- U disků DATA CD/DATA DVD tato funkce pracuje pouze s video soubory DivX.

Vyhledávání titulu/ kapitoly/skladby/scény atd.

DVDVideo DVDVR VCD CD DATA CD

DATA DVD

Disky DVD můžete prohledávat podle titulů nebo kapitol, disky VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD podle skladby, indexu, souboru nebo scény. K titulům a skladbám na disku jsou přiřazena jednoznačná čísla a zadáním odpovídajícího čísla lze požadovanou položku tedy přímo zvolit. Scénu můžete rovněž vyhledávat prostřednictvím časového kódu.



- 1 Stiskněte tlačítko DISPLAY (při přehrávání disku DATA CD nebo DATA DVD s obrázky JPEG stiskněte toto tlačítko dvakrát).

Zobrazí se nabídka Control Menu.

- 2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu způsobu vyhledávání.

◆ Při přehrávání disků DVD VIDEO/DVD režim VR

- TITLE (titul)
- CHAPTER (kapitola)
- TIME/TEXT (čas/text)

Volba „TIME/TEXT” umožňuje vyhledávat počáteční bod zadáním časového kódu.

◆ Při přehrávání disku VIDEO CD nebo Super VCD bez funkce PBC

 TRACK (skladba)

 INDEX (index)

◆ Při přehrávání disku VIDEO CD nebo Super VCD s funkcí PBC


 SCENE (scéna)


◆ Při přehrávání disku CD

 TRACK (skladba)

◆ Při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD

 ALBUM

 TRACK (skladba) (pouze audio skladby MP3)

 FILE (soubor) (pouze soubory obrázků JPEG)

◆ Při přehrávání disku DATA CD (videosekvence DivX)/DATA DVD (videosekvence DivX)


 ALBUM (album)

 FILE (soubor)

Příklad: pokud zvolíte  CHAPTER (kapitola),


Vybere se „** (**)” (** představuje číslo).

Číslo v závorce odpovídá celkovému počtu titulů, kapitol, skladeb, indexů, scén, alb nebo souborů.



3 Stiskněte tlačítko ENTER.

„** (**)” se změní na „-- (**)”.



4 Numerickými tlačítky zvolte číslo požadovaného titulu, kapitoly, skladby, indexu, scény atd., kterou chcete vyhledat.


Pokud uděláte chybu

Zrušte číslo stiskem tlačítka CLEAR a pak zadejte jiné číslo.

5 Stiskněte tlačítko ENTER.

Přehrávač spustí přehrávání od vybraného čísla.

Vyhledání scény prostřednictvím časového kódu (pouze disk DVD VIDEO/DVD-VR)

1 V kroku 2, zvolte položku  TIME/TEXT (čas/text).
„T **:*.**:**” je vybrána (čas přehrávání aktuálního titulu).

2 Stiskněte tlačítko ENTER.
„T **:*.**:**” se změní na „T --:--:--”

3 Numerickými tlačítky zadejte časový kód, poté stiskněte tlačítko ENTER. Tak například pro nalezení scény s časovým kódem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od začátku, zadejte jednoduše „2:10:20”.

💡 Tipy

- Pokud je vypnuta nabídka Control Menu, můžete stisknutím numerických tlačítek a stisknutím tlačítka ENTER vyhledat kapitolu (disky DVD VIDEO/DVD režim VR), skladbu (disky CD/DATA CD/DATA DVD) nebo soubor (disky DATA CD (videosekvence DivX)/DATA DVD (videosekvence DivX)).
- První scény z titulů, kapitol nebo skladeb zaznamenaných na disku můžete zobrazit na obrazovce televizoru rozdělené na 9 částí. Přehrávání spustíte výběrem jedné ze scén. Podrobnosti - viz část „Vyhledávání podle scén (PICTURE NAVIGATION)” strana 36.


Poznámky

- Zobrazené číslo se shoduje s číslem titulu, kapitoly nebo skladby zaznamenané na disku.
- Vyhledávání scény prostřednictvím časového kódu není na disku DVD+RW/DVD+R možné.

Vyhledávání podle scén


(PICTURE NAVIGATION) **DVDVideo** **VCD**

Obrazovku je možno rozdělit na 9 částí a požadovanou scénu vyhledat rychleji.



1 Během přehrávání stiskněte tlačítko PICTURE NAVI (navigace obrazu).

Zobrazí se následující nabídka.



2 Opakovaným stiskem tlačítka PICTURE NAVI zvolte položku.

- CHAPTER VIEWER (prohlížeč kapitol) (pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje první scénu z každé kapitoly.
- TITLE VIEWER (prohlížeč titulu) (pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje první scénu z každého titulu.
- TRACK VIEWER (prohlížeč skladby) (pouze disk VIDEO CD/ Super VCD): zobrazuje první scénu z každé skladby.

3 Stiskněte tlačítko ENTER.

První scéna z každé kapitoly, titulu nebo skladby se zobrazuje následovně.

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	▼

4 Stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ pro volbu kapitoly, titulu nebo skladby a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Přehrávání se spustí od zvolené scény.

Návrat k normálnímu přehrávání v průběhu nastavení

Stiskněte tlačítko RETURN nebo C.

Tip

Pokud je na disku více než 9 kapitol, titulů nebo skladeb, zobrazí se v pravém dolním rohu obrazovky ▼.

Pro zobrazení dalších kapitol, titulů nebo skladeb zvolte scénu v dolní části a stiskněte tlačítko ↓. Pro návrat k předchozí scéně zvolte scénu v horní části a stiskněte tlačítko ↑.

Poznámka


V závislosti na typu disku nelze v některých případech vybrat některé položky.

Zobrazení přehrávacího a zbývajících času (doby)

DVD Video DVD VR VCD CD DATA CD


DATA DVD

Přehrávač umožňuje zobrazování doby přehrávání a zbývajících doby aktuálního titulu, kapitoly nebo skladby. Kromě toho si můžete zobrazit text na disku DVD/CD text, název skladby (MP3 audio), nebo název souboru (DivX video), zaznamenaný na disku.



1 Během přehrávání stiskněte tlačítko TIME/TEXT (čas/text).

Zobrazí se následující nabídka.



2 Opakovaným stiskem tlačítka TIME/TEXT časový údaj změníte.

Dostupné zobrazení a typy časových údajů, které lze měnit, závisí na přehrávaném disku.

◆ Při přehrávání disků DVD VIDEO nebo DVD režim VR

- T *:*: (hodiny : minuty : sekundy)
Čas přehrávání aktuálního titulu
- T-*:*:
Zbývajících doba aktuálního titulu
- C *:*:
Doba přehrávání aktuální kapitoly
- C-*:*:
Zbývajících doba přehrávání aktuální kapitoly

◆ Při přehrávání disku VIDEO CD nebo Super VCD (s funkcí PBC)

- *:* (minuty : sekundy)
Doba přehrávání aktuální scény

◆ Při přehrávání disku VIDEO CD (bez PBC funkcí) nebo disku CD

- T *:* (minuty : sekundy)
Doba/čas přehrávání aktuální skladby
- T-*:*
Zbývajících doba aktuální skladby
- D *:*
Doba přehrávání aktuálního disku
- D-*:*
Zbývajících doba aktuálního disku

◆ Při přehrávání disku Super VCD (bez PBC funkcí)

- T *:* (minuty : sekundy)
Doba/čas přehrávání aktuální skladby

◆ Při přehrávání disku DATA CD (MP3 audio) nebo DATA DVD (MP3 audio)

- T *:* (minuty : sekundy)
Doba/čas přehrávání aktuální skladby


◆ Při přehrávání disku DATA CD (videosekvence DivX) nebo DATA DVD (videosekvence DivX)

- *:*: (hodiny : minuty : sekundy)
Doba přehrávání aktuálního souboru

Zobrazení informací o přehrávání disku

Zobrazení DVD/CD textu

V kroku 2 stisknete opakovaně tlačítko TIME/TEXT pro zobrazení textu, zaznamenaného na disku DVD/CD. DVD/CD text se zobrazí pouze v případě, je-li na disku zaznamenan. Tento text není možno měnit. Jestliže disk text neobsahuje, zobrazí se nápis „NO TEXT“.



Pro kontrolu názvu alba a podobně na disku DATA CD (MP3 audio nebo videosekvence DivX)/DATA DVD (MP3 audio nebo videosekvence DivX).

Stisknutím tlačítka TIME/TEXT při přehrávání audio skladeb MP3 nebo video souborů DivX na disku DATA CD/DATA DVD si můžete na obrazovce televizoru zobrazit název alba/skladby/souboru a datový tok audio stopy (množství dat za sekundu pro aktuální audio skladbu).



* Zobrazí se pokud:

- přehráváte audio skladby MP3 na disku DATA CD/DATA DVD.
- přehráváte video soubor DivX, který obsahuje audio stopu ve formátu MP3 na disku DATA CD/DATA DVD.

Zobrazení informací na displeji na předním panelu

Časový údaj a text zobrazený na obrazovce televizoru můžete sledovat také na displeji na předním panelu. Informace na displeji na předním panelu přehrávače se změří následujícím způsobem (jakmile změníte časové informace na obrazovce televizoru).

Při přehrávání disků DVD VIDEO nebo DVD režim VR

Doba přehrávání aktuálního titulu

T 10324



Zbývající doba aktuálního titulu

T- 11536



Doba přehrávání aktuální kapitoly

C 02230



Zbývající doba aktuální kapitoly

C-0 1320



Text

SONY HI



Číslo aktuálního titulu a kapitoly

T 16 8

(automaticky se zobrazí první položka)

Při přehrávání disku DATA CD (MP3 audio)/DATA DVD (MP3 audio)

Doba přehrávání a číslo aktuální skladby

6 2:25

Název skladby

0 IHAPPY

Číslo aktuálního alba a skladby

1 6

(automaticky se zobrazí první položka)

Při přehrávání disku DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video)

Doba/čas přehrávání aktuálního souboru

1:57:32

Název aktuálního souboru

VENICE

Aktuální album a číslo souboru

20 123

(automaticky se zobrazí první položka)

Při přehrávání disku VIDEO CD (bez PBC funkcí) nebo disku CD

Doba přehrávání a číslo aktuální skladby

3 2:25

Zbývající doba aktuální skladby

3 - 1:50

Doba přehrávání disku

32:12

Zbývající doba disku

-20:18

Text

SONY HI

💡 Tipy

- Při přehrávání disku VIDEO CD bez funkcí PBC se po zobrazení textu zobrazí číslo skladby a indexu.
- Při přehrávání disku VIDEO CD s PBC funkcemi se zobrazí číslo scény nebo doba přehrávání.
- Dlouhý text, který se nevejde na jeden řádek, se bude na displeji postupně posouvat.
- Časové informace a text můžete také zobrazit prostřednictvím nabídky Control Menu (strana 12).

Poznámky

- U některých typů přehrávaných disků se nemusí text na disku nebo název skladby zobrazovat.
- Přehrávač je schopen zobrazovat pouze první úroveň textu na disku, jako je například název disku nebo titul.
- Doba přehrávání audio skladeb MP3 a video souborů DivX se nemusí zobrazovat správně.
- Budete-li přehrávat disk, obsahující pouze soubory obrázků JPEG, zobrazí se na displeji na předním panelu zpráva „NO AUDIO DATA“, pokud je režim „MODE (MP3, JPEG)“ nastaven na hodnotu „AUTO“ nebo se objeví nápis „JPEG“, pokud je režim „MODE (MP3, JPEG)“ nastaven na hodnotu „IMAGE (JPEG)“.


Změna zvukového doprovodu

DVD_{video} **DVD_{VR}**

VCD **CD** **DATA CD** **DATA DVD**


Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo DATA CD (videosekvence DivX)/DATA DVD (videosekvence DivX), zaznamenaných ve více audio formátech (PCM, Dolby Digital, MPEG audio nebo DTS) můžete změnit formát zvukového doprovodu. Jsou-li na disku DVD VIDEO zaznamenaný vícejazyčné zvukové stopy, můžete zvolit také požadovaný jazyk zvukového doprovodu.

U disků CD, DATA CD, DATA DVD nebo VIDEO CD si můžete vybrat zvuk buď pravého nebo levého kanálu a poslouchat zvuk zvoleného kanálu z obou předních reprosoustav (pravé a levé). Například při přehrávání disku obsahujícího píseň s vokály v pravém kanálu a instrumentální doprovod v levém kanálu můžete vybrat levý kanál a poslouchat instrumentální doprovod z obou reprosoustav.



1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (audio).

Zobrazí se následující nabídka.



2 Opakovaným stiskem tlačítka (audio) zvolte požadovaný audio signál.

◆ Při přehrávání disku DVD VIDEO

U různých disků DVD VIDEO se liší nabídka jazyků.

Jestliže se zobrazí 4 číslice, indikuje to jazykový kód. Viz „Tabulka jazykových kódů“ na straně 79, kde jsou uvedeny jazyky s příslušnými kódy. Jestliže je stejný jazykový kód zobrazen dvakrát nebo vícekrát, znamená to, že na disku DVD VIDEO je záznam ve více audio formátech.

◆ Při přehrávání disku DVD (režim VR)

Zobrazí se typy zvuku, které jsou zaznamenané na disku. Výchozí nastavení je podtrženo.

Příklad:

- 1: MAIN (hlavní zvuk)
- 1: SUB (vedlejší zvuk)
- 1: MAIN+SUB (hlavní a vedlejší zvuk)

◆ Při přehrávání disku VIDEO CD, CD, DATA CD (MP3 audio) nebo DATA DVD (MP3 audio)

Výchozí nastavení je podtrženo.

- STEREO: standardní stereofonní zvuk
- 1/L: Zvuk levého kanálu (monofonní)
- 2/R: Zvuk pravého kanálu (monofonní)

◆ Při přehrávání disku DATA CD (DivX video) nebo disku DATA DVD (DivX video)

Zvolte jeden ze zobrazených formátů audio signálu. Pokud se objeví zpráva „No audio data“ (žádná zvuková data), přehrávač nepodporuje zvukový signál obsažený na disku.

◆ Při přehrávání disku Super VCD

Výchozí nastavení je podtrženo.

- 1:STEREO: Stereofonní zvuk audio záznamu číslo 1
- 1:1/L: Zvuk levého kanálu audio záznamu číslo 1 (monofonní)
- 1:2/R: Zvuk pravého kanálu audio záznamu číslo 1 (monofonní)
- 2:STEREO: Stereofonní zvuk audio záznamu číslo 2
- 2:1/L: Zvuk levého kanálu audio záznamu číslo 2 (monofonní)
- 2:2/R: Zvuk pravého kanálu audio záznamu číslo 2 (monofonní)


Poznámky

- Při přehrávání disku Super VCD, na kterém není uložen audio záznam č. 2, nebude na výstupu přehrávače po nastavení „2: STEREO“, „2: 1/L“ nebo „2: 2/R“ přítomen žádný zvukový signál.
- Při přehrávání disku DVD-RW/DVD-R v režimu VR: Pokud jste připojili AV zesilovač (receiver) ke konektorům DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL)/HDMI OUT a chcete-li v průběhu přehrávání přepnout zvukové stopy, nastavte položku „DOLBY DIGITAL“ v nastavení „AUDIO SETUP“ na hodnotu „D-PCM“.

Zobrazení informací o formátu audio signálu


DVD Video DATA DVD

DATA CD


Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete zobrazit formát audio signálu. Formát aktuálního audio signálu (Dolby Digital, DTS, PCM atd.) se zobrazí níže uvedeným způsobem.

◆ Při přehrávání disku DVD VIDEO**Příklad:**


Dolby Digital 5.1 kanálů

**Příklad:**

Dolby Digital 3 kanály

**◆ Při přehrávání video souboru DivX, uloženého na disku DATA CD nebo DATA DVD****Příklad:**

MP3 audio

**O audio signálech**

Audio signály zaznamenané na disku obsahují níže uvedené zvukové složky (kanály). Jednotlivé kanály vystupují ze samostatných reprosoustav.

- Přední (L)
- Přední (R)
- Střední
- Zadní (L)
- Zadní (R)
- Zadní (monofonní): Tento signál může být buď ve formátu Dolby Surround, nebo může jít o monofonní zadní audio signály Dolby Digital.
- LFE (signál Low Frequency Effect - nízkofrekvenční kanál)

Poznámka

Pokud je položka „DTS“ v nabídce „AUDIO SETUP“ nastavena na hodnotu „OFF“, nabídka možnost volby formátu DTS se nezobrazí, i když je na disku uložen záznam ve formátu DTS (strana 71).


Nastavení zvuku TV Virtual Surround (TVS)

DVDVideo DVDVR VCD CD DATA CD

DATA DVD


Pokud máte k přehrávači připojen stereofonní televizor nebo 2 přední reproduktory, umožňuje funkce TVS (TV Virtual Surround) poslech prostorového (surround) zvuku díky vytvoření virtuálních zadních reproduktův ze zvuku předních reproduktův (L: levá, R: pravá), aniž musíte vlastnit skutečné zadní reproduktory. Funkce TVS byla vyvinuta společností Sony pro vytváření prostorového zvuku při domácí reprodukci s použitím stereo televizoru. Tato funkce pracuje pouze při přehrávání vícekanálového zvukového doprovodu Dolby.

Pokud je přehrávač nastaven tak, aby signál vystupoval ze zdířky DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL)/HDMI OUT, bude prostorový (surround) efekt patrný pouze v případě, pokud v nabídce „AUDIO SETUP“ nastavíte položku „DOLBY DIGITAL“ na hodnotu „D-PCM“ a položku „MPEG“ nastavíte na hodnotu „PCM“ (strana 71).



1 Během přehrávání stiskněte tlačítko SUR.

Zobrazí se následující nabídka.



2 Opakováním stiskem tlačítka SUR zvolte jeden z TVS zvuků.

Podrobnější popis jednotlivých položek naleznete v následující části.

- TVS DYNAMIC THEATER
- TVS DYNAMIC
- TVS WIDE
- TVS NIGHT
- TVS STANDARD


Zrušení nastavení

V kroku 2 zvolte možnost „OFF“ (vypnuto).

◆TVS DYNAMIC THEATER

Ze zvuku předních reproduktův (levé a pravé) se vytvoří jedna sestava velkých (LARGE) virtuálních zadních reproduktův a virtuální subwoofer, bez použití skutečných zadních reproduktův a subwooferu (viz níže).

Tento efekt se projeví, pokud je vzdálenost mezi předními L a R reproduktory krátká, jako například u reproduktův, zabudovaných ve stereofonním televizoru.



◆TVS DYNAMIC

Zpracováním zvuku z předních reproduktův (L, R) se vytváří virtuální zadní reproduktory bez použití skutečných zadních reproduktův (viz níže).


Tento efekt se projeví, pokud je vzdálenost mezi předními L a R reproduktory krátká, jako například u reproduktův, zabudovaných ve stereofonním televizoru.



◆TVS WIDE

Zpracováním zvuku z předních reproduktův (L, R) je možno vytvořit pět sestav virtuálních zadních reproduktův bez použití skutečných zadních reproduktův (viz níže).

Tento efekt se projevív, pokud je vzdálenost mezi předními L a R reprodustavami krátká, jako například u reproduktorů, zabudovaných ve stereofonním televizoru.




◆ TVS NIGHT

Silné zvuky, jako jsou například výbuchy, jsou potlačeny ale tišší zvuky nejsou ovlivněny. Tento režim je vhodný, pokud nechcete rušit své okolí, ale nadále chcete slyšet dialogy a získat prostorový (surround) efekt režimu „TVS WIDE“ při nižší hlasitosti poslechu.

◆ TVS STANDARD

Zpracováním zvuku z předních reprodustav (L, R) je možno vytvořit tři sestavy virtuálních zadních reprodustav bez použití skutečných zadních reprodustav (viz níže). Toto nastavení používejte tehdy, pokud chcete používat režim TVS se dvěma oddělenými reprodustavami.




- L: Přední reprodustava (levá)
- R: Přední reprodustava (pravá)
- : Virtuální reprodustava


- Jakmile zvolíte jeden z režimů TVS, nebude z přehrávače vystupovat zvuk střední reprodustavy.
- Ujistěte se, že vaše poslechové místo leží mezi reprodustavami (ve stejné vzdálenosti) a že reprodustavy jsou umístěny v podobném prostředí.
- Pokud používáte konektory DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL)/HDMI OUT a nastavíte parametr „DOLBY DIGITAL“ na hodnotu „DOLBY DIGITAL“, „DTS“ na hodnotu „DTS“ a „MPEG“ na hodnotu „MPEG“ (v nastavení „AUDIO SETUP“), bude zvuk z vašich reprodustav vycházet, nebude však mít prostorový (surround) efekt.
- Efekty TVS nebudou pracovat při použití funkcí Fast Play nebo Slow Play (rychlé/pomalé přehrávání), a to i přesto, že můžete režimy TVS měnit.

Poznámky

- Pokud jste zvolili některý z režimů TVS, vypněte prostorové (surround) nastavení připojeného televizoru nebo zesilovače (receiveru).
- Ne všechny disky musí pracovat s funkcí „TVS NIGHT“ stejným způsobem.
- Pokud přehrávaný signál neobsahuje signál pro zadní reprodustavy, nemusí být prostorové efekty TVS patrné.


Změna úhlů záběru DVDVideo

Jestliže jsou na disku DVD VIDEO zaznamenány záběry jedné scény pořízené z různých úhlů, na displeji na předním panelu se zobrazí „“. Znamená to, že záběry je možno změnit.



1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (angle).

Na displeji se zobrazí číslo záběru.



2 Opakovaným stiskem tlačítka (angle) zvolte číslo požadovaného úhlu záběru.

Scéna se přepne na vybraný záběr.


Poznámka

U některých disků DVD VIDEO není změna záběru možná, i když disk obsahuje scény pořízené s větším množstvím záběrů z různých úhlů.

Zobrazení titulků DVDVideo


DVDVR **DATA CD** **DATA DVD**

Pokud jsou na disku DVD zaznamenány titulky, můžete kdykoli v průběhu přehrávání disku zapnout nebo vypnout jejich zobrazování.



1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (subtitle).

Zobrazí se následující nabídka.



2 Opakovaným stiskem tlačítka (subtitle) zvolte nastavení.

◆ Při přehrávání disku DVD VIDEO

Zvolte jazyk.

U různých disků DVD VIDEO se nabídka jazyků liší.

Jestliže se zobrazí 4 číslice, indikuje to jazykový kód. Viz „Tabulka jazykových kódů“ na straně 79, kde jsou uvedeny jazyky s příslušnými kódy.

◆ Při přehrávání disku DVD (režim VR)

Zvolte možnost „ON“ (zapnuto).

◆ Při přehrávání disku DATA CD (DivX video) nebo disku DATA DVD (DivX video)

Vyberte zobrazovaný jazyk.

Vypnutí titulků

V kroku 2 zvolte možnost „OFF” (vypnuto).

Poznámky


- U některých disků DVD VIDEO není možno jazyk titulků změnit, i když je na nich zaznamenáno více jazyků titulků. V některých případech není naopak možno titulky vypnout.
- Titulky je možno změnit, pokud má video soubor DivX příponu „.AVI” nebo „.DIVX” a pokud obsahuje informace titulků ve stejném souboru.
- Při přehrávání disku s titulky se mohou titulky ztratit při stisknutí tlačítka FAST PLAY nebo SLOW PLAY.

Úprava přehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE)

DVDVideo DVDVR VCD DATA CD

DATA DVD

Video signál vystupující z přehrávače je možno nastavit tak, abyste docílili požadovanou kvalitu (disk DVD, VIDEO CD, DATA CD/DATA DVD ve formátu JPEG nebo disk DATA CD/DATA DVD, který obsahuje video soubory DivX). Zvolte takové nastavení, které bude nejlépe odpovídat druhu sledovaného programu. Pokud zvolíte možnost „MEMORY”, můžete provést další nastavení jednotlivých elementů obrazu (barva, jas atd.).




Sledování filmu

1 V průběhu přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko DISPLAY.

Zobrazí se nabídka Control Menu.

2 Stiskněte tlačítko pro volbu položky (CUSTOM PICTURE MODE) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti režimu „CUSTOM PICTURE MODE”.



3 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu požadovaného nastavení.

Výchozí nastavení je podrženo.

- **STANDARD:** Zobrazuje se standardní obraz.
- **DYNAMIC 1:** Zobrazuje se zdůrazněný dynamický obraz v důsledku zvýšení kontrastu a barevné intenzity obrazu.
- **DYNAMIC 2:** Produkuje se ještě více zdůrazněný dynamický obraz ve srovnání s režimem DYNAMIC 1, díky zvýšení kontrastu a barevné intenzity obrazu.
- **CINEMA 1:** Dochází ke zdůraznění podrobností v tmavých částech obrazu v důsledku zvýšení úrovně černé barvy.
- **CINEMA 2:** Intenzita světlých i tmavých barev se zvýší a zvětší se i barevný kontrast.
- **MEMORY:** Nastavení obrazu s většími podrobnostmi.

4 Stiskněte tlačítko ENTER.

Od této chvíle se projeví zvolené nastavení.

Tip

Pro sledování filmu je doporučena volba „CINEMA 1“ nebo „CINEMA 2“.

Nastavení položek obrazu v paměti „MEMORY“

Jednotlivé elementy obrazu můžete nastavit jednotlivě.

- **PICTURE (obraz):** pro změnu kontrastu
- **BRIGHTNESS (jas):** pro změnu celkového jasu
- **COLOR (barva):** slouží pro nastavení hlubších nebo světlejších barev
- **HUE (barevný tón):** pro změnu vyvážení barev

1 V kroku 3 v části „Nastavení přehrávaného obrazu“ zvolte možnost „MEMORY“ a stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se pruh pro nastavení obrazu („PICTURE“).



2 Stiskněte tlačítko \leftarrow/\rightarrow pro nastavení kontrastu obrazu.


Pro přechod na následující nebo předchozí položku nastavení obrazu bez uložení aktuálního nastavení stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow .

3 Stiskněte tlačítko ENTER.

Nastavení je uloženo a zobrazí se pruh pro nastavení jasu („BRIGHTNESS“).

4 Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení jasu („BRIGHTNESS“), barvy („COLOR“) a barevného tónu („HUE“).

Vypnutí displeje

Stiskněte tlačítko  RETURN nebo DISPLAY.

Poznámka


Nastavení jasu („BRIGHTNESS“) není účinné, pokud přehrávač připojíte prostřednictvím konektoru LINE OUT (VIDEO), S VIDEO OUT nebo LINE (RGB) - TV a tlačítkem PROGRESSIVE na předním panelu zvolíte možnost „PROGRESSIVE AUTO“ nebo „PROGRESSIVE VIDEO“.

Zaostření obrazu (SHARPNESS)

DVDVideo DVDVR VCD DATA CD

DATA DVD

Tato funkce umožňuje zvýraznit obrysy obrázků, aby se docílilo ostřejšího zobrazení.




1 V průběhu přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko DISPLAY.

Zobrazí se nabídka Control Menu.

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky (SHARPNESS) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti výběru pro položku „SHARPNESS”.



3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu úrovně.

- 1: obrysy se zvýrazní.
- 2: obrysy se zvýrazní o něco více, než v úrovni 1.

4 Stiskněte tlačítko ENTER.

Od této chvíle se projeví zvolené nastavení.

Zrušení nastavení funkce „SHARPNESS”

V kroku 3 zvolte možnost „OFF” (vypnuto).

Poznámka


Toto nastavení není účinné, pokud přehrávač připojíte prostřednictvím konektoru LINE OUT (VIDEO), S VIDEO OUT nebo LINE (RGB) - TV a tlačítkem PROGRESSIVE na předním panelu zvolíte možnost „PROGRESSIVE AUTO” nebo „PROGRESSIVE VIDEO”.

Úprava kvality obrazu

(BNR, MNR) DVDVideo DVDVR VCD

DATA CD DATA DVD

Kvalitu obrazu můžete upravit pomocí funkcí „BNR” (omezení blokového šumu) nebo „MNR” (redukce šumu „mosquito”).



3 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu nastavení.

- OFF (vypnuto): Zrušení funkce „BNR”.
- ON (zapnuto): Zapnutí funkce „BNR”.

4 Stiskněte tlačítko ENTER.

Disk je přehráván s vybraným nastavením.

Zrušení nastavení funkce „BNR”

V kroku 3 zvolte možnost „OFF” (vypnuto).

Vypnutí nabídky Control Menu

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (displej), až se menu Control (Ovládání) skryje.

Poznámky

- Pokud začnou být obrysy obrazu na obrazovce nejasné a rozmazané, nastavte položku „BNR” na hodnotu „OFF”.
- V závislosti na přehrávaném disku nebo scéně nemusí být vliv funkce „BNR” patrný.

Nastavení BNR


Funkce „BNR” upravuje kvalitu obrazu omezením „blokového šumu” nebo vzniku mozaikových rastrů na obrazovce TV.

1 V průběhu přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko DISPLAY.

Zobrazí se nabídka Control Menu.

2 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu položky (BNR) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti nastavení pro položku „BNR”.



Nastavení funkce MNR


Funkce „MNR” upravuje kvalitu obrazu omezením slabého šumu objevujícího se kolem obrysů obrázků. Efekty redukce šumu jsou automaticky nastaveny při každém rozsahu nastavení podle přenosové rychlosti videa a ostatních faktorů.

1 V průběhu přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko DISPLAY.

Zobrazí se nabídka Control Menu.

2 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu položky (MNR) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti nastavení pro položku „MNR”.



3 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu nastavení.

- OFF (vypnuto): Zrušení funkce „MNR”.
- ON (zapnuto): Zapnutí funkce „MNR”.

4 Stiskněte tlačítko ENTER.

Disk je přehráván s vybraným nastavením.

Zrušení nastavení funkce „MNR”

V kroku 3 zvolte možnost „OFF” (vypnuto).

Vypnutí nabídky Control Menu

Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY (displej), až se menu Control (Ovládání) skryje.

Poznámky


- Pokud začnou být obrysy obrazu na obrazovce nejasné a rozmazané, nastavte položku „MNR” na hodnotu „OFF”.
- V závislosti na přehrávaném disku nebo scéně nemusí být vliv funkce „MNR” patrný.

Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem (AV SYNC)

DVD Video DVD VR VCD DATA CD

DATA DVD

Pokud zvuk není synchronizován s obrazem na obrazovce, můžete nastavit prodlevu mezi obrazem a zvukem.




Středování filmu

1 V průběhu přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko DISPLAY.

Zobrazí se nabídka Control Menu.

2 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu položky $\left[\text{AV SYNC} \right]$ (AV SYNC) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se následující nabídka.



3 Stiskněte tlačítko \downarrow pro volbu položky „SET ->” a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se pruh nastavení pro položku „AV SYNC”.



4 Stiskněte opakovaně tlačítko → pro nastavení prodlevy.

Po každém stisknutí tlačítka ←/→ se prodleva nastaví o dalších 10 milisekund.

5 Stiskněte tlačítko ENTER.

Od této chvíle se projeví zvolené nastavení.

Pro reset nastavení položky „AV SYNC”

V kroku 4 stiskněte tlačítko CLEAR.

Poznámky

- Tato funkce nebude účinná, pokud použijete konektor DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL) a nastavíte položku „DOLBY DIGITAL”, „MPEG” nebo „DTS” v nastavení AUDIO SETUP na hodnotu „DOLBY DIGITAL”, „MPEG”, respektive „DTS” (strana 70).
- Tato funkce nebude účinná, pokud připojíte zařízení kompatibilní s Dolby Digital nebo DTS pomocí konektoru HDMI OUT a nastavíte položku „DOLBY DIGITAL”, „MPEG” nebo „DTS” v nastavení AUDIO SETUP na hodnotu „DOLBY DIGITAL”, „MPEG”, respektive „DTS” (strana 70).
- U disků DATA CD/DATA DVD tato funkce pracuje pouze s video soubory DivX.

Poslech souborů MP3 audio a prohlížení obrázků JPEG

Poznámky k audio skladbám MP3 a obrázkům ve formátu JPEG

Formát MP3 představuje technologii pro kompresi zvukového kanálu, odpovídající předpisům a normám ISO/IEC MPEG. Zkratka JPEG označuje technologii pro kompresi obrazových dat. Je možno přehrávat disky DATA CD/DATA DVD, na kterých jsou uloženy audio skladby MP3 nebo soubory obrázků JPEG.

Disky DATA CD/DATA DVD, které je tento přehrávač schopen přehrát

Je možno přehrávat disky DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) nebo DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R), zaznamenané ve formátu MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) a formátu JPEG. Disky však musejí být zaznamenaný v souladu s normou ISO9660 Level 1/ Level 2 nebo ve formátu Joliet a disky DATA DVD ve formátu UDF (Universal Disk Format), aby přehrávač rozpoznal skladby (nebo soubory) na disku. Další podrobnosti o formátech záznamu naleznete v pokynech, které jste obdrželi s jednotkou CD-R/CD-RW a se svým nahrávacím (vypalovacím) softwarem (není součástí příslušenství).

Poznámka

Přehrávač nemusí být schopen přehrát některé disky DATA CD/DATA DVD, nahrané ve formátu Packet Write.

Audio soubory MP3 nebo soubory obrázků JPEG, které je přehrávač schopen přehrát

Přehrávač je schopen přehrát následující skladby a soubory:

– Audio skladby MP3 s příponou „.MP3“.

– Soubory obrázků JPEG s příponou „.JPEG“ nebo „.JPG“.

– Soubory obrázků JPEG, odpovídající formátu souboru obrázků DCF*.

* „Design rule for Camera File system“: Normy pro obrázky (snímky) z digitálních fotoaparátů, stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Poznámky



- Přehrávač přehraje jakákoli data s příponou „.MP3“, „.JPG“ nebo „.JPEG“, a to i přesto, že nejsou ve formátu MP3 nebo JPEG. Při přehrávání tohoto typu dat však může dojít k reprodukci hlasitého šumu, který může poškodit vaše reprosoustavy.
- Tento přehrávač nepodporuje přehrávání audio souborů ve formátu mp3PRO.
- Některé soubory obrázků ve formátu JPEG nelze přehrávat.
- Není možno přehrávat audio skladby MP3/ soubory obrázků JPEG na disku DATA CD/ DATA DVD, který obsahuje video soubory DivX.


Poznámky k pořadí přehrávání alb, skladeb a souborů

Alba se budou přehrávat v následujícím pořadí:

◆ Struktura obsahu disku

Strom 1 Strom 2 Strom 3 Strom 4 Strom 5



Pokud je vložen disk DATA CD/DATA DVD a stisknete-li tlačítko , budou se postupně přehrávat očíslované skladby (nebo soubory) od ① až do ⑦. Jakákoli vnořená alba/skladby (nebo soubory), obsažená v aktuálním zvoleném albu, budou mít prioritu před následujícím albem ve stejné stromové struktuře. (Příklad: **C** obsahuje **D**, takže ④ se přehraje před ⑤.)

Po stisku tlačítka MENU se zobrazí seznam názvů alb (strana 53), přičemž názvy alb jsou uspořádány v následujícím pořadí:

A → **B** → **C** → **D** → **F** → **G**. Alba, která neobsahují žádné skladby (nebo soubory) (jako například album **E**), se v seznamu neobjeví.

Tipy

- Přidáte-li před uložením skladeb (nebo souborů) na disk před názvy skladeb/souborů čísla (01, 02, 03 atd.), budou se skladby a soubory přehrávat v tomto pořadí.
- Protože zahájení přehrávání disku se složitou stromovou strukturou může trvat déle, doporučuje se, abyste nevytvářeli alba s více než dvěma stromovými strukturami.


Poznámky

- V závislosti na vypalovacím softwaru, který používáte k vytváření disku DATA CD/DATA DVD, se může pořadí při přehrávání lišit od výše uvedeného vyobrazení.
- Výše uvedené pořadí při přehrávání nemusí platit, pokud je v každém albu více než 200 alb a 300 skladeb/souborů.
- Přehrávač je schopen rozpoznat až 200 alb (přehrávač načítá pouze alba, včetně alb, která neobsahují audio soubory MP3 a soubory obrázků JPEG). Přehrávač nepřehraje album za hranicí 200 alb.
- Přechod k následujícímu nebo dalšímu albu může určitou chvíli trvat.

Přehrávání audio skladeb MP3 nebo souborů obrázků JPEG

DATA CD **DATA DVD**

Je možno přehrávat audio skladby MP3 a soubory obrázků JPEG na discích DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) nebo DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).



Tip

Při přehrávání audio souboru MP3 si můžete zobrazit informace o disku (strana 37).

Poznámky

- Disky DATA CD, zaznamenané ve formátu KODAK Picture CD, se po vložení do přehrávače začnou přehrávat automaticky.
- Pokud na disku DATA CD/DATA DVD není žádná audio skladba ve formátu MP3 nebo soubor ve formátu JPEG, zobrazí se na obrazovce zpráva „No audio data” nebo „No image data”.

Volba alba

1 Stiskněte tlačítko MENU.

Zobrazí se seznam alb, obsažených na disku.

V průběhu přehrávání alba se jeho titul zobrazí šedým stínováním.



2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu alba, které si chcete přehrát.

3 Stiskněte tlačítko ▷.

Přehrávání se spustí od vybraného alba. Pro volbu audio skladeb MP3 - viz část „Volba audio souboru MP3“ (strana 53). Pro volbu souborů obrázků JPEG - viz část „Volba souboru obrázku JPEG“ (strana 54).

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko → nebo ←.

Vypnutí nebo zapnutí displeje

Stiskněte opakovaně tlačítko MENU.


💡 Típ

Na vybraném albu můžete zvolit, aby se přehrávaly pouze audio skladby MP3, soubory obrázků JPEG, nebo obojí, nastavíte-li režim „MODE (MP3, JPEG)“ (strana 55).

Volba audio souboru MP3

1 Po kroku 2 v části „Volba alba“ stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se seznam skladeb obsažených v albu.



2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu skladby a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Přehrávání se spustí od zvolené skladby.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko → nebo ←.

Návrat k předchozím údajům

Stiskněte tlačítko ↶ RETURN (zpět).

Přechod k následující nebo předchozí audio skladbě MP3

Během přehrávání stiskněte tlačítko ►► nebo ◀◀. Stisknutím tlačítka ►► při přehrávání poslední skladby aktuálního alba můžete vybrat první skladbu následujícího alba.

Mějte na paměti, že k předchozímu albu se nemůžete vrátit stisknutím tlačítka ◀◀, ale že je třeba, abyste se k předchozímu albu vrátili ze seznamu alb.

Volba souboru obrázku JPEG

1 Po kroku 2 v části „Volba alba“ stiskněte tlačítko ENTER.

Soubory obrázků v albu se zobrazí na 16 vnořených stránkách. Vpravo se zobrazí posuvník.


1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Budete-li chtít zobrazit další obrázky, zvolte dolní obrázek a stiskněte tlačítko ↓. Pro návrat k předchozímu obrázku zvolte horní obrázky a stiskněte tlačítko ↑.

2 Stiskněte tlačítko ←/↑/↓/→ pro volbu obrázku, který si chcete prohlédnout a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se zvolený obrázek.

Příklad




Přechod na následující nebo předchozí obrázek JPEG

Během přehrávání stiskněte tlačítko ← nebo →. Stisknutím tlačítka → při přehrávání posledního souboru aktuálního alba můžete zvolit první soubor následujícího alba. Mějte na paměti, že se k předchozímu albu nemůžete vrátit stisknutím tlačítka ←, ale že je třeba, abyste se k předchozímu albu vrátili ze seznamu alb.

Otočení obrázku JPEG

Při prohlížení obrázku stiskněte tlačítko ↑/↓. Po každém stisknutí tlačítka ↑ se obrázek otočí o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte tlačítko CLEAR (zrušení). Mějte na paměti, že návrat k normálnímu zobrazení je rovněž možný stisknutím tlačítka ←/→ pro přechod na následující nebo předchozí obrázek. Příklad: pokud je tlačítko ↑ stisknuto jedenkrát.



Zvětšení obrázku JPEG (ZOOM)

Při prohlížení obrázku stiskněte tlačítko ZOOM (zvětšení). Tlačítka ←/↑/↓/→ je možno obrázek zvětšit až čtyřikrát oproti originálu a je ho možno posunovat. Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte tlačítko CLEAR (zrušení).

◆Po jednom stisknutí tlačítka (x2)

Obrázek se zvětší dvakrát oproti originálu.

◆Po dvojím stisknutí tlačítka (x4)

Obrázek se zvětší čtyřikrát oproti originálu.

Ukončení prohlížení obrázků JPEG

Stiskněte tlačítko ■.

🔧 Tipy

- Při prohlížení souborů obrázků JPEG můžete nastavovat možnosti, jako je například „INTERVAL“ (strana 56), „EFFECT“ (efekt) (strana 56) a „SHARPNESS“ (ostrost) (strana 47).
- Obrázky JPEG si můžete prohlížet bez zvuku ve formátu MP3, nastavíte-li režim „MODE (MP3, JPEG)“ na hodnotu „IMAGE (JPEG)“ (strana 55).
- Datum pořízení snímku se zobrazuje vedle údaje „DATE“ v Control Menu (strana 12). Mějte na paměti, že datum se nemusí v závislosti na digitálním fotoaparátu zobrazit.


Poznámka

Funkce PICTURE NAVI nebude pracovat, pokud je v režimu „MODE (MP3, JPEG)“ zvolena hodnota „AUDIO (MP3)“ (strana 55).

Prohlížení obrázků JPEG ve formě prezentace Slide Show


DATA CD DATA DVD

Soubory obrázků JPEG na disku DATA CD nebo DATA DVD si můžete přehrávat postupně za sebou ve formě prezentace (slide show).



1 Stiskněte tlačítko MENU.

Zobrazí se seznam alb zaznamenaný na disku DATA CD/DATA DVD.



2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu alba.

3 Stiskněte tlačítko ▷.

Obrázky JPEG ve zvoleném albu se začnou přehrávat ve formě prezentace (slide show).

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Poznámky

- Prezentace (slide show) se zastaví stisknutím tlačítka ↑/↓ nebo ZOOM. Pro obnovení prezentace (slide show) stiskněte tlačítko ▷.
- Tato funkce nebude pracovat, pokud je režim „MODE (MP3, JPEG)” nastaven na hodnotu „AUDIO (MP3)” (strana 55).

Prezentace (slide show) se zvukovým doprovodem (MODE (MP3, JPEG))


Pokud jsou soubory obrázků JPEG a audio soubory MP3 umístěny ve stejném albu, můžete svou prezentaci (slide show) doplnit o zvukový doprovod.

1 V režimu stop stiskněte tlačítko DISPLAY.

Zobrazí se nabídka Control Menu.

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu režimu (MODE (MP3, JPEG)) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se volby pro režim „MODE (MP3, JPEG)”.



3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky „AUTO” (výchozí nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

- AUTO: soubory obrázků JPEG a audio soubory MP3 se přehrávají společně jako prezentace (slide show).
- AUDIO (MP3): postupně se přehrávají pouze audio soubory MP3.
- IMAGE (JPEG): postupně se zobrazují pouze soubory obrázků JPEG.

4 Stiskněte tlačítko MENU.

Zobrazí se seznam alb zaznamenaný na disku DATA CD/DATA DVD.



5 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu alba, které obsahuje jak audio skladby MP3, tak obrázky JPEG, které si chcete prohlížet.

6 Stiskněte tlačítko ▷.

Zahájí se prezentace (slide show) se zvukovým doprovodem.

☞ Tipy

- Pro zopakování audio souborů MP3 a souborů obrázků JPEG v jednom albu zopakujete stejnou audio skladbu MP3 nebo album, pokud je režim „MODE (MP3, JPEG)” nastaven na „AUTO”. Viz část „Opakované přehrávání (Repeat Play)” (strana 31), kde je uveden postup pro zopakování skladby nebo alba.
- Přehrávač je schopen rozpoznat maximálně 200 alb, bez ohledu na zvolený režim. Na každém albu přehrávač rozpozná až 300 audio skladeb MP3 a 300 souborů obrázků JPEG (pokud je zvolena možnost „AUTO”), 600 audio skladeb MP3 (pokud je zvolena možnost „AUDIO (MP3)”), 600 souborů obrázků JPEG (pokud je zvolena možnost „IMAGE (JPEG)”).

Poznámky

- Tato funkce nebude pracovat, pokud audio skladby a soubory obrázků JPEG nejsou umístěny ve stejném albu.
- Pokud je doba přehrávání obrázku JPEG nebo audio skladby MP3 delší, než doba přehrávání druhého typu souboru, bude delší soubor pokračovat v přehrávání bez zvuku nebo obrázků.
- Budete-li v těžce chvíli přehrávat rozsáhlé audio soubory MP3 a soubory obrázků JPEG, může docházet k přeskakování zvuku. Při vytváření souboru se doporučuje nastavit datový tok souborů MP3 na 128 kb/s nebo na nižší hodnotu. Pokud stále dochází k přeskakování zvuku, pak zredukujte velikost souboru JPEG.

Nastavení intervalu (frekvence) prezentace (slide show) (INTERVAL)


Tato funkce umožňuje nastavení intervalu, po který budou obrázky zobrazovány na obrazovce.

1 Během prohlížení obrázku JPEG dvakrát stiskněte tlačítko DISPLAY (nebo v režimu stop přehrávače).

Zobrazí se nabídka Control Menu.

2 Stiskněte tlačítko (INTERVAL) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti výběru pro položku „INTERVAL”.



3 Stiskněte tlačítko pro volbu nastavení.

Výchozí nastavení je potvrzeno.

- **NORMAL**: nastavení intervalu mezi 6 až 9 sekundami.
- **FAST**: nastavení kratšího intervalu než NORMAL.
- **SLOW 1**: nastavení delšího intervalu než NORMAL.
- **SLOW 2**: nastavení delšího intervalu než SLOW 1.

4 Stiskněte tlačítko ENTER.

Poznámka

Zobrazení některých souborů JPEG, zejména ve formátu progressive JPEG nebo souborů JPEG, které mají 3 000 000 pixelů (nebo více) může trvat déle než u ostatních souborů a bude se zdát, že jsou zobrazovány po delší dobu, než jakou jste nastavili.


Výběr vzhledu promítaných obrázků (EFFECT) (Efekt)

Tato funkce umožňuje vybrat způsob, jakým jsou obrázky v průběhu prezentace (slide show) promítány.

1 Během prohlížení obrázku JPEG dvakrát stiskněte tlačítko DISPLAY (nebo v režimu stop přehrávače).

2 Stisknutím tlačítko vyberte položku (Efekt) a stiskněte ENTER.

Zobrazí se možnosti výběru pro položku „EFFECT (Efekt)”.



3 Stiskněte tlačítko pro volbu nastavení.

Výchozí nastavení je potvrzeno.

- **MODE 1**: Obrázek se roztáhne odshora dolů.
- **MODE 2**: Obrázek se roztáhne zleva doprava.
- **MODE 3**: Obrázek se roztáhne směrem od středu obrazovky k okrajům.
- **MODE 4**: při zobrazení obrázku se budou náhodně volit jednotlivé efekty.
- **MODE 5**: Následující obrázek se nasune přes předcházející obrázek.
- **OFF**: Vypnutí této funkce.

4 Stiskněte tlačítko ENTER.

O souborech DivX Video

DivX® představuje technologii pro kompresi obrazových souborů, vyvinutou společností DivX Networks, Inc. Tento výrobek představuje oficiální certifikovaný produkt DivX®.

Na tomto přehrávači můžete přehrávat disky DATA CD a DATA DVD, obsahující video soubory ve formátu DivX.

Disky DATA CD a DATA DVD, které je tento přehrávač schopen přehrát

Pro přehrávání disků DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R) na tomto přehrávači musí být splněny určité podmínky:

– Na discích DATA CD/DATA DVD, obsahujících kromě audio skladeb MP3 nebo souborů obrázků JPEG také video soubory ve formátu DivX, bude přehrávač přehrávat pouze video soubory DivX.

Tento přehrávač však bude přehrávat pouze disky DATA CD, jejichž logický formát je v souladu s normou ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet a disky DATA DVD ve formátu UDF.

Další podrobnosti o formátech záznamu naleznete v pokynech, které jste obdrželi s příslušnou jednotkou a se svým nahrávacím (vypalovacím) softwarem (není součástí příslušenství).

Poznámky k pořadí přehrávání dat na discích DATA CD nebo DATA DVD

Viz část „Poznámky k pořadí přehrávání alb, skladeb a souborů“ (strana 51). Mějte na paměti, že pořadí přehrávání nemusí platit, a to v závislosti na softwaru, použitém pro vytvoření video souboru DivX, nebo pokud je v každém albu více než 200 alb a 600 video souborů DivX.

Poznámka

Přehrávač nemusí být schopen přehrát některé disky DATA CD/DATA DVD, nahrané ve formátu Packet Write.

Video soubory DivX, které je tento přehrávač schopen přehrát

Přehrávač je schopen přehrát data, zaznamenaná ve formátu DivX, která mají příponu souboru „.AVI“ nebo „.DIVX“. Přehrávač nebude schopen přehrát soubory s příponou souboru „.AVI“ nebo „.DIVX“, pokud neobsahují videosekvence ve formátu DivX.

☞ Tip

Další podrobnosti o audio souborech MP3 nebo souborech obrázků JPEG, které je možno přehrávat na disku DATA CD/DATA DVD, viz část „Na tomto přehrávači lze přehrát následující typy disků DATA CD/DATA DVD“ (strana 51).


Poznámky

- Přehrávač nemusí být schopen přehrát video soubor DivX, pokud je tento soubor vytvořen kombinací dvou nebo více video souborů ve formátu DivX.
- Přehrávač není schopen přehrát video soubor DivX, jehož velikost obrazu přesahuje 720 bodů (šířka obrazu) × 576 bodů (výška obrazu)/2 GB.
- V závislosti na video souboru DivX může být obraz nejasný nebo může docházet k přeskokování zvuku.
- Přehrávač není schopen přehrát některé video soubory DivX, které jsou delší než 3 hodiny.

Přehrávání video souborů DivX

DATA CD DATA DVD

Je možno přehrávat video soubory DivX, uložené na discích DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).



Tip

Při sledování video souboru DivX si můžete zobrazit informace o disku (strana 37).


Poznámky

- Pokud na disku DATA CD/DATA DVD nejsou uloženy žádné video soubory DivX, zobrazí se zpráva, indikující, že tento disk není možno přehrávat.
- V závislosti na video souboru DivX se může obraz zastavovat nebo může být nejasný. V takovém případě je doporučeno vytvořit soubor s nižším datovým tokem. Pokud je zvuk stále zašumělý, doporučujeme vám použít jako audio formát MP3. Mějte však na paměti, že tento přehrávač nepodporuje formát WMA (Windows Media Audio).
- V důsledku kompresní technologie použité u video souborů DivX, může po stisknutí tlačítka ▷ (přehrávání) chvíli trvat než se objeví obraz.
- V závislosti na video souboru DivX nemusí zvuk odpovídat obrazu na obrazovce.

Volba alba

1 Stiskněte tlačítko MENU.

Zobrazí se seznam alb, obsažených na disku. V seznamu jsou uvedena pouze alba, obsahující video soubory ve formátu DivX.



2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu alba, které si chcete přehrávat.

3 Stiskněte tlačítko H.

Přehrávání se spustí od vybraného alba. Pro volbu video souborů DivX - viz část „Volba video souboru DivX“ (strana 59).

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.


Vypnutí nebo zapnutí displeje

Opakovaně stiskněte tlačítko MENU.

Volba video souboru DivX

1 Po kroku 2 v části „Volba alba” stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se seznam souborů, obsažených v albu.



2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu souboru a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zahájí se přehrávání zvoleného souboru.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Přechod na následující nebo předchozí stránku

Stiskněte tlačítko ← nebo →.

Návrat k předchozím údajům

Stiskněte tlačítko ↶ RETURN (zpět).

Pro přechod na následující nebo předchozí video soubor DivX bez přepnutí na výše uvedený seznam souborů

Následující nebo předchozí video soubor DivX ve stejném albu můžete zvolit stisknutím tlačítka ►►I nebo I◄◄.

Stisknutím tlačítka ►►I při přehrávání posledního souboru aktuálního alba můžete rovněž zvolit první soubor následujícího alba. Mějte na paměti, že k předchozímu albu se není možno vrátit stisknutím tlačítka I◄◄.

Pro návrat k předchozímu albu zvolte album ze seznamu alb.

💡 Tip

Pokud je přednastaven počet shlédnutí, můžete si video soubory DivX přehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno. Jsou načítány následující události:

- jakmile přehrávač vypnete. To zahrnuje i situaci, kdy je přehrávač automaticky vypnut prostřednictvím funkce Auto Power Off.

Budete-li chtít zastavit sledování, stiskněte tlačítko ■■ namísto ■.

- po otevření zásuvky na disk.

- pokud je přehráván jiný soubor.


Využití dalších funkcí

Zamykání disků (CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL)

Pro disk je možno nastavit dva druhy omezení přehrávání.

- Custom Parental Control (uživatelský rodičovský zámek)
Omezení přehrávání je možno nastavit tak, že přehrávač nebude přehrávat disky s nevhodným obsahem.
- Parental Control (rodičovský zámek)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO je možno omezit podle přednastavené úrovně, jako je například věk uživatelů. Scény mohou být zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami.

Pro oba typy omezeného přehrávání se používá stejné heslo.




Custom Parental Control (uživatelský rodičovský zámek)


DVD Video VCD CD

Stejně heslo pro zámek Custom Parental Control můžete nastavit až pro 40 disků. Po nastavení 41 disku se zruší zámek, nastavený pro první disk.

- 1 Vložte disk, který chcete uzamknout.**
Pokud tento disk právě přehráváte, stiskněte tlačítko ■ pro zastavení přehrávání.
- 2 Ve chvíli, kdy je přehrávač v režimu stop, stiskněte tlačítko DISPLAY.**
Zobrazí se nabídka Control Menu.

- 3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky  (PARENTAL CONTROL) a pak stiskněte tlačítko ENTER.**


Zobrazí se možnosti výběru pro položku „PARENTAL CONTROL”.



- 4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti „ON →” a pak stiskněte tlačítko ENTER.**

◆ Pokud jste ještě nezadali heslo

Zobrazí se nabídka pro vytvoření nového hesla.



Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se nabídka pro potvrzení hesla.

◆ Pokud jste heslo již zaregistrovali
Zobrazí se okno pro zadání hesla.


- 5 Numerickými tlačítky zadejte nebo opakovaně zadejte čtyřciferné heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER.**
Zobrazí se zpráva „Custom parental control is set.” a pak se obrazovka vrátí k nabídce Control Menu.

Vypnutí uživatelského rodičovského zámku

- 1** Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části „Custom Parental Control (uživatelský rodičovský zámek)”.
- 2** Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu možnosti „OFF →” a pak stiskněte tlačítko ENTER.
- 3** Numerickými tlačítky zadejte čtyřmístné heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER.

Přehrávání disku, pro který je nastaven uživatelský rodičovský zámek

- 1 Vložte do přehrávače disk, pro který je nastaven uživatelský rodičovský zámek. Zobrazí se nápis „CUSTOM PARENTAL CONTROL“.



- 2 Numerickými tlačítky zadejte čtyřmístné heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER. Přehrávač je připraven k přehrávání disku.

Tip



Pokud své heslo zapomenete, zadejte ve chvíli, kdy jste požádáni o zadání svého hesla („CUSTOM PARENTAL CONTROL“) numerickými tlačítky šestimístné číslo „199703“ a stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se nabídka pro zadání nového čtyřmístného čísla.

Rodičovský zámek (omezené přehrávání)


Přehrávání některých disků DVD VIDEO je možno omezit podle přednastavené úrovně, jako je například věk uživatelů. Funkce „PARENTAL CONTROL“ vám umožňuje nastavit úroveň omezení přehrávání.


- 1 Ve chvíli, kdy je přehrávač v režimu stop, stiskněte tlačítko DISPLAY.

Zobrazí se nabídka Control Menu.

- 2 Stiskněte tlačítko  pro volbu položky  (PARENTAL CONTROL) a pak stiskněte tlačítko ENTER.


Zobrazí se možnosti výběru pro položku „PARENTAL CONTROL“.



- 3 Stiskněte tlačítko  pro volbu položky „PLAYER →“ a pak stiskněte tlačítko ENTER.

◆ Pokud jste ještě nezadali heslo

Zobrazí se nabídka pro vytvoření nového hesla.




Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se nabídka pro potvrzení hesla.


◆ Pokud jste heslo již zaregistrovali

Zobrazí se okno pro zadání hesla.


- 4 Numerickými tlačítky zadejte nebo opakovaně zadejte čtyřciferné heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER.


Zobrazí se okno pro nastavení úrovně omezeného přehrávání.



- 5 Stiskněte tlačítko  pro volbu možnosti „STANDARD“ a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti pro položku „STANDARD“.




- 6 Stiskněte tlačítko  pro volbu zeměpisné oblasti jako normy pro omezení přehrávání a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Oblast je zvolena.
Zvolíte-li možnost „OTHERS→”, zvolte a numerickými tlačítky zadejte standardní kód podle tabulky - viz strana 79.


7 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu možnosti „LEVEL” a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti pro položku „LEVEL”.



8 Tlačítkem \uparrow/\downarrow zvolte požadovanou úroveň a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Nastavení rodičovského zámku je dokončeno.



Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání.

Vypnutí rodičovského zámku

V kroku 8 nastavte položku „LEVEL” na hodnotu „OFF”.

Přehrávání disku, pro který je nastaven rodičovský zámek

- 1 Vložte do přístroje disk a stiskněte tlačítko \triangleright .
Zobrazí se okno pro zadání hesla.
- 2 Numerickými tlačítky zadejte čtyřmístné heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER. Přehrávač spustí přehrávání.

Tip

Pokud své heslo zapomenete, vyjměte disk a zopakujte kroky 1 až 3 v části „Rodičovský zámek (omezené přehrávání)”. Jakmile budete vyzváni k zadání svého hesla, zadejte numerickými tlačítky „199703” a pak stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se nabídka pro zadání nového čtyřmístného čísla. Po zadání nového čtyřmístného hesla, vyměňte disk v systému a stiskněte \triangleright . Když se zobrazí výzva pro zadání hesla, zadejte nové heslo.

Poznámky

- Budete-li přehrávat disky, které nejsou vybaveny funkcí rodičovského zámku, nebude možno prostřednictvím přehrávače omezit přehrávání takového disku.
- Podle typu disku můžete být při přehrávání disku požádáni o změnu úrovně rodičovského zámku. V takovém případě zadejte své heslo a pak změňte úroveň přehrávání. Pokud je režim Resume Play zrušen, vrátí se úroveň přehrávání na předcházející hodnotu.

Změna hesla

1 Ve chvíli, kdy je přehrávač v režimu stop, stiskněte tlačítko DISPLAY.

Zobrazí se nabídka Control Menu.

2 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu položky (PARENTAL CONTROL) a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se možnosti výběru pro položku „PARENTAL CONTROL”.

3 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu položky „PASSWORD →” a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazí se okno pro zadání hesla.

4 Numerickými tlačítky zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte ENTER.

5 Numerickými tlačítky zadejte nové čtyřmístné heslo a stiskněte ENTER.


6 Pro potvrzení hesla jej opět zadejte numerickými tlačítky a stiskněte ENTER.

Pokud při zadávání hesla uděláte chybu

Před stisknutím tlačítka ENTER stiskněte tlačítko \leftarrow a zadejte správné číslo.

Ovládání televizoru dodaným dálkovým ovladačem

Prostřednictvím dodaného dálkového ovladače je možno ovládat úroveň hlasitosti, přepínat vstupy a síťový vypínač televizoru značky Sony.



Televizor je možno ovládat níže uvedenými tlačítky.

Po stisku tlačítka	Je možno
TV I/II	Zapnout a vypnout televizor.
∧ (nastavit hlasitost) +/-	Nastavovat hlasitost televizoru.
⏏ (TV/video)	Přepínat vstup televizoru mezi TV signálem a dalšími vstupními zdroji.

Poznámka

V závislosti na připojeném zařízení nemusí být možné ovládání vašeho televizoru s využitím všech nebo některých tlačítek na dálkovém ovladači.

Ovládání televizoru jiné značky dálkovým ovladačem

Prostřednictvím dodaného dálkového ovladače je rovněž možno ovládat úroveň hlasitosti, přepínač vstupu a síťový vypínač televizoru jiných výrobců než Sony.

Pokud je značka vašeho televizoru uvedena v následující tabulce, nastavte příslušný kód výrobce.

1 Podržte stisknuté tlačítko TV I/II a numerickými tlačítky zadejte kód výrobce vašeho televizoru (viz níže uvedená tabulka).

2 Tlačítko TV I/II uvolněte.

Kódy televizorů, které je možno dálkově ovládat

Pokud je pro některé zařízení uvedeno více kódů, zkuste je postupně zadat, dokud nenaleznete kód, který bude s vaším televizorem fungovat.

Výrobce	Kód
Sony	01 (výchozí)
Aiwa	01 (výchozí)
Grundig	11
Hitachi	24
JVC	33
LG	06
Loewe	06
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08
Samsung	06, 71
Sanyo	25
Sharp	29
Thomson	43
Toshiba	38

Poznámky


- Při výměně baterií v dálkovém ovladači může dojít k obnovení výchozího nastavení. V takovém případě nastavte příslušný kód znovu.
- V závislosti na připojeném zařízení nemusí být možné ovládání vašeho televizoru s využitím všech nebo některých tlačítek na dálkovém ovladači.

Používání displeje Setup

Prostřednictvím nabídky nastavení můžete nastavit různé parametry obrazu a zvuku. Kromě toho můžete nastavovat jazyk titulků a obrazovky nastavení. Podrobnosti, týkající se jednotlivých položek nabídky nastavení (Setup), najdete na stránkách 65 až 71.

Poznámka

Nastavení přehrávání, uložená na disku, budou mít přednost před nastaveními v obrazovce nastavení, přičemž v všechny popisované funkce musejí pracovat.




1 Ve chvíli, kdy je přehrávač v režimu stop, stiskněte tlačítko **DISPLAY**.

Zobrazí se nabídka Control Menu.


2 Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro volbu položky **SETUP** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Zobrazí se možnosti výběru pro položku „SETUP“.



3 Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro volbu položky „CUSTOM“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Zobrazí se nabídka Setup.




4 Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro volbu položky pro nastavení (ze zobrazeného seznamu): „LANGUAGE SETUP“ (nastavení jazyka), „SCREEN SETUP“ (nastavení obrazovky), „CUSTOM SETUP“ (uživatelské nastavení), „AUDIO SETUP“ (nastavení zvuku) nebo „SPEAKER SETUP“ (nastavení reprosoustav). Poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

Vybraná položka se zobrazí.

Příklad: „SCREEN SETUP“ (nastavení obrazovky)

Vybraná položka




Položky menu Custom (Uživatelské nastavení)

5 Stiskněte tlačítko **↑/↓** pro volbu položky a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Zobrazí se možnosti výběru pro zvolenou položku.


Příklad: „TV TYPE“ (typ televizoru)



6 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER.

Položka nastavení je zvolena a nastavování je dokončeno.
Příklad: „4:3 PAN SCAN”

Zvolené nastavení



Vstup do režimu rychlého nastavení (Quick Setup)

V kroku 3 zvolte položku „QUICK”. Pokračujte od kroku 5 rychlého nastavení (Quick Setup) a proveďte základní nastavení (strana 22).


Obnovení výchozích hodnot všech nastavení „SETUP”

- 1 V kroku 3 zvolte možnost „RESET” a stiskněte tlačítko ENTER.
- 2 Pomocí \uparrow/\downarrow zvolte možnost „YES” (ano).
Tento proces můžete rovněž ukončit a vrátit se do nabídky Control Menu, zvolíte-li v této chvíli hodnotu „NO”.
- 3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Všechna popisovaná nastavení - viz strany 65 až 69 se vrátí na své výchozí hodnoty. V průběhu obnovování hodnot přehrávače (několik sekund) nestiskajte tlačítko $\mathbb{1}/\mathbb{2}$.

Nastavení jazyka nabídek nebo zvukového doprovodu (LANGUAGE SETUP)

Položka „LANGUAGE SETUP” umožňuje nastavovat různé jazyky pro zobrazování nebo zvukový doprovod.

V nabídce nastavení (Setup) zvolte položku „LANGUAGE SETUP”. Používání - viz „Používání displeje Setup” (strana 64).



◆ OSD (Nabídka na obrazovce)

Slouží pro přepínání jazyka menu zobrazovaných na obrazovce.

◆ MENU (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží k volbě požadovaného jazyka nabídky disku.

◆ AUDIO (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží pro přepínání jazyka zvukového doprovodu.
Zvolíte-li možnost „ORIGINAL”, bude zvolen jazyk s prioritou, určenou diskem.

◆ SUBTITLE (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží pro přepínání jazyka titulků, zaznamenaných na disku DVD VIDEO.
Zvolíte-li možnost „AUDIO FOLLOW”, bude se jazyk titulků měnit v souladu s jazykem, zvoleným pro zvukový doprovod.

🔦 Tip

Zvolíte-li možnost „OTHERS →” v nabídce „MENU”, „SUBTITLE” (titulky) nebo „AUDIO” (zvukový doprovod), zvolte a numerickými tlačítky zadejte kód jazyka - viz „Tabulka jazykových kódů” na straně 79.


Poznámka

Pokud zvolíte v nabídce „MENU”, „SUBTITLE” (titulky) nebo „AUDIO” (zvukový doprovod) jazyk, který není na disku DVD VIDEO zaznamenan, vybere se automaticky jeden ze zaznamenaných jazyků.

Nastavení zobrazení na obrazovce (SCREEN SETUP)

Vyberte příslušné nastavení podle připojeného televizoru.

V obrazovce nastavení (Setup) zvolte „SCREEN SETUP“. Používání displeje - viz „Používání displeje Setup“ (strana 64).
Výchozí nastavení jsou podtržena.



◆ TV TYPE (typ televizoru)

Slouží k výběru formátu obrazu připojeného televizoru (4:3, standardní nebo širokoúhlý).

16:9	Vyberte tuto položku, pokud máte širokoúhlý televizor nebo televizor s širokoúhlým režimem.
4:3 LETTER BOX	Vyberte tuto položku, pokud máte televizor s formátem obrazu 4:3. Bude se zobrazovat širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky.
4:3 PAN SCAN	Vyberte tuto položku, pokud máte televizor s formátem obrazu 4:3. Na celé obrazovce se automaticky zobrazí širokoúhlý obraz, přičemž se z něj odříznou přesahující části.


16:9



4:3 LETTER BOX



4:3 PAN SCAN



Poznámka

V závislosti na disku DVD může být automaticky zvolen režim „4:3 LETTER BOX“ místo režimu „4:3 PAN SCAN“ nebo naopak.

◆ HDMI RESOLUTION (rozlišení HDMI)

Slouží pro volbu typu výstupního videosignálu z konektoru HDMI OUT. Při výběru položky AUTO (výchozí) budou na výstupu přehrávače video signály v nejvyšším rozlišení přípustném pro váš televizor. Nebude-li obraz čistý, přirozený nebo vám nebude vyhovovat, vyzkoušejte jinou možnost, která odpovídá disku a vašemu televizoru/projektoru atd. Podrobnosti naleznete také v návodu k obsluze televizoru/projektoru atd.

<u>AUTO</u>	Za normálních okolností vyberte tuto položku.
1920×1080i	Posílá video signály 1920×1080i.
1280×720p	Posílá video signály 1280×720p.
720×480/576p	Posílá video signály 720×480p nebo 720×576p.

Poznámky

- I když je zvoleno jiné nastavení než „AUTO“ a připojený televizor neakceptuje dané rozlišení, přehrávač automaticky přizpůsobí videosignál vašemu televizoru.
- Po rozsvícení indikátoru HDMI na čelním panelu dojde k vertikálnímu zvětšení obrazu ze zdířek S VIDEO OUT a LINE OUT (VIDEO). (Kromě situace, kdy je vybrán režim 720 × 480/576p)

◆ YCbCr/RGB (HDMI)


Slouží pro volbu typu výstupního HDMI signálu z konektoru HDMI OUT.

<u>YCbCr</u>	Výstup signálů YCbCr.
RGB	Výstup signálů RGB.

Poznámky

- Jakmile začne být přehráván obraz zkraslený, nastavte položku „YCbCr“ na „RGB“.
- Pokud je výstupní konektor HDMI OUT připojen k zařízení s konektorem DVI, budou na výstupu automaticky signály „RGB“, i když zvolíte „YCbCr“.

◆ SCREEN SAVER (spořič obrazovky)

Obrázek spořiče obrazovky se zobrazí po 15 minutách od posledního zastavení přehrávače (v režimu pozastavení nebo stop) nebo pokud přehráváte disky CD nebo DATA CD (MP3 audio)/DATA DVD (MP3 audio) déle než 15 minut. Spořič obrazovky pomáhá chránit obrazovku vašeho televizoru před poškozením (trvalé vypálení obrazu). Stisknete tlačítko  pro vypnutí spořiče obrazovky.

ON (zapnuto)	Zapnutí spořiče obrazovky.
OFF (vypnuto)	Vypnutí spořiče obrazovky.

◆ BACKGROUND (obrázek pozadí)

Slouží k výběru barvy nebo obrázku pozadí obrazovky televizoru v režimu stop nebo při přehrávání disků CD nebo DATA CD (MP3 audio)/DATA DVD (MP3 audio).

JACKET PICTURE (obrázek obalu)	Na pozadí se zobrazí statický obrázek, avšak pouze tehdy, je-li na disku zaznamenán (disk CD-EXTRA atd.). Pokud disk tento obrázek neobsahuje, zobrazí se obrázek „GRAPHICS“.
GRAPHICS (grafický obrázek)	Zobrazí se obrázek uložený v paměti přehrávače.
BLUE (modrá)	Barva pozadí je modrá.
BLACK (černá)	Barva pozadí je černá.

◆ LINE (linka)

Slouží k volbě způsobu výstupu video signálů ze zdířky LINE (RGB)-TV na zadním panelu přehrávače.

VIDEO	Výstup video signálů.
S VIDEO	Výstup signálů S video.
RGB	Výstup signálů RGB.

Poznámky


- Pokud váš televizor neakceptuje signály S-video nebo RGB, nezobrazí se při volbě „S Video“ nebo „RGB“ na obrazovce televizoru žádný obraz. Viz návod k obsluze vašeho televizoru.
- Pokud je váš televizor vybaven pouze jedinou zdířkou SCART (EURO AV), nenastavujte možnost „S VIDEO“.

- Zvolíte-li možnost „RGB“, nebudete moci použít tlačítko PROGRESSIVE nebo zdířky COMPONENT VIDEO OUT.
- Pokud svítí indikátor HDMI, nelze zvolit „RGB“. Režim „RGB“ se automaticky přepne na „VIDEO“ po zapnutí jakéhokoliv připojeného HDMI zařízení.

◆ VÝSTUP 4:3

Toto nastavení je účinné pouze tehdy, nastavíte-li položku „TV TYPE“ v nastavení „SCREEN SETUP“ na hodnotu „16:9“. Nastavte pro sledování progresivních signálů s poměrem stran 4:3. Můžete-li poměr stran obrazu změnit na svém televizoru, kompatibilním s progresivním formátem (525p/625p), změňte toto nastavení na svém televizoru, nikoli na přehrávači. Toto nastavení je účinné pouze tehdy, zvolíte-li položku „PROGRESSIVE AUTO“ nebo „PROGRESSIVE VIDEO“ prostřednictvím tlačítka PROGRESSIVE na předním panelu.

FULL (úplný)	Vyberte tuto položku, pokud můžete na svém televizoru změnit formát obrazu.
NORMAL	Vyberte tuto položku, pokud na svém televizoru nemůžete změnit formát obrazu. Bude se zobrazovat signál s formátem obrazu 16:9 s černými pruhy na levé a pravé straně obrazu.




Televizor s formátem obrazu 16:9

Uživatelská nastavení

(CUSTOM SETUP)

Umožňuje nastavení, která mají souvislost s přehráváním a nastavení dalších možností.

V nabídce nastavení (Setup) zvolte „CUSTOM SETUP“. Používání - viz „Používání displeje Setup“ (strana 64). Výchozí nastavení jsou podtržena.



◆ AUTO POWER OFF (automatické vypínání)

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce „Auto Power Off“.

<u>ON</u> (zapnuto)	Přehrávač přejde v režimu stop do režimu standby, není-li používán déle, než 30 minut.
OFF (vypnuto)	Vypnutí funkce.

◆ AUTO PLAY (automatické přehrávání)

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce „Auto Play“. Tuto funkci je možno využívat, pokud je přehrávač připojen k časovému spínači (není součástí příslušenství).

<u>OFF</u> (vypnuto)	Vypnutí funkce.
ON (zapnuto)	Po zapnutí přehrávače časovačem (není součástí příslušenství) se automaticky spustí přehrávání.

◆ DIMMER (jas osvětlení displeje)

Slouží k nastavení intenzity osvětlení displeje předního panelu.

<u>BRIGHT</u> (jasný)	Vyšší intenzita osvětlení displeje.
DARK (tmavý)	Pro nastavení tmavšího osvětlení displeje.

AUTO DARK (automat. tmavý)	Pokud nebudete přehrávač nebo dálkový ovladač chvíli používat, dojde ke snížení intenzity osvětlení.
-------------------------------	--

◆ Režim PAUSE (pouze disk DVD VIDEO/ DVD režim VR)

Volba záběru v režimu přerušení přehrávání.

<u>AUTO</u>	Obraz včetně objektů, které se pohybují dynamicky, se bude reprodukovat bez chvění. Za normálních okolností zvolte tuto možnost.
FRAME (snímek)	Obraz včetně objektů, které se nepohybují dynamicky, se reprodukuje ve vysokém rozlišení.

◆ TRACK SELECTION (výběr skladby) (pouze disk DVD VIDEO)

Tato volba preferuje při přehrávání disku DVD VIDEO zvukový záznam, který obsahuje nejvyšší počet kanálů, na nichž je zaznamenán větší počet audio formátů (PCM, MPEG audio, DTS nebo Dolby Digital).

<u>OFF</u> (vypnuto)	Bez priority.
AUTO	S danou prioritou.

Poznámky

- Nastavíte-li tuto položku na hodnotu „AUTO“, může dojít ke změně jazyka. Nastavení „TRACK SELECTION“ má vyšší prioritu než nastavení „AUDIO“ v nabídce „LANGUAGE SETUP“ (strana 65).
- Pokud mají zvukové záznamy ve formátu PCM, DTS, MPEG audio a Dolby Digital stejný počet kanálů, zvolí přehrávač zvukový formát PCM, DTS, MPEG a Dolby Digital v tomto pořadí.

◆ MULTI-DISC RESUME (pouze disk DVD VIDEO/VIDEO CD)

Slouží k zapínání nebo vypínání režimu „Multi-disc Resume“. Údaje pro obnovení přehrávání lze do paměti přehrávače uložit až pro 6 různých disků DVD VIDEO/VIDEO CD (strana 26).

<u>ON</u> (zapnuto)	Uloží se údaje pro obnovení přehrávání až pro 6 disků.
------------------------	--

OFF (vypnuto)	Údaje pro obnovení přehrávání se do paměti nebudou ukládat. Přehrávání se obnoví v místě zastavení pouze pro aktuální disk v přehrávači.
------------------	--

Poznámka

Pokud spustíte funkci rychlého nastavení - Quick Setup, mohou se nastavení režimu „Multi-disc Resume“ uložená v paměti vrátit na původní hodnoty.

◆ DivX

Zobrazení registračního kódu pro tento přehrávač. Další informace - viz stránka <http://www.divx.com> na internetu.

◆ Audio (HDMI)

Slouží pro výběr typu výstupního audiosignálu z konektoru HDMI OUT.

AUTO	Za normálních okolností vyberte tuto položku. Na výstupu jsou audiosignály podle nastavení „DIGITAL OUT“ (Digitální výstup) (strana 70).
PCM	Konvertuje signály Dolby Digital, DTS nebo 96 kHz/24 bitů PCM na 48 kHz/16 bitů PCM.


Poznámka

Připojíte-li přehrávač k televizoru, který není kompatibilní se signály DOLBY DIGITAL/DTS a je zvolena hodnota „AUTO“ bude slyšet hlasitý zvuk (nebo žádný). V takovém případě použijte hodnotu „PCM“.

Nastavení parametrů zvuku (AUDIO SETUP)

Nabídka „AUDIO SETUP“ umožňuje nastavení zvuku v souladu s podmínkami přehrávání a zapojení přehrávače.

V nabídce nastavení (Setup) zvolte položku „AUDIO SETUP“. Používání displeje - viz „Používání displeje Setup“ (strana 64). Výchozí nastavení jsou podtržena.



◆ AUDIO ATT (ztlumení zvuku)

Pokud je přehrávaný zvuk zkreslený, nastavte tuto položku na hodnotu „ON“. Přehrávač sníží výstupní úroveň zvuku (audio). Tato funkce má vliv na výstup z následujících zdířek:

- Zdířky LINE OUT L/R (AUDIO)
- Zdířka LINE (RGB)-TV

OFF (vypnuto)	Za normálních okolností zvolte tuto polohu.
ON (zapnuto)	Tuto možnost zvolte, jestliže je reprodukován zvuk zkreslený.

◆ AUDIO DRC (ovládání dynamického rozsahu) (pouze disk DVD VIDEO/DVD režim VR)

Tato funkce umožňuje čistější reprodukci zvuku při snížené hlasitosti při přehrávání disku DVD, který je v souladu s funkcí „AUDIO DRC“.

Tato funkce má vliv na výstup z následujících zdířek:

- Zdířky LINE OUT L/R (AUDIO)
- Zdířka LINE (RGB)-TV
- Zdířka DIGITAL OUT (OPTICAL) nebo COAXIAL)/HDMI pouze tehdy, pokud je položka „DOLBY DIGITAL“ nastavena na hodnotu „D-PCM“ (strana 71).

STANDARD	Za normálních okolností zvolte tuto možnost.
----------	--

TV MODE (režim televizoru)	Budou se zvýrazňovat slabé zvuky, a to i při snížené úrovni hlasitosti.
WIDE RANGE (široký rozsah)	Poskytuje pocit živé reprodukce zvuku.

◆ AUDIO FILTER (zvukový filtr)

Tato funkce umožňuje zvolit digitální filtr pro snížení šumu nad 22,05 kHz (vzorkovací frekvence (Fs) audio zdroje je 44,1 kHz), 24 kHz (vzorkovací frekvence je 48 kHz), nebo 48 kHz (vzorkovací frekvence je vyšší než 96 kHz).

SHARP (ostrý)	Poskytuje široký frekvenční rozsah a prostorový vjem.
SLOW (pomalý)	Poskytuje jemný a teplý zvuk.

Poznámka

V závislosti na disku nebo prostředí pro přehrávání může mít změna funkce „Audio Filter (Zvukový filtr)” jen malý efekt.

◆ DOWNMIX (sloučení zvukových stop) (pouze disk DVD VIDEO/DVD režim VR)

Tato funkce slouží k přepínání slučovacích metod do dvou kanálů při přehrávání disku DVD, na kterém jsou složky zadních signálů (kanály) zaznamenány ve formátu Dolby Digital. Podrobnosti o složkách zadních signálů - viz část „Zobrazení informací o formátu audio signálu” (strana 41). Tato funkce má vliv na výstup z následujících zdířek:

- Zdířky LINE OUT L/R (AUDIO)
- Zdířka LINE (RGB)-TV
- Zdířka DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL)/HDMI OUT, pokud je položka „DOLBY DIGITAL” nastavena na hodnotu „D-PCM” (strana 71).

DOLBY SUR-ROUND	Za normálních okolností zvolte tuto polohu. Vícekanálové audio signály budou vystupovat jako dva kanály pro vytvoření prostorového zvuku.
NORMAL	Vícekanálové audio signály jsou slučovány do dvou kanálů pro použití s vašim stereo zařízením.

◆ DIGITAL OUT (digitální výstup)

Tuto možnost zvolte, pokud jsou signály na konektorech DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL)/HDMI OUT.

ON (zapnuto)	Za normálních okolností zvolte tuto možnost. Zvolíte-li možnost „ON”, viz část „Nastavení digitálního výstupního signálu”, kde je uvedeno další nastavení.
OFF (vypnuto)	Vliv digitálního obvodu na analogový obvod je minimální. Používáte-li konektory HDMI OUT, bude na výstupu zvuk ve formátu PCM podle připojeného komponentu. Pokud je však signál zakódován z důvodu ochrany autorských práv, bude signál vystupovat pouze jako 48 kHz/16 bitů PCM.

Nastavení digitálního výstupního signálu

Tato možnost slouží k přepínání metod výstupu audio signálů, máte-li připojen komponent jako například zesilovač (receiver) nebo MD přehrávač prostřednictvím digitálního vstupního konektoru.

Pro další podrobnosti, týkající se zapojení - viz strana 20.

Po nastavení položky „DIGITAL OUT” na hodnotu „ON” zvolte položky „DOLBY DIGITAL”, „MPEG”, „DTS” a „48 kHz/96 kHz PCM”.

Pokud připojujete komponent, který není se zvoleným audio formátem kompatibilní, budou reprosoustavy vyzařovat hlasitý šum (nebo žádný zvuk), který může poškodit reprosoustavy nebo váš sluch.

Poznámky

- Funkce AV SYNC (strana 49) nebude účinná, pokud použijete konektor DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL) a nastavíte položku „DOLBY DIGITAL”, „MPEG” nebo „DTS” na hodnotu „DOLBY DIGITAL”, „MPEG” nebo „ON”.
- Funkce AV SYNC (strana 49) nebude účinná, pokud připojíte zařízení kompatibilní s Dolby Digital nebo DTS pomocí konektoru HDMI OUT a nastavíte položku „DOLBY DIGITAL”, „MPEG” nebo „DTS” na hodnotu „DOLBY DIGITAL”, „MPEG”, respektive „ON”.

◆ DOLBY DIGITAL (pouze disk DVD VIDEO/DVD režim VR)

Slouží k volbě typu signálu Dolby Digital.

<u>D-PCM</u>	Zvolte tuto možnost, pokud je přehrávač připojen k audio komponentu bez zabudovaného dekodéru Dolby Digital. Můžete zvolit, zda signály odpovídají formátu Dolby Surround (Pro Logic) nebo nikoli, a to nastavením položky „DOWNMIX” v nabídce „AUDIO SETUP” (strana 69).
<u>DOLBY DIGITAL</u>	Zvolte tuto možnost, pokud je přehrávač připojen k audio komponentu se zabudovaným dekodérem Dolby Digital.

Poznámka

Je-li připojen konektor HDMI OUT k zařízení, které není kompatibilní s DOLBY DIGITAL signály, budou signály „D-PCM” automaticky na výstupu, když zvolíte „DOLBY DIGITAL”.

◆ MPEG (pouze disk DVD VIDEO/DVD režim VR)

Slouží k volbě typu signálu MPEG audio.

<u>PCM</u>	Zvolte tuto možnost, pokud je přehrávač připojen k audio komponentu bez zabudovaného dekodéru MPEG. Budete-li přehrávat vícekanalové zvukové doprovody ve formátu MPEG, budou na výstupu obou předních reproduktů pouze signály předního (L) a předního (R) kanálu.
<u>MPEG</u>	Vyberte tuto položku, pokud je přehrávač připojen k audio přístroji se zabudovaným dekodérem MPEG.

Poznámka

Je-li připojen konektor HDMI OUT k zařízení, které není kompatibilní s MPEG audio signály, budou signály „PCM” automaticky na výstupu, když zvolíte „MPEG”.

◆ DTS

Slouží k volbě typu signálu DTS audio.

<u>OFF (vypnuto)</u>	Vyberte tuto položku, pokud je přehrávač připojen k audio přístroji bez zabudovaného dekodéru DTS.
----------------------	--

<u>ON (zapnuto)</u>	Vyberte tuto položku, pokud je přehrávač připojen k audio přístroji se zabudovaným dekodérem DTS.
---------------------	---

Poznámka

Je-li připojen konektor HDMI OUT k zařízení, které není kompatibilní se signály DTS, budou signály „OFF” automaticky na výstupu, když zvolíte „ON”.

◆ 48 kHz/96 kHz PCM (pouze disk DVD VIDEO)

Tato položka slouží k volbě vzorkovací frekvence audio signálu.

<u>48 kHz/16 bitů</u>	Audio signály disku DVD VIDEO jsou vždy zkonvertovány na frekvenci 48 kHz/16 bitů.
<u>96 kHz/24 bitů</u>	Všechny typy signálů, včetně 96 kHz/24 bitů budou vystupovat ve svém původním formátu. Pokud je však signál zakódován z důvodu ochrany autorských práv, bude signál vystupovat pouze jako 48 kHz/16 bitů.

Poznámky

- Analogové audio signály ze zdířek LINE OUT L/R (AUDIO) nebudou tímto nastavením ovlivněny a zachovají si své původní nastavení vzorkovací frekvence.
- Pokud je konektor HDMI OUT připojen k zařízení, které není kompatibilní se signály 96 kHz/24 bitů, budou při volbě „96 kHz/24bitů” na výstupu automaticky signály 48 kHz/16 bitů PCM.

Řešení problémů

Pokud se při provozu přehrávače setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit dříve, než požádáte o opravu. Pokud jakýkoli problém přetrvává, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.

Napájení

Přehrávač se nezapne.

- ➔ Provězte, zda je bezpečně připojen síťový napájecí kabel.

Obraz

Zcela chybí obraz/v obraze se vyskytuje zrnění.

- ➔ Zapojte opakovaně propojovací kabely.
- ➔ Propojovací kabely jsou poškozeny.
- ➔ Zkontrolujte připojení ke svému televizoru (strana 16) a přepněte volič vstupů na televizoru tak, aby se na obrazovce televizoru objevil signál z přehrávače.
- ➔ Nastavte položku „LINE“ v nabídce „SCREEN SETUP“ na odpovídající položku pro váš systém (strana 66).
- ➔ Disk je znečištěn nebo poškozen.
- ➔ Pokud obrazový výstup z přehrávače prochází do televizoru přes videorekordér nebo je připojen ke kombinaci televizor/video přehrávač, může být kvalita obrazu ovlivněna signálem pro ochranu proti kopírování, použitým u některých disků DVD. Jestliže tyto problémy přetrvávají i po přímém propojení přehrávače s televizorem, zkuste přehrávač připojit ke vstupu S VIDEO na vašem televizoru (strana 16).
- ➔ Přehráváte disk zaznamenaný v barevném systému, který je odlišný od vašeho televizoru.
- ➔ Tlačítkem PROGRESSIVE na předním panelu jste zvolili možnost „PROGRESSIVE AUTO“ nebo „PROGRESSIVE VIDEO“ (svítí indikátor PROGRESSIVE), ale váš televizor není schopen pracovat s progresivním signálem. V takovém případě odpojte HDMI kabel od přehrávače a pak zvolte „NORMAL (INTERLACE)“, aby indikátor PROGRESSIVE zhasnul.

- ➔ Přestože je váš televizor kompatibilní se signály v progresivním formátu 525p/625p, může být obraz ovlivněn, nastavíte-li přehrávač do progresivního formátu. V takovém případě zvolte (tlačítkem PROGRESSIVE na předním panelu) možnost „NORMAL (INTERLACE)“, aby indikátor PROGRESSIVE zhasnul a přehrávač se přepnul do normálního (prokládaného - interlace) formátu.
- ➔ Pokud v nabídce SCREEN SETUP (strana 66), nastavíte položku „LINE“ na hodnotu „RGB“, nebudou na výstupu přehrávače žádné komponentní video signály.
- ➔ Přehrávač je připojen k zařízení, které není HDCP kompatibilní (indikátor HDMI na předním panelu se nerozsvítí). Viz strana 17.
- ➔ Pokud je pro výstup videosignálu používán konektor HDMI OUT, nastavení „HDMI RESOLUTION“ v „SCREEN SETUP“ může problém vyřešit (strana 66). Propojte televizor a přehrávač pomocí jiných video konektorů než HDMI OUT a přepněte vstup televizoru na připojený video vstup, abyste viděli nabídku na obrazovce. Změňte nastavení „HDMI RESOLUTION“ v „SCREEN SETUP“ a přepněte vstup televizoru zpět na HDMI. Pokud se stále neobjeví obraz, opakujte uvedené kroky s jinou možností.
- ➔ Pokud je signál z konektorů LINE OUT (VIDEO) nebo S VIDEO OUT zkreslený, změňte nastavení „HDMI RESOLUTION“ v nastavení „SCREEN SETUP“ na hodnotu „720 x 480/576p“.

Při připojení ke konektoru HDMI OUT není žádný obraz nebo se objevuje v obraze šum.

- ➔ Vyzkoušejte následující: ① Vypněte přehrávač a znovu jej zapněte. ② Vypněte připojené zařízení a znovu zapněte. ③ Odpojte a znovu připojte HDMI kabel.

I přesto, že jste nastavili poměr stran obrazu (položkou „TV TYPE“ v nabídce „SCREEN SETUP“), obraz nevyplňuje celou obrazovku.

- ➔ Poměr stran obrazu je na disku DVD pevně nastaven.

Obraz je pouze černobílý.

- ➔ Nastavte položku „LINE“ v nabídce „SCREEN SETUP“ na odpovídající položku pro váš televizor (strana 66).

- ➔ V závislosti na televizoru se může stát, že bude obraz černobílý, přehráváte-li disk, zaznamenaný v barevném systému NTSC.
- ➔ Pokud používáte kabel SCART, prověřte, zda má zapojeno všech 21 kolíků (vodičů).

Zvuk

Není reprodukován žádný zvuk.

- ➔ Zapojte opakovaně propojovací kabely.
- ➔ Propojovací kabel je poškozen.
- ➔ Přehrávač je připojen ke špatné vstupní zdířce na zesilovači (receiveru) (strana 20).
- ➔ Vstup zesilovače (receiveru) není správně nastaven.
- ➔ Přehrávač je pozastaven (v režimu pauzy) nebo je v režimu zpomaleného přehrávání (Slow).
- ➔ Přehrávač je v režimu rychlého vyhledávání vpřed nebo vzad.
- ➔ Pokud audio signály neprocházejí konektorem DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL)/HDMI OUT, zkontrolujte nastavení parametrů zvuku (strana 70).
- ➔ Při přehrávání disku Super VCD, na kterém není uložen audiozáznam č. 2, nebude na výstupu přehrávače po nastavení „2: STEREO“, „2: 1/L“ nebo „2: 2/R“ přítomen žádný zvukový signál.
- ➔ Budete-li přehrávat vícekanálové zvukové doprovody ve formátu MPEG audio, budou na výstupu obou předních reprosoustav pouze signály předního (L) a předního (R) kanálu.
- ➔ Zařízení připojené ke konektoru HDMI OUT není kompatibilní s formátem audio signálu; v takovém případě nastavte „AUDIO (HDMI)“ v položce „AUDIO SETUP (Nastavení zvuku)“ na hodnotu „PCM“ (strana 69).

Na výstupu z konektoru HDMI OUT není audio signál

- ➔ Vyzkoušejte následující: ① Vypněte přehrávač a znovu jej zapněte. ② Vypněte připojené zařízení a znovu zapněte. ③ Odpojte a znovu připojte HDMI kabel.
- ➔ Konektor HDMI OUT je připojen k DVI zařízení (konektory DVI neakceptují audio signály).

Dochází ke zkreslení zvuku.

- ➔ Nastavte položku „AUDIO ATT“ v nabídce „AUDIO SETUP“ na hodnotu „ON“ (strana 69).

Hlasitost zvuku je nízká.

- ➔ Úroveň hlasitosti je na některých discích DVD slabší. Hlasitost zvuku se může zlepšit, nastavíte-li položku „AUDIO DRC“ v nabídce „AUDIO SETUP“ na hodnotu „TV MODE“ (strana 69).
- ➔ Nastavte položku „AUDIO ATT“ v nabídce „AUDIO SETUP“ na hodnotu „OFF“ (strana 69).

Ovládání

Dálkový ovladač nefunguje.

- ➔ Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
- ➔ Mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem jsou překážky.
- ➔ Vzdálenost mezi přehrávačem a dálkovým ovladačem je příliš velká.
- ➔ Dálkový ovladač není nasměrován na snímač dálkového ovládání na přehrávači.

Disk se nepřehrává.

- ➔ Disk je v přehrávači vložen obráceně. Vložte disk do přehrávače tak, aby přehrávaná strana směřovala dolů.
- ➔ Disk je nevyvážený (kmitá).
- ➔ Přehrávač neumožňuje přehrávání některých typů disků (strana 7).
- ➔ Regionální kód disku DVD neodpovídá kódu přehrávače.
- ➔ Uvnitř přehrávače vznikla kondenzace vlhkosti (strana 3).
- ➔ Přehrávač není schopen přehrát nahraný disk, který nebyl správně uzavřen (strana 7).

Není možno přehrávat audio soubory MP3 (strana 52).

- ➔ Disk DATA CD nebyl nahrán ve formátu MP3, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet.
- ➔ Disk DATA DVD není zaznamenaný ve formátu MP3, který odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
- ➔ Audio skladba ve formátu MP3 nemá příponu „.MP3“.
- ➔ Data nejsou ve formátu MP3, přestože mají příponu „.MP3“.
- ➔ Data neodpovídají normě MPEG-1 Audio Layer III.
- ➔ Přehrávač není schopen přehrávat audio skladby ve formátu mp3PRO.
- ➔ Režim „MODE (MP3, JPEG)“ je nastaven na hodnotu „IMAGE (JPEG)“ (strana 55).
- ➔ Disk DATA CD/DATA DVD obsahuje videosekvenci DivX.

Není možno zobrazit soubor obrázku JPEG (strana 52).

- ➔ Disk DATA CD nebyl nahrán ve formátu JPEG, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet.
- ➔ Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu JPEG, který odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
- ➔ Soubor nemá příponu „.JPEG” nebo „.JPG”.
- ➔ Obrázek je v normálním režimu větší než 3 072 (šířka) × 2 048 (výška) pixelů nebo má ve formátu progressive JPEG více než 3 300 000 pixelů. (Některé soubory ve formátu progressive JPEG není možno zobrazovat, i když je velikost souboru ve specifikovaných mezích.)
- ➔ Obrázek nevyplňuje celou obrazovku (obrázek je zmenšený).
- ➔ Režim „MODE (MP3, JPEG)” je nastaven na hodnotu „AUDIO (MP3)” (strana 55).
- ➔ Disk DATA CD/DATA DVD obsahuje videosekvenci DivX.

Audio soubory MP3 a soubory obrázků JPEG se začnou přehrávat současně.

- ➔ Režim „MODE (MP3, JPEG)” je nastaven na hodnotu „AUTO” (strana 55).

Není možno přehrát video soubor DivX.

- ➔ Soubor není vytvořen ve formátu DivX.
- ➔ Soubor nemá příponu „.AVI” nebo „.DIVX”.
- ➔ Disk DATA CD (DivX video)/DATA DVD nebyl vytvořen ve formátu DivX, který je v souladu s normou ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet/UDF.
- ➔ Velikost videosekvence DivX je větší než 720 bodů (šířka) × 576 bodů (výška).

Názvy alba/skladby/souboru se nezobrazují správně.

- ➔ Přehrávač je schopen zobrazovat pouze číslice a písmena abecedy. Ostatní znaky se zobrazují jako „,*”.

Disk se nezačne přehrávat od začátku.

- ➔ Byl zvolen některý režim přehrávání Programme Play (naprogramované přehrávání), Shuffle Play (přehrávání v náhodném pořadí), Repeat Play (opakované přehrávání) nebo A-B Repeat Play (opakované přehrávání úseku) (strana 29).
- ➔ Je aktivní funkce obnovení přehrávání (Resume play) (strana 26).

Přehrávač začne přehrávat disk automaticky.

- ➔ Disk je vybaven funkcí automatického přehrávání.
- ➔ Položka „AUTO PLAY” v nabídce „CUSTOM SETUP” je nastavena na hodnotu „ON” (strana 68).

Přehrávání se automaticky zastaví.

- ➔ Při přehrávání disků, na kterých je zaznamenán signál automatického přerušení přehrávání, se přehrávání zastaví automaticky.

Některé funkce, jako například Stop, Search (vyhledávání), Fast Play a Slow Play (rychlý a pomalý přehrávání), Slow-motion Play (zpomalené přehrávání), Repeat Play (opakované přehrávání), Shuffle Play (přehrávání v náhodném pořadí) nebo Programme Play (přehrávání programu) jsou nedostupné.

- ➔ U některých disků nelze některé výše uvedené funkce používat. Přečtěte si pokyny uvedené na obalu disku.

Jazyk zvukového doprovodu nelze změnit.


- ➔ Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste použít menu disku DVD (strana 27).
- ➔ Na přehrávaném disku DVD není vícejazyčný zvukový doprovod zaznamenán.
- ➔ Disk DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového doprovodu.

Není možno změnit jazyk titulků nebo vypnout titulky.

- ➔ Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste použít menu disku DVD (strana 27).
- ➔ Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány vícejazyčné titulky.
- ➔ Disk DVD neumožňuje změnu jazyka titulků.

Úhly záběrů není možno změnit.

- ➔ Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste použít menu disku DVD (strana 27).
- ➔ Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány záběry pořízené z různých úhlů.

- ➔ Úhel záběru je možno změnit pouze tehdy, pokud na displeji na předním panelu svítí indikátor „“ (strana 10).
- ➔ Disk DVD neumožňuje změnu úhlů záběrů.

Přehrávač nefunguje správně.

- ➔ Pokud se domníváte, že je neobvyklé chování přehrávače způsobeno vlivem statické elektřiny apod., odpojte přehrávač od sítě.

Na obrazovce a na displeji čelního panelu se zobrazí 5 písmen nebo čísel.

- ➔ Došlo k aktivaci autodiagnostické funkce. (Viz tabulka na straně 75.)

Zásuvka na disk se neotevře a na displeji předního panelu se zobrazí nápis „LOCKED”.

- ➔ Je nastavena funkce rodičovský zámek (Child Lock) (strana 25).

Zásuvka na disk se neotevře a na displeji předního panelu se zobrazí nápis „TRAY LOCKED”.

- ➔ obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony.


Při přehrávání disku DATA CD nebo DATA DVD se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva „Data error”.

- ➔ Audio soubor MP3/soubor obrázku JPEG/video soubor DivX, který chcete přehrát, je poškozen.
- ➔ Data neodpovídají normě MPEG-1 Audio Layer III.
- ➔ Formát souboru obrázku JPEG není v souladu s normou DCF (strana 51).
- ➔ Soubor obrázku JPEG má příponu „.JPG” nebo „.JPEG”, není však ve formátu JPEG.
- ➔ Soubor, který chcete přehrát, má příponu „.AVI” nebo „.DIVX”, není však ve formátu DivX, nebo je ve formátu DivX, neodpovídá však certifikačnímu profilu DivX.

Autodiagnostická funkce

(Pokud se na displeji zobrazí písmena/čísla)

Při aktivaci autodiagnostické funkce (působící jako ochrana před vznikem závady) se na obrazovce a na displeji na předním panelu zobrazí pětiznakové servisní číslo (například C 13 50, jako kombinace písmen a čtyř číslic). V tomto případě si projděte následující tabulku.



První tři znaky servisního čísla	Příčina anebo náprava akce
C 13	Disk je znečištěný nebo je zaznamenán ve formátu, který tento přehrávač není schopen přehrát (strana 7). ➔ Očistěte disk měkkým hadříkem nebo zkontrolujte jeho formát (strana 2).
C 31	Disk není vložen správně. ➔ Vložte jej znovu a správně.
E XX (kde xx představuje číslo)	Přehrávač aktivoval autodiagnostickou funkci, která působí jako ochrana před vznikem závady. ➔ obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony nebo na místní autorizované středisko Sony a poskytněte mu toto pětiznakové servisní číslo. Příklad: E 61 10

Slovník

Album (strana 53, 58)

Jednotka, v níž jsou uloženy videosekvence DivX, soubory obrázků JPEG nebo audio skladby MP3 na disku DATA CD/DATA DVD. (Označení „Album“ představuje definici, určenou výlučně pro tento přehrávač.)

Kapitola (strana 10)

Úseky obrazu nebo hudby, které jsou kratší než tituly. Titul se skládá z několika kapitol. Na některých discích nemusí být kapitoly vytvořeny.

DivX® (strana 57)

Digitální video technologie, vytvořená společností DivX Networks, Inc. Videosekvence, zakódované prostřednictvím technologie DivX dosahují nejvyšší kvalitu a video soubory jsou relativně malé.

Dolby Digital (strana 17, 71)

Technologie digitální komprese zvuku, vyvinutá společností Dolby Laboratories. Tato technologie odpovídá vícekanálovému prostorovému zvuku, zadní kanál je stereofonní a součástí tohoto formátu je i jeden oddělený kanál subwooferu. Formát Dolby Digital poskytuje stejný vysoce kvalitní digitální zvuk s diskrétními kanály, jako u zvukových systémů „Dolby Digital“ v kinech. Díky oddělenému záznamu všech dat byl dosažen dobrý odstup kanálů, formát dále disponuje nízkou úrovní zkreslení, protože zpracování dat všech kanálů probíhá digitálně.

DTS (strana 17, 71)

Technologie digitální audio komprese, vyvinutá společností Digital Theater Systems, Inc. Tato technologie odpovídá vícekanálovému prostorovému zvuku, zadní kanál je stereofonní a součástí tohoto formátu je i jeden oddělený kanál subwooferu. Formát DTS poskytuje stejný vysoce kvalitní digitální zvuk s diskrétními kanály. Díky oddělenému záznamu všech dat byl dosažen dobrý odstup kanálů, formát dále disponuje nízkou úrovní zkreslení, protože zpracování dat všech kanálů probíhá digitálně.

Disk DVD VIDEO (strana 6)

Disk může obsahovat až 8 hodin filmového materiálu, i když má stejný průměr jako klasický CD disk.

Datová kapacita jednostranného/ jednostranného disku DVD je 4,7 GB (gigabajtu), což je 7násobek kapacity klasického disku CD. Datová kapacita dvoustranného/jednostranného DVD disku je 8,5 GB (gigabajtu), jednostranného/ oboustranného DVD disku je 9,4 GB a dvoustranného/oboustranného DVD disku je 17 GB.

Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu MPEG 2, který představuje celosvětovou normu technologie digitální komprese obrazu. Obrazová data jsou zkomprimována na přibližně 1/40 (průměrně) své původní velikosti. DVD rovněž využívá technologii kódování s proměnným datovým tokem, který mění velikost ukládaných dat podle charakteru obrazu. Audio informace jsou zaznamenány ve vícekanálovém formátu, jako například Dolby Digital, který umožňuje docílit ještě reálnější reprodukci zvuku. Kromě toho jsou na disku DVD k dispozici různé pokročilé funkce, jako je změna záběru, vícejazyčné mutace a rodičovský zámek.

Disk DVD-RW (strana 6)

Disk DVD-RW představuje nahrávatelný a přepisovatelný disk, který má stejnou velikost jako disk DVD VIDEO. Disky DVD-RW disponují dvěma různými režimy: režimem VR a režimem Video. DVD-RW vytvořené v režimu Video mají stejný formát jako DVD VIDEO, ale disky vytvořené v režimu VR (Video Recording) umožňují programování nebo úpravy obsahu.

Disk DVD+RW (strana 6)

Disk DVD+RW (plus RW) představuje nahrávatelný a přepisovatelný disk. Disky DVD+RW používají záznamový formát, který je srovnatelný s formátem disku DVD VIDEO.

File (soubor) (strana 51, 54)

Obrázek JPEG, zaznamenaný na disku DATA CD/DATA DVD nebo video soubor DivX na disku DATA CD/DATA DVD (označení „File - soubor“ představuje definici, určenou výlučně pro tento přehrávač). Jeden soubor obsahuje jediný obrázek nebo videosekvenci.

Filmový software, Video software (strana 19)

Disky DVD je možno rozlišovat jako filmový software nebo video software. DVD disk s filmovým softwarem obsahuje stejný obraz (24 snímky za sekundu), jaký je promítán v kinech.

Disky DVD s video softwarem, jako jsou například dramatické televizní pořady nebo sitcomy, se zobrazují s frekvencí 25 snímků/60 políček (30 snímků/60 políček) za sekundu.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením)

HDMI je rozhraní, které přenáší současně obraz i zvuk v jednom digitálním připojení. Připojení HDMI přináší standard pro videosignály s vysokým rozlišením a vícekanálové audiosignály pro AV komponenty, jako jsou televizory vybavené HDMI v digitální formě bez zesílení.

Protože jsou videosignály kompatibilní s aktuálním formátem DVI (Digital Visual Interface), konektory HDMI mohou být připojeny do vstupu DVI prostřednictvím HDMI-DVI kabelu s konvertorem. Specifikace HDMI podporuje HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection - Ochrana digitálního obsahu s velkou šířkou pásma), technologii ochrany proti kopírování obsahující technologii kódování digitálních video signálů.

MPEG audio (strana 17, 71)

Mezinárodní norma systému pro kódování a pro komprimování digitálních audio signálů, autorizovaná podle ISO/IEC. Formát MPEG 1 používaný u disků DVD odpovídá dvoukanálovému zvuku. Formát MPEG 2 používaný na discích DVD poskytuje až 7.1kanálový prostorový zvuk.

Normální (prokládaný - Interlace) formát (strana 19)

V normálním (prokládaném) formátu se zobrazuje každý druhý řádek obrazu jako jednotlivé „políčko“, což představuje standardní metodu zobrazování televizního obrazu. Každé políčko se sudým číslem zobrazuje sudé řádky obrazu a políčka s lichým číslem zobrazují liché řádky obrazu.

Progressivní formát (strana 18)

Ve srovnání s prokládaným formátem (interlace), který střídavě zobrazuje každý druhý řádek obrazu (políčko) pro vytvoření jednoho snímku, zobrazuje se obraz v progresivním formátu najednou v podobě jediného snímku. To znamená, že zatímco v prokládaném formátu se zobrazuje 25 nebo 30 snímků (50-60 políček) za jednu sekundu, je progresivní formát schopen zobrazit 50-60 snímků za jednu sekundu. Celková kvalita obrazu se zvýší a statické obrázky, text a horizontální linie se jeví jako ostřejší. Tento přehrávač je kompatibilní s progresivním formátem 525 nebo 625.

Formát Progressive JPEG

Obrázky ve formátu Progressive JPEG se používají většinou na Internetu. Jejich odlišnost oproti běžnému formátu JPEG je v tom, že se postupně roztmívají, namísto běžného zobrazení odshora dolů v prohlížeči. To umožňuje prohlížení obrázků ve chvílích, kdy probíhá jejich stahování.

Title (titul) (strana 10)

Nejdelší úsek obrazového záznamu nebo hudby na disku DVD, například film atd. u video záznamu nebo celé album u audio záznamu.

Technické údaje

Systém

Laser: Polovodičový laser

Formát signálu: PAL/(NTSC)

Technické údaje - zvuk

Frekvenční rozsah: DVD VIDEO (PCM

96 kHz): 2 Hz až 44 kHz ($\pm 1,0$ dB)/DVD

VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz až 22 kHz

($\pm 0,5$ dB)/CD: 2 Hz až 20 kHz ($\pm 0,5$ dB)

Poměr signál/šum (S/N): 115 dB (pouze
zdířky LINE OUT L/R (AUDIO))

Harmonické zkreslení: 0,003 %

Dynamický rozsah: DVD VIDEO 103 dB/
CD: 99 dB

Kolísání: Pod měřitelnou mezí ($\pm 0,001$ % W
PEAK)

Výstupy

(**Název zdířky:** Typ zdířek/Výstupní úroveň/
zatěžovací impedance)

Výstup LINE OUT (AUDIO): Konektor
cinch / 2 V_{rms}/10 kiloohmů

Výstup DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optický výstupní konektor/-18 dBm
(vlnová délka 660 nm)

DIGITAL OUT (koaxiální): Konektor
cinch / 0,5 V_{s-š}/75 ohmů

Výstup HDMI OUT: Typ A (19 pinový)

Výstup LINE OUT (VIDEO): Konektor
cinch / 1,0 V_{s-š}/75 ohmů

Výstup S VIDEO OUT: 4 piny mini DIN/Y:
1,0 V_{s-š}, C: 0,3 V_{s-š} (PAL), 0,286 V_{s-š}
(NTSC)/75 ohmů

**COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B/C_B,
P_R/C_R):** Phono jack/Y: 1,0 V_{s-š}, P_B/C_B,
P_R/C_R: 0,7 V_{s-š}, 75 ohmů

Všeobecné údaje

Napájení:

220 – 240 V střídavých, 50/60 Hz

Příkon (odběr): 12 W

Rozměry (přibližné):

430 × 43 × 237 mm

(šířka/výška/hloubka) včetně
vyčnívajících částí

Hmotnost (přibližná): 1,92 kg

Provozní teplota: 5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost: 25 % až 80 %

Dodávané příslušenství

Viz strana 15.

Technické údaje a design výrobku mohou být
předmětem změny bez upozornění.

Tabulka jazykových kódů

Podrobnosti - viz stránky 40, 44, 65.

Pravopis jazyků je v souladu s normou ISO 639: 1988 (E/F).

Jazykový kód	Jazykový kód	Jazykový kód	Jazykový kód
1027 Afar	1183 Irish	1347 Maori	1507 Samoan
1028 Abkhazian	1186 Scots Gaelic	1349 Macedonian	1508 Shona
1032 Afrikaans	1194 Galician	1350 Malayalam	1509 Somali
1039 Amharic	1196 Guarani	1352 Mongolian	1511 Albanian
1044 Arabic	1203 Gujarati	1353 Moldavian	1512 Serbian
1045 Assamese	1209 Hausa	1356 Marathi	1513 Siswati
1051 Aymara	1217 Hindi	1357 Malay	1514 Sesotho
1052 Azerbaijan	1226 Croatian	1358 Maltese	1515 Sundanese
1053 Bashkir	1229 Hungarian	1363 Burmese	1516 Swedish
1057 Byelorussian	1233 Armenian	1365 Nauru	1517 Swahili
1059 Bulgarian	1235 Interlingua	1369 Nepali	1521 Tamil
1060 Bihari	1239 Interlingue	1376 Dutch	1525 Telugu
1061 Bislama	1245 Inupiak	1379 Norwegian	1527 Tajik
1066 Bengali;	1248 Indonesian	1393 Occitan	1528 Thai
Bangla	1253 Icelandic	1403 (Afan)Oromo	1529 Tigrinya
1067 Tibetan	1254 Italian	1408 Oriya	1531 Turkmen
1070 Breton	1257 Hebrew	1417 Punjabi	1532 Tagalog
1079 Catalan	1261 Japanese	1428 Polish	1534 Setswana
1093 Corsican	1269 Yiddish	1435 Pashto;	1535 Tonga
1097 Czech	1283 Javanese	Pusho	1538 Turkish
1103 Welsh	1287 Georgian	1436 Portuguese	1539 Tsonga
1105 Danish	1297 Kazakh	1463 Quechua	1540 Tatar
1109 German	1298 Greenlandic	1481 Rhaeto-	1543 Twi
1130 Bhutani	1299 Cambodian	Romance	1557 Ukrainian
1142 Greek	1300 Kannada	1482 Kirundi	1564 Urdu
1144 English	1301 Korean	1483 Romanian	1572 Uzbek
1145 Esperanto	1305 Kashmiri	1489 Russian	1581 Vietnamese
1149 Spanish	1307 Kurdish	1491 Kinyarwanda	1587 Volapük
1150 Estonian	1311 Kirghiz	1495 Sanskrit	1613 Wolof
1151 Basque	1313 Latin	1498 Sindhi	1632 Xhosa
1157 Persian	1326 Lingala	1501 Sangho	1665 Yoruba
1165 Finnish	1327 Laothian	1502 Serbo-	1684 Chinese
1166 Fiji	1332 Lithuanian	Croatian	1697 Zulu
1171 Faroese	1334 Latvian;	1503 Singhalese	
1174 French	Lettish	1505 Slovak	1703 Není
1181 Frisian	1345 Malagasy	1506 Slovenian	specifikován

Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámeček

Podrobnosti - viz strana 61.

Kód oblasti	Kód oblasti	Kód oblasti	Kód oblasti
2044 Argentina	2165 Finsko	2362 Mexiko	2149 Španělsko
2047 Austrálie	2174 Francie	2376 Holandsko	2499 Švédsko
2046 Rakousko	2109 Německo	2390 Nový Zéland	2086 Švýcarsko
2057 Belgie	2248 Indie	2379 Norsko	2528 Thajsko
2070 Brazílie	2238 Indonésie	2427 Pákistán	2184 Velká
2079 Kanada	2254 Itálie	2424 Filipíny	Británie
2090 Chile	2276 Japonsko	2436 Portugalsko	
2092 Čína	2304 Korea	2489 Rusko	
2115 Dánsko	2363 Malajsie	2501 Singapur	

Index

Číselné položky

16:9 66

4:3 LETTER BOX 66

4:3 PAN SCAN 66

48 kHz/96 kHz PCM 71

A

A-B REPEAT (opakování úseku mezi body A-B) 32

ADVANCE (posunutí) 25

ALBUM 35

Album 51, 76

ANGLE (úhel záběru) 44

AUDIO (zvukový doprovod) 40, 65

AUDIO ATT (ztlumení zvuku) 69

AUDIO DRC (ovládání dynamického rozsahu) 69

AUDIO FILTER (zvukový filtr) 70

AUDIO SETUP (nastavení zvuku) 69

AUTO PLAY (automatické přehrávání) 68

AUTO POWER OFF (automatické vypínání) 68

AV SYNC (synchronizace AV) 49

B

BACKGROUND (pozadí obrazu) 67

Baterie 15

BNR (omezení šumu) 48

C

CD 7, 24

Continuous play (plynulé přehrávání)

CD/VIDEO CD 24

DVD 24

CUSTOM (uživatelské nastavení) 64

CUSTOM PARENTAL CONTROL (uživatelský rodičovský zámek) 60

CUSTOM PICTURE MODE (uživatelský obrazový režim) 45

CUSTOM SETUP

(uživatelské nastavení) 68

D

DATA CD 6, 51, 57

DATA DVD 6, 51, 57

DATE (datum) 54

Dálkový ovladač 11, 15, 63

Dětský zámek 25

DIGITAL OUT (digitální výstup) 70

Digitální výstup 70

Displej na předním panelu 10

DIMMER (jas displeje) 68

Displej

Zobrazení nabídky Control Menu 12

Displej na předním panelu 10

Nabídka nastavení (Setup) 64

DivX® 57, 69

DOLBY DIGITAL 40, 70, 76

DOWNMIX (sloučení zvukových stop) 70

DTS 40, 71, 76

DVD 6, 24, 76

DVD+RW 6, 25, 76

DVD-RW 6, 27, 76

E

EFFECT (efekt) 56

F

FAST PLAY (zrychlené přehrávání) 25

FILE (soubor) 35

Filmový software 77

H

HDMI

AUDIO (HDMI) 69

HDMI 77

HDMI RESOLUTION (rozlišení HDMI) 66

CH

CHAPTER (kapitola) 34

CHAPTER VIEWER

(prohlížeč kapitol) 36

I

INDEX 35

INTERVAL 56

J

JPEG 51

K

Kapitola 76

L

LANGUAGE SETUP

(nastavení jazyka) 65

LINE (linka) 67

M

MEMORY (paměť) 46

MNR (omezení šumu) 48

MP3 6, 51

MPEG 40, 71, 77

MULTI-DISC RESUME

(Obnovení přehrávání více disků) 26, 68

N

Nabídka Control Menu 12

Nabídka (MENU) 65

Nabídka disku DVD 27

Normální (prokládaný formát - INTERLACE) 18

Nastavení Quick Setup 22, 65

Nabídka nastavení (Setup) 64

Normální (prokládaný - Interlace) formát 77

O

Opakované přehrávání 31

ORIGINAL 27

ORIGINAL/PLAY LIST 27

OSD (nabídka na obrazovce) 65

P

PARENTAL CONTROL (rodičovský zámek) 60

Přehrávání s funkcemi PBC 28

PICTURE NAVIGATION (Navigace obrazu) 36, 54

PLAY LIST 27

Použitelné disky 7

PROGRAMME 29

Prostorový (surround) zvuk 5.1 kanálů 41

Prostorový (surround) zvuk 42

Přehrávání v náhodném pořadí 30

Prokládaný formát (Interlace) 77

Prezentace (Slide Show) 55

Přehrávání programu 29

PROGRESSIVE AUTO 18

Přehrávání po snímcích (Freeze Frame) 34

Progresivní formát 77

PROGRESSIVE VIDEO 18

Q

QUICK 65

R

REPEAT (opakované přehrávání) 31

Replay (zopakování) 25

Reposoustavy

Zapojování 20

RESET 65

Resume (obnovení) 26

Režim PAUSE 68

Režim (MODE) (MP3, JPEG) 55

Rychlý posun vzad 33
Rychlý posun vpřed 33
Řešení problémů 72

S

Scan (vyhledávání) 33
SCENE (scéna) 34
SCREEN SAVER (spořič
obrazovky) 67
SCREEN SETUP (nastavení
obrazu) 66
Soubor 76
SETUP 64
SHARPNESS (ostrost) 47
SHUFFLE (přehrávání v
náhodném pořadí) 30
SLOW PLAY (zpomalené
přehrávání) 25
SUBTITLE (titulky) 65

T

TIME/TEXT(čas/text) 34, 37
TITLE (titul) 34
Titul 77
TITLE VIEWER (prohlížeč
titulu) 36
TOP MENU (hlavní nabídka)
27
TRACK (skladba) 35
TRACK SELECTION (volba
skladby) 68
TV TYPÉ (typ televizoru) 66
TVS 42
TVS (TV Virtual
Surround) 42

V

Video software 77
VIDEO CD 6, 24
Vyhledávání 33
Vyhledání
určitého místa při sledování
na obrazovce
televizoru 33
VÝSTUP 4:3 67

Z

Zacházení s disky 2
Zapojování 15
Zapojení 16
Zobrazení menu na obrazovce
Zobrazení nabídky Control
Menu 12
Nabídka nastavení
(Setup) 64
ZOOM (zvětšení) 25, 54
Zpomalené přehrávání 34

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.