

Προσυντονισμός σταθμών στα κουμπιά FAVORITE RADIO STATION

Μπορείτε να προσυντονίσετε έως τρεις αγαπημένους σταθμούς στα κουμπιά **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** ⓘ. Αντιστοιχίστε ένα πρόγραμμα FM ή AM σε κάθε κουμπί.

- Πατήστε επαναλαμβανόμενα **FM/AM** ⓘ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου και επιλέξετε τη ζώνη "FM" ή "AM".
- Συντονιστείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να προσυντονίσετε.
- Πατήστε παραπεταμένο το κουμπί **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** ⓘ που θέλετε μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Ο σταθμός προσυντονίζεται στο επιλεγμένο κουμπί **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** ⓘ και στην οθόνη ανάβει ο ίδιος αριθμός με αυτόν του κουμπιού.

(Παράδειγμα: Προσυντονισμός της συχνότητας FM 87,50 MHz στον αριθμό ❶)



Αλλαγή προσυντονισμένου σταθμού
Επανάλαβε τα βήματα 1 έως 3. Ο σταθμός που έχει προσυντονιστεί στο κουμπί θα αντικατασταθεί από το νέο σταθμό.

Ακρόαση προσυντονισμένων σταθμών με το κουμπιά FAVORITE RADIO STATION

Πατήστε το κουμπί **FAVORITE RADIO STATION (-SET)** ⓘ που θέλετε.

Σμειώση
Για να αποφεύγετε την αλλαγή του προσυντονισμένου σταθμού κατά λάθος, πατήστε σύντομα το κουμπί. Αν πατήσετε παραπεταμένο το κουμπί, ο σταθμός που έχει προσυντονιστεί στο κουμπί θα αντικατασταθεί από τον τρέχοντα συντονισμένο σταθμό.

Άλλοι χειρισμοί


Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα να αναπαράγει κομμάτια ή αρχεία επαναλαμβανόμενα ή σε τυχαία σειρά ενώ ένας δίσκος/συσκευή USB έχει σταματήσει.

Αν προπαθήσετε να ορίσετε ή να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ή σε κατάσταση προσρινισμένης διακοπής ενός δίσκου ή μιας συσκευής USB, στην οθόνη εμφανίζεται σύντομα η ένδειξη "PUSH STOP". Αφού εμφανιστεί το μήνυμα, πατήστε ■ ⓘ.

Πατήστε επαναλαμβανόμενα **PLAY/FM MODE** ⓘ.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η ένδειξη αλλάζει ως εξής:



* Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA σε δίσκο MP3/WMA ή συσκευή USB.

Επανάληψη αναπαραγωγής κομματιών/αρχείων (Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα να αναπαράγει επαναλαμβανόμενα κομμάτια CD-Da σε ένα CD ήχου, καθώς και αρχεία MP3/WMA σε δίσκο CD-R/CD-RW ή σε συσκευή USB, στην κανονική λειτουργία και στη λειτουργία αναπαραγωγής προγράμματος.

- Πατήστε **CD** ⓘ ή **USB** ⓘ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CD ή USB.
- Συνεχίστε με τις εξής διαδικασίες.

Επανάληψη	Ενέργεια
Μεμονωμένο κομμάτι/αρχείο	<ol style="list-style-type: none">Πατήστε επαναλαμβανόμενα PLAY/FM MODE ⓘ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "❧". Πατήστε ⏮ ⓘ ή ⏭ ⓘ ⓘ για να επιλέξετε το κομμάτι/αρχείο που θέλετε να επαναληφθεί. Όταν θέλετε να καθορίσετε ένα φάκελο που περιέχει αρχεία MP3/WMA, πατήστε πρώτα TUNE ⓘ + ⏮ ⓘ - ⏭ ⓘ για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε ⏮ ⓘ ή ⏭ ⓘ για να επιλέξετε ένα αρχείο. Πατήστε ▶ ⓘ.
Όλα τα κομμάτια/αρχεία	<ol style="list-style-type: none">Πατήστε επαναλαμβανόμενα PLAY/FM MODE ⓘ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "❧". Πατήστε ▶ ⓘ.
Επιλεγμένο φάκελος σε δίσκο MP3/WMA ή συσκευή USB	<ol style="list-style-type: none">Πατήστε επαναλαμβανόμενα PLAY/FM MODE ⓘ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "📁" και "❧". Επιλέξτε ένα φάκελο πατώντας TUNE ⓘ + ⏮ ⓘ - ⏭ ⓘ. Πατήστε ▶ ⓘ.

Επανάληψη	Ενέργεια
Προγραμματισμένα κομμάτια/αρχεία	<ol style="list-style-type: none">Προγραμματίστε κομμάτια/αρχεία (ανατρέξτε στην ενότητα "Δημιουργία του δικού σας προγράμματος" (Αναπαραγωγή προγράμματος)). Πατήστε επαναλαμβανόμενα PLAY/FM MODE ⓘ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "PGM" και "❧". Πατήστε ▶ ⓘ.

Ακύρωση Επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής
Πατήστε ■ ⓘ για να διακόψετε την αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε επαναλαμβανόμενα **PLAY/FM MODE** ⓘ μέχρι να σβήσει η ένδειξη "❧" (ή "❧" ⓘ) από την οθόνη.

Αναπαραγωγή κομματιών/αρχείων σε τυχαία σειρά (Τυχαία αναπαραγωγή)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα να αναπαράγει κομμάτια CD-Da σε ένα CD ήχου, καθώς και αρχεία MP3/WMA σε δίσκο CD-R/CD-RW ή σε συσκευή USB με τυχαία σειρά.

- Πατήστε **CD** ⓘ ή **USB** ⓘ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CD ή USB.
- Πατήστε επαναλαμβανόμενα **PLAY/FM MODE** ⓘ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "❧" στην οθόνη.
- Πατήστε ▶ ⓘ ⓘ για να ξεκινήσετε την Τυχαία αναπαραγωγή.


Ακύρωση Τυχαίας αναπαραγωγής
Πατήστε ■ ⓘ για να διακόψετε την αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε επαναλαμβανόμενα **PLAY/FM MODE** ⓘ μέχρι να σβήσει η ένδειξη "❧" από την οθόνη.

Συμβουλές
• Κατά την Τυχαία αναπαραγωγή, δεν μπορείτε να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι/αρχείο πατώντας ⏮ ⓘ.
• Αν πατήσετε ▶ ⓘ ⓘ αφού διακόψετε την αναπαραγωγή με το κουμπί ■ ⓘ στη διάρκεια της Τυχαίας αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το επόμενο τυχαία επιλεγμένο κομμάτι (η λειτουργία Συνέχσις αναπαραγωγής δεν είναι διαθέσιμη κατά την Τυχαία αναπαραγωγή).

Δημιουργία του δικού σας προγράμματος (Αναπαραγωγή προγράμματος)
Μπορείτε να ορίσετε τη σειρά αναπαραγωγής έως 25 κομματιών/αρχείων σε ένα δίσκο/μία συσκευή USB.

- Πατήστε **CD** ⓘ ή **USB** ⓘ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CD ή USB.
- Πατήστε επαναλαμβανόμενα **PLAY/FM MODE** ⓘ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "PGM" στην οθόνη.
- Πατήστε ⏮ ⓘ ή ⏭ ⓘ ⓘ για να επιλέξετε ένα κομμάτι/αρχείο. Όταν θέλετε να καθορίσετε ένα φάκελο που περιέχει αρχεία MP3/WMA, πατήστε πρώτα **TUNE** ⓘ + ⏮ ⓘ - ⏭ ⓘ για να επιλέξετε ένα φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε ⏮ ⓘ ή ⏭ ⓘ για να επιλέξετε ένα αρχείο.
- Πατήστε **ENTER** ⓘ. Το κομμάτι/αρχείο προγραμματίζεται και εμφανίζεται ο αριθμός βήματος του προγράμματος.

(Παράδειγμα: CD ήχου)



Σμειώση
Αν προπαθήσετε να προγραμματίσετε 26 κομμάτια/αρχεία ή περισσότερα, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "FULL".

Εμφάνιση πληροφοριών προγραμματισμένου κομματιού/αρχείου
Αφού δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα, μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες για προγραμματισμένα κομμάτια/αρχεία.

Πριν ξεκινήσετε την Αναπαραγωγή προγράμματος
Αν πατήστε επαναλαμβανόμενα **DISPLAY** ⓘ, οι ενδείξεις στην οθόνη αλλάζουν ως εξής:
Συνολικός αριθμός βήματος ↔ Αριθμός τρέχοντος κομματιού/αρχείου

Αφού διακόψετε την Αναπαραγωγή προγράμματος πατώντας ■ ⓘ
Αν πατήσετε επαναλαμβανόμενα **DISPLAY** ⓘ, οι ενδείξεις στην οθόνη αλλάζουν ως εξής:

Αριθμός τρέχοντος βήματος ↔ Αριθμός τρέχοντος κομματιού/αρχείου

Ακύρωση Αναπαραγωγής προγράμματος
Πατήστε ■ ⓘ για να διακόψετε τη αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε επαναλαμβανόμενα **PLAY/FM MODE** ⓘ μέχρι να σβήσει η ένδειξη "PGM" από την οθόνη.

Διαγραφή όλων των κομματιών/αρχείων στο τρέχον πρόγραμμα
Διακόψτε την αναπαραγωγή και πατήστε ■ ⓘ. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "HOSTEP" και μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πρόγραμμα, ακολουθώντας τη διαδικασία της ενότητας "Δημιουργία του δικού σας προγράμματος (Αναπαραγωγή προγράμματος)".

Προσυντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη της μονάδας. Μπορείτε να προσυντονίστε έως 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 20 για τα FM και 10 για τα AM.

- Πατήστε επαναλαμβανόμενα **FM/AM** ⓘ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου και επιλέξετε τη ζώνη "FM" ή "AM".
- Πατήστε παραπεταμένο **FM/AM** ⓘ μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη "AUTO" στην οθόνη.



- Πατήστε **ENTER** ⓘ για να αποθηκεύσετε το σταθμό. Οι σταθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη από τις χαμηλότερες συχνότητες προς τις υψηλότερες.

Αν ένας σταθμός δεν μπορεί να προσυντονιστεί αυτόματα

Πρέπει να προσυντονίσετε με αυτόματα ένα σταθμό με αδύναμο σήμα.

- Πατήστε επαναλαμβανόμενα **FM/AM** ⓘ για να επιλέξετε μια ζώνη.
- Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε.
- Πατήστε παραπεταμένο **ENTER** ⓘ μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη "FM-xx" ή "AM-xx" στην οθόνη. (Παράδειγμα: FM)



- Πατήστε **PRESET** + ⏮ ⓘ ⓘ μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη ο αριθμός για τον προσυντονισμό του σταθμού που θέλετε.
- Πατήστε **ENTER** ⓘ για να αποθηκεύσετε το σταθμό. Εάν υπάρχει άλλος σταθμός αποθηκευμένος στον προκαθορισμένο αριθμό, ο σταθμός αυτός αντικαθίσταται από τον καινούργιο σταθμό.

Συμβουλή
Οι προσυντονισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί παραμένουν στη μνήμη της μονάδας ακόμη και στις εξής περιπτώσεις:
—Το καλώδιο ρεύματος AC αποσυνδέθηκε.
—Αφαιρέθούν οι μπαταρίες.

Ακρόαση προσυντονισμένων ραδιοφωνικών σταθμών


- Πατήστε επαναλαμβανόμενα **FM/AM** ⓘ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου και επιλέξετε τη ζώνη "FM" ή "AM".
- Πατήστε **PRESET** + ⏮ ⓘ ⓘ για να επιλέξετε τον αριθμό προσυντονισμού για τον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

Συμβουλή
Αν πατήστε επαναλαμβανόμενα **DISPLAY** ⓘ ενώ ακούτε ραδίοφωνο, οι πληροφορίες του ραδιοφώνου αλλάζουν ανάμεσα στην προβολή του προσυντονισμένου αριθμού και της συχνότητας. Η ένδειξη του προσυντονισμένου αριθμού επιστρέφει αυτόματα στην εμφάνιση της συχνότητας αφού περάσουν 2 δευτερόλεπτα.

Χρήση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά την παρέλευση μιας συγκεκριμένης ώρας.

- Πατήστε **SLEEP** ⓘ. Στην οθόνη εμφανίζεται η προεπιλεγμένη ρύθμιση ("90") και ανάβει η ένδειξη "SLEEP".
- Πατήστε επαναλαμβανόμενα **SLEEP** ⓘ για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε.



Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η διάρκεια (σε λεπτά) αλλάζει στην οθόνη και η επιλεγμένη ρύθμιση επιβεβαιώνεται αυτόματα μετά από 4 δευτερόλεπτα.

Συμβουλή
Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο που απομένει έως ότου η μονάδα απενεργοποιηθεί πατώντας ξανά **SLEEP** ⓘ αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου.

Σύνδεση προαιρετικών συσκευών

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο από μια προαιρετική συσκευή, όπως τηλεόραση ή φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, μέσω των ηχίων αυτής της μονάδας. Φροντίστε να απενεργοποιείτε κάθε συσκευή πριν κάνετε οποιοδήποτε συνδέσεις. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήση της συσκευής που πρόκειται να συνδέσετε.

- Συνδέστε την υποδοχή **AUDIO IN** ⓘ με την υποδοχή εξόδου γραμμής της φορητής ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής μουσικής, της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης ήχου (δεν παρέχεται).
- Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Πατήστε **AUDIO IN** ⓘ και ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή. Ο ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή βγαίνει από τα ηχεία.

Για να συνδέσετε τη μονάδα σε τηλεόραση ή συσκευή ενισχυτή/αναπαραγωγής βίντεο, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης (δεν παρέχεται) με στερεοφωνικό μίνι βύσμα στο ένα άκρο και δύο βύσματα ρηθο στο άλλο άκρο.

Προφυλάξεις

Δίσκοι ME δυνατότητα αναπαραγωγής από αυτήν τη μονάδα

- CD ήχο (κομμάτια CD-DA*)
- Δίσκοι CD-R/CD-RW που περιέχουν αρχεία MP3/WMA και έχουν οριστικοποιηθεί** σωστά.

* Το CD-Da είναι το ακρωνύμιο του όρου Compact Disc Digital Audio. Πρόκειται για ένα πρότυπο εγγραφής που χρησιμοποιείται για CD ήχο.

** Οριστικοποίηση είναι η διαδικασία που επιτρέπει την αναπαραγωγή των CD-R/CD-RW σε καταναλωτικά προϊόντα συσκευών αναπαραγωγής δίσκων και μπορεί να είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη ως προαιρετική ρύθμιση κατά τη δημιουργία δίσκου στους περισσότερους τύπους λογισμικών εγγραφής.

Δίσκοι XDRIPE δυνατότητα αναπαραγωγής από αυτήν τη μονάδα

- Άλλοι δίσκοι CD-R/CD-RW εκτός από εκείνους είναι εγγεγραμμένοι σε μορφή CD ήχου ή άλλα μορφή που συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 9660 Level 1/Level 2 ή Romeo, Joliet και UDF

- CD-R/CD-RW με χαμηλή ποιότητα εγγραφής, CD-R/CD-RW με γρατζουνιές ή βρωμιά ή CD-R/CD-RW εγγεγραμμένα χρησιμοποιώντας μη συμβατή συσκευή εγγραφής
- CD-R/CD-RW που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή οριστικοποιηθούν εσφαλμένα
- BD-ROM, BD-R/BD-RE
- DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-RAM

Σημειώσεις για τους δίσκους

- Καθαρίστε το CD με ένα πανί καθαρισμού αν ο δίσκος είναι βρώμικος. Σκουπίστε το δίσκο, με κινήσεις από το κέντρο και προς τα έξω. Αν υπάρχουν γρατζουνιές, βρωμιά ή δαχτυλίδς στον δίσκο, μπορεί να σημειωθεί σφάλμα εντοπισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως βενζίνη, αρωματικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους βινυλίου.
- Μην εκθέτετε το CD σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας, όπως αγωγούς θερμίου αέρα και μην το αφήνετε σε σταθεμένο αυτοκίνητο άμεσα εκτεθειμένο σε ηλιακό φως, καθώς η θερμότητα μπορεί να ανδρεί σημαντικά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
- Μην κολλάτε χαρτί ή αυτοκόλλητα στο CD και μην γρατζουνάτε την επιφάνεια του CD.
- Μετά την αναπαραγωγή, τοποθετήστε το CD στη θήκη του.

Σημείωση για τους δίσκους DualDisc
• Οι δίσκοι DualDisc είναι ένα προϊόν δύο όψεων, οι οποίοι συνδυάζουν εγγεγραμμένο υλικό DVD στη μία όψη και υλικό ψηφιακού ήχου στην άλλη. Ωστόσο, από τη στιγμή που το υλικό ήχου δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο Compact Disc (CD), η αναπαραγωγή σε αυτό το προϊόν δεν είναι εγγυημένη.

Δίσκοι μουσικής που έχουν κωδικοποιηθεί με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν στην αγορά διάφοροι δίσκοι μουσικής κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από ορισμένες διακογραφικές εταιρείες. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μεταξύ αυτών των δίσκων υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο CD και ενδέχεται να μην αναπαραγνόνται από αυτό το προϊόν.

Σχετικά με την ασφάλεια

- Μην επιχειρήσετε να αποσυρμαολογήσετε τη θήκη, καθώς η κτίνηα λείαερ που χρησιμοποιείται στο τμήμα της συσκευής αναπαραγωγής CD είναι επιβλαβής για τα μάτια. Ανασέτε την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Αν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό της μονάδας, αποσυνδέστε τη μονάδα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να την ελέγξει, πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Οι δίσκοι με μη τυπικά σχήματα (π.χ. σε σχήμα καρδιάς, τετραγώνου, στερείου) δεν μπορούν να αναπαρχθούν σε αυτήν τη μονάδα. Η απόπειρα αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε αυτούς τους δίσκους.

Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας
• Για λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος AC. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο καλώδιο.
• Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη μονάδα, αποσυνδέστε τις για να αποφεύγετε βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τη διαρροή ή τη διάβρωση των μπαταριών.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην αφήνετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας, ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς ή μέσα σε αυτοκίνητο εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά στις συσκευές που παράγουν θερμότητα, όπως φωτιστικά ή θερμάστρες. Η θερμότητα από αυτές τις συσκευές μπορεί να παραμορφώσει το περίβλημα και να προκαλέσει δυσλειτουργία του συστήματος.

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε επικλινή ή ασταθή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε σκληρότε σε απόσταση μικρότερη των 10 mm από το πίσω μέρος του περιβλήματος. Οι θυρίδες αερισμού δεν πρέπει να εμποδίζονται, για να λειτουργήσει σωστά η μονάδα και να επιμυνκωθεί η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων της.
- Στα ηχεία χρησιμοποιείται ισχυρός μαγνήτης. Για το λόγο αυτό, διατηρήστε τις προσωπικές ηλεκτρονικές σας κάρτες με μαγνητική κωδικοποίηση ή τα ρολόγια με ελατήριο μακριά από τη μονάδα, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ζημιά από το μαγνήτη.

Σχετικά με τη λειτουργία

- Αν η μονάδα μεταφερθεί απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο ή τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο με πολλή υγρασία, ενδέχεται να υπάρξει συμπίκνωση της υγρασίας στο φακό στο εσωτερικό της συσκευής αναπαραγωγής CD. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε το CD και περιμένετε περίπου μία ώρα για να εξατμιστεί η υγρασία.

Σχετικά με το χειρισμό της μονάδας

- Μην αφήνετε τη θήκη του CD ανοιχτή για να αποφύγετε ρύπανση από σκόνη και υπολείμματα.
- Μην ριχνέτε νερό επάνω στη μονάδα. Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.

Σχετικά με τον καθαρισμό του περιβλήματος

- Καθαρίστε το περίβλημα, τον πίνακα και τα πλήκτρα χειρισμού χρησιμοποιώντας ένα απαλό πανί, ελαφρά εμποτισμένο με αραιό διάλυμα απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως αλκοόλη ή βενζίνη.

Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη μονάδα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γενικά

Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος AC είναι συνδεδεμένο στην πρίζα με ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου ρεύματος AC έχει τοποθετηθεί καλά στην υποδοχή AC IN.
- Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά, ταριάζοντας τις πολικότητες.
- Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με νέες όταν μειωθεί η φωτεινότητα της ένδειξης **OPR/BATT** ⓘ.

Δεν υπάρχει ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία για την πηγή μουσικής ή ήχου που θέλετε να ακούσετε.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά όταν ακούτε μέσω των ηχείων.

Ο ήχος είναι θορυβώδης.

- Χρησιμοποιήστε κάποιο κινητό τηλέφωνο ή άλλο εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα κοντά στη μονάδα. Αν ναι, απομακρύνετε τη μονάδα από τέτοιου είδους συσκευές.

Ακούγεται ένας μικρός βόμβος από τη μονάδα.
• Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Μπορεί να ακούτε έναν μικρό βόμβο από το ραδιοφωνο ανάλογα με την κατάσταση της τροφοδοσίας.

Συσκευή αναπαραγωγής CD/MP3/WMA

Η συσκευή αναπαραγωγής CD δεν λειτουργεί σωστά και όταν είναι τοποθετημένη ένα CD.

- Τοποθετήστε το CD με την πλευρά της ετικέτας προς τα επάνω.
- Καθαρίστε το CD.
- Αφαιρέστε το CD και αφήστε τη θήκη του CD ανοιχτή για περίπου μία ώρα ώστε να στεγνώσει η συμπίκνωση υγρασίας.
- Το CD-R/CD-RW είναι κενό.
- Δεν υπάρχουν αρχεία MP3/WMA με δυνατότητα αναπαραγωγής στο δίσκο.
- Υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα του CD-R/CD-RW, τη συσκευή εγγραφής ή το λογισμικό εφαρμογών.
- Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με νέες όταν μειωθεί η φωτεινότητα της ένδειξης **OPR/BATT** ⓘ.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Err" κατά τη φόρτωση του δίσκου.