

**SONY**<sup>®</sup>

4-283-481-11(1) (RO)

# Sistem Blu-ray Disc/DVD Home Theatre

Ghid de referință

RO



\* 4 2 8 3 4 8 1 1 1 \* (1)

## AVERTISMENT

Nu instalați echipamentul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți orificiile de ventilare al aparatului cu ziare, fețe de masă, draperii etc. Nu plasați pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.

Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, evitați stropirea aparatului și posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide și nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichide, precum vasele.

Nu expuneți bateriile sau aparatele cu baterii instalate la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, focul sau altele asemenea.

Pentru a evita accidentările, acest aparat trebuie fixat în siguranță pe podea/perete, în conformitate cu instrucțiunile de instalare.

Doar pentru utilizare la interior.

## ATENȚIE

Utilizarea de instrumente optice cu acest produs mărește riscul de a vă fi afectată vederea. Nu încercați să demontați carcasa, deoarece raza laser utilizată în acest Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System dăunează ochilor.

Pentru service, apălați numai la personal calificat.

|          |   |
|----------|---|
| CAUTION  | CLASS 3R VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.                                    |
| VORSICHT | KLASSE 3R SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. UNMITTELBAREN AUGENKONTAKT VERMEIDEN.                 |
| ADVARSEL | SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R VED ÅBNING. UNDGÅ AT SE DIREKTE PÅ STRÅLENE.                               |
| ADVARSEL | SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3R NÅR ØBLES ÅPNE. UNNG Å SE DIREKTE PÅ STRÅLINGEN.                           |
| VARNING  | KLASS 3R SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERAS ÖGONEN FÖR STRÅLNINGEN. |
| VARO!    | AVATTUNNA LUOKAN 3R NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSTRÄLÄÄ. VÄLTIKÄIKSEEN SUORAALTOISIMTA.                                 |
| 警告       | 打开时有0.5类可见和不可见激光辐射。避免眼睛受到直射的照射  |
| 注意       | 打開時有第3類可見及不可見雷射輻射。避免眼睛直接暴露。   |

Acest aparat este clasificat ca fiind un produs LASER din CLASA 3R. Asigurați-vă că evitați expunerea directă a ochilor la radiațiile laser vizibile și invizibile ce sunt emise atunci când carcasa de protecție a laserului este deschisă.

Acest marcaj este amplasat pe carcasa de protecție a laserului, în interiorul incintei.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1  
LUOKAN 1 LASERLAITE  
KLASS 1 LASERAPPARAT  
1类激光产品

Acest aparat este clasificat ca fiind un produs LASER din CLASA 1.

Acest marcaj este amplasat în exterior, pe partea din spate.

## Pentru clienții din Europa



**Casarea echipamentelor electrice și electronice uzate (valabil în țările Uniunii**

## Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiată)

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este casat în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



**Eliminarea bateriilor uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au**

## sisteme de colectare diferențiată)

Acest simbol prezent pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria furnizată împreună cu produsul respectiv nu trebuie tratată ca deșeu menajer.

Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinație cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.

Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a bateriilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care, din motive de siguranță, de performanță sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat.

Pentru a vă asigura că bateria este tratată în mod corespunzător, predați produsul la sfârșitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea referitoare la modul de eliminare în siguranță a bateriilor din produs. Predați bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Aviz pentru clienți: următoarele informații sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE.

Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia. Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică și siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicați orice probleme legate de service sau garanție la adresele prevăzute în documentele separate de service sau garanție.

## **Pentru unitatea principală**

Plăcuța de identificare este amplasată în exterior, pe partea din spate a aparatului.

## **Măsuri de precauție**

### **Cu privire la sursele de alimentare**

- Unitatea rămâne sub tensiune chiar și atunci când este oprită, atât timp cât este conectată la priză CA.
- Deoarece pentru deconectarea unității de la priză se folosește ștecărul principal, conectați unitatea la o priză CA ușor accesibilă. Dacă observați nereguli în funcționarea unității, deconectați imediat ștecărul principal de la priză CA.

## **Cu privire la urmărirea de imagini video 3D**

Este posibil ca unele persoane să aibă parte de o anumită doză de disconfort (precum oboseala ochilor, oboseală sau amețeală) în timp ce urmăresc imagini video 3D. Sony recomandă tuturor utilizatorilor să facă pauze regulate atunci când urmăresc imagini video 3D. Durata și frecvența pauzelor necesare variază de la o persoană la alta. Dumneavoastră trebuie să decideți care este varianta optimă. Dacă experimentați orice fel de disconfort, ar trebui să nu mai urmăriți imagini video 3D până dispăre starea de disconfort; consultați un medic, în cazul în care credeți că este necesar. De asemenea, ar trebui să consultați (i) manualul de instrucțiuni și/sau mesajele de atenționare ale oricărui alt dispozitiv utilizat cu acest produs sau ale conținutului Blu-ray Disc redat cu acesta și (ii) site-ul nostru Web (<http://esupport.sony.com/>) pentru a fi la curent cu cele mai recente informații. Vederea copiilor mici (în special a celor sub șase ani) este încă în stadiu de dezvoltare. Consultați medicul (precum un pediatru sau un oftalmolog) înainte de a permite copiilor mici să urmărească imagini video 3D. Adulții ar trebui să supravegheze copiii mici pentru a se asigura că aceștia respectă recomandările enumerate mai sus.

## **Pentru dispozitivul de emisie-recepție fără fir (EZW-RT50) și sistemul Blu-ray Disc/DVD Home Theatre (BDV-L600/BDV-L800/BDV-L800M)**

Consultați „Informații despre conformitatea produsului fără fir” (furnizate).

## **Protejarea la copiere**

Țineți seama de sistemele avansate de protejare a conținutului utilizate de suporturile Blu-ray Disc™ și DVD. Aceste sisteme, denumite AACSS (Advanced Access Content System) și CSS (Content Scramble System), pot conține unele restricții cu privire la redare, la ieșirea analogică și la alte caracteristici similare. Funcționarea acestui produs și restricțiile impuse pot varia în funcție de data achiziționării, deoarece comitetul director al AACSS poate adopta sau modifica regulile de restricționare după data achiziționării.

## **Drepturi de autor și mărci comerciale**

- Acest sistem este dotat cu Dolby® Digital și sistem surround digital DTS\*\*.
  - \* Fabricat sub licență Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
  - \*\* Fabricat sub licență, conform brevetelor publicate în S.U.A. cu numerele: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 și alte brevete din S.U.A. și din întreaga lume, publicate sau în curs de publicare. DTS, DTS-HD și simbolul sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS-HD Master Audio și siglele DTS sunt mărci comerciale ale DTS, Inc. Produsul include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

- Acest sistem încorporează tehnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.
- Java este marcă comercială a companiei Oracle și/sau a afiliaților săi.
- „BD-LIVE” și „BONUSVIEW” sunt mărci comerciale ale Asociației Blu-ray Disc.
- „Blu-ray Disc” este marcă comercială.
- Siglele „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” și „CD” sunt mărci comerciale.
- „Blu-ray 3D” și sigla „Blu-ray 3D” sunt mărci comerciale ale Asociației Blu-ray Disc.
- „BRAVIA” este marcă comercială a Sony Corporation.
- „AVCHD” și sigla „AVCHD” sunt mărci comerciale ale Panasonic Corporation și ale Sony Corporation.
- „XMB” și „XMB” și „xross media bar” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation și ale Sony Computer Entertainment Inc.
- „PLAYSTATION” este marcă comercială a Sony Computer Entertainment Inc.
- Tehnologia de recunoaștere a muzicii și a conținutului video, precum și datele asociate, sunt furnizate de către Gracenote®. Gracenote este standardul în domeniu pentru tehnologia de recunoaștere a muzicii și pentru furnizarea conținutului asociat. Pentru mai multe informații, vizitați [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com). CD, DVD, Blu-ray Disc și datele despre muzică și video de la Gracenote, Inc., drepturi de autor © 2000 până în prezent Gracenote. Software Gracenote, drepturi de autor © 2000 până în prezent Gracenote. Unul sau mai multe brevete deținute de Gracenote se aplică acestui

produs și acestui serviciu. Consultați site-ul Web Gracenote pentru o listă neexhaustivă a brevetelor Gracenote aplicabile. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, sigla și modelul siglei Gracenote, precum și sigla „Powered by Gracenote” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Gracenote în Statele Unite și/sau în alte țări.



- Sigla Wi-Fi CERTIFIED™ este marcă de certificare a Wi-Fi Alliance.
- Marca Wi-Fi Protected Setup™ este marcă a Wi-Fi Alliance.
- „Wi-Fi CERTIFIED™” și „Wi-Fi Protected Setup™” sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.
- „PhotoTV HD” și sigla „PhotoTV HD” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
- Tehnologia și brevetele de codificare audio MPEG Layer-3 sunt utilizate sub licență Fraunhofer IIS și Thomson.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.



- „Made for iPod” și „Made for iPhone” înseamnă că un accesoriu electronic a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la iPod sau, respectiv, la iPhone și că respectarea standardelor de performanță Apple a fost certificată de către dezvoltator. Compania Apple nu este responsabilă pentru funcționarea acestui dispozitiv și nici pentru conformarea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu iPod sau iPhone poate afecta performanța în regim de funcționare fără fir.

- Windows Media este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Acest produs conține tehnologie ce face obiectul anumitor drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea acestei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără a deține licența(ele) corespunzătoare din partea Microsoft. Proprietarii conținutului utilizează tehnologie de acces la conținut Microsoft PlayReady™ pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul protejat prin drepturi de autor. Acest dispozitiv utilizează tehnologia PlayReady pentru a accesa conținut protejat cu PlayReady și/sau conținut protejat cu WMDRM. Dacă dispozitivul nu reușește să aplice restricțiile cu privire la utilizarea conținutului, proprietarii conținutului pot cere Microsoft să revocă capacitatea dispozitivului de a consuma conținut protejat cu PlayReady. Această revocare trebuie să nu afecteze conținutul neprotejat și nici conținutul protejat cu alte tehnologii de accesare a conținutului. Proprietarii de conținut vă pot solicita să faceți upgrade la PlayReady pentru a le accesa conținutul. Dacă refuzați un upgrade, nu veți putea accesa conținut care necesită upgrade-ul respectiv.
- DLNA®, sigla DLNA Logo și DLNA CERTIFIED™ sunt mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale aparțin deținătorilor de drept ai acestora.
- Alte nume de sisteme și de produse sunt, în general, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor. În acest document nu sunt indicate mărcile™ și®.

# Măsurile de precauție

## Cu privire la siguranță

- Pentru a evita incendiile și pericolele de electrocutare, nu plasați pe sistem obiecte pline cu lichide, precum vasele și nu plasați sistemul lângă apă, cum ar fi în apropierea unei căzi sau a unei cabine de duș. Dacă în carcasă cad obiecte solide sau lichide, deconectați sistemul de la priză și dispuneți verificarea lui de către personal calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
- Nu atingeți cablurile de alimentare CA (de la rețea) cu mâinile ude. Acest lucru poate provoca electrocutarea.

## Cu privire la sursele de alimentare

- Dacă nu intenționați să utilizați unitatea principală pentru o perioadă de timp mai îndelungată, deconectați-o de la priză de perete (de la rețea). Pentru a deconecta cablul, trageți de ștecăr, niciodată de cablu.

## Cu privire la amplasare

- Amplasați sistemul într-un loc cu ventilație adecvată, pentru a preveni încălzirea sistemului.
- La volum ridicat, pe perioade lungi de timp, carcasa devine fierbinte la atingere. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. În orice caz, trebuie evitată atingerea carcasei. Nu amplasați sistemul într-un spațiu închis, unde ventilația este slabă, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzire.
- Nu blocați orificiile de ventilare prin amplasarea de obiecte pe sistem. Sistemul este dotat cu un amplificator de mare putere. Dacă orificiile de ventilare sunt blocate, sistemul se poate supraîncălzi și se poate defecta.
- Nu așezați sistemul pe suprafețe (pături, carpete etc.) sau în apropierea unor materiale (perdele, draperii) care pot bloca orificiile de ventilare.
- Nu instalați sistemul într-un spațiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un corp de mobilier similar.
- Nu instalați sistemul în apropierea unor surse de căldură, precum radiatoare sau suflante de aer și nici în locuri expuse direct la lumina soarelui, la praf excesiv, la vibrații mecanice sau la șocuri.
- Nu așezați sistemul în poziție înclinată. Acesta este prevăzut pentru a funcționa exclusiv în poziție orizontală.
- Nu păstrați sistemul și discurile în apropierea componentelor cu magneți puternici, precum cuptoarele cu microunde sau boxele de dimensiuni mari.

- Nu puneți obiecte grele pe sistem.
- Nu puneți obiecte din metal în fața panoului frontal. Acestea ar putea limita recepționarea undelor radio.
- Nu puneți sistemul într-un loc în care sunt utilizate echipamente medicale. Acesta ar putea provoca defectarea echipamentelor medicale.
- Dacă utilizați un stimulator cardiac sau un alt dispozitiv medical, consultați medicul sau producătorul dispozitivului medical înainte de a utiliza funcția LAN fără fir.

## Cu privire la funcționare

- Dacă sistemul este adus direct dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată, sau dacă este amplasat într-o cameră cu umezeală ridicată, este posibil să se formeze condens pe lentilele din interiorul unității principale. În acest caz, este posibil ca sistemul să nu funcționeze corect. Scoateți discul și lăsați sistemul pornit timp de aproximativ o jumătate de oră, până ce se evaporază umezeala.
- Scoateți orice disc din sistem înainte să-l mutați. Dacă nu faceți acest lucru, discul se poate deteriora.
- Dacă în carcasă cad obiecte, deconectați unitatea principală de la priză și dispuneți verificarea acesteia de către personal calificat, înainte de a o utiliza din nou.

## Cu privire la reglarea volumului

- Nu creșteți volumul atunci când ascultați un fragment cu date de intrare foarte slabe sau fără semnale audio. În caz contrar, difuzoarele se pot deteriora la redarea bruscă a unui vârf de semnal.

## Cu privire la curățare

- Curățați carcasa, panoul și butoanele de comandă cu o cârpă moale, umezită ușor cu o soluție slabă de detergent. Nu utilizați niciun fel de burete abraziv, praf de curățat sau solvenți, cum ar fi alcoolul sau benzina.
- Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la sistem, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.
- Pentru a îndepărta amprente de pe panoul frontal al unității principale, ștergeți-l cu o cârpă moale, ușor umedă și bine stoarsă (doar BDV-L800).

## Cu privire la discurile de curățare, produsele de curățare pentru discuri/lentile

- Nu folosiți discuri de curățare sau produse de curățare pentru discuri/lentile (inclusiv produse lichide sau tip spray). Acestea pot duce la defecarea aparatului.

## Cu privire la piesele de schimb

- În cazurile în care acest sistem este reparat, piesele reparate pot fi colectate pentru a fi refolosite sau în scopuri de reciclare.

## Cu privire la adaptorul CA

- Utilizați adaptorul CA furnizat (AC-BD100) pentru acest player, deoarece alte adaptoare pot provoca defecțiuni.
- Nu dezasamblați și nu aplicați tehnici de inginerie inversă asupra adaptorului.
- Nu închideți adaptorul CA într-un loc închis, precum o bibliotecă sau un dulap AV.
- Nu conectați adaptorul CA la un transformator electric de voiaj, care ar putea genera căldură și provoca o defecțiune.
- Nu scăpați și nu supuneți adaptorul la șocuri.
- Trebuie evitate stropirea și picurarea de lichide pe echipament.
- Cuplajul/intrarea aparatului trebuie să fi ușor accesibil(ă) și gata de funcționare.

## Cu privire la culorile televizorului

- Dacă ecranul televizorului prezintă neregularități de culoare din cauza difuzoarelor, opriți televizorul, apoi porniți-l din nou după 15-30 de minute. Dacă neregularitățile de culoare persistă, amplasați difuzoarele mai departe de televizor.

### NOTĂ IMPORTANTĂ

Atenție: Acest sistem este capabil să mențină o imagine video statică sau o imagine afișată pe ecranul televizorului pentru un timp nedeterminat. Dacă lăsați o imagine video statică sau o imagine simplă pe ecranul televizorului pentru o perioadă îndelungată de timp, există riscul deteriorării permanente a ecranului televizorului. Proiectoarele sunt predispușe în special la acest comportament.

## Cu privire la mutarea sistemului

- Înainte de a muta sistemul asigurați-vă că nu se află niciun disc înăuntrul acestuia și scoateți cablurile de alimentare CA (de la rețea) din priza de perete.

# Note cu privire la discuri

## Cu privire la manipularea discurilor

- Pentru a menține curată suprafața discului, manipulați discul ținându-l de margini. Nu atingeți suprafața discului.
- Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe suprafața discului.



- Nu expuneți discul la lumina directă a soarelui și nici la surse de căldură, precum suflantele de aer cald, nu îl lăsați în mașina parcată în bătaia soarelui, deoarece temperatura poate crește considerabil în interiorul mașinii.
- După utilizare, reintroduceți discul în carcasa lui.

## Cu privire la curățare

- Înainte de redare, curățați discul cu o cârpă de curățat. Ștergeți discul pornind dinspre centru către margine.



- Nu folosiți pentru curățare solvenți precum benzina, diluanți, produse de curățare din comerț sau spray antistatic pentru curățarea discurilor de vinil.

Acest sistem poate reda doar discuri circulare standard. Utilizarea unor altfel de discuri decât a celor standard, cu formă circulară (de ex. în formă de cartelă, inimă sau stea) poate provoca defecțiuni.

Nu utilizați discuri pe care sunt atașate accesorii disponibile în comerț, cum ar fi o etichetă sau un inel.

# Specificații

## Secțiunea amplificator

PUTERE PRODUSĂ (de referință)

Subwoofer: 120 W (la 4 ohmi, 80 Hz)

BDV-L800/BDV-L800M:

PUTERE PRODUSĂ (nominală)

Frontal stânga/Frontal dreapta:

85 W + 85 W (la 4 ohmi,  
1 kHz, 1% THD)

PUTERE PRODUSĂ (de referință)

Frontal stânga/Frontal dreapta:

130 W (per canal,  
la 4 ohmi, 1 kHz)

BDV-L600:

PUTERE PRODUSĂ (nominală)

Frontal stânga/Frontal dreapta:

80 W + 80 W (la 4 ohmi,  
1 kHz, 1% THD)

PUTERE PRODUSĂ (de referință)

Frontal stânga/Frontal dreapta:

115 W (per canal,  
la 4 ohmi, 1 kHz)

Intrări (Digitale)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Formate acceptate: LPCM  
2CH (până la 48 kHz),  
Dolby Digital, DTS

HDMI IN 1/HDMI IN 2

Formate acceptate: LPCM  
2CH (până la 96 kHz),  
Dolby Digital, DTS

## Secțiunea video

Ieșiri

VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmi

## Secțiunea HDMI

Conector

Tip A (19pin)

## Sistem BD/DVD/Super Audio CD/CD

Sistem format semnal

NTSC/PAL

## Secțiunea USB

↔ (USB):

Tip A (pentru conectarea  
de memorie USB, cititor de  
cartele de memorie, aparat  
foto digital și cameră video  
digitală)

## Secțiunea LAN

Bornă LAN(100)

Bornă 100BASE-TX

## Secțiunea LAN fără fir

BDV-L800/BDV-L800M

Conformitate cu standardele

IEEE 802.11 b/g/n

Frecvență și canal

2,4 GHz - 2,4835 GHz  
[canale 1 -13]

## Secțiunea tuner FM

Sistem

Sintetizator digital blocat  
cu cuarț PLL

Interval de frecvență

87,5 MHz - 108,0 MHz  
(pași de 50 kHz)

Antenă (aeriană)

Antenă cu fir pentru FM  
(aeriană)

Borne antenă (aeriană)

75 ohmi, neechilibrate

Frecvență intermediară

250 kHz/300 kHz/  
350 kHz/400 kHz

## Generalități (unitate principală, adaptor CA (AC-BD100))

Necesar de putere (adaptor CA)

Intrare: 110 V - 240 V CA,  
50/60 Hz

Ieșire: 14 V CC, 3,3 A

Temperatură de  
funcționare:

40 °C (MAX)

Putere consumată

Pornit: 30 W

Standby: 0,3 W (în modul  
de Economisire a energiei)

Dimensiuni (aprox.)

Adaptor CA

122 mm × 37 mm × 64 mm  
(l/i/a)

Unitate principală

480 mm × 46 mm ×  
232 mm (l/i/a)  
480 mm × 259 mm ×  
103 mm (l/i/a) (cu suport)  
480 mm × 105 mm ×  
231 mm (l/i/a) (în poziție  
orizontală)

Masă (aprox.)

Adaptor CA

0,3 kg

Unitate principală

L800: 3,2 kg  
4,2 kg (cu suport)  
L800M: 3,3 kg  
4,3 kg (cu suport)  
L600: 3,0 kg  
4,0 kg (cu suport)

## Difuzoare

### Difuzor frontal (SS-TSL800) pentru BDV-L800/BDV-L800M

Sistem difuzoare

Sistem de difuzoare cu  
două căi și cu două  
transductoare

Unitate difuzor

Tweeter: 25 mm, tip cupolă  
Interval complet: 65 mm,  
tip conic

Impedanță nominală

4 ohmi

Dimensiuni (aprox.)

123 mm × 475 mm ×  
137 mm (l/i/a)

Masă (aprox.)

1,3 kg

### **Difuzor frontal (SS-TSL600) pentru BDV-L600**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Sistem difuzoare    | Sistem de difuzoare cu două căi și cu două transductoare, reflex bas |
| Unitate difuzor     | Tweeter: 25 mm, tip cupolă<br>Interval complet: 50 mm, tip conic     |
| Impedanță nominală  | 4 ohmi   |
| Dimensiuni (aprox.) | 112 mm × 320 mm × 112 mm (l/i/a)                                     |
| Masă (aprox.)       | 0,9 kg   |

### **Subwoofer activ (SA-WSL600)**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Sistem de difuzoare | Subwoofer                        |
| Unitate difuzor     | 160 mm, tip conic                |
| Impedanță nominală  | 4 ohmi                           |
| Dimensiuni (aprox.) | 275 mm × 395 mm × 290 mm (l/i/a) |
| Masă (aprox.)       | 9 kg                             |

### **Generalități (Subwoofer)**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Necesar de putere | 220 V - 240 V CA,<br>50/60 Hz                         |
| Putere consumată  | Pornit: 70 W<br>Standby: Aprox. 0,6 W<br>Oprit: 0,3 W |

### **Dispozitiv de emisie-recepție fără fir (EZW-RT50)**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Sistem de comunicații | Specificație sunet fără fir, versiunea 1.0 |
| Ieșire                | 23 mW (EIRP)                               |
| Bandă de frecvență    | 5,725 GHz - 5,875 GHz                      |
| Metodă modulare       | DSSS                                       |
| Necesar de putere     | 3,3 V CC, 300 mA                           |
| Dimensiuni (aprox.)   | 30 mm × 9 mm × 60 mm (l/i/a)               |
| Masă (aprox.)         | 10 g                                       |

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

- Putere consumată în standby 0,3 W (unitate principală), 0,3 W (subwoofer).
- Peste 85 % din randamentul de putere al blocului amplificator este obținut cu amplificatorul digital complet, S-Master.



