

SONY®

Домашна аудиосистема

Инструкции за експлоатация

Първи стъпки

USB устройство

BLUETOOTH

Настройване на звука

Други операции

Допълнителна
информация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте това устройство на дъжд или влага.

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др.

Не излагайте устройството на въздействието на открити източници на пламък (например запалени свещи).

За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене и разливане на течности върху устройството и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

Тъй като захранващият кабел се използва за изключване на уреда от електрическата мрежа, включете го към леснодостъпен контакт.

Ако забележите нещо необичайно в устройството, незабавно изключете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.

Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например полица за книги или вграден шкаф.

Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на прекомерна топлина, като слънце и огън.

Уредът не е изключен от електрическата мрежа, докато е свързан към електрически контакт, дори и самият уред да е изключен.

Да се използва само на закрито.

За клиентите в Европа

Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)



Този символ върху продукта, батерията или опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като битови отпадъци.

При определени батерии той може да се използва заедно с химически символ. Химическите символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези продукти и батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията и на електрическото и електронно оборудване, предайте тези продукти в края на живота им в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта или батерията.

Съобщение за потребителите: следната информация е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията относно съответствието на продукта, базирано на законодателството на Европейския съюз, трябва да бъдат отправяни към упълномощения представител, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани с обслужването или гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване или гаранция.

С настоящото Sony Corp. декларира, че това оборудване съответства на основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕО.

За подробности, моля, посетете следния

URL адрес:

<http://www.compliance.sony.de/>



Валидността на обозначението CE е ограничена само до тези държави, където се прилага законово, основно държавите в ЕЕА (European Economic Area).

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията, изложени в директивата за ЕМС, при използване на свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.

Тази система е проектирана за използване за следните цели:

- възпроизвеждане на музикални източници на USB устройства;
- възпроизвеждане на музикални източници на BLUETOOTH устройства;
- удоволствие от социални срещи с помощта на функцията „Party Chain“ или функцията за добавяне на високоговорители.

Относно това ръководство

- В това ръководство са обяснени предимно операциите с използване на дистанционното управление, но някои от тях могат да се изпълняват и с бутоните на устройството, които са с идентични или подобни имена.
- Някои илюстрации са представени като концептуални скици и може да се различават от действителните продукти.

Съдържание

Относно това ръководство	3
Указател на компонентите и контролите за управление	6

Първи стъпки

Поставяне на батерии	9
Включване на системата	9
Пренасяне на системата	9
Поставяне на системата в хоризонтална позиция	10
Относно управлението на захранването	10

USB устройство

Преди използване на USB устройството	11
Възпроизвеждане на файл	12

BLUETOOTH

Информация за безжичната технология BLUETOOTH	13
Сдвояване на тази система с BLUETOOTH устройство	13
Слушане на музика на BLUETOOTH устройство	14
BLUETOOTH връзка с едно докосване чрез NFC	15
Възпроизвеждане с кодек за висококачествен звук (AAC/LDAC™)	16
Настройване на режима BLUETOOTH в готовност	17
Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала	17
Използване на „SongPal“ по BLUETOOTH	18

Настройване на звука

Настройване на звука	19
----------------------------	----

Други операции


Използване на функцията „Party Chain“	20
Слушане на музика безжично на две системи (Функция за добавяне на високоговорители)	23
Удоволствие от музика при включено осветление на високоговорителите.....	26
Използване на допълнително оборудване.....	26
Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност.....	26

Допълнителна информация


Информация относно съвместимите устройства.....	28
Отстраняване на неизправности	29
Предпазни мерки	32
Спецификации	33
Бележка за лицензите и търговските марки	35

Указател на компонентите и контролите за управление


Устройство



* Не гледайте директно в излъчващите светлина части, когато осветлението за високоговорители е включено.

1 Бутон  (захранване)

Натиснете, за да включите или изключите системата.

Индикатор  (захранване)

- Свети в зелено, докато системата е включена.
- Свети в кехлибарено, докато системата е изключена и когато режимът на готовност на BLUETOOTH е включен.

2 Бутон FUNCTION – PAIRING

- Натиснете неколккратно, за да изберете функцията BLUETOOTH, USB или Audio In.
- Когато е избрана функцията BLUETOOTH, задръжете в натиснато положение, за да активирате BLUETOOTH сдвояване.
- Натиснете, за да спрете вградената демонстрация на звука.

Бутон EXTRA BASS

- Натиснете, за да генерирате по-динамичен звук (стр. 19).
- Когато задържите натиснат този бутон за повече от 2 секунди, вградената демонстрация на звука ще се възпроизведе.

Индикатор EXTRA BASS
(стр. 19)

3 Индикатор  (BLUETOOTH)
(стр. 13)

Индикатор USB (стр. 12)

Индикатор AUDIO IN (стр. 26)

4  (Маркировка N) (стр. 15)

5 Бутони за сила на звука –/+*
Натиснете, за да регулирате силата на звука.

6 Сензор за дистанционно управление

7  (USB) порт

Използвайте за свързване на USB устройство.

8 Бутон SPEAKER ADD (стр. 23)

Индикатори SPEAKER ADD L/R
(стр. 23)

9 Бутон PARTY CHAIN (стр. 22)

Индикатор PARTY CHAIN
(стр. 22)

10 Входни и изходни жакове за аудио

Използвайте аудиокабел (не е включен в комплекта), за да създадете някоя от следните връзки:

• Жакове AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R

- Свържете към входните аудиожакове на допълнително оборудване.
- Свържете към друга аудиосистема, за да използвате функцията Парти верига (стр. 20).


• Жакове AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R

- Свържете към изходните аудиожакове на телевизор или аудио-/ видеооборудване. Звукът се извежда през тази система.
- Свържете към друга аудиосистема, за да използвате функцията Парти верига (стр. 20).

11 Жак AC IN (стр. 9)

* Бутонът за сила на звука + на устройството има осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като отправна точка при работа със системата.

Дистанционно управление



1 Бутон (захранване)
Натиснете, за да включите системата или да я поставите в режим на готовност.

2 Бутон (BLUETOOTH) (стр. 13)
Натиснете, за да изберете функцията BLUETOOTH.

Бутон USB (стр. 12)
Натиснете, за да изберете USB функцията.

Бутон AUDIO IN (стр. 26)
Натиснете, за да изберете функцията „Audio In“.

3 Бутон (сила на звука) +/-*
Натиснете, за да регулирате силата на звука.

4 Бутони +/- (избор на папка)
Натиснете, за да изберете папка в USB устройство.

5 Бутон (възпроизвеждане)*
Натиснете, за да стартирате възпроизвеждането.

Бутон (пауза)
Натиснете за поставяне на възпроизвеждането на пауза. За да възобновите възпроизвеждането, натиснете .

Бутони (назад/напред) (стр. 12)
Натиснете, за да изберете файл.

Бутони (превъртане назад/напред) (стр. 12)
Задръжте в натиснато положение, за да на мерите точка във файл.

6 Бутон LIGHT – (стр. 26)

Бутон LIGHT – RAVE (стр. 26)


Бутон LIGHT – CHILL (стр. 26)

7 Бутон EXTRA BASS (стр. 19)

* Бутоните + и на дистанционното управление имат осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като отправна точка при работа със системата.

Поставяне на батерии

Поставете двете батерии R03 (размер AAA) (в комплекта), като спазвате поляритета, както е показано по-долу.



Забележки

- Не комбинирайте стара с нова батерия или различни видове батерии.
- Ако не използвате дистанционното управление дълго време, извадете батериите, за да избегнете повреда вследствие на тяхното протичане или окисляване.

Включване на системата



- 1 **Свържете захранващия кабел (в комплекта) към жака AC IN в задната част на устройството, след което към електрически контакт.**



Променливотоково захранващ кабел (включен в комплекта)

Към електрическия контакт


Системата се включва в демонстрационен режим и демонстрацията започва автоматично.

- 2 **Натиснете , за да включите системата.**
Индикаторът  светва в зелено.

Деактивиране на демонстрацията


Натиснете LIGHT – , докато се изпълнява демонстрацията.

Демонстрацията приключва и системата влиза в режим на готовност.

Когато натискате LIGHT –  по време на режим на готовност или когато разкачвате и свързвате повторно захранващия кабел, системата влиза в режим на демонстрация.

Пренасяне на системата

Преди да преместите системата, се уверете, че няма свързано USB устройство, и разкачете всички кабели.




Забележка

Правилното поставяне на ръцете по време на пренасяне на системата е много важно, за да се избегне нараняване и/или имуществени щети.

Поставяне на системата в хоризонтална позиция

Можете да поставите системата и хоризонтално, както е илюстрирано по-долу. (Поставете страната с гумени крачета отдолу.)



Съвет

Когато променят ориентацията на системата, високочестотните високоговорители, които извеждат звук от левия и десния канал, се превключват на предните два модула автоматично.

Относно управлението на захранването

По подразбиране тази система е настроена да се изключва автоматично след около 15 минути без операция или отчетен аудиосигнал. За подробности вижте „Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност“ (стр. 26).

Преди използване на USB устройството

За съвместими USB устройства вижте „Информация относно съвместимите устройства“ (стр. 28).

Когато използвате устройства Apple с тази система, ги свързвайте чрез BLUETOOTH връзка (стр. 13). Използването на устройства Apple чрез USB връзка не се поддържа.

Забележки

- Когато е необходимо свързването чрез USB кабел, използвайте предоставения такъв с USB устройството. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с USB устройството, за подробности за метода на работа.
- Не свързвайте системата и USB устройството чрез USB концентратор.
- Когато е свързано USB устройство, системата прочита всички файлове в него. Ако в USB устройството много папки или файлове, прочитането на USB устройството може да отнеме повече време.
- Когато са свързани няколко USB устройства, може да има забавяне при изпълнение на операция от тази система.
- Не може да бъде гарантирана съвместимост с всеки софтуер за кодиране/запис. Ако аудиофайловете в USB устройството са кодирани първоначално с несъвместим софтуер, те може да причинят шум или прекъснат звук или да не се възпроизвеждат изобщо.
- Тази система не поддържа непременно всички функции, осигурявани от свързаното USB устройство.

За използване на системата като зарядно устройство за батерии

Можете да използвате системата като зарядно устройство за батерии за USB устройства, които разполагат с функция за презареждане.

Свържете USB устройството към ψ (USB) порта.

Зареждането започва, когато USB устройството се свърже към ψ (USB) порта. За подробности направете справка с инструкциите за експлоатация на USB устройството си.

Възпроизвеждане на файл

Поддържат се следните формати на аудиофайл:

- MP3: файл с разширение „.mp3“;
- WMA: файл с разширение „.wma“.

1 Натиснете **usb**.

Индикаторът USB на устройството светва.

2 Свържете USB устройството към **ψ (USB)** порта.

3 Натиснете **▶**, за да стартирате възпроизвеждането.

4 Натиснете **◀ +/-**, за да регулирате силата на звука.

файлове или ненужни папки в USB устройство с аудиофайлове.

- Системата може да възпроизвежда само до дълбочина 8 папки.
- Папките, в които няма аудиофайлове, се пропускат.
- Имайте предвид, че дори ако името на файла е с правилно разширение, но истинският формат е различен, системата може да генерира шум или да се повреди.

Съвет

Можете да възпроизведете лесно желаната музика от списъка с музика на USB устройство, като използвате „SongPal“ (стр. 18).

Други операции

За	Направете следното
Поставяне на възпроизвеждането на пауза	Натиснете . За да възобновите възпроизвеждането, натиснете ▶ .
Избиране на папка	Натиснете неколккратно □ -/+ .
Избиране на файл	Натиснете ◀◀/▶▶ .
Намиране на точка във файл	Задръжете в натиснато положение ◀◀/▶▶ по време на възпроизвеждане и освободете бутона в желаната точка.

Забележки

- Тази система не може да възпроизвежда аудиофайлове от USB устройство в следните случаи:
 - когато общият брой на аудиофайловете в USB устройството надвишава 999;
 - когато броят на папките в USB устройството надвишава 256 (включително папката „ROOT“ и празните папки).

Тези стойности може да се различават в зависимост от файла и структурата на папките. Не запазвайте други типове


Информация за безжичната технология BLUETOOTH

BLUETOOTH е безжична технология с малък обхват, която позволява безжичен обмен на данни между цифрови устройства. Безжичната технология BLUETOOTH работи в обхват от около 10 метра (33 фута).

Поддържани версия, профили и кодеци на BLUETOOTH

За подробности вижте „Секция BLUETOOTH“ (стр. 34).

Информация за индикатора (BLUETOOTH)

Индикаторът  (BLUETOOTH) на устройството светва или мига в синьо, за да покаже състоянието на BLUETOOTH.

Състояние на системата	Състояние на индикатора
BLUETOOTH в готовност	Мига бавно
BLUETOOTH вдвояване	Мига бързо
Установена е BLUETOOTH връзка	Светва

Двояване на тази система с BLUETOOTH устройство


Двояването е операция, при която BLUETOOTH устройствата се регистрират предварително едно към друго. След извършване на операция по двояване не е необходимо тя да се изпълнява повторно.

Ако устройството ви е съвместим с NFC смартфон, не е необходима ръчна процедура по двояване. (Вижте „BLUETOOTH връзка с едно докосване чрез NFC“ (стр. 15).)

1 Поставете BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 метър (3 фута) от системата.

2 Натиснете (BLUETOOTH).

Съвети

- Когато в системата няма информация за двояване (когато например използвате BLUETOOTH функцията за първи път след покупката), индикаторът  (BLUETOOTH) мига бързо и системата влиза автоматично в режим на двояване. В такъв случай преминете към Стъпка 4.
- Ако BLUETOOTH връзката е установена, прехвърнете BLUETOOTH връзката (стр. 15).

3 Задръжте натиснат бутона FUNCTION – PAIRING на устройството за повече от 3 секунди.

Индикаторът  (BLUETOOTH) мига бързо.

4 Извършете процедурата по двояване на BLUETOOTH устройството.


За подробности вижте инструкциите за експлоатация на BLUETOOTH устройството.

5 Изберете „ГТК-ХВ7“ на дисплея на BLUETOOTH устройството.

Забележка

Ако на BLUETOOTH устройството се изисква ключ за достъп, въведете „0000“. В зависимост от устройството „ключът за достъп“ може да се нарича „код за достъп“, „ПИН код“, „ПИН номер“, „парола“ и други.

6 Установете BLUETOOTH връзката от BLUETOOTH устройството.

Когато сдвояването завърши и BLUETOOTH връзката е установена, индикаторът  (BLUETOOTH) светва. В зависимост от BLUETOOTH устройството връзката може да стартира автоматично след завършване на сдвояването.

Забележки

- Можете да сдвоите до 8 BLUETOOTH устройства. Ако сдвоите 9-о BLUETOOTH устройство, сдвоеното най-отдавна устройство ще бъде изтрито.
- Ако искате да извършите сдвояване с друго BLUETOOTH устройство, повторете стъпки от 1 до 6.

За отмяна на операцията по сдвояване

Натиснете  (BLUETOOTH).

Изтриване на цялата информация за регистрация на сдвояването

За да изтриете цялата информация за сдвояването, системата трябва да бъде нулирана до фабрични настройки по подразбиране. Вижте „Нулиране на системата“ (стр. 31).




Слушане на музика на BLUETOOTH устройство

Можете да управлявате BLUETOOTH устройство, като свържете системата и BLUETOOTH устройството с помощта на AVRCP.

Преди да възпроизведете музика, проверете следното:

— дали BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството е включена;

— дали сдвояването е завършено (стр. 13).

Веднъж след като системата и BLUETOOTH устройството бъдат свързани, можете да управлявате възпроизвеждането, като натиснете   и .

1 Натиснете (BLUETOOTH).

Индикаторът  (BLUETOOTH) на устройството светва.


2 Установете връзка с BLUETOOTH устройството.

Последното свързано BLUETOOTH устройство ще бъде свързано автоматично.

Установете BLUETOOTH връзка от BLUETOOTH устройството, ако устройството не е свързано.


3 Натиснете , за да стартирате възпроизвеждането.

В зависимост от BLUETOOTH устройството

— може да се наложи да натиснете двукратно ;

— може да се наложи да стартирате възпроизвеждане на аудиоизточник на BLUETOOTH устройството.

4 Настройте силата на звука.

Настройте първо силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство. Ако нивото на силата на звука е все още твърде ниско, регулирайте го на системата с помощта на  +/-.

Забележка

Ако се опитате да свържете друго BLUETOOTH устройство към системата, връзката с текущо свързаното BLUETOOTH устройство ще се прекъсне.

За да прекъснете BLUETOOTH връзката

Задръжте натиснат бутона **FUNCTION – PAIRING** на устройството за повече от 3 секунди.

В зависимост от BLUETOOTH устройството BLUETOOTH връзката може да се прекъсне автоматично, когато спрете възпроизвеждането.

BLUETOOTH връзка с едно докосване чрез NFC

NFC (Near Field Communication) е технология, която позволява безжична комуникация в малък обхват между различни устройства, като смартфони и IC маркери. Когато допрете до системата NFC съвместим смартфон, системата автоматично:

- включва функцията BLUETOOTH;
- завършва сдвояването и BLUETOOTH връзката.

Съвместими смартфони


Смартфони с вградена функция NFC (операционна система: Android™ 2.3.3 или по-нов, без Android 3.x)


Забележки

- Системата може да разпознава и да се свързва наведнъж само с един съвместим с NFC смартфон. Ако се опитате да свържете друг съвместим с NFC смартфон към системата, връзката с текущо свързания съвместим с NFC смартфон ще бъде прекъсната.
- В зависимост от съвместимия ви с NFC смартфон може да се наложи предварително да изпълните на него една от посочените по-долу стъпки.
 - Включете функцията NFC. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация на съвместимия с NFC смартфон.
 - Ако съвместим с NFC смартфон

е с операционна система Android с версия, по-стара от 4.1.x, изтеглете и стартирайте приложението „NFC Easy Connect“. „NFC Easy Connect“ е безплатно приложение за смартфони с Android, което можете да получите от Google Play™. (Приложението може да не се предлага в някои държави/региони.)

- 1 Допрете мобилно устройство, например смартфон или таблет, до маркировката N на системата, докато мобилното устройство започне да вибрира.**



Установете връзката, като следвате инструкциите, показани на екрана на смартфона. Когато BLUETOOTH връзката бъде установена, индикаторът  (BLUETOOTH) на устройството спира да мига и остава светещ.

- 2 Стартирайте на смартфона възпроизвеждане на аудиоизточник.**

За подробности вижте инструкциите за експлоатация на BLUETOOTH устройството.

Съвет

Ако сдвояването и BLUETOOTH свързването са неуспешни, направете посоченото по-долу.

- Ако използвате предлаган в търговската мрежа калъф за смартфона, отстранете калъфа.
- Допрете отново смартфона до маркировката N на устройството.
- Стартирайте повторно приложението „NFC Easy Connect“.

За да прекъснете BLUETOOTH връзката

Допрете отново смартфона до маркировката N на устройството.

Възпроизвеждане с кодек за висококачествен звук (AAC/LDAC™)

Системата може да получава данни във формат на кодек AAC или LDAC от BLUETOOTH устройство. Те осигуряват възпроизвеждане с висококачествен звук.

Можете да изберете опция за аудиокодек от следните две настройки, като използвате „SongPal“ (стр. 18). Настройката по подразбиране на тази система е „AUTO“.

За да приложите промените на настройката, трябва да прекъснете BLUETOOTH връзката (стр. 15), след което да установите BLUETOOTH връзката повторно.

- AUTO: Системата отчита кодека, използван за устройството източник, и автоматично избира оптималния кодек от „SBC“, „AAC*“ или „LDAC*“.
- SBC: „SBC“ се прилага винаги, независимо от кодека, използван за устройството източник.

* Налично само когато кодекът се поддържа от BLUETOOTH устройството ви.

Забележка

Можете да се насладите на високо качество на звука, когато устройството източник е съвместимо с AAC/LDAC и тази функция е зададена на „AUTO“. Въпреки това звукът може да бъде с прекъсвания в зависимост от условията на BLUETOOTH комуникацията. Ако се случи това, задайте функцията на „SBC“

LDAC е технология за аудиокодиране, разработена от Sony, която позволява предаването на аудиосъдържание с висока разделителна способност (Hi-Res) дори чрез BLUETOOTH връзка. За разлика от други съвместими с BLUETOOTH кодиращи технологии, например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на Hi-Res Audio съдържанието¹⁾. Тя позволява приблизително три пъти повече данни²⁾, в сравнение с други технологии, да бъдат предадени по безжична BLUETOOTH мрежа с безпрецедентно качество на звука благодарение на ефективно кодиране и оптимизирано пакетизиране.

¹⁾ С изключение на съдържание във формат DSD.

²⁾ В сравнение с SBC (Sub Band Codec), когато е избрана побитова скорост от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

Настройване на режима BLUETOOTH в готовност

Режимът BLUETOOTH в готовност позволява на системата да се включва автоматично, когато установите BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH устройство. Тази настройка е изключена по подразбиране.

Тази настройка може да бъде конфигурирана само чрез използване на „SongPal“. За подробности относно „SongPal“ вижте „Използване на „SongPal“ по BLUETOOTH“ (стр. 18).

Съвет

Деактивирайте режима на готовност на BLUETOOTH, за да намалите консумацията на енергия в режим на готовност (еко режим).

Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала.

Можете да се свързвате към системата от сдвоено BLUETOOTH устройство във всички функции, когато BLUETOOTH сигналът на системата е включен. Тази настройка е включена по подразбиране.

Използвайте бутоните на системата, за да извършите тази операция.

Задръжте в натиснато положение FUNCTION – PAIRING и SPEAKER ADD в задната част за повече от 5 секунди.

Забележка

Когато BLUETOOTH сигналът е изключен, не можете да извършвате следните операции:

- сдвояване и/или свързване с BLUETOOTH устройство;
- използване на „SongPal“ по BLUETOOTH;

За да включите BLUETOOTH сигнала, повторете процедурата, показана по-горе.

Използване на „SongPal“ по BLUETOOTH

Информация за приложението



Можете да управлявате системата с помощта на безплатното приложение „SongPal“, което е налично и в Google Play, и в App Store. Потърсете „SongPal“ или сканирайте двуизмерния код по-долу, след това изтеглете безплатното приложение, за да научите повече за удобните функции.



Изтеглянето на „SongPal“ на вашия смартфон/iPhone предоставя посоченото по-долу.

Възпроизвеждане на музика от USB устройство

Можете да възпроизведете лесно желаната музика от списъка с музика на USB устройство.

Настройване на режима на възпроизвеждане

Можете да изберете режим на възпроизвеждане измежду нормално възпроизвеждане, повтарящо възпроизвеждане или разбъркано възпроизвеждане, когато възпроизведате от USB устройство.

Настройване на звука (EQ)

Можете да регулирате звука, като изберете от разнообразието предварително зададени криви на еквалайзера.

Създаване на парти атмосфера (DJ EFFECT)

Можете да управлявате динамичността на звука, като изберете един от 3-те ефекта (FLANGER/ISOLATOR/WAH).

Конфигуриране на настройките на системата

Можете да конфигурирате различни настройки на системата, например автоматичен режим на готовност и др.


Конфигуриране на настройки на BLUETOOTH функцията

Можете да конфигурирате различни настройки на BLUETOOTH функцията, например BLUETOOTH аудиокодеци, режимът на готовност на BLUETOOTH и др.

Забележки

- Ако приложението „SongPal“ не работи както трябва, прекъснете BLUETOOTH връзката (стр. 15), след което установете BLUETOOTH връзката повторно, за да може BLUETOOTH връзката да функционира нормално.
- Какво можете да управлявате с помощта на „SongPal“, зависи от свързаното устройство.
- Спецификацията и дизайнът на приложението могат да бъдат променени без предупреждение.

Настройване на звука

За	Направете следното
Настройване на силата на звука	Натиснете  +/-.
Генериране на по-динамичен звук	Натиснете EXTRA BASS. Индикаторът EXTRA BASS светва в червено, докато функцията EXTRA BASS е включена.

Използване на функцията „Party Chain“


Можете да свържете няколко аудиосистеми във верига, за да създадете интересна парти обстановка и да постигнете по-мощен звук. Активирана система във веригата ще бъде „Party Host“ (Парти домакин) и ще споделя музиката. Останалите системи ще станат „Party Guest“ (Парти гост) и ще възпроизвеждат същата музика като тази на „Party Host“ (Парти домакин).


Настройване на функцията „Party Chain“

Настройте функцията Парти верига, като свържете всички системи чрез аудиокабели (не са включени в комплекта). Преди да свържете кабелите, задължително изключете захранващия кабел.

A Ако всички системи са оборудвани с функцията „Party Chain“


Пример: Когато свързвате тази система като първа система



- Последната система трябва да е свързана към първата.
- Всяка система може да стане „Party Host“ (Парти домакин) в тази връзка.
- Можете да промените системата „Party Host“ (Парти домакин) на друга система във веригата. За подробности вижте „За избиране на нова система „Party Host“ (Парти домакин)“ (стр. 22).
- Уверете се, че е избрана функцията  (BLUETOOTH) или USB функцията. Когато е избрана функцията „Audio In“, функцията „Party Chain“ не може да бъде активирана.

B Ако никоя от системите не е оборудвана с функцията „Party Chain“

Пример: Когато свързвате тази система като първа система



* Свържете системата, която не е оборудвана с функцията „Party Chain“, като последна система. Уверете се, че сте избрали „Audio In“ като функция на последната система.

- Последната система не е свързана към първата.
- Трябва да изберете първата система като „Party Host“ (Парти домакин), така че всички системи да изпълняват една и съща музика, когато е активирана функцията „Party Chain“.

Използване на функцията „Party Chain“

- 1** Включете захранващия кабел към електрически контакт и включете всички системи.
- 2** Настройте силата на звука на всяка система.
- 3** Активирайте функцията „Party Chain“ на системата, която искате да използвате за „Party Host“ (Парти домакин).

Пример: Когато използвате тази система като „Party Host“ (Парти домакин)

- ①** Натиснете неколккратно **FUNCTION – PAIRING**, за да изберете желаната функция. Когато свързвате с помощта на **A** (стр. 20), не избирайте функцията „Audio In“. Ако изберете тази функция, функцията „Party Chain“ не може да бъде активирана.
- ②** Стартирайте възпроизвеждането, след което натиснете **PARTY CHAIN** на устройството. Индикаторът **PARTY CHAIN** светва. Системата „Party Host“ (Парти домакин) започва парти веригата, а другите системи стават автоматично „Party Guest“ (Парти гост). Всички системи възпроизвеждат същата музика като тази на системата „Party Host“ (Парти домакин).

Забележки

- В зависимост от общия брой на свързаните системи, тези, които са „Party Guest“ (Парти гост), може да изискват известно време, за да започнат да възпроизвеждат музиката.
- Промяната на силата на звука и звуковия ефект на системата „Party Host“ (Парти домакин) няма да се отрази на изходния сигнал на системите „Party Guest“ (Парти гост).
- За подробно операции на другите системи вижте инструкциите им за експлоатация.

За избиране на нова система „Party Host“ (Парти домакин)

Повторете стъпка 3 от „Използване на функцията „Party Chain““ на системата, която искате да бъде новият „Party Host“ (Парти домакин). Текущият „Party Host“ (Парти домакин) автоматично ще стане „Party Guest“ (Парти гост). Всички системи възпроизвеждат същата музика като тази на новата система „Party Host“ (Парти домакин).

Забележки

- Можете да изберете друга система като нов „Party Host“ (Парти домакин) само след като всички системи във веригата са активирали функцията „Party Chain“.
- Ако избраната система не стане новият Party Host (Парти домакин) след няколко секунди, повторете Стъпка 3 от „Използване на функцията „Party Chain““.

За деактивиране на функцията „Party Chain“

Натиснете **PARTY CHAIN** на системата „Party Host“ (Парт домакин).

Забележка


Ако функцията „Party Chain“ не се деактивира след няколко секунди, натиснете отново **PARTY CHAIN** на системата „Party Host“ (Парти домакин).

Слушане на музика безжично на две системи (Функция за добавяне на високоговорители)


За да използвате тази функция, се изискват две системи GTK-XB7. Като свържете две системи GTK-XB7 по BLUETOOTH, можете да се наслаждавате на по-мощна музика. Можете и да изберете аудиоизход измежду двоен режим (при който двете системи възпроизвеждат еднакъв звук) и стереорежим (стереозвук).

В стъпките по-долу двете системи са описани като „система [A]“ (или основна система) и „система [B]“.

Активиране на функцията за добавяне на високоговорители


- 1 Поставете две системи GTK-XB7 в рамките на 1 метър (3 фута) една от друга.
- 2 Натиснете  (BLUETOOTH) на системата [A].


- 3 Задръжте в натиснато положение SPEAKER ADD на системата [A], докато индикаторите SPEAKER ADD L/R на устройството започнат да мигат. Системата влиза в режим на добавяне на високоговорители.



- 4 Натиснете  (BLUETOOTH) на системата [B].

5 Задръжте в натиснато положение SPEAKER ADD на системата **B**, докато индикаторите SPEAKER ADD L/R на устройството започнат да мигат.

След това индикаторите L/R и на двете системи променят състоянието си на светещо, докато индикаторът  (BLUETOOTH) на системата **B** е изключен.



Съвет

Когато връзката чрез функцията за добавяне на високоговорители се установи твърде бързо, индикаторите L/R на системата **B** може да светнат директно без мигане.

6 Натиснете SPEAKER ADD на системата неколккратно **A**, за да изберете режима на изход.

Индикаторите SPEAKER ADD L/R и на двете системи показват текущия режим на изход. При всяко натискане на SPEAKER ADD режимът на изход се променя, както е посочено по-долу.



Съвет

За да промените режима на изход, управлявайте системата **A** (основна система), на която сте активирали режима за добавяне на високоговорители.

Възпроизвеждане на музика с две системи

1 Активирайте режима на сдвояване на системата

[A], след което установете **BLUETOOTH** връзката с **BLUETOOTH** устройството.

За подробности относно сдвояването вижте „Сдвояване на тази система с BLUETOOTH устройство“ (стр. 13) или „BLUETOOTH връзка с едно докосване чрез NFC“ (стр. 15). Сдвоете BLUETOOTH устройството със системата **[A]** (основна система).

2 Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството, след което регулирайте силата на звука.

За подробности вижте „Слушане на музика на BLUETOOTH устройство“ (стр. 14). Промените в настройката на силата на звука на която и да е система се отразяват на другата.

Забележки

- Ако което и да е друго BLUETOOTH устройство, например BLUETOOTH мишка или BLUETOOTH клавиатура, е свързано към BLUETOOTH устройството, което се свързва със системата, може да се получи изкривен звук или шум в извеждането на системата. В такъв случай прекъснете BLUETOOTH връзката между BLUETOOTH устройството и другото(ите) BLUETOOTH устройство(а).
- Ако нулирате една от двете системи, докато използвате функцията за добавяне на високоговорители, изключете другата система. Ако не изключите другата система, преди да рестартирате функцията за добавяне на високоговорители, може да възникнат проблеми при установяването на BLUETOOTH връзката и извеждането на звук.

За да деактивирате функцията за добавяне на високоговорители

Задръжте в натиснато положение **SPEAKER ADD**, докато индикаторите **SPEAKER ADD L/R** са изключени.

Съвет

Освен ако не деактивирате функцията, системата ще се опита да установи последно установената връзка при следващото свързване на системата.

Удоволствие от музика при включено осветление на високоговорителите

1 Натиснете LIGHT – ☀️.
Осветлението на високоговорителите се включва.

2 Натиснете LIGHT – RAVE или LIGHT – CHILL.

Шаблонът на осветление се променя в зависимост от натиснатия бутон.

- RAVE: режим на осветление, подходящ за танцувална музика, с много премигване
- CHILL: режим на осветление, подходящ за отпускаща музика

Можете да изберете и различни режими, като посочените по-долу, като използвате „SongPal“ (стр. 18).

- RANDOM FLASH OFF: режим на осветление без мигане, подходящ за всякаква музика, включително танцувална
- HOT: режим на осветление с топъл цвят
- COOL: режим на осветление с хладен цвят
- STROBE: режим на осветление с електронно премигване на бял цвят

За да изключите осветлението на високоговорителите

Натиснете отново LIGHT – ☀️.

Забележка

Ако яркостта на осветлението създава отблясъци, включете осветлението на помещението или изключете осветлението на устройството.

Използване на допълнително оборудване

1 Свържете допълнително оборудване към жаковете AUDIO IN L/R на устройството с помощта на аудиокабел (не е включен в комплекта).

2 Натиснете AUDIO IN.
Индикаторът AUDIO IN на устройството светва.

3 Стартирайте възпроизвеждането на свързаното оборудване.


4 Настройте силата на звука.
Регулирайте първо силата на звука на свързаното оборудване. Ако нивото на силата на звука е все още твърде ниско, регулирайте го на системата с помощта на \triangleleft +/-.

Забележка

Системата може да влезе в режим на готовност автоматично, ако силата на звука на свързаното оборудване е прекалено слаба. В такъв случай усилете звука на оборудването. За да изключите функцията за автоматично влизане в режим на готовност вижте „Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност“ (стр. 26).

Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност

По подразбиране тази система е настроена да се изключва автоматично след около 15 минути без операция или извеждане на аудиосигнал.

За да изключите функцията, задръжете в натиснато положение  за повече от 3 секунди, докато системата е включена.

За да включите функцията, повторете процедурата. Можете също да конфигурирате тази настройка и да проверите дали функцията е включена или изключена, като използвате „SongPal“. За подробности относно „SongPal“ вижте „Използване на „SongPal“ по BLUETOOTH“ (стр. 18).

Информация относно съвместимите устройства

Информация за поддържаните USB устройства

- Тази система поддържа само USB Mass Storage Class.
- Тази система поддържа само USB устройства, форматирани с FAT (освен exFAT).
- Някои USB устройства може да не функционират с тази система.

Информация за BLUETOOTH комуникацията за iPad, iPhone и iPod touch

Произведено за

- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad Air 2
- iPad Air
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad mini
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPod touch (6-о поколение)
- iPod touch (5-о поколение)

Уебсайтове за съвместими устройства

Проверете уебсайтовете по-долу за най-новата информация относно съвместимите USB и BLUETOOTH устройства.

За клиентите в САЩ:

<http://esupport.sony.com/>

За клиентите в Канада:

<http://esupport.sony.com/CA>

За клиентите в Европа:

<http://www.sony.eu/support>

За клиентите в Латинска Америка:

<http://esupport.sony.com/LA>

За клиентите в други държави/региони:

<http://www.sony-asia.com/support>

Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем, докато работите със системата, следвайте стъпките, описани по-долу, преди да се свържете с най-близкия търговец на Sony. Ако се покаже съобщение за грешка, не забравяйте да отбележите съдържанието му за справка.

1 Проверете дали проблемът е посочен в този раздел: „Отстраняване на неизправности“.

2 Проверете следните уебсайтове за поддръжка на потребители.

За клиентите в САЩ:

<http://esupport.sony.com/>

За клиентите в Канада:

<http://esupport.sony.com/CA>

За клиентите в Европа:

<http://www.sony.eu/support>

За клиентите в Латинска Америка:

<http://esupport.sony.com/LA>

За клиентите в други държави/региони:

<http://www.sony-asia.com/support>

В тези уебсайтове ще намерите най-новата информация за поддръжка и често задавани въпроси.

Имайте предвид, че ако сервизните техници сменят някои части по време на ремонта, те може да ги задържат.

Обща информация

Системата не се включва.

- Проверете дали захранващият кабел е свързан здраво.

Системата е влязла в режим на готовност.

- Това не е неизправност. Системата влиза в режим на готовност автоматично след около 15 минути, когато няма операция или извеждане на аудиосигнал (стр. 26).

Няма звук.

- Настройте силата на звука.
- Проверете свързването на допълнителното оборудване, ако има такова.
- Включете свързаното оборудване.
- Изключете и включете отново захранващия кабел, след което включете системата.

Има силно бръмчене или шум.

- Преместете системата далеч от източници на шум.
- Включете системата към друг електрически контакт.
- Монтирайте филтър за шум (предлага се в търговската мрежа) към захранващия кабел.
- Изключете електрическото оборудване наоколо.
- Можете да чуете шум, генериран от охлаждащите вентилатори на системата, когато системата е в режим на готовност или по време на възпроизвеждане. Това не е неизправност.

Дистанционното управление не работи.

- Отстранете препятствията между дистанционното управление и устройството.
- Приближете дистанционното управление до системата.
- Насочете дистанционното управление към сензора на системата.
- Сменете батериите (R03/размер AAA).
- Преместете системата далеч от флуоресцентна светлина.

Има акустична микрофония.

- Намалете силата на звука.

USB устройство

Свързаното USB устройство не може да се зарежда.

- Уверете се, че USB устройството е свързано стабилно.

USB устройството не работи правилно.

- Ако свържете неподдържано USB устройство, могат да

възникнат следните проблеми. Вижте „Информация относно съвместимите устройства“ (стр. 28).

- USB устройството не е разпознато.
- Възпроизвеждането не е възможно.
- Звукът прескача.
- Има шум.
- Възпроизвежда се изкривен звук.

Няма звук.

- USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, след което свържете отново USB устройството.

Има шум, прескачане или изкривен звук.

- Използвайте неподдържано USB устройство. Вижте „Информация относно съвместимите устройства“ (стр. 28).
- Изключете системата и свържете отново USB устройството. След това включете системата.
- Музикалните файлове съдържат шум или звукът е изкривен. Шумът може да е навлязъл по време на процеса на създаване на музиката чрез компютър. Създайте музикалните данни отново.
- Побитовата скорост, използвана при кодиране на аудиофайл, е била ниска. Изпратете аудиофайл с по-висока побитова скорост към USB устройството.

USB устройството не е разпознато.

- Изключете системата и свържете отново USB устройството. След това включете системата.
- Използвайте неподдържано USB устройство. Вижте „Информация относно съвместимите устройства“ (стр. 28).
- USB устройството не работи правилно. Направете справка с инструкциите за експлоатация на USB устройството за информация как да разрешите този проблем.

Възпроизвеждането не се стартира.

- Изключете системата и свържете отново USB устройството. След това включете системата.
- Използвайте неподдържано USB устройство. Вижте „Информация относно съвместимите устройства“ (стр. 28).

Възпроизвеждането не започва от първия файл.

- Задайте режима на възпроизвеждане на нормален, като използвате „SongPal“ (стр. 18).

Файловете не могат да бъдат възпроизведени.

- USB устройства, форматирани с файлови системи, различни от FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
 - Ако използвате USB устройство с няколко дяла, само файлове на първия дял могат да бъдат възпроизведени.
 - Файлове, които са кодирани или защитени с пароли, не могат да бъдат възпроизведени.
 - Системата не може да възпроизвежда файлове със защита на авторските права DRM (Digital Right Management).
- * Тази система поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB устройства за съхранение може да не поддържат тези FAT системи. За подробности прегледайте с инструкциите за експлоатация на всяко USB устройство за съхранение или се свържете с производителя.

BLUETOOTH устройство

Не може да се извърши сдвояване.

- Приближете BLUETOOTH устройството до системата.
- Може да не е възможно да се извърши сдвояване, ако около системата има други BLUETOOTH устройства. В такъв случай изключете останалите BLUETOOTH устройства.
- Уверете се, че сте въвели правилния ключ за достъп при избора на име на системата (тази система) на BLUETOOTH устройството.

BLUETOOTH устройство не може да открие тази система.

- Включете BLUETOOTH сигнала (стр. 17).

Не е възможна връзка.

- BLUETOOTH устройството, към което се опитвате да се свържете, не поддържа профила A2DP и не може да бъде свързано със системата.
- Активирайте BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.
- Установете връзка от BLUETOOTH устройството.
- Информацията за регистрация на сдвояването е изтрита. Извършете отново операцията за сдвояване.
- Изтрийте информацията за регистрация на сдвояването от BLUETOOTH устройството, като нулирате системата до фабрични настройки по подразбиране (стр. 31), и извършете отново операцията по сдвояването (стр. 13).

Звукът прескача или варира, или връзката се губи.

- Разстоянието между системата и BLUETOOTH устройството е прекалено голямо.
- Ако между системата и BLUETOOTH устройството има препятствия, отстранете ги или ги избегнете.
- Ако наблизо има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване, например безжична LAN мрежа, друго BLUETOOTH устройство или микровълнова фурна, преместете ги на разстояние.

Звукът от вашето BLUETOOTH устройство не може да бъде чул на тази система.

- Първо усилете звука на BLUETOOTH устройството си, след което регулирайте силата на звука чрез \triangleleft +/-.

Има силно бръмчене, шум или изкривен звук.

- Ако между системата и BLUETOOTH устройството има препятствия, отстранете ги или ги избегнете.

- Ако наблизо има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване, например безжична LAN мрежа, друго BLUETOOTH устройство или микровълнова фурна, преместете ги на разстояние.
- Намалете силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство.

Функция „Party Chain“ и функция за добавяне на високоговорители


Функцията „Party Chain“ не може да се активира.

- Проверете връзките (стр. 20).
- Уверете се, че аудиокабелите са свързани правилно.
- Изберете функция, различна от функцията „Audio In“ (стр. 22).

Функцията „Party Chain“ не работи правилно.

- Изключете системата. След това я включете отново, за да активирате функцията „Party Chain“.

Не е възможно свързването на BLUETOOTH устройство със системата във функцията за добавяне на високоговорители.

- След свързването на две системи GTK-XB7, изпълнете процедурата за сдвояване между BLUETOOTH устройство и системата, когато индикаторът  (BLUETOOTH) мига, след това установете BLUETOOTH връзка.

Нулиране на системата

Ако системата все още не работи правилно, върнете системата към фабричните настройки по подразбиране.

- 1 Изключете и включете отново захранващия кабел, след което включете системата.**

2 **Задръжте в натиснато положение FUNCTION и бутона за сила на звука – на устройството за повече от 5 секунди.**

След като всички индикатори на системата мигат за повече от 3 секунди, всички конфигурирани от потребител настройки, като регистрационна информация за сдвояване, се нулират до фабрични настройки по подразбиране.

Предпазни мерки

Относно безопасността

- Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, ако не възнамерявате да го използвате за продължителен период от време. Винаги дръжте захранващия кабел за щепсела при изключването му от електрическия контакт. Никога не дърпайте самия кабел.
- В случай че в системата попадне твърд предмет или течност, изключете системата от електрическия контакт и я предайте за проверка на квалифицирани специалисти, преди да я използвате отново.
- Захранващият кабел трябва да се подменя само в квалифициран сервиз.

Относно поставянето

- Не поставяйте системата под наклон или на места, където е прекалено горещо, студено, прашно, мръсно или влажно, където няма достатъчно проветряване или където ще бъде подложена на вибрации, пряка слънчева светлина или ярка светлина.
- Бъдете внимателни при поставяне на системата върху повърхности, които са били специално обработени (например с восък, смазка, лак), тъй като това може да доведе до поява на петна или обезцветяване на повърхността.

Относно загряването

- Загряването на системата по време на работа е нормално и не е причина за безпокойство.
- Ако е системата е била използвана продължително време с голяма сила на звука, не докосвайте корпуса, защото може да се е нагрял.
- Не блокирайте вентилационните отвори.

Относно системата от високоговорители

Вградената система от високоговорители не е магнитно екранирана и може за причини магнитно изкривяване на картината на наблизо разположени телевизори. В такъв случай изключете телевизора, изчакайте между 15 и 30 минути и го включете отново. Ако няма подобрение, преместете системата далече от телевизора.

Почистване на корпуса

Почиствайте системата с мека кърпа, леко навлажнена с разтвор на мек почистващ препарат. Не използвайте никакви видове абразивни подложки, почистващи прахове или разтворители, като например разредители, бензин или спирт.

Относно BLUETOOTH комуникацията

- BLUETOOTH устройствата трябва да се използват на разстояние едно от друго приблизително 10 метра (33 фута) (без препятствия). Ефективният обхват на комуникация може да бъде по-малък при следните условия:
 - когато между устройствата с BLUETOOTH връзка има човек, метален предмет, стена или друго препятствие;
 - на места с инсталирана безжична LAN мрежа;
 - около микровълнови фурни, които се използват;
 - на места, където се генерират други електромагнитни вълни.
- BLUETOOTH устройствата и безжичното LAN оборудване (IEEE 802.11b/g) използват една и съща честотна лента (2,4 GHz). Когато използвате BLUETOOTH устройство близо до устройство с възможност за работа в безжична LAN мрежа, може да се получи електромагнитно смущение. Това може да доведе до по-ниски скорости на преноса на данни, до шум или до невъзможност за свързване. Ако това се случи, пробвайте мерките по-долу за отстраняване на проблема.
 - Използвайте тази система на разстояние поне 10 метра (33 фута) от устройството с безжично LAN оборудване.
 - Изключете захранването на безжичното LAN оборудване, когато използвате BLUETOOTH устройството си на разстояние под 10 метра (33 фута).
 - Използвайте тази система и BLUETOOTH устройството възможно най-близо едно до друго.
- Радиовълните, разпространявани

от тази система, може да попречат на работата на някои медицински изделия. Тъй като тези смущения може да доведат до неизправност, винаги изключвайте захранването на системата и BLUETOOTH устройството на следните места:

- в болници, влакове, самолети, бензиностанции и на всички места, където може да има запалими газове;
- Близко до автоматични врати или противопожарни аларми
- Тази система поддържа функции за сигурност, които отговарят на BLUETOOTH спецификациите, за да гарантира сигурни връзки при комуникация чрез технологията BLUETOOTH. Тази сигурност обаче може да се окаже недостатъчна в зависимост от съдържанието на настройките и други фактори, така че винаги бъдете внимателни, когато осъществявате комуникация посредством технологията BLUETOOTH.
- Сопу не носи никаква отговорност за щети или други загуби, които са в резултат от изтичане на информация по време на комуникация посредством технологията BLUETOOTH.
- BLUETOOTH комуникацията не е непременно гарантирана с всички BLUETOOTH устройства, чиито профил е същият като на тази система.
- BLUETOOTH устройствата, свързани с тази система, трябва да отговарят на BLUETOOTH спецификацията, зададена от Bluetooth SIG, Inc. и съответствието им трябва да бъде сертифицирано. Но дори когато дадено устройство отговаря на BLUETOOTH спецификацията, може да има случаи, при които характеристиките или спецификациите на BLUETOOTH устройството правят свързването невъзможно или водят до различни методи на управление, показване или работа.
- Може да се получи шум или да няма звук в зависимост от BLUETOOTH устройството, свързано към тази система, от комуникационната среда или от околните условия.

Спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ

ИЗХОДНА МОЩНОСТ И ОБЩО ХАРМОНИЧНО ИЗКРИВЯВАНЕ:
(Само за модела за Съединените щати)

Ляв/десен канал:

С натоварване от 3 ома и на двата канала, от 120 — 10 000 Hz; номинално 30 вата на канал минимална RMS мощност, с не повече от 0,7% общо хармонично изкривяване от 250 миливата на номиналната изходна мощност.

Секция на високоговорителите

Система от високоговорители:

Високочестотен високоговорител + нискочестотен високоговорител

Високочестотен високоговорител L/R:
50 мм (2 инча) × 3, тип конус

Нискочестотен:

160 мм (6 3/8 инча) × 2, тип конус

Входове

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:

Напрежение 2 V, импеданс
10 килоома

Изходи

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:

Напрежение 2 V, импеданс
600 ома

USB секция и поддържани аудиоформати

ψ (USB) порт:

Тип А, максимален ток 2,1 А

Поддържана побитова скорост:

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA: 32 kbps – 192 kbps, VBR

Честоти на семплиране:

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

Секция BLUETOOTH

Комуникационна система:

BLUETOOTH стандарт версия 3.0

Изход:

BLUETOOTH стандарт Power Class 2

Максимален обхват на комуникация:

Пряка видимост прилб. 10 м
(33 фута)¹⁾

Честотна лента:

Лента 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)

Метод на модулация:

FHSS (Разгърнат спектър
с честотно прескачане)

Съвместими BLUETOOTH профили²⁾:

A2DP (Разширен профил
на аудиоизпространение)

AVRCP (Профил за дистанционно
управление на аудио и видео)

SPP (Профил за серийни портове)

Поддържани кодеци:

SBC (кодек за подобхват)

AAC (Разширено аудиокодиране)

LDAC

¹⁾ Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори, като например препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност при приемането, характеристики на антената, операционна система, софтуер и др.

²⁾ Профилите на BLUETOOTH стандарта указват целта на BLUETOOTH комуникацията между устройствата.

Обща информация

Изисквания за захранването:

Модел за Северна Америка: 120 V
променлив ток, 60 Hz

Други модели: променлив ток
120 V – 240 V, 50/60 Hz

Консумирана мощност:

60 W

Консумирана мощност в режим
на готовност:

Когато режимът на готовност
на BLUETOOTH е изключен: 0,5 W
(еко режим)

Когато режимът на готовност
на BLUETOOTH е включен: 2,8 W
(всички безжични мрежови
портове са включени)

Размери (Ш/В/Д) (прилб.):

330 мм × 650 мм × 340 мм (13 инча
× 25 5/8 инча × 13 1/2 инча)

Тегло (прилб.):

12 кг (26 фунта и 16 унции)

Количество на системата:

1 брой

Принадлежности от комплекта:

Дистанционно управление (1)

Батерии R03 (размер AAA) (2)

Захранващ кабел (1)

Адаптер за щепсел* (1)

(предоставен само за определени
области)

* Този адаптер за щепсел не
се използва в Чили, Парагвай
и Уругвай. Използвайте този
адаптер за щепсел в държавите,
в които е нужно.

Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.

Бележка за лицензите и търговските марки

- Технологията за аудио кодиране и патентите за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Този продукт е защитен от определени права на интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Забранява се употребата или разпространението на такава технология извън този продукт без лиценз от Microsoft или от клон, упълномощен от Microsoft.
- Думата BLUETOOTH® и логотипите са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобни марки от Sony Corporation е по лиценз. Другите търговски марки и имена са на съответните им притежатели.
- N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
- Android™ е търговска марка на Google Inc.
- Google Play™ е търговска марка на Google Inc.
- LDAC™ и логотипът на LDAC търговски марки на Sony Corporation.
- Apple, логото на Apple, iPad, iPhone и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. iPad Air и iPad mini са търговски марки на Apple Inc. App Store е марка за услуга на Apple Inc.
- Обозначенията „Made for iPod“, „Made for iPhone“ и „Made for iPad“ означават, че електронният аксесоар е предназначен за свързване конкретно съответно към iPod, iPhone или iPad и че е одобрен от разработчика като отговарящ на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съвместимостта му със стандартите за безопасност и нормативните разпоредби. Имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPod, iPhone или iPad може да окаже влияние върху ефективността на безжичната връзка.
- Всички останали търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели. В това ръководство символите ™ и ® не са посочени.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 8 2 4 9 2 2 2 * (1)