

Bluetooth®- helisüsteem

Kasutusjuhend

EE

Teavet tutvustuskuva (DEMO) tühistamise kohta vt jaotisest lehekülg 19.

FM/AM häälestusetapi valimiseks vt lehekülg 7.

Teavet ühendamise/paigaldamise kohta vt jaotisest lehekülg 31.



* 4 5 8 6 2 5 8 1 2 * (1)

Omaniku kirjed

Mudeli ja seerianumber on kirjas seadme põhjal.

Kirjutage seerianumber allolevale väljale. Kasutage neid numbreid, kui helistate selle tootega seoses Sony edasimüüjale.

Mudel nr MEX-M100BT

Seerianumber: _____

Ohutuse tagamiseks paigaldage see seade kindlasti paadi armatuurilauale, kuna seadme vasak külg muutub kasutamise ajal kuumaks. Üksikasju vt jaotisest „Ühendamine/ paigaldamine“ (lehekülj 31).

Silt, millel on talitluspinge jne, asub raami põhjal.

Hoiatus

Laserdiodi omadused

- Emissiooni kestus: pidev
 - Laseri väljund: vähem kui 53,3 μ W
- (See väljund on hinnanguline väärtus kauguselt 200 mm objektiivi läätse pinnast 7-mm avaga mehhanismil Optical Pick-up Block.)



Siinsega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele. Üksikasjad leiate järgmiselt veebisaidilt: <http://www.compliance.sony.de/>

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad Euroopa Liidu direktiivid.

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
Euroopa Liidu tootevastavus: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia



Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.

Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utiiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrektselt käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastõõtlemine aitab säästa loodusressursse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastõõtlamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

Märkus liitiumaku kohta

Ärge laske akul kokku puutuda liigse kuumusega, nagu otsene päikesevalgus, tuli vms.

Hoiatus, kui teie paadi süütel puudub ACC-asend

Seadistage kindlasti funktsioon AUTO OFF (lehekülj 19). Seade lülitub pärast inaktiveerimist määratud ajal automaatselt täielikult välja, vältides nii aku tühenemist. Kui te funktsiooni AUTO OFF ei seadista, vajutage iga kord süüte väljakeeramisel nuppu OFF ja hoidke seda all, kuni ekraan kaob.

Kolmandate osaliste pakutatavate teenustega seotud lahtiütlus

Kolmandate osapoolte pakutatavaid teenuseid võidakse muuta, eemaldada või lõpetada ilma ette teatamata. Sony ei vastuta selliste olukordade eest.

Oluline teatis

Hoiatus

SONY EI VASTUTA MINGITE JUHUSLIKE, KAUDSETE VÕI TAGAJÄRGEDEST TULENEVATE VÕI MUUDE KAHJUSTUSTE EEST. SELLISTE KAHJUSTUSTE HULGAS ON SAAMATA JÄÄNUD KASUM VÕI TULU, ANDMEKADU, TOOTE VÕI MUUDE SEADMETE KASUTAMISE VÕIMALUSE KAOTAMINE, SEADMETE TÖÖKATKESTUS NING OSTJA SEADME, SELLE RIISTVARA JA/VÕI SELLE TARKVARA KASUTAMISEGA SEOTUD VÕI SELLEST TULENEV AJAKULU.

Lugupeetud klient, see toode sisaldab raadiosaatjat.

UNECE määruse nr 10 kohaselt võivad veesõiduki tootjad kehtestada paatidesse raadiosaatjate paigaldamiseks teatud tingimused. Enne toote paigaldamist vaadake paadi kasutusjuhendit või võtke ühendust paadi tootja või edasimüüjaga.

Hädaabikõned

See paadi BLUETOOTH-vabakäeseade ja vabakäesüsteemi ühendatud elektrooniline seade kasutavad raadiosignaale, mobiilside- ja maapealse side võrke ning kasutaja programmeeritavat funktsiooni, mis ei taga kõigis olukordades ühendust.

Seetõttu ärge sõltuge olulise side vajaduse korral (nt meditsiiniseadmete puhul) ainult ühestki elektroonikaseadmest).

Side BLUETOOTH-i kaudu

- BLUETOOTH-seadmes kiirguvad mikrolained võivad mõjutada elektrooniliste meditsiiniseadmete tööd. Lülitage see seade ja muud BLUETOOTH-seadmed välja järgmistes kohtades, muidu võib juhtuda õnnetus.
 - Haiglates, rongides, lennukites, bensiinijaamades jms, kus võib olla kergestiühtivaid gaase.
 - Automaatsete uste või tuletõrjealarmide läheduses.
- See seade toetab turvafunktsioone, mis vastavad BLUETOOTH-i standardile, et tagada turvaline ühendus, kui kasutatakse BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogiat, kuid turvalisusest ei pruugi olenevalt seadistusest piisata. Olge BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia abil ühendumisel ettevaatlik.
- Me ei vastuta BLUETOOTH-side kasutamisel teabe lekkimise eest.

Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.

Sisukord

Hoiatus	2
Osade ja juhtelementide juhend	5

Alustamine

Esipaneeli eemaldamine	7
Seadme lähtestamine	7
FM/AM häälestusetapi valimine	7
Kella seadistamine	7
BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine	8
USB-seadme ühendamine	9
Muude kaasaskantavate heliseadmete ühendamine	10

Raadio kuulamine

Raadio kuulamine	10
Süsteemi Radio Data System (RDS) kasutamine	11
Raadio SiriusXM kuulamine (ainult USA/Kanada)	11

Taasesitus

Ketta esitamine	12
USB-seadme esitamine	12
BLUETOOTH-seadme esitamine	13
Lugude otsimine ja esitamine	13

Pandora® kuulamine

Pandora® seadistamine	14
Pandora® voogedastus	14
Pandora® saadaolevad toimingud	15

Vabakäekõned (ainult BLUETOOTH-i kaudu)

Kõne vastuvõtmine	15
Kõne tegemine	15
Kõne ajal saadaolevad toimingud	16

Kasulikud funktsioonid

SongPal koos iPhone'i/ Android-nutitelefoni	17
Funktsiooni Siri Eyes Free kasutamine	18

Seadistused

DEMO-režiimi tühistamine	19
Põhiseadistuste tegemine	19
Üldine seadistus (GENERAL)	19
Heli seadistamine (SOUND)	19
Ekraani seadistus (DISPLAY)	21
BLUETOOTH-i seadistus (BT)	21
SongPali seadistus (SONGPAL)	21

Lisateave


Püsivara värskendamine	22
Ettevaatusabinõud	22
Hooldus	23
Tehnilised andmed	23
Tõrkeotsing	25

Ühendamine/paigaldamine

Ettevaatust!	31
Paigaldusosade loend	31
Ühendus	32
Paigaldamine	34

Osade ja juhtelementide juhend

Põhiseade



Esipaneel eemaldatud (sisemine paneel)



1 Esipaneeli vabastusnupp

2 SRC (allikas)

Lülitage toide sisse.
Vahetage allikat.

OFF

Vajutage ja hoidke üks sekund all allika väljalülitamiseks ja kella kuvamiseks. Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all toite ja ekraani väljalülitamiseks. Kui seade on välja lülitatud ja kuva kaob, ei saa seda puldiga juhtida.

3 Juhtketas

Keerake helitugevuse reguleerimiseks.

PUSH ENTER

Sisenege valitud üksusesse. Vajutage nuppu SRC, keerake juhtketas ja seejärel vajutage allika vahetamiseks. Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all funktsiooni SongPal (ühendus) aktiveerimiseks.

VOICE (lehekülj 16, 18)

Häälvälimise ja hääletuvastuse aktiveerimiseks, kui funktsioon SongPal (Ainult Android™ - nutitelefoni) või Siri (ainult iPhone) on sisse lülitatud.

N-märk

Puudutage Android-nutitelefoni juhtketast, et luua BLUETOOTH-ühendus.

4 Kettapesa

5 Ekraan

6 SEEK +/-

Raadiojaamade automaatne häälestamine. Kätsi häälestamiseks vajutage ja hoidke all.

◀◀/▶▶ (eelmine/järgmine)

◀◀/▶▶ (tagasi-/edasikerimine)

7 ▲ (ketta väljutamine)

8 Q (sirvimine) (lehekülj 11, 13, 14, 15)

Sisenege taasesituse ajal sirvimisrežiimi.

9 CALL

Kõnemenüüsse sisenedamine.

Kõne vastuvõtmiseks/lõpetamiseks. Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all BLUETOOTH-signaali lülitamiseks.

10 ↶ (tagasi)

Naaske eelmisele kuvale.

MODE (lehekülj 10, 12, 13, 15, 16)

11 Puldireseptor

12 MENU*

Avage seadistusmenüü.

* Pole saadaval, kui valitud on BT-telefon.

13 Numbrinupud (1-6)

Salvestatud raadiojaamade vastuvõtmiseks. Vajutage ja hoidke all jaamade salvestamiseks. Salvestatud telefoninumbri helistamiseks. Vajutage ja hoidke all telefoninumbri salvestamiseks.

ALBUM ▼/▲

Jätke heliseadme album vahele. Vajutage ja hoidke all albumite pidevaks vahelejätmiseks. Vajutage Pandora®-s nuppu ▲, et valida „pöial üles” või nuppu ▼, et valida „pöial alla” (lehekülg 15).

↻ (kordus)

📶 (juhuetsitus)

MIC (lehekülg 16)

PAUSE

14 MEGA BASS

Võimendab bassiheli sünkroonis helitugevuse tasemega. Vajutage seadistuse MEGA BASS muutmiseks: [ON], [OFF].

Seatakse automaatselt olekusse [OFF], kui [C.AUDIO+] on seatud olekusse [ON].

15 PTY (programmitüüp)

Valige PTY RDS-is.

CAT (kategooria)

Valige SiriusXM-is raadiokanalid.

16 AUX-sisendpesa

17 DSPL (ekraan)

Vajutage ekraaniüksuste vahetamiseks.


➡ SCRL (kerimine)

Vajutage ja hoidke all ekraaniüksuse kerimiseks.

18 USB-port

19 RESET (sisemine paneel) (lehekülg 7)

RM-X231 pult



Nupul VOL (helitugevus) + on reljeefne punkt.

20 SOUND*

Avage otse menüü SOUND.

➡ MENU*

Seadistusmenüü avamiseks vajutage ja hoidke nuppu all.

* Pole saadaval, kui valitud on BT-telefon.

21 ←/↑/↓/→

Valige seadistusüksus jms.

ENTER


Sisenege valitud üksusesse.

⏪/⏩ (eelmine/järgmine)


+/- (album +/-)

22 VOL (helitugevus) +/-

Enne kasutamist eemaldage isoleerikile.



RM-X11M Marine pult (pole kaasas)



23 VOL (helitugevus) +/-

24 GP (rühm) / ALBM (album) +/-


Salvestatud jaamade vastuvõtmine.

Alustamine

Esipaneeli eemaldamine

Varguse vältimiseks saate seadme esipaneeli eemaldada.

- 1 Vajutage ja hoidke all nuppu OFF ①, kuni seade lülitub välja, siis vajutage esipaneeli vabastusnuppu ② ja seejärel tõmmake paneeli ettepoole, et see eemaldada.




Hoiatusalarm

Kui keerate süütevõtme OFF-asendisse ilma esipaneeli eemaldamata, kõlab mõne sekundi jooksul hoiatusalarm. Alarm kõlab ainult sisseehitatud võimendi kasutamisel.

Seerianumbrid


Veenduge, et seadme põhjal ja esipaneeli tagaküljel olevad seerianumbrid ühtiksid. Muidu ei saa te BLUETOOTH-sidumist ning NFC abil ühendamist ja lahtiühendamist teha.

Esipaneeli kinnitamine



Seadme lähtestamine

Enne seadme esmakordset kasutamist, paadi aku vahetamist või ühenduste muutmist peate seadme lähtestama. Pärast esipaneeli eemaldamist vajutage sisepaneelil nuppu RESET pastapliiatsi otsaga vms esemega.



Märkus

Nupu RESET vajutamine kustutab kella seadistuse ja osa talletatud sisust.

FM/AM häälestusetapi valimine

Valige oma riigi FM/AM häälestusetapp. See säte ilmub **ainult siis, kui allikas on välja lülitatud ja kuvatakse kell.**

- 1 Vajutage nuppu MENU, keerake juhtketast, et valida [SET GENERAL], seejärel vajutage seda.
- 2 Keerake juhtketast, et valida [SET TUNER-STP], seejärel vajutage seda.
- 3 Keerake juhtketast, et valida [SET 50K/9K], [SET 100K/10K] või [SET 200K/10K], seejärel vajutage seda.

Kella seadistamine

- 1 Vajutage nuppu MENU, keerake juhtketast, et valida [SET GENERAL], seejärel vajutage seda.
- 2 Keerake juhtketast, et valida [SET CLOCK ADJ], seejärel vajutage seda. Tundide näit vilgub.
- 3 Keerake juhtketast, et seadistada tunnid ja minutid. Digitaalnäidiku nihutamiseks vajutage nuppu SEEK +/-.
- 4 Pärast minutite seadistamist vajutage nuppu MENU. Seadistus on lõpule viidud ja kell käivitub.

Kella kuvamine*

Vajutage nuppu DSPL.

* Saadaval ainult juhul, kui [SUB DISPLAY] on seatud olekusse [SOURCE] (lehekülg 21).

BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine

Olenevalt BLUETOOTH-iga ühilduvast seadmest, nagu nutitelefon, mobiiltelefon ja heliseade (edaspidi „BLUETOOTH-seade“, kui pole teisi märgitud), saate nautida muusikat või teha vabakäekõnesid. Lisateavet ühendamise kohta leiate seadmega kaasas olevast kasutusjuhendist. Enne seadme ühendamist keerake selle seadme helitugevus maha, muidu võib heli olla väga vali.

Ühe puudutuse abil nutitelefoni ühendamine (NFC)

Puudutades juhtketast NFC*-ga ühilduva nutitelefoni, seotakse seade ja ühendatakse nutitelefoni automaatselt.


* NFC (Near Field Communication – lähiväljaside) on tehnoloogia, mis võimaldab lühiväljastlikku juhtmeta sidet mitmesuguste seadmete (nt mobiiltelefonide ja IC-siltide) vahel. Tänu NFC-funktsioonile on võimalik luua andmeside lihtsal viisil, puudutades vaid NFC-ga ühilduvat seadmetel vastavat sümbolit või määratud asukohta.


Nutitelefoni puhul, millesse on installitud Androidi operatsioonisüsteem 4.0 või vanem, tuleb alla laadida Google Plays saadaolev rakendus NFC Easy Connect. Rakendus ei pruugi mõnes riigis või piirkonnas allalaaditav olla.

1 Aktiveerige nutitelefoni NFC-funktsioon.

Lisateavet vaadake nutitelefoni kaasas olevast kasutusjuhendist.

2 Puudutage seadme N-Marki osa nutitelefoni N-Marki osaga.



Veenduge, et seadme ekraanil süttiks tähis .

Ühe puutega ühenduse katkestamine

Puudutage uuesti seadme N-Marki osa nutitelefoni N-Marki osaga.

Märkused

- Ühenduse loomisel käsitsege nutitelefoni kriimustuste vältimiseks ettevaatlikult.
- Ühe puutega ühendamine pole võimalik, kui seade on mõne muu NFC-ga ühilduva seadmega juba ühendatud. Sellisel juhul katkestage teise seadme ühendus ja looge nutitelefoni uuesti ühendus.


Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH-seadmega

BLUETOOTH-seadme esmakordsel ühendamisel on nõutav ühine registreerimine ehk sidumine. Sidumine võimaldab sellel ja teisel seadmel teineteist ära tunda.



1 Asetage BLUETOOTH-seade sellest seadmest 1 meetri raadiusse.

2 Vajutage nuppu CALL, keerake juhtketast, et valida [SET PAIRING], seejärel vajutage seda.

Tähis  vilgub, kui seade on sidumise ooterežiimis.

3 Tehke BLUETOOTH-seadmel sidumine, et see tuvastaks selle seadme.


4 Valige BLUETOOTH-seadme ekraanil kuvatav [MEX-M100BT].


Kui teie mudeli nime ei kuvata, korrake toiminguid alates etapist 2.





5 Kui BLUETOOTH-seadmes palutakse sisestada pääsukood*, sisestage [0000].

* Pääsukoodi võidakse olenevalt seadmest nimetada sõnaga Passcode (pääsukood), PIN code (PIN-kood), PIN number (PIN-number) või Password (parool).



Kui sidumine on tehtud, jääb tähis  põlema.

6 BLUETOOTH-ühenduse loomiseks valige BLUETOOTH-seadmes see seade.

Kui ühendus on loodud, süttib tähis  või .

Märkus

BLUETOOTH-seadmega ühendamise ajal ei saa muud seadmeid seda seadet tuvastada. Tuvastamise lubamiseks sisenege sidumisrežiimi ja otsige teisest seadmest seda seadet.

Taasesituse alustamine

Üksikasju vaadake jaotisest „BLUETOOTH-seadme esitamine“ (lehekülg 13).

Sidumise tühistamine

Sidumisrežiimi tühistamiseks pärast selle seadme ja BLUETOOTH-seadme sidumist läbige 2. etapp.

Ühendamine seotud BLUETOOTH-seadmega

Seotud seadme kasutamiseks on vajalik ühendamine selle seadmega. Mõni seotud seade loovad ühenduse automaatselt.



- 1 Vajutage nuppu CALL, keerake juhtketast, et valida [SET SIGNAL], seejärel vajutage seda. Veenduge, et tähis süttiks.
- 2 Aktiveerige BLUETOOTH-seadmes BLUETOOTH-i funktsioon.
- 3 Looge BLUETOOTH-seadmes selle seadmega ühendus. Süttib tähis või .

Ekraanil kuvatavad ikoonid

	Süttib, kui HPF-i (Handsfree Profile) lubamisel on vabakäekõne saadaval.
	Süttib, kui A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) lubamisel on heliseade esitatav.

Selle seadmega viimati ühendatud seadme ühendamine

Aktiveerige BLUETOOTH-seadmes BLUETOOTH-i funktsioon.
Vajutage nuppu SRC, seejärel valige [BT PHONE] või [BT AUDIO].
Mobiiltelefoniga ühenduse loomiseks vajutage nuppu ENTER, heliseadmega ühendamiseks vajutage nuppu PAUSE.

Märkus

BLUETOOTH-heli voogedastuse ajal ei saa te sellest seadmest mobiiltelefoniga ühendust luua. Looge selle asemel mobiiltelefonist ühendus selle seadmega.

Nõuanne

Kui BLUETOOTH-i signaal on sees: kui süüde on sees, loob see seade viimati ühendatud mobiiltelefoniga automaatselt ühenduse.

Mikrofoni paigaldamine


Üksikasju vaadake jaotisest „Mikrofoni paigaldamine“ (lehekülg 34).

Ühendamine iPhone'i/iPodiga (automaatne BLUETOOTH-sidumine)

Kui USB-porti ühendatakse iPhone/iPod iOS 5 või uuema operatsioonisüsteemiga, siis seade seotakse ja ühendatakse iPhone'i/iPodiga automaatselt.

Automaatse BLUETOOTH-sidumise lubamiseks veenduge, et suvand [SET AUTO PAIR] menüüs [BT] oleks seatud olekusse [ON] (lehekülg 21).

- 1 Aktiveerige iPhone'is/iPodis BLUETOOTH-i funktsioon.
- 2 Ühendage iPhone/iPod USB-porti.




Veenduge, et seadme ekraanil süttiks tähis .

Märkused

- Automaatne BLUETOOTH-sidumine pole võimalik, kui seade on mõne muu BLUETOOTH-seadmega juba ühendatud. Sellisel juhul katkestage teise seadme ühendus ja looge iPhone'i/iPodiga uuesti ühendus.
- Kui automaatset BLUETOOTH-sidumist pole tehtud, vaadake üksikasju jaotisest „BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine“ (lehekülg 8).

USB-seadme ühendamine


- 1 Keerake seadme heli maha.
- 2 Ühendage USB-seade seadmega.
iPodi/iPhone'i ühendamiseks kasutage iPodile mõeldud USB-ühenduskaablit (pole kaasas).



Muude kaasaskantavate heliseadmete ühendamine

- 1 Lülitage kaasaskantav heliseade välja.
- 2 Keerake seadme heli maha.
- 3 Ühendage kaasaskantav heliseade ühendusjuhtme abil (pole kaasas) seadme AUX-sisendpessa (stereominipesa)*.

* Kasutage kindlasti sirget tüüpi pistikut.



- 4 Vajutage nuppu SRC, et valida [AUX].

Ühendatud seadme helitugevuse taseme ühitamine muude allikatega

Alustage kaasaskantavas heliseadmes taasesitust keskmise helitugevusega ja seadistage seadmes oma tavapärase helitugevus. Vajutage nuppu MENU, seejärel valige [SET SOUND] → [SET AUX VOLUME] (lehekülj 20).

Raadio kuulamine

Raadio kuulamine

Vajalik on häälestusetapi seadistamine (lehekülj 7). Raadio kuulamiseks vajutage nuppu SRC ja valige [TUNER].

Automaatne salvestamine (BTM)

- 1 Vajutage sagedusriba (FM1, FM2, FM3, AM1 või AM2) vahetamiseks nuppu MODE.
- 2 Vajutage nuppu MENU, keerake juhtketast, et valida [SET GENERAL], seejärel vajutage seda.
- 3 Keerake juhtketast, et valida [SET BTM], seejärel vajutage seda.
Seade salvestab jaamad sageduse järjekorras numbrinuppudele.

Häälestamine

- 1 Vajutage sagedusriba (FM1, FM2, FM3, AM1 või AM2) vahetamiseks nuppu MODE.
- 2 Häälestage raadio.

Käsitsi häälestamine

Vajutage ja hoidke nuppu SEEK +/- all, et leida ligikaudne sagedus, seejärel vajutage nuppu SEEK +/- korduvalt, et täpselt soovitud sagedusele häälestada.

Automaatne häälestamine

Vajutage nuppu SEEK +/-.
Skannimine peatub, kui seade leiab jaama.

Käsitsi salvestamine

- 1 Kui leiate jaama, mille soovite salvestada, siis vajutage ja hoidke all numbrinuppu (1–6), kuni kuvatakse [MEM].

Salvestatud jaamade vastuvõtmine

- 1 Valige riba, seejärel vajutage numbrinuppu (1–6).

Süsteemi Radio Data System (RDS) kasutamine

Programmitüübi (PTY) valimine

- 1 Vajutage FM-vastuvõtu ajal nuppu PTY.
- 2 Keerake juhtketast, kuni kuvatakse soovitud programmitüüp, seejärel vajutage seda.
Seade hakkab otsima valitud programmitüüpi edastavat jaama.

Programmitüübid (tuuneri etapp: 200 kHz/10 kHz)

NEWS (Uudised), **INFORM** (Teave), **SPORTS** (Sport), **TALK** (Jutusaade), **ROCK** (Rokk), **CLS ROCK** (Klassikaline rokk), **ADLT HIT** (Adult Hits), **SOFT ROCK** (Kerge rokk), **TOP 40** (Top 40), **COUNTRY** (Kantri), **OLDIES** (Retro), **SOFT** (Kerge muusika), **NOSTALGA** (Nostalgalia), **JAZZ** (Džäss), **CLASSICL** (Klassikaline), **R & B** (Rütm ja bluus), **SOFT R&B** (Kerge rütm ja bluus), **LANGUAGE** (Võõrkeel), **REL MUSC** (Religioosne muusika), **REL TALK** (Religioosne jutusaade), **PERSNLTY** (Isiksus), **PUBLIC** (Avalik), **COLLEGE** (Kõlledž), **HABL ESP** (Hispaaniakeelne jutusaade), **MUSC ESP** (Hispaania muusika), **HIP HOP** (Hip-Hop), **WEATHER** (Ilm)

Programmitüübid (tuuneri etapp: 100 kHz/10 kHz, 50 kHz / 9 kHz)

NEWS (Uudised), **AFFAIRS** (Toimub), **INFO** (Teave), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Haridus), **DRAMA** (Teater), **CULTURE** (Kultuur), **SCIENCE** (Teadus), **VARIED** (Mittesugust), **POP** (Popmuusika), **ROCK M** (Rokkmuusika), **EASY M** (Kerge muusika), **LIGHT M** (Kerge klassikaline muusika), **CLASSICS** (Raske klassikaline muusika), **OTHER M** (Muu muusika), **WEATHER** (Ilm), **FINANCE** (Rahandus), **CHILDREN** (Lasteprogramm), **SOCIAL A** (Seltskond), **RELIGION** (Religioon), **PHONE IN** (Sissehelistamisega programmid), **TRAVEL** (Reisimine), **LEISURE** (Meelelahutus), **JAZZ** (Džässmuusika), **COUNTRY** (Kantrimuusika), **NATION M** (Rahvamuusika), **OLDIES** (Retromuusika), **FOLK M** (Folkmuusika), **DOCUMENT** (Dokumentaal)

Kellaaja seadistamine (CT)

Kella seadistavad RDS-edastusest pärit CT-andmed.

- 1 Seadistage [SET CT-ON] menüüs [SET GENERAL] (Ilehekülj 19).

Raadio SiriusXM kuulamine (ainult USA/Kanada)

SiriusXM-i tellimuse aktiveerimine

Ainult SiriusXM toob teieni veelgi rohkem seda, mida armastate kuulata, kõike ühes kohas. Saage juurdepääs rohkem kui 140 kanalile, sh reklaamivabale muusikale ning parimatele spordi, uudiste, jutusaadete, komöödia ja meelelahutuse kanalitele. Tere tulemast satelliitraadio maailma. Vajalik on sõidukituuner SiriusXM Connect Vehicle Tuner ja tellimus. Lisateavet leiate veebisaidilt www.siriusxm.com

Pärast sõidukituuner SiriusXM Connect Vehicle Tuner ja antenni paigaldamist vajutage nuppu SRC, et valida [SIRIUSXM]. Peaksite saama kuulata SiriusXM-i eelvaatekanalit kanalil 1. Kui olete kinnitanud, et kuulete eelvaatekanalit, valige kanal 0, et leida oma tuuneri raadio ID. Raadio ID leiate ka sõidukituuneri SiriusXM Connect Vehicle Tuner alumiselt küljelt ja selle pakendilt. Seda numbrit on vaja tellimuse aktiveerimiseks. Kirjutage number hilisemaks kasutamiseks üles.

USAs saate aktiveerida võrgus või helistades SiriusXM-i kuulaja teenindusse:

- Võrgus: külastage aadressi www.siriusxm.com/activatenow
- Telefoni teel: Helistage numbril 1-866-635-2349

Kanadas saate aktiveerida võrgus või helistades SiriusXM-i kuulaja teenindusse:

- Võrgus: külastage aadressi www.siriusxm.ca/activatexm
- Telefoni teel: Helistage numbril 1-877-438-9677

Aktiveerimisprotsessi osana saavad SiriusXM-i satelliidid teie tuunerisse aktiveerimisteate. Kui raadio tuvastab, et tuuner on aktiveerimisteate vastu võtnud, kuvab raadio teate: [SUBSCRIPTION UPDATED - ENTER TO CONTINUE]. Kui olete tellimuse kinnitanud, saate häälestada kanalid vastavalt liitumislepingule.

Märkused

- Aktiveerimisprotsessi lõpetamiseks kulub tavaliselt 10 kuni 15 minutit, kuid võib kuluda ka kuni tund.
- Aktiveerimisteate saamiseks peab teie raadio olema sisse lülitatud ja võtma vastu SiriusXM-i signaali.

SiriusXM-is kanalite valimine

- 1 Vajutage nuppu Q (sirvimine).
- 2 Keerake juhtketast, et valida soovitud kanal, seejärel vajutage seda.

Kanalite valimiseks kategooriatest

- 1 Vajutage nuppu CAT.
- 2 Keerake juhtketast, et valida soovitud kategooria, seejärel vajutage seda.

Kanalite salvestamine

- 1 Kui leiate kanali, mille soovite salvestada, siis vajutage ja hoidke all numbrinuppu (1–6), kuni kuvatakse [MEM].

Salvestatud kanali valimiseks vajutage nuppu MODE, et valida [SXM1], [SXM2] või [SXM3], seejärel vajutage numbrini nuppu (1 kuni 6).

Vanemliku järelevalve seadistus

Vanemliku järelevalve funktsioon võimaldab teil piirata juurdepääsu SiriusXM-i täiskasvanutele mõeldud sisuga kanalitele. Kui see on lubatud, küsib vanemliku järelevalve funktsioon lukustatud kanalite kuulamiseks pääsukoodi. Teavet pääsukoodi ja lukustatud kanalite seadistamise kohta leiate allpool.

- 1 Vajutage nuppu MENU ja keerake juhtketast.
- 2 Valige [SET GENERAL] → [SET PARENTAL] → [SET LOCK SELECT] → [SET LOCK-ON].
- 3 Sisestage pääsukood, keerates seadme juhtketast või vajutades puldil nuppu ↑/↓. Sisestusasendi muutmiseks vajutage seadme nuppu SEEK +/- või puldil nuppu ←/→. Algne pääsukood on [0000].
- 4 Pärast pääsukoodi sisestamist vajutage nuppu ENTER.

Kanalite avamiseks valige [SET LOCK-OFF].

Pääsukoodi muutmine

- 1 Vajutage nuppu MENU ja keerake juhtketast.
- 2 Valige [SET GENERAL] → [SET PARENTAL] → [SET CODE EDIT].
- 3 Sisestage praeguse pääsukoodi sisestamise ekraanile praegune pääsukood ja vajutage nuppu ENTER. Algne pääsukood on [0000].
- 4 Sisestage oma uus neljanumbriline pääsukood uue pääsukoodi sisestamise ekraanile ja vajutage nuppu ENTER.

Ekraaniüksuste vahetamine

Vajutage nuppu DSP/L ekraaniüksuste vahetamiseks järgmiselt.


Kanali number (vaikimisi) → Kanali nimi → Esitaja nimi → Laulu pealkiri → Sisuteave → Kategooria nimi → Kell*

* Ei kuvata, kui [SUB DISPLAY] on seatud olekusse [CLOCK]. (Ilehekülg 21).

Taasesitus

Ketta esitamine

- 1 Sisestage plaat (silt üleväl).



Taasesitus algab automaatselt.

USB-seadme esitamine

Selles kasutusjuhendis kasutatakse sõna „iPod“ üldviitena iPodi funktsioonide kohta iPodis ja iPhone'is, kui tekstis või joonistel ei märgita teisiti.

Täpsema teabe saamiseks oma iPodi ühilduvuse kohta vt jaotist „Teave iPodi kohta“ (Ilehekülg 22) või külastage tagakaanel toodud kasutajateo veebisaiti.

Kasutada saab USB-standardiga kooskõlas olevaid MSC- (massäluklass) ja MTP- (meediumiedastusprotokoll) tüüpi USB-seadmeid, nagu USB-välkmälu, digitaalne meediumimängija, Android-nutitelefoni. Olenevalt digitaalsest meediumimängijast või Android-nutitelefoni tuleb USB-ühenduse režiimiks valida MTP.

Märkused

- Täpsema teabe saamiseks oma USB-seadme ühilduvuse kohta külastage tagakaanel toodud kasutajateo veebisaiti.
- Järgmiste failide taasesitust ei toetata.
 - MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - autoriõigusega kaitstud failid
 - DRM- (digitaalse õiguste haldusega) failid
 - Mitmekanalilised helifailid
 - MP3/WMA/AAC:
 - kadudeta pakitud failid.
 - WAV:
 - mitmekanalilised helifailid.

- 1 Ühendage USB-seade USB-porti (Ilehekülg 9).

Taasesitus algab.

Kui seade on juba ühendatud, vajutage taasesituse alustamiseks nuppu SRC, et valida [USB] (iPodi tuvastamisel ilmub ekraanile [IPD]).

- 2 Reguleerige selle seadme helitugevust.

Taasesituse lõpetamine

Vajutage ja hoidke nuppu OFF üks sekund all.

Seadme eemaldamine

Peatage taasesitus ja seejärel eemaldage seade.

Ettevaatusabinõu iPhone'i puhul

Kui ühendate iPhone'i USB kaudu, juhitakse telefonikõne helitugevust iPhone'ist, mitte seadmest. Ärge suurendage kõne ajal kogemata seadme helitugevust, kuna kõne lõppemisel võib heli äkki valjaks muutuda.

iPodi otse juhtimine (reisijajuhtimine)

- 1 Vajutage taasesituse ajal nuppu MODE ja hoidke seda all, kuni kuvatakse [MODE IPOD].

iPodi toimingud muutuvad kättesaadavaks. Pidage meeles, et helitugevust saab reguleerida ainult seadmest.

Reisijajuhtimisest väljumine

Vajutage nuppu MODE ja hoidke seda all, kuni kuvatakse [MODE AUDIO].

BLUETOOTH-seadme esitamine

Saate esitada sisu ühendatud seadmest, mis toetab profiili BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 1 Looge heliseadmega BLUETOOTH-ühendus (lehekülj 8).
- 2 Vajutage nuppu SRC, et valida [BT AUDIO].
- 3 Juhtige heliseadet taasesituse käivitamiseks.
- 4 Reguleerige selle seadme helitugevust.

Märkused

- Olenevalt heliseadmest ei pruugita selles seadmest kuvada teavet, nagu pealkiri, loo number/aeg ja taasesituse olek.
- Heliseadme taasesitus ei peatu isegi selles seadmest allika vahetamisel.
- BLUETOOTH-i funktsiooni kaudu rakenduse SongPal käitamisel ei kuvata suvandit [BT AUDIO] ekraanil.

BLUETOOTH-seadme helitugevuse taseme ühitamine muude allikatega

Alustage BLUETOOTH-heliseadmes taasesitust keskmise helitugevusega ja seadistage seadmest oma tavapärase helitugevuse.

Vajutage nuppu MENU, seejärel valige [SET SOUND] → [SET BTA VOLUME] (lehekülj 20).

Lugude otsimine ja esitamine

Kordusesitus ja juhuesitus

- 1 Soovitud esitusrežiimi valimiseks vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu ⏮ (kordus) või ⏭ (juhuesitus). Valitud esitusrežiimis taasesituse alustamine võib võtta veidi aega.

Saadaolevad esitusrežiimid erinevad olenevalt valitud heliallikast.

Loo otsimine nime järgi (Quick-BrowZer™)

- 1 Otsingukategooriate loendi kuvamiseks vajutage CD, USB või BT AUDIO*1 taasesituse ajal nuppu Q (sirvimine)*2. Kui kuvatakse lugude loend, vajutage korduvalt nuppu ⏪ (tagasi), et kuvada soovitud otsingukategooria.

*1 Saadaval ainult heliseadmete puhul, mis toetavad AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 ja uuemaid versioone.

*2 Kategoorialoendi algusse naasmiseks vajutage USB taasesituse ajal nuppu Q (sirvimine) ja hoidke seda vähemalt kaks sekundit all.

- 2 Keerake juhtketast, et valida soovitud otsingukategooria, seejärel vajutage seda kinnitamiseks.
- 3 Korrake 2. etappi soovitud loo otsimiseks. Taasesitus algab.

Quick-BrowZeri režiimist väljumine

Vajutage nuppu Q (sirvimine).

Otsing üksuseid vahele jättes (hüpperežiim)

- 1 Vajutage nuppu Q (sirvimine).
- 2 Vajutage nuppu SEEK +.
- 3 Keerake juhtketast, et valida üksus. Loendis hüpatakse edasi 10% sammudega üksuste koguarvust.
- 4 Quick-BrowZeri režiimi naasmiseks vajutage nuppu ENTER. Kuvatakse valitud üksus.
- 5 Keerake juhtketast, et valida soovitud üksus, seejärel vajutage seda. Taasesitus algab.

Pandora® kuulamine

Pandora® võimaldab voogedastada muusikat teie iPhone'i ja Android-nutitelefoni kaudu. Saate seadme kaudu Pandora®-t juhtida BLUETOOTH-ühendusega iPhone'ist/Android-nutitelefonis. Pandora® on saadaval ainult teatud riikides. Külastage aadressi <http://www.pandora.com/legal> lisateabe saamiseks.

Pandora® seadistamine

- 1 Kontrollige oma mobiiliseadme ühilduvust tugiveebisaidilt, mille aadressi leiata tagakaanel.
- 2 Laadige alla rakenduse Pandora® uusim versioon oma nutitelefoni rakenduste poest. Ühilduvate seadmete loendi leiata aadressilt www.pandora.com/everywhere/mobile

Pandora® voogedastus

- 1 Ühendage mobiiliseade selle seadmega (lehekülg 8).
- 2 Vajutage nuppu SRC, et valida [PANDORA].
- 3 Käivitage oma mobiiliseadmes rakendus Pandora®.
- 4 Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu PAUSE.

Kui kuvatakse seadme number

Veenduge, et seadmes ja mobiiliseadmes oleks kuvatud samad numbrid (nt 123456), seejärel vajutage seadmes nuppu ENTER ja valige mobiiliseadmes [Jah].

BLUETOOTH-i funktsiooni aktiveerimisel

Saate reguleerida helitugevust. Vajutage nuppu MENU, seejärel valige [SET SOUND] → [SET BTA VOLUME] (lehekülg 20).

Pandora® saadaolevad toimingud

„Pöialde“ tagasiside

„Pöial üles“ või „Pöial alla“ tagasiside võimaldab teil jaamu isikupärastada.

- 1 Vajutage taasesituse ajal nuppu ▲ (pöial üles) või ▼ (pöial alla).

Kanalite loendi kasutamine

Kanalite loend võimaldab hõlpsasti valida soovitud jaama.

- 1 Vajutage taasesituse ajal nuppu 🔍 (sirvimine).
- 2 Vajutage nuppu SEEK +, et valida sortimise järjekorraks [BY DATE] või [A TO Z].
- 3 Keerake juhtketast, et valida soovitud jaam, seejärel vajutage seda. Taasesitus algab.

Järjehoidja lisamine

Hetkel esitatavat lugu saab lisada järjehoidjatesse ja salvestada Pandora® kontol.

- 1 Vajutage taasesituse ajal nuppu MODE.

Vabakäekõned (ainult BLUETOOTH-i kaudu)

Mobiiltelefoni kasutamiseks ühendage see selle seadmega. Üksikasju vt jaotisest „BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine“ (lehekülg 8).



Kõne vastuvõtmine

- 1 Kõne vastuvõtmisel helinaga vajutage nuppu CALL. Telefonikõne algab.

Märkus

Helin ja rääkija hääl kõlab ainult eesmistest kõlaritest.

Kõnest keeldumine

Vajutage ja hoidke nuppu OFF üks sekund all.

Kõne lõpetamine

Vajutage uuesti nuppu CALL.

Kõne tegemine

Kõne saate teha telefoniraamatust või kõneajaloost, kui ühendatud on profiili PBAP (Phone Book Access Profile) toetav mobiiltelefon.

Telefoniraamatust

- 1 Vajutage nuppu CALL, keerake juhtketast, et valida [SET PHONE BOOK], seejärel vajutage seda.
- 2 Keerake juhtketast, et valida initsiaaliloendist soovitud initsiaal, seejärel vajutage seda.
- 3 Keerake juhtketast, et valida nimeloendist soovitud nimi, seejärel vajutage seda.
- 4 Keerake juhtketast, et valida numbriloendist soovitud number, seejärel vajutage seda. Telefonikõne algab.

Kõneajaloost

- 1 Vajutage nuppu CALL, keerake juhtketast, et valida [SET RECENT CALL], seejärel vajutage seda.
Kuvatakse kõnede ajalugu.
- 2 Keerake juhtketast, et valida kõneajaloost soovitud nimi või telefoninumber, seejärel vajutage seda.
Telefonikõne algab.

Telefoninumbri sisestamisega

- 1 Vajutage nuppu CALL, keerake juhtketast, et valida [SET DIAL NUMBER], seejärel vajutage seda.
- 2 Keerake juhtketast, et sisestada telefoninumber, seejärel valige [] (tühik) ja vajutage nuppu ENTER*.
Telefonikõne algab.

* Digitaalhäidiku nihutamiseks vajutage nuppu SEEK +/-.

Märkus

Ekraanil kuvatakse suvandi [#] asemel suvand [_].

Kordusvalimisega

- 1 Vajutage nuppu CALL, keerake juhtketast, et valida [SET REDIAL], seejärel vajutage seda.
Telefonikõne algab.

Eelhäälestatud numbriga

- 1 Vajutage nuppu SRC, keerake juhtketast, et valida [BT PHONE], seejärel vajutage seda.
- 2 Vajutage numbrinuppu (1–6), et valida kontakt, kellele soovite helistada.
- 3 Vajutage nuppu ENTER.
Telefonikõne algab.

Telefoninumbrite eelhäälestamine

Eelhäälestusvalikusse saate salvestada kuni kuus kontakti.

- 1 Valige telefoniraamatust või kõneajaloost telefoninumber, mille soovite eelhäälestusvalikusse salvestada, või sisestage telefoninumber otse.
Telefoninumber kuvatakse selle seadme ekraanil.
- 2 Vajutage ja hoidke numbrinuppu (1–6) all, kuni kuvatakse [MEM].
Kontakt salvestatakse valitud eelhäälestuse numbrile.

Häälsiltidena

Saate teha kõne, öeldes häälsildi, mis on salvestatud ühendatud häälvälimisfunktsiooniga mobiiltelefonile.

- 1 Vajutage nuppu CALL, keerake juhtketast, et valida [SET VOICE DIAL], seejärel vajutage seda.
Võite ka vajutada nuppu VOICE, kui funktsioon SongPal on välja lülitatud.

- 2 Õelge mobiiltelefoni salvestatud häälsilt.
Teie hääli tuvastatakse ja tehakse kõne.

Häälvälimise tühistamine

Vajutage nuppu VOICE.

Kõne ajal saadaolevad toimingud

Helina helitugevuse reguleerimine

Keerake kõne vastuvõtmise ajal juhtketast.

Rääkija hääle helitugevuse reguleerimine

Keerake kõne ajal juhtketast.

Teise poole jaoks helitugevuse reguleerimine (mikrofonivõimenduse reguleerimine)

Vajutage nuppu MIC.

Reguleeritavad helitugevuse tasemed:
[BTP MIC GAIN-LOW], [BTP MIC GAIN-MID],
[BTP MIC GAIN-HI].

Kaja ja müra vähendamine (režiim Echo Canceled / Noise Canceled)

Vajutage ja hoidke nuppu MIC all.

Seadistatav režiim: [BTP EC/NC-1], [BTP EC/NC-2].

Vabakäerežiimi ja käeshoidmise režiimi vahetamine

Vajutage kõne ajal nuppu MODE, et lülitada telefonikõne heli seadme ja mobiiltelefoni vahel ümber.

Märkus

Olenevalt mobiiltelefonist ei pruugi see toiming olla saadaval.

Kasulikud funktsioonid

SongPal koos iPhone'i/ Android-nutitelefoni

Nõutav on rakenduse SongPal uusima versiooni allalaadimine App Store'ist (iPhone'i puhul) või Google Playst (Android-nutitelefoni puhul).



Märkused

- Oma ohutuse nimel järgige kohalikke veeteede eeskirju ja määrusi ning ärge kasutage rakendust sõiduki juhtimise ajal.
- SongPal on rakendus, mis on mõeldud SongPali toetavate Sony heliseadmete juhtimiseks iPhone'i/Android-nutitelefoni abil.
- Rakendusega SongPal juhitavad võimalused olenevad ühendatud seadmest.
- SongPali funktsioonide kasutamiseks vaadake oma iPhone'i/Android-nutitelefoni üksikasju.
- Lisateavet SongPali kohta leiate järgmiselt veebisaidilt: <http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/>
- Alltoodud veebisaiti külastades leiate teavet ühilduvate iPhone'i/Android-nutitelefoni mudelite kohta.

iPhone'i puhul: külastage App Store'i
Android-nutitelefoni puhul: külastage Google Playd

SongPali ühenduse loomine

- 1 Looge iPhone'i/Android-nutitelefoni BLUETOOTH-ühendus (lehekülj 8).
- 2 Käivitage rakendus SongPal.
- 3 Vajutage ja hoidke seadme nuppu ENTER vähemalt kaks sekundit all.
Ühendus iPhone'i/Android-nutitelefoni algab.
Üksikasju iPhone'i/Android-nutitelefoni tehtavate toimingute kohta vaadake rakenduse spikrist.

Kui kuvatakse seadme number

Veenduge, et number kuvatakse (nt 123456), seejärel valige iPhone'is/Android-nutitelefonis suvand [Yes].

Ühenduse lõpetamine

Vajutage ja hoidke nuppu ENTER all.

Rakenduse või allika valimine


Saate iPhone'i/Android-nutitelefonis valida soovitud allika või rakenduse.

Allika valimine

Vajutage korduvalt nuppu SRC. Võite ka vajutada nuppu SRC, keerata juhtketast, et valida soovitud allikas, ja seejärel vajutada nuppu ENTER.


Allikaloendi kuvamine

Vajutage nuppu SRC.



Mitmesuguse teabe edastamine hääljuhendi abil (ainult Android- nutitelefoni)

SMS-ide, Twitteri/Facebooki/Calendari märguannete jms vastuvõtmisel antakse neist paadi kõlarite kaudu automaatselt teada.




Üksikasju seadistuste kohta vaadake rakenduse spikrist.

Hääletuvastuse aktiveerimine (ainult Android-nutitelefon)

Rakenduste registreerimisel saate neid juhtida häälkäsklustega. Üksikasju vaadake rakenduse spikrist.

Hääletuvastuse aktiveerimine

- 1 Vajutage hääletuvastuse aktiveerimiseks nuppu VOICE.
- 2 Õelge soovitud häälkäskluse mikrofon, kui Android-nutitelefoni kuvatakse teade [Say Source or App].



Märkused

- Hääletuvastus ei pruugi mõnel juhul saadaval olla.
- Hääletuvastus ei pruugi olenevalt ühendatud Android-nutitelefoni jõudlusest saadaval olla.
- Kasutage hääletuvastusfunktsiooni olukorras, kus müra, näiteks mootori heli, on hääle tuvastamise ajal minimaalne.


SMS-sõnumile vastamine (ainult Android-nutitelefon)

Saate vastata sõnumile hääletuvastuse kaudu.

- 1 Aktiveerige hääletuvastus, seejärel sisestage „Reply”. SongPali rakenduses kuvatakse sõnumi sisestamise ekraan.
- 2 Sisestage vastussõnum hääletuvastuse abil. SongPali rakenduses kuvatakse kandidaatsõnumite loend.
- 3 Keerake juhtketast, et valida soovitud sõnum, seejärel vajutage seda. Sõnum saadetakse ära.

Erinevate seadistuste tegemine

Saate iPhone'i/Android-nutitelefoni kaudu reguleerida erinevaid seadistusi.



Üksikasju seadistuste kohta vaadake rakenduse spikrist.

Funktsiooni Siri Eyes Free kasutamine

Siri Eyes Free võimaldab teil kasutada iPhone'i vabakäerežiimis, rääkides lihtsalt mikrofon. See funktsioon nõuab iPhone'i ühendamist seadmega BLUETOOTH-i kaudu. Saadavus on piiratud iPhone 4s-i või uuema telefoniga. Veenduge, et teie iPhone'is töötaks iOS-i uusim versioon. Kõigepealt peate lõpule viima BLUETOOTH-i registreerimise ja ühenduse konfigureerimise iPhone'ile. Üksikasju vt jaotisest „BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine” (lehekülg 8).

- 1 Aktiveerige iPhone'is Siri funktsioon. Lisateavet vaadake iPhone'iga kaasas olevast kasutusjuhendist.
- 2 Vajutage nuppu VOICE. Kuvatakse häälkäskluste ekraan.
- 3 Pärast iPhone'i piiksu rääkige mikrofon. Kui iPhone piiksus uuesti, alustab Siri reageerimist.

Funktsiooni Siri Eyes Free inaktiveerimine

Vajutage nuppu VOICE.

Märkused

- iPhone ei pruugi olenevalt kasutustingimustest teie häält tuvastada. (Näiteks siis, kui asute sõitvas paadis.)
- Siri Eyes Free ei pruugi õigesti toimida või on reageerimisega pikem, kui iPhone'i signaalide vastuvõtt on raskendatud.
- Olenevalt iPhone'i tööseisundist ei pruugi Siri Eyes Free õigesti toimida või võib sulguda.
- Kui esitate iPhone'i abil mõnd lugu, kasutades BLUETOOTH-heliühendust, ja lugu hakatakse taasesitamata BLUETOOTH-i kaudu, sulgub Siri Eyes Free funktsioon automaatselt ja seade lülitub BLUETOOTH-heliallikale.
- Kui aktiveerite Siri Eyes Free heli taasesituse ajal, võib seade lülituda BLUETOOTH-heliallikale isegi juhul, kui te esitatavat lugu ei määra.
- Kui ühendate iPhone'i USB-porti, ei pruugi Siri Eyes Free õigesti toimida või võib sulguda.
- Kui ühendate iPhone'i seadmega, ärge aktiveerige Sirit iPhone'iga. Siri Eyes Free ei pruugi õigesti toimida või võib sulguda.
- Kui Siri Eyes Free on aktiveeritud, siis audioheli ei väljastata.

Seadistused

DEMO-režiimi tühistamine

Saate tühistada demokraani, mis kuvatakse, kui allikas on välja lülitatud ja kuvatakse kell.

- 1 Vajutage nuppu MENU, keerake juhtketast, et valida [SET GENERAL], seejärel vajutage seda.**
- 2 Keerake juhtketast, et valida [SET DEMO], seejärel vajutage seda.**
- 3 Keerake juhtketast, et valida [SET DEMO-OFF], seejärel vajutage seda.**
Seadistus on lõpule viidud.
- 4 Vajutage kaks korda nuppu ↩ (tagasi).**
Ekraan naaseb tavalise vastuvõtu / esituse režiimi.

Põhiseadistuste tegemine

Saate seadistada üksusi järgmistest seadistuskategooriates:
üldine seadistus (GENERAL), heli seadistus (SOUND), kuva seadistus (DISPLAY), BLUETOOTH-i seadistus (BT), SongPali seadistus (SONGPAL) (Pole saadaval, kui valitud on BT-telefon.)

- 1 Vajutage nuppu MENU.**
- 2 Keerake juhtketast, et valida soovitud seadistuskategooria, seejärel vajutage seda.**
Seadistatavad üksused erinevad olenevalt allikast ja seadistustest.
- 3 Keerake juhtketast, et valida soovitud suvandid, seejärel vajutage seda.**

Eelmisele ekraanile naasmine

Vajutage nuppu ↩ (tagasi).

Üldine seadistus (GENERAL)

DEMO (demonstratsioon)

Aktiveerib demonstratsiooni: [ON], [OFF].

CLOCK ADJ (kella reguleerimine) (lehekülj 7)

TUNER-STP (tuuner etapp) (lehekülj 7)

(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja lülitatud ja kuvatakse kell.)

CAUT ALARM (hoiatusalarm)

Aktiveerib hoiatusalarmi: [ON], [OFF] (lehekülj 7).

(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja lülitatud ja kuvatakse kell.)

BEEP

Aktiveerib piiksu: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Lülitab teatud aja jooksul pärast seadme väljalülitamist automaatselt välja: [ON] (30 minutit), [OFF].

CT (kellaage)

Aktiveerib CT-funktsiooni: [ON], [OFF].

BTM (parima häälestuse mälu) (lehekülj 10)

(Saadaval ainult siis, kui tuuner on valitud.)

PARENTAL

Seab lapseluku olekule [ON], [OFF] ja redigeerib pääsukoodi (lehekülj 12). (Saadaval ainult siis, kui SiriusXM on valitud.)

SXM RESET (SiriusXM-i lähtestamine)

Lähtestab sõidukituuner SiriusXM Connect Vehicle Tuner seadistused (eelhäälestatud jaamad / lapselukk): [YES], [NO]. (Saadaval ainult siis, kui SiriusXM on valitud.)

FIRMWARE

Kontrollib/värskendab püsivaraversiooni. Täpsema teabe saamiseks külastage järgmist kasutajatoe veebisaiti:

<http://esupport.sony.com/>

FW VERSION (püsivara versioon)

Kuvab praeguse püsivaraversiooni.

FW UPDATE (püsivara värskendamine)

Käivitab püsivara värskendamise protsessi: [YES], [NO].

(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja lülitatud ja kuvatakse kell.)

Heli seadistamine (SOUND)

See seadistusmenüü on saadaval, kui valitud on mis tahes allikas peale BT-telefoni.

CLEAR AUDIO+

Taasesitab heli, optimeerides digitaalsignaali Sony soovitatud heliseadistustega: [ON], [OFF]. (Seatakse automaatselt olekusse [OFF], kui seadistust [EQ10 PRESET] muudetakse ja/või seadistus MEGA BASS seatakse olekusse [ON].)

EQ10 PRESET

Valib ekvalaiserikõvera 10 seadistusest või lülitab ekvalaiseri välja: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].

Ekvalaiserikõvera seadistuse saab iga allika puhul mällu salvestada.

EQ10 CUSTOM

Seadistab EQ10 suvandiks [CUSTOM].
Seadistab ekvalaiserri kõvera: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz. Heli tugevust saab reguleerida 1 dB sammudega vahemikus -6 dB kuni +6 dB.

POSITION (kuulamisasend)

F/R POSITION (eesmine/tagumine asend)
Simuleerib loomulikku helivälja, viivitades heli väljastamist kõlaritest, et sobitada see teie asendile.

- 1 [FRONT L] (eesmine vasakpoolne)
- 2 [FRONT R] (eesmine parempoolne)
- 3 [FRONT] (eesmine keskmine),
- 4 [ALL] (paadi keskel),

[OFF] (asend pole määratud)

ADJ POSITION* (asendi reguleerimine)

Peenhäälestab kuulamisasendi seadistust:

[+3] - [CENTER] - [-3].

SW POSITION* (basskõmistaja asend)

- A [NEAR] (lähedal)
- B [NORMAL] (tavaline)
- C [FAR] (kaugel)

BALANCE

Reguleerib heli tasakaalu:
[RIGHT-15] - [CENTER] - [LEFT-15].

FADER

Reguleerib suhtelist taset:
[FRONT-15] - [CENTER] - [REAR-15].

DSEE (digitaalhelihelitäiustusmootor)

Parandab digitaalselt pakitud heli, taastades pakkimisprotsessi käigus kadunud kõrged sagedused.

Selle seadistuse saab iga allika puhul (peale tuuneri) mällu salvestada.
Valib DSEE-režiimi: [ON], [OFF].

AAV (täiustatud automaatne helitugevus)

Reguleerib kõigi taasesitusallikate taasesituse helitugevuse optimaalsele tasemele: [ON], [OFF].

REARBAS ENH (tagumise bassi täiustaja)

Täiustab bassiheli, rakendades tagumistele kõlaritele madalpääsufiltri seadistuse. See funktsioon võimaldab tagumistel kõlaritel toimida basskõmistajana, kui üks neist pole ühendatud. (Saadaval ainult juhul, kui [SUBW MODE] on seatud olekusse [OFF].)

RBE MODE (tagumise bassi täiustusrežiimi)
Valib tagumise bassi täiustusrežiimi: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (madalpääsufiltri sagedus)

Valib basskõmistaja katkestussageduse: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (madalpääsufiltri kalle)

Valib LPF-kalde: [1], [2], [3].

SUBW DIRECT (basskõmistaja otseühendus)

Saate kasutada basskõmistajat ilma võimendita, kui see on ühendatud tagumise kõlari juhtmega. (Saadaval ainult juhul, kui [RBE MODE] on seatud olekusse [OFF].)

Ühendage 4-8-oomine basskõmistaja kindlasti ühe tagumise kõlari juhtmega. Ärge ühendage kõlarit teise tagumise kõlari juhtmega.

SUBW MODE (basskõmistaja režiim)

Valib basskõmistaja režiimi: [1], [2], [3], [OFF].

SUBW PHASE (basskõmistaja faas)

Valib basskõmistaja faasi: [NORM], [REV].

SW POSITION* (basskõmistaja asend)

Valib basskõmistaja asendi: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (madalpääsufiltri sagedus)

Valib basskõmistaja katkestussageduse: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (madalpääsufiltri kalle)

Valib LPF-kalde: [1], [2], [3].

SUB WOOFER

SUBW LEVEL (basskõmistaja tase)

Reguleerib basskõmistaja helitugevust:
[+10 dB] - [0 dB] - [-10 dB].

(Madalaima seadistuse juures kuvatakse [ATT].)

SUBW PHASE (basskõmistaja faas)

Valib basskõmistaja faasi: [NORM], [REV].

SW POSITION* (basskõmistaja asend)

Valib basskõmistaja asendi: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (madalpääsufiltri sagedus)

Valib basskõmistaja katkestussageduse:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (madalpääsufiltri kalle)

Valib LPF-kalde: [1], [2], [3].

HPF (kõrgpääsufilter)

HPF FREQ (kõrgpääsufiltri sagedus)

Valib eesmise/tagumise kõlari katkestussageduse: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOPE (kõrgpääsufiltri kalle)

Valib Valib HPF-kalde (mõjub ainult siis, kui [HPF FREQ] on seatud muusse olekusse kui [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOLUME (AUX-helitugevuse tase)

Reguleerib iga ühendatud lisaseadme helitugevuse taset: [+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB].
See seadistus kaotab vajaduse reguleerida allikate vahelise helitugevuse taset.

BTA VOLUME (BLUETOOTH-helitugevuse tase)

Reguleerib iga ühendatud BLUETOOTH-seadme helitugevuse taset: [+6 dB] - [0 dB] - [-6 dB].
See seadistus kaotab vajaduse reguleerida allikate vahelise helitugevuse taset.

* Ei kuvata, kui [F/R POSITION] on seatud olekusse [OFF].

Ekraani seadistus (DISPLAY)

DIMMER

Tumendab ekraani: [ON], [OFF], [AT]
(automaatne)
([AT] on saadaval ainult siis, kui ühendatud on
valgustuse juhtkaabel ja esituled sisse lülitatud.)

SUB DISPLAY

Valib üksuse, mida kuvada alamteabena:
[SOURCE], [CLOCK].

BUTTON COLOR

Määrab nuppudele eelhäälestatud või
kohandatud värvi.

COLOR

Saate valida 15 eelhäälestatud värvi vahel
või ühe kohandatud värvi.

CUSTOM COLOR

Registreerib nuppudele kohandatud värvi.

RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE

Reguleeritav värvivahemik: [0]–[32] ([0] ei
saa kõigi värvivahemike puhul määrata).

DSPL COLOR (ekraani värv)

Määrab ekraanile eelhäälestatud või
kohandatud värvi.

COLOR

Saate valida 15 eelhäälestatud värvi vahel
või ühe kohandatud värvi.

CUSTOM COLOR

Registreerib ekraanile kohandatud värvi.

RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE

Reguleeritav värvivahemik: [0]–[32] ([0] ei
saa kõigi värvivahemike puhul määrata).

SOUND SYNC (heli sünkroonimine)

Aktiveerib valgustuse sünkroonimise heliga:
[ON], [OFF].

MOTION DSPL (liikumise kuvamine)

Näitab liikumismustreid: [ON], [OFF], [SA]
(spektri analüüsija).

AUTO SCROLL

Kerib pikki üksusi automaatselt: [ON], [OFF].
(Pole saadaval, kui valitud on AUX või tuuner.)

BLUETOOTH-i seadistus (BT)

PAIRING (lehekülg 8)

PHONE BOOK (lehekülg 15)

REDIAL (lehekülg 16)

RECENT CALL (lehekülg 16)

VOICE DIAL (lehekülg 16)

DIAL NUMBER (lehekülg 16)

RINGTONE

Valib, kas see seade või ühendatud
mobiiltelefon väljastab helinat: [1] (see seade),
[2] (mobiiltelefon).

AUTO ANSWER

Määrab selle seadme sissetulevale kõnele
automaatselt vastama: [OFF], [1] (umbes
3 sekundit), [2] (umbes 10 sekundit).

AUTO PAIR (automaatne sidumine)

BLUETOOTH-sidumine käivitatakse
automaatselt, kui USB kaudu ühendatakse iOS-i
seade versiooniga 5.0 või uuem. [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH-i signaal) (lehekülg 9)

Aktiveerib/inaktiveerib BLUETOOTH-i
funktsiooni.

BT INIT (BLUETOOTH-i lähtestamine)

Lähtestab kõik BLUETOOTH-iga seotud
seadistused (sidumisteave, eelhäälestatud
number, seadme teave jne): [YES], [NO].
Seadme kasutusest kõrvaldamisel lähtestage
kõik seaded.
(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja
lülitatud ja kuvatakse kell.)

SongPali seadistus (SONGPAL)

Loob ja lõpetab SongPali funktsiooni (ühenduse).

Püsivara värskendamine

Saate värskendada selle seadme püsivara järgmiselt kasutajatoe veebisaidilt:

<http://esupport.sony.com/>

Püsivara värskendamiseks külastage kasutajatoe veebisaiti ja järgige veebijuhiseid.

Ettevaatusabinõud

- Kui olete oma paadi kinni sidunud päikesevalguse kätte, jahutage seade enne maha.
- Ärge jätke esipaneeli ega heliseadmeid paati, muidu võivad need päikesevalgusest tingitud kõrge temperatuuri tõttu rikki minna.
- Toiteantenn pikeneb automaatselt.

Niistuse kondenseerumine

Kui seadmesse kondenseerub niiskust, eemaldage ketas ja oodake umbes üks tund, kuni seade kuivab, muidu ei pruugi see korralikult töötada.

Kõrge helikvaliteedi säilitamine

Ärge pritsige seadmele ega ketastele vedelikke.

Märkused ketaste kohta


- Ärge pange plaate otsese päikesevalguse kätte või soojusallikate (näiteks kuumaõhukanalid) lähedusse ega jätke neid otsese päikesevalguse kätte kinniseotud paati.
- Enne ketaste esitamist pühkige neid puhastuslapiga, liikudes keskest serva poole. Ärge kasutage lahusteid, näiteks bensiini, vedeldit või müügilolevaid puhasteid.
- Seade on mõeldud CD-standardile vastavate ketaste esitamiseks. DualDiscid ja mõned autorikaitsetehnoloogia kodeeringuga muusikaplaadid ei vasta CD-standardile, seetõttu ei pruugi need plaadid selle seadmega esitatavad olla.
- Plaadid, mida EI SAA selle seadmega esitada
 - Siltdid, kleebiste või kleeplindi või -paberiga kaetud plaadid. See võib põhjustada talitlushäire või ketta ära rikkuda.
 - Ebatavalise kujuga plaadid (nt südame-, ruudu- või tähekujustised). See võib seadet kahjustada.
 - 8 cm (3 1/4 tollised) kettad.



Märkused CD-R-/CD-RW-ketaste kohta

- Kui mitmesaasiline ketas alustab CD-DA-seansiga, tuvastatakse see CD-DA-kettana ja teisi seansse ei esitata.
- Kettad, mida EI SAA selle seadmega esitada
 - Kehva salvestus kvaliteediga CD-R/CD-RW.
 - Mitteühilduva salvestusseadmega salvestatud CD-R/CD-RW.
 - Valesti lõpetatud CD-R-/CD-RW-plaadid.
 - CD-R/CD-RW, mis ei ole salvestatud muusika-CD või MP3-vormingus ega vasta standardi ISO9660 1. või 2. tasemele või Joliet'le/Romeole või mitmele seansile.

Helifailide taasesitamise järjekord



Teave iPodi kohta

- Saate ühendada järgmised iPodi mudelid. Värskendage enne iPodi seadme kasutamist selle tarkvara.

Ühilduvad iPhone'i/iPodi mudelid

Ühilduv mudel	Bluetooth®	USB
iPhone 6 Plus	○	○
iPhone 6	○	○
iPhone 5s	○	○
iPhone 5c	○	○
iPhone 5	○	○
iPhone 4s	○	○
iPhone 4	○	○
iPhone 3GS	○	○
iPhone 3G		○
iPod touch (5. põlvkond)	○	○
iPod touch (4. põlvkond)	○	○
iPod touch (3. põlvkond)		○
iPod touch (2. põlvkond)		○

Ühilduv mudel	Bluetooth®	USB
iPod classic		○
iPod nano (7. põlvkond)		○
iPod nano (6. põlvkond)		○
iPod nano (5. põlvkond)		○
iPod nano (4. põlvkond)		○
iPod nano (3. põlvkond)		○

- Kirjed „Made for iPod“ ja „Made for iPhone“ tähendavad, et elektrooniline tarkvar on mõeldud ühendamiseks spetsiaalselt iPodi või iPhone'iga ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudlusstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja regulatiivstandarditega. Pange tähele, et tarkvaru kasutamine seadmega iPod või iPhone võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.

Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.

Hooldus


Puldi liitumaku asendamine

Tavapärasest tingimustes on aku kestvus ligikaudu 1 aasta. (Olenevalt kasutustingimustest võib kasutusaeag olla lühem.)

Kui aku hakkab tühjaks saama, väheneb puldi töökaugus.

HOIATUS

Kui aku on valesti paigaldatud, tekib plahvatuse oht. Asendage ainult sama või samaväärse akuga.




Märkused liitumaku kohta

- Hoidke liitumakud laste eest kättesaamatus kohas. Aku allaneelamise puhul võtke viivitamatult ühendust arstiga.
- Pühkige akut hea ühenduse kindlustamiseks kuiva lapiga.
- Jälgige akude paigaldamisel õigeid pooluseid.
- Äge hoidke akut metallist pintsettide vahel; see võib põhjustada lühise.

Liitmike puhastamine

Kui seadme ja esipaneeli vahelised liitmikud pole puhtad, ei pruugi seade korralikult töötada. Selle vältimiseks eemaldage esipaneel (lehekülg 7) ja puhastage liitmikud vatitikuga. Ärge suruge liiga tugevasti. Vastasel juhul võivad liitmikud kahjustuda.



Märkused

- Ohutuse tagamiseks keerake süüde enne liitmike puhastamist välja ja eemaldage võti süütelukust.
- Ärge puudutage liitmike kunagi sõrmede ega mingi metallesemega.

Tehnilised andmed

USA KLIENTIDELE. EI OLE KOHALDATAV KANADAS, SH QUEBECI PROVINTSIS.

HELITOITE SPETSIFIKATSIOONID



Standard CEA2006

Väljundvõimsus: 40 W RMS × 4

(4 oomi juures < 1% THD+N

Signaali ja müra suhe: 80 dBA

(viide: 1 vatt 4 oomile)

Tuuneriga jaotis

FM

Häälestusvahemik:

87,5–108,0 MHz (50 kHz sammuga)

87,5–108,0 MHz (100 kHz sammuga)

87,5–107,9 MHz (200 kHz sammuga)

FM häälestusetapp:

50 kHz / 100 kHz / 200 kHz vahetatav

Antenni (õhuantenn) liides:

välise antenni (õhuantenn) pistik

Vahesagedus:

FM CCIR: –1956,5 kuni –487,3 kHz ja

+500,0 kuni +2095,4 kHz ja

Kasutatav tundlikkus: 8 dBf

Valitavus: 75 dB 400 kHz juures

Kandesignaali ja müra suhe 73 dB

Eraldamine: 50 dB 1 kHz juures

Sagedusvastus: 20–15 000 Hz

AM

Häälestusvahemik:

531–1602 kHz (9 kHz sammuga)

530–1710 kHz (10 kHz sammuga)

AM häälestusetapp:

9 kHz / 10 kHz vahetatav

Antenni (õhuantenn) liides:

välise antenni (õhuantenn) pistik

Tundlikkus: 26 µV

CD-mängija jaotis

Kandesignaali ja müra suhe: 120 dB
Sagedusvastus: 10–20 000 Hz
Kiirushälve: allpool mõõdetavat taset
Piirarvud (ainult CD-R/CD-RW)
– Kaustad (albumid): 150 (sh juurkaust)
– Failid (lood) ja kaustad: 300 (võib olla vähem, kui kausta-/failinimed sisaldavad palju tähemärke)
– Kausta-/failinime kuvatavate tähemärkide arv: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Vastav kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma) ja AAC (.m4a)

USB-mängija jaotis

Liides: USB (kiire)
Max vool: 1,5 A
Tuvastatavate lugude maksimaalne arv: 10 000
Vastav kodek:
MP3 (.mp3)
Bitijada kiirus: 8–320 kbit/s (toetab muutuvat bitijada kiirust (VBR))
Diskreetimissagedus: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitijada kiirus: 32–192 kbit/s (toetab muutuvat bitijada kiirust (VBR))
Diskreetimissagedus: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bitijada kiirus: 8–320 kbit/s
Diskreetimissagedus: 11,025–48 kHz
WAV (.wav)
Bitsügavus: 16 bitti
Diskreetimissagedus: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitsügavus: 16 bitti, 24 bitti
Diskreetimissagedus: 44,1 kHz, 48 kHz

Juhtmeta side

Sidesüsteem:
BLUETOOTH-i standardversioon 3.0
Väljund:
BLUETOOTH-i standardne võimsusklass 2 (Max +4 dBm)
Maksimaalne sidevahemik:
Tööulatus umbes 10 m*
Sagedusriba:
2,4 GHz riba (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleerimismeetod: FHSS
Ühilduvad BLUETOOTH-i profiilid*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Vastav kodek:
SBC (.sbc) ja AAC (.m4a)

*1 Tegelik vahemik oleneb järgmistest teguritest: seadmete vahel olevad takistused, mikrolaineahju ümbruses olevad magnetväljad, staatiline elekter, vastuvõtu tundlikkus, antenni toimivus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.

*2 BLUETOOTH-i standardprofiilid viitavad BLUETOOTH-i side eesmärgile seadmete vahel.

Võimendi jaotis

Väljund: kõlariväljundid
Kõlari takistus: 4–8 oomi
Max väljundvõimsus: 100 W × 4 (4 oomi juures)

Üldine

Väljundid
Heliväljundite liides (FRONT, REAR, SUB)
Toiteantenni / võimendi juhtliides (REM OUT)
Sisendid:
SiriusXM-i sisendliides (ainult USA/Kanada)
Kaugjuhtimise puldi sisendliides
Antenni (õhuantenn) sisendliides
MIC-sisendliides
AUX-sisendpesa (stereominipesa)
USB-port
Võimsuse nõuded 12 V alalisvooluga paadiaku (negatiivne maandus)
Nominaalne voolutarve: 10 A
Mõõtmed:
ligikaudu 178 × 50 × 178 mm (l/k/s)
Paigaldusmõõtmed:
ligikaudu 182 × 53 × 161 mm (l/k/s)
Kaal: ligikaudu 1,3 kg
Pakendi sisu:
põhiseade (1);
Pult (1): RM-X231
mikrofon (1);
paigaldus- ja ühendusdetailid (1 komplekt).
Valikulised lisatarvikud/seadmed*:
SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100
Marine'i pult: RM-X11M

* muud lisatarvikud/seadmeid peale Marine'i pulti RM-X11M ei ole veekindlad. Ärge laske neil veega kokku puutuda.

Edasimüüja ei pruugi kõiki eespool loetletud tarvikuid pakkuda. Küsige üksikasju edasimüüjalt.

Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.

Autoriõigused



Sõidukituunerit SiriusXM Connect Vehicle Tuner ja tellimust müüakse eraldi.

www.siriusxm.com

Sirius, XM ja kõik seotud märgid ning logod on ettevõtte Sirius XM Radio Inc. kaubamärgid. Kõik õigused kaitsitud.

Sõna Bluetooth® märk ja logod on ettevõtte SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele.

N-Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides kaubamärk või registreeritud kaubamärk.

Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation USA-s ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärk või kaubamärk.

See toode on kaitsitud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma ettevõtte Microsoft või volitatud Microsofti tütarettevõtte litsentsita keelatud.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja Siri on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenusemärk.

MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetele Fraunhofer IIS ja Thomson.

Pandora®, Pandora® logo ja Pandora® visuaalid on ettevõtte Pandora Media, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse loa alusel.

Google, Google Play ja Android on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.

libFLAC

Autoriõigus (C) 2000–2009 Josh Coalson
Autoriõigus (C) 2011–2013, Xiph.Org Foundation

Lähtekoodi ja binaarkoodi muudetud või muutmata kujul levitamine ja kasutamine on lubatud, kui täidetakse järgmisi tingimusi.

– Levitatud lähtekoodis peab olema ülaltoodud autoriõiguse teade, see tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

– Levitatud binaarrakendusega kaasas olevates dokumentides ja materjalides peab olema ülaltoodud autoriõiguse teade, see tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

– Xiph.org Foundationi nime või selle kaastöötajate nimesid ei tohi eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete reklaamimiseks või toetamiseks.

AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD PAKUVAD SEDA TARKVARA OLEMASOLEVAL KUJUL JA OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS (KUID MITTE AINULT) KAUDNE KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBILIKKUSE GARANTII. ETTEVÕTE VÕI SELLE KOOSTÖÖPARTNERID EI VASTUTA MIS TAHES VIISIL TEKKINUD OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISTE, HOIATAVATE VÕI KASUTAMISEST TINGITUD KAHJUSTUSTE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMINE, KASUTUSVÕIMALUSE VÕI ANDMETE KAOTAMINE, KASUMI SAAMATAJÄÄMINE VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUSED) EGA TUNNISTA MIS TAHES VASTUTUSE TEKKE TEOORIAT (NII LEPINGU ALUSEL VASTUTAMIST, RANGET VASTUTUST KUI KA DELIKTI HOOLETUSEST VÕI MUUDEST ASJAOLUDEST) SELLE TARKVARA KASUTAMISEGA SEoses, SEDA KA JUHUL KUI SELLISTE KAHJUSTUSTE TEKKEVÕIMALUSEST ON TEATATUD.

Tõrkeotsing

Järgmine kontroll-loend aitab teil lahendada seadmega tekkida võivad probleeme. Enne kontroll-loendi läbimist kontrollige ühendust ja kasutusprotseduure.

Üksikasju sulavkaitsme kasutamise ja seadme armatuurlaualt eemaldamise kohta vt jaoistisest „Ühendamine/paigaldamine“ (Ihekeülg 31). Kui probleem ei lahene, külastage tagakaanel toodud kasutajatoe veebisaiti.

Üldine

Seadme toide puudub.

- Kui seade on välja lülitatud ja kuva kaob, ei saa seda puldiga juhtida.
 - Lülitage seade sisse.

Seade lülitatakse suure helitugevuse kasutamisel välja.

- Paadi toiteallikas ei pruugi olla piisavalt võimas.
 - Kontrollige toite ühendust. Kui probleem on ühenduses, ühendage toide otse akuga. Kui olukord ei parane, võtke ühendust lähima edasimüüjaga.

Heli puudub või on väga vaikne.

- Mikseriregulaatori [FADER] asend pole seadistatud kahe kõlariga süsteemi jaoks.
- Seadme ja/või ühendatud seadme helitugevus on väga madal.
 - Tõstke seadme ja/või ühendatud seadme helitugevust.

Piiksud ei kõla.

- Ühendatud on valikuline võimendi ja te ei kasuta sisseehitatud võimendit.

Mällu on tühjendatud.

- Vajutatud on lähtestusnuppu.
 - Salvestage uuesti mällu.
- Toiteallika juhe või aku on lahti või valesti ühendatud.

Salvestatud jaamad ja õige kella-aeg on kustutatud.

Sulavkaitse on läbi põlenud.

Süütevõtme asendi muutmisel tekib müra.

- Juhtmed pole paaditarviku toiteliitmikuga õigesti sobitatud.

Taasesituse või vastuvõtu ajal käivitub demorežiim.

- Kui valitud on suvand [DEMO-ON] ja viie minuti jooksul ei tehta ühtki toimingut, käivitub demorežiim.
 - Valige suvand [DEMO-OFF] (lehekülj 19).

Kuva kaob ekraanilt või ei ilmu sinna üldse.

- Tumestus on seatud olekusse [DIMMER-ON] (lehekülj 21).
- Kuva kaob, kui vajutate ja hoiate nuppu OFF all.
 - Vajutage seadme nuppu OFF, kuni kuva ilmub uuesti.
- Liitmikud on mustad (lehekülj 23).

Ekraan/valgustus vilgub.

- Toiteallikas pole piisav.
 - Kontrollige, kas paadiaku annab seadmele piisavalt toidet. (Nõue toitele on 12 V alalisvoolu.)

Toimingunupud ei toimi.

Plaati ei väljutata.

- Ühendus pole korralik.
 - Kontrollige seadme ühendust. Kui olukord ei parane, vajutage nuppu RESET (lehekülj 7). Mällu salvestatud sisu on kustutatud. Ohutuse nimel ärge lähtestage seadet auto juhtimise ajal.

Raadiovastuvõtt

Jaamu ei saa vastu võtta.

Müra segab heli esitamist.

- Ühendus pole korralik.
 - Kui teie paadi taga-/külglasides on sisseehitatud raadioantenn (õhuantenn) ühendage REM OUT juhe (sinise-valgetriibuline) või tarviku toiteallika juhe (punane) paadi antennivõimendi (õhuantenni) toiteallika juhtmega.
 - Kontrollige paadiantenni ühendust.
 - Kui autoantenn ei pikene, kontrollige toiteantenni juhtkaabli ühendust.
- Häälestusetaapi seadistus on kustutatud.
 - Seadistage häälestusetaapp uuesti (lehekülj 7).

Eelhäälestamine pole võimalik.

- Edastussignaal on liiga nõrk.

RDS

PTY kuvab [- - - - -].

- Praegune jaam pole RDS-jaam.
- RDS-andmeid ei võeta vastu.
- Jaam ei määra programmi tüüpi.

CD taasesitus

Ketast ei esitata.

- Ketas on vigane või määrdunud.
- CD-R/CD-RW pole mõeldud helikasutuseks (lehekülj 22).

MP3-/WMA-/AAC-faile ei saa esitada.

- Ketas ei ühildu MP3-/WMA-/AAC-vormingu ja versiooniga. Täpsema teabe saamiseks esitatavate ketaste ja vormingute kohta külastage tagakaanel toodud kasutajate veebisaiti.

MP3-/WMA-/AAC-failide esitamine võtab kauem aega kui muude failide puhul.

- Järgmiste ketaste puhul võtab taasesituse alustamine rohkem aega:
 - keerulise puustruktuuriga ketas;
 - mitme seansi käigus salvestatud ketas;
 - ketas, millele saab lisada andmeid.

Heli on katkendlik.

- Ketas on vigane või määrdunud.

USB-seadme taasesitus

USB-jaoturi kaudu ei saa üksusi esitada.

- See seade ei tuvasta USB-seadmeid USB-jaoturi kaudu.

USB-seadme esitamine võtab kauem aega.

- USB-seade sisaldab keerulise puustruktuuriga faile.

Heli on katkendlik.

- Heli võib olla katkendlik suurel bitijada kiirusel.
- DRM-iga (Digital Rights Management) kaitstud faile ei pruugi mõnel juhul olla võimalik esitada.

Helifaili ei saa esitada.

- Vastuvõtja ei toeta USB-seadet, mis on vormindatud muude failisüsteemidega kui FAT16 või FAT32.*

* See seade toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid mõni USB-seade ei pruugi neid FAT-failisüsteeme toetada. Täpsema teabe saamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhendit või võtke tootjaga ühendust.

NFC-funktsioon

Ühe puutega ühendus (NFC) pole võimalik.

- Kui nutitelefon ei reageeri puudutusele.
 - Kontrollige, kas nutitelefoni NFC-funktsioon on sisse lülitatud.
 - Viige nutitelefoni N-Marki osa selle seadme N-Marki osale lähemale.
 - Kui nutitelefon on kotis, võtke see välja.
- NFC-vastuvõtu tundlikkus erineb olenevalt seadmest.
Kui ühe puutega ühendus nutitelefoni mitu korda nurjub, looge BLUETOOTH-ühendus käitsi.

BLUETOOTH-i funktsioon

Ühendatud seade ei suuda seda teavet tuvastada.

- Enne sidumist seadke see seade sidumise ooterežiimi.
- BLUETOOTH-seadmega ühenduse ajal ei saa muud seadmed seda seadet tuvastada.
 - Katkestage praegune ühendus ja otsige teisest seadmest seda seadet.
- Kui seade on seotud, lülitage BLUETOOTH-i signaaliväljund sisse (lehekülj 9).

Ühendust ei saa luua.

- Ühendust juhitakse ühelt poolelt (kas sellest seadmest või BLUETOOTH-seadmest), kuid mitte mõlemast.
 - Ühendage see seade BLUETOOTH-seadmest või vastupidi.

Tuvastatud seadme nime ei kuvata.

- Olenevalt teise seadme ühendusest ei pruugi nime hankimine olla võimalik.

Helinat pole.

- Reguleerige helitugevust, keerates kõne vastuvõtmise ajal juhtketast.
- Olenevalt ühendatud seadmest ei pruugita helinat õigesti saata.
 - Seadke [RINGTONE] tasemele [1] (lehekülj 21).
- Eesmisel kõlaril pole seadmega ühendatud.
 - Ühendage eesmisel kõlaril seadmega.
Helin kõlab ainult eesmistest kõlaritest.

Rääkija häält pole kuulda.

- Eesmisel kõlaril pole seadmega ühendatud.
 - Ühendage eesmisel kõlaril seadmega.
Rääkija hääl kõlab ainult eesmistest kõlaritest.

Kõnepartner ütleb, et heli on liiga vali või liiga vaikne.

- Reguleerige helitugevust sobivalt, kasutades mikrofonivõimenduse reguleerimist (lehekülj 16).

Telefonikõnede ajal esineb kaja või müra.

- Vähendage helitugevust.
- Seadke EC/NC-režiim valikule [BTP EC/NC-1] või [BTP EC/NC-2] (lehekülj 16).
- Kui ümbritsev müra peale telefonikõne heli on vali, proovige seda müra vähendada.
Näide. Kui aken on lahti ja välismüra vali, sulgege aken. Kui kliimaseade on valju müraga, vähendage selle tööd.

Telefon pole ühendatud.

- BLUETOOTH-heli esitamisel ei ühendata telefoni, isegi kui vajutate nuppu CALL.
 - Looge ühendus telefonist.

Telefoni helikvaliteet on kehv.

- Telefoni helikvaliteet on mobiiltelefoni vastuvõttingimustest.
 - Kui vastuvõtt on nõrk, sõidutage paat kohta, kus saate mobiiltelefoni signaalitugevust parandada.

Ühendatud heliseadme helitugevus on väga madal (kõrge).

- Helitugevuse tase erineb olenevalt heliseadmest.
 - Reguleerige ühendatud heliseadme või selle seadme helitugevust.

BLUETOOTH-heliseadme taasesituse ajal on heli katkendlik.

- Vähendage selle seadme ja BLUETOOTH-heliseadme vahelist kaugust.
- Kui BLUETOOTH-heliseadet hoitakse kestad, mis takistab signaali, võtke heliseade kasutamise ajaks kestad välja.
- Lähedal kasutatakse mitut BLUETOOTH-seadet või muud raadiolaineid väljastavat seadet.
 - Lülitage teised seadmed välja.
 - Suurendage vahemaad teistest seadmetest.
- Taasesitusheli peatub hetkega, kui luuakse ühendus selle seadme ja mobiiltelefoni vahel. Tegemist ei ole seadme talitlushäirega.

Ühendatud BLUETOOTH-heliseadet ei saa juhtida.

- Kontrollige, kas ühendatud BLUETOOTH-heliseade toetab AVRCP-d.

Mõni funktsioon ei tööta.

- Kontrollige, kas ühendatud seade toetab kõnealuseid funktsioone.

Kõnele vastatakse soovimatult.

- Ühendatud telefon on seatud kõnelele automaatselt vastama.

Sidumine nurjus aegumise tõttu.

- Olenevalt ühendatud seadmest võib sidumise ajapiirang olla väike.
 - Proovige sidumine selle aja jooksul lõpule viia.

BLUETOOTH-i funktsiooni ei saa kasutada.

- Lülitage seade välja, vajutades nuppu OFF ja hoides seda vähemalt kakssekundit all, seejärel lülitage seade uuesti sisse.

Vabakäekõne ajal ei kõla paadi kõlaritest mingit heli.

- Kui heli kõlab mobiiltelefonist, seadke mobiiltelefon väljastama heli paadi kõlaritest.

Siri Eyes Free pole aktiveeritud.

- Teostage vabakäefunktsiooni registreerimine iPhone'i puhul, mis toetab funktsiooni Siri Eyes Free.
- Lülitage iPhone'is Siri funktsioon sisse.
- Katkestage BLUETOOTH-ühendus iPhone'i ja selle seadmega ning ühendage uuesti.

SongPali kasutamine

Rakenduse nimi ei ühti tegeliku rakendusega SongPalis.

- Käivitage rakendus uuesti SongPali rakendusest.

SongPali kasutamise ajal BLUETOOTH-i kaudu lülitub ekraan automaatselt suvandile [BT AUDIO].

- SongPali rakendus või BLUETOOTH-i funktsioon nurjus.
- Käivitage rakendus uuesti.

SongPali rakenduse ühendus katkestatakse automaatselt, kui ekraan lülitub suvandile [IPD].

- SongPali rakendus iPhone'is/iPodis ei toeta iPodi taasesitust.
 - Valige seadme allikaks midagi muud peale [IPD], seejärel looge SongPali ühendus (lehekülj 17).

Pandora® toiming

Pandora® ühendust ei saa luua.

- Lülitage Pandora® rakendus mobiiliseadmes välja ja käivitage see uuesti.

Törkekuvad/-teated


CD ERROR: ketast ei saa esitada. Ketast väljutatakse automaatselt.

- Puhastage ketas või sisestage see korralikult või veenduge, et see poleks tühi ega vigane.

CD NO MUSIC: esitatavaid faile pole. Ketast väljutatakse automaatselt.

- Sisestage esitatavaid faile sisaldav ketas (lehekülj 24).

CD PUSH EJT: ketast ei väljutata õigesti.

- Vajutage nuppu  (väljutamine).

HUB NO SUPRT: USB-jaotureid ei toetata.

IPD STOP: iPodi taasesitus on lõppenud.

- Juhtige oma iPodi/iPhone'i taasesituse käivitamiseks.

OUTPUT ERROR: tegemist võib olla sisemise tõrkega.

- Kontrollige ühendust. Kui tõrketeade jääb ekraanile, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

OVERLOAD: USB-seade on ülekoormatud.

- Lahutage USB-seade ja seejärel vajutage nuppu SRC, et valida teine allikas.
- USB-seadmes on tõrge või ühendatud on toetamata USB-seade.

READ: toimub teabe lugemine.

- Oodake, kuni lugemine on lõppenud ja taasesitus algab automaatselt. Selleks võib olenevalt failstruktuurist kuluda veidi aega.

TEMP CAUTION: termokaitse on aktiveeritud.

- Vähendage helitugevust.

USB ERROR: USB-seadet ei saa esitada.

- Ühendage USB-seade uuesti.

USB NO DEV: USB-seade pole ühendatud või seda ei tuvastata.

- Veenduge, et USB-seade või USB-kaabel oleks korralikult ühendatud.

USB NO MUSIC: esitatavaid faile pole.

- Ühendage esitatavaid faile sisaldav USB-seade (lehekülj 24).

USB NO SUPRT: USB-seadet ei toetata.

- Täpsema teabe saamiseks oma USB-seadme ühilduvuse kohta külastage tagakaanel toodud kasutajatõe veebisaiti.

L L L L või **ꠘꠘꠘꠘ**: Jõutud on ketta algusse või lõppu.

- (allkriips): märki ei saa kuvada.

BLUETOOTHI funktsiooni puhul

BT BUSY: BLUETOOTH-i seade on hõivatud.

→ Oodake veidi, seejärel proovige uuesti.

ERROR: valitud toimingut ei saa teostada.

→ Oodake veidi, seejärel proovige uuesti.

NO DEV: BLUETOOTH-seade pole ühendatud või seda ei tuvastata.

→ Veenduge, et BLUETOOTH-seade oleks korralikult ühendust või BLUETOOTH-seadmega loodud BLUETOOTH-ühendus.

P EMPTY: ühtegi telefoninumbrit pole salvestatud.

UNKNOWN: nime või telefoninumbrit ei saa kuvada.

WITHHELD: helistaja varjab oma telefoninumbrit.

SongPali kasutamise puhul

APP -----: rakendusega pole ühendust loodud.

→ Looge SongPali uuesti ühendus (lehekülj 17).

APP DISCNT: rakendusega on ühendus katkestatud.

→ Looge SongPali ühendus (lehekülj 17).

APP DISPLAY: avatud on rakenduse kuvamise seadistuse ekraan.

→ Väljuge nuputoimingute lubamiseks rakenduse kuvamise seadistuse ekraanilt.

APP LIST: avatud on CD/USB/iPodi sisuloend.

→ Väljuge nuputoimingute lubamiseks rakenduse loendist.

APP MENU: avatud on rakenduse seadistusekraan.

→ Väljuge nuputoimingute lubamiseks rakenduse seadistuseekraanilt.

APP NO DEV: installitud rakendusega seade pole ühendatud või seda ei tuvastata.

→ Looge BLUETOOTH-ühendus ja looge uuesti SongPali ühendus (lehekülj 17).

APP SOUND: avatud on rakenduse heliseadistuse ekraan.

→ Väljuge nuputoimingute lubamiseks rakenduse heliseadistuse ekraanilt.

OPEN APP: SongPali rakendus ei tööta.

→ Käivitage rakendus.

Pandora® toimingute jaoks:

CANNOT SKIP: palade vahelejätmise pole lubatud.

→ Oodake, kuni reklaam lõpeb, järgmine pala algab või valige loendist muu kanal. Pandora® piirab teenuses lubatud vahelejätmiste arvu.

NO NETWORK: võrguühendus on ebastabiilne või kadunud.

→ Looge seadmega võrguühendus uuesti või oodake, kuni võrguühendus luuakse.

NO STATION: teie kontol pole ühtegi jaama.

→ Looge mobiiliseadmes jaam.

NOT ALLOWED: valitud toiming ei ole lubatud.

→ „Pöialde“ tagasiside pole lubatud.

– Oodake, kuni reklaam lõpeb.

– Mõned funktsioonid, nagu jagatud jaam, ei luba tagasisidet. Oodake, kuni järgmine pala algab või valige loendist muu kanal.

→ Järjehoidja ei ole lubatud.

– Oodake, kuni reklaam lõpeb.

– Valige muu lugu või jaam, seejärel proovige uuesti.

PAN ERROR: valitud toimingut ei saa teostada.

→ Oodake veidi, seejärel proovige uuesti.

PAN MAINT: Pandora® serverit hooldatakse.

→ Oodake veidi, seejärel proovige uuesti.

PAN OPEN APP - PRESS PAUSE: Pandora® ei tööta.

→ Käivitage Pandora® rakendus mobiiliseadmes ja vajutage nuppu PAUSE.

PAN RESTRICT: Pandora® pole väljaspool teie riiki saadaval.

PLEASE LOGIN - PANDORA APP: te ei ole oma Pandora® kontoga sisse logitud.

→ Eemaldage seade, logige sisse oma Pandora® kontoga ja seejärel ühendage seade uuesti.

UPDATE PAN: Ühendatud on Pandora® vana versioon.

→ Värskendage Pandora® tarkvara uusimale versioonile.

SiriusXM-i kasutamine:

CH LOCKED

→ Kanal, mida taotlesite, on lukustatud raadio vanemliku järelevalve funktsiooniga.

Vt jaotist „Vanemliku järelevalve seadistamine“ (lehekülj 12), et saada lisateavet vanemliku järelevalve funktsiooni kohta ja lukustatud kanalite juurdepääsu saamise kohta.

CH UNAVAIL

- Kanal, mida taotlesite, pole kehtiv SiriusXM-i kanal või kanal, mida kuulasite, pole enam saadaval.
- Seda teadet võite näha hetkeks uue sõidukituuneri SiriusXM Connect Vehicle Tuner esmakordsel ühendamisel. Kõlastage USAs aadressi www.siriusxm.com või Kanadas aadressi www.siriusxm.ca, et näha SiriusXM-i kanalite teavet.

CHAN UNSUB

- Kanal, mida taotlesite, ei sisaldu teie SiriusXM-i tellimuse paketi või kanal, mida kuulasite, ei sisaldu enam teie SiriusXM-i tellimuse paketi. Kui teil on küsimusi oma tellimuse paketi kohta või soovite tellida selle kanali, pöörduge SiriusXM-i poole. Kõlastage USAs aadressi www.siriusxm.com või helistage numbril 1-866-635-2349. Kõlastage Kanadas aadressi www.siriusxm.ca või helistage numbril 1-877-438-9677.

CHK ANT

- Raadio tuvastas tõrke SiriusXM-i antenniga.
- Antenni juhe võib olla lahti ühendatud või kahjustatud.
 - Kontrollige, et antennikaabel oleks sõidukituuneri SiriusXM Connect Vehicle Tuner ühendatud.
 - Kontrollige, et antennikaabel ei oleks kahjustatud ega keerdus.
 - Asendage antenn, kui kaabel on kahjustatud. SiriusXM-i tooted on saadaval teie kohaliku paatide heliseadmete edasimüüja juures või veebis aadressil www.shop.siriusxm.com

CHECK TUNER

- Kui raadiol on raskusi sõidukituuneri SiriusXM Connect Vehicle Tuner side pidamisel.
- Tuuner võib olla lahti ühendatud või kahjustatud.
 - Kontrollige, et sõidukituuneri SiriusXM Connect Vehicle Tuner oleks raadioga ühendatud.

MEM FAILURE

- Seade ei salvestanud kanalit eelhäälestusse.
 - Veenduge, et soovite salvestada õige kanali.

NO SIGNAL

- Sõidukituuner SiriusXM Connect Vehicle Tuner ei saa SiriusXM-i satelliidsignaali ühendust.
 - Veenduge, et paat on õues lageda taeva all.
 - Kontrollige, et SiriusXM-i magnetkinnitusega antenn oleks paigaldatud metallpinnale väljaspool paati.
 - Liigutage SiriusXM-i antenn takistustest eemale.
 - Kontrollige, et antennikaabel ei oleks kahjustatud ega keerdus.

- Vaadake sõidukituuneri SiriusXM Connect Vehicle Tuner paigaldusjuhendist lisateavet antenni paigalduse kohta.
- Asendage antenn, kui kaabel on kahjustatud. SiriusXM-i tooted on saadaval teie kohaliku paatide heliseadmete edasimüüja juures või veebis aadressil www.shop.siriusxm.com

SUBSCRIPTION UPDATE - ENTER TO CONTINUE

- Raadio tuvastas muudatuse teie SiriusXM-i tellimuse olekus.
 - Vajutage teate kustutamiseks nuppu ENTER. Kui teil on küsimusi oma tellimuse kohta, pöörduge SiriusXM-i poole. Kõlastage USAs aadressi www.siriusxm.com või helistage numbril 1-866-635-2349. Kõlastage Kanadas aadressi www.siriusxm.ca või helistage numbril 1-877-438-9677.

Kui need lahendused ei aita olukorda parandada, võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga. Kui viite seadme parandusse CD-taasesitusprobleemide tõttu, võtke kaasa ka ketas, mida probleemi tekkimisel kasutati.

Ühendamine/paigaldamine

Ettevaatust!

- Viige kõik maandusjuhtmed üldisesse maanduspunkti.
- Ärge laske juhtmetel jääda kruvi alla kinni ega liikuvate osade (istmereelingu) vahele.
- Enne ühendamist lülitage paadi süüde välja, et vältida lühiseid.
- Ühendage toiteallika **kollane** ja **punane** juhe alles siis, kui kõik ülejäänud juhtmed on ühendatud.
- Isoleerige kõik lahtised ühendamata juhtmed elektriisoleerpaelaga.

Ettevaatusabinõud

- Valige paigalduskoht hoolikalt, et seade ei segaks tavalisi paadi või auto juhtimistoiminguid.
- Vältige seadme paigaldamist tolmusesse, liigse vibratsiooni või temperatuuriga kohtadesse, nagu otse päikesevalguse kätte või kütetorude lähedusse.
- Valige paigalduskoht hoolikalt, et vältida sisemisi kahjustusi vee sissepääsu tõttu. Vältige kohti, kuhu pritsib vett. Soovitatav on kasutada veekindlat autostereo katet (ei ole pakendis kaasas).
- Kasutage ohutuks ja turvaliseks paigaldamiseks ainult kaasasolevaid paigaldusvahendeid.


Märkused toiteallika juhtme (kollane) kohta

Kui ühendate selle seadme koos muude stereokomponentidega, peab paat volurongi, millega seade ühendatakse, pingele olema kõrgem kui iga komponendi sulavkaitsme nimipingele.

Paigaldusnurga reguleerimine


Reguleerige paigaldusnurk väiksemaks kui 45°.

Paigaldusosade loend



- Osade loend ei hõlma kogu pakendi sisu.
- Seadmele paigaldatakse enne tarnimist klamber ① ja kaitseümbris ③. Enne seadme paigaldamist eemaldage klamber ① vabastusvõtme ② abil seadme küljest. Üksikasju vt jaotisest „Mikrofoni paigaldamine“ (lehekülj 34).
- Hoidke vabastusvõtmed ② alles, kuna neid on jälle vaja, kui eemaldate seadme paadist.

Ühendus



- *1 Pole kaasas
- *2 Kõlari takistus: 4–8 Ω × 4
- *3 RCA-viikjuhe (pole kaasas)
- *4 Olenevalt paadi tüübist kasutage juhtmega kaugjuhtimise puldi jaoks adapterit (pole kaasas).
- *5 Olenemata sellest, kas kasutate mikrofoni sisendjuhet või mitte, suunake see nii, et see ei segaks juhtimist. Kinnitage juhe klambri vms esemega, kui see on paigaldatud teie jalgade ümber.
- *6 Üksikasju mikrofoni paigaldamise kohta vt jaotistest „Mikrofoni paigaldamine“ (lehekülj 34).
- *7 Kasutage kõlareid, mille sisendvõimsus on 50 W RMS või suurem. Kasutage Sony XB-seeria täisulatusega kõlareid.
- *8 Kui paadi kaitsme voolutugevus on 10 A, looge toiteühendus otse akuga, et vältida lühiseid.
- *9 Koos Marine'i puldiga.
- *10 Ei ole veekindel

Ühenduste loomine

- 1 Paadi valgustussignaaliaga**
Ühendage kindlasti must maandusjuhe esmalt aku või jaotusplokiga.
- 2 Toiteantenni juhtkaabli või antennivõimendi toiteallika kaabliga**
Seda juhet pole vaja ühendada, kui toiteantenn või antennivõimendi puuduvad või kui kasutatakse käsitsi juhitavat teleskoopantenni.
Valikulise võimendi ühendusega AMP REMOTE IN
See ühendus on mõeldud ainult võimendite ja toiteantenni jaoks. Muu süsteemiga ühendamine võib seadet kahjustada.
- 3 Kuni +12 V toiteliidesega, mis saab toidet, kui süütelüliti on lisatarviku asendis.**
Kui lisatarviku asend puudub, looge ühendus +12 V toiteliidesega, mis saab pidevalt toidet. Ühendage kindlasti must maandusjuhe esmalt aku või jaotusplokiga.
- 4 +12 V toiteliidesega, mis saab pidevalt toidet**
Ühendage kindlasti must maandusjuhe esmalt aku või jaotusplokiga.
- 5 Aku või jaotusploki maandusega**
Ühendage esmalt must maandusjuhe, seejärel kollane ja punane toiteallika juhe.


Kui ühendate otse akuga

Kui paadi kaitsme voolutugevus on 10 A, looge toiteühendus otse akuga, et vältida lühiseid.

- 6 Positiivse akuklemmiga**
- 7 Paadi metallosaga**

Märkused


- Hoolimata ühendust paadi toiteallikaga, ei pruugi seade toite puudumise tõttu töötada täisvõimsusel. Sellisel juhul ühendage toide otse akuga.
- Kõik positiivse akuklemmiga ühendatud toitejuhtmed peavad olema ühendatud akuklemmiga 450 mm ulatuses enne mis tahes metallosa läbimist.
- Veenduge, et paadiga (keremaandus)* ühendatud autoaku juhtmete mõõt oleks vähemalt sama mis akut ja põhiseadet ühendava peatoitejuhtme mõõt.
- Süsteemi täisvõimsuse kasutamise ajal liigub läbi süsteemi tugevam kui 15 A vool. Seetõttu veenduge, et selle seadme +12 V ja GND-klemmidega ühendatud juhtmete mõõt oleks vähemalt 14 G (AWG14) või ristlõikepindala rohkem kui 2 mm².



Kui teil on ühenduse kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust edasimüüjaga.

Basskõmistaja lihtne ühendus

Saate kasutada basskõmistajat ilma võimendita, kui see on ühendatud tagumise kõlari juhtmega.



Märkus

Kahjustuste vältimiseks kasutage basskõmistajat takistusega 4–8 oomi ja piisava võimsustaluvusega.

Mälutoe ühendus


Kui kollane toitejuhe on ühendatud, varustatakse mälu voolluringi alati toitega, isegi kui süüde välja keeratakse.

Kõlarite ühendamine

- Enne kõlarite ühendamist lülitage seade välja.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage kõlareid takistusega 4–8 oomi ja piisava võimsustaluvusega.

Mikrofoni paigaldamine

Vabakäekõne ajal oma hääle jäädvustamiseks peate paigaldama mikrofoni ⑩.



Klamber (pole kaasas)

Ettevaatust!

- Juhtme keerdumine ümber roolisamba või käigukangi on väga ohtlik. Veenduge, et see ja muud detailid ei takistaks auto juhtimist.
- Kui teie paadis on löögisummutusseadmed, võtke enne paigaldamist ühendust kauplusega, kust seadme ostsite, või paadi müüjaga.

Märkus


Enne kahepoolse teibi kinnitamist ⑪ puhastage armatuuri pind kuiva lapiga.

Paigaldamine


Kaitseümbrise ja klambri eemaldamine

Enne seadme paigaldamist eemaldage seadme küljest kaitseümbris ③ ja klamber ①.

- 1 Suruge kaitseümbrise servad kokku ③, seejärel tõmmake see välja.




- 2 Sisestage mõlemad vabastusvõtmed ②, kuni need klõpsatavad, ning tõmmake klamber ① alla ja seejärel tõmmake seade eemaldamiseks üles.




Seadme paigaldamine armatuurlaualle või paadi vastavale avale

- Enne paigaldamist veenduge, et sakid oleks klambri ① mõlemal küljel 2 mm sissepoole surutud.
- Jaapani autode korral vt „Seadme paigaldamine Jaapani autosse” (lehekülg 35).

1 Paigutage klamber ① armatuuri sisse ja seejärel painutage haaratsid väljapoole, et saavutada tugev haare.



2 Paigaldage seade klambri ① ja seejärel kinnitage kaitseümbris ③.



HOIATUS

Ärge puudutage seadme eemaldamisel armatuurlaualt seadme vasakut külge. Seadme vasakul küljel olev jahuti jääb pärast kasutamist kuumaks.


Märkused

- Kui sakid on sirged või väljapoole painutatud, ei kinnitu seade tugevasti ja võib lahti tulla.
- Veenduge, et kaitseümbrise neli sakk ③ on õigesti seadme pesadesse haakunud.


Seadme paigaldamine Jaapani autosse

Seadet ei pruugi olla võimalik teatud Jaapani autodesse paigaldada. Sellisel juhul võtke ühendust Sony edasimüüjaga.

TOYOTA



NISSAN



Märkus

Tõrgete vältimiseks kasutage paigaldamisel ainult kaasasolevaid kruvisid ④.

Esipaneeli eemaldamine ja kinnitamine


Üksikasju vt jaotisest „Esipaneeli eemaldamine” (lehekülg 7).

Seadme lähtestamine

Üksikasju vt jaotisest „Seadme lähtestamine” (lehekülg 7).

Kaitsme vahetamine

Sulavkaitsme vahetamisel kasutage kindlasti kaitsset, mille voolutugevus on sama mis algsel kaitsel. Kui sulavkaitse põleb läbi, kontrollige toite ühendust ja vahetage kaitse. Kui kaitse põleb pärast vahetamist uuesti läbi, võib tegemist olla sisemise tõrkega. Sellisel juhul võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.



Märkus

Kasutage kaitsme asendamiseks sobivat tööriista.

Kasutajatoe veebisait

Kui teil on küsimusi või soovite saada selle toote kohta uusimat tugiteavet, külastage allolevat veebisaiti:

<http://esupport.sony.com/>

Kui teil tekib tootega seoses küsimusi või probleeme, proovige järgmist.

- 1 Lugege kasutusjuhendi tõrkeotsingu jaotist.**
- 2 Kontaktandmed (ainult USA);**
Telefon **1-800-222-7669**
URL **<http://www.SONY.com>**



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation