

**SONY**<sup>®</sup>

2-656-923-04(1)



IEC1

## ***Stativ***

---

CZ

Návod k obsluze

## ***Statív***

---

SK

Návod na použitie

***VCT-R100***

© 2011 Sony Corporation Vytlačeno v Českej republike




# *Stativ*

---


CZ

Návod k obsluze


*VCT-R100*



**A**


---

**B**

---

**C**

**D****E**



---

## Přednosti

VCT-R100 je stativ určený pro digitální fotoaparáty/videokamery.

---

## Upozornění

Nikdy nepřenášejte stativ s upevněným digitálním fotoaparátem/videokamerou.

### Čištění

- Stativ čistěte jemným hadříkem mírně navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku.
  - Po použití stativu v místech s mořským vánkem jej nezapomeňte očistit suchým hadříkem.
- 

## Technické údaje

### Maximální zátěž

1 200 g

### Úhel snímání

360 stupňů

### Úhel náklonu

90 stupňů dolů,  
60 stupňů nahoru

### Rozměry

Maximální výška:  
Přibližně 1 000 mm  
(roztažené nohy a použitý  
elevátor)  
Minimální výška:  
Přibližně 355 mm  
Délka držadla pro nastavení  
úhlu snímání:  
Přibližně 100 mm

### Hmotnost

Přibližně 660 g

### Počet dílů nohou

4 díly

### Zdvih elevátoru

Přibližně 170 mm

### Dodávané položky

Stativ (1)  
Přenosné pouzdro (1)  
Sada tištěné dokumentace

Design a technické údaje podléhají  
změnám bez předchozího  
upozornění.



---

## **A** Popis částí

- 1 Kolík
- 2 Montážní šroub
- 3 Stativová hlava
- 4 Páčka pro uzamknutí úhlu snímání
- 5 Elevátor
- 6 Knoflík pro uzamknutí elevátoru
- 7 Noha
- 8 Podpěra
- 9 Knoflík pro uzamknutí stativové hlavy
- 10 Držadlo pro nastavení úhlu snímání
- 11 Páčka pro uzamknutí nastavení délky nohy

---

## **B** Nastavení stativu

- 1 Roztáhněte nohy a stáhněte podpěru dolů.
- 2 Odemkněte páčky pro uzamknutí nastavení délky nohy.
- 3 Nastavte délku nohou.
- 4 Uzamkněte páčky pro uzamknutí nastavení délky nohy.

### **Poznámky**

- Nohy stativu roztahujte pomalu a opatrně. Při násilném roztahování může dojít k poškození stativu.
- Ujistěte se, že je páčka pro uzamknutí nastavení délky nohy uzamknuta. Pokud je odemknuta, může se stativ převrátit.

---

## **C** Upevnění digitálního fotoaparátu/ videokamery

Před upevněním na stativ vložte do digitálního fotoaparátu/videokamery akumulátor, paměťovou kartu „Memory Stick“, kazetu atd.

Upevněte digitální fotoaparát/videokameru na stativovou hlavu.

Pevně dotáhněte montážní šroub.

Při upevňování videokamery vyrovnajte kolík s příslušným otvorem.

---

## **D** Nastavení výšky elevátoru

- 1 Uvolněte knoflík pro uzamknutí elevátoru.
- 2 Posunutím stativové hlavy nastavte výšku.
- 3 Dotáhněte knoflík pro uzamknutí elevátoru.

---

## **E Úhel snímání a náklon**

Před nastavením úhlu snímání a náklonu zkontrolujte, zda je pevně uzamčen knoflík pro uzamknutí elevátoru. Pokud je odemčen, nebude upevnění digitálního fotoaparátu/videokamery stabilní.

### **Úhel snímání**

- 1 Uvolněte páčku pro uzamknutí úhlu snímání.
- 2 Pohybem držadla pro nastavení úhlu snímání doleva nebo doprava nastavte digitální fotoaparát/videokameru do požadované polohy.
- 3 Dotáhněte páčku pro uzamknutí úhlu snímání. (Uzamknutí úhlu snímání)

### **Náklon**

- 4 Povolte držadlo pro nastavení úhlu snímání.
- 5 Pohybem držadla pro nastavení úhlu snímání nahoru nebo dolů nastavte digitální fotoaparát/videokameru do požadované polohy.
- 6 Dotáhněte držadlo pro nastavení úhlu snímání. (Uzamknutí náklonu)

### **Poznámka**

Nepoužívejte páčku pro uzamknutí úhlu snímání nebo náklonu pro nastavení odporu při provádění změny úhlu snímání nebo náklonu. V takovém případě by mohlo dojít k poškození stativu.

Před nastavením úhlu snímání nebo náklonu digitálního fotoaparátu/videokamery nejdříve uvolněte příslušnou páčku.

---

## **F Změna úhlu stativové hlavy**

Po otočení stativové hlavy z vodorovné do svislé polohy můžete pomocí digitálního fotoaparátu/videokamery pořizovat snímky s orientací na výšku.

- Uvolněte knoflík pro uzamknutí stativové hlavy, posuňte stativovou hlavu doprava a pak dotáhněte knoflík pro uzamknutí stativové hlavy.

### **Poznámka**

Při změně úhlu stativové hlavy postupujte opatrně. Podle polohy stativové hlavy může dojít k nárazu digitálního fotoaparátu/videokamery na stativ.

---

## **Příprava digitálního fotoaparátu/videokamery**

Nastavte digitální fotoaparát/videokameru do režimu záznamu.

Podrobné informace najdete v návodu k obsluze digitálního fotoaparátu/videokamery.

# ***Statív***


---



Návod na použitie

***VCT-R100***

# A



### Charakteristické vlastnosti

VCT-R100 je statív určený pre digitálne fotoaparáty/kamkordéry.

### Upozornenie

Nikdy neprenášajte statív, ak je na ňom upevnený digitálny fotoaparát/kamkordér.

### Čistenie

- Statív čistite mäkkou handričkou zľahka navlhčenou v miernom roztoku saponátu.
- Po použití statívu pri mori vyutierajte statív suchou handričkou.

### A Popis častí

- 1 Kolík
- 2 Montážna skrutka pre kamkordér
- 3 Hlava statívu
- 4 Ovládač zaistenia otáčania
- 5 Zdvíhadlo
- 6 Ovládač zaistenia zdvíhadla
- 7 Noha statívu
- 8 Podperné rameno
- 9 Ovládač zaistenia hlavy statívu
- 10 Manipulátor otáčania
- 11 Ovládač zaistenia nastavenia dĺžky nohy

### Technické údaje

#### Maximálna nosnosť

1 200 g

#### Uhol otáčania

360 stupňov

#### Uhol sklonu

90 stupňov nadol,  
60 stupňov nahor

#### Rozmery

Maximálna výška:  
Cca 1 000 mm  
(Nohy plne rozťahnuté  
a zdvíhadlo vysunuté)

Minimálna výška:  
Cca 355 mm

Dĺžka manipulátora otáčania:  
Cca 100 mm

#### Hmotnosť

Cca 660 g

#### Počet stupňov nastavenia nôh

4 stupne




#### Zdvih zdvíhadla:

Cca 170 mm

#### Dodávané položky

Statív (1)  
Puzdro (1)  
Návod na použitie  
v tlačenej verzii

Právo na zmeny vyhradené.

**B****C****D**

---

## **B** Nastavenie statívu

- 1 Roztiahnite nohy statívu a potlačte nadol podperné rameno.
- 2 Uvoľnite ovládače zaistenia nastavenia dĺžky nohy.
- 3 Nastavte dĺžku nôh.
- 4 Zaistite ovládače zaistenia nastavenia dĺžky nohy.

### **Poznámky**

- Nohy statívu rozťahujte pomaly a opatrne. Ich rozťahnutie nasilu môže spôsobiť poškodenie.
- Ovládač zaistenia nastavenia dĺžky nohy musí byť zaistený. Ak je odistený, statív môže spadnúť.

---

## **C** Upevnenie digitálneho fotoaparátu/kamkordéra



Pred samotným upevnením na statív vložte do digitálneho fotoaparátu/kamkordéra batériu, pamäťovú kartu "Memory Stick" a kazetu atď.

Upevnite digitálny fotoaparát/kamkordér na hlavu statívu. Pevne pritiahnite skrutku pre upevnenie fotoaparátu/kamkordéra. Pri upevňovaní fotoaparátu/kamkordéra zarovnajte kolík s otvorom pre kolík.

---

## **D** Nastavenie výšky zdvíhadla

- 1 Uvoľnite ovládač zaistenia zdvíhadla.
- 2 Posúvaním hlavy statívu nastavte výšku.
- 3 Pritiahnite ovládač zaistenia zdvíhadla.

**E****F**



---

## **E** Otáčanie a sklon

Pred otáčaním a nakláňaním sa uistite, či je ovládač zaistenia zdvíhadla pevne zaistený.

Ak je odistený, môže spôsobiť otrasy digitálneho fotoaparátu/kamkordéra.

### **Otáčanie**

- 1** Uvoľnite ovládač zaistenia otáčania.
- 2** Posúvaním manipulátora otáčania doľava alebo doprava nasmerujte digitálny fotoaparát/kamkordér do želanej polohy.
- 3** Pritiahnite ovládač zaistenia otáčania. (Zaistenie otáčania)

### **Nakláňanie**

- 4** Uvoľnite manipulátor otáčania.
- 5** Posúvaním manipulátora otáčania nahor alebo nadol nasmerujte digitálny fotoaparát/kamkordér do želanej polohy.
- 6** Dotiahnite manipulátor otáčania. (Zaistenie náklonu)

### **Poznámka**

Nepoužívajte ovládač zaistenia otáčania ani ovládač zaistenia náklonu na nastavenie odporu pri natáčaní alebo náklone. Môže dôjsť k poškodeniu. Používajte ich len na zaistenie.

Pred otáčaním alebo nakláňaním digitálneho fotoaparátu/kamkordéra uvoľnite ovládač zaistenia.

---

## **F** Zmena uhlu hlavy statívu

Horizontálnu polohu snímania digitálneho fotoaparátu/kamkordéra môžete zmeniť na vertikálnu.

- Uvoľnite ovládač zaistenia hlavy statívu, vysuňte hlavu statívu doprava a pritiahnite ovládač zaistenia hlavy statívu.

### **Poznámka**

Pri zmene uhla hlavy statívu dávajte pozor. V závislosti od jeho polohy môže digitálny fotoaparát/kamkordér naraziť do statívu.

---

## **Príprava digitálneho fotoaparátu/kamkordéra**

Digitálny fotoaparát/kamkordér nastavte do režimu snímania. Podrobnejšie informácie pozri v návode na použitie digitálneho fotoaparátu/kamkordéra.





<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

## CZ



### **Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

## SK



### **Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.