

Osnovno delovanje

Osební avdio sistem

Navodila za uporabo

SL



ZS-R570BT

http://www.sony.net/

DAB DAB+

RDS

Bluetooth

OPOZORILO

Zaradi nevarnosti požara in električnega udara **naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.**
Ne prekrivajte značnikov naprave s čistoپیnami papirjem, prti, zaveseami, ipd., da ne bi prišlo do požara. Ne postavljajte prižiganih svetil na napravo. Ne izpostavljajte naprave vodi in ne postavljajte nanjo predmetov napojenih s tokičnino, kot so vaze, da ne bi prišlo do kratkega stika ali požara.

Ker se glavni vič uporablja za izključitev enote iz omrežja, priključite enoto v dostopno omrežno vtičnico. V primeru nepravilnega delovanja enote, vtič nemudoma izklopite iz omrežne vtičnice.

Naprave ne namestite v utesenjen prostor, kot je kletina omara ali vrzina omara.

Premakni zvočni pritisk iz slušalk utegne povzročiti izgubo sluha.

Ne izpostavljajte baterij (akumulatorske baterije ali vestiljenih baterij) prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju in podobnem, edli časa.

Plazička z imenom modela in pomembne informacije v zvezi z varnostjo se nahajajo na spodnji strani enote.

Opomba za kupec v državah, v katerih so veljavne EU direktivi

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Kanai Minato-ku Tokyo, 108-8075 Japonska.

Podizjelnec predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisiom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in garantno listo.

Opadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom odpadkov)

Ce se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjstvi odpadki. Naloženi izdelki so opremljeni s simbolom odpadkov, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnosti o recikliranju tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Napajanje

Priljučite napajalni kabel **A**, ali vstavite baterije R14 (velikost C) (niso priložene) v prostor za baterije **B**.

V stensko vtičnico

omezni kabel (priložen)

V AC IN

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

o



* Na tipkah ►►► 13 in VOLUME + 7 se nahaja odtipjavil točka.

Osvetlitev

Osvetlitev 13 na ročici ima naslednji dve funkciji. Indikator spremembe funkcije Ce preklpite na eno od petih funkcij, se osvetlitev na sredi (bela) pojača, s čimer uporabnika opozori na spremelo funkcijo. Ce preklpite na drugo funkcijo, se modro obarva tudi osvetlitev na obeh straneh.

Svetlobni učinki (obe strani se osvetlita rdeče) so sinhronizirani z glasbenim virom. Po želji lahko to funkcijo vklopite ali izklopite (glejte »Izklop funkcije Light Sync«).

Pred uporabo enote

Vključni ali izklop enote Pritisnite tipko OPERATE 1. Enota lahko prav tako vklopite s funkcijo neposrednega vklopa (glejte spodaj). V tem priručniku so postopki opisani z uporabo funkcije neposrednega vklopa.

Uporaba funkcije neposrednega vklopa

Ko je enota izklopljena, pritisnite tipko CD 2, USB 2, BLUETOOTH 2, RADIO DAB/FM 2 ali AUDIO IN 2. Enota se vklopi in neposredno preklpi na izbrani način.

Prilagoditev glasnosti

Pritisnite na VOLUME + ali - 7. Stopnjo glasnosti enote lahko nastavite po korakih od 0 do 31. V koraku 31 se prikaže napis VOL MAX.

Poslušanje s slušalkami

Slušalke priključite v priključek za slušalke 9.

Poudarjanje nizkih tonov

Pritisnite na MEGA BASS 8. Na prikazovalniku zasveti napis »MEGA BASS«. Za onembi na običajni zvok ponovno pritisnite na tipko.

Izklop funkcije Light Sync

Funkcija Light Sync na tej enoti ustvarja svetlobne učinke v skladu z izvorom glasbe. Po tovarniški nastavitvi je ta funkcija vklopljena, lahko pa jo tudi izklopite.

Predvajanje glasbenega diska

Na tej enoti lahko predvajate naslednje vrste diskov: – avdio CD disk s CD-DA posnetki v CD-DA formatu. – CD-R/CD-RW disk z MP3 ali avdio datotekami, posnetimi v standardu ISO 9660 Level 1/Level 2 ali Joliet.

1 Pritisnite na CD 2, da se vklopi funkcija CD.

2 Pritisnite na PUSH OPEN/CLOSE 5 in položite disk v prostor za CD, s potiskano stranjo obrnjeno navzgor.

3 Pritisnite na PUSH OPEN/CLOSE 5, da zaprete prostor za CD. (Primer: Če je vstavljen CD)

Skupno število posnetkov

Skupni čas predvajanja

(Primer: Če je vstavljen MP3/WMA disk)

Skupno število map

Številka posnetka ali datoteke MP3/WMA

Če predvajate MP3/WMA disk, se pred časom predvajanja² prikaže ime mape¹ in naslov skladbe.

* Če ni mape, se na prikazovalniku prikaže napis »ROOT«.

* Če je čas predvajanja daljši od 100 minut, se na prikazovalniku prikaže »-∞«.

Drugi postopki

Za Izvedite Pritisnite tipko ►►► 13. Za zaustavitev predvajanja ponovno pritisnite tipko.

Začasno Pritisnite na ►►► 13 po ustavitvi predvajanja, se bo predvajanje začelo od začetka posnetka/datoteke, ki ste jo nazadnje predvajali (Resume Play).

Zaustavitev predvajanja Pritisnite na ►►► 13 po preklicju funkcije Resume Play, se predvajanje začne od začetka prega posnetka/datoteke.

Izbora mape na disku MP3/WMA Pritisnite tipko □ (mapa) + ali - 4.

Izbora posnetka/datoteke Pritisnite tipko ◀◀◀ ali ►►► 11. Posamezne posnetke/datoteke lahko preskočite.

Iskanje točke v posnetku/datoteki Med predvajanjem pritisnite tipko ◀◀◀ ali ►►► 11 in tipko izklopite na želeni točki. Če najдете mesto med začasno ustavitvijo, pritisnite na ►►► 13, da se predvajanje začne.

Navset Če pritisnete na tipko ►►► 13, odprete predal za CD ali izklopite enoto s funkcijo »Resume Play« izklopi.

Drugi postopki

Za Izvedite Pritisnite tipko ►►► 13. Za nadaljevanje predvajanja ponovno pritisnite tipko*.

Zaustavitev predvajanja Pritisnite tipko ►►► 13. Ce pritisnete na ►►► 13 po ustavitvi predvajanja, se bo predvajanje začelo od začetka posnetka/datoteke, ki ste jo nazadnje predvajali (Resume Play).

Prekljic funkcije »Resume Play« Dvakrat pritisnite na ►►► 13. Ce pritisnete na ►►► 13 po preklicju funkcije Resume Play, se predvajanje začne od začetka prve datoteke.

Izbora mape Pritisnite tipko □ (mapa) + ali - 4.

Izbora datoteke Pritisnite tipko ◀◀◀ ali ►►► 11. Preskočite lahko posamezne datoteke. Če želite preskočiti več datotek, držite tipko ◀◀◀ ali ►►► 11 in jo spustite, ko dosežete želeni posnetek/datoteko.

Iskanje točke v posnetku/datoteki Med predvajanjem pritisnite tipko ◀◀◀ ali ►►► 11 in tipko izklopite na želeni točki. Če najдете mesto med začasno ustavitvijo, pritisnite na ►►► 13, da se predvajanje začne.

Odstranitev USB naprave Pritisnite tipko ►►► 13, da se na prikazovalniku prikaže napis »NO DEV«, nato odstranite USB napravo.

* Pri predvajanju VBR MP3/WMA datoteke se lahko zgodi, da se bo predvajanje začelo od različne točke.

Opomba Ko odstranjate USB napravo, vedno držite tipko ►►► 13 pritisnjeno, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis »NO DEV«. Če USB napravo odstranite brez zornega koraka, zgetejete posledično podatke na napravi ali samo napravo.

Spreminjanje načina predvajanja Ko je USB naprava ustavljena, pritisnite tipko MODE 17. Več informacij o tem najdete pod »Izbora načina predvajanja«.

Opombe o USB napravi – Lahko se zgodi, da se predvajanje ne bo začelo nemočno: – struktura datoteke je kompleksna, – USB naprava je skoraj polna.

– Ne shranjujete datotek, ki niso MP3/WMA in nepotrebnih map na USB napravo, ki vsebuje MP3/WMA datoteke, preskočite. – Med predvajanjem se mape, ki ne vsebujejo MP3/WMA datotek, preskočijo.

– Enota podpira naslednje avdio formate: – MP3: končnica *.mp3 – WMA: končnica *.wma

– Če ime datoteke vsebuje ustrezno končnico, ampak je dejanska datoteka bila ustvarjena v drugem avdio formatu, lahko pri predvajanju pride do motenj.

– Enota ne podpira formata MP3 PRO.

– Predvajati ne morete WMA datotek v WMA DRM, WMA Lossless in WMA PRO formatu.

– Številko datotek in map je odvisno od izvorne datoteke in map.

– Ne zagotavljamo uspešnosti v vseh programih kodiranja/zapisa. Pri uporabi neozvezitve USB naprave lahko pride do izgube podatkov ali pa se sploh ne bo predvajal.

– Imena map in datotek se lahko prikažejo z 32 znaki, vključno z narekovaji.

– Znak in simbol, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani kot ».«.

– Ta predvajalni ustrezja verziji formata ID3 oznake za datoteko 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 in 2.4. Če datoteka vsebuje podatke ID3, se bodo na prikazovalniku prikazali naslov skladbe, ime izvajalca in naslov albuma. Če datoteka ne vsebuje teh podatkov, enota namesto naslova skladbe prikaže naslednje:

– ime datoteke namesto naslova skladbe, – sporočilo »NO ARTIST« namesto imena izvajalca, – sporočilo »NO ALBUM« namesto naslova albuma. Informacije ID3 in WMA so prikazane v zvezi do 32 znaki.

Spreminjanje načina predvajanja

Ob zadrževanju predvajanja diska večkrat pritisnite tipko MODE 17. Glejte »Izbora načina predvajanja«.

Poslušanje glasbe na USB napravi

Predvajate lahko avdio datoteke, ki so shranjene na USB napravi (digitalni predvajalnik glasbe ali USB pomnilna naprava).

Na tej enoti lahko predvajate formata MP3 in WMA*. Oznaka glasnosti je ime, ki ga lahko dodelite mediju za shranjevanje podatkov ali datotek.

1 Priključite USB napravo v priključek ◀◀◀ (USB) 17.

2 Vstavite disk, ki ga želite posneti, v predal za CD.

Spremanje celega diska Nadaljujte s korakom 3.

Spremanje samo najboljših posnetkov/datotek Opravite postopek od koraka 1 do 5 v poglavju »Ustvarjanje osebnega programa (Program Play)«.

Spremanje enega posnetka/datoteke Izberite in začnite s predvajanjem posnetka/datoteke, ki ga jo želite posneti.

Pritisnite na REC CD ► USB 13. Če se prikaže »CD-PA«, se posnetki izberejo kot MP3 datoteke, s hitrostjo 128 kb/s. Če simatee a MP3/WMA datoteki, se MP3/WMA datoteke posnamejo v avdio formatu. Več o združljivih USB napravah si lahko ogledate v poglavju »Združljive USB naprave«.

1 Priključite USB napravo v priključek ◀◀◀ (USB) 17.

2 Vstavite disk, ki ga želite posneti, v predal za CD.

Spremanje celega diska Nadaljujte s korakom 3.

Spremanje samo najboljših posnetkov/datotek Opravite postopek od koraka 1 do 5 v poglavju »Ustvarjanje osebnega programa (Program Play)«.

Spremanje enega posnetka/datoteke Izberite in začnite s predvajanjem posnetka/datoteke, ki ga jo želite posneti.

Pritisnite na REC CD ► USB 13. Če se prikaže »CD-PA«, se posnetki izberejo kot MP3 datoteke, s hitrostjo 128 kb/s. Če simatee a MP3/WMA datoteki, se MP3/WMA datoteke posnamejo v avdio formatu. Več o združljivih USB napravah si lahko ogledate v poglavju »Združljive USB naprave«.

1 Priključite USB napravo v priključek ◀◀◀ (USB) 17.

2 Vstavite disk, ki ga želite posneti, v predal za CD.

Spremanje celega diska Nadaljujte s korakom 3.

Spremanje samo najboljših posnetkov/datotek Opravite postopek od koraka 1 do 5 v poglavju »Ustvarjanje osebnega programa (Program Play)«.

Spremanje enega posnetka/datoteke Izberite in začnite s predvajanjem posnetka/datoteke, ki ga jo želite posneti.

Pritisnite na REC CD ► USB 13. Če se prikaže »CD-PA«, se posnetki izberejo kot MP3 datoteke, s hitrostjo 128 kb/s. Če simatee a MP3/WMA datoteki, se MP3/WMA datoteke posnamejo v avdio formatu. Več o združljivih USB napravah si lahko ogledate v poglavju »Združljive USB naprave«.

1 Priključite USB napravo v priključek ◀◀◀ (USB) 17.

2 Pritisnite na ►►► 13 in začnete s predvajanjem.

Številka posnetka ali datoteke MP3/WMA

Če predvajate MP3/WMA disk, se pred časom predvajanja² prikaže ime mape¹ in naslov skladbe.

* Če ni mape, se na prikazovalniku prikaže napis »ROOT«.

* Če je čas predvajanja daljši od 100 minut, se na prikazovalniku prikaže »-∞«.

Drugi postopki

Za Izvedite Pritisnite na ►►► 13. Za zaustavitev predvajanja ponovno pritisnite tipko.

Začasno Pritisnite na ►►► 13 po ustavitvi predvajanja, se bo predvajanje začelo od začetka posnetka/datoteke, ki ste jo nazadnje predvajali (Resume Play).

Zaustavitev predvajanja Pritisnite na ►►► 13 po preklicju funkcije Resume Play, se predvajanje začne od začetka prega posnetka/datoteke.

Izbora mape na disku MP3/WMA Pritisnite tipko □ (mapa) + ali - 4.

Izbora posnetka/datoteke Pritisnite tipko ◀◀◀ ali ►►► 11. Posamezne posnetke/datoteke lahko preskočite.

Iskanje točke v posnetku/datoteki Med predvajanjem pritisnite tipko ◀◀◀ ali ►►► 11 in tipko izklopite na želeni točki. Če najдете mesto med začasno ustavitvijo, pritisnite na ►►► 13, da se predvajanje začne.

Navset Če pritisnete na tipko ►►► 13, odprete predal za CD ali izklopite enoto s funkcijo »Resume Play« izklopi.

Brisanje avdio datotek in map iz USB naprave

1 Izberite avdio datoteko ali mapo, ki jo želite izbrisati. S pritiskom na ◀◀◀ ali ►►► 11 izberite avdio datoteko.

2 Pritisnite na ERASE 6. Na prikazovalniku se prikaže napis »ERASE?«.

3 Pritisnite na ENTER 3. Prikaže se napis »TRACK ERASE?« ali »FOLDER ERASE?«.

4 Pritisnite na 3. Izbrana avdio datoteka ali mapa se izbriše in na prikazovalniku se prikaže napis »COMPLETE«.

Pravila za ustvarjanje map in datotek

Ko postopek spremanja najraj izvedete na USB napravi, se v mapi ROOT ustvari mapa MUSIC. Znotraj te mape MUSIC se glede na način spremanja ustvarijo datoteke.

Sinhronizirano spremanje¹

Vir spremanja Enako kot vir **Ime datoteke** MP3/WMA Ime mape v spremanju*2 CD-DA »FLDR001«+3 »TRACK001«+4

Spremanje enega posnetka

Vir spremanja Ime mape **Ime datoteke** MP3/WMA Enako kot vir spremanja*2 CD-DA »REC1«+5 »sremanja?«+4

¹ Spremanje celega diska, MP3/WMA datoteke v določenih imenih, samo najboljši posnetki/datoteke (Program Play)

² Dodelejte lahko ime mape z vse do 32 znaki.

³ Imena map se dodelijo v zaporednem vrstnem redu, vse do »99« (vključno z mapami »ROOT« in »MUSIC«).

⁴ Imena datotek se dodelijo v zaporednem vrstnem redu, vse do »9999« (vključno z datotekami »TRACK001« in »MUSIC001«).

⁵ Nova datoteka se posname v mapo »REC1« vsakič, ko izvedete postopek spremanja enega posnetka.

Opombe – Če začnete snemati v načinu predvajanja »Shuffle« (vključno z predvajajo ali »Repeat Play« (ponavljajoče predvajanje)), se izbriani način predvajanja samodejno zamenja s običajnim.

– Med spremanjem ali brisanjem ne odstranjate USB naprave. S tem bi poskodovali podatke na napravi ali samo napravo.

– Med spremanjem z diska MP3/WMA enota ne oddaja zvoka in na prikazovalniku se prikaže napis »H! SPEED«.

– Informacije CD-TEXT se ne prenesejo na ustvarjeno datoteko MP3.

– Spremanje se samodejno ustavi, če: – USB napravi med spremanjem zmanjka prostora, – število avdio datotek in map na USB napravi doseže število, ki jih

