

SONY[®]

Sistem za domači kino

Navodila za uporabo

OPOZORILO

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.

Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganim svečam).

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitve povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Priporočeni kabli

Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali zunanji napravami uporabite ustrezno zaščitene in ozemljene kable ter konektorje.

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnega kabla, ki je krajši od 3 metrov.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali drugo podjetje v imenu te družbe. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.



Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
<http://www.compliance.sony.de/>



Odstranjevanje izrabljene električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrežno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.



Pb

Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.

Z ustrežno odstranitvijo baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.

Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za ustrežno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Avtorske pravice in blagovne znamke

Ta sistem vključuje Dolby* Digital Surround System.

- * Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Ime BLUETOOTH® in logotipi so zaščitene blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Corporation pa jih uporablja na podlagi licence.

Ta sistem uporablja tehnologijo High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.

Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Android je blagovna znamka podjetja Google Inc.

»ClearAudio+« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

Druge blagovne znamke in tržna imena so last svojih lastnikov.

O teh navodilih za uporabo

- Navodila v teh navodilih za uporabo opisujejo upravljalne funkcije daljinskega upravljalnika. Uporabite lahko tudi upravljalne gumbе glavne enote, če so poimenovani enako ali podobno kot gumbi daljinskega upravljalnika.
- Nekatere slike so vključene samo za namene ponazoritve, prikazani izdelki na njih pa se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov.

Kazalo

Povezovanje ➔ Navodila za začetek (ločen dokument)

O teh navodilih za uporabo	4	Dodatne informacije	
Poslušanje		Previdnostni ukrepi	14
Poslušanje zvočnih vsebin, ki se predvajajo prek televizorja, kabelskega/satelitskega sprejemnika itd.	6	Odpravljanje težav	15
Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave USB	6	Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih	19
Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave BLUETOOTH	7	Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta sistem	22
Nastavitev zvoka		Podprte oblike zvočnega zapisa	22
Uživanje v predvajanju zvočnih učinkov (način za šport itd.)	7	Tehnični podatki	23
Funkcije BLUETOOTH		O komunikaciji BLUETOOTH	24
Poslušanje glasbe, predvajane prek naprave BLUETOOTH	8		
Nastavitve in prilagoditve			
Uporaba namestitvenega zaslona	10		
Druge funkcije			
Uporaba funkcije Control for HDMI	12		
Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti	13		

Poslušanje zvočnih vsebin, ki se predvajajo prek televizorja, kabelskega/satelitskega sprejemnika itd.

Pritisčajte gumb INPUT.

Ko pritisnete gumb INPUT enkrat, se na sprednjem zaslonu prikaže trenutna naprava, nato se z vsakim naslednjim pritiskom gumba INPUT naprava spremeni v spodnjem krožnem zaporedju.

[OPT] → [ANALG] → [BT] → [USB] → [HDMI]

[OPT]

Televizor, povezan prek vtičnice OPTICAL IN


[ANALG]

Analogna naprava, povezana prek vtičnice ANALOG IN

[BT]

Naprava BLUETOOTH, ki podpira profil A2DP (stran 8)

[USB]

Naprava USB, povezana prek vrat  (USB) (stran 6)

[HDMI]


Televizor, ki je združljiv s funkcijo Audio Return Channel in priključen v vtičnico HDMI OUT ARC


Namig





- Če so funkcije BLUETOOTH onemogočene, se namesto [BT] prikaže [BTOFF].

Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave USB

Predvajate lahko glasbene datoteke prek povezane naprave USB. Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče predvajati, preberite v razdelku »Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta sistem« (stran 22).

- 1 Priključite napravo USB v vrata  (USB).



- 2 Pritisčajte INPUT, da prikažete [USB].
- 3 Pritisnite  (predvajanje/zasnovna zaustavitev).
- 4 Pritisnite   , da izberete mapo za predvajanje.

Opomba

- Pred odstranjevanjem naprave USB izklopite sistem, da preprečite poškodbe podatkov ali okvaro naprave USB.

Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave BLUETOOTH

Glejte »Funkcije BLUETOOTH« (stran 8).

Nastavitev zvoka

Uživanje v predvajanju zvočnih učinkov (način za šport itd.)

Uživite lahko v predvajanju zvočnih učinkov predhodno programiranih zvočnih polj, ki ustrezajo različnim vrstam zvočnih virov.

Izbiranje zvočnega polja

Pritiskajte SOUND FIELD, dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže zeleno zvočno polje.

[CLEARAUDIO+]

Za vir zvoka se samodejno izbere primerna nastavitev zvoka.

[STANDARD]

Ustreza vsakemu viru.

[MOVIE]

Zvoki se predvajajo z učinki prostorskega zvoka ter so realistični in močni, zaradi česar so primerni za filme.

[SPORTS]

Komentar je jasen, navijanje se sliši kot prostorski zvok in zvoki so realistični.

[GAME]

Zvoki so močni in realistični, primerni za igranje iger.

[MUSIC]

Predvajani zvoki ustrezajo glasbenemu programu, glasbenim ploščam Blu-ray Disc™ ali DVD-jem.

[PAUDIO (Portable audio)] (Prenosni zvok)

Predvajani zvoki ustrezajo prenosnemu predvajalniku glasbe.

Nastavljanje nočnega načina

Predvajani zvok je obogaten z zvočnimi učinki in jasnostjo dialoga.

Pritisnite NIGHT, da prikažete [N ON].
Če želite izključiti nočni način, pritisnite NIGHT, da prikažete [N OFF].


Nastavljanje glasovnega načina

Glasovni način omogoča jasnejše predvajanje dialogov.

Pritisnite VOICE, da prikažete [V ON].
Če želite izklopiti glasovni način, pritisnite VOICE, da prikažete [V OFF].

Funkcije BLUETOOTH

Poslušanje glasbe, predvajane prek naprave BLUETOOTH



Seznanjanje tega sistema z napravo BLUETOOTH

Seznanjanje je postopek, potreben za vzpostavljanje brezžične povezave med napravami BLUETOOTH. Pred uporabo sistema je treba z njim najprej seznaniti napravo.

Ko seznanite naprave BLUETOOTH, zanje ni treba več uporabiti postopka seznanjanja.

- 1 Pritisnite gumb PAIRING na sistemu.**
Med seznanjanjem naprave BLUETOOTH indikator BLUETOOTH (moder) hitro utripa.
- 2 Izključite funkcijo BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH, poiščite naprave in izberite »HT-XT100«.**
Če morate vnesti geslo, vnesite »0000«.
- 3 Preverite, ali zasveti indikator BLUETOOTH (moder).**

Opomba

- Seznanite lahko največ 8 naprav BLUETOOTH. Če s sistemom seznanite deveto napravo BLUETOOTH, bo ta zamenjala najstarejšo seznanjeno napravo.

Poslušanje glasbe, predvajane prek registrirane naprave

- 1 Pritiskajte **INPUT**, da prikazete **[BT]**.
- 2 Na napravi **BLUETOOTH** izberite »HT-XT100«.
- 3 Preverite, ali zasveti indikator **BLUETOOTH (moder)**.
- 4 Začnite predvajanje v napravi **BLUETOOTH**.

Vzpostavljanje povezave z napravo **BLUETOOTH** prek funkcij z enim dotikom (**NFC**)

Če pridržite napravo, združljivo s funkcijo **NFC**, v bližini oznake **N** na sistemu, se bosta sistem in naprava seznanila ter nato vzpostavila povezavo **BLUETOOTH** samodejno.

Združljive naprave

Pametni telefoni, tablični računalniki in predvajalniki glasbe z vgrajeno funkcijo **NFC** (operacijski sistem: **Android™ 2.3.3** ali novejši, razen **Android 3.x**)


- 1 Prenesite, namestite in zaženite aplikacijo »**NFC Easy Connect**«.



Opomba

- Aplikacija morda ni na voljo v nekaterih državah/regijah.

- 2 Napravo pridržite blizu oznake **N** na sistemu, tako da naprava zavibrira.



- 3 Preverite, ali zasveti indikator **BLUETOOTH (moder)**.

Povezava je vzpostavljena.

Opombe

- Povežete lahko le eno napravo naenkrat.
- Morda bo treba pred tem nastaviti funkcijo **NFC**, odvisno od pametnega telefona. Glejte navodila za uporabo pametnega telefona.

Namig

- Če postopek seznanjanja in vzpostavljanje povezave **BLUETOOTH** nista uspešna, sledite spodnjim navodilom.
 - Znova zaženite aplikacijo »**NFC Easy Connect**« in počasi premaknite napravo prek oznake **N**.
 - Če uporabljate ovitek za napravo, ki je dostopen na trgu, ga odstranite.

Uporaba namestitvenega zaslona

Z menijem lahko nastavite naslednje elemente.

Vaše nastavitve se ohranijo, tudi če izklopite napajalni kabel.

- 1 Pritisnite MENU, da vklopite meni na zaslonu sprednje plošče.**
- 2 Pritiskajte BACK/↕ ↴ (izbira)/ENTER, da izberete element, nato pritisnite ENTER, da izberete nastavitvev.**
- 3 Pritisnite MENU, da izklopite meni.**

Seznam menija

Privzete nastavitve so podčrtane.

Ikone menija		Funkcija
[LEVEL] (Raven)	[DRC] (Upravljanje dinamičnega razpona)	Primerno za gledanje filmov pri nizki ravni glasnosti. DRC velja za vire Dolby Digital. • [ON]: Stisne zvok v skladu z informacijami v vsebini. • [OFF]: Zvok se ne stisne.
[TONE] (Ton)	[BASS] (Nizki toni)	Prilagodi raven nizkih tonov. • Parametri so od [-6] do [+6] v korakih po 1 enoto.
	[TRE] (Visoki toni)	Prilagodi raven visokih tonov. • Parametri so od [-6] do [+6] v korakih po 1 enoto.
[AUDIO] (Zvok)	[DUAL] (Dual mono)	Zvok »multiplex broadcast« lahko poslušate, če sistem sprejema signal Dolby Digital multiplex broadcast. • [M/S]: Glavni zvok se predvaja iz levega zvočnika, dodatni zvok pa iz desnega zvočnika. • [MAIN]: Oddaja samo glavni kanal. • [SUB]: Oddaja samo dodatni kanal.
	[TV AU] (Zvok televizorja)	• [HDMI]: Izberite to nastavitvev, kadar je sistem povezan z vtičnico HDMI (ARC) na televizorju prek kabla HDMI. • [OPT]: Izberite to nastavitvev, kadar je sistem povezan s televizorjem prek digitalnega optičnega kabla. • [ANALG]: Izberite to nastavitvev, kadar je sistem povezan s televizorjem prek avdio kabla.
	[EFCT] (Zvočni učinek)	• [ON]: Predvaja se zvok izbranega zvočnega polja. Priporočljivo je, da uporabljate to nastavitvev. • [OFF]: Vhodni vir se pretvori v 2 kanala.
	[STRM] (Pretakanje)	Prikaže trenutne informacije o pretakanju zvoka. • [LPCM]: L PCM • [DOLBY D]: Dolby Digital • [NO INFO]: Ni informacij o obliki zvočnega zapisa

Ikone menija		Funkcija
[HDMI]	[CTRL] (Control for HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> • [ON]: Vklupi funkcijo Control for HDMI. • [OFF]: Izklopi funkcijo. Izberite to nastavitev, ko želite povezati napravo, ki ni združljiva s funkcijo Control for HDMI.
[SETBT] (Nastavi BLUETOOTH)	[BT PW] (Napajanje BLUETOOTH)	<p>Vklupi ali izklopi funkcijo BLUETOOTH tega sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [ON]: Vklupi funkcijo BLUETOOTH. • [OFF]: Izklopi funkcijo BLUETOOTH. <p>Opomba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Če nastavitev spremenite v [OFF], je funkcija BLUETOOTH onemogočena.
	[BTSTB] (BLUETOOTH v pripravljenosti)	<p>Kadar ima sistem informacije o seznanjanju, je v stanju pripravljenosti BLUETOOTH, tudi kadar je izklopljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [ON]: Stanje pripravljenosti BLUETOOTH je omogočeno. • [OFF]: Stanje pripravljenosti BLUETOOTH je onemogočeno. <p>Opomba</p> <ul style="list-style-type: none"> • V stanju pripravljenosti BLUETOOTH se poraba energije poveča.
[USB]	[MODE] (Način predvajanja)	<ul style="list-style-type: none"> • [SINGL]: Omogoča predvajanje vseh skladb v mapi. • [REP 1]: Omogoča ponavljajoče se predvajanje ene skladbe. • [REPFL]: Omogoča ponavljajoče se predvajanje vseh skladb v mapi. • [RANDM]: Omogoča predvajanje skladb v mapi v naključnem vrstnem redu.
[SYSTEM] (Sistem)	[ASTBY] (Samodejni preklop v stanje pripravljenosti)	<p>Porabo energije lahko zmanjšate. Sistem samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, kadar ga ne uporabljate približno 20 minut in ne sprejema vhodnega signala.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [ON]: Vklupi funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti. • [OFF]: Izklopi funkcijo.
	[VER] (Različica)	<p>Informacije o trenutni različici vdelane programske opreme se prikažejo na zaslonu spodnje plošče.</p>

Uporaba funkcije Control for HDMI

Če uporabljate funkcijo Control for HDMI in povežete napravo, ki podpira funkcijo Control for HDMI prek kabla HDMI, se delovanje poenostavi s spodaj navedenimi funkcijami.

Funkcijo Control for HDMI omogočite tako, da nastavite [CTRL (Control for HDMI)] na [ON] (stran 11). Privzeta nastavev je [ON].

Izklop sistema

Ko izklopite televizor, se sistem in povezana naprava izklopita samodejno.

Sistemski nadzor zvoka

Če vklopite sistem, ko gledate televizor, se zvok televizorja samodejno oddaja iz zvočnikov sistema.

Glasnost sistema se prilagodi, ko prilagodite glasnost z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Če se je zvok televizorja predvajal prek zvočnikov sistema, ko ste nazadnje gledali televizor, se sistem samodejno vklopi, ko znova vklopite televizor.

Audio Return Channel (ARC)

Če televizor podpira tehnologijo ARC (Audio return Channel), lahko prek kabla HDMI poslušate zvok televizorja iz zvočnikov sistema.

Funkcija Control for HDMI predstavlja enoten standard nadzornih funkcij, ki ga uporablja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) za HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Opombe

- Zgornje funkcije morda ne delujejo z določeno napravo.
- Odvisno od nastavitve povezane naprave funkcija Control for HDMI morda ne bo pravilno delovala. Glejte navodila za uporabo naprave.

Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti

Preverite, ali ste nastavili naslednje:

- Možnost [CTRL (Control for HDMI)] v možnosti [HDMI] je nastavljena na [OFF] (stran 11).
- Možnost [ASTBY] v možnosti [SYSTEM] je nastavljena na [ON] (stran 11).
- Možnost [BTSTB] v možnosti [SETBT] je nastavljena na [OFF] (stran 11).

Previdnostni ukrepi

Varnost

- Če v sistem pade predmet ali če vanj uide tekočina, ga izključite, pred nadaljnjo uporabo pa ga mora pregledati usposobljeni serviser.
- Ne plezajte na sistem, saj lahko padete ali se poškodujete oz. poškodujete sistem.
- Na sistem ne polagajte ničesar razen televizorja.

Viri napajanja

- Pred uporabo sistema preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja. Delovna napetost je navedena na oznaki izdelka na zadnji strani sistema.
- Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
- Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek vtiaka širši od drugega, tako da je vtičač mogoče v električno vtičnico priključiti samo na en način. Če vtiča ni mogoče ustrezno priključiti v električno vtičnico, se obrnite na prodajalca.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Segrevanje

Povsem običajno je, da se sistem med delovanjem segreva.

Pri dolgotrajni uporabi sistema pri visoki glasnosti se temperatura zadnjega in spodnjega dela ohišja znatno poveša. Če želite preprečiti morebitne opekline, se ne dotikajte sistema.

Postavitev

- Sprednja stran sistema naj ostane odprta.
- Sistema ne postavite na napravo, ki oddaja toploto.

- Sistem postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite prekomerno segrevanje in mu zagotovite dolgo življenjsko dobo.
 - Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prekomernemu prahu ali udarcem.
 - Za sistem ne odlagajte ničesar, kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi prezračevalne odprtine in povzročilo okvaro.
 - Če sistem uporabljate s televizorjem, videorekorderjem ali predvajalnikom kaset, lahko nastane šum ali popačena slika. Če se to zgodi, sistem premaknite nekoliko stran od televizorja, videorekorderja ali predvajalnika kaset.
 - Pri postavljanju sistema na posebej obdelano površino (z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
 - Pazite, da se ob robovih sistema ne poškodujete.
 - Pri nameščanju sistema pazite, da ne poškodujete zvočnika na spodnjem delu sistema.
 - Zvočniki sistema niso magnetno zaščiteni.
- Ne postavljajte magnetnih kartic ali televizorjev CRT na sistem ali poleg njega.
- Na sistem ne postavljajte predmetov, ki so težji od 30 kg, saj lahko poškodujejo sistem.

Delovanje

Pred priključitvijo druge opreme izklopite sistem in ga odklopite iz napajanja.

Čiščenje

Sistem očistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte grobih blazin, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol ali bencin.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Odpravljanje težav

Če pri uporabi sistema pride do katere od spodnjih težav, jo lahko po spodnjih navodilih poskušate odpraviti sami in šele nato pošljete napravo v popravilo. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Splošno

Sistem se ne vklopi.

- Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno povezan.

Sistem ne deluje normalno.

- Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice, nato poskusite znova vzpostaviti povezavo čez nekaj minut.

Sistem se samodejno izklopi.

- Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti deluje. Možnost [ASTBY] v možnosti [SYSTEM] nastavite na [OFF] (stran 11).

Zvok

Sistem ne oddaja zvoka televizorja.

- Pritiskajte gumb INPUT na daljinskem upravljalniku, da na zaslonu prikažete [HDMI] (ko je televizor povezan z vtičnico HDMI OUT) ali [OPT] (ko je televizor povezan z vtičnico OPTICAL IN).
- Preverite povezavo kabla HDMI, digitalnega optičnega kabla ali avdio kabla, ki je povezan s sistemom ali televizorjem (glejte priložena Navodila za začetek).
- Preverite zvočni izhod televizorja. Za nastavitve televizorja glejte navodila za uporabo televizorja.

- Povečajte glasnost na televizorju ali preključite izklop zvoka.
- Ko je televizor, združljiv s tehnologijo ARC (Audio Return Channel), povezan prek kabla HDMI, mora biti kabel povezan z vhodnim priključkom HDMI (ARC) televizorja (glejte priložena Navodila za začetek).
- Če televizor ni združljiv s tehnologijo povratnega zvočnega kanala ARC (Audio Return Channel), priključite optični digitalni kabel. Zvok televizorja se ne predvaja prek povezave HDMI (glejte priložena Navodila za začetek).
- Če se zvok prek optičnega priključka za izhod digitalnega zvočnega signala ne predvaja ali televizor nima tega priključka, priključite kabelski/satelitski sprejemnik neposredno v vtičnico OPTICAL IN sistema.




Zvok se oddaja iz sistema in televizorja.

- Izklopite zvok televizorja.

Zvok televizorja iz sistema zaostaja za sliko.

- Ko gledate film, lahko zvok malce zaostaja za sliko.

Sistem ne predvaja zvoka povezane naprave ali pa je ta zelo tih.

- Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb  (glasnost) + in preverite raven glasnosti (stran 21).
- Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb  (izklop zvoka) ali  (glasnost) +, da preključete izklop zvoka (stran 21).
- Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran. Poskusite uporabiti drug vhodni vir, tako da na daljinskem upravljalniku večkrat pritisnete gumb INPUT (stran 6).
- Preverite, ali so vsi kablji sistema trdno vstavljeni v vtičnice na sistemu in povezani napravi.

Sistem ne predvaja nizkotonskega zvoka ali pa je ta zelo tih.

- Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SW \triangleleft (glasnost globokotonca) +, da povečate glasnost globokotonca (stran 21).

Učinka prostorskega zvoka ni mogoče doseči.

- Odvisno od vhodnega signala in nastavitve zvočnega polja obdelava prostorskega zvoka morda ne bo delovala učinkovito. Učinek prostorskega zvoka je lahko komaj opazen, odvisno od programa ali diska.
- Če želite predvajati večkanalni zvok, preverite nastavitve za digitalni avdio izhod na napravi, ki je povezana s sistemom. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani napravi.

Naprava USB

Sistem ne prepozna naprave USB.

- Poskusite naslednje:
 - ① Izklopite sistem.
 - ② Izključite in znova priključite napravo USB.
 - ③ Vključite sistem.
- Preverite, ali je naprava USB ustrezno priključena v vrata Ψ (USB).
- Prepričajte se, da naprava USB in kabel nista poškodovana.
- Preverite, ali je naprava USB vklopljena.
- Če je naprava USB povezana prek zvezdišča USB, izključite napravo USB in jo priključite neposredno na sistem.

Naprava BLUETOOTH

Povezave BLUETOOTH ni mogoče dokončati.

- Preverite, ali sveti indikator BLUETOOTH (moder) (stran 19).

Stanje sistema	Indikator BLUETOOTH (moder)
Med seznanjanjem BLUETOOTH	Hitro utripa
Sistem skuša vzpostaviti povezavo z napravo BLUETOOTH	Utripa
Sistem je vzpostavil povezavo z napravo BLUETOOTH	Sveti
Sistem je v stanju pripravljenosti za BLUETOOTH (ko je sistem izklopljen)	Ne sveti

- Preverite, ali je naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, vklopljena in funkcija BLUETOOTH omogočena.
- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Znova seznanite sistem in napravo BLUETOOTH. Morda boste morali najprej z napravo BLUETOOTH preklicati seznanjanje s tem sistemom.
- Če je možnost [BT PW] v sistemu nastavljena na [OFF], jo nastavite na [ON] (stran 11).

Seznanjanje ni mogoče.

- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Sistema ne sme motiti brezžični LAN, druge brezžične naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz, ali mikrovalovna pečica. Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, jo odmaknite od sistema.

Povezana naprava BLUETOOTH ne oddaja zvoka.

- Preverite, ali sveti indikator BLUETOOTH (moder) (stran 19).
- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, kot je brezžični LAN, druge naprave BLUETOOTH ali mikrovalovna pečica, napravo odmaknite od sistema.
- Odstranite vse ovire med sistemom in napravo BLUETOOTH ali odmaknite sistem od ovire.
- Premestite povezano napravo BLUETOOTH.
- Poskusite spremeniti brezžično frekvenco usmerjevalnika Wi-Fi, računalnika itd. na frekvenčni pas 5 GHz.
- Povečajte glasnost na povezani napravi BLUETOOTH.

Zvok ni sinhroniziran s sliko.

- Ko gledate film, lahko zvok malce zaostaja za sliko.

Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Daljinski upravljalnik usmerite na sredino sprednje plošče (senzor daljinskega upravljalnika) sistema (stran 19).
- Odstranite vse predmete med daljinskim upravljalnikom in sistemom.
- Če sta bateriji v daljinskem upravljalniku prazni, ju zamenjajte z novima.
- Preverite, ali pritiskate pravi gumb na daljinskem upravljalniku (stran 21).

Drugo

Funkcija Control for HDMI ne deluje pravilno.

- Preverite povezavo HDMI (glejte priložena Navodila za začetek).
- Nastavite funkcijo Control for HDMI na televizorju. Za nastavev televizorja glejte navodila za uporabo, ki so priložena televizorju.
- Če priključite/izključite napajalni kabel, počakajte več kot 15 sekund, preden poskusite upravljati s sistemom.
- Če avdio izhod video naprave in sistem povežete s kablom, ki ni kabel HDMI, se zvok morda ne predvaja zaradi funkcije Control for HDMI. V tem primeru nastavite [CTRL (Control for HDMI)] v možnosti [HDMI] na [OFF] (stran 11) ali povežite kabel iz vtičnice avdio izhoda video naprave neposredno s televizorjem.

Če se na zaslonu sprednje plošče sistema prikaže [PRTCT]

- Pritisnite gumb I/⏻ (vklop/pripravljenost) na sistemu, da izklopite sistem. Ko zaslon izgine, izključite napajalni kabel, nato pa preverite, da pretok zraka skozi prezračevalne odprtine sistema ni oviran.

Ponastavitev

Če sistem vseeno ne deluje pravilno, ga ponastavite tako:

- 1 Pridržite gumb I/⏻ (vklop/pripravljenost) na sistemu ter hkrati pridržite gumba INPUT in VOL (glasnost) – 5 sekund.**

Na zaslonu se prikaže [RESET], pri čemer se nastavitve menija in zvočnih polj vrnejo v prvotno stanje.


- 2 Odklopite napajalni kabel.**

Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih

Več informacij je na voljo na straneh, navedenih v oklepajih.

Glavna enota

Plošče (sprednja in stranski)



1 Vrata ψ (USB) (stran 6)

2 Indikator BLUETOOTH (moder)

- Stanje BLUETOOTH
- Med seznanjanjem BLUETOOTH: hitro utripa
 - Izvaja se poskus vzpostavitve povezave BLUETOOTH: utripa
 - Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena: sveti
 - Stanje pripravljenosti povezave BLUETOOTH (kadar je sistem izklopljen): ne sveti

3 Zaslón sprednje plošče

4 Senzor daljinskega upravljalnika

5 Oznaka N

Namestite napravo, združljivo s funkcijo NFC, v bližino te oznake, da aktivirate funkcijo NFC.

6 Gumb I/⏻ (vklop/pripravljenost)


S tem gumbom vklopite sistem ali ga preklopite v stanje pripravljenosti.

7 Gumb INPUT (stran 6)

8 Gumb PAIRING (stran 8)

9 Gumba VOL (glasnost) +/-

Zadnja plošča




1 Vtičnica HDMI OUT ARC

2 Vtičnica OPTICAL IN

3 Vtičnica ANALOG IN

4 Napajalni kabel

Daljinski upravljalnik



- 1 **Gumb INPUT**
- 2 **Gumb I/⏻ (vklop/ pripravljenost)**
- 3 **Gumb DIMMER**
Svetlost zaslona je mogoče preklopiti.

Bright (svetlo) → Dark (temno) → Off (izklopljen)

• Ko je svetlost zaslona nastavljena na »Off« (izklopljen), se zaslon potem, ko je nekaj sekund v stanju delovanja, izklopi.

- 4 **Gumbi MENU/▲ ▼ (izbira)/ ENTER/BACK**
Z gumboma ▲ ali ▼ izberete elemente menija. Z gumbom ENTER potrdite izbiro. Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite BACK.
- 5 **Gumba ▲ (glasnost) +*/-**
S tem gumbom prilagodite glasnost.
- 6 **Gumba SW ▲ (glasnost globokotona) +/-**
Prilagodi glasnost nizkotonskega zvoka.
- 7 **Gumb ⏻ (izklop zvoka)**
S tem gumbom začasno izklopite zvok.
- 8 **Gumb CLEARAUDIO+**
Za vir zvoka samodejno izbere primerno nastavitev zvoka.
- 9 **Gumb SOUND FIELD (stran 7)**
Omogoča izbiro zvočnega načina.
- 10 **Gumb VOICE (stran 8)**
- 11 **Gumb ►||* (predvajanje/ začasna zaustavitev)**
Začasno zaustavi/nadaljuje predvajanje.
- 12 **Gumb NIGHT (stran 8)**
- 13 **Gumba ◀◀/▶▶ (nazaj/naprej)**
Preskoči na začetek prejšnje ali naslednje datoteke.

* Gumba ►|| in ▲/▼ imata otipljivo piko. Pri upravljanju vam bo v pomoč.

Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta sistem

Kodek	Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC	.m4a
Standard WMA9	.wma

Opombe

- Nekaterih datotek, ki so bile računalniško spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
- Sistem ne omogoča predvajanja kodiranih datotek, kot so datoteke DRM in Lossless.
- Sistem lahko prepozna naslednje datoteke ali mape v napravah USB:
 - do 199 map
 - do 150 datotek/map na posamezni ravni
- Nekatere naprave USB morda ne bodo delovale s tem sistemom.
- Sistem lahko prepozna naprave za količinsko shranjevanje (MSC).

Podprte oblike zvočnega zapisa

Spodaj so navedene podprte oblike zvočnega zapisa.

- Dolby Digital
- Linear PCM 2ch 48 kHz ali manj

Tehnični podatki

Ojačevalnik

IZHODNA MOČ (nazivna)

Sprednji L + sprednji D:
10 W + 10 W (pri 4 ohmih, 1 kHz,
1 % THD)

IZHODNA MOČ (referenčna)

Sprednji zvočnik L/sprednji zvočnik D:
20 W (na kanal pri 4 ohmih, 1 kHz)
Globokotonec:
40 W pri 4 ohmih, 100 Hz)

Vhodi

ANALOG IN
DIGITAL IN

Izhod

HDMI OUT ARC

HDMI

Konektor

Vrsta A (19-pinski)

USB

Vrata USB
vrsta A

BLUETOOTH

Komunikacijski sistem Specifikacije
BLUETOOTH različice 4.0

Izhod Specifikacije

BLUETOOTH razreda moči 2

Največji razpon komunikacije
Razdalja približno 10 m¹⁾

Največje število naprav, ki jih lahko
registrirate
8 naprav

Frekvenčni pas

pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)

Metoda modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Združljivi profili BLUETOOTH²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)

Podprti kodeki³⁾
SBC⁴⁾

Obseg prenosa (A2DP)

20–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja
44,1 kHz)

1) Dejanski razpon je odvisen od dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika, brezžični telefon, občutljivost sprejema, operacijski sistem, programska oprema itd.

2) Standardni profili BLUETOOTH navajajo namen komunikacije BLUETOOTH med napravami.

3) Kodek: oblika stiskanja in pretvorbe zvočnega signala

4) Subband Codec

Zvočniki

Sprednji L/sprednji D zvočnik

Zvočniški sistem

Dvosmerni zvočniški sistem,
zaostajanje zvoka

Zvočnik

Visokotonski zvočnik: 14–25 mm,
»balance dome«
Globokotonec: 43 mm × 120 mm,
stožčast

Globokotonec

Zvočniški sistem
Globokotonec
Bass reflex

Zvočnik

100 mm, stožčast

Splošno

Napajanje

220–240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije

Vklopljeno: 25 W

Stanje pripravljenosti (vklopljena
funkcija Control for HDMI): 6 W ali
manj

Stanje pripravljenosti (izklopljena
funkcija Control for HDMI): 0,5 W ali
manj

Stanje pripravljenosti BLUETOOTH:
6 W ali manj

Mere (pribl.) (š/v/g)

702 mm × 79 mm × 311 mm

Teža (pribl.)

6,5 kg

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

O komunikaciji BLUETOOTH

- Naprave BLUETOOTH pri uporabi ne smejo biti med seboj oddaljene več kot 10 metrov (brez ovir). Razpon omogočene komunikacije je lahko manjši pri naslednjih pogojih:
 - ko je med napravama s povezavo BLUETOOTH oseba, kovinski predmet, zid ali druga ovira,
 - na mestih, kjer je nameščen brezžični LAN,
 - v bližini delujočih mikrovalovnih pečic,
 - na mestih, kjer so prisotni drugi elektromagnetni valovi.
 - Naprave BLUETOOTH in brezžični LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo enak frekvenčni pas (2,4 GHz). Ko napravo BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave z zmožnostjo brezžičnega LAN-a, lahko nastanejo elektromagnetne motnje. To lahko upočasniti hitrosti prenosa podatkov, povzroči šum ali nezmožnost povezave. Če se to zgodi, poskusite naslednje:
 - Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov stran od naprave z brezžično povezavo LAN.
 - Ko uporabljate napravo BLUETOOTH, izklopite napravo z brezžično povezavo LAN v obsegu 10 metrov.
 - Sistem in napravo BLUETOOTH postavite kar najbolj skupaj.
 - Oddajanje radijskih valov tega sistema lahko moti delovanje nekaterih medicinskih naprav. Ker motnje zaradi radijskih valov lahko povzročijo okvaro, sistem in napravo BLUETOOTH vedno izklopite na teh mestih:
 - v bolnišnicah, na vlakih, letalih, bencinskih črpalkah in povsod, kjer so lahko prisotni vnetljivi plini;
 - blizu avtomatskih vrat ali požarnih alarmov.
 - Ta sistem podpira varnostne funkcije, ki so v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, z namenom zagotavljanja varne povezave v času komuniciranja prek tehnologije BLUETOOTH. Vendar je lahko ta varnost nezadostna glede na vsebine nastavitvev in druge dejavnike, tako da bodite pri komunikaciji s tehnologijo BLUETOOTH vedno previdni.
 - Podjetje Sony na noben način ne odgovarja za škodo ali drugo izgubo, ki nastane zaradi odtekanja informacij med komunikacijo s tehnologijo BLUETOOTH.
 - Komunikacija BLUETOOTH ni nujno zagotovljena z vsemi napravami BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta sistem.
 - Naprave BLUETOOTH, povezane s tem sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo določa Bluetooth SIG, Inc., in podprte. Tudi če je naprava v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, je v nekaterih primerih zaradi lastnosti ali specifikacij naprave BLUETOOTH nemogoče vzpostaviti povezavo ali se lahko načini upravljanja, prikaza ali delovanja razlikujejo.
 - Odvisno od naprave BLUETOOTH, povezane s sistemom, komunikacijskega okolja ali prostorskih pogojev lahko nastane šum ali zvok izgine.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

HDMI

<http://www.sony.net/>



* 4 5 5 9 0 3 0 2 1 * (2)

©2015 Sony Corporation

4-559-030-21(2) (SI)