

# SONY®

## Home Audio System

**Bruksanvisning**

Komme i gang

Spille av en plate

Lytte til radio

Lytte til en fil på en  
USB-enhet

Lytte til musikk med valgfrie  
lydkomponenter

Lytte til musikk via en  
BLUETOOTH-tilkobling

Ytterligere informasjon

Feilsøking

Forholdsregler/  
Spesifikasjoner

CMT-SBT40D

## ADVARSEL

Tildekking av ventilasjonsåpningen på apparatet med aviser, duker, gardiner eller lignende kan medføre brannfare.

Ikke la apparatet komme i nærheten av åpen ild, for eksempel stearinlys.

Du reduserer risikoen for brann eller elektrisk sjokk ved å unngå å utsette apparatet for drypping eller sprøting, og ikke plassere væskefylte objekter på apparatet, for eksempel vaser.


Ettersom hovedkabelen brukes til å koble enheten fra strømmen, kan du koble enheten til en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke til noe unormalt i enheten, må du koble enheten fra stikkontakten med en gang.

Ikke plasser enheten i et lite område, for eksempel en bokhylle eller innebygd kabinett.

Pass på at batterier, eller apparater som inneholder batterier, ikke utsettes for sterk varme, for eksempel fra direkte sollys eller åpen ild.

Enheden er ikke koblet fra strømmen så lenge den er koblet til stikkontakten, selv om selve enheten er slått av.

For høyt lydnivå fra øreplugger eller hodetelefoner kan skade hørselen.



Dette utstyret er klassifisert som et CLASS 1 LASER-produkt. Denne merkingen finner du på baksiden av produktet.

### Varsel til kunder: følgende informasjon gjelder bare for utstyr som selges i land som følger EU-direktiver.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler som gjelder produktets samsvar med EU-lovgivning, skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål som gjelder service og garanti, henvises det til adressene som er angitt i de separate service- og garantidokumentene.

Sony Corp. erklærer herved at dette utstyret samsvarer med de spesifikke kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. Hvis du vil ha mer informasjon, gå du til følgende nettsted:

<http://www.compliance.sony.de/>



### Avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre europeiske land med kildesorteringssystemer)



Dette symbolet på produktet eller innpakningen viser at produktet ikke skal håndteres som

husholdningsavfall. I stedet skal det leveres på egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Når du kvitter deg med produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse, som kan oppstå ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller forhandleren du kjøpte produktet av.

### Bare Europa



**Pb**

### Avhending av brukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med kildesorteringssystemer)

Dette symbolet på batteriet eller innpakningen viser at batteriet som leveres med dette produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall.

På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Når du sørger for at du kvitter deg med batteriene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av batteriet. Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene. I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet bare byttes av kvalifisert teknisk personell. Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for å sørge for at batteriet håndteres riktig. For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier. Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller forretningen hvor du kjøpte produktet, kan gi mer informasjon om avhending av dette produktet og batteriene.

# Før du bruker dette systemet

Feil som oppstår under vanlig bruk av systemet, blir reparert av Sony i henhold til betingelsene som er definert i den begrensede garantien for dette systemet. Sony er imidlertid ikke ansvarlig for følger som oppstår som et resultat av mislykket avspilling som forårsakes av et skadet system eller system som ikke fungerer.

## Musikkplater som er kodet med opphavsrettsbeskyttede teknologier

Dette produktet er laget for å spille av plater som samsvarer med Compact Disc (CD)-standarden. I det siste har enkelte musikkplater som er kodet med opphavsrettsbeskyttede teknologier, blitt markedsført av noen plateselskaper. Vær oppmerksom på at blant disse musikkplatene, finnes det noen plater som ikke samsvarer med CD-standarden og derfor kanskje ikke kan spilles av med dette produktet.

## Merknader om DualDiscs

En DualDisc er et plateprodukt med to sider, som kombinerer DVD-innsplitt materiale på én side med digitalt lydmaterial på den andre siden. Lydmaterialen samsvarer imidlertid ikke med CD-standard, og derfor kan ikke avspilling på dette produktet garanteres.


## Merknad til avspilling av en DVD

Noen avspillingsoperasjoner for en DVD er kanskje bevisst begrenset av programvareprodusenten. Dette systemet spiller av en DVD i henhold til innholdet på platen, og derfor er det ikke sikkert at alle avspillingsfunksjonene er tilgjengelige.

## Merknad til DVD-er med to lag

Avspillingsbildet og -lyden blir kanskje midlertidig forstyrret når lagene veksler.

## Områdekode (bare for DVD VIDEO)

Det vises en områdekode på baksiden av enheten, og du kan bare spille av en DVD VIDEO (bare avspilling) som er merket med en identisk områdekode eller .

## Merknad til plater med flere økter

Dette systemet kan spille av kontinuerlige økter på en plate når øktene er spilt inn i samme format som den første økten. Når man kommer til en økt som er spilt inn i et annet format, kan ikke den økten og de påfølgende øktene spilles av. Vær oppmerksom på at selv om øktene er spilt inn i samme format, er det ikke sikkert at alle øktene kan spilles av.

# Innholdsfortegnelse

Før du bruker dette systemet .....	3
------------------------------------	---

---

## Komme i gang

Plassering og hvordan kontroller fungerer .....	6
Klargjøre fjernkontrollen .....	10
Montere høyttalerputene .....	10
Koble til TV-apparatet .....	11
Sette opp fargesystemet .....	11
Stille inn klokken .....	12

---

## Spille av en plate

Spille av en DVD/CD .....	13
Slik endrer du avspillingsmodusen .....	13
Opprette ditt eget program (programavspilling) .....	15
Andre avspillingsoperasjoner .....	16

---

## Lytte til radio

Stille inn en radiokanal .....	17
Forhåndsinnstille radiostasjoner .....	17
Velge en forhåndsinnstilt radiokanal .....	18

---

## Lytte til en fil på en USB-enhet

Spille av en fil på en USB-enhet .....	19
--	----

---

## Lytte til musikk med valgfrie lydkomponenter

Spille av musikken på valgfrie lydkomponenter .....	20
---	----

---

## Lytte til musikk via en BLUETOOTH-tilkobling

Koble systemet til en BLUETOOTH-enhet og lytte til musikk .....	21
Lytte til musikk via en registrert enhet .....	22
Lytte til musikk med en ettrykkshandling (NFC) .....	23

---

## Ytterligere informasjon

Stille inn funksjonen Automatisk standby .....	24
Stille inn standbymodus for BLUETOOTH .....	24
Stille inn det trådløse signalet for BLUETOOTH til ON/OFF .....	25
Justere lyden .....	25
Bruke tidtakerne .....	26
Stille inn tidtakeren for hvilemodus .....	26
Stille inn avspillingstidtakeren .....	26
Bruke SETUP-menyen .....	27

---

## Feilsøking

Feilsøking .....	30
Meldinger .....	33

---

## Forholdsregler/Spesifikasjoner


Forholdsregler .....	34
Kompatible USB-enheter og -versjoner .....	35
Trådløs BLUETOOTH-teknologi .....	36
Spesifikasjoner .....	37

# Plassering og hvordan kontroller fungerer


## Obs!

Denne håndboken beskriver i hovedsak operasjoner med fjernkontrollen, men de samme operasjonene kan også utføres med knappene på enheten som har samme eller lignende navn.

## Enhet (front/topp)



## Fjernkontroll



- 1** **◀▶-knapper (forrige/neste)**  
Brukes til å gå til begynnelsen av et spor eller en fil.

### TUNING +/--knapp

Brukes til å stille inn en ønsket radiokanal.

### Fjernkontroll: ◀▶-knapper (rask spoling bakover/forover)

Bruk til rask spoling av spor eller fil bakover/forover.

### Fjernkontroll: PRESET +/--knapper

Brukes til å vise de forhåndsinnstilte stasjonene på nytt.

- 2** **▲-knapp (åpne/lukk)**  
Brukes til å åpne og lukke plateskuffen **4**.

- 3** **Display-vindu**

- 4** **Plateskuff**  
Brukes til å legge i en disk (side 13).

- 5** **Enhet: VOLUME-kontroll**

**Fjernkontroll: VOLUME +/--knapp**  
Brukes til å justere volumet.

- 6** **☎-kontakt (hodetelefon)**  
Brukes til å koble til hodetelefoner.

- 7** **ψ-port (USB)**  
Brukes til å koble til en USB-enhet (side 19).

- 8** **I/O-knapp (på/av)**  
Brukes til å slå strømmen på eller av.

- 9** **Fjernkontrollsensor**

- 10** **LED-lampe (BLUETOOTH)**  
Lyser eller blinker for å angi tilkoblingsstatusen for BLUETOOTH.

- 11** **Enhet: FUNCTION/PAIRING-knapp**
- Brukes til å endre kilden. Hver gang du trykker, endres kilden til neste kilde i følgende sekvens: DVD/CD → USB → BT AUDIO → FM → AUDIO IN
  - Trykk på og hold inne for å gå til grupperingsmodus for BLUETOOTH.

**Fjernkontroll: DVD/CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN-knapper**  
Brukes til å velge kilden.

- 11** **Enhet: ▶II-knapp (spill av/stopp midlertidig)**

**Fjernkontroll: ▶-knapp (spill av)/II-knapp (stopp midlertidig)**  
Brukes til å starte eller stoppe en avspilling midlertidig.

- 13** **■-knapp (stopp)**  
Brukes til å stoppe en avspilling.

- 14** **N-merke**  
Hold en smarttelefon/nettbrett med NFC-funksjonen mot dette merket for å registrere, koble til eller koble fra BLUETOOTH ved hjelp av en ettrykkshandling (side 23).

- 15** **BLUETOOTH MENU-knapp**  
Brukes til å åpne eller lukke BLUETOOTH-menyen (side 21, 22, 24).

- 16** **EQ-knapp**  
Brukes til å velge en lydeffekt (side 25).

### 17 AUDIO/SUBTITLE-knapp

- Brukes til å velge et lydsignalformat når flere lydsignaler er tilgjengelige.
- Brukes til å velge FM-mottaksmodusen (Mono eller Stereo) når man lytter til FM-stereoprogrammer (side 17).
- Brukes til å velge et egnet språk når flere undertekster er tilgjengelige (side 16).

### 18 ↶ (Return)/DVD MENU-knapp

- Brukes til å returnere til forrige skjermbilde under bruk av mappen eller fillisten som vises på TV-skjermen.
- Brukes til å åpne eller lukke DVD-menyen under avspilling av en DVD-VIDEO.

### 19 MUTING

Brukes til å dempe og oppheve demping av lyden.

### 20 ☺ DISPLAY

Brukes til å vise eller skjule rullegardinmenyen for søkemodus eller informasjon om den gjeldende avspillingen.  
Et understrekingstegn ( \_ ) vises i stedet for et ugjenkjennelig tegn.

### 21 SHIFT-knapp

Trykk på og hold inne for å bruke nummerknappene, TIME [30](#), ZOOM [27](#) og SUBTITLE [17](#).

### 22 SETUP-knapp

Brukes til å åpne eller lukke SETUP-menyen.

### 23 ⊕-knapp (enter)

Brukes til å bekrefte et element.

### 24 ◀/▶/↶/↷-knapper

Brukes til å velge et element.

### 25 DVD TOP MENU-knapp

- Brukes til å åpne DVD-toppmenyen under avspilling av en DVD.
- Brukes til å slå PBC-funksjonen på og av under avspilling av en VIDEO-CD med PBC-funksjonen.

### 26 ANGLE-knapp

Brukes til å bytte kameravinkel når flere vinkler spilles inn på en DVD-VIDEO.

### 27 PLAY MODE/ZOOM-knapp

- Brukes til å velge avspillingsmodusen (side 13).
- Brukes til å gå til den forhåndsinnstilte modusen for FM-radio (side 17).
- Brukes til å zoome inn eller ut på et bilde under avspilling av en DVD-VIDEO, VIDEO-CD, Xvid-video eller et JPEG-bilde.

### 28 MEGA BASS-knapp

Brukes til å øke basslyden (side 25).

### 29 TIMER MENU-knapp

Brukes til å stille inn tidtakermenyen (side 26).

### 30 TIME/DIMMER-knapp

- Brukes sammen med SHIFT [21](#) til å vise klokken. Operasjonen fungerer selv om systemet er slått av (side 12).
- Brukes til å endre lysstyrken på displayet [3](#).

### 31 TV INPUT-knapp


Brukes til å veksle TV-apparatets inndatakilde mellom TV-signalet og en annen inndatakilde. Vær oppmerksom på at bare TV-apparater fra Sony kan brukes med denne fjernkontrollen.

### TV I/⏻-knapp (på/av)

Brukes til å slå TV-apparatet på eller av. Vær oppmerksom på at bare TV-apparater fra Sony kan brukes med denne fjernkontrollen.



## Enhet (bakside)



### **A** FM ANTENNA

Koble til FM-antennen.

#### **Merk**

- Finn en plassering og retning som gir godt mottak, og fest deretter FM-antennen på en stabil overflate (vindu, vegg osv.).
- Fest enden av FM-antennen med teip.

### **B** AUDIO IN-og VIDEO OUT-kontakt

AUDIO IN:

Koble en ekstern lydkomponent til en lydkabel (følger ikke med).

VIDEO OUT:

Koble videoinngangskontakten på TV-apparatet eller projektoren med videokabelen (følger med).

### **C** SPEAKERS

Koble til høyttalerne.

### **D** ~ AC IN-inngang (120 - 240 V AC)

Koble strømledningen til stikkkontakten.

### **A** FM-antenne (plasseres horisontalt)

### **B** Til høyre høyttaler

### **B** Til venstre høyttaler


### **D** Høyttalerledning (rød/⊕)

### **E** Høyttalerledning (svart/⊖)

### **F** Til stikkontakt

## Klargjøre fjernkontrollen

Sett inn et R6-batteri (størrelse AA) (følger ikke med) med samme polariteter som vist nedenfor.




### Merknader til bruk av fjernkontrollen

- Batteriet bør vare i minst seks måneder ved normal bruk.
- Hvis du ikke bruker fjernkontrollen på en lang stund, tar du ut batteriene for å unngå skade som følge av batterilekkasje og rust.


## Montere høyttalerputene

Plasser høyttalerputene på hvert hjørne under høyttalerne slik at de står stødig.




# Koble til TV-apparatet

Koble videoinngangskontakten på TV-apparatet til VIDEO OUT-kontakten **B** på enheten ved hjelp av videokabelen som fulgte med.



## Tips når du kobler til en videospiller

Koble til TV-apparatet og videospilleren ved hjelp av video- og lydkabler (følger ikke med) som vist nedenfor.




Hvis du kobler en videospiller til dette systemet og TV-apparatet, vil du kanskje oppleve videolekkasje når du får videosignalet fra dette systemet. Ikke koble en videospiller til dette systemet og TV-apparatet.

# Sette opp fargesystemet

Endre om nødvendig fargesystemet fra [PAL] eller [NTSC] etter at du har koblet til TV-apparatet. Fabrikstandarden for fargesystemet er [PAL] på modeller i Europa, Russland, Oseania, Kina, Afrika og Midt-Østen, og [NTSC] for andre modeller. Vær oppmerksom på at funksjonen for oppsett av fargesystemet ikke er tilgjengelig for modeller i Nord-Amerika og Latin-Amerika (bortsett fra Argentina).

Kommer i gang

- 1 Trykk på I/⏻ **8** for å slå av systemet.
- 2 Trykk på SETUP **22** i DVD/CD-funksjonen. SETUP-menyen vises på TV-skjermen.



- 3 Trykk på **▲/▼ 24** for å velge innstillinger for [SCREEN], og trykk deretter på **⊕ 23**.
- 4 Trykk på **▲/▼ 24** for å velge [TV System], og trykk deretter på **⊕ 23**.

- 
- 5** Trykk på  $\uparrow/\downarrow$  [24] for å velge [PAL] eller [NTSC], og trykk deretter på  $\oplus$  [23].  
Trykk på SETUP for å slå av SETUP-menyen.

**Merk**

- Skjermbildet blir kanskje midlertidig forstyrret etter at du endrer fargesystem.

---

## Stille inn klokken

---

- 1** Trykk på I/☰ [8] for å slå av systemet.
- 2** Trykk på TIMER MENU [29].  
Hvis du stiller inn klokken for første gang, går du til trinn 4.
- 3** Trykk på  $\uparrow/\downarrow$  [24] for å velge CLOCK, og trykk deretter på  $\oplus$  [23].
- 4** Trykk på  $\uparrow/\downarrow$  [24] for å stille inn timen, og trykk deretter på  $\oplus$  [23].
- 5** Trykk på  $\uparrow/\downarrow$  [24] for å stille inn minuttene, og trykk deretter på  $\oplus$  [23].  
Fullfør innstillingen av klokken.

**Merk**

- Klokkeinnstillingene tilbakestilles når du trekker ut strømledningen eller ved strømbrudd.

### Slik viser du klokken når systemet er slått av

Trykk på TIME/DIMMER [30] mens du holder inne SHIFT [21]. Klokken vises i omtrent åtte sekunder.


## Spille av en plate

# Spille av en DVD/CD

1 Trykk på DVD/CD **[11]**.

2 Trykk på **▲ [2]** på enheten for å åpne plateskuffen **[4]** og legg i en plate.

Legg i en DVD/CD med etikettsiden (siden med trykk) opp.



Etikettside (side med trykk)

3 Trykk på **▲ [2]** på enheten for å lukke plateskuffen **[4]**.

4 Trykk på **▶ [12]**.

Hvis du bytter funksjonen til DVD/CD fra en annen funksjon når en plate allerede er lagt i, trykker du på **▶ [12]** etter at LOADING har forsvunnet fra display-vinduet **[3]**.

Ved hjelp av tasten på fjernkontrollen eller knappen på enheten kan du spole raskt bakover/forover og velge et spor, en fil eller en mappe (MP3/WMA) osv.

## Slik løser du ut en DVD/CD

Trykk på **▲ [2]** på enheten.

### Tips

- Du kan låse plateskuffen slik at den ikke kan åpnes. Trykk på og hold inne FUNCTION **[11]** og TUNING- **[1]** på enheten samtidig i fem sekunder til LOCKED vises på displayet **[3]**. Dermed kan ikke **▲ [2]**-knappen brukes. Du kan låse opp plateskuffen ved å gjenta samme prosedyre.

### Merk

- Ikke legg i en plate som ikke har standardformen (f.eks. hjerteformet, firkantet eller stjerneformet). Dette kan medføre uoprettelige skader på systemet.
- Ikke bruk en plate med teip eller klistremerker. Dette kan føre til feil.
- Når du tar ut en plate, må du ikke ta på overflaten.
- Ikke koble til en USB-enhet mens du spiller av en DVD. Det kan føre til forvrengning i avspillingen.

## Slik endrer du avspillingsmodusen

Avspillingsmodusen gir deg muligheten til å spille av den samme musikken gjentatte ganger eller i tilfeldig rekkefølge.

1 Trykk på PLAY MODE **[27]**.

2 Trykk på **▲/▼ [24]** for å velge PROGRAM eller REPEAT, og trykk deretter på **⊕ [23]**.

3 Trykk på **▲/▼ [24]** for å velge avspillingsmodusen, og trykk deretter på **⊕ [23]**.

Du kan velge følgende avspillingsmodi.

## PROGRAM

Avspillingsmodus	Effekt
<b>PROGRAM*</b>	Spiller av de programmerte sporene eller filene. Se "Opprette ditt eget program (programavspilling)" (side 15) hvis du vil ha mer informasjon.

\* Denne avspillingsmodusen gjelder bare for avspilling av en CD-DA-plate.

## REPEAT

### DVD

Avspillingsmodus	Effekt
<b>CHAPTER</b>	Spiller av det valgte kapitlet gjentatte ganger. REP CHP vises på displayet [3].
<b>TITLE</b>	Spiller av den valgte tittelen gjentatte ganger. REP TIT vises på displayet [3].
<b>ALL</b>	Spiller av alt innholdet gjentatte ganger. REP ALL vises på displayet [3].
<b>OFF</b>	Avbryter gjentatt avspilling.

## CD-DA/MP3/WMA/VIDEO CD

Avspillingsmodus	Effekt
<b>ONE</b>	Spiller av det valgte sporet gjentatte ganger. REP ONE vises på displayet [3].
<b>FOLDER*<sup>1</sup></b>	Spiller av alle sporene i den valgte mappen gjentatte ganger. REP FLD vises på displayet [3].
<b>ALL</b>	Spiller av alle sporene på en plate gjentatte ganger. REP ALL vises på displayet [3].
<b>SHUFFLE*<sup>2</sup></b>	Spiller av alle sporene gjentatte ganger i tilfeldig rekkefølge. SHUFFLE vises på displayet [3].
<b>OFF</b>	Avbryter gjentatt avspilling.

\*<sup>1</sup> Denne avspillingsmodusen gjelder bare for avspilling av en USB-enhet eller MP3-/WMA-plate.

\*<sup>2</sup> Denne avspillingsmodusen gjelder bare for avspilling av en CD-DA-enhet, USB-enhet eller MP3-/WMA-plate.

### Merk

- Når strømledningen er trukket ut, slås avspillingsmodusen av automatisk.

## Merknader om avspilling av MP3-/WMA-plater

- Ikke lagre unødvendige mapper eller filer på en plate som inneholder MP3-/WMA-filer.
- Mapper som ikke inneholder MP3-/WMA-filer, gjenkjennes ikke av systemet.
- Systemet kan bare spille av MP3-/WMA-filer som har filtypen .mp3 eller .wma. Selv når filnavnet har filtypen .mp3 eller .wma, kan det hende avspilling genererer støy hvis det ikke er en MP3-/WMA-fil, noe som kan føre til skade på systemet.

- Det maksimale antallet MP3-/WMA-mapper og -filer som er kompatible med dette systemet, er:
  - 188\* mapper (inkludert rotmappen)
  - 999 filer
  - 999 filer i én mappe
  - 8 mappenivåer (i trestrukturen av filer)

\* Dette inkluderer mapper som ikke inneholder MP3-/WMA-filer eller andre filer. Antallet mapper som systemet kan gjenkjenne, er kanskje lavere enn det reelle antallet, avhengig av mappestrukturen.

- Kompatibilitet med all MP3-/WMA-kodings-/tekstredigeringsprogramvare, alle CD-R-/RW-stasjoner og alle opptaksmedier kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-/WMA-plater kan produsere støy, forstyrre lyden eller ikke spilles av i det hele tatt.

## Opprette ditt eget program (programavspilling)


Spiller av de programmerte sporene eller filene på en CD-DA. Du må utføre operasjonene på TV-skjermen for å kunne opprette ditt eget program.

1 Trykk på PLAY MODE [27].

2 Trykk på  $\uparrow/\downarrow$  [24] for å velge PROGRAM, og trykk deretter på  $\oplus$  [23].

Programmenyen vises på TV-skjermen. Avspillingen stoppes midlertidig automatisk under oppretting av et program.

Programmere spor      Programmerte spor



3 Trykk på og hold inne SHIFT [21], og trykk deretter på nummerknappene for å angi et tosfret sporsnummer, for eksempel 02 for spor 2. Numrene til venstre er avspillingsrekkefølgen.

4 Trykk på  $\downarrow$  [24] og gjenta prosedyren i trinn 3 for å programmere flere spor.

5 Trykk på  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  [24] for å velge [PLAY] for å starte programavspillingen. Du kan også starte programmet ved å trykke på  $\blacktriangleright$  [12].

## Slik avbryter du en programavspilling

Slett det opprettede programmet.

- 1 Velg PROGRAM i trinn 2 i "Opprette ditt eget program (programavspilling)" (side 15), og trykk deretter på  $\oplus$  [23].
- 2 Trykk på  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  [24] for å velge [CLEAR], og trykk deretter på  $\oplus$  [23].

## Slik sletter du et programmert spor

- 1 Velg PROGRAM i trinn 2 i "Opprette ditt eget program (programavspilling)" (side 15), og trykk deretter på  $\oplus$  [23].
- 2 Trykk på  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  [24] for å velge spornummeret du vil slette.
- 3 Trykk på og hold inne SHIFT [21], og trykk deretter på 00.
- 4 Det viste spornummeret endres til -- og sporet slettes.

### Tips

- Opptil 16 spor eller filer kan programmeres.
- Hvis du vil spille av det samme programmet på nytt, trykker du på  $\blacktriangleright$  [12].

### Merk

- Når platen løses ut eller strømfedningen trekkes ut etter programmering, slettes alle de programmerte sporene og filene.

## Andre avspillingsoperasjoner

### Endre vinklene (bare for compatible DVD-/VIDEO-plater)

Trykk på ANGLE [26] gjentatte ganger under avspilling for å velge ønsket vinkel.

### Vise undertekstene (bare for DVD-/VIDEO- og Xvid-videofiler)

Trykk på SUBTITLE [17] gjentatte ganger mens du holder inne SHIFT [21] under avspilling for å velge ønskede undertekster.

### Endre lydspråket

Trykk på AUDIO [26] gjentatte ganger under avspilling for å velge ønsket lydspåk.

### Spille av en VIDEO-CD med PBC-funksjoner

Når du starter avspilling av en VIDEO-CD med PBC-funksjoner (Playback control), vises PBC-menyen. Trykk på PRESET+/- [1] for å velge et element, og trykk deretter på ⊕ [23] for å bekrefte.

### Spille av uten å bruke PBC

Når du slår av PBC-funksjonen, kan du velge et ønsket spor ved å trykke på ◀◀/▶▶ [1].

### Forstørre et bilde

Du kan zoome inn eller ut av bildet under avspilling av en DVD-VIDEO, VIDEO-CD, Xvid-video eller et JPEG-bilde.

Trykk på ZOOM [27] mens du holder inne SHIFT [21] for å forstørre bildet.

Hver gang du trykker på knappen, endres forstørrelsesnivået. Du kan flytte det forstørrede bildet opp, ned, til venstre eller til høyre ved å trykke på ◀/▶/↖/↗ [24].

## Søke etter en tittel, et kapittel og et spor osv.

### Når du spiller av en DVD

- 1 Trykk på ☰ DISPLAY [20] under avspilling. Rullegardinmenyen vises øverst på TV-skjermen.
- 2 Trykk på ◀/▶ [24] for å flytte fokus til tittel- eller kapittelnummerområdet.
- 3 Trykk på nummerknappene mens du holder inne SHIFT [21] for å angi et tittel- eller kapittelnummer (for eksempel 02 for tittel 2 og 003 for kapittel 3).
- 4 Trykk på ⊕ [23] for å gå til den valgte tittelen eller kapitlet.

### Når du spiller av en CD

- 1 Trykk på ☰ DISPLAY [20] under avspilling. Rullegardinmenyen vises øverst på TV-skjermen.
- 2 Trykk på ◀/▶ [24] for å flytte fokus til spornummerområdet.
- 3 Trykk på nummerknappene mens du holder inne SHIFT [21] for å angi et tosfret nummer (for eksempel 02 for spor 2).
- 4 Trykk på ⊕ [23] for å gå til det valgte sporet.

### Når du spiller av en lydfil, JPEG-bildefil eller videofil

Trykk på nummerknappene mens du holder inne SHIFT [21] for å angi et tosfret filnummer (for eksempel 02 for fil 2).



## Stille inn en radiokanal

- 1 Trykk på FM [11].
- 2 Trykk på og hold inne TUNING +/- [1].  
Frekvensangivelsen på displayet [3] endres og stopper automatisk når en FM-stereokanal mottas (**automatisk innstilling**).

### Manuell innstilling

Trykk på TUNING +/- [1] gjentatte ganger for å stille inn ønsket kanal. Hver gang du trykker, stilles frekvensen opp eller ned med ett frekvenstrinn.

#### Tips

- Hvis mottaket av en FM-stereokanal inneholder mye støy, trykker du på AUDIO [17] gjentatte ganger for å velge MONO, og deretter trykker du på [23] for å velge monomottak. Dermed reduseres støyen.
- Når du stiller inn på en kanal som formidler RDS-tjenester, vises kanalnavnet på displayet.

## Forhåndsinnstille radiostasjoner

Du kan forhåndsinnstille ønskede radiokanaler.

- 1 Still inn den ønskede kanalen.
- 2 Trykk på PLAY MODE [27].  
Et forhåndsinnstilt nummer blinker på displayet [3].
- 3 Trykk på PRESET+/- [1] for å velge et forhåndsinnstilt nummer, og trykk deretter på [23].  
Du kan også velge et forhåndsinnstilt nummer ved å trykke på [24], eller ved å holde inne SHIFT og deretter trykke på nummertastene.

Forhåndsinnstilt nummer



COMPLETE vises på displayet [3], og radiokanalen registreres med det forhåndsinnstilte nummeret. Gjenta trinnene ovenfor for å registrere flere radiostasjoner.

#### Tips

- Du kan forhåndsinnstille opptil 20 FM-stasjoner.
- Hvis du velger et forhåndsinnstillingsnummer som allerede er registrert, i trinn 3, erstattes den forhåndsinnstilte kanalen med kanalen som for øyeblikket er stilt inn.

## Velge en forhåndsinnstilt radiokanal

---

**1** Trykk på FM **[11]**.

---

**2** Trykk på PRESET +/- **[1]** for å velge et forhåndsinnstilt nummer.

Du kan også velge et forhåndsinnstilt nummer ved å trykke på nummerknappene mens du holder inne SHIFT **[21]**.

# Spille av en fil på en USB-enhet

Du kan spille av lydfiler som er lagret på en USB-enhet, for eksempel WALKMAN® eller digital mediaspiller, på dette systemet ved å koble en USB-enhet til systemet. Se "Kompatible USB-enheter og -versjoner" (side 35) hvis du vil ha mer informasjon om kompatible USB-enheter.

**1** Trykk på USB **[11]**.

**2** Koble USB-enheten til  $\Psi$ -porten (USB) **[7]** på forsiden av enheten.

Koble til USB-enheten direkte eller via USB-kabelen som fulgte med USB-enheten, og koble den deretter til  $\Psi$ -porten (USB) **[7]**.  
Vent til SEARCH vises.

**3** Trykk på **[12]**.

Starter avspilling.  
Du kan bruke rask spoling bakover/forover, velge et spor eller en fil, eller velge en mappe med fjernkontrollen eller knappen på enheten.

## Tips

- Når du spiller av USB-enheten, kan du velge avspillingsmodus. Trykk på PLAY MODE **[27]** og velg REPEAT. Se "Slik endrer du avspillingsmodusen" (side 13) hvis du vil ha mer informasjon. Programavspillingen kan ikke angis for filene på USB-enheten.
- Hvis en USB-enhet er koblet til enheten, startes lading av batteriet automatisk. Hvis USB-enheten ikke kan endres, kobler du fra og kobler til på nytt. Noen USB-enheter kan ikke lades med systemet. Se brukerhåndboken for USB-enheten for informasjon om USB-enhetens ladestatus.

## Merk

- Avspillingsrekkefølgen til systemet kan være annerledes enn avspillingsrekkefølgen til den tilkoblede digitale musikkavspilleren.
- Sørg for at du slår av systemet før du fjerner USB-enheten. Hvis du fjerner USB-enheten mens systemet er slått på, kan det føre til at data skades på USB-enheten.
- Når du må koble til via en USB-kabel, bruker du USB-kabelen som fulgte med USB-enheten som skal kobles til. Se brukerhåndboken som fulgte med USB-enheten som skal kobles til, for å få informasjon om tilkobling.
- Det kan ta tid før SEARCH vises etter tilkobling, avhengig av typen USB-enhet som er koblet til.
- Ikke koble til USB-enheten via en USB-hub.
- Når USB-enheten er tilkoblet, leser systemet alle filene på USB-enheten. Hvis det er mange mapper eller filer på USB-enheten, kan det ta lang tid å fullføre lesingen av USB-enheten.
- Når noen USB-enheter er koblet til, tar det kanskje lang tid å overføre signaler fra systemet eller å fullføre lesingen av USB-enheten.
- Kompatibilitet med all kodings-/tekstredigeringsprogramvare kan ikke garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheten opprinnelig ble kodet med inkompatibel programvare, produserer kanskje de filene støy eller fører til en feil.
- Det maksimale antallet mapper og filer på USB-enheten som er kompatible med dette systemet, er:
  - 188\* mapper (inkludert rotmappen)
  - 999 filer
  - 999 filer i én mappe
  - 8 mappenivåer (i trestrukturen av filer)\* Dette inkluderer mapper som ikke inneholder avspillbare lydfiler og tomme mapper. Antallet mapper som systemet kan gjenkjenne, er kanskje lavere enn det reelle antallet, avhengig av mappestrukturen.
- Systemet støtter ikke alltid alle funksjonene på en tilkoblet USB-enhet.
- Mapper som ikke inneholder lydfiler, gjenkjennes ikke.
- Du kan lytte til følgende filformater med dette systemet:
  - MP3: filtypen .mp3
  - WMA\*\*: filtypen .wmaVær oppmerksom på at selv når filnavnet har riktig filtype, produserer kanskje systemet støy eller genererer en feil hvis den faktiske filen har en annen filtype.
- \*\* Filer som er kopibeskyttet med DRM (Digital Rights Management), eller filer som er lastet ned fra en musikkbutikk på Internett, kan ikke spilles av på dette systemet. Hvis du prøver å spille av en slik fil, spiller systemet av den neste ubeskyttede lydfilen.

# Spille av musikken på valgfrie lydkomponenter

Du kan spille av et spor med valgfrie lydkomponenter som er koblet til enheten.

## Merk

- Trykk først på VOLUME - [5] for å skru ned volumet.

---

**1** Trykk på AUDIO IN [11].

---

**2** Koble lydkabelen til AUDIO IN-kontakten **B** på baksiden av enheten og utgangsterminalen på det valgfrie eksterne utstyret.

---

**3** Start avspilling av den tilkoblede komponenten.  
Juster volumet på den tilkoblede komponenten under avspilling.

---

**4** Trykk på VOLUME +/- [5] for å justere volumet.

## Merk

- Systemet går kanskje til standbymodus automatisk hvis volumnivået for den tilkoblede komponenten er for lavt. Se "Stille inn funksjonen Automatisk standby" (side 24) hvis du vil ha mer informasjon.

Lytte til musikk via en  
BLUETOOTH-tilkobling

## Koble systemet til en BLUETOOTH-enhet og lytte til musikk

Du kan lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten via en trådløs tilkobling. Før du bruker BLUETOOTH-funksjonen, må du utføre sammenkobling for å registrere BLUETOOTH-enheten.

### Merk

- Plasser BLUETOOTH-enheten slik at den står maksimalt én meter fra systemet.
- Hvis BLUETOOTH-enheten er kompatibel med touch (NFC), hopper du over neste prosedyre. Se Lytte til musikk med en ettrykkshandling (NFC) (side 23).

**1** Trykk på BLUETOOTH MENU [15]. Hvis BLUETOOTH-funksjonen velges når systemet ikke har grupperingsinformasjon, går systemet automatisk til grupperingsmodusen. Du kan også utføre gruppering ved hjelp av en knapp på enheten. Se "Slik utfører du gruppering ved hjelp av en knapp på enheten" (side 21).

**2** Trykk på  $\uparrow/\downarrow$  [24] for å velge PAIRING, og trykk deretter på  $\oplus$  [23]. Systemet går til grupperingsmodus. PAIRING vises på displayet [3], og  $\otimes$ -lampen (BLUETOOTH) [10] blinker.

**3** Søk etter dette systemet med BLUETOOTH-enheten. Det vises kanskje en liste med enhetene som finnes, på displayet på BLUETOOTH-enheten.

**4** Velg [SONY:CMT-SBT40D] (dette systemet). Hvis du blir bedt om å oppgi en tilgangskode på BLUETOOTH-enheten, oppgir du 0000. Hvis dette systemet ikke vises på displayet på enheten, begynner du på nytt fra trinn 1. Når gruppering er fullført, opprettes BLUETOOTH-tilkoblingen automatisk. BT AUDIO vises på displayet [3] i systemet, og  $\otimes$ -lampen (BLUETOOTH) [10] lyser. Utfør dette trinnet innen fem minutter, ellers avbrytes grupperingen. Hvis grupperingen avbrytes, fortsetter du fra trinn 1 igjen.

**5** Trykk på  $\blacktriangleright$  [12]. Starter avspilling. Avhengig av BLUETOOTH-enheten, trykker du på  $\blacktriangleright$  [12] en gang til. Du må kanskje også starte en musikkspiller på BLUETOOTH-enheten.

**6** Trykk på VOLUME +/- [5] for å justere volumet. Hvis volumnivået ikke kan endres i systemet, justerer du det på BLUETOOTH-enheten.

### Slik utfører du gruppering ved hjelp av en knapp på enheten

- 1** Trykk på FUNCTION [11] gjentatte ganger for å velge BT AUDIO.
- 2** Trykk på og hold inne FUNCTION [11] til  $\otimes$ -lampen (BLUETOOTH) [10] begynner å blinke. Systemet går til grupperingsmodus. PAIRING vises på displayet [3].

Hvis du vil opprette en BLUETOOTH-tilkobling, utfører du samme prosedyre etter trinn 2 med en fjernkontroll.

### Tips

- Du kan utføre en sammenkobling med en annen BLUETOOTH-enhet mens BLUETOOTH-tilkoblingen opprettes med en BLUETOOTH-enhet.

### Merk

- Operasjonene som er beskrevet ovenfor, er kanskje ikke tilgjengelige for enkelte BLUETOOTH-enheter. I tillegg varierer kanskje de faktiske operasjonene, avhengig av den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
- Når sammenkoblingen er utført, trenger den ikke utføres flere ganger. I følgende tilfeller må imidlertid en sammenkobling utføres en gang til:
  - Sammenkoblingsinformasjonen ble slettet under reparasjon av BLUETOOTH-enheten.
  - Du prøver å koble systemet til mer enn 8 BLUETOOTH-enheter. Dette systemet kan kobles til opptil 8 BLUETOOTH-enheter. Hvis du kobler til en annen BLUETOOTH-enhet etter at du har koblet til 8 enheter, blir sammenkoblingsinformasjonen for enheten som ble koblet til systemet først, overskrevet med sammenkoblingsinformasjonen for den nye enheten.
  - Informasjon om sammenkoblingsregistrering for dette systemet slettes fra den tilkoblede enheten.
  - Hvis du starter systemet eller sletter sammenkoblingshistorikken med systemet, slettes all sammenkoblingsinformasjon.
- Lyden for dette systemet kan ikke sendes til en BLUETOOTH-høytaler.
- Tilgangskode kalles kanskje "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord" osv.
- Du kan ikke opprette en BLUETOOTH-tilkobling til en annen BLUETOOTH-enhet mens BLUETOOTH-tilkoblingen opprettes med en BLUETOOTH-enhet. Avbryt først tilkoblingen, og koble deretter til en annen enhet.
- Systemet støtter bare Sub Band Codec.

## Slik avbryter du gruppering med BLUETOOTH-enheten

Trykk på BLUETOOTH MENU **[15]**, BLUETOOTH **[11]** eller endre kilden.

### Tips

- Når systemet ikke har grupperingsinformasjon, kan ikke grupperingen avbrytes.

## Slik avbryter du tilkobling til BLUETOOTH-enheten

Trykk på BLUETOOTH MENU **[15]** og **▲/▼ [24]** for å velge DISCONNECT, og trykk deretter på **⊕ [23]**.

### Tips

- Du kan også deaktivere BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.

## Slik sletter du informasjonen om grupperingsregistrering

- 1 Trykk på BLUETOOTH **[11]**.
- 2 Trykk på og hold inne FUNCTION **[11]** og **▲ [2]** på enheten samtidig til RESET vises på displayet **[3]**.

### Merk

- Hvis du har slettet grupperingsinformasjonen, kan du ikke opprette en BLUETOOTH-tilkobling hvis ikke gruppering utføres på nytt.

## Lytte til musikk via en registrert enhet

Etter trinn 1 under Koble systemet til en BLUETOOTH-enhet og lytte til musikk, bruker du BLUETOOTH-enheten til å koble til systemet, og deretter trykker du på **▶ [12]** for å starte avspillingen.

# Lytte til musikk med en ettrykkshandling (NFC)

NFC er en teknologi for trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde mellom ulike enheter, for eksempel en mobiltelefon og en IC-kode. Legg smarttelefonen/nettbrettet mot systemet. Systemet slås på automatisk, og det opprettes en sammenslåing og BLUETOOTH-tilkobling. Aktiver først NFC-innstillingene.

## 1 Hold smarttelefonen/nettbrettet mot N-merket **14** på enheten.

Hold smarttelefonen/nettbrettet mot enheten og oppretthold kontakten til smarttelefonen/nettbrettet vibrerer eller lager en kort lyd.

Se bruksanvisningen for smarttelefonen/nettbrettet for delen av smarttelefonen/nettbrettet som brukes som berøringskontakt.

## 2 Etter at du har fullført tilkoblingen, trykker du på ► **12**.

Starter avspilling.

Hvis du vil deaktivere den opprettede tilkoblingen, holder du smarttelefonen/nettbrettet mot N-merket **14** på enheten.

### Tips

- Kompatible smarttelefoner er utstyrt med NFC-funksjonen (kompatible operativsystemer: Android versjon 2.3.3 eller nyere med unntak av Android 3.x). Sjekk nettstedet nedenfor for å få mer informasjon om kompatible enheter.

<http://support.sony-europe.com/>

- Hvis smarttelefonen/nettbrettet ikke responderer selv om du legger den/det mot enheten, laster du ned NFC Easy Connect til smarttelefonen/nettbrettet og kjører programmet. Deretter prøver du på nytt. NFC Easy Connect er et gratisprogram for eksklusiv bruk med Android™. Skann følgende 2D-kode.



- Når du legger en NFC-kompatibel smarttelefon/nettbrett mot enheten mens en annen BLUETOOTH-enhet er koblet til dette systemet, kobles BLUETOOTH-enheten fra og systemet kobles til smarttelefonen/nettbrettet.

### Merk

- I noen land og områder er det ikke sikkert du kan laste ned det NFC-kompatible programmet.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for noen smarttelefoner/nettbrett uten å laste ned NFC Easy Connect. I dette tilfellet kan det hende bruken av og spesifikasjonene for smarttelefonen/nettbrettet skiller seg fra beskrivelsen i denne håndboken. Se brukerhåndboken som fulgte med smarttelefonen/nettbrettet for å få mer informasjon.
- BLUETOOTH-tilkoblingen svikter kanskje hvis systemet kommer i kontakt med en smarttelefon/nettbrett med NFC-funksjon under lasting av en CD eller DVD eller ved søk på en USB-enhet.
- Når enheten slås på og begynner å spille av via BLUETOOTH-tilkoblingen ved hjelp av ettrykkshandlingen (NFC), er det ikke sikkert lyden høres helt fra begynnelsen av sporet. Trykk på ◀◀ **1** for å starte avspillingen fra begynnelsen, eller opprett en BLUETOOTH-tilkobling etter at systemet slås på.

# Stille inn funksjonen Automatisk standby

Systemet går til standbymodus automatisk etter omtrent 15 minutter ved inaktiv bruk eller hvis ingen lydsignaler genereres (funksjonen Automatisk standby). Som standard er funksjonen Automatisk standby slått på.

**1** Trykk på  $I/\cup$  [8] for å slå av systemet.

**2** Trykk på og hold inne  $I/\cup$  [8] i mer enn tre sekunder.

AUTO STANDBY ON vises på displayet [3].

Hvis du vil deaktivere funksjonen, gjentar du samme prosedyre.

AUTO STANDBY OFF vises på displayet [3], og funksjonen slås av.

### Tips

- Når systemet går til standbymodus, vises STANDBY og blinker åtte ganger på displayet [3].

### Merk

- Funksjonen Automatisk standby er ugyldig for tunerfunksjonen (FM), selv om du har aktivert den.
- Systemet går kanskje til standbymodus automatisk i følgende tilfeller:
  - når FM-funksjonen brukes
  - når et lydsignal registreres
  - under avspilling av lydspor eller -filer
  - når avspillingstidtakeren eller tidtakeren for hvilemodus brukes
- Systemet teller ned tiden (omtrent 15 minutter) igjen til det går til standbymodus, selv når funksjonen Automatisk standby er aktivert i følgende tilfeller:
  - når en USB-enhet er tilkoblet i USB-funksjonen
  - når en knapp på fjernkontrollen eller enheten trykkes

# Stille inn standbymodus for BLUETOOTH

Når Standbymodus for BLUETOOTH er aktivert, går systemet til ventemodus for BLUETOOTH-tilkoblingen selv når systemet er slått av. Denne modusen er som standard deaktivert.

**1** Trykk på BLUETOOTH MENU [15].

**2** Trykk på  $\uparrow/\downarrow$  [24] for å velge BT: STBY, og trykk deretter på  $\oplus$  [23].

**3** Trykk på  $\uparrow/\downarrow$  [24] for å velge ON eller OFF, og trykk deretter på  $\oplus$  [23].

**4** Trykk på  $I/\cup$  [8] for å slå av systemet.

### Tips

- Når modusen er satt til ON, slås systemet automatisk på, og du kan lytte til musikk ved å opprette en BLUETOOTH-tilkobling fra en BLUETOOTH-enhet.

### Merk

- Når systemet ikke har sammenkoblingsinformasjon, er ikke denne modusen tilgjengelig. Systemet må være koblet til enheten og ha enhetens sammenkoblingsinformasjon for å bruke denne modusen.



# Stille inn det trådløse signalet for BLUETOOTH til ON/OFF

Når enheten er slått på, kan du kontrollere et BLUETOOTH-signal. Standardinnstillingen er ON.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Trykk på og hold inne ►|| 12 og ◀◀ 1 på enheten samtidig i fem sekunder.
- 3 Når BT OFF (det trådløse BLUETOOTH-signalet er slått av) eller BT ON (det trådløse BLUETOOTH-signalet er slått på) vises, slipper du knappen.

#### Tips

- Når denne innstillingen er satt til OFF, er ikke BLUETOOTH-funksjonen tilgjengelig.
- Hvis du holder en smarttelefon/nettbrett med NFC-funksjon mot enheten når denne innstillingen er satt til OFF, slås systemet på og innstillingen endres til ON.
- Når innstillingen er satt til OFF, kan du ikke angi standbymodus for BLUETOOTH.
- Når denne innstillingen er slått av, kan du ikke sammenkoble enheten og BLUETOOTH-enheten.

# Justere lyden

Du kan velge ønsket lyd fra de ulike stilene, og du kan endre basslydeffekten.

## Velge ønsket lyd

Trykk på EQ 16 gjentatte ganger for å velge ønsket lyd fra følgende stiler: **R AND B/HIP HOP, FLAT, ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC.**

## Endre basslydeffekten

Trykk på MEGA BASS 27. Hver gang du trykker, veksler funksjonen mellom BASS ON og BASS OFF.

#### Tips

- Fabrikkinnstillingen er BASS ON.

# Bruke tidtakerne

Systemet tilbyr tidtaker for hvilemodus og avspillingstidtaker.

## Merk

- Tidtakeren for hvilemodus har forrang over avspillingstidtakeren.

## Stille inn tidtakeren for hvilemodus

På angitt tidspunkt slås systemet av automatisk.

- 1 Trykk på **TIMER MENU** [29].
- 2 Trykk på **▲/▼** [24] for å velge **SLEEP**, og trykk deretter på **+** [23].
- 3 Trykk **▲/▼** [24] **+** for å velge det angitte klokkeslettet.  
Du kan velge fra **SLEEP 10** (10 minutter) til **SLEEP 90** (90 minutter) i intervaller på 10 minutter, eller **AUTO**. Hvis du velger **AUTO**, slås systemet av automatisk etter at avspillingen av en CD eller USB-enhet avsluttes.

## Tips

- Hvis du vil sjekke gjenstående tid for tidtakeren for hvilemodus, utfører du trinn 1 og 2 ovenfor.
- Tidtakeren for hvilemodus fungerer selv om klokken ikke er stilt inn.

## Slik avbryter du tidtakeren for hvilemodus

Velg **OFF** i trinn 3 ovenfor.

## Stille inn avspillingstidtakeren

Du kan lytte til en CD, USB-enhet eller radio på et forhåndsinnstilt klokkeslett.

## Merk

- Sørg for at du har stilt inn klokken før du stiller inn tidtakeren (side 12).

- 1 Gjør klar lydkilden.
- 2 Trykk på **TIMER MENU** [29].
- 3 Trykk på **▲/▼** [24] for å velge **PLAY SET**, og trykk deretter på **+** [23].  
Startklokkeslettet blinker på displayet [3].
- 4 Trykk på **▲/▼** [24] for å velge klokkeslett, og trykk deretter på **+** [23].  
Følg samme prosedyre for å stille inn **MINUTE** for klokkeslettet da operasjonen skal starte, og deretter **HOURLY** og **MINUTE** da operasjonen skal stoppe.
- 5 Trykk på **▲/▼** [24] for å velge ønsket lydkilde, og trykk deretter på **+** [23].  
Bekreftelsesvinduet for avspillingstidtakeren vises.
- 6 Trykk på **I/⏻** [8] for å slå av systemet.

### Tips

- Når lydkilden er en radio, må du stille inn radiokanalen før du slår av systemet (side 17).
- Utfør prosedyrene fra starten av en gang til for å endre tidtakerinnstillingen.

### Merk

- Systemet slås på nøyaktig på klokkeslettet som er stilt inn i avspillingstidtageren. Når lydkilden er en CD, MP3-/WMA-plate eller USB-enhet, kan det ta litt tid å starte avspillingen.
- Avspillingstidtageren fungerer ikke hvis systemet allerede er på det forhåndsinnstilte klokkeslettet.
- Når lydkilden for en avspillingstidtager er satt til en radiostasjon, brukes den forrige avspilte frekvensen for en avspillingstidtager. Hvis du endrer frekvensen etter at du har stilt inn tidtageren, endres også innstillingen for radiokanalen for tidtageren.

## Slik sjekker du innstillingen

- 1 Trykk på **TIMER MENU** [29].
- 2 Trykk på **▲/▼** [24] for å velge **SELECT**, og trykk deretter på **⊕** [23].
- 3 Trykk på **▲/▼** [24] for å velge **PLAY SEL**, og trykk deretter på **⊕** [23].  
Tidtagerinnstillingen vises på displayet [3].

## Slik avbryter du tidtageren

Velg OFF i trinn 3 under Slik sjekker du innstillingen (side 27).


# Bruke SETUP-menyen

Du kan gjøre ulike justeringer for menyelementer. Elementer som kan vises, avhenger kanskje av land eller område. Standardinnstillingen er understreket.

- 1 Trykk på **SETUP** [22] i DVD/CD-funksjonen.

SETUP-menyen vises på TV-skjermen.

Valgt kategori Valgt oppsettselement



- 2 Trykk på **←/▲/▼/→** [24] for å velge oppsettskategorien og -elementet, og trykk deretter på **⊕** [23].

- 3 Trykk på **▲/▼** [24] for å velge alternativet du vil endre, og trykk deretter på **⊕** [23] for å bekrefte valget.

- 4 Trykk på **SETUP** [22] for å lukke SETUP-menyen.

## [SCREEN]-innstillinger

### [TV System]

[PAL]: For et TV-apparat med PAL-system.

[NTSC]: For et TV-apparat med NTSC-system.

[Auto]: For et TV-apparat som er kompatibelt med både PAL og NTSC.

## [Screen Saver]

[ON]: Aktiverer skjermsparenen når modusen Stopp, Stopp midlertidig, Ingen plate eller Løs ut har vart i mer enn 10 minutter.


[OFF]: Deaktiverer skjermsparenen.

## [TV Type]

[16:9]: Velg denne typen når du kobler til en widescreen-TV eller et TV-apparat med widescreenmodus.



[4:3PS]: Viser et bilde i full høyde på hele skjermen med beskårede kanter.



[4:3LB]: Viser et bredbilde med svart felt øverst og nederst.



## [LANGUAGE]-innstillinger

### [OSD] (On-Screen Display)

Du kan velge visningsspråket på TV-skjermen.

### [Audio]

Du kan velge foretrukket lydsspråk for DVD-er som har flere lydspor.

### [Subtitle]

Du kan velge språk for undertekstene på en DVD-VIDEO.

### [Menu]

Du kan velge visningsspråket for en platemeny.

## [AUDIO]-innstillinger

### [DRC]

Juster nivået for lydsignalets dynamiske område.

## [VIDEO]-innstillinger

### [Brightness]

Justerer bildets lysstyrkenivå.

### [Contrast]

Justerer bildets kontrastnivå.

### [Hue]

Justerer bildets nyansenivå (fargetonenivå).

### [Saturation]

Justerer bildets metningsnivå.

### [Sharpness]

Justerer bildets skarphetsnivå.

## [PREFERENCE]-innstillinger

### [Rating]

Du kan begrense avspilling av DVD-er til de som har aldersgrenser. Scener er kanskje sperret eller erstattet med andre scener. Hvis du har angitt et passord, må du sørge for at du opphever passordbeskyttelsen ved å oppgi passordet (se [Password]) før du endrer aldersgrensen.

Trykk på **▲/▼** **[24]** for å velge et aldersgrensenivå fra **[0 Lock ALL]** til **[8 No Limit]**, og trykk deretter på **+** **[23]**.

### [Password]

Du kan angi et passord for innstillingene for [Rating] og [Default] for å unngå uønsket bruk.

Oppgi et nytt firesifret passord, og trykk deretter på **+** **[23]**.

Når du vil endre passordet, oppgir du passordet for å låse opp inndatafeltet, og deretter oppgir du et nytt passord.

Hvis du glemmer passordet, følger du fremgangsmåten nedenfor for å bekrefte det gjeldende passordet.

**1 Trykk på DVD/CD** **[11]**.

**2 Trykk på** **▲** **[2]** **på enheten for å åpne plateskuffen.**

**3 Trykk på** **■** **[13]** **og ZOOM** **[27]** **mens du holder inne SHIFT** **[21]**, **og trykk deretter på** **+** **[23]**.

[CUSTOM PAGE] vises, og du kan bekrefte det gjeldende passordet.

Trykk på SETUP for å avslutte [CUSTOM PAGE].

### [Default]

Du kan tilbakestille alle alternativene på SETUP-menyen og dine personlige innstillinger til fabrikkinnstillingene. Hvis du har angitt et passord, må du sørge for at du opphever passordbeskyttelsen ved å oppgi passordet. Se [Password] for "[PREFERENCE]-innstillinger" (side 28) før du tilbakestiller.

Trykk på → **24** for å velge [Restore], og trykk deretter på ⊕ **23**.

# Feilsøking

Hvis det oppstår et problem mens du bruker systemet, følger du fremgangsmåtene nedenfor før du kontakter nærmeste Sony-forhandler. Hvis det vises en feilmelding, må du notere informasjonen for fremtidig referanse.

1 Kontroller om problemet er oppført i denne Feilsøking-delen.

2 Sjekk følgende nettsteder for kundestøtte.

<http://support.sony-europe.com/>

Du finner den nyeste kundestøtteinformasjonen og vanlige spørsmål på disse nettstedene.

3 Hvis problemet fortsatt ikke er løst etter trinn 1 og 2, kontakter du nærmeste Sony-forhandler.

Hvis problemet vedvarer etter at du har fullført trinnene ovenfor, kontakter du nærmeste Sony-forhandler.

Når du leverer produktet til reparasjon, må du ta med hele systemet (hovedenheten og fjernkontrollen). Dette produktet er et systemprodukt, og hele systemet kreves for finne ut hvilken del som krever reparasjon.

### Hvis PROTECT vises på displayet [3]

Trekk umiddelbart ut strømledningen, og sjekk følgende elementer når PROTECT vises.

**Kontroller at høyttalerledningene (+ og -) ikke er kortsluttet.**

**Sørg for at ventilasjonsåpningene på systemet ikke er blokkert.**

Etter at du har sjekket disse punktene og ikke har funnet noen problemer, kobler du til strømledningen igjen og slår på systemet. Hvis problemet vedvarer, kontakter du nærmeste Sony-forhandler.

## Generelt

Systemet slås ikke på.

➔ Kontroller at du har satt strømledningen i stikkontakten på riktig måte.

Systemet gikk uventet til standbymodus.

➔ Dette er ikke en feil. Systemet går til standbymodus automatisk etter omtrent 15 minutter ved inaktiv bruk eller hvis ingen lydssignaler genereres. Se "Stille inn funksjonen Automatisk standby" (side 24).

Klokkeinnstillingen eller avspillingstidtageren ble uventet avbrutt.

➔ Hvis det går omtrent et minutt uten at enheten brukes, avbrytes klokkeinnstillingen eller innstillingen av avspillingstidtageren automatisk. Utfør operasjonen på nytt fra begynnelsen.

Ingen lyd.

➔ Skru opp volumet på enheten.

➔ Kontroller at en ekstern komponent er koblet til AUDIO IN-kontakten [B] på riktig måte, og sett funksjonen til AUDIO IN.

➔ Den angitte stasjonen har kanskje stoppet å sende midlertidig.

Kraftig summing eller støy kan høres.

➔ Flytt systemet bort fra støykilder.

➔ Koble systemet til en annen stikkontakt.

➔ Bruk av en strømledning med støyfilter (følger ikke med) anbefales.

Fjernkontrollen fungerer ikke.

➔ Fjern hindringer mellom fjernkontrollen og fjernkontrollsensoren på enheten, og plasser enheten i god avstand fra fluorescerende lys.

➔ Rett fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren [9] på enheten.

➔ Hold fjernkontrollen nærmere systemet.

➔ Bytt ut de nye batteriene.

## DVD/CD-DA/MP3/WMA

LOCKED vises på displayet [3] og platen kan ikke fjernes fra platesporet.

- ➔ Skuffelåsingsfunksjonen aktiveres. Deaktiver funksjonen (side 13).

Platen eller filen spilles ikke av.

- ➔ Platen er ikke fullført (en CD-R- eller CD-RW-plate som data kan lagres på).

Lyden "hopper", eller platen spilles ikke av.

- ➔ Platen er kanskje tilsmusset eller har riper. Når platen er tilsmusset, rengjør du den.
- ➔ Flytt systemet til en plassering som ikke vibrerer (for eksempel på en stabil overflate).

Avspillingen starter ikke fra første spor eller fil.

- ➔ Kontroller at gjeldende avspillingsmodus er riktig. Hvis avspillingsmodusen er SHUFFLE eller PROGRAM, endrer du innstillingen (side 13).

Start av avspilling tar lenger tid enn vanlig.

- ➔ Det tar kanskje lenger tid å starte avspilling av følgende plater:
  - en plate som er spilt inn med en avansert trestruktur
  - en plate som er spilt inn i flerøktformat
  - en plate som har mange mapper

## Bilde

Det er ikke bilde.

- ➔ Videokabelen er ikke koblet til på riktig måte.
- ➔ Enheten er ikke koblet til riktig inngangskontakt på TV-apparatet.
- ➔ Systemet er ikke valgt via videoinngangen på TV-apparatet.
- ➔ Sørg for at du kobler til systemet og TV-apparatet med videokabelen (følger med) slik at du kan vise bildene.

Selv om du angir skjermformatet i [TV Type] under [SCREEN]-innstillinger, fyller ikke bildet hele TV-skjermen.

- ➔ Skjermformatet er trykket på platen.

TV-skjermen har fargeuregelmessigheter.

- ➔ Systemets høyttalere har magnetiske deler, og dermed kan det oppstå magnetisk forvrengning. Når det forekommer fargeuregelmessigheter på TV-skjermen, sjekker du følgende.
  - Plasser høyttalerne minst 0,3 meter unna TV-apparatet.
  - Hvis fargeuregelmessighetene vedvarer, slår du av TV-apparatet og slår det på igjen etter 15 til 30 minutter.
  - Sett høyttalerne ennå lenger unna TV-apparatet.

[TV System]-innstillingen samsvarer ikke med TV-apparatet.

- Tilbakestill innstillingen (se [Default] under [PREFERENCE]-innstillinger).

## USB-enhet

Se "Kompatible USB-enheter og -versjoner" (side 35) hvis du vil ha mer informasjon om kompatible USB-enheter.

En ustøttet USB-enhet er koblet til.

- ➔ Følgende problemer kan oppstå.
  - USB-enheten gjenkjennes ikke.
  - Fil- eller mappenavn vises ikke på dette systemet.
  - Avspilling er ikke mulig.
  - Lyden "hopper".
  - Du hører støy.
  - Lyden er forvrengt.

Ingen lyd.

- ➔ USB-enheten er ikke tilkoblet på riktig måte. Slå av systemet, og koble til USB-enheten på nytt.

Du hører støy, "hopping" eller forvrengt lyd.

- ➔ En ustøttet USB-enhet er koblet til. Koble til en støttet USB-enhet.
- ➔ Slå av systemet, koble til USB-enheten på nytt og slå deretter på systemet.
- ➔ Støyen kommer fra selve musikkdataene, eller lyden er forvrengt. Støy fra opprettingen av musikkdata kom kanskje med på opptaket på grunn av tilstanden til datamaskinen. I slike tilfeller sletter du filen og sender musikkdataene på nytt.
- ➔ Bithastigheten som ble brukt under koding, var lav. Send filer som er kodet med høyere bithastigheter, til USB-enheten.

---

SEARCH vises lenge, eller det tar lang tid før avspillingen starter.

- ➔ Leseprosessen kan ta lang tid i disse tilfellene.
  - Det er mange mapper eller filer på USB-enheten.
  - Filstrukturen er svært komplisert.
  - Ikke nok ledig plass i minnet.
  - Det interne minnet er fragmentert.

---

Navnet på filen eller mappen (albumnavn) vises ikke på riktig måte.

- ➔ Send musikkdataene til USB-enheten på nytt, fordi dataene som er lagret på USB-enheten, kanskje er skadet.
- ➔ Dette systemet kan vise følgende tegnkode:
  - Store bokstaver (A til Z).
  - Tall (0 til 9).
  - Symboler (< > +, [ ] \ \_).Andre tegn vises som \_.

---

USB-enheten gjenkjennes ikke.

- ➔ Slå av systemet og koble til USB-enheten på nytt, og slå deretter på systemet.
- ➔ En inkompatibel USB-enhet er kanskje koblet til.
- ➔ USB-enheten fungerer ikke som den skal. Se brukerhåndboken som følger med USB-enheten, for hvordan du løser dette problemet.

---

Avspillingen starter ikke.

- ➔ Slå av systemet og koble til USB-enheten på nytt, og slå deretter på systemet.
- ➔ En inkompatibel USB-enhet er kanskje koblet til.

---

Avspillingen starter ikke fra første spor.

- ➔ Kontroller at gjeldende avspillingsmodus er riktig. Hvis avspillingsmodusen er SHUFFLE, endrer du innstillingen (side 13).

---

USB-enheten kan ikke lades.

- ➔ Kontroller at USB-enheten er koblet riktig til  $\Psi$ -porten (USB) [7].
- ➔ USB-enheten støttes kanskje ikke av dette systemet.
- ➔ Koble fra USB-enheten og koble den til på nytt. Se brukerhåndboken for USB-enheten for informasjon om USB-enhetens ladestatus.

## Tuner

---

Kraftig summing eller støy kan høres (STEREO blinker på displayet [3]), eller sendingen kan ikke mottas.

- ➔ Koble antennen til på riktig måte.
- ➔ Finn en plassering og retning som gir godt mottak, og sett deretter opp antennen på nytt.
- ➔ Plasser antennene borte fra enheten eller andre AV-komponenter for å unngå å fange opp støy.
- ➔ Slå av elektrisk utstyr i nærheten.

---

Flere radiostasjoner høres samtidig.

- ➔ Finn en plassering og retning som gir godt mottak, og sett deretter opp antennen på nytt.
- ➔ Fest antennekablene sammen med ledningsklemmer og juster kabellengdene.

## Slik tilbakestiller du systemet til fabrikkinnstillinger

Hvis systemet fortsatt ikke fungerer optimalt, tilbakestiller du det til fabrikkinnstillingene.

1 Slå på systemet.

2 Trykk på og hold inne FUNCTION [11] og  $\blacktriangle$  [2] på enheten samtidig til RESET vises på displayet [3].

Alle brukerkonfigurerte innstillinger, for eksempel forhåndsinnstilte radiostasjoner, tidtakeren og klokken, blir slettet. Hvis problemet vedvarer etter at du har fullført trinnene ovenfor, kontakter du nærmeste Sony-forhandler.

### Merk

- Hvis du avhender enheten eller gir den til en annen person, tilbakestiller du enheten som et sikkerhetstiltak.



---

# Meldinger

Følgende meldinger vises kanskje eller blinker under bruk.

## **DISC ERR**

Du har satt inn en plate som ikke kan spilles av på dette systemet, for eksempel en CD-ROM, eller du forsøkte å spille av en fil som ikke kan spilles av.

## **COMPLETE**

Forhåndsinnstillingen av en stasjon ble avsluttet på vanlig måte.

## **LOCKED**

Skuffelåsingsfunksjonen aktiveres.

## **NO USB**

Ingen USB-enhet er koblet til, den tilkoblede USB-enheten er fjernet, eller systemet støtter ikke USB-enheten.

## **NO DISC**

Ingen plate i spilleren, eller du har satt inn en plate som ikke kan spilles av.

## **NO FILE**

Ingen avspillbare filer finnes på USB-enheten eller platen.

## **OVER CURRENT**

Systemet registrerer overstrøm på en tilkoblet USB-enhet.  
Fjern USB-enheten fra porten og slå av systemet, og slå deretter på systemet igjen.

## **LOADING**

Systemet laster informasjonen på platen.  
Noen knapper fungerer ikke under lastingen.

## **SEARCH**

Systemet søker i informasjonen på USB-enheten. Noen knapper fungerer ikke under søk.

## **TIME NG**

Start- og slutt klokkeslettene for avspillingstidtakeren er stilt inn til samme klokkeslett.

# Forholdsregler

## Plater som dette systemet kan spille

- CD-DA-lydplater
- CD-R/CD-RW (lyddata med CD-DA-spor og MP3-/WMA-filer)
- Plate på 8 cm
- DVD VIDEO
- DVD-ROM
- DVD-R/DVD-RW
- DVD+R/DVD+RW
- VIDEO CD
- CDG

Ikke bruk en CD-R-/CD-RW-plate uten lagrede data. Det kan føre til at platen blir skadet.

## Plater som dette systemet ikke kan spille

- CD-ROM
- Andre CD-R-/CD-RW-plater enn innspilte plater i CD-format eller MP3-/WMA-format i henhold til ISO9660-nivå 1/-nivå 2, Joliet
- CD-R/CD-RW-plate innspilt i flerøktformat og som ikke ble lukket i økten
- CD-R-/CD-RW-plate med dårlig opptaks kvalitet, CD-R-/CD-RW-plate med riper eller som er tilsmusset, eller CD-R-/CD-RW-plate som er spilt inn med en inkompatibel opptaksenhet
- CD-R-/CD-RW-plate som ble fullført på feil måte
- CD-R-/CD-RW-plate som inneholder andre filer enn MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3/WMA)
- Plater med avvikende form (for eksempel hjerteformet, kvadratisk, stjerneformet)
- Plater som har teip, papir eller klistremerke på overflaten
- Leide eller brukte plater med forsegling der limet går utenfor forseglingen
- Plater som har etiketter som er trykt med blekk som føles klebrige når man tar på dem

## Merknad om DVD-/CD-DA-/MP3-/WMA-plater

- Rengjør platen med en klut fra midten og ut til kanten før du spiller den av.
- Ikke rengjør plater med løsemidler, for eksempel rensbensin, tynner, vanlige rengjøringsmidler eller antistatisk spray for LP-plater.
- Ikke utsett platene for direkte sollys eller varmekilder, for eksempel luftkanaler, eller ikke la platen ligge i en bil i direkte sollys.

## Om sikkerhet

- Trekk ut strømledningen (hovedledningen) fra stikkkontakten hvis du ikke skal bruke enheten på en stund. Ta alltid tak i kontaktenden når du trekker ut ledningen. Aldri trekk i selve ledningen.
- Hvis et tungt objekt faller ned på eller væske kommer i kontakt med systemet, trekker du ut strømledningen og lar kvalifisert personell kontrollere systemet før du bruker det igjen.
- Strømledningen kan byttes bare på et kvalifisert servicested.

## Om plassering

- Ikke plasser systemet på skrå eller på steder som er svært varme, kalde, støvete, skitne, fuktige, som mangler tilstrekkelig ventilering, eller som er utsatt for vibrering, sollys eller skarp belysning.
- Vær forsiktig når du plasserer systemet på overflater som er spesialbehandlet (for eksempel med voks, olje eller poleringsmiddel), fordi dette kan føre til flekker på eller misfarging av overflaten.
- Ikke plasser tunge objekter oppå systemet.
- Hvis systemet tas rett fra kulden og inn i varmen, eller plasseres i et meget fuktig rom, kan det oppstå kondens på lensene inni systemet, noe som kan føre til systemfeil. I slike tilfeller tar du ut platen og lar systemet være påslått i omtrent en time til fuktigheten har fordampet. Hvis systemet fortsatt ikke fungerer, selv etter ytterligere en venteperiode, kontakter du nærmeste Sony-forhandler.

### Om varmeakkumulering

- Varmeakkumulering på enheten under lading eller bruk over lang tid er vanlig og ikke er varsel om at noe er galt.
- Ikke berør kabinettet hvis enheten har blitt brukt kontinuerlig på høyt volum i lang tid, fordi kabinettet kanskje har blitt varmt.
- Ikke blokker ventileringsåpningene.

### Rengjøre kabinettet

Rengjør dette systemet med en myk klut som er lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk skuresvamp, skurepulver eller løsemidler, for eksempel tynner, rensbensin eller alkohol.

### Om fargene på TV-apparatet

#### VIKTIG MERKNAD

Forsiktig: Hvis du lar det samme bildet (et stillvideobilde, et skjermbilde, osv.) vises på TV-apparatet i lang tid, risikerer du at selve skjermen får permanent skade. Projektor-TV-apparater er spesielt utsatt for dette.

### Om flytting av systemet

Før du flytter systemet, må du kontrollere at det ikke er satt i en plate, og du må trekke ut strømledningen fra stikkkontakten.

### Om håndtering av plater

- Ta tak i kanten av platen for å holde den ren. Ikke berør overflaten.
- Ikke lim papir eller teip på platen.
- Ikke utsett platene for direkte sollys eller varmekilder, som for eksempel luftkanaler, eller la dem ligge i en bil i direkte sollys, da temperaturen kan stige betydelig inni bilen.

## Kompatible USB-enheter og -versjoner

Sjekk nettstedene nedenfor for mer informasjon om de nyeste støttede versjonene for de kompatible enhetene: <http://support.sony-europe.com/>

# Trådløs BLUETOOTH-teknologi

Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rekkevidde som kobler sammen digitale enheter, for eksempel PC-er og digitale kameraer. Ved hjelp av den trådløse BLUETOOTH-teknologien kan du bruke enhetene på opptil 10 meters avstand.

Den trådløse BLUETOOTH-teknologien brukes vanligvis mellom to enheter, men én enhet kan kobles til flere enheter.

Du trenger ikke kabler for å koble til slik du trenger med en USB-tilkobling, og du trenger ikke plassere enhetene mot hverandre slik du trenger med trådløs IR-teknologi.

Du kan bruke teknologien med én BLUETOOTH-enhet i sekken eller lommen. Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en global standard som støttes av tusenvis av selskaper. Disse selskapene lager produkter som overholder den globale standarden.

## Støttede BLUETOOTH-versjoner og -profiler

En profil refererer til et standardsett med egenskaper for ulike BLUETOOTH-produkter. Se "Spesifikasjoner" (side 37) for å få mer informasjon om støttede BLUETOOTH-versjoner og -profiler.

### Merk

- Enheten må støtte den samme profilen som dette systemet for å kunne bruke en BLUETOOTH-enhet som er koblet til dette systemet. Vær oppmerksom på at funksjonene på BLUETOOTH-enheten kanskje varierer, avhengig av enhetens spesifikasjoner, selv om den har samme profil som dette systemet.
- På grunn av egenskapene til den trådløse BLUETOOTH-teknologien, blir avspilling på dette systemet ørlite forsinket sammenlignet med lydavspilling på overføringsenheten.

## Effektiv kommunikasjonsavstand

BLUETOOTH-enheter kan brukes opptil 10 meter (ublokkert avstand) fra hverandre. Den effektive kommunikasjonsavstanden blir kanskje kortere under følgende forhold.

- Når en person, et metallobjekt, en vegg eller en annen type hindring er plassert mellom enheter med en BLUETOOTH-tilkobling
- Steder der et trådløst lokalt nettverk er installert
- I nærheten av mikrobølgeovner som er i bruk
- Steder der andre elektromagnetiske bølger forekommer

## Påvirkning fra andre enheter

BLUETOOTH-enheter og trådløse lokale nettverk (IEEE802,11b/g) bruker samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruker BLUETOOTH-enheten nær en enhet som har et trådløst lokalt nettverk installert, kan det forekomme elektromagnetiske forstyrrelser. Dette kan føre til lavere dataoverføringshastigheter, støy eller manglende evne til å koble til. Hvis dette skjer, kan du prøve følgende løsninger:

- Prøv å koble dette systemet til BLUETOOTH-mobiltelefonen eller -enheten når du er minst 10 meter unna det trådløse lokale nettverket.
- Slå av utstyret med det trådløse lokale nettverket når du bruker BLUETOOTH-enheten innen 10 meter.

## Påvirkninger på andre enheter

Radiobølgene som sendes av dette systemet, forstyrrer kanskje bruken av noen medisinske enheter. Disse forstyrrelsene fører kanskje til feil, og derfor må du alltid slå av dette systemet, BLUETOOTH-mobiltelefonen og -enheten på følgende steder:

- På sykehus, tog og flyplasser
- Nær automatiske dører eller brannalarmer

### Merk

- Dette systemet støtter sikkerhetsfunksjoner som følger BLUETOOTH-spesifikasjonen som et verktøy for å ivareta sikkerheten under kommunikasjon ved hjelp av BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten er imidlertid kanskje ikke alltid tilstrekkelig, avhengig av innstillinger og andre faktorer. Derfor må du alltid være forsiktig når du utfører kommunikasjon ved hjelp av BLUETOOTH-teknologi.
- Sony er ikke ansvarlig for skader eller andre former for tap som et resultat av informasjonslekkasjer under kommunikasjon ved hjelp av BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke nødvendigvis garantert med alle BLUETOOTH-enheter som har samme profil som dette systemet.
- BLUETOOTH-enheter som er koblet til dette systemet, må følge BLUETOOTH-spesifikasjonen fra BLUETOOTH SIG, Inc., og hver enhet må være sertifisert for overholdelse. Selv når en enhet følger BLUETOOTH-spesifikasjonen, kan det imidlertid oppstå tilfeller der egenskapene eller spesifikasjonene for BLUETOOTH-enheten gjør det umulig å koble til, eller som kan føre til andre kontrollmetoder, visninger eller bruksområder.
- Støy kan forekomme, eller lyden kan forsvinne, avhengig av BLUETOOTH-enheten som er koblet til dette systemet, kommunikasjonsmiljøet eller omgivelsesforholdene.

## Spesifikasjoner

### Forsterkerdel

#### Utgangseffekt (rangert):

20 watt + 20 watt (ved 8 ohm, 1 kHz, 1 % THD)

#### RMS-utgangseffekt (referanse):

25 watt + 25 watt (per kanal ved 8 ohm, 1 kHz)

### Innganger/utganger

#### AUDIO IN:

AUDIO IN (ekstern inngang), kontakt: Stereominikontakt, følsomhet 1 V, impedans 47 kilohm

#### USB:

USB-port: Type A, 5 V DC 1,5 A

#### Ⓜ-kontakt (HEADPHONE):

Standard stereokontakt, 8 ohm eller mer

#### VIDEO OUT:

Maks. utgangsnivå 1 Vp-p, ubalansert, synkroniseringsnegativ, belastning impedans på 75 ohm

#### HØYTTALERE:

Godtar impedans på 8 ohm

### Platespillerdel

#### System:

CD og digitalt lyd- og videosystem

#### Egenskaper for laserdiode

Utstrålingsvarighet: Kontinuerlig  
Lasereffekt\*: Mindre enn 1000  $\mu$ W

\* Denne effekten er verdimålingen på en avstand på 200 mm fra objektivlinseoverflaten på den optiske blokken med en åpning på 7 mm.

#### Frekvensrespons

DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz ( $\pm 1$  dB)  
CD: 20 Hz – 20 kHz ( $\pm 1$  dB)

## Format for videofargesystem

Modeller i Nord-Amerika og Latin-Amerika (bortsett fra Argentina): NTSC  
Andre modeller: NTSC/PAL

---

## Tunerdel

### FM-tunerdel:

FM-stereotuner, FM-superheterodyn tuner  
Innstillingsområde:  
87,5 MHz - 108,0 MHz (trinn på 50 kHz)  
Antenne:  
FM-ledningsantenne

---

## Høytalerdel

### Høytalersystem:

Toveis, bassrefleks, magnetbeskyttelse

### Høytalerenhet:

Basselement: 95 mm, konisk type  
Diskanthøytaler: 57 mm, konisk type

### Rangert impedans:

8 ohm

---

## BLUETOOTH-del

### Kommunikasjonssystem:

BLUETOOTH Standard versjon 4.0

### Effekt:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

### Maksimal kommunikasjonsavstand:

Synslinje på omtrent 10 m<sup>\*1</sup>

### Frekvensbånd:

2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

### Modulasjonsmåte:

FHSS

### Kompatible BLUETOOTH-profiler<sup>\*2</sup>:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

### Støttet innholdsbeskyttelsesmåte

SCMS-T-måte

### Støttet kodek

SBC (Sub Band Codec)

## Overføringsbåndbredde

20 Hz - 20 000 Hz (med samplingfrekvens på 44,1 kHz)

<sup>\*1</sup> Den faktiske avstanden varierer, avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske felt i nærheten av mikrobølgeovner, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem, programvareversjon osv.

<sup>\*2</sup> Standard BLUETOOTH-profiler angir hensikten med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

---

## Generelt

### Strømkrav:

AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

### Strømforbruk:

35 watt

### Dimensjoner (B/H/D)(inkl. utstikkende deler):

Sentrallenhet: Ca. 170 mm × 132,5 mm × 222 mm  
Høytalerboks: Ca. 132,5 mm × 214 mm × 207 mm

### Vekt:

Sentrallenhet: Ca. 1,4 kg  
Høytalerboks: Ca. 1,7 kg

### Tilbehør som følger med:

Fjernkontroll (RM-AMU214) (1),  
videokabel (1), FM-ledningsantenne (1),  
høytalerputer (8), bruksanvisning  
(denne håndboken) (1), garantikort (1)

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.

Strømforbruk i standbymodus: 0,5 W (BLUETOOTH-nettverksporter slått av) Standbymodus for BLUETOOTH: 5,9 W (BLUETOOTH-nettverksporter slått på)
---

## Varemerker osv.

- Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Dette produktet er beskyttet av visse opphavsrettigheter tilhørende Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av denne teknologien utenfor dette produktet, er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et autorisert Microsoft-datterselskap.
- MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- WALKMAN og WALKMAN-logoen er registrerte varemerker tilhørende Sony Corporation.
- BLUETOOTH®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av BLUETOOTH SIG, Inc., og all bruk av slike merker fra Sony Corporation, er lisensbeskyttet.
- N -merket er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre land.
- System- og produktnavnene i denne bruksanvisningen er vanligvis varemerkene eller de registrerte varemerkene for produsenten. ™- og ®-merkene er utelatt i denne håndboken.
- Dette systemet bruker Dolby® Digital.
  - \* Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby- og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
-  er et varemerke for DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- OM MPEG-4 VISUAL: DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER MPEG-4 VISUALS PATENTPORTEFØLJELISENS FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR
  - (i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUALS STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") OG/ELLER
  - (ii) DEKODING AV MPEG-4-VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER BLE TILVEIESKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å SELGE MPEG-4 VIDEO. DET GIS INGEN LISENS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL NOEN ANNEN BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON, INKLUDERT INFORMASJON ANGÅENDE SALGSFREMMEDE, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING, KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL MPEG LA, LLC. SE <http://www.mpegla.com/>
- Alle andre varemerker er varemerker som tilhører sine respektive eiere.

<http://www.sony.net/>



\* 4 5 4 0 1 2 7 1 2 \* (1)