

**SONY**<sup>®</sup>

# Ghid de utilizare

Calculator personal  
Seria VPCP11



## Cuprins

Înainte de utilizare.....	4	Utilizarea rețelei (LAN) .....	60
Aflați mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO .....	5	Utilizarea LAN fără fir.....	61
Considerații ergonomice.....	8	Utilizarea WAN fără fir .....	66
Cum să începem.....	10	Utilizarea funcției Bluetooth.....	70
Localizarea comenzilor și a porturilor .....	11	Utilizarea funcției GPS.....	76
Despre indicatorii luminoși.....	16	Utilizarea diverselor funcții cu senzori încorporați.....	77
Ținerea computerului .....	17	Utilizarea dispozitivelor periferice .....	84
Conectarea la o sursă de alimentare .....	19	Utilizarea căștilor cu anulare a zgomotului.....	85
Utilizarea acumulatorului.....	21	Conectarea unui adaptor monitor/LAN .....	92
Închiderea în siguranță a computerului.....	29	Conectarea unei unități de disc optice.....	94
Utilizarea modurilor de economisire a energiei.....	30	Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor.....	96
Păstrarea computerului în stare optimă.....	32	Conectarea unui monitor extern.....	97
Cum să utilizați computerul VAIO .....	34	Selectarea modurilor de afișare.....	99
Utilizarea tastaturii .....	35	Utilizarea funcției pentru Monitoare multiple .....	100
Utilizarea dispozitivului de indicare.....	37	Conectarea unui dispozitiv USB.....	102
Utilizarea butoanelor cu funcții speciale .....	41	Personalizarea computerului VAIO .....	104
Utilizarea funcției Acces rapid la Web .....	43	Stabilirea parolei.....	105
Utilizarea camerei încorporate .....	45	Utilizarea Intel(R) VT .....	112
Utilizarea „Memory Stick” .....	46	Utilizarea VAIO Control Center .....	113
Utilizarea altor module/cartele de memorie .....	54	Utilizarea VAIO Power Management .....	114
Utilizarea Internetului .....	59		

Precauții.....	115	Imprimare .....	165
Informații privind siguranța .....	116	Microfon .....	166
Informații legate de îngrijire și întreținere .....	120	Difuzoare .....	167
Manipularea computerului .....	121	Dispozitiv de indicare .....	169
Manipularea ecranului LCD.....	124	Tastatură.....	170
Utilizarea sursei de alimentare .....	125	Dischete.....	171
Manipularea camerei încorporate .....	126	Audio/Video .....	172
Manipularea discurilor.....	127	„Memory Stick” .....	174
Utilizarea acumulatorului.....	128	Periferice.....	175
Manipularea „Memory Stick” .....	129	Mărci înregistrate .....	176
Manipularea dispozitivului de stocare încorporat .....	130	Notă.....	178
Manipularea adaptorului monitor/LAN.....	131		
Depanare .....	132		
Operații computer .....	134		
Actualizarea/securitatea sistemului.....	142		
Recuperare.....	144		
Acumulator.....	147		
Cameră încorporată .....	149		
Lucru în rețea (LAN/LAN fără fir) .....	151		
WAN fără fir.....	155		
Tehnologie Bluetooth .....	156		
Discuri optice .....	160		
GPS.....	161		
Monitor.....	162		

# Înainte de utilizare

Felicitări pentru achiziționarea acestui computer Sony VAIO® și bine ați venit la această prezentare a **Ghidului de utilizare**. Sony a combinat cele mai performante tehnologii audio, video, de calcul și de comunicații pentru a vă oferi o experiență de calcul modernă.

! Imaginile din exterior prezentate în acest manual pot fi ușor diferite față de computerul dumneavoastră.

## Cum puteți găsi specificații

Este posibil ca unele caracteristici, opțiuni și articole furnizate să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.

Pentru a afla detalii despre configurația computerului dumneavoastră, vizitați site-ul Web VAIO Link la <http://support.vaio.sony.eu/>.

# Aflați mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO

Această secțiune oferă informații de asistență cu privire la computerul dumneavoastră VAIO.

## 1. Documentația imprimată

- Ghid scurt de utilizare** — O prezentare generală a conectării componentelor, informații despre configurare etc.
- Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare**
- Reglementări, Garanție și Suport tehnic**




Înainte de a activa funcțiile fără fir, precum LAN fără fir și tehnologia Bluetooth, citiți cu atenție **Reglementări, Garanție și Suport tehnic**.

## 2. Documentație pe ecran

- ❑ **Ghid de utilizare** (Acest manual) — Caracteristici ale computerului și informații despre soluționarea problemelor obișnuite.

Pentru a vizualiza acest ghid pe ecran:

- 1 Faceți clic pe **Start** , **Toate programele** și apoi pe **VAIO Documentation**.
- 2 Deschideți folderul pentru limba dumneavoastră.
- 3 Selectați ghidul pe care doriți să îl citiți.



Puteți căuta manual ghidurile de utilizare accesând **Computer > VAIO (C:)** (unitatea C) > **Documentation > Documentation** și deschizând folderul pentru limba dumneavoastră.

- ❑ **Ajutor și Asistență Windows** — O resursă cuprinzătoare pentru sfaturi practice, asistenți de instruire și demonstrații pentru a vă ajuta să învățați cum să utilizați computerul.

Pentru a accesa fișierele de **Ajutor și Asistență Windows**, faceți clic pe **Start** și pe **Ajutor și Asistență** sau mențineți apăsată tasta Microsoft Windows și apăsați tasta **F1**.

### 3. Site-uri Web de asistență

Dacă aveți vreo problemă cu computerul, vizitați site-ul Web VAIO-Link la <http://support.vaio.sony.eu/> pentru îndrumări privind depanarea.


De asemenea, sunt disponibile și alte resurse de informații:

- Comunitatea Club VAIO la <http://club-vaio.com> oferă posibilitatea de a pune întrebări altor utilizatori VAIO.
- Pentru informații despre produs, puteți vizita site-ul nostru Web cu produse la <http://www.vaio.eu/> sau magazinul nostru online la <http://www.sonystyle-europe.com>.

Dacă doriți să contactați VAIO-Link, este recomandat să aveți la îndemână numărul de serie al computerului VAIO. Numărul de serie este amplasat pe partea de dedesubt, pe panoul din spate sau în interiorul compartimentului pentru acumulator al computerului VAIO. Dacă aveți probleme cu localizarea numărului de serie, puteți găsi mai multe îndrumări pe site-ul Web VAIO-Link.

## Considerații ergonomice

Veți folosi acest computer ca dispozitiv portabil în diferite medii. Când este posibil, trebuie să încercați să țineți cont de următoarele considerații ergonomice pentru utilizare staționară sau portabilă:



- ❑ **Poziția computerului** – Așezați computerul direct în fața dumneavoastră. Țineți antebrațele în poziție orizontală, cu încheieturile într-o poziție neutră, confortabilă, în timp ce folosiți tastatura sau dispozitivul de indicare. Lăsați brațele să atârne natural, pe lângă corp. Faceți pauze frecvente în timp ce utilizați computerul. Utilizarea excesivă a computerului poate tensiona ochii, mușchii sau tendoanele.
- ❑ **Mobila și postura** – Stați pe un scaun cu spătar bun. Ajustați nivelul scaunului în așa fel în tălpile să stea pe podea. Un suport pentru picioare vă poate face să vă simțiți mai confortabil. Stați într-o poziție dreaptă, relaxată și evitați să vă aplecați în față sau să vă lăsați prea mult pe spate.



- ❑ **Unghiul de vizualizare a ecranului computerului** – Folosiți funcția de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună poziție. Puteți reduce tensionarea ochilor și oboseala mușchilor prin ajustarea înclinării ecranului în poziția potrivită. Ajustați și nivelul luminozității ecranului.
- ❑ **Iluminare** – Alegeți o locație în care ferestrele și luminile nu provoacă strălucire și nu se reflectă în ecran. Folosiți iluminarea indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecran. Iluminarea corespunzătoare aduce un plus de confort și de eficiență a lucrului.
- ❑ **Poziționarea unui monitor extern** – Atunci când folosiți un monitor extern, așezați-l la o distanță confortabilă. Asigurați-vă că ecranul monitorului este la nivelul ochilor sau un pic mai jos atunci când stați în fața monitorului.

# Cum să începem

Această secțiune descrie cum să începeți să utilizați computerul VAIO.


- ❑ **Localizarea comenzilor și a porturilor (pagina 11)**
- ❑ **Despre indicatorii luminoși (pagina 16)**
- ❑ **Ținerea computerului (pagina 17)**
- ❑ **Conectarea la o sursă de alimentare (pagina 19)**
- ❑ **Utilizarea acumulatorului (pagina 21)**
- ❑ **Închiderea în siguranță a computerului (pagina 29)**
- ❑ **Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 30)**
- ❑ **Păstrarea computerului în stare optimă (pagina 32)**

## Localizarea comenzilor și a porturilor


Petreceți câteva momente identificând comenzile și porturile prezentate în paginile următoare.

! Este posibil ca aspectul computerului dumneavoastră să difere de cel al computerului prezentat în acest manual, din cauza variației specificațiilor.

### Parte frontală




- 1 Ecran LCD (pagina 124)
- 2 Indicator cameră încorporată MOTION EYE (pagina 16)
- 3 Cameră încorporată MOTION EYE (pagina 45)
- 4 Touch pad (pagina 40)
- 5 Tastatură (pagina 35)
- 6 Buton dreapta (pagina 40)
- 7 Buton stânga (pagina 40)
- 8 Microfon încorporat (mono)
- 9 Buton stânga (pagina 38)
- 10 Buton central (pagina 38)
- 11 Buton dreapta (pagina 38)
- 12 Buton **ASSIST** (pagina 41)
- 13 Buton modificare rezoluție (pagina 41)
- 14 Buton **WEB** (pagina 41)



- 1 Senzor lumină ambientală (pagina 164)  
Măsoară intensitatea luminii ambientale pentru ajustarea automată a luminozității LCD la un nivel optim.
- 2 Indicator Num lock (pagina 16)
- 3 Indicator Caps lock (pagina 16)
- 4 Indicator Scroll lock (pagina 16)
- 5 Buton alimentare
- 6 Difuzoare încorporate (stereo)
- 7 Buton de indicare (pagina 37)
- 8 Fantă pentru cartelă de memorie **SD** (pagina 54)
- 9 Indicator Acces Suport (pagina 16)
- 10 Fantă „Memory Stick Duo”\* (pagina 46)
- 11 Indicator alimentare (pagina 16)
- 12 Indicator încărcare (pagina 16)
- 13 Indicator unitate de disc (pagina 16)
- 14 Indicator **WIRELESS** (pagina 16)

\* Computerul dumneavoastră este compatibil doar cu „Memory Stick” de dimensiune duo.

## Dreapta




1 Port USB\* (pagina 102)

2 Port I/O (pagina 93)

\* Compatibil cu standardul USB 2.0 și suportă viteze mari/complete/mici.


## Stânga



- 1 Gaură cureauă (pagina 18)
- 2 Port intrare CC (pagina 19)
- 3 Port USB<sup>+</sup> (pagina 102)
- 4 Conector pentru căști (pagina 85), (pagina 96)
- 5 Comutator **WIRELESS** (pagina 61), (pagina 66), (pagina 70), (pagina 76)

\* Compatibil cu standardul USB 2.0 și suportă viteze mari/complete/mici.

## În spate









**1** Conector acumulator ([pagina 21](#))

**2** Fantă cartelă SIM\* ([pagina 66](#))

\* Pentru modelele cu funcția WAN fără fir.

## Despre indicatorii luminoși

Computerul este echipat cu următorii indicatori luminoși:

Indicator	Funcții
Alimentare 	Iluminează de culoare verde în timp ce computerul este în modul Normal, clipește rar, de culoare portocalie, în timp ce computerul este în modul Repaus și se stinge atunci când computerul este oprit sau intră în modul Hibernare.
Încărcare 	Iluminează atunci când acumulatorul se încarcă. Consultați <b>Încărcarea acumulatorului (pagina 25)</b> pentru mai multe informații.
Camăra încorporată MOTION EYE	Iluminează atunci când camera încorporată este folosită.
Acces Suport	Iluminează în timp ce se accesează date pe o cartelă de memorie, precum „Memory Stick” și cartela de memorie SD. (Nu treceți computerul în modul Repaus și nu îl opriți atunci când acest indicator luminos este aprins.) Atunci când indicatorul luminos este stins, cartela de memorie nu este utilizată.
Unitate de disc 	Iluminează în timp ce se accesează date pe unitatea de stocare încorporată. Nu treceți computerul în modul Repaus și nu îl opriți atunci când acest indicator luminos este aprins.
Num lock 	Apăsați tasta <b>Num Lk</b> pentru a activa tastatura numerică. Apăsați-o încă o dată pentru a dezactiva tastatura numerică. Tastatura numerică nu este activă atunci când indicatorul luminos este stins.
Caps lock 	Apăsați tasta <b>Caps Lock</b> pentru a scrie cu majuscule. Literele sunt scrise normal dacă apăsați tasta <b>Shift</b> în timp ce indicatorul luminos este aprins. Apăsați tasta încă o dată pentru a stinge indicatorul luminos. Când indicatorul luminos Caps lock este stins se revine la scrierea cu litere normale.
Scroll lock 	Apăsați tastele <b>Fn+Scr Lk</b> pentru a schimba felul în care se derulează imaginea. Când indicatorul luminos Scroll lock este stins se revine la derularea normală. Tasta <b>Scr Lk</b> funcționează în mod diferit în funcție de programul pe care îl utilizați și nu funcționează cu toate programele.
<b>WIRELESS</b>	Iluminează în timp ce una sau mai multe opțiuni fără fir sunt activate.



## Ținerea computerului


Puteți ține computerul cu ambele mâini și să îl utilizați după cum se arată mai jos.



Asigurați-vă că utilizați cureaua de mână furnizată pentru a preveni scăparea accidentală a computerului.




Pentru informații privind modul de utilizare a dispozitivului touch pad și a butoanelor, consultați **Utilizarea dispozitivului Touch Pad** ([pagina 40](#)).



## Atașarea curelei de mână

Pentru a preveni scăparea accidentală, asigurați-vă că prindeți de computer cureaua de mână furnizată, prin gaura pentru curea (pagina 14) și că utilizați cureaua de mână ori de câte ori utilizați computerul în timp ce îl țineți cu ambele mâini.



! Nu vă puneți cureaua de mână în jurul gâtului.

Nu țineți de cureaua de mână pentru a căra computerul, deoarece acest lucru poate duce la lovirea computerului de obiectele înconjurătoare și, drept urmare, la deteriorarea computerului.

## Conectarea la o sursă de alimentare

Puteți utiliza fie un adaptor CA, fie un acumulator reîncărcabil pentru a alimenta cu curent computerul dumneavoastră. Înainte de a utiliza computerul pentru prima dată, trebuie să conectați un adaptor CA la computer.

! Nu utilizați computerul fără să instalați acumulatorul, deoarece poate cauza defectarea computerului.

### Utilizarea adaptorului CA


În timp ce computerul este conectat direct la o sursă de alimentare CA și are un acumulator instalat, folosește curent de la priza CA.



Utilizați doar adaptorul CA furnizat pentru computerul dumneavoastră.

### Pentru a utiliza adaptorul CA

- 1 Conectați un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul CA (3).
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză CA (2).
- 3 Conectați cablul de la adaptorul CA (3) la portul intrare CC (4) de pe computer.



! Forma prizei cu intrare CC variază în funcție de adaptorul CA.



Pentru a deconecta complet computerul de la sursa de alimentare CA, deconectați adaptorul CA de la priza CA.

Asigurați-vă că priza CA este ușor de accesat.

Dacă nu intenționați să folosiți computerul pentru o perioadă de timp prelungită, treceți computerul în modul Hibernare. Consultați **Utilizarea modului Hibernare (pagina 31)**.

## Utilizarea acumulatorului


Acumulatorul este deja instalat în computer în momentul livrării, însă nu este încărcat în întregime.

! Nu utilizați computerul fără să instalați acumulatorul, deoarece poate cauza defectarea computerului.


### Instalarea/îndepărtarea acumulatorului

Pentru a instala acumulatorul


- 1 Opriti computerul și închideți capacul ecranului LCD.
- 2 Glisați spre interior comutatorul **LOCK** (1) al acumulatorului.



- 3 Potriveți acumulatorul în compartimentul pentru acumulator.  
Acumulatorul trebuie să fie la același nivel cu partea de dedesubt a computerului.



- 4 Împingeți acumulatorul spre partea din față a computerului până când se fixează la locul său.




- 5 Glisați spre exterior comutatorul **LOCK** al acumulatorului pentru a fixa acumulatorul în computer.


## Pentru a îndepărta acumulatorul

! Veți pierde toate datele nesalvate dacă îndepărtați acumulatorul în timp ce computerul este pornit și nu este conectat la adaptorul CA.

- 1 Opriți computerul și închideți capacul ecranului LCD.
- 2 Glisați spre interior comutatorul **LOCK** (1) al acumulatorului.
- 3 Glisați și țineți pe loc clapeta **RELEASE** a acumulatorului (2) către interior și glisați ușor acumulatorul către partea din spate a computerului.



- 4 Țineți acumulatorul cu vârfurile degetelor, după cum se arată mai jos, ridicați-l în direcția indicată de săgeată, apoi scoateți-l din compartimentul acumulatorului.



**!** Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm cu tărie să utilizați acumulate reîncărcabile și adaptoare CA Sony autentice, care să respecte standardul de asigurare a calității și care să fie furnizate de Sony pentru computerul dumneavoastră VAIO. Este posibil ca unele computere VAIO să funcționeze doar cu un acumulator Sony autentic.



## Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul furnizat odată cu computerul nu este încărcat în întregime în momentul livrării.

Pentru a încărca acumulatorul

- 1 Instalați acumulatorul.
- 2 Conectați computerul la o sursă de curent cu adaptorul CA.  
Indicatorul luminos pentru încărcare este aprins în timp ce acumulatorul se încarcă. Atunci când acumulatorul se încarcă până aproape de nivelul maxim de încărcare pe care l-ați selectat, indicatorul de încărcare se stinge.

Starea indicatorului de încărcare	Ce înseamnă
Aprins, de culoare portocalie	Acumulatorul se încarcă.
Clipește împreună cu indicatorul verde de alimentare	Acumulatorul este pe punctul de a se descărca. (modul Normal)
Clipește împreună cu indicatorul portocaliu de alimentare	Acumulatorul este pe punctul de a se descărca. (modul Repaus)
Clipește rapid, de culoare portocalie	A survenit o eroare a acumulatorului, din cauza unui acumulator avariat sau a unui acumulator deblocat.

! Încărcați acumulatorul conform descrierii din acest manual cu privire la prima încărcare a acumulatorului.



Țineți acumulatorul în computer atât timp cât acesta este conectat direct la o sursă de alimentare CA. Acumulatorul continuă să se încarce în timp ce utilizați computerul.

Atunci când acumulatorul se descarcă și indicatoarele luminoase de încărcare și de alimentare clipeșc împreună, trebuie fie să conectați adaptorul CA pentru a reîncărca acumulatorul, fie să opriți computerul și să instalați un acumulator încărcat.

Computerul dumneavoastră este furnizat cu un acumulator litiu ion și poate fi reîncărcat oricând. Încărcarea unui acumulator parțial descărcat nu afectează durata de viață a acumulatorului.

În timp ce unele aplicații software sau dispozitive periferice se află în uz, este posibil ca computerul să nu intre în modul Hibernare, chiar și atunci când durata de viață rămasă a acumulatorului se reduce. Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul funcționează cu acumulatorul, salvați frecvent datele și activați manual un mod de administrare a energiei, precum Repaus sau Hibernare.

Dacă acumulatorul se descarcă în timp ce computerul se află în modul Repaus, veți pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvați frecvent datele.

## Verificarea capacității de încărcare a acumulatorului

Capacitatea de încărcare a acumulatorului scade pe măsură ce crește numărul de încărcări ale acumulatorului sau se prelungeste perioada de utilizare a acumulatorului. Pentru a beneficia la maximum de acumulator, verificați capacitatea de încărcare a acumulatorului și schimbați setările acumulatorului.

Pentru a verifica capacitatea de încărcare a acumulatorului

- 1 Faceți clic pe **Start, Toate programele** și pe **VAIO Control Center**.
- 2 Faceți clic pe **Power Management** și pe **Battery**.



În plus, puteți activa funcția de îngrijire a acumulatorului pentru a prelungi durata de viață a acumulatorului.

## Prelungirea vieții acumulatorului

Când computerul funcționează cu alimentare de la acumulator, puteți prelungi durata de viață a acumulatorului prin următoarele metode.

- ❑ Reduceți luminozitatea LCD a ecranului computerului.
- ❑ Utilizați modul de economisire a energiei. Consultați **Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 30)** pentru mai multe informații.
- ❑ Schimbați setările de economisire a energiei din **Opțiuni de alimentare**. Consultați **Utilizarea VAIO Power Management (pagina 114)** pentru mai multe informații.
- ❑ Setati tapetul din **Long Battery Life Wallpaper Setting** ca fundal al desktopului cu ajutorul **VAIO Control Center**.

## Închiderea în siguranță a computerului

Pentru a evita pierderea de date nesalvate, opriți corespunzător computerul, după cum este descris mai jos.

Pentru a opri computerul

- 1 Opriți dispozitivele periferice conectate la computer.
- 2 Faceți clic pe **Start** și pe butonul **Închidere**.
- 3 Răspundeți la orice mesaje ce vă avertizează să salvați documentele sau să luați în considerare alți utilizatori și așteptați ca computerul să se închidă automat.  
Indicatorul luminos de alimentare se stinge.

## Utilizarea modurilor de economisire a energiei

Puteți profita de setările de gestionare a energiei pentru a conserva durata de viață a acumulatorului. În plus față de modul normal de operare, computerul are două moduri distincte de economisire a energiei pentru a se potrivi preferințelor dumneavoastră: Repaus și Hibernare.



Dacă nu intenționați să folosiți computerul pentru o perioadă de timp prelungită și acesta este deconectat de la o sursă de alimentare CA, treceți computerul în modul Hibernare sau opriți-l.

Dacă acumulatorul se descarcă în timp ce computerul se află în modul Repaus, veți pierde toate datele nesalvate. Revenirea la starea de lucru anterioară este imposibilă. Pentru a evita pierderea de date, salvați frecvent datele.

Mod	Descriere
Modul Normal	Aceasta este starea normală a computerului în timp ce se află în uz. Indicatorul luminos verde este aprins în timp ce computerul se află în acest mod.
Modul Repaus	În modul Repaus ecranul LCD se oprește și dispozitivul (dispozitivele) de stocare încorporat(e) și microprocesorul intră într-un mod de consum scăzut de energie. Indicatorul luminos portocaliu clipește rar în timp ce computerul se află în acest mod. Computerul iese din modul Repaus mai rapid decât din modul Hibernare. Cu toate acestea, modul Repaus utilizează mai multă energie decât modul Hibernare.
Modul Hibernare	În timp ce computerul se află în modul Hibernare, starea sistemului este salvată pe dispozitivul(ele) de stocare încorporat(e) și alimentarea este oprită. Chiar și atunci când acumulatorul se descarcă, datele nu vor fi pierdute. Indicatorul luminos este stins în timp ce computerul se află în acest mod.

## Utilizarea modului Repaus

Pentru a activa modul Repaus

Faceți clic pe **Start**, pe săgeata  de lângă butonul **Închidere** și apoi pe **Repaus**.

Pentru a reveni la modul Normal

- Apăsați orice tastă.
- Apăsați butonul de alimentare de pe computer.

! Dacă țineți apăsat butonul de alimentare timp de cel puțin patru secunde, computerul se va opri automat. Veți pierde toate datele nesalvate.

## Utilizarea modului Hibernare

Pentru a activa modul Hibernare

Apăsați tastele **Fn+F12**.

În mod alternativ, puteți faceți clic pe **Start**, pe săgeata de lângă butonul **Închidere** și apoi pe **Hibernare**.

! Nu mutați computerul înainte ca indicatorul de alimentare să se stingă.

Pentru a reveni la modul Normal

Apăsați butonul de alimentare.

! Dacă țineți apăsat butonul de alimentare timp de cel puțin patru secunde, computerul se va opri automat.

## Păstrarea computerului în stare optimă

### Actualizarea computerului

Asigurați-vă că actualizați computerul VAIO, utilizând următoarele aplicații software pentru creșterea eficienței, securității și funcționalității computerului.

**VAIO Update** vă notifică automat cu privire la noi actualizări disponibile pe Internet și le descarcă și le instalează pe computer.

#### **Windows Update**

Faceți clic pe **Start, Toate programele** și pe **Windows Update** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

#### **VAIO Update 5**

Faceți clic pe **Start, Toate programele** și pe **VAIO Update 5** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.



## Utilizarea VAIO Care

Cu **VAIO Care**, puteți realiza cu regularitate verificări ale performanței și ajustări ale computerului pentru a-l menține la un nivel optim de funcționare. Lansați **VAIO Care** ori de câte ori este descoperită o problemă pe computer. **VAIO Care** va furniza măsurile corespunzătoare ce trebuie luate pentru rezolvarea problemei.

### Pentru a lansa VAIO Care

- În cazul modelelor cu buton **ASSIST**

Apăsați butonul **ASSIST** în timp ce computerul este pornit.

- În cazul modelelor fără buton **ASSIST**

Faceți clic pe **Start, Toate programele, VAIO Care** și pe **VAIO Care**.



Nu apăsați butonul **ASSIST** în timp ce computerul se află în modul Hibernare.



Consultați fișierul ajutor inclus în **VAIO Care** pentru informații suplimentare.

În cazul modelelor cu buton **ASSIST**, dacă apăsați pe butonul **ASSIST** în timp ce computerul este oprit se lansează **VAIO Care Rescue**. **VAIO Care Rescue** poate fi utilizat pentru a recupera computerul în caz de urgență, de exemplu, atunci când nu pornește Windows.

# Cum să utilizați computerul VAIO

Această secțiune descrie cum să obțineți cele mai bune rezultate folosind computerul VAIO.

- ❑ **Utilizarea tastaturii** ([pagina 35](#))
- ❑ **Utilizarea dispozitivului de indicare** ([pagina 37](#))
- ❑ **Utilizarea butoanelor cu funcții speciale** ([pagina 41](#))
- ❑ **Utilizarea funcției Acces rapid la Web** ([pagina 43](#))
- ❑ **Utilizarea camerei încorporate** ([pagina 45](#))
- ❑ **Utilizarea „Memory Stick”** ([pagina 46](#))
- ❑ **Utilizarea altor module/cartele de memorie** ([pagina 54](#))
- ❑ **Utilizarea Internetului** ([pagina 59](#))
- ❑ **Utilizarea rețelei (LAN)** ([pagina 60](#))
- ❑ **Utilizarea LAN fără fir** ([pagina 61](#))
- ❑ **Utilizarea WAN fără fir** ([pagina 66](#))
- ❑ **Utilizarea funcției Bluetooth** ([pagina 70](#))
- ❑ **Utilizarea funcției GPS** ([pagina 76](#))
- ❑ **Utilizarea diverselor funcții cu senzori încorporați** ([pagina 77](#))





## Utilizarea tastaturii




Tastatura este prevăzută cu taste suplimentare care realizează sarcini specifice modelului.

### Combinății și funcții cu tasta Fn



Unele funcții ale tastaturii pot fi utilizate numai după ce sistemul de operare s-a inițializat complet.

Combinăție/Opțiune	Funcție
<b>Fn +  (F2):</b> întreruperea sunetului	Pornește și oprește difuzoarele încorporate sau căștile.
<b>Fn +  (F3/F4):</b> controlul volumului	Schimbă nivelul volumului. Pentru a crește volumul, țineți apăsată tasta <b>Fn+F4</b> sau apăsați tastele <b>Fn+F4</b> și apoi tasta <b>↑</b> sau <b>→</b> . Pentru a descrește volumul, țineți apăsată tasta <b>Fn+F3</b> sau apăsați tastele <b>Fn+F3</b> și apoi tasta <b>↓</b> sau <b>←</b> .
<b>Fn +  (F5/F6):</b> controlul luminozității	Modifică luminozitatea ecranului LCD a computerului dumneavoastră. Pentru a crește intensitatea luminozității, țineți apăsată tasta <b>Fn+F6</b> sau apăsați tastele <b>Fn+F6</b> și apoi tasta <b>↑</b> sau <b>→</b> . Pentru a descrește intensitatea luminozității, țineți apăsată tasta <b>Fn+F5</b> sau apăsați tastele <b>Fn+F5</b> și apoi tasta <b>↓</b> sau <b>←</b> .
<b>Fn +  (F7):</b> ieșire video	Comută ieșirea video între ecranul computerului și un monitor extern. Apăsați tasta <b>Enter</b> pentru a selecta ieșirea video.  <b>!</b> Dacă deconectați un cablu al monitorului de la computer în timp ce este selectat un monitor extern ca destinație a ieșirii video, ecranul computerului se oprește. Într-un astfel de caz, apăsați de două ori tasta <b>F7</b> în timp ce mențineți apăsată tasta <b>Fn</b> și apoi apăsați tasta <b>Enter</b> pentru a comuta ieșirea video la ecranul computerului.  Este posibil să nu fie acceptată utilizarea mai multor monitoare, în funcție de monitorul extern conectat.

Combinăție/Optiune	Funcție
Fn +  /  (F9/F10): panoramare	<p>Schimbă dimensiunea unei imagini sau a unui document afișat cu unele aplicații software. Pentru a face ca vizualizarea să pară mai mică și mai îndepărtată (micșorare), apăsați tastele <b>Fn+F9</b>. Pentru a face ca vizualizarea să pară mai mare și mai apropiată (mărire), apăsați tastele <b>Fn+F10</b>. Consultați fișierul ajutor inclus în <b>VAIO Control Center</b> pentru informații suplimentare.</p>
Fn +  (F12): hibernare	<p>Oferă cel mai scăzut nivel al consumului de energie. Când executați această comandă, stările în care se află sistemul și dispozitivele periferice conectate sunt salvate pe dispozitivul de stocare încorporat și sistemul este scos de sub tensiune. Pentru a reveni la starea inițială a sistemului, utilizați butonul de alimentare pentru a porni computerul. Pentru detalii despre gestionarea energiei, consultați <b>Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 30)</b>.</p>

## Utilizarea dispozitivului de indicare

Computerul dumneavoastră este echipat cu două tipuri de dispozitive de indicare cu cursor: butonul de indicare și dispozitivul touch pad.



Puteți dezactiva/activa dispozitivele de indicare. Pentru a modifica setările dispozitivului de indicare, utilizați **VAIO Control Center**.




Înainte de a dezactiva ambele dispozitive de indicare (butonul de indicare și dispozitivul touch pad), asigurați-vă că ați conectat un mouse. Dacă dezactivați ambele dispozitive înainte de a conecta un mouse, pentru operații de indicare veți putea folosi numai tastatura.

Nu este posibilă utilizarea simultană a celor două dispozitive de indicare. Dacă încercați să utilizați butonul de indicare și dispozitivul touch pad simultan, este posibil ca dispozitivul de indicare pe care l-ați atins ultimul să nu funcționeze timp de câteva secunde. În acest caz, luați degetele de pe dispozitivele de indicare și așteptați câteva secunde.

## Utilizarea butonului de indicare

Tastatura conține butonul de indicare (1). Puteți indica, selecta, glisa și derula obiecte pe ecran folosind butonul de indicare în combinație cu butoanele amplasate sub tasta spațiu.

Indicatorul (2) se mișcă în direcția în care împingeți butonul de indicare. Cu cât împingeți mai tare în butonul de indicare, cu atât mai repede se mișcă indicatorul.



Acțiune	Descriere
Indicare	Împingeți butonul de indicare pentru a plasa indicatorul pe un element sau pe un obiect.
Clic	Apăsați pe butonul din stânga (3) sau atingeți butonul de indicare o singură dată.
Dublu clic	Apăsați pe butonul din stânga sau atingeți butonul de indicare de două ori la rând.
Clic dreapta	Apăsați o dată pe butonul din dreapta (5). Cu multe aplicații, această acțiune afișează un meniu de comenzi rapide sensibile la context (dacă este cazul).
Glisare	Împingeți butonul de indicare în direcția dorită în timp ce apăsați pe butonul din stânga. În mod alternativ, puteți atinge de două ori la rând butonul de indicare și, fără să vă luați degetul de pe butonul de indicare la a doua atingere, împingeți-l în direcția dorită. Pentru a fixa obiectul glisat, luați degetul de pe butonul de indicare.
Derulare	Împingeți butonul de indicare în sus și în jos sau în lateral în timp ce apăsați pe butonul central (4). (Funcția de derulare este disponibilă doar cu aplicații care acceptă caracteristica de derulare cu buton de indicare.)




Foarte rar este posibil ca indicatorul să se miște singur, fapt care nu indică o defecțiune. Nu atingeți butonul de indicare pentru un timp. Indicatorul se va comporta normal.

Vârful butonului de indicare este un articol consumabil. Îl puteți înlocui cu capacul de rezervă furnizat, când este necesar.

## Utilizarea dispozitivului Touch Pad

Dispozitivul touch pad (1) este amplasat în colțul din dreapta jos al ecranului LCD. Puteți indica, selecta, glisa și derula obiecte pe ecran folosind dispozitivul touch pad în combinație cu butoanele amplasate în colțul din stânga jos al ecranului LCD.






Acțiune	Descriere
Indicare	Deplasați vârful degetului pe touch pad (1) pentru a plasa indicatorul pe un articol sau pe un obiect.
Clic	Apăsați pe butonul din stânga (3) sau atingeți dispozitivul touch pad o singură dată.
Dublu clic	Apăsați pe butonul din stânga sau atingeți dispozitivul touch pad de două ori la rând.
Clic dreapta	Apăsați o dată pe butonul din dreapta (2). Cu multe aplicații, această acțiune afișează un meniu de comenzi rapide sensibile la context (dacă este cazul).
Glisare	Deplasați vârful degetului pe touch pad în timp ce apăsați butonul din stânga. În mod alternativ, puteți atinge două ori la rând dispozitivul touch pad și, fără să vă luați vârful degetului de pe dispozitivul touch pad la a doua atingere, glisați-l în direcția dorită. Pentru a fixa obiectul glisat, luați vârful degetului de pe touch pad.
Derulare	Apăsați și mențineți apăsată simultan butonul din dreapta și butonul din stânga și glisați vârful degetului în sus pentru a derula în sus, sau în jos pentru a derula în jos. (Funcția de derulare este disponibilă doar cu aplicații care acceptă caracteristica de derulare cu touch pad.)



## Utilizarea butoanelor cu funcții speciale

Computerul dumneavoastră este echipat cu butoane speciale pentru a vă ajuta să folosiți funcții specifice ale computerului.

Buton cu funcție specială	Funcții
Buton <b>ASSIST</b> 	<p>Lansează <b>VAIO Care</b> în timp ce computerul este pornit. În timp ce computerul este oprit, butonul <b>ASSIST</b> lansează <b>VAIO Care Rescue</b>.</p> <p><b>!</b> Nu apăsați butonul <b>ASSIST</b> în timp ce computerul se află în modul Hibernare.</p>
Buton modificare rezoluție 	<p>Modifică rezoluția ecranului. Vizualizare standard: 1600 x 768 pixeli Vizualizare amplificată: 1280 x 600 pixeli</p> <p><b>!</b> Butonul este dezactivat în timpul redării video. Asigurați-vă că ați părăsit aplicația software de redare video înainte de a apăsa pe buton.</p> <p>Este posibil ca butonul să nu funcționeze în cazul imaginilor grafice, deoarece amplifică imaginea ecranului prin modificarea rezoluției ecranului.</p> <p>Este posibil ca locul și dimensiunea ferestrei aplicației software să se modifice atunci când rezoluția ecranului este amplificată sau când se restaurează vizualizarea standard.</p> <p>În timp ce rezoluția ecranului computerului este amplificată, este posibil să nu fie vizibil întregul ecran.</p> <p>Imaginea amplificată nu este la fel de clară precum cea standard, având în vedere că este implementată prin aplicarea unei rezoluții mai scăzute ecranului computerului cu o rezoluție mai mare.</p> <p>Butonul funcționează doar când computerul este selectat ca destinație a ieșirii video.</p>

Buton cu funcție specială	Funcții
Buton <b>WEB</b> 	<p>În timp ce computerul se află în modul Normal, butonul <b>WEB</b> lansează browser-ul Web alocat în mod implicit butonului.</p> <p>În timp ce computerul este oprit, butonul <b>WEB</b> activează funcția Acces rapid la Web și lansează browser-ul Web utilizat cu această funcție. Consultați <b>Utilizarea funcției Acces rapid la Web (pagina 43)</b> pentru mai multe informații.</p> <p><b>!</b> Butonul <b>WEB</b> nu este funcțional în timp ce computerul se află în modul Repaus sau Hibernare.</p>

## Utilizarea funcției Acces rapid la Web

Funcția Acces rapid la Web vă permite să accesați imediat Internetul, fără a mai lansa sistemul de operare Windows.

### Activarea funcției Acces rapid la Web

Pentru a activa funcția Acces rapid la Web, computerul trebuie să fie oprit.


Pentru a activa funcția Acces rapid la Web

- 1 Apăsați butonul **WEB** de pe computer.
- 2 Urmați instrucțiunile din expertul de configurare inițială.  
După ce ați finalizat configurarea inițială, browser-ul Web utilizat cu funcția Acces rapid la Web se lansează prin simpla apăsare a butonului **WEB** începând cu data următoare.

### Părăsirea funcției Acces rapid la Web

! Pentru a lansa sistemul de operare Windows, mai întâi trebuie să părăsiți funcția Acces rapid la Web.

Pentru a părăsi funcția Acces rapid la Web, efectuați oricare dintre acțiunile următoare:

- Faceți clic pe pictograma  amplasată în colțul din stânga jos al ecranului.
- Apăsați butonul **WEB**.
- Apăsați butonul de alimentare de pe computer.

Pentru informații detaliate privind modul de utilizare sau restricții pentru funcția Acces rapid la Web, faceți clic pe pictograma

 amplasată în colțul din dreapta jos al ecranului.

## Note cu privire la utilizarea funcției Acces rapid la Web

În timp ce funcția Acces rapid la Web este activată, nu puteți utiliza:

- ❑ tasta **Scr Lk** în combinație cu tasta **Fn** pentru o comandă rapidă.
- ❑ niciun port sau conector, cu excepția portului intrare CC, a portului de rețea (LAN), a porturilor USB și a conectorului pentru căști.
- ❑ Fanta „Memory Stick Duo”, fanta pentru cartela de memorie **SD** și compartimentul ExpressCard.

## Utilizarea camerei încorporate

Computerul dumneavoastră este echipat cu o cameră încorporată MOTION EYE.

Împreună cu software-ul de comunicare, precum **Skype**, puteți efectua un apel video prin intermediul Internetului.



Prin pornirea computerului se activează camera încorporată.

Dacă dețineți aplicația software adecvată, se pot iniția apeluri video.



Prin lansarea sau părăsirea aplicației software de mesagerie instantanee sau de editare video nu se activează și nici nu se dezactivează camera încorporată.

Computerul nu trebuie să intre în modurile Repaus sau Hibernare în timp ce utilizați camera încorporată.

## Utilizarea „Memory Stick”

„Memory Stick” este un suport de înregistrare IC compact, portabil și versatil, proiectat în special pentru schimbarea și partajarea de date în format digital cu produse compatibile, precum camere digitale, telefoane mobile și alte dispozitive. Deoarece este detașabil, poate fi utilizat pentru stocarea externă a datelor.

### Înainte de a utiliza „Memory Stick”

Fanta „Memory Stick Duo” de pe computer este proiectată pentru următoarele dimensiuni și tipuri de suporturi:

- „Memory Stick Duo”
- „Memory Stick PRO Duo”
- „Memory Stick PRO-HG Duo”

**!** Computerul dumneavoastră este compatibil doar cu „Memory Stick” de dimensiune duo și nu este compatibil cu „Memory Stick” de dimensiune standard.

Pentru cele mai actuale informații despre „Memory Stick”, vizitați [memorystick.com] la adresa <http://www.memorystick.com/en/>.

## Introducerea și îndepărtarea unui „Memory Stick”

Pentru a introduce un „Memory Stick”

!

Computerul dumneavoastră este livrat cu un dispozitiv de protecție introdus în fanta „Memory Stick Duo”. Scoateți dispozitivul de protecție a compartimentului înainte de a utiliza compartimentul.

- 1 Localizați fanta „Memory Stick Duo”.
- 2 Împingeți dispozitivul de protecție a fantei „Memory Stick Duo” astfel încât acesta să iasă în afară.
- 3 Apucați ușor dispozitivul de protecție a fantei „Memory Stick Duo” și trageți-l afară din fantă.
- 4 Țineți suportul „Memory Stick” cu săgeata îndreptată spre fantă.

- 5 Împingeți cu grijă suportul „Memory Stick” în fantă până se fixează la locul său.  
Nu forțați suportul să intre în fantă.




În cazul în care „Memory Stick” nu intră cu ușurință în fantă, scoateți-l ușor și verificați dacă îl introduceți în direcția corectă.

Când introduceți suportul „Memory Stick” în fantă pentru prima dată, este posibil să vi se solicite să instalați software-ul de driver. Dacă vi se solicită acest lucru, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala software-ul.

„Memory Stick” este detectat în mod automat de către sistem și este afișat conținutul „Memory Stick”. Dacă pe desktop nu apare nimic, faceți clic pe **Start, Computer** și faceți dublu clic pe pictograma „Memory Stick”.

Pictograma „Memory Stick” va apărea în fereastra **Computer** după ce introduceți suportul „Memory Stick” în fantă.





!

Înainte de a utiliza un „Memory Stick Micro” („M2”), introduceți-l într-un adaptor „M2” duo. Dacă introduceți suportul fără adaptor direct în fanta „Memory Stick Duo”, s-ar putea ca acesta să nu mai poată fi scos.

## Pentru a îndepărta un suport „Memory Stick”

**!** Nu îndepărtați suportul „Memory Stick” în timp ce indicatorul luminos Acces suport este aprins. Acest lucru poate duce la pierderea datelor. Este posibil ca în cazul unor date voluminoase să fie nevoie de mai mult timp pentru a le încărca, așa că asigurați-vă că indicatorul luminos este stins înainte de a scoate suportul „Memory Stick”.

Introduceți dispozitivul de protecție a fantei „Memory Stick Duo” pentru a bloca intrarea particulelor în fantă atunci când nu folosiți un „Memory Stick”. Înainte de a muta computerul, asigurați-vă că ați introdus dispozitivul de protecție a fantei „Memory Stick Duo” în fantă.

- 1** Localizați fanta „Memory Stick Duo”.
- 2** Asigurați-vă că indicatorul luminos Acces Suport este stins.
- 3** Apăsați suportul „Memory Stick” spre computer și eliberați-l.  
„Memory Stick” iese.
- 4** Trageți „Memory Stick” afară din fantă.

**!** Asigurați-vă că scoateți cu atenție suportul „Memory Stick”; altfel, acesta poate sări în mod neașteptat.

## Formatarea „Memory Stick”

Pentru a formata un „Memory Stick”

Suportul „Memory Stick” este formatat în mod implicit și este gata de utilizare.

Dacă doriți să formatați din nou suportul cu computerul dumneavoastră, urmați acești pași.

! Asigurați-vă că utilizați dispozitivul proiectat pentru a formata suportul și că acesta este compatibil cu „Memory Stick” atunci când formatați suportul.

Prin formatarea „Memory Stick” se șterg toate datele stocate pe suportul respectiv. Înainte de formatarea suportului, asigurați-vă că acesta nu conține date de care aveți nevoie.

Nu scoateți suportul „Memory Stick” din fantă în timpul formatării. Aceasta poate duce la o defecțiune.

- 1 Localizați fanta „Memory Stick Duo”.
- 2 Împingeți cu grijă suportul „Memory Stick” în fantă până se fixează la locul său.
- 3 Faceți clic pe **Start** și pe **Computer**.
- 4 Faceți clic dreapta pe pictograma „Memory Stick” și selectați **Formatare**.
- 5 Faceți clic pe **Restaurare setări implicite pentru dispozitiv**.

! Este posibil să se schimbe mărimea unității de alocare și a sistemului de fișiere.

Nu selectați **NTFS** din lista verticală **Sistem de fișiere**, deoarece s-ar putea să se genereze o eroare.



Procesul de formatare se va finaliza mult mai rapid dacă selectați **Formatare rapidă** din **Opțiuni de formatare**.

- 6 Faceți clic pe **Start**.
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

! Poate să dureze un timp formatarea „Memory Stick” în funcție de tipul de suport.

## Note cu privire la utilizarea „Memory Stick”

- ❑ Computerul dumneavoastră a fost testat și este compatibil cu suporturile „Memory Stick” marca Sony, cu o capacitate de maximum 32 GO, disponibile pe piață începând cu luna ianuarie a anului 2010. Totuși, nu pentru toate suporturile „Memory Stick” se garantează compatibilitatea.
- ❑ Asigurați-vă că țineți suportul „Memory Stick” cu săgeata îndreptată în direcția corectă, în timp ce îl introduceți în fantă. Pentru a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu forțați suportul „Memory Stick” în fantă dacă nu îl puteți introduce cu ușurință.
- ❑ Fiți atenți când introduceți sau când scoateți „Memory Stick” din fantă. Nu forțați introducerea sau scoaterea modulului.
- ❑ Nu este garantată compatibilitatea introducerii „Memory Stick” cu mai multe convertoare.
- ❑ „MagicGate” este numele generic al tehnologiei de protejare a drepturilor de autor dezvoltate de către Sony. Folosiți un suport „Memory Stick” cu sigla „MagicGate” pentru a beneficia de această tehnologie.
- ❑ Cu excepția utilizării în scopuri personale, folosirea datelor audio și/sau video înregistrate fără acordul prealabil al deținătorilor drepturilor de autor reprezintă o încălcare a legii cu privire la drepturile de autor. Utilizarea unui suport „Memory Stick” ce conține astfel de date este acceptată doar dacă se respectă această lege.
- ❑ Nu introduceți mai mult de un suport „Memory Stick” în fantă. Introducerea incorectă a suportului poate duce la deteriorarea computerului și a suportului.

## Utilizarea altor module/cartele de memorie

### Utilizarea cartelei de memorie SD

Computerul dumneavoastră este echipat cu un compartiment pentru cartele de memorie **SD**. Puteți folosi acest compartiment pentru a transfera date între camere digitale, camere video, playere audio și alte dispozitive audio/video.

#### Înainte de a utiliza cartela de memorie SD

Compartimentul pentru cartele de memorie **SD** cu care este dotat computerul poate accepta următoarele cartele de memorie:


- Cartelă de memorie SD
- Cartelă de memorie SDHC

Pentru cele mai recente informații privind cartelele de memorie compatibile, consultați **Aflați mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO** ([pagina 5](#)), pentru a accesa site-ul Web de asistență corespunzător.

## Pentru a introduce o cartelă de memorie SD

**!** Computerul dumneavoastră este livrat cu un dispozitiv de protecție introdus în fanta pentru cartele de memorie **SD**. Scoateți dispozitivul de protecție a compartimentului înainte de a utiliza compartimentul.

- 1 Localizați fanta pentru cartele de memorie **SD**.
- 2 Împingeți dispozitivul de protecție a fantei pentru cartela de memorie **SD** astfel încât acesta să iasă în afară.
- 3 Apucați ușor dispozitivul de protecție a fantei pentru cartela de memorie **SD** și trageți-l afară din fantă.
- 4 Țineți cartela de memorie SD cu săgeata îndreptată spre fantă.
- 5 Împingeți cu grijă cartela de memorie SD în fantă până se fixează la locul său.  
Nu forțați cartela să intre în fantă.





Când introduceți cartela de memorie SD în fantă pentru prima dată, este posibil să vi se solicite să instalați software-ul de driver. Dacă vi se solicită acest lucru, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala software-ul.

Pictograma cartelei de memorie SD va apărea în fereastra **Computer** după ce introduceți cartela în fantă.



## Pentru a îndepărta o cartelă de memorie SD

! Introduceți dispozitivul de protecție a fantei pentru cartele de memorie **SD** pentru a bloca intrarea diferitelor particule în fantă atunci când nu se utilizează cartela de memorie SD. Înainte de a muta computerul, asigurați-vă că ați inserat dispozitivul de protecție a fantei pentru cartele de memorie **SD**.

- 1 Localizați fanta pentru cartele de memorie **SD**.
- 2 Asigurați-vă că indicatorul luminos Acces Suport este stins.
- 3 Apăsăți cartela de memorie SD spre computer și eliberați-o. Cartela de memorie SD iese.
- 4 Trageți cartela de memorie SD afară din fantă.

## Note cu privire la utilizarea cartelelor de memorie

### Note generale cu privire la utilizarea cartelei de memorie

- ❑ Asigurați-vă că utilizați cartele de memorie care respectă standardele acceptate de computerul dumneavoastră.
- ❑ Asigurați-vă că țineți cartela de memorie cu săgeata îndreptată în direcția corectă, în timp ce o introduceți în fantă. Pentru a evita deteriorarea computerului sau a suportului, nu forțați cartela de memorie în fantă dacă nu o puteți introduce cu ușurință.
- ❑ Fiți atenți când introduceți sau când scoateți cartela de memorie din fantă. Nu forțați introducerea sau scoaterea modulului.
- ❑ Nu îndepărtați cartela de memorie în timp ce indicatorul luminos Acces Suport este aprins. Acest lucru poate duce la pierderea datelor.
- ❑ Nu încercați să introduceți în fantă un alt tip de cartelă de memorie sau de adaptor pentru cartele de memorie. O cartelă de memorie sau un adaptor pentru cartele de memorie incompatibil este posibil să fie dificil de îndepărtat din compartiment și poate duce la deteriorarea computerului.

### Note cu privire la utilizarea cartelei de memorie SD

- ❑ Computerul dumneavoastră a fost testat și este compatibil doar cu cartelele de memorie importante disponibile pe piață începând cu luna ianuarie a anului 2010. Totuși, nu pentru toate cartelele de memorie se garantează compatibilitatea.
- ❑ Cartelele de memorie SD cu capacitate de până la 2 GO și SDHC cu capacitate de până la 32 GO au fost testate și s-au dovedit a fi compatibile cu computerul dumneavoastră.

## Utilizarea Internetului

Înainte de a utiliza Internetul, trebuie să vă înregistrați la un Furnizor de Servicii de Internet (ISP) și să configurați dispozitivele necesare pentru conectarea computerului la Internet.

Următoarele tipuri de servicii de conectare la Internet pot fi oferite de Furnizorul de Servicii de Internet:

- Fibră până la domiciliu (FTTH)
- Linie digitală cu abonament (DSL)
- Modem cu cablu
- Satelit
- Linie comutată

Pentru informații detaliate despre dispozitivele necesare pentru accesul la Internet și despre cum se conectează computerul la Internet, apăsați la Furnizorul de Servicii de Internet.



Pentru a conecta computerul la Internet utilizând funcția LAN fără fir, trebuie să configurați rețeaua LAN fără fir. Consultați **Utilizarea LAN fără fir (pagina 61)** pentru mai multe informații.




Atunci când conectați computerul la Internet, asigurați-vă că luați măsurile de securitate corespunzătoare pentru a proteja computerul împotriva amenințărilor online.

În funcție de contractul de servicii pe care îl aveți cu furnizorul de servicii de internet, este posibil să fie nevoie să conectați un modem extern, de exemplu un modem telefonic prin USB, un modem DSL sau un modem cu cablu la computer pentru a vă conecta la Internet. Pentru instrucțiuni detaliate privind setările conexiunii și configurarea modemului, consultați manualul primit cu modemul.

## Utilizarea rețelei (LAN)

Aveți nevoie de adaptorul monitor/LAN pentru a conecta computerul la rețele de tipurile 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. Conectați un capăt al cablului LAN (nu este furnizat) la portul de rețea (LAN) de pe adaptorul monitor/LAN și celălalt capăt la rețea. Pentru setări detaliate și dispozitive necesare pentru accesul LAN, consultați administratorul de rețea.

! Nu puteți configura rețeaua înainte de a conecta adaptorul monitor/LAN la computer. Consultați **Conectarea unui adaptor monitor/LAN (pagina 92)** pentru mai multe informații despre adaptorul monitor/LAN.



📌 Puteți conecta computerul la orice rețea fără să schimbați setările implicite.

! Nu conectați un cablu telefonic la portul de rețea (LAN) de pe adaptorul monitor/LAN. În cazul în care portul de rețea (LAN) este conectat la una din liniile telefonice menționate mai jos, portul se poate avaria, supraîncălzi sau poate să ia foc datorită înaltei tensiuni.


- Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)
- Linie telefonică publică
- Sistem telefonic cu linii interne (PBX, Private Branch Exchange)

## Utilizarea LAN fără fir

LAN fără fir (WLAN) permite computerului să se conecteze la o rețea prin intermediul unei conexiuni fără fir.



WLAN utilizează următorul standard IEEE 802.11a/b/g/n, care specifică tipul tehnologiei utilizate.  
Consultați specificațiile pentru a afla informații despre configurația computerului.



Standard WLAN	Bandă de frecvențe	Observații
IEEE 802.11a	5 GHz	-
IEEE 802.11b/g	2,4 GHz	Standardul IEEE 802.11g oferă comunicații la viteze mai ridicate decât în cazul standardului IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n	5 GHz/2,4 GHz	Pentru modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11b/g/n, se poate utiliza doar banda de 2,4 GHz.

## Note privind utilizarea funcției LAN fără fir

### Note generale privind utilizarea funcției LAN fără fir

- În unele țări sau regiuni, folosirea de produse WLAN poate fi restricționată prin reglementări locale (de ex. număr limitat de canale).
- Standardul IEEE 802.11a și standardul IEEE 802.11n nu sunt disponibile pentru rețele ad-hoc.
- Banda de 2,4 GHz, cu care funcționează dispozitivele LAN fără fir, este utilizată de diverse dispozitive. Deși dispozitivele LAN fără fir utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenței radio generate de alte dispozitive care folosesc aceeași bandă, astfel de interferențe radio pot avea ca rezultat viteze de comunicare mai lente și un spectru al comunicării mai restrâns sau întreruperi ale comunicării.
- Este posibil ca viteza și raza de conectare să varieze, în funcție de următoarele condiții:
  - Distanța dintre dispozitivele de comunicații
  - Existența de obstacole între dispozitive
  - Configurarea dispozitivului
  - Starea semnalului radio
  - Mediul înconjurător care include prezența pereților și materialele din care sunt construiți acești pereți
  - Aplicațiile software aflate în uz
- Comunicațiile pot fi întrerupte în funcție de starea semnalului radio.
- Este posibil ca viteza reală de comunicare să nu fie la fel de mare ca cea afișată pe computer.
- Utilizarea de produse WLAN compatibile cu standarde diferite care utilizează aceeași bandă în cadrul aceleiași rețele fără fir poate reduce viteza de comunicare din cauza interferențelor radio. Luând în considerare aceste lucruri, produsele WLAN sunt proiectate să reducă viteza de comunicare pentru a asigura comunicarea cu un alt produs WLAN, dacă acesta este compatibil cu un standard diferit care utilizează aceeași bandă. Când viteza de comunicare nu este atât de rapidă pe cât vă așteptați, schimbarea canalului fără fir de la punctul de acces poate genera o creștere a vitezei de comunicare.

## Notă privind criptarea datelor

Standardul WLAN include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), și Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE și Wi-Fi Alliance, atât WPA2 cât și WPA reprezintă specificații ale standardelor bazate pe îmbunătățiri de securitate interoperabile care sporesc nivelul protecției datelor și controlul accesului pentru rețelele Wi-Fi existente. WPA este proiectat să fie compatibil și cu specificația IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătățită a datelor Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pe lângă identificarea utilizatorului folosind 802.1X și Extensible Authentication Protocol (EAP). Criptarea datelor protejează conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienți și punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN pentru asigurarea confidențialității, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, rețele virtuale private și autentificare. WPA2, cea de-a doua generație a WPA, oferă o protecție a datelor și un control al accesului în rețea mai puternice și, de asemenea, este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv standardele 802.11b, 802.11a, 802.11g și 802.11n, multi-bandă și multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel guvernamental prin implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Național de Standarde și Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 și a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.

## Pornirea comunicărilor LAN fără fir



Mai întâi trebuie să stabiliți o comunicație LAN fără fir între computer și un punct de acces (nu este furnizat). Consultați, **Ajutor și Asistență Windows** pentru mai multe informații.

! Pentru a afla detalii despre cum să selectați canalul folosit de punctul de acces, consultați manualul livrat odată cu punctul de acces.

### Pentru a porni comunicarea LAN fără fir

- 1 Asigurați-vă că este configurat un punct de acces.  
Consultați manualul primit cu punctul de acces pentru informații suplimentare.
- 2 Porniți comutatorul **WIRELESS**.
- 3 Faceți clic pe pictograma **VAIO Smart Network** din bara de activități.
- 4 Faceți clic pe comutatorul de lângă opțiunea (opțiunile) fără fir dorite pentru a-l schimba la valoarea **On** în fereastra **VAIO Smart Network**.  
Asigurați-vă că indicatorul luminos **WIRELESS** se aprinde.

! Comunicarea LAN fără fir utilizând banda de 5 GHz, disponibilă doar pe anumite modele, este dezactivată în mod implicit. Pentru a activa comunicarea pe banda de 5 GHz, trebuie să selectați opțiunea de a utiliza banda de 5 GHz sau ambele benzi, de 2,4 GHz și de 5 GHz, din lista verticală pentru **Wireless LAN Settings** din fereastra de setări **VAIO Smart Network**.

- 5 Faceți clic pe  sau pe  din bara de activități.
- 6 Selectați punctul de acces dorit și faceți clic pe **Conectare**.



Pentru autentificarea WPA-PSK sau WPA2-PSK, trebuie să introduceți o frază de acces. Fraza de acces este sensibilă la litere mari și mici și trebuie să fie un șir text care conține între 8 și 63 de caractere sau un șir hexazecimal de 64 de caractere.



## Oprirea comunicărilor LAN fără fir

Pentru a întrerupe comunicările LAN fără fir

Faceți clic pe comutatorul de lângă **Wireless LAN** pentru a-l schimba la valoarea **Off** în fereastra **VAIO Smart Network**.

! Dacă opriți funcția LAN fără fir în timp ce accesați documente, fișiere sau resurse aflate la distanță, se pot pierde date.

## Utilizarea WAN fără fir

Utilizând WAN fără fir (WWAN), computerul dumneavoastră se poate conecta la Internet prin intermediul rețelei fără fir, ori de câte ori se află în aria de acoperire a rețelei de telefonie mobilă.

Este posibil ca WWAN să nu fie disponibilă în unele țări sau regiuni.



Este posibil ca unele caracteristici și opțiuni din această secțiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră. Consultați specificațiile pentru a afla informații despre configurația computerului.

## Introducerea unei cartele SIM

Pentru a utiliza funcția WAN fără fir, mai întâi trebuie să introduceți o cartelă SIM în fanta pentru cartela SIM de pe computer. Cartela SIM se află într-un suport, aproximativ de mărimea unui card de credit.



În funcție de țara în care vă aflați și de model, este posibil să primiți o ofertă din partea operatorului de telefonie ales de VAIO. În acest caz, cartela SIM se află fie în pachetul SIM al operatorului, în interiorul cutiei de carton, fie deja introdusă în fanta pentru cartela SIM. În cazul în care cartela SIM nu este furnizată împreună cu computerul, puteți achiziționa una de la operatorul dumneavoastră preferat de telefonie.


### Pentru a introduce o cartelă SIM

- 1 Opriți computerul.
- 2 Scoateți acumulatorul din computer.




Pentru instrucțiuni detaliate, consultați **Pentru a îndepărta acumulatorul** ([pagina 23](#)).

- 3 Scoateți cartela SIM (1), împingând-o afară din suport.



- 4 Introduceți cartela SIM în fanta pentru cartela SIM, cu partea cu circuitul imprimat orientată în sus.



! Nu atingeți circuitul imprimat de pe cartela SIM. Asigurați-vă că țineți bine computerul înainte de a introduce sau de a scoate cartela.

Nu deteriorați cartela SIM în niciun fel, nici prin îndoire, nici prin apăsare.

- 5 Reinstalați acumulatorul.

! Asigurați-vă că acumulatorul este instalat corect.

## Pornirea comunicărilor WAN fără fir

Pentru a porni comunicările WAN fără fir

- 1 Porniți comutatorul **WIRELESS**.
- 2 Faceți clic pe pictograma **VAIO Smart Network** din bara de activități.
- 3 În fereastra **VAIO Smart Network**, asigurați-vă că poziția în care se află comutatorul de lângă **Wireless WAN** este **On**.
- 4 Faceți clic pe butonul cu săgeată în jos de lângă comutatorul **Wireless WAN** și pe butonul **Connect** pentru a lansa aplicația software de gestionare a conexiunii sau aplicația software preinstalată de la un operator de telefonie, în funcție de model sau de țară.
- 5 Introduceți codul PIN atunci când vi se solicită.
- 6 Faceți clic pe **Conectare**.

Pentru mai multe informații privitoare la utilizarea funcției WAN fără fir, consultați fișierul ajutor inclus în **VAIO Smart Network** sau documentația operatorului de telefonie.

## Utilizarea funcției Bluetooth

Puteți stabili comunicații fără fir între computerul dumneavoastră și alte dispozitive Bluetooth®, precum un alt computer sau un telefon mobil. Puteți transfera date între aceste dispozitive fără a folosi cabluri, pe o rază de maximum 10 metri, într-o zonă deschisă.

### Securitate Bluetooth

Tehnologia fără fir Bluetooth prezintă o funcție de autentificare, ce vă permite să stabiliți cu cine doriți să comunicați. Cu funcția de autentificare puteți preveni accesarea computerului dumneavoastră de către orice dispozitive Bluetooth anonime.

Prima dată când două dispozitive Bluetooth comunică, o parolă comună (o parolă necesară pentru autentificare) trebuie să fie stabilită pentru ca ambele dispozitive să fie înregistrate. După ce un dispozitiv este înregistrat, nu mai este nevoie să reintroduceți parola.




Parola poate fi diferită de fiecare dată, însă trebuie să fie aceeași pentru ambele dispozitive.

În cazul anumitor dispozitive, precum mouse-ul, nu poate fi introdusă nicio parolă.

## Comunicarea cu un alt dispozitiv Bluetooth

Vă puteți conecta computerul la un dispozitiv Bluetooth precum un alt computer, un telefon mobil, un PDA, căști, un mouse sau o cameră digitală fără a folosi niciun cablu.



## Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth

Pentru a comunica cu un alt dispozitiv Bluetooth trebuie ca mai întâi să configurați funcția Bluetooth. Pentru setarea și utilizarea funcției Bluetooth, căutați în **Ajutor și Asistență Windows** pentru informații despre Bluetooth.

- 1 Porniți comutatorul **WIRELESS**.
- 2 Faceți clic pe pictograma **VAIO Smart Network** din bara de activități.
- 3 Faceți clic pe comutatorul de lângă **Bluetooth** pentru a-l schimba la valoarea **On** în fereastra **VAIO Smart Network**. Asigurați-vă că indicatorul luminos **WIRELESS** se aprinde.



## Oprirea comunicării prin Bluetooth

Pentru a opri comunicațiile prin Bluetooth

- 1 Opriți dispozitivul compatibil Bluetooth care comunică cu computerul.
- 2 Faceți clic pe comutatorul de lângă **Bluetooth** pentru a-l schimba la valoarea **Off** în fereastra **VAIO Smart Network**.

## Note privind utilizarea funcției Bluetooth

- ❑ Ratele transferului de date variază, în funcție de următoarele condiții:
  - ❑ Obstacole, precum pereții, situate între dispozitive
  - ❑ Distanța dintre dispozitive
  - ❑ Materialul folosit la construcția pereților
  - ❑ Apropierea de microunde și telefoane fără fir
  - ❑ Interferența frecvenței radio și alte condiții de mediu
  - ❑ Configurarea dispozitivului
  - ❑ Tipul aplicației software
  - ❑ Tipul sistemului de operare
  - ❑ Folosirea ambelor funcții, LAN fără fir și Bluetooth, în același timp, pe computer
  - ❑ Dimensiunea fișierelor transferate
- ❑ Este posibil ca fișierele mari să fie, câteodată, alterate în timpul transferului continuu, datorită limitărilor standardului Bluetooth și interferenței electromagnetice din mediul înconjurător.
- ❑ Toate dispozitivele Bluetooth trebuie să fie certificate pentru a se asigura menținerea cerințelor standardului aplicabil. Chiar dacă sunt respectate standardele, performanța individuală a dispozitivelor, specificațiile și procedurile de funcționare pot varia. Este posibil ca nu în toate situațiile să se poată face schimbul de date.
- ❑ Este posibil ca componentele video și audio să nu fie sincronizate atunci când redați materiale video pe computer cu ieșirea audio aflată pe un dispozitiv Bluetooth conectat. Această situație este întâlnită frecvent în cazul tehnologiei Bluetooth și nu indică o defecțiune.

- ❑ Banda de 2,4 GHz, cu care funcționează dispozitivele Bluetooth sau cele LAN fără fir, este utilizată de diverse dispozitive. Deși dispozitivele Bluetooth utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenței radio generate de alte dispozitive care folosesc aceeași bandă, astfel de interferențe radio pot avea ca rezultat viteze de comunicare mai lente și distanțe de comunicare mai mici sau întreruperi ale comunicării.
- ❑ Este posibil ca funcția Bluetooth să nu funcționeze cu alte dispozitive, în funcție de producător sau de versiunea aplicației software folosită de către producător.
- ❑ Conectarea mai multor dispozitive Bluetooth la computer poate duce la aglomerarea canalului, având ca rezultat performanța scăzută a dispozitivelor. Această situație este normală în cazul tehnologiei Bluetooth și nu indică o defecțiune.

## Utilizarea funcției GPS

Puteți obține informații despre locație utilizând GPS (Sistem de poziționare global) împreună cu software-ul de localizare.



Este posibil ca unele caracteristici și opțiuni din această secțiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.  
Consultați specificațiile pentru a afla informații despre configurația computerului.

### Pentru a utiliza funcția GPS

- 1 Porniți comutatorul **WIRELESS**.
- 2 Faceți clic pe pictograma **VAIO Smart Network** din bara de activități.
- 3 Faceți clic pe comutatorul de lângă **GPS** pentru a-l schimba la valoarea **On** în fereastra **VAIO Smart Network**.



Software-ul de driver va fi instalat când activați pentru prima dată funcția GPS în **VAIO Smart Network**.

## Utilizarea diverselor funcții cu senzori încorporați

Cu un accelerometru și o busolă digitală (senzor geomagnetic) încorporate, puteți utiliza următoarele funcții.




Asigurați-vă că utilizați cureaua de mână furnizată ori de câte ori utilizați computerul în timp ce îl țineți cu ambele mâini, pentru a preveni scăparea accidentală a computerului. Pentru informații privind modul de atașare a curelei de mână la computer, consultați **Atașarea curelei de mână (pagina 18)**.

Nu țineți computerul de dedesubt o perioadă lungă, deoarece poate cauza arsuri la temperaturi joase.

## Utilizarea funcțiilor de vizualizare cu un accelerometru încorporat


Pentru a utiliza funcția de rotire

Cu funcția de rotire puteți vizualiza ecranul computerului în orientarea orizontală sau verticală. Pentru a utiliza funcția de rotire, rotiți computerul cu 90 de grade. Accelerometrul încorporat detectează automat mișcarea și orientează vizualizarea ecranului în funcție de direcția în care rotiți computerul. Când vizualizați ecranul computerului în orientarea verticală, de exemplu, rotirea computerului cu 90 de grade comută vizualizarea ecranului la orientarea orizontală.




## Pentru a utiliza funcția de lovire

Cu ajutorul funcției de lovire vă puteți deplasa înapoi și înainte printre pagini sau puteți sări la fotografia anterioară sau următoare în **Vizualizator foto Windows**, **Adobe Reader** sau în unele software-uri de răsfoire a Internetului. Pentru a utiliza funcția de lovire, înclinați ușor computerul spre dreapta sau spre stânga.



Pentru a utiliza funcția de lovire în timp ce utilizați computerul în orientarea verticală, deschideți complet capacul ecranului LCD și rotiți ușor computerul pe linia punctată către stânga sau către dreapta, după cum se arată mai jos.



Puteți dezactiva/activa funcția de rotire și funcția de lovire și puteți ajusta sensibilitatea înclinării cu **VAIO Control Center**.

Calibrați accelerometrul încorporat cu **VAIO Control Center**, atunci când funcțiile de mai sus nu funcționează corect după ce executați acțiunile corespunzătoare.



## Obținerea informațiilor despre locație cu o busolă digitală încorporată

Cu ajutorul unei busole digitale încorporate puteți obține informații despre locație în următoarele aplicații software.

### ❑ **VAIO Location Search**

Pentru a afla informații despre utilizarea **VAIO Location Search**, consultați fișierul ajutor inclus în aplicația software.

### ❑ **Digital Compass**

Mai întâi trebuie să instalați **Digital Compass** pentru a utiliza software-ul. Urmăți acești pași pentru a instala software-ul:

- 1 Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **Gadgeturi**.
- 2 Faceți dublu clic pe **Digital Compass**.



Calibrați busola digitală încorporată cu **VAIO Control Center**, atunci când busola digitală nu indică direcția corectă.

## Note cu privire la senzorii încorporați

### Note cu privire la utilizarea accelerometrului încorporat

- ❑ Este posibil să pierdeți toate datele nesalvate dacă utilizați funcția de rotire fără să părăsiți software-ul aflat în execuție, precum software de redare video.
- ❑ Funcția de rotire este dezactivată atunci când un monitor extern este conectat la computer. În cazul în care conectați un monitor extern în timp ce utilizați computerul în orientare verticală, vizualizarea ecranului comută automat la orientarea orizontală.
- ❑ Este posibil ca ecranul computerului să prezinte zgomot când utilizați funcția de rotire cu un economizor ecran activat.
- ❑ Asigurați-vă că deschideți complet capacul ecranului LCD când utilizați funcția de lovire cu computerul în orientare verticală.
- ❑ Unele aplicații software nu acceptă vizualizarea în orientare verticală și, prin urmare, nu funcționează corect. Într-un astfel de caz, utilizați computerul în orientare orizontală.

## Note cu privire la utilizarea busolei digitale încorporate

- ❑ Busola digitală de pe desktop afișează direcția în care sunteți orientat cu fața, detectând geomagnetismul ambiental. Deoarece geomagnetismul este afectat de mediul înconjurător, este posibil ca busola digitală să nu afișeze direcția corectă în următoarele locații:
  - ❑ În interiorul unui ascensor sau al unei camere înconjurată de pereți din fier beton sau cu cadre de oțel
  - ❑ Locații înconjurată de structuri din fier beton, precum o pasarelă sau un coridor
  - ❑ Locații în apropierea sau în interiorul unui tren sau al unei mașini
  - ❑ Locații în apropierea unui transformator terestru sau a liniilor de înaltă tensiune
  - ❑ Locații în apropierea produselor metalice, precum un birou din metal sau mobilă din metal
  - ❑ Locații în apropierea magneților sau produselor magnetizate, precum difuzoare
- ❑ Este posibil ca direcția afișată de busola digitală pe desktop să se modifice după ce ajustați unghiul de vizualizare al ecranului computerului. Acest lucru este normal și nu indică o defecțiune. Într-un astfel de caz, calibrați busola digitală cu **VAIO Control Center**.

## Note cu privire la ținerea computerului

- ❑ Asigurați-vă că utilizați cureaua de mână furnizată ori de câte ori utilizați computerul în timp ce îl țineți cu ambele mâini, pentru a preveni scăparea accidentală a computerului. Pentru informații privind modul de atașare a curelei de mână la computer, consultați **Atașarea curelei de mână (pagina 18)**.
- ❑ Nu vă puneți cureaua de mână în jurul gâtului.
- ❑ Nu țineți de cureaua de mână pentru a căra computerul, deoarece acest lucru poate duce la lovirea computerului de obiectele înconjurătoare și, drept urmare, la deteriorarea computerului.
- ❑ Nu țineți computerul de dedesubt o perioadă lungă, deoarece poate cauza arsuri la temperaturi joase.

## Utilizarea dispozitivelor periferice

Puteți aduce un plus de funcționalitate computerului VAIO prin utilizarea diverselor porturi ale computerului.

- Utilizarea căștilor cu anulare a zgomotului (pagina 85)**
- Conectarea unui adaptor monitor/LAN (pagina 92)**
- Conectarea unei unități de disc optice (pagina 94)**
- Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor (pagina 96)**
- Conectarea unui monitor extern (pagina 97)**
- Selectarea modurilor de afișare (pagina 99)**
- Utilizarea funcției pentru Monitoare multiple (pagina 100)**
- Conectarea unui dispozitiv USB (pagina 102)**

## Utilizarea căștilor cu anulare a zgomotului

Este posibil ca împreună cu computerul să vă fie furnizată și o pereche de căști cu anulare a zgomotului.




Este posibil ca unele caracteristici și opțiuni din această secțiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.  
Consultați specificațiile pentru a afla informații despre configurația computerului.


Căștile cu anulare a zgomotului sunt echipate cu un microfon încorporat care preia zgomotele ambientale și emite un sunet antifază pentru a reduce zgomotele.

## Înainte de a utiliza căștile cu anulare a zgomotului

- ❑ Puteți activa funcția de anulare a zgomotului doar atunci când căștile cu anulare a zgomotului furnizate sunt conectate la conectorul pentru căști care acceptă această funcție.
- ❑ Funcția de anulare a zgomotului nu funcționează pentru ieșirea audio în cazul următoarelor dispozitive:
  - ❑ Difuzoare externe
  - ❑ Căști fără funcția de anulare a zgomotului
  - ❑ Dispozitive de ieșire audio conectate la computer prin intermediul conexiunii Bluetooth
- ❑ Funcția de anulare a zgomotului nu poate avea efect complet dacă nu purtați căștile în mod corespunzător. Asigurați-vă că potriviți bine căștile în urechi.




Dacă simțiți că funcția de anulare a zgomotului are un efect scăzut, ajustați poziția pernutei din căștile cu anulare a zgomotului sau înlocuiți pernutele cu o pereche de dimensiune diferită. În mod implicit, căștile sunt dotate cu o pereche de pernute de dimensiune medie, iar căștile ar trebui să fie însoțite și de câte o pereche suplimentară de pernute de dimensiune mică și mare.



- ❑ Funcția de anulare a zgomotului este aceea de a reduce zgomotul de joasă frecvență din mediul înconjurător, însă nu și zgomotul de înaltă frecvență. Funcția nu este aceea de a implementa un mediu audio 100% lipsit de zgomot.


- Când funcția de anulare a zgomotului pare să nu funcționeze, deconectați complet căștile cu anulare a zgomotului și apoi conectați-le la loc.
- Nu blocați microfonul încorporat (1) al căștilor cu anulare a zgomotului pentru a vă asigura că funcția de anulare a zgomotului poate avea efect maxim.




- Este posibil să auziți un sâsâit ușor în timp ce este activată funcția de anulare a zgomotului. Acesta este doar un zgomot operațional generat de funcție și nu indică o defecțiune.
- Este posibil să vi se pară că funcția de anulare a zgomotului are efect redus sau că zgomotele ambientale par chiar mai puternice, în funcție de tipul de zgomot sau de gradul de liniște specific mediului în care vă aflați. Într-un astfel de caz, dezactivați funcția de anulare a zgomotului.
- Utilizarea unui telefon mobil poate cauza interferențe radio cu căștile cu anulare a zgomotului. Când utilizați căștile, țineți telefoanele mobile departe de căști.
- Conectarea sau deconectarea căștilor cu anulare a zgomotului generează zgomot. Acest lucru este normal și nu indică o defecțiune. Asigurați-vă că îndepărtați căștile de la urechi înainte de a conecta sau deconecta căștile.
- Activarea/dezactivarea funcției de anulare a zgomotului sau activarea/dezactivarea sunetului de la controalele de volum Windows generează zgomot. Acesta este cauzat de comutarea circuitului de anulare a zgomotului și nu indică o defecțiune.
- Asigurați-vă că utilizați căștile cu anulare a zgomotului furnizate. Puteți conecta căștile furnizate cu un Walkman® la computer, însă funcția computerului de anulare a zgomotului nu va funcționa bine cu astfel de căști.
- În cazul în care configurați căștile cu anulare a zgomotului să preia sunete de la microfonul încorporat și să le scoată prin căști, sunetele vor fi amplificate. Aveți grijă la volum atunci când modificați configurația.

## Conectarea căștilor cu anulare a zgomotului

Pentru a conecta căștile cu anulare a zgomotului

Conectați cablul căștilor în conectorul pentru căști .

Pictograma  apare pe bara de activități pentru a indica faptul că funcția de anulare a zgomotului este activată și un balon cu un mesaj apare din pictogramă.



Când pictograma  se află în bara de activități, funcția de anulare a zgomotului este dezactivată. Faceți clic dreapta pe pictogramă și selectați **Enable Noise Canceling Function** din meniu.

Dacă în bara de activități nu se află nicio pictogramă, consultați **Ce trebuie făcut dacă pictograma și balonul nu apar** ([pagina 91](#)) pentru a modifica setările.



## Ajustarea efectului funcției de anulare a zgomotului

Căștile cu anulare a zgomotului furnizate împreună cu computer sunt configurate să producă efectul optim în mod implicit.

Dacă vi se pare că funcția de anulare a zgomotului nu are efect complet, puteți ajusta efectul cu ajutorul cursorului **Noise Canceling Control** din fereastra **Noise Canceling Headphones**.

Pentru a ajusta efectul funcției de anulare a zgomotului

- 1 Faceți clic dreapta pe pictograma  din bara de activități și selectați **Setări**.



Dacă în bara de activități nu se află nicio pictogramă, consultați **Ce trebuie făcut dacă pictograma și balonul nu apar (pagina 91)** pentru a modifica setările.

- 2 Glisați cursorul **Noise Canceling Control** către **Mic+** sau **Mic-** pentru a selecta nivelul dorit de anulare a zgomotului.



Cursorul ar trebui să se afle în centrul intervalului pentru a produce nivelul optim. Glisarea cursorului complet către **Mic+** nu face ca funcția de anulare a zgomotului să aibă efect maxim.

- 3 Faceți clic pe **Se aplică**.
- 4 Confirmați faptul că efectul de anulare a zgomotului este mulțumitor și apoi faceți clic pe **OK**.

## Utilizarea funcției de directivitate a microfonului

Ca orice microfon obișnuit, microfonul încorporat al căștilor cu anulare a zgomotului preia sunetele ambientale din toate direcțiile. Totuși, funcția de directivitate (formare de fascicule) a microfonului poate reduce zgomotele ambientale și poate prelua în principal vocea dumneavoastră și sunetele ce provin din fața și din spatele dumneavoastră.

Funcția de directivitate a microfonului se dovedește a fi utilă când doriți ca vocea dumneavoastră să se audă clar în timp ce discutați pe chat sau când doriți să utilizați căștile drept microfon pentru a vă înregistra propria voce sau sunetele ce provin din fața dumneavoastră.

Pentru a activa funcția de directivitate a microfonului

- 1 Faceți clic dreapta pe pictograma  din bara de activități și selectați **Setări**.



Dacă în bara de activități nu se află nicio pictogramă, consultați **Ce trebuie făcut dacă pictograma și balonul nu apar (pagina 91)** pentru a modifica setările.

- 2 Faceți clic pe fila **Microphone directivity** și selectați caseta de selectare **Enable the microphone directivity function**.
- 3 Faceți clic pe **OK**.



Când zgomotele ambientale sunt extrem de puternice, este posibil ca funcția de directivitate a microfonului să nu aibă efect complet sau ca nivelul volumului zgomotelor să fluctueze la intervale scurte.

## Ce trebuie făcut dacă pictograma și balonul nu apar

Când pictograma funcției de anulare a zgomotului (/) nu apare în bara de activități, iar balonul cu mesaj nu apare din pictogramă, modificați setările funcției de anulare a zgomotului.

Pentru a afișa balonul cu mesaj și pictograma

- 1 Faceți clic pe **Start** și pe **Panou de control**.
- 2 Faceți clic pe **Hardware și sunete**.
- 3 Faceți clic pe **Gestionare dispozitive audio** din secțiunea **Sunet**.
- 4 În fila **Redare**, faceți dublu clic pe pictograma difuzoarelor sau a căștilor.
- 5 Faceți clic pe fila **Extensii**.
- 6 Faceți clic pentru a bifa caseta de selectare **Noise Canceling Function** și faceți clic pe **Modify Settings**.



Dacă este bifată caseta de selectare **Dezactivare toate extensiile**, faceți clic pentru a debifa caseta de selectare.

- 7 Faceți clic pentru a bifa caseta de selectare **Display an icon for the noise canceling headphones in the task tray** sau **Display a message when noise canceling headphones are connected**.
- 8 Faceți clic pe **OK**.


## Conectarea unui adaptor monitor/LAN

Este posibil ca împreună cu computerul să vă fie furnizat și un adaptor monitor/LAN pentru a extinde conectivitatea.



Este posibil ca unele caracteristici și opțiuni din această secțiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.  
Consultați specificațiile pentru a afla informații despre configurația computerului.

### Localizarea porturilor pe adaptorul monitor/LAN




- 1 Port monitor ([pagina 97](#))
- 2 Port rețea (LAN) ([pagina 60](#))
- 3 Compartiment pentru atașarea adaptorului CA ([pagina 131](#))

## Conectarea adaptorului monitor/LAN la computer


Pentru a conecta adaptorul monitor/LAN la computer

! Nu mutați computerul în timp ce este conectat adaptorul monitor/LAN, deoarece adaptorul monitor/LAN se poate deconecta și poate conduce la deteriorarea ambelor unități.

- 1 Glisați în afară conectorul I/O (1) în direcția săgeții și ghidați cablul conectorului I/O (2) spre dreapta clapetei (3).



- 2 Conectați conectorul I/O (4) la portul I/O (5) de pe computer.



## Conectarea unei unități de disc optice

Pentru a utiliza discuri optice disc cu computerul, conectați o unitate de disc optică externă (nu este furnizată) la computer.


### Conectarea unei unități de disc optice

! Asigurați-vă că ați conectat o unitate de disc optică externă la computer înainte de a lansa orice program de utilizare a discului instalat în prealabil.

Asigurați-vă că ați conectat o unitate de disc optică externă la o sursă de alimentare CA înainte de a utiliza unitatea. Computerul acceptă doar unități de disc optice care funcționează cu curent furnizat direct de la o sursă de alimentare CA.

## Pentru a conecta o unitate de disc optică

- 1 Conectați unitatea de disc optică externă la o priză CA (1).
- 2 Alegeți portul USB (2) pe care preferați să îl folosiți.
- 3 Conectați un capăt al cablului USB (3) la portul USB și celălalt capăt la unitatea de disc optică.



Consultați manualul primit împreună cu unitatea de disc optică externă pentru instrucțiuni detaliate cu privire la conectarea cablului USB la unitate.

Deconectarea unității în timp ce computerul este într-un mod de economisire de energie (Repaus sau Hibernare) poate duce la defectarea computerului.

## Conectarea difuzoarelor externe sau a căștilor

Puteți conecta la computer dispozitive externe de ieșire audio (nu sunt furnizate), precum difuzoare sau căști.

Pentru a conecta difuzoare externe




Asigurați-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.



Micșorați volumul difuzoarelor înainte să le porniți.

Funcția de anulare a zgomotului nu funcționează pentru ieșirea audio prin difuzoare externe.

Conectați difuzoarele externe (1) la conectorul pentru căști (2) 🎧 cu un cablu pentru difuzoare (3) (nu este furnizat).





## Conectarea unui monitor extern

Puteți conecta un monitor extern (nu este furnizat) la computer. De exemplu, puteți utiliza computerul cu un monitor de computer sau cu un proiector.




Este posibil ca unele caracteristici și opțiuni din această secțiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.

## Conectarea unui monitor de computer sau a unui proiector

Aveți nevoie de un adaptor monitor/LAN pentru a conecta un monitor extern, precum un monitor de computer sau un proiector, la computer.

Pentru a conecta un monitor de computer sau un proiector

- 1 Conectați cablul de alimentare (1) al monitorului extern sau al proiectorului la o priză CA.
- 2 Conectați monitorul extern sau proiectorul la portul monitorului (2) de pe adaptorul monitor/LAN cu un cablu de monitor.



Dacă este necesar, conectați conectorul pentru căști de pe proiector și conectorul pentru căști (4) de pe computer cu un cablu pentru difuzoare (5).

## Selectarea modurilor de afișare

Când este conectat un monitor extern, puteți selecta fie ecranul computerului, fie monitorul conectat pentru a fi utilizat drept monitor principal.



Este posibil să nu puteți afișa același conținut pe ecranul computerului și pe monitorul extern sau pe proiector, în același timp, în funcție de tipul de monitor extern sau de proiector.

Porniți monitorul extern înainte de a porni computerul.

Pentru a selecta un mod de afișaj cu tastele Fn+F7

Puteți selecta un mod de afișaj cu tastele **Fn+F7**. Consultați **Combinatii și funcții cu tasta Fn (pagina 35)** pentru mai multe informații.


Pentru a selecta un mod de afișaj din setările pentru monitor

- 1 Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **Rezoluție ecran**.
- 2 Faceți clic pe lista verticală din dreptul **Ecrane multiple**, selectați setarea dorită și apoi faceți clic pe **OK**.

## Utilizarea funcției pentru Monitoare multiple

Funcția Monitoare multiple vă permite să distribuiți porțiuni ale spațiului de lucru pe dispozitive de afișaj separate. De exemplu, dacă aveți un monitor extern conectat la portul monitorului, ecranul computerului și monitorul extern pot funcționa ca un singur spațiu de lucru.

Puteți muta cursorul de pe un ecran pe altul. Acest lucru vă permite să glisați obiecte, precum fereastra unei aplicații sau o bară de instrumente, de pe un ecran pe celălalt.



## Pentru a utiliza funcția Monitoare multiple



Este posibil ca monitorul extern să nu suporte funcția Monitoare multiple.

Este posibil ca unele aplicații software să nu fie compatibile cu setările Monitoare multiple.

Asigurați-vă că computerul nu intră în modul Repaus sau Hibernare în timp ce utilizați funcția Monitoare multiple, deoarece este posibil ca computerul să nu mai revină la modul Normal.

Dacă setați culori diferite pe fiecare ecran, nu extindeți o singură fereastră pe două ecrane, deoarece este posibil ca aplicația software să nu funcționeze corect.

- 1 Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **Rezoluție ecran**.
- 2 Faceți clic pe lista verticală din dreptul **Ecrane multiple**, selectați **Se extind aceste ecrane** și apoi faceți clic pe **OK**.



Puteți seta culorile și rezoluția pentru fiecare ecran și puteți personaliza funcția Monitoare multiple.


Stabiliți mai puține culori sau o rezoluție mai mică pentru fiecare ecran.

## Conectarea unui dispozitiv USB

Puteți conecta la computer un dispozitiv Universal Serial Bus (USB), precum un mouse, o unitate de dischete, un difuzor sau o imprimantă.

Pentru a conecta un dispozitiv USB

- 1 Alegeți portul USB (1) pe care preferați să îl folosiți.
- 2 Conectați cablul dispozitivului USB (2) la portul USB.



## Note cu privire la conectarea unui dispozitiv USB

- S-ar putea să fie nevoie să instalați software-ul driverului furnizat împreună cu dispozitivul USB înainte de utilizare. Consultați manualul furnizat odată cu dispozitivul USB pentru informații suplimentare.
- Asigurați-vă că folosiți o imprimantă USB compatibilă cu versiunea dumneavoastră de Windows pentru a imprima documente.
- Pentru informații privind îndepărtarea unui dispozitiv USB, consultați manualul primit cu dispozitivul.
- Pentru a proteja computerul și/sau dispozitivele USB împotriva deteriorării, respectați următoarele:
  - Când mutați computerul cu dispozitivele USB conectate, evitați expunerea porturilor USB la șocuri sau lovituri.
  - Nu puneți computerul într-o geantă sau într-o husă atunci când la acesta sunt conectate dispozitive USB.

## Personalizarea computerului VAIO

Această secțiune descrie pe scurt modul în care puteți schimba setările principale ale computerului VAIO. Printre altele, veți învăța cum să utilizați și cum să personalizați imaginea software-ului și utilităților Sony.



- ❑ **Stabilirea parolei** ([pagina 105](#))
- ❑ **Utilizarea Intel(R) VT** ([pagina 112](#))
- ❑ **Utilizarea VAIO Control Center** ([pagina 113](#))
- ❑ **Utilizarea VAIO Power Management** ([pagina 114](#))



## Stabilirea parolei

Stabilirea parolei vă permite să vă protejați computerul împotriva accesului neautorizat, obligând utilizatorul să introducă parola atunci când se pornește computerul sau când acesta revine la modul Normal din modul Repaus sau Hibernare.

! Nu uitați parola. Notați parola undeva și păstrați-o într-un loc sigur.

Tip de parolă	Descriere
Parolă de pornire	<p>Puteți utiliza funcțiile BIOS pentru a stabili două tipuri de parolă:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Parolă calculator: Permite utilizatorilor cu drepturi administrative să modifice toate opțiunilor de configurare din ecranul de configurare BIOS, precum și să pornească computerul.</li><li>- Parolă utilizator: Permite utilizatorilor obișnuiți să modifice unele dintre opțiunile de configurare BIOS, precum și să pornească computerul. Pentru a stabili parola de utilizator, trebuie ca mai întâi să stabiliți parola de calculator.</li></ul> <p> Pentru a porni computerul vi se va cere să introduceți parola de pornire după ce apare sigla VAIO.</p> <p>! Dacă uitați parola de calculator, parola trebuie reinițializată și se va percepe o taxă. Pentru a reinițializa parola, contactați un centru de service/asistență Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent, consultați <b>Aflați mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5)</b>.</p> <p>Puteți reinițializa parola de utilizator în ecranul de configurare BIOS, prin introducerea parolei de calculator.</p>
Parolă Windows	<p>Permite utilizatorilor să facă log on la computer și să protejeze fiecare cont de utilizator cu propria parolă.</p> <p> Introducerea parolei Windows va fi solicitată după ce selectați contul utilizatorului.</p>

## Stabilirea parolei de pornire

Pentru a adăuga parola de pornire (parola calculator)

- 1 Porniți computerul și apăsați în mod repetat tasta **F2** până când dispare sigla VAIO.  
Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniți computerul și încercați din nou.
- 2 Apăsați tasta **←** sau **→** pentru a selecta **Security** pentru a afișa fila **Security**, selectați **Set Machine Password** și apoi apăsați tasta **Enter**.
- 3 În ecranul de introducere a parolei, introduceți parola de două ori și apăsați tasta **Enter**.  
Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spații).
- 4 Selectați **Password when Power On** din **Security** și apăsați tasta **Enter**.
- 5 Modificați setarea de la valoarea **Disabled** la **Enabled**.
- 6 Apăsați tasta **←** sau **→** pentru a selecta **Exit**, selectați **Exit Setup** și apoi apăsați tasta **Enter**.  
Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta **Enter**.

## Pentru a adăuga parola de pornire (parola utilizator)

!  
Asigurați-vă că stabiliți parola calculator înainte de a o stabili pe cea de utilizator.

- 1 Porniți computerul și apăsați în mod repetat tasta **F2** până când dispăre sigla VAIO. Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniți computerul și încercați din nou.
- 2 Introduceți parola pentru calculator și apăsați tasta **Enter**.
- 3 Apăsați tasta **←** sau **→** pentru a selecta **Security** pentru a afișa fila **Security**, selectați **Set User Password** și apoi apăsați tasta **Enter**.
- 4 În ecranul de introducere a parolei, introduceți parola de două ori și apăsați tasta **Enter**. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spații).
- 5 Apăsați tasta **←** sau **→** pentru a selecta **Exit**, selectați **Exit Setup** și apoi apăsați tasta **Enter**. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta **Enter**.

## Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola calculator)

- 1 Porniți computerul și apăsați în mod repetat tasta **F2** până când dispare sigla VAIO.  
Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniți computerul și încercați din nou.
- 2 Introduceți parola pentru calculator și apăsați tasta **Enter**.
- 3 Apăsați tasta **←** sau **→** pentru a selecta **Security** pentru a afișa fila **Security**, selectați **Set Machine Password** și apoi apăsați tasta **Enter**.
- 4 În ecranul de introducere a parolei, introduceți o dată parola curentă și noua parolă de două ori și apoi apăsați tasta **Enter**.  
Pentru a îndepărta parola, lăsați necompletate câmpurile **Enter New Password** și **Confirm New Password** și apăsați tasta **Enter**.
- 5 Apăsați tasta **←** sau **→** pentru a selecta **Exit**, selectați **Exit Setup** și apoi apăsați tasta **Enter**.  
Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta **Enter**.

Pentru a modifica sau elimina parola de pornire (parola utilizator)

- 1 Porniți computerul și apăsați în mod repetat tasta **F2** până când dispare sigla VAIO.  
Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniți computerul și încercați din nou.
- 2 Introduceți parola pentru utilizator și apăsați tasta **Enter**.
- 3 Apăsați tasta **←** sau **→** pentru a selecta **Security** pentru a afișa fila **Security**, selectați **Set User Password** și apoi apăsați tasta **Enter**.
- 4 În ecranul de introducere a parolei, introduceți o dată parola curentă și noua parolă de două ori și apoi apăsați tasta **Enter**.  
Pentru a îndepărta parola, lăsați necompletele câmpurile **Enter New Password** și **Confirm New Password** și apăsați tasta **Enter**.
- 5 Apăsați tasta **←** sau **→** pentru a selecta **Exit**, selectați **Exit Setup** și apoi apăsați tasta **Enter**.  
Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta **Enter**.

## Stabilirea parolei Windows

Pentru a adăuga parola Windows

- 1 Faceți clic pe **Start** și pe **Panou de control**.
- 2 Faceți clic pe **Conturi utilizator și siguranța familiei** sau pe **Conturi utilizator**.
- 3 Faceți clic pe **Conturi utilizator**.
- 4 Faceți clic pe **Creare parolă pentru cont** din **Efectuare de modificări la contul de utilizator**.
- 5 În câmpurile **Parolă nouă** și **Confirmare parolă nouă**, introduceți parola contului.
- 6 Faceți clic pe **Creare parolă**.



Consultați **Ajutor și Asistență Windows** pentru mai multe informații despre parola Windows.

Pentru a modifica parola Windows

- 1 Faceți clic pe **Start** și pe **Panou de control**.
- 2 Faceți clic pe **Conturi utilizator și siguranța familiei** sau pe **Conturi utilizator**.
- 3 Faceți clic pe **Conturi utilizator**.
- 4 Faceți clic pe **Modificare parolă**.
- 5 În câmpul **Parola curentă**, introduceți parola curentă.
- 6 În câmpurile **Parolă nouă** și **Confirmare parolă nouă**, introduceți o parolă nouă.
- 7 Faceți clic pe **Modificare parolă**.

Pentru a îndepărta parola Windows

- 1 Faceți clic pe **Start** și pe **Panou de control**.
- 2 Faceți clic pe **Conturi utilizator și siguranța familiei** sau pe **Conturi utilizator**.
- 3 Faceți clic pe **Conturi utilizator**.
- 4 Faceți clic pe **Eliminare parolă**.
- 5 În câmpul **Parola curentă**, introduceți parola curentă pe care doriți să o eliminați.
- 6 Faceți clic pe **Eliminare parolă**.

## Utilizarea Intel(R) VT

Intel(R) Virtualization Technology (VT) vă permite să utilizați software pentru simularea virtuală a componentelor hardware pentru îmbunătățirea performanței computerului dumneavoastră.

! Este posibil ca Intel VT să nu fie disponibil, în funcție de procesorul instalat pe computerul dumneavoastră.

Pentru informații privind simularea virtuală și modul de utilizare a software-ului pentru simularea virtuală a componentelor hardware, contactați editorul aplicației software.

### Pentru a activa Intel VT

- 1 Porniți computerul și apăsați în mod repetat tasta **F2** până când dispare sigla VAIO. Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniți computerul și încercați din nou.
- 2 Apăsați tasta ← sau → pentru a selecta **Advanced**.
- 3 Apăsați tasta ↑ sau ↓ pentru a selecta **Intel(R) Virtualization Technology** sau **Intel(R) VT**, apăsați tasta **Enter**, selectați **Enabled** și apăsați tasta **Enter**.

! Dacă fila **Advanced** nu este afișată în fereastra de configurare BIOS sau dacă nu puteți selecta **Intel(R) Virtualization Technology**, Intel VT nu este disponibil pe computer.

- 4 Apăsați tasta ← sau → pentru a selecta **Exit**, selectați **Exit Setup** și apoi apăsați tasta **Enter**. Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta **Enter**.



## Utilizarea VAIO Control Center

Utilitarul **VAIO Control Center** vă permite să accesați informațiile despre sistem și să specificați preferințele pentru comportamentul sistemului.

Pentru a utiliza VAIO Control Center

- 1 Faceți clic pe **Start, Toate programele** și pe **VAIO Control Center**.
- 2 Selectați elementul de control dorit și modificați setările.
- 3 După ce ați terminat, faceți clic pe **OK**.  
Setarea elementului dorit este modificată.



Pentru informații suplimentare despre fiecare opțiune, consultați fișierul de ajutor inclus în **VAIO Control Center**.

Unele elemente de control nu vor fi vizibile dacă deschideți **VAIO Control Center** ca utilizator standard.

## Utilizarea VAIO Power Management

Gestionarea energiei vă ajută să setați planurile de alimentare pentru a le folosi în cazul alimentării cu CA sau cu acumulator, pentru a corespunde cu consumul necesar de energie.

Funcția **VAIO Power Management** este adăugată la **Opțiuni de alimentare** din Windows. Prin intermediul acestei aplicații software, puteți îmbunătăți funcțiile Windows de gestionare a energiei pentru a asigura funcționarea mai bună a computerului și o durată de viață mai lungă pentru acumulator.

### Selectarea unui plan de alimentare

Când porniți computerul, un simbol de stare a alimentării apare în bara de sarcini. Acest simbol indică ce fel sursă de alimentare folosiți în momentul respectiv. Faceți clic pe acest simbol pentru a afișa fereastra ce prezintă starea alimentării.

Pentru a selecta un plan de alimentare

- 1 Faceți clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de activități și selectați **Opțiuni de alimentare**.
- 2 Selectați planul de alimentare dorit.

Pentru a modifica setările planului de alimentare

- 1 Faceți clic pe **Modificare setări plan** din dreapta planului curent de alimentare din fereastra **Opțiuni de alimentare**. Modificați după caz modul Repaus și setările de afișare.
- 2 Dacă trebuie modificate setările complexe, faceți clic pe **Modificare setări de alimentare complexe** și mergeți la pasul 3. Altfel, faceți clic pe **Salvare modificări**.
- 3 Faceți clic pe fila **VAIO Power Management**. Modificați setările fiecărui element.
- 4 Faceți clic pe **OK**.



Puteți verifica setările planului curent de alimentare cu **VAIO Power Management Viewer** din **VAIO Control Center**.

# Precauții

Această secțiune descrie îndrumările și precauțiile de siguranță pentru a vă ajuta să vă protejați computerul VAIO de eventuale deteriorări.

- ❑ **Informații privind siguranța (pagina 116)**
- ❑ **Informații legate de îngrijire și întreținere (pagina 120)**
- ❑ **Manipularea computerului (pagina 121)**
- ❑ **Manipularea ecranului LCD (pagina 124)**
- ❑ **Utilizarea sursei de alimentare (pagina 125)**
- ❑ **Manipularea camerei încorporate (pagina 126)**
- ❑ **Manipularea discurilor (pagina 127)**
- ❑ **Utilizarea acumulatorului (pagina 128)**
- ❑ **Manipularea „Memory Stick” (pagina 129)**
- ❑ **Manipularea dispozitivului de stocare încorporat (pagina 130)**
- ❑ **Manipularea adaptorului monitor/LAN (pagina 131)**

## Informații privind siguranța

### Computer

- ❑ Utilizați computerul pe o suprafață solidă și stabilă.
- ❑ Asigurați o circulație adecvată a aerului, pentru a preveni creșterea temperaturii interne. Nu puneți computerul pe suprafețe poroase, precum carpetele, păturile, canapelele, paturile sau în apropierea draperiilor ce pot bloca orificiile de ventilare.
- ❑ Vă recomandăm să nu utilizați computerul ținându-l direct în poală. Este posibil ca temperatura bazei unității să crească în timpul funcționării normale și, în timp, poate duce la situații de disconfort sau arsuri.
- ❑ Folosiți doar echipamente periferice și cabluri de interfață specificate.
- ❑ Temperatura suprafeței și a părții de dedesubt a computerului, a adaptorului CA și a acumulatorului poate crește din cauza sarcinii procesorului sau a unui curent electric generat în timpul încărcării acumulatorului. Acest lucru este normal și nu indică o defecțiune. Cantitatea de căldură generată variază în funcție de dispozitivele externe sau de aplicațiile software aflate în uz.
- ❑ Dispozitivele de înaltă precizie sunt instalate în centrul unității de bază. Dacă activitățile care cauzează sarcini considerabile pentru astfel de dispozitive sunt continuate un timp mai îndelungat, este posibil ca temperatura în partea centrală de dedesubt a computerului să crească. Într-un astfel de caz, nu țineți computerul de dedesubt o perioadă lungă, deoarece poate cauza arsuri la temperaturi joase.
- ❑ Când temperatura procesorului crește din cauza sarcinilor considerabile plasate pe sistemul computerului, viteza procesorului scade. Acest lucru este normal și nu indică o defecțiune. Deoarece computerul este proiectat pentru a se răci singur fără să utilizeze ventilatoare de reducere a căldurii, acesta descrește automat viteza sau tensiunea procesorului sau oprește dispozitivele neutilizate pentru a reduce cantitatea de căldură generată.

- ❑ În cazul în care computerul se încălzește, faceți următoarele:
  - ❑ Modificați opțiunea de alimentare. Pentru a modifica opțiunea de alimentare, faceți clic dreapta pe pictograma de stare a alimentării din bara de activități, selectați **Opțiuni de alimentare**, selectați **Performance Mode** din **Thermal Control Strategy** și faceți clic pe **OK**.
  - ❑ Deconectați toate dispozitivele USB conectate (dacă există).
  - ❑ Scoateți suporturile „Memory Stick” sau cartelele de memorie neutilizate (dacă există).
  - ❑ Opriți comutatorul **WIRELESS**.
  - ❑ Treceți computerul în modul Repaus sau Hibernare dacă nu utilizați computerul. Pentru informații privind modul de utilizare modurilor de economisire a energiei, consultați **Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 30)**.
- ❑ În cazul în care computerul sau adaptorul CA devine extrem de fierbinte, opriți computerul, deconectați adaptorul CA, scoateți acumulatorul și apoi contactați un centru de service/asistență Sony autorizat.

## Sursa de alimentare

- Nu atingeți adaptorul CA de piele. Îndepărtați adaptorul CA de corp dacă devine prea cald și cauzează disconfort.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare pentru a nu cauza incendii.
- Pentru a deconecta cablul de alimentare, trageți-l afară ținând de priză. Nu trageți niciodată de cablu.
- Deconectați computerul de la priza CA dacă nu utilizați computerul o perioadă de timp prelungită.
- Atunci când adaptorul CA nu este utilizat, deconectați-l de la priza CA.
- Asigurați-vă că priza CA este ușor de accesat.

## Acumulator

- Nu lăsați acumulatorii la temperaturi de peste 60°C, cum ar fi într-o mașină parcată la soare sau expuși la lumină solară directă.
- Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm cu tărie să utilizați acumuloare reîncărcabile și adaptoare CA Sony autentice, care să respecte standardul de asigurare a calității și care să fie furnizate de Sony pentru computerul dumneavoastră VAIO. Este posibil ca unele computere VAIO să funcționeze doar cu un acumulator Sony autentic.
- Țineți acumulatorul departe de toate sursele de căldură.
- Țineți acumulatorul uscat.
- Nu deschideți și nu încercați să dezamblați acumulatorul.
- Nu expuneți acumulatorul la șocuri mecanice, precum cele cauzate de scăparea acestuia pe o suprafață dură.
- Dacă nu utilizați computerul o perioadă de timp prelungită, îndepărtați acumulatorul din computer pentru a preveni deteriorarea acumulatorului.
- Dacă nu ați utilizat acumulatorul pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca durata de viață a acumulatorului să se fi scurtat. Acest lucru este normal și nu indică o defecțiune. Acumulatorul se va descărca treptat în timp, chiar dacă nu este utilizat. Conectați adaptorul CA la computer și încărcați acumulatorul înainte să utilizați din nou computerul.

## Căști

- ❑ **Siguranța pe șosea** – Nu utilizați căștile în timp ce conduceți, când mergeți cu bicicleta sau când conduceți un vehicul motorizat. Acest lucru poate genera pericol în trafic și este ilegal în unele zone. De asemenea, poate fi periculos să ascultați muzică la volum ridicat în timp ce mergeți pe jos, în special la trecerile pentru pietoni.
- ❑ **Prevenirea vătămării auzului** – Evitați folosirea căștilor la volum ridicat. Experții ORL avertizează împotriva ascultării la căști în continuu, la volum ridicat și pe perioade lungi de timp. Dacă auziți un țuit în urechi, reduceți volumul sau întrerupeți utilizarea.

## „Memory Stick”

Nu lăsați suportul „Memory Stick” și adaptoarele „Memory Stick” la îndemâna copiilor. Există riscul ca aceștia să înghită suportul.

## Informații legate de îngrijire și întreținere

### Computer

- ❑ Curățați cutia și panoul LCD cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită cu o soluție de detergent slabă. Nu folosiți un tampon abraziv, pudră de lustruire sau solvenți, precum alcool sau benzină, deoarece acestea pot deteriora finisajul computerului.
- ❑ Asigurați-vă că deconectați adaptorul CA și că scoateți acumulatorul înainte de a curăța computerul.

### Ecran LCD

- ❑ Folosiți o cârpă moale și uscată pentru a șterge suprafața ecranului LCD. Frecarea suprafeței ar putea deteriora ecranul.
- ❑ Pentru a proteja ecranul LCD și tastatura să nu se deterioreze, de exemplu în cazul transportării computerului, întindeți materialul de curățare fără cute pe tastatură înainte de a închide capacul ecranului LCD.

### Cameră încorporată

Curățați capacul de protecție a lentilei camerei încorporate cu o perie cu pompă de aer sau cu o perie moale. În cazul în care capacul este foarte murdar, ștergeți-l cu o cârpă moale și uscată. Nu frecați capacul, deoarece acesta este sensibil la presiune.

### Discuri

- ❑ Îngrijirea adecvată a discului este esențială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiți solvenți (precum benzină, diluant, alcool, soluții de curățat disponibile în comerț sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului.
- ❑ Pentru curățarea normală, țineți discul de margini și folosiți o cârpă moale pentru a curăța discul dinspre centru spre exterior.
- ❑ Dacă discul este foarte murdar, umeziți o cârpă moale cu apă, stoarceți-o bine și folosiți-o pentru a șterge suprafața discului dinspre centru înspre exterior. Ștergeți orice urme de umezeală cu o cârpă moale și uscată.




## Manipularea computerului

- Dacă scăpați un obiect solid sau lichide pe computer, opriți computerul, deconectați-l de la priză și scoateți acumulatorul. Este posibil ca computerul să trebuiască să fie verificat de personal calificat înainte să îl porniți din nou.
- Nu scăpați computerul și nu așezați obiecte pe acesta.
- Nu amplasați computerul într-un loc expus la:
  - Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer
  - Lumină solară directă
  - Praf excesiv
  - Umezeală sau ploaie
  - Vibrații sau șocuri mecanice
  - Magneți puternici sau difuzoare care nu au magneți protejați
  - Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C
  - Umiditate ridicată
- Nu amplasați echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza defecțiuni computerului.
- Nu utilizați computerul fără să instalați acumulatorul, deoarece poate cauza defectarea computerului.
- Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvență și poate cauza interferențe cu recepția radio sau TV. Dacă se întâmplă acest lucru, mutați computerul la o distanță corespunzătoare față de aparatul de radio sau de televizor.
- Nu utilizați cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.

- ❑ În cazul în care computerul este mutat dintr-un loc rece direct într-unul cald, în interiorul computerului poate apărea condensul. Într-un astfel de caz, așteptați cel puțin o oră înainte de a porni computerul. Dacă apare vreo problemă, deconectați computerul de la priză și contactați un centru de service/asistență Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent, consultați **Aflați mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5)**.
- ❑ Pentru a evita pierderea de date atunci când computerul este deteriorat, faceți periodic copii de siguranță ale datelor.

- ❑ Nu apăsați pe ecranul LCD sau pe marginile acestuia când deschideți capacul ecranului LCD sau când ridicați computerul. Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la solicitare suplimentară, iar exercitarea de presiune poate deteriora ecranul sau poate cauza defectarea acestuia.
- ❑ Pentru a deschide computerul, prindeți cu o mână din centru capacul ecranului LCD și ridicați ușor capacul.



- ❑ Pentru a transporta computerul cu capacul deschis, asigurați-vă că țineți computerul cu ambele mâini.



- ❑ Utilizați o cutie de transport concepută special pentru a transporta computerul.

## Manipularea ecranului LCD

- ❑ Nu lăsați ecranul LCD cu fața la soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. Nu permiteți pătrunderea luminii directe a soarelui atunci când utilizați computerul în apropierea unei ferestre.
- ❑ Nu zgâriați suprafața ecranului LCD și nu exercitați presiune asupra lui. Aceasta poate duce la deteriorare.
- ❑ Utilizarea computerului în condiții de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD. Aceasta nu indică o defecțiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.
- ❑ Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă aceeași imagine este afișată o perioadă de timp prelungită. Imaginea reziduală dispăre după un timp. Puteți utiliza un economizor de ecran pentru a preveni imaginile reziduale.
- ❑ Ecranul LCD se încălzește în timpul funcționării. Acest lucru este normal și nu indică o defecțiune.
- ❑ Ecranul LCD este fabricat prin utilizarea tehnologiei de înaltă precizie. Este posibil, totuși, să vedeți puncte negre mici și/sau puncte luminoase (roșii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al procesului de fabricare și nu indică o defecțiune.
- ❑ Nu modificați setarea orientării ecranului LCD din fereastra **Setări Tablet PC** chiar dacă pentru această selecție sunt disponibile modificări ale opțiunilor, deoarece acest lucru poate duce la instabilitatea computerului. Sony nu își asumă nicio răspundere pentru nicio defecțiune generată de modificările aduse setărilor.
- ❑ Nu apăsați pe capacul ecranului LCD atunci când acesta este închis, deoarece ecranul LCD s-ar putea zgâria sau murdări.

## Utilizarea sursei de alimentare



Consultați specificațiile pentru a afla informații despre configurația computerului.


- Nu folosiți o priză CA cu alte echipamente consumatoare de energie, cum ar fi fotocopiatoarele sau dispozitivele de tăiat hârtie.
- Puteți achiziționa un prelungitor cu protector de tensiune. Acest dispozitiv ajută la prevenirea deteriorărilor computerului cauzate de creșteri bruște de tensiune, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu.
- Utilizați adaptorul CA furnizat odată cu computerul sau produse Sony originale. Nu folosiți alt adaptor CA deoarece se pot produce defecțiuni.

## Manipularea camerei încorporate

- ❑ Nu atingeți capacul de protecție a lentilei camerei încorporate, deoarece puteți zgâria capacul și aceste zgârieturi vor apărea pe imaginile capturate.
- ❑ Nu permiteți luminii solare directe să pătrundă în lentilele camerei încorporate, indiferent dacă computerul este pornit sau oprit, deoarece acest lucru poate duce la defectarea camerei.

## Manipularea discurilor

- ❑ Amprentele digitale și praful de pe suprafața discului pot duce la erori de citire. Asigurați-vă că țineți discul de margini și de orificiul central, după cum se arată mai jos:



- ❑ Nu atașați niciodată pe un disc o etichetă adezivă. Aceasta va afecta utilizarea discului și poate duce la o defecțiune ireparabilă.

## Utilizarea acumulatorului

- ❑ Durata de viață a acumulatorului este mai scurtă într-un mediu rece. Acest lucru se datorează eficienței scăzute a acumulatorului la temperaturi joase.
- ❑ Încărcați acumulatorii la temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C. Temperaturile joase necesită o perioadă de încărcare mai mare.
- ❑ Din motive de siguranță, este posibil ca încărcarea acumulatorului să fie suspendată la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute.
- ❑ În timp acumulatorul este în uz sau este încărcat, acumulatorul se încălzește. Acest lucru este normal și nu trebuie să vă îngrijoreze.
- ❑ Nu trebuie să descărcați acumulatorul înainte de reîncărcare.
- ❑ Dacă acumulatorul se descarcă rapid după ce l-ați încărcat complet, este posibil ca acumulatorul să se apropie de sfârșitul perioadei de funcționare și trebuie înlocuit.



## Manipularea „Memory Stick”

- Nu atingeți conectorul „Memory Stick” cu degetele sau cu obiecte metalice.
- Folosiți doar etichetele adezive furnizate odată cu „Memory Stick”.
- Nu îndoțiți, nu lăsați să cadă și nu expuneți „Memory Stick”.
- Nu dezamblați și nu modificați suportul „Memory Stick”.
- Mențineți suportul „Memory Stick” uscat.
- Nu utilizați și nu depozitați suportul „Memory Stick” în locuri expuse la:
  - Electricitate statică
  - Zgomot electric
  - Temperaturi foarte mari, precum în cazul mașinilor parcate la soare
  - Lumină solară directă
  - Umiditate ridicată
  - Substanțe corozive
- Folosiți cutia de depozitare furnizată odată cu „Memory Stick”.
- Faceți copii de siguranță ale datelor de valoare.
- Când folosiți „Memory Stick Duo”, nu utilizați un stilou cu vârf subțire pentru a scrie pe eticheta lipită pe „Memory Stick Duo”. Exercițarea de presiune asupra suportului poate deteriora componentele interne.

## Manipularea dispozitivului de stocare încorporat

Dispozitivul de stocare încorporat (unitatea de hard disk sau unitatea SSD) are o densitate mare de stocare și citește sau scrie date într-un timp scurt. Cu toate acestea, poate fi deteriorat cu ușurință dacă este utilizat necorespunzător. Dacă dispozitivul de stocare încorporat este deteriorat, datele nu pot fi recuperate. Pentru a preveni pierderea datelor, trebuie să aveți grijă atunci când manipulați computerul.



Este posibil ca unele caracteristici și opțiuni din această secțiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.

Consultați specificațiile pentru a afla informații despre configurația computerului.

### Pentru a evita deteriorarea dispozitivului de stocare încorporat

- Nu expuneți computerul la mișcări bruște.
- Nu țineți computerul în apropierea magneților.
- Nu amplasați computerul într-un loc expus la vibrații mecanice sau într-o poziție instabilă.
- Nu opriți și nu reporniți computerul în timp ce se citesc sau scriu date pe dispozitivul de stocare.
- Nu utilizați computerul într-un loc expus la schimbări extreme de temperatură.
- Nu scoateți dispozitivul de stocare din computer.


## Manipularea adaptorului monitor/LAN

Pentru a vă ajuta să puteți păstra la îndemână adaptorul monitor/LAN, acesta este proiectat să fie atașat de adaptorul CA.


Pentru a atașa adaptorul monitor/LAN la adaptorul CA

! Este posibil ca, în unele țări sau regiuni, aspectul adaptorului CA să difere de cel al adaptorului prezentat mai jos.

- 1 Potriveți compartimentul adaptorului monitor/LAN pe ieșitura de atașare de pe partea laterală a adaptorului CA cu cablul.



- 2 Glisați adaptorul monitor/LAN spre adaptorul CA până când se fixează la locul său.



# Depanare

Această secțiune descrie felul în care puteți soluționa problemele obișnuite cu care vă puteți întâlni atunci când folosiți computerul VAIO. Multe dintre probleme au soluții simple. Dacă aceste sugestii nu vă ajută să rezolvați problemele, utilizați **VAIO Care**. Pentru a lansa software-ul, consultați **Utilizarea VAIO Care (pagina 33)**.

Dacă problema persistă și aveți nevoie de asistență, contactați un centru de service/asistență Sony autorizat.



Este posibil ca unele caracteristici și opțiuni din această secțiune să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră.

- Operații computer (pagina 134)**
- Actualizarea/securitatea sistemului (pagina 142)**
- Recuperare (pagina 144)**
- Acumulator (pagina 147)**
- Cameră încorporată (pagina 149)**
- Lucru în rețea (LAN/LAN fără fir) (pagina 151)**
- WAN fără fir (pagina 155)**
- Tehnologie Bluetooth (pagina 156)**
- Discuri optice (pagina 160)**
- GPS (pagina 161)**
- Monitor (pagina 162)**
- Imprimare (pagina 165)**
- Microfon (pagina 166)**



- Difuzoare** ([pagina 167](#))
- Dispozitiv de indicare** ([pagina 169](#))
- Tastatură** ([pagina 170](#))
- Dischete** ([pagina 171](#))
- Audio/Video** ([pagina 172](#))
- „Memory Stick”** ([pagina 174](#))
- Periferice** ([pagina 175](#))

## Operații computer

### Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu pornește?

- ❑ Asigurați-vă că computerul este bine conectat la o sursă de alimentare, că este pornit și că indicatorul de alimentare este aprins.
- ❑ Asigurați-vă că acumulatorul este instalat corect și că este încărcat.
- ❑ Deconectați toate dispozitivele USB conectate (dacă există) și apoi reporniți computerul.
- ❑ În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asigurați-vă că prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent și că este pornit.
- ❑ Dacă folosiți un monitor extern, asigurați-vă că acesta este conectat la o sursă de curent și că este pornit. Asigurați-vă că luminozitatea și contrastul sunt reglate corect. Consultați manualul furnizat odată cu monitorul pentru informații suplimentare.
- ❑ Deconectați adaptorul CA și îndepărtați acumulatorul. Așteptați între trei și cinci minute. Reinstalați acumulatorul, conectați adaptorul CA și apoi apăsați butonul de alimentare pentru a porni computerul.
- ❑ Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă apare condens, nu utilizați computerul cel puțin o oră.
- ❑ Verificați dacă este folosit adaptorul CA Sony livrat. Pentru propria siguranță, folosiți doar acumulatori reîncărcabili și adaptor CA Sony originale, furnizate de Sony pentru computerul VAIO.

## Ce ar trebui să fac dacă indicatorul luminos verde de alimentare se aprinde, însă ecranul rămâne gol?

- ❑ Apăsați de mai multe ori tastele **Alt+F4** pentru a închide fereastra aplicației. Este posibil să se fi produs o eroare de aplicație.
- ❑ Dacă tastele **Alt+F4** nu funcționează, faceți clic pe **Start**, pe săgeata din dreptul butonului **Închidere** și pe **Repornire** pentru a reporni computerul.
- ❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsați tastele **Ctrl+Alt+Delete** și faceți clic pe săgeata  de lângă butonul **Închidere**  și pe **Repornire**.  
Dacă se afișează fereastra **Securitate Windows**, faceți clic pe **Repornire**.
- ❑ Dacă această procedură nu funcționează, mențineți apăsat butonul de alimentare cel puțin patru secunde pentru a închide computerul. Deconectați adaptorul CA și lăsați computerul aproximativ cinci minute. Apoi conectați adaptorul CA și porniți din nou computerul.

! Închiderea computerului folosind combinația de taste **Ctrl+Alt+Delete** sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul sau aplicația software nu mai răspund la comenzi?

- ❑ În cazul în care computerul nu mai răspunde în timp ce rulează o aplicație software, apăsați tastele **Alt+F4** pentru a închide fereastra aplicației.
- ❑ Dacă tastele **Alt+F4** nu funcționează, faceți clic pe **Start** și pe butonul **Închidere** pentru a închide computerul.
- ❑ În cazul în care computerul nu se oprește, apăsați tastele **Ctrl+Alt+Delete** și faceți clic pe butonul **Închidere**. Dacă apare fereastra **Securitate Windows**, faceți clic pe **Închidere**.
- ❑ Dacă această procedură nu funcționează, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare până când se oprește computerul.

! Închiderea computerului folosind combinația de taste **Ctrl+Alt+Delete** sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.

- ❑ Deconectați adaptorul CA și îndepărtați acumulatorul. Așteptați între trei și cinci minute. Reinstalați acumulatorul, conectați adaptorul CA și apoi apăsați butonul de alimentare pentru a porni computerul.
- ❑ Încercați să instalați din nou aplicația software.
- ❑ Contactați editorul aplicației software sau furnizorul de asistență tehnică desemnat.



## De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare?

Este posibil ca computerul să devină instabil dacă modul de operare este schimbat înainte ca acesta să intre complet în modul Repaus sau Hibernare.

Pentru a restaura computerul la modul Normal

- 1 Închideți toate programele deschise.
- 2 Faceți clic pe **Start**, pe săgeata de lângă butonul **Închidere** și apoi pe **Repornire**.
- 3 În cazul în care computerul nu repornește, apăsați tastele **Ctrl+Alt+Delete** și apoi faceți clic pe săgeata din dreptul butonului **Închidere** și pe **Repornire**.  
Dacă se afișează fereastra **Securitate Windows**, faceți clic pe **Repornire**.
- 4 Dacă această procedură nu funcționează, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare până când se oprește computerul.

**!**  
Închiderea computerului folosind combinația de taste **Ctrl+Alt+Delete** sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.

## Ce ar trebui să fac dacă indicatorul luminos de încărcare clipește rapid și computerul nu pornește?

- ❑ Această problemă poate fi cauzată de instalarea incorectă a acumulatorului. Pentru a rezolva această problemă, opriți computerul și scoateți acumulatorul. Apoi, instalați din nou acumulatorul în computer. Pentru detalii, consultați **Instalarea/îndepărtarea acumulatorului (pagina 21)**.
- ❑ Dacă problema persistă, înseamnă că acumulatorul instalat nu este compatibil. Scoateți acumulatorul și contactați un centru de service/asistență Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent, consultați **Aflați mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5)**.

## De ce în fereastra Proprietăți sistem este afișată o viteză mai scăzută a procesorului decât cea maximă?

Acest lucru este normal. Deoarece procesorul computerului dumneavoastră utilizează un tip de tehnologie de control al vitezei procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăți sistem să afișeze viteza actuală a procesorului în loc de cea maximă.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu acceptă parola și afișează mesajul Enter Onetime Password?

Dacă introduceți iar de trei ori la rând o parolă de pornire greșită, va apărea mesajul **Enter Onetime Password** și sistemul de operare Windows nu va porni. Mențineți apăsat butonul de alimentare cel puțin patru secunde pentru a verifica dacă indicatorul luminos se stinge. Așteptați între 10 și 15 secunde, apoi reporniți computerul și introduceți parola corectă. Parola este sensibilă la litere mari și mici, așa că asigurați-vă că verificați cu ce fel de litere scrieți înainte de a introduce parola.

## Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcționează sau dacă se defectează des?

- Verificați dacă pe site-ul Web al jocului există fișiere de corecție sau de actualizare pentru a fi descărcate.
- Asigurați-vă că aveți instalat cel mai recent software de driver video.
- În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. Într-un astfel de caz, performanța grafică optimă nu este garantată.

## De ce nu se stinge ecranul după ce trece ora pentru oprirea automată?

Unele aplicații software sau economizoare de ecran sunt concepute pentru a dezactiva temporar funcția sistemului de operare care închide ecranul computerului sau care trece computerul în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate. Pentru a rezolva această problemă, părăsiți aplicațiile software aflate în execuție sau schimbați economizorul de ecran curent.

## Cum pot să modific ordinea dispozitivelor de pornire a sistemului?

Puteți utiliza una dintre funcțiile BIOS pentru a modifica ordinea dispozitivelor de pornire a sistemului. Urmăriți acești pași:

- 1 Porniți computerul și apăsați în mod repetat tasta **F2** până când dispare sigla VAIO.  
Apare ecranul de configurare BIOS. Dacă ecranul nu apare, reporniți computerul și încercați din nou.
- 2 Apăsați tasta **←** sau **→** pentru a selecta **Boot**.
- 3 Apăsați tasta **↑** sau **↓** pentru a selecta unitatea a cărei ordine a dispozitivelor de pornire doriți să o modificați.
- 4 Apăsați tasta **F5** sau **F6** pentru a modifica ordinea dispozitivelor de pornire.
- 5 Apăsați tasta **←** sau **→** pentru a selecta **Exit**, selectați **Exit Setup** și apoi apăsați tasta **Enter**.  
Când apare mesajul de confirmare, apăsați tasta **Enter**.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care nu reușesc să pornesc sistemul computerului de pe dispozitivul extern conectat la computer?

Pentru a porni sistemul computerului de pe un dispozitiv extern, precum o unitate de dischete USB sau o unitate de disc optică USB, trebuie să schimbați dispozitivul de pornire. Pentru a schimba dispozitivul de pornire, porniți computerul și apăsați în mod repetat tasta **F11** până când dispare sigla VAIO.



Când utilizați un dispozitiv extern, asigurați-vă că l-ați conectat mai întâi la o sursă de alimentare CA.

## De ce computerul nu răspunde suficient de rapid în timp ce se execută Windows Aero?

Performanța computerului nu este garantată în timp ce se execută Windows Aero. Se recomandă dezactivarea Windows Aero pentru a asigura o performanță optimă.

Pentru a dezactiva Windows Aero, urmați acești pași:

- 1 Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **Personalizare**.
- 2 Selectați alte teme decât **Teme Aero**.

## De ce nu afișează busola digitală de pe desktopul meu direcția corectă?

- Busola digitală de pe desktop afișează direcția în care sunteți orientat cu fața, detectând geomagnetismul ambiental. Deoarece geomagnetismul este afectat de mediul înconjurător, este posibil ca busola digitală să nu afișeze direcția corectă în următoarele locații:
  - În interiorul unui ascensor sau al unei camere înconjurate de pereți din fier beton sau cu cadre de oțel
  - Locații înconjurate de structuri din fier beton, precum o pasarelă sau un coridor
  - Locații în apropierea sau în interiorul unui tren sau al unei mașini
  - Locații în apropierea unui transformator terestru sau a liniilor de înaltă tensiune
  - Locații în apropierea produselor metalice, precum un birou din metal sau mobilă din metal
  - Locații în apropierea magneților sau produselor magnetizate, precum difuzoare
- Direcția poate fi afișată corect prin calibrarea busolei digitale încorporate. Pentru a calibra busola digitală, urmați acești pași:
  - 1 Faceți clic pe **Start, Toate programele** și pe **VAIO Control Center**.
  - 2 Faceți clic pe **Location Info/GPS** și pe **Adjust Digital Compass**.
  - 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

## De ce nu funcționează funcția de rotire?

- ❑ Este posibil ca funcția de rotire să fie dezactivată. Într-un astfel de caz, activați funcția de rotire cu **VAIO Control Center**.
- ❑ Funcția de rotire este dezactivată atunci când un monitor extern este conectat la computer. În plus, în cazul în care conectați un monitor extern în timp ce utilizați computerul în orientare verticală, vizualizarea ecranului comută la orientarea orizontală.

## De ce nu funcționează funcția de lovire?

- ❑ Este posibil ca funcția de lovire să fie dezactivată. Într-un astfel de caz, activați funcția de lovire cu **VAIO Control Center**.
- ❑ Este posibil ca software-ul aflat în uz să nu accepte funcția de lovire. Utilizați **Vizualizator foto Windows** sau **Adobe Reader** care acceptă funcția.
- ❑ Aduceți în prim-plan fereastra software-ului care acceptă funcția de lovire. Faceți clic oriunde în fereastră sau apăsați tastele **Alt+Tab** și selectați fereastra.

## Actualizarea/securitatea sistemului

### Cum pot găsi actualizări importante pentru computer?

Puteți găsi și instala cele mai recente actualizări pe computer cu ajutorul următoarelor aplicații software: **Windows Update** și **VAIO Update**. Consultați **Actualizarea computerului (pagina 32)** pentru mai multe informații.

### Cum îmi pot proteja computerul împotriva amenințărilor de securitate, precum virusii?

Sistemul de operare Microsoft Windows este preinstalat pe computerul dumneavoastră. Cel mai bun mod de a vă proteja computerul împotriva amenințărilor de securitate, precum virusii, este să descărcați și să instalați cu regularitate fișierele de actualizare Windows.

Puteți obține actualizări importante ale Windows făcând următoarele:



Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.

- 1 Faceți clic pe **Start** și pe **Panou de control**.
- 2 Faceți clic pe **Sistem și securitate**.
- 3 Faceți clic pe **Centru de acțiune**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta actualizarea automată sau programată.

## Cum îmi mențin software-ul antivirus actualizat?

Puteți menține actualizate programele software de securitate a Internetului cu cele mai recente actualizări, descărcând și instalând actualizările de pe site-ul Web al producătorului.



Computerul trebuie să fie conectat la Internet pentru a descărca actualizările.

### ☐ Când utilizați **McAfee**:

- 1 Faceți clic pe **Start, Toate programele, McAfee și McAfee SecurityCenter**.
- 2 Faceți clic pe butonul amplasat în colțul din stânga sus al ferestrei pentru a actualiza software-ul.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizările.

### ☐ Când utilizați **Norton Internet Security**:

- 1 Faceți clic pe **Start, Toate programele, Norton Internet Security** și pe **LiveUpdate** sau pe **Norton Internet Security**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizările.



Pentru informații suplimentare, consultați fișierul de ajutor inclus în programul software.



Este posibil ca procedura reală să fie diferită de cea de mai sus, în funcție de actualizările instalate pe computerul dumneavoastră. Într-un astfel de caz, urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Recuperare

### Cum pot crea suporturi de recuperare?

Puteți crea suporturi de recuperare utilizând **VAIO Care**. Suporturile sunt utilizate pentru a restaura sistemul computerului la setările implicite din fabrică. Pentru a crea suporturile, lansați **VAIO Care** ([pagina 33](#)) și apoi faceți clic pe **Recovery & restore**, **Recovery** și pe **Create Recovery Media**.

! În cazul în care computerul nu este prevăzut cu o unitate de disc optică încorporată, trebuie să conectați o unitate de disc optică externă (nu este furnizată).

Consultați **Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare** pentru mai multe informații.

### Cum pot restaura sistemul computerului la setările implicite din fabrică?

Există două modalități de a recupera sistemul computerului: de pe suporturile de recuperare și din zona de recuperare. Consultați **Ghid de recuperare, copiere de rezervă și depanare** pentru mai multe informații.

### Cum pot reinstala software-ul și driverele originale?

Puteți restaura software-ul și driverele preinstalate utilizând **VAIO Care**. Pentru a le restaura, lansați **VAIO Care** ([pagina 33](#)) și apoi faceți clic pe **Recovery & restore**, **Recovery** și pe **Reinstall Applications and Drivers**.

Consultați fișierul ajutor inclus în **VAIO Care** pentru informații suplimentare.



## Cum pot să verific volumul zonei de recuperare?

Dispozitivul de stocare încorporat conține zona de recuperare unde sunt stocate datele pentru recuperarea sistemului. Pentru a verifica volumul zonei de recuperare, urmați acești pași:

- 1 Faceți clic pe **Start**, clic dreapta pe **Computer** și selectați **Gestionare**.
- 2 Faceți clic pe **Gestionare disc** din **Stocare** în panoul din stânga.  
Volumul zonei de recuperare și volumul total al partiției C sunt afișate pe rândul **Disc 0** din panoul central.

## Cum pot să reduc volumul zonei de recuperare?

Dispozitivul de stocare încorporat conține zona de recuperare unde sunt stocate datele pentru recuperarea sistemului. În cazul în care computerul dumneavoastră include o unitate SSD, este posibil să doriți să minimizați zona de recuperare prin eliminarea acestor date.

- 1 Introduceți în unitatea de disc optică un suport de recuperare în timp ce computerul se află în modul Normal, opriți computerul și reporniți-l.



Utilizați suporturile de recuperare pe care le-ați creat după livrarea computerului.



Dacă utilizați o unitate de disc optică externă (nu este furnizată), reporniți computerul și apăsați în mod repetat tasta **F11** până când dispare sigla VAIO.

- 2 Apăsați tasta **↑** sau **↓** pentru a selecta **VAIO Care Rescue** și apăsați tasta **Enter**.
- 3 Faceți clic pe **Tools** și pe **Start advanced recovery wizard**.



Când apare mesajul **Do you need to rescue data?**, faceți o copie de rezervă a datelor, dacă este nevoie.

- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran până când apare fereastra **Select recovery type**.
- 5 Selectați **Custom recovery - Remove recovery contents**.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran.



Procedura de mai sus presupune recuperarea sistemului. Aplicațiile și datele pe care le-ați adăugat pe dispozitivul de stocare înainte de eliminarea datelor pentru recuperarea sistemului se vor pierde.

După ce ați eliminat datele pentru recuperarea sistemului, aveți nevoie de suportul de recuperare pentru recuperarea ulterioară a sistemului.

## Acumulator

### Cum descopăr nivelul de încărcare a acumulatorului?

Puteți verifica indicatorul de încărcare pentru a afla starea de încărcare a acumulatorului. Consultați **Încărcarea acumulatorului** (pagina 25) pentru mai multe informații.

### Când folosește computerul CA?

Când computerul este conectat la o priză CA cu adaptorul CA, acesta folosește CA, chiar dacă acumulatorul este instalat.

### Când ar trebui să reîncarc acumulatorul?

Reîncărcați acumulatorul atunci când:

- Acumulatorul este descărcat și indicatorul luminos de încărcare și cel de alimentare clipesc.
- Nu ați utilizat acumulatorul pentru o perioadă de timp prelungită.

### Când ar trebui să înlocuiesc acumulatorul?

Când acumulatorul ajunge la sfârșitul duratei de viață apare un mesaj care vă solicită înlocuirea acumulatorului. Puteți să verificați capacitatea de încărcare a acumulatorului cu ajutorul funcției **Battery** din **VAIO Control Center**.

### Ar trebui să mă îngrijoreze faptul că acumulatorul instalat este cald?

Nu, este normal ca acumulatorul să fie cald în timp ce alimentează computerul.

## Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce funcționează cu alimentare de la acumulator?

Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce funcționează cu alimentare de la acumulator, însă unele programe software și dispozitive periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizați un program care împiedică sistemul să intre în modul Hibernare, salvați datele frecvent pentru a evita pierderea datelor. Consultați **Utilizarea modului Hibernare (pagina 31)** pentru informații despre cum puteți activa modul Hibernare.

## De ce nu pot încărca acumulatorul complet?

Funcția de îngrijire a acumulatorului este activată pentru a prelungi durata de viață a acumulatorului în **VAIO Control Center**. Verificați setările din **VAIO Control Center**.

## Ce ar trebui să fac dacă apare un mesaj care indică fie incompatibilitatea, fie instalarea defectuoasă a acumulatorului și computerul intră în modul Hibernare?

- ❑ Această problemă poate fi cauzată de instalarea incorectă a acumulatorului. Pentru a rezolva această problemă, opriți computerul și scoateți acumulatorul. Apoi, instalați din nou acumulatorul în computer. Pentru detalii, consultați **Instalarea/îndepărtarea acumulatorului (pagina 21)**.
- ❑ Dacă problema persistă, înseamnă că acumulatorul instalat nu este compatibil. Scoateți acumulatorul și contactați un centru de service/asistență Sony autorizat. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau agent, consultați **Aflați mai multe despre computerul dumneavoastră VAIO (pagina 5)**.

## Cameră încorporată

### De ce vizorul nu afișează imagini sau afișează imagini de calitate slabă?

- Camera încorporată nu poate fi partajată între mai multe aplicații software. Părăsiți aplicația curentă înainte să lansați alta.
- Vizorul poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, atunci când vizualizați un obiect care se deplasează rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecțiune.
- Dacă problemă persistă, reporniți computerul.

### De ce imaginile capturate au o calitate slabă?

- Imaginile capturate sub o lumină fluorescentă pot prezenta reflecții ale luminii.
- Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porțiune întunecată.
- Dacă capacul de protecție a lentilei este murdar, nu puteți realiza o fotografie clară. Curățați capacul. Consultați **Cameră încorporată (pagina 120)**.

### De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera încorporată?

Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă:

- este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta **Fn**.
- crește încărcarea procesorului.

Acest lucru este normal și nu indică o defecțiune.

## Ce trebuie să fac dacă computerul devine instabil atunci când intră într-un mod de economisire a energiei în timp ce este folosită camera încorporată?

În cazul în care computerul intră automat în modul Repaus sau Hibernare, modificați setările corespunzătoare modului de economisire de energie. Pentru a modifica setarea, consultați **Utilizarea modurilor de economisire a energiei** ([pagina 30](#)).

## Lucru în rețea (LAN/LAN fără fir)

### Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir?

- Trebuie să conectați adaptorul monitor/LAN la computer înainte de a configura sau de a accesa rețeaua.
- Capacitatea conexiunii este afectată de distanță și de obstacole. Este posibil să fie nevoie să îndepărtați calculatorul de obstacole sau să îl mutați mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiți.
- Asigurați-vă că comutatorul **WIRELESS** este pornit și că indicatorul luminos **WIRELESS** de pe computer este aprins.
- Asigurați-vă că sursa de curent electric a punctului de acces este pornită.
- Dacă doriți să conectați computerul la un punct de acces LAN fără fir utilizând banda de 5 GHz, asigurați-vă că opțiunea de a utiliza banda de 5 GHz sau ambele benzi, de 2,4 GHz și de 5 GHz, este selectată pentru **Wireless LAN Settings** din fereastra de setări **VAIO Smart Network**. Comunicarea LAN fără fir (standardul IEEE 802.11a) utilizând doar banda de 5 GHz, disponibilă doar pe anumite modele, este dezactivată în mod implicit.
- Urmați acești pași pentru a verifica setările:
  - 1 Faceți clic pe **Start** și pe **Panou de control**.
  - 2 Faceți clic pe **Vizualizare stare și sarcini rețea** din secțiunea **Rețea și Internet**.
  - 3 Faceți clic pe **Conectare la rețea** pentru a confirma faptul că punctul de acces este selectat.
- Verificați dacă este corectă cheia de criptare.

- Asigurați-vă că **Performanțe maxime** este selectat pentru **Setări adaptor fără fir** în fereastra **Opțiuni de alimentare**. Selectarea oricărei alte opțiuni poate duce la un eșec al comunicării. Pentru a modifica setările, urmați pașii:
  - 1 Faceți clic dreapta pe simbolul stării alimentării din bara de activități și selectați **Opțiuni de alimentare**.
  - 2 Faceți clic pe **Modificare setări plan**.
  - 3 Faceți clic pe **Modificare setări de alimentare complexe**.
  - 4 Selectați fila **Setări complexe**.
  - 5 Faceți dublu clic pe **Setări adaptor fără fir** și **Mod economisire energie**.
  - 6 Selectați **Performanțe maxime** din lista verticală, atât pentru **Pe baterie** cât și pentru **Conectat la rețea**.



## Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot accesa Internetul?

- Verificați setările punctului de acces. Consultați manualul primit cu punctul de acces pentru informații suplimentare.
- Asigurați-vă că punctul de acces și computerul sunt conectate unul la celălalt.
- Îndepărtați computerul de obstacole sau mutați-l mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiți.
- Asigurați-vă că computerul este configurat în mod adecvat pentru accesul la Internet.
- Asigurați-vă că **Performanțe maxime** este selectat pentru **Setări adaptor fără fir** în fereastra **Opțiuni de alimentare**. Selectarea oricărei alte opțiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmăriți pașii de la **Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir?** ([pagina 151](#)) pentru a schimba setările.

## De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?

- Viteza de transferare a datelor prin LAN fără fir este afectată de distanță și de obstacolele dintre dispozitive și punctele de acces. Alți factori includ configurațiile dispozitivului, starea semnalului radio și compatibilitatea aplicației software. Pentru a maximiza viteza de transferare a datelor, îndepărtați calculatorul de obstacole sau mutați-l mai aproape de punctul de acces pe care îl folosiți.
- Dacă folosiți un punct de acces LAN fără fir, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat în funcție de numărul de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces.
- Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbați canalul punctului de acces. Consultați manualul primit cu punctul de acces pentru informații suplimentare.
- Asigurați-vă că **Performanțe maxime** este selectat pentru **Setări adaptor fără fir** în fereastra **Opțiuni de alimentare**. Selectarea oricărei alte opțiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmăriți pașii de la **Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir?** ([pagina 151](#)) pentru a schimba setările.

## Cum evit întreruperile transferului de date?

- ❑ În timp ce computerul este conectat la un punct de acces, întreruperile transferului de date pot apărea atunci când este transferat un fișier mare sau în cazul în care computerul este plasat în apropierea microundelor și a telefoanelor fără fir.
- ❑ Mutați computerul mai aproape de punctul de acces.
- ❑ Asigurați-vă că conexiunea punctului de acces este intactă.
- ❑ Schimbați canalul punctului de acces. Consultați manualul primit cu punctul de acces pentru informații suplimentare.
- ❑ Asigurați-vă că **Performanțe maxime** este selectat pentru **Setări adaptor fără fir** în fereastra **Opțiuni de alimentare**. Selectarea oricărei alte opțiuni poate duce la un eșec al comunicării. Urmați pașii de la **Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la un punct de acces LAN fără fir?** ([pagina 151](#)) pentru a schimba setările.

## Ce sunt canalele?

- ❑ Comunicația LAN fără fir utilizează benzi de frecvență împărțite cunoscute și sub numele de canale. Canalele punctelor de acces LAN fără fir terțe pot fi presetate pe canale diferite față de dispozitivele Sony.
- ❑ Dacă utilizați un punct de acces LAN fără fir, consultați informațiile despre conectivitate din manualul primit odată cu punctul de acces.

## De ce se oprește conexiunea la rețea atunci când schimb cheia de criptare?

Două computere cu funcție LAN fără fir pot pierde o conexiune peer-to-peer în cazul în care cheia de criptare este schimbată. Puteți fie să restabiliți cheia de criptare la profilul inițial sau să reintroduceți cheia pe ambele computere pentru ca aceasta să se potrivească.

## WAN fără fir

### Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu se poate conecta la WAN fără fir?

- ❑ Asigurați-vă că acumulatorul este instalat corect și că este încărcat.
- ❑ Asigurați-vă că datele 3G sunt acceptate de cartela SIM și că serviciul este activat de către operatorul de telefonie. Când introduceți cartela SIM, asigurați-vă că urmați procedura din **Introducerea unei cartele SIM (pagina 67)**.
- ❑ Trebuie să vă aflați în aria de acoperire a rețelei de telefonie mobilă. Contactați operatorul rețelei pentru informații privind acoperirea în rețea.
- ❑ Asigurați-vă că comutatorul **WIRELESS** este pornit și că indicatorul luminos **WIRELESS** de pe computer este aprins.
- ❑ Asigurați-vă că comutatorul de lângă **Wireless WAN** este setat la **On** în fereastra **VAIO Smart Network**.
- ❑ Asigurați-vă că Numele punctului de acces (APN) este configurat în mod corespunzător în aplicația software de administrare a conexiunii. Dacă nu este, contactați operatorul de telefonie pentru a afla APN-ul ce trebuie utilizat. Pentru informații suplimentare, consultați fișierul de ajutor inclus în aplicația software de administrare a conexiunii despre configurarea APN.
- ❑ Verificați dacă aplicația software de administrare a conexiunii a detectat cu succes modemul WAN fără fir. Poate să dureze un timp până când aplicația software detectează modemul WAN fără fir.



Pentru informații suplimentare cu privire la funcția WAN fără fir, vizitați cu regularitate site-ul Web de asistență VAIO.

## Tehnologie Bluetooth

### Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu pot găsi computerul meu?

- ❑ Asigurați-vă că ambele dispozitive au funcția Bluetooth activată.
- ❑ Asigurați-vă că comutatorul **WIRELESS** este pornit și că indicatorul luminos **WIRELESS** de pe computer este aprins.
- ❑ Nu puteți utiliza funcția Bluetooth în timp ce computerul se află în modul de economisire de energie. Aduceți din nou computerul în modul Normal, apoi schimbați poziția comutatorului **WIRELESS**.
- ❑ Este posibil ca computerul și dispozitivul să fie prea departe unul de altul. Tehnologia Bluetooth fără fir funcționează cel mai bine atunci când dispozitivele sunt la maximum 10 metri unul față de celălalt.

### Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul Bluetooth cu care vreau să comunic?

- ❑ Verificați dacă funcția Bluetooth a dispozitivului cu care doriți să comunicați este pornită. Pentru informații suplimentare, consultați manualul celui alt dispozitiv.
- ❑ Dacă dispozitivul cu care doriți să comunicați comunică deja cu un alt dispozitiv Bluetooth, este posibil ca acesta să nu fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dumneavoastră.
- ❑ Pentru a permite altor dispozitive Bluetooth să comunice cu computerul dumneavoastră, urmați acești pași:
  - 1 Faceți clic pe **Start** și pe **Dispozitive și imprimante**.
  - 2 Faceți clic dreapta pe pictograma dispozitivului Bluetooth și faceți clic pe **Setări Bluetooth**.
  - 3 Faceți clic pe fila **Opțiuni** și selectați caseta de selectare **Se permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest computer**.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive Bluetooth nu se pot conecta la computerul meu?

- Consultați sugestiile de la **Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul Bluetooth cu care vreau să comunic? (pagina 156)**.
- Asigurați-vă că celelalte dispozitive sunt autentificate.
- Distanța de transfer de date poate fi mai mică de 10 metri în funcție de obstacolele existente între cele două dispozitive, de calitatea undelor radio și de sistemul de operare sau de aplicația software utilizată. Aproiați computerul și dispozitivele Bluetooth, unul de celelalte.

## De ce viteza conexiunii Bluetooth este scăzută?

- Viteza de transfer de date depinde de obstacolele și/sau de distanța dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor radio și de sistemul de operare sau de aplicația software utilizată. Aproiați computerul și dispozitivele Bluetooth, unul de celelalte.
- Banda de 2,4 GHz, cu care funcționează dispozitivele Bluetooth sau cele LAN fără fir, este utilizată de diverse dispozitive. Deși dispozitivele Bluetooth utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenței radio generate de alte dispozitive care folosesc aceeași bandă, astfel de interferențe radio pot avea ca rezultat viteze de comunicare mai lente și distanțe de comunicare mai mici sau întreruperi ale comunicării.
- Dacă versiunea unui standard Bluetooth utilizat pe dispozitivul Bluetooth cu care doriți să comunicați nu este identică cu versiunea utilizată pe computerul dumneavoastră, viteza de comunicare scade.

## De ce nu pot utiliza serviciile acceptate de dispozitivul Bluetooth conectat?

Conectarea este posibilă doar pentru serviciile acceptate și de computerul cu funcție Bluetooth. Pentru mai multe detalii, căutați în **Ajutor și Asistență Windows** pentru informații despre Bluetooth.

## Pot folosi un dispozitiv cu tehnologie Bluetooth în avion?

Prin intermediul tehnologiei Bluetooth, computerul dumneavoastră transmite o frecvență radio de 2,4 GHz. Locurile sensibile, precum spitalele și avioanele, pot avea restricții de utilizare a dispozitivelor Bluetooth pentru a evita interferențele radio. Consultați personalul facilităților pentru a afla dacă este permisă utilizarea funcției Bluetooth a computerului.

## De ce nu pot folosi funcția Bluetooth atunci când fac log on la computer în calitate de utilizator cu cont standard?

Este posibil ca funcția Bluetooth să nu fie disponibilă unui utilizator cu un cont standard pe computerul dumneavoastră. Faceți Log on pe computer în calitate de utilizator cu drepturi administrative.

## De ce nu pot folosi dispozitivele Bluetooth atunci când comut între utilizatori?

Dacă comutați între utilizatori fără să faceți log off din sistem, dispozitivele Bluetooth nu vor funcționa. Asigurați-vă că faceți log off înainte de a comuta între utilizatori. Pentru a face log off din sistem, faceți clic pe **Start**, pe săgeata de lângă butonul **Închidere** și apoi pe **Log off**.

## De ce nu pot face schimb de cărți de vizită cu un telefon mobil?

Schimbul de cărți de vizită nu este acceptat.

## Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la căști sau placa audio/video?

Verificați dacă setul de căști sau placa audio/video acceptă protejarea conținutului SCMS-T. Dacă nu, trebuie să modificați setările SCMS-T pentru a conecta dispozitivul utilizând Profilul de distribuire audio avansată (A2DP). Pentru a modifica setările SCMS-T, urmați pașii:



Unele modele VAIO detectează capacitatea de acceptare a protejării conținutului SCMS-T pe un dispozitiv destinație pentru reconfigurarea automată a setărilor SCMS-T. În cazul acestor modele, opțiunea **SCMS-T Settings** de la pasul 3 nu este afișată, deoarece nu este nevoie să modificați setările manual.

- 1 Faceți clic pe **Start** și pe **Dispozitive și imprimante**.
- 2 Faceți clic dreapta pe pictograma pentru dispozitivul pe care doriți să-l conectați utilizând A2DP și selectați **Control**.
- 3 Faceți clic pe **SCMS-T Settings**.
- 4 Faceți clic pe **Nu** când apare mesajul **Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection**.

## Ce ar trebui să fac dacă pictograma Bluetooth nu este afișată în bara de activități?

- Asigurați-vă că comutatorul de lângă **Bluetooth** este setat la **On** în fereastra **VAIO Smart Network**.
- Pentru a afișa pictograma Bluetooth în bara de activități, urmați pașii de mai jos:
  - 1 Faceți clic pe **Start** și pe **Dispozitive și imprimante**.
  - 2 Faceți clic dreapta pe pictograma dispozitivului Bluetooth și faceți clic pe **Setări Bluetooth**.
  - 3 Faceți clic pe fila **Opțiuni** și selectați caseta de selectare **Afișare pictogramă Bluetooth în zona de notificare**.

## Discuri optice

### Ce ar trebui să fac dacă unitatea de disc optică externă nu funcționează în mod corespunzător?

Asigurați-vă unitatea de disc optică externă este conectată la o sursă de alimentare CA și la portul USB de pe computer. Dacă nu este conectată, este posibil ca unitatea de disc optică externă să nu funcționeze corespunzător.



## GPS

### Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza funcția GPS?

- Asigurați-vă că este pornit comutatorul **WIRELESS**.
- Asigurați-vă că comutatorul de lângă **GPS** este setat la **On** în fereastra **VAIO Smart Network**.

### Ce ar trebui să fac dacă nu pot să obțin informații despre locație sau dacă locația curentă obținută este incorectă?

- Asigurați-vă că este pornit comutatorul **WIRELESS**.
- Asigurați-vă că comutatorul de lângă **GPS** sau **Wireless LAN** este setat la **On** în fereastra **VAIO Smart Network**.
- Pentru a obține cu succes informații despre locație, locația în care vă aflați trebuie să nu prezinte obstacole. Deplasați-vă pentru a găsi o locație optimă pentru primirea de informații GPS.

## Monitor

### De ce se închide ecranul meu?

- ❑ Ecranul computerului se poate închide în cazul în care computerul nu mai este alimentat sau intră într-un mod de economisire a energiei (Repaus sau Hibernare). În cazul în care computerul se află în modul Repaus LCD (Video), apăsați orice tastă pentru a reveni la modul Normal. Consultați **Utilizarea modurilor de economisire a energiei (pagina 30)** pentru mai multe informații.
- ❑ Asigurați-vă că computerul este bine conectat la o sursă de alimentare, că este pornit și că indicatorul de alimentare este aprins.
- ❑ În cazul în care computerul funcționează cu alimentare de la acumulator, asigurați-vă că acumulatorul este instalat corect și că este încărcat. Consultați **Utilizarea acumulatorului (pagina 21)** pentru mai multe informații.
- ❑ Dacă ieșirea video este direcționată către monitorul extern, apăsați tastele **Fn+F7**. Consultați **Combinatii și funcții cu tasta Fn (pagina 35)** pentru mai multe informații.

## Ce ar trebui să fac dacă nu văd imagini sau înregistrări video corecte?

- ❑ Asigurați-vă că selectați **Culoare reală (32 biți)** pentru culorile monitorului înainte de a utiliza aplicații software video/imagini sau de a începe redarea unui DVD. Dacă selectați orice altă opțiune este posibil ca aplicația software să nu poată afișa imaginile cu succes. Pentru a schimba culorile monitorului, urmați acești pași:
  - 1 Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **Rezoluție ecran**.
  - 2 Faceți clic pe **Setări complexe**.
  - 3 Faceți clic pe fila **Monitor**.
  - 4 Selectați **Culoare reală (32 biți)** pentru **Culori**.
- ❑ Nu schimbați rezoluția sau culorile monitorului în timp ce utilizați aplicații software video/imagini sau în timp ce se redau DVD-uri, deoarece acest lucru poate avea ca rezultat redarea/afișarea fără succes sau funcționarea instabilă a sistemului. În plus, este recomandat să dezactivați economizorul de ecran înainte de a începe redarea DVD. Dacă economizorul de ecran este activat, acesta poate fi dezactivat în timpul redării DVD pentru a preveni eșecul redării acestuia. S-a descoperit că unele economizoare de ecran modifică rezoluția și culorile monitorului.

## De ce nu poate ecranul meu să afișeze o înregistrare video?

- ❑ Dacă ieșirea video este direcționată către monitorul extern și monitorul extern este deconectat, nu puteți afișa o înregistrare video pe ecranul computerului. Opriti redarea înregistrării video, selectați ecranul computerului pentru a fi dispozitivul de afișare și apoi reporniți redarea înregistrării video. Consultați **Selectarea modurilor de afișare (pagina 99)** pentru a schimba ieșirea video. În mod alternativ, puteți apăsa tastele **Fn+F7** pentru a schimba dispozitivul de afișare. Consultați **Combi-nații și funcții cu tasta Fn (pagina 35)** pentru mai multe informații.
- ❑ Este posibil ca memoria video a computerului dumneavoastră să fie insuficientă pentru a afișa înregistrări video la rezoluție mare. Într-un astfel de caz, micșorați rezoluția ecranului LCD.

Pentru a modifica rezoluția ecranului, urmați pașii:

- 1 Faceți clic dreapta pe desktop și selectați **Rezoluție ecran**.
- 2 Faceți clic pe lista verticală din dreptul **Rezoluție**.
- 3 Deplasați cursorul în sus pentru a crește rezoluția ecranului sau în jos pentru a o descrește.



Puteți să verificați care este cantitatea totală de memorie grafică și video. Faceți clic dreapta pe desktop, selectați **Rezoluție ecran** și faceți clic pe **Setări complexe** și apoi pe fila **Adaptor**. Este posibil ca valoarea afișată să fie diferită de cantitatea reală de memorie de pe computerul dumneavoastră.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul este întunecat?

- ❑ Apăsați tastele **Fn+F6** pentru a spori luminozitatea ecranului computerului.
- ❑ Blocarea senzorului de lumină ambientală face ca ecranul să se întunece. Asigurați-vă că senzorul nu este blocat.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care monitorul extern rămâne închis?

Apăsați tastele **Fn+F7** pentru a schimba ieșirea video. Consultați **Combi-nații și funcții cu tasta Fn (pagina 35)** pentru mai multe informații.

## Imprimare

### Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?

- Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că cablul imprimantei este bine conectat la porturile imprimantei și ale computerului.
- Asigurați-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dumneavoastră.
- S-ar putea să fie nevoie să instalați driverul pentru imprimantă înainte să puteți utiliza imprimanta. Consultați manualul furnizat odată cu imprimanta pentru informații suplimentare.
- În cazul în care imprimanta nu funcționează după ce computerul își reia activitatea după ce s-a aflat într-un mod de economisire a energiei (Repaus sau Hibernare), apoi reporniți computerul.
- În cazul în care cu imprimanta sunt oferite funcții de comunicare bidirecțională, este posibil ca dezactivarea acestor funcții pe computerul dumneavoastră să activeze imprimarea. Urmăți acești pași:
  - 1 Faceți clic pe **Start** și pe **Dispozitive și imprimante**.
  - 2 Faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei și selectați **Proprietăți**.
  - 3 Faceți clic pe fila **Porturi**.
  - 4 Faceți clic pentru a debifa caseta **Se activează suportul bidirecțional**.
  - 5 Faceți clic pe **OK**.

Aceasta dezactivează funcțiile de comunicare bidirecțională ale imprimantei, precum transferul de date, monitorizarea stării și panoul de control de la distanță.

## Microfon

### Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcționează?

- Computerul nu este echipat cu conectorul pentru microfon. Nu puteți utiliza un microfon extern.
- Este posibil ca dispozitivul de intrare audio să nu fie corect configurat. Pentru a configura dispozitivul de intrare audio, urmați acești pași:
  - 1 Închideți toate programele deschise.
  - 2 Faceți clic pe **Start** și pe **Panou de control**.
  - 3 Faceți clic pe **Hardware și sunete**.
  - 4 Faceți clic pe **Gestionare dispozitive audio** din secțiunea **Sunet**.
  - 5 În fila **Înregistrare**, selectați dispozitivul dorit pentru intrare audio și faceți clic pe **Stabilire ca implicit**.

### Cum pot evita microfonia?

Microfonia apare atunci când microfonul primește sunetul din partea unui dispozitiv de ieșire audio, precum un difuzor.

Pentru a preveni această problemă:

- Țineți microfonul la distanță de dispozitivul de ieșire audio.
- Micșorați volumul difuzoarelor și al microfonului.

## Difuzoare

### Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate?

- Dacă utilizați un program care are propriul control de volum, asigurați-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați fișierul de Ajutor al programului.
- Este posibil ca volumul să fi fost oprit din tastele **Fn+F2**. Apăsați-le încă o dată.
- Este posibil ca volumul să fi fost minimizat din tastele **Fn+F3**. Mențineți apăsată tastele **Fn+F4** pentru a mări volumul la un nivel acceptabil.
- Verificați controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activități.
- Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de redare a sunetului, consultați **Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 172)**.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care difuzoarele externe nu funcționează?

- Consultați sugestiile de la **Ce ar trebui să fac în cazul în care nu aud sunetul provenit de la difuzoarele încorporate? (pagina 167)**.
- Dacă utilizați un program care are propriul control de volum, asigurați-vă că acesta este setat corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați fișierul de Ajutor al programului.
- Asigurați-vă că difuzoarele sunt conectate în mod adecvat și că volumul este destul de ridicat pentru a auzi sunetul.
- Asigurați-vă că difuzoarele sunt proiectate pentru a fi utilizate cu un computer.
- Dacă difuzoarele au un buton de întrerupere a sunetului, setați butonul în poziția oprit.
- Dacă difuzoarele dumneavoastră necesită alimentare externă, asigurați-vă că difuzoarele sunt conectate la o sursă de curent. Consultați manualul furnizat odată cu difuzoarele pentru informații suplimentare.
- Verificați controalele pentru volum din Windows făcând clic pe pictograma de volum din bara de activități.
- Este posibil ca dispozitivul de ieșire audio să nu fie corect configurat. Pentru a schimba dispozitivul de redare a sunetului, consultați **Cum schimb dispozitivul de ieșire audio? (pagina 172)**.



## Dispozitiv de indicare

### Ce ar trebui să fac în cazul în care dispozitivul de indicare nu funcționează?

- ❑ Este posibil ca dumneavoastră să fi dezactivat dispozitivul(ele) de indicare fără a conecta un mouse la computer. Consultați sfatul din **Utilizarea dispozitivului de indicare (pagina 37)**.
- ❑ Asigurați-vă că nu este conectat un mouse la computerul dumneavoastră.
- ❑ În cazul în care indicatorul nu se mișcă în timp ce se execută o aplicație software, apăsați pe tastele **Alt+F4** pentru a închide fereastra aplicației.
- ❑ Dacă tastele **Alt+F4** nu funcționează, apăsați tasta Windows o dată și apoi tasta **→** de mai multe ori, selectați **Repornire** cu tasta **↑** sau **↓** și apăsați tasta **Enter** pentru a reporni computerul.
- ❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsați tastele **Ctrl+Alt+Delete**, selectați săgeata din dreapta din butonul **Închidere** cu tastele **↓** și **→**, apăsați tasta **Enter**, selectați **Repornire** cu tasta **↑** sau **↓** și apăsați tasta **Enter** pentru a reporni computerul.
- ❑ Dacă această procedură nu funcționează, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare până când se oprește computerul.

! Închiderea computerului folosind combinația de taste **Ctrl+Alt+Delete** sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.

## Tastatură

### Ce ar trebui să fac în cazul în care configurația tastaturii mele este greșită?

Structura de limbă a tastaturii computerului dumneavoastră este afișată pe eticheta de pe ambalaj. Dacă alegeți o tastatură regională diferită atunci când efectuați configurarea sistemului Windows, configurația tastelor nu se va potrivi.

Pentru a modifica configurația tastaturii, urmați pașii:

- 1 Faceți clic pe **Start** și pe **Panou de control**.
- 2 Faceți clic pe **Ceas, limbă și regiune** și apoi pe **Modificare tastaturi sau alte metode de introducere** din **Regiune și limbă**.
- 3 Faceți clic pe **Modificare tastaturi** din fila **Tastaturi și limbi**.
- 4 Modificați setările după cum doriți.

### Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot introduce anumite caractere de la tastatură?

Dacă nu puteți introduce **U, I, O, P, J, K, L, M** și așa mai departe, este posibil ca tasta **Num Lk** să fie activată. Verificați dacă indicatorul luminos Num lock este stins. Dacă indicatorul Num lock este aprins, apăsați tasta **Num Lk** pentru a-l stinge înainte de a introduce aceste caractere.

## Dischete

### De ce nu apare pictograma Eliminare în siguranță dispozitiv hardware și scoatere suport în bara de activități atunci când unitatea este conectată?

Computerul dumneavoastră nu recunoaște unitatea de dischete. Mai întâi asigurați-vă că cablul USB este conectat în mod adecvat la portul USB. Dacă trebuie să fie asigurată conexiunea, așteptați câteva momente pentru ca unitatea să fie recunoscută de către computer. Dacă pictograma nu apare în continuare, urmați pașii:

- 1 Opriți toate programele ce accesează unitatea de dischete.
- 2 Așteptați până se stinge indicatorul luminos de pe unitatea de dischete.
- 3 Apăsăți butonul de scoatere pentru a îndepărta discheta și deconectați unitatea de dischete USB din computer.
- 4 Reconectați unitatea de dischete prin conectarea cablului USB în portul USB.
- 5 Reporniți computerul făcând clic pe **Start**, pe săgeata de lângă butonul **Închidere** și apoi pe **Repornire**.

### Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot scrie date pe o dischetă?

- Asigurați-vă că discheta este introdusă corespunzător în unitate.
- Dacă discheta este introdusă corespunzător și, în continuare, nu puteți scrie date pe aceasta, este posibil ca discheta să fie plină sau protejată la scriere. Fie puteți folosi o dischetă care nu este protejată la scriere, fie puteți dezactiva opțiunea de protejare la scriere.

## Audio/Video

### Cum dezactivez sunetul de început al sistemului Windows?

Pentru a dezactiva sunetul de început al sistemului Windows, urmați acești pași:

- 1 Faceți clic pe **Start** și pe **Panou de control**.
- 2 Faceți clic pe **Hardware și sunete**.
- 3 Faceți clic pe **Gestionare dispozitive audio** din secțiunea **Sunet**.
- 4 În fila **Sunete**, faceți clic pentru a deselecta caseta de validare **Redare sunet de pornire Windows**.
- 5 Faceți clic pe **OK**.

### Cum schimb dispozitivul de ieșire audio?

Dacă nu se aude sunetul de la dispozitivul conectat la un port, precum portul USB, portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optică sau conectorul pentru căști, trebuie să schimbați dispozitivul de ieșire audio.

- 1 Închideți toate programele deschise.
- 2 Faceți clic pe **Start** și pe **Panou de control**.
- 3 Faceți clic pe **Hardware și sunete**.
- 4 Faceți clic pe **Gestionare dispozitive audio** din secțiunea **Sunet**.
- 5 În fila **Redare**, selectați dispozitivul dorit pentru ieșirea audio și faceți clic pe **Stabilire ca implicit**.

### Ce ar trebui să fac dacă descopăr cadre lipsă în timpul redării video?

Dacă fereastra de redare video este suprapusă cu o altă fereastră, este posibil să apară cadre lipsă sau ca performanța redării să fie precară. Mutați fereastra de redare video într-un loc în care este puțin probabil să se suprapună cu o altă fereastră sau maximizați fereastra de redare video.

## Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la dispozitivul de ieșire audio conectat la portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optică sau la conectorul pentru căști?

Trebuie să schimbați dispozitivul de ieșire audio dacă doriți să se audă sunetul de la dispozitivul conectat la un port, precum portul de ieșire HDMI, portul de ieșire optică sau conectorul pentru căști. Pentru procedura detaliată, consultați **Cum schimb dispozitivul de ieșire audio?** ([pagina 172](#)).

## De ce apar întreruperi de sunet și/sau sunt sărite cadre atunci când se redau clipuri video de înaltă definiție, precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?

Redarea de clipuri video de înaltă definiție necesită resurse hardware considerabile, precum performanță a procesorului, a procesorului grafic sau a memoriei de sistem pe computer. În timpul redării video, este posibil ca unele operații și/sau funcții să devină indisponibile și pot apărea întreruperi de sunet, pot fi sărite cadre și redarea poate eșua, în funcție de configurația computerului.

## „Memory Stick”

### Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza pe alte dispozitive un „Memory Stick” care a fost formatat pe un computer VAIO?

Este posibil să fie nevoie să reformatați „Memory Stick”.

Formatarea „Memory Stick” șterge toate datele, inclusiv muzica salvată în prealabil pe acesta. Înainte de a putea să reformatați un „Memory Stick”, faceți copii de siguranță pentru datele importante și confirmați că respectivul „Memory Stick” nu conține fișierele pe care doriți să le păstrați.

- 1 Copiați datele de pe „Memory Stick” pe dispozitivul de stocare încorporat, pentru a salva date sau imagini.
- 2 Formatați „Memory Stick” urmând pașii din secțiunea **Formatarea „Memory Stick”** ([pagina 51](#)).

### Pot copia imagini de pe camera digitală folosind un „Memory Stick”?

Da și puteți vedea clipurile video înregistrate cu camerele digitale care sunt compatibile cu „Memory Stick”.

### De ce nu pot scrie date pe „Memory Stick”?

Unele versiuni de „Memory Stick” sunt echipate cu un comutator de prevenire a ștergerii pentru a proteja datele de ștergere sau suprascriere neintenționată. Asigurați-vă că comutatorul de prevenire a ștergerii este oprit.

## Periferice

### Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot conecta un dispozitiv USB?

- ❑ Dacă este cazul, verificați ca dispozitivul USB să fie pornit și să utilizeze propria sursă de alimentare. De exemplu, dacă utilizați o cameră digitală, verificați dacă bateria este încărcată. Dacă utilizați o imprimantă, verificați dacă cablul de alimentare este conectat în mod corespunzător la o priză CA.
- ❑ Încercați să folosiți un alt port USB de pe computerul dumneavoastră. Software-ul driverului ar putea fi instalat pentru portul specific folosit prima dată când ați conectat dispozitivul.
- ❑ Consultați manualul furnizat odată cu dispozitivul USB pentru informații suplimentare. S-ar putea să fie nevoie să instalați o aplicație software înainte să conectați dispozitivul.
- ❑ Încercați să conectați un dispozitiv simplu, cu consum scăzut de energie, cum ar fi un mouse, pentru a testa dacă portul funcționează.
- ❑ Huburile USB pot împiedica un dispozitiv să funcționeze din cauza unei avarii de distribuție a alimentării. Vă recomandăm să conectați dispozitivul direct la computer fără a folosi un hub.

## Mărci înregistrate

SONY, sigla SONY, VAIO și sigla VAIO sunt mărci înregistrate protejate ale Sony Corporation.

„BRAVIA” este marcă înregistrată a Sony Corporation.



și „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” și sigla „Memory Stick” sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale Sony Corporation.

Walkman este marcă înregistrată protejată a Sony Corporation.

i.LINK este un nume care denotă faptul că IEEE 1394. i.LINK și sigla i.LINK „i” sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep și Atom sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero și sigla Windows sunt mărci înregistrate ale grupului de companii Microsoft.

Blu-ray Disc™ și sigla Blu-ray Disc sunt mărci înregistrate ale Blu-ray Disc Association.

Marca cuvântului Bluetooth și siglele sale sunt mărci înregistrate protejate, deținute de Bluetooth SIG, Inc. și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation este licențiată. Alte mărci înregistrate și nume comerciale aparțin proprietarilor lor.

Roxio Easy Media Creator este marcă înregistrată a Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO și WinDVD BD sunt mărci înregistrate ale InterVideo, Inc.

ArcSoft și sigla ArcSoft sunt mărci înregistrate protejate ale ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion este marcă înregistrată a ArcSoft, Inc.

ATI și ATI Catalyst sunt mărci înregistrate ale Advanced Micro Devices, Inc.




Sigla SD este o marcă înregistrată. 

Sigla SDHC este marcă înregistrată. 

Marca cuvântului ExpressCard și siglele sale sunt deținute de PCMCIA și utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation este licențiată. Alte mărci înregistrate și nume comerciale aparțin proprietarilor lor.

HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci înregistrate sau mărci înregistrate protejate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și alte țări.

CompactFlash® este marcă înregistrată a SanDisk Corporation.

, „XMB” și „xross media bar” sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation și Sony Computer Entertainment Inc.

„PlaceEngine” este marcă înregistrată protejată a Koozyt, Inc.

„PlaceEngine” a fost dezvoltată de Sony Computer Science Laboratories, Inc. și este licențiată de Koozyt, Inc.

„AVCHD” este marcă înregistrată a Panasonic Corporation și Sony Corporation.

Toate celelalte nume de sisteme, produse și servicii sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor. În manual nu sunt prezente mărcile ™ sau ®.

Caracteristicile și specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Toate celelalte mărci înregistrate sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor.

Este posibil ca nu toate aplicațiile software enumerate mai sus să fie livrate cu modelul dumneavoastră.

## Notă

© 2010 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate.

Acest manual și aplicațiile software descrise aici, în întregime sau parțial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă prin care să poată fi citite de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris.

Sony Corporation nu oferă nicio garanție în ceea ce privește acest manual, software-ul sau alte informații conținute de prezentul și, prin prezentul, renunță în mod expres la orice garanții implicite sau condiții de comercializare sau conformitate pentru un motiv anume cu privire la acest manual, la software sau alte astfel de informații. Sony Corporation nu va fi responsabilă în nicio situație pentru daunele incidentale, ulterioare sau speciale, rezultate în urma prejudiciilor, contractelor sau în alt mod, produse ca urmare sau în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informații conținute în acest manual sau cu folosirea acestuia.

În manual nu sunt prezente mărcile <sup>TM</sup> sau ®.

Sony Corporation își rezervă dreptul de modifica acest manual sau informațiile conținute de acesta în orice moment, fără notificare. Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord de licență de utilizare separat.

Sony Corporation nu este răspunzătoare și nu va oferi despăgubiri pentru nicio înregistrare pierdută și care a fost făcută pe computer, suporturi de înregistrare externe sau dispozitive de înregistrare și nici pentru vreo altă pierdere relevantă, inclusiv atunci când nu se fac înregistrări din motive care includ defectarea computerului sau când conținutul unei înregistrări se pierde sau se deteriorează ca rezultat al defectării computerului sau al unei intervenții de reparare a computerului. Sony Corporation nu va restaura, recupera sau replica un astfel de conținut înregistrat pe computer, suporturi de înregistrare externe sau dispozitive de înregistrare, în nicio circumstanță.

