

Kućno kino s DVD uređajem

DAV-F300/F310



UPOZORENJE

Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.

Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena, primjerice upaljene svijeće, na uređaj.

Budući da se odspajanje uređaja s mrežnog napona izvodi putem mrežnog kabela, spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti na uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Baterije ili uređaji s uložnim baterijama ne smiju se izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.

Uređaj nije odspojen na napajanja sve dok je mrežni utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sâm uređaj isključen.

OPREZ

Uporabom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid.



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.


Primjenjiv pribor: Daljinski upravljač.



Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom.

Na nekim se baterijama ovaj simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti podataka zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako izvaditi bateriju iz uređaja.



Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1. Ta oznaka nalazi se na stražnjem dijelu glavnog uređaja.

Napomene za korisnike: Sljedeća informacija vrijedi samo za uređaje koji se prodaju u državama u kojima se primjenjuju EU smjernice.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Sadržaj

O ovom priručniku.....	3
Diskovi koje je moguće reproducirati.....	4
Kako započeti s radom	
Korak 1: Razmještaj sustava	9
Korak 2: Spajanje sustava.....	10
Disk	
Reprodukcija diska.....	13
Razni načini reprodukcije	17
Traženje/odabir sadržaja diska.....	18
Reprodukcija MP3/JPEG/DivX® datoteka.....	19
Podešavanje zvuka	
Odabir zvučnog ugodaja	21
Funkcije tunera	
Pohranjivanje radijskih postaja	22
Odabir pohranjenih radiopostaja.....	22
Uporaba RDS (Radio Data System) sustava	23
Control for HDMI/Vanjski audiouređaj	
Uporaba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA" Sync.....	24
Reprodukcija s USB uređaja.....	26
Dodatne funkcije	
Korištenje izbornika za podešavanje	27
Funkcija Sleep Timer	30
Prikaz informacija o disku	31
Dodatne informacije	
Mjere opreza	32
Napomene o diskovima.....	33
U slučaju problema	34
Tehnički podaci.....	40
Rječnik	41
Dijelovi i kontrole	42

O ovom priručniku









- Upute u ovom priručniku opisuju kontrole daljinskog upravljača. Također možete koristiti kontrole na glavnom uređaju ako imaju jednake oznake kao i one na daljinskom upravljaču.
- Opcije kontrolnog izbornika mogu se razlikovati ovisno o području.
- "DVD" se može koristiti kao opći naziv za DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R te DVD-RW/DVD-R diskove.
- Standardno podešenje je podcrtano.

Automatski prelazak u pripravno stanje

Kad je na sustavu reprodukcija pauzirana ili zaustavljena, kad je otvorena uložnica ili za izvor DVD/CD nije uložen disk, sustav će automatski prijeći u pripravno stanje nakon 30 minuta.

Opis u ovim uputama može se razlikovati od zaslonskog prikaza zbog ograničenja prikaza.

Diskovi koje je moguće reproducirati

Vrsta	Logotip diska	Značajke	Ikona
DVD VIDEO	     	<ul style="list-style-type: none"> DVD VIDEO DVD-R/DVD-RW u DVD VIDEO formatu ili video modu DVD+R/DVD+RW u DVD VIDEO formatu 	DVD-V
VIDEO CD		<ul style="list-style-type: none"> VIDEO CD (Verzija 1.1 i 2.0 diskovi) Super VCD CD-R/CD-RW/CD-ROM u video CD formatu ili Super VCD formatu 	VIDEO CD
CD		<ul style="list-style-type: none"> Audio CD CD-RW/CD-R u audio CD formatu 	CD
DATA CD	–	<ul style="list-style-type: none"> CD-R/CD-RW/CD-ROM u DATA CD formatu, koji sadrži MP3 datoteke¹⁾, JPEG slikovne datoteke²⁾ i DivX videodatoteke³⁾, i usklađen je sa standardom ISO 9660⁴⁾ Level 1/ Level 2 ili Joliet (prošireni format) 	DATA CD
DATA DVD	–	<ul style="list-style-type: none"> DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW u DATA DVD formatu, koji sadrži MP3 datoteke¹⁾, JPEG slikovne datoteke²⁾ i DivX videodatoteke³⁾, i usklađen je sa standardom UDF (Universal Disk Format) 	DATA DVD

¹⁾MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format definiran od ISO/MPEG, a služi sažimanju audiopodataka. MP3 datoteke trebaju biti u MPEG 1 Audio Layer 3 formatu.

²⁾JPEG slikovne datoteke trebaju biti usklađene s image DCF formatom slikovnih datoteka. (DCF "Design rule for Camera File system": Slikovni standardi za digitalne fotoaparate koje određuje Japansko udruženje industrije za elektroniku i informatičke tehnologije (JEITA).)

³⁾DivX® je tehnologija komprimiranja videodatoteka koju je razvila korporacija DivX, Inc. te je proizvod s DivX® certifikatom.

⁴⁾Logički format datoteka i mapa na CD-ROM diskovima, definiran od strane ISO (International Organization for Standardization).

"DVD-RW", "DVD+RW", "DVD+R", "DVD VIDEO" i "CD" logotipi su zaštitni znakovi.

Primjer diskova koje sustav ne može reproducirati

Sustav ne može reproducirati sljedeće diskove:

- CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih koji su snimljeni u formatima navedenim na str. 4.
- CD-ROM diskove snimljene u PHOTO CD formatu
- Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
- CD Graphics diskove
- DVD Audio diskove
- DVD-RAM diskove
- Super Audio CD

Također, sustav ne može reproducirati sljedeće diskove:

- DVD VIDEO disk s različitim regionalnim kodom (str. 6).
- Disk koji nije standardnog oblika (primjerice, u obliku kartice, srca itd.)
- Disk s pričvršćenim papirom ili naljepnicom
- Disk s ljepljivom, celofanskom vrpcom ili ostatkom naljepnice
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW u VR (Video Recording) modu

Napomene o CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovima

U nekim slučajevima se CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovi ne mogu se reproducirati na ovom sustavu zbog kvalitete snimke ili fizičkog stanja diska, ili zbog značajki uređaja za snimanje i sastavljačkog softvera.

Disk se ne može reproducirati ako nije pravilno finaliziran. Za dodatne informacije pogledajte upute za uporabu isporučene uz uređaj za snimanje.

Imajte na umu da neke funkcije reprodukcije možda neće raditi kod nekih DVD+RW/DVD+R diskova, čak i ako su bili pravilno finalizirani. U tom slučaju, koristite normalnu reprodukciju za gledanje diska. Također nije moguća reprodukcija nekih DATA CD/DATA DVD diskova snimljenih u Packet Write formatu.

Diskovi kodirani za zaštitu autorskih prava

Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U novije vrijeme neke glazbene kompanije na tržište plasiraju razne glazbene diskove zaštićene tehnologijom za zaštitu autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom uređaju.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio-materijal na drugoj. Ipak, pošto strana s digitalnim audiomaterijalom nije usklađena s Compact Disc (CD) standardom, ne možemo jamčiti reprodukciju na ovom proizvodu.

O multi session CD diskovima

Sustav može reproducirati multi session CD diskove kada je MP3 audiodatoteka snimljena u prvoj sesiji. Također je moguća reprodukcija naknadno snimljenih MP3 datoteka.

Sustav može reproducirati multi session CD diskove kada je JPEG slikovna datoteka snimljena u prvoj sesiji. Također je moguća reprodukcija naknadno snimljenih JPEG slikovnih datoteka.

Ako su u prvoj sesiji snimljene MP3 audiodatoteka i JPEG slikovne datoteke u glazbenom CD ili video CD formatu, reproducira se samo ta prva sesija.

Regionalni kôd

Na stražnjoj strani sustava otisnut je regionalni kôd i uređaj može reproducirati samo DVD diskove označene istim regionalnim kodom.

Sustav može reproducirati i DVD VIDEO diskove označene s .

Pokušate li reproducirati neki drugi DVD VIDEO disk, na TV zaslonu se pojavi poruka [Wrong Region] (odnosno, pogrešna regija). Ovisno o DVD VIDEO disku, regionalni kôd možda neće biti označen čak i ako je reprodukcija tih DVD VIDEO diskova zabranjena prostornim ograničenjima.

Napomena o reprodukciji DVD i VIDEO CD diskova

Neke funkcije reprodukcije DVD ili VIDEO CD diskova može već podesiti i proizvođač softvera. Budući da sustav reproducira DVD ili VIDEO CD diskove prema sadržaju diska koji su izradili proizvođači softvera, neke značajke reprodukcije možda neće biti dostupne. Također pogledajte upute isporučene uz DVD i VIDEO CD diskove.

Autorska prava

Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava (copyright) koja je zaštićena patentima u SAD-u i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Uporabu ove tehnologije mora odobriti Macrovision Corporation i namijenjena je isključivo za kućnu i drugu ograničenu uporabu, osim ako Macrovision Corporation nije izričito odobrio drugačiju uporabu. Reverzno inženjerstvo ili rastavljanje je zabranjeno.

Ovaj sustav ima ugrađen Dolby* Digital i DTS** Digital Surround System.

* Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi i oznake Dolby Laboratories korporacije.

** Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 i ostalih američkih i svjetskih izdanih i pripremanih patenata.

DTS i pripadajući simbol su registrirani zaštićeni nazivi i DTS Digital Surround te DTS logotipi su zaštićeni nazivi tvrtke DTS, Inc. Proizvod sadržava softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je načinila tvrtka DivX, Inc. Ovaj uređaj je službeno certificiran za reprodukciju DivX videozapisa. Za više informacija posjetite www.divx.com gdje su vam dostupni i softverski alati koji datoteke pretvaraju u DivX videozapise.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Kako bi mogao reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj, ovaj DivX Certified® uređaj mora prvo biti registriran. Za generiranje registracijskog koda pronađite odjeljak za DivX VOD na izborniku s podešenjima uređaja. S tim kodom posjetite www.divx.com/vod kako biste dovršili postupak registracije i saznali više o DivX VOD.

DivX® je registrirani zaštićeni znak tvrtke DivX, Inc. i koristi se uz licencu.

Ovaj sustav koristi High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) tehnologiju. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.

"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

MPEG Layer-3 je tehnologija audiokodiranja i patenti koji se koriste uz dopuštenje tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.

Windows Media je registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.

MPEG-4 VISUAL: OVAJ PROIZVOD KORISTI SE UZ LICENCU PREMA PORTFELJU ZA MPEG-4 VISUAL PATENT TE JE ODOBREN KORISNIKU ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU KAKO BI MOGAO DEKODIRATI VIDEOSADRŽAJE U SKLADU S MPEG-4 VISUAL STANDARDOM ("MPEG-4 VIDEO") A KOJE JE KODIRAO U OSOBNOJ I NEKOMERCIJALNOJ AKTIVNOSTI I/ILI IH JE DOBIO OD PRUŽATELJA VIDEOSADRŽAJA KOJI IMA DOPUŠTENJE DISTRIBUCIJE MPEG-4 VIDEOSADRŽAJA OD MPEG LA.


NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE.

DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI UPORABE U PROMIDŽBENE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA LICENCIRANJE, MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE <http://www.mpegla.com/>


Kako započeti s radom

Provjera sadržaja isporuke

- Glavni uređaj (1)




- Prednji zvučnici (2)



- Daljinski upravljač (1)



- Subwoofer (1)



- FM žičana antena (1)



- Baterije R6 (veličina AA) (2)



- Videokabel (1)



- Nožice (subwoofer) (1)




- Upute za uporabu (ovaj priručnik)

Priprema daljinskog upravljača

Umetanje baterija u daljinski upravljač


Uložite dvije baterije R6 (veličina AA) (isporučene) u skladu s oznakama polariteta \oplus i \ominus na baterijama i unutar baterijskog pretinca.




Napomene

- Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako zagrijanim ili vlažnim mjestima.
- Ne koristite zajedno novu i staru bateriju.
- Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište daljinskog upravljača, posebice pri zamjeni baterija.
- Ako dulje vremena nećete koristiti daljinski upravljač, izvadite baterije kako biste spriječili moguće oštećenje uslijed istjecanja elektrolita iz baterija i korozije.

Pričvršćivanje nožica na subwoofer



Skinite nožice s podloška.




Napomena

- Oprezno postavite zvučnike i/ili stalke za zvučnike na koje su učvršćeni zvučnici na posebno obrađeni pod (lakiran, poliran,...) jer bi se mogle pojaviti mrlje ili će se promijeniti boja.

Korak 1: Razmještaj sustava

Za najbolji mogući surround zvuk potrebno je postaviti sve zvučnike osim subwoofera na jednaku udaljenost od položaja za slušanje (A).

- (A) Prednji zvučnik (L (lijevi))
- (B) Prednji zvučnik (R (desni))
- (C) Subwoofer
- (D) Glavni uređaj




Korak 2: Spajanje sustava

Napomene

- Čvrsto spojite kabele kako biste izbjegli šumove i smetnje.
- Kod spajanja druge komponente koja ima regulator glasnoće, pojačajte glasnoću na njoj na razinu pri kojoj zvuk nije izobličen.

Spajanje zvučnika




Spajanje TV prijemnika

Prije povezivanja odspojite iz električnih utičnica kabele napajanja za sve komponente.

Kad TV ima digitalnu optičku izlaznu priključnicu, možete poboljšati kvalitetu zvuka spajanjem pomoću digitalnog kabela (A).

Za izlaz videosignala prema vašem TV-u, provjerite ulazne videopriključnice TV-a te odaberite način povezivanja A, B ili C. Kvaliteta slike poboljšava se redoslijedom od A (standardna) do C (HDMI).

Za slušanje TV zvuka iz zvučnika sustava, povežite TV i sustav audiokabelom (opcija B).



* Ako vaš TV prihvaća signale progressive formata, primijenite ovo povezivanje i podesite izlazni signal sustava na progressive format.

** HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Ako vaš TV ima HDMI priključnicu, primijenite ovo povezivanje i odaberite vrstu izlaznog signala.

Napomene

- Pri povezivanju umetnite priključak u priključnicu dokraja koliko ide.
- Pri spajanju digitalnog optičkog kabela umetnite priključak dok ne klikne (A).
- Sustav može prihvaćati digitalne i analogne signale. Digitalni signali imaju prednost pred analognim signalima. (COAXIAL ima prednost nad OPTICAL.) Ako se digitalni signal prekine, analogni signal će se procesirati nakon 2 sekunde.


Promjena sustava boja (PAL ili NTSC)

- 1** Uključite TV i odaberite videoulaz.
- 2** Pritisnite I/⏻ za uključenje sustava.
- 3** Pritisnite FUNCTION više puta ili pritisnite DVD/CD za odabir funkcije DVD/CD.
Reprodukcija počinje automatski ako je uloženi disk s funkcijom automatske reprodukcije. Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite dvaput ■.
- 4** Pritisnite SETUP dok je reprodukcija zaustavljena.
Pojavi se izbornik Setup.
- 5** Pritisnite ←/→ više puta za odabir "Preference Page", zatim pritisnite ⊕.
- 6** Pritisnite ↑/↓ više puta za odabir "TV Type", zatim pritisnite ⊕.
- 7** Pritisnite ↑/↓ više puta za odabir PAL/Multi/NTSC iz prikazanog popisa, zatim pritisnite ⊕.
- 8** Pritisnite SETUP za isključenje izbornika Setup.

Napomene


- Nakon promjene sustava boje na opisani način može se nakratko poremetiti prikaz na TV zaslonu.
- Sustav boje ne može se podesiti za HDMI.
- Izobličili li se slika, možete vratiti standardni sustav boje na sljedeći način.
 - Pritisnite ▲ za vađenje diska (u modu bez diska).
 - Pritisnite ☺ DISPLAY.
 - Pritisnite ⊕.

Spajanje FM žičane antene



Savjet



- Ako je FM prijem loš, pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabela (opcija) spojite glavni uređaj na vanjsku FM antenu na sljedeći način.



Reprodukcija diska

DVD-V VIDEO CD C D DATA-CD DATA DVD

Ovisno o DVD VIDEO ili VIDEO CD disku, neke funkcije se mogu razlikovati ili biti ograničene. Pogledajte upute za uporabu.



- 1 **Uključite TV prijemnik.**
- 2 **Na TV prijemniku odaberite videoulaz na koji je spojen sustav.**

3 Pritisnite I/⏻.


Sustav se uključuje.

Ako sustav već nije podešen na "DVD", pritisnite FUNCTION više puta ili pritisnite DVD/CD za odabir funkcije DVD/CD.

Na pokazivaču se prikazuje "NO DISC" i sustav je spreman za ulaganje diska.

4 Uložite disk.

Stavite disk u uložnicu kako bi ga uređaj automatski uvukao.



Uređaj automatski uvlači disk i zatim automatski započinje reprodukciju.

5 Pritisnite VOLUME +/- za podešavanje glasnoće.

Razina glasnoće prikazana je na TV zaslonu i na pokazivaču uređaja.

Napomene

- Dok je sustav isključen, nemojte umetati disk u glavni uređaj.
- Ovisno o statusu sustava, razina glasnoće se možda neće prikazati na TV zaslonu.

Isključenje sustava

Pritisnite I/⏻ dok je sustav uključen. Sustav ulazi u pripravno stanje.

Dodatne funkcije

Za	Pritisnite
Zaustavljanje	■
Pauzu	
Nastavak reprodukcije nakon zaustavljanja/pauze	▶/
Prijelaz na sljedeće poglavlje, zapis, MP3/WMA/JPEG/DivX datoteku ili scenu	▶▶
Prijelaz na prethodno MP3/WMA/JPEG datoteke	◀◀
Prijelaz na prethodno poglavlje, zapis, DivX datoteku ili scenu	◀◀ dvaput. Kad pritisnete ◀◀ jedanput, vraćate se na početak trenutnog poglavlja, zapisa ili scene.
Privremeno isključenje zvuka	MUTING Za ponovno uključenje zvuka opet pritisnite istu tipku ili tipku VOLUME + za pojačanje glasnoće.
Zaustavljanje reprodukcije i vađenje diska	▲
Brzo pronalaženje određenog mjesta ubrzanom reprodukcijom unaprijed ili unatrag (Scan) ¹⁾²⁾	▶▶/▶ ili ◀/◀◀ pri reprodukciji diska. Svakim pritiskom tipke ▶▶/▶ ili ◀/◀◀ tijekom pretraživanja, brzina reprodukcije se mijenja. Za povratak na normalnu brzinu, pritisnite ▶. Stvarna brzina može se razlikovati ovisno o disku.
Usporenu reprodukciju (Slow-motion Play) ³⁾	▶▶/▶ ili ◀/◀◀ ⁴⁾ u pauzi reprodukcije. Svakim pritiskom tipke ▶▶/▶ ili ◀/◀◀ ⁴⁾ tijekom usporene reprodukcije, brzina reprodukcije se mijenja. Raspoložive su dvije brzine. Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite ▶.

¹⁾ Osim za JPEG slikovne datoteke.

²⁾ Brzine pretraživanja može se razlikovati ovisno o disku.

³⁾ Samo DVD VIDEO, DivX, VIDEO CD.

⁴⁾ Samo DVD Video: usporena reprodukcija unatrag.

Napomena

- Funkciju instant replay ili instant advance možda nećete moći koristiti s nekim scenama.

Promjena kuta kamere ili titla

Promjena kuta kamere

DVD-V

Kod DVD VIDEO diskova kod kojih je prizor snimljen iz više kutova, možete mijenjati kut kamere, odnosno kut gledanja.

Svaki put kad pritisnete ANGLE tijekom reprodukcije, kut se mijenja.

Napomena

- Ovisno o DVD VIDEO disku, ponekad nije moguće promijeniti kut kamere čak i ako disk sadržava više kutova kamere za iste scene.

Prikaz titlova

DVD-V

DATA-CD

DATA DVD

Ako su na disk snimljeni titlovi, možete ih po želji uključiti ili isključiti za vrijeme reprodukcije. Kod diskova na kojima su snimljeni višejezični titlovi, možete za vrijeme reprodukcije po želji mijenjati jezik, a možete i uključiti ili isključiti titlove.

Pritisnite SUBTITLE tijekom reprodukcije za odabir željenog jezika titla.

Napomene

- Ovisno o DVD VIDEO disku, ponekad nije moguće promijeniti titlove čak i ako disk sadržava titlove na više jezika. Možda ih također neće moći isključiti.
- Titlove je moguće mijenjati ako DivX videodatoteka ima ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX" te sadrži informaciju o titlu unutar iste datoteke.

Promjena zvuka

DVD-V

VIDEO CD

CD

DATA-CD

DATA DVD

Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DATA CD/ DATA DVD diskova (s DivX videodatotekama)/ USB/MPEG4 snimljenim u više audioformata (PCM, Dolby Digital, MPEG audio ili DTS), moguće je promijeniti audioformat. Kod DVD VIDEO diskova snimljenih s višejezičnim zapisima, možete također odabrati željeni jezik dijaloga.

Kod VIDEO CD, CD, DATA CD ili DATA DVD diskova možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i možete slušati zvuk odabranog kanala preko desnog i lijevog zvučnika.

Pritisnite AUDIO više puta tijekom reprodukcije za odabir željenog audiosignala.

■ DVD VIDEO

Ovisno o DVD VIDEO disku, razlikuje se mogućnost odabira jezika.

■ VIDEO CD/CD

- [Stereo]: Standardni stereo zvuk.
- [Mono Left]: Zvuk lijevog kanala (mono).
- [Mono Right]: Zvuk desnog kanala (mono).

■ SVCD (samo audiozapis 1)

- [Stereo]: Standardni stereo zvuk.
- [Mono Left]: Zvuk lijevog kanala (mono).
- [Mono Right]: Zvuk desnog kanala (mono).

■ SVCD (audiozapis 1-2)

- [Audio 1]: Stereo zvuk audiozapisa 1.
- [Audio 2]: Stereo zvuk audiozapisa 2.

■ DATA CD (DivX videodatoteka)/DATA DVD (DivX videodatoteka)/USB/MPEG4

Izbor formata audiosignala za DATA CD/DATA DVD/USB/MPEG4 se razlikuje, ovisno o DivX videodatoteci sadržanoj na disku. Format se prikazuje na pokazivaču.

Napomena

- Dok sustav reproducira Super VCD na kojem nije snimljen audiozapis 2, neće biti nikakvog izlaza zvuka kad odaberete [Stereo], [Mono Left] ili [Mono Right].

Prikaz informacija o audiosignalu na disku


DVD-V

DATA-CD

DATA DVD

Kad pri reprodukciji pritisnete AUDIO više puta, na TV zaslonu prikazuje se format audiosignala.

Primjerice, u formatu Dolby Digital može na DVD biti snimljeno više signala sve od mono do 5.1-kanalnih. Ovisno o DVD-u, broj snimljenih kanala može biti različit.



Reprodukcija VIDEO CD diska s funkcijom PBC (Ver. 2.0)

(PBC Playback)

VIDEO CD

Uz funkciju PBC (Playback Control) možete uživati u jednostavnim interaktivnim postupcima, funkcijama traženja i sl.

PBC reprodukcija omogućuje interaktivnu reprodukciju VIDEO CD diskova pomoću izbornika na TV zaslonu.

1 Pokrenite reprodukciju VIDEO CD diska s funkcijom PBC.

Pojavi se izbornik s raspoloživim opcijama.

2 Pritisnite SHIFT + brojčane tipke za odabir broja željene stavke.

3 Pritisnite (+).

4 Postupite prema uputama u interaktivnom izborniku.

Pogledajte upute isporučene uz disk, budući da se postupci mogu razlikovati zavisno od VIDEO CD diska.

Povratak u prethodni izbornik

Pritisnite DVD MENU.

Poništavanje reprodukcije kod PBC funkcija

Pritisnite SHIFT + brojčane tipke za odabir broja željene stavke dok je reprodukcija zaustavljena.

Nastavak reprodukcije diska od mjesta na kojem je zaustavljena

(Resume Play)

DVD-V VIDEO CD CD

Kad zaustavite disk, sustav memorira mjesto na kojem ste pritisnuli ■.

1 Tijekom reprodukcije diska pritisnite ■ za zaustavljanje reprodukcije.

Na TV-u se prikazuje "Press Play Key To Continue".

2 Pritisnite ►.

Sustav započinje reprodukciju od mjesta na kojem ste zaustavili disk u koraku 1.

Napomene

- Ovisno o mjestu zaustavljanja diska, sustav možda neće nastaviti reprodukciju od točno jednakog mjesta.
- Točka na kojoj ste zaustavili reprodukciju briše se iz memorije kad:
 - sustav prijeđe u pripravno stanje (samo DATA CD/ DATA DVD).
 - promijenite ili resetirate postavke u izborniku Setup.
 - promijenite razinu ograničenja reprodukcije diska.
 - promijenite funkciju pritiskom tipke FUNCTION.
 - odspojite mrežni kabel.
- Za VIDEO CD, CD, DATA CD ili DATA DVD, sustav pohranjuje mjesto zaustavljanja reprodukcije za tekući disk.
- Ova funkcija možda neće raditi s nekim diskovima.
- Nastavak reprodukcije nije moguć za MP3 i WMA datoteke. Osim za DivX datoteku.

Savjet

- Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite ■, zatim pritisnite ►.

Razni načini reprodukcije

Programirana reprodukcija

(Program Play)

CD

Sadržaj diska možete reproducirati u željenom redoslijedu određivanjem redoslijeda zapisa na disku kako biste izradili svoj program. Možete programirati najviše 20 zapisa.

1 Pritisnite i zadržite **SHIFT + REPEAT/PGM** 3 sekunde.

Na zaslonu TV-a se prikaže izbornik Program.

CD

Program:Track (01-13)			
1	02	6	03
2	01	7	---
3	11	8	--
4	04	9	--
5	09	10	--
Exit		Start	NEXT ►►

2 Pritisnite **SHIFT + brojčane tipke** za odabir željenog zapisa.

Primjerice, odaberite zapis [2].
Pritisnite **SHIFT + 0 + 2**.

3 Pritisnite **←/↑/↓/→** za odabir [Start] za reprodukciju programa.

Isključenje kontrolnog izbornika

Pritisnite **SHIFT + REPEAT/PGM** dok se prozor s postavkama za program ne prikazuje na TV zaslonu, ili odaberite [Exit] u koraku 3.

Napomena

- Kad zaustavite reprodukciju programa ili odaberete opciju Repeat, program se poništi.

Ponavljanje reprodukcije

(Repeat/Shuffle Play)

DVD-V

VIDEO CD

CD

DATA-CD

DATA DVD

Sustav može ponavljati reprodukcija sadržaja diska ili USB memorijskog uređaja. Pri reprodukciji možete odabrati ponavljanje/reprodukciju slučajnim redoslijedom.

1 Za odabir načina reprodukcije pritisnite više puta **SHIFT + REPEAT/PGM**.

■ DVD VIDEO

- [**↶** Chapter]: Ponavlja tekuće poglavlje.
- [**↶** Title]: Ponavlja tekući naslov.
- [**↶** ALL]: Ponavlja sve naslove na disku.
- [Shuffle]: Reproducira disk slučajnim redoslijedom.
- [**↶** Shuffle]: Ponavlja reprodukciju slučajnim redoslijedom.
- [**↶** Off]: Ponavljanje je isključeno.

■ VIDEO CD/SVCD/CD

- [**↶** Track]: Ponavlja tekući zapis.
- [**↶** ALL]: Ponavlja sve zapise na disku.
- [Shuffle]: Reproducira disk slučajnim redoslijedom.
- [**↶** Shuffle]: Ponavlja reprodukciju slučajnim redoslijedom.
- [**↶** Off]: Ponavljanje je isključeno.


■ DATA CD/DATA DVD

- [Shuffle]: Reproducira sve datoteke slučajnim redoslijedom.
- [Random]: Reproducira sve datoteke nasumice.
- [Single]: Reproducira tekuću datoteku.
- [**↶** One]: Ponavlja tekuću datoteku.
- [**↶** Folder]: Ponavlja tekuću mapu.
- [Folder]: Ponavlja tekuću mapu.

Napomene

- Opcije za ponavljanje reprodukcije ovise o vrsti diska.
- Pri reprodukciji VIDEO CD/SVCD diska primijenite sljedeći postupak za isključenje funkcije PBC:
 - Pritisnite ■ dvaput.
 - Pritisnite **SHIFT + željene brojčane tipke**.
 - Pritisnite **⊕**.

Traženje/odabir sadržaja diska



Uporaba izbornika DVD diska

DVD-V

DVD je podijeljen na duže slikovne ili glazbene dijelove koji se nazivaju "naslovi". Pri reprodukciji DVD diska koji sadrži nekoliko naslova, možete odabrati željeni naslov tipkom DVD TOP MENU.

Tijekom reprodukcije DVD diskova koji omogućuju odabir opcija kao što su jezik titlova i jezik dijaloga, odaberite ove opcije tipkom DVD MENU.

Uporaba izbornika VCD diska

VIDEO CD

- 1 Pritisnite **DVD MENU**.
Na TV zaslonu se pojavi izbornik diska.
- 2 Pritisnite **SHIFT + brojčane tipke** za odabir stavke koju želite reproducirati ili promijeniti.
- 3 Pritisnite **+**.

Traženje naslova/poglavlja/zapisa/prizora itd.


DVD-V VIDEO CD CD DATA-CD DATA DVD

DVD VIDEO disk možete pretraživati prema naslovu ili poglavlju, a VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA DVD prema zapisu, indeksu ili prizoru. Za DATA CD/DATA DVD disk ili USB memoriju, pretraživati možete prema mapi ili datoteci. Budući da naslovi ili poglavlja i zapisi na disku imaju jedinstveni broj, željeni naslov ili zapis možete odabrati upisom njegova broja. Ili možete potražiti određenu scenu upisom vremenskog koda.


- 1 Pritisnite **DISPLAY** tijekom reprodukcije.

Na zaslonu TV-a se prikaže kontrolni izbornik.

■ Pri reprodukciji DVD diska.

Menu	▶	
	Title	01/01
	Chapter	03/13
	Audio	2CH English
	Subtitle	English ▼
Title Elapsed 0:08:54		

■ Pri reprodukciji VCD diska.

Menu	▶	
	Track	06/14
	Repeat	Off
	Time Disp.	Total Elapsed
Total Elapsed 0:21:24		

- 2 Pritisnite **↑/↓** za odabir opcije i zatim pritisnite **+**.
- 3 Pritisnite **SHIFT + broj** za prelazak na odabranu opciju.

■ Tijekom reprodukcije CD diska

- 1 Pritisnite  DISPLAY** tijekom reprodukcije.

Na TV zaslonu se prikazuje "Select Track:--/--".

- 2 Pritisnite SHIFT + brojčane tipke za odabir željenog zapisa.**

Reprodukcija započinje od odabranog zapisa.

■ Pri reprodukciji MP3/JPEG/DivX datoteke

- 1 Pritisnite  DISPLAY** tijekom reprodukcije.

- 2 Pritisnite SHIFT + brojčane tipke za odabir željenog zapisa.**

Reprodukcija započinje od odabranog zapisa.

Reprodukcija MP3/JPEG/DivX® datoteka

Prije reprodukcije MP3 datoteka, JPEG datoteka ili DivX datoteka uključite TV i odaberite videoulaz.

- 1 Pritisnite FUNCTION više puta ili pritisnite DVD/CD za odabir funkcije DVD/CD.**

- 2 Uložite DATA CD ili DATA DVD.**

Pojavi se popis datoteka.


Napomene


- Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak reprodukcije.
 - disk snimljen s kompliciranom strukturom mapa.
 - disk snimljen kao Multi Session.
 - disk na koji se može još snimati (nefinalizirani disk).
- Ovisno o formatu datoteka, ovaj sustav neće moći reproducirati neke CD-R ili CD-RW diskove.

- 3 Pritisnite $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ više puta za odabir datoteke koju želite reproducirati.**

Pritisnite \uparrow/\downarrow više puta za listanje sadržaja u mapi.

Odaberite mapu i pritisnite \oplus ili \rightarrow za ulazak u mapu.

Odaberite  $\bullet\bullet$ i pritisnite \oplus ili \leftarrow za povratak u korijensku mapu.



- 4 Pritisnite $\blacktriangleright/\oplus$.**

Reprodukcija započinje od odabrane datoteke. Odaberete li JPEG datoteku, započinje slide show.

Dodatne funkcije

Za	Učinite sljedeće
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ pri reprodukciji MP3 datoteke ili DivX datoteke. Pritisnite DVD MENU pri reprodukciji JPEG datoteke.
Pauzu	Pritisnite . Pritisnite ▶/ za nastavak reprodukcije.
Sažetak	Pritisnite ■ pri reprodukciji JPEG datoteke.

Napomene o datotekama

- Sustav uključuje albume koji ne sadržavaju audiodatoteke i JPEG slikovne datoteke. Kad na USB uređaju ima više od 648 datoteka (uključujući mape) + 2 standardne mape ("." i ".."), maks. 300 mapa (uključujući "." i ".."), količina mapa koje sustav prepoznaje razlikuje se ovisno o konfiguraciji mapa.
- Sustav može reproducirati sljedeće datoteke:

Datoteka	Ekstenzija datoteke
MP3 datoteka	".mp3"
WMA datoteka	".wma"
JPEG slikovna datoteka	".jpg" ili ".jpeg"
MPEG	".MPG"
DivX	".DivX" ili ".AVI"

Sustav će reproducirati sve podatke s navedenim ekstenzijama, čak i ako oni nisu u MP3/WMA/JPEG formatu. Reprodukciom tih podataka može se proizvesti glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike. Sustav može reproducirati samo do dubine od 25 mapa.

Napomene o MP3/JPEG datotekama


- Sustav podržava MP3 datoteke snimljene s brzinom bita od 32 do 320 kbps i frekvencijom uzorkovanja od 32/44,1/48 kHz za MPEG1 Audio Layer-3.
- Stavite li ekstenziju ".MP3" podacima koji nisu u formatu MP3, sustav ne može te podatke prepoznati pravilno i generirat će glasan šum koji može oštetiti vaš zvučnički sustav.

Napomene o DivX datotekama

- Uređaj ponekad neće reproducirati DivX videodatoteku koja je bila sastavljena od dvije ili više DivX videodatoteka.
- Uređaj ne može reproducirati DivX datoteku s više od 640 (širina) × 480 (visina).
- Ovisno o DivX datoteci, slika može biti nejasna ili zvuk može biti isprekidan.
- Uređaj ne može reproducirati neke DivX datoteke koje traju duže od 3 sata.

- Ovisno o DivX datoteci, slika može biti nejasna ili zvuk može biti isprekidan. U tom slučaju savjetujemo vam da kreirate datoteku s manjom brzinom bita. Ako je zvuk i dalje nejasan, preporuča se uporaba MP3 audioformata. Međutim, ovaj sustav ne podržava format WMA (Windows Media Audio).
- Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za DivX videodatoteke, između pritiska na tipku **▶** i pojave slike može proći neko vrijeme.
- Ovisno o DivX videodatoteci, zvuk možda neće pratiti sliku na zaslonu.
- Redoslijed reprodukcije može se razlikovati ovisno o softveru kojim je izrađena DivX datoteka.

Odabir zvučnog ugođaja



Pritisnite EQ više puta tijekom reprodukcije dok se na pokazivaču ne prikaže željeni mod.

- [FLAT]: Čist zvuk bez efekata.
- [CLASSIC]: Idealno za slušanje klasične glazbe i gledanje koncerata s DVD diska.
- [JAZZ]: Jasni srednji i visoki rasponi. Stvara atmosferu kluba gdje se izvođač nalazi točno ispred vas. Namijenjeno slušanju jazz glazbe i gledanju drama.
- [ROCK]: Pojačani niski i visoki rasponi za izvrstan zvuk filmskih efekata i atmosfere. Namijenjen za akcijske filmove i rock/pop glazbu.

Savjet

- Sustav memorira zadnji odabrani zvučni ugođaj za svaku funkciju.

Pritisnite SURROUND više puta tijekom reprodukcije za odabir načina reprodukcije surround zvuka.

- [Dolby VS Wide]: Pruža širu i prostraniju prednju zvučnu sliku kad su dva zvučnika blizu, s jednako uvjerljivo realističnim surround zvukom pet zvučnika kao u načinu Reference.
- [Dolby VS Reference]: Pruža uvjerljivo realističan surround zvuk pet zvučnika iz dvaju zvučnika gdje je prividna širina zvuka u prednjem području određena udaljenošću među dvama zvučnicima.
- [Dolby VS Off]: Isključenje surround zvuka.

Savjet

- Dolby® Virtual Speaker tehnologija je praktična nova alternativa sustavima s više zvučnika. Primjenom nove generacije tehnike omogućuje virtualni višekanalni surround zvuk kroz samo dva stereo zvučnika.

Prekid zvuka

Za uključenje zvuka možete pritisnuti MUTING ponovno ili VOLUME +.

Pohranjivanje radijskih postaja

Možete pohraniti 20 FM postaja. Tada možete pristupiti svakoj od tih postaja jednostavnim odabirom pripadajućeg programskog broja.

- 1 Pritisnite FUNCTION više puta ili FM za odabir "FM".**
- 2 Pritisnite i zadržite TUNING +/- 2 sekunde za početak ugađanja dok ne pronađete željenu radijsku postaju.**
Na pokazivaču se prikazuje "SEARCH + ili -" dok se ne pronađe radijska postaja s dovoljno snažnim signalom.
- 3 Zadržite SHIFT + REPEAT/PGM 3 sekunde.**
Na pokazivaču trepće "P 01".
- 4 Pritisnite SHIFT + brojčane tipke za odabir programskog broja.**
- 5 Pritisnite ⊕ za pohranu.**

Savjet

- Možete pritisnuti TUNING +/- u koraku 2 za ručno pretraživanje radijskih frekvencija uz pomak po jedan. Na pokazivaču će se pojaviti trenutačna frekvencija (Manual Tuning).

Odabir pohranjenih radiopostaja

- 1 Pritisnite FUNCTION više puta ili FM za odabir "FM".**
- 2 Pritisnite PRESET +/- ili SHIFT + brojčane tipke za odabir programskog broja.**

U slučaju smetnji FM programa

Ako se tijekom slušanja FM programa čuju smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi se stereo efekt ali će prijem biti bolji.

Pritisnite AUDIO

[STEREO]: Stereo prijem.

[MONO]: Mono prijem.

Uporaba RDS (Radio Data System) sustava

(Samo modeli za Europu)

Što je Radio Data System?

RDS (Radio Data System) je sustav usluga koja omogućuje radijskim postajama slanje dodatnih informacija zajedno s redovitim programom. Ovaj prijemnik omogućuje uporabu korisnih RDS funkcija kao što je prikaz naziva radijske postaje. RDS je dostupan samo za FM postaje.*

* Samo neke FM postaje osiguravaju uslugu RDS i to samo neke od usluga RDS. Ako niste upoznati sa sustavom RDS, zatražite detaljnije informacije od vaše lokalne radiopostaje.

Napomena

- RDS možda neće ispravno raditi ako ugodena postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je prijem loš.

RDS prijem


Jednostavno odaberite FM postaju.

Kad ugodite postaju koja osigurava RDS usluge, na pokazivaču se pojavi naziv postaje*.

* Ako nema RDS prijema, na pokazivaču se neće pojaviti naziv postaje.

Prikaz naziva postaje ili frekvencije na pokazivaču

Pritisnite DISPLAY.

Svakim pritiskom tipke  DISPLAY, na pokazivaču se izmjenjuju sljedeći prikazi.

- ① Naziv postaje
- ② Ugodena frekvencija*

* Nakon nekoliko sekundi se vraća na prvotni prikaz.

Uporaba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA" Sync

Ova funkcija je raspoloživa samo na TV prijemnicima s "BRAVIA" Sync funkcijom. Povezujući Sony komponente koje podržavaju funkciju Control for HDMI pomoću HDMI kabela (opcija), upravljanje se pojednostavljuje kako je opisano niže:


- One-Touch Play (str. 25)
- System Power Off (str. 25)
- System Audio Control (str. 25)

Control for HDMI je standard za funkcije obostranog upravljanja koji koristi CEC (Consumer Electronics Control) for HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Funkcija Control for HDMI neće raditi u sljedećim slučajevima:

- Kad spojite ovaj sustav na komponentu koja nije kompatibilna s funkcijom Control for HDMI.
- Ako komponenta nema HDMI priključnicu.

Na daljinskom upravljaču sustava postoje odgovarajuće tipke za upravljanje TV-om, primjerice TV INPUT, ONE-TOUCH PLAY, i TV I/⏻. Za detalje, pogledajte "Upravljanje TV-om pomoću isporučenog daljinskog upravljača" i pogledajte upute za uporabu TV-a.



Napomene

- Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija Control for HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.
- Funkcija Control for HDMI možda neće raditi ako spojite komponentu koja nije Sonyjev proizvod, čak i ako je ta komponenta kompatibilna s funkcijom Control for HDMI.

Priprema za funkciju Control for HDMI

(Control for HDMI)

Sustav je kompatibilan s funkcijom Control for HDMI. Ako je TV kompatibilan s funkcijom Control for HDMI, možete na sustavu podesiti [Control for HDMI] funkciju automatski podešavanjem TV-a. Za detalje pogledajte upute za uporabu TV-a.

Ako TV nije kompatibilan s funkcijom Control for HDMI, podesite funkciju Control for HDMI na sustavu i TV-u ručno.

Napomena

- Prikazane opcije ovise o modelu.

- 1** Provjerite jesu li sustav i TV spojeni pomoću HDMI kabela.
- 2** Uključite TV i pritisnite I/⏻ za uključenje sustava.
- 3** Podesite videoulaz vašeg TV-a tako da se signal iz sustava putem HDMI ulaza prikazuje na zaslonu TV-a.
- 4** Podesite funkciju Control for HDMI na sustavu i TV-u.

Za detalje o podešavanju sustava, pogledajte sljedeće korake. Za detalje o podešavanju TV-a, pogledajte upute za uporabu TV-a (Ovisno o TV-u, funkcija Control for HDMI može biti standardno isključena).

Reprodukcija DVD-a jednim pritiskom tipke

(One-Touch Play)

Pritiskom samo na tipku ONE-TOUCH PLAY, TV se uključuje i podesi se za DVD ulaz, a sustav automatski počinje reprodukciju diska. S ovom funkcijom također radi funkcija System Audio Control.

Napomene

- One-Touch Play ne radi kad pritisnete ►.
- Provjerite je li HDMI povezivanje izvedeno pravilno te podesite [Control for HDMI] na [On].
- Ovisno o TV-u, možda se neće reproducirati početak sadržaja.
- Ovisno o strukturi diska, reprodukciji će možda će trebati neko vrijeme za početak.

Isključenje sustava zajedno s TV prijemnikom

(System Power Off)

Kad isključite TV tipkom POWER na daljinskom upravljaču TV-a ili TV I/⏻ na daljinskom upravljaču sustava, sustav se automatski isključuje.

Napomene

- Prije uporabe System Power Off funkcije, potrebno je uključiti TV funkciju da bi se ostvarila veza između napajanja. Za detalje pogledajte upute za uporabu TV-a.

Uživanje u TV zvuku preko zvučnika ovog sustava

(System Audio Control)

Na jednostavan način možete uživati u TV zvuku preko zvučnika ovog sustava.

Za uporabu ove značajke, spojite sustav i TV prijemnik pomoću audiokabela (opcija) i HDMI kabela (opcija) (str. 10).

Ovisno o postavkama TV prijemnika, funkcija System Audio Control se automatski uključuje kad podesite sustav na funkciju "TV/CABLE". TV zvuk se reproducira preko zvučnika sustava i istovremeno se smanji jačina zvuka TV prijemnika.

System Audio Control možete koristiti na sljedeći način:

- Dok gledate TV program te na sustavu odaberete funkciju "TV/CABLE", TV zvuk se automatski reproducira preko zvučnika sustava.
- Jačinu zvuka zvučnika sustava možete podesiti daljinskim upravljačem TV prijemnika.
- Ako isključite sustav ili na njemu podesite neku funkciju koja nije "TV/CABLE", zvuk se reproducira preko TV zvučnika.

System Audio Control funkcijom također možete upravljati pomoću TV izbornika. Za detalje pogledajte upute za uporabu TV-a.

Napomene

- Uključite li TV prije uključivanja sustava, zvuk s TV-a se nakratko neće reproducirati.
- Dok je TV u PAP modu (slika i slika), funkcija System Audio Control neće raditi. Kad TV izađe iz PAP moda, način izlaza na TV-u se vrati na onaj prije PAP moda.
- Odaberete li TV program pri DVD reprodukciji na ovom sustavu, funkcija "TV/CABLE" se automatski podesi na izlaz TV zvuka.
- Aktivirate li One-Touch Play pri gledanju TV-a, aktivira se funkcija System Audio Control i isključuje se TV zvuk.

Reprodukcija s USB uređaja

Možete reproducirati audiodatoteke (MP3/WMA datoteke)/JPEG slikovne datoteke pohranjene na USB uređaj (opcija) tako da spojite USB uređaj na ovaj sustav.

Sustav može reproducirati samo audiodatoteke u MP3/WMA formatu*.


* Sustav ne može reproducirati datoteke sa zaštitom od kopiranja (Digital Rights Management).

O kompatibilnim USB uređajima

Pri formatiranju USB uređaja, postupak izvedite na samom USB uređaju ili pomoću specijaliziranog softvera za taj uređaj. U suprotnom može doći do problema kod prebacivanja iz USB uređaja na sustav.

Spajanje USB uređaja

Desna strana glavnog uređaja



- 1** Spojite USB uređaj na priključnicu ψ (USB).
- 2** Pritisnite **FUNCTION** više puta ili pritisnite **USB** za odabir funkcije **USB**.
- 3** Pritisnite \uparrow/\downarrow više puta za odabir mape i zatim pritisnite \blacktriangleright .

Za više informacija o reprodukciji pogledajte "Reprodukcija MP3/JPEG/DivX® datoteka".

Napomene

- Pri spajanju USB uređaja pazite na usklađenost položaja priključka s priključnicom.
- Nemojte nasilu umetati USB uređaj jer ga tako možete oštetiti.

- Ne spajajte drugi uređaj ili predmete osim USB uređaja.
- Sljedeći USB uređaji/situacije mogu povećati vrijeme potrebno za početak reprodukcije:
 - USB uređaj snimljen s kompliciranom strukturom mapa.
 - kad su se upravo reproducirale audiodatoteke ili JPEG slikovne datoteke iz druge mape.
 - kad na USB uređaju ima puno mapa ili datoteka.
- Za rukovanje datotekama pogledajte "Reprodukcija MP3/JPEG/DivX® datoteka" (str. 19).
- Za ekstenzije datoteka pogledajte na str. 20 (Napomene o datotekama).
- Ovisno o formatu datoteke, sustav neće moći izvoditi reprodukciju s nekih USB uređaja.
- Sustav možda neće moći reproducirati neke audiodatoteke ovisno o njihovoj vrsti.
- Ne spajajte sustav i USB uređaj preko USB huba.
- Kod nekih spojenih USB uređaja, sustavu će možda trebati određeno vrijeme za primjenu postupka izvedenog na ovom sustavu.
- Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije koje ima spojeni USB uređaj.
- Nemojte spremati druge vrste datoteka ili nepotrebne mape na USB uređaj koji ima audiodatoteke, JPEG slikovne datoteke ili videodatoteke.
- Ne može se zajamčiti kompatibilnost sa svim softverom za kodiranje/snimanje MP3/WMA datoteka te USB uređajima. Nekompatibilni USB uređaji mogu stvarati šum ili isprekidani zvuk, ili reprodukcija s njih možda uopće neće biti moguća.
- Prije uporabe USB uređaja, provjerite da ne sadrži datoteke s virusima.


Dodatne funkcije

Korištenje izbornika za podešavanje

Možete izvesti različita podešavanja funkcija slike i zvuka.

Prikazane opcije ovise o modelu.

Standardno podešenje je podcrtano.




- 1 Pritisnite SETUP dok je reprodukcija zaustavljena.**
Pojavi se izbornik Setup.
- 2 Pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir jedne od opcija izbornika Setup, zatim pritisnite \oplus .**
- 3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir opcije za podešavanje, zatim pritisnite \rightarrow ili \oplus .**
- 4 Odaberite podešenje koje želite promijeniti te pritisnite \oplus za potvrdu i vratite se na prethodno odabranu stavku.**
Upute i objašnjenja opcija navedeni su na sljedećim stranicama. Ako je opcija u izborniku zatamnjena, to znači da trenutno nije raspoloživa ili je nije moguće promijeniti.
- 5 Pritisnite SETUP za isključenje izbornika.**

Napomena





- Ako ne možete otvoriti [Preference Page], pritisnite SETUP za izlazak iz izbornika. Zatim dvaput pritisnite \blacksquare prije ponovnog pritiska tipke SETUP.

Odabrana funkcija Funkcije podešavanja



Odabrano podešenje

Opcije




General Setup Page

■ [TV Display]

Možete odabrati format slike priključenog TV prijemnika.

[16:9]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen) ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona (wide mode).



[4:3 Letter Box]: Odaberite ovo podešenje kad na uređaj spojite TV prijemnik sa zaslonom formata 4:3. Prikazuje široku sliku na kojoj se vide pruge na gornjem i donjem dijelu zaslona.



[4:3 Pan Scan]: Odaberite ovo podešenje kad na uređaj spojite TV prijemnik sa zaslonom formata 4:3. Prikazuje široku sliku na cijelom zaslonu tako da je dio slike koji ne stane automatski odrezan.



■ [OSD Lang] (On-Screen Display)

Možete odabrati jezik izbornika na zaslonu TV-a.

■ [Control for HDMI]

Ta funkcija je raspoloživa kad spojite sustav i TV koji podržavaju funkciju Control for HDMI pomoću HDMI kabela.

[On]: Možete upravljati komponentama koje su povezane HDMI kabelom.

[Off]: Isključeno.

■ [Screen Saver]

Screen saver sprečava oštećenja TV zaslona onemogućavanjem dugotrajnog prikaza zaustavljene slike.

[On]: Uključuje screen saver na TV-u kad je sustav zaustavljen, u pauzi, bez diska ili u modu izbacivanja diska duže od 15 minuta.

[Off]: Funkcija Screen Saver ne radi.

■ [Last Memory]

Sustav pohranjuje mjesta zaustavljanja diska i nastavlja reprodukciju kod sljedećeg ulaganja istog diska.

[On]: Sustav memorira podešenja za nastavak reprodukcije.

[Off]: Sustav ne memorira podešenja za nastavak reprodukcije. Reprodukcija se nastavlja s istog mjesta samo za disk koji se trenutno nalazi u uređaju.

Napomena

- Kad se popuni memorija nastavka reprodukcije prijašnjeg diska, izbrisat će se podatak za prvi disk.

■ [Auto Standby]

Možete podesiti pripravno stanje.

[On]: Automatski uključuje pripravno stanje kad je sustav zaustavljen, u pauzi, bez diska ili u modu izbacivanja diska duže od 30 minuta.

[Off]: Automatski prelazak u pripravno stanje je isključen.

Audio Setup Page

Odaberite podešenje ovisno o priključenom TV prijemniku.

■ [HDMI Audio]

To podešavanje je potrebno samo ako za povezivanje koristite priključnicu HDMI OUT.

[Off]: Isključuje HDMI izlaz zvuka. Zvuk možete i dalje slušati putem sustava zvučnika.

[All]: HDMI audio izlaz bit će jednak kao i audio signal koji se reproducira. Ako audio format koji se reproducira nije podržan, audio izlaz se automatski mijenja na PCM.

[PCM]: Downmix audiosignala u linear-PCM (2-kanalni).

Video Setup Page

■ [Progressive]

Možete podesiti progressive signal koji se emitira iz priključnice VIDEO OUT.

[On]: Uključenje progressive scan moda. Pročitajte upute za uporabu TV prijemnika i potvrdite postupak pritiskom na OK.

[Off]: Isključenje progressive scan moda.

■ [HDMI Resolution]

Možete odabrati vrstu videosignala koji izlazi iz HDMI OUT priključnice.

[Auto]: Sustav šalje optimalni videosignal za spojeni TV.

[480p]: Sustav šalje 720 × 480p* videosignale.

[576p]: Sustav šalje 720 × 576p* videosignale.

[720p]: Sustav šalje 1280 × 720p* videosignale.

[1080i]: Sustav šalje 1920 × 1080i* videosignale.

[1080p]: Sustav šalje 1920 × 1080p* videosignale.

* i: interlace, p: progressive

■ [DivX VOD]

[→]: Prikaz DivX® registracijskog koda.

Savjet

- Unesite DivX registracijski kôd ovog uređaja kad unajmljujete ili kupujete videosadržaje s www.divx.com/vod. DivX video sadržaji koji su unajmljeni ili kupljeni putem DivX® VOD (Video On Demand) servisa mogu se reproducirati samo na uređaju za kojeg su registrirani.

Preference Page

■ [TV Type]

Odaberite sustav boja u skladu sa spojenim TV prijemnikom. Time se omogućuje reprodukcija različitih vrsta diskova (PAL ili NTSC disk) na ovom sustavu.

[PAL]: Za TV prijemnik s PAL sustavom.

[Multi]: Za TV prijemnike koji podržavaju i PAL i NTSC.

[NTSC]: Za TV prijemnik s NTSC sustavom.

■ [Audio]

Odabir preferiranog jezika dijaloga za DVD-ove s više zvučnih zapisa.

■ [Subtitle]

Možete odabrati jezik titla snimljenog na DVD VIDEO disk.

■ [Disc Menu]

Možete odabrati željeni jezik prikaza izbornika diska.

Napomena

- Ako odabrani jezik dijaloga/titla/izbornika diska nije raspoloživ na DVD-u, umjesto njega će se koristiti početno podešeni jezik diska.

■ [Parental]

Ta funkcija omogućuje ograničenje reprodukcije DVD-ova na kojima je podešeno ograničenje. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.

1 Pritisnite **↑/↓** za odabir razine ograničenja (1 – 8) i zatim pritisnite **+**.

2 Unesite 6-znamenkastu zaporku.

■ [Default]

Ta opcija omogućuje resetiranje svih opcija izbornika i vaših vlastitih postavki na tvornička podešenja, osim vaše zaporke za [Password] i [Parental].

Pritisnite \oplus za potvrdu resetiranja.

Password Setup Page

■ [Zaporka]

Standardna zaporka je "000000". Za promjenu zaporke:

- 1** Pritisnite "SHIFT + 000000" ili vaša zadnja podešena 6-znamenka zaporka u "Old Password".
- 2** Pritisnite SHIFT + nova 6-znamenka zaporka u "New Password".
- 3** Pritisnite SHIFT + nova 6-znamenka zaporka ponovno u "Confirm PWD" za potvrdu.
- 4** Pritisnite OK za izlazak iz izbornika.

Funkcija Sleep Timer

Moguće je programirati sustav za isključenje u određeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz glazbu.

Pritisnite SHIFT + SLEEP.

Svakim pritiskom te tipke, prikaz minuta (vrijeme do isključenja) izmjenjuje se na pokazivaču na sljedeći način:

SLEEP 10 → SLEEP 20 → SLEEP 30
 ↑ ↓
 OFF ← SLEEP 90 SLEEP 40

Na pokazivaču se odbrojava 20 sekundi.

Provjera preostalog vremena

Zadržite SHIFT + SLEEP 3 sekunde. Na pokazivaču ćete moći vidjeti preostalo vrijeme do isključenja sustava.

Isključenje funkcije Sleep Timer

Pritisnite SHIFT + SLEEP više puta dok se na pokazivaču ne prikaže "OFF".

Prikaz informacija o disku

DVD-V VIDEO CD CD DATA-CD DATA DVD

Provjera vremena reprodukcije i preostalog vremena na pokazivaču

Možete provjeriti vrijeme reprodukcije i preostalo vrijeme za tekući naslov, poglavlje ili zapis.

Pritisnite SHIFT + TIME više puta.

Svakim pritiskom tipke SHIFT + TIME tijekom reprodukcije s diska, na pokazivaču se izmjenjuju prikazi:

① → ② → ... → ① → ...

■ CD disk

- ① [Single Remain]: Preostalo vrijeme tekućeg zapisa.
- ② [Total Elapsed]: Vrijeme reprodukcije tekućeg diska.*
- ③ [Total Remain]: Preostalo vrijeme tekućeg diska.*
- ④ [Single Elapsed]: Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa.

■ VIDEO CD (s PBC funkcijama)

- ① [Single Elapsed]: Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa.
- ② [Single Remain]: Preostalo vrijeme tekućeg zapisa.
- ③ [Display Off]: Bez prikaza.

■ VIDEO CD (bez PBC funkcija)

- ① [Single Elapsed]: Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa.
- ② [Single Remain]: Preostalo vrijeme tekućeg zapisa.
- ③ [Total Elapsed]: Vrijeme reprodukcije tekućeg diska.*
- ④ [Total Remain]: Preostalo vrijeme tekućeg diska.*
- ⑤ [Display Off]: Bez prikaza.

■ DVD

- ① [Title Elapsed]: Vrijeme reprodukcije tekućeg naslova.
- ② [Title Remain]: Preostalo vrijeme tekućeg naslova.
- ③ [Chapter Elapsed]: Vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja.
- ④ [Chapter Remain]: Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja.
- ⑤ [Display Off]: Bez prikaza.

Napomena

- Ako MP3 datoteka ima ID3 tag, sustav će prikazati naslov, izvođača i naziv albuma iz ID3 tag informacija.
Sustav podržava ID3 ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.
- * Kad je odabran Shuffle način ponavljanja reprodukcije, neće biti prikaza Total. Također, prijedete li na Shuffle dok se koristi Total, prikaz vremena će se vratiti na Single Elapsed.

Mjere opreza

O izvorima napajanja

- Odspojite utikač iz zidne (mrežne) utičnice ako sustav nećete upotrebljavati duže vrijeme. Pri odspajanju povlačite utikač, a ne kabel.

O postavljanju

- Postavite sustav na mjesto na kojem je osigurano dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti sustava ne bi došlo do nakupljanja topline.
- Ako je glasnoća povišena duže vrijeme, kućište sustava se zagrije. Pojava ne predstavlja kvar. Međutim, nemojte dirati kućište. Ne postavljajte uređaj u skućene prostore gdje je slabije prozračivanje pa se uređaj može pregrijati.
- Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete koji bi mogli zakloniti ventilacijske otvore na njemu. Sustav je opremljen pojačalom snage. Ako su ventilacijski otvori na uređaju zaklonjeni, može doći do pregrijavanja te do kvara.
- Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice, na tepihe, niti u blizini tkanina, primjerice, zavjesa, koji bi mogli blokirati otvore za hlađenje.
- Nemojte stavljati sustav na mjesta u blizini izvora topline poput radijatora i kanala za dovod vrućeg zraka, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih udara.
- Nemojte postavljati sustav u nagnuti položaj. Dizajniran je samo za rad u vodoravnom položaju.
- Sustav i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim magnetima, kao što su mikrovalne pećnice ili veliki zvučnici.
- Ne postavljajte teške predmete na sustav.

O radu uređaja

- Ako unesete sustav iz hladnog na toplo mjesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, na lećama unutar glavnog uređaja može se kondenzirati vlaga. Ako dođe do toga, sustav možda neće pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite disk i ostavite sustav uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Prije premještanja sustava izvadite disk. U protivnom bi se disk mogao oštetiti.
- Ako upadne bilo kakav predmet u uređaj, odspojite ga iz utičnice i odnesite na provjeru u servis prije nastavka uporabe.

O podešavanju glasnoće

- Ne pojačavajte glasnoću tijekom slušanja dijela s veoma niskom razinom ulaznog signala ili bez audiosignala. U protivnom se zvučnici mogu oštetiti pri iznenadnoj reprodukciji glasnih dijelova.

Čišćenje

- Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom krpom koju je potrebno navlažiti u otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla ogrepsiti površinu, primjerice, prašak za ribanje ili otapala poput alkohola ili benzina. Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz sustav, molimo obratite se najbližem Sony prodavatelju.

O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/leća

- Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova/leća (uključujući i one u tekućem obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati kvar uređaja.

O bojama TV slike

- Ako zvučnici uzrokuju nepravilan prikaz boja na zaslonu TV prijemnika, odmah isključite TV prijemnik te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. Ako su boje i dalje neispravno prikazane, odmaknite zvučnike od TV prijemnika.

VAŽNA NAPOMENA

Oprez: Sustav ima mogućnost beskrajnog prikaza zadržane ("zamrznute") videoslike ili prikaza izbornika na zaslonu vašeg televizora. Ako ostavite prikaz zadržane slike ili izbornika na zaslonu vašeg TV prijemnika tijekom dužeg vremenskog perioda, to može prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona. Posebno su osjetljivi projekcijski TV prijemnici.

O prenošenju sustava

Prije premještanja sustava izvadite disk iz uložnice i odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.

Napomene o diskovima

O rukovanju diskovima

- Kako bi disk ostao čist, držite ga za rub. Ne dodirujte površinu.
- Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.



- Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.
- Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću kutiju.

Čišćenje

- Prije reprodukcije očistite disk krpom. Obrišite disk od središta prema rubu.



- Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljivih čistača za diskove/leće, niti anti-statičke sprejeve namijenjene vinilnim pločama.

Sustav može reproducirati samo standardne okrugle diskove. Uporaba diskova koji nisu ni standardni ni okrugli (primjerice, u obliku razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati kvarove na uređaju.

Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao što su naljepnice ili prstenovi.

U slučaju problema

Ako iskusite neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete sustav na servis, proučite ove upute jer vam one mogu pomoći u rješavanju problema. Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Ako servisier zamijeni neke dijelove pri popravku, možete zadržati te dijelove.

Napajanje

Simptom	Rješenje
Uređaj se ne uključuje.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li kabel napajanja čvrsto spojen.
Kad sustav ne prepoznaje USB uređaj.	<ul style="list-style-type: none">• Uklonite USB uređaj iz priključnice Ψ (USB). Provjerite da nema problema s USB uređajem.

Slika

Simptom	Rješenje
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none">• Kabeli za videopovezivanje nisu spojeni čvrsto.• Kabeli za videopovezivanje su oštećeni.• Glavni uređaj nije spojen na odgovarajuću ulaznu priključnicu TV-a (str. 10).• Nije odabran videoulaz TV prijemnika te nije moguć prikaz slike.• Provjerite izlazni signal sustava (str. 10).• Podesili ste format progressive ali vaš TV ne može prihvaćati signal u progressive formatu. U tom slučaju vratite postavku na format interlace (standardna postavka).• Čak i ako vaš TV podržava signale formata progressive (525p/625p), slika se možda neće prikazivati pravilno kad odaberete format progressive. U tom slučaju vratite postavku na format interlace (standardna postavka).• Odspojite i ponovo čvrsto spojite kabel.• Glavni uređaj je spojen s ulaznim uređajem koji nije HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kompatibilan (str. 10).• Ako se za videoizlaz koristi priključnica HDMI OUT, promijenite vrstu video-signala koji izlazi iz HDMI OUT priključnice. To može riješiti problem. Spojite TV i glavni uređaj pomoću videopriključnica koje nisu HDMI OUT te prebacite ulaz TV prijemnika na spojeni videoulaz tako da možete vidjeti izbornike na zaslonu. Promijenite izlazni videosignal na HDMI OUT priključnici te ponovo prebacite ulaz TV prijemnika na HDMI. Ako se slika ponovno ne prikaže, ponovite postupak i isprobajte druge mogućnosti.• Podesili ste [Progressive] u [Video Setup Page] na [On] (str. 29) iako vaš TV ne može prihvaćati progressive signal. U tom slučaju podesite na [Off].
Pojavljuju se smetnje u slici.	<ul style="list-style-type: none">• Disk je zaprljan ili oštećen.• Ako izlazni videosignal prolazi do TV-a kroz videorekorder, na kvalitetu slike može utjecati signal zaštite od kopiranja koji se primjenjuje kod nekih DVD programa. Ako problemi postoje i kad glavni uređaj spojite izravno na TV, pokušajte ga spojiti na videoulaz TV-a (str. 10).
Iako je u izborniku [General Setup Page] podešena opcija [TV Display], slika ne ispunjava zaslon.	<ul style="list-style-type: none">• Format slike je podešen na disku.

Simptom	Rješenje
Boje na TV ekranu nisu prikazane pravilno.	<p>Prednji zvučnici ovog sustava su magnetski oklopljeni kako bi se spriječio proboj magnetnog polja. Međutim, moguć je određeni proboj budući da se koristi magnet velike snage. U tom slučaju provjerite sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako se zvučnici koriste pored TV prijemnika s katodnom cijevi ili projektora, odmaknite ih najmanje 0,3 m. • Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, odmah isključite TV prijemnik te ga uključite nakon 15 do 30 minuta. • Počnu li zvučnici zavijati, odmaknite ih od TV prijemnika. • Ne stavljajte predmete s magnetima (magnetske zatvarače na postolju za TV, medicinske uređaje, igračke itd.) pored zvučnika.
Odabrano je krivo podešenje za TV Type (PAL/Multi/NTSC).	<p>TV Type se može resetirati na sljedeći način.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite ▲ za vađenje diska (u modu bez diska). 2. Pritisnite Ⓜ DISPLAY. 3. Pritisnite ⊕. <p>TV Type će se resetirati.</p>

Zvuk

Simptom	Rješenje
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel zvučnika nije spojen čvrsto. • Ako se na pokazivaču pojavi "MUTING", pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču. • Sustav se nalazi u stanju pauze ili usporene reprodukcije. Pritisnite ▶ za povratak na normalnu reprodukciju. • U tijeku je pretraživanje diska. Pritisnite ▶ za povratak na normalnu reprodukciju. • Komponenta spojena na HDMI OUT priključnicu ne podržava format audiosignala. U tom slučaju, u izborniku [Audio Setup Page] nemojte podesiti [HDMI AUDIO] na [Off] (str. 29).
Zvuk se ne emitira iz HDMI OUT priključnice.	<ul style="list-style-type: none"> • Nemojte podesiti [HDMI AUDIO] u [Audio Setup Page] na [Off] (str. 29). • HDMI OUT priključnica je spojena na DVI (Digital Visual Interface) uređaj (DVI (Digital Visual Interface) priključnice ne primaju audiosignale). • Pokušajte sljedeće: ① Isključite i ponovno uključite sustav. ② Isključite i ponovno uključite spoenu opremu. ③ Odspojite i ponovno spojite HDMI kabel.
Lijevi i desni zvuk nisu balansirani ili su zamijenjeni.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno i čvrsto spojeni.
Čuju se jake smetnje u zvuku ili brujanje.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite jesu li zvučnici i komponente spojeni čvrsto. • Provjerite jesu li spojni kabeli odmaknuti od transformatora, motora i bar 3 metra udaljeni od TV prijemnika ili fluorescentne svjetiljke. • Odmaknite TV prijemnik od audiokomponentata. • Priključci i priključnice su zaprljani. Obrišite ih krpom navlaženom alkoholom. • Očistite disk.
Zvuk gubi stereo efekt kad reproducirate VIDEO CD ili CD.	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite [AUDIO] na [Stereo] pritiskom tipke AUDIO (str. 15). • Provjerite je li glavni uređaj spojen na odgovarajući način.
Pri reprodukciji Dolby Digital, DTS ili MPEG zvučnih zapisa, teško se može čuti surround efekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ovisno o DVD disku, izlazni signal možda neće biti u cijelosti 5.1-kanalni. Može biti mono ili stereo čak i ako je zvučni zapis snimljen u Dolby Digital ili MPEG audioformatu.

Rukovanje

Simptom	Rješenje
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li antenski kabel čvrsto spojen. Podesite antenu ili spojite vanjsku antenu, ako je potrebno.• Signal radijske postaje je suviše slab (pri automatskom ugađanju).• Nijedna postaja nije pohranjena ili su pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju pomoću pretraživanja pohranjenih postaja). Pohranite postaje (str. 22).
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none">• Postoje prepreke između daljinskog upravljača i glavnog uređaja.• Udaljenost između daljinskog upravljača i glavnog uređaja je prevelika.• Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru daljinskog upravljača na glavnom uređaju.• Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene.
Nije moguć unos broja.	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite SHIFT + brojčane tipke s 2 znamenke. Primjerice, za reprodukciju poglavlja/zapisa broj 5, pritisnite SHIFT + 0 + 5.
Disk se ne može reproducirati.	<ul style="list-style-type: none">• S desne strane glavnog uređaja (uložnica diska) ostavite prostora za umetanje/vađenje diska (oko 15 cm) pri postavljanju predmeta poput zvučnika u blizini.• Nije umetnut disk.• Disk je okrenut naopako.• Uložite disk sa stranom s naljepnicom okrenutom prema naprijed.• Disk je iskrivljen.• Sustav ne može reproducirati CD-ROM diskove itd. (str. 5).• Regionalni kôd na DVD disku ne podudara se s regionalnim kodom sustava.• Unutar glavnog uređaja se kondenzirala vlaga koja može oštetiti leće. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen približno pola sata.
Nije moguće reproducirati MP3 datoteku.	<ul style="list-style-type: none">• DATA CD nije snimljen u MP3 formatu koji je u skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet standardima.• DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu koji odgovara standardu UDF (Universal Disk Format).• MP3 datoteka nema ekstenziju ".MP3".• Podaci nisu formatirani u MP3 formatu iako datoteka ima ".MP3" ekstenziju.• Podaci nisu MPEG1 Audio Layer 3 datoteke.• Sustav ne može reproducirati audiozapise u MP3PRO formatu.
Nije moguće reproducirati JPEG slikovnu datoteku.	<ul style="list-style-type: none">• DATA CD nije snimljen u JPEG formatu koji je u skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet standardima.• DATA DVD nije snimljen u JPEG formatu koji odgovara standardu UDF (Universal Disk Format).• Datoteka nema ekstenziju ".JPEG" ili ".JPG".• Slika je veća od 2408 (širina) × 1536 (visina) u normalnom prikazu ili s više od 15 000 000 točaka u progresivnom JPEG prikazu, koji se uglavnom koristi na internetu.• Slika nije prilagođena zaslonu (te slike su smanjene).• DATA CD/DATA DVD sadržava DivX videodatoteku.
Nije moguće reproducirati DivX videodatoteku.	<ul style="list-style-type: none">• Datoteka nije kreirana u DivX formatu.• Datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX".• DATA CD/DATA DVD nije snimljen u DivX formatu koji je u skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet/UDF standardima.• DivX videodatoteka ima razlučivost veću od 720 (širina) × 576 (visina).

Simptom	Rješenje
Naziv mape/zapisa/datoteke se ne prikazuje pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> • Uređaj može prikazati samo brojeke i slova engleske abecede. Drugi znakovi se prikazuju kao [_].
Disk se ne reproducira od početka.	<ul style="list-style-type: none"> • Odabrana je funkcija Program Play, Shuffle Play ili Repeat Play. • Odabran je nastavak reprodukcije – Resume. Dok je uređaj zaustavljen, pritisnite ■ i zatim započnite reprodukciju (str. 16). • Način zaustavljanja Program reprodukcije. Dvaput pritisnite ■. • Način zaustavljanja Shuffle reprodukcije. Dvaput pritisnite ■.
Uređaj automatski započinje reprodukciju diska.	<ul style="list-style-type: none"> • DVD sadrži funkciju automatske reprodukcije
Reprodukcija se automatski zaustavlja.	<ul style="list-style-type: none"> • Neki diskovi mogu sadržavati signal automatske pauze. Tijekom reprodukcije takvog diska sustav zaustavlja reprodukciju kad prepozna takav signal.
Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje, usporena reprodukcija ili ponavljanje reprodukcije.	<ul style="list-style-type: none"> • Ovisno o disku, neke od gore navedenih funkcija možda neće biti dostupne. Pogledajte upute za uporabu.
Na TV zaslonu se ne pojavljuju poruke na željenom jeziku.	<ul style="list-style-type: none"> • U izborniku Setup, pod opcijom [General Setup Page] kod funkcije [OSD Lang] odaberite jezik prikaza poruka na TV zaslonu (str. 28).
Jezik dijaloga na disku se ne može promijeniti.	<ul style="list-style-type: none"> • DVD ne sadrži višezjezične titlove. • Na DVD disku je onemogućena promjena jezika dijaloga.
Nije moguća promjena jezika titlova.	<ul style="list-style-type: none"> • Reproducirani DVD ne sadrži višezjezične titlove. • Na DVD disku je onemogućena promjena jezika titla.
Nije moguće isključiti titl.	<ul style="list-style-type: none"> • Na DVD disku je onemogućeno isključenje titla.
Nije moguća promjena kuta kamere.	<ul style="list-style-type: none"> • Na DVD nisu snimljeni prizori iz više kutova (str. 14). • Na DVD disku je onemogućena promjena kuta.
Disk se ne može izvaditi i na pokazivaču se pojavi "LOCKED".	<ul style="list-style-type: none"> • Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.
Sustav ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> • Odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovno priključite nakon nekoliko minuta.
Funkcija Control for HDMI ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite [Control for HDMI] u [General Setup Page] na [On] (str. 28). • Uvjerite se da je spojena komponenta kompatibilna s funkcijom [Control for HDMI]. • Provjerite je li mrežni kabel spojene komponente čvrsto spojen. • Provjerite podešenje funkcije Control for HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu. • Ako promijenite HDMI spoj, spojite i odspojite kabel napajanja ili ako se prekine napajanje, u izborniku [General Setup Page] podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim u izborniku [General Setup Page] podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 28). • Za detalje, pogledajte "Uporaba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA" Sync" (str. 24).

Simptom	Rješenje
Iz sustava i TV prijemnika se ne čuje zvuk kod uporabe System Audio Control funkcije.	<ul style="list-style-type: none"> • Podestite [HDMI Audio] u [Audio Setup Page] na [ALL] ili [PCM] (str. 29). • Provjerite je li priključeni TV prijemnik kompatibilan sa System Audio Control funkcijom. • Za detalje, pogledajte "Uporaba funkcije Control for HDMI za "BRAVIA" Sync" (str. 24).

USB uređaj

Simptom	Rješenje
Koristite li USB uređaj kojeg sustav ne podržava?	<ul style="list-style-type: none"> • Spojite li USB uređaj kojeg sustav ne podržava, mogu se pojaviti sljedeći problemi. <ul style="list-style-type: none"> – Sustav nije prepoznao USB uređaj. – Sustav ne prikazuje nazive datoteke ili mape. – Reprodukcijska nije moguća. – Zvuk preskače. – Čuje se šum. – Zvuk je izobličen.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> • USB uređaj nije spojen pravilno. Isključite sustav, zatim ponovno spojite USB uređaj.
Zvuk je izobličen.	<ul style="list-style-type: none"> • Bit rate korišten pri enkodiranju audiodatoteke je bio nizak. Spremite na USB uređaj audiodatoteke enkodirane s većom bit rate brzinom.
Čuje se šum ili zvuk preskače.	<ul style="list-style-type: none"> • Isključite sustav, zatim ponovno spojite USB uređaj. • Kopirajte datoteke na računalo, formatirajte USB uređaj u FAT12, FAT16 ili FAT32 format i ponovo kopirajte datoteke na USB uređaj.* * Ovaj sustav podržava FAT12, FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda neće podržavati sve ove FAT formate. Za detalje, pogledajte upute za uporabu USB uređaja ili se obratite njegovom proizvođaču.
USB uređaj ne može se spojiti na ψ (USB) priključnicu.	<ul style="list-style-type: none"> • USB uređaj je spojen naopako. Spojite USB uređaj pravilno.
USB uređaj koji se je koristio na drugom uređaju ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Možda je snimljen u neodgovarajućem formatu. U tom slučaju, najprije pohranite važne datoteke s USB uređaja kopiranjem na tvrdi disk računala. Zatim formatirajte USB uređaj u FAT12, FAT16 ili FAT32 format i ponovo prenesite pohranjene audiodatoteke na USB uređaj.* * Ovaj sustav podržava FAT12, FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda neće podržavati sve ove FAT formate. Za detalje, pogledajte upute za uporabu USB uređaja ili se obratite njegovom proizvođaču.
"LOADING" se prikazuje duže vrijeme.	<ul style="list-style-type: none"> • Postupak čitanja može trajati duže vrijeme u sljedećim slučajevima. <ul style="list-style-type: none"> – Na USB uređaju ima puno mapa ili datoteka. – Struktura datoteka je vrlo komplicirana. – Memorijski kapacitet je prevelik. – Unutrašnja memorija je fragmentirana. • Sony vam preporučuje da se držite sljedećih smjernica. <ul style="list-style-type: none"> – Ukupni broj mapa na USB uređaju: maks. 300 mapa (uključujući "." i ".."). – Ukupni broj datoteka po mapi: maks. 648 datoteka (uključujući mape) + 2 standardne mape ("." i "..").

Simptom	Rješenje
Pogrešni prikaz.	<ul style="list-style-type: none"> • Ponovno prenesite glazbene datoteke na USB uređaj, budući da su se podaci pohranjeni na USB uređaj možda oštetili. • Ovaj sustav može prikazati samo brojeve i slova engleske abecede. Ostali znakovi se neće prikazivati pravilno.
Reprodukcija ne počinje.	<ul style="list-style-type: none"> • Isključite sustav, zatim ponovno spojite USB uređaj. • Pritisnite ► za početak reprodukcije.
Nije moguća reprodukcija s USB uređaja (audiodatoteke/JPEG slikovne datoteke).	<ul style="list-style-type: none"> • Sustav ne podržava USB uređaje formatirane sa sustavom datoteka koji nije FAT12, FAT16 ili FAT32.* • Nije moguća reprodukcija enkriptiranih datoteka ili datoteka zaštićenih zaporkama itd. • MP3 datoteka nema ekstenziju ".MP3". • WMA datoteka nema ekstenziju ".wma". • Podaci nisu pohranjeni u željenom formatu. • MP3 datoteke u format koji nije MPEG 1 Audio Layer 3 se ne mogu reproducirati. • Sustav uključuje albume koji ne sadržavaju audiodatoteke i JPEG slikovne datoteke. Kad na USB uređaju ima više od 648 datoteka (uključujući mape) + 2 standardne mape (". " i ".."), maks. 300 mapa (uključujući ". " i ".."), količina mapa koje sustav prepoznaje razlikuje se ovisno o konfiguraciji mapa. • JPEG slikovna datoteka nema ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG". • JPEG slika je veća od 2408 (širina) × 1536 (visina) u normalnom prikazu ili s više od 15 000 000 točaka u progresivnom JPEG prikazu, koji se uglavnom koristi na internetu. • JPEG slikovne datoteke visokim omjerom širine i visine se ne mogu reproducirati. • WMA datoteke koje su u WMA DRM, WMA Lossless ili WMA PRO formatu se ne mogu reproducirati. * Ovaj sustav podržava FAT12, FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda neće podržavati sve ove FAT formate. Za detalje, pogledajte upute za uporabu USB uređaja ili se obratite njegovom proizvođaču.
Audiodatotekama ili JPEG slikovnim datotekama treba više vremena za reprodukciju od drugih.	<ul style="list-style-type: none"> • Nakon što sustav očita sve datoteke s USB uređaja, sustavu može trebati više vremena no obično ako je: <ul style="list-style-type: none"> – broj mapa ili datoteka vrlo velik. – organizacijska struktura mapa ili datoteka vrlo komplicirana. – memorijski kapacitet vrlo velik. – datoteka vrlo velika. – fizička struktura unutar memorije fragmentirana. • Sony vam preporučuje da se držite sljedećih smjernica. <ul style="list-style-type: none"> – Ukupni broj mapa na USB uređaju: maks. 300 mapa (uključujući ". " i "."). – Ukupni broj datoteka po mapi: maks. 648 datoteka (uključujući mape) + 2 standardne mape (". " i ".").

Tehnički podaci

Općenito

Napajanje 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja Uključen: 53 W
Pripravno stanje: < 0,3 W

Pojačalo

Izlazna snaga (nazivna) 35 W + 35 W (pri 3 ohma, 1 kHz, 1% THD)

RMS izlazna snaga (referentna)
Prednji L/Prednji R) 70 W (po kanalu pri 3 ohma, 1 kHz)
Subwoofer: 140 W (pri 6 ohma, 100 Hz)

Ulazi (analogni)
TV (AUDIO IN) Osjetljivost: 1,5 V

DVD sustav

Laser: Značajke laserske diode

- Trajanje emisije: kontinuirano
- Snaga lasera*: Manje od 1000 μ W

* Ta snaga je izmjerena na udaljenosti od 200 mm od površine leće objektiva na glavi lasera s otvorom promjera 7 mm.
Poluvodički laser
(DVD: λ = 650 nm, CD: λ = 790 nm)

Sustav formata signala PAL/NTSC

USB

Podržana brzina prijenosa
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320 kbps
WMA: 48 kbps – 192 kbps

Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz
ψ (USB) priključnica:
Maksimalna struja: 500 mA

Radio (tuner)

Sustav PLL, kvarcom kontroliran digitalni sintetizator

FM tuner
Raspon ugađanja: 87,5 MHz – 108 MHz (u koracima od 50 kHz)

Antena: FM žičana antena
Antenske priključnice: 75 ohma, nesimetrično
Međufrekvencija: 10,7 MHz

Video

Izlazi
VIDEO: 1 Vp-p/75 ohma
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohma
Pb/Cb, Pr/Cr: 0,7 Vp-p/75 ohma
HDMI OUT: Tip A (19-pinski)

Glavni uređaj (HBD-F300/HBD-F310)

Dimenzije (približno) 450 mm × 198 mm × 103 mm (š/v/d)
Masa (približno) 3,1 kg

Zvučnici

Prednji zvučnici (SS-TSF300/SS-TSF310)

Sustav zvučnika Širokopojasni, bas refleksni
Zvučnička jedinica 65 mm stožasti
Nazivna impedancija 3 ohma
Dimenzije (približno) 85 mm × 260 mm × 90 mm (š/v/d)

Masa (približno) 0,5 kg

Subwoofer (SS-WSF300)

Sustav zvučnika Subwoofer, bas refleksni
Zvučnička jedinica 160 mm stožasti
Nazivna impedancija 6 ohma
Dimenzije (približno) 169 mm × 300 mm × 320 mm (š/v/d)
Masa (približno) 5,3 kg

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Rječnik

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

HDMI je sučelje koje podržava i video i audio signale na jednoj digitalnoj vezi, omogućujući uživanje u visokoj kvaliteti digitalne slike i zvuka. HDMI specifikacija podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), tehnologiju zaštite od kopiranja koja uključuje tehnologiju kodiranja digitalnih videosignala.

Interlace format (Interlaced prikaz slike)

Interlace format je NTSC standard za prikaz TV slika uz frekvenciju od 30 slika u sekundi. Svaka slika se prikazuje dvaput, naizmjenično parne i neparne linije, brzinom od 60 prikaza u sekundi.

Ograničenje reprodukcije (Parental Control)

Funkcija DVD diska koja ograničava reprodukciju prema godinama korisnika zavisno od razine ograničenja u svakoj zemlji. Ograničenje se razlikuje od diska do diska; kad se aktivira, reprodukcija je u potpunosti onemogućena, prizori nasilja se preskaču ili se zamjenjuju drugim prizorima itd.

Progresivni format (sekvencijski prikaz)


Za razliku od interlace formata, progresivni format može prikazati 50 - 60 slika u sekundi prikazom svih njihovih linija (525 linija kod NTSC sustava). Poboljšava se ukupna kvaliteta slike, a fotografije, tekst i vodoravne linije djeluju oštrije. Taj format je kompatibilan s 525 ili 625 progresivnim formatom.

Dijelovi i kontrole


Za više informacija pogledajte stranice navedene u zagradama.

Glavni uređaj


Gornja strana



Prednja strana



Desna strana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- | | | | |
|---|------------------------------|----|--|
| 1 | Senzor daljinskog upravljača | 6 | Pokazivač |
| 2 | Tipka ► (reprodukcija) | 7 | Tipka I/⏻ (uključeno/pripravno stanje) |
| 3 | Tipka ■ (zaustavljanje) | 8 | Tipka ▲ (vađenje) |
| 4 | Tipka FUNCTION | 9 | Priključnica ⚡ (USB) |
| 5 | Tipke VOL +/- | 10 | Uložnica diska |

Daljinski upravljač

ABECEDNI REDOSLIJED

A - L

ANGLE **5** (14)
 AUDIO **16** (15)
 AUDIO IN **22** (11, 12)
 DVD/CD **19** (12, 13, 19)
 DVD MENU **24** (16, 18, 20)
 DVD TOP MENU **15** (18)
 EQ **4** (21)
 FM **30** (8, 12, 22, 23)
 FUNCTION **3** (12, 13, 19, 22, 26)

M - Z

MUTING **6** (13, 14, 21)
 ONE-TOUCH PLAY **31** (24, 25)
 PRESET +/- **8** **13** (22)
 REPEAT/PGM **28** (22)
 SETUP **28** (12, 27)
 SHIFT **11** (13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 30, 31)
 SLEEP **5** (30)
 SUBTITLE **29** (13, 14)
 SURROUND **23** (21)
 TIME **25** (31)
 TUNING +/- **9** **12** (22)
 TV/CABLE **18** (11, 25)
 TV INPUT **20** (24)
 USB **2** (26)
 VOLUME +/- **7** (13, 14, 21)

OPIS TIPAKA

Brojčane tipke

19 30 2 18 22 3 17 23 4 29
 (13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 30, 31)

I/⏻ (uključeno/pripravno stanje) **1**
 (13)

TV I/⏻ (uključeno/pripravno stanje) **21**

⏪/⏩/⏮/⏭/⏯ **14** (12, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 29)

⏮/⏭ **13 8** (14)

⏪/⏩ **12 9** (14)



⏮/⏭ **12 9** (14)

▶ (reprodukcija) **26** (14, 20)

■ (zaustavljanje) **10** (14, 20)

⏸ (pauza) **27** (14, 20)

Ⓜ DISPLAY **25** (12, 18, 19, 23, 27)



* Tipke **▶**, AUDIO, AUDIO IN i VOLUME +/- imaju ispućenje.

Ova ispućenja služe kao referentne točke pri uporabi sustava.

* Pritisnite SHIFT + brojčane tipke, **⏮** SLOW ili SLOW **▶▶** pri uporabi njihovih funkcija.

* Tipke TV INPUT, ONE-TOUCH PLAY, TV I/⏻ funkcioniraju samo sa Sony TV prijemnicima.

