

# ***Mikro Hi-Fi Sustav***

---

**Upute za uporabu**

**Korisniku**

Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Te brojeve upišite na donje linije. Navedite ih pri svakom pozivanju servisa.

Broj modela \_\_\_\_\_ Serijski broj \_\_\_\_\_



**CMT-NEZ5  
CMT-NEZ3**

© 2005 Sony Corporation

## UPOZORENJE

### Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.

Kako bi spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LUOKAN 1 LASERLAITE  
KLASS 1 LASERAPPARAT

Ovaj uređaj je laserski proizvod prve klase. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na stražnjem dijelu uređaja.



Ne bacajte baterije s kućnim otpadom, već ih odnesite na za to namijenjena odlagališta.



Ovaj simbol označuje prisutnost visokog napona unutar uređaja koji može predstavljati opasnost od električkog udara.



Ovaj simbol upozorava na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.

### OPREZ

Uporaba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava opasnost za vid.

Laserska zraka koja se koristi u CD uređaju je opasna za vid, stoga ne pokušavajte sami rastaviti uređaj. Povjerite popravak kvalificiranom osoblju.

### UPOZORENJE

Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih uređaja klase B prema FCC propisima, poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira energiju u području radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne koristi prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje kod radijskih komunikacija. Naravno, nije moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod određene vrste instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje kod radijskog i televizijskog prijema, što se može ustanoviti isključenjem i uključenjem uređaja, korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih načina:

- Zakrenite ili promjenite položaj prijemne antene.
- Odmaknite uređaj od prijemnika.
- Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog, odnosno TV tehničara.

### OPREZ

Upozoravamo Vas da bilo kakve promjene ili prilagodenja koja nisu izričito odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi uređaja.

### Napomena za instalatere kabelske TV

Potrebno je obratiti pažnju na članak 820-40 NEC pravila u kojima se nalaze podaci o pravilnom uzemljenju, te naglašava nužnost spajanja sa sustavom uzemljenja zgrade što je moguće bliže kabelskom ulazu.

### Osim za europski model



ENERGY STAR® je američki zaštićeni znak. Kao ENERGY STAR® partner, Sony Corporation jamči da je ovaj proizvod usklađen s ENERGY STAR® pravilima o energetskoj djelotvornosti.

MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.



### Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciclaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

# Sadržaj

Kako koristiti ovaj priručnik.....	4
Diskovi koje je moguće reproducirati .....	4

## Kako započeti s radom

Povezivanje sustava .....	6
Podešavanje točnog vremena.....	8

## Reprodukcijski CD/MP3 diskova

Ulaganje diska.....	9
Reprodukcijski disk.....	9
— Normal Play/Shuffle Play	
Ponavljanje reprodukcije .....	10
— Repeat Play	
Programirana reprodukcija .....	11
— Program Play	

## Radijski prijemnik

Pohranjivanje radijskih postaja.....	12
Slušanje radijskog prijemnika.....	13
— Preset Tuning	
— Manual Tuning	
Uporaba radijskog sustava podataka - RDS .....	14

## Kasetofon – reprodukcija

Umetanje kasete .....	15
Reprodukcijski kasete .....	15

## Kasetofon – snimanje

Snimanje na kasetu.....	16
— CD-TAPE Synchro Recording	
Ručno snimanje na kasetu.....	16
— Ručno snimanje	

## Podešavanje zvuka

Podešavanje zvuka .....	17
-------------------------	----

## Timer

Odlazak na spavanje uz glazbu .....	17
— Sleep Timer	
Buđenje uz glazbu .....	18
— Play Timer	
Snimanje radijskih programa uz pomoć <i>timera</i> .....	19
— Rec Timer	

## Pokazivač

Isključenje pokazivača .....	20
— Štedni način rada	
Prikaz informacija o disku na pokazivaču .....	20

## Dodatne komponente

Spajanje dodatnih uređaja .....	21
---------------------------------	----

## U slučaju problema

Problemi i rješenja.....	22
Poruke na pokazivaču .....	25

## Dodatne informacije

Mjere opreza .....	26
Tehnički podaci .....	27
Popis lokacija tipaka i odgovarajućih stranica .....	30

## Kako koristiti ovaj priručnik

- Upute iz ovog priručnika odnose se na model CMT-NEZ5 i CMT-NEZ3. Provjerite broj modela na prednjoj ploči uređaja. U ovom je priručniku kao ilustrativni model poslužio CMT-NEZ3 ukoliko nije drugačije naznačeno. Svaka razlika u rukovanju je jasno naznačena u tekstu, primjerice "samo za model CMT-NEZ5".
- Ove upute uglavnom prikazuju rukovanje daljinskim upravljačem, ali iste postupke je moguće izvesti i tipkama na uređaju sa sličnim ili istim funkcijama.

## Diskovi koje je moguće reproducirati

Na ovom uređaju moguće je reproducirati sljedeće diskove. Ostale vrste diskova nije moguće reproducirati.

## Popis diskova koje je moguće reproducirati

Format diska	Logo na disku
Audio CD diskovi	
CD-R/CD-RW (audio zapis/MP3 datoteke)	

## Diskovi koje ovaj uređaj ne može reproducirati

- CD-ROM diskovi
- CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u sljedećim formatima:
  - music (glazbeni) CD format
  - MP3 format koji odgovara ISO9660\* Level 1/ Level 2, Joliet ili Multi-Session\*\*
- Diskovi nestandardnih oblika (primjerice, kvadratni, u obliku srca).
- Diskovi s papirom ili naljepnicama.
- Diskovi sa samoljepivim papirom, vrpcom ili ostacima naljepnice.

### \* ISO9660 Format

Najrašireniji međunarodni standard za logički format datoteka ili direktorija na CD-ROM-u. Postoji nekoliko razina specifikacije. U razini Level 1 imena datoteka moraju biti u 8.3 formatu (ne više od 8 znakova u imenu, ne više od 3 znaka za ekstenziju ".MP3"), velikim slovima. Imena direktorija ne mogu biti dulja od 8 znakova. Moguće je imati do 8 razina poddirektorija. Level 2 dozvoljava imena datoteka i direktorija do 31 znaka. Svaki direktorij može imati do 8 razina poddirektorija.

Za Joliet ekspanzijski format (imena datoteka i direktorija mogu imati do 16 znakova), provjerite sadržaj softvera za snimanje, itd.

### \*\* Multi Session

Ovo je metoda snimanja koja omogućuje dodavanje podataka pomoću Track-At-Once načina.

Konvencionalni CD diskovi počinju s kontrolnim područjem koje se zove Lead-in, a na kraju postoji Lead-Out područje. Multi Session CD je sniman u više navrata, a svaki dio koji ima Lead-in i Lead-Out područje je jedna sesija. Uredaj podržava 10 sesija. CD-Extra: Ovaj format snima audio (audio CD podatke) na zapise u sesiji 1, a podatke o zapisima u sesiji 2.

Mixed CD: Ovaj format snima podatke na prvi zapis, a audio (audio CD podatke) na drugi i sljedeće zapise sesije.

---

## **Napomene o CD-R i CD-RW diskovima**

- Uredaj neće reproducirati neke CD-R/CD-RW diskove, ovisno o kvaliteti snimanja i stanju diska te karakteristikama uređaja za snimanje. Isto se tako neće reproducirati neispravno finaliziran disk. Podrobnije informacije potražite u priručniku uređaja za snimanje.
- Diskovi snimljeni na CD-R/CD-RW jedinici se možda neće reproducirati zbog ogrebotina, nečistoće, uvjeta snimanja ili karakteristika jedinice.
- CD-R i CD-RW diskovi koji su snimani multi-session načinom i nisu pravilno finalizirani se neće moći reproducirati.
- Uredaj neće reproducirati MP3 zapise koji nemaju ekstenziju ".MP3".
- Pokušaj reprodukcije zapisa koji nisu MP3, a imaju tu ekstenziju će rezultirati bukom ili greškom u radu.
- Kod formata koji nisu ISO9660 level 1 i 2, imena direktorija ili datoteka se možda neće pravilno prikazivati.
- Sljedećim diskovima će trebati više vremena za početak reprodukcije.
  - disk sa složenom strukturom direktorija i datoteka.
  - disk snimljen multi-session načinom.
  - disk na koji se mogu dodati podaci (nefinalizirani disk).

---

## **Diskovi s tehnologijom zaštite od kopiranja**

Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U zadnje vrijeme neke izdavačke kuće su počele izdavati diskove sa zaštitom od kopiranja. Među tim diskovima neki ne odgovaraju CD standardu, te ih ovaj uređaj neće moći reproducirati.

---

## **Napomene o dvostrukim diskovima (DualDisc)**

DualDisc je dvostrani disk koji s jedne strane ima snimljen DVD, a s druge strane digitalni audio materijal.

Imajte na umu da se audio strana DualDisc diska neće možda neće moći reproducirati u ovom uređaju jer nije uskladena s CD standardom.

---


## **Oprez kod reprodukcije Multi-session diska**

- Ako disk počinje sa CD-DA sesijom, uređaj ga prepoznaje kao CD-DA (audio) disk, te se reprodukcija nastavlja do MP3 sesije.
- Ako disk počinje sa MP3 sesijom, uređaj ga prepoznaje kao MP3 disk, a reprodukcija se nastavlja do CD-DA (audio) sesije.
- Raspon reprodukcije MP3 diska je određen strukturu datoteka nakon analize diska.
- Disk u mješovitom CD formatu će biti prepoznat kao CD-DA (audio) disk.

## Kako započeti s radom


### Prikључivanje sustava

Za međusobno povezivanje dijelova postupite prema opisima postupaka **1** do **4** i koristite isporučene kable i pribor. Na slici je model CMT-NEZ3.




#### **1** Spojite zvučnike.

Spojite lijeve i desne kable zvučnika na priključke SPEAKER na uređaju kao na donjoj slici.




#### **2** Spojite FM i AM antene.


Podignite AM antenu i zatim je spojite.




### Vrsta priključka A



### Vrsta priključka B



### Vrsta priključka C




### Napomena

Za sprečavanje smetnji držite antene dalje od sustava i druge opreme.

- 3 Kod modela s mogućnošću odabira napona, podesite regulator na napon lokalne mreže. Regulator se nalazi na stražnjoj strani uređaja.**

Pogledajte naljepnicu na regulatoru Vašeg sustava za dostupne postavke.




- 4 Utaknite mrežni priključak u zidnu utičnicu.**

Ako isporučeni adapter na priključku ne odgovara Vašoj zidnoj utičnici, skinite ga s priključka (samo kod modela kod kojih postoji adapter).

Za uključenje sustava pritisnite I/O.

---

## Umetanje dviju R6 baterija (veličina AA) u daljinski upravljač



### Napomena

Ako ne koristite daljinski upravljač duže vrijeme, izvadite baterije zbog mogućnosti istjecanja i korozije.

### Savjet

Uz normalnu uporabu baterije bi trebale trajati približno šest mjeseci. Ako uređaj više ne reagira na daljinski upravljač, zamjenite obje baterije s novima.

## Podešavanje točnog vremena

Za sljedeće postupke koristite tipke na daljinskom upravljaču.

- 1** Pritisnite **I/O** za uključenje sustava.
- 2** Pritisnite **CLOCK/TIMER SET**.
- 3** Više puta pritisnite **◀▶** za podešavanje sati.
- 4** Pritisnite **ENTER**.
- 5** Više puta pritisnite **◀▶** za podešavanje minuta.
- 6** Pritisnite **ENTER**.

Sat počne raditi.

## Ponovno podešavanje točnog vremena

- 1** Pritisnite **CLOCK/TIMER SET**.
- 2** Pritisnite **◀▶** ili **▶▶** dok se ne pojavi "CLOCK" i pritisnite **ENTER**.
- 3** Ponovite postupke iz koraka 3 do 6.

### Napomena

Vrijeme se ne prikazuje u štednom načinu rada (strana 20).

## Reprodukcijski CD/MP3 diskova

### Ulaganje diska

- 1 Pritisnite tipku **▲ PUSH OPEN/CLOSE** na uređaju.
- 2 Umetnute disk u CD odjeljak s naljepnicom okrenutom prema gore.



- 3 Još jednom pritisnite tipku **▲ PUSH OPEN/CLOSE** za zatvaranje CD odjeljka.

#### Napomene


- Ne koristite diskove koji imaju ljepljivu vrpcu, naljepnice ili slično, jer može doći do kvara.
- Leću CD uređaja održavajte čistom i ne dodirujte je. U suprotnom se može oštetiti i uzrokovati neispravan rad CD uređaja.

## Reprodukcijski disk

### — Normal Play/Shuffle Play

Ovaj sustav omogućuje različite načine reprodukcije CD diskova, te diskova s MP3 datotekama.

#### Primjer: uloženi disk



- 1 Pritisnite CD (ili nekoliko puta **FUNCTION**) za odabir CD načina rada.
- 2 Više puta pritisnite **PLAY MODE** kod zaustavljene reprodukcije, dok se na pokazivaču ne pojavi oznaka željenog načina.

Odaberite	Za reprodukciju
Bez oznake (normalna reprodukcijska)	Zapisana na disku u originalnom redoslijedu.
ALBUM (normalna reprodukcijska)	Svi MP3 zapisi na albumu na disku u originalnom redoslijedu.  Kod reprodukcije diskova koji nisu MP3, Album Play ima istu funkciju kao i normalna reprodukcija.
SHUF (reprodukcijska u slučajnom redoslijedu)	Svi zapisi na disku u slučajnom redoslijedu
ALBM SHUF (reprodukcijska u slučajnom redoslijedu)	Svi MP3 zapisi na albumu na disku u slučajnom redoslijedu.  Kod reprodukcije diskova koji nisu MP3, Album Shuffle Play ima istu funkciju kao i reprodukcija u slučajnom redoslijedu.
PGM (reprodukcijska programa)	Svi zapisi na disku u željenom slijedu (pogledajte poglavlje "Programirana reprodukcijska" na str. 11).

nastavlja se

### 3 Pritisnite ► (ili CD/► II na uređaju).

#### Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće
Prekid reprodukcije	Pritisnite ■.
Pauzu	Pritisnite II (ili CD/► II na uređaju). Ponovo pritisnite za nastavak reprodukcije.
Odabir zapisa	Pritisnite više puta ▶◀ ili ▶▶.
Odabir MP3 albuma	Pritisnite □ + ili – više puta nakon koraka 2.
Nalaženje dijela zapisa	Tijekom reprodukcije pritiščite ▶◀ ili ▶▶ te otpustite kad nadete željeni dio.
Vadenje diska	Pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE na uređaju.

#### Napomene

- Nije moguće mijenjati način reprodukcije za vrijeme reprodukcije.
- Ponekad će biti potrebno ručno pokrenuti reprodukciju diskova koji su snimljeni sa složenom strukturu primjerice s više slojeva.
- Kad je disk umetnut, uređaj učitava sve zapise na disku. Ako postoji više albuma ili audio zapisa koji nisu MP3 formata, može proći duže vrijeme do početka reprodukcije, ili kod prelaska na sljedeći MP3 zapis.
- Ne pohranjujte nepotrebne albume ili zapise, osim MP3 datoteka, na disk koji namijenite samo za tu vrstu zapisa. Preporučuje se ne pohranjivati druge vrste datoteka na disk koji sadrži MP3 zapise.
- Album koji ne sadrži MP3 zapise se preskače.
- Maksimalni broj MP3 zapisa i albuma na disku je 255.
- Maksimalni broj albuma: 150 (uključujući i korijenski direktorij)
- Ukupan broj MP3 zapisa i albuma koji sadržava pojedini disk: 300.
- Moguća je reprodukcija do 8 razina.
- MP3 zapisi se reproduciraju po redoslijedu snimanja na disk.
- Ovisno o softveru za kodiranje/snimanje, uređaju za snimanje, ili disku prilikom snimanja MP3 audio zapisa, može doći do problema kao npr. onemogućena reprodukcija, prekidi zvuka te buka.
- Pri reprodukciji MP3 audio zapisa proteklo vrijeme reprodukcije može se razlikovati od stvarnog vremena u sljedećim slučajevima.
  - Pri reprodukciji VBR MP3 audio zapisa (promjenjive brzine prijenosa)
  - Pri brzom pretraživanju unaprijed ili unatrag (ručno pretraživanje)

## Ponavljanje reprodukcije

### — Repeat Play

Moguća je ponavljati reprodukciju svih ili samo jednog zapisa na disku.

**Više puta pritisnite tipku REPEAT na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi oznaka "REPEAT" ili "REPEAT1".**

REPEAT: ponavljanje svih zapisa na disku do 5 puta ili MP3 zapisa na albumu do pet puta.

REPEAT1: ponavljanje samo jednog zapisa.

### Isključenje ponavljanja reprodukcije

Pritisnite tipku REPEAT više puta dok "REPEAT" i "REPEAT1" ne nestanu s pokazivača.

#### Napomena

Ako odaberete "REPEAT1" zapis će se neprekidno reproducirati dok se funkcija ne isključi.

# Programirana reprodukcija

## — Program Play


Možete programirati do 25 zapisa i istovremeno snimati programirane zapise na kasetu (str. 16).

**1 Pritisnite CD (ili nekoliko puta FUNCTION) za odabir CD načina rada.**

**2 Pritisnite PLAY MODE više puta kod zaustavljenе reprodukcije, dok se na pokazivaču ne pojavi oznaka "PGM".**

**3 Više puta pritisnite ili dok se na pokazivaču ne pojavi broj željenog zapisa.**

Kod programiranja MP3 zapisa više puta pritisnite tipku + ili – za odabir albuma, te pritisnite ili više puta dok se pojavi broj željenog zapisa.



**4 Pritisnite ENTER.**

Zapis je pohranjen.

Na pokazivaču se pojavi broj programskega koraka, zatim zadnji programirani zapis i ukupno vrijeme reprodukcije.

**5 Za pohranjivanje dodatnih zapisa ponovite korake 3 i 4.**

**6 Pritisnite ► (ili CD/►|| na uređaju).**

Počinje programirana reprodukcija.

## Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće
Isključenje programirane reprodukcije	Više puta pritisnite PLAY MODE kod zaustavljenе reprodukcije dok ne nestanu označke "PGM" i "SHUF".
Brisanje programa	Pritisnite CLEAR kad je reprodukcija zaustavljena. Svaki pritisak na tipku briše zapis počevši od kraja programa.
Dodavanje zapisa na kraju programa	Izvedite korake 3 i 4 kada je reprodukcija zaustavljena.

## Savjeti

- Program ostaje u memoriji uređaja čak i po završetku programirane reprodukcije. Za ponovnu reprodukciju istog programa pritisnite ► (ili CD/►|| na uređaju). Program se briše kad otvorite CD odjeljak.
- Ako je ukupno vrijeme reprodukcije dulje od 100 minuta ili odaberete broj zapisa veći od 21, odnosno programirate MP3 zapis, na pokazivaču se pojavljuje oznaka "—.—".

## Radijski prijemnik

# Pohranjivanje radijskih postaja

Možete pohraniti ukupno 20 FM i 10 AM postaja i ugoditi ih jednostavnim pritiskom na odgovarajuću brojčanu tipku.

## Automatsko ugadanje postaja

Moguće je automatsko ugadanje svih postaja na vašem području, te pohranjivanje njihovih frekvencija.

- 1 Pritisnite TUNER/BAND (ili FUNCTION) za odabir radijskog prijemnika.**
- 2 Više puta pritisnite TUNER/BAND za odabir "FM" ili "AM".**
- 3 Pritisnite TUNING MODE nekoliko puta dok se oznaka "AUTO" ne pojavi na pokazivaču.**
- 4 Pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na uređaju).**


Tijekom pretraživanja mijenjaju se frekvencije. Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugoditi postaju. Na pokazivaču se pojavljuju natpisi "TUNED" i "STEREO" (samo za stereo program).

### Ako se oznaka "TUNED" ne pojavi i pretraživanje se ne zaustavi

Podesite frekvenciju željene postaje prema opisu koraka 2 i 3 u poglavljju "Ručno pohranjivanje postaja" (str. 12).

- 5 Pritisnite TUNER MEMORY.**

Dok svijetli programirani broj, izvedite korake 6 i 7.



**6 Više puta pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na uređaju) za odabir željenog programskega broja.**

**7 Pritisnite ENTER.**

**8 Za pohranu ostalih postaja ponovite korake 4 do 7.**

### Savjet

Pritisnite ■ za prekid pretraživanja.

## Ručno ugadanje postaja

Moguće je ručno ugoditi i pohraniti frekvenciju radijske postaje.

- 1 Pritisnite TUNER/BAND (ili FUNCTION nekoliko puta) za odabir radijskog prijemnika.**
- 2 Više puta pritisnite TUNER/BAND za odabir "FM" ili "AM".**
- 3 Više puta pritisnite TUNING MODE dok s pokazivača ne nestanu oznake "AUTO" i "PRESET".**
- 4 Pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na uređaju) za ugadanje željene postaje.**
- 5 Pritisnite TUNER MEMORY.**
- 6 Više puta pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na uređaju) za odabir željenog programskega broja.**
- 7 Pritisnite ENTER.**
- 8 Ponovite korake 4 do 7 za pohranu ostalih postaja.**

## Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće
Ugadanje postaje sa slabim signalom	Slijedite postupak opisan u odjeljku "Ručno ugadanje postaja" (str. 12).
Pohranjivanje druge postaje na postojeći programske broj	Nakon koraka 5 više puta pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na uređaju) za odabir programskega broja na koji želite pohraniti postaju.

## Savjeti

- Dode li do prekida napajanja ili ako izvučete mrežni kabel iz utičnice, pohranjene postaje ostaju u memoriji pola dana.
- Za bolji prijem podešite isporučene antene ili spojite vanjsku antenu.

## Pojačavanje radio prijema

Kad je slab radijski prijem, isključite CD uređaj funkcijom *CD power manage*. CD uređaj je tvornički uključen.

Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.

- 1 Nekoliko puta pritisnite FUNCTION za uključivanje CD uređaja.
- 2 Tipkom I/ isključite sustav.
- 3 Pritisnite I/ dok držite pritisnutom tipku CD/ II.

Na pokazivaču se pojavljuju poruke "CD POWER" i "OFF".

## Uključivanje CD uređaja

Ponovite gore opisani postupak. Na pokazivaču se pojavljuju poruke "CD POWER" i "ON".

## Napomene

- Kad su odabранe opcije "CD POWER" i "OFF" vrijeme očitavanje diska je duže.
- Nije moguće promijeniti podešenje u štednom načinu rada (str. 20).

## Slušanje radijskog prijemnika

Moguće je odabrati pohranjenu postaju ili ručno ugoditi postaju.

## Slušanje pohranjenih postaja

### — Preset Tuning

Prvo pohranite postaje u memoriju uređaja (pogledajte poglavlje "Pohranjivanje radijskih postaja" na str. 12).

- 1 Pritisnite TUNER/BAND (ili FUNCTION nekoliko puta) za uključivanje radijskog prijemnika.
- 2 Više puta pritisnite TUNER/BAND za odabir "FM" ili "AM".
- 3 Više puta pritisnite TUNING MODE dok se na pokazivaču ne pojavi oznaka "PRESET".
- 4 Pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na uređaju) nekoliko puta za ugađanje željene pohranjene postaje.

*nastavlja se*

## **Slušanje radijskih postaja koje nisu pohranjene**

### **— Manual Tuning**

- 1 Pritisnite TUNER/BAND (ili FUNCTION nekoliko puta) za uključivanje radijskog prijemnika.**
- 2 Više puta pritisnite TUNER/BAND za odabir "FM" ili "AM".**
- 3 Više puta pritisnite TUNING MODE dok sa pokazivača ne nestanu oznake "AUTO" i "PRESET".**
- 4 Pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na uređaju) nekoliko puta za ugadanje željene pohranjene postaje.**

### **Savjeti**

- Za poboljšanje prijema preusmjerite isporučene antene ili spojite vanjsku antenu.
- Kad FM program ima smetnje, pritisnite FM MODE da se na pokazivaču ne nestane oznaka "STEREO". Neće biti stereo efekta, ali će se prijem poboljšati.
- Kad nije moguć stereo prijem FM programa, pritisnite FM MODE nekoliko puta dok se oznaka "STEREO" ne pojavi na pokazivaču.
- Više puta pritisnite TUNING MODE dok se ne pojavi "AUTO" iz koraka 3, zatim pritisnite + ili – (ili TUNING + ili – na uređaju). Indikatori frekvencija se izmjenjuju i pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi postaju (Automatsko ugadanje).
- Za snimanje radijskih programa koristite ručno snimanje (str. 16).
- Pokazivač možete podešiti tako da se vidi točno vrijeme (na 8 sekundi) pritiskom tipke DISPLAY.

## **Uporaba radijskog sustava podataka – RDS**

*(Samo europski model CMT-NEZ5)*

### **Što je RDS - "Radio Data System"?**

Radio Data System (RDS) je sustav radijskih podataka koji se emitiraju dodatno uz standardni radijski program. Ovaj sustav nudi praktične podatke RDS poput prikaza naziva postaje. RDS je dostupan samo kod FM radijskih postaja.\*

#### **Napomena**

RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena radijska postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je signal slab.

\* Samo neke radijske postaje koriste RDS sustav, a osim toga, radijske postaje nude samo određene vrste RDS usluga. Ako niste upoznati s RDS sustavom, od Vaše lokalne radijske postaje zatražite podrobnije informacije o RDS uslugama na Vašem području.

### **Prijem RDS signala**

#### **Jednostavno odaberite radijsku postaju u FM valnom području.**

Pri odabiru RDS radijskih postaja na pokazivaču se pojavi naziv postaje.

#### **Provjera RDS informacija**

Svakim pritiskom na DISPLAY indikatori na pokazivaču se izmjenjuju na sljedeći način:  
Naziv radijske postaje\* → Frekvencija →  
Točno vrijeme


\* Ako prijem RDS postaje nije dobar, ime postaje se možda neće prikazati na pokazivaču.

## Kasetofon - reprodukcija

### Umetanje kasete

- 1 Na uređaju pritisnite tipku **▲ PUSH OPEN/CLOSE**.
- 2 Uložite snimljenu/kasetu za snimanje u pretinac.

Sa stranom koju želite reproducirati/  
snimati prema naprijed.



## Reprodukcijska kasete

Možete koristiti TYPE I (normal) kasetu.

- 1 Uložite kasetu.
- 2 Pritisnite TAPE (ili FUNCTION nekoliko puta) za uključenje funkcije kasetofona.
- 3 Pritisnite ► (ili TAPE/► na uređaju).

### Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće
Prekid reprodukcije	Pritisnite ■.
Pauzu	Pritisnite ▶▶. Za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite istu tipku.
Premotavanje naprijed ili natrag	Pritisnite ◀◀ ili ▶▶.
Vadenje kasete	Pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE na uređaju dok je zaustavljen.

## Kasetofon - snimanje

### Snimanje CD zapisa na kasetu

#### — CD-TAPE Synchro Recording

Možete snimiti cijeli CD na kasetu. Koristite TYPE I (normal) kasete.

Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.

#### 1 Uložite kasetu za snimanje.

#### 2 Stavite CD disk s kojeg želite snimati.

Kada želite snimiti album s MP3 diska, pritisnite PLAY MODE za odabir ALBUM, a zatim ili – za odabir željenog albuma prije no što nastavite postupak.

#### 3 Pritisnite CD SYNC.

Na pokazivaču treću oznaku "SYNC" i "REC".

Kasetofon i CD uređaj su u pripravnom stanju za snimanje.

#### 4 Pritisnite ● PAUSE/START.

Počinje snimanje.

Kad završite sa snimanjem, CD uređaj i kasetofon se automatski zaustavljaju.

### Za prekid snimanja

Pritisnite ■.

### Snimanje diska određivanjem redoslijeda zapisa

Programiranjem reprodukcije moguće je snimiti samo željene zapise na CD disku. Između koraka 2 i 3 izvedite korake 2 do 6 iz poglavlja "Programirana reprodukcija" (str. 11).

## Ručno snimanje na kasetu

#### — Ručno snimanje

Moguće je snimanje samo željenih dijelova CD diska, druge kasete i radijskog programa na kasetu. Moguće je i snimanje radijskog programa. Snimanje je moguće i s vanjskih uređaja (pogledajte "Spajanje vanjskih uređaja" na str.21).

Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.

#### 1 Stavite kasetu za snimanje u kasetofon.

#### 2 Odaberite željeni izvor za snimanje.

- TUNER/BAND: za snimanje s radijskog prijemnika sustava.
- CD: za snimanje sa CD uređaja sustava.
- AUDIO IN: za snimanje s vanjskog uređaja spojenog na AUDIO IN priključke.

#### 3 Pritisnite ● PAUSE/START.

Na pokazivaču treće oznaku "REC", a kasetofon je u pripravnom stanju za snimanje.

#### 4 Pritisnite ● PAUSE/START, zatim započnite reprodukciju željenog izvora za snimanje.

Snimanje počinje.

### Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće
Prekid snimanja	Pritisnite ■.
Pauzu snimanja	Pritisnite ● PAUSE/START na uređaju.

### Napomena

Tijekom snimanja nije moguće slušati reprodukciju s drugih izvora.

### Savjeti

- Za snimanje s radijskog prijemnika:  
Ukoliko prilikom snimanja čujete smetnje s radijskog prijemnika, pomaknite antenu kako bi poboljšali prijem.
- Za snimanje s CD-a:  
Pritisnite ili za odabir zapisa tijekom pauze snimanja (nakon koraka 3 i prije koraka 4).

## Podešavanje zvuka

### Podešavanje zvuka

#### Postizanje dinamičnijeg zvuka (Dynamic Sound Generator X-tra)

##### Pritisnite DSGX na uređaju.

Svakim pritiskom tipke na pokazivaču se izmjenjuju poruke:

DSGX ON ↔ DSGX OFF

#### Podešavanje niskih i visokih tonova

Možete podesiti niske i visoke tonove kako bi uživali u izraženijem zvuku.

##### 1 Više puta pritisnite EQ za odabir opcije "BASS"(niski tonovi) ili "TREBLE"(visoki tonovi).

Svakim pritiskom na tipku prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način:  
BASS ↔ TREBLE

##### 2 Više puta pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za podešavanje razine dok se pojavljuju oznake "BASS" ili "TREBLE".

## Timer

### Odlazak na spavanje uz glazbu

#### — Sleep Timer

Moguće je programirati uređaj za isključenje u određeno vrijeme tako da možete zaspati uz glazbu.

Za ovu radnju koristite tipke na daljinskom upravljaču.

##### Pritisnite tipku SLEEP.

Svakim pritiskom na ovu tipku prikaz minuta (vrijeme isključenja) se ciklički izmjenjuje na sljedeći način:

AUTO\* → 90MIN → 80MIN → ...  
→ 10MIN → OFF

\* Uredaj se automatski isključuje nakon 100 minuta ili po završetku reprodukcije tekućeg CD diska ili kasete.

### Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće
Provjeru preostalog vremena*	Jednom pritisnite SLEEP.
Promjenu vremena isključenja	Više puta pritisnite SLEEP za odabir željenog vremena.
Isključenje funkcije Sleep Timer	Više puta pritisnite SLEEP dok se na pokazivaču ne pojavi "OFF".

\* Nije moguće provjeriti preostalo vrijeme kad odaberete "AUTO".

### Napomena

Ne podešavajte funkciju "AUTO" tijekom *synchro* snimanja na kasetu.

### Savjet

Funkciju *Sleep Timer* možete koristiti i kada niste podesili točno vrijeme.

## Buđenje uz glazbu

### — Play Timer

Svakodnevno se možete buditi uz glazbu u određeno vrijeme. Provjerite jeste li podesili točno vrijeme (pogledajte str. 8).

Za ovaj postupak koristite tipke na daljinskom upravljaču.

#### 1 Pripremite izvor reprodukcije.

- CD: Uložite CD disk. Za početak s određenim zapisom programirajte (pogledajte poglavlje "Programiranje CD-zapisa" na str. 11).
- Kasetofon: Uložite kasetu. (pogledajte poglavlje "Reprodukcijska kaseta" na str. 15)
- Radijski prijemnik: Ugodite željenu postaju (pogledajte "Slušanje radijskog prijemnika" na str. 13).

#### 2 Pritisnite VOLUME + ili – (ili okreignite kontrolu VOLUME na uređaju) za podešavanje glasnoće.

#### 3 Pritisnite CLOCK/TIMER SET.

#### 4 Više puta pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "PLAY", zatim pritisnite ENTER.

Pojavljuje se "ON TIME" i trepće indikator sati.

#### 5 Podesite vrijeme početka reprodukcije.

Više puta pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za podešavanje sata, zatim pritisnite ENTER.


Počnu treptati znamenke minuta.

Više puta pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za podešavanje minuta i pritisnite ENTER.

#### 6 Podesite vrijeme prekida reprodukcije primjenom postupka iz koraka 5.

#### 7 Više puta pritisnite **◀◀** ili **▶▶** dok se na zaslonu ne pojavi oznaka željenog izvora.

Svakim pritiskom tipke oznake se izmjenjuju na sljedeći način:



#### 8 Pritisnite ENTER.

Prikazuje se vrijeme početka, vrijeme prekida reprodukcije te izvor zvuka, a zatim se vraća uobičajeni prikaz.

#### 9 Isključite uređaj tipkom I/Ø.

## Ostali postupci

Za	Učinite sljedeće
Provjeru podešenja	<b>1</b> Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT. <b>2</b> Više puta pritisnite <b>◀◀</b> ili <b>▶▶</b> dok se ne pojavi "PLAY" i zatim pritisnite ENTER.
Promjenu postavke	Počnite iznova od koraka 1.
Prekid timera	<b>1</b> Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT. <b>2</b> Pritisnite pritisnite <b>◀◀</b> ili <b>▶▶</b> dok se ne pojavi "OFF" i zatim pritisnite ENTER.

## Napomene

- Kad koristite funkciju Sleep Timer i Play Timer, Sleep Timer ima prednost.
- Ne upravljajte sustavom od uključenja do početka reprodukcije (oko 15 sekundi prije programiranog vremena).
- Ako je sustav uključen oko 15 sekundi prije programiranog vremena, neće se uključiti funkcija Play Timer.
- Nije moguće koristiti vanjski uredaj spojen na AUDIO IN priključnicu kao izvor reprodukcije za Play Timer.
- Nije moguće istodobno aktivirati Play Timer i Rec Timer.
- Podešenje Play Timera ostaje pohranjeno dok se ručno ne poništi.

# **Snimanje radijskih programa uz pomoć timera**

## **— Rec Timer**

Moguće je snimati program s pohranjene postaje u određeno vrijeme.

Prije programiranog snimanja radijskog programa potrebno je pohraniti radijske postaje (pogledajte poglavje "Ugađanje radijskih postaja" na str. 12) i podešiti točno vrijeme (pogledajte poglavje "Podešavanje sata", str. 8).

Koristite tipke daljinskog upravljača.

**1 Ugodite pohranjenu radijsku postaju  
(pogledajte poglavje "Slušanje ugođene  
postaje" na str. 13).**

**2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET.**

Na pokazivaču se pojavljuje "PLAY".

**3 Više puta pritisnite ili dok se ne  
pojavи "REC", zatim pritisnite ENTER.**

Na pokazivaču se pojaviti oznaka "ON TIME" i oznaka sata trepće.

**4 Podesite vrijeme za početak snimanja.**

Više puta pritisnite ili za  
podešavanje sata, zatim pritisnite ENTER.  
Počinje treptati indikator minuta.

Više puta pritisnite ili za  
podešavanje minuta, zatim pritisnite ENTER.

**5 Podesite vrijeme završetka snimanja  
slijedeći postupak iz koraka 4.**

Pojavljuje se oznaka *Rec Timer* i željena  
postaja, potom se na pokazivač vraća izvorni  
prikaz.

**6 Uložite kasetu za snimanje.**

**7 Isključite uređaj tipkom I/.**

## **Ostali postupci**

Za	Učinite sljedeće
Provjeru podešenja	<b>1</b> Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT. <b>2</b> Više puta pritisnite  ili  dok se ne pojavi "REC" i zatim pritisnite ENTER.
Promjenu postavke	Počnite iznova od koraka 1.

## **Napomene**

- Kad istovremeno koristite funkciju *Rec Timer* i *Sleep Timer*, *Sleep Timer* ima prednost.
- Ne upravljajte sustavom od uključenja do početka reprodukcije (oko 15 sekundi prije programiranog vremena).
- Ako je sustav uključen oko 15 sekundi prije programiranog vremena, neće se uključiti funkcija *Rec Timer*.
- Tijekom snimanja glasnoća se smanjuje na minimum.
- Nije moguće istodobno aktivirati *Play Timer* i *Rec Timer*.
- Nakon podešavanja *Rec Timer*a, ne rukujte uredajem dok ne završi snimanje.
- Podešenje *Rec Timer*a se isključuje odmah nakon uključivanja *Rec Timer*a.

## Pokazivač

### Isključenje pokazivača

#### — Štedni način rada

Prikaz točnog vremena se može isključiti za smanjenje potrošnje energije u pripravnom stanju (Power Saving Mode).

**Više puta pritisnite DISPLAY kad je uređaj isključen dok s pokazivača ne nestane prikaz točnog vremena.**

#### Isključenje funkcije Power Saving

Pritisnite DISPLAY kad je sustav isključen.

Svakim pritiskom na ovu tipku, funkcije se izmjenjuju na sljedeći način:

Točno vrijeme\* ↔ Bez indikatora (štедni način rada)

\* Točno vrijeme vidljivo je samo ako ste podesili sat.

#### Napomena

U štednom načinu rada nije moguće:

- podesiti točno vrijeme
- promijeniti frekvencijski interval za AM valno područje

#### Savjet

- STANDBY indikator svijetli i u štednom načinu rada.
- Timer radi u štednom načinu rada.

### Prikaz informacija o disku na pokazivaču

Moguće je provjeriti vrijeme reprodukcije, te preostalo vrijeme trenutnog zapisa na disku. Kada uložite disk s MP3 zapisima, možete provjeriti informacije snimljene na disk, primjerice naslove i nazive izvođača.

### Provjera preostalog vremena i naziva (CD/MP3)

Više puta pritisnite tipku DISPLAY za vrijeme reprodukcije.

Svakim pritiskom na tipku prikaz na pokazivaču se ciklički mijenja:

Broj trenutnog zapisa i proteklo vrijeme reprodukcije → Broj trenutnog zapisa i preostalo vrijeme ili "—.—.\*" → Preostalo vrijeme diska ili "—.—.\*" → Naziv zapisa (samo disk s MP3 zapisima\*\*) → Naziv albuma\*\* → Prikaz točnog vremena

\* "—.—" se pojavljuje nakon odabira broja zapisa 21 ili većeg, ili prilikom odabira MP3 zapisa.

\*\* Pri reprodukciji zapisa s ID3 podacima ver. 1 ili ver. 2., isti se pojavljuju. ID3 podaci sadrže informacije o naslovu zapisa, nazivu izvođača i podatke o nazivu albuma.

### Provjera ukupnog vremena reprodukcije, naslova i izvođača (CD/MP3)

**Više puta pritisnite tipku DISPLAY kad je zaustavljena reprodukcija.**

Svakim pritiskom na tipku prikaz na pokazivaču se ciklički mijenja na sljedeći način:

#### ■ Kad je CD/MP3 u modu programske reprodukcije

Broj posljednjeg zapisa programa i ukupno vrijeme reprodukcije → Ukupan broj zapisa programa (osam sekundi) → Oznaka glasnoće<sup>1)</sup> → Prikaz točnog vremena (osam sekundi)

#### ■ Kad je CD/MP3 u nekom drugom modu

TOC prikaz<sup>2)</sup> ili ukupan broj albuma na disku<sup>3)</sup> ili ukupan broj zapisa tekućeg albuma<sup>3)</sup> → Oznaka glasnoće<sup>3)</sup> ili naziv albuma<sup>3)</sup> → Prikaz točnog vremena (osam sekundi)

<sup>1)</sup> Za diskove s MP3 zapisima


<sup>2)</sup> TOC = sadržaj; prikaz broja tekućeg diska, ukupan broj zapisa na disku i ukupno trajanje diska

<sup>3)</sup> Za diskove s MP3 zapisima, ovisno o načinu reprodukcije, možda neće biti prikazani nazivi albuma i izvođača.

## Dodatne komponente

### Spajanje dodatnih uređaja

Za proširenje sustava moguće je spojiti dodatne komponente. Pogledajte upute za uporabu svake od njih.



#### A AUDIO IN priključak

Koristite audio kabele (nisu dio isporuke) za spajanje dodatno nabavljive analogne komponente (prijenosni audio uređaj, itd.) na ovaj priključak. Tada ćete na ovom sustavu moći slušati zvuk s priključene komponente.

#### Slušanje zvuka s priključene komponente

- 1 Spojite audio kabele.  
Pogledajte "Spajanje vanjskih uređaja".
- 2 Više puta pritisnite FUNCTION na uređaju dok se ne pojavi "AUDIO IN".  
Pokrenite reprodukciju na spojenom uređaju.

#### Snimanje zvuka s priključene komponente

- 1 Spojite audio kabele.

- 2 Ručno pokrenite snimanje.

Pogledajte "Ručno snimanje na kasetu" na str. 16.

#### Napomene

- Ukoliko spojeni uređaj posjeduje AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkciju, isključite je prilikom korištenja transmmitera. U suprotnom, bit će potrebno isključiti zvuk na zvučnicima, a to može izobličiti zvuk.
- Ukoliko spojeni uređaj ima BASS BOOST ili MEGA BASS funkciju, prilikom korištenja transmmitera je isključite. U suprotnom, zvuk iz zvučnika će biti izobličen.

## U slučaju problema

### Problemi i rješenja

Nайдете ли на проблеме при рукуванju ovim uređajem, provjerite sljedeći popis.

**1** Prvo provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut u utičnicu i jesu li zvučnici dobro priključeni.

**2** Pronađite problem u ovom poglavlju i postupite sukladno uputama.

Ako ne otklonite problem nakon gornjih provjera, kontaktirajte svog Sony dobavljača.

#### Ako treperi indikator STANDBY

Odmah isključite mrežni kabel, te provjerite sljedeće.

- Ukoliko je uređaj opremljen selektrom, da li je selektor napona u dobrom položaju?
- Provjerite vaš mrežni napon, te provjerite položaj selektora napona na uređaju.
- Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
- Koristite li isporučene zvučnike?
- Da li nešto blokira otvore za ventilaciju na stražnjoj strani uređaja?

Nakon provjere gornjih točaka i rješenja problema, te **prekida treptanja indikatora STANDBY** ponovo spojite mrežni kabel i uključite sustav. Ako indikator i dalje trepće ili nije moguće otkloniti problem,

kontaktirajte svog Sony dobavljača.

### Općenito

#### Na pokazivaču se pojavi "— : —"

- Došlo je do prekida napajanja. Ponovo podesite sat (str. 8) i timer (str. 18 i 19).

#### Podešenje sata/pohranjivanje radijskih postaja/timer-a je prekinuto.

- Ponovo učinite sljedeće:
  - "Podešavanje točnog vremena" (str. 8)
  - "Pohranjivanje radijskih postaja" (str. 12)
  - "Provjeravanje podešenja" (str. 18 i 19)
  - "Snimanje radijskih postaja pomoću timera" (str. 19)

#### Nema zvuka.

- Ukoliko je uređaj opremljen selektrom, provjerite da li je selektor napona u dobrom položaju.
- Na daljinskom upravljaču više puta pritisnite VOLUME + (ili zakrenite kontrolu VOLUME udesno).
- Provjerite da nisu spojene slušalice.
- Provjerite spojeve zvučnika (str. 6).
- Nema izlaza zvuka tijekom Rec Timera.

#### Zvuk dolazi iz samo jednog kanala ili balans lijevo/desno nije dobar.

- Postavite zvučnike simetrično.
- Spojite priložene zvučnike.

#### Čuje se jako bruhanje ili šum.

- Odmaknite sustav od uređaja koji uzrokuje smetnje.
- Spojite uređaj na drugu utičnicu.
- Ugradite filter za buku (opcija) na mrežni kabel.

#### Timer se ne može podesiti.

- Ponovo podesite točno vrijeme (str. 8).

#### Vremenska funkcija (timer) ne radi.

- Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT na daljinskom upravljaču za podešavanje timera, na pokazivaču se uključi "PLAY" ili "REC" (strane 18 i 19).
- Provjerite podešenje timer-a, te podesite točno vrijeme (str. 18 i 19).
- Isključite funkciju "Sleep Timer" (str. 17).
- Provjerite da je podešeno točno vrijeme.

#### Daljinski upravljač ne radi.

- Uklonite prepreku između daljinskog upravljača i uređaja.
- Daljinski upravljač približite uređaju.
- Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru uređaja.
- Zamjenite baterije (R6/veličina AA).
- Udaljite uređaj od izvora fluorescentne rasvjete.

#### Nije moguće uključiti sustav iako ste pritisnuli I/.

- Provjerite da li je mrežni kabel spojen na napajanje.

## **Nepravilne boje na TV zaslonu.**

- Odmaknite zvučnike od TV prijemnika.

## **Zvučnici**

**Zvuk dolazi iz samo jednog kanala, ili balans lijevo/desno nije dobar.**

- Provjerite spojeve i položaj zvučnika.

## **CD/MP3 uređaj**

### **Ne počinje reprodukcija.**

- Obrišite disk (str. 26).
- Zamijenite disk.
- Uložite disk koji je moguće reproducirati.
- Umetnите disk pravilno.
- Disk uložite s naljepnicom prema gore.
- Izvadite disk i obrišite vlagu, te ostavite uređaj uključen nekoliko sati da vлага ispari.
- Pritisnite tipku ► (ili CD/► II na uređaju) za početak reprodukcije.

### **Zvuk preskače.**

- Obrišite disk (str. 26).
- Zamijenite disk.
- Premjestite uređaj na mjesto bez vibracija (npr. na stabilan stalak).
- Udaljite zvučnike od uređaja, ili ih stavite na stalke. Kod glasnog slušanja zapisa sa dosta basova, vibracije zvučnika mogu uzrokovati preskakanje zvuka.

### **Reprodukcijska ne počinje od prvog zapisa**

- Više puta pritisnite PLAY MODE dok oznake "PGM" i "SHUF" ne nestanu s pokazivača.

### **Nije moguća reprodukcija MP3 zapisa**

- Zapis nije snimljen u ISO9660 level 1 ili level 2 formatu, Joliet ekspanzijskom formatu.
- MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
- Podaci nisu pohranjeni u MP3 formatu.
- Reprodukcija diskova koji sadrže datoteke koje nisu u MPEG 1, 2 Audio Layer-3 formatu nije moguća.

### **MP3 zapisima treba duže vrijeme za početak reprodukcije.**

- Nakon što uređaj učita sve zapise na disku, reprodukcija će početi kasnije nego obično ako je:
  - broj albuma ili zapisa na disku vrlo velik.
  - struktura albuma i zapisa vrlo kompleksna.

**Naziv albuma, zapisa i ID3 podataka (naziv albuma, naslov zapisa i naziv izvođača) se ne prikazuju točno.**

- Koristite disk koji odgovara ISO9660 level 1, level 2, Joliet ekspanzijskom formatu.
- Disk ID3 tag nije ver.1 ni ver.2.
- Moguć je prikaz 30 znakova ID3 podataka.
- Znakovi koji su podržani na ovom sustavu su:
  - Velika slova (A do Z)
  - Brojevi (0 do 9)
  - Znakovi (' < > \* , - / @ [ \ ] \_ )Ostalo znakovlje nije moguće prikazati.

## **Radijski prijemnik**

**Čuje se jaki šum ili bruhanje/nije moguće slušanje postaja.**

- Podesite valno područje i frekvenciju (str. 12).
- Podesite antenu (str. 6).
- Pronadite mjesto i orijentaciju koja omogućuje dobar prijem, te ponovo podesite antenu. Ako nije moguć dobar prijem, spojite vanjsku (opcija) antenu.
- Priložena FM antena prima signal punom dužinom, te se uvjerite da je potpuno izvučena.
- Udaljite antene od sustava i drugih komponenti.
- Obratite se prodavatelju Sony uređaja ako je isporučena plastična antena bez plastičnog stalka.
- Pokušajte isključiti ostale električne uređaje.

### **Stereo FM program se ne čuje stereo**

- Pritisnite tipku FM MODE dok se na pokazivaču ne pojavi oznaka "STEREO".

## Kasetofon

**Nije moguće snimanje i reprodukcija ili je glasnoća smanjena.**

- Magnetske glave su zaprljane. Očistite ih (str. 27).
- Glave za snimanje/reprodukciiju su magnetizirane. Demagnetizirajte ih (str. 27).

**Vrpca se ne briše u cijelosti.**

- Glave za snimanje/reprodukciiju su magnetizirane. Demagnetizirajte ih (str. 27).

**Čuje se izraženo zavijanje i podrhtavanje zvuka ili se zvuk gubi.**

- Pogonski valjčić ili osovina su zaprljani. Očistite ih (str. 27).

**Pojačan je šum ili nedostaju visoke frekvencije.**

- Glave za snimanje/reprodukciiju su magnetizirane. Demagnetizirajte ih (str. 27).

**Snimanje nije moguće.**

- Nije umetnuta kaseta. Umetnite kasetu.
- Pokidan je plastični graničnik. Prekrijte otvor ljepljivom vrpcicom (str. 27).
- Kaseta je došla do kraja.

## Dodatne komponente

**Nema zvuka.**

- Pogledajte "Općenito", "Nema zvuka" (str. 22) te provjerite stanje sustava.
- Provjerite priključke sustava (str. 21) na sljedeći način:
  - provjerite jesu li ispravno spojeni kabeli.
  - provjerite jesu li priključci kabela čvrsto i do kraja utaknuti u pripadajuće utičnice.
- Uključite priključenu komponentu.
- Pogledajte upute za uporabu isporučene s priključenom komponentom te pokrenite reprodukciju.
- Više puta pritisnite FUNCTION na uređaju dok se ne pojavi "AUDIO IN" (str. 21).

**Zvuk je izobličen**

- Smanjite razinu glasnoće na priključenoj komponenti.

**Ako nakon ovih postupaka uređaj i dalje ne radi dobro, resetirajte ga na sljedeći način:**

Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.

- 1 Izvucite mrežni kabel.
- 2 Ponovno utaknite mrežni kabel.
- 3 Pritisnite za uključenje uređaja
- 4 Pritisnite i istodobno ullaivo zakrenite kontrolu glasnoće.

Uređaj je vraćen na tvorničke postavke. Potrebno je ponovo podesiti sve Vaša postavke, poput pohranjenih postaja, sata i *timera*.

## Poruke na pokazivaču

Sljedeće poruke se tijekom rada mogu pojaviti ili treptati na pokazivaču.

### CD/MP3

#### FULL

Pokušali ste programirati više od 26 zapisu.

#### NO DISC

Disk nije uložen.

#### NO STEP

Izbrišani su svi programirani zapisu.

#### OVER

CD je došao do kraja za vrijeme držanja tipke ►► kod reprodukcije ili pauze.

#### PUSH STOP

Pritisnuli ste PLAY MODE tijekom reprodukcije.

### Radijski prijemnik

#### COMPLETE

Programirana radnja se normalno završila.

### Kasetofon

#### NO TAB

Ne možete snimiti kasetu jer je odlomljen graničnik.

#### NO TAPE

Nije uložena kaseta.

### Timer

#### PUSH SELECT

Pokušali ste podesiti vrijeme ili *timer* tijekom rada *timera*.

#### SET CLOCK

Pokušali ste odabrati *timer*, a niste podesili sat.

#### SET TIMER

Pokušali ste odabrati *timer*, a niste ga podesili.

#### TIME NG

Podešena su ista vremena početka i završetka funkcija *Play Timer* i *Rec Timer*.

## Dodatne informacije

## Mjere opreza

### O napajanju

- Prije uključenja sustava provjerite odgovara li napon uređaja onome u Vašem domu.
- Selektor napona se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

### O sigurnosti

- Uredaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni kabel utaknu u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
- Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte ga iz napajanja tako da izvučete mrežni kabel iz zidne utičnice. Pritom nemojte povlačiti žicu kabela.
- Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili tekućina, iskopčajte ga iz napajanja i prije daljeg korištenja ga dajte na provjeru ovlaštenom servisu.
- Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u ovlaštenom servisu.

### O položaju

- Uredaj nemojte postavljati u kosi položaj.
- Ne postavljajte ga na mjesta koja su:
  - Jako topla ili hladna
  - Prašnjava ili prljava
  - Vrlo vlažna
  - Izložena vibracijama
  - Izložena izravnom sunčevom svjetlu.
- Pazite pri stavljanju uređaja ili zvučnika na površinu koja je bila posebno obradena (voskom, uljem, sredstvom za poliranje, itd.), jer može doći do mrlja ili gubitka boje na površini uređaja.

### O zagrijavanju

- Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
- Postavite uređaj na mjesto s adekvatnim prozračivanjem kako se ne bi pregrijao.
- Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana, gornji, donji i bočni dijelovi sustava se zagrijavaju. Ne dodirujte ih.
- Kako bi sprječili kvarove, nemojte prekrivati otvore za ventilaciju.

### O sustavu zvučnika

Udaljite zvučnike od TV prijemnika.

### O rukovanju

- Ako ste uređaj unijeli izravno s hladnog u topli ili u vrlo vlažan prostor ili ga držite na jako vlažnom mjestu, na leći unutar CD uređaja se može stvoriti vlaga. Ako se to desi, uređaj neće raditi ispravno. Izvadite CD i ostavite uređaj uključenim oko sat vremena dok vlaga ne ispari.
- Kod pomicanja uređaja, izvadite kompaktne diskove.

Imate li pitanja ili problema u svezi s Vašim uređajem, molimo da se obratite najbližem Sony prodavatelju.

### Napomene o diskovima


- Prije reprodukcije obrišite disk krpom ravnim potezima od središta prema rubu.
- Ne koristite otapala poput benzina, razrjedivača, komercijalna sredstva za čišćenje i anti-staticke sprejeve namijenjene vinilnim pločama.
- Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu ili izvorima topline, ne ostavljajte ga u automobilu parkiranom na suncu.
- Ne koristite diskove s zaštitnim prstenom jer to može uzrokovati kvar.
- Kod korištenja diskova koji imaju ljepljivu ili sličnu tvar na naljepnici, ili je korištena posebna tinta kod izrade naljepnice, postoji mogućnost da se disk ili naljepnica zalijepi za unutrašnjost uređaja. Tada možda neće biti moguće vađenje diska, što će uzrokovati kvar. Prije uporabe provjerite da naljepnica diska nije ljepljiva.  
Nemojte koristiti sljedeće vrste diskova:
  - Korištene ili diskove koji se iznajmljuju, gdje ljeplilo prelazi rub naljepnice. Rub naljepnice će biti ljepljiv.
  - Diskove za čije naljepnice je korištena posebna tinta, koja je ljepljiva na dodir.
  - Reprodukcijski diskovi nestandardnih oblika (npr. srce, kvadrat, zvjezda) nije moguća na ovom uređaju jer može doći do oštećenja uređaja. Ne koristite takve diskove.

### Čišćenje vanjskih dijelova uređaja

Za čišćenje kućišta, kontrolne ploče i kontrola koristite meku krpu, lagano navlaženu u otopini blagog sredstva za pranje. Ne koristite abrazivna sredstva, praškove ili otapala, kao npr. razrjedivač, benzin ili alkohol.

## Za zaštitu kasete od slučajnog brisanja

Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog brisanja,  
odlomite plastične graničnike na strani A ili B kao na  
slici.



Ako kasnije želite ponovo snimati na ovako zaštićenu kasetu, prekrijte otvor samoljepljivom vrpcem.

#### **Prije stavljania kasete u kasetofon**

Zategnite vrpcu. U suprotnom, pogonski mehanizam može zahvatiti vrpcu i prouzročiti oštećenja.

**Pri uporabi vrpcj duljih od 90 minuta**

Vraca je vrlo elastična. Nemojte često mijenjati funkciju na kasetofonu, primjerice, reprodukciju, zaustavljanje, brzo premotavanje, itd. Vraca se može omotati oko pogonskog mehanizma.

## **Čišćenje magnetskih glava**

Čistite magnetske glave nakon svakih 10 sati uporabe. Očistite ih prije snimanja važnog materijala ili nakon reprodukcije starih kaseta. Koristite komercijalno nabavljive suhe ili mokre kasete za čišćenje. Podrobnije podatke potražite u uputama kasete za čišćenje.

### **Demagnetiziranje magnetskih glava**

Svakih 20 do 30 sati uporabe demagnetizirajte magnetske glave i metalne dijelove koji dolaze u dodir s vrpcem. Za to se poslužite kasetama za demagnetiziranje. Podrobnije podatke potražite u uputama koje se isporučuju uz kasete za demagnetiziranje.

## Tehnički podaci

## **Glavna jedinica**

Pojačalo

CMT-NEZ5

DIN izlazna snaga  
(nominalna): 18 + 18 W (6 ohma na 1 kHz,  
DIN)

Trajna RMS izlazna snaga (referentna):  $25 + 25$  W (6 ohma na 1 kHz, 10% THD)

Glazbena izlazna snaga  
(referentna):

Uzazi

AII

AUDIO IN

Izlazi

PHC

slušalica impedancije 8 ohma ili više.

SPEAKER: prihvaca  
16 ohma.

*nastavlja se*

### CMT-NEZ3

DIN izlazna snaga (nominalna):	11 + 11 W (6 ohma na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):	15 + 15 W (6 ohma na 1 kHz, 10%THD)
Glazbena izlazna snaga (referentna):	28 + 28 W
Ulazi AUDIO IN:	Osjetljivost 250 mV, impedancija 47 kiloohma
Izlazi PHONES:	mogućnost priključenja slušalica impedancije 8 ohma ili više
SPEAKER:	prihvata impedance od 6 do 16 ohma

### CD uređaj

Laser	Trajanje emisije: kontinuirano Laserski izlaz: manji od 44,6 µW (Ovaj izlaz je rezultat mjerena pri udaljenosti 200 mm od leće objektiva na optici promjera 7 mm)
Frekvencijski odziv	20 Hz – 20 kHz

### Kasetofon

Sustav snimanja	4-stazni 2-kanalni stereo
-----------------	---------------------------

### Radijski prijemnik

FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner	
FM tuner	
Područje ugadanja	87,5 – 108 MHz
Antena	FM žičana antena
Antenski priključci	75 ohma, nesimetrično
Medufrekvencija	10,7 MHz
AM tuner	
Područje ugadanja	531 – 1,602 kHz (uz korak podešen na 9 kHz)
Antena	AM okvirna antena, priključak za vanjsku antenu
Medufrekvencija	450 kHz

### Zvučnik

#### CMT-NEZ5

Zvučnički sustav	dvosistemski, bas refleks
Zvučnici	
Niskotonac:	promjera 10 cm, konusni
Visokotonac:	promjera 4 cm, konusni
Nominalna impedance	6 ohma
Dimenzije (š/v/d)	Približno 145 x 235 x 175 mm
Masa	Približno 1,9 kg netto svaki zvučnik
Zvučnički sustav	Širokopojasni zvučnici
Zvučnici	
Niskotonac:	promjera 10 cm, konusni
Visokotonac:	6 ohma
Nominalna impedance	Približno 145 x 235 x 155 mm
Dimenzije (š/v/d)	Približno 1,5 kg netto svaki zvučnik
Masa	

## Općenito

Napajanje	230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja CMT-NEZ5:	60 W 0,3 W (u štednom načinu rada)
CMT-NEZ3:	45 W 0,3 W (u štednom načinu rada)
Dimenzije (š/v/d)	Približno 164 x 235 x 265 mm
Masa (osim zvučnika)	
CMT-NEZ5:	Oko 3,6 kg
CMT-NEZ3:	Oko 3,6 kg
Isporučeni pribor	Daljinski upravljač (1) Baterije R6 (veličina AA) (2) AM okvirna antena (1) FM žičana antena (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja. Proizvodač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.




- Potrošnja u štednom modu: 0,3 W.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim otisnutim programskim pločama.
- Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih dijelova.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.

# Popis lokacija tipaka i odgovarajućih stranica

## Kako koristiti ovu stranicu

Uz pomoć ove stranice možete pronaći lokaciju tipaka i drugih dijelova sustava koji se spominju u tekstu.



## Osnovni uređaj

### ABECEDNI REDOSLJED

#### A - S


- CD SYNC [18] (16)
- DSGX [3] (17)
- PHONES priključak [13] (17)
- PLAY MODE [5] (9, 11, 16)
- Pokazivač [6]
- Senzor daljinskog upravljača [2]

#### T - Z

- Odjeljak za kasete [12] (15)
- TUNER/BAND [15] (12, 13, 16)
- TUNING +/- [10] (12, 13)
- TUNING MODE [5] (12, 13)
- VOLUME [9] (18, 22, 24)

### OPIS TIPAKA

- I/Off (uključenje) [1] (7, 13, 18, 20, 24)
- PAUSE/START [4] (16)
- PUSH OPEN/CLOSE (otvaranje uložnice diska/zatvaranje) [7]
- +/-(8) (10, 11, 16)
- ◀◀◀▶▶▶▶ (premotavanje natrag/naprijed, pretraživanje natrag/naprijed) [10] (8, 10, 15, 17, 18)
- PUSH OPEN/CLOSE (otvaranje pretinca kasetofona/zatvaranje) [11] (15)
- (stop) [14] (10, 12, 15, 15, 24)
- CD/▶▶ (reprodukcijski) [16] (10, 16, 18)
- TAPE/▶ [17] (10, 15)



# Daljinski upravljač

## ABECEDNI REDOSLIJED

### A - O


- CD **16** (9, 11, 16, 18)  
CLEAR **13** (11)  
CLOCK/TIMER SELECT **2**  
(18, 19)  
CLOCK/TIMER SET **3** (8, 18, 19)  
DISPLAY **19** (14, 20, 20)  
ENTER **9** (8, 11, 12, 18, 19)  
EQ **12** (17)  
FM MODE **4** (14)  
FUNCTION **6** (9, 11, 12, 13, 15)

### P - Z

- PLAY MODE **18** (9, 11, 16)  
REPEAT **4** (10)  
SLEEP **20** (17)  
TAPE **15** (10, 15, 18)  
TUNER/BAND **5** (12, 13, 16)  
TUNER MEMORY **17** (12)  
TUNING MODE **18** (12, 13)  
VOLUME +/- **10** (18, 22)

## OPIS TIPAKA

- 1/○ (uključenje) **1** (7, 13, 18, 20, 24)  
◀◀/▶▶ (brzo pretraživanje)  
natrag/naprijed) **7** (10, 15)  
▶ (reprodukcijska) **8** (10, 15)  
■ (pauza) **8** (10, 15)  
■ (stop) **8** (10, 15)  
□ +/- **11** (10, 11, 16)  
◀◀/▶▶ (pomak natrag/naprijed)  
**14** (8, 10, 15, 17, 18)  
+/- (ugadanje) **14** (12, 13)



<http://www.sony.net/>