



4-480-655-11(1)



IKH5

Bluetooth® аудио система

Ръководство за употреба

BG

За да отмените режима на демонстрация (DEMO), вижте стр. 16.



Made for
iPod iPhone




Bluetooth®

MEX-N4000BT


Монтаж/Свързане

1




2

A




B



Необходима е подготвка на кабелите на задните високоговорители.

3

- * В зависимост от това на автомобилата използвайте адаптер (не е приложен в комплекта), ако конекторът на антенната не съвпада.
- ** RCA pin кабел (не е приложен в комплекта)
- *** В зависимост от това на автомобилата използвайте адаптер за кабелно устройство за да съвпаднат конекторите (не е приложен в комплекта).
- † Монтиране на звуковите кабели 4 – 8 сек x 4.
- ‡ Независимо дали използвате микрофона, прекарате кабела му така, че да не пречи на монтирането му. Обезопасете кабела с ципка и др. ако е прекаран в краката му.
- § Мокреме да пребължите AUDIO OUT в положение SUB или REAR. За подробности вижте приложението Ръководство за употреба.




1	Ляв/В	+	Говорител, заден, десен
2		-	Говорител, заден, десен
3	Си/В	+	Говорител, преден, десен
4		-	Говорител, преден, десен
5	Бял	+	Говорител, преден, ляв
6		-	Говорител, преден, ляв
7	Зелен	+	Говорител, заден, ляв
8		-	Говорител, заден, ляв

Позиции 2, 4, 6, и 8 са с отрицателен полюс и имат кабели с цветни ивици.

4	Жълт	непрекъснато захранване
5	Син/Бял на ивици	Управление на електрическа антена (ефирна)/Управление на усилвател (REM OUT)
7	Червен	превключващо захранване
8	Черен	земя (аземен)

Позиции 1, 2, 3 и 6 не разполагат с щифтове.



Оборудване, използвано в илюстрациите (не е вкл. в комплекта)



Преден Високоговорител



Субуфер



Усилвател




Заден Високоговорител







Микрофон XA-MC10



4

1




2**5****2****3****6**

Бутона за освобождаване на предния панел

A**B****7**

Fuse (10 A)



Внимание

Уверете се, че сте инсталирали това устройство в таблото на автомобила, защото задната му част се нагрява по време на работа.

- Това устройство е проектирано единствено за работа с отрицателно заземяване 12 V DC.
- Внимавайте да не приципнете кабелите под винтове или движещи се части (например релсите на седалката).
- Преди да извършите свързването, изключете автомобила от контакта, за да избегнете риска от късо съединение.
- Включете захранващия свързващ кабел ② към устройството и говорителите преди да го свържете към допълнителен захранващ конектор.
- **Свържете всички заземяващи кабели към една заземяваща точка.**
- За Ваша безопасност се уверете, че сте изолирали всички свободни и несвързани кабели с изолирбан.

Забележки за кабела на захранването (Жълт)

- Когато свързвате това устройство с друг стерео компонент, мощността на свързаната автомобилна верига трябва да е по-голяма от сумата на мощността на бушоните на всеки компонент.
- Когато в автомобила няма вериги с достатъчно голяма мощност, свържете устройството директно към акумулатора.

Списък с части (1)

- Цифрите в списъка са свързани към тези в инструкциите.
- Шината ① и предпазната рамка ④ са прикрепени към устройството, преди то да бъде пуснато в продажба.
Преди да монтирате устройството, използвайте освобождаващите ключове ③, за да свалите шината ① от устройството. За подробности прочетете "Свалине на предпазната рамка и шината (4)" на стр. V.
- **Запазете ключовете за освобождаване ③ за бъдеща употреба, защото те ще ще бъдат необходими в случаите на повторно свалине на устройството от вашия автомобил.**

Внимание

Хващайте внимателно шината ①, за да не порежете пръстите си.

Пример за свързване (2)

Лесно свързване на субуфер (2-B)

Можете да използвате субуфер без усилвател, когато е свързан към кабела на задните говорители

* Не свързвайте говорител с тази връзка.

Забележки

- Не забравяйте да свържете заземяващия проводник, преди да свържете усилвателя (2-A).
- Аларменият сигнал ще се задейства само ако използвате вградения усилвател (2-A).
- Уверете се, че сте свързали 4-8 омов субуфер. Не свързвайте говорителя към другия кабел за заден говорител (2-B).

Диаграма на връзката (3)

Предупреждение

Ако имате антена без разпределителна кутия, свързването на това устройство с приложения свързващ захранващ кабел ② може да причини повреда в антената.

Забележки за контролните и захранващите кабели

- REM OUT проводникат за антената (синьо/бяло раге) подава +12 V DC, когато включите устройството.
- Когато използвате допълнителен усилвател, свържете проводника REM OUT (синьо/бяло раге) или захранващия проводник за аксесоара (червен) към AMP REMOTE IN.
- Ако вашият автомобил има вградена FM/MW/LW антена в задното/страничното стъкло, свържете проводника REM OUT на антената (синьо/бяло раге) или въвеждайте захранващия проводник за аксесоара (червен) към захранващия терминал на свързващия усилвател за антената. За подробности се консултирайте с вашия представител.
- С това устройство не можете да използвате електрическа антена (ефира) без релеена кутия.

Връзка за запазване на паметта

Когато външният жълт захранващ проводник бъде свързан към веригата, отваряница за паметта, винаги ще се подава захранване, докато автомобилът не е на контакт.

Забележки за връзките на високоговорителите

- Преди да свържете високоговорителите, изключете устройството.
- Използвайте високоговорителите с импеданс от 4 до 8 ома и с подходящо захранване, за да преодолевате потенциална повреда.
- Не свързвайте терминалите на високоговорителите към шасито на автомобила и не свързвайте терминалите на дясните високоговорителите с тези на левите високоговорители.
- Не свързвайте заземявания проводник на това устройство към отрицателния (-) терминал на високоговорителя.
- Не се опитвайте да свържете високоговорителите паралелно.
- Свързвайте само пасивни високоговорители. Свързването на активни високоговорители (с вграден усилвател) към терминалите на високоговорителя може да повреди устройството.
- За да преодолевате повреда, не използвайте проводници от инсталирани в автомобила да вградени високоговорители, ако устройството използва един и същ отрицателен (-) проводник за лявия и десния високоговорител.
- Не свързвайте проводниците за високоговорителите на устройството един към друг.

Диаграма на връзките на захранването (8)

В зависимост от вида на автомобила конекторът за допълнително захранване може да е различен. Разгледайте диаграмата на конектора за допълнително захранване на вашия автомобил, за да се уверите, че свързването на проводниците е осъществено правилно. Съществуват три основни вида (8-1, 8-2, 8-3). Може да се наложи да промените позициите на червения и жълтия проводник в захранващия кабел за автомобилната стерео уредба.

След като свържете правилно проводниците и кабелите за преобъркача за захранване, свържете устройството към захранването на автомобила. Ако имате въпроси или проблеми относно свързването на устройството, които не са описани в това ръководство, консултирайте се с вашия представител на автомобили.

За Ваша безопасност се уверете, че сте монтирали устройството в таблото на автомобила.
Викте разделя за монтажа и свързването, за да се запознаете с подробности как да извършиме свързването.

Характеристики на лазерния диод

- Продължителност на емисията: Непрекъсната
 - Лазерен изход: По-малък от 53.3 μW
- (Стоиността на този изход е измерена на разстояние от около 200 mm от повърхността на лещите на обекта и оптическия блок със 7 mm диафрагма.)

Етикетът с означенията за работния Волтаж и др. се намират от долната страна на корпуса.



С настоящето Sony Corp. заявява, че това устройство, модел MEX-N4000BT, съответства с изискванията и останалите клаузи на Директива 1999/5/ЕС.

За подробности, моля, обърнете се към следния

Интернет адрес:

<http://www.compliance.sony.de/>

Забележка за потребителите: следната информация се отнася само до продуктите, продавани в държави, които прилагат директивите на Европейския съюз.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

За запазвания относно съвместимостта на продукта със законодателството на Европейския съюз: Sony Germany GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Предупреждение, ако вашият автомобил няма ACC позиция

Уверете се, че сте задали функцията за автоматично изключване AUTO OFF (стр. 16). Устройството автоматично ще се изключи в предварително зададеното от Вас време, което ще предотврати изразходване на акумулатора. Ако не сте задали функцията за автоматично изключване, всеки път, когато изключвате автомобила от контакт, трябва да натиснете и задържате OFF, докато дисплеят изчезне.

Забележки за функцията BLUETOOTH

Внимание

SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ИЛИ ЗА ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГО СВЪРЗАНО С НЕГО ОБОРУДВАНЕ, КОИТО СА СЛЕДСТВИЕ ОТ РАБОТАТА С ТОЗИ ПРОДУКТ, НЕГОВИЯ ХАРДУЕР И/ИЛИ СОФТУЕР.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА!

Безопасна и полезна употреба

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от Sony, могат да попречат на работата на потребителя с това устройство.

Моля, преди да използвате този продукт, проверете за изключения, породени от изисквания в съответната държава, или за ограничения при употребата на BLUETOOTH оборудване.

Шофиране

Запознайте се със законите и правилниците за употреба на мобилни телефони и хенксфрий оборудване в областта, в която шофирате.

Винаги шофирайте много внимателно и ако условията на пътя го налагат, отбийте и паркурайте, ако ще се налага да проведете разговор.

Свързване с други устройства

Когато свързвате към друго устройство, моля, прочетете ръководството за потребителя на другото устройство, за да получите подробни инструкции за безопасността.

Радио честота

Възможно е RF сигналите да поблисяят на неправилно инсталирана или на незашитена електронна система във вашия автомобил като например на електронната горивна система, електронната антиблокираща система за спирачките, електронния регулатор на скоростта или системата от въздушни възглавници. За монтаж или поддръжка на устройството, моля, консултирайте се с производителя на вашия автомобил или с негов представител. Неправилният монтаж или поддръжка може да създава опасност и да наруши гарантията на това устройство.

Консултирайте се с производителя на вашия автомобил, за да сте сигурни, че работата с мобилен телефон в колата не би поблисила на електронните системи на автомобила.

Редовно проверявайте безжичните устройства във вашия автомобил, за да се уверите, че са поставени и работят правилно.

Спешни разговори

Това BLUETOOTH хенксфрий устройство за автомобил и електронното устройство, свързано към хенксфрий, работят посредством радио сигнали, мобилни и наземни мрежи, както и програмирани от потребителя функции, които не могат да гарантират връзка при всяка бъдеща ситуация. Ето защо не се доверявайте единствено на електронното устройство, ако ще се наложи да провеждате спешен разговор (като например при медицински спешен случай). Моля обърнете внимание, че за да проведете разговор, хенксфрий и електронното устройство трябва да бъдат включени в област с покритие, където силата на сигнала е достатъчна.

Спешните разговори не са гарантирани за всички мобилни мрежи или когато използвате определени мобилни услуги и/или функции на телефона.

Консултирайте се с представителя на услугата за вашата област.

Съдържание

Упътване за частите и бутоните за управление ...5

Подготвка за вклъчване

Свляне на предния панел.....	6
Свръвяне на часовника.....	6
Подготвка на BLUETOOTH устройството.....	7
Свързване на iPod/USB устройство.....	8
Свързване на друго преносимо аудио устройство....	9

Слушане на радио

Слушане на радио.....	9
Използване на системата за радио данни (RDS)...	10

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на гук.....	11
Възпроизвеждане на iPod/USB устройство.....	11
Възпроизвеждане на BLUETOOTH устройство	11
Търсене и възпроизвеждане на песни	12

Проявяване на хендсфрий разговор

Приемане на обаждане	13
Набиране	13
Възможни операции по време на разговор.....	14

Полезни функции

Използване на App Remote с iPhone/Android телефон	14
---	----

Настройки


Омръжаване на режима DEMO	16
Операции с основни настройки.....	16
Общи настройки	16
Звукоубий настройки	16
EQ10 PRESET (Предварителни EQ10 настройки)	16
EQ10 SETTING (Настройка EQ10)	16
POSITION (Позиция на слушане)	17
RB ENH (Усиливане на задните ниски честоти) ...	17
SW DIREC (Директна Връзка към субуфер).....	17
Настройки на дисплея	18
Настройка на BT (BLUETOOTH)	18
BT INIT (Нулиране на BLUETOOTH).....	18
Настройка на приложенията за дистанционно управление.....	18

Допълнителна информация

Предпазни мерки.....	19
Поддръжка	21
Технически характеристики	21
Отстраняване на проблеми.....	22

Упътване за частите и бутоните за управление

Основно тяло



Бутонът с цифрата 3/ (повторение) има релефна точка.

1 Бутон Q (търсене) (смр. 12)

За да влезете в режим на търсене по време на възпроизвеждане.

2 Бутон за освобождаване на предния панел

3 Бутона SEEK +/-

За автоматична настройка на радиостанции.

Натиснете и задръжте, за да настроите ръчно.

◀◀/▶▶ (предходен/следващ)

◀◀/▶▶ (превортане назад/напред)

4 Диск за управление

Задържте, за да регулирате силата на звука.

ENTER

Въвежда избраната опция.

Натиснете SRC, задържте, след това натиснете, за да смените източника.

VOICE (смр. 14)

Включва диска за гласово разпознаване.

Когато функцията App Remote е включена, гласовото разпознаване се активира (само за Android™ телефон).

-APP

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да осъществите App Remote връзка.

N-Mark

Докоснете диска за управление с Android телефон, за да извършиш BLUETOOTH връзка.

5 Датчик за устройството за дистанционно управление

6 Отделение за диска

7 Прозорец на дисплея

8 ▲ (изваждане на диска)

9 Бутон SRC (източник)

Включвате захранването.

Сменете източника.

-OFF

Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да изключите захранването.

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да изключите захранването и дисплея.

10 Бутон ⏪ (назад)

Връща към предходния дисплей.

Бутон MODE (смр. 9, 11, 14)

11 CALL

Влиза в менюто за разговори. Приемане/приключване на разговор.

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да пребългочите BLUETOOTH сигнала.

12 MENU

Отваря менюто с настройки.

-DSPL (дисплей)

Натиснете и задръжте, след това натиснете, за да промените опциите в дисплея.

13 Бутона с цифри (1 до 6)

За да приемате запаметени станции. Натиснете и задръжте, за да запаметите станции.

Избира запазен телефонен номер. Натиснете и задръжте, за да запазите телефонен номер.

ALBUM ▼/▲

За да прескочите албуми. Натиснете и задръжте, за да прескочите албуми неколкократно.

◀ (повторно възпроизвеждане)

▶ (разбъркано възпроизвеждане)

MIC (смр. 14)

PAUSE

[14] Бутона AF (Алтернативни честоти)/ТА (Съобщения за трафик)

Задада AF и TA.

- PTY (Програмен вид)

Натиснете и задръжте, за да изберете PTY в RDS.

[15] Входен жак AUX

[16] USB порт

[17] Микрофон (на Външния панел)

За да работи правилно функцията хенсфрий, не закривайте микрофона с тукко и гр.

Подготовка за вклъчване


Свляяне на предния панел

Можете да свалите предния панел на устройството, за да предотвратите кражбата на уреда.

1 Натиснете и задръжте OFF ①.

Устройството се изключва.

2 Натиснете бутона за освобождаване на предния панел ②, след това изврпнайте панела към вас.




Предупредителен алармен сигнал

Ако загасите автомобила, без да свалите предния панел, в продължение на няколко секунди ще звучи предупредителен алармен сигнал. Той ще се задейства само ако използвате вградения усилвател.

Сериен номер

Уверете се, че серийните номера на дъното на устройството и от задната страна на предния панел съвпадат. В противен случай не можете да извършите операциите по BLUETOOTH съвояване, свързване и изключване чрез функцията NFC.

Поставяне на предния панел



Свръвяване на часовника

1 Натиснете MENU, завъртете гъска за управление, за да изберете [GENERAL], и след това го натиснете.

2 Завъртете гъска за управление, за да изберете [CLOCK-ADJ], и след това го натиснете.

Индикацията за часа започва да мига.

3 Завъртете гъска за управление, за да загадете часа и минутата.

За да преместите цифровата индикация, натиснете SEEK +/-.

4 След като загадете минутата, натиснете MENU.

Настројката приключва и часовникът стартира.

За да извежете часовника, натиснете DSPL.

Подготвка на BLUETOOTH устройството

Можете да се наслаждавате на музика или да провеждате хенсфрий разговори, като свържете подходящо BLUETOOTH устройство. За подробности относно свързването се обърнете към ръководството за употреба, приложено към устройството.

Преди да свържете устройството, намалете силата на звука на плеъра; В противен случай е възможно да се чуе силен звук.

Свояване и свързване с BLUETOOTH устройството

Когато свързвате BLUETOOTH устройство (мобилен телефон, аудио устройство и др.) за пръви път, е необходимо обща регистрация (наречена "свояване"). Свояването позволява на плеъра и другото устройство да се разпознаят.



1 Поставете BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 м от плеъра.

2 Натиснете CALL, завъртете гъска за управление, за да изберете [PAIRING], след това натиснете гъска.

Индикацията мига.

Устройството влиза в режим на готовност за свояване.

3 Извършете свояването на BLUETOOTH устройството, за да се разпознае плеърът.


4 Изберете [Sony Car Audio] в дисплея на BLUETOOTH устройството.

Ако не се извеже [Sony Car Audio], повторете от стъпка 2.



5 Ако се наложи да въведете парола* на BLUETOOTH устройството, въведете [0000].

*В зависимост от устройството, паролата може да се изпише като "Passcode", "PIN code", "PIN number" или "Password" и др.



Когато свояването приключи, индикацията осмива гасни.

6 Изберете плеъра на BLUETOOTH устройството, за да осъществите BLUETOOTH връзка.

Индикациите или светват, когато бъде осъществена връзка.

Забележка

Плеърът не може да се разпознае от други устройства, докато се свърза с BLUETOOTH устройството. Разпознаването на плеъра изисква да активирате режима на свояване и да го потърсите с другото устройство.

За да отмените свояването

Извършете стъпка 2, за да отмените режима на свояване, когато плеърът и BLUETOOTH устройството са свързани.

Свързване към свързано BLUETOOTH устройство

За да използвате свързано устройство, трябва да осъществите връзка с него. Някои свързани устройства ще се свържат автоматично.



1 Натиснете CALL, завъртете гъска за управление, за да изберете [BT SIGNL], и след това го натиснете.

Уверете се, че индикацията свети.

2 Включете функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

3 Работете с BLUETOOTH устройството, за да го свържете към плеъра.

Индикациите или светят.

Икони в дисплея:

	Светва, когато свържете мобилен телефон към плеъра.
	Светва, когато свържете аудио устройство към плеъра.
	Показва силата на сигнала на свързания мобилен телефон.

За да свържете последното свързвано към плејъра устройство

Активирайте BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.

Намиснете SRC.

Изберете [BT PHONE] или [BT AUDIO].

Намиснете ENTER, за да свържете с мобилен телефон, или намиснете PAUSE, за да свържете с аудио устройство.

Забележка

Докато възпроизвеждате BLUETOOTH аудио, няма да можете да се свържете с мобилен телефон от плејъра. Вместо това се свържете с устройството от мобилния телефон.

Съвет

Когато BLUETOOTH сигналът е вклечен: когато запалите автомобила, устройството автоматично се свърза с последния свързан мобилен телефон.

За да монтирате микрофон

Монтирането на микрофона (не е приложен в комплекта) ще побори качеството на звука, когато разговаряте чрез това устройство. Подробности как да свържете микрофона ще намерите в ръководството за употреба, приложено към микрофона.

Свързване със смартфон чрез едно докосване (NFC)

Когато докоснете диска за управление на устройството с NFC* съвместим смартфон, плејърът се свърва и свързва с телефона автоматично.


* NFC (Near Field Communication) е технология, която позволява безжична комуникация между различни устройства на къси разстояния като например мобилни телефони и IC tags. Благодарение на функцията NFC, обменът на данни може да се осъществи лесно чрез просто докосване на съответния символ или определената точка на NFC-съвместимите устройства.

За смартфон с операционна система Android 4.0 или по-нова версия е необходимо да свалите приложението "NFC Easy Connect", налично в Google Play™. Приложението може да не е налично в някои държави/регионы.

1 Включете NFC функцията на смартфона.

За подробности вижте ръководството за употреба, приложено към смартфона.

2 Докоснете участъка с N-Mark на плејъра с N-Mark на смартфона.



Уверете се, че индикацията светва на дисплея на устройството.

За да изключите с едно докосване

Докоснете отново N-Mark на плејъра с N-Mark на смартфона.

Забележка

• Когато осъществявате връзката, работете внимателно със смартфона, за да не го надраскате.

• Връзката чрез едно докосване не е възможна, когато устройството вече е свързано към друго NFC съвместимо устройство. В този случай изключете другото устройство и отново извършете връзката със смартфона.


Свързване с iPhone/iPod

(Автоматично BLUETOOTH свързване)

Когато към USB порта е свързан iPhone/iPod с iOS 8 или по-нова версия, устройството се свърва и свързва автоматично с iPhone/iPod. За да включите функцията за автоматично BLUETOOTH свързване, уверете се, че [AUTO PAIRING] в BT настройките е в положение [ON] (стр. 18).

1 Включете BLUETOOTH функцията на iPhone/iPod.

2 Свържете iPhone/iPod към USB порта.



Уверете се, че индикацията светва на дисплея на устройството.

Забележка

Автоматичното BLUETOOTH свързване не е възможно, ако устройството вече е свързано към друго BLUETOOTH устройство. В този случай изключете другото устройство, след това свържете отново iPhone/iPod.


Свързване на iPod/USB устройство

1 Намалете силата на звука на плејъра.

2 Свържете iPod/USB устройството към плејъра.

За да свържете iPod/iPhone, използвайте USB свързващ кабел за iPod (не е приложен в комплекта).


Когато свързвате iPhone 5



Свързване на друго преносимо аудио устройство

- Изключете преносимото аудио устройство.
- Намалете силата на звука на устройството.
- Свържете преносимото аудио устройство към входния AUX жак (стерео мини жак) на плеяда посредством свързващ кабел (не е приложен в комплекта)*.

*Използвайте кабел с прав шекер.



- Натиснете SRC, за да изберете [AUX].

За да изравните нивото на силата на звука на свързаното устройство с други източници започнете възпроизвеждане на преносимото аудио устройство със средна сила на звука и задайте желаната сила с плеяда. Натиснете MENU и завъртете гъска за управление. Изберете [SOUND] → [AUX VOL] (смр. 18).

Слушане на радио

Слушане на радио

За да слушате радио, натиснете SRC, за да изберете [TUNER].

Автоматично запазване на станции (BTM)

- Натиснете MODE, за да смените обхватата (FM1, FM2, FM3, MW или LW).
- Натиснете MENU, завъртете гъска за управление, за да изберете [GENERAL], след това натиснете гъска.
- Завъртете гъска за управление, за да изберете [BTM], и после го натиснете.

Устройството запаметява станциите към бутоните с цифри, следвайки поредността на честотите.

Настройка

- Натиснете MODE, за да смените обхватата (FM1, FM2, FM3, MW или LW).
- Извършете настройката

Ръчно търсене

Натиснете и задръжте SEEK +/-, за да откриете приблизителната честота, след това неколкократно натиснете SEEK +/-, за да настроите фино желаната честота.

Автоматично търсене

Натиснете SEEK +/-.

Сканирането спира, когато устройството открие станция. Повторете тази процедура, докато откриете желаната радиостанция.

Ръчно запаметяване

- Докато приемате станцията, която желаете да запаметите, натиснете и задръжте бутон с цифра (от 1 до 6), докато се изведе индикация [MEM].

Приемане на запаметените станции

- Изберете обхватата, а след това натиснете бутон с цифра (от 1 до 6).

Използване на системата за радио данни (RDS)

Задаване на алтернативни честоти (AF) и съобщения за трафик (TA).

AF постоянно пренасята станцията с най-силен сигнал в дадена мрежа, а TA предосигурява актуална трафик информация или трафик програми (TP), ако такива се приемат.

1 Натиснете AF/TA, за да избереме [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] или [AF/TA-OFF].

Запаметяване на RDS станции с AF и TA настройки

Можете да запаметите RDS станции заедно с AF/TA настройка. Задайте AF/TA, след това запаметете станциите с ВТМ или ръчно. Ако настройвате станциите ръчно, можете да запаметите и станции без RDS.

Приемане на спешни съобщения

Ако настройката AF или TA е активирана, спешните съобщения автоматично ще прекъснат избрания в момента източник.

Когато регулирате силата на звука по време на трафик на съобщения

Това ниво ще бъде запазено в паметта за следващи трафик съобщения независимо какво е обичайното ниво на звука.

Оставане на една и съща регионална програма (REGIONAL)

Когато функциите AF и REGIONAL са включени, няма да се получи нежелано превключване на друга регионална станция с по-силна честота. Ако напуснете района на приемане на тази регионална програма, задайте [REG-OFF] в общите настройки GENERAL по време на FM приемане (стр. 16).

Избор на програмен вид (PTY)

Използвайте PTY, за да изберете или търсите желан тип програма.

1 Натиснете и задръжте PTY по време на FM приемане.

2 Завъртете гъска за управление, докато се избере желаният програмен вид, а след това натиснете гъска.

Устройството започва да търси станции, които предлагат избрания тип програма.

Типове програми

NEWS (Новини), AFFAIRS (Текущи събития), INFO (Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE (Образование), DRAMA (Драма), CULTURE (Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Разно), POP M (Популярна музика), ROCK M (Рок музика), EASY M (M.O.R. музика), LIGHT M (Лека класическа музика), CLASSICS (Класическа музика), OTHER M (Друг музикален вид), WEATHER (Време), FINANCE (Финанси), CHILDREN (Програми за деца), SOCIAL A (Социални Въпроси), RELIGION (Религия), PHONE IN (Телефонно шоу), TRAVEL (Пътувания), LEISURE (Свободно време), JAZZ (Джаз музика), COUNTRY (Кънтри музика), NATION M (Национална музика), OLDIES (Ремпо музика), FOLK M (Фолк музика), DOCUMENT (Документални)

Сверяване на часа (CT)


СТ данните от RDS предаването свързват часовника.

1 Задайте [CT-ON] в общите настройки GENERAL (стр. 16).

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на диск

1 Поставете грука (с етикета нагоре).



Възпроизвеждането започва автоматично.

Възпроизвеждане на iPod/USB устройство

В това ръководство за употреба "iPod" се използва като общ термин за функциите на iPod и iPhone, освен ако в текста или илюстрациите не е упоменато друго.

За подробности относно съвместимостта на Вашия iPod викте "iPod" (стр. 19) или посетете Интернет страницата за поддръжка, указана на задната корица.

Можете да използвате USB устройство от типа MSC (Mass Storage Class) (като например USB флаш памети, цифрови плеъри, Android телефони), съвместими с USB стандарта.

В зависимост от цифровия плеър или Android телефона е възможно да се наложи да зададете USB режима в положение MSC.

Забележки

- За подробности относно съвместимостта на Вашето USB устройство посетете Интернет страницата за поддръжка, указана на задната корица.
- Възпроизвеждането на следните MP3/WMA/WAV файлове не се поддържа.
 - файлове без загуба на качеството
 - файлове със защита от преводиране
 - DRM (Digital Rights Management) файлове
 - Многоекранни аудио файлове

1 Свържете iPod/USB устройството към USB порта (стр. 8).

Възпроизвеждането стартира.

Ако вече има свързано устройството за възпроизвеждане, натиснете SRC, за да изберете [USB]. (Когато се разпознае iPod, висулка се показва индикация [IPD].)

2 Регулирайте силата на звука на устройството.

За да спрете възпроизвеждането

Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.

За да изключите устройството

Спрете възпроизвеждането, след това изключете устройството.

Внимание за iPhone

Когато свържете iPhone посредством USB, силата на звука на телефона се контролира от самия iPhone, а не от плеъра. За да предотвратите внезапен пик на звука след

приключване на обаждането, не увеличавайте силата на звука на устройството, докато говорите по телефона.

Директни операции с iPod устройството (Passenger Control)

Натиснете и задръжте MODE, докато възпроизвеждането, за да изберете [MODE IPOD] и да включите директните операции с iPod устройството.

Обърнете внимание, че силата на звука може да бъде регулирана само от плеъра.

За да излезете от passenger control

Натиснете и задръжте MODE, докато се избере [MODE AUDIO].

Възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството

Можете да възпроизвеждате съдържание от свързано устройство, което поддържа BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



1 Извършете BLUETOOTH свързка с аудио устройството (стр. 7).

2 Натиснете SRC, за да изберете [BT AUDIO].

3 Стартирайте възпроизвеждането с аудио устройството.

4 Регулирайте силата на звука на този плеър.

Забележки

- В зависимост от аудио устройството е възможно информацията, като например заглавие, номер/времетраене на песента и състояние за възпроизвеждане, да не се изведе на този плеър.
- Възпроизвеждането на аудио устройството не спира, гори ако смените източника на плеъра.
- Докато приложението "App Remote" работи посредством BLUETOOTH функцията, на дисплея не се извежда индикация [BT AUDIO].

За да изравните силата на звука на BLUETOOTH устройството с други източници

Започнете възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио устройството със средна сила на звука и задайте желаната сила на звука с плеъра.

Натиснете MENU и забърчете грука за управление. Изберете [SOUND] → [BTA VOL] (стр. 18).

Търсене и Възпроизвеждане на песни

Повторно и разбъркано Възпроизвеждане

1 Докато Възпроизвеждате, натиснете бутона (повторно Възпроизвеждане) за да Възпроизвеждате повторно, или натиснете (разбъркано Възпроизвеждане), за да Възпроизвеждате разбъркано.

2 Неколкократно натиснете (повторно Възпроизвеждане) или (разбъркано Възпроизвеждане), за да изберете желания режим на Възпроизвеждане.

Стартирането на Възпроизвеждане в избрания режим може да отнеме известно време.

Наличините режими за Възпроизвеждане се различават в зависимост от избрания източник на звук.

Търсене на песен по име (Quick-BrowZer™)

1 При Възпроизвеждане чрез CD, USB или BT аудио устройство¹, натиснете (търсене)², за да изведете списъка с категории.

Когато списъкът с песните се изведе, неколкократно натиснете (назад), докато се изведе желаната категория за търсене.

¹ Налично само за аудио устройство, които поддържат AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 или по-нова версия.

² Докато Възпроизвеждате, натиснете (търсене) за повече от 2 секунди, за да се върнете директно към началото на списъка с категории.

2 Завъртете гушка за управление, за да изберете желаната категория за търсене, а след това натиснете гушка, за да помърдите избора си.

3 Повтаряйте стъпка 2, докато изберете желаната песен.

Възпроизвеждането започва.

За да излезете от режим Quick-BrowZer

Натиснете (търсене).

Търсене чрез прескачане на опции

(Режим Прескачане)

1 Натиснете (търсене).

2 Натиснете SEEK +.

3 Завъртете гушка за управление, за да изберете опцията.

Опциите в списъка се прескачат на стъпки от по 10%.

4 Натиснете ENTER, за да се върнете към режим Quick-BrowZer.

Извежда се избраната опция..

5 Завъртете гушка за управление, за да изберете желаната опция, и след това натиснете гушка.

Възпроизвеждането започва.

Прөвеждане на хенсфрий разговор

За да използвате мобилен телефон, съвржете го с този плейър. За подробности вижте "Подготвка на BLUETOOTH устройство" (стр. 7).



Приемане на обаждане

- Натиснете **CALL**, когато желаете да приемете разговор след позънаване на телефона.

Разговорът започва.

Забележка

Звукът от позънаването и гласът на събеседника се извеждат само от предните високоговорители.

За да откажете разговор

Натиснете и задържте OFF за 1 секунда.

За да приключите разговор

Отново натиснете **CALL**.

Набиране

Можете да започнете разговор, като изберете номер от телефонния указател или от списъка с последните проведени разговори, ако свързаният мобилен телефон поддържа PBAP (Профил за достъп до телефонен указател).

Набиране на номер от телефонния указател

- Натиснете **CALL**, завъртете гъска за управление, за да изберете **[PHONEBOOK]**, и след това натиснете гъска.
- Завъртете гъска за управление, за да изберете буква от списъка, и след това натиснете гъска.
- Завъртете гъска за управление, за да изберете име от списъка, и след това натиснете гъска.
- Завъртете гъска за управление, за да изберете номер от списъка, и след това натиснете гъска.

Телефонът започва да набира.

Набиране на номер от последно проведени разговори

- Натиснете **CALL**, завъртете гъска за управление, за да изберете **[RECENT CALL]**, и след това натиснете гъска.

Извежда се списъкът с последните проведени разговори.

- Завъртете гъска за управление, за да изберете име или телефонен номер от списъка с последните проведени разговори, и след това натиснете гъска.

Телефонът започва да набира.

Набиране чрез въвеждане на телефонен номер

- Натиснете **CALL**, завъртете гъска за управление, за да изберете **[DIAL NUMBER]**, и след това натиснете гъска.
- Завъртете гъска за управление, за да въведете телефонния номер като накрая изберете **[]** (празно място), след това натиснете **ENTER***

Телефонът започва да набира.

*За да преместите цифровата индикация, натиснете **SEEK +/-**.

Забележка

На дисплея вместо индикация **[]** се извежда индикация **[#]**.

Пренабиране

- Натиснете **CALL**, завъртете гъска за управление, за да изберете **[REDIAL]**, и след това натиснете гъска.

Телефонът започва да набира.

Запазване на телефонни номера

Можете да запазите до 6 контакта за бързо набиране.

- Изберете номер, който желаете да запазите като опция за бързо набиране, от телефонния указател, списъка с последни разговори или чрез директно въвеждане на телефонния номер.

Телефонният номер се извежда в дисплея на уреда.

- Натиснете и задържте бутон с цифра (1 до 6), докато се изведе индикацията **[MEM]**.

Контактът се запазва за избраната цифра.

Набиране на предварително запазен номер

- Натиснете **SRC**, завъртете гъска за управление, за да изберете **[BT PHONE]**, след това го натиснете.
- Натиснете бутон с цифра (1 до 6), за да изберете контактът, с който желаете да се свържете.

- Натиснете **ENTER**.

Телефонът започва да набира.

Гласово набиране

Можете да пробъгвате разговори чрез изричане на ключови думи в свързан мобилен телефон, който притежава функция за гласово набиране.

1 Натиснете CALL, за да върнете дъска за управление, за да изберете [VOICE DIAL], и след това натиснете дъска.

Можете също да натиснете ENTER, докато функцията App Remote е изключена.

2 Изречете ключовата дума, запазена в мобилния телефон.

Гласът ще се разпознава и телефонът започва да набира.

За да отменимте гласовото набиране

Натиснете ENTER.

Възможни операции по време на разговор

Насстройка на силата на звука на звънене и гласа на събеседника

Можете да регулирате силата на звука на звънене и гласа на събеседника.

Регулиране на силата на звука на звънене

Задържете дъска за управление, докато телефонът звъни.

Регулиране на силата на звука на гласа на събеседника:

Задържете дъска за управление по време на разговор.

За да регулирате силата на звука за другия участник

в разговора (Регулиране на нивото на микрофона)

Натиснете MIC.

Нива на силата на звука: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

За да намалите ехото и смущенията (Режим на отмяна на ехото/смущенията)

Натиснете и задържте MIC.

Възможни режими: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

За да прекършите разговор

За да активираме/дективираме желаното устройство (този плеър/мобилен телефон), натиснете MODE или използвайте вашия мобилен телефон.

Забележка

В зависимост от мобилния телефон, хендсфрийтърът може да прекъсне, когато опитате да прекършите разговора.

За да проверите SMS/email*

Индикацията мига, когато получите нов SMS/email и остава да свети на дисплея, ако съобщението не е прочетено.

*Тази опция е налична само за мобилни телефони, които поддръжат MAP (Профил за достъп до съобщения).

Полезни функции

Използване на App Remote с iPhone/ Android телефон



Когато използвате Android телефон, трябва да свалите приложението "App Remote" от App Store за iPhone или от Google Play за Android телефон. Следните функции са налични, когато използвате приложението "App Remote":

- Работа с устройството за смартиране и управление на съвместими приложения на iPhone/Android телефон.
- Работа с iPhone/Android телефон с прости движени с пръст за управление на източника на плеъра.
- Смартиране на приложение/източник на звук или търсене на ключова дума в приложението чрез изричане на дума или фраза в микрофона (само за Android телефон).
- Автоматична проверка на входящи текстови съобщения, SMS, email, Twitter, Facebook, календар и др. и възможност за отговор на текстови съобщения, SMS и email (само за Android телефон).
- Регулиране на звукоубийства настројки (EQ10, Balance/Fader, Listening Position) на устройството чрез iPhone/Android телефон.

Забележки

- За Ваша безопасност спазвайте местните закони и правила за движение по пътищата и не работете с приложението, докато шофирате.
- Наличните операции се различават в зависимост от приложението. За подробности относно наличните приложения, посетете Интернет страницата за поддръжка, указана на задната корница.
- App Remote вер. 2.0 през USB е съвместим с iPhone с операционна система iOS 5/OS 6.
- App Remote вер. 2.0 през BLUETOOTH е съвместим с Android устройство с инсталirана операционна система Android 2.2, 2.3, 3.1, 4.0, 4.1 или 4.2.
- Функцията за гласово разпознаване не работи в зависимост от вашия смартфон. В този случай преминете към [Settings] – изберете [Voice Recognition].
- Програмата на SMS/E-mail/Notification е възможна за Android устройства с инсталirан TTS енджин.
- Приложението "Smart Connect" на Sony Mobile Communications е необходимо за проверка на Twitter/Facebook/календар и други съобщения.

Осъществяване на App Remote Връзка

- 1 Свържете iPhone към USB порта или Android телефон с BLUETOOTH функция.
- 2 Стартирайте приложението "App Remote".

- 3 Натиснете и задържте APP на устройството за посочен период от 2 секунди.

Връзката към iPhone/Android телефон се стартира.
За подробности относно операции с iPhone/Android телефон вижте помощния файл на приложението.

Ако се избере номерът на устройството

Уверете се, че в дисплея на плеъръ и мобилното устройство се извеждат еднакви цифри (напр. 123456),
след това натиснете ENTER на този плеър и изберете [Yes] на мобилното устройство.

За да прекъснете Връзката

Натиснете и задържте APP.

Избор на източника или приложението

Можете да работите с устройството, за да изберете желания източник или приложение на Вашия смартфон.

- 1 Завъртете дъска за управление, за да изберете желания източник или приложение, след това натиснете дъска.



За да изберете друг източник или приложение, натиснете SRC, след това завъртете дъска за управление, за да изберете желания източник или приложение.

Гласово обявяване на разнообразна информация (само за Android телефони)

Когато получиме SMS/E-mail, Twitter/Facebook/календар съобщения и гр., те автоматично се обявяват през високоговорителите на автомобила.



За подробности относно настройките се обърнете към помощния файл на приложението.


Активиране на гласово разпознаване (само за Android телефони)

Когато регистрирате приложения, можете да ги управлявате гласово. За подробности се обърнете към помощния файл на приложението.

За да Включите гласовото разпознаване

- 1 Натиснете ENTER, за да активирате гласовото разпознаване.

- 2 Изречете желаната гласова команда в микрофона, когато на Android телефона се извежде съобщението [Say Source or App].



Забележки

- В някои ситуации е възможно гласовото разпознаване да не работи.
- Гласовото разпознаване може да не работи правилно в зависимост от производителността на съврзания Android телефон.
- В режим на гласово разпознаване работете в условия, при които шумът от външните се чуват слабо.
- Използването на външен микрофон (не е приложен в комплекта) подобрява гласовото разпознаване.

Когато изберете музикално или Видео приложение*

Натиснете 1 или 2, за да влезете в режим HID, и натиснете SEEK +/-, за да изберете опция за възпроизвеждане,
след това натиснете ENTER, за да стартирате възпроизвеждането.

*Работи само за Android телефон, които поддържа HID (Human Interface Device Profile)

Извършване на звукощи настройки

Можете да регулирате настройките за EQ, BAL/FAD/SW Level и Position чрез Вашия смартфон.



За подробности относно настройките, обърнете се към помощния файл на приложението.

Насстройки

Отмяна на режима DEMO

Можете да отмените дисплея с демонстрация, която се стартира, когато изключите устройството.

1 Натиснете MENU, за да изберете гъска за управление, за да изберете [DISPLAY], след това натиснете гъска.

2 За да изберете гъска за управление, за да изберете [DEMO], и след това натиснете гъска.

3 За да изберете гъска за управление, за да изберете [DEMO-OFF], и след това натиснете гъска.

Насстройката приключи.

4 Натиснете ↩ (назад) 3 пъти.

Дисплеят се връща в режим на нормален прием/възпроизвеждане.

Операции с основни настройки

Можете да задавате опции в менюто чрез следната процедура.

В зависимост от източника и настройката можете да зададете следните опции.

1 Натиснете MENU.

2 За да изберете гъска за управление, за да изберете желаната категория, и след това натиснете гъска.

Категориите са настройки както следва:

- Насстройки GENERAL (общи) (стр. 16)
- Насстройки SOUND (звукови) (стр. 16)
- Насстройки DISPLAY (дисплей) (стр. 18)
- Насстройки BT (BLUETOOTH) (стр. 18)
- Насстройки APP REM (приложения за системно управление) (стр. 18)

3 За да изберете гъска за управление, за да изберете опцията, и след това натиснете гъска.

За да се върнете към предходния дисплей

Натиснете ↩ (назад)

Общи настройки

CLOCK-ADJ (Свръхваждане на часовника) (стр. 6)

CAUT ALM (Предупредителен алармен сигнал) (стр. 6)

Активира предупредителния алармен сигнал: [ON], [OFF] (работи само когато устройството е изключено.)

BEEP

Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF]

AUTO OFF (Автоматично изключване)

Когато изключите устройството, тази функция автоматично ще го спре след зададено време: [NO], [30S] (30 секунди), [30M] (30 минути), [60M] (60 минути).)

AUX-A (Допълнителен аудио източник)

Активира дисплея за AUX допълнителен източник: [ON], [OFF] (работи само когато устройството е изключено.)

REAR/SUB

Превключва аудио изход: [SUB-OUT] (субфер), [REAR-OUT] (усилвател). (Работи само когато устройството е изключено.)

CT (Час)

Активира функцията CT: [ON], [OFF].

REGIONAL

Ограничава приемането до определен регион: [ON], [OFF]. (работи само когато се приема FM станция.)

BTM (стр. 9)

Ограничава приема до определен регион: [ON], [OFF]. (работи само когато се приема FM станция.)

Звукоубийства настройки SETUP

C.AUDIO+ (Ясен звук)

Произвежда звук като оптимизира цифровия сигнал с пропорциите от Sony звукоубийства настройки: [ON], [OFF]. (Автоматично се задава в положение [OFF], когато промените [EQ10 PRESET].)

EQ10 PRESET (Предварителни EQ10 настройки)


Можете да изберете криба на еквалайзера измежду 10 режими или можете да изключите настройката: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF]. Насстройката за криба на еквалайзера може да бъде запаметена за всеки източник.

EQ10 SETTING (Насстройка EQ10)

Задайте [CUSTOM] за EQ10.
BASE

Можете да изберете предварително зададена криба на еквалайзера като основа за по-нататъшна настройка: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Силата на звука се регулира на стъпък от 1dB, в диапазон от -6 dB до +6 dB.

POSITION (Позиция на слушане)



SET F/R POS (задаване на позиция за преден/заден високоговорител)

Симулira естествено звуково поле като забавя извеждането на звука от предните/задните високоговорители спрямо Вашата позиция)

FRONT L (1): Преден ляв

FRONT R (2): Преден десен

FRONT (3): Преден централен

ALL (4): В центъра на вашия автомобил

CUSTOM: Позиция, зададена от App Remote

OFF: Не е зададена позиция

ADJ POSITION* (Регулиране на позицията за слушане)

Регулира фино настройката за позицията на слушане. Обхват на настройка: [+3] – [CENTER] – [-3].

SET SW POS* (Насстройка на позицията на субфера)

NEAR (Ⓐ): Близко разстояние

NORMAL (Ⓑ): Нормално разстояние

FAR (Ⓒ): Далечно разстояние

BALANCE

Регулира баланса на звука: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Регулира относителното ниво: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (Енджен за подобряване на цифровия звук)

Подобрява компресирания по цифров път звук като възстановява високите честоти, които са се загубили при компресията.

Тази настройка може да бъде запаметена за всеки източник, различен от тунера.

Избира режим DSEE: [ON], [OFF].

LOUDNESS (динамична сила на звука)

Подсилва басите и високите честоти за постигане на по-ясно звучене при намалена сила на звука: [ON], [OFF].

AAV (Допълнителна настройка за автоматична сила на звука)

Задава оптимална сила на възпроизвеждания звук за всички източници на възпроизвеждане: [ON], [OFF].

RB ENH (Усиление на задните ниски честоти)

Rear Bass Enhancer увеличава басиста чрез задаване на настройка за нискочестотен филтър за задните високоговорители. Тази функция позволява на задните високоговорители да играят ролята на сабуфер, докато когато такъв не е свързан. (Работи само когато зададете [SW DIREC] в положение [OFF].)

RBE MODE (режим на усиливане на ниските честоти)

Избира режима на усиливане на ниските честоти: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (Честотност на ниските честоти)

Избира крайната честота на сабуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (Омкос на ниските честоти)

Избира LPF омкос: [1], [2], [3].

SW DIREC (Директна връзка към сабуфера)

Можете да използвате сабуфера без усилвател, когато е свързан към кабела на задния високоговорител. (Работи само когато [RBE MODE] е зададен в положение [OFF].)

Уверете се, че сте свързали 4-8 омов сабуфер към някой от кабелите на задните високоговорители. Не свързвайте високоговорителя към кабела на групата заден високоговорител.

SW MODE (режим на работа със сабуфера)

Избира режим на работа със сабуфера: [1], [2], [3], [OFF].

SW PHASE (Фаза на сабуфера)

Избира фаза на сабуфера: [NORM], [REV].

SW POS* (Позиция на сабуфера)

Избира позиция на сабуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (Честотност на ниските честоти)

Избира крайната честота на сабуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (Омкос на ниските честоти)

Избира LPF омкос: [1], [2], [3].

S.WOOFER (сабуфер)

SW LEVEL (Сила на звука на сабуфера)

Регулира силата на звука на сабуфера:

[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].

([ATT] се извежда за най-ниската настройка.)

SW PHASE (Фаза на сабуфера)

Избира фаза на сабуфера: [NORM], [REV].

SW POS* (Позиция на сабуфера)

Избира позиция на сабуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (Честотност на ниските честоти)

Избира крайната честота на сабуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (Омкос на ниските честоти)

Избира LPF омкос: [1], [2], [3].

HPF (Високочестотен филтър)

HPF FREQ (Честотност на високочестотния филтър) Избира честота на предните/задните високоговорители: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOP (Омкос на високочестотния филтър)

Избира HPF омкос (опцията е ефективна само когато [HPF FREQ] е зададен в положение различно от [OFF]): [1], [2], [3]

AUX VOL (сила на звука от допълнителен източник)

Регулира нивото на звука за всяко свързано допълнително устройство: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Благодарение на тази настройка не е нужно да регулирате силата на звука на отделните източници.

BTA VOL (сила на звука от BLUETOOTH устройството)

Регулира нивото на звука за всяко свързано BLUETOOTH устройство: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].

Благодарение на тази настройка не е нужно да регулирате силата на звука на отделните източници.

* Не се извежда, когато настройката [SET F/R POS] е зададена в положение [OFF].

Настройки на дисплея

DEMO (Демонстрация)

Активира режима на демонстрация: [ON], [OFF].

DIMMER (Затъмняване)

Променя яркостта на дисплея.

ILLUM (Осветяване)

Променя цвета на осветяването: [1], [2].

AUTO SCR (Автоматично обхождане)

Автоматично обхожда дългите индикации на дисплея: [ON], [OFF].

BT настройка (BLUETOOTH)

Можете да отворите това меню с настройки, като натиснете бутона CALL.

PAIRING (Свояване) (стр. 7)

PHONEBOOK (Телефонен указател) (стр. 13)

REDIAL (Пренабиране) (стр. 13)

RECENT CALL (Последни разговори) (стр. 13)

VOICE DIAL (Гласово набиране) (стр. 14)

DIAL NUMBER (Набиране на номер) (стр. 13)

RINGTONES

Избира устройството, което да извежда звука на звънението – този плеър или свързаният мобилен телефон: [1] (този устројство), [2] (мобилен телефон).

AUTO ANS (Автоматично приемане на разговор)

Задава автоматично приемане на входящи разговори от този устројство: [OFF], [1] (след около 3 секунди), [2] (след около 10 секунди).

AUTO PAIRING (Автоматично свояване)

Автоматично стартира BLUETOOTH свояването, когато през USB е свързано устройство с iOS версия 5.0 или по-нова: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH сигнал) (стр. 7)

Активира функцията BLUETOOTH: [ON], [OFF].

BT INIT (Нулиране на BLUETOOTH настройки)

Нулира всички настройки, свързани с BLUETOOTH операции (информация за свояване, запазени номера, информация за устройството и др.) Когато извърляте устройството, нулирайте всички настройки. (Работи само когато устройството е изключено.)

APP REM настройки (App Remote)

Вклъчва и изклъчва функцията App Remote (връзка).

Допълнителна информация

Препазни мерки

- Предварително охладете устройството, ако автомобилът Ви е бил паркиран на пряка слънчева светлина.
- Не оставяйте предния панел или други аудио устройства в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина, защото могат да се повредят от високата температура.
- Електрическата антена (ефирна) се изтегля автоматично.

Кондензиране на влага


Ако във вътрешността на устройството се появява влага, извадете гъска и изчакайте около час, за да се изпари влагата; в противен случай устройството няма да работи правилно.

За да поддържате високо качество на звука

Внимавайте да не разлеете течност върху устройството.

Забележки за дискобети

- Не излагайте дискобетите на пряка слънчева светлина или източници на топлина като например климатици или в автомобил, паркиран на слънце.



- Преди да започнете възпроизвеждане, почистявайте дискобетите с парче плат. Почистявайте гъска от центъра към периферията. При почистването на дискобетите не използвайте разтвори като бензин, разредител или почиствани вещества от търговската мрежа.

- Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискобети, които съответстват на компакт гъск (CD) стапарта. Някои музикални дискобети и DualDisc дискобети не съответстват на компакт гъск стапарта и не могат да бъдат възпроизвеждани на това устройство.

- Дискобети, които това устройство НЕ МОЖЕ да възпроизвежда

- Дискобети с етикети, стикери или тиксо, или такива с прикрепена хартия. Това може да причини неизправност или може да повреди дискобетите.
- Дискобети с нестандартни форми (например сърце, карта, звезда). Ако се опитате да го направите, е възможно да повредите устройството.

– 8 см гъскобети.

Забележки за CD-R (записващи дискобети)/CD-RW (презаписващи дискобети)

- Максимален брой: (само за CD-R/CD-RW)


- папки (албуми): 150 (включително основната папка)
- файлове (записи) и папки: 300 (когато името на файла/папката съдържа множество символи, броят на файловете (записи) и папките може да се окаже по-малък от 300).
- символи, които могат да се възпроизвеждат за име на папка/файл: 32 (Joliet)/64 (Romeo);

- При Multisession gusc, когато първият запис от първата сесия съдържа CD-DA данни, се възпроизвеждат само данните за CD-DA от първата сесия.

• Дискобети, които това устройство НЕ МОЖЕ да възпроизвежда

- CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
- CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо устройство за запис.
- CD-R/CD-RW, които са финализирани неправилно.
- CD-R/CD-RW, различен от този, записан в музикален CD формат или MP3 формат, съответстващ с ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo или мулти-сесия.

Рег на възпроизвеждане на MP3/WMA файлове



About iPod

- Можете да съвржате следните iPod модели. Преди употреба обновете вашите iPod устройства с най-новия софтуер.

Съвместими iPhone/iPod модели

Съвместим модел	USB
iPhone 5	○
iPhone 4S	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPhone 3G	○
iPod touch (пето поколение)	○
iPod touch (четвърто поколение)	○
iPod touch (трето поколение)	○
iPod touch (второ поколение)	○
iPod classic	○
iPod nano (седмо поколение)	○
iPod nano (шесто поколение)	○
iPod nano (пето поколение)	○
iPod nano (четвърто поколение)	○
iPod nano (трето поколение)	○

- "Made for iPod" и "Made for iPhone" означават, че електронният аксесоар е проектиран за Връзка с iPod или iPhone и е сертифициран от разработчика така, че да съответства със стандартите за работа на Apple. Apple не носи отговорност за операциите на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулация. Моля, обрнете внимание, че използването на този аксесоар с iPod или iPhone може да повлияе на безжичната Връзка.

Функцията BLUETOOTH

Какво представлява технологията BLUETOOTH?

- Безжичната технология BLUETOOTH е технология с малък обхват, която позволява размяна на данни между цифрови устройства като например мобилен телефон и слушалки. Безжичната BLUETOOTH технология работи в обхват от около 10 метра. Най-често срещана е Връзката между две устройства, но е възможна и едновременна Връзка между повече устройства.
- Не е нужно да използвате кабел за Връзка, тъй като BLUETOOTH технологията е безжична. Също така, не е необходимо и устройствата да са насочени едно към друго, както при инфрачервената технология. Можете например да използвате устройството, докато се намира в джоба Ви или в чанта.
- BLUETOOTH технологията е международен стандарт, който се поддържа от хиляди компании от цял свят.

BLUETOOTH Връзка

- Безжичната технология BLUETOOTH работи в обхват от около 10 метра. В зависимост от препятствията (човек, метал, стена и пр.) или електромагнитната среда е възможно максималният обхват на комуникация да се различава.
- Възможно е следните условия да влияят на чувствителността на BLUETOOTH Връзката.
 - Ако съществува препятствие между уреда и BLUETOOTH устройството като например човек, метал или стена.
 - Ако близо до устройството се използва оборудване с честота 2.4 GHz като например LAN устройство, безжичен телефон или микробълнова фурна.
- Тъй като BLUETOOTH устройството и безжичното LAN устройство (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота, може да се получи вмешателство на микробълни, което да причини разминалане в скоростта на Връзката, смущения или невалидна Връзка. В този случай извършете някои от следните действия:
 - Използвайте устройството на разстояние минимум 10 метра от безжичното LAN устройство.
 - Ако използвате устройството в обхват от 10 метра от безжичното LAN устройство, изключете безжичното LAN устройство.
 - Поставете това устройство и BLUETOOTH устройството на възможно най-близо.
- Възможно е микробълните, които се изльчват от BLUETOOTH устройството, да влияят на работата на електронни медицински оборудвания. Изключете устройството и дадете BLUETOOTH устройството на следните места, защото това може да причини инцидент.
 - на места, където има ленсозапалими газове, в болници, влакове, самолети или бензиностанции.
 - ако устройството се намира близо до автоматични врати или противопожарни аларми.

- Това устройство поддържа мерки за безопасност спрямо BLUETOOTH стандарта, които гарантират сигурна Връзка при използването на безжична BLUETOOTH технология. Възможно е общо сигурността да не е достатъчна в зависимост от настройката. Внимавайте при използването на безжичната BLUETOOTH технология.
- Не носим отговорност за изтеглянето на информация при използването на BLUETOOTH комуникация.
- Връзката с часовници BLUETOOTH устройството не може да бъде гарантирани.
- Устройство, което включва BLUETOOTH функция, трябва да съответства на BLUETOOTH стандарта, определен от BLUETOOTH SIG.
- Дори свързаното устройство да съответства с гореспоменатия BLUETOOTH стандарт, някои устройства може да не се съвржат или да не работят правилно в зависимост от функциите и спецификациите им.
- При безжичен разговор по телефон, в зависимост от устройството или средата, в която съществувате разговора, е възможно да се появят смущения.
- В зависимост от устройството, което ще свързвате, е възможно стартирането на Връзката да отнеме известно време.

Други


- В зависимост от условията на радио вълните и местоположението на оборудването, използването на BLUETOOTH устройството може да се окаже невъзможно с мобилните телефони.
- Ако почвите гисконформ докато или след като сте използвали BLUETOOTH устройството, незабавно прекратете употребата на устройството. Консултирайте се с най-близкия представител на Sony, ако проблемът продължи.

Консултирайте се с най-близкия представител на Sony, ако имате въпроси или проблеми относно вашето устройство, които не са описани в това ръководство.

Поддръжка

Почистване на конекторите

Възможно е устройството да не работи правилно, ако конекторите между него и предния панел не са чисти. За да преодолеете това, свалете предния панел (стр. 6) и почистете конекторите с клечка с памуче. Не прилагайте излишна сила, защото може да повредите конекторите.



Забележки

- За по-голяма безопасност, преди да почистите конекторите, загасете автомобила и извадете ключа.
- Не гокосвайайте конекторите директно с пръсти или метални предмети.

Технически характеристики

Тuner

FM

Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz

Терминал за антена (ефирна):

Външен конектор за ефирна антена

Междина честота: 25 kHz

Чувствителност: 8 dBf

Селектичност: 75 dB при 400 kHz

Съотношение сигнал към шум: 80 dB (стерео)

Разделение: 50 dB при 1 kHz

Честотен диапазон: 20 – 15 000 Hz

MW/LW

Обхват на настройка:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Терминал за антена (ефирна):

Външен конектор за ефирна антена

Междина честота:

9,124.5 kHz или 9,115.5 kHz/4.5 kHz

Чувствителност: MW: 26 µV, LW: 45 µV

CD плеър

Съотношение сигнал към шум: 120 dB

Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz

Вие и свистене: Под измерения лимит

Съответстващ кодек: MP3 (.mp3) и WMA (.wma)

USB плеър

Интерфейс: USB (високоскоростен)

Максимален ток: 1 A

Максимален брой песни, които могат да се разпознаят:
10,000

Съответстващ кодек:

MP3 (.mp3), WMA (.wma) и WAV (.wav)

Безжична комуникация

Система за комуникации:

BLUETOOTH Standard Версия 3.1

Изход:

BLUETOOTH Standard Power Class 2 (Max +4 dBm)

Максимално разстояние при комуникация:

Приблизителен обхват 10 m¹

Честотен обхват:

2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Начин на модулация: FHSS

Съвместими BLUETOOTH профили²:

A2DP (Профил за допълнително разпространение на аудио сигнала) 1.3

AVRCP (Аудио-Видео профил за дистанционно управление) 1.5

HFP (Хендсфрий профил) 1.6

PBAP (Профил за достъп до телефонен указател)

SPP (Профил на серийния порт)

MAP (Профил за достъп до съобщения)

HID (Human Interface Device профил)

*1 Обхватът е различен и зависи от разнообразни фактори – например преятелия между устройствата, магнитни полята около микробълнова фурна, статично електричество, чувствителността на приемане, антена, работата система, софтуер и гр.

*2 Профилите на BLUETOOTH стандартът указват целта на BLUETOOTH комуникацията между устройствата.

Усиликатор

Изход: Изходи за високоговорители

Импеданс на високоговорителите: 4 – 8 ома

Максимална изходна мощност: 55 W x 4 (при 4 ома)

Общи характеристики

Изходи:

Терминал за аудио изходи (преден, заден, нискочестотен)

Контролен терминал за захранване на антената (ефирна)/усиливателя (REM OUT)

Входове:

Входен терминал за устройство за дистанционно управление

Входен терминал за антена (ефирна)

Входен MIC терминал

Входен жак AUX (стерео мини жак)

USB порт

Изисквания към захранването: 12 V DC захранване от акумулятора (минусово заземяване)

Размери:

Прибл. 178 x 50 x 177 mm (ш/в/г)

Размери при монтиране:

Прибл. 182 x 53 x 160 mm (ш/в/г)

Тегло: Прибл. 1.2 kg

Съдържание на комплекта

Основно мяло (1)

Частни за монтаж и свързване (един комплект)

Допълнителни артикули/оборудване

Микрофон: XA-MC10

Възможно е вашият доставчик да не успее да набави всички описани аксесоари. За подробна информация, моля, обърнете се към вашия представител.

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение.

Авторски права

Markата Bluetooth® и нейните лога са притежание на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези марки от Sony Corporation се извършва под лиценз. Всички други търговски марки и имена са притежание на съответните им собственици.

N-Mark е търговска марка или запазена търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.

Windows Media е запазена марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Този продукт е защищен от някои авторски права върху интелектуалната собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранено.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е услуга на Apple Inc.

MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и патентните са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.

Google, Google Play и Android са търговски марки на Google Inc.

Отстраняване на проблеми

Следният списък ще ви помогне да се справите с проблемите, които е възможно да възникнат, докато работите с вашето устройство. Преди да прегледате списъка по-долу, проверете Върхуките и процедурите за работа.

За подробности относно използването на бушона и изваждането на устройството от таблото на автомобила прочетете раздела с информация за монтажа/съвръзането в това устройство.

Ако не успеете да отстраните възникналия проблем, посетете Интернет страницата за поддръжка, указана на задната корица.

Общи

Няма звук.

→ Позицията на фейсъра [FADER] не е зададена за система с 2 високоговорителя.

Не се чува кратък звуков сигнал.

→ Съвръзан е допълнителен усилвател и не използвате вградения усилвател.

Съдържанието на паметта е изтривато.

→ Захранващият проводник или батерията са били извадени или не са свързани правилно.

Запазените станици и правилният час се изтриват.

Бушонът е изгорял.

Издада звук, когато забъртите ключа за запалване на автомобила.

→ Кабелите не са свързани правилно с конектора за допълнително захранване на автомобила.

По време на възпроизвеждане или прием стартира режим на демонстрация.

→ Режимът на демонстрация стартира, ако в рамките на 5 минути не извършиш никаква операция при зададена опция [DEMO-ON].
– Задайте [DEMO-OFF] (смр. 18).

Индикациите изчезват/не се появяват в прозореца на гисплея.

→ Затъмняването е зададено в положение [DIM-ON] (смр. 18).

→ Индикациите изчезват, ако написнете и задържите OFF.
– Написнете OFF на устройството, докато гисплеят се покажи.

→ Конекторите са замърсени (смр. 21).

Операционните бутони не функционират. Дискът не се изважда.

→ Написнете AF/TA/PTY и ↪ (назад)/MODE за повече от 2 секунди, за да нулирате устройството.

Съдържанието в паметта се изтрива. За Ваша безопасност не нулирайте устройството, докато шофирате.

Радио приемане

Станиците не могат да бъдат приемани.

Звуцът съдържа шумове.

→ Съвръзането не е правилно.

- Проберете Върхуката на антената на автомобила (ефирна).

- Ако автоматичната антена (ефирна) не се изважда, проверете свързането на проводника за управление на електрическата антена (ефирна).

Насстройката на станции е невъзможна.

→ Сигналът на предаване е твърде слаб.

RDS

Функцията SEEK (търсене) започва след няколко секунди.

→ Станцията не е ТР или е със слаб сигнал.

- Изключете функцията TA (стр. 10).

Не се извеждат съобщения за трафик.

→ Активирайте TA (стр. 10).

→ Станцията не предава съобщения за трафик, независимо че е ТР.

- Настройте друга станция.

PTY извежда индикация [- - - - -].

→ Текущата станция не е RDS.

→ Не се получават RDS данни.

→ Станцията не извежда типа на програмата.

Името на програмната услуга мига.

→ Няма алтернативна честота за текущата станция.

- Намиснете SEEK +/-, докато името на програмната услуга мига. Извежда се индикация [PI SEEK] и устройството започва да търси друга честота със същите PI (Идентификация на програмата) данни.

CD Възпроизвеждане

Възпроизвеждането не започва.

→ Заредили сте дефектен или замърсен диск.

→ Опинявате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW, които не са предназначени за аудио употреба (стр. 19).

Не можете да възпроизвеждате MP3/WMA файлове.

→ Дискът не е съвместим с MP3/WMA формата. За подробности относно дискобуме и форматите, които можете да възпроизвеждате, посетете Интернет страницата за поддръжка.

Времето за стартиране на възпроизвеждане на MP3/WMA файлове е по-дълго отколкото времето за стартиране на възпроизвеждане на други файлове.

→ Следните видове дискобуме изискват повече време, за да започнат възпроизвеждане:

- дискобуме със сложна дърворедна структура.
- мултисесийни дискобуме
- отворени дискобуме

Звукът прескача.

→ Дискът е дефектен или замърсен.

USB Възпроизвеждане

Не можете да възпроизвеждате посредством USB хъб.

→ Това устройство не разпознава USB устройства през USB хъб.

Стартирането на възпроизвеждане от USB устройството отнема повече време от обикновено.

→ USB устройството съвръка файлове със сложна дърворедна структура.

Звукът прекъсва.

→ Звукът може да прекъсва при битрейт, по-висок от 320 kbps.

Името на приложението не съвпада с реалното приложение в App Remote.

→ Стартирайте приложението отново от "App Remote".

NFC функция

Съвръзането с едно докосване (NFC) не е възможно.

→ Ако смартфонът не отговаря на допир.

- Уверете се, че функцията NFC на смартфона е вклучена.

- Преместете участъка с N-Mark на смартфона по-близо до N-Mark на устройството.

→ Ако смартфонът е в калъф, извадете го.

→ Чувсвимителността на NFC приема зависи от устройството. Ако въръзката със смартфона с едно докосване се провали няколко пъти, извършете BLUETOOTH съвръзането ръчно.

Функция BLUETOOTH

Съвръзващото устройство не може да разпознае устройството.

→ Преди да извърши съвояването, задайте устройството в режим на готовност за съвояване.

→ Докато сте съврзали към BLUETOOTH устройството, това устройство не може да бъде разпознато от другото устройство.

- Изключете настоящата връзка и попърсете устройството от другото оборудване.

→ Когато съвояването на устройствата бъде осъществено, включете изходния BLUETOOTH сигнал (стр. 7).

Връзката е невъзможна.

→ Връзката се контролира от едната страна (това устройство или BLUETOOTH оборудването), но не и от друга.

- Извършете връзка към това устройство чрез BLUETOOTH устройството, или обратно.

Името на разпознатото устройство не се извежда.

→ В зависимост състоянието на другото устройство е възможно името да не се изведе.

Не се чува тон на звънене.

→ Регулирайте силата на звука, като забъртите диска за управление, докато телефонът звъни.

→ В зависимост от устройството, което съвръзвате, тонът за звънение може да не се изпрати правилно.

- Задайте [RINGTONE] в положение [1] (стр. 18).

→ Предните високоговорители не са свързани към устройството.

- Съвръжете предните високоговорители към устройството. Тонът на звънение се извежда само от предните високоговорители.

Силата на гласа на събеседника е слаба.

→ Предните високоговорители не са свързани към устройството.

- Съвръжете предните високоговорители към устройството. Гласът на събеседника се извежда само от предните високоговорители.

Човекът, с когото говорите, ви казва, че звукът е твърде слаб или твърде силен.

→ Регулирайте силата на звука, като използвате нивото на микрофона (стр. 14).

Докато провеждате телефонни разговори, се чува ехо или шум.

→ Намалете силата на звука.

→ Задайте режим ЕС/NC в положение [EC/NC-1] или [EC/NC-2] (стр. 14).

→ Ако има страничен звук, който е различен от телефонния разговор, и ако звукът е силен, опитайте да намалите смущението.

Например: Ако прозорецът е отворен и чувате шума на автомобилите, замворете прозореца. Ако шумът от климатика е силен, намалете интензитета, с който работи климатикът.

Телефонът не се свързва.

- Когато бъде възпроизведено BLUETOOTH аудио, телефонът не е свързан, гори ако натиснете CALL.
 - Свържете от телефона.

Качеството на звука от телефона е лошо.

- Качеството на звука на телефона зависи от условията на прием на мобилния телефон.
 - Ако приемът е слаб, преместете автомобила на място, където можете да усилите сигнала на мобилния телефон.

Звуцът от свързаното аудио устройство е slab (висок).

- Звуцът зависи от аудио оборудването.
 - Регулирайте нивото на силата на звука на свързаното аудио устройство или на това устройство.

Звуцът прескача, докато възпроизвеждате на BLUETOOTH аудио оборудването.

- Намалете разстоянието между устройството и BLUETOOTH аудио оборудването.
- Ако BLUETOOTH аудио оборудването е в калъф, които пречи на сигнала, извадете устройството от калъфа, докато работите с него.
- Наблизо се използват няколко BLUETOOTH или други устройства, които излъчват радио вълни.
 - Изключете другите устройства устройството.
 - Увеличете разстоянието от другите устройства.
- Възпроизвежданият звук спира за момент, докато се осъществява връзка между устройството и мобилния телефон. Това не е неизправност.

Свързаното BLUETOOTH аудио устройство не може да бъде контролирано.

- Проверете дали свързаното BLUETOOTH аудио устройство поддържа AVRCP.

Някои функции не работят.

- Проверете дали свързаното устройство поддържа Въпросната функция.

Разговорът се приема автоматично.

- Свързаният телефон е зададен автоматично да приема разговори.

Свояването не се осъществява поради изтичане на времето.

- В зависимост от свързаното устройство възможно времето за избриване на процедурата да е крамко.
 - Опитайте да приключите свояването на време.

Функцията BLUETOOTH не работи.

- Изключете устройството, като натиснете OFF за повече от 2 секунди, след това отново включете устройството.

При изваждане с хендсфрий не се извежда звук от високоговорителите на автомобила.

- Ако звуцът се извежда от мобилен телефон, задайте изваждането на изходния сигнал на мобилния телефон да става през високоговорителите на автомобила.

Името на приложението не съвпада с реалното приложение в App Remote.

- Стартурайте приложението отново от "App Remote".

Докато приложението App Remote работи чрез BLUETOOTH, гисплемът автоматично преминава в положение [BT AUDIO].

- Приложението App Remote или BLUETOOTH функцията са пропаднали.
 - Стартурайте приложението отново.

Индикации за грешки/Съобщения

ERROR

- Дискът е замърсен или постъпен на обратно.
 - Почистете или поставете гъска правилно.
- Поставили сте празен гъск.
 - Поставете друг гъск.
- Дискът не може да бъде възпроизведен заради някакъв проблем.
 - Поставете друг гъск.
- USB устройството не се разпознава автоматично.
 - Свържете отново.
- Натиснете ▲, за да извадите гъска.

HUB NO SUPRT (Не се поддържа HUB)

- Това устройство не поддържа USB хб.

IPD STOP (Спиране на iPod)

- Когато не сте загади повторно възпроизвеждане, възпроизвеждането на последната песен в албума приключва.

Музикалното приложение ще iPod/iPhone спира.

- Натиснете PAUSE, за да стартураме възпроизвеждането отново.

NO AF (няма алтернативни честоти)

- Няма алтернативна честота за текущата станция.
 - Натиснете SEEK +/-, докато имате на програмната услуга мига. Устройството започва да търси друга честота със същите PI (Идентификация на програмата) данни (извежка се инструкция [PI SEEK]).

NO DEV (Няма устройство)

- Избрали сте [USB] без да е свързано USB устройство. USB устройството или USB кабелът са били изключени при възпроизвеждането.
 - Уверете се, че сте свързали USB устройството и USB кабела.

NO MUSIC

- Дискът или USB устройството не съдържат музикален файл.
 - Поставете гъск с музика.
 - Свържете USB устройство, което съдържа музикални файлове.

NO TP (няма съобщения за трафик)

- Устройството ще продължи да търси достъпни TP станции.

OVERLOAD

- USB устройството е претоварено.
 - Изключете USB устройството, а след това сменете източника на сигнала, като натиснете SRC.
 - Указва, че USB устройството не работи или че сте свързали устройството, което не се поддържа.

PUSH EJT (Натиснете бутона за изваждане)

- Дискът не може да се извади.
 - Натиснете ▲ (изваждане).

READ

- Плейърът чете цялата информация за песни и албуми на гъска.
 - Изчакайте, докато четенето приключи и възпроизвеждането започне автоматично. В зависимост от структурата на гъска това може да отнеме повече от минута.

USB NO SUPRT (USB не се поддържа)

→ Съврзаното USB устройство не се поддържа.

- За подробности относно съвместимостта на USB устройствата вижте Интернет страницата за поддръжка.

[LLL] или [RRR]

→ Достигнали сте началото или края на грука по време на бързо преъбрътане напред или назад и не можете да продължите.

[-]

→ Символът не може да бъде възпроизведен с това устройство.

За BLUETOOTH функция:

BT BUSY (BLUETOOTH busy)

→ Телефонният указател и списъкът с последни разговори на мобилния телефон не са достъпни от този плеър.

- Изчакайте и опитайте отново.

ERROR

→ ВТ нулирането се е пробалило.

→ Достъпът до телефонния указател не е успешен.

→ Съвържанието на телефонния указател е било променено, докато се опитвате да влезете в мобилния телефон.

- Опитайте да влезете в телефонния указател отново.

MEM FAILURE (Проблем с Възрадената памет)

→ Устройството не успява да съхрани контракта като номер с бързо избиране.

- Уверете се, че номерът, който се опитвате да запазите, е верен (стр. 13).

MEMORY BUSY

→ Устройството запазва данни.

- Изчакайте, докато процесът по запазване приключи.

NO DEV (Няма вклъчено устройство)

→ Избран е BLUETOOTH аудио източник без да има свързано BLUETOOTH аудио устройство. BLUETOOTH аудио устройството е изключено по време на разговор.

- Уверете се, че сте свързали BLUETOOTH аудио устройство.

→ Телефонният BLUETOOTH източник е избран без да има свързан мобилен телефон. Мобилният телефон е изключен при разговор.

- Уверете се, че сте свързали мобилен телефон.

P EMPTY (Предварително зададеният номер не съществува)

→ Полето за предварително зададен номер е празно.

UNKNOWN

→ Името или телефонният номер не могат да се изведат, докато разглеждате телефонния указател или списъка с последните проведени разговори.

WITHHELD

→ Телефонният номер е скрит от обаждация се.

За операции с App Remote

APP ----- (приложение)

→ Връзката с приложението не е извършена.

- Отново осъществете Връзката с iPhone.

APP DISCINCT (Приложението е изключено)

→ Връзката с App Remote не е осъществена.

- Осъществете Връзката с App Remote (стр. 14).

APP MENU (Меню на приложението)

→ Не можете да извършвате операция с бутоните, докато в iPhone/Android телефона има отворено меню.

- Излезте от менюто на iPhone/Android телефона.

APP NO DEV (Няма устройство с приложение)

→ Не е свързано устройство с инсталирano приложение.

- Съвркете устройството, след това осъществете Връзка с iPhone.

APP SOUND (Звук на приложението)

→ Не можете да извършвате операция с бутоните, докато звуковото меню е отворено в iPhone/Android телефона.

- Излезте от звуковото менюто на iPhone/Android телефона.

OPEN APP (Приложението е отворено)

→ Приложението App Remote не работи.

- Стартирайте приложението на iPhone.

Ако тези решения не помогнат за подобряване на ситуацията, консултирайте се с най-близкия представител на Sony.

Ако занесете устройството на поправка поради проблем с възпроизвеждането, занесете и грука, която сме използвали, когато се е получил проблемът.

С настоящето Sony Corp. заявява, че това устройство, модел MEX-N4000BT, съответства с изискванията и останалите клаузи на Директива 1999/5/ЕС. За подробности, моля, обърнете се към следния Интернет адрес:
<http://www.compliance.sony.de/>

Интернет страница за поддръжка

Ако имате въпроси, или ако искате да прегледате най-новата информация относно този продукт, посетете Интернет адреса, указан по-долу:

<http://support.sony-europe.com/>

Регистрирайте продукта си онлайн на адрес:

www.sony-europe.com/myproducts

<http://www.sony.net/>

©2013 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Извърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.