

Přenosný CD/DVD přehrávač

Návod k obsluze

CZ



Budou-li vás zajímat užitečné rady, tipy a informace týkající se výrobků a služeb Sony, navštivte prosím internetovou stránku:

www.sony-europe.com/myproduct



DVP-FX870

VAROVÁNÍ

Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

Abyste nedošlo k zasažení elektrickým proudem, neotevírejte skříňku přístroje.


Opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Výměnu síťového napájecího kabelu smí provádět pouze autorizovaný servis.

Nevystavujte baterie nadměrným teplotám, jako například přímé sluneční světlo, oheň atd.



Tento štítek je umístěn na spodní straně přístroje.



Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek třídy CLASS 1 LASER. Označení CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěno v dolní části přístroje.

UPOZORNĚNÍ

- Použití optických přístrojů s tímto přístrojem zvyšuje riziko poškození zraku. Laserový paprsek používaný v tomto CD/DVD přehrávači může poškodit zrak, proto se nepokoušejte skříňku přístroje rozebrat. Opravy svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- V případě nesprávné výměny akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem akumulátoru.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémem sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho by měl být odevzdán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které mohou být jinak způsobeny nevhodným způsobem likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obračejte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémem sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Správnou likvidací baterií pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak hrozily při nesprávné likvidaci baterií. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem.

Pro zajištění správné likvidace baterie odnese výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

U všech ostatních baterií si prosím přečtěte informace v kapitole, která popisuje bezpečný postup pro vyjmutí baterie z výrobku. Odnesete baterii na příslušné sběrné místo zabývajících se recyklací starých baterií.

Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou místní úřady, společně zabývajících se likvidací domácího odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Bezpečnostní upozornění

- Nainstalujte přístroj tak, abyste mohli v případě potřeby okamžitě vytáhnout síťový napájecí kabel ze zásuvky.
- Přehrávač je pod stálým napětím, pokud je síťový kabel připojen do síťové zásuvky, a to i ve chvílích, kdy je vypnutý.
- Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, například vázy.

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro oblast EMC a bezpečnosti výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost silničního provozu

Nepoužívejte monitor a sluchátka při řízení vozidla, jízdě na kole nebo při ovládání jakéhokoli motorového vozidla. Mohlo by dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a navíc je takové jednání v mnoha zemích protizákonné. Může být rovněž nebezpečné, budete-li za chůze hlasitě přehrávat hudbu ve sluchátkách, zejména pak na přechodech pro chodce. V jakýchkoli potenciálně nebezpečných situacích byste měli být mimořádně opatrní nebo byste měli přerušit používání přístroje.

Bezpečnost

Pokud se do skřínky přístroje dostane jakýkoli předmět nebo tekutina, odpojte přehrávač neprodleně ze sítě a před dalším používáním jej nechejte překontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

Zdroje energie

- Požadavky na napájení tohoto přístroje jsou uvedeny na síťovém adaptéru na střídavé napětí. Zkontrolujte, zda se napájecí napětí přístroje shoduje s napětím ve vaší místní elektrické síti.
- Pokud nebudete přehrávač delší dobu používat, nezapomeňte odpojit síťový kabel ze zásuvky. Při odpojování síťového napájecího kabelu uchopte vždy zástrčku; nikdy netahejte za samotný kabel.
- Nedotýkejte se síťového napájecího kabelu ani síťového adaptéru mokřima rukama. Jinak může dojít k zasažení elektrickým proudem.

Zvýšení teploty přístroje

Během nabíjení nebo při dlouhodobém používání může uvnitř přehrávače vznikat teplo. To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.

Umístění přístroje

- Přehrávač umístěte na dobře větrané místo, aby nedošlo k jeho přehřátí v důsledku nárůstu teploty uvnitř přístroje.
- Nepokládejte přehrávač do stísněného prostoru jako je například polička na knihy nebo podobná místa.
- Nezakrývejte větrací otvory na přehrávači novinami, stolními ubrusy a podobnými předměty. Dále nepokládejte přehrávač na měkký povrch, jako je například pokrývka.
- Nestavte přehrávač do blízkosti zdrojů tepla nebo tam, kde by byl vystavený přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti, písku, vlhkosti, dešti nebo mechanickým nárazům, a nenechávejte jej v automobilu se zavřenými okny.
- Nepokládejte přehrávač v nakloněné poloze. Přístroj byl zkonstruován tak, aby fungoval pouze ve vodorovné poloze.
- Nenechávejte přehrávač ani disky v blízkosti zařízení se silným magnetem, jako jsou například mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
- Nepokládejte na přehrávač žádné těžké předměty.

Provoz

- Přenesete-li přehrávač přímo z chladu do teplého prostředí nebo umístíte-li jej ve velmi vlhké místnosti, může na optických částech přehrávače dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato situace nastane, přehrávač nemusí správně pracovat. V takovém případě vyjměte disk a ponechte přehrávač před dalším používáním přibližně půl hodiny zapnutý, dokud se vlhkost neodpaří.
- Udržujte optické součásti přehrávače v čistotě a nedotýkejte se jich. Následkem doteku optických součástí může dojít k jejich poškození, což se může projevit chybou funkcí přehrávače. Víčko prostoru pro disk musí být stále uzavřené s výjimkou okamžiku, kdy vkládáte nebo vyjímáte disk.

LCD displej

- Přestože je LCD displej vyroben vysoce přesnou technologií, mohou se na něm občas zobrazovat body různých barev. To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.
- Nestírejte povrch LCD displeje vlhkým hadříkem. Pokud by se dovnitř dostala voda, mohlo by dojít k poruše.
- Na povrch LCD displeje nepokládejte žádné předměty a dávejte pozor, aby na něj nic nespadlo. Nevytvírejte na displej rukama ani lokty žádný tlak.
- Nepoškoďte povrch LCD displeje předmětem s ostrým hrotem.
- Nezavírejte LCD panel pomocí pera nebo podobným předmětem tlakem na víčko prostoru pro disk.
- Pokud přehrávač přenesete přímo z chladného do teplého prostředí, může na povrchu LCD displeje dojít ke kondenzaci vlhkosti. V takovém případě seřete před použitím přístroje vlhkost papírovým kapesníkem, apod. Pokud je však povrch LCD displeje chladný, bude i nadále docházet ke kondenzaci vlhkosti. Počkejte, dokud se povrch nezahřeje na pokojovou teplotu.


Síťový adaptér

- S tímto přehrávačem používejte síťový adaptér dodávaný k tomuto přehrávači, protože jiné adaptéry mohou způsobit poruchu.
- Nerozebírejte jej ani neprovádějte postupy zpětného inženýrství.
- Dejte pozor, aby nedošlo k pádu na zem nebo k nárazu.
- Nepokládejte síťový adaptér do uzavřených prostorů jako je například knihovnička nebo skříňka pro AV zařízení.
- Nepřipojujte síťový adaptér k cestovnímu elektrickému transformátoru, který může generovat teplo a způsobit poruchu.


Akumulátor

- V některých zemích mohou platit regulační opatření týkající se likvidace akumulátorů určených k napájení tohoto výrobku. Obráťte se prosím na místní úřady.
- Protože akumulátor má omezenou životnost, jeho kapacita se vlivem času a opakovaného používání postupně zhoršuje. Jakmile akumulátor vydrží přibližně polovinu původní doby, vyměňte jej za nový.
- Při prvním nabíjení nebo v případě, že jste akumulátor dlouhou nepoužívali, se nemusí akumulátor nabít na maximální kapacitu. Kapacita akumulátoru se obnoví po několika násobném nabíjení a vybití.
- Neponechávejte akumulátor ve vozidle, na přímém slunci nebo v místech, kde teplota přesahuje 60 °C.
- Nevystavujte akumulátor účinkům vody.
- Dejte pozor, aby nedošlo ke zkratování připojovacích konektorů akumulátoru (A) umístěných v dolní části přehrávače a připojovacích konektorů (C) na akumulátoru kovovými předměty jako je například náhrdelník.
- Zajistěte, aby se do připojovacích konektorů akumulátoru (A) a vodičích otvorů (B) v dolní části přehrávače, a do připojovacích konektorů (C) a vodičích otvorů (D) na akumulátoru nedostal prach nebo písek.

Spodní plocha přehrávače



Akumulátor



Na adaptér do auta

- Používejte adaptér do auta dodávaný k tomuto přehrávači, protože jiné adaptéry mohou způsobit poruchu.
- Neprovádějte demontáž nebo postupy zpětného inženýrství.
- Dejte pozor, aby nedošlo k jeho pádu na zem nebo k narázu.
- Nedotýkejte se kovových součástí, protože by mohlo dojít ke zkratu a poškození adaptéru do auta, zejména v případě dotyku kovovými předměty.
- Nepokládejte adaptér do auta do blízkosti zdrojů tepla nebo tam, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu, mechanickým nárazům, a nechávejte jej v automobilu se zavřenými okny.

Přízpůsobení hlasitosti

Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní hlasitosti nebo bez audio signálu nezvyšujte hlasitost. V opačném případě může při přehrávání pasáží s nejvyšší úrovní dojít k poškození reproduktorů.

Sluchátka

- **Prevence poškození sluchu**
Vyvarujte se poslechu na sluchátka při vysoké hlasitosti. Odborníci na sluch varují před dlouhodobým hlasitým poslechem ve sluchátkách. Pokud začnete mít pocit „zvonění v uších“, snižte hlasitost nebo přerušte používání přístroje.

- **Berte ohled na své okolí**
Udržujte hlasitost na střední úrovni. To vám umožní, abyste slyšeli okolní zvuky a zároveň budete ohleduplní k osobám ve svém okolí.

Čištění

Povrch skříňky přístroje, panel a ovládací prvky čistěte jemným hadříkem navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte materiály s brusným účinkem, čisticí prášky nebo rozpouštědla, jako je například líh nebo benzín.

Čištění disků, čisticí prostředky na čištění disků/optických součástí

Nepoužívejte čisticí disky nebo čističe disků/optiky (včetně vlhkých typů nebo sprejů). Mohlo by dojít k poškození přístroje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozornění: Tento přehrávač umožňuje zobrazení statických snímků video signálu nebo OSD nabídky na obrazovce televizoru po neomezeně dlouhou dobu. Pokud ponecháte statické snímky video signálu nebo OSD nabídky zobrazeny na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete televizor riziku trvalého poškození obrazovky. Televizory s plazmovými panely a projekční televizory jsou na toto zacházení velmi citlivé.

S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho přehrávače, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Obsah

VAROVÁNÍ	2
Bezpečnostní upozornění	3
O tomto návodu	6
Na tomto přehrávači je možno přehrávat následující typy disků	7
Příprava	9
Kontrola příslušenství	9
Používání dálkového ovladače	9
Používání LCD panelu	10
Připojení síťového adaptéru	11
Používání přehrávače s akumulátorem	12
Používání přehrávače s adaptérem do auta	14
Přehrávání disků	15
Přehrávání disků	15
Používání nabídky Playback Settings (Nastavení přehrávání)	21
Vyhledání určitého místa na disku (Search - Vyhledávání, Scan - Prohledávání, Slow Play - Zpomalené přehrávání, Repeat Play - Opakované přehrávání, Random Play - Přehrávání v náhodném pořadí)	23
Přehrávání audio skladeb MP3 nebo souborů obrázků JPEG	25
Nastavení velikosti a kvality obrazu	28
Sledování videosekvencí ve formátu DivX®	29
Přehrávání videosekvencí DivX	29
Poznámka k video souborům DivX	30
Nastavení a přizpůsobení	32
Použití obrazovky Setup (Nastavení)	32
Nastavení zobrazení (General Setup - Obecné nastavení)	33
Nastavení zvuku (Audio Setup)	35
Nastavení jazyka nabídek nebo zvukového doprovodu (Language Setup) (Nastavení jazyka)	36
Nastavení rodičovského zámku (Parental Control)	37
Zapojení	39
Připojení k jinému zařízení	39
Doplňující informace	42
Řešení problémů	42
Poznámky k audio skladbám MP3 a obrázkům ve formátu JPEG	44
Poznámky k diskům	45
Technické údaje	46
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků	47
Rejstřík	50

0 tomto návodu

- Pokyny v tomto návodu popisují ovládací prvky dálkového ovladače. Můžete rovněž používat ovládací prvky na přehrávači, pokud mají shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na dálkovém ovladači.
- Označení „DVD“ se používá jako všeobecný termín pro disky DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R (režim +VR) a DVD-RW/DVD-R (režim VR, režim Video).
- Význam symbolů používaných v tomto návodu:

Symboly	Význam
DVD_{video}	Funkce dostupné pro disky DVD VIDEO a DVD+RW/DVD+R v režimu +VR nebo disky DVD-RW/DVD-R v režimu Video
DVD_{VR}	Funkce dostupné pro disky DVD-RW/DVD-R v režimu VR (Video Recording)
VCD	Funkce dostupné pro VIDEO CD (včetně Super VCD nebo CD-R/CD-RW ve formátu Video CD nebo Super VCD)
CD	Funkce dostupné pro hudební CD nebo disky CD-R/CD-RW ve formátu hudebních CD
DATA CD	Funkce dostupné pro disky DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW, obsahující skladby MP3 ^{*1} soubory obrázků JPEG a video soubory ve formátu DivX ^{*2*3})
DATA DVD	Funkce dostupné pro disky DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R obsahující skladby MP3 ^{*1} , soubory obrázků JPEG a video soubory DivX ^{*2*3})

*1 Formát MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) představuje standardní formát definovaný organizací ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG pro komprimování audio dat.

*2 DivX[®] je technologie komprese video souborů vyvinutá společností DivX, Inc.

*3 DivX, DivX Certified a přidružená loga jsou obchodní značky společnosti DivXNetworks, Inc. a jejich používání je podmíněno získáním licence.

Na tomto přehrávači je možno přehrávat následující typy disků

Formáty disků	
DVD VIDEO	
DVD-RW/-R (finalizovaný disk)	 
DVD+RW/+R (finalizovaný disk)	  
VIDEO CD/ Hudební CD	 
CD-RW/-R	 

„DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ jsou obchodní značky.

Poznámky k diskům CD/DVD

Tento přehrávač umožňuje přehrávání CD-ROM/CD-R/CD-RW zaznamenaných v následujících formátech:

- formát hudební CD,
- formát Video CD,
- audio soubory MP3, soubory obrázků JPEG a video soubory DivX ve formátu, který vyhovuje normě ISO 9660* Level 1, nebo jejímu rozšířenému formátu Joliet,
- formát obrázkového disku CD KODAK.

* Logický formát souborů a složek na CD-ROM definovaný normou ISO (International Organization for standardization).

Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R nahraných v následujících formátech:

- audio soubory MP3, soubory obrázků JPEG a videosekvence DivX v souladu s formátem UDF (Universal Disk Format).

Příklady disků, které tento přehrávač není schopen přehrát

Přehrávač nepřehraje následující typy disků:

- Disky Blu-ray
- Disky zaznamenané ve formátu AVCHD
- Disky HD DVD
- Disky DVD-RAM
- Disky CD-ROM/CD-R/CD-RW odlišné od disků, zaznamenaných ve formátech uvedených na této stránce
- Disky CD-ROM, zaznamenané ve formátu PHOTO CD
- Datové části disků CD-Extra
- Disky DVD Audio
- Disky DATA DVD, které neobsahují audio skladby MP3, soubory obrázků JPEG nebo videosekvence DivX
- HD vrstvu disků Super Audio CD

Přehrávač není rovněž schopen přehrávat tyto disky:

- Disky DVD VIDEO s rozdílným regionálním kódem
- Disky s nestandardním tvarem (například karta, srdce)
- Disky s nalepenými papírky nebo samolepkami
- Disky, na nichž je ochranná adhezivní fólie nebo celofánová páska

Poznámky

- **Poznámky k diskům DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CD-RW**
Některé disky DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CD-RW nelze na tomto přehrávači přehrát v důsledku kvality záznamu, fyzickému stavu disku, nebo charakteristice záznamového zařízení a záznamového/autoringového (vypalovacího) softwaru.
Disk, který nebyl správně finalizován, nebude možno přehrát. Více informací najdete v návodu k obsluze záznamového zařízení. Mějte na paměti, že u některých disků DVD+RW/DVD+R nemusí některé funkce přehrávání fungovat ani v případě správné finalizace disků. V takovém případě použijte pro přehrávání disku režim normálního přehrávání. Navíc není možno přehrávat některé disky DATA CD/DATA DVD vytvořené metodou zápisu Packet Write nebo disky s vícenásobnými oddíly.
- **Poznámky k diskům DVD+R DL/DVD-R DL**
Není možno přehrávat disky DVD-R DL, zaznamenané v režimu VR.

Nemusí být možno přehrávat soubory MP3 a JPEG nahrané ve druhé vrstvě disků DVD+R DL/-R DL (dvouvrstvé disky).

- **Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv**

Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD).

V současné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

- **Poznámka k duálním diskům (DualDiscs)**

Duální disk je oboustranný disk, který ukládá DVD data na jednu stranu a digitální audio data na druhou stranu.

Jelikož strana disku s hudebním materiálem neodpovídá normě Compact Disc (CD), není přehrávání na tomto přístroji zaručeno.

Regionální kód

Jde o systém, který se používá pro ochranu autorských práv. Regionální kód uváděný na obalech disků DVD VIDEO je určen regionem prodeje. Na tomto přehrávači je možno přehrávat disky DVD VIDEO s označením „ALL“ nebo „2“.



Poznámka k přehrávání disků DVD a VIDEO CD

Některé operace související s přehráváním disků DVD a VIDEO CD mohou být úmyslně nastaveny výrobcem záznamu. Tento přehrávač přehrává disky DVD a VIDEO CD podle jejich obsahu vytvořeného výrobcem záznamu, a z tohoto důvodu nemusí být některé funkce přehrávání dostupné. Přečtěte si prosím pokyny dodané s vašimi disky DVD nebo VIDEO CD.

Autorská práva

Tento výrobek obsahuje technologii chráněnou autorskými právy, která je chráněna patentovými právy USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Používání této technologie chráněné autorskými právy musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud společnost Macrovision Corporation nepovolí něco jiného, je omezeno výhradně na domácí či jinak omezené používání. Pronikání do struktury zařízení nebo provádění demontáže je zakázáno.

Obchodní značky


- Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou obchodními známkami společnosti Dolby Laboratories.
- Vyrobeno v licenci podle patentu USA číslo: 5.451.942 a dalších patentů USA a celosvětově vydaných a čekajících patentů. DTS a DTS Digital Out jsou registrované obchodní známky a loga DTS a Symbol jsou obchodní známky společnosti DTS, Inc. ©1996-2007 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Kontrola příslušenství

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:

- Kabel Audio/video (mini zástrčka × 2 ↔ zástrčka phono × 3) (1)
- Síťový napájecí kabel (1)
- Síťový adaptér (1)
- Adaptér do auta (1)
- Akumulátor (NP-FX110) (1)
- Dálkový ovladač (s baterií) (1)
- Přepavní pouzdro (1)


Používání dálkového ovladače

Při používání nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání  na přehrávači.


Výměna baterie v dálkovém ovladači

Vložte lithiovou baterii CR2025 tak, aby byla dodržena správná polarita (póly ⊕ a ⊖) na baterii.

- 1** Stiskněte blokovací páčku (2) a vytáhněte držák baterie (1).




- 3** Vložte do držáku baterie novou baterii tak, aby byla strana ⊕ obrácena nahoru a pak zatlačte držák až na doraz.



- 2** Vyměňte starou baterii.

Poznámky


- Nevystavujte senzor dálkového ovládání  přímému slunečnímu světlu nebo světelným zdrojům. Mohlo by dojít k chybné funkci.
- Pokud je baterie vybitá, nelze pomocí tlačítek provést žádnou operaci. Pokud dálkový ovladač vůbec nefunguje, vyměňte baterii a zkontrolujte stav.

Používání LCD panelu


LCD panel tohoto přehrávače je možno otočit maximálně o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček a v této poloze jej používat. Po otočení LCD panelu jej můžete sklopit dolů na vlastní přehrávač a v této poloze jej používat.

Otáčení LCD panelu

- 1** Položte přehrávač na stůl nebo podobný rovný a stabilní povrch.
- 2** Pomocí palců vytlačte LCD panel nahoru, aby se otevřel do svislé polohy.




- 3** Pomalu otáčejte LCD panelem o 180 stupňů ve směru vyznačeném šipkou (ve směru hodinových ručiček).



Otáčení a sklápění LCD panelu

Po otočení LCD panelu o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček stlačte LCD panel dolů na přehrávač. V této poloze je panel otočen nahoru.



Vrácení LCD panelu do jeho původní polohy


Otevřete LCD panel do svislé polohy a otočte LCD panel pomalým pohybem proti směru hodinových ručiček.

Poznámky

- Neotáčejte s LCD panelem přes hranici 180 stupňů. Kromě toho s panelem neotáčejte v opačném směru.
- Jinak může dojít k poškození LCD panelu.
- Pokud se LCD panel úplně neotevře, dále s ním neotáčejte. LCD panel by se mohl poškodit.
- Po použití vraťte LCD panel do jeho původní polohy. Při náhlém nárazu nebo při podobném zacházení by mohlo dojít k poškození LCD obrazovky.

Připojení síťového adaptéru

Připojte síťový adaptér (dodávané příslušenství) v níže uvedeném pořadí ① až ③. Budete-li chtít síťový adaptér odpojit, proveďte tyto kroky v obráceném sledu.



Poznámka

Před odpojením síťového napájecího kabelu zastavte přehrávání. Pokud tak neučiníte, může dojít k chybné funkci.

Používání přehrávače s akumulátorem


Když není k dispozici připojení k síti, můžete přehrávač používat s nainstalovaným akumulátorem (dodávané příslušenství).

Před použitím akumulátoru jej nejprve nabijte.

Instalace akumulátoru


1 Vyrovnajte akumulátor s čarami v dolní části přehrávače a zahákněte háčky na akumulátoru do otvorů v dolní části přehrávače.

2 Zasouvejte akumulátor ve směru šipky, dokud nezapadne do správné polohy.



Vyjmutí akumulátoru

Stiskněte odjišťovací tlačítko a vysuňte akumulátor ve směru šipky.




Poznámky

- Před instalací akumulátoru přehrávač nejprve vypněte.
- Nevyjímejte akumulátor v průběhu přehrávání.
- Nedotýkejte se připojovacích kontaktů na přehrávači a akumulátoru. Mohlo by dojít k chybné funkci.
- Dejte pozor, aby vám akumulátor při instalaci a vyjímání nespadol na zem.

Nabíjení akumulátoru


- 1 Nasadíte akumulátor na přehrávač (strana 12).
- 2 Připojte k přehrávači síťový adaptér a pak připojte síťový napájecí kabel k síti (strana 11).



Po zahájení dobíjení se indikátor CHARGE (Nabíjení) rozsvítí.
Po ukončení dobíjení indikátor CHARGE (Nabíjení) zhasne.

- 3 Po dokončení nabíjení odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte síťový adaptér.

Kontrola úrovně energie v akumulátoru

Během doby, kdy je přehrávač v režimu zastaveno, se na LCD obrazovce zobrazuje indikátor akumulátoru. Pokud se zobrazuje symbol  nebo pokud indikátor CHARGE (Nabíjení) bliká, dobijte akumulátor.



Indikátor akumulátoru se nezobrazuje v průběhu přehrávání disků DVD, VIDEO CD nebo souborů JPEG. Zastavte přehrávání a zkontrolujte zbývající úroveň energie v akumulátoru.

Doba dobíjení a maximální doba přehrávání

Doba nabíjení (při vypnutém přehrávači)	Doba přehrávání (při zapnutém displeji)
Přibližně 6 hodin	Přibližně 6 hodin*

* Toto je indikace nejdelšího souvislého přehrávání za následujících podmínek:

- normální teplota (20 °C),
- použití sluchátek,
- nastavení podsvícení na minimum,
- nastavení položky „Digital Output“ (Digitální výstup) v nabídce „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) na „Off“ (Vypnuto).


Stav akumulátoru může mít vliv na snížení provozní doby.

Poznámky

- Indikátor akumulátoru se na obrazovce nezobrazí v případě, že používáte síťový adaptér nebo při vstupu z externích zdrojů.
- Doby nabíjení se mohou lišit od výše uvedených hodnot v závislosti na podmínkách používání, prostředí a na dalších faktorech. Doporučená teplota okolí pro nabíjení je v rozsahu 10 - 30 °C.

Používání přehrávače s adaptérem do auta

Adaptér do auta (dodávané příslušenství) můžete používat pro dodávání energie ze zdířky zapalovače cigaret do přehrávače. Tento adaptér je určen pro automobilové akumulátory s napětím 12 V. Nepoužívejte tento adaptér pro automobilové akumulátory s napětím 24 V. Tento adaptér je rovněž určen pro automobily, jejichž akumulátor má uzemněný záporný pól. Nepoužívejte jej u vozidel s uzemněným kladným pólem.



Tip

Pokud adaptér do auta překáží při ovládání vašeho vozidla, použijte prosím běžně prodávaný prodlužovací kabel do zapalovače cigaret.

Poznámky

- Nepoužívejte adaptér pro auta, který vám spadl na zem nebo je poškozený.
- Umístěte kabel tak, aby nebránil řidiči v ovládání vozidla. Neumístějte prosím LCD panel na místo, kam se dívá řidič.
- Pokud není obraz jasný, položte přehrávač do dostatečné vzdálenosti od adaptéru do auta.
- Adaptér do auta použijte při spuštěném motoru vozidla. Pokud byste jej používali při vypnutém motoru vozidla, mohlo by dojít k vybití akumulátoru vozidla.
- Pokud je zdířka zapalovače cigaret znečištěná popelem apod., může nekvalitní spojení způsobit zahřívání zástrčky. Po použití zdířky zapalovače cigaret vždy důkladně očistěte.
- Během nabíjení nebo při dlouhodobém používání se může adaptér do auta zahřívát. To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.

Po ukončení používání adaptéru do auta

Po vypnutí přehrávače odpojte adaptér do auta ze zdířky zapalovače cigaret.

Poznámky

- Nevypínejte motor vozidla během doby, kdy je přehrávač zapnutý. Jinak dojde k zastavení dodávky energie, což může způsobit poškození přehrávače.
- Po ukončení používání adaptéru do auta odpojte. Protože některá vozidla dodávají energii do zdířky zapalovače cigaret i během doby, kdy je motor vypnutý, může se akumulátor takového vozidla po určité době vybit.
- Při odpojování adaptéru do auta jej uchopte za zástrčku a nikoliv za kabel.
- Pokud posloucháte rádio ve vozidle, odpojte adaptér do auta ze zdířky zapalovače cigaret, aby nedocházelo k šumu.

Přehrávání disků


DVDvr DVDVideo CD VCD

DATA CD DATA DVD


U některých disků DVD nebo VIDEO CD se mohou některé funkce lišit nebo mohou být omezeny.

Přečtěte si pokyny dodané s vaším diskem.

Připojte síťový adaptér nebo nainstalujte akumulátor.



OPEN (Otevřít) I/⏻/HOLD (Blokování tlačítek)



1 Otevřete LCD panel přehrávače.

Nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) na pravé straně přehrávače do polohy „OUT“ (Výstup).


2 Stiskněte tlačítko I/⏻ na dálkovém ovladači nebo posuňte přepínač I/⏻/HOLD (Blokování tlačítek) přehrávače do polohy „I/⏻“.

Přehrávač se zapne a indikátor POWER (Napájení) se rozsvítí zelenou barvou.

3 Stiskněte tlačítko OPEN (Otevřít) pro otevření víčka prostoru pro disk.

4 Vložte disk, který chcete přehrávat.

Zatlačte jej přehrávanou stranou dolů tak, abyste uslyšeli zacvaknutí.



Přehrávaná strana směřuje dolů

5 Pro uzavření víčka prostoru pro disk stiskněte tlačítko PUSH CLOSE (Zatlačením uzavřít) na přehrávači.

6 Stiskněte tlačítko ▷.

Přehrávání se zahájí.

- Přehrávání některých disků se může po uzavření víčka prostoru pro disk spustit automaticky.
- U některých disků se může na obrazovce zobrazit nabídka. Pro disky DVD VIDEO, viz strana 17. Pro disky VIDEO CD, viz strana 20.
- Po přehrávání všech titulů se přehrávač sám zastaví a na displeji se znovu zobrazí obrazovka menu.

Poznámky

- Pokud je disk v přehrávači vložen stranou pro přehrávání nahoru, zobrazí se zpráva „No Disc“ (Žádný disk) nebo „Cannot play this disc.“ (Tento disk nelze přehrát).
- Disky vytvořené na DVD rekordérech musí být správně finalizovány, jinak je nebude možno na tomto přehrávači přehrát. Pro další informace o finalizaci se podívejte do návodu k obsluze dodaného k DVD rekordéru.
- I po otevření víčka prostoru pro disk se může disk stále otáčet. Před vyjmutím disku počkejte, dokud otáčení neustane.
- Během ovládání se na obrazovce může zobrazit symbol „Ⓞ“. Tento symbol indikuje, že funkce popsaná v tomto návodu k obsluze není na aktuálním disku DVD VIDEO dostupná.
- U některých disků DVD-RW/DVD-R (režim VR) může vlivem nahraného obsahu spuštění přehrávání chvíli trvat.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko ■.

Po dalším stisku tlačítka ▷ se spustí přehrávání z místa, kde bylo zastaveno (Resume Play). Podrobnosti viz strana 17. Pro přehrávání disku od začátku stiskněte dvakrát tlačítko ■ a pak stiskněte tlačítko ▷.

Vypnutí napájení

Stiskněte tlačítko I/Ⓞ na dálkovém ovladači nebo posuňte přepínač I/Ⓞ/HOLD (Blokování tlačítek) do polohy „I/Ⓞ“.

Zabránění nechtěnému stisku tlačítek na přehrávači

Nastavte přepínač I/Ⓞ/HOLD (Blokování tlačítek) přehrávače do polohy „HOLD“ (Blokovat). Všechna tlačítka na přehrávači se uzamknou, zatímco tlačítka na dálkovém ovladači zůstanou aktivní.

Přehrávání zvukových stop DTS na discích DVD VIDEO

- Reprodukce tohoto přehrávače nepodporuje výstup DTS zvuku. Pokud přehráváte zvukové stopy DTS formátu DVD VIDEO, připojte přehrávač k AV zesilovači (receiveru) (strana 40) a nastavte položku „DTS“ v nabídce „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) (strana 36).


- Pokud připojíte přehrávač k audio zařízení jako je například AV zesilovač (receiver) bez DTS dekodéru, nastavte položku „DTS“ v nabídce „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) na „On“ (Zapnuto) (strana 36). Z reproduktorů by mohl vystupovat hlasitý šum, který by mohl mít nepříznivý vliv na váš sluch nebo by mohl poškodit reproduktor.

Poznámky

- Pokud necháte přehrávač déle než 15 minut v režimu pauza nebo zastaveno, aniž byste provedli jakoukoliv operaci, zobrazí se obrázek spořiče obrazovky. Po stisknutí tlačítka ▷ obrázek zmizí. Viz strana 34, kde najdete další podrobnosti.
- Přehrávač se vypne 15 minut po spuštění funkce spořiče obrazovky (Auto Power Off).

Další operace při přehrávání

DVDVideo DVDVR VCD CD DATA CD DATA DVD




Funkce	Ovládání
Stop	Stiskněte tlačítko ■.
Pauza	Stiskněte tlačítko .
Přesun na další kapitolu, stopu nebo scénu v režimu plynulého přehrávání	Stiskněte tlačítko ►►.
Návrat na předchozí kapitolu, stopu nebo scénu v režimu plynulého přehrávání	Stiskněte tlačítko ◄◄.
Rychlé posunování aktuální scény směrem vpřed*	Stiskněte ◄► v průběhu přehrávání.

* Pouze disky DVD VIDEO, DVD-RW/DVD-R (režim VR).
Výše uvedené funkce se u některých scén nemusí používat.

Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk zastaven (Resume Play)

DVDVideo DVDVR VCD CD

Když zastavíte přehrávání, přehrávač si zapamatuje místo zastavení a zobrazí na obrazovce zprávu. Dalším stiskem tlačítka ▷ můžete obnovit přehrávání ze stejného místa. Funkce pro obnovení přehrávání (Resume Play) funguje v případě, že ponecháte více prostoru pro disk uzavřený, a to i po vypnutí přehrávače.



1 Pro zastavení přehrávání disku stiskněte tlačítko ■.

Zobrazí se zpráva.

2 Stiskněte tlačítko ▷.

Přehrávač zahájí přehrávání z místa, kde jste jej v kroku 1 zastavili.

💡 Tipy

- Pro přehrání disku od začátku dvakrát stiskněte tlačítko ■ a pak tlačítko ▷.
- Když po vypnutí napájení znovu zapnete napájení, automaticky se spustí funkce pro obnovení přehrávání.


Poznámky

- V závislosti na místě zastavení nemusí funkce pro obnovení přehrávání začít přesně ze stejného místa.
- Místo zastavení přehrávání se vymaže, pokud:
 - vypnete přehrávač v průběhu přehrávání disku DVD-RW/DVD-R (režim VR),
 - otevřete víčko prostoru pro disk,
 - odpojíte akumulátor a síťový adaptér,
 - změníte nastavení přepínače LINE SELECT (Výběr linky).

Používání nabídky disku DVD

DVDVideo

Disk DVD je rozdělen na dlouhé úseky obrazu nebo hudby nazývané „tituly“. Pokud přehráváte disk DVD, který obsahuje několik titulů, můžete požadovaný titul zvolit tlačítkem TOP MENU (Hlavní nabídka). Při přehrávání disků DVD, které umožňují volbu položek jako například jazyk titulků a jazyk zvukového doprovodu, nastavte tyto položky tlačítkem MENU (Nabídka).



1 Stiskněte tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka) nebo MENU (Nabídka).

Na obrazovce se zobrazí nabídka disku. Obsah nabídky se u různých disků liší.

2 Stiskněte tlačítko ◀/↑/↓/▶ nebo numerická tlačítka pro volbu položky, kterou chcete přehrát nebo změnit.

3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Poznámka

V závislosti na disku nemusí být umožněno používání ◀/▶ na přehrávači pro ovládání nabídky disku. V takovém případě použijte ◀/▶ na dálkovém ovladači.

Změna zvukového doprovodu

DVD Video DVD VR VCD CD

Při přehrávání disků DVD VIDEO nahraných ve vícenásobných zvukových formátech (PCM, Dolby Digital nebo DTS) můžete změnit formát zvuku. Jsou-li na disku DVD VIDEO zaznamenány vícejazyčné zvukové stopy, můžete také změnit požadovaný jazyk zvukového doprovodu.

U disků CD nebo VIDEO CD si můžete vybrat zvuk z pravého nebo z levého kanálu a poslouchat jej z obou reproduktorů (levého i pravého). Například při přehrávání disku obsahujícího písně s vokály v pravém kanálu a instrumentální doprovod v levém kanálu můžete po výběru levého kanálu poslouchat instrumentální doprovod z obou reproduktorů.



1 Stiskněte opakovaně tlačítko AUDIO (Zvukový doprovod) pro výběr požadovaného audio signálu.

Výchozí nastavení je potvrzeno.

◆ Při přehrávání disků DVD VIDEO

U různých disků DVD VIDEO se nabídka jazyků liší.

Jestliže je stejný jazykový kód zobrazen dvakrát nebo vícekrát, znamená to, že na disku DVD VIDEO je záznam ve více zvukových formátech.

◆ Při přehrávání disku DVD (režim VR)

Zobrazí se typy zvuku, které jsou zaznamenány na disku.

Příklad:

- 1.Main (Hlavní zvuk)
- 1.Sub (Vedlejší zvuk)
- 1.Main+Sub (Hlavní a vedlejší zvuk)

◆ Při přehrávání disku CD/VIDEO CD

- Stereo: standardní stereofonní zvuk
- Left: zvuk levého kanálu (monofonní)

- Right: zvuk pravého kanálu (monofonní)

◆ Při přehrávání disku Super VCD

- Stereo: stereofonní zvuk zvukové stopy číslo 1
- Left: zvuk levého kanálu zvukové stopy číslo 1 (monofonní)
- Right: zvuk pravého kanálu zvukové stopy číslo 1 (monofonní)
- Stereo 1: stereofonní zvuk zvukové stopy číslo 2
- Left 1: zvuk levého kanálu zvukové stopy číslo 2 (monofonní)
- Right 1: zvuk pravého kanálu zvukové stopy číslo 2 (monofonní)

🔔 Tipy


- Aktuální zvukový formát (Dolby Digital, DTS, PCM, atd.) můžete zkontrolovat opakovaným stiskem tlačítka AUDIO (Zvukový doprovod) v průběhu přehrávání disku DVD VIDEO.
- Zvuk můžete v průběhu přehrávání disku DVD přepnout v nabídce Playback Settings (Nastavení přehrávání) (strana 21).

Poznámky

- V závislosti na disku se vám nemusí podařit změnit zvukový formát a to ani tehdy, když je na disku uloženo několik zvukových formátů.
- Při přehrávání disku Super VCD, který neobsahuje zvukovou stopu 2, nebude v případě výběru „Stereo 1“, „Left 1“ nebo „Right 1“ vystupovat žádný zvuk.
- Při přehrávání zvukových stop na disku DVD-RW/DVD-R (režim VR) s audio zařízením jako je například AV zesilovač (receiver) připojeným prostřednictvím zdířky OPTICAL OUT (Optický výstup) nastavte položku „Dolby Digital“ v nabídce „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) na „Downmix PCM“ (Sloučit PCM) (strana 35).
- Pokud je položka „DTS“ v nabídce „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) nastavena na hodnotu „Off“ (Vypnuto) (strana 36), nabídka možností volby formátu DTS se nezobrazí, ani když je na disku uložen záznam ve formátu DTS.
- Při přehrávání zvukových stop DTS na disku CD nelze změnit zvuk.

Zobrazení titulků DVDVideo DVDvr

Pokud jsou na disku DVD zaznamenány titulky, můžete kdykoli v průběhu přehrávání disku zapnout nebo vypnout jejich zobrazování, nebo je změnit.



- 1 Opakovaným stiskem tlačítka SUBTITLE (Titulky) vyberte nastavení.**
V závislosti na disku se liší nabídka jazyků.


Vypnutí titulků

V kroku 1 vyberte „Subtitle Off“ (Vypnout titulky).


Tip


Titulky můžete v průběhu přehrávání disku DVD přepnout v nabídce Playback Settings (Nastavení přehrávání) (strana 21).

Poznámky

- U některých disků DVD VIDEO není možno jazyk titulků změnit, i když je na nich zaznamenáno více jazyků titulků. V některých případech není naopak možno titulky vypnout.
- V průběhu přehrávání disku s titulky mohou titulky po stisku tlačítka  zmizet.


Změna úhlu záběru DVDVideo

Jestliže jsou na disku DVD VIDEO zaznamenány záběry jedné scény pořízené z různých úhlů, zobrazí se na obrazovce značka „“. Znamená to, že úhel záběru je možno změnit.



- 1 Stiskněte opakovaně tlačítko ANGLE (Úhel záběru) pro změnu úhlu záběru.**
Scéna se přepne na vybraný záběr.


Poznámky

- U některých disků DVD VIDEO je změna úhlu záběru zablokována, přestože jsou na nich tyto vícenásobné úhly nahrány.
- Úhly záběru nelze měnit během zpomaleného přehrávání (Slow Play) nebo přehrávání s prohledáváním (Scan Play).
- Značka „“ (značka úhlu) se nezobrazí v případě, že je položka „Angle Mark“ (Značka úhlu) v nabídce „General Setup“ (Obecné nastavení) nastavena na hodnotu „Off“ (Vypnuto) (strana 34).

Výběr „Original“ nebo „Play List“ na disku DVD-RW/DVD-R

DVDVR

Některé disky DVD-RW/DVD-R v režimu VR (Video Recording) obsahují dva typy titulů pro přehrávání: původně nahrané tituly (Original) a tituly, které mohou být vytvořeny na DVD přehrávačích, umožňujících úpravy titulů (Play List). Pro přehrávání je potom možné zvolit typ titulu.



1 Během doby, kdy je přehrávač v režimu zastaveno, stiskněte tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka).

Zobrazí se aktuální režim.

Tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka) nefunguje, když je aktivovaná funkce pro obnovení přehrávání (Resume Play).

Dvojným stiskem tlačítka ■ nejprve zrušte stav Resume Play (Obnovení přehrávání) a pak stiskněte tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka).

2 Přepněte režim opakovaným stiskem tlačítka TOP MENU (Hlavní nabídka).

💡 Tip


Aktuální režim můžete zkontrolovat stiskem tlačítka DISPLAY (Zobrazení) v průběhu přehrávání. V nabídce Playback Settings (Nastavení přehrávání) (strana 21) se vedle čísla titulu bude zobrazovat „PL“ nebo „ORG“.

Poznámky

- Pokud vložíte disk obsahující titul Playlistu, přehrávač automaticky spustí přehrávání tohoto titulu Playlistu.
- Když není nahrán žádný titul Playlistu, zobrazí se v kroku 1 „ORG“. Když stisknete ještě jednou tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka), zobrazí se „⊙“.

Přehrávání disků VIDEO CD s funkcí PBC (PBC Playback) VCD

Některé disky VIDEO CD obsahují funkce pro řízení přehrávání (PBC - Playback Control), které umožňují interaktivní vyhledávání nebo různé možnosti pro přehrávání.



1 Spustíte přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC.

Zobrazí se nabídka, ze které můžete vybírat.

2 Pomocí numerických tlačítek vyberte požadované číslo položky a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro interaktivní operace.

Přečtěte si pokyny dodané s diskem, protože ovládání se může u různých disků VIDEO CD lišit.

💡 Tip

Pro zrušení funkce PBC nastavte položku „PBC“ v nabídce „General Setup“ (Obecné nastavení) na „Off“ (Vypnuto) (strana 35) a pak otevřete a uzavřete víčko prostoru pro disk.


Poznámka

V závislosti na disku VIDEO CD se může zpráva „Press ENTER“ (Stiskněte tlačítko ENTER) v kroku 2 zobrazovat jako „Press SELECT“ (Stiskněte tlačítko SELECT). V takovém případě stiskněte tlačítko ▷.

Používání nabídky Playback Settings (Nastavení přehrávání)

DVDVideo DVDVR


V průběhu přehrávání disku DVD můžete na obrazovce zkontrolovat aktuální nastavení přehrávání. Nabídka Playback Settings (Nastavení přehrávání) rovněž umožňuje změnit zvuk, titulky a úhel záběru nebo vyhledat titul nebo stopu zadáním čísel.



1 V průběhu přehrávání disku DVD stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Zobrazí se nabídka Playback Settings (Nastavení přehrávání).
Příklad: Při přehrávání disku DVD VIDEO

Položky Aktuální nastavení přehrávání



Stav akumulatoru Uběhlý nebo zbývajcí čas

V pravém horním rohu obrazovky se zobrazuje příslušný symbol pro přehrávání (Play), pauzu (Pause), vyhledávání (Search) nebo zpomalené přehrávání (Slow Play).

Při přehrávání disku DVD-RW/DVD-R (režim VR) se vedle čísla titulu zobrazuje „PL“ nebo „ORG“.

2 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu požadované položky a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

- Title (Titul)
- Chapter (Kapitola)
- Audio (Zvukový doprovod)
- Subtitle (Titulky)
- Angle (Úhel záběru)
- T.Time (Čas titulu)
- C.Time (Čas kapitoly)
- Repeat (Opakované přehrávání)
- Time Disp. (Zobrazení času)

3 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Chcete-li vkládat čísla, použijte numerická tlačítka nebo tlačítko \uparrow/\downarrow .

Poznámka

V závislosti na disku nebude možno v některých případech nastavit všechny možnosti.

Vypnutí displeje

Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) \rightarrow RETURN (Návrat).

Vyhledávání titulu/kapitoly, atd.

DVDVideo DVDVR

Vložením numerického nebo časového kódu můžete vyhledávat na DVD podle titulu nebo kapitoly.

1 Stisknutím tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte v nabídce Playback Settings (Nastavení přehrávání) vyhledávací metodu a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

- Title (Titul)
- Chapter (Kapitola)
- T.Time (Čas titulu)
- C.Time (Čas kapitoly)*

* Zadáním časového kódu můžete vyhledávat na disku DVD VIDEO titul nebo kapitoly.

2 Stiskem numerických tlačítek nebo tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte číslo titulu nebo kapitoly a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Přehrávač spustí přehrávání od vybraného čísla.

Když vyberete v kroku 1 „T.Time“ (Čas titulu) nebo „C.Time“ (Čas kapitoly), zobrazí se na obrazovce „00:00:00“. Pomocí numerických tlačítek zadejte požadovaný časový kód a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Přehrávání se spustí od zadaného časového kódu. V zápatí nabídky Playback Settings (Nastavení přehrávání) se zobrazí uplynulá nebo zbývající doba.

Tipy

- Můžete použít přímé vyhledávání, při kterém nemusíte zobrazovat ovládací nabídku. Podrobnosti viz strana 23.
- Viz strana 23, kde najdete podrobnosti o vyhledávání na disku CD nebo VIDEO CD.

Poznámky

- Zobrazené číslo titulu/kapitoly je stejné jako číslo zaznamenané na disku.
- Časy kapitol se nezobrazují v průběhu přehrávání disku DVD-RW/DVD-R (režim VR). Čas kapitoly se bude zobrazovat jako „--:--:--“.
- V závislosti na disku nebude možno v některých případech používat časový kód.

Opakované přehrávání disku DVD VIDEO (Repeat Play) DVDVideo

Opakovaně můžete přehrávat všechny tituly na disku DVD VIDEO, nebo jen jeden titul nebo kapitolu.

1 V nabídce Playback Settings (Nastavení přehrávání) vyberte „Repeat“ (Opakované přehrávání) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

2 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

- \leftarrow Chapter (Kapitola): opakované přehrávání aktuální kapitoly.
- \leftarrow Title (Titul): opakované přehrávání aktuálního titulu.
- \leftarrow All (Všechno): opakované přehrávání všech titulů.

Návrat k normálnímu přehrávání

V kroku 2 vyberte „Off“ (Vypnuto).

Tip

Při opakovaném přehrávání disku CD nebo VIDEO CD použijte tlačítko MENU (Nabídka) (strana 24).

Poznámka


V závislosti na disku nemusí být funkce Repeat (Opakované přehrávání) dostupná.

Kontrola doby přehrávání

a zbývajcí doby DVDVideo DVDVr

Přehrávač umožňuje zkontrolovat dobu přehrávání a zbývajcí dobu aktuálního titulu nebo kapitoly.

1 V nabídce Playback Settings (Nastavení přehrávání) vyberte „Time Disp.“ (Zobrazení času) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).



2 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu nastavení časové informace a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

- Title Elapsed (Uplynulá doba titulu)
- Title Remain (Zbývajcí doba titulu)
- Chapter Elapsed (Uplynulá doba kapitoly)
- Chapter Remain (Zbývajcí doba kapitoly)

Tip


Na straně 25 najdete podrobné informace o zobrazování uplynulé doby na disku CD nebo VIDEO CD.

Poznámky

- U disků DVD-RW/DVD-R (režim VR) se doba přehrávání a zbývajcí doba kapitoly nezobrazuje.
- Výchozí nastavení položky „Time Disp.“ (Zobrazení času) je „Title Elapsed“ (Uplynulá doba titulu). Po výběru další možnosti pro „Time Disp.“ (Zobrazení času) a ukončení zobrazení nabídky Playback Settings (Nastavení přehrávání) se po opětovném zobrazení nabídky Playback Settings (Nastavení přehrávání) zobrazí „Title Elapsed“ (Uplynulá doba titulu).

Vyhledání určitého místa na disku (Search - Vyhledávání, Scan - Prohledávání, Slow Play - Zpomalené přehrávání, Repeat Play - Opakované přehrávání, Random Play - Přehrávání v náhodném pořadí)

Určité místo můžete na disku vyhledat při sledování obrazu nebo při pomalém přehrávání.



Poznámky

- U některých disků nemusí být možno některé zde popisované operace používat.
- U disků DATA CD/DATA DVD můžete vyhledávat konkrétní místo pouze v audio souboru MP3.

Rychlé vyhledávání místa pomocí tlačítek I◀◀/▶▶I PREV (Předchozí)/NEXT (Následující) (Vyhledávání)

DVD Video DVD VR VCD CD DATA CD DATA DVD

V průběhu přehrávání stisknete tlačítko ▶▶I nebo I◀◀ pro přechod na následující nebo předchozí kapitolu/skladbu/scénu.

Tipy

Pokud znáte číslo titulu nebo kapitoly, můžete vyhledávat přímo zadáním těchto čísel pomocí numerických tlačítek:

- v průběhu přehrávání disku DVD VIDEO můžete vyhledávat titul nebo kapitolu pomocí numerických tlačítek a tlačítka ENTER (Potvrzení). Stisknete tlačítko ◀/▶ pro přepnutí mezi titulem a kapitolou,
- v průběhu přehrávání disku CD/VIDEO CD můžete vyhledávat skladbu/stopu pomocí numerických tlačítek a tlačítka ENTER (Potvrzení).


Rychlé vyhledání místa přehráváním disku rychlým posunem vpřed nebo rychlým posunem vzad (Scan)

DVD Video DVD VR VCD CD DATA CD DATA DVD


Stisknete tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ pro zrychlené přehrávání dozadu nebo dopředu v průběhu přehrávání. K normální rychlosti přehrávání se vrátíte stiskem tlačítka ▷. Po každém stisknutí tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ v průběhu vyhledávání se rychlost vyhledávání změní.

Současně se změní i níže uvedená indikace.

◆ Ve směru přehrávání



◆ V opačném směru



Rychlost přehrávání „3▶▶“/„3◀◀“ je vyšší než „2▶▶“/„2◀◀“ a rychlost přehrávání „2▶▶“/„2◀◀“ je vyšší než „1▶▶“/„1◀◀“.

Tip

Tlačítko ◀/▶ na přehrávači pracuje stejně, jako tlačítko ◀◀/▶▶ na dálkovém ovladači, a tlačítko ENTER (Potvrzení) na přehrávači pracuje stejně, jako tlačítko ▷ na dálkovém ovladači. Tato funkce je aktivní při přehrávání disku DVD.

Poznámky

- V průběhu přehrávání s prohledáváním (Scan play) není u disků DVD nebo VIDEO CD na výstupu žádný zvuk.
- Rychlost prohledávání se liší v závislosti na typu disku.


Přehrávání jednotlivých snímků (Slow Play)

DVDVideo DVDVn VCD


Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ ve chvíli, kdy je přehrávač v režimu pauzy. K normální rychlosti přehrávání se vrátíte stiskem tlačítka ▷.

Po každém stisknutí tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ v režimu přehrávání po jednotlivých snímcích (Slow-motion Play) se rychlost přehrávání změní. Po každém stisknutí tlačítka se indikace změní následujícím způsobem:

◆ Ve směru přehrávání



◆ V opačném směru (pouze DVD)



Rychlost přehrávání „3▶▶“/„3◀◀“ je nižší než rychlost „2▶▶“/„2◀◀“ a rychlost přehrávání „2▶▶“/„2◀◀“ je nižší než rychlost „1▶▶“/„1◀◀“.

Poznámka

Rychlost zpomaleného přehrávání se liší v závislosti na typu disku.

Opakované přehrávání nebo přehrávání v náhodném pořadí disku CD/VIDEO CD (Repeat Play, Random Play) VCD CD

Opakovaně můžete přehrávat všechny skladby/stopy na disku nebo jednu skladbu/stopu (Repeat Play).

Můžete rovněž přehrávat skladby/stopy v náhodném pořadí (Random Play).

1 Opakováním stiskem tlačítka MENU (Nabídka) v průběhu přehrávání vyberte režim přehrávání.

- Track (Skladba/stopa): opakované přehrávání aktuální skladby/stopy.
- All (Všechno): opakuje všechny skladby/stopy na disku.
- Random (Přehrávání v náhodném pořadí): přehrávání všech skladeb/stop na disku v náhodném pořadí.

Návrat k normálnímu přehrávání

V kroku 1 zvolte „Off“ (Vypnuto).

☺ Tip

V průběhu přehrávání v náhodném pořadí můžete spustit přehrávání dalších náhodně vybraných skladeb/stop stiskem tlačítka ▶▶.

Poznámky

- Opakované přehrávání a přehrávání v náhodném pořadí nelze používat u disků VIDEO CD nebo Super VCD s funkcí přehrávání PBC (Řízené přehrávání).
- V závislosti na disku nemusí být funkce Random Play (Přehrávání v náhodném pořadí) dostupná.
- V režimu Random Play (Přehrávání v náhodném pořadí) se může několikrát přehrát stejná skladba/stopa.

Zobrazení informací o přehrávání disku **DVD**_{video} **DVD**_{vr} **VCD** **CD**

Při přehrávání disku DVD

V průběhu přehrávání disku DVD stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) a pak použijte nabídku Playback Settings (Nastavení přehrávání) (strana 21).

Při přehrávání disku CD

Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení). Zobrazí se číslo přehrávané stopy/celkový počet skladeb/stop a uplynulá doba přehrávání aktuální skladby/stopy. Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY (Zobrazení) pro přepnutí časových informací - viz níže.

- Track Elapsed (Uplynulá doba skladby/stopy)
- Track Remain (Zbývající doba skladby stopy)
- Disc Elapsed (Uplynulá doba disku)
- Disc Remain (Zbývající doba disku)

Při přehrávání disku VIDEO CD

Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení). Přehrávač zobrazí na obrazovce „PBC On“ (Řízené přehrávání zapnuto) (když nastavíte „PBC“ na „Off“ (Vypnuto), přehrávač zobrazí číslo přehrávané stopy/celkový počet stop), uplynulou dobu a režim zvuku.

Poznámka


Při přehrávání disku CD v režimu Random Play (Přehrávání v náhodném pořadí) se na obrazovce nezobrazuje položka „Disc Elapsed“ (Uplynulá doba disku) nebo „Disc Remain“ (Zbývající doba disku).

Přehrávání audio skladeb MP3 nebo souborů obrázků JPEG

DATA CD **DATA DVD**

Je možno přehrávat audio skladby MP3 a soubory obrázků JPEG na discích DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) nebo DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).

Pro audio soubory MP3 a soubory obrázků JPEG, které lze přehrávat - viz strana 44. Po vložení disku DATA CD a disku DATA DVD se zobrazí seznam alb.




Poznámka

Disky DATA CD, zaznamenané ve formátu KODAK Picture CD, se po vložení do přehrávače začnou přehrávat automaticky.

Přehrávání audio souborů MP3

- 1 Stisknutím tlačítka **↑/↓** vyberte v seznamu album a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Zobrazí se seznam skladeb obsažených v albu.



- Předchozí/následující stránku zobrazíte stisknutím tlačítka **▶▶** nebo **◀◀**.
- Pro návrat k seznamu alb stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr **☐** a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

- 2 Stisknutím tlačítka **↑/↓** zvolte skladbu/stopu, kterou chcete přehrát a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Přehrávání se spustí od zvolené skladby/stopy.

Přechod k následujícímu nebo předchozímu audio souboru MP3

Stiskněte tlačítko **▶▶** nebo **◀◀**.

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko **■**.

Pozastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko **⏸**.

Pro obnovení přehrávání stiskněte opět tlačítko **⏸**.


Poznámky

- Přehrávač umožňuje rozpoznat maximálně cca 648 alb a souborů.
- Přehrávač umožňuje rozpoznat maximálně cca 299 alb na disku.

Přehrávání souborů obrázků JPEG

- 1 Stisknutím tlačítka **↑/↓** vyberte v seznamu album a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Zobrazí se seznam souborů obsažených v albu.




- Předchozí/následující stránku zobrazíte stisknutím tlačítka **▶▶** nebo **◀◀**.
- Pro návrat k seznamu alb stiskněte tlačítko **↑/↓** pro výběr **☐** a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

- 2 Stiskněte tlačítko **↑/↓** a zvolte obrázek, který si chcete prohlédnout a stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení).

Zobrazí se vybraný obrázek.


Příklad:



Zobrazení seznamu miniatur

Když je na obrazovce zobrazen soubor, stiskněte tlačítko **MENU** (Nabídka).

Soubory obrázků v albu se zobrazují pomocí 12 pomocných obrazovek se zobrazovaným souborem v čele.



- Pro posunutí na předchozí nebo následující obrázek seznamu miniatur, zvolte v dolní části obrazovky položku „◀Prev“ (Předchozí) nebo „Next▶“ (Následující).
- Pro ukončení zobrazení seznamu miniatur stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).

Přechod na následující nebo předchozí soubor obrázku JPEG

Stiskněte tlačítko ►►I nebo I◀◀.

Otočení obrázku JPEG

Při prohlížení obrázku stiskněte tlačítko ◀/↑/↓/→.

↑: Obrací obrázek ve svislém směru (nahoru a dolů).


↓: Obrací obrázek ve vodorovném směru (doleva a doprava).

→: Otáčí obrázek o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.

◀: Otáčí obrázek o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

Mějte na paměti, že návrat k normálnímu zobrazení je rovněž možný stisknutím tlačítka I◀◀/►►I pro přechod na následující nebo předchozí obrázek.

Příklad: pokud je tlačítko ◀ stisknuto jedenkrát.



Ukončení prohlížení obrázků JPEG

Stiskněte tlačítko ■.

Na displeji se obnoví zobrazení seznamu souborů.

Poznámky

- Zobrazení obrázků může z důvodu počtu nahraných souborů nebo velikosti složek nějakou dobu trvat. Pokud se po několika minutách nezobrazí žádný obrázek, mohou být některé z obsažených souborů příliš velké.
- U některých souborů JPEG, zejména u souborů JPEG v progresivním formátu nebo souborů JPEG s více než 3 000 000 pixelů, může zobrazení trvat déle než u ostatních.


- Tento přehrávač neumožňuje přehrávání souborů obrázků JPEG větších než 3 078 (šířka) × 2 048 (výška) v normálním režimu, nebo větších než 3 300 000 pixelů u progresivních JPEG. (Některé soubory JPEG v progresivním formátu nelze zobrazit ani tehdy, když je jejich velikost v rámci uvedené kapacity.)
- Přehrávač umožňuje rozpoznat maximálně cca 648 alb a souborů.
- Přehrávač umožňuje rozpoznat maximálně cca 299 alb na disku.

Prohlížení obrázků JPEG ve formě prezentace (Slide Show)

Soubory obrázků JPEG na disku DATA CD nebo DATA DVD lze přehrávat postupně za sebou ve formě slideshow (prezentace).

1 Během zobrazení souboru, od kterého chcete spustit prezentaci (slideshow), stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).

Zobrazí se seznam miniatur.



2 Stiskněte tlačítko ◀/↑/↓/→ pro volbu položky „Slide Show“ (Prezentace) v dolní části obrazovky a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Spustí se prezentace (slideshow) od zobrazeného souboru.

Pozastavení prezentace (slideshow)

Stiskněte tlačítko ■■. Dalším stisknutím tlačítka ■■ nebo ▷ se můžete vrátit do režimu prezentace (slideshow).

Zastavení prezentace (slideshow)


Stiskněte tlačítko ■ nebo MENU (Nabídka).

Nastavení velikosti a kvality obrazu

DVD Video DVD VR VCD DATA CD

DATA DVD

Umožňuje přizpůsobit obraz zobrazený na LCD obrazovce. Viz část „General Setup“ (Obecné nastavení) (strana 33), kde najdete informace pro výstup video signálu do televizoru, atd.



1 Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).

Zobrazí se nabídka Option (Možnosti).

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky „LCD Mode“ (Režim LCD) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se položky pro „LCD Mode“ (Režim LCD).

3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr položek a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

- LCD Aspect (Poměr stran LCD): Změna velikosti obrazu. Stisknutím tlačítka ↑/↓ zvolte položku „Normal“ (Normální) nebo „Full“ (Plný)*.
- Backlight (Podsвіcení): Stisknutím tlačítka ←/→ nastavte jas LCD displeje.
- Contrast (Kontrast): Stisknutím tlačítka ←/→ nastavte rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi.

- Hue (Barevný odstín): Stisknutím tlačítka ←/→ nastavte vyvážení červené a zelené barvy.
- Color (Barva): Stisknutím tlačítka ←/→ nastavte bohatost barev.
- Default (Výchozí): Pro návrat všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

* Při nastavení „Normal“ (Normální) se zobrazují obrázky v původní konfiguraci a poměr stran obrazu zůstává zachován. Například obrázek s poměrem stran 4:3 bude mít po obou stranách černé pruhy a obrázky letterbox nahrané buď s poměrem stran 16:9 nebo 4:3 budou mít černé pruhy po všech stranách. Při nastavení „Full“ (Plný) bude obraz s poměrem stran 16:9 upraven tak, aby zaplnil celou obrazovku.

Vypnutí nabídky Option (Možnosti)

Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti) nebo ↻ RETURN (Návrat).

💡 Tipy

- Po uzavření LCD panelu se obrazovka automaticky vypne.
- Nastavení zobrazení se zobrazují v nabídce „General Setup“ (Obecné nastavení) (strana 33).


Poznámka

Velikost obrazovky, kterou můžete vybrat, závisí na disku.

Přehrávání videosekvencí DivX

DATA CD DATA DVD

Je možno přehrávat video soubory DivX uložené na discích DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R). Po vložení disku DATA CD a disku DATA DVD se zobrazí seznam alb.




Poznámky

- Když není vybrán soubor podporován, zobrazí se na obrazovce zpráva „Data Error (DivX)“ (Chyba dat - DivX) a soubor se nepřehraje.
- V závislosti na videosekvenci DivX se může obraz zastavovat nebo může být nejasný. V takovém případě je doporučeno vytvořit soubor s nižším datovým tokem. Pokud je zvuk stále zašumělý, doporučujeme vám použít jako zvukový formát MP3. Mějte však na paměti, že tento přehrávač nepodporuje formát WMA (Windows Media Audio).
- V důsledku kompresní technologie použité u videosekvencí DivX může po stisknutí tlačítka ▷ (přehrávání) chvíli trvat, než se objeví obraz.
- V závislosti na videosekvenci DivX nemusí zvuk odpovídat obrazu na obrazovce.
- Reproduktoři tohoto přehrávače nepodporuje výstup DTS zvuku. Pokud přehráváte zvukové stopy DTS formátu DivX, připojte přehrávač k AV zesilovači (receiveru) (strana 40) a nastavte položku „DTS“ v nabídce „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) (strana 36).
- V závislosti na video souboru DivX nemusí být možno některé popisované operace používat.

Přehrávání video souboru DivX

1 Stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte v seznamu album a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se seznam souborů obsažených v albu.



- Předchozí/následující stránku zobrazíte stisknutím tlačítka ►► nebo ◀◀.
- Pro návrat k seznamu alb stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr ◻ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

2 Stisknutím tlačítka ↑/↓ vyberte soubor, který chcete přehrát a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Přehrávání se spustí od zvoleného souboru.

Přechod k následujícímu nebo předchozímu video souboru DivX

Stiskněte tlačítko ►► nebo ◀◀.

Rychlé nalezení místa přehráváním video souborů DivX v režimu zrychleného přehrávání dopředu nebo dozadu (Scan)

Opakovaným stiskem tlačítka ►►/◀◀ vyberte požadovanou rychlost pro režim vyhledávání v průběhu přehrávání.

Přehrávání jednotlivých snímků (Slow Play)

Opakovaným stiskem tlačítka ►► v režimu pauzy vyberte požadovanou rychlost zpomaleného přehrávání.

Zobrazení informací o přehrávání


Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY (Zobrazení).

Informace o přehrávání se budou měnit v následujícím pořadí: „Title Elapsed“ (Uplynulá doba titulu), „Title Remain“ (Zbývající doba titulu), „Display Off“ (Zobrazení vypnuto) a „Subtitle“ (Titulky).


Změna zvukového doprovodu

Opakováním stiskem tlačítka AUDIO (Zvukový doprovod) v průběhu přehrávání vyberte požadovaný audio signál. Pokud se objeví zpráva „No audio“ (Žádný zvuk), přehrávač nepodporuje formát audio signálu obsažený na disku.

Změna titulků



V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko SUBTITLE (Titulky).
Během zobrazení informací o titulcích stiskněte tlačítko  a ENTER (Potvrzení).

Zastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko .

Tip

Pokud je přednastaven počet shlédnutí, můžete si video soubory DivX přehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno. Počítají se následující události:

- jakmile přehrávač vypnete. To zahrnuje i situaci, kdy je přehrávač automaticky vypnut prostřednictvím funkce Auto Power Off (Automatické vypnutí napájení). Pro zastavení sledování stiskněte tlačítko  místo tlačítka .
- při otevření víčka prostoru pro disk.
- pokud je přehráván jiný soubor.

Poznámka

Funkce zpomaleného zpětného přehrávání není k dispozici.

Poznámka k video souborům DivX

DivX[®] představuje technologii pro kompresi obrazových souborů, vyvinutou společností DivX Networks, Inc. Tento výrobek představuje oficiální certifikovaný produkt DivX[®].

Je možno přehrávat disky DATA CD a DATA DVD, které obsahují video soubory ve formátu DivX.

Disky DATA CD a DATA DVD, které lze na tomto přehrávači přehrát

Tento přehrávač však bude přehrávat pouze disky DATA CD, jejichž logický formát je ISO 9660 Level 1 nebo Joliet, a disky DATA DVD ve formátu Universal Disk Format (UDF).

Podrobné informace o formátech záznamu naleznete v pokynech, které jste obdrželi s příslušnou diskovou jednotkou a se svým nahrávacím (vypalovacím) softwarem (není součástí příslušenství).

Poznámka

Tento přehrávač nemusí umožnit přehrávání některých disků DATA CD/DATA DVD vytvořených ve formátu Packet Write nebo s více oddíly.

Videosekvence DivX, které je tento přehrávač schopen přehrát

Přehrávač je schopen přehrát data zaznamenaná ve formátu DivX, která mají příponu souboru „.AVI“ nebo „.DIVX“.
Přehrávač nebude schopen přehrát soubory s příponou souboru „.AVI“ nebo „.DIVX“, pokud neobsahují videosekvence ve formátu DivX.

Poznámky

- Tento přehrávač nemusí být schopen přehrát video soubor DivX v případě, že je tento soubor složen ze dvou nebo více spojených video souborů DivX.
- Přehrávač není schopen přehrát videosekvenci DivX, jejíž velikost obrazu přesahuje 720 bodů (šířka obrazu) × 576 bodů (výška obrazu) nebo velikost 2 GB.
- V závislosti na videosekvenci DivX může být obraz nejasný nebo může docházet k přeskokování zvuku.
- Přehrávač není schopen přehrát některé videosekvence DivX, které jsou delší než 3 hodiny.
- Tento přehrávač umožňuje zobrazit název souboru do délky max. 14 znaků. Jakékoliv znaky za 14. znakem se na obrazovce nezobrazí.
- Znak, který nelze zobrazit, se zobrazuje jako „*“.
- V závislosti na disku se název souboru, který nelze zobrazit, zobrazuje jako „*“.
- Nelze správně zobrazovat názvy souborů na discích CD-R/CD-RW, zaznamenaných souborovým systémem UDF.

Pořadí přehrávání video souborů DivX

Mějte na paměti, že pořadí přehrávání nemusí platit, a to v závislosti na softwaru použitém pro vytvoření video souboru DivX, nebo pokud je v každém albu více než 299 alb a 648 video souborů DivX. Viz část „Pořadí přehrávání alb, skladeb/stop a souborů“ (strana 45).

Nastavení a přizpůsobení


Použití obrazovky Setup (Nastavení)

Prostřednictvím nabídky Setup (Nastavení) můžete přizpůsobit různé parametry například obrazu a zvuku. Kromě toho můžete nastavovat jazyk titulků a obrazovky Setup (Nastavení).

Podrobnosti, týkající se jednotlivých položek nabídky Setup (Nastavení), najdete na stránkách 33 až 38.

Poznámka

Nastavení parametrů přehrávání uložených na disku má přednost před nastaveními v nabídce Setup, přičemž ne všechny popisované funkce musejí fungovat.




1 Během doby, kdy je přehrávač v režimu zastaveno, stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).

Zobrazí se nabídka Option (Možnosti). Nabídka Setup (Nastavení) se nezobrazí v případě, že je aktivována funkce pro obnovení přehrávání (Resume Play). Dvojným stisknutím tlačítka ■ nejprve zrušíte režim Resume Play (Obnovení přehrávání) a pak stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti).

2 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky „Setup“ (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se položky pro „Setup“ (Nastavení).




3 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro výběr požadované položky pro nastavení (Setup) z těchto možností: „General Setup“ (Obecné nastavení), „Audio Setup“ (Nastavení zvuku), „Language Setup“ (Nastavení jazyka) nebo „Parental Control“ (Rodičovský zámek) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se vybraná položka pro nastavení (Setup).

Příklad: „General Setup“ (Obecné nastavení)


Vybraná položka



4 Stiskněte tlačítko ↑/↓ pro volbu položky a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Zobrazí se nastavení pro vybranou položku.

Příklad: „TV Display“ (Zobrazení na televizoru)




Nastavení

5 Stiskněte tlačítko \uparrow/\downarrow pro volbu nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Vybraná položka je zvolena a nastavování je dokončeno.
Příklad: „4:3 Pan Scan“

Vybrané nastavení



Vypnutí zobrazení nabídky Setup (Nastavení)

Stiskněte dvakrát tlačítko OPTIONS (Možnosti) nebo \hookrightarrow RETURN (Návrat).


Nastavení zobrazení

(General Setup - Obecné nastavení)

Vyberte možnosti a nastavení pro zobrazení přehrávaného signálu podle televizoru, ke kterému budete přístroj připojovat.

V nabídce Setup (Nastavení) vyberte „General Setup“ (Obecné nastavení).
Používání - viz „Použití obrazovky Setup (Nastavení)“ (strana 32).

Výchozí nastavení jsou podtržena.




◆ TV Display (Zobrazení na televizoru) (pouze disk DVD)

Slouží k výběru poměru stran obrazu připojeného televizoru (4:3, standardní nebo širokoúhlý).

4:3 Pan Scan	Vyberte tuto položku, pokud máte televizor s formátem obrazu 4:3. Širokoúhlý obraz se automaticky zobrazí přes celou obrazovku, přičemž se z něj odříznou přesahující části.
4:3 Letter Box	Vyberte tuto položku, pokud máte televizor s formátem obrazu 4:3. Širokoúhlý obraz se bude zobrazovat s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky.
<u>16:9</u>	Tuto možnost použijte, máte-li širokoúhlý televizor nebo televizor s širokoúhlým režimem.


4:3 Pan Scan



4:3 Letter Box



16:9



Poznámka

V závislosti na disku DVD může být automaticky zvolen režim „4:3 Letter Box“ namísto režimu „4:3 Pan Scan“ nebo naopak.

◆ Angle Mark (Značka úhlu)

Zobrazuje značku úhlu při změně úhlů zobrazení v průběhu přehrávání disků DVD nahraných s vícenásobnými úhly záběru.

On (Zapnuto)	Zobrazuje značku úhlu.
Off (Vypnuto)	Nezobrazuje značku úhlu.

◆ Screen Saver (Spořič obrazovky)

Pokud necháte přehrávač déle než 15 minut v režimu pauza nebo zastaveno, zobrazí se obrázek spořiče obrazovky. Spořič obrazovky pomáhá chránit obrazovku vašeho televizoru před poškozením (trvalé vypálení obrazu). Stiskněte tlačítko ▷ pro vypnutí spořiče obrazovky.

On (Zapnuto)	Aktivuje funkci spořiče obrazovky.
Off (Vypnuto)	Deaktivuje funkci spořiče obrazovky.

◆ PBC (Řízené přehrávání)

Pomocí funkce PBC (Řízené přehrávání) můžete využívat přehrávání interaktivních programů a programů s funkcemi vyhledávání (strana 20). Toto nastavení je aktivní, když přehráváte disky VIDEO CD s funkcí PBC (Řízené přehrávání). Nastavení bude k dispozici po otevření a zavření víčka prostoru pro disk po nastavení.

On (Zapnuto)	Pomocí funkce PBC (Řízené přehrávání) můžete přehrávat disky VIDEO CD prostřednictvím obrazovek s nabídkami.
Off (Vypnuto)	Vypnutí funkce PBC.

◆ DivX

Zobrazení registračního kódu pro tento přehrávač. Další informace - viz stránka <http://www.divx.com> na internetu.

◆ Default (Výchozí nastavení)

Jednotlivé funkce se vrátí ke svému původnímu továrnímu nastavení. Uvědomte si prosím, že veškerá vaše nastavení budou ztracena.


Nastavení zvuku (Audio)

Setup

Nabídka „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) umožňuje nastavení zvuku podle podmínek přehrávání a zapojení přehrávače.

V nabídce Setup (Nastavení) vyberte „Audio Setup“ (Nastavení zvuku). Používání - viz „Použití obrazovky Setup (Nastavení“ (strana 32).

Výchozí nastavení jsou podtržena.



◆ Audio DRC (Ovládání dynamického rozsahu) (pouze disk DVD)

Tato funkce umožňuje jasnější reprodukci zvuku při snížené hlasitosti při přehrávání disku DVD, který je v souladu s funkcí „AUDIO DRC“ (Ovládání dynamického rozsahu).

Tato funkce má vliv na výstup z následujících zdířek:

- zdířka AUDIO (Zvuk),
- zdířka OPTICAL OUT (Optický výstup) pouze tehdy, pokud je položka „Dolby Digital“ nastavena na „Downmix PCM“ (Sloučit PCM) (strana 35).

Standard (Standardní)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
TV Mode (Režim televizoru)	Slabé zvuky budou čisté i tehdy, když snížíte hlasitost.
Wide Range (Široký rozsah)	Poskytuje dojem živé reprodukce zvuku.

◆ Digital Output (Digitální výstup)

Vyberte, zda budou audio signály vystupovat prostřednictvím zdířky OPTICAL OUT (Optický výstup).

On (Zapnuto)	Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Zvolíte-li možnost „On“ (Zapnuto), viz část „Nastavení digitálního výstupního signálu“, kde je uvedeno další nastavení.
Off (Vypnuto)	Vliv digitálního obvodu na analogový obvod je minimální.

Nastavení digitálního výstupního signálu

Přepíná způsob výstupu audio signálů, když je připojeno audio zařízení jako například AV zesilovač (receiver) se zdířkou OPTICAL OUT (Optický výstup).

Pro další podrobnosti týkající se zapojení - viz strana 39.

Po nastavení položky „Digital Output“ (Digitální výstup) na „On“ (Zapnuto) vyberte „Dolby Digital“ a „DTS“.

Pokud připojíte zařízení, který není se zvoleným audio signálem kompatibilní, může z reproduktorů vystupovat hlasitý šum (nebo žádný zvuk), což může poškodit reproduktory nebo váš sluch.

◆ Dolby Digital (pouze disk DVD)

Slouží k volbě typu signálu Dolby Digital.

Downmix PCM (Sloučit PCM)	Zvolte tuto možnost, když je přehrávač připojen k audio zařízení bez zabudovaného dekodéru Dolby Digital.
Dolby Digital	Zvolte tuto možnost, když je přehrávač připojen k audio zařízení se zabudovaným dekodérem Dolby Digital.

◆ MPEG (pouze DVD)

Slouží k volbě typu signálu MPEG audio.

PCM	Vyberte tuto položku, když je přehrávač připojen k audio zařízení bez zabudovaného dekodéru MPEG. Budete-li přehrávat vícekanálové zvukové stopy ve formátu MPEG, budou na výstupu obou předních reproduktorů pouze signály předního (L - levého) a předního (R - pravého) kanálu.
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MPEG	Zvolte tuto možnost, když je přehrávač připojen k audio zařízení se zabudovaným dekodérem MPEG.
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

◆ DTS


Zvolte, zda mají vystupovat signály DTS či nikoliv.

On (Zapnuto)	Zvolte tuto možnost, když je přehrávač připojen k audio zařízení se zabudovaným dekodérem DTS.
Off (Vypnuto)	Zvolte tuto možnost, když je přehrávač připojen k audio zařízení bez zabudovaného dekodéru DTS.

Nastavení jazyka nabídek nebo zvukového doprovodu (Language Setup) (Nastavení jazyka)

Položka „Language Setup“ (Nastavení jazyka) umožňuje nastavovat různé jazyky pro nabídky nebo zvukový doprovod.

V nabídce Setup vyberte „Language Setup“ (Nastavení jazyka). Používání - viz „Použití obrazovky Setup (Nastavení“ (strana 32).



◆ OSD (Nabídka na obrazovce)

Slouží pro přepínání jazyka nabídek zobrazovaných na obrazovce.

◆ Disc Menu (Nabídka disku) (pouze DVD VIDEO)

Pro přepínání jazyka nabídky disku. Když vyberete možnost „Original“ (Původní), bude vybrán jazyk podle priority na disku.

◆ Subtitle (Titulky) (pouze disk DVD VIDEO)

Pro přepínání jazyka titulků. Když vyberete „Off“ (Vypnuto), nezobrazují se žádné titulky.

◆ Audio (Zvukový doprovod) (pouze disk DVD VIDEO)

Slouží pro přepínání jazyka zvukového doprovodu. Když vyberete možnost „Original“ (Původní), bude vybrán jazyk podle priority na disku.


Poznámka

Zvolíte-li v nabídce „Disc Menu“ (Nabídka disku), „Subtitle“ (Titulky) nebo „Audio“ (Zvukový doprovod) jazyk, který není na disku DVD VIDEO nahrán, vybere se automaticky jeden z nahraných jazyků.

Nastavení rodičovského zámku (Parental Control)

Přehrávání některých disků DVD VIDEO lze omezit funkcí rodičovského zámku.

Vyberte v nabídce Setup (Nastavení) možnost „Parental Control“ (Rodičovský zámek). Používání - viz „Použití obrazovky Setup (Nastavení“ (strana 32).



◆ Password (Heslo)

Pro zadání nebo změnu hesla. Nastavením hesla můžete omezit přehrávání disku DVD, který je vybaven funkcí rodičovského zámku. Při prvním použití možnosti Password (Heslo) zadejte nové heslo (nemusíte zadávat staré heslo).

◆ Parental Control (Rodičovský zámek)

Čím nižší je hodnota nastavení, tím větší je omezení.

Pro nastavení rodičovského zámku je nezbytné, abyste v části „Password“ (Heslo) vybrali heslo, proto nejprve prosím nastavte heslo.

Změna hesla


- 1 Stisknutím tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte na displeji Parental Control (Rodičovský zámek) položku „Password“ (Heslo) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
- 2 Vyberte „Change“ (Změnit) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se okno pro zadání hesla.
- 3 Vložte do pole „Old Password“ (Staré heslo) platné šesticiferné heslo.
- 4 Vložte do pole „New Password“ (Nové heslo) nové šesticiferné heslo.
- 5 Za účelem ověření vložte do pole „Verify Password“ (Ověřit heslo) ještě jednou vaše nové šesticiferné heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro potvrzení.

Pokud při zadávání hesla uděláte chybu

Před stiskem tlačítka ENTER (Potvrzení) v kroku 5 stiskněte tlačítko CLEAR (Zrušit) nebo stiskněte tlačítko \leftarrow pro návrat po jednotlivých krocích a pak znovu zadejte heslo.

Nastavení rodičovského zámku (omezení přehrávání) DVDVideo


- 1 Stisknutím tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte na displeji Parental Control (Rodičovský zámek) položku „Parental Control“ (Rodičovský zámek) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Zobrazí se okno pro nastavení úrovně omezeného přehrávání.



2 Stisknutím tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte úroveň omezení (1-8) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání.

Zobrazí se okno pro zadání hesla.



3 Pomocí numerických tlačítek zadejte nebo znovu zadejte šesticiferné heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).

Nastavení rodičovského zámku je dokončeno.

Přehrávání disku, pro který je nastaven rodičovský zámek

- 1 Vložte do přístroje disk a stiskněte tlačítko \blacktriangleright .
Zobrazí se okno pro zadání hesla.
- 2 Numerickými tlačítky zadejte šesticiferné heslo a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přehrávač spustí přehrávání.

Pokud své heslo zapomenete

Vyjměte disk a zopakujte kroky popsané v části „Změna hesla“ (strana 37). Do pole „Old Password“ (Staré heslo) vložte „136900“ a pak vložte své nové šesticiferné heslo do pole „New Password“ (Nové heslo) a „Verify Password“ (Ověřit heslo).

Poznámky

- Budete-li přehrávat disky, které nejsou vybaveny funkcí rodičovského zámku, nebude možno prostřednictvím přehrávače omezit přehrávání takového disku.
- V závislosti na typu disku můžete být při přehrávání disku požádáni o změnu úrovně rodičovského zámku. V takovém případě zadejte své heslo a pak změňte úroveň přehrávání. Pokud je zrušen režim Resume Play (Obnovení přehrávání), vrátí se úroveň na předchozí hodnotu.

Připojení k jinému zařízení

Přepínání přepínače LINE SELECT (IN/OUT) (Výběr linky - vstup/výstup)

LINE SELECT IN (Výběr vstupní linky):

Vstup obrazu nebo zvuku z externího zařízení. Na LCD obrazovce bude zobrazena zpráva „Line In“ (Linkový vstup), dokud není z externího zařízení přiveden signál.


LINE SELECT OUT (Výběr výstupní linky):

Odesílá přehrávaný signál z tohoto přehrávače do televizoru.

Poznámky

- Pevným připojením kabelů předejdete šumu.
- Přečtěte si pokyny dodané se zařízeními, která budete k přehrávači připojovat.
- Tento přehrávač nelze připojit k televizoru, který nemá zdířku video vstupu.
- Než začnete se zapojováním, odpojte síťové kabely všech připojovaných zařízení.
- Připojte přehrávač přímo k televizoru. Když je video výstup z přehrávače veden do televizoru prostřednictvím video zařízení, může se zhoršit kvalita obrazu.

Připojení k televizoru nebo monitoru




Odesílání přehrávaného signálu do televizoru nebo monitoru

- 1 Nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) na pravé straně přehrávače do polohy „OUT“ (Výstup).

Připojení k AV zesilovači (receiveru)

Příklad 1




Odesílání analogového audio signálu do AV zesilovače (receiveru)

- 1 Nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) na pravé straně přehrávače do polohy „OUT“ (Výstup).

* Žlutá zástrčka je použita pro video signály (strana 39).


Příklad 2



Odesílání digitálního audio signálu do AV zesilovače (receiveru)

- 1 Nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) na pravé straně přehrávače do polohy „OUT“ (Výstup).
- 2 Nastavte položku „Digital Output“ (Digitální výstup) v nastavení „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) na „On“ (Zapnuto) (strana 35).

Připojení přehrávače video signálu nebo videokamery



Příjem přehrávaného signálu z videopřehrávače nebo videokamery

- 1 Nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) na pravé straně přehrávače do polohy „IN“ (Vstup).

Poznámka

Po ukončení používání nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) do polohy „OUT“ (Výstup). Na tomto přehrávači nelze provádět přehrávání, je-li tento přepínač nastaven do polohy „IN“ (Vstup).

Řešení problémů

Pokud se během používání přehrávače setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu. Pokud jakýkoli problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Napájení

Přehrávač se nezapne.

- ➔ Prověřte, zda je pevně připojen síťový napájecí kabel.
- ➔ Když je přístroj napájen z akumulátoru, zkontrolujte, zda je akumulátor dostatečně nabitý.

Obraz

Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje se obrazový šum.

- ➔ Disk je znečištěn nebo poškozen.
- ➔ Je nastaven minimální jas. Nastavte jas pomocí položky „LCD Mode“ (Režim LCD) (strana 28).
- ➔ Při přehrávání disků nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) na „OUT“ (Výstup). Když odesíláte přehrávaný signál do jiného zařízení, nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) do polohy „OUT“ (Výstup). Pokud přijímáte přehrávaný signál z jiného zařízení, nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) do polohy „IN“ (Vstup) (strana 39).
- ➔ Znovu pevně připojte propojovací kabely.
- ➔ Propojovací kabely jsou poškozeny.
- ➔ Zkontrolujte připojení ke svému televizoru (strana 39) a přepněte volič vstupů na televizoru tak, aby se na obrazovce televizoru objevil signál z přehrávače.
- ➔ Přehrávač je připojen ke zdílkám COMPONENT VIDEO IN (Y, Pb, Pr) na televizoru typu „high-vision“.
- ➔ Pokud obrazový výstup z přehrávače prochází do televizoru přes video zařízení nebo pokud je připojena kombinace televizor/video přehrávač, může být kvalita obrazu ovlivněna signálem pro ochranu proti kopírování, použitým u některých disků DVD.

Přestože jste pomocí položky „TV Display“ (Zobrazení na televizoru) v nabídce „General Setup“ (Obecné nastavení) nastavili poměr stran, obraz nevyplňuje celou obrazovku.

- ➔ Na disku DVD je nastaven pevný poměr stran obrazu.

Zobrazují se černé body a na LCD obrazovce zůstávají svítit červené, modré a zelené body.

- ➔ Toto je jedna z vlastností LCD obrazovek a proto se v tomto případě nejedná o poruchu.

Zvuk

Není slyšet žádný zvuk.

- ➔ Přehrávač je v režimu pauzy nebo v režimu zpomaleného přehrávání.
- ➔ Přehrávač je v režimu zrychleného přehrávání dopředu nebo dozadu.
- ➔ V průběhu přehrávání disku Super VCD, na kterém není nahrána zvuková stopa 2, nebude v případě, že vyberete „Stereo 1“, „Left 1“ (Levý 1) nebo „Right 1“ (Pravý 1) na výstupu žádný zvuk.
- ➔ Znovu pevně připojte propojovací kabely.
- ➔ Propojovací kabel je poškozen.
- ➔ Přehrávač je připojen ke špatné vstupní zdíлке na zesilovači (receiveru) (strana 40).
- ➔ Vstup zesilovače (receiveru) není správně nastaven.
- ➔ Pokud audio signál nepřichází prostřednictvím zdíčky OPTICAL OUT (Optický výstup), zkontrolujte nastavení zvuku (strana 35).

Hlasitost zvuku je nízká.

- ➔ Úroveň hlasitosti je na některých discích DVD slabší. Hlasitost zvuku se může zlepšit, nastavíte-li položku „Audio DRC“ (Ovládání dynamického rozsahu) v nabídce „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) na hodnotu „TV Mode“ (Režim televizoru) (strana 35).


Ovládání

Dálkový ovladač nefunguje.

- ➔ Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
- ➔ Mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem jsou překážky.
- ➔ Vzdálenost mezi přehrávačem a dálkovým ovladačem je příliš velká.

- ➔ Dálkový ovladač není nasměrován na senzor dálkového ovládání na přehrávači.
- ➔ Na senzor dálkového ovládání dopadá přímé sluneční světlo nebo jiné silné osvětlení.

Po stisknutí tlačítek se nic neděje.

- ➔ Tlačítko /HOLD (Blokování tlačítek) na přehrávači je nastaveno do polohy „HOLD“ (Blokovat) (strana 16).

Disk se nepřehrává.

- ➔ Disk je v přehrávači vložen obráceně. Zasuňte do přehrávače disk tak, aby přehrávaná strana směřovala dolů.
- ➔ Disk není vložen správně.
- ➔ Přehrávač neumožňuje přehrávání některých typů disků (strana 7).
- ➔ Regionální kód disku DVD neodpovídá kódu přehrávače (strana 8).
- ➔ Uvnitř přehrávače vznikla kondenzace vlhkosti (strana 3).
- ➔ Přehrávač není schopen přehrát nahraný disk, který nebyl správně uzavřen (finalizován) (strana 7).
- ➔ Byl nastaven rodičovský zámek. Změňte nastavení.
- ➔ Prepínač LINE SELECT (Výběr linky) na pravé straně přehrávače je nastaven do polohy „IN“ (Vstup).

Přehrávač začne přehrávat disk automaticky.

- ➔ Disk je vybaven funkcí automatického přehrávání.

Přehrávání se automaticky zastaví.

- ➔ Při přehrávání disků, na kterých je zaznamenaný signál automatického přerušení přehrávání, bude přehrávání zastavováno při tomto signálu automaticky.

Některé funkce jako například Stop (Zastavit), Search (Vyhledávání), Scan (Prohledávání), Slow Play (Zpomalené přehrávání), Repeat Play (Opakované přehrávání) nebo Random Play (Přehrávání v náhodném pořadí) nelze provést.

- ➔ V závislosti na disku nemusí být možno provádět některé z výše uvedených funkcí. Přečtěte si pokyny dodané s vaším diskem.


Jazyk zvukového doprovodu nelze změnit.

- ➔ Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste použít nabídku disku DVD (strana 17).
- ➔ Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány vícejazyčné zvukové stopy.
- ➔ Disk DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového doprovodu.

Není možno změnit jazyk titulků nebo vypnout titulky.

- ➔ Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste použít nabídku disku DVD (strana 17).
- ➔ Na přehrávaném disku DVD nejsou nahrány vícejazyčné titulky.
- ➔ Disk DVD neumožňuje změnu jazyka titulků.

Nelze změnit úhel záběru.

- ➔ Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém ovladači zkuste použít nabídku disku DVD (strana 17).
- ➔ Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány záběry pořízené z různých úhlů.
- ➔ Úhel záběru je možno změnit pouze tehdy, když na obrazovce svítí symbol „“ (strana 19).
- ➔ Disk DVD neumožňuje změnu úhlů záběru.

Není možno přehrávat audio soubory MP3 (strana 44).

- ➔ Disk DATA CD nebyl nahrán ve formátu MP3, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1 nebo Joliet.
- ➔ Disk DATA DVD není zaznamenaný ve formátu MP3, který odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
- ➔ Audio soubor ve formátu MP3 nemá příponu „.MP3“.
- ➔ Data nejsou ve formátu MP3, přestože přípona souboru je „.MP3“.
- ➔ Data neodpovídají normě MPEG-1 Audio Layer III.
- ➔ Přehrávač neumožňuje přehrávání audio souborů ve formátu mp3PRO.
- ➔ Audio soubor MP3 je poškozený.

Není možno zobrazit soubor obrázku JPEG (strana 44).

- ➔ Disk DATA CD nebyl nahrán ve formátu JPEG, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1 nebo Joliet.
- ➔ Disk DATA DVD není nahrán ve formátu JPEG, který odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
- ➔ Soubor obrázku ve formátu JPEG nemá příponu „.JPG“.
- ➔ Data nejsou ve formátu JPEG, přestože přípona souboru je „.JPG“.
- ➔ Formát obrázkového souboru JPEG není v souladu s normou DCF (strana 44).
- ➔ Obrázek je v normálním režimu větší než 3 078 (šířka) × 2 048 (výška) pixelů nebo má ve formátu progressive JPEG více než 3 300 000 pixelů. (Některé soubory ve formátu progressive JPEG není možno zobrazovat, i když je velikost souboru ve specifikovaných mezích.)
- ➔ Soubor obrázku JPEG je poškozen.

Není možno přehrát video soubor DivX.

- ➔ Soubor není vytvořen ve formátu DivX.
- ➔ Soubor má jinou příponu než „.AVI“ nebo „.DIVX“.
- ➔ Disk DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video) není vytvořen ve formátu DivX, který vyhovuje ISO 9660 Level 1 nebo Joliet/UDF.
- ➔ Video soubor DivX je větší než 720 (šířka) × 576 (výška).

Názvy alba/stopy/souboru se nezobrazují správně.

- ➔ Přehrávač je schopen zobrazovat pouze číslice a písmena abecedy. Ostatní znaky se zobrazují jako „*“.

Disk se nezačne přehrávat od začátku.

- ➔ Je zvolen režim Repeat Play (Opakované přehrávání) nebo Random Play (Přehrávání v náhodném pořadí) (strany 22 a 24).
- ➔ Je aktivní funkce obnovení přehrávání z místa, kde byl disk zastaven (Resume play) (strana 17).

Přehrávač nefunguje správně.

- ➔ Pokud se domníváte, že je neobvyklé chování přehrávače způsobeno vlivem statické elektřiny apod., odpojte přehrávač od sítě.

Poznámky k audio skladbám MP3 a obrázkům ve formátu JPEG

Formát MP3 představuje technologii pro kompresi zvukového kanálu, odpovídající předpisům a normám ISO/IEC MPEG. Zkratka JPEG označuje technologii pro kompresi obrazových dat.

Je možno přehrávat disky DATA CD/DATA DVD, na kterých jsou uloženy audio soubory MP3 nebo soubory obrázků JPEG.

Disky DATA CD/DATA DVD, které umí tento přehrávač přehrát

Je možno přehrávat disky DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) nebo DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R), zaznamenané ve formátu MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) a formátu JPEG. Tento přehrávač však bude přehrávat pouze disky DATA CD, jejichž logický formát je ISO 9660 Level 1 nebo Joliet, a disky DATA DVD ve formátu Universal Disk Format (UDF).

Podrobné informace o formátech záznamu naleznete v pokynech, které jste obdrželi s příslušnou diskovou jednotkou a se svým nahrávacím (vypalovacím) softwarem (není součástí příslušenství).

Poznámka

Tento přehrávač nemusí být schopen přehrát některé disky DATA CD/DATA DVD vytvořené ve formátu Packet Write nebo s více oddíly.

Audio soubory MP3 nebo soubory obrázků JPEG, které je přehrávač schopen přehrát

Přehrávač je schopen přehrát následující stopy a soubory:

- Audio skladby MP3 s příponou „.MP3“
- Soubory obrázků JPEG s příponou „.JPG“
- Obrázkové soubory JPEG odpovídající formátu obrázkových souborů DCF*

* „Design rule for Camera File system“: Normy pro obrázky (snímky) z digitálních fotoaparátů, stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Poznámky

- U souborů s příponou „.JPE“ nebo „.JPEG“ změňte příponu na „.JPG“.
- Přehrávač přehraje jakákoli data s příponou „.MP3“, nebo „.JPG“, a to i přesto, že nejsou ve formátu MP3 nebo JPEG. Při přehrávání tohoto typu dat může dojít k reprodukci hlasitého šumu, který může poškodit vaše reproduktory.
- Tento přehrávač nepodporuje přehrávání audio souborů ve formátu mp3PRO.
- Některé soubory obrázků ve formátu JPEG nelze přehrávat.
- Tento přehrávač umožňuje zobrazení názvu souboru nebo stopy do délky až 14 znaků. Jakékoliv znaky za 14. znakem se na obrazovce nezobrazí.
- Znaky, které nelze zobrazit, se zobrazují jako „*“.
- V závislosti na disku se název souboru nebo skladby/stopy, který nelze zobrazit, zobrazuje jako „*“.
- Nelze správně zobrazovat názvy souborů na discích CD-R/CD-RW, zaznamenaných souborovým systémem UDF.
- Při přehrávání audio souboru MP3 nahraného v režimu VBR nelze správně zobrazit datový tok.

Poznámky k pořadí přehrávání alb, skladeb/stop a souborů

Stopy a soubory v rámci alba se přehrávají v pořadí podle záznamu na médiu (disk CD-R atd.).

Tip

Protože zahájení přehrávání disku se složitou stromovou strukturou může trvat déle, doporučujeme vám, abyste nevytvářeli alba s více než dvěma stromy.

Poznámky

- Tento přehrávač rozpozná až 299 alb (včetně alb, která neobsahují audio soubory MP3 a soubory obrázků JPEG). Přehrávač nepřehraje žádné alba za hranic 299. alba.
- Tento přehrávač rozpozná kombinaci až 648 souborů, skladeb/stop a alb. Přehrávač nepřehraje žádný soubor, stopu nebo album přesahující počet 648.
- V závislosti na podmínkách záznamu na disk může být celkový počet detekovatelných souborů, skladeb/stop a alb menší než 648.
- Seznam alb (Album List) zobrazuje pouze název aktuálně přehrávaného alba. Jakékoliv album umístěné na horní vrstvě se zobrazuje jako „.A“.

Poznámky k diskům

- Disky uchovávejte v čistotě a vždy je držte za okraje. Nedotýkejte se záznamového povrchu disku.



- Disk nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla (horkovzdušné rozvody), ani jej nenechávejte v zaparkovaném autě na slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu teploty.
- Po přehrávání vložte disk zpět do ochranného obalu.
- K čištění disku použijte čisticí utěrku. Povrch disku otírejte od středu směrem ven.



- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky na disky/snímací systém ani antistatické spreje určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.
- Pokud jste potisk disku prováděli sami, před přehráváním disku jej nechejte zaschnout.

Technické údaje

Systém

Laser: Polovodičový laser

Formát signálu: PAL (NTSC)

Zvukové charakteristiky

Frekvenční rozsah: DVD VIDEO (PCM

48 kHz): 20 Hz až 22 kHz/

CD: 20 Hz až 20 kHz

Harmonické zkreslení: 0,01 %

Dynamický rozsah: DVD VIDEO: 90 dB/

CD: 90 dB

Kolíísání: Pod měřitelnou hodnotou

(±0,001% W PEAK)

Vstupy/Výstupy

VIDEO (video vstup/výstup):

Minijack (1)

Výstup 1,0 V_{šp-šp}/75 ohmů

AUDIO (Audio vstup/výstup)/OPTICAL

OUT (Optický výstup):

Kombinovaný stereo minijack/optický

minijack (1)

Výstup 2,0 V_{rms}/47 kilohmů

Doporučená zátěžová impedance více

než 47 kilohmů

PHONES (sluchátka) A/B:

Zdřívka stereo mini (2)

LCD displej

Velikost panelu: 8 palců (úhlopříčka)

Zobrazovací systém: Aktivní matice TFT

Rozlišení: 800 × 480 (poměr efektivních pixelů: více než 99,99 %)

Všeobecné údaje

Napájení:

9,5 V stejnosměrných (síťový adaptér/
adaptér pro napájení z akumulátoru
vozidla)

7,4 V stejnosměrných (akumulátor)

Příkon (přehrávání disku DVD VIDEO):

23 W (při použití s akumulátorem)

8,5 W (při použití bez akumulátoru se
sluchátky)

Rozměry (přibližné):

225,4 × 33,5 × 164,9 mm (šířka/výška/
hloubka) včetně vyčnívajících částí

Hmotnost (přibližná): 920 g

Provozní teplota: 5 °C až 35 °C

Provozní vlhkost: 25 % až 80 %

Síťový adaptér: 100 - 240 V střídavých, 50/
60 Hz

Adaptér do auta: 12 V stejnosměrných

Dodávané příslušenství


Viz strana 9.

Technické údaje a design výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Přehled částí přístroje a ovládacích prvků

Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách.


Pohled seshora




- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 Tlačítko VOL (Hlasitost zvuku) -/+* | 9 Tlačítko MENU (Nabídka) (17) |
| 2 ◀▶ Tlačítka (předchozí/následující) (16) | 10 Tlačítko RETURN (Návrat) (21) |
| 3 ■ Tlačítko (stop) (16) | 11 □ (senzor dálkového ovládání) (9) |
| 4 ▮ Tlačítko (pauza) (16) | 12 Tlačítko OPTIONS (Možnosti) (28) |
| 5 ▷ Tlačítko (play) přehrávání (15)* | 13 Tlačítka ◀/▶/↶/↷, tlačítko ENTER (Potvrzení) (17) |
| 6 Reproduktor (16) | 14 Víčko prostoru pro disk (15) |
| 7 LCD panel (10) | 15 PUSH CLOSE (Zatlačením uzavřít) (15) |
| 8 Tlačítko DISPLAY (Zobrazení) (21) | 16 Tlačítko OPEN (Otevřít) (15) |


* Při ovládání přehrávače se orientujte podle výstupků na povrchu některých tlačítek. Tlačítka ▷ (Přehrávání) a VOL + (Zvýšení hlasitosti) jsou opatřena výstupkem.

Pohled zepředu




- 1** Indikátor POWER (Napájení) (15)
- 2** Indikátor CHARGE (Nabíjení) (13)
- 3**  (senzor dálkového ovládní) (9)

Pohled zprava



- 1** Přepínač I/O (Zapnuto/pohotovostní režim)/HOLD (Blokování tlačítek) (15)
- 2** Zdíčka PHONES (Sluchátka) A, B
- 3** Zdíčka AUDIO (Vstup/výstup)/zdíčka OPTICAL OUT (Optický výstup) (39, 40)
- 4** Zdíčka VIDEO (Vstup/výstup) (39)
- 5** Přepínač LINE SELECT (IN/OUT) (Výběr vstupní/výstupní linky) (15)
- 6** Zdíčka DC IN 9,5 V (vstup pro síťový adaptér) (11)

Dálkový ovladač



- 1 Tlačítko DISPLAY (Zobrazení) (21)
- 2 Numerická tlačítka (17)*
- 3 Tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka) (17)
- 4 Tlačítka ←/↑/↓/→, tlačítko ENTER (Potvrzení) (17)
- 5 ↻ Tlačítko RETURN (Návrat) (21)
- 6 ◀◀/▶▶ Tlačítka PREV (Předchozí)/NEXT (Následující) (16)
- 7 ◀◀/▶▶ Tlačítka (Hledání/zpomalené přehrávání) (23)
- 8 ➡➡ Tlačítko ADVANCE (Posunutí) (16)
- 9 || Tlačítko PAUSE (Pauza) (16)
- 10 I/⏻ Tlačítko (on/standby) (Zapnutí/pohotovostní režim) (15)
- 11 Tlačítka VOL (Hlasitost zvuku) +/-
- 12 Tlačítko CLEAR (Zrušit) (37)
- 13 Tlačítko AUDIO (Zvukový doprovod) (18)*
- 14 Tlačítko MENU (Nabídka) (17)
- 15 Tlačítko SUBTITLE (Titulky) (19)
- 16 Tlačítko ANGLE (Úhel záběru) (19)
- 17 Tlačítko OPTIONS (Možnosti) (28)
- 18 ▷ Tlačítko PLAY (Přehrávání) (15)*
- 19 ■ Tlačítko STOP (Zastavení) (16)

* Při ovládání přehrávače se orientujte podle výstupků na povrchu některých tlačítek. Tlačítko 5 je opatřeno výstupkem.

Rejstřík

Číselné položky

16:9 33

4:3 Letter Box 33

4:3 Pan Scan 33

A

Album 45

Angle (Úhel záběru) 19

Audio (Zvukový doprovod)

18, 36

Audio DRC (Ovládání
dynamického rozsahu) 35

Audio Setup (Nastavení
zvuku) 35

B

Baterie 9

C

CD 7, 15

D

Dálkový ovladač 9, 49

DATA CD 7, 30, 44

DATA DVD 7, 30, 44

Digitální výstup 35

Disc Menu (Nabídka disku)
36

Disk VIDEO CD 8

Displej 21, 33

DivX® 29, 30

Dolby Digital 18, 35

DTS 18, 36

DVD 7, 15

DVD+RW 7

DVD-RW 7, 20

F

Fast forward (Vyhledávání
vpřed) 23

Fast reverse (Vyhledávání
vzad) 23

Funkce PBC 20

G

General Setup (Obecné
nastavení) 33

J

JPEG 6, 44

L

Language Setup (Nastavení
jazyka) 36

M

MP3 6, 44

N

Nabídka disku DVD 17

O

OPTICAL OUT (Optický
výstup) 35

Original (Původní seznam
titulů) 20

OSD (Nabídka na obrazovce)
36

P

Playlist (Seznam pro
přehrávání) 20

Použitelné disky 7

R

Random Play (Přehrávání
v náhodném pořadí) 24

Repeat Play (Opakované
přehrávání) 22, 24

Resume Play (Obnovení
přehrávání) 17

Ř

Řešení problémů 42

S

Scan (Vyhledávání) 23

Screen Saver (Spořič
obrazovky) 34

Search (Vyhledávání) 23

Setup (Nastavení) 32

Slide Show (Prezentace) 27

Slow Play (Zpomalené
přehrávání) 24

Subtitle (Titulky) 19, 36

T

Top Menu (Hlavní nabídka)
17

TV Display (Zobrazení na
televizoru) 33

V

VIDEO CD 7, 15

Z

Zacházení s disky 45

Zapojení 39

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci.

Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.