



4-122-158-41 (1)

# FM/MW/LW Autoradio CD uređaj

Upute za uporabu

Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 6.

CDX-GT930UI



©2009 Sony Corporation

Za postavljanje i povezivanje, pogledajte  
isporučeni priručnik za postavljanje/povezivanje.

## CLASS 1 LASER PRODUCT

Ova naljepnica nalazi se na dnu kućista.

### Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjuju se samo na opremu prodanu u zemljama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja servisa ili jamstva obratite se na adrese koje su navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.

### Odlaganje dotrajale električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Uredaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada i recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnom urediju, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač



### Odlaganje isluženih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad. Pravilnim odlaganjem ovih baterija, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija.

Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredju, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

ZAPPIN je zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.



Windows Media i Windows logotip su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim zemljama.

iPod je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i ostalim zemljama.

iPhone je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc.

MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.

Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite autorskih prava za Windows Media u ovom uređaju ("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući copyright. Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM softver"). Ako je sigurnost WM-DRM softvera unutar ovog uređaja ugrožena, vlasnici Zaštićenih sadržaja ("Secure Content vlasnici") mogu zatražiti da Microsoft povuče pravo WM-DRM softvera za nabavljanje novih licenci za kopiranje, prikazivanje i/ili reproduciranje Zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM softvera se učitava na uređaj svaki put kad preuzmete licencu za zaštićeni sadržaj s interneta ili računala. Microsoft može, u skladu s takvom licencom, također preuzeti popise opozvanih sadržaja na vaš uređaj u ime vlasnika zaštićenog sadržaja.

#### **Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu**

Podesite funkciju Auto Off (str. 22). Uredaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje, što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja motora automobila uvijek pritisnite i zadržite **(OFF)** na uređaju dok se ne isključi pokazivač.

## Sadržaj

### Početak

Diskovi koji se mogu reproducirati . . . . .	6
Resetiranje uređaja . . . . .	6
Isključenje DEMO prikaza . . . . .	6
Priprema daljinskog upravljača . . . . .	6
Podešavanje sata . . . . .	6
Odvajanje prednje ploče . . . . .	6
Postavljanje prednje ploče . . . . .	7
Podešavanje kuta prednje ploče . . . . .	7

### Položaj kontrola i osnovne funkcije

Glavni uređaj . . . . .	8
Daljinski upravljač RM-X174 . . . . .	10
Pretraživanje zapisa . . . . .	12
Pretraživanje zapisa po imenu	
— Quick-BrowZer . . . . .	12
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka	
zapisa — ZAPPINT™ . . . . .	12

### Radio

Pohrana i prijem postaja . . . . .	13
Automatska pohrana — BTM . . . . .	13
Ručna pohrana postaja . . . . .	13
Prijem pohranjenih postaja . . . . .	13
Automatsko ugadanje . . . . .	14
Ugađanje postaje putem popisa	
— LIST . . . . .	14
RDS . . . . .	14
Pregled . . . . .	14
Podešavanje AF i TA . . . . .	15
Odabir vrste programa PTY . . . . .	15
Podešavanje točnog vremena (CT) . . . . .	15

### CD

Reprodukcija diska . . . . .	16
Prikazane stavke . . . . .	16
Ponavljanje reprodukcije . . . . .	16
Reprodukcija slučajnim slijedom . . . . .	16

### USB uređaji

Reprodukcijski USB uređaji . . . . .	17
Prikazane stavke . . . . .	17
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija	
slučajnim slijedom . . . . .	18

### iPod

Reprodukcijski iPod uređaji . . . . .	18
Prikazane stavke . . . . .	19
Podešavanje moda reprodukcije . . . . .	19
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija	
slučajnim slijedom . . . . .	19
Izravno upravljanje iPod uređajem	
— Passenger control . . . . .	20

### Ostale funkcije

Mijenjanje zvučnih postavki . . . . .	20
Podešavanje zvučnih značajki . . . . .	20
Podešavanje krivulje ekvilizatora	
— EQ3 Parametric Tune . . . . .	21
Podešavanje opcija — MENU . . . . .	22
Uporaba dodatne opreme . . . . .	23
Dodatna audio oprema . . . . .	23
CD izmjenjivač . . . . .	23
Zakretni upravljač RM-X4S . . . . .	24

### Dodatne informacije

Mjere opreza . . . . .	25
Napomene o diskovima . . . . .	25
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC	
datoteka . . . . .	25
O iPod uređaju . . . . .	25
Održavanje . . . . .	26
Vađenje uređaja . . . . .	26
Tehnički podaci . . . . .	27
U slučaju problema . . . . .	28
Prikaz/poruke grešaka . . . . .	30

## **Internetska stranica za podršku**

**Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite sljedeću internetsku stranicu:**

**<http://support.sony-europe.com>**

Tamo ćete pronaći informacije o:

- Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
- Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama

## Početak

### Diskovi koji se mogu reproducirati

Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA diskove (koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove (MP3/WMA/AAC datoteke (str. 25)).

Vrsta diska	Oznaka na disku
CD-DA	 
MP3 WMA AAC	   

### Resetiranje uređaja

Prije prve uporabe uređaja, ili nakon mijenjanja akumulatora ili promjene načina povezivanja, potrebno je resetirati uređaj.

Odvojite prednju ploču (str. 6) i pritisnite tipku RESET (str. 8) šiljatim predmetom, primjerice, kemijskom olovkom.

#### Napomena

Pritisom na tipku RESET obrisat će se podešenja sata i neki pohranjeni sadržaji.

### Isključenje DEMO prikaza

Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se pojavljuje prilikom isključenja uređaja.

**1 Pritisnite i zadržite joystick.**

Pojavi se izbornik za podešavanje.

**2 Zakrenite joystick dok se ne pojavi "Demo", zatim pritisnite.****3 Zakrenite joystick za odabir "off".****4 Pritisnite i zadržite joystick.**

Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

## Priprema daljinskog upravljača

Uklonite izolacijsku foliju.

**Savjet**

Za informacije o zamjeni baterije, pogledajte str. 26.

### Podešavanje sata

Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.

**1 Pritisnite i zadržite joystick.****2 Zakrenite joystick dok se ne pojavi "Clock Adjust", zatim pritisnite.**

Pojavi se prikaz za podešavanje sata.

**3 Zakrenite joystick za podešavanje sata i minuta.**

Za pomicanje digitalne oznake, pomaknite joystick lijevo/desno.

**4 Nakon podešavanja minuta, pritisnite joystick.**

Sat se pokreće.

**Savjet**

Sat možete podešiti automatski pomoću RDS značajke (str. 15).

### Odvajanje prednje ploče

Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja, kako biste spriječili kradu.

#### Alarm

Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.


**1 Pritisnite OFF.**

Uredaj se isključi.

**2 Pritisnite ▲.**

Ljeva strana prednje ploče se odvoji.

**3 Gurnite ploču u lijevu stranu, zatim je lagano izvucite prema van.**




**Napomene**

- Nemojte ispuštati niti kako pritiskati prednju ploču ili pokazivač.
- Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim temperaturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.

**Postavljanje prednje ploče**


Prislonite otvor **(A)** prednje ploče na osovinu **(B)** uređaja, zatim lagano utisnite lijevu stranu. Pritisnite **(SOURCE)** na uređaju (ili umetnite disk) za upravljanje uređajem.



**Napomena**

Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje ploče.

**Podešavanje kuta prednje ploče**



**1 Pritisnite i zadržite ANGLE.**

Na pokazivaču se prikaže "Angle Adjust".

**2 Pritisnite ANGLE više puta dok se prednja ploča ne podesi pod odgovarajućim kutom.**

Prednja ploča se može podesiti u 3 položaja.

**3 Pritisnite bilo koju tipku na uređaju, osim ANGLE.**

Prikaz se vraća na normalan mod prijema.


Ako unutar 30 sekundi ne pritisnete niti jednu tipku, prikaz se vraća na normalan mod prijema.

**Savjeti**

- Nakon što prednja ploča klizne prema dolje (radi ulaganja diska), ponovno se automatski vraća u položaj kojeg ste podesili.
- Podešeni kut prednje ploče pohranjuje se u uređaju. Kod isključenja motora se kut vraća u standardni položaj, a kod pokretanja motora se prednja ploča podešava pod kut kojeg ste podesili.

# Položaj kontrola i osnovne funkcije

## Glavni uređaj



Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola i osnovnim funkcijama. Za detalje, pogledajte navedene stranice.

Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.

### 1 Tipka SOURCE

Za uključenje; promjenu izvora (Radio/CD/USB/AUX)\*1.

### 2 Tipka ↪ (BACK) str. 12

Za povratak na prethodni prikaz.

### 3 Tipka SHUF/ZAP str. 13, 16, 18, 19, 23

Za pokretanje moda reprodukcije slučajnim slijedom (pritisnite); pokretanje ZAPPIN™ moda (pritisnite i zadržite).


### 4 Tipka OFF

Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.

### 5 Tipka Q (BROWSE) str. 12

Za prikaz popisa (radio); pokretanje Quick-BrowZer moda (CD/USB/iPod).

### 6 Joystick



Zakrenite za: Podešavanje glasnoće/odabir stavke iz izbornika.

Pomaknите gore/dolje/lijevo/desno za: Odabir stavke iz izbornika.

Pritisnite za: Prikaz zvučnih postavki/primjenu podešenja.

Pritisnite i zadržite za: Ulaz u izbornik.

#### CD/USB:

Pomaknите gore/dolje za:

– Preskakanje albuma (pomaknите)\*2.

– Preskakanje nekoliko albuma (pomaknите i zadržite)\*2.

Pomaknите lijevo/desno za:

– Preskakanje zapisa (pomaknите).

– Preskakanje nekoliko zapisa (pomaknите, zatim ponovno pomaknите unutar približno 2 sekunde i zadržite).

– Pretraživanje zapisa prema natrag/naprijed (pomaknите i zadržite).

#### Radio:

Pomaknите gore/dolje za:

– Prijem pohranjene postaje.

Pomaknите lijevo/desno za:

– Automatsko ugadjanje postaja (pomaknите).


– Ručno ugadjanje postaje (pomaknите i zadržite).

- [7] Uložnica diska** str. 16  
Za ulaganje diska.
- [8] Pokazivač**
- [9] Senzor daljinskog upravljača**
- [10] Tipka □ (otpuštanje prednje ploče)**  
str. 6
- [11] Tipka MODE** str. 13, 19, 20  
Pritisnite za: Odabir valnog područja (FM/MW/LW)\*<sup>1</sup>/odabir načina reprodukcije za iPod uređaj.  
Pritisnite i zadržite za: Uključenje/isključenje moda Passenger control.
- [12] Tipka AF (Alternative Frequencies)/TA (Traffic Announcement)** str. 15  
Za podešavanje opcija AF i TA kod RDS prijema.
- [13] Tipka DSPL (pokazivač)/PTY (vrsta programa)** str. 16, 17, 19  
Za promjenu prikazanih stavki/odabir značajke PTY kod RDS prijema.
- [14] Tipka RESET** str. 6
- [15] Tipka ▲ (izbacivanje)/ANGLE** str. 7  
Za izbacivanje diska/pomicanje prednje ploče prema dolje (pritisnite); podešavanje kuta prednje ploče u 3 položaja (pritisnite i zadržite).

\*1 Ako je spojen CD izmjenjivač; kad pritisnete **SOURCE**, na pokazivaču se prikaže "CD" i broj diska. Nadalje, ako pritisnete **MODE** možete promijeniti izmjenjivač.

\*2 Kad se reproducira MP3/WMA/AAC.

## Daljinski upravljač RM-X174



Prije uporabe, uklonite izolacijsku foliju (str. 6).

### 1 Tipka OFF

Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.

### 2 Tipka SOURCE

Za uključenje; promjenu izvora (Radio/CD/USB/AUX).

### 3 Tipke ←/→ (SEEK -/+)

Imaju istu funkciju kao i pomicanje joysticka lijevo/desno na uređaju.

Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati tipkama ← →.

### 4 Tipka MENU

Za prikaz izbornika.

### 5 Tipka ENTER

Za primjenu podešenja.

### 6 Tipka DSPL (pokazivač)/PTY (vrsta programa)

Za promjenu prikazanih stavki/odabir značajke PTY kod RDS prijema.

### 7 Tipka VOL (glasnoća) +/−

Za podešavanje glasnoće.

**[8] Tipka ATT (stisavanje)**

Za isključenje zvuka. Za uključenje, pritisnite ponovno.

**[9] Tipka SOUND**

Za prikaz postavki zvuka.

**[10] Tipka MODE**

Pritisnite za: Odabir valnog područja (FM/MW/LW)/odabir načina reprodukcije za iPod uređaj.

Pritisnite i zadržite za: Uključenje/isključenje moda Passenger control.

**[11] Tipka Q (BROWSE)**

Za prikaz popisa (radio); pokretanje Quick-BrowZer moda (CD/USB/iPod).

**[12] Tipke ↑/↓ (+/-)**

Imaju istu funkciju kao i pomicanje joysticka gore/dolje na uređaju.

Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati tipkama ↑↓.

**[13] Tipka SCRL (pomicanje)**

Za pomicanje prikazane stavke.

**[14] Brojčane tipke**

CD/USB:

①: REP str. 16, 18

②: SHUF str. 16, 18

⑥: PAUSE

Za pauzu reprodukcije. Za uključenje, pritisnite ponovno.

**Radio:**

Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite); pohranu postaja (pritisnite i zadržite).

**Napomena**


Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim ako je pritisнута tipka SOURCE na uređaju, ili umetnete disk kako bi se uređaj uključio.

## Pretraživanje zapisa

### Pretraživanje zapisa po imenu

#### — Quick-BrowZer

Možete jednostavno pretraživati zapise na CD disku, USB ili iPod uređaju, prema kategorijama.



#### 1 Pritisnite Q (BROWSE).

Uredaj prelazi u Quick-BrowZer mod te se pojavi popis kategorija za pretraživanje.

#### 2 Zakrenite joystick za odabir željene kategorije pretraživanja, zatim pritisnite za potvrdu.

#### 3 Ponovite korak 2 dok ne odaberete željeni zapis.

Pokreće se reprodukcija.

#### Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite ↲ (BACK).

#### Za izlaz iz Quick-BrowZer moda

Pritisnite Q (BROWSE).

#### Napomena

Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.


### Pretraživanje preskakanjem opcija

#### — Jump mod

Kad se unutar kategorije nalazi velik broj opcija, možete brzo potražiti željenu opciju.

#### 1 Pomaknite joystick desno, u Quick-BrowZer modu.

Pojavi se sljedeći prikaz.



A Broj trenutne stavke

B Ukupan broj opcija na tekućoj razini

C Naziv stavke

Zatim se pojavi naziv opcije.

#### 2 Zakrenite joystick za odabir željene opcije, ili opcije koja je blizu željene.

Pretraživanje preskače po 10% od ukupnog broja opcija.

#### 3 Pritisnite joystick.

Pokazivač se vraća u Quick-BrowZer mod i prikaze se odabrana stavka.

#### 4 Zakrenite joystick za odabir željene opcije i zatim ga pritisnite.

Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana stavka zapis.


#### Za izlaz iz Jump moda

Pritisnite ↲ (BACK) ili pomaknite joystick lijevo.

### Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka zapisa — ZAPPIN™

Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na CD disku, USB ili iPod uređaju u nizu, možete tražiti zapis kojeg želite slušati.

ZAPPIN mod je prikidan za traženje zapisa tijekom reprodukcije slučajnim slijedom ili ponavljanje reprodukcije slučajnim slijedom.



## 1 Pritisnite i zadržite **(SHUF/ZAP)** tijekom reprodukcije.

Nakon što se na pokazivaču pojavi "ZAPPIN", reprodukcija počinje od odlomka sljedećeg zapisa.

Odlomak se reproducira u podešenom vremenu, zatim se začuje "klik" i počinje sljedeći odlomak.

### Zapis



## 2 Kad se reproducira zapis kojeg želite slušati, pritisnite joystick ili pritisnite i zadržite **(SHUF/ZAP)**.

Zapis kojeg ste odabrali reproducira se od početka u modu normalne reprodukcije.

Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN modu, ponovite korake 1 i 2.

### Savjeti

- Možete odabrati trajanje reprodukcije, između oko 6 sekundi/9 sekundi/30 sekundi (str. 22). Ne možete odabrati odlomak zapisa za reprodukciju.
- Za preskakanje zapisa pomaknите joystick lijevo/desno u ZAPPIN modu.
- Za preskakanje albuma pomaknите joystick gore/dolje u ZAPPIN modu.
- Za potvrdu zapisa za reprodukciju, također možete pritisnuti ↵ (BACK).

## Radio

### Pohrana i prijem postaja

#### Oprez

Kod ugadanja za vrijeme vožnje, koristite Best Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili eventualne nezgode.

### Automatska pohrana — BTM

#### 1 Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "TUNER".

Za promjenu valnog područja, pritisnite **(MODE)** više puta. Možete odabrati FM1, FM2, FM3, MW ili LW.

#### 2 Pritisnite i zadržite joystick.

#### 3 Zakrenite joystick dok se ne pojavi "BTM", zatim ga pritisnite.

Uredaj pohranjuje postaje slijedom njihovih frekvencija.

Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni signal.

### Ručna pohrana postaja

#### 1 Tijekom prijema postaje koju želite pohraniti, pritisnite **Q (BROWSE)**.

Pojavi se popis programskih brojeva.

#### 2 Zakrenite joystick za odabir programske broja.

#### 3 Pomaknите i zadržite joystick dok se ne pojavi "MEM".

(pomoću daljinskog upravljača)

#### 1 Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od ① do ⑥) sve dok se ne pojavi "MEM".

#### Napomena

Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.

### Prijem pohranjenih postaja

#### 1 Odaberite valno područje, zatim pomaknите joystick gore/dolje.

(pomoću daljinskog upravljača)

#### 1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od ① do ⑥).

## Automatsko ugađanje

### 1 Odaberite valno područje, zatim pomaknite joystick lijevo/desno za pokretanje pretraživanja postaja.

Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne ugodežljenu postaju.

#### Savjet

Znate li frekvenciju postaje, pomaknite i zadržite joystick lijevo/desno za traženje približne frekvencije, zatim pomaknite joystick lijevo/desno više puta za precizno ugađanje željene frekvencije (ručno ugađanje).

## Ugađanje postaje putem popisa


### — LIST

Frekvenciju možete odabrati u popisu.

### 1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite Q (BROWSE).

Pojavljuje se popis pohranjenih postaja.

### 2 Zakrenite joystick dok se ne prikaže željena postaja.



### 3 Pritisnite joystick za ugađanje postaje.


Prikaz se vraća na normalan mod prijema.

## RDS

### Pregled

"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.

### Prikazane stavke



A Valno područje

B TP/TA/AF<sup>\*1</sup>

C Sat

D Programski broj

E Frekvencija<sup>\*2</sup> (naziv postaje), RDS podaci

\*1 Kad je Information podešeno na "on":

– "TP" svijetli kod "TP" prijema.

– "TA"/"AF" svijetli kad je opcija "TA/AF" uključena.

\*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od označe frekvencije se prikazuje "RDS"

### RDS usluge

RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:

#### AF (alternativne frekvencije)

Odarib i ugađanje postaje najjačeg signala. Pomoći ove funkcije možete stalno slušati isti program tijekom dugotrajnih putovanja bez potrebe ručnog ugađanja iste postaje.

#### TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)

Pruža trenutne informacije o prometu u vidu obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo kakve prometne obavijesti/programa, trenutno odabran izvor se prekida.

#### PTY (vrste programa)

Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa. Također traži odabranu vrstu programa.

#### CT (točno vrijeme)

Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.

#### Napomene

• Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće biti dostupne.

• RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.

## Podešavanje AF i TA

1 Pritisnite **(AF/TA)** više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.

**Odaberite Za**

**AF on** uključenje AF i isključenje TA.

**TA on** uključenje TA i isključenje AF.

**AF/TA on** uključenje AF i TA.

**AF/TA off** isključenje AF i TA.

## Pohrana RDS postaja s funkcijama AF i TA

RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim AF/TA podešenjima.

Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za svaku.

1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite postaju pomoću BTM ili ručno.

## Prijem hitnih obavijesti

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.

### Savjet

Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti, ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti, neovisno o normalnoj glasnoći.

## Slušanje jednog lokalnog programa – Regional

Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.


Ako napustite područje prijema tog lokalnog programa, podesite opciju "Regional off" u izborniku tijekom FM prijema (str. 22).

### Napomena

Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim područjima.

## Odabir vrste programa PTY

1 Pritisnite i zadržite **(DSPL/PTY)** tijekom FM prijema.



Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje se oznaka trenutne vrste programa.

2 Zakrenite joystick dok se ne prikaže željena vrsta programa.

3 Pritisnite joystick.

Uredaj počinje tražiti postaju koja prenosi odabranu vrstu programa.

## Vrste programa

**News** (novosti), **Current Affairs** (vijesti), **Information** (informacije), **Sport** (sport), **Education** (obrazovni program), **Drama** (dramski program), **Cultures** (kulturna), **Science** (znanost), **Varied Speech** (razno), **Pop Music** (popularna glazba), **Rock Music** (rock glazba), **Easy Listening** (lagana glazba), **Light Classics M** (lagana klasična glazba), **Serious Classics** (klasična glazba), **Other Music** (druge vrste glazbe), **Weather & Metr** (vremenska prognoza), **Finance** (financije), **Children's Progs** (djeciji program), **Social Affairs** (društvene teme), **Religion** (vjerski program), **Phone In** (telefonska javljanja), **Travel & Touring** (putovanja), **Leisure & Hobby** (dokolica), **Jazz Music** (jazz glazba), **Country Music** (country glazba), **National Music** (narodna glazba), **Oldies Music** (evergrini), **Folk Music** (folklorna glazba), **Documentary** (dokumentarni program)

### Napomena

Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.

## Podešavanje točnog vremena (CT)

1 Podesite "CT on" u izborniku (str. 22).

### Napomene

- Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS postaje.
- Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlike.

## CD


### Reprodukcijski disk

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Uložite disk (stranu s naljepnicom okrenite prema gore).
- 3 Zatvorite prednju ploču.  
Prednja ploča se automatski pomakne prema gore, a zatim se automatski pokreće reprodukcija.

### Vađenje diska

- 1 Pritisnite **▲**.  
Prednja ploča automatski klizne prema dolje, zatim se izbací disk.
- 2 Pritisnite **▲** za zatvaranje prednje ploče.

### Prikazane stavke



- A Indikator izvora (CD/MP3/WMA/AAC)  
B Sat  
C Naziv izvođača/naziv albuma, naziv zapisa, broj mape/broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije

Za promjenu prikazanih stavki **C**, pritisnite **(DSPL/PTY)**.

#### Savjet

Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o vrsti diska, formatu snimanja i postavkama.

### Ponavljanje reprodukcije

- 1 Tijekom reprodukcije, pritisnite **① (REP)** na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi željeno podešenje.

Odaberite	Za
<b>Repeat Track</b>	ponavljanje reprodukcije zapisa.
<b>Repeat Album*</b>	ponavljanje reprodukcije albuma.

\* Kad se reproducira MP3/WMA/AAC.

Za povratak na mod normalne reprodukcije, odaberite "Repeat off".

### Reprodukcijski slučajni slijedom

- 1 Tijekom reprodukcije, pritisnite **(SHUF/ZAP)** više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.

Odaberite	Za
<b>Shuffle Album*</b>	reprodukcijsku albuma slučajnim slijedom.
<b>Shuffle Disc</b>	reprodukcijsku diska slučajnim slijedom.

\* Kad se reproducira MP3/WMA/AAC.

Za povratak na mod normalne reprodukcije, odaberite "Shuffle off".

## USB uređaji

Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite internetsku stranicu za korisničku podršku.

### Internetska stranica za podršku

<http://support.sony-europe.com>


- Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol) koji podržavaju USB standard.
- Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA (.wma) i AAC (.m4a).
- Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadržaja USB uređaja.

#### Napomene

Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora. Ovisno o USB uređaju, može doći do nepravilnosti u radu ili oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.

## Reprodukcijski USB uređaj

- Uklonite pokrov s USB priključnice i spojite USB uređaj na USB priključnicu.**



Pokreće se reprodukcija.

Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite **SOURCE** više puta dok se ne prikaže "USB".

Pritisnite **OFF** za zaustavljanje reprodukcije.


### Uklanjanje USB uređaja

- Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
- Uklonite USB uređaj.**  
Ako uklonite USB uređaj tijekom reprodukcije, može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.

#### Napomene

- Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje spoja.
- Ovaj uređaj ne prepoznae USB uređaje spojene putem USB huba.
- Ako odspojite USB tijekom reprodukcije, na pokazivaču uređaja se prikaže "NO Device".

### Prikazane stavke



**A** Indikator izvora (MP3/WMA/AAC)

**B** Sat

**C** Naziv izvođača/naziv albuma, naziv zapisa, broj mape/broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije

Za promjenu prikazanih stavki **C**, pritisnite **DSPL/PTY**.

#### Napomene

- Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o USB uređaju, formatu snimanja i postavkama. Za dodatne informacije, posjetite stranicu za korisničku podršku.
- Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
  - mapa (albuma): 128
  - datoteka (zapisa) po mapi: 512
- Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu, jer može doći do nepravilnosti u radu.
- Možda će trebati neko vrijeme da se pokrene reprodukcija, ovisno o količini snimljenih podataka.
- DRM (Digital Rights Management) datoteke se možda neće moći reproducirati.
- Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/unatrag VBR (varijabilna brzina bita) MP3/WMA/AAC datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda neće biti ispravno prikazano.
- Reprodukcijski sljedećih MP3/WMA/AAC datoteka nije podržana.
  - lossless kompresija
  - datoteke koje su zaštićene od kopiranja

## Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom

- 1 Tijekom reprodukcije, pritisnite ① (REP) na daljinskom upravljaču ili [SHUF/ZAP] na uređaju više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.**

### Odaberite Za

**Repeat Track** ponavljanje reprodukcije zapisa.

**Repeat Album** ponavljanje reprodukcije albuma.

**Shuffle Album** reprodukciju albuma slučajnim slijedom.

**Shuffle Device** reprodukciju svih zapisa na uređaju slučajnim slijedom.

Za povratak na mod normalne reprodukcije, odaberite "Repeat off" ili "Shuffle off".

Nakon približno 3 sekunde, podešenje je dovršeno.

## iPod

Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja, pogledajte "O iPod uređaju" na str. 25 ili posjetite internetsku stranicu za korisničku podršku.

U ovim Uputama za uporabu, "iPod" se koristi kao općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone uređaju, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu ili na slikama.


### Internetska stranica za podršku

<http://support.sony-europe.com>

## Reprodukcijski iPod uređaj

Prije spajanja iPod uređaja, stišajte glasnoću na uređaju.

- 1 Uklonite pokrov s USB priključnice i spojite iPod na USB priključnicu pomoću "Dock-USB" kabela.**



iPod se automatski uključi i na iPod zaslonu se pojavi sljedeći prikaz.\*



### Savjet

Za spajanje dock priključnice, preporučamo uporabu RC-100IP USB kabela (nije isporučen).

Zapis na iPod uređaju automatski se reproduciraju, od mesta na kojem ste zaustavili reprodukciju. Ako je iPod već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite [SOURCE] više puta dok se ne prikaže "USB". (Kad je prepoznat iPod uređaj, na pokazivaču se prikaže "iPod".)

\* Ako je iPod posljednji put bio reproduciran uporabom funkcije Passenger control, taj se prikaz neće pojaviti.

## 2 Pritisnite **(MODE)** za odabir načina reprodukcije.

Način reprodukcije mijenja se na sljedeći način:  
**Resuming Mode** → **Album Mode** →  
**Track Mode** → **Podcast Mode\*** → **Genre Mode** → **Playlist Mode** → **Artist Mode**

\* Možda se neće prikazati, ovisno o podešenju iPod uređaja.

## 3 Podesite glasnoću.

Pritisnite **(OFF)** za zaustavljanje reprodukcije.

### Odsajanje iPod uređaja

1 Zaustavite reprodukciju iPod uređaja.

2 Odsajte iPod.

#### Oprez kod uporabe iPhone uređaja

Kad spojite iPhone putem USB kabla, glasnoću telefona kontrolira sám iPhone. Kako biste sprejeli iznenadno pojačavanje zvuka nakon poziva, ne pojačavajte glasnoću na uređaju tijekom telefonskog poziva.

#### Napomena

Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje spojene putem USB hub-a.

#### Savjeti


- Kad je klijuč okrenut u položaj ACC i uređaj je uklijučen, baterija iPod uređaja se puni.
- Ako odspojite iPod tijekom reprodukcije, na pokazivaču uređaja se prikaže "NO Device".

### Mod nastavljanja reprodukcije

Kad je iPod spojen putem dock priključnice, način reprodukcije ovog uređaja mijenja se u mod nastavljanja reprodukcije i reprodukcija počinje u modu koji je podešen na iPod uređaju.

U modu nastavljanja reprodukcije, ne može se pokrenuti ponavljanje reprodukcije niti reprodukcija slučajnim slijedom.

### Prikazane stavke



**A** Indikator izvora (iPod)

**B** Sat

**C** Naziv izvođača/naziv albuma, naziv zapisa, broj albuma/broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije

Za promjenu prikazanih stavki **C**, pritisnite **(DSPL/PTY)**.

#### Savjet

Kad se promijeni album/podcast/žanr/izvođač/reprodukcijska lista, nakratko se pojavi njihov broj.

#### Napomena

Neka slova pohranjena na iPod uređaju možda neće biti prikazana ispravno.

## Podešavanje moda reprodukcije

### 1 Tijekom reprodukcije, pritisnite **(MODE)**.

Način reprodukcije mijenja se na sljedeći način:  
**Album Mode** → **Track Mode** →  
**Podcast Mode\*** → **Genre Mode** →  
**Playlist Mode** → **Artist Mode**

\* Možda se neće prikazati, ovisno o podešenju iPod uređaja.

### Preskakanje albuma, podcastova, žanrova, reproduksijskih lista i izvođača

Za	Pritisnite
Preskakanje	pomaknite joystick gore/dolje.
Preskakanje	pomaknite joystick gore/dolje te ga zadržite.

### Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom

#### 1 Tijekom reprodukcije, pritisnite **(REP)** na daljinskom upravljaču ili **(SHUF/ZAP)** na uređaju više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.

Odaberite	Za
<b>Repeat Track</b>	ponavljanje reprodukcije zapisa.
<b>Repeat Album</b>	ponavljanje reprodukcije albuma.
<b>Repeat Podcast</b>	ponavljanje reprodukcije podcast sadržaja.
<b>Repeat Artist</b>	ponavljanje reprodukcije odabranog izvođača.
<b>Repeat Playlist</b>	ponavljanje reproduksijske liste.
<b>Repeat Genre</b>	ponavljanje reprodukcije odabranog žanra.
<b>Shuffle Album</b>	reprodukciiju albuma slučajnim slijedom.
<b>Shuffle Podcast</b>	reprodukciiju podcast sadržaja slučajnim slijedom.
<b>Shuffle Artist</b>	reprodukciiju odabranog izvođača slučajnim slijedom.
<b>Shuffle Playlist</b>	reprodukciiju reproduksijske liste slučajnim slijedom.
<b>Shuffle Genre</b>	reprodukciiju odabranog žanra slučajnim slijedom.
<b>Shuffle Device</b>	reprodukciiju svih zapisa na uređaju slučajnim slijedom.

Za povratak na mod normalne reprodukcije, odaberite "Repeat off" ili "Shuffle off".

Nakon približno 3 sekunde, podešenje je dovršeno. **19**

## Izravno upravljanje iPod uređajem — Passenger control

Možete izravno upravljati iPod uređajem, koji je spojen putem dock priključnice.

### 1 Tijekom reprodukcije, pritisnite i zadržite **(MODE)**.

Prikaze se "Mode iPod" i možete izravno upravljati iPod uređajem.

### Za isključenje funkcije Passenger control

Pritisnite i zadržite **(MODE)**.

Prikazat će se "Mode Audio" i način reprodukcije se mijenja u "Resuming".

#### Napomene

- Glasnoća se može podešiti samo na uređaju.
- Ako se ovaj mod isključi, isključi se i podešenje ponavljanja reprodukcije.

## Ostale funkcije

### Mijenjanje zvučnih postavki

#### Podešavanje zvučnih značajki

##### 1 Pritisnite joystick.

##### 2 Zakrenite joystick dok se ne pojavi željena stavka izbornika, zatim pritisnite.

##### 3 Odaberite postavku pomoću joysticka, zatim pritisnite.

##### 4 Pritisnite ↪ (BACK).

Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Mogu se podešiti sljedeće stavke:

Funkcije joysticka razlikuju se ovisno o stavkama.

↑↓: Pomaknite joystick gore/dolje

↔: Pomaknite joystick lijevo/desno

↶: Zakrenite joystick

#### EQ3 Parametric Preset (↑↓ ili ↶)

Omogućuje odabir vrste ekvilizatora, između 7 vrsta glazbe.

#### EQ3 Parametric Tune\*1

Korisničko podešenje ekvilizatora. Pogledajte "Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3 Parametric Tune"

#### Subwoofer Tune & LPF

##### Phase (↔, ↶ ili pritisnite **(MODE)**)

Odabir faze: "Normal", "Reverse".

##### FREQ (↔)

Odabir prekidne frekvencije subwoofera: "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz", "off".

##### Level (↑↓)

Podešava glasnoću subwoofera: "+10 dB" – "0 dB" – "-10 dB".

("–∞" je prikazano pri najnižem podešenju.)

#### HPF & Speaker Select

##### Speaker (↑↓)

Odabir zvučnika: "All", "Front", ili "Rear".

##### FREQ (↔)

Odabir prekidne frekvencije: "off", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".

#### DM+ Advanced\*2 (↑↓ ili ↶)

Poboljšava digitalno komprimiran zvuk, primjerice MP3.

Za aktivaciju DM+ Advanced funkcije, podešite "on". Za isključenje, podešite "off".

## **DSO** (Dynamic Soundstage Organizer) ( $\uparrow\downarrow$ ili $\curvearrowleft\curvearrowright$ )

Stvara dojam okruženosti zvukom.

Za odabir DSO moda: "1", "2", "3" ili "off". Što je broj veći, efekt je naglašeniji.

## **AUX Level\***<sup>3</sup> ( $\uparrow\downarrow$ ili $\curvearrowleft\curvearrowright$ )

Podešava razinu glasnoće svake od spojenih komponenti: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB".

Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje razlike glasnoće.

## **Fader & Balance**

### **Front/Rear/Center** ( $\uparrow\downarrow$ )

Podešavanje relativne razine.

### **Right/Left/Center** ( $\leftrightarrow$ )


Podešavanje balansa zvuka.

\*1 Sakriveno kad je EQ3 Parametric Preset podešeno na "off".

\*2 Kad je CD/USB/iPod izvor aktiviran.

\*3 Kad je AUX izvor aktiviran.


Što je raspon Q značajke veći, možete bolje kontrolirati određenu frekvenciju i unijeti preciznija podešenja zvuka.



### • **Razina glasnoće**

Pomaknite joystick gore/dolje za podešavanje krivulje ekvilizatora.

Glasnoća se može podešavati u koracima od 1 dB, između -10 dB i +10 dB.



### 4 Kad završite s podešavanjem ekvilizatora, pritisnite joystick.

### 5 Pritisnite $\curvearrowleft$ (BACK).

Prikaz se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Za ponovno učitavanje tvornički podešene krivulje ekvilizatora, odaberite "Initialize" i "Yes" u koraku 3.

### Savjet

Ostale vrste ekvilizatora također se mogu podešiti.

## **Podešavanje krivulje ekvilizatora**

### **– EQ3 Parametric Tune**

Postavka "Custom" unutar EQ3 omogućuje izradu osobnog podešenja ekvilizatora.

Unutar EQ3 Parametric Preset odaberite "Custom".

#### 1 Odaberite izvor, zatim pritisnite joystick.

#### 2 Zakrenite joystick za odabir "EQ3 Parametric Tune" i zatim ga pritisnite.

#### 3 Podesite krivulju ekvilizatora.


##### • Frekvenčijski raspon

Pomaknite joystick lijevo/desno za odabir "LOW", "MID" ili "HI".

##### • Središnja frekvencija i širina frekvenčijskog pojasa (Q)

Zakrenite joystick ili pritisnite **(MODE)** za odabir središnje frekvencije i značajke Q.

Pomoću ove funkcije možete kontrolirati širinu rasponu odabranih frekvencija. Dostupna podešenja frekvencija i Q značajke u svakom rasponu:  
LOW: "60 Hz" (Q: "0.5", "1.0", "1.5" ili "2.0") ili 100 Hz (Q: "0.5", "1.0", "1.5" ili "2.0")  
MID: "500 Hz" (Q: "0.75", "1.0", "1.25" ili "1.5") ili 1 kHz (Q: "0.75", "1.0", "1.25" ili "1.5")  
HI: "10.0 kHz" (Q: "0.75" ili "1.25") ili 12.5 kHz (Q: "0.75" ili "1.25")



LOW            MID            HI

## Podešavanje opcija — MENU

- Pritisnite i zadržite joystick.**
- Zakrenite joystick dok se ne pojavi željena stavka izbornika, zatim pritisnite.**
- Zakrenite joystick za odabir postavke, zatim ga pritisnite.**

Podešavanje je dovršeno.

- Pritisnite ↺ (BACK).**

Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.

Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje, pogledajte navedene stranice):

### Setup

#### Clock Adjust (str. 6)

#### CT (Točno vrijeme) (str. 14, 15)

#### Beep

Aktivira zvučni signal: "on", "off".

#### AUX Audio<sup>\*1</sup>

Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "on", "off" (str. 23).

#### RM (Zakretni upravljač)

Mjenja radni smjer kontrola zakretnog upravljača: "NORM", "REV".

#### Auto Off

Automatsko isključenje nakon isteka podešenog vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30sec (sekundi)", "30min (minuta)", "60min (minuta)".

### Display

#### Demo (Demo prikaz)

Aktivacija demo prikaza: "on", "off".

#### Image

Podešava prikaz raznih vrsta slika.

- "All": prikaz svih slika.
- "Movie": prikaz filma.
- "SA 1 – 3, All": prikaz analizatora spektra.
- "Wall.P 1 – 3, All": prikaz pozadinske slike.
- "off": slike se ne prikazuju.

#### Information

Prikazuje stavke (ovisno o izvoru, itd.): "on", "off".

#### Dimmer

Promjena svjetline pokazivača.

- "Auto": automatsko zatamnjivanje pokazivača kad se uključi svjetlo. (Dostupno samo kad je spojen kabel za kontrolu osvjetljenja.)
- "on": zatamnjivanje pokazivača.
- "off": isključenje opcije dimmer.

### Illumination

Promjena boje osvjetljenja: "Blue", "Red" ili "Green".

### Auto Scroll

Automatsko pomicanje dugih naziva: "on", "off".

### Play Mode

#### Local (Mod lokalnog pretraživanja)

- "on": za ugađanje postaja s jačim signalima.
- "off": za ugadanje normalnog prijema.

#### Mono<sup>\*2</sup> (Mono prijem)

Odobire mod mono prijema radi poboljšanja prijema slabog FM signala: "on", "off".

#### Regional<sup>\*2</sup> (str. 15)

#### Zappin Time<sup>\*3</sup>

Odobir trajanja reprodukcije za funkciju ZAPPIN.

- "1 (približno 6 sekundi)", "2 (približno 9 sekundi)", "3 (približno 30 sekundi)".

#### BTM (str. 13)

<sup>\*1</sup> Kad je uređaj isključen.

<sup>\*2</sup> Kad prijema FM signala.

<sup>\*3</sup> Kad je CD/USB/iPod izvor aktiviran.


## Uporaba dodatne opreme

### Dodatna audio oprema

Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio uređaj, odabratи ga kao izvor i slušati ga putem auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da se izbjegne razlike između ovog sustava i prijenosnog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:

### Spajanje prijenosnog audio uređaja

- 1 Isključite prijenosni audio uređaj.
- 2 Stišajte glasnoću na uređaju.
- 3 Spojite uređaj.



#### Na stražnjoj strani uređaja

Spojite na AUX IN priključnice

### Podešavanje glasnoće

Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću svakog spojenog audio uređaja.


- 1 Stišajte glasnoću na uređaju.
- 2 Pritisnite **SOURCE** više puta dok se ne pojavi "AUX".
- 3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja uz umjerenu glasnoću.
- 4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na autoradiju.
- 5 Podesite ulaznu razinu (str. 21).

### CD izmjenjivač

#### Odabir izmjenjivača

- 1 Pritisnite **SOURCE** više puta dok se ne pojavi "CD".
- 2 Pritisnite **MODE** više puta dok se ne pojavi željeni disk.

#### Broj uređaja



#### Broj diska

Pokreće se reprodukcija.

### Preskakanje albuma i diskova

- 1 Tijekom reprodukcije, pomaknite joystick gore/dolje.

Za preskakanje	Pomaknite joystick gore/dolje
albuma	i otpustite (zadržite na trenutak).
nekoliko albuma	pritisnite unutar 2 sekunde od prvog otpuštanja.
diska	više puta.
nekoliko diskova	zatim, pritisnite ponovno unutar 2 sekunde i zadržite.

### Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom

- 1 Tijekom reprodukcije, pritisnite ① (REP) na daljinskom upravljaču ili **SHUF/ZAP** na uređaju više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.


Odaberite	Za
<b>Repeat Disc</b>	ponavljanje reprodukcije diska.
<b>Shuffle Changer</b>	reprodukciju zapisa u izmjenjivaču slučajnim slijedom.

Za povratak na mod normalne reprodukcije, odaberite "Repeat off" ili "Shuffle off".

## Zakretni upravljač RM-X4S


### Stavljanje naljepnice

Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja upravljača.



### Položaj kontrola

Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.



Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču zahtijevaju različite radnje od onih na uređaju.

- **Tipka ATT (stišavanje)**

Za isključenje zvuka. Za uključenje, pritisnite ponovno.

- **Tipka SOUND**

Za prikaz postavki zvuka.

- **Kontrola PRESET/DISC**

Ima istu funkciju kao i zakretanje joysticka na uređaju (pritisnite i zakrenite).

- **Kontrola VOL (glasnoća)**

Ima istu funkciju kao i joystick na uređaju (zakrenite).


- **Kontrola SEEK/AMS**

Imaju istu funkciju kao i pomicanje joysticka lijevo/desno na uređaju (zakrenite ili zakrenite i zadržite).

### Promjena smjera upravljanja

Smjer upravljanja kontrole je tvornički podešen na način prikazan na slici.


#### Za povećavanje



#### Za smanjivanje

Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnu stranu upravljačke ploče, možete obrnuti smjer upravljanja.

- 1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL, pritisnite i zadržite **SOUND**.



## Dodatne informacije

### Mjere opreza

- Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
- Električna antena se automatski izvlači.

### O kondenzaciji vlage

Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši; u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.

### Za održavanje visoke kvalitete zvuka

Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete tekućinu.

### Napomene o diskovima

- Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
- Prije reprodukcije, obrišite diskove krpicom za čišćenje, od središta prema rubu diska. Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača i komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje.
- Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji su u skladu s Compact Disc (CD) standardom.



DualDisc i neki glazbeni diskovi koji su kodirani tehničkim sistemima za zaštitu autorskih prava ne podliježu Compact Disc (CD) standardu te se zbog toga možda neće moći reproducirati na ovom uređaju.

#### Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati

- Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom takvih diskova može doći do nepravilnosti u radu, ili oštećenja diska.
- Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice, srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći do oštećenja uređaja.
- Diskove promjera 8 cm.


### Napomene o CD-R/CD-RW diskovima

- Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
  - mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku mapu)
  - datoteka (zapis) i mapa: 300 (može biti i manje od 300 ako imena mapa/datoteka sadrže mnogo znakova)
  - prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
- Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk, a ostale sesije se ne reproduciraju.

#### Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati

- CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka.
- CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim uređajem za snimanje.
- CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno finalizirani.
- CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili multi-session.

### Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC datoteka



### O iPod uređaju

• Možete spajati sljedeće modele iPod uređaja. Prijе uporabe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema najnovijoj verziji softvera.

- iPod touch
- iPod classic
- iPod s video prikazom\*
- iPod nano (3. generacija)
- iPod nano (2. generacija)
- iPod nano (1. generacija)\*
- iPhone i iPhone 3G

\* Funkcija Passenger control nije dostupna za iPod nano (1. generacija) i iPod s video prikazom.


- Oznaka "Made for iPod" označava elektronički pribor koji je dizajniran za spajanje na iPod uređaj, te je odobren od strane razvojnog programera kao uređaj koji je u skladu sa standardima izvedbe tvrtke Apple.
- Oznaka "Works with iPhone" označava elektronički pribor koji je dizajniran za spajanje na iPhone, te je odobren od strane razvojnog programera kao uređaj koji je u skladu sa standardima izvedbe tvrtke Apple.
- Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim standardima.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

## Održavanje

### Zamjena litijeve baterije daljinskog upravljača

U normalnim uvjetima baterija će trajati oko godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamjenite bateriju novom CR2025 litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.



#### Napomene o litijevoj bateriji

- Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
- Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali dobar kontakt.
- Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može doći do kratkog spoja.


#### UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog rukovanja.

Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati u vatu.

### Zamjena osigurača

Kod zamjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti. Ako osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamjenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je riječ o kvaru na uređaju. U tom slučaju se obratite najbližem Sonyjevom dobavljaču.



### Čišćenje priključnica

Uredaj možda neće dobro raditi ako spojevi između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju ploču (str. 6) te očistite spojeve vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak. U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.



Stražnja strana prednje ploče


#### Napomene

- Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
- Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim predmetima.

## Vađenje uređaja


### 1 Skinite zaštitni okvir.

- ① Izvadite prednju ploču (str. 6).
- ② Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.




## 2 Izvadite uređaj.


- ① Istovremeno umetnute oba ključa za vađenje dok ne kliknu.



- ② Povucite ključeve za vađenje kako biste oslobođili uređaj.



- ③ Izvucite uređaj iz ležišta.



## Tehnički podaci

### CD uređaj

Omjer signal-šum: 120 dB

Frekvenički odziv: 10 – 20.000 Hz

Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine

### Radijski prijemnik

#### FM

Opseg ugadanja: 87,5 – 108 MHz

#### Antenska priključnica:

Vanjska antenska priključnica

#### Medufrekvencija:

150 kHz

#### Iskoristiva osjetljivost:

10 dBf

#### Selektivnost:

75 dB pri 400 kHz

#### Omjer signal-šum:

70 dB (mono)

#### Odvajanje:

40 dB pri 1 kHz

#### Frekvenički odziv:

20 – 15.000 Hz

### MW/LW

#### Opseg ugadanja:

MW: 531 – 1602 Hz

LW: 153 – 279 kHz

#### Antenska priključnica:

Vanjska antenska priključnica

#### Medufrekvencija:

25 kHz

#### Osjetljivost:

MW: 26 µV, LW: 45 µV

### USB uređaj

#### Priklučnica:

USB (Full-speed)

#### Maksimalna struja:

500 mA

### Pojačalo

#### Izlaz:

Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)

#### Impedancija zvučnika:

4 – 8 ohma

#### Maksimalna izlazna snaga:

52 W × 4 (na 4 ohma)

### Općenito

#### Izlazi:

Audio izlazi (prednji/stražnji)

Izlaz subwoofera (mono)

Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje  
antene

Kontrolni izlaz pojačala snage

#### Ulazi:

Uzvodna priključnica daljinskog upravljača

Antenska ulazna priključnica

ATT kontrolna priključnica za telefon

Priklučnica za kontrolu rada svjetala

BUS kontrolna ulazna priključnica

BUS audio ulazna priključnica

AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)

USB ulazna priključnica

#### Tonske kontrole:

Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)

Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)

Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)

#### Napajanje:

12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)

nastavlja se na sljedećoj strani →

**Dimenzijs:** Približno 178 × 50 × 190 mm (š/v/d)  
**Dimenzijs za ugradnju:** Približno 182 × 53 × 163 mm (š/v/d)

**Masa:** Približno 1,7 kg

**Isporučeni pribor:**

Daljinski upravljač: RM-X174

Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)

**Dodata oprema/pribor:**

Zakretni upravljač: RM-X4S

BUS kabel (isporučen s RCA kabelom): RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T69

Izbornik izvora: XA-C40

USB spojni kabel za iPod: RC-100IP

Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor.  
Zatražite detaljne informacije.

*Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez napomene. Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske pogreške.*



- Halogenirani usporavači vatre nisu korišteni u određenim tiskanim pločicama.
- Halogenirani usporavači vatre nisu korišteni u kućištima.
- Pakirni jastučići izrađeni su od papira.

## U slučaju problema

Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke korištenja.

Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite internetsku stranicu za korisničku podršku.

### Stranica za korisničku podršku

<http://support.sony-europe.com>

#### Općenito

**Nema napajanja uređaja.**

- Provjerite spojeve ili osigurač.
- Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.  
→ Uključite uređaj.

**Automatska antena se ne izvlači.**

Antena nema relej.

**Nema zvuka.**

- Uključena je funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
- Kontrola "Fader & Balance" nije podešena za sustav s dva zvučnika.

**Nema zvučnog signala.**

- Zvučni signal je isključen (str. 22).
- Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugradeno.

**Sadržaj memorije je obrisan.**

- Pritisnuta je tipka RESET.

→ Ponovno pohranite sadržaje u memoriju.

- Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili nisu pravilno spojeni.

**Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.**

**Osigurač je pregorio.**

**Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.**

Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.

**Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se demo prikaz.**

Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku "Demo on", započinje demo prikaz.

→ Podesite "Demo off" (str. 22).

**Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.**

- Podešeno je zatamnjivanje zaslona "Dimmer on" (str. 22).

• Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i zadržite **(OFF)**.

→ Pritisnite i zadržite **(OFF)** na uređaju dok prikaz ne nestane.

- Priklučnice su prljave (str. 26).

## Funkcija Auto Off ne radi.

- Uredaj je isključen. Funkcija Auto Off aktivira se nakon isključenja uređaja.  
→ Isključite uređaj.

## CD reprodukcija

### Ne možete uložiti disk.

- Već je uložen drugi disk.
- Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.

### Reprodukcijski disk ne započinje.

- Oštećen ili zaprljan disk.
- Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije audio (str. 25).

### MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu reproducirati.

Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se mogu reproducirati, posjetite stranicu za korisničku podršku.

### Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa treba dulje vrijeme nego za ostale.

Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak reprodukcije.

- diskovi komplikirane strukture.
- diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
- diskovi kojima možete dodati podatke.

### Prikazani podaci se ne pomicu pokazivačem.

- Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog problema.
- Opcija "Auto Scroll" je podešena na "off".  
→ Podesite "Auto Scroll on" (str. 22).

### Zvuk preskače.

- Niste dobro ugradili uređaj.  
→ Uredaj ugradite pod kutom manjim od 45° u stabilan dio automobila.
- Oštećen ili zaprljan disk.

### Ne rade tipke.

#### Disk se ne izbacuje.

Pritisnite tipku RESET (str. 6).

## Radijski prijem

### Nije moguć prijem postaja.

#### Zvuk je pun šumova.

- Spajanje nije izvedeno pravilno.  
→ Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).  
→ Provjerite spoj antene.  
→ Ako se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.

### Slušanje ugođenih postaja nije moguće.

- Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
- Signal s odašiljača je preslab.

## Nije moguće automatsko ugadanje.

- Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.  
→ Ugadanje se zaustavlja prečesto: Podesite "Local on" (str. 22).  
→ Ugadanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje: Podesite "Local off" (str. 22).  
• Signal s odašiljača je preslab.  
→ Postaje ugodite ručno.

## Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".

- Ugodite točnu frekvenciju.  
• Signal s odašiljača je preslab.  
→ Podesite "Mono on" (str. 22).

## FM stereo program se čuje mono.

Uredaj je podešen na mono prijem.  
→ Podesite "Mono off" (str. 22).

## RDS

### Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje pretraživanje SEEK.

Postaja nije TP ili ima slab signal.  
→ Isključite funkciju TA (str. 15).

### Nema prometnih informacija.

- Uključite funkciju TA (str. 15).
- Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.  
→ Ugodite drugu postaju.

### PTY prikazuje "-----".

- Trenutna postaja nije RDS postaja.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Postaja ne emitira signal vrste programa.

## USB reprodukcija

### Ne možete reproducirati s uređaja spojenog putem USB huba.

Ovaj uređaj ne prepoznae USB uređaje spojene putem USB huba.

### Nije moguća reprodukcija.

USB uređaj ne radi.  
→ Spojite ga ponovno.

### Potrebno je više vremena za reprodukciju USB uređaja.

USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturon.

### Čuje se zvučni signal.

Odsjajili ste USB uređaj tijekom reprodukcije.  
→ Prije odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.

### Zvuk je isprekidan.

Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.

## Prikaz/poruke grešaka

### Checking

Autoradio provjerava povezanost s USB uređajem.  
→ Pričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.

### iPod Communication Error

Zbog nepravilnog povezivanja nije došlo do razmijene podataka između uređaja i iPod uređaja.  
→ Ponovno spojite iPod i odaberite iPod.

### Error\*1

- Disk je prljav ili uložen na krivu stranu.\*2  
→ Očistite disk ili ga uložite pravilno.
- Disk je prazan.
- Disk se ne može reproducirati zbog problema.  
→ Uložite drugi disk.
- USB uređaj nije automatski prepoznat.  
→ Spojite ga ponovno.
- Pritisnite ▲ za vadenje diska.

### Failure (Svjetli sve dok ne pritisnete bilo koju tipku.)

Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.

→ Pogledajte upute za ugradnju za ovaj model kako biste provjerili povezivanje.

### Hubs Not Supported

Autoradio ne podržava USB hub.

### Load

CD izmjenjivač učitava disk.  
→ Pričekajte završetak učitavanja.

### Local Seek +/-

Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom automatskog ugadanja.

### NO AF

Odarvana postaja nema alternativnu frekvenciju.  
→ Pomaknite joystick lijevo/desno dok naziv postaje treperi. Uredaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI Seek").

### NO Device

(SOURCE) je odabранo bez spojenog USB uređaja.  
Odsjgli ste USB uređaj ili USB kabel tijekom reprodukcije.

→ Spojite USB uređaj ili USB kabel.

### NO Disc

U CD izmjenjivač nije umetnut disk.  
→ Uložite disk u izmjenjivač.

### NO Magazine

Spremnik s diskovima nije umetnut u CD izmjenjivač.  
→ Umjetnите spremnik u izmjenjivač.

### NO Music

Disk ili USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.  
→ Umjetnите glazbeni CD u uređaj ili CD izmjenjivač koji podržava MP3.  
→ Spojite USB uređaj s glazbenim datotekama.

### NO TP

Uredaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.

### NO Track

Odarvana stavka na USB uređaju ne sadrži albume/zapise.

### Not Supported

Spojeni USB uređaj nije podržan.

→ Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite internetsku stranicu za korisničku podršku.

### Offset

Možda je došlo do unutarnjeg kvara.

→ Provjerite spajanje kabela. Ako je poruka o grešci i dalje prisutna, обратите se najbližem Sony dobavljaču.

### Overload

USB uređaj je preopterećen.

→ Odsjmite USB uređaj, zatim promijenite izvor pritiskom tipke (SOURCE).

→ Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je spojen nepodržani USB uređaj.

### Read

Uredaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na disku.

→ Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi diska, možda će trebati duže od minute.

### Push Reset

CD uređaj, CD izmjenjivač ili USB uređaj ne radi zbog nekih problema.

→ Pritisnite tipku RESET (str. 6).

"... " ili "..."

Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.

"..."

Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.

\*1 Ako se pogreška pojavi kod reprodukcije CD diska, broj diska se ne prikazuje na pokazivaču.

\*2 Broj diska koji uzrokuje probleme prikazuje se na pokazivaču.

Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.



Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto jer može poslužiti za identifikaciju vašeg uređaja u slučaju krađe.

autoradio

**Identifikacijska  kartica**

Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o vlasništvu u slučaju krađe uređaja.

Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu kako biste izbjegli zlouporabu.

Model

CDX-GT930UI

Serijski broj (SERIAL NO.)

\_\_\_\_\_