

Objektiv za DSLR fotoaparati

Upute za uporabu




DT 18-250mm F3.5-6.3

SAL18250

©2007 Sony Corporation



http://www.sony.net/



Ovaj objektiv dizajniran je za Sony α fotoaparate (modele opremljene slikovnim senzorom veličine APS-C). Ne možete ga koristiti na fotoaparatu formata 35 mm.

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Ne gledajte izravno u sunce koristeći ovaj objektiv.

U suprotnom, može doći do oštećenja ili gubitka vida.

Objektiv držite dalje od male djece.

Postoji rizik od nezgoda ili ozljede.

 **Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj Uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne i elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Obavijest za potrošače u zemljama koje primjenjuju direktive EU

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja koja se tiču servisa ili jamstva, molimo obratite se na adrese koje su navedene u priloženim dokumentima o servisu ili jamstvu.

Tehnički podaci

Naziv (Naziv modela)	Žarišna duljina*1 (mm) ekvivalentna 35mm formatu	Skupine objektiv - elementi	Kut gledanja *1	Najmanji fokus*2 (m)	Najveće uvećanje (X)	Najmanji otvor blende (f)	Promjer filtra (mm)	Dimenzije (maks. promjer x visina) (mm)	Masa (g)
DT 18-250mmF3.5-6.3 (SAL18250)	27-375	13-16	76°-6°30'	0.45(1.48)	0.29	f/22-40	62	Približno 75 x 86	Približno 440

*1 Vrijednosti za žarišnu duljinu i kut gledanja ekvivalentne 35mm formatu bazirane su na DSLR fotoaparatu koji su opremljeni slikovnim senzorom veličine APS-C.

*2 Najmanji fokus je najkraća udaljenost od slikovnog senzora do objekta.

- Ovaj objektiv opremljen je koderom udaljenosti. Koder udaljenosti omogućava točnije mjerenje (ADI) pomoću bljeskalice za ADI.
- Ovisno o mehanizmu objektivu, žarišna duljina može se promijeniti sa svakom promjenom udaljenosti fotografiranja. Žarišna duljina pretpostavlja da je objektiv fokusiran na položaj beskonačno.

Isporučeni pribor: Objektiv (1), prednji poklopac objektivu (1), stražnji poklopac objektivu (1), sjenilo objektivu (1), set ispisanih dokumenata

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

α je registrirani zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.

Napomene o uporabi

- Ne ostavljajte objektiv na izravnom sunčevom svjetlu. Ako se sunčeva svjetlost fokusira na obližnji objekt, može doći do požara. Ako zbog okolnosti morate ostaviti objektiv na izravnom sunčevom svjetlu, poklopite objektiv poklopcem.
- Pripazite da ne izložite objektiv mehaničkim udarcima prilikom pričvršćivanja.
- Uvijek poklopite objektiv pripadajućim poklopcem, prije pohrane.
- Ne držite objektiv na veoma vlažnom mjestu duži vremenski period jer može doći do nakupljanja plijesni.
- Ne pridržavajte fotoaparati za objektiv, naročito za dijelove koji se proizvode radi zumiranja i sl.
- Ne dirajte kontakte objektivu. Ako se na kontaktima objektivu nakupi prljavština i slično, to može prouzročiti smetnje ili prekid slanja i primanja signala između objektivu i fotoaparata, te može prouzročiti nepravilnosti u radu.

Mjere opreza kod uporabe bljeskalice

Kod određenih kombinacija objektivu i bljeskalice, objektiv može djelomično zakloniti svjetlo bljeskalice, što može rezultirati sjenom pri dnu fotografije. Kad koristite ugrađenu bljeskalicu, uklonite poklopac objektivu i fotografirajte s najmanje 1 m udaljenosti od objekta snimanja.

Vinjetiranje

Kod uporabe objektivu, kutovi zaslona postaju tamniji od središta.

Kako biste umanjili ovaj fenomen (nazvan vinjetiranje), zatvorite otvor za 1 do 2 zastoja.

Kondenzacija

Kad unesete objektiv izravno s hladnog na toplo mjesto, na objektivu se može pojaviti kondenzirana vlaga. Kako biste to spriječili, smjestite objektiv u plastičnu vrećicu ili slično. Kad temperatura zraka unutar vrećice dosegne temperaturu okruženja, izvadite objektiv iz vrećice.

Čišćenje objektivu

- Ne dirajte izravno površinu objektivu.
- Ako se objektiv zaprlja, očistite prljavštinu pomoću pihaljke za objektivu i obrišite objektivu mekom, čistom krpom (preporučamo krpom za čišćenje KK-CA (dodatno nabavljiva)).
- Za čišćenje objektivu i fotoaparata ne koristite organska otapala, primjerice, razrjeđivač ili benzin.

A Nazivi dijelova

1...Prsten za zumiranje 2...Oznaka žarišne duljine 3...Kontakti objektivu 4...Oznaka za pričvršćivanje 5...Ljestvica žarišne duljine 6...Preklopka za blokiranje zuma 7...Oznaka udaljenosti 8...Ljestvica udaljenosti 9...Prsten za fokusiranje 10...Oznaka sjenila objektivu

B Pričvršćivanje/uklanjanje objektivu

Pričvršćivanje objektivu (pogledajte sliku B-1)

1 Uklonite prednji i stražnji poklopac objektivu i poklopac fotoaparata.

- Možete pričvrstiti/ukloniti prednji poklopac objektivu na dva načina, (1) i (2). Ako pričvršćujete/uklanjate poklopac objektivu s pričvršćenim sjenilom objektivu, upotrijebite način (2).

2 Poravnajte narančastu oznaku na objektivu s narančastom oznakom na fotoaparatu (oznaka za pričvršćivanje), zatim umetnite objektivu u fotoaparati i zakrenite ga u smjeru kazaljke sata dok se ne uglati.

- Ne pritisćite tipku za otpuštanje objektivu na fotoaparatu kad pričvršćujete objektivu.
- Ne pričvršćujte objektivu pod kutom.

Uklanjanje objektivu (pogledajte sliku B-2)

Pritisnite i zadržite tipku za otpuštanje objektivu na fotoaparatu, zakrenite objektivu u smjeru suprotnom od kazaljke sata sve dok se ne zaustavi, zatim odspojite objektivu.

C Pričvršćivanje sjenila objektivu

Preporučamo uporabu sjenila objektivu radi smanjenja odblesaka i postizanja bolje kvalitete fotografije.

Poravnajte crvenu liniju na sjenilu objektivu s crvenom linijom na objektivu (oznaka sjenila objektivu). Zakrenite sjenilo u smjeru kazaljke sata sve dok se crvena linija na objektivu ne poravna s crvenom točkom na sjenilu, te se začuje 'klik'.

- Kad koristite fotoaparati s ugrađenom bljeskalicom, uklonite sjenilo objektivu kako ne biste zapriječili svjetlo bljeskalice.
- Sjenilo pričvrstite pravilno. U protivnom, sjenilo objektivu može ometati željeni efekt ili se može pojaviti na fotografijama.
- Kod pohrane, okrenite sjenilo objektivu i sa druge strane ga naslonite na objektivu.

D Zumiranje

Zakrenite prsten za zumiranje na željenu žarišnu duljinu.

Blokiranje zuma

Ova preklopka sprječava produženje cijevi objektivu zbog mase objektivu tijekom prenošenja.

Pomaknite preklopku za blokiranje zuma, kako biste omogućili zum. Za omogućavanje zuma, vratite preklopku za blokiranje zuma u početni položaj.

D Fokusiranje

Kad koristite auto fokus, fotoaparati automatski fokusira objektivu.

- Za vrijeme automatskog fokusiranja, ne dirajte prsten za fokusiranje, koji se tada zakreće. Prsten za fokusiranje zakrećite ručno samo kad je fotoaparati podešen na izravno ručno fokusiranje, u suprotnom može doći do nepravilnosti u radu uređaja.

Kad fokusirate ručno, podesite fotoaparati na ručno fokusiranje i zakrećite prsten za fokusiranje, pritom gledajući kroz tražilo na fotoaparatu. Signal fokusa na tražilu označava trenutni stupanj fokusa.

- Prsten za fokusiranje može se zakrenuti do položaja malo iza položaja beskonačno kako bi se omogućilo precizno fokusiranje pri različitim radnim temperaturama. Ne zakrećite prsten za fokusiranje sve do kraja prilikom ručnog fokusiranja, čak ni do položaja beskonačno. Gledajte kroz tražilo i precizno podesite fokus
- Kod modela objektivu DT 18-250mm F3.5-6.3, prsten za fokusiranje zakreće se u smjeru suprotnom od standardnih α objektivu.

